Parabéns! Você e o Mac mini

foram feitos um para o outro.

Dê as boas-vindas ao seu Mac mini.

www.apple.com/pt/macmini



Finder

Procure ficheiros tal como procura músicas com o Cover Flow.

Aiuda Mac





Mail

Organize todas as suas contas de e-mail num único lugar.

Ajuda Mac Q mail





iCal e Agenda

Mantenha o seu calendário e contactos sincronizados.

Ajuda Mac





Mac OS X Snow Leopard

www.apple.com/pt/macosx



Time Machine

Faça cópias de segurança e restaure ficheiros automaticamente.

Ajuda Mac





Vista Rápida

Pré-visualização imediata de ficheiros.

Ajuda Mac Q vista rápida



Spotlight

Encontre qualquer coisa no seu Mac imediatamente.

Ajuda Mac

Q spotlight



Safari

Experimente a Web com o browser mais rápido do mundo.

Ajuda Mac



iLife

www.apple.com/pt/ilife



iPhoto

Organize e procure as suas fotos por rostos, locais ou eventos.

Ajuda do iPhoto





iMovie

Faça um filme fantástico em apenas alguns minutos ou edite a sua obra-prima.

Ajuda do iMovie





GarageBand

Aprenda a tocar. Inicie uma jam session. Grave e misture as suas próprias músicas.

Ajuda do GarageBand





iWeb

Crie websites personalizados e publique-os onde quiser com um simples clique.

Aiuda do iWeb



Conteúdo

Capítulo 1: Pronto para arrancar

- 10 Conteúdo da embalagem
- 11 Instalar o Mac mini
- 17 Como configurar a Partilha de DVD ou CD
- 19 Como migrar informação para o Mac mini
- 22 Como adicionar outros conteúdos ao seu Mac mini
- 25 Como colocar em pausa ou desligar o Mac mini

Capítulo 2: Conhecer melhor o Mac mini

- 30 Funcionalidades na parte da frente do Mac mini
- 32 Funcionalidades na parte de trás do Mac mini
- 34 Como utilizar o comando Apple Remote
- 35 Como obter respostas

Capítulo 3: Resolução de Problemas

- 42 Problemas que impedem a utilização do Mac mini
- 44 Como reinstalar o software fornecido com o Mac mini
- 46 Como reinstalar o software utilizando a Instalação Remota do Mac OS X
- 49 Outros problemas
- 51 Utilizar o Teste de Hardware Apple

- 52 Problemas com a Ligação à Internet
- 55 Problemas na utilização das comunicações sem fios AirPort Extreme
- 56 Manter o software actualizado
- 56 Saber mais, Assistência e Suporte
- 58 Localizar o Número de Série do Produto

Capítulo 4: Informações de Segurança, Utilização e Suporte

- 61 Informações Importantes sobre Segurança
- 65 Informações importantes sobre manuseamento
- 66 Noções sobre ergonomia
- 69 A Apple e o Ambiente
- 71 Regulatory Compliance Information

Pronto para arrancar

www.apple.com/pt/macmini

Ajuda Mac Q Assistente de Migração

O Mac mini foi concebido para que possa configurá-lo facilmente e começar a trabalhar de imediato. Se nunca utilizou um Mac mini ou não tem experiência com computadores Mac, leia esta secção para obter as instruções básicas.


Importante: Leia todas as instruções de instalação e informações de segurança a partir da página 61, antes de ligar o Mac mini à tomada de corrente.

Se for um utilizador experiente, é natural que já tenha os conhecimentos necessários para começar. Leia as informações do capítulo 2, "Conhecer melhor o Mac mini", para descobrir as novas funcionalidades do Mac mini.

Pode encontrar as respostas às perguntas mais comuns no Mac mini na Ajuda Mac. Para mais informações sobre a Ajuda Mac, consulte "Como obter respostas" na página 35.

Conteúdo da embalagem

O Mac mini é fornecido com os seguintes componentes:




Antes de configurar o Mac mini, remova a película protectora da parte exterior do computador e do adaptador de corrente. Siga os passos descritos nas páginas seguintes para configurar o computador.

Importante: Não coloque nada em cima do Mac mini. Os objectos colocados em cima do computador podem interferir com a unidade óptica ou com o sinal sem fios AirPort ou Bluetooth®


Instalar o Mac mini

Posicione o Mac mini de modo a que fique virado para cima ou na lateral e não virado ao contrário. Utilize o adaptador de corrente fornecido com o Mac mini; outros adaptadores de corrente poderão não funcionar com o computador.

Passo 1: Ligue o cabo de alimentação ao adaptador de corrente, o cabo do adaptador de corrente ao Mac mini e o adaptador de corrente a uma tomada de terra.




Passo 2: Para aceder à Internet ou a uma rede, ligue uma extremidade de um cabo Ethernet ao Mac mini e a outra extremidade ao modem por cabo, modem DSL ou a uma rede.



O Mac mini dispõe de tecnologia AirPort Extreme para ligação a uma rede sem fios. Para mais informações sobre como configurar uma ligação sem fios, seleccione Ajuda > Ajuda Mac e pesquise "AirPort".

Passo 3: Lique os cabos USB do teclado e do rato.



O Mac mini não é fornecido com teclado e rato, mas poderá utilizar praticamente qualquer teclado e rato USB. Se o teclado tiver uma porta USB (Ψ), ligue o rato à porta USB do teclado. Caso não disponha de uma porta USB, ligue o rato a uma porta USB (Ψ) na parte de trás do Mac mini.

É possível utilizar o painel de preferências Teclado para alterar o comportamento das teclas modificadoras Caps Lock, Controlo, Opção e Comando (#). Para abrir o painel de preferências Teclado, seleccione Apple (*) > Preferências do Sistema, clique em Teclado, clique em "Teclas modificadoras" e siga as instruções no ecrã.

Se utilizar um teclado USB que não tenha sido concebido especificamente para o Mac OS, este poderá não ter uma tecla modificadora Comando (%) ou Opção, que estão sempre presentes em teclados Apple. Se tiver um teclado de outro fabricante:

- A tecla Windows (o ícone na tecla assemelha-se a um logótipo do Windows) é equivalente à tecla modificadora Comando (¾) num teclado Apple.
- A tecla Alt é equivalente à tecla modificadora Opção num teclado Apple.

A utilização de um rato ou teclado USB de outro fabricante pode tornar necessária a instalação de recursos de software. Visite o website do fabricante e procure os recursos de software mais recentes.


Utilizar um teclado ou rato sem fios

Se adquiriu um rato ou teclado sem fios Apple com o Mac mini, consulte as instruções fornecidas com o teclado e rato para configurá-los com o Mac mini.


Passo 4: Ligar um cabo de monitor à porta Mini-DVI ou Mini DisplayPort.

O Mac mini não é fornecido com monitor. Pode ligar um monitor que tenha um:

- Conector Mini DisplayPort. Ligar directamente à Mini DisplayPort.
- Conector DVI. Use o adaptador mini-DVI para DVI fornecido com o Mac mini para ligar à porta Mini-DVI.
- Conector VGA. Use o adaptador mini-DVI para VGA para ligar à porta Mini-DVI ou o adaptador Mini DisplayPort para VGA para ligar à Mini DisplayPort. Os adaptadores estão disponíveis em www.apple.com/pt/store ou num revendedor Apple perto de si.



Passo 5: Prima o botão de ligação (🖰) na parte posterior para ligar o Mac mini.



Passo 6: Configurar o Mac mini com o Assistente de Configuração.

A primeira vez que ligar o Mac mini, é iniciado o "Assistente de configuração". O "Assistente de configuração" ajuda-o a introduzir as informações referentes à Internet e ao endereço de e-mail e a configurar uma conta de utilizador no Mac mini. Se já possui um Mac, o Assistente de Configuração pode ajudar a transferir automaticamente as contas de utilizador, ficheiros, aplicações e outras informações do seu Mac antigo através de uma ligação Ethernet, FireWire ou sem fios.

Se tencionar não utilizar ou ficar com o outro Mac, o melhor é desautorizar a reprodução de músicas, vídeos ou livros áudio adquiridos na loja iTunes Store. A desautorização de um computador evita que as músicas, vídeos ou livros áudio que adquiriu sejam reproduzidos por outras pessoas, libertando uma autorização que poderá ser utilizada. Para obter informações acerca da desautorização, seleccione "Ajuda do iTunes" no menu Ajuda do iTunes.

Se não utilizar o Assistente de Configuração para transferir informações quando iniciar o computador pela primeira vez, poderá fazê-lo mais tarde através do Assistente de Migração. Vá à pasta Aplicações, abra Utilitários e faça um duplo clique no Assistente de Migração.

Passo 7: Personalizar a secretária e definir as preferências.

É possível atribuir à secretária o aspecto pretendido utilizando as Preferências do Sistema, o centro de comando da maioria das especificações do seu Mac mini. Seleccione Apple () > Preferências do Sistema, na barra de menus, ou clique no ícone Preferências do Sistema na Dock. Para mais informações, abra a Ajuda Mac e pesquise "Preferências do Sistema" ou o nome de uma preferência específica.

Como configurar a Partilha de DVD ou CD

Caso tenha encomendado o seu Mac mini sem a unidade SuperDrive opcional, pode utilizar a partilha de DVD ou CD para trabalhar em associação com outro Mac ou computador com Windows que tenha uma unidade de disco óptico e se encontre na mesma rede com ou sem fios. Utilize este computador para:

 Migrar informação para o seu Mac mini, se o outro computador for um Mac (consulte "Como migrar informação para o Mac mini" na página 19)

- Partilhar o conteúdo de DVDs ou CDs ou instalar aplicações (consulte "Como partilhar discos com a Partilha de DVD ou CD" na página 22)
- Instalar remotamente o Mac OS X (consulte "Como reinstalar o software utilizando a Instalação Remota do Mac OS X" na página 46) ou utilizar o Utilitário do Disco (consulte "Como utilizar o Utilitário do Disco" na página 49)

O computador com a unidade óptica pode ser um Mac com o Mac OS X v10.4.11 (ou versão posterior), ou um computador com Windows XP ou Windows Vista. Se o Mac tiver instalado o Mac OS X v10.5.5 ou posterior, a aplicação Partilha de DVD ou CD já está instalada. Pode trabalhar em associação com mais do que um outro computador.

Se o outro computador for um computador com Windows ou um Mac com uma versão do Mac OS X anterior à 10.5.5, insira o *DVD de instalação do Mac OS X* fornecido com o Mac mini para instalar a Configuração da Partilha de DVD ou CD, que inclui software para a Partilha de DVD ou CD, o Assistente de Migração e a Instalação Remota do Mac OS X:

- Se o outro computador for um computador com Windows, seleccione "Partilha de DVD ou CD" no Assistente de Instalação que se inicia automaticamente.
- Se o outro computador for um Mac, faça duplo clique no pacote de Configuração da Partilha de DVD ou CD no DVD de instalação do Mac OS X.

Importante: Depois de instalar o pacote de Configuração da Partilha de DVD ou CD no outro Mac, certifique-se de que tem instalado o software mais recente, seleccionando Apple () > Actualização de Software. Instale quaisquer actualizações do Mac OS X que estejam disponíveis.

Como migrar informação para o Mac mini

Pode migrar contas de utilizador, ficheiros, aplicações e outras informações a partir de outro computador Mac.

Para migrar informação para o seu Mac mini:

- 1 Configure o outro Mac (consulte a página 17), e certifique-se de que está ligado e se encontra na mesma rede com ou sem fios que o seu Mac mini.
 - Verifique o ícone de estado da AirPort (秦) na barra de menus, na parte superior do ecrã do outro Mac, para ver a que rede sem fios está ligado. Seleccione a mesma rede no Mac mini durante a configuração.
- 2 No seu Mac mini, siga as instruções apresentadas no ecrã no Assistente de Configuração, até chegar ao ecrã "Já possui um Mac?". Seleccione "De outro Mac" como origem da informação que pretende transferir. No ecrã seguinte, escolha a sua rede sem fios e depois clique em Continuar.

3 Quando for apresentado um código no ecrã "Ligue ao outro Mac", execute os restantes passos no outro Mac. Esse código deve ser introduzido no Assistente de Migração no outro Mac.



- 4 No outro Mac, abra o Assistente de Migração (em /Aplicações/Utilitários/), e depois clique em Continuar.
- 5 Quando lhe for solicitado um método de migração, seleccione "Para outro Mac" e, em seguida, clique em Continuar.
- 6 No outro Mac, saia de quaisquer outras aplicações abertas e clique em Continuar.

7 No outro Mac, digite o código de seis algarismos apresentado no Assistente de Confiquração no Mac mini.



Poderá escolher os itens (contas de utilizador, documentos, filmes, músicas, fotografias, etc.) que pretende migrar para o Mac mini.

8 Clique em Continuar para começar a migração.

Importante: Não volte a utilizar o outro Mac até que a migração esteja concluída.

Se a ligação for interrompida durante a migração, poderá retomar a migração noutra altura utilizando o Assistente de Migração no Mac mini e no outro Mac.

Como adicionar outros conteúdos ao seu Mac mini

O seu Mac mini vem com diversas aplicações instaladas, incluindo o conjunto iLife. Também poderá descarregar várias outras aplicações da Internet. Se quiser instalar aplicações de outros fabricantes a partir de um DVD ou CD, pode instalar as aplicações no seu Mac mini ou partilhar informações utilizando a unidade de disco óptico noutro Mac ou computador com Windows (se a Partilha de DVD ou CD estiver configurada e activada). Leia a secção seguinte para obter mais informações.

Como partilhar discos com a Partilha de DVD ou CD

Pode activar a Partilha de DVD ou CD num Mac ou computador com Windows para utilizar a funcionalidade de Disco Remoto do Mac mini. O Disco Remoto permite-lhe partilhar os discos que inserir na unidade de disco óptico de outro computador. Alguns discos, como filmes em DVD e discos de jogos, podem estar protegidos contra cópia e portanto não podem ser utilizados pela Partilha de DVD ou CD.

Certifique-se de que a Partilha de DVD ou CD já está activada no Mac ou computador com Windows com que pretende trabalhar em associação. Para obter informações, consulte a página 17.

Para activar a Partilha de DVD ou CD, se o outro computador for um Mac:

1 Certifique-se de que o outro Mac e o seu Mac mini estão na mesma rede sem fios.

Verifique o ícone de estado da AirPort (秦) na barra de menus para ver a que rede está ligado.

2 No outro Mac, seleccione Apple () > Preferências do Sistema, e depois abra o painel Partilha.



3 No painel Partilha, seleccione "Partilha de DVD ou CD" na lista de serviços. Se quiser que os outros utilizadores solicitem permissão para partilhar um DVD ou CD, seleccione "Perguntar antes de permitir que outras pessoas utilizem a minha unidade de DVD".

Para activar a Partilha de DVD ou CD, se o outro computador for um PC com Windows:

1 Certifique-se de que o seu Mac mini e o computador com Windows estão na mesma rede sem fios. 2 No computador com Windows, abra o painel de controlo da Partilha de DVD ou CD.



3 Seleccione "Activar Partilha de DVD ou CD". Se quiser que os outros utilizadores solicitem permissão para partilhar um DVD ou CD, seleccione "Perguntar antes de permitir que outros usuários usem minha unidade de DVD".

Para usar um DVD ou CD partilhado:

- 1 No outro computador, insira um DVD ou CD na unidade de disco óptico.
- 2 No Mac mini, seleccione o Disco Remoto quando aparecer em Periféricos, na barra lateral do Finder. Se vir o botão "Pedir para utilizar", clique nele.



- 3 No outro computador, quando lhe for solicitado, clique em Aceitar para permitir que o Mac mini utilize o DVD ou CD.
- 4 No Mac mini, quando o disco estiver disponível, pode usá-lo como habitualmente.

Se tentar desligar o outro computador ou ejectar o DVD ou CD partilhado enquanto o Mac mini estiver a utilizá-lo, aparecerá uma mensagem indicando que o disco está em utilização. Para prosseguir, clique em Continuar.

Como colocar em pausa ou desligar o Mac mini

Quando terminar de trabalhar com o Mac mini, pode colocar o computador em modo de pausa ou encerrá-lo.

Colocar o Mac mini em Modo de Pausa

Se não utilizar o Mac mini durante alguns dias, coloque o computador em modo de pausa. Quando o Mac mini se encontra em modo de pausa, o ecrã do monitor fica negro. Pode rapidamente activar o Mac mini e ignorar o processo de arranque.

Para colocar o Mac mini em modo de pausa, execute um dos seguintes procedimentos:

- Seleccione Apple (**€**) > Pausa, na barra de menus.
- Prima o botão de ligação (也) na parte posterior do Mac mini.
- Seleccione Apple (*) > Preferências do Sistema, clique em Poupança de Energia e defina um temporizador de modo de pausa.
- Mantenha premido o botão de reprodução/pausa (►II) no comando Apple Remote opcional durante 3 segundos.

Para reactivar o Mac mini, prima qualquer tecla no teclado ou qualquer botão no comando Apple Remote opcional. Quando o Mac mini se reactivar do modo de pausa, as aplicações, os documentos e as definições do computador encontram-se exactamente tal como as deixou.

Desligar o Mac mini

Se não for utilizar o Mac mini por um período prolongado, desligue-o. Seleccione Apple (**⑤**) > Desligar. Para voltar a ligar o Mac mini, prima novamente o botão de alimentação (\circlearrowleft).

NOTA: Desligue o Mac mini antes de deslocá-lo. Deslocar o Mac mini com o disco rígido em funcionamento pode danificar o disco rígido, provocando a perda de dados ou a incapacidade de arranque a partir do disco.

Conhecer melhor o Mac mini

www.apple.com/pt/macosx


Ajuda Mac Q iLife

Leia mais para obter um descrição geral das várias funcionalidades e portas do Mac mini

O website da Apple, em www.apple.com/pt, contém hiperligações para as notícias mais recentes da Apple, descargas gratuitas e catálogos online de software e hardware para o Mac mini.

Também pode procurar os manuais de vários produtos da Apple e suporte técnico para todos os produtos Apple no Website de Suporte da Apple, em www.apple.com/pt/support.

Funcionalidades na parte da frente do Mac mini





Tecnologia sem fios AirPort Extreme (no interior)

Ligue-se a uma rede sem fios utilizando a tecnologia AirPort Extreme integrada. Para evitar interferências, mantenha desobstruída a área em redor das antenas AirPort.

Receptor de infravermelhos (IV) integrado

Utilize um comando Apple Remote opcional (disponível em separado) com o receptor de infravermelhos para controlar o Front Row e o Keynote no seu Mac mini de uma distância de até cerca de 9 metros.

Luz indicadora da alimentação

Uma luz branca estável indica que o Mac mini está ligado; uma luz intermitente indica que está no modo de pausa.

SuperDrive com carregamento por ranhura (opcional)


Esta unidade óptica com carregamento por ranhura lê e grava discos CD e DVD de tamanho padrão, incluindo DVD±R, DVD±RW e DVD±R Double Layer (DL).

* Tecnologia sem fios Bluetooth (no interior)

Ligue dispositivos sem fios, tais como telemóveis Bluetooth, PDA, impressoras, o teclado e rato sem fios Apple Wireless Keyboard and Mouse (pode adquirir o teclado e o rato sem fios Apple Wireless Keyboard and Mouse em www.apple.com/pt/store ou no revendedor Apple perto de si).

Nota: Os adaptadores para ecrã e outros acessórios para o seu Mac mini são vendidos em separado em www.apple.com/pt/store ou no revendedor Apple perto de si.

Funcionalidades na parte de trás do Mac mini



	Porta mini-DVI
	Utilize o adaptador mini-DVI para DVI incluído para ligar a um ecrã DVI ou a uma TV.
	Mini DisplayPort
	Ligue um ecră que utilize um conector Mini DisplayPort.
	Orifício de segurança
	Prenda um cadeado e cabo (disponível em separado) para proteger contra o roubo.
13	Porta de entrada óptica de linha/entrada de áudio digital
	Para ligar um microfone ou equipamento de áudio digital de nível de linha.
$\overline{\Omega}$	Porta de saída óptica para auscultadores/saída de áudio digital
	Para ligar auscultadores, altifalantes com alimentação externa ou equipamento de áudio digital.
Ψ	Cinco portas USB (Universal Serial Bus) 2.0 de alta velocidade
•	Para ligar um iPod, iPhone, rato, teclado, impressora, unidade de disco rígido, câmara
	digital, joystick, modem USB externo, etc. Também se pode ligar dispositivos USB 1.1.
″o⁴	Uma porta FireWire 800
-	Para ligar dispositivos externos de alta velocidade, como câmaras de vídeo digitais e dis-
	positivos de armazenamento.
<··>	Porta Ethernet
	Para ligar a uma rede Ethernet 10/100/1000Base-T de alta velocidade, um modem DSL ou
	de cabo, ou outro computador. A porta Ethernet detecta automaticamente os dispositi-
	vos Ethernet e não requer um cabo cruzado Ethernet.
===	Porta para adaptador de corrente
	Para ligar o cabo da fonte de alimentação.
Ů	Botão de alimentação
	Para ligar e desligar o Mac mini, ou colocá-lo em pausa. Mantenha premido para o reini-
	cializar, durante a resolução de problemas.

Como utilizar o comando Apple Remote

Com o comando Apple Remote opcional, pode reproduzir música da sua biblioteca de música do iTunes, visualizar diaporamas de fotografias e excertos de filmes QuickTime, reproduzir um DVD com o Leitor de DVD, e muito mais — tudo isto à distância.

Com o comando Apple Remote, pode:

- Navegar no iTunes, iPhoto Leitor de DVD.
- Colocar em pausa ou reactivar o Mac mini.

Para utilizar o comando Apple Remote:

- Prima o botão de reprodução/pausa (>II) para reproduzir ou colocar em pausa uma música, diaporama ou filme.
- Prima o botão seguinte/avançar (►►) ou anterior/retroceder (◄◄) para passar à música seguinte ou anterior na biblioteca do iTunes ou ao capítulo seguinte ou anterior num filme em DVD.
- Mantenha premido o botão seguinte/avançar (→) ou anterior/retroceder (→) para avancar rápido ou retroceder numa música ou num filme.
- Prima o botão de aumentar volume (+) ou diminuir volume (-) para ajustar o volume.

Como emparelhar o comando Apple Remote

Se tiver vários computadores ou outros dispositivos com receptores de IV integrados numa sala (por exemplo, mais de um Mac mini num escritório ou laboratório), poderá "emparelhar" o comando Apple Remote com um computador ou dispositivo específicos. O emparelhamento configura o computador ou dispositivo de recepção para que seja controlado por apenas um comando.

Para emparelhar um comando Apple Remote com o seu Mac mini:

- 1 Mova-se para junto do Mac mini (aproximadamente, 8 a 10 cm).
- 2 Aponte o comando Apple Remote para a parte frontal do Mac mini.
- 3 Mantenha premidos os botões seguinte/avançar (►►) e Menu (MENU), em simultâneo, durante cerca de 5 segundos.

Se o emparelhamento entre o comando Apple Remote e o Mac mini for bem sucedido, aparecerá no ecrã um símbolo de cadeia ().

Para remover um emparelhamento entre o comando Apple Remote e o Mac mini:

- 1 Seleccione Apple () > Preferências do Sistema, na barra de menus.
- 2 Clique em Segurança e depois clique em Desemparelhar.

Como desactivar a recepção de IV

Pode utilizar o painel de preferências Segurança para activar ou desactivar a recepção de IV.

Para desactivar a recepção de IV:

- Seleccione a opção "Desactivar o receptor de infravermelhos do comando a distância".

Como obter respostas

Estão disponíveis muitas mais informações sobre a utilização do Mac mini na Ajuda Mac no seu computador e na Internet em www.apple.com/pt/support.

Para abrir a Ajuda Mac:

1 Clique no ícone Finder na Dock (a barra de ícones ao longo da extremidade do ecrã).

- 2 Clique no menu Ajuda, na barra de menus, e proceda de uma das seguintes formas:
 - a Escreva uma pergunta ou termo no campo de pesquisa e seleccione um tópico da lista de resultados ou seleccione "Mostrar todos os resultados" para ver todos os tópicos.
 - b Seleccione a Ajuda Mac para abrir a janela da Ajuda Mac, onde pode procurar por tópico ou escrever uma pergunta de pesquisa.

Mais informações

Para mais informações sobre como utilizar o Mac mini, consulte a secção em baixo:

Para obter informações sobre	Consulte
Como resolver problemas do Mac mini	o capítulo 3, "Resolução de Problemas", na página 39.
Como encontrar assistência e suporte para o Mac mini	"Saber mais, Assistência e Suporte" na página 56 ou visite o website de suporte do Mac mini em www.apple.com/pt/support/macmini.
Como utilizar o Mac OS X	Visite o website do Mac OS X em www.apple.com/pt/macosx. Ou pesquise "Mac OS X" na Ajuda Mac.
Como migrar de um PC para um Mac	"Razões para adorar um Mac" em www.apple.com/pt/getamac/whymac.
Como utilizar as aplicações iLife	O website do iLife em www.apple.com/pt/ilife. Ou abra primeiro uma aplicação iLife, abra a Ajuda da aplicação e depois escreva uma pergunta no campo de pesquisa.
Como alterar as Preferências do Sistema	Preferências do Sistema seleccionando Apple () > Preferências do Sistema. Ou pesquise "preferências do sistema" na Ajuda Mac.

Para obter informações sobre	Consulte
Como utilizar a tecnologia sem fios AirPort Extreme	A página de suporte do AirPort em www.apple.com/pt/support/airport. Ou então, abra a Ajuda Mac e pesquise "AirPort".
Como utilizar a tecnologia sem fios Bluetooth	A página de suporte do Bluetooth em www.apple.com/pt/support/bluetooth. Ou então, abra a Ajuda Mac e pesquise "Bluetooth".
Como ligar uma impressora	Pesquise "imprimir" na Ajuda Mac.
Ligações FireWire e USB	Pesquise "USB" ou "FireWire" na Ajuda Mac.
Como ligar-se à Internet	Pesquise "Internet" na Ajuda Mac.
Como utilizar um ecrã	Pesquise "ecrã" na Ajuda Mac.
Como ligar a uma TV	O website do Mac mini em www.apple.com/pt/macmini/accessories.html.
Telecomando Apple Remote	Pesquise "comando" na Ajuda Mac.
Front Row	Pesquise "Front Row" na Ajuda Mac.
Como gravar um CD ou DVD	Pesquise "gravar disco" na Ajuda Mac.
Especificações	A página de especificações em www.apple.com/pt/support/specs. Ou abra a Configuração de Sistema seleccionando Apple (\$) > "Acerca deste Mac" na barra de menus e, em seguida, clique em "Info adicional".
Notícias da Apple, descargas gratuitas e catálogos online de software e hardware	O website da Apple em www.apple.com/pt.
Instruções, suporte técnico e manuais sobre produtos Apple	O website de Suporte da Apple em www.apple.com/pt/support.

Resolução de Problemas

www.apple.com/pt/support

Ajuda Mac Q ajuda

Ocasionalmente, podem ocorrer problemas quando estiver a trabalhar com o Mac mini. Leia as sugestões para resolução de problemas para experimentar quando surgir algum problema. Também pode encontrar mais informações sobre a resolução de problemas na Ajuda Mac ou no website de assistência técnica e suporte do Mac mini, em www.apple.com/pt/support/macmini.

Se ocorrer um problema ao trabalhar com o Mac mini, existe normalmente uma solução simples e rápida. Se encontrar um problema, tente lembrar-se do que estava a fazer quando o problema ocorreu. Isso poderá ajudá-lo a limitar as causas possíveis do problema e, em seguida, encontrar as respostas necessárias. As situações a observar incluem:

- As aplicações que estava a utilizar quando o problema ocorreu. Os problemas que ocorrem apenas com uma aplicação específica podem indicar que essa aplicação não é compatível com a versão do Mac OS instalada no computador.
- Qualquer software que tenha instalado recentemente.
- Qualquer novo hardware (como um periférico) que tiver ligado.

AVISO: Não tente abrir o Mac mini. Se o Mac mini necessitar de assistência, consulte "Saber mais, Assistência e Suporte" na página 56 para mais informações sobre como contactar um Centro de Assistência Autorizado Apple ou a Apple para obter assistência. O Mac mini não contém peças que possam ser substituídas pelo utilizador.

Problemas que impedem a utilização do Mac mini

Se o computador não responder ou o ponteiro não se mover

- Certifique-se de que o rato e o teclado estão ligados. Desligue e ligue novamente os conectores e certifique-se de que estão bem ligados.
- Se o problema persistir, tente forçar a saída da aplicação bloqueada. Num teclado
 Apple, mantenha premidas as teclas Opção e Comando (¾) e prima a tecla Esc. Noutros teclados, mantenha premidas as teclas Windows e Alt e prima a tecla Esc. Se for
 apresentada uma caixa de diálogo, seleccione a aplicação bloqueada e clique em
 "Forçar saída". Em seguida, guarde o trabalho caso tenha aplicações abertas e reinicie
 o Mac mini para se certificar de que o problema está resolvido.
- Mantenha premido durante 5 segundos o botão de ligação (也), na parte posterior do Mac mini, para desligar o computador.
- Desligue o cabo de alimentação do Mac mini. Em seguida, ligue novamente o cabo de alimentação e prima o botão de ligação (ψ) para ligar o Mac mini.

Se o problema ocorrer novamente quando utilizar uma determinada aplicação, verifique junto do fabricante da aplicação se a aplicação é compatível com o computador.

Para obter informações de contacto e suporte sobre o software fornecido com o seu computador, visite www.apple.com/pt/guide ou o website do fabricante.

Se o problema ocorrer frequentemente, tente reinstalar o software de sistema (consulte "Como reinstalar o software fornecido com o Mac mini" na página 44).

Se o Mac mini bloquear durante o arranque ou visualizar um ponto de interrogação a piscar

- Espere alguns segundos. Se o Mac mini não arrancar após um compasso de espera, desligue o Mac mini mantendo premido o botão de ligação (U) durante cerca de 5 segundos, até encerrar. Em seguida, mantenha premida a tecla Opção e prima o botão de ligação (U) novamente para iniciar o computador. Mantenha premida a tecla Opção até o Mac mini iniciar e, em seguida, clique na seta por baixo do ícone do disco rígido que deseja utilizar como disco de arranque.
- Quando o Mac mini arrancar, abra as Preferências do Sistema e clique em "Disco de arranque". Seleccione uma pasta local do sistema Mac OS X.
- Se o problema ocorrer frequentemente, poderá ter de reinstalar o software de sistema (consulte "Como reinstalar o software fornecido com o Mac mini" na página 44).

Se o Mac mini não se ligar ou não arrancar

- Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado ao Mac mini e a uma tomada eléctrica a funcionar, e que o cabo de alimentação está ligado ao adaptador de corrente.
- Prima o botão de ligação (也) e mantenha premidas as teclas Comando (策), Opção, P e R de um teclado Apple, até ouvir o som de arranque pela segunda vez. Isto reinicializa o parâmetro RAM (PRAM). Noutros teclados, prima o botão de ligação (也) e mantenha premida as teclas Windows, Alt, P e R.
- Desligue o cabo de alimentação e aguarde, pelo menos, 30 segundos. Ligue novamente o cabo de alimentação e prima o botão de ligação (也) de novo para iniciar o Mac mini.

 Se ainda não conseguir iniciar o Mac mini, consulte "Saber mais, Assistência e Suporte" na página 56 para mais informações sobre como contactar a Apple para obter assistência.

Como reinstalar o software fornecido com o Mac mini

Utilize os discos de instalação de software fornecidos com o Mac mini para reinstalar o Mac OS X e quaisquer aplicações fornecidas com o computador. Pode seleccionar "Arquivar e instalar", que guarda os seus ficheiros e definições existentes, ou "Apagar e instalar", que apaga todos os dados.

Importante: A Apple recomenda que faça uma cópia de segurança dos dados do disco rígido antes de restaurar o software. Uma vez que a opção "Apagar e instalar" apaga o disco rígido, deverá efectuar uma cópia de segurança dos seus ficheiros fundamentais antes de instalar o Mac OS X e outras aplicações. A Apple não é responsável por qualquer perda de dados.

Como instalar o Mac OS X

Para instalar o Mac OS X:

- 1 Efectue uma cópia de segurança dos seus ficheiros importantes.
- 2 Introduza o DVD Mac OS X Install DVD fornecido com o computador.
- 3 Faça duplo clique em "Instalar o Mac OS X".
- 4 Siga as instruções no ecrã.

Nota: Para restaurar as predefinições de fábrica do Mac OS X no seu computador, clique em Opções no painel "Seleccione um destino" do Instalador e, em seguida, seleccione "Apagar e instalar". Se escolher "Apagar e instalar", irá aparecer uma mensagem relembrando que deve utilizar o *DVD de instalação de aplicações* para reinstalar as aplicações fornecidas com o computador.

- 5 Quando a instalação estiver concluída, clique em Reiniciar para reiniciar o computador.
- 6 Siga as indicações no Assistente de Configuração para configurar a sua conta de utilizador.

Instalar Aplicações

Se reinstalar o Mac OS X no seu computador e seleccionar a opção "Apagar e instalar", tem de reinstalar as aplicações fornecidas com o computador, como as aplicações iLife.

Para instalar as aplicações fornecidas com o computador:

- 1 Efectue uma cópia de segurança dos seus ficheiros importantes.
- 2 Introduza o DVD de instalação de aplicações fornecido com o computador.
- 3 Faça duplo clique em "Instalar apenas o software incluído".
- 4 Siga as instruções no ecrã.
- 5 Quando a instalação estiver concluída, clique em Fechar.

Como reinstalar o software utilizando a Instalação Remota do Mac OS X

Utilize a Instalação Remota do Mac OS X no computador associado cuja unidade de disco óptico pretende partilhar, quando quiser efectuar algumas das seguintes tarefas no seu Mac mini:

- Reinstalar o Mac OS X e outro software fornecido com o Mac mini
- Repor a sua palavra-passe
- Utilizar o Utilitário do Disco para reparar o disco rígido do Mac mini

Encontrará instruções de instalação para este e outros componentes do software de Configuração da Partilha de DVD ou CD na página 17.

Para utilizar a Instalação Remota do Mac OS X:

- 1 Insira o *DVD de instalação do Mac OS X* na unidade de disco óptico do outro computa-
- 2 Se o outro computador for um Mac, abra /Aplicações/Utilitários/Instalação Remota do Mac OS X. (Salvo se o outro Mac já tiver o Mac OS X v10.5.5, poderá ter de instalar esta aplicação.) No Windows, seleccione "Instalação Remota do Mac OS X" no Assistente de Instalação.



- 3 Leia a introdução e clique em Continuar.
- 4 Seleccione o disco de instalação que pretende utilizar, e clique em Continuar.
- 5 Seleccione uma ligação de rede: AirPort, caso esteja a usar uma rede AirPort, ou Ethernet, se o outro computador estiver numa rede Ethernet. Clique em Continuar.
- 6 Reinicie o Mac mini, mantendo premida a tecla Opção, até que apareça uma lista de discos de arranque disponíveis.

- 7 Escolha um disco de arranque.
- 8 Clique em Continuar na Instalação Remota do Mac OS X.
- 9 Se seleccionou AirPort como rede no passo 5, no seu Mac mini, seleccione a rede Air-Port na lista instantânea.
 - Se a rede for protegida, ser-lhe-á solicitado que introduza a palavra-passe. Para introduzir o nome de uma rede privada, seleccione a elipse (...) e escreva o nome.
- 10 Se seleccionou AirPort como rede no passo 5, quando aparecer o ícone de estado da AirPort indicando a força do sinal, clique em Continuar na Instalação Remota do Mac OS X.
- 11 No seu Mac mini, clique no botão de seta que se encontra por baixo do ícone do instalador e proceda de uma das seguintes formas:
 - Caso se tenha esquecido da sua palavra-passe e precise de repô-la, consulte a secção "Como repor a sua palavra-passe" abaixo.
 - Se quiser executar o Utilitário do Disco, consulte "Como utilizar o Utilitário do Disco" na página 49.

Como repor a sua palavra-passe

Pode repor a sua palavra-passe de administrador e as palavras-passe de todas as outras contas.

Para repor a sua palavra-passe, através de um computador associado e a Instalação Remota do Mac OS X:

- 1 Siga o procedimento de utilização da Instalação Remota do Mac OS X que começa na página 47.
- 2 Clique em Continuar na Instalação Remota do Mac OS X.

- 3 No seu Mac mini, seleccione Utilitários > "Repor palavra-passe", na barra de menus, e siga as instruções no ecrã. Quando terminar, saia do Instalador do Mac OS X.
- 4 No outro computador, clique em Sair para sair da Instalação Remota do Mac OS X.

Como utilizar o Utilitário do Disco

Quando precisar de reparar, verificar ou apagar o disco rígido do Mac mini, pode usar o Utilitário do Disco partilhando a unidade de disco óptico de outro computador.

Para usar o Utilitário do Disco de um computador associado:

- 1 Siga o procedimento de utilização da Instalação Remota do Mac OS X que começa na página 47.
- 2 Clique em Continuar na Instalação Remota do Mac OS X.
- 3 No seu Mac mini, seleccione Instalador > "Abrir Utilitário de Disco" e depois siga as instruções no painel Reparador de Disco, para ver se o Utilitário do Disco consegue reparar o disco. Quando terminar, saia do Instalador do Mac OS X no seu Mac mini.
- 4 No outro computador, clique em Sair para sair da Instalação Remota do Mac OS X. Se o Utilitário do Disco não ajudar, experimente reinstalar o software de sistema do computador. Consulte "Como instalar o Mac OS X" na página 44.

Outros problemas

Se tiver problemas com uma aplicação

Para problemas relacionados com o software de um fabricante que não seja a Apple, contacte o fabricante. Os fabricantes de software fornecem com frequência nos respectivos websites actualizações para o software.

Pode configurar o Mac mini para verificar e instalar automaticamente o software Apple mais recente, utilizando o painel Actualização de Software das Preferências do Sistema. Para mais informações, seleccione Ajuda > Ajuda Mac e pesquise "actualização de software".

Se tiver problemas para ejectar um disco

- Certifique-se de que não há nada pousado em cima do computador. Objectos colocados em cima do computador podem impedir que o disco seja ejectado.
- Saia de todas as aplicações que possam estar a utilizar o disco e, em seguida, prima a tecla Ejectar (♠) no teclado Apple. Noutros teclados, poderá utilizar a tecla F12 para ejectar um disco. Consulte a documentação fornecida com o teclado.
- Abra uma janela do Finder e clique no botão Ejectar (a) junto do ícone do disco na barra lateral ou arraste o ícone do disco da Secretária para o Lixo.
- Se isto não resultar, reinicie o computador enquanto mantém o botão do rato premido.

Se ocorrer um problema durante a utilização do Mac mini ou a trabalhar com o Mac OS

- Se as respostas às suas perguntas não se encontrarem neste manual, consulte a Ajuda Mac para obter instruções e informações de resolução de problemas. Seleccione Ajuda > Ajuda Mac.
- Visite o Website de Suporte da Apple, em www.apple.com/pt/support, para obter as informações mais recentes sobre a resolução de problemas e actualizações de software.

Se perder repetidamente as definições de data e hora

 Poderá ter de substituir a bateria de reserva interna. Para mais informações sobre como contactar a Apple para obter assistência, consulte "Saber mais, Assistência e Suporte" na página 56.

Utilizar o Teste de Hardware Apple

Se suspeitar da existência de um problema no hardware do Mac mini, utilize a aplicação Teste de Hardware Apple para ajudar a determinar se há um problema num dos componentes do computador.

Para utilizar o Teste de Hardware Apple:

- 1 Desligue todos os periféricos do Mac mini, excepto o teclado e o rato. Se tiver um cabo Ethernet ligado, desligue-o.
- 2 Reinicie o Mac mini enquanto mantém premida a tecla D.
- 3 Quando for apresentado o ecrã de selecção do Teste de Hardware Apple, seleccione o idioma que pretende utilizar.
- 4 Prima Return no teclado ou clique na seta para a direita.
- 5 Quando for apresentado o ecrá principal do Teste de Hardware Apple (após cerca de 45 segundos), siga as instruções no ecrá.
- 6 Se o Teste de Hardware Apple detectar um problema, é apresentado um código de erro. Registe o código de erro antes de executar as opções de suporte. Se o Teste de Hardware Apple não detectar qualquer falha no hardware, o problema poderá estar relacionado com o software.

Se este procedimento não funcionar, pode inserir o *DVD de instalação de aplicações* fornecido com o Mac mini para usar o Teste de Hardware Apple. Para mais informações, consulte o ficheiro Leia-me do Teste de Hardware Apple no *DVD de instalação de aplicações*.

Problemas com a Ligação à Internet

O Mac mini dispõe da aplicação Assistente de Configuração para ajudá-lo a estabelecer uma ligação à Internet. Abra as Preferências do Sistema e clique em Rede. Clique no botão Assistente para abrir o assistente de configuração da rede.

Se tiver problemas com a ligação à Internet, pode tentar os passos descritos nesta secção para o seu tipo de ligação ou utilizar o Diagnóstico de Rede.

Para utilizar o Diagnóstico da Rede:

- 1 Seleccione Apple () > Preferências do Sistema.
- 2 Clique em Rede e, em seguida, clique em Assistente.
- 3 Clique em Diagnóstico para abrir o Diagnóstico da Rede.
- 4 Siga as instruções no ecrã.

Se o Diagnóstico da Rede não resolver o problema, pode existir um problema com o fornecedor de serviço Internet (ISP) com o qual está a tentar estabelecer ligação, com um dispositivo externo que está a utilizar para ligar ao ISP ou com o servidor ao qual está a tentar aceder. Pode tentar os passos descritos nas secções seguintes.

Ligações à Internet por modem por cabo, modem DSL e rede local

Certifique-se de que todos os cabos do modem estão firmemente ligados, incluindo o cabo de alimentação do modem, o cabo do modem para o computador e o cabo do modem para a tomada de parede. Verifique também os cabos e fontes de alimentação para os hubs e routers Ethernet.

Desligue e ligue o modem e reinicialize o hardware do modem.

Desligue o modem DSL ou o modem por cabo durante alguns minutos e ligue-o novamente. Alguns ISP recomendam que desligue o cabo de alimentação do modem. Se o modem dispor de um botão de reposição, pode premi-lo antes ou depois de desligar e ligar a alimentação.

Importante: As instruções referentes a modems não se aplicam a utilizadores de redes locais. Os utilizadores de redes locais podem possuir hubs, switches, routers ou conjuntos de ligações que os utilizadores de modems por cabo e modems DSL não possuem. Os utilizadores de redes locais devem contactar o administrador da rede e não um ISP.

Ligações PPPoE

Se não conseguir estabelecer ligação ao seu ISP através de PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet), certifique-se de que introduziu a informação correcta nas preferências de Rede

Para introduzir as definições de PPPoE:

- 1 Seleccione Apple (> Preferências do Sistema.
- 2 Clique em rede.
- 3 Clique em Adicionar (+) no fundo da lista dos serviços de ligação de rede, e escolha PPPoE no menu instantâneo Interface.

- 4 Seleccione uma interface para o servi
 ço PPPo
 E no menu instant
 âneo Ethernet.
 Seleccione Ethernet se estiver a ligar a uma rede com fios, ou AirPort se estiver a ligar a uma rede sem fios.
- 5 Introduza a informação que recebeu do fornecedor de serviços, tais como o nome de conta, palavra-passe e nome de serviço PPPoE (se o seu fornecedor de serviços o exigir).
- 6 Clique em Aplicar para activar as definições.

Ligações de Rede

Certifique-se de que o cabo Ethernet está ligado ao Mac mini e à rede. Verifique os cabos e fontes de alimentação para os hubs e routers Ethernet.

Se tiver dois ou mais computadores a partilhar uma ligação à Internet, certifique-se de que a rede está configurada correctamente. Tem de saber se o ISP fornece apenas um endereço IP ou se fornece vários endereços IP, nomeadamente um para cada computador.

Se for fornecido apenas um endereço IP, terá de ter um router capaz de partilhar a ligação, também denominada por tradução de endereços de rede (NAT, Network Address Translation) ou "Máscara de IP". Para mais informações de configuração, verifique a documentação fornecida com o router ou pergunte à pessoa que configurou a rede. A estação-base AirPort pode ser utilizada para partilhar um endereço IP entre vários computadores. Para obter mais informações sobre como utilizar a estação-base AirPort, consulte a Ajuda Mac ou visite o website do AirPort Extreme, em www.apple.com/pt/support/airport.

Se não conseguir resolver o problema utilizando estes passos, deverá contactar o ISP ou o administrador de rede.

Problemas na utilização das comunicações sem fios AirPort Extreme

Se tiver problemas na utilização das comunicações sem fios AirPort Extreme:

- Certifique-se de que o computador ou a rede a que está a tentar estabelecer ligação está a funcionar e tem um ponto de acesso sem fios.
- Certifique-se de que configurou correctamente o software de acordo com as instruções fornecidas com a estação-base ou o ponto de acesso.
- Certifique-se de que se encontra na área de cobertura da antena do outro computador ou ponto de acesso de rede. A proximidade de dispositivos electrónicos ou estruturas metálicas pode interferir com as comunicações sem fios e reduzir a área de cobertura. O reposicionamento ou a rotação do computador pode melhorar a captação.
- Consulte a Ajuda do AirPort (seleccione Ajuda > "Ajuda Mac" e, em seguida, seleccione Biblioteca > "Ajuda do AirPort" na barra de menus). Consulte também as instruções fornecidas com o dispositivo sem fios para mais informações.

Manter o software actualizado

Pode ligar-se à Internet e descarregar e instalar de forma automática e gratuita as últimas versões de software, recursos e outros melhoramentos da Apple.

Quando está ligado à Internet, a aplicação Actualização de Software verifica se existem actualizações disponíveis para o computador. Pode configurar o Mac mini para procurar actualizações periodicamente, e depois pode descarregar e instalar o software actualizado.

Para verificar se existem actualizações de software:

- 1 Seleccione Apple () > Preferências do Sistema.
- 2 Clique no ícone "Actualização de Software" e siga as instruções no ecrã.
 - Para mais informações, pesquise "Actualização de Software" na Ajuda Mac.
 - Para obter as informações mais recentes sobre o Mac OS X, visite www.apple.com/pt/macosx.

Saber mais, Assistência e Suporte

O Mac mini não contém peças que possam ser substituídas pelo utilizador. Se necessitar de assistência, dirija-se a um Centro de Assistência Autorizado Apple ou contacte a Apple para obter assistência. Poderá encontrar mais informações sobre o Mac mini através de recursos online, da ajuda no ecrã, da Configuração de Sistema ou do Teste de Hardware Apple.

Se pretender instalar memória adicional, contacte um Fornecedor de Serviços Autorizado Apple ou um revendedor Apple.

Recursos Online

Para assistência online e informações de suporte, visite www.apple.com/pt/support. Seleccione o seu país da lista pendente. Pode procurar na base de dados AppleCare Knowledge Base, procurar actualizações de software ou obter ajuda nas áreas de debate da Apple.

Ajuda no Ecrã

Pode encontrar com regularidade as respostas à suas perguntas, bem como instruções e informações de resolução de problemas na Ajuda Mac. Seleccione Ajuda > Ajuda Mac.

Configuração de Sistema

Para obter informações sobre o Mac mini, utilize a Configuração de Sistema. A Configuração de Sistema apresenta o hardware e o software instalado, o número de série e a versão do sistema operativo, a quantidade de memória instalada, etc. Para abrir a Configuração de Sistema, seleccione Apple () > "Acerca deste Mac" na barra de menus e, em seguida, clique em "Info adicional".

Informações de Assistência e Suporte AppleCare

O Mac mini é fornecido com 90 dias de suporte técnico e um ano de garantia de reparação do hardware num revendedor Apple ou num Centro de Reparação Autorizado Apple, tal como um Centro de Assistência Autorizado Apple (AASP). Pode alargar a cobertura adquirindo o Plano de Protecção AppleCare. Para mais informações, visite o website www.apple.com/pt/support/products ou o website referente ao seu país apresentado na tabela.

Se necessitar de assistência, os técnicos de assistência telefónica AppleCare podem ajudá-lo com a instalação e abertura de aplicações e na resolução de problemas básicos. Ligue para o número do centro de assistência mais próximo (os primeiros 90 são complementares). Tenha presente a data de aquisição e o número de série do Mac mini quando efectuar a chamada.

Nota: Os 90 dias de assistência telefónica complementares têm início na data de aquisicão. Poderá ter custos telefónicos associados.

País	Telefone	Website
Portugal	(00351) 0707 200 826	www.apple.com/pt/support
	(chamada nacional)	

Os números de telefone podem ser alterados e podem ser aplicados custos telefónicos locais e nacionais. Na Internet está disponível uma lista completa, em:

www.apple.com/contact/phone_contacts.html

Localizar o Número de Série do Produto

Utilize um dos seguintes métodos para localizar o número de série do Mac mini:

- Seleccione Apple () na barra de menus e, em seguida, seleccione "Acerca deste Mac". Clique no número da versão por baixo das palavras "Mac OS X" para alternar entre o número da versão do Mac OS X, a versão da actualização e o número de série.
- Abra a Configuração de Sistema (em /Aplicações/Utilitários/) e clique em Hardware.
- Veja na parte de baixo do Mac mini.

Informações de Segurança, Utilização e Suporte

www.apple.com/pt/environment

Ajuda Mac Q ergonomia

Para a sua segurança e segurança do seu equipamento, siga as seguintes regras para a limpeza e utilização do Mac mini, bem como os conselhos para trabalhar mais confortavelmente. Guarde estas instruções para referência.

NOTA: O armazenamento ou uso incorrecto do seu computador pode evitar a garantia do fabricante.

Informações Importantes sobre Segurança

AVISO: O incumprimento destas instruções de segurança podem resultar em incêndio, choques eléctricos, ou outros ferimentos ou danos.

Manuseio apropriado Instale o seu Mac mini numa superfície de trabalho estável que permita uma circulação de ar adequada por baixo e à volta do computador. Não utilize o Mac mini sobre uma almofada ou outro material macio, porque esse tipo de material pode bloquear as aberturas de ventilação. Nunca introduza objectos nas aberturas de ventilação.

Água e locais molhados Mantenha o Mac mini afastado de fontes de líquidos, tais como bebidas, lavatórios, banheiras, duches, etc. Proteja o Mac mini da humidade e de tempo húmido, tal como chuva, neve e nevoeiro.

Adaptador de corrente Siga as seguintes instruções para utilizar o adaptador de corrente:

 Certifique-se de que consegue inserir os conectores do cabo de alimentação confortavelmente no adaptador de corrente, no computador e na tomada de corrente.

- Deixe sempre espaço em redor do adaptador de corrente e utilize o Mac mini num local onde o fluxo de ar em redor do adaptador de corrente não esteja obstruído.
- Utilize o adaptador de corrente fornecido com o computador. O Mac mini utiliza um adaptador de corrente de 110 watts.
- A única forma de desligar a alimentação completamente é desligar o cabo de alimentação. Puxe pela ficha e não pelo cabo.

AVISO: É normal que o adaptador de corrente aqueça durante a utilização. Garanta uma ventilação adequada e evite o contacto prolongado.

Desligue o adaptador de corrente e desligue quaisquer outros cabos, se:

- Quiser limpar o seu Mac mini (utilize apenas o procedimento recomendado descrito em página 66).
- O cabo de alimentação ou a ficha estiverem gastos ou danificados.
- O Mac mini ou o adaptador de corrente tiver sido exposto a chuva, humidade excessiva ou líquidos derramados sobre a caixa.
- O Mac mini ou o adaptador de corrente tiver sido danificado ou caído, ou se suspeitar que é necessária manutenção.

Especificações de alimentação:

• Frequência: 50 a 60 Hz

• Tensão de linha: 100 a 240 V CA

Danos auditivos Podem ocorrer perdas auditivas permanentes se forem utilizados auriculares ou auscultadores em volumes muito elevados. Pode adaptar-se com o tempo a volumes de som elevados que podem parecer normais, mas que podem causar danos na audição. Se sentir um zumbido nos ouvidos ou as falas lhe parecerem abafadas, pare de ouvir e consulte um médico. Quanto mais elevado estiver o volume, menor será o tempo até poder afectar a audição. Os especialistas auditivos sugerem que proteja os ouvidos da seguinte forma:

- Limite o tempo de utilização de auriculares ou auscultadores com volumes elevados de som
- Evite aumentar o volume para abafar o ruído ambiente.
- Baixe o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar perto de si.

Actividades de alto risco Este computador não foi concebido para ser utilizado no comando de instalações nucleares, em sistemas de navegação de aeronaves ou de comunicações, nos sistemas de controlo de tráfego aéreo, nem em qualquer outra utilização onde a falha do computador possa causar mortes, danos pessoais ou danos ambientais graves.

Informação sobre Laser das Unidades de Disco Ópticas

AVISO: Se efectuar ajustes ou executar procedimentos diferentes dos especificados no manual do equipamento, isso pode resultar em exposição perigosa a radiação.

A unidade de disco óptico do Mac mini contém um laser que é seguro quando utilizado normalmente, mas que pode ser perigoso para os olhos se for desmontado. Para sua segurança, o equipamento deverá ser assistido apenas num Centro de Assistência Autorizado Apple.

Importante: O equipamento eléctrico pode ser perigoso caso seja utilizado incorrectamente. O funcionamento deste produto ou de produtos semelhantes, tem de ser sempre supervisionado por um adulto. Não permita o acesso de crianças ao interior de qualquer produto eléctrico e não permita que toquem em qualquer cabo.

AVISO: Nunca introduza objectos, qualquer que seja o tipo, pelas aberturas de ventilação da estrutura deste produto. A introdução de objectos pode ser perigosa e danificar o computador.

Não tente reparar o equipamento

O Mac mini não contém peças que possam ser substituídas pelo utilizador. Não tente abrir o Mac mini. Se o Mac mini necessitar de assistência, consulte as informações de assistência e suporte fornecidas com o computador para obter instruções sobre como contactar um Centro de Assistência Autorizado Apple ou a Apple para obter assistência.

Se abrir o Mac mini ou instalar itens, arrisca-se a danificar o equipamento; esses danos não estão cobertos pela garantia limitada do Mac mini.

Informações importantes sobre manuseamento

NOTA: O incumprimento destas instruções de manuseio pode resultar em danos no Mac mini ou outra propriedade.

Ambiente de utilização A utilização do seu Mac mini fora destes valores pode afectar o desempenho:

- Temperatura de funcionamento: 10° a 35° C
- Temperatura de armazenamento:-40° a 47° C
- Humidade relativa: 5% a 95% (sem condensação)
- Altitude máxima: 10.000 pés (3.048 metros)

Ligar o Mac mini Nunca ligue o Mac mini a não ser que todas as peças internas e externas estejam colocadas. Utilizar o computador sem todas as peças pode ser perigoso e pode causar danos no computador.

Transportar o Mac mini Antes de levantar ou mudar a posição do Mac mini, desligue o computador e desligue todos os cabos ligados. Se transportar o Mac mini num saco ou numa mala, certifique-se de que não há itens soltos (como clips ou moedas) que possam acidentalmente entrar dentro do computador através das aberturas de ventilação ou da ranhura da unidade óptica ou ficar presos numa porta.

Utilizar conectores e portas Nunca force um conector numa porta. Ao ligar um dispositivo, certifique-se de que a porta não tem sujidade, que o conector corresponde à porta, e que colocou o conector correctamente relativamente à porta.

Utilizar a unidade óptica A unidade SuperDrive do Mac mini suporta discos padrão de 12 cm (4,7 polegadas). Os discos com formatos irregulares ou mais pequenos do que 12 cm (4,7 polegadas) não são suportados.

Armazenar o Mac mini Se guardar o seu Mac mini durante um longo período de tempo, mantenha-o num local fresco (idealmente, 22° C).

Limpar o Mac mini Quando limpar a parte exterior do Mac mini e dos componentes, primeiro desligue o Mac mini e desligue o adaptador de corrente. Em seguida, utilize um pano macio e húmido que não largue pêlos para limpar o exterior do computador. Evite a entrada de humidade nas aberturas. Não pulverize líquido directamente no computador. Não utilize aerossóis, solventes ou abrasivos que possam danificar a cobertura

Noções sobre ergonomia

Eis algumas sugestões para preparar um ambiente de trabalho saudável.

Teclado

Quando utilizar o teclado, os ombros devem estar relaxados. O braço e o antebraço devem formar um ângulo próximo dos 90°, com o pulso e a mão numa linha recta.

Mude a posição das mãos frequentemente para evitar a fatiga. Alguns utilizadores de computadores poderão desenvolver um certo desconforto nas mãos, no pulsos ou braços após uma sessão de trabalho intensiva sem pausas. Se começar a desenvolver uma dor ou um desconforto crónicos nas mãos, nos pulsos ou braços, consulte um médico especialista.

Rato

Coloque o rato à mesma altura que o teclado e a uma distância confortável.

Cadeira


Utilize preferencialmente uma cadeira ajustável que seja confortável e firme. Ajuste a altura da cadeira de modo a que as coxas fiquem na horizontal e os pés paralelos ao chão. A parte posterior da cadeira deve suportar a parte inferior das costas (região lombar). Siga as instruções do fabricante para ajustar os braços da cadeira correctamente ao corpo.

Poderá ter de elevar a cadeira para que o antebraço e as mãos fiquem num ângulo correcto com o teclado. Se não conseguir pousar totalmente os pés no chão, utilize um apoio para os pés com altura e inclinação ajustáveis para compensar a distância entre o chão e os pés. Também pode baixar a secretária para eliminar a necessidade de um apoio para os pés. Outra opção é a utilização de uma secretária com uma superfície para o teclado mais baixa do que a superfície de trabalho.

Monitor

Ajuste o monitor de forma a que a parte superior fique ligeiramente abaixo do nível dos olhos quando está sentado na secretária. A melhor distância entre os olhos e o ecrã do monitor fica ao critério do utilizador, embora a maioria dos utilizadores prefiram 45 a 70 cm.

Posicione o monitor de forma a minimizar o reflexo no ecrã a partir de fontes de luz do tecto e de janelas próximas. Se possível, utilize uma base inclinável para o monitor. A base permite-lhe ajustar o ângulo do ecrã para uma melhor visualização, ajudando a reduzir ou a eliminar o reflexo de fontes de luz que não pode mover.



Estão disponíveis mais informações sobre ergonomia na Internet:

www.apple.com/pt/about/ergonomics

A Apple e o Ambiente

A Apple Inc., reconhece a responsabilidade em ajudar a minimizar o impacto ambiental relacionado com os seus produtos e operações.

Para mais informações, consulte na Internet:

www.apple.com/pt/environment

Regulatory Compliance Information

Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See instructions if interference to radio or television reception is suspected.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Radio and Television Interference

This computer equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If it is not installed and used properly—that is, in strict accordance with Apple's instructions—it may cause interference with radio and television reception.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device in accordance with the specifications in Part 15 of FCC rules. These specifications are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

You can determine whether your computer system is causing interference by turning it off. If the interference stops, it was probably caused by the computer or one of the peripheral devices.

If your computer system does cause interference to radio or television reception, try to correct the interference by using one or more of the following measures:

- Turn the television or radio antenna until the interference stops.
- Move the computer to one side or the other of the television or radio.
- Move the computer farther away from the television or radio.
- Plug the computer into an outlet that is on a different circuit from the television or radio. (That is, make certain the computer and the television or radio are on circuits controlled by different circuit breakers or fuses.)

If necessary, consult an Apple Authorized Service Provider or Apple. See the service and support information that came with your Apple product. Or consult an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Important: Changes or modifications to this product not authorized by Apple Inc. could void the EMC compliance and negate your authority to operate the product.

This product has demonstrated EMC compliance under conditions that included the use of compliant peripheral devices and shielded cables (including Ethernet network cables) between system components. It is important that you use compliant peripheral devices and shielded cables between system components to reduce the possibility of causing interference to radios, television sets. and other electronic devices.

Responsible party (contact for FCC matters only):
Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 26-A
Cupertino. CA 95014

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 5.15 to 5.25 GHz frequency band.

Cet appareil doit être utilisé à l'intérieur.

Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of the AirPort Extreme technology is below the FCC and EU radio frequency exposure limits. Nevertheless, it is advised to use the wireless equipment in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

FCC Bluetooth Wireless Compliance

The antenna used with this transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

Bluetooth Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Industry Canada Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Bluetooth Europe—EU Declaration of Conformity

This wireless device complies with the R&TTE Directive.

Europe—EU Declaration of Conformity

See www.apple.com/euro/compliance.

Korea Warning Statements

"당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음" "이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다"

B급 기기(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Singapore Wireless Certification

Complies with IDA Standards DB00063

Taiwan Wireless Statements

無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可、公司、 商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原 設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響取 航安全及干擾合法通信;經發預繼續使用,頭項合法通信 停用,並改善至無干擾時分繼續使用 指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機設 必要合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設 個之干擾。

如有這 頻率:

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之 無線設備的警告聲明

工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

Taiwan Class B Statement

Class B 設備的警告聲明

NIL

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

External USB Modem Information

When connecting your Mac mini to the phone line using an external USB modem, refer to the telecommunications agency information in the documentation that came with your modem.

ENERGY STAR® Compliance



As an ENERGY STAR® partner, Apple has determined that standard configurations of this product meet the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. The ENERGY STAR® program is a partnership with electronic equipment manufacturers to promote energy-efficient products. Reducing energy consumption of products saves money and helps conserve valuable resources.

This computer is shipped with power management enabled with the computer set to sleep after 10 minutes of user inactivity. To wake your computer, click the mouse or trackpad button or press any key on the keyboard.

For more information about ENERGY STAR®, visit: www.energystar.gov

中国

有毒或 有害物质		零部件	‡
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	电路板	附件	电源适配器
铅 (Pb)	Х	Х	X
汞 (Hg)	0	0	0
镉 (Cd)	0	0	0
六价铬 (Cr, VI)	0	0	0
多溴联苯 (PBB)	0	0	0
多溴二苯醚 (PBDE)	0	0	0

- O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SUT 11363-2006 规定的限量要求以下。
- X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SI/T 11363-2006 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T11364-2006 和 相关的中国 政府法规。本产品及其某些内部或外部组件上可能带 有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商,产 品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上 的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不 同的环保使用期限标识。

Informações sobre eliminação e reciclagem



Este símbolo indica que o produto deve ser eliminado adequadamente, de acordo com as leis e regulamentos locais. Quando este produto atingir o final de vida, contacte a Apple ou as autoridades locais para se informar acerca das possibilidades de reciclagem.

Para obter informações acerca do programa de reciclagem da Apple, visite www.apple.com/pt/environment/recycling.

Informações sobre a eliminação da bateria

Elimine as baterias de acordo com as leis e directrizes ambientais locais.

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.



Taiwan:



廢電池請回收

União Europeia—Informações sobre eliminação



O símbolo acima indica que, de acordo com as leis e normas locais, o produto deve ser eliminado separadamente do lixo doméstico. Quando este produto atingir o final de vida, leve-o a um ponto de recolha designado pelas autoridades locais. Alguns pontos de recolha aceitam produtos sem encargos. A recolha e reciclagem em separado do produto na altura da eliminação irá ajudar a conservar os recursos naturais e garantir que é reciclado de forma a proteger a saúde pública e o ambiente.

Apple Inc.

© 2009 Apple Inc. Todos os direitos reservados.

Ao abrigo dos direitos de autor, este manual não pode ser copiado, no todo ou em parte, sem a permissão por escrito da Apple.

O logótipo da Apple é uma marca comercial da Apple Inc, registada nos EUA e noutros países. A utilização do logótipo da Apple "teclado" (Opção + Shift + K) para fins comerciais sem o consentimento prévio por escrito da Apple pode constituir violação da marca registada e concorrência desleal, violando as leis federais e estatais.

Foram efectuados todos os esforços para garantir que as informações contidas neste manual são exactas. A Apple não é responsável por erros de impressão ou de escrita.

Apple

1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014 408-996-1010 www.apple.com

Apple, o logótipo da Apple, AirPort, AirPort Extreme, Cover Flow, Exposé, FireWire, GarageBand, iCal, iChat, iLife, iMovie, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Mac OS, Photo Booth, QuickTime, Safari, Spotlight, SuperDrive e Time Machine são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países.

Finder, o logótipo FireWire, iPhone e iWeb são marcas comerciais da Apple Inc.

AppleCare, Apple Store e iTunes Store são marcas de serviço da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países.

ENERGY STAR® é uma marca registada nos EUA.

A marca nominativa Bluetooth® e os respectivos logótipos são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas pela Apple está licenciada

Outras empresas ou nomes de produtos mencionados neste documento podem ser marcas registadas das respectivas empresas. A referência a produtos de outros fabricantes é apenas para fins informativos e não indica aprovação ou recomendação. A Apple não assume qualquer responsabilidade em relação ao desempenho ou utilização desses produtos.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" e o símbolo de D duplo são marcas registadas da Dolby Laboratories. Confidential Unpublished Works, © 1992–1997 Dolby Laboratories, Inc. Todos os direitos reservados.

O produto descrito neste manual incorpora tecnologia de protecção de direitos de autor que está protegida por determinadas patentes nos EUA e outros direitos de propriedade intelectual detidos pela Macrovision Corporation e outros proprietários dos direitos. A utilização desta tecnologia de protecção de direitos de autor tem de ser autorizada pela Macrovision Corporation e destina-se apenas a utilização doméstica e outras visualizações limitadas, excepto se autorizadas pela Macrovision Corporation. A engenharia inversa ou desassemblagem é proibida.

Patentes nos Estados Unidos № 4.631.603, 4.577.216, 4.819.098 e 4.907.093 licenciadas apenas para visualizacão limitada.

Publicado em simultâneo nos Estados Unidos e Canadá.