

FIRE 7 各部の説明



付属品: USB-Cケーブル、電源アダプタ

FIRE 7を使う準備をする


- 1 電源を入れる
タブレットの電源を入れます。



- 2 セットアップする
画面の指示に従って初期セットアップと機能の設定を行います。

メモ: ロック解除するには上にスワイプします。

FIRE 7の基本操作



- 戻る
- ホーム画面に戻る
- アプリを切り替える

ホーム画面での操作



下へスワイプ: 「クイック設定」を開く
左へスワイプ: コンテンツライブラリを開く
右へスワイプ: おすすめの本、ビデオ、ゲームのチェックなど

ストレージ容量を拡張する

microSDカード(最大1TB)を追加して、アプリやコンテンツを保存することができます。microSDカードは別売です。



カバーは別売です。

トラブルシューティング

トラブルシューティングの方法、またはAmazonカスタマーサポートの利用方法は、www.amazon.co.jp/devicesupportでご覧ください。