

FIRE HD 8 PLUS各部の説明



付属品: USB-C (2.0)ケーブル、電源アダプタ

FIRE HD 8 PLUSを使う準備をする

- 1 電源を入れる**
タブレットの電源を入れます。
- 2 セットアップする**
画面の指示に従って初期セットアップと機能の設定を行います。



ホーム画面での操作

- 戻る
- ホーム画面に戻る
- アプリを切り替える

FIRE HD 8 PLUSの基本操作

設定とショートカットにアクセスするには



下へスワイプ: 「クイック設定」を開く
左へスワイプ: コンテンツライブラリを開く
右へスワイプ: おすすめの本、ビデオ、ゲームのチェックなど

ストレージ容量を拡張する



microSDカード(最大1TB)を追加して、アプリやコンテンツを保存することができます。
microSDカードは別売です。

FIRE HD 8 PLUSの充電方法

1:充電ケーブルを接続します



USB-A
アダプター側

USB-C
タブレット側

2:ワイヤレス充電器を使用する場合



端末(と別売りのAmazon純正カバー)は、ワイヤレス充電スタンドに直接接触する必要があります。ワイヤレス充電スタンドは別売です。



トラブルシューティング

トラブルシューティングの方法、またはAmazonカスタマーサポートの利用方法は、www.amazon.co.jp/devicesupportでご覧ください。