


3 Wi-Fiの接続方法

スマートフォン(Android)

接続する前に
「SSID1」と「暗号化キー1」を
手元にご用意ください。

記載箇所は機器に貼られている
シールにてご確認ください。
一部機器には暗号化キーの記載が
ございませんので、ご注意ください。



SSID-1 (初期値) : xxxxxxxx-1

SSID-2 (初期値) : xxxxxxxx-2

SSID-3 (初期値) : xxxxxxxx-3

暗号化キー1 (初期値) : xxxxxxxx-1

暗号化キー2 (初期値) : xxxxxxxx-2


暗号化キー3 (初期値) : xxxxxxxx-3

※その他(NEC、バッファローなど)の設定
については、各説明書をご確認ください。

3 Wi-Fiの接続方法 スマートフォン(Android)

1

「情報通知バー」を
表示し、バーを選択。



※表示画面は機種によって異なります。

3 Wi-Fiの接続方法 スマートフォン(Android)


2 「設定」内の、「Wi-Fi」を
選択。



※表示画面は機種によって異なります。

3 Wi-Fiの接続方法 スマートフォン(Android)

3 「SSID1」と 同じ名前を選択。




※「SSID1」と同じ名前のWi-Fiが見つからない場合は、接続ガイドをもとに再度機器の設定を行なってください。

※5GHz帯をご利用になる場合は「SSID3」と同じ名前を選択してください。「SSID3」は第5世代のHGWのみ対応です。

※表示画面は機種によって異なります。

3 Wi-Fiの接続方法 スマートフォン(Android)

- 4** パスワードの入力画面が表示されたら、「暗号化キー1」を入力し、接続を選択。



※「SSID3」と同じ名前を選択された方は「暗号化キー3」を入力し、接続を選択してください。

※表示画面は機種によって異なります。

3 Wi-Fiの接続方法 スマートフォン(Android)

5 光通信機器に
接続ができると
アイコンが表示されます。



※表示画面は機種によって異なります。

Wi-Fiの接続が完了したら、
次項目の

4 プロバイダ情報の
入力方法

