



Info om Apple TV

ADVARSEL: For at undgå skader skal du læse alle nedenstående sikkerhedsoplysninger og instruktioner, før du tager Apple TV i brug. Hvis du ikke overholder disse instruktioner om sikkerhed, kan der opstå fare for brand, elektrisk stød eller andre personskader eller skader på Apple TV eller anden ejendom.

Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs og følg disse instruktioner, så du kan bruge Apple TV sikkert.

- Læs disse instruktioner.
- Gem disse instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Brug ikke Apple TV i nærheden af vand.
- Brug kun en tør klud til rengøring.
- Bloker ikke nogen af ventilationsåbningerne. Installer i henhold til producentens instruktioner.
- Installer ikke enheden i nærheden af varme kilder, f.eks. radiatorer, varmeriste, komfurer eller andre enheder (inklusive forstærkere), som afgiver varme.
- Beskyt netledningen, og sørg for, at der ikke bliver trådt på den, og at den ikke bliver klemt – især ved stikkene og der, hvor den er sat i Apple TV.
- Brug kun ekstraustyr/tilbehør, som producenten anbefaler.
- Tag stikket til Apple TV ud af stikkontakten i tordenvejr, og når du ikke skal bruge enheden i længere tid.
- Brug kun kvalificerede teknikere til service. Apple TV skal indleveres til service, hvis enheden er beskadiget, f.eks. hvis netledningen eller -stikket er beskadiget, hvis der er spildt væske på eller er kommet genstande ind i Apple TV, hvis Apple TV er blevet udsat for regn eller fugt, hvis enheden ikke fungerer normalt, eller hvis den er blevet tabt.

Strømforsyning

Der er ingen afbryder på Apple TV. Du afbryder strømmen til Apple TV ved at tage netledningen ud.

Sørg for, at der altid er nem adgang til netledningen. Når du tilslutter eller afmonterer Apple TV, skal du altid holde i siden af stikket. Rør ikke ved stikkets metaldele.

Lokalitet

Brug ikke Apple TV udendørs. Apple TV er et produkt, der er beregnet til indendørs brug. Anbring ikke levende ild, f.eks. tændte stearinlys, på eller i nærheden af Apple TV. Brug ikke Apple TV i nærheden af vand. Udsæt ikke Apple TV for væskedryp eller -sprøjt, og anbring ikke genstande med væske, f.eks. en vase, på Apple TV. Flyt ikke Apple TV, mens en anden enhed, f.eks. et fjernsyn, en computer eller en anden elektronisk enhed, er tilsluttet enheden.

ADVARSEL: For at formindske risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke udsætte Apple TV for regn, væske, fugt, overdreven varme eller åben ild.

Batteri

Forsøg ikke at udskifte batteriet i fjernbetjeningen selv – du kan risikere at beskadige batteriet, så det kan blive overopvarmet, forårsage brand og skade dig. Litiumionbatteriet i fjernbetjeningen bør fjernes af Apple eller en Apple-autoriseret serviceudbyder.

Rengøring og vedligeholdelse

Når du vil rengøre Apple TV, skal du afmontere netledningen og alle kabler. Brug derefter en blød, tørt og fnugfri klud. Sørg for, at der ikke kommer fugt i nogen åbninger. Brug ikke vinduesrens, rengøringsmidler, aerosolspraydåser, opløsningsmidler, sprit, ammoniakholdige midler eller slibemidler til rengøring af Apple TV.

Reparation

Udfør ikke selv reparationer. Der findes flere oplysninger om, hvordan du får service, på support.apple.com/da-dk/apple-tv/repair/service.

ADVARSEL: Forsøg ikke at åbne Apple TV eller skille enheden ad. Du risikerer at få elektrisk stød, og skade, der skyldes adskillelse, dækkes ikke af den

begrænsede garanti. Indeholder ingen dele, som brugeren kan udføre service på.

Håndtering

Apple TV kan blive ødelagt, hvis du opbevarer eller håndterer enheden forkert. Tab ikke Apple TV, når du transporterer enheden.

Driftsomgivelser

Apple TV fungerer bedst ved temperaturer mellem 0° og 35° C og kan opbevares ved temperaturer mellem -20° og 45° C. Mens du bruger Apple TV, er det normalt, at kabinettet bliver varmt. Apple TV-kabinettet er designet til at lede varme fra enhedens indre til den køligere luft udenfor.

Brug ikke Apple TV på steder, hvor der er store mængder støv i luften eller partikler, der kan blokere ventilationsåbningerne.

Eksplosionsfare og andre atmosfæriske forhold

Brug af Apple TV og fjernbetjeningen i områder, hvor der er eksplosionsfare, f.eks. områder, hvor luften indeholder høje koncentrationer af brandbare kemikalier, dampe eller partikler (f.eks. korn- eller metalstøv), kan være farlig. Hvis Apple TV og fjernbetjeningen udsættes for omgivelser med høje koncentrationer af industrielle kemikalier, herunder dampe fra flydende gasser som helium, kan funktionaliteten af Apple TV og fjernbetjeningen beskadiges eller forringes. Adlyd alle skilte og instruktioner.

Medicinske problemer

Hvis du har et medicinsk problem, som evt. kan forværres ved brug af Apple TV (f.eks. slagtilfælde, besvimmelseranfald, overanstrengte øjne eller hovedpine), skal du rådføre dig med din læge, før du bruger Apple TV.

Medicinske enheder

Fjernbetjeningen indeholder radioer, der udsender elektromagnetiske felter. Disse elektromagnetiske felter kan forårsage forstyrrelse af pacemakere, defibrillatorer og andre medicinske enheder. Sørg for, at der er mindst 15 cm mellem pacemakeren eller defibrillatoren og fjernbetjeningen. Hvis du tror, at

fjernbetjeningen forstyrrer din pacemaker eller en anden medicinsk enhed, skal du holde op med at bruge den og kontakte din læge for at få oplysninger om din medicinske enhed.

Gentagne bevægelser

Når du gentager bevægelser, f.eks. når du spiller på Apple TV, kan du opleve ubehag i hænder, arme, håndled, skuldre, nakke eller andre dele af kroppen. Hvis du oplever ubehag, skal du stoppe aktiviteten og kontakte en læge.

Opladning af fjernbetjeningen

Oplad fjernbetjeningen med det medfølgende Lightning-kabel eller med et andet Lightning-kabel mærket "Made for iPhone" fra en tredjepart. Brug af uægte eller beskadigede kabler eller opladere eller opladning under fugtige forhold kan forårsage brand, elektrisk stød, personskader eller skader på fjernbetjeningen og andre genstande. Når du bruger en strømforsyning til at oplade fjernbetjeningen, skal du sørge for, at Lightning-kablet er sat helt ind i strømforsyningen, inden du slutter strømforsyningen til en stikkontakt.

Lightning-kabel og -stik

Undgå længerevarende hudkontakt med stikket, når Lightning-kablet er sat i en strømkilde, da det kan forårsage ubehag eller skader. Undgå situationer, hvor din hud i længere tid er i kontakt med stikket på Lightning-kablet, mens det er tilsluttet. Du skal f.eks. ikke sidde eller sove på det eller anbringe det under et tæppe, en pude eller din krop, mens fjernbetjeningen oplades, eller mens Lightning-kablet er sluttet til en strømkilde. Vær især omhyggelig, hvis du har en sygdom, der betyder, at du ikke kan registrere varme på din krop.

Det er normalt, at stikket på Lightning-kablet misfarves efter nogen tids brug. Snavs og støv og kontakt med væske kan også forårsage misfarvning. Hvis du vil fjerne misfarvningen, eller hvis kablet bliver varmt under brug eller ikke vil oplade fjernbetjeningen, skal du afmontere Lightning-kablet fra computeren eller strømforsyningen og rengøre det med en blød, tør og

fnugfri klud. Brug ikke væske eller rengøringsprodukter, når du rengør Lightning-stikket.

Spil

Hold godt fast i fjernbetjeningen og undgå voldsomme bevægelser, når du spiller på Apple TV. Brug Remote Loop (sælges separat), og hold godt fast på fjernbetjeningen, så du eller andre ikke kommer til skade, og du ikke beskadiger fjernbetjeningen eller andre genstande.

Oplysninger om enhed

Oplysninger om modelnummer, serienummer og elektriske specifikationer findes i bunden af Apple TV. Du finder serienummeret på skærmen ved at gå til Indstillinger > Generelt > Om.

Brugerhåndbog

Gennemgå *brugerhåndbogen til Apple TV*, før du bruger Apple TV. Gå til help.apple.com/appletv. Du kan også bruge Apple Books til at hente brugerhåndbogen (hvis den er tilgængelig). Gem dokumentationen til senere brug.

Regulativer

Oplysninger om regulativer, certificering og godkendelsesmærker til Apple TV er tilgængelige på Apple TV. Gå til Indstillinger > System > Juridiske oplysninger > Regulativer. Du kan finde yderligere juridiske oplysninger i "Sikkerhed, håndtering og support" i *brugerhåndbogen til Apple TV*.

Erklæring om opfyldelse af ISED Canadas og FCCs krav

Denne enhed overholder ISED Canadas licensfritagne RSS-standard(er). Denne enhed overholder afsnit 15 af FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere evt. modtagelse af forstyrrelser, inkl. dem, der kan resultere i uønskede driftsforstyrrelser.

Vigtigt: Produktet er blevet testet i forhold til de elektromagnetiske krav under betingelser, som omfattede brug af kompatible ydre enheder og skærmede kabler mellem systemkomponenterne.

Det er vigtigt at bruge kompatible ydre enheder og skærmede kabler mellem systemkomponenterne for at mindske risikoen for forstyrrelse af radioer, fjernsyn og andre elektroniske enheder.

ISED Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Erklæring om opfyldelse af ENERGY STAR®



Apple TV opfylder retningslinjerne for energieffektivitet i ENERGY STAR®. Nedsættelse af energiforbruget sparer penge og er med til at bevare værdifulde ressourcer. Der findes flere oplysninger om ENERGY STAR® på www.energystar.gov.

Strømstyring er som standard slået til og sætter Apple TV på vågeblus efter 15 minutter uden brugeraktivitet. Hvis du vil sætte Apple TV på vågeblus med det samme, skal du trykke på og holde knappen Hjem nede på fjernbetjeningen. Hvis du vil afbryde vågeblus på Apple TV, skal du trykke på knappen Hjem på fjernbetjeningen. Hvis du vil ændre indstillingerne for vågeblus, skal du gå til Indstillinger > Generelt > Gå på vågeblus efter.

Erklæring om opfyldelse af EUs krav

Apple Inc. erklærer herved, at denne trådløse enhed overholder direktiv 2014/53/EU.

Der findes en kopi af EUs overensstemmelseserklæring, inklusive frekvensbånd for enheder og maksimal radiofrekvenseffekt online på www.apple.com/euro/compliance.

Apples EU-repræsentant er Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irland.



Begrænsning i brug

Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den bruges i 5150–5350 MHz frekvensområdet. Denne begrænsning gælder i: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

Frekvens	Maksimal effekt
2.4GHz (WLAN/ Bluetooth)	< 100mW
5.150 - 5.350 / 5.470 - 5.725 GHz (WLAN)	< 200mW
5.725 - 5.875 GHz (WLAN)	< 25mW

Bortskaffelse og genbrug

Bortskaf dette produkt og/eller dets batteri adskilt fra husholdningsaffald i henhold til lokale miljølove og retningslinjer. Der findes oplysninger om service og genbrug af batterier på www.apple.com/dk/batteries/service-and-recycling. Der findes oplysninger om Apples genbrugsprogram, indsamlingssteder til genbrug, stoffer, der er underlagt begrænsninger, og andre miljømæssige initiativer på www.apple.com/environment.

EU - oplysninger om bortskaffelse



Symbolet ovenfor betyder, at dit produkt og/eller dets batteri skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald i henhold til nationale love og regulativer. Når dette produkts livscyklus er forbi, skal du aflevere det på en genbrugsplads, som er godkendt af de lokale myndigheder. Den indsamling og genbrug af produktet og dets batteri, som sker i forbindelse med bortskaffelsen, hjælper med at bevare naturens ressourcer og sikrer, at produktet genbruges på en måde, som beskytter vores sundhed og miljø.

Oversigt over Apples begrænsede garanti på et år

Apple garanterer, at det omfattede hardwareprodukt og tilbehør er fri for materiale- og produktionsfejl i et år fra den oprindelige købsdato. Apple yder ikke garanti mod normalt slid eller skader, der skyldes uheld eller forkert brug. Hvis du har brug for service, kan du ringe til Apple eller henvende dig i en Apple Store eller hos en Apple-autoriseret serviceudbyder – de tilgængelige servicemuligheder afhænger af, hvilket land du anmoder om service i, og kan være begrænset til det land, hvor produktet oprindeligt er solgt. Der kan forekomme opkaldsgebyrer og internationale forsendelsesomkostninger afhængigt af lokaliteten. Alle vilkår og detaljerede oplysninger om modtagelsen af service er tilgængelige på www.apple.com/dk/legal/warranty og support.apple.com/da-dk. Rettighederne i henhold til garantien er et supplement til de lovsikrede nationale forbrugerrettigheder. Du kan blive bedt om at fremvise bevis for købet, hvis du beder om garantiservice.

Til australske forbrugere: Vores produkter leveres med garantien, som ikke kan undtages i følge de australske forbrugerrettigheder. Du er berettiget til en udskiftning eller tilbagebetaling i forbindelse med en alvorlig fejl og til godtgørelse for andre rimelige, forudsigelige tab eller skader. Du er også berettiget til at få produkterne repareret eller udskiftet, hvis produkterne ikke er i en acceptabel kvalitet, og problemet ikke udgør en alvorlig fejl. Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tlf. nr.: 133-622.

Til brasilianske forbrugere: Rettighederne i henhold til garantien er et supplement til de lovsikrede nationale forbrugerrettigheder, med undtagelsen af den etårs garanti, som allerede omfatter alle vilkår for juridisk garanti, som gives af de brasilianske forbrugerrettigheder.

© 2018 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Apple TV og Lightning er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande. Apple Books er et varemærke tilhørende Apple Inc. Apple Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande. Varemærkerne ENERGY STAR® og ENERGY STAR er registrerede varemærker, som ejes af den amerikanske myndighed for miljøbeskyttelse, EPA. Printed in XXXX. DK034-02786-B