

Získání příručky *MacBook Pro – základy*

V příručce *MacBook Pro – základy* najdete informace o nastavení a používání MacBooku Pro. Příručku najdete na adrese help.apple.com/macbookpro.


Podpora

Veškeré informace najdete na support.apple.com/cs-cz/mac/macbook-pro. Pokud chcete kontaktovat společnost Apple, přejděte na support.apple.com/cs-cz/contact.

 **MacBook Pro**


Vítá vás váš MacBook Pro

MacBook Pro se spustí automaticky, jakmile zvednete víko. Průvodce nastavením vám pomůže váš počítač rychle nastavit a ihned začít používat.



Thunderbolt 3 (USB-C)

Slouží k nabíjení MacBooku Pro a k připojení externího úložiště či monitoru.



Řádek nabídek

HD kamera
FaceTime

Spotlight

Finder

Zde najdete
svoje soubory,
složky a aplikace.

Siri

Dock

Pohodlný přístup
k nejpoužívanějším
aplikacím.

Předvolby systému



Sluchátková zdířka



Zapínací tlačítko

Force Touch
trackpad

Gesta na trackpadu Multi-Touch

Pohybem dvou prstů po trackpadu můžete posouvat zobrazený obsah nahoru, dolů nebo do stran. Přejížděním dvěma prsty můžete listovat webovými stránkami a dokumenty. Kliknutím dvěma prsty nahradíte kliknutí pravým tlačítkem myši. Můžete taky kliknout na text a silnějším zatlačením na trackpadu zobrazit více informací. Chcete-li se dozvědět více, vyberte v Docku Předvolby systému a klikněte na Trackpad.