


 MacBook Pro

Vítá vás váš MacBook Pro


MacBook Pro se spustí automaticky, jakmile zvednete víko. Průvodce nastavením vám pomůže váš počítač rychle nastavit a ihned začít používat.





Thunderbolt 3 (USB-C)

Slouží k nabíjení MacBooku Pro a k připojení externího úložiště či monitoru.

Sluchátková zdířka




Touch Bar

Touch Bar se dynamicky mění podle aktuální aplikace a činnosti. Na Control Stripu na pravé straně můžete upravit často používané ovládací prvky, například hlasitost a jas. Klepnutím na  Control Strip rozbalíte. Klepnutím na  nalevo ho zavřete.

Touch ID

Váš otisk prstu může odemknout MacBook Pro a potvrdit nákupy přes Apple Pay v App Store, iTunes Store, Apple Books a na webových stránkách.



Gesta na trackpadu Multi-Touch

Pohybem dvou prstů po trackpadu můžete posouvat zobrazený obsah nahoru, dolů nebo do stran. Přejížděním dvěma prsty můžete listovat webovými stránkami a dokumenty. Kliknutím dvěma prsty nahradíte kliknutí pravým tlačítkem myši. Můžete taky kliknout na text a silnějším zatlačením na trackpadu zobrazit více informací. Chcete-li se dozvědět více, vyberte v Docku Předvolby systému a klikněte na Trackpad.

Získání příručky *MacBook Pro* – základy

V příručce *MacBook Pro – základy* najdete informace o nastavení a používání MacBooku Pro. Chcete-li si ji prohlédnout, navštivte stránku support.apple.com/cs-cz/guide/macbook-pro.

Podpora

Veškeré informace najdete na support.apple.com/cs-cz/mac/macbook-pro. Pokud chcete kontaktovat společnost Apple, přejděte na support.apple.com/cs-cz/contact.

