

Λάβετε τον οδηγό *Βασικές πληροφορίες για το MacBook Pro*

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαμόρφωση και τη χρήση του MacBook Pro, ανατρέξτε στον οδηγό Βασικές πληροφορίες για το MacBook Pro. Για προβολή του οδηγού, μεταβείτε στη διεύθυνση help.apple.com/macbookpro.


Υποστήριξη

Για λεπτομερείς πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση support.apple.com/en-euro/mac/macbook-pro. Για να επικοινωνήσετε με την Apple, επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.apple.com/el-gr/contact.

 MacBook Pro


Καλώς ορίσατε στο MacBook Pro σας

Το MacBook Pro εκκινείται αυτόματα όταν ανασηκώσετε το καπάκι.
Ο Βοηθός διαμόρφωσης σας βοηθά να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας.



Thunderbolt 3 (USB-C)
Φορτίστε το MacBook Pro και συνδέστε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης ή μια οθόνη.

Ακουστικά





Finder
Πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, τους φακέλους και τις εφαρμογές σας.

Siri

Dock
Εύκολη μετάβαση στις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε περισσότερο.


Προτιμήσεις συστήματος

Touch Bar

Το Touch Bar αλλάζει δυναμικά βάσει της τρέχουσας εφαρμογής και δραστηριότητας. Χρησιμοποιήστε το Control Strip στη δεξιά πλευρά για να προσαρμόσετε χειριστήρια που χρησιμοποιούνται συχνά, όπως η ένταση ήχου και η φωτεινότητα. Αγγίξτε το  για να επεκτείνετε το Control Strip. Αγγίξτε το  στα αριστερά για να το κλείσετε.

Touch ID

Με το δαχτυλίκό σας αποτύπωμα μπορείτε να ξεκλειδώσετε το MacBook Pro και να πραγματοποιείτε αγορές από το App Store, το iTunes Store, το Apple Books και ιστότοπους χρησιμοποιώντας το Apple Pay.



Επιφάνεια αφής Force Touch

Χειρονομίες επιφάνειας αφής Multi-Touch

Σύρετε με δύο δάχτυλα στην επιφάνεια αφής για κύλιση επάνω, κάτω ή πλάγια. Σαρώστε με δύο δάχτυλα για να «ξεφυλλίσετε» ιστοσελίδες και έγγραφα. Κάντε κλικ με δύο δάχτυλα για δεξί κλικ. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ και μετά να πιέσετε πιο δυνατά στην επιφάνεια αφής για να κάνετε δυνατό κλικ σε κείμενο και να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες. Για να μάθετε περισσότερα, επιλέξτε «Προτιμήσεις συστήματος» στο Dock και μετά κάντε κλικ στην «Επιφάνεια αφής».