

 MacBook Pro

Bienvenido a su MacBook Pro

Para empezar, el MacBook Pro arrancará automáticamente cuando levante la tapa. El asistente de configuración le guiará con unos sencillos pasos para que pueda empezar a utilizarlo. Le indicará cómo conectarse a la red Wi-Fi, crear una cuenta de usuario, configurar Touch ID y Apple Pay, y activar Siri. También le permitirá transferir contenido como, por ejemplo, documentos, fotos o música a su nuevo MacBook Pro desde otro Mac o PC.

Puede iniciar sesión con su ID de Apple desde el asistente de configuración; se configurará su cuenta en App Store y iTunes Store, así como en aplicaciones como Mensajes y FaceTime. También se configurará iCloud, para que aplicaciones como Mail, Contactos, Calendario y Safari tengan toda su información actualizada. Si no dispone de un ID de Apple, puede crear uno en el asistente de configuración.



Thunderbolt 3 (USB-C)

Cargue el MacBook Pro y conecte unidades de almacenamiento externo o conecte una pantalla externa



Auriculares



Touch Bar

Cámara FaceTime HD

Touch ID (botón de encendido)



Trackpad Force Touch

Conozca su escritorio

En el escritorio del MacBook Pro encontrará todo lo que necesita para trabajar y disfrutar de su ordenador. Coloque las aplicaciones que utiliza con más frecuencia en el Dock, a lo largo del borde inferior de la pantalla. Abra Preferencias del Sistema para personalizar el escritorio y otros ajustes. Haga clic en el icono del Finder para acceder a todos los archivos y carpetas.

En la barra de menús situada en la parte superior se proporciona información útil sobre el MacBook Pro. Para comprobar el estado de la conexión inalámbrica a Internet, haga clic en el icono de Wi-Fi. Siri está siempre a punto para ayudarle a encontrar información, archivos y realizar infinidad de tareas en su Mac, utilizando solamente la voz.



Utilice la barra Touch Bar y Touch ID

La barra Touch Bar situada en parte superior del teclado cambia dinámicamente en función de la actividad y aplicación actuales. Puede utilizar gestos que ya conoce, como deslizar el dedo o pulsar la barra. Los controles del sistema que se utilizan con frecuencia como el volumen y el brillo se encuentran en la tira de controles de la derecha. Pulse o deslice la flecha (⏪) para expandir o contraer la tira de controles.

El sensor Touch ID se encuentra a la derecha de la barra Touch Bar. Una vez configurado Touch ID, podrá utilizar su huella digital para desbloquear el MacBook Pro y realizar compras en App Store, iBooks Store, iTunes Store y en muchos de sus sitios web favoritos con Apple Pay.



Controle su Mac con gestos Multi-Touch

Puede hacer un montón de cosas con su MacBook Pro utilizando sencillos gestos sobre el trackpad. Gracias a los sensores de presión integrados, puede distinguir entre un clic suave y una pulsación fuerte. Para obtener más información, seleccione Preferencias del Sistema en el Dock y haga clic en Trackpad.

- **Clic**
Pulse en cualquier sitio de la superficie del trackpad.
- **Clic secundario (clic con el botón derecho)**
Haga clic con dos dedos para abrir los menús de función rápida.
- ↕ **Desplazamiento con dos dedos**
Arrastre dos dedos a lo largo del trackpad para desplazarse arriba, abajo o a los lados.
- ⟨ ⟩ **Deslizar para navegar**
Deslice dos dedos para hojear páginas web, documentos, etc.

Realice copias de seguridad de sus datos

Puede realizar copias de seguridad inalámbricas del MacBook Pro mediante Time Machine con una AirPort Time Capsule (de venta por separado). Abra Preferencias del Sistema y haga clic en el icono de Time Machine para comenzar.

Una nota importante

Lea con atención este documento y la información de seguridad de la guía *Información sobre el MacBook Pro* antes de utilizar el ordenador por primera vez.

Más información

Para ver la guía *Conceptos básicos del MacBook Pro* en iBooks, abra iBooks y busque Conceptos básicos del MacBook Pro en la tienda iBooks Store. También puede encontrar información, ver demostraciones y saber más cosas sobre las funciones del MacBook Pro en www.apple.com/es/macbook-pro.

Ayuda

Podrá encontrar las respuestas a sus preguntas, así como instrucciones e información para solucionar problemas en la Ayuda Mac. Haga clic en el icono del Finder, seleccione Ayuda en la barra de menús y elija "Ayuda Mac" o "Información sobre el Mac".

Utilidades de macOS

Si tiene un problema con el MacBook Pro, Utilidades de macOS puede ayudarle a restaurar el software y los datos desde una copia de seguridad de Time Machine o volver a instalar macOS y las aplicaciones de Apple. Si el MacBook Pro detecta un problema, abra Utilidades de macOS reiniciando el ordenador mientras mantiene pulsadas las teclas Comando y R.

Soporte

Visite www.apple.com/es/support/macbookpro, www.apple.com/mx/support/macbookpro o www.apple.com/la/support/macbookpro para obtener asistencia técnica para su MacBook Pro. O llame al número de teléfono correspondiente: 001-866-676-5682 para México o (34) 900812703 para España.
www.apple.com/support/country

No todas las funciones están disponibles en todas las regiones.

TM y © 2016 Apple Inc. Todos los derechos reservados. Designed by Apple in California.
Printed in XXXX. Y034-01447-A