

MacBook Pro

Guide de démarrage rapide



SDXC

Transférer des photos depuis la carte mémoire de votre appareil photo

HDMI

Connecter à votre téléviseur HD

USB 3

Charger des dispositifs, connecter un support de stockage externe, etc.



MagSafe 2

Brancher le cordon d'alimentation grâce à la prise magnétique

Thunderbolt 2

Brancher des écrans externes et des dispositifs hautes performances

Caméra HD FaceTime

Bouton d'alimentation



Trackpad Force Touch

Découvrez votre bureau

Le bureau de votre Mac vous permet de tout chercher et de tout faire. Conservez les apps que vous utilisez le plus dans le Dock au bas de votre écran. Ouvrez Préférences Système pour personnaliser votre bureau et d'autres réglages. Cliquez sur l'icône du Finder pour accéder à tous vos fichiers et dossiers.

La barre des menus en haut de l'écran affiche des informations utiles sur votre Mac. Pour vérifier l'état de la connexion Internet sans fil, cliquez sur l'icône Wi-Fi. Avec Spotlight, vous pouvez tout trouver sur votre Mac et rechercher diverses informations en ligne. En outre, Spotlight peut ouvrir vos apps préférées.



Contrôlez votre Mac avec le trackpad Force Touch

Vous pouvez faire beaucoup sur votre MacBook Pro à l'aide de gestes simples sur le trackpad. Grâce à sa sensibilité à la pression, le trackpad fait la différence entre un clic léger et une pression maintenue, offrant un niveau d'interactivité totalement nouveau. Pour en savoir plus sur les gestes, choisissez Préférences Système dans le Dock, puis cliquez sur Trackpad.

- **Clic**
Appuyez n'importe où sur le trackpad.
- **Clic forcé**
Cliquez et appuyez plus fort. Vous pouvez utiliser le clic forcé pour chercher des informations supplémentaires (sur un mot pour voir sa définition, sur une adresse pour la voir sur une carte, etc.)
- **Clic secondaire (clic droit)**
Cliquez avec deux doigts pour ouvrir les menus contextuels.
- ↕↕ **Défilement à deux doigts**
Passez deux doigts sur le trackpad pour faire défiler verticalement ou horizontalement.



Sauvegarder vos données

Vous pouvez sauvegarder sans fil les données de votre MacBook Pro en utilisant Time Machine avec une AirPort Time Capsule (vendue séparément). Ouvrez Préférences Système et cliquez sur l'icône Time Machine pour commencer.

Remarque importante

Lisez attentivement ce document et les informations sur la sécurité mentionnées dans le guide *Informations importantes sur le produit* avant d'utiliser votre ordinateur pour la première fois.

En savoir plus

Pour afficher le guide *Informations essentielles sur le MacBook Pro* dans iBooks, ouvrez iBooks, puis recherchez « Informations essentielles MacBook Pro » dans l'iBooks Store. Obtenez des informations, regardez des vidéos de démonstration et apprenez-en plus sur les fonctionnalités du MacBook Pro à l'adresse www.apple.com/fr/macbook-pro.

Aide

Vous trouverez des réponses à vos questions ainsi que des instructions et des informations concernant le dépannage dans l'Aide Mac. Cliquez sur l'icône du Finder, puis sur Aide dans la barre des menus, et choisissez Aide Mac ou « Découvrez votre Mac ».

Utilitaires OS X

Si vous rencontrez un problème avec votre Mac, Utilitaires OS X peut vous aider à restaurer vos logiciels et vos données à partir d'une sauvegarde Time Machine ou à réinstaller OS X et les applications Apple. Si votre Mac détecte un problème, ouvrez manuellement Utilitaires OS X en redémarrant votre ordinateur tout en maintenant les touches Commande et R enfoncées.

Assistance

Consultez la page www.apple.com/fr/support/macbookpro pour obtenir une assistance technique pour votre MacBook Pro, ou composez l'un des numéros suivants :
France (métropole) : +33 (0) 805 540 003 ; France (DOM-TOM) : +33 (0) 825 770 035 ;
Belgique : +32 0800 80 404 ; Suisse : +41 (0) 800 00 1853.
www.apple.com/support/country

La disponibilité des fonctionnalités dépend de la zone géographique.