

 MacBook Pro

Dobrodošli u vaš MacBook Pro

Započnimo. MacBook Pro će se automatski pokrenuti kad podignete njegov poklopac. Asistent za podešavanje će vas zatim voditi kroz nekoliko jednostavnih koraka kako biste lakše započeli s radom. Pomoći će vam da se spojite na vašu Wi-Fi mrežu, izradite korisnički račun, podesite Touch ID i Apple Pay te da omogućite Siri. Također može prenijeti vaše dokumente, fotografije, glazbu i ostale sadržaje na novi MacBook Pro s drugog Maca ili PC-a.

U Asistentu za podešavanje se možete prijaviti pomoću vašeg Apple ID-a. Time se podešava vaš račun u trgovinama App Store i iTunes Store, te u aplikacijama kao što su Poruke i FaceTime. Također se podešava i iCloud, tako da aplikacije kao što su Mail, Kontakti, Kalendar i Safari imaju sve vaše najnovije informacije. Ako nemate Apple ID, možete ga izraditi u Asistentu za podešavanje.



Thunderbolt 3 (USB-C)

Punjenje računala MacBook Pro i spajanje
eksterne memorije ili eksternog zaslona



Slušalice



Touch Bar

FaceTime HD
kamera

Touch ID
(tipka za
uključenje)



Force Touch dodirna površina

Upoznajte radnu površinu

Radna površina vašeg računala MacBook Pro omogućava vam da pronađete bilo koji sadržaj i napravite što god poželite. Aplikacije koje najčešće koristite možete čuvati u Docku pri dnu zaslona. Otvorite Postavke sustava kako biste podesili vašu radnu površinu i druge postavke. Kliknite na ikonu Findera kako biste došli do svih datoteka i mapa.

Traka s izbornicima na vrhu sadrži korisne informacije o vašem računalu MacBook Pro. Za provjeru statusa vaše bežične internetske veze, kliknite ikonu Wi-Fi. Siri je uvijek spreman pomoći vam da nađete informacije, locirate datoteke, i dovršite različite zadatke na vašem Macu koristeći se samo svojim glasom.



Uporaba Touch Bara i Touch ID-a

Touch Bar pri vrhu tipkovnice dinamički se mijenja, ovisno o trenutnoj aplikaciji i aktivnosti. Unutar te trake možete koristiti uobičajene geste, kao što su povlačenje i dodirivanje. Često korištene kontrole sustava, kao što su glasnoća i svjetlina, nalaze se u Kontrolnoj traci s desne strane. Dodirnite ili povucite strelicu (↵) za proširenje ili sažimanje Kontrolne trake.

Touch ID senzor nalazi se s desne strane Touch Bara. Nakon što podesite Touch ID, možete koristiti vaš otisak prsta za otključavanje MacBook Pro računala i za kupnju u trgovinama App Store, iBooks Store, iTunes Store te na mnogim popularnim web stranicama pomoću značajke Apple Pay.



Upravljanje Mac računalom pomoću Multi-Touch gesta

Mnoge funkcije vašeg MacBook Pro računala možete pokrenuti uporabom jednostavnih gesta na dodirnoj površini. A zahvaljujući ugrađenoj tehnologiji za detekciju jačine pritiska, dodirna površina razlikuje lagano klikanje i dubinsko pritiskanje. Za dodatne informacije, odaberite Postavke sustava u Docku i kliknite Dodirna površina.

- **Klikanje**
Pritisnite bilo gdje na dodirnoj površini.
- **Sekundarno klikanje (desni klik)**
Kliknite s dva prsta kako biste otvorili izbornike prečaca.
- ↕ **Pomicanje s dva prsta**
Prijedite s dva prsta duž dodirne površine za pomicanje prema gore, dolje ili u stranu.
- ⟨ ⟩ **Navigiranje potezima**
Povucite s dva prsta za listanje kroz web stranice, dokumente i ostale sadržaje.

Izradite sigurnosnu kopiju vaših podataka

Možete sigurnosno kopirati vaš MacBook Pro na bežičan način, uporabom Time Machinea u kombinaciji s AirPort Time Capsuleom (prodaje se odvojeno). Otvorite Postavke sustava i kliknite ikonu Time Machinea kako biste započeli s radom.

Važna napomena

Molimo, pažljivo pročitajte ovaj dokument i sigurnosne informacije u *Informacije o MacBooku Pro* prije prve uporabe vašeg računala.

Dodatne informacije

Za prikazivanje vodiča *Osnovne informacije o računalu MacBook Pro* u aplikaciji iBooks, otvorite iBooks, zatim potražite "Osnovne informacije o računalu MacBook Pro" u iBooks Storeu. Na stranici www.apple.com/hr/macbook-pro možete pronaći dodatne informacije, pogledati demonstracijske snimke i saznati više o značajkama MacBook Pro računala.

Pomoć

Odgovore na pitanja, kao i upute, te informacije o rješavanju problema možete pronaći u Pomoći za Mac. Kliknite ikonu Findera, kliknite Pomoć u traci s izbornicima i odaberite Pomoć za Mac ili "Upoznajte vaš Mac".

Uslužni programi za macOS

Ako imate problema sa svojim računalom MacBook Pro, uslužni programi za macOS mogu vam pomoći kod obnavljanja vašeg softvera i podataka iz Time Machine sigurnosne kopije te pri ponovnoj instalaciji sustava macOS i Apple aplikacija. Ako vaš MacBook Pro detektira problem, otvorite uslužne programe za macOS tako da ponovno uključite računalo i istovremeno držite pritisnute tipke Command i R.

Podrška

Posjetite www.apple.com/support/macbookpro za ostvarivanje tehničke podrške za MacBook Pro. Ili nazovite (385) 0800 222 427.
www.apple.com/support/country

Neke značajke nisu dostupne u svim područjima.