

 MacBook Pro

Selamat Datang di MacBook Pro Anda

Ayo mulai. MacBook Pro akan dimulai secara otomatis setelah Anda membuka tutupnya. Lalu Asisten Pengaturan akan memandu Anda dalam beberapa langkah mudah agar Anda dapat langsung menggunakannya. Asisten Pengaturan akan memandu Anda terhubung ke jaringan Wi-Fi, membuat akun pengguna, mengatur Touch ID dan Apple Pay, serta mengaktifkan Siri. Fitur ini juga dapat mentransfer dokumen, foto, musik, dan lainnya ke MacBook Pro baru Anda dari Mac atau PC lain.

Anda dapat masuk dengan ID Apple Anda di Asisten Pengaturan. Fitur ini akan mengatur akun Anda di App Store dan iTunes Store, serta di app seperti Pesan dan FaceTime. Fitur ini juga akan mengatur iCloud, sehingga app seperti Mail, Kontak, Kalender, dan Safari memiliki semua informasi terbaru Anda. Jika Anda tidak memiliki ID Apple, Anda dapat membuatnya di Asisten Pengaturan.



Thunderbolt 3 (USB-C)

Isi daya MacBook Pro dan sambungkan penyimpanan eksternal atau layar eksternal



Headphone



Touch Bar

Kamera HD
FaceTime

Touch ID
(tombol daya)



Trackpad Force Touch

Mengenal desktop Anda

Desktop MacBook Pro memungkinkan Anda menemukan semua hal dan melakukan segalanya. Simpan app yang paling sering Anda gunakan di Dock di bagian bawah layar. Buka Preferensi Sistem untuk menyesuaikan desktop Anda dan pengaturan lainnya. Klik ikon Finder untuk mendapatkan semua file dan folder Anda.

Bar menu di bagian atas memberikan informasi yang bermanfaat mengenai MacBook Pro Anda. Untuk memeriksa status koneksi Internet nirkabel Anda, klik ikon Wi-Fi. Siri selalu siap membantu Anda menemukan informasi, mencari file, dan menyelesaikan berbagai tugas di Mac hanya dengan menggunakan suara Anda.



Menggunakan Touch Bar dan Touch ID

Touch Bar di bagian atas papan ketik akan berubah secara dinamis berdasarkan aplikasi dan aktivitas Anda saat ini. Anda dapat menggunakan gerakan yang dikenal, seperti geser dan ketuk di dalam bar. Kontrol sistem yang sering digunakan, seperti volume dan kecerahan terletak di Control Strip di sebelah kanan. Untuk memperluas Control Strip, ketuk panah (⏪). Untuk menguncinya, ketuk (ⓧ) di sebelah kiri.

Sensor Touch ID terletak di sebelah kanan Touch Bar. Setelah Anda mengatur Touch ID, Anda dapat menggunakan sidik jari untuk membuka MacBook Pro dan melakukan pembelian dari App Store, iBooks Store, iTunes Store, dan banyak situs web favorit yang menggunakan Apple Pay.



Mengontrol Mac Anda dengan gerakan Multi-Touch

Anda dapat melakukan banyak hal di MacBook Pro dengan menggunakan gerakan sederhana pada trackpad. Dan dengan kemampuan sensor tekanan internal, trackpad dapat membedakan apakah Anda mengeklik dengan pelan atau menekan dengan kuat. Untuk mempelajari lebih lanjut, pilih Preferensi Sistem di Dock, lalu klik Trackpad.

- **Klik**
Tekan di mana saja pada trackpad.
- **Klik kedua (klik kanan)**
Klik dengan dua jari untuk membuka menu pintasan.
- ↕ **Gulir dua jari**
Sapu dua jari di trackpad untuk menggulir ke atas, bawah, atau samping.
- ⟨ ⟩ **Gesek untuk menavigasi**
Gesek dengan dua jari untuk berpindah di halaman web, dokumen, dan lainnya.

Catatan penting

Baca dokumen ini dan informasi mengenai keselamatan di petunjuk *Info MacBook Pro* dengan teliti sebelum menggunakan komputer Anda untuk pertama kalinya.

Mencadangkan data Anda

Anda dapat mencadangkan MacBook Pro Anda menggunakan Time Machine, alat pencadangan internal di macOS yang berfungsi dengan perangkat penyimpanan eksternal, seperti AirPort Time Capsule (dijual terpisah). Buka Preferensi Sistem dan klik ikon Time Machine untuk memulai.

Mempelajari lebih lanjut

Untuk bantuan dalam mengatur dan menggunakan MacBook Pro Anda, rujuk ke petunjuk *Hal Penting MacBook Pro*. Untuk melihat petunjuk *Hal Penting MacBook Pro* di iBooks, buka iBooks, lalu cari “Hal Penting MacBook Pro” di iBooks Store. Anda juga dapat menemukan jawaban atas pertanyaan Anda, serta instruksi dan informasi mengenai penyelesaian masalah, di Bantuan Mac. Klik ikon Finder, klik Bantuan di bar menu, lalu pilih Bantuan Mac.

Dukungan

Untuk detail informasi dukungan, buka www.apple.com/id/support/macbookpro. Atau untuk menghubungi Apple secara langsung, buka support.apple.com/id-id/contact.

Memulihkan perangkat lunak Anda

Jika MacBook Pro Anda bermasalah, Utilitas macOS dapat membantu memulihkan perangkat lunak dan data Anda dari cadangan Time Machine atau menginstal ulang macOS dan app Apple. Untuk mengakses Utilitas macOS, mulai ulang komputer Anda sambil menahan tombol Command dan R.

Tidak semua fitur tersedia di semua wilayah.