

**Ottieni la guida *Informazioni di base su MacBook Pro***

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e l'utilizzo di MacBook Pro, consulta la guida *Informazioni di base su MacBook Pro*. Per visualizzare la guida, vai a [help.apple.com/macbookpro](https://help.apple.com/macbookpro).


**Supporto**

Per informazioni dettagliate, visita il sito [www.apple.com/it/support/macbookpro](https://www.apple.com/it/support/macbookpro). Per contattare Apple, visita il sito [support.apple.com/it-it/contact](https://support.apple.com/it-it/contact).

 **MacBook Pro**

## MacBook Pro ti dà il benvenuto


MacBook Pro si avvia automaticamente quando lo apri sollevando lo schermo.  
E con Impostazione assistita sarà pronto in un batter d'occhio.



**Thunderbolt 3 (USB-C)**

Carica MacBook Pro e collega una periferica di archiviazione o un monitor esterno.

**Uscita auricolari**



**Barra dei menu**

**Fotocamera HD per FaceTime**

**Spotlight**

**Finder**

Accedi a file, cartelle e app.

**Siri**

**Dock**

Trova con facilità le app che usi più spesso.

**Preferenze di Sistema**

## Touch Bar

Touch Bar cambia in modo dinamico sulla base dell'applicazione e dell'attività attuali. Utilizza Control Strip sul lato destro per regolare i controlli usati più spesso, come volume e luminosità. Tocca  per espandere Control Strip. Tocca  sulla sinistra per chiuderla.

## Touch ID

Con la tua impronta digitale puoi sbloccare Macbook Pro ed effettuare acquisti su App Store, iTunes Store, Apple Books e altri siti web utilizzando Apple Pay.



**Touch Bar**

**Touch ID (pulsante di accensione)**

**Trackpad Force Touch**

## Azioni del trackpad Multi-Touch

Sfiora la superficie del trackpad con due dita per scorrere in alto, in basso o lateralmente. Scorri con due dita per sfogliare pagine web e documenti. Fai clic con due dita per usare il tasto destro. Puoi anche fare clic e quindi premere più a fondo sul trackpad per fare un clic deciso e visualizzare maggiori informazioni. Per saperne di più, seleziona Preferenze di Sistema nel Dock, quindi fai clic su Trackpad.