

**Scarica la guida *Informazioni di base su MacBook Pro***

Per ulteriori informazioni sulla configurazione e l'utilizzo di MacBook Pro, consulta la guida *Informazioni di base su MacBook Pro*. Per visualizzarla, vai su [support.apple.com/guide/macbook-pro](https://support.apple.com/guide/macbook-pro).


**Supporto**

Per informazioni dettagliate, vai su [support.apple.com/it-it/mac/macbook-pro](https://support.apple.com/it-it/mac/macbook-pro). Per contattare Apple, visita il sito [support.apple.com/it-it/contact](https://support.apple.com/it-it/contact).

 **MacBook Pro**


## MacBook Pro ti dà il benvenuto

MacBook Pro si avvia automaticamente quando lo apri sollevando lo schermo, con Impostazione assistita sarà pronto in un batter d'occhio.



### Thunderbolt 3 (USB-C)

Carica MacBook Pro e collega una periferica di archiviazione o un monitor esterno.



Barra dei menu

Fotocamera  
HD FaceTime

Spotlight

Centro di Controllo

### Finder

Accedi a tutti i file, le cartelle e le app.

### Dock

Trova con facilità le app che usi più spesso.

### Preferenze di Sistema



Uscita auricolari

## Touch Bar

La Touch Bar cambia in modo dinamico in base all'applicazione e all'attività attuali. Utilizza la Control Strip sul lato destro per regolare i controlli usati più spesso, come volume e luminosità. Tocca  per espandere la Control Strip. Tocca  sulla sinistra per chiuderla.

## Touch ID

Con la tua impronta digitale puoi sbloccare MacBook Pro ed effettuare acquisti su App Store, app TV, Apple Books e siti web utilizzando Apple Pay.



Touch Bar

Touch ID  
(tasto di accensione)

Trackpad  
Force Touch

## Azioni del trackpad Multi-Touch

Sfiora la superficie del trackpad con due dita per scorrere in alto, in basso o lateralmente. Scorri con due dita per sfogliare pagine web e documenti. Fai clic con due dita per usare il tasto destro. Puoi anche fare clic e quindi premere più a fondo sul trackpad per fare un clic deciso e visualizzare maggiori informazioni. Per saperne di più, seleziona Preferenze di Sistema nel Dock, quindi fai clic su Trackpad.