

 MacBook Pro

## ようこそ MacBook Pro へ

さあ、はじめよう。MacBook Pro は、ディスプレイを持ち上げると自動的に起動します。その後、「設定アシスタント」に従っていくつかの簡単な設定を完了させるだけで使い始めることができます。「設定アシスタント」では、Wi-Fi ネットワークへの接続、ユーザーアカウントの作成、Touch ID および Apple Pay の設定、Siri の有効化を順に実行します。ほかの Mac または Windows コンピュータから新しい MacBook Pro に書類、写真、音楽などを転送することもできます。

「設定アシスタント」では Apple ID でログインできます。これによって、App Store、iTunes Store と、「メッセージ」や「FaceTime」などのアプリケーションのアカウントが設定されます。また、iCloud も設定されるので、「メール」、「連絡先」、「カレンダー」、「Safari」などのアプリケーションでも最新の情報がすべて表示されます。Apple ID をお持ちでない場合は、「設定アシスタント」で作成できます。



### Thunderbolt 3 (USB-C)

MacBook Pro を充電したり、外部ストレージや外部ディスプレイに接続したりします。



ヘッドフォン



Touch Bar

FaceTime HD カメラ

Touch ID  
(電源ボタン)



感圧タッチトラックパッド

## デスクトップに親しむ

MacBook Pro のデスクトップでは、何でも探せて、あらゆることができます。頻繁に使用するアプリケーションは、画面下部の Dock に配置しましょう。デスクトップなどの設定をカスタマイズするには、「システム環境設定」を開きます。「Finder」アイコンをクリックして開けば、すべてのファイルとフォルダにアクセスできます。

上部にあるメニューバーには、MacBook Pro に関する有益な情報が表示されます。ワイヤレスインターネット接続の状況を確認したいときは、Wi-Fi アイコンをクリックします。Siri を使えば、情報を探したり、ファイルを見つけたり、Mac でのさまざまなタスクをいつでも自分の声だけで実行できます。





## Touch Bar と Touch ID を使う

キーボード上部の Touch Bar は、使用中のアプリケーションや実行中のアクティビティによって表示内容が変化します。このバーでは、スライドやタップといった使い慣れたジェスチャを使用できます。音量や明るさなどの頻繁に使用するシステムコントロールは、右側の Control Strip にあります。Control Strip を展開するには、矢印 (⏏) をタップします。折りたたむには、左側の (⊗) をタップします。

Touch Bar の右側には Touch ID センサーがあります。Touch ID を設定しておけば、指紋ひとつで MacBook Pro のロックを解除できるほか、App Store、iBooks Store、iTunes Store、そしてお気に入りの多くの Web サイトで Apple Pay を使って買い物ができます。



## マルチタッチジェスチャで Mac を操作する

トラックパッドで簡単なジェスチャを使って、MacBook Pro を操作できます。内蔵された感圧機能により、トラックパッドがライトクリックとディープ・プレスの違いを認識します。詳しくは、Dock で「システム環境設定」を選択し、「トラックパッド」をクリックしてください。

- **クリック**  
トラックパッド上のいずれかの場所を押します。
- **副ボタンのクリック (右クリック)**  
ショートカットメニューを開くには、2本の指でクリックします。
- ⇕ **2本指のスクロール**  
トラックパッドを2本の指で触れ、上下左右スクロールしたい方向に動かします。
- ◀▶ **スワイプで移動**  
Web ページや書類などをめくるには、2本指でスワイプします。

## 重要なお知らせ

コンピュータをお使いになる前に、このガイド、および「MacBook Pro 情報」に記載されている安全性に関する情報をよくお読みください。

## データをバックアップする

「Time Machine」を使って MacBook Pro をバックアップできます。「Time Machine」は macOS 内蔵のバックアップツールで、AirMac Time Capsule（別売）などの外付けストレージデバイスと使用します。バックアップを開始するには、「システム環境設定」を開き、「Time Machine」アイコンをクリックします。

## 詳しい情報

MacBook Pro の設定および使用方法については、「MacBook Pro の基本」ガイドを参照してください。

「MacBook Pro の基本」ガイドを「iBooks」で表示するには、「iBooks」を開いてから、iBooks Store で「MacBook Pro の基本」を検索します。疑問に対する回答や、操作手順とトラブルへの対処方法に関する情報は、「Mac ヘルプ」でも見つけることができます。「Finder」アイコンをクリックし、メニューバーの「ヘルプ」をクリックしてから、「Mac ヘルプ」を選択します。

## サポート

サポート情報について詳しくは、[www.apple.com/jp/support/macbookpro](http://www.apple.com/jp/support/macbookpro) を参照してください。Apple へのお問い合わせは、[support.apple.com/ja-jp/contact](http://support.apple.com/ja-jp/contact) にアクセスしてください。

## ソフトウェアを復元する

お使いの MacBook Pro に問題が起きたときは、「macOS ユーティリティ」を使って、Time Machine バックアップからソフトウェアやデータを復元したり、macOS と Apple アプリケーションを再インストールしたりできます。「macOS ユーティリティ」を開くには、コンピュータの起動時に Command キーと R キーを押したままにします。

お住まいの国によっては、一部の機能を利用できないことがあります。

TM and © 2017 Apple Inc. All rights reserved. Designed by Apple in California.

Printed in XXXX. J034-02264-A