


 MacBook Pro

ようこそMacBook Proへ


MacBook Proは、ふたを開けると自動的に起動します。
あとは、「設定アシスタント」に従って操作するだけです。



Thunderbolt 3 (USB-C)

MacBook Proを充電したり、外部ストレージや外部ディスプレイに接続したりします。

ヘッドフォン



メニューバー

FaceTime
HDカメラ

Spotlight

Finder



すべてのファイル、
フォルダ、アプリケーション
にアクセスできます。

Dock

よく使うアプリケー
ションをすぐに操作
できます。

システム環境設定

Touch Bar

使用中のアプリケーションや実行中のアクティビティによって表示内容が変化します。右側にある Control Strip を使うと、音量や明るさといった頻繁に使用するシステムコントロールを調節できます。Control Strip を展開するには、 をタップします。折りたたむには、左側の  をタップします。

Touch ID

指紋ひとつで MacBook Pro のロックを解除できるほか、App Store、iTunes Store、Apple Books、そして Web サイトで Apple Pay を使って買い物ができます。



マルチタッチトラックパッドのジェスチャ

上下左右スクロールしたい方向に動かすには、2本の指でトラックパッドに触れます。Web ページや書類をめくるには、2本の指でスワイプします。右クリックするには、2本の指でクリックします。テキストに対して強めのクリック（トラックパッドをクリックしてから深く押す）をして、さらに情報を表示することもできます。詳しくは、Dock で「システム環境設定」を選択し、「トラックパッド」をクリックしてください。

「MacBook Proの基本」ガイドを入手する

MacBook Proの設定および使用方法については、「MacBook Proの基本」ガイドを参照してください。ガイドを表示するには、support.apple.com/ja-jp/guide/macbook-proにアクセスします。

サポート

詳しくは、support.apple.com/ja-jp/mac/macbook-proを参照してください。Appleへのお問い合わせは、support.apple.com/ja-jp/contactにアクセスしてください。

