

 MacBook Pro

## Welkom in de wereld van uw MacBook Pro

De MacBook Pro start automatisch op zodra u de klep opent. De configuratie-assistent leidt u vervolgens door een aantal eenvoudige stappen, zodat u snel aan de slag kunt. Zo helpt de configuratie-assistent u bij het verbinden met een wifinetwerk, het aanmaken van een gebruikersaccount, het configureren van Touch ID en Apple Pay, en het inschakelen van Siri. Ook kunt u met behulp van de configuratie-assistent onder meer documenten, foto's en muziek van een andere Mac of pc overzetten naar uw nieuwe MacBook Pro.

U kunt met uw Apple ID bij de configuratie-assistent inloggen. Hierdoor wordt uw account ingesteld in de App Store en de iTunes Store en in programma's als Berichten en FaceTime. Ook iCloud wordt geconfigureerd, zodat in programma's als Mail, Contacten, Agenda en Safari automatisch de recentste gegevens worden getoond. Als u nog geen Apple ID hebt, kunt u er een aanmaken met behulp van de configuratie-assistent.



Thunderbolt 3 (USB-C)

MacBook Pro opladen en apparatuur voor externe opslag of een extern beeldscherm aansluiten



Koptelefoon



Touch Bar

FaceTime HD-camera

Touch ID  
(aan/uit-knop)



Force Touch-trackpad

## Het bureaublad

Via het bureaublad kunt u alles op uw MacBook Pro vinden en alles doen. In het Dock onder in het scherm zet u de programma's die u het meest gebruikt. In Systeemvoorkeuren kunt u uw bureaublad en andere instellingen aanpassen. Klik op het Finder-symbool om toegang te krijgen tot al uw bestanden en mappen.

De menubalk bovenin bevat nuttige informatie over uw MacBook Pro. Klik op het wifisymbool om de status van uw draadloze internetverbinding te controleren. Siri helpt u graag met het zoeken naar informatie of bestanden en met het uitvoeren van allerlei taken op uw Mac. U regelt het gewoon met uw stem.





## De Touch Bar en Touch ID gebruiken

De Touch Bar bevindt zich bovenaan het toetsenbord en de inhoud ervan past zich aan het huidige programma en de huidige activiteit aan. Op deze balk kunt u bekende bewegingen maken zoals vegen en tikken. Veelgebruikte systeemregelaars zoals volume en helderheid bevinden zich in de Control Strip aan de rechterzijde. Tik op de pijl (⏪) om de Control Strip uit te vouwen. Om deze samen te vouwen, tikt u links op (⏩).

De Touch ID-sensor bevindt zich rechts van de Touch Bar. Nadat u Touch ID hebt geconfigureerd, kunt u uw vingerafdruk gebruiken om uw MacBook Pro te ontgrendelen en aankopen te doen in de App Store, de iBooks Store, de iTunes Store en met behulp van Apple Pay op een groot aantal van uw favoriete websites.



## Uw Mac bedienen met Multi-Touch-bewegingen

Op uw MacBook Pro kunt u van alles doen door eenvoudige bewegingen te maken op het trackpad. En met de ingebouwde drukgevoelige sensoren kan het trackpad nu onderscheid maken tussen een lichte klik en een klik met extra druk. Voor meer informatie kiest u 'Systeemvoorkeuren' in het Dock en klikt u op 'Trackpad'.

- **Klikken**  
Druk op een willekeurige plek op het trackpad.
- **Secundair klikken (met rechts klikken)**  
Klik met twee vingers om contextuele menu's te openen.
- ↕ **Scrollen met twee vingers**  
Beweeg twee vingers over het trackpad om omhoog, omlaag of naar de zijkant te scrollen.
- ⟨ ⟩ **Vegen om te navigeren**  
Veeg met twee vingers om door bijvoorbeeld webpagina's en documenten te bladeren.

## Een belangrijke opmerking

Lees dit document en de veiligheidsinformatie in de handleiding met *belangrijke productinformatie van uw MacBook Pro* zorgvuldig door voordat u uw computer in gebruik neemt.

## Een reservekopie van uw gegevens maken

U kunt een reservekopie maken van de gegevens op uw MacBook Pro met behulp van Time Machine, een reservekopieprogramma dat is ingebouwd in macOS en dat u gebruikt in combinatie met een extern opslagapparaat zoals een AirPort Time Capsule (afzonderlijk verkrijgbaar). Open hiervoor Systeemvoorkeuren en klik op het Time Machine-symbool.

## Meer informatie

Voor hulp bij de configuratie en het gebruik van uw MacBook Pro raadpleegt u de *MacBook Pro-basishandleiding*. Om de *MacBook Pro-basishandleiding* in iBooks te bekijken, opent u iBooks en zoekt u vervolgens in de iBooks Store naar "MacBook Pro-basishandleiding". Ook in Mac Help kunt u antwoorden op uw vragen vinden, plus instructies en informatie over het oplossen van problemen. Klik op het Finder-symbool, klik op 'Help' in de menubalk en kies vervolgens 'Mac Help'.

## Ondersteuning

Voor uitgebreide ondersteuningsinformatie gaat u naar [www.apple.com/nl/support/macbookpro](http://www.apple.com/nl/support/macbookpro). Wilt u rechtstreeks contact opnemen met Apple, ga dan naar [support.apple.com/nl-nl/contact](http://support.apple.com/nl-nl/contact).

## Software herstellen

Als zich een probleem voordoet met uw MacBook Pro, kunt u met behulp van macOS-hulpprogramma's uw software en gegevens herstellen vanaf een Time Machine-reservekopie of macOS en uw Apple programma's opnieuw installeren. U opent macOS-hulpprogramma's door de computer opnieuw op te starten terwijl u Command + R ingedrukt houdt.

Niet alle voorzieningen zijn overal beschikbaar.