

Download de *MacBook Pro-basishandleiding*

Meer informatie over de configuratie en het gebruik van de MacBook Pro vind je in de *MacBook Pro-basishandleiding*. Om de handleiding te bekijken, ga je naar support.apple.com/guide/macbook-pro.


Ondersteuning

Voor uitgebreide informatie ga je naar support.apple.com/nl-nl/mac/macbook-pro. Wil je contact opnemen met Apple, ga dan naar support.apple.com/nl-nl/contact.

 **MacBook Pro**


Welkom in de wereld van je MacBook Pro

De MacBook Pro start automatisch op zodra je de klep opent.
De configuratie-assistent helpt je vervolgens op weg.



Thunderbolt/USB 4

De MacBook Pro opladen en apparatuur voor externe opslag of een beeldscherm aansluiten



Menubalk

FaceTime
HD-camera

Spotlight

Bedieningspaneel

Finder

Toegang tot al je bestanden, mappen en apps

Dock

Snel toegang tot de apps die je het meest gebruikt

Systeemvoorkeuren




Koptelefoon

Touch Bar

De Touch Bar past zich aan de huidige app en activiteit aan. Gebruik de Control Strip aan de rechterkant om veelgebruikte regelaars zoals volume en helderheid aan te passen. Tik op  om de Control Strip uit te vouwen. Tik links op  om de Control Strip te sluiten.

Touch ID

Met je vingerafdruk kun je je Macbook Pro ontgrendelen en aankopen doen in de App Store, de Apple TV-app, Apple Books en op websites die gebruikmaken van Apple Pay.



Touch Bar

Touch ID
(aan/uit-knop)

Force Touch-trackpad

Gebaren op het Multi-Touch-trackpad

Beweeg twee vingers over het trackpad om omhoog, omlaag of opzij te scrollen. Veeg met twee vingers om door webpagina's en documenten te bladeren. Klik met twee vingers om met rechts te klikken. Door op tekst te klikken en vervolgens het trackpad dieper in te drukken, activeer je klikken met extra druk en krijg je meer informatie te zien. Voor meer informatie kies je 'Systeemvoorkeuren' in het Dock en klik je op 'Trackpad'.