

### Les *MacBook Pro: Grunnleggende-håndboken*

Les mer om hvordan du konfigurerer og bruker MacBook Pro i *MacBook Pro: Grunnleggende-håndboken*. Håndboken er tilgjengelig på [support.apple.com/guide/macbook-pro](https://support.apple.com/guide/macbook-pro).

### Kundestøtte

Du finner detaljert informasjon på [support.apple.com/no-no/mac/macbook-pro](https://support.apple.com/no-no/mac/macbook-pro). Du kan kontakte Apple på [support.apple.com/no-no/contact](https://support.apple.com/no-no/contact).

 MacBook Pro


## Velkommen til MacBook Pro

MacBook Pro starter automatisk når du løfter lokket. Oppsettassistenten hjelper deg med å komme i gang.



### Thunderbolt / USB 4

Lad MacBook Pro og koble til eksterne lagringsenheter eller en skjerm.



**Finder**  
Få tilgang til filer, mapper og apper.



**Dock**  
Enkel tilgang til appene du bruker mest.

**Systemvalg**



**Hodetelefoner**

### Touch Bar

Touch Bar endres dynamisk etter hvilken app du bruker, og hva du gjør. Bruk Control Strip, som er på høyre side, for å justere ofte brukte kontroller som volum og lysstyrke. Trykk på  for å utvide Control Strip. Trykk på  til venstre for å lukke den.

### Touch ID

Ved hjelp av fingeravtrykket ditt kan du låse opp MacBook Pro og utføre kjøp i App Store, Apple TV-appen, Apple Books og på nettsteder med Apple Pay.



**Force Touch-styreplate**

### Multi-Touch-styreplatebevegelser

Før to fingre over styreflaten for å rulle opp, ned eller til siden. Sveip med to fingre for å bla raskt gjennom nettsider og dokumenter. Klikk med to fingre for å høyreklikke. Du kan også klikke og så trykke hardere på styreflaten for å utføre et hardt klikk på tekst og vise mer informasjon. Finn ut mer ved å velge Systemvalg i Dock og deretter klikke på Styreflate.