

# MacBook Pro

**Manual de Iniciação Rápida**



**SDXC**

Transferir fotografias do cartão de memória da câmara.

**HDMI**

Ligar a um televisor de alta definição (HDTV).

**USB 3**

Carregar dispositivos, ligar armazenamento externo, etc.

**MagSafe 2**

Ligar magneticamente o cabo de alimentação.

**Thunderbolt 2**

Ligar monitores externos e dispositivos de elevado desempenho.



## Conheça a secretária

A secretária do seu Mac permite-lhe encontrar tudo o que procura e fazer tudo o que pretende. Coloque as aplicações mais usadas na Dock, na parte inferior do ecrã. Nas Preferências do Sistema, pode personalizar a secretária e outras definições. Clique no ícone do Finder para aceder a todos os ficheiros e pastas.

Na barra de menus, na parte superior do ecrã, encontrará informação útil acerca do seu Mac. Para verificar o estado da ligação sem fios à Internet, clique no ícone de Wi-Fi. O Spotlight permite-lhe encontrar tudo no Mac ou procurar informação online. E também pode abrir as suas aplicações favoritas.



## Controle o Mac com o trackpad Force Touch

Pode efetuar várias ações no MacBook Pro através de gestos simples no trackpad. E, através do sensor de pressão integrado, o trackpad pode distinguir entre um clique leve e um clique com mais força, proporcionando assim um novo nível de interatividade. Encontrará informação adicional no painel Trackpad das Preferências do Sistema.

- **Clique**  
Carregue em qualquer parte do trackpad.
- **Clique com pressão**  
Clique e mantenha a pressão. O clique com pressão permite-lhe procurar mais informação — por exemplo, clique com pressão numa palavra para ver a respetiva definição, num endereço para o pré-visualizar no mapa, e muito mais.
- **Clique secundário (clique da direita)**  
Clique com dois dedos para abrir menus de atalho.
- ↕↕ **Deslocação com dois dedos**  
Arraste dois dedos pelo trackpad para deslocar para cima, para baixo ou para os lados.



## Faça cópias de segurança dos seus dados

Com o AirPort Time Capsule (vendido em separado), pode fazer cópias de segurança sem fios do seu MacBook Pro através do Time Machine. Abra as Preferências do Sistema e clique no ícone do Time Machine.

## Uma nota importante

Leia atentamente este documento e as informações de segurança contidas no guia de *Informações Importantes sobre o Produto* antes de utilizar o computador pela primeira vez.

## Saiba mais

Para ver o guia de *Noções Essenciais do MacBook Pro* no iBooks, abra a aplicação e procure por “Noções Essenciais do MacBook Pro” na iBooks Store. Pode encontrar mais informação, ver demonstrações e ficar a conhecer melhor as funcionalidades do MacBook Pro em [www.apple.com/pt/macbook-pro](http://www.apple.com/pt/macbook-pro).

## Ajuda

Pode obter respostas às suas perguntas, assim como instruções e informações de resolução de problemas na Ajuda Mac. Abra o Finder, clique em Ajuda na barra de menus e seleccione Ajuda Mac ou “Familiarize-se com o seu Mac”.

## Utilitários do OS X

Se tiver um problema com o Mac, os Utilitários do OS X podem ajudar a restaurar o software e os dados a partir de uma cópia de segurança do Time Machine, ou a reinstalar o OS X e as aplicações Apple. Caso o Mac detete um problema, abra os Utilitários do OS X reiniciando o computador e mantendo premidas as teclas Comando e R.

## Suporte

Visite [www.apple.com/pt/support/macbookpro](http://www.apple.com/pt/support/macbookpro) para aceder ao suporte técnico do MacBook Pro. Em alternativa, pode telefonar para o número +351 800207983. [www.apple.com/support/country](http://www.apple.com/support/country)

Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todos os países ou regiões.

TM e © 2015 Apple Inc. Todos os direitos reservados. Designed by Apple in California.

Printed in XXXX. PO034-00962-A