

รับคู่มือสิ่งสำคัญใน MacBook Pro

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและใช้งาน MacBook Pro ของคุณในคู่มือสิ่งสำคัญใน MacBook Pro ในการดูคู่มือ ให้ไปที่ support.apple.com/guide/macbook-pro


บริการช่วยเหลือ

สำหรับข้อมูลโดยละเอียด ให้ไปที่ support.apple.com/th-th/mac/macbook-pro
ในการติดต่อ Apple ให้ไปที่ support.apple.com/th-th/contact

 MacBook Pro


ยินดีต้อนรับสู่ MacBook Pro ของคุณ

MacBook Pro จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณยกฝาขึ้น ผู้ช่วยตั้งค่าจะช่วยให้คุณพร้อมใช้งาน





Thunderbolt / USB 4

ชาร์จ MacBook Pro ของคุณและเชื่อมต่อกับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายนอกหรือจอภาพ




Touch Bar

Touch Bar จะเปลี่ยนไปตามแอปพลิเคชันและกิจกรรมปัจจุบันของคุณ ใช้ Control Strip ทางด้านขวาเพื่อปรับตัวควบคุมที่ใช้บ่อย เช่น ระดับเสียงและความสว่าง และ  เพื่อขยาย Control Strip และ  ทางด้านซ้ายเพื่อปิด

Touch ID

ลายนิ้วมือของคุณสามารถใช้ปลดล็อก MacBook Pro และใช้ซื้อสินค้าจาก App Store, แอป Apple TV, Apple Books และเว็บไซต์ต่างๆ โดยใช้ Apple Pay ได้



คำสั่งนิ้วแทร็คแพด Multi-Touch

ใช้สองนิ้วปิดไปบนแทร็คแพดเพื่อเลื่อนขึ้น ลง หรือไปด้านข้าง ใช้สองนิ้วบิดเพื่อพลิกดูหน้าเว็บและเอกสาร คลิกด้วยสองนิ้วเพื่อคลิกขวา คุณยังสามารถคลิกแล้วลงน้ำหนักบนแทร็คแพดเพื่อคลิกลงน้ำหนักที่ข้อความและแสดงข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกด้วย ในการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้เลือก การตั้งค่าระบบ > Dock แล้วคลิก แแทร็คแพด