

MacBook Pro Temel Bilgileri kılavuzunu indirin

MacBook Pro'nuzu ayarlama ve kullanmayla ilgili daha fazla bilgiyi *MacBook Pro Temel Bilgiler* kılavuzunda bulabilirsiniz. Kılavuzu görüntülemek için support.apple.com/tr-tr/guide/macbook-pro adresine gidin.


Destek

Ayrıntılı bilgiler için support.apple.com/tr-tr/mac/macbook-pro adresine gidin. Apple ile iletişim kurmak için support.apple.com/tr-tr/contact adresine gidin.

 **MacBook Pro**


MacBook Pro'nuza hoş geldiniz

MacBook Pro, kapağını kaldırdığınızda otomatik olarak başlar. Ayarlama Yardımcısı, bilgisayarınızı kullanmaya başlamak için gerekli bütün ayarları yapmanıza yardımcı olur.



Thunderbolt 3 (USB-C)

MacBook Pro'nuzu şarj edin ve harici depolama aygıtı veya bir ekran bağlayın.



Finder

Tüm dosyalarınıza, klasörlerinize ve uygulamalarınıza erişin.

Dock



En çok kullandığınız uygulamalara kolayca ulaşın.

Sistem Tercihleri



Kulaklık

Touch Bar

Touch Bar, o anki uygulamanıza ve etkinliğinize göre değişir. Ses yüksekliği ve parlaklık gibi sık kullanılan denetimleri ayarlamak için sağ taraftaki Control Strip'i kullanın. Control Strip'i genişletmek için  simgesine dokununuz. Kapatmak için soldaki  simgesine dokununuz.

Touch ID

MacBook Pro'nuzun kilidini açmak ve App Store'dan, Apple TV uygulamasından, Apple Books'tan ve web sitelerinden Apple Pay'i kullanarak alışveriş yapmak için parmak izinizi kullanabilirsiniz.



Force Touch izleme düğmesi

Multi-Touch izleme düğmesi hareketleri

Yukarıya, aşağıya veya yanlara kaydırmak için iki parmağınızı izleme düğmesinde kaydırın. Web sayfalarına ve belgelere göz atmak için iki parmağınızla kaydırın. Sağ tıklamak için iki parmağınızla tıklayın. Ayrıca metni kuvvetli tıklayıp daha fazla bilgi göstermek için izleme düğmesine biraz daha derin bir tıklama hissedene kadar basabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için Dock'ta Sistem Tercihleri'ni seçin, sonra izleme Düğmesi'ni tıklayın.