

Отримайте посібник *Основи MacBook Pro*

У *посібнику* Основи MacBook Pro наведено докладні відомості щодо налаштування та використання MacBook Pro. Щоб переглянути посібник, перейдіть на сторінку support.apple.com/guide/macbook-pro.


Підтримка

Докладну інформацію наведено на сторінці support.apple.com/mac/macbook-pro. Щоб зв'язатися з компанією Apple, перейдіть на сторінку support.apple.com/contact.

 MacBook Pro

Вітаємо з вашим новим MacBook Pro


MacBook Pro запускається автоматично, коли ви піднімаєте кришку.
Програма «Асистент налаштування» допоможе почати роботу.



Thunderbolt 3 (USB-C)

Заряджайте свій MacBook Pro та під'єднайте зовнішній накопичувач чи дисплей.

Навушники



Смуга меню

Камера
FaceTime HD

Spotlight
Центр керування

Finder



Тут розташовано всі ваші файли, папки та програми.

Dock

Швидко відкривайте програми, якими користуєтеся найчастіше.

Системні параметри

Touch Bar

Touch Bar змінюється залежно від використовуваної програми й виконуваних дій. На Control Strip праворуч можна швидко знаходити найчастіше використовувані інструменти, зокрема для регулювання гучності або яскравості. Торкніть , щоб розгорнути Control Strip. Торкніть  ліворуч, щоб закрити.

Touch ID

Відбитком пальця можна відмикати MacBook Pro та через систему Apple Pay купувати вміст в App Store, програмі Apple TV, Apple Books і на підтримуваних вебсайтах.



Touch Bar

Touch ID
(кнопка живлення)

Трекпад Force Touch

Жести Multi-Touch трекпада

Ведіть двома пальцями по трекпаду для переміщення вгору, вниз або в сторони. Проводьте двома пальцями, щоб перегортати веб-сторінки, документи тощо. Клацніть двома пальцями, щоб імітувати правий клік. Клацніть і натисніть трекпад сильніше, щоб застосувати сильне клацання до тексту та відобразити більше інформації. Щоб дізнатися більше, виберіть «Системні параметри» на панелі Dock і клацніть «Трекпад».