

Отримайте посібник *Основи MacBook Pro*

У *посібнику* Основи MacBook Pro наведено докладні відомості щодо налаштування та використання MacBook Pro. Щоб переглянути посібник, перейдіть на сторінку support.apple.com/guide/macbook-pro.


Підтримка

Докладну інформацію наведено на сторінці support.apple.com/mac/macbook-pro. Щоб зв'язатися з компанією Apple, перейдіть на сторінку support.apple.com/contact.

 MacBook Pro


Вітаємо з вашим новим MacBook Pro

MacBook Pro запускається автоматично, коли ви піднімаєте кришку.
Програма «Асистент налаштування» допоможе почати роботу.



Thunderbolt 3 (USB-C)

Заряджайте свій MacBook Pro та під'єднайте зовнішні накопичувач чи дисплей.



Finder

Тут розташовано всі ваші файли, папки та програми.

Dock



Швидко відкривайте програми, якими користуєтеся найчастіше.

Системні параметри




Навушники

Touch Bar

Touch Bar змінюється залежно від використовуваної програми й виконуваних дій. На Control Strip праворуч можна швидко знаходити найчастіше використовувані інструменти, зокрема для регулювання гучності або яскравості. Торкніть , щоб розгорнути Control Strip. Торкніть , щоб закрити.

Touch ID

Відбитком пальця можна відмикати MacBook Pro та через систему Apple Pay купувати вміст в App Store, програми Apple TV, Apple Books і на підтримуваних вебсайтах.



Трекпад Force Touch

Жести Multi-Touch трекпеда

Ведіть двома пальцями по трекпеду для переміщення вгору, вниз або в сторони. Проведіть двома пальцями, щоб перегортати веб-сторінки, документи тощо. Клацніть двома пальцями, щоб імітувати правий клік. Клацніть і натисніть трекпад сильніше, щоб застосувати сильне клацання до тексту та відобразити більше інформації. Щоб дізнатися більше, виберіть «Системні параметри» на панелі Dock і клацніть «Трекпад».