

## 配件

妙控鼠标 2 和带有数字小键盘的妙控键盘已与 iMac Pro 配对。若要将它们打开，请拨动开关使绿色可见。

## 使用鼠标和键盘

若要为设备充电或再次配对设备，请使用随附的闪电转 USB 连接线将设备与 iMac Pro 相连。在 Bluetooth® 菜单中查看电池电量和连接状态。如果蓝牙菜单未显示，请打开“系统偏好设置”，点按“蓝牙”，然后选择“在菜单栏中显示蓝牙”。

若要个性化设备的使用方式，请打开“系统偏好设置”并选择“键盘”、“鼠标”或“触控板”。点按标签以探索每个设备的手势和选项。

## 获取《iMac Pro 概要》手册

在《iMac Pro 概要》手册中进一步了解有关设置和使用 iMac Pro 的信息。若要查看该手册，请访问：[support.apple.com/zh-cn/guide/imac-pro](https://support.apple.com/zh-cn/guide/imac-pro)。


## 支持

有关详细信息，请访问：[support.apple.com/zh-cn/mac/imac-pro](https://support.apple.com/zh-cn/mac/imac-pro)。若要联系 Apple，请访问：[support.apple.com/zh-cn/contact](https://support.apple.com/zh-cn/contact)。

 iMac Pro

## 欢迎使用您的 iMac Pro

按下电源按钮来启动 iMac Pro。  
“设置助理”会引导您设置并运行电脑。



耳机

SDXC

USB-A

以太网

雷雳 3 (USB-C)

给设备充电；连接外部显示器和高性能外围设备。

电源按钮



菜单栏

FaceTime  
高清摄像头

聚焦  
控制中心

访达

访问所有文件、  
文件夹和 App。

程序坞

轻松访问  
常用的 App。

系统偏好设置