


# Привіт!

## Посібник зі швидкого початку роботи

### MacBook Pro вітає вас. Давайте роздивимося все ближче.



### Починаємо!

Після першого запуску MacBook Pro з'явиться Асистент налаштування, щоб допомогти вам почати роботу. Виконайте кілька простих кроків, щоб під'єднатися до мережі Wi-Fi, перенести свої дані та матеріали з іншого комп'ютера Mac чи Windows і створити обліковий запис користувача комп'ютера.

Можна також увійти в систему за допомогою вашого Apple ID, і ви зможете викачувати програми з магазину App Store, купувати в iTunes Store і Apple Online Store, отримати доступ до iCloud і здійснювати відеовиклики FaceTime. Якщо у вас немає ідентифікатора Apple ID, його можна створити швидко й безкоштовно.

### Рухаймося далі

Дуже просто перенести всі свої файли — документи, електронні листи, музику, фільми тощо — на новий комп'ютер Mac із попереднього. Після першого запуску нового комп'ютера Mac ви зможете легко виконати таке перенесення крок за кроком. Просто дотримуйтеся інструкцій на екрані.

### Жести Multi-Touch

Керувати вашим MacBook Pro можна за допомогою простих жестів для трекпеду. Нижче описано найбільш вживані жести.



**Клацання**  
Щоб клацнути, торкніться трекпеду будь-де. Якщо ввімкнено функцію «Торкання для клацання», просто торкніться поверхні.



**Подвійне клацання**  
Двічі натисніть будь-де на трекпеді. Якщо ввімкнено функцію «Торкання для клацання», просто двічі торкніться поверхні.



**Масштабування щипком**  
Щоб збільшити або зменшити фотографії чи веб-сторінки, розведіть чи зведіть вказівний і великий пальці на трекпеді.



**Поверот**  
Повертайте великий і вказівний пальці за годинниковою стрілкою чи проти неї, щоб повернути зображення відповідно.



**Допоміжне клацання (клацання правою кнопкою мишки)**  
Клацніть двома пальцями, щоб відкрити контекстне меню. Якщо ввімкнено функцію «Торкання для клацання», торкніться будь-де двома пальцями.



**Прокручування двома пальцями**  
Змахніть двома пальцями по трекпеду, що прокрутити в потрібному напрямку — вгору, вниз чи вбік.



**Перехід між програмами в повноекранному режимі**  
Проведіть трьома пальцями, щоб перейти від однієї повноекранної програми до іншої.



**Перегляд Mission Control**  
Проведіть трьома пальцями вгору, щоб побачити всі відкриті на вашому комп'ютері вікна.




**Проведення для гортання**  
Проведіть двома пальцями, щоб перегортати веб-сторінки, документи тощо.



**Розумне масштабування**  
Двічі торкніться трекпеду двома пальцями, щоб швидко збільшити веб-сторінку.



**Перегляд вікна Launchpad**  
Щипніть чотирма пальцями, щоб переглянути вікно Launchpad із усіма програмами.



**Докладніше**  
Щоб дізнатися більше про жести Multi-Touch, виберіть із меню «Яблуко» пункт «Системні параметри» і відкрийте панель «Трекпад».

### Дізнайтеся більше про свій робочий стіл

Робочий стіл — це початкова точка для роботи з комп'ютером Mac чи пошуку даних на ньому. У панелі Dock в нижній частині екрана зручно тримати програми, які використовуються найчастіше. Також із Dock можна відкрити Системні параметри, де можна змінити вигляд робочого столу та інші настройки вашого комп'ютера Mac. Клацніть іконку Finder, щоб швидко отримати доступ до всіх своїх файлів і папок. На смузі меню у верхній частині екрана відображається актуальна інформація про стан комп'ютера та сервісів. Перевірити стан безпроводного інтернет-з'єднання можна, клацнувши на іконці стану Wi-Fi. Комп'ютер автоматично під'єднується до мережі, вибраної під час налаштування.



### iCloud

В iCloud можна зберігати свою музику, фотографії, пошту та інші матеріали й автоматично переносити їх по безпроводному з'єднанню на свій комп'ютер Mac, пристрої iPad, iPhone, iPod touch та навіть на комп'ютер із Windows. Для цього більше не потрібно синхронізувати пристрій чи під'єднувати його кабелем до комп'ютера. Тому після покупки пісні на одному пристрої вона автоматично викачується на всі інші ваші пристрої. Фотопотік надає миттєвий доступ до найостанніших ваших знімків там, де це вам потрібно. Для налаштування параметрів iCloud відкрийте меню «Яблуко», виберіть «Системні параметри» і відкрийте панель iCloud. Потім увійдіть, використовуючи свій обліковий запис Apple ID, і виберіть, які функції iCloud ви хочете використовувати.



### Зауваження

Уважно прочитайте цей документ та інформацію щодо безпечного користування у Посібнику із використання перед першим використанням комп'ютера.

### Докладніше

Отримати додаткову інформацію, переглянути навчальні відео та дізнатися про функції MacBook Pro можна на веб-сторінці [www.apple.com/macbookpro](http://www.apple.com/macbookpro).

### Довідка

Відповіді на запитання, вказівки та інформацію про усунення неполадок можна знайти в Довідковому центрі. Клацніть іконку Finder і на смузі меню виберіть «Довідка» > «Довідковий центр».

### Утиліти Mac OS X

У разі виникнення неполадок із комп'ютером Mac можна скористатися Утилітами Mac OS X для відновлення флеш-диска комп'ютера, відновлення програмного забезпечення і даних із резервної копії Time Machine або стирання жорсткого диска й переінсталювання OS X Lion і програм Apple. Переглянути довідку в мережі Інтернет можна за допомогою браузера Safari. Якщо комп'ютер виявить неполадку, програма «Утиліти Mac OS X» запуститься автоматично. Щоб запустити її вручну, перезапустіть свій комп'ютер, натиснувши і притримавши комбінацію клавіш Command і R.

### Підтримка

Власнику MacBook Pro надається технічна підтримка протягом 90 днів і гарантія на 1 рік на ремонт апаратного забезпечення в місцевому центрі роздрібної торгівлі Apple Store або в офіційному сервісному центрі Apple. Відвідайте веб-сторінку [www.apple.com/support/macbookpro](http://www.apple.com/support/macbookpro), щоб отримати технічну підтримку для MacBook Pro. Також можна зателефонувати за номером (у Великій Британії) **+44 0844 209 0611**. [www.apple.com/support/country](http://www.apple.com/support/country)

