


OYSTER PERPETUAL
DAY-DATE



ROLEX

COLOCANDO EM FUNCIONAMENTO

Antes de ser usado pela primeira vez, ou após uma parada, um relógio Rolex deve receber corda manualmente. Isso permite assegurar seu bom funcionamento e sua precisão. Para dar corda manual ao relógio, desaperte a coroa, em seguida gire-a várias vezes no sentido horário; no sentido contrário é inútil. Gire-a no mínimo 25 vezes para obter uma corda parcial suficiente. O relógio se carregará automaticamente em seguida, assim que for colocado no pulso. Rosqueie cuidadosamente a coroa de volta contra a caixa, a fim de garantir a impermeabilidade.



O selo verde que acompanha o seu relógio Rolex simboliza o seu status de Cronômetro Superlativo. Este título exclusivo atesta que o seu relógio passou por uma série de controles finais específicos e realizados pela Rolex em seus próprios laboratórios, complementando a certificação oficial COSC de seu mecanismo. Estes testes inigualáveis, relativos sobretudo à precisão cronométrica, impermeabilidade, corda automática e confiabilidade, ampliam os limites do desempenho. Eles fazem da marca Rolex um padrão de excelência em matéria de relógios mecânicos. Para mais informações, visite [rolex.com](https://www.rolex.com).



NO CORAÇÃO DOS MODELOS DAY-DATE

OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 4-5

CONHEÇA O SEU RELÓGIO

VISÃO GERAL 6-7

REGULAGEM 8-11

MANUTENÇÃO ROLEX

CUIDADOS COM O SEU ROLEX 12-13

SERVIÇO PÓS-VENDA 14-15

REDE MUNDIAL DE SERVIÇOS 16

ROLEX.COM



ROLEX
OYSTER PERPETUAL
DAY-DATE

OYSTER PERPETUAL DAY-DATE

Quintessência dos relógios de prestígio, o Oyster Perpetual Day-Date foi o primeiro relógio de pulso a mostrar o dia da semana por extenso em uma abertura no mostrador, além da data. Disponível somente em metal precioso, ele expressa a excelência da Rolex e logo se impôs como o relógio das personalidades influentes.

Sua caixa Oyster, com garantia de impermeabilidade até 100 metros de profundidade, é um exemplo de robustez e elegância. A coroa, munida do sistema de dupla impermeabilidade Twinlock,

é solidamente rosqueada à caixa. O vidro de safira, com lente de aumento Cyclops às 3 horas, facilita a leitura da data e é praticamente à prova de arranhões.

O Oyster Perpetual Day-Date é equipado com mecanismo mecânico de corda automática inteiramente fabricado pela Rolex.

VISÃO GERAL

- 1 Ponteiro de horas
- 2 Ponteiro de minutos
- 3 Ponteiro de segundos
- 4 Abertura de indicação da data
- 5 Abertura de indicação do dia da semana
- 6 Coroa Twinlock com sistema de dupla impermeabilidade



REGULAGEM

Posição rosqueada (*posição 0*)

Coroa totalmente rosqueada na caixa. Quando a coroa está nesta posição, o Oyster Perpetual Day-Date garante impermeabilidade até 100 metros de profundidade.


Corda manual (*posição 1*)

Coroa desrosqueada. Para dar corda no relógio manualmente, gire a coroa no sentido horário (é inútil girá-la no outro sentido). Ao ajustar o relógio pela primeira vez ou se o relógio tiver parado, complete pelo menos 25 voltas para obter uma corda parcial.



Corda inicial e ajustes

- Dê corda no relógio manualmente *(ver página 8)*.
- Ajuste a hora girando os ponteiros no sentido horário, observando a mudança de data à meia-noite *(ver páginas 10-11)*.
- Ajuste a data e o dia da semana *(ver páginas 10-11)*.



Após cada operação, aperte cuidadosamente a coroa de volta à caixa para garantir a impermeabilidade. Colocar a coroa de volta na *posição 1* e, em seguida, aplicar uma leve pressão para rosqueá-la em sentido horário na direção da caixa. A coroa nunca deve ser manipulada quando o relógio estiver na água.

Ajustar a data e o dia da semana (posição 2)

Coroa desrosqueada e puxada para o primeiro estágio.


Para ajustar a data, gire a coroa no sentido horário.

Para ajustar o dia da semana, gire a coroa no sentido anti-horário.

Durante esse processo, o relógio continua funcionando normalmente.

Ajustar a hora (posição 3)

Coroa desrosqueada e puxada para o segundo estágio. O ponteiro de segundos para de avançar, permitindo indicar os segundos com precisão. Para definir a hora e os minutos, gire a coroa no sentido horário ou anti-horário. Para evitar equívocos entre os períodos do dia, mova o ponteiro das horas até que marque 12 horas. Se a data mudar, é meia-noite.



Após cada operação, aperte cuidadosamente a coroa de volta à caixa para garantir a impermeabilidade. Colocar a coroa de volta na *posição 1* e, em seguida, aplicar uma leve pressão para rosqueá-la em sentido horário na direção da caixa. A coroa nunca deve ser manipulada quando o relógio estiver na água.

CUIDADOS COM O SEU ROLEX

Graças ao know-how desenvolvido pela Rolex, o relógio exigirá poucos cuidados no dia a dia.

Você pode ajudar a preservar o brilho limpando-o com uma flanela de micro-fibra. Ocasionalmente lave o relógio com água e sabão e uma escova macia. Depois de usar o relógio no mar, é importante lavá-lo com água doce para remover o sal e eventuais depósitos de areia.

Antes de limpar o relógio, sempre verifique se a coroa está completamente rosqueada na caixa, a fim de garantir a impermeabilidade.

SERVIÇO PÓS-VENDA

O serviço de manutenção Rolex garante o funcionamento otimizado do seu relógio, atendendo aos rigorosos padrões de precisão, confiabilidade e impermeabilidade definidos pela Rolex.

A precisão de cronometragem do seu relógio depende, em grande parte, dos lubrificantes de alto desempenho especialmente desenvolvidos pela Rolex para minimizar o atrito e evitar o desgaste dos componentes. Para garantir a precisão e a impermeabilidade, a Rolex recomenda levar periodicamente o seu relógio a um distribuidor oficial

Rolex ou ao centro de serviço Rolex para manutenção profissional.

Quando entregue a um relojoeiro Rolex para manutenção, o relógio é completamente desmontado e todos os componentes são limpos. Cada componente é examinado individualmente e aqueles que não atenderem às especificações funcionais e estéticas são substituídos por peças genuínas Rolex. O mecanismo é cuidadosamente lubrificado e em seguida testado para garantir a precisão cronométrica. A caixa e a pulseira de metal são meticulosamente polidas para

restaurar o brilho. Em seguida, o relógio passa por uma série de rigorosos testes técnicos e verificações para garantir a impermeabilidade, a reserva de corda e a precisão.

Após um serviço completo Rolex, seu relógio receberá uma garantia de serviço.

REDE MUNDIAL DE SERVIÇOS

A rede de distribuidores oficiais Rolex e os centros de serviço abrangem mais de 100 países em diversas regiões do mundo e contam com o know-how de relojoeiros altamente qualificados, cuidadosamente selecionados e treinados pela Rolex.

Os distribuidores oficiais Rolex podem orientá-lo sobre todos os aspectos técnicos relativos às funções do relógio. Seja para ajustar a pulseira ou efetuar uma manutenção completa do relógio, os profissionais altamente qualificados da Rolex estão à disposição em todo o mundo para atendê-lo.

Para obter a lista de distribuidores oficiais e centros de serviço Rolex, visite o site [rolex.com](https://www.rolex.com).

ROLEX.COM

Gostaríamos de convidá-lo a visitar **rolex.com**, um espaço privilegiado para aprender mais sobre as funções do seu relógio e conhecer a qualidade, o know-how e os valores fundamentais da marca.

Bem-vindo ao mundo Rolex.

A Rolex se reserva o direito de modificar os modelos ilustrados nessa publicação a qualquer momento.

Importado por: Relógios Rolex Ltda., Av. Paulista, 2006 - 14º andar - São Paulo-SP
CNPJ: 61.535.159/0001-03, Tel.: (11) 3594-7000

© Rolex SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Genebra 26, Suíça
IMR-DD-PTBR-19 - 1.2020 - Impresso na Suíça

rolex.com

