

 MacBook Pro

## ברוך/ה הבאה אל ה-MacBook Pro שלך

בוא/י נתחיל. ה-MacBook Pro יופעל באופן אוטומטי עם הרמת הצג של המחשב. לאחר מכן, "מדריך ההגדרות" ינחה אותך בביצוע כמה צעדים פשוטים כדי שתוכל/י להתחיל בעבודה. המדריך ינחה אותך בהתחברות לרשת האלחוטית, יצירת חשבון משתמש, הגדרת Touch ID ו-Apple Pay, והפעלת Siri. בנוסף, באמצעות המדריך ניתן להעביר את המסמכים, התמונות, המוסיקה ופריטים נוספים שלך מ-Mac או מחשב אחר ל-MacBook Pro החדש שלך.

תוכל/י להתחבר "למדריך ההגדרות" באמצעות ה-Apple ID שלך. פעולה זו תגדיר את החשבון שלך ב-App Store וב-iTunes Store, וכן ביישומים כגון "הודעות" ו-FaceTime. פעולה זו גם תגדיר את iCloud כדי שיישומים כגון "דואר", "אנשי קשר", "לוח שנה" ו-Safari יקבלו את המידע העדכני ביותר שלך. אם אין לך Apple ID, תוכל/י ליצור מזהה זה במדריך ההגדרות.



Thunderbolt 3 (USB-C)

סעינת ה-MacBook Pro וחיבור התקן אחסון חיצוני או צג חיצוני



אזנייה



Touch Bar

מצלמת  
FaceTime HD

Touch ID  
(כפתור הפעלה)



משטח מגע מסוג  
Force Touch

## הכרות עם המכתבה

המכתבה ב-MacBook Pro מאפשרת לך למצוא הכל ולעשות הכל. שמור/י ב-Dock בתחתית המסך את היישומים שבהם היך משתמש/ת בתדירות הגבוהה ביותר. פתח/י את "העדפות המערכת" על-מנת לבצע התאמה אישית של המכתבה ושל הגדרות נוספות. לחץ/י על צלמית ה-Finder כדי להגיע אל כל הקבצים והתיקיות שלך.

שורת התפריטים, הממוקמת בראש המכתבה, מספקת מידע שימושי לגבי ה-MacBook Pro. כדי לבדוק את מצב החיבור האלחוטי לאינטרנט, לחץ/י על צלמית הרשת האלחוטית. Siri תמיד מוכן ומוזמן כדי לסייע לך למצוא מידע, לאתר קבצים ולבצע מגוון משימות ב-Mac באמצעות קולך בלבד.



## שימוש ב-Touch Bar וב-Touch ID

ה-Touch Bar בחלק העליון של המקלדת משתנה באופן דינאמי בהתאם ליישום הנוכחי ולפעילות הנוכחית שלך. תוכלו להשתמש במחוות מוכרות כגון החלקה והקשה באצבע בתוך הסרגל. פקדי מערכת שנמצאים בשימוש תכופ, כגון עוצמת הקול ובהירות הצג, ממוקמים בקבוצת Control Strip בצד ימין. כדי להרחיב את ה-Control Strip, הקש/ו על החץ (⏏). כדי לכווץ אותו בחזרה, הקש/ו על (⏏).

החיישן של Touch ID ממוקם בצד ימין של ה-Touch Bar. לאחר סיום ההגדרה של Touch ID, תוכלו להשתמש בטיביות האצבע שלך כדי לבטל את נעילת ה-MacBook Pro ולבצע רכישות מה-App Store, ה-iBooks Store, ה-iTunes Store ואתרים רבים אחרים לפי בחירתך באמצעות Apple Pay.



## שיטה ב-Mac באמצעות מחוות Multi-Touch

ניתן לבצע פעולות רבות ב-MacBook Pro באמצעות ביצוע מחוות פשוטות על משטח המגע. בנוסף, בעזרת יכולות מובנות של חיישני לחץ, משטח המגע מסוגל להבדיל בין לחיצה קלה ולחיצה חזקה. לקבלת מידע נוסף, בחר/י "העדפות המערכת" ב-Dock ולחץ/י על "משטח מגע".

**גלילה בשתי אצבעות** ⇅  
הברש/י בשתי אצבעות על-פני משטח המגע כדי לגלול למעלה, למטה או לצדדים.

**החלקה לצורך ניווט** <>  
בצע/י תנועת החלקה בשתי אצבעות כדי לעבור בין דפי אינטרנט, מסמכים ועוד.

● **לחיצה**  
הקש/י בנקודה כלשהי על משטח המגע.

●● **לחיצה משנית (לחיצה באמצעות הלחצן הימני של העכבר)**  
לחץ/י בשתי אצבעות כדי לפתוח תפריטי קיצור.

## הערה חשובה

לפני השימוש הראשון במחשב, יש לקרוא בעיון מסמך זה וכן את המידע בנושא בטיחות המפורט במדריך מידע על ה-MacBook Pro.

## גיבוי הנתונים שלך

ניתן לגבות את ה-MacBook Pro באמצעות Time Machine, כלי גיבוי המובנה בתוך macOS שפועל עם התקן אחסון חיצוני, כגון AirPort Time Capsule (נמכר בנפרד). פתח/י את "העדפות המערכת" ולחץ/י על הצלמית של Time Machine כדי להתחיל.

## פרטים נוספים

לקבלת עזרה עם ההגדרה והשימוש ב-MacBook Pro, עיין/י במדריך מידע בסיסי על מחשבי MacBook Pro. כדי לצפות במדריך מידע בסיסי על מחשבי MacBook Pro ב-iBooks, פתח/י את iBooks וחפשי/י את המדריך "מידע בסיסי על מחשבי MacBook Pro" ב-iBooks Store. ב"עזרה בנושא Mac" ניתן גם למצוא תשובות לשאלות וכן הנחיות ומידע בנושא פתרון בעיות. לחץ/י על צלמית ה-Finder, לחץ/י על "עזרה" בשורת התפריטים ולאחר מכן בחר/י "עזרה בנושא Mac".

## תמיכה

לקבלת מידע מפורט בנושא תמיכה, עבור/י אל [www.apple.com/support/macbookpro](http://www.apple.com/support/macbookpro). לחלופין, ניתן לפנות ישירות אל Apple בכתובת [support.apple.com/contact](http://support.apple.com/contact).

## שחזור התוכנה שלך

אם נתקלת בבעיה ב-MacBook Pro, כלי העזר של macOS יכולים לעזור לך לשחזר את התוכנה ואת הנתונים שלך מגיבוי Time Machine או לבצע התקנה מחדש של macOS ושל יישומי Apple. כדי לגשת אל כלי העזר של macOS, הפעל/י את המחשב מחדש תוך כדי החזקת המקשים Command ו-R.

לא כל המאפיינים זמינים בכל האזורים.