



iPhone

Οδηγός χρήσης

Για λογισμικό iOS 7.1

Περιεχόμενα

- 8 **Κεφάλαιο 1: Το iPhone με μια ματιά**
- 8 Επισκόπηση του iPhone
- 9 Αξεσουάρ
- 10 Οθόνη Multi-Touch
- 10 Κουμπιά
- 13 Εικονίδια κατάστασης

- 15 **Κεφάλαιο 2: Έναρξη**
- 15 Τοποθέτηση της κάρτας SIM
- 15 Διαμόρφωση και ενεργοποίηση του iPhone
- 16 Συνδέστε το iPhone στον υπολογιστή σας
- 17 Σύνδεση σε Wi-Fi
- 17 Σύνδεση στο Διαδίκτυο
- 18 Διαμόρφωση Mail και άλλων λογαριασμών
- 18 Apple ID
- 18 Διαχείριση περιεχομένου στις συσκευές iOS σας
- 19 iCloud
- 20 Συγχρονισμός με το iTunes
- 21 Ημερομηνία και ώρα
- 22 Διεθνείς ρυθμίσεις
- 22 Το όνομα του iPhone σας
- 22 Προβολή αυτού του οδηγού χρήσης στο iPhone

- 23 **Κεφάλαιο 3: Βασικές πληροφορίες**
- 23 Χρήση εφαρμογών
- 26 Προσαρμογή του iPhone
- 28 Πληκτρολόγηση κειμένου
- 31 Υπαγόρευση
- 32 Φωνητικός έλεγχος
- 33 Αναζήτηση
- 33 Κέντρο ελέγχου
- 34 Ειδοποιήσεις και Κέντρο γνωστοποιήσεων
- 35 Ήχοι και σίγαση
- 35 Μην ενοχλείτε
- 36 AirDrop, iCloud και άλλοι τρόποι κοινής χρήσης
- 37 Μεταφορά αρχείων
- 37 Προσωπικό hotspot
- 38 AirPlay
- 38 AirPrint
- 38 Χρήση ακουστικών Apple
- 39 Συσκευές Bluetooth
- 40 Περιορισμοί

- 41 Απόρρητο
- 42 Ασφάλεια
- 45 Φόρτιση και παρακολούθηση της μπαταρίας
- 46 Ταξίδια με το iPhone

- 47 **Κεφάλαιο 4: Siri**
- 47 Αποστολή αιτημάτων
- 48 Ενημέρωση του Siri με πληροφορίες για τον εαυτό σας
- 48 Διορθώσεις
- 49 Ρυθμίσεις για το Siri

- 50 **Κεφάλαιο 5: Τηλέφωνο**
- 50 Τηλεφωνικές κλήσεις
- 53 Οπτικός τηλεφωνητής
- 54 Επαφές
- 55 Προώθηση κλήσεων, αναμονή κλήσης και εμφάνιση αριθμού
- 55 Κουδουνίσματα και δονήσεις
- 55 Διεθνείς κλήσεις
- 56 Ρυθμίσεις για το Τηλέφωνο

- 57 **Κεφάλαιο 6: Mail**
- 57 Εγγραφή μηνυμάτων
- 58 Γρήγορη ματιά
- 58 Ολοκλήρωση μηνύματος αργότερα
- 59 Εμφάνιση σημαντικών μηνυμάτων
- 60 Συνημμένα
- 60 Εργασία με πολλά μηνύματα
- 61 Εμφάνιση και αποθήκευση διευθύνσεων
- 61 Εκτύπωση μηνυμάτων
- 61 Ρυθμίσεις Mail

- 62 **Κεφάλαιο 7: Safari**
- 62 Το Safari με μια ματιά
- 63 Αναζήτηση στον Ιστό
- 63 Περιήγηση στον Ιστό
- 64 Διατήρηση σελιδοδεικτών
- 65 Μοιραστείτε αυτά που ανακαλύπτετε
- 65 Συμπλήρωση φορμών
- 66 Αποφύγετε τα περιττά στοιχεία χάρη στο Πρόγραμμα ανάγνωσης
- 66 Αποθήκευση λίστας ανάγνωσης για αργότερα
- 67 Απόρρητο και ασφάλεια
- 67 Ρυθμίσεις Safari

- 68 **Κεφάλαιο 8: Μουσική**
- 68 iTunes Radio
- 69 Λήψη μουσικής
- 70 Περιήγηση και αναπαραγωγή
- 72 Τοίχος άλμπουμ
- 72 Ηχοβιβλία
- 72 Λίστες αναπαραγωγής
- 73 Genius—δημιουργήθηκε για εσάς

74	Siri και Φωνητικός έλεγχος
74	iTunes Match
75	Οικιακή κοινή χρήση
75	Ρυθμίσεις μουσικής
77	Κεφάλαιο 9: Μηνύματα
77	SMS, MMS και iMessage
77	Αποστολή και λήψη μηνυμάτων
79	Διαχείριση συζητήσεων
79	Κοινή χρήση φωτογραφιών, βίντεο και άλλων
80	Ρυθμίσεις Μηνυμάτων
81	Κεφάλαιο 10: Ημερολόγιο
81	Το Ημερολόγιο με μια ματιά
82	Προσκλήσεις
82	Χρήση πολλαπλών ημερολογίων
83	Κοινή χρήση ημερολογίων iCloud
84	Ρυθμίσεις Ημερολογίου
85	Κεφάλαιο 11: Φωτογραφίες
85	Προβολή φωτογραφιών και βίντεο
86	Οργάνωση φωτογραφιών και βίντεο
87	Κοινή χρήση φωτογραφιών iCloud
88	Η Ροή φωτογραφιών μου
89	Κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο
90	Επεξεργασία φωτογραφιών και περικοπή βίντεο
90	Εκτύπωση φωτογραφιών
91	Ρυθμίσεις για τις Φωτογραφίες
92	Κεφάλαιο 12: Κάμερα
92	Η Κάμερα με μια ματιά
93	Λήψη φωτογραφιών και βίντεο
95	HDR
95	Προβολή, κοινή χρήση και εκτύπωση
96	Ρυθμίσεις κάμερας
97	Κεφάλαιο 13: Καιρός
99	Κεφάλαιο 14: Ρολόι
99	Το Ρολόι με μια ματιά
100	Ειδοποιήσεις και χρονοδιακόπτες
101	Κεφάλαιο 15: Χάρτες
101	Εύρεση μερών
102	Λήψη περισσότερων πληροφοριών
102	Λήψη οδηγιών
103	3D και Flyover
104	Ρυθμίσεις της εφαρμογής «Χάρτες»
105	Κεφάλαιο 16: Βίντεο
105	Τα Βίντεο με μια ματιά
106	Προσθήκη βίντεο στη βιβλιοθήκη σας

- 107 Έλεγχος αναπαραγωγής
- 107 Ρυθμίσεις βίντεο

- 108 **Κεφάλαιο 17: Σημειώσεις**
- 108 Οι Σημειώσεις με μια ματιά
- 109 Χρήση σημειώσεων σε πολλούς λογαριασμούς

- 110 **Κεφάλαιο 18: Υπομνήσεις**
- 111 Προγραμματισμένες υπομνήσεις
- 111 Υπομνήσεις τοποθεσίας
- 112 Ρυθμίσεις για τις Υπομνήσεις

- 113 **Κεφάλαιο 19: Μετοχές**

- 115 **Κεφάλαιο 20: Game Center**
- 115 Το Game Center με μια ματιά
- 116 Παίξιμο παιχνιδιών με φίλους
- 117 Ρυθμίσεις Game Center

- 118 **Κεφάλαιο 21: Κιόσκι**
- 118 Το Κιόσκι με μια ματιά

- 119 **Κεφάλαιο 22: iTunes Store**
- 119 Το iTunes Store με μια ματιά
- 119 Περιήγηση ή αναζήτηση
- 120 Αγορά, ενοικίαση ή εξαργύρωση
- 120 Ρυθμίσεις iTunes Store

- 122 **Κεφάλαιο 23: App Store**
- 122 Το App Store με μια ματιά
- 122 Εύρεση εφαρμογών
- 123 Αγορά, εξαργύρωση και λήψη
- 124 Ρυθμίσεις App Store

- 125 **Κεφάλαιο 24: Passbook**
- 125 Το Passbook με μια ματιά
- 125 Passbook καθ' οδόν
- 126 Ρυθμίσεις Passbook

- 127 **Κεφάλαιο 25: Πυξίδα**
- 127 Η Πυξίδα με μια ματιά
- 128 Στο αλφάδι

- 129 **Κεφάλαιο 26: Μαγνητόφωνο**
- 129 Το Μαγνητόφωνο με μια ματιά
- 129 Εγγραφή
- 130 Ακρόαση
- 130 Μετακίνηση εγγραφών στον υπολογιστή σας

- 131 **Κεφάλαιο 27: FaceTime**
- 131 Το FaceTime με μια ματιά
- 132 Πραγματοποίηση κλήσεων και απάντηση σε κλήσεις
- 132 Διαχείριση κλήσεων

134	Κεφάλαιο 28: Επαφές
134	Οι Επαφές με μια ματιά
135	Χρήση των Επαφών με το Τηλέφωνο
136	Προσθήκη επαφών
137	Ρυθμίσεις της εφαρμογής «Επαφές»
138	Κεφάλαιο 29: Αριθμομηχανή
139	Κεφάλαιο 30: iBooks
139	Λήψη iBooks
139	Ανάγνωση βιβλίου
141	Οργάνωση βιβλίων
141	Ανάγνωση PDF
142	Ρυθμίσεις iBooks
143	Κεφάλαιο 31: Nike + iPod
143	Με μια ματιά
143	Σύνδεση και βαθμονόμηση του αισθητήρα
144	Προπόνηση
144	Ρυθμίσεις Nike + iPod
145	Κεφάλαιο 32: Podcast
145	Το Podcast με μια ματιά
146	Λήψη podcast
147	Έλεγχος αναπαραγωγής
147	Οργάνωση των podcast σας
148	Ρυθμίσεις podcast
149	Παράρτημα Α: Προσβασιμότητα
149	Δυνατότητες της Προσβασιμότητας
150	Συντόμευση Προσβασιμότητας
150	VoiceOver
163	Siri
163	Ζουμ
164	Αντιστροφή χρωμάτων
164	Εκφώνηση επιλογής
164	Εκφώνηση αλλαγών
165	Μεγάλο, έντονο κείμενο και κείμενο υψηλής αντίθεσης
165	Μείωση της κίνησης στην οθόνη
165	Ετικέτες διακοπών ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
165	Βοηθήματα ακοής
167	Υπότιτλοι και κλειστές λεζάντες
167	Φλας LED για ειδοποιήσεις
167	Μονοφωνικός ήχος και εξισορρόπηση
167	Δρομολόγηση ήχου κλήσεων
168	Διαθέσιμα κουδουνίσματα και δονήσεις
168	Μείωση θορύβου τηλεφώνου
168	Πρόσβαση με καθοδήγηση
169	Διακόπτης ελέγχου
172	AssistiveTouch
173	Υποστήριξη TTY

- 174 Οπτικός τηλεφωνητής
- 174 Πληκτρολόγια σε ευρεία οθόνη
- 174 Μεγάλα πλήκτρα για το τηλέφωνο
- 174 Φωνητικός έλεγχος
- 174 Προσβασιμότητα στο OS X

- 175 Παράρτημα Β: Διεθνή πληκτρολόγια**
- 175 Χρήση διεθνών πληκτρολογίων
- 176 Ειδικές μέθοδοι εισαγωγής

- 178 Παράρτημα C: Το iPhone σε επιχειρηματικές δραστηριότητες**
- 178 Mail, επαφές και ημερολόγιο
- 178 Δικτυακή πρόσβαση
- 179 Εφαρμογές

- 180 Παράρτημα D: Ασφάλεια, χειρισμός και υποστήριξη**
- 180 Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας
- 182 Σημαντικές πληροφορίες χειρισμού
- 184 Ιστότοπος υποστήριξης iPhone
- 184 Επανεκκίνηση ή επαναφορά iPhone
- 184 Επαναφορά των ρυθμίσεων iPhone
- 185 Λήψη πληροφοριών για το iPhone σας
- 185 Πληροφορίες χρήσης
- 185 Απενεργοποιημένο iPhone
- 186 Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου του iPhone
- 187 Ενημέρωση και επαναφορά του λογισμικού iPhone
- 188 Ρυθμίσεις κινητού δικτύου
- 189 Θέλετε να πουλήσετε ή να δώσετε σε κάποιον άλλο το iPhone σας;
- 189 Περισσότερες πληροφορίες, σέρβις και υποστήριξη
- 190 Δήλωση συμμόρφωσης FCC
- 191 Δήλωση συμμόρφωσης Καναδά
- 191 Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης
- 193 Η Apple και το περιβάλλον


Το iPhone με μια ματιά

1


Επισκόπηση του iPhone

Ο οδηγός αυτός περιγράφει τις λειτουργίες του iOS 7.1 και των iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c και iPhone 5s.

iPhone 5s



iPhone 5c



Οι δυνατότητες και εφαρμογές του iPhone σας μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο iPhone που έχετε και βάσει της τοποθεσίας, της γλώσσας και του φορέα σας. Για να μάθετε ποιες δυνατότητες υποστηρίζονται στην περιοχή σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.apple.com/ios/feature-availability.

Σημείωση: Οι εφαρμογές που στέλνουν ή λαμβάνουν δεδομένα μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας ενδέχεται να επιφέρουν πρόσθετες χρεώσεις. Επικοινωνήστε με τον φορέα σας για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τις τιμές υπηρεσιών για το iPhone σας.

Αξεσουάρ


Στο iPhone περιλαμβάνονται τα παρακάτω αξεσουάρ:



Ακουστικά Apple: Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά EarPods με τηλεχειριστήριο και μικρόφωνο της Apple (iPhone 5 ή μεταγενέστερο) ή τα ακουστικά Earphones με τηλεχειριστήριο και μικρόφωνο της Apple (iPhone 4s ή προγενέστερη έκδοση) για να ακούσετε μουσική και βίντεο και να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις. Δείτε την ενότητα [Χρήση ακουστικών Apple](#) στη σελίδα 38.



Καλώδιο σύνδεσης: Χρησιμοποιώντας το καλώδιο Lightning σε USB (iPhone 5 ή μεταγενέστερο) ή το καλώδιο συνδέσμου 30 ακίδων σε USB (iPhone 4s ή προγενέστερη έκδοση), συνδέστε το iPhone στον υπολογιστή προκειμένου να το συγχρονίσετε και το φορτίσετε.




Τροφοδοτικό USB της Apple: Χρησιμοποιήστε το με το καλώδιο Lightning σε USB ή το καλώδιο συνδέσμου 30 ακίδων σε USB για να φορτίσετε την μπαταρία του iPhone.



Εργαλείο εξαγωγής κάρτας SIM: Χρησιμοποιήστε το για να εξαγάγετε την υποδοχή της κάρτας SIM. (Δεν περιλαμβάνεται σε όλες τις περιοχές).

Οθόνη Multi-Touch

Μερικές απλές χειρονομίες—άγγιγμα, μεταφορά, σάρωση και σύγκλιση/απόκλιση των δαχτύλων—είναι τα μόνα που χρειάζεστε για να το iPhone και τις εφαρμογές του.




Κουμπιά

Τα περισσότερα από τα κουμπιά που χρησιμοποιείτε με το iPhone είναι ψηφιακά στην οθόνη αφής. Κάποια φυσικά κουμπιά ελέγχουν βασικές λειτουργίες, όπως την ενεργοποίηση του iPhone ή την προσαρμογή της έντασης ήχου.

Κουμπί Ύπνου/Αφύπνισης

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το iPhone, πατήστε το κουμπί Ύπνου/Αφύπνισης για κλείδωμα του iPhone. Το κλείδωμα του iPhone θέτει την οθόνη σε κατάσταση ύπνου, εξοικονομεί την μπαταρία και αποτρέπει τη λειτουργία αν αγγίξετε την οθόνη. Μπορείτε και πάλι να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις, κλήσεις FaceTime, μηνύματα κειμένου, ειδοποιήσεις και γνωστοποιήσεις. Μπορείτε επίσης να ακούσετε μουσική και να προσαρμόσετε την ένταση ήχου.



Το iPhone κλειδώνει αυτόματα αν δεν αγγίξετε την οθόνη για περίπου ένα λεπτό. Για να προσαρμόσετε τον χρόνο στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Αυτόματο κλείδωμα».

Ενεργοποίηση του iPhone: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ύπνου/Αφύπνισης ώσπου να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Ξεκλείδωμα του iPhone: Πατήστε είτε το κουμπί Ύπνου/Αφύπνισης είτε το κουμπί Αφეთρίας και μετά σύρετε το ρυθμιστικό.

Απενεργοποίηση του iPhone: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ύπνου/Αφύπνισης μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό και μετά σύρετε το ρυθμιστικό.

Για πρόσθετη ασφάλεια, μπορείτε να ρυθμίσετε την απαίτηση συνθηματικού για το ξεκλείδωμα του iPhone. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Touch ID και συνθηματικό» (iPhone 5s) ή «Ρυθμίσεις» > «Συνθηματικό» (άλλα μοντέλα). Δείτε την ενότητα [Χρήση συνθηματικού με προστασία δεδομένων](#) στη σελίδα 42.

Κουμπί Αφეთρίας

Το κουμπί Αφეთρίας σας μεταφέρει στην οθόνη Αφეთρίας και παρέχει άλλες βολικές συντομεύσεις.

Εμφάνιση εφαρμογών που έχετε ανοίξει: Πατήστε δύο φορές το κουμπί Αφეთρίας. Δείτε την ενότητα [Έναρξη στην αφეთρία](#) στη σελίδα 23.

Χρήση του Siri (iPhone 4s ή μεταγενέστερο) ή του Φωνητικού ελέγχου: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αφეთρίας. Δείτε τις ενότητες [Φωνητικός έλεγχος](#) στη σελίδα 32 και Κεφάλαιο 4, [Siri](#), στη σελίδα 47.


Στο iPhone 5s, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα στο κουμπί Αφეთρίας για την ανάγνωση του δακτυλικού σας αποτυπώματος, αντί να χρησιμοποιήσετε το συνθηματικό ή το Apple ID σας. Δείτε την ενότητα [Αισθητήρας Touch ID](#) στη σελίδα 43.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Αφეთρίας για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση δυνατοτήτων προσβασιμότητας. Δείτε την ενότητα [Συντόμευση Προσβασιμότητας](#) στη σελίδα 150.

Χειριστήρια έντασης ήχου

Όταν μιλάτε στο τηλέφωνο ή ακούτε τραγούδια, ταινίες ή άλλα πολυμέσα, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με τα κουμπιά στο πλάι του iPhone. Σε άλλες περιπτώσεις, τα κουμπιά ελέγχουν την ένταση του ήχου για το κουδούνισμα, τις ειδοποιήσεις και άλλα ηχητικά εφέ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία από απώλεια ακοής, δείτε [Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας](#) στη σελίδα 180.






Κλείδωμα της έντασης του ήχου κουδουνίσματος και των ειδοποιήσεων: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Ήχοι» και απενεργοποιήστε την επιλογή «Αλλαγή με κουμπιά». Για τον περιορισμό της έντασης ήχου για μουσική και βίντεο, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Μουσική» > «Όριο έντασης ήχου».

Σημείωση: Σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το iPhone μπορεί να σας προειδοποιήσει ότι έχετε καθορίσει την ένταση ήχου πάνω από το όριο που συνιστά η ΕΕ για την ασφαλεία ακοής. Για να αυξήσετε την ένταση του ήχου επάνω από αυτό το επίπεδο, ίσως χρειαστεί να αφήσετε για λίγο το χειριστήριο έντασης ήχου. Για τον περιορισμό της μέγιστης έντασης ήχου των ακουστικών σε αυτό το επίπεδο, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Μουσική» > «Όριο έντασης ήχου» και μετά ενεργοποιήστε την επιλογή «Όριο έντασης ήχου ΕΕ». Για την αποτροπή αλλαγών στο όριο έντασης ήχου, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Περιορισμοί».

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα κουμπιά έντασης ήχου για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή να καταγράψετε ένα βίντεο. Δείτε την ενότητα [Λήψη φωτογραφιών και βίντεο](#) στη σελίδα 93.

Διακόπτης Κουδουνίσματος/Σίγασης


Μετακινήστε τον διακόπτη Κουδουνίσματος/Σίγασης για να θέσετε το iPhone σε λειτουργία κουδουνίσματος  ή σίγασης .



Στη λειτουργία κουδουνίσματος, το iPhone αναπαράγει όλους τους ήχους. Στη λειτουργία σίγασης, δεν ακούγεται κουδούνισμα ούτε οποιαδήποτε ειδοποίηση ή άλλο ηχητικό εφέ από το iPhone.

Σημαντικό: Οι ειδοποιήσεις της εφαρμογής Ρολογιού, οι εφαρμογές ήχου, όπως η Μουσική, και πολλά παιχνίδια αναπαράγουν ήχους μέσω του ενσωματωμένου ηχείου ακόμη κι όταν το iPhone είναι ρυθμισμένο σε λειτουργία σίγασης. Σε μερικές περιοχές, τα ηχητικά εφέ για την Κάμερα και το Μαγνητόφωνο αναπαράγονται ακόμη κι αν ο διακόπτης Κουδουνίσματος/Σίγασης είναι ρυθμισμένος στη Σίγαση.








Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων ήχου και δόνησης, δείτε την ενότητα [Ήχοι και σίγαση](#) στη σελίδα 35.

Χρήση της δυνατότητας «Μην ενοχλείτε»: Μπορείτε επίσης να σιγάσετε κλήσεις, ειδοποιήσεις και γνωστοποιήσεις με χρήση της λειτουργίας «Μην ενοχλείτε». Σαρώστε προς τα πάνω από την κάτω γωνία της οθόνης για να ανοίξει το Κέντρο ελέγχου και μετά αγγίξτε . Δείτε την ενότητα [Μην ενοχλείτε](#) στη σελίδα 35.

Εικονίδια κατάστασης

Τα εικονίδια στη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης δίνουν πληροφορίες για το iPhone:

Εικονίδιο κατάστασης		Τι σημαίνει
●●●●	Σήμα κινητού	Βρίσκεστε εντός της εμβέλειας ενός κινητού δικτύου και μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Εάν δεν έχετε σήμα, εμφανίζεται η ένδειξη «Καμία υπηρεσία».
✈	Χρήση σε πτήση	Η Χρήση σε πτήση είναι ενεργοποιημένη—δεν μπορείτε να κάνετε τηλεφωνικές κλήσεις και άλλες ασύρματες λειτουργίες μπορεί να είναι απενεργοποιημένες. Δείτε την ενότητα Ταξίδια με το iPhone στη σελίδα 46.
LTE	LTE	Το δίκτυο LTE του φορέα σας είναι διαθέσιμο και το iPhone μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο μέσω αυτού του δικτύου. (iPhone 5 ή μεταγενέστερο. Δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές.) Δείτε την ενότητα Ρυθμίσεις κινητού δικτύου στη σελίδα 188.
4G	UMTS	Το δίκτυο 4G UMTS (GSM) ή LTE του φορέα σας (ανάλογα με τον φορέα) είναι διαθέσιμο και το iPhone μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο μέσω αυτού του δικτύου. (iPhone 4s ή μεταγενέστερο. Δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές.) Δείτε την ενότητα Ρυθμίσεις κινητού δικτύου στη σελίδα 188.
3G	UMTS/EV-DO	Το δίκτυο 3G UMTS (GSM) ή EV-DO (CDMA) του φορέα σας και το iPhone μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο μέσω αυτού του δικτύου. Δείτε την ενότητα Ρυθμίσεις κινητού δικτύου στη σελίδα 188.
E	EDGE	Το δίκτυο EDGE (GSM) του φορέα σας είναι διαθέσιμο και το iPhone μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο μέσω αυτού του δικτύου. Δείτε την ενότητα Ρυθμίσεις κινητού δικτύου στη σελίδα 188.
GPRS	GPRS/1xRTT	Το δίκτυο GPRS (GSM) ή 1xRTT (CDMA) του φορέα σας είναι διαθέσιμο και το iPhone μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο μέσω αυτού του δικτύου. Δείτε την ενότητα Ρυθμίσεις κινητού δικτύου στη σελίδα 188.
📶	Wi-Fi	Το iPhone είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο μέσω δικτύου Wi-Fi. Δείτε την ενότητα Σύνδεση σε Wi-Fi στη σελίδα 17.
🌙	Μην ενοχλείτε	Είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση «Μην ενοχλείτε». Δείτε την ενότητα Μην ενοχλείτε στη σελίδα 35.
📶	Προσωπικό hotspot	Το iPhone παρέχει προσωπικό hotspot για άλλη συσκευή. Δείτε την ενότητα Προσωπικό hotspot στη σελίδα 37.
🔄	Συγχρονισμός	Το iPhone συγχρονίζεται με το iTunes.
⚡	Δραστηριότητα δικτύου	Δείχνει ότι υπάρχει δραστηριότητα δικτύου. Μερικές εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν αυτό το εικονίδιο για να υποδείξουν μια ενεργή διεργασία.
➔	Προώθηση κλήσεων	Η Προώθηση κλήσεων είναι διαμορφωμένη. Δείτε την ενότητα Προώθηση κλήσεων, αναμονή κλήσης και εμφάνιση αριθμού στη σελίδα 55.
🌐	VPN	Είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο μέσω VPN. Δείτε την ενότητα Διαδικτυακή πρόσβαση στη σελίδα 178.

Εικονίδιο κατάστασης	Τι σημαίνει
	TTY Το iPhone είναι ρυθμισμένο να λειτουργεί με συσκευή TTY. Δείτε την ενότητα Υποστήριξη TTY στη σελίδα 173.
	Κλείδωμα κάθετου προσανατολισμού Η οθόνη του iPhone είναι κλειδωμένη σε κατακόρυφο προσανατολισμό. Δείτε την ενότητα Αλλαγή του προσανατολισμού οθόνης στη σελίδα 25.
	Ειδοποίηση Έχει οριστεί μια ειδοποίηση. Δείτε την ενότητα Ειδοποιήσεις και χρονοδιακόπτες στη σελίδα 100.
	Υπηρεσίες τοποθεσίας Ένα στοιχείο χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες τοποθεσίας. Δείτε την ενότητα Απόρρητο στη σελίδα 41.
	Bluetooth® <i>Μπλε ή λευκό εικονίδιο:</i> Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και έγινε ζευγοποίηση με μια συσκευή. <i>Γκρι εικονίδιο:</i> Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο. Εάν το iPhone είναι ζευγοποιημένο με μια συσκευή, η συσκευή μπορεί να βρίσκεται εκτός εμβέλειας ή να είναι απενεργοποιημένη. <i>Κανένα εικονίδιο:</i> Το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο. Δείτε την ενότητα Συσκευές Bluetooth στη σελίδα 39.
	Μπαταρία του Bluetooth Δείχνει το επίπεδο της μπαταρίας μιας ζευγοποιημένης συσκευής Bluetooth.
	Μπαταρία Δείχνει το επίπεδο της μπαταρίας του iPhone ή την κατάσταση φόρτισης. Δείτε την ενότητα Φόρτιση και παρακολούθηση της μπαταρίας στη σελίδα 45.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή τραυματισμών, διαβάστε την ενότητα [Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας](#) στη σελίδα 180 πριν χρησιμοποιήσετε το iPhone.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Αν σας δόθηκε κάρτα SIM για τοποθέτηση, τοποθετήστε την πριν διαμορφώσετε το iPhone.

Σημαντικό: Απαιτείται κάρτα Micro-SIM (iPhone 4 και iPhone 4s) ή κάρτα Nano-SIM (iPhone 5 ή μεταγενέστερο) για τη χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας κατά τη σύνδεση σε δίκτυα GSM και κάποια δίκτυα CDMA. Ένα iPhone 4s ή μεταγενέστερο που έχει ενεργοποιηθεί σε ασύρματο δίκτυο CDMA μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί κάρτα SIM για σύνδεση σε δίκτυο GSM, κυρίως για διεθνή περιαγωγή. Το iPhone σας υπόκειται στις πολιτικές του παρόχου ασύρματων υπηρεσιών σας, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν περιορισμούς για την αλλαγή παρόχων υπηρεσιών και περιαγωγής, ακόμη και μετά τη λήξη οποιουδήποτε απαιτούμενου συμβολαίου ελάχιστων υπηρεσιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο ασύρματων υπηρεσιών σας. Η διαθεσιμότητα των δυνατοτήτων κινητού δικτύου εξαρτώνται από το ασύρματο δίκτυο.



Διαμόρφωση και ενεργοποίηση του iPhone

Η ενεργοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω δικτύου Wi-Fi ή, με iPhone 4s ή μεταγενέστερο, μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας του φορέα σας (δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές). Αν δεν είναι διαθέσιμη καμία από τις δύο επιλογές, πρέπει να συνδέσετε το iPhone στον υπολογιστή σας και να χρησιμοποιήσετε το iTunes για την ενεργοποίηση του iPhone (δείτε την ακόλουθη ενότητα).

Διαμόρφωση και ενεργοποίηση iPhone: Ενεργοποιήστε το iPhone και ακολουθήστε τις οδηγίες του Βοηθού διαμόρφωσης.

Ο Βοηθός διαμόρφωσης σας καθοδηγεί κατά τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
- Σύνδεση με ή δημιουργία δωρεάν Apple ID (απαιτείται για πολλές δυνατότητες, όπως τα iCloud, FaceTime, App Store, iTunes Store και άλλα)

- Εισαγωγή συνθηματικού
- Διαμόρφωση του iCloud και της Κλειδοθήκης iCloud
- Ενεργοποίηση συνιστώμενων δυνατοτήτων, όπως οι Υπηρεσίες τοποθεσίας και η Εύρεση iPhone
- Ενεργοποίηση του iPhone με τον φορέα σας

Επίσης, κατά τη διαμόρφωση, μπορείτε να κάνετε επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο iCloud ή iTunes.

Σημείωση: Εάν ενεργοποιήσετε την Εύρεση iPhone κατά τη διαμόρφωση, θα ενεργοποιηθεί το Κλείδωμα ενεργοποίησης για την αποτροπή κλοπής. Δείτε την ενότητα [Εύρεση iPhone μου](#) στη σελίδα 44.

Ορισμένοι φορείς σας επιτρέπουν να ξεκλειδώσετε το iPhone για χρήση με το δίκτυό τους. Για να προσδιορίσετε αν ο φορέας σας προσφέρει αυτήν την επιλογή, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=el_GR. Απευθυνθείτε στο φορέα σας για έγκριση και πληροφορίες διαμόρφωσης. Απαιτείται να συνδέσετε το iPhone με το iTunes για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη διεύθυνση support.apple.com/kb/HT5622?viewlocale=el_GR.

Συνδέστε το iPhone στον υπολογιστή σας

Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το iPhone στον υπολογιστή σας προκειμένου να ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση. Η σύνδεση του iPhone στον υπολογιστή σας επιτρέπει επίσης τον συγχρονισμό φωτογραφιών και άλλου περιεχομένου στο iPhone από τον υπολογιστή μέσω του iTunes. Δείτε την ενότητα [Συγχρονισμός με το iTunes](#) στη σελίδα 20.


Για να χρησιμοποιήσετε το iPhone με τον υπολογιστή σας χρειάζεστε:

- Σύνδεση Διαδικτύου για τον υπολογιστή σας (συνιστάται ευρυζωνική σύνδεση)
- Mac ή PC με θύρα USB 2.0 ή 3.0 και ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
 - OS X έκδοση 10.6.8 ή μεταγενέστερη
 - Windows 8, Windows 7, Windows Vista ή Windows XP Home or Professional με Service Pack 3 ή μεταγενέστερο

Σύνδεση του iPhone στον υπολογιστή σας: Χρησιμοποιήστε το καλώδιο Lightning σε USB (iPhone 5 ή μεταγενέστερο) ή το καλώδιο 30 ακίδων σε USB (iPhone 4s ή προγενέστερο) που παρέχεται με το iPhone. Θα σας ζητηθεί σε κάθε συσκευή να επαληθεύσετε την «αξιοπιστία» της άλλης συσκευής.



Σύνδεση σε Wi-Fi

Εάν εμφανιστεί η ένδειξη  στην κορυφή της οθόνης, είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi. Το iPhone επανασυνδέεται κάθε φορά που επιστρέψετε στην ίδια τοποθεσία.

Ρύθμιση παραμέτρων Wi-Fi: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Wi-Fi.

- *Επιλογή δικτύου:* Αγγίξτε ένα από τα δίκτυα στη λίστα και εισαγάγετε το συνθηματικό, αν ζητηθεί.
- *Ερώτηση για είσοδο σε δίκτυα:* Ενεργοποιήστε την «Ερώτηση για είσοδο» ώστε να ειδοποιείτε όταν είναι διαθέσιμο ένα δίκτυο Wi-Fi. Ειδάλλως, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε είσοδο χειροκίνητα σε ένα δίκτυο αν δεν είναι διαθέσιμο ένα δίκτυο στο οποίο είχατε πραγματοποιήσει είσοδο στο παρελθόν.
- *Αγνόηση δικτύου:* Αγγίξτε ⓘ δίπλα σε ένα δίκτυο στο οποίο έχετε εισέλθει στο παρελθόν. Μετά, αγγίξτε «Αγνόηση αυτού του δικτύου».
- *Είσοδος σε κλειστό δίκτυο Wi-Fi:* Αγγίξτε «Άλλο» και μετά εισαγάγετε το όνομα του κλειστού δικτύου. Πρέπει ήδη να γνωρίζετε το όνομα δικτύου, τον τύπο ασφάλειας και το συνθηματικό (αν απαιτείται).
- *Προσαρμογή των ρυθμίσεων για δίκτυο Wi-Fi:* Αγγίξτε ⓘ δίπλα στο δίκτυο. Μπορείτε να ορίσετε έναν μεσολαβητή HTTP, να ορίσετε ρυθμίσεις στατικού δικτύου, να ενεργοποιήσετε BootP ή να ανανεώσετε τις ρυθμίσεις που παρέχονται από έναν διακομιστή DHCP.

Διαμόρφωση του δικού σας δικτύου Wi-Fi: Εάν έχετε κάποιο ενεργοποιημένο σταθμό βάσης AirPort εντός εμβέλειας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iPhone για να τον διαμορφώσετε. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Wi-Fi και βρείτε την επιλογή «Διαμόρφωση σταθμού βάσης AirPort». Αγγίξτε τον σταθμό βάσης σας και ο Βοηθός διαμόρφωσης θα κάνει τα υπόλοιπα.

Διαχείριση δικτύου AirPort: Αν το iPhone είναι συνδεδεμένο σε σταθμό βάσης AirPort, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Wi-Fi, αγγίξτε ⓘ δίπλα στο όνομα του δικτύου και μετά αγγίξτε «Διαχείριση αυτού του δικτύου». Εάν δεν έχετε ακόμη πραγματοποιήσει λήψη του Βοηθήματος AirPort, αγγίξτε OK για άνοιγμα του App Store και λήψη του Βοηθήματος AirPort.

Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Το iPhone συνδέεται στο Διαδίκτυο όταν απαιτείται, χρησιμοποιώντας σύνδεση Wi-Fi (αν διατίθεται) ή το κινητό δίκτυο του φορέα σας. Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi, δείτε την ενότητα [Σύνδεση σε Wi-Fi](#) παραπάνω.

Όταν μια εφαρμογή χρειάζεται να χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο, το iPhone εκτελεί τα εξής, με τη σειρά:

- Συνδέεται μέσω του διαθέσιμου δικτύου Wi-Fi που χρησιμοποιήθηκε πιο πρόσφατα
- Εμφανίζει μια λίστα δικτύων Wi-Fi εντός εμβέλειας και συνδέετε χρησιμοποιώντας αυτό που επιλέγετε
- Συνδέεται μέσω του κινητού δικτύου δεδομένων, αν διατίθεται

Σημείωση: Αν δεν διατίθεται σύνδεση Wi-Fi στο Διαδίκτυο, εφαρμογές και υπηρεσίες μπορεί να μεταφέρουν δεδομένα μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας του φορέα σας, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις. Επικοινωνήστε με το φορέα σας για πληροφορίες σχετικά με τις τιμές των προγραμμάτων δεδομένων κινητού δικτύου. Για τη διαχείριση της χρήσης δεδομένων κινητού δικτύου, δείτε [Ρυθμίσεις κινητού δικτύου](#) στη σελίδα 188.

Διαμόρφωση Mail και άλλων λογαριασμών

Το iPhone λειτουργεί με τα iCloud, Microsoft Exchange και πολλούς από τους πιο δημοφιλείς παρόχους υπηρεσιών email, επαφών και ημερολογίων που βασίζονται στο Διαδίκτυο.

Μπορείτε να διαμορφώσετε ένα δωρεάν λογαριασμό iCloud κατά την πρώτη διαμόρφωση του iPhone ή αργότερα στις Ρυθμίσεις. Δείτε την ενότητα [iCloud](#) στη σελίδα 19.

Διαμόρφωση λογαριασμού: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Mail, επαφές, ημερολόγια» > «Προσθήκη λογαριασμού». Εάν διαμορφώνετε λογαριασμό iCloud, μπορείτε επίσης να το κάνετε στις «Ρυθμίσεις» > iCloud.

Μπορείτε να προσθέσετε επαφές χρησιμοποιώντας λογαριασμό LDAP ή CardDAV, αν η εταιρεία ή ο οργανισμός σας το υποστηρίζει. Δείτε την ενότητα [Προσθήκη επαφών](#) στη σελίδα 136.

Μπορείτε να προσθέσετε ημερολόγια CalDAV χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό ημερολογίων CalDAV, καθώς και να αποκτήσετε συνδρομή σε ημερολόγια iCal (.ics) ή να τα εισαγάγετε από το Mail. Δείτε την ενότητα [Χρήση πολλαπλών ημερολογίων](#) στη σελίδα 82.

Apple ID

Το Apple TV είναι το όνομα εισόδου που χρησιμοποιείτε για σχεδόν οτιδήποτε κάνετε με τις υπηρεσίες της Apple, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του iCloud για αποθήκευση του περιεχομένου σας, της λήψης εφαρμογών από το App Store και της αγοράς τραγουδιών, ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών από το iTunes Store.

Για οτιδήποτε κάνετε με την Apple, χρειάζεστε μόνο ένα Apple ID. Αν έχετε ένα Apple ID, χρησιμοποιήστε το κατά την αρχική διαμόρφωση του iPhone και όταν πρέπει να συνδεθείτε για να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία Apple. Αν δεν έχετε ήδη Apple ID, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα όταν σας ζητηθεί να συνδεθείτε.

Δημιουργία Apple ID: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «iTunes και App Store» και αγγίξτε «Σύνδεση». (Αν είστε ήδη συνδεδεμένοι και θέλετε να δημιουργήσετε άλλο Apple ID, αγγίξτε πρώτα το Apple ID σας και μετά αγγίξτε «Αποσύνδεση».)

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση appleid.apple.com/gr/en.

Διαχείριση περιεχομένου στις συσκευές iOS σας

Μπορείτε να μεταφέρετε πληροφορίες και αρχεία μεταξύ των συσκευών iOS και των υπολογιστών σας χρησιμοποιώντας είτε iCloud είτε iTunes.

- Το *iCloud* αποθηκεύει περιεχόμενο, όπως μουσική, φωτογραφίες, ημερολόγια, επαφές, έγγραφα και άλλα, και τα ωθεί ασύρματα στις άλλες συσκευές iOS και στους υπολογιστές σας ώστε τα πάντα να διατηρούνται ενημερωμένα. Δείτε την ενότητα [iCloud](#), παρακάτω.
- Το *iTunes* συγχρονίζει μουσική, βίντεο, φωτογραφίες και πολλά άλλα μεταξύ του υπολογιστή σας και του iPhone. Οι αλλαγές που πραγματοποιείτε σε μία συσκευή αντιγράφονται στην άλλη όταν κάνετε συγχρονισμό. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το iTunes για τον συγχρονισμό αρχείων και εγγράφων. Δείτε την ενότητα [Συγχρονισμός με το iTunes](#) στη σελίδα 20.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iCloud ή το iTunes, ή και τα δύο, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iCloud για την αυτόματη αποστολή φωτογραφιών που έχετε τραβήξει με το iPhone στις άλλες συσκευές σας και να χρησιμοποιήσετε το iTunes για να συγχρονίσετε άλμπουμ φωτογραφιών από τον υπολογιστή σας στο iPhone.

Σημαντικό: Για να αποφεύγετε τα διπλότυπα, να διατηρείτε τις επαφές, τα ημερολόγια και τις σημειώσεις συγχρονισμένα χρησιμοποιώντας είτε το iCloud είτε το iTunes, αλλά όχι και τα δύο.

Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε χειροκίνητα περιεχόμενο από το iTunes στο τμήμα «Σύνοψη» της συσκευής. Αυτό σας επιτρέπει να προσθέτετε τραγούδια και βίντεο επιλέγοντας ένα τραγούδι, βίντεο ή λίστα αναπαραγωγής από τη βιβλιοθήκη iTunes σας και μετά μεταφέροντάς το στο iPhone σας στο iTunes. Αυτό είναι χρήσιμο αν η βιβλιοθήκη iTunes σας περιέχει περισσότερα στοιχεία από όσα μπορούν να χωρέσουν στη συσκευή σας.

iCloud

Το iCloud αποθηκεύει το περιεχόμενό σας, όπως μουσική, φωτογραφίες, επαφές, ημερολόγια και υποστηριζόμενα έγγραφα. Το περιεχόμενο που αποθηκεύεται στο iCloud ωθείται ασύρματα στις άλλες συσκευές iOS και στους υπολογιστές σας που έχουν διαμορφωθεί με τον ίδιο λογαριασμό iCloud.

Το iCloud είναι διαθέσιμο σε συσκευές με iOS 5 ή μεταγενέστερη έκδοση, σε υπολογιστές Mac με OS X Lion έκδ. 10.7.2 ή μεταγενέστερη και σε PC με τον Πίνακα ελέγχου iCloud για Windows (απαιτούνται Windows 7 ή Windows 8).

Σημείωση: Το iCloud ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις περιοχές και οι δυνατότητες iCloud διαφέρουν ανά περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.apple.com/gr/icloud.

Οι δυνατότητες iCloud περιλαμβάνουν:

- *Το iTunes στο «σύννεφο»*—Πραγματοποιήστε λήψη των παλαιότερων αγορών σας μουσικής και βίντεο από το iTunes Store στο iPhone δωρεάν, οποιαδήποτε στιγμή. Με μια συνδρομή iTunes Match, ολόκληρη η μουσική σας, όπως και η μουσική που έχετε εισαγάγει από CD ή έχετε αγοράσει από κάπου αλλού εκτός του iTunes Store, εμφανίζεται σε όλες τις συσκευές σας και μπορείτε να πραγματοποιείτε λήψη και αναπαραγωγή κατά βούληση. Δείτε την ενότητα [iTunes Match](#) στη σελίδα 74.
- *Εφαρμογές και Βιβλία*—Πραγματοποιήστε λήψη των παλαιότερων αγορών σας App Store και iBooks Store στο iPhone δωρεάν, οποιαδήποτε στιγμή.
- *Φωτογραφίες*—Χρησιμοποιήστε τη ροή «Η Ροή φωτό μου» για την ώθηση φωτογραφιών που τραβάτε με το iPhone στις άλλες συσκευές σας, αυτόματα. Χρησιμοποιήστε την Κοινή χρήση φωτογραφιών του iCloud για την κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο μόνο με τα άτομα που επιλέγετε και επιτρέψτε τους να προσθέτουν φωτογραφίες, βίντεο και σχόλια. Δείτε την ενότητα [Κοινή χρήση φωτογραφιών iCloud](#) στη σελίδα 87 και [Η Ροή φωτογραφιών μου](#) στη σελίδα 88.
- *Έγγραφα στο «σύννεφο»*—Για εφαρμογές με ενεργοποιημένη δυνατότητα iCloud, διατηρήστε ενημερωμένα τα έγγραφα και τα δεδομένα εφαρμογών σε όλες τις συσκευές σας.
- *Mail, επαφές, ημερολόγια*—Διατηρήστε επαφές αλληλογραφίας, ημερολόγια, σημειώσεις και υπομνήσεις ενημερωμένα σε όλες τις συσκευές σας.
- *Εφεδρικά αντίγραφα*—Δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα του iPhone στο iCloud αυτόματα, όταν είναι συνδεδεμένο σε παροχή ρεύματος και Wi-Fi. Όλα τα δεδομένα και τα εφεδρικά αντίγραφα iCloud που στέλνονται μέσω Διαδικτύου είναι κρυπτογραφημένα. Δείτε την ενότητα [Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου του iPhone](#) στη σελίδα 186.

- *Εύρεση iPhone*—Εντοπίστε το iPhone σας σε χάρτη, εμφανίστε μήνυμα, αναπαράγετε ήχο, κλειδώστε την οθόνη ή σβήστε τα δεδομένα εξ αποστάσεως. Η Εύρεση iPhone περιλαμβάνει το Κλείδωμα ενεργοποίησης που απαιτεί το Apple ID και το συνθηματικό σας για την απενεργοποίηση της Εύρεσης iPhone ή το σβήσιμο της συσκευής σας. Το Apple ID και το συνθηματικό σας απαιτούνται επίσης για την εκ νέου ενεργοποίηση του iPhone σας από οποιονδήποτε. Δείτε την ενότητα [Εύρεση iPhone μου](#) στη σελίδα 44.
- *Καρτέλες iCloud*—Προβάλετε τις ιστοσελίδες που έχετε ανοιχτές στις άλλες συσκευές iOS και τους υπολογιστές σας OS X. Δείτε την ενότητα [Μοιραστείτε αυτά που ανακαλύπτετε](#) στη σελίδα 65.
- *Κλειδοθήκη iCloud*—Διατηρήστε ενημερωμένα τα συνθηματικά και στοιχεία πιστωτικών καρτών σας σε όλες τις καθορισμένες συσκευές σας. Δείτε την ενότητα [Κλειδοθήκη iCloud](#) στη σελίδα 43.
- *Εύρεση φίλων*—Μοιραστείτε την τοποθεσία σας με ανθρώπους που είναι σημαντικοί για εσάς. Κάντε λήψη της δωρεάν εφαρμογής από το App Store.

Με το iCloud, έχετε δωρεάν λογαριασμό email και 5 GB χώρου αποθήκευσης για τα email, τα έγγραφα και τα εφεδρικά αντίγραφα σας. Η μουσική, οι εφαρμογές, οι τηλεοπτικές εκπομπές και τα βιβλία που έχετε αγοράσει, καθώς και οι ροές φωτογραφιών σας, δεν προσμετρώνται στον διαθέσιμο χώρο σας.

Σύνδεση σε λογαριασμό iCloud ή δημιουργία νέου και ρύθμιση επιλογών iCloud: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > iCloud.

Αγορά πρόσθετου χώρου αποθήκευσης iCloud: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > iCloud > «Αποθήκευση και αντίγραφα» και μετά αγγίξτε «Αγορά χώρου αποθήκευσης» ή «Αλλαγή προγρ/τος αποθήκευσης». Για πληροφορίες σχετικά με την αγορά χώρου αποθήκευσης iCloud, επισκεφτείτε τη διεύθυνση help.apple.com/icloud.

Προβολή και λήψη παλαιότερων αγορών:

- *Αγορές iTunes Store:* Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα τραγούδια και τα βίντεο που έχετε αγοράσει στις εφαρμογές «Μουσική» και «Βίντεο». Εναλλακτικά, στο iTunes Store, αγγίξτε «Λοιπά» και μετά αγγίξτε «Αγορασμένα».
- *Αγορές App Store:* Μεταβείτε στο App Store, αγγίξτε «Ενημερώσεις» και μετά αγγίξτε «Αγορασμένα».
- *Αγορές iBooks Store:* Μεταβείτε στο iBooks, αγγίξτε Store και μετά αγγίξτε «Αγορασμένα».

Ενεργοποίηση Αυτόματων λήσεων για μουσική, εφαρμογές ή βιβλία: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «iTunes και App Store».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το iCloud, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.apple.com/gr/icloud. Για πληροφορίες υποστήριξης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.apple.com/emea/support/icloud.

Συγχρονισμός με το iTunes


Συγχρονισμός με πληροφορίες αντιγράφων iTunes από τον υπολογιστή σας σε iPhone και αντίστροφα. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε συγχρονισμό αν συνδέσετε το iPhone με τον υπολογιστή σας ή μπορείτε να διαμορφώσετε το iTunes για αυτόματο συγχρονισμό μέσω Wi-Fi. Μπορείτε να ρυθμίσετε το iTunes ώστε να συγχρονίζει φωτογραφίες, βίντεο, podcast, εφαρμογές και πολλά ακόμη. Για βοήθεια σχετικά με τον συγχρονισμό του iPhone με τον υπολογιστή σας, ανοίξτε το iTunes και μετά επιλέξτε «Βοήθεια για το iTunes» από το μενού «Βοήθεια».

Ασύρματος συγχρονισμός: Συνδέστε το iPhone. Στη συνέχεια, στο iTunes στον υπολογιστή σας, επιλέξτε το iPhone, κάντε κλικ στη «Σύνοψη» και μετά επιλέξτε «Συγχρονισμός αυτού του iPhone μέσω Wi-Fi».

Αν είναι ενεργοποιημένος ο συγχρονισμός μέσω Wi-Fi, το iPhone συγχρονίζεται όταν είναι συνδεδεμένο σε πηγή ρεύματος, και το iPhone και ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένα στο ίδιο ασύρματο δίκτυο και το iTunes είναι ανοιχτό στον υπολογιστή.

Συμβουλές για τον συγχρονισμό με το iTunes στον υπολογιστή σας

Συνδέστε το iPhone στον υπολογιστή σας, επιλέξτε το στο iTunes και μετά ρυθμίστε επιλογές σε διάφορα τμήματα.

- Στο τμήμα «Σύνοψη», μπορείτε να ρυθμίσετε το iTunes ώστε να συγχρονίζει αυτόματα το iPhone όταν είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή σας. Για να το παρακάμψετε προσωρινά αυτήν τη ρύθμιση, πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα Command και Option (Mac) ή τα πλήκτρα Shift και Control (PC) μέχρι να δείτε την ένδειξη iPhone να εμφανίζεται στο παράθυρο iTunes.
- Στο τμήμα «Σύνοψη», επιλέξτε «Κρυπτογράφηση αντιγράφων iPhone» αν θέλετε να κρυπτογραφείτε τις πληροφορίες που υπάρχουν αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας όταν το iTunes δημιουργεί εφεδρικό αντίγραφο. Τα κρυπτογραφημένα εφεδρικά αντίγραφα υποδεικνύονται από ένα εικονίδιο κλειδαριάς  και απαιτείται συνθηματικό για την επαναφορά του εφεδρικού αντιγράφου. Αν δεν κάνετε αυτήν την επιλογή, τα άλλα συνθηματικά (όπως αυτά για τους λογαριασμούς email σας) δεν περιλαμβάνονται στο εφεδρικό αντίγραφο και θα πρέπει να τα εισάγετε εκ νέου αν χρησιμοποιήσετε το εφεδρικό αντίγραφο για την επαναφορά του iPhone.
- Στο τμήμα «Πληροφορίες», όταν συγχρονίζετε λογαριασμούς email, μεταφέρονται μόνο οι ρυθμίσεις από τον υπολογιστή σας στο iPhone. Οι αλλαγές που κάνετε σε λογαριασμό αλληλογραφίας στο iPhone δεν επηρεάζουν τον λογαριασμό στον υπολογιστή σας.
- Στο τμήμα «Πληροφορίες», κάντε κλικ στα «Προηγμένα» για να κάνετε επιλογές που σας επιτρέπουν να αντικαταστήσετε τις πληροφορίες στο iPhone με τις πληροφορίες από τον υπολογιστή σας κατά τον επόμενο συγχρονισμό.
- Στο τμήμα «Φωτογραφίες», μπορείτε να συγχρονίσετε φωτογραφίες και βίντεο από έναν φάκελο στον υπολογιστή σας.

Αν χρησιμοποιείτε το iCloud για την αποθήκευση των επαφών, ημερολογίων και σελιδοδεικτών σας, μην τα συγχρονίζετε και στο iPhone μέσω του iTunes.

Ημερομηνία και ώρα

Η ημερομηνία και η ώρα ορίζονται συνήθως βάσει της τοποθεσίας σας—δείτε στην οθόνη κλειδώματος για να επαληθεύσετε αν είναι σωστές.

Ρύθμιση αν το iPhone ενημερώνει αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Ημερομηνία και ώρα» και μετά ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την «Αυτόματη ρύθμιση». Αν έχετε ρυθμίσει το iPhone να ενημερώνει την ώρα αυτόματα, θα λαμβάνει τη σωστή ώρα μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας και θα την ενημερώνει για τη ζώνη ώρας στην οποία βρίσκεστε. Επειδή ορισμένοι φορείς δεν υποστηρίζουν την ώρα δικτύου, σε ορισμένες περιοχές το iPhone ίσως να μην είναι σε θέση να καθορίσει αυτόματα την τοπική ώρα.

Μη αυτόματη ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Ημερομηνία και ώρα» και μετά απενεργοποιήστε την «Αυτόματη ρύθμιση».

Ρύθμιση αν το iPhone εμφανίζει την ώρα σε μορφή 24 ωρών ή 12 ωρών: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Ημερομηνία και ώρα» και μετά ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη «Μορφή 24 ωρών». (Η μορφή 24 ωρών ενδέχεται να μη διατίθεται σε όλες τις περιοχές).

Διεθνείς ρυθμίσεις

Επιλέξτε «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Διεθνές» για να καθορίσετε τα εξής:

- Τη γλώσσα για το iPhone
- Τη γλώσσα για τον Φωνητικό έλεγχο
- Τα πληκτρολόγια που χρησιμοποιείτε
- Η μορφή περιοχής (ημερομηνία, ώρα και αριθμός τηλεφώνου)
- Τη μορφή ημερολογίου


Το όνομα του iPhone σας


Το όνομα του iPhone σας χρησιμοποιείται και από το iTunes και από το iCloud.

Αλλαγή του ονόματος του iPhone σας: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Πληροφορίες» > «Όνομα».

Προβολή αυτού του οδηγού χρήσης στο iPhone

Μπορείτε να προβάλετε τον *Οδηγό χρήσης για το iPhone* στο Safari και στη δωρεάν εφαρμογή iBooks.

Προβολή του Οδηγού Χρήσης στο Safari: Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε τον σελιδοδείκτη για τον Οδηγό χρήσης για το iPhone. (Αν δεν βλέπετε κάποιο σελιδοδείκτη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση help.apple.com/iphone.)

- *Προσθήκη εικονιδίου για τον Οδηγό στην οθόνη Αφετηρίας:* Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Προσθήκη σε Αφετηρία».
- *Προβολή του Οδηγού σε διαφορετική γλώσσα:* Αγγίξτε «Αλλαγή γλώσσας» στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας.

Προβολή του Οδηγού Χρήσης στο iBooks: Αν δεν έχετε εγκαταστήσει το iBooks, ανοίξτε το App Store, κάντε αναζήτηση για «iBooks» και εγκαταστήστε το. Ανοίξτε το iBooks και αγγίξτε Store. Εκτελέστε αναζήτηση για «Χρήστης iPhone» και μετά επιλέξτε και πραγματοποιήστε λήψη του οδηγού.

Για πληροφορίες σχετικά με το iBooks, δείτε Κεφάλαιο 30, [iBooks](#), στη σελίδα 139.

Βασικές πληροφορίες


3

Χρήση εφαρμογών

Όλες οι εφαρμογές που συνοδεύουν το iPhone—καθώς και οι εφαρμογές που έχετε λάβει από το App Store—βρίσκονται στην οθόνη Αφετηρίας.

Έναρξη στην αφετηρία

Αγγίξτε μια εφαρμογή για να την ανοίξετε.



Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας για επιστροφή στην οθόνη Αφετηρίας. Σαρώστε αριστερά ή δεξιά για να δείτε άλλες οθόνες.



Πολυδιεργασία

Το iPhone επιτρέπει την εκτέλεση πολλών εφαρμογών ταυτόχρονα.

Προβολή των εφαρμογών που εκτελούνται: Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί Αφετηρίας για να εμφανιστεί η εμφάνιση πολυδιεργασίας. Σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά για να δείτε περισσότερα. Για εναλλαγή σε άλλη εφαρμογή, αγγίξτε την εφαρμογή.




Κλείσιμο εφαρμογής: Εάν μια εφαρμογή δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να επιβάλετε τον τερματισμό της. Σύρετε την εφαρμογή προς τα πάνω από την εμφάνιση πολυδιεργασίας. Μετά, δοκιμάστε να ανοίξετε πάλι την εφαρμογή.

Αν έχετε πολλές εφαρμογές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Spotlight για να τις εντοπίσετε και να τις ανοίξετε. Τραβήξτε προς τα κάτω το κέντρο της οθόνης Αφετηρίας για να εμφανιστεί το πεδίο αναζήτησης. Δείτε την ενότητα [Αναζήτηση](#) στη σελίδα 33.

Ρίξτε μια ματιά

Σύρετε μια λίστα πάνω ή κάτω για να δείτε περισσότερα. Σαρώστε για γρήγορη κύλιση και αγγίξτε την οθόνη για να σταματήσει η κύλιση. Κάποιες λίστες έχουν ευρετήριο—αγγίξτε ένα γράμμα για μεταπήδηση μπροστά.



Σύρετε μια φωτογραφία, χάρτη ή ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε κατεύθυνση για να δείτε περισσότερα.

Για γρήγορη μετάβαση στην κορυφή μιας σελίδας, αγγίξτε τη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης.

Δείτε κάτι καλύτερα


Τεντώστε μια φωτογραφία, ιστοσελίδα ή χάρτη για εστίαση και μετά συγκλίνετε τα δάχτυλα για αποεστίαση. Στις Φωτογραφίες, συνεχίστε να συγκλίνετε τα δάχτυλα για να δείτε τη συλλογή ή το άλμπουμ που περιέχει τη φωτογραφία.





Εναλλακτικά, αγγίξτε δύο φορές μια φωτογραφία ή ιστοσελίδα για μεγέθυνση και αγγίξτε πάλι δύο φορές για σμίκρυνση. Στους Χάρτες, αγγίξτε δύο φορές για μεγέθυνση και αγγίξτε μία φορά με δύο δάχτυλα για σμίκρυνση.

Αλλαγή του προσανατολισμού οθόνης

Πολλές εφαρμογές παρέχουν διαφορετική προβολή όταν περιστρέψετε το iPhone.



Για να κλειδώσετε την οθόνη στον κατακόρυφο προσανατολισμό, σαρώστε προς τα πάνω από το κάτω άκρο της οθόνης για να ανοίξει το Κέντρο ελέγχου και μετά αγγίξτε .

Το εικονίδιο κλειδώματος Κατακόρυφου προσανατολισμού  εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης όταν κλειδωθεί ο προσανατολισμός οθόνης.

Προσαρμογή του iPhone

Τακτοποίηση των εφαρμογών σας


Τακτοποίηση εφαρμογών: Αγγίξτε παρατεταμένα οποιαδήποτε εφαρμογή στην οθόνη Αφეთρίας μέχρι να αρχίσει να τρέμει και μετά μεταφέρετε εφαρμογές όπου θέλετε. Σύρετε μια εφαρμογή στο άκρο της οθόνης για να τη μετακινήσετε σε διαφορετική οθόνη Αφეთρίας ή στο Dock στο κάτω μέρος της οθόνης. Πατήστε το κουμπί Αφეთρίας για να αποθηκεύσετε τη διαρρύθμιση.



Δημιουργία νέας οθόνης Αφეთρίας: Κατά την τακτοποίηση εφαρμογών, σύρετε μια εφαρμογή στο δεξιό άκρο της τελευταίας οθόνης Αφეთρίας. Οι κουκκίδες επάνω από το Dock δείχνουν το πλήθος των οθονών Αφეთρίας που έχετε και την οθόνη στην οποία προβάλλετε. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την οθόνη Αφეთρίας χρησιμοποιώντας το iTunes όταν το iPhone είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας. Στο iTunes, επιλέξτε iPhone και μετά κάντε κλικ στις «Εφαρμογές».

Επαναφορά: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Επαναφορά» και μετά αγγίξτε «Επαναφορά διάταξης οθόνης Αφეთρίας» για επιστροφή της οθόνης Αφეთρίας και των εφαρμογών στην αρχική τους διάταξη. Οι φακέλοι αφαιρούνται και η αρχική ταπετσαρία επαναφέρεται.

Οργάνωση με φακέλους




Δημιουργία φακέλου: Κατά την τακτοποίηση εφαρμογών, σύρετε μια εφαρμογή πάνω από μια άλλη. Αγγίξτε το όνομα του φακέλου για να τον μετονομάσετε. Σύρετε εφαρμογές για προσθήκη σε ή αφαίρεση από φακέλους. Πατήστε το κουμπί Αφეთρίας όταν τελειώσετε. Μπορείτε να έχετε πολλαπλές σελίδες εφαρμογών σε έναν φάκελο.

Διαγραφή φακέλου: Σύρετε όλες τις εφαρμογές έξω από τον φάκελο—ο φάκελος διαγράφεται αυτόματα.

Αλλαγή της ταπετσαρίας

Με τις ρυθμίσεις ταπετσαρίας έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε μια εικόνα ή μια φωτογραφία ως ταπετσαρία για την οθόνη κλειδώματος ή την οθόνη Αφετηρίας. Μπορείτε να επιλέξετε από δυναμικές και στατικές εικόνες.




Αλλαγή της ταπετσαρίας: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Ταπετσαρίες και φωτεινότητα» > «Επιλογή νέας ταπετσαρίας».

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση προοπτικής: Όταν επιλέξετε μια εικόνα για νέα ταπετσαρία, αγγίξτε το κουμπί «Προοπτική». Για ταπετσαρία που έχετε ήδη ορίσει, μεταβείτε στη ρύθμιση «Ταπετσαρίες και φωτεινότητα» και αγγίξτε την εικόνα της οθόνης κλειδώματος ή της οθόνης Αφετηρίας για να εμφανίσετε το κουμπί «Προοπτική». Η ρύθμιση «Προοπτική» καθορίζει αν η προβολή της επιλεγμένης ταπετσαρίας θα μεγεθύνεται αυτόματα.

Σημείωση: Το κουμπί «Προοπτική» δεν εμφανίζεται αν είναι ενεργοποιημένη η «Μείωση κίνησης» (στις ρυθμίσεις Προσβασιμότητας). Δείτε την ενότητα [Μείωση της κίνησης στην οθόνη](#) στη σελίδα 165.

Ρύθμιση της φωτεινότητας

Μειώστε τη φωτεινότητα για επέκταση της διάρκειας μπαταρίας ή χρησιμοποιήστε την Αυτόματη φωτεινότητα.




Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Ταπετσαρίες και φωτεινότητα» και σύρετε το ρυθμιστικό. Αν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Αυτόματα, το iPhone ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες φωτός, χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο αισθητήρα φωτός περιβάλλοντος. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα στο Κέντρο ελέγχου.

Πληκτρολόγηση κειμένου

Με το πληκτρολόγιο οθόνης μπορείτε να εισάγετε κείμενο όταν χρειάζεται.

Εισαγωγή κειμένου



Αγγίξτε ένα πεδίο για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο οθόνης και μετά αγγίξτε τα γράμματα που θέλετε να πληκτρολογήσετε. Αν αγγίξετε λάθος πλήκτρο, μπορείτε να σύρετε το δάχτυλό σας στο σωστό πλήκτρο. Το γράμμα εισάγεται μόλις αφήσετε το δάχτυλό σας από το πλήκτρο.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα ασύρματο πληκτρολόγιο της Apple για την εισαγωγή κειμένου. Δείτε την ενότητα [Χρήση ασύρματου πληκτρολογίου της Apple](#) στη σελίδα 30. Για να απαγορευτεί αντί να πληκτρολογείτε, δείτε το θέμα [Υπαγόρευση](#) στη σελίδα 31.

Αγγίξτε το πλήκτρο Shift για εισαγωγή κεφαλαίων γραμμάτων ή αγγίξτε το και μετά σύρετε το δάχτυλό σας σε ένα γράμμα. Αγγίξτε δύο φορές το πλήκτρο Shift για κλείδωμα κεφαλαίων. Για την εισαγωγή αριθμών, στίξης ή συμβόλων, αγγίξτε το πλήκτρο αριθμών 123 ή το πλήκτρο συμβόλων #+=. Για τη γρήγορη εισαγωγή τελείας και κενού διαστήματος στο τέλος μιας πρότασης, απλώς αγγίξτε δύο φορές το πλήκτρο διαστήματος.



Για να πληκτρολογήσετε εναλλακτικό χαρακτήρα, αγγίξτε παρατεταμένα ένα πλήκτρο και μετά σύρετε για να κάνετε μία από τις επιλογές.

Ανάλογα με την εφαρμογή και τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε, το iPhone μπορεί να διορθώνει ορθογραφικά λάθη και να προβλέπει τι θέλετε να πληκτρολογήσετε. Αποδεχτείτε μια πρόταση εισάγοντας ένα κενό ή στίξη ή αγγίζοντας το πλήκτρο Return. Για την απόρριψη μιας πρότασης, αγγίξτε το «x». Εάν απορρίψετε την ίδια πρόταση μερικές φορές, το iPhone σταματά να την εμφανίζει ως πρόταση. Εάν δείτε μια λέξη υπογραμμισμένη με κόκκινο, αγγίξτε τη για να εμφανιστούν προτάσεις διόρθωσης. Εάν δεν εμφανίζεται η λέξη που θέλετε, πληκτρολογήστε τη διόρθωση.




Προτεινόμενη λέξη


Για να καθορίσετε επιλογές πληκτρολόγησης, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Πληκτρολόγιο».

Επεξεργασία κειμένου

Αναθεώρηση κειμένου: Αγγίζετε παρατεταμένα το κείμενο για να εμφανιστεί ο μεγεθυντικός φακός και μετά σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη για να τοποθετήσετε το σημείο εισαγωγής.



Επιλογή κειμένου: Αγγίζετε το σημείο εισαγωγής για να εμφανίσετε τα κουμπιά επιλογής. Εναλλακτικά, αγγίζετε δύο φορές μια λέξη για να την επιλέξετε. Σύρετε τα σημεία επιλογής για να επιλέξετε περισσότερο ή λιγότερο κείμενο. Σε έγγραφα μόνο για ανάγνωση, όπως ιστοσελίδες, αγγίζετε παρατεταμένα για να επιλέξετε μια λέξη.




Μπορείτε να κάνετε αποκοπή, αντιγραφή ή επικόλληση του επιλεγμένου κειμένου. Σε μερικές εφαρμογές, έχετε επίσης τις δυνατότητες έντονης ή πλάγιας γραφής ή υπογράμμισης κειμένου (αγγίζετε B/I/U), της λήψης του ορισμού μιας λέξης ή μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το iPhone ώστε να εμφανίζει εναλλακτικές. Αγγίζετε ► για την εμφάνιση όλων των επιλογών.

Αναίρεση της τελευταίας αλλαγής: Ανακινήστε το iPhone και μετά αγγίζετε «Αναίρεση».

Αποθήκευση ακολουθιών πληκτρολόγησης

Η συντόμευση επιτρέπει την εισαγωγή μιας λέξης ή φράσης με απλή πληκτρολόγηση μερικών χαρακτήρων. Για παράδειγμα, η συντόμευση «έρχ» (OMW στα Αγγλικά) μπορεί να επεκτείνεται σε «Έρχομαι! (On my way! στα Αγγλικά)». Αυτό το συγκεκριμένο έχει ήδη οριστεί—για να προσθέσετε περισσότερα, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Πληκτρολόγιο».



Δημιουργία συντόμευσης: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Πληκτρολόγιο» και μετά αγγίζετε «Προσθήκη νέας συντόμευσης».

Υπάρχει κάποια λέξη ή φράση που χρησιμοποιείτε αλλά δεν θέλετε να διορθώνεται; Δημιουργήστε μια συντόμευση, αφήνοντας όμως κενό το πεδίο «Συντόμευση».


Χρήση του iCloud για να διατηρείτε ενημερωμένο το προσωπικό λεξικό σας στις άλλες συσκευές σας: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > iCloud και ενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Έγγραφα και δεδομένα».


Χρήση ασύρματου πληκτρολογίου της Apple

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ασύρματο πληκτρολόγιο Apple (διατίθεται ξεχωριστά) για την εισαγωγή κειμένου στο iPhone σας. Το πληκτρολόγιο συνδέεται μέσω Bluetooth, γι' αυτό πρέπει πρώτα να το ζευγοποιήσετε με το iPhone.

Ζευγοποίηση ασύρματου πληκτρολογίου Apple με iPhone: Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και μετά αγγίξτε το πληκτρολόγιο όταν εμφανιστεί στη λίστα «Συσκευές».

Μόλις ολοκληρωθεί η ζευγοποίηση, το πληκτρολόγιο συνδέεται με το iPhone κάθε φορά που αυτό είναι εντός εμβέλειας—περίπου 10 μέτρα. Όταν γίνει η σύνδεση, το πληκτρολόγιο οθόνης δεν εμφανίζεται.

Εξοικονόμηση μπαταρίας: Απενεργοποιήστε το Bluetooth και το ασύρματο πληκτρολόγιο όταν δεν χρησιμοποιούνται. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Bluetooth  στο Κέντρο ελέγχου. Για την απενεργοποίηση του πληκτρολογίου, κρατήστε πατημένο τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μέχρι να σβήσει το πράσινο φως.

Κατάργηση ζευγοποίησης ασύρματου πληκτρολογίου: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Bluetooth, αγγίξτε  δίπλα στο όνομα πληκτρολογίου και μετά αγγίξτε «Αγνόηση αυτής της συσκευής».

Δείτε την ενότητα [Συσκευές Bluetooth](#) στη σελίδα 39.

Προσθήκη ή αλλαγή πληκτρολογίων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε δυνατότητες πληκτρολόγησης, όπως π.χ. ο έλεγχος ορθογραφίας, να προσθέσετε πληκτρολόγια για τη γραφή σε διαφορετικές γλώσσες και να αλλάξετε τη διάταξη του πληκτρολογίου οθόνης ή του ασύρματου πληκτρολογίου Apple.

Καθορισμός δυνατοτήτων πληκτρολόγησης: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Πληκτρολόγιο».

Προσθήκη πληκτρολογίου για άλλη γλώσσα: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Πληκτρολόγιο» > «Πληκτρολόγια» > «Προσθήκη νέου πληκτρολογίου».

Εναλλαγή πληκτρολογίου: Εάν έχετε ορίσει πληκτρολόγια για άλλες γλώσσες στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Διεθνές» > «Πληκτρολόγια», μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τους πατώντας Command-πλήκτρο διαστήματος.


Για πληροφορίες σχετικά με τα διεθνή πληκτρολόγια, δείτε [Χρήση διεθνών πληκτρολογίων](#) στη σελίδα 175.


Αλλαγή της διάταξης πληκτρολογίου: Επιλέξτε «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Πληκτρολόγιο» > «Πληκτρολόγια», επιλέξτε ένα πληκτρολόγιο και μετά επιλέξτε μια διάταξη.


Υπαγόρευση

Σε iPhone 4s ή μεταγενέστερο, μπορείτε να υπαγορεύσετε κείμενο αντί να το πληκτρολογήσετε. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το Siri (στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > Siri) και ότι το iPhone είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.

Σημείωση: Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις δεδομένων κινητού δικτύου. Δείτε την ενότητα [Ρυθμίσεις κινητού δικτύου](#) στη σελίδα 188.

Υπαγόρευση κειμένου: Αγγίξτε  στο πληκτρολόγιο οθόνης και μετά μιλήστε. Αγγίξτε «Τέλος» όταν τελειώσετε.



Προσθήκη κειμένου: Αγγίξτε πάλι το  και συνεχίστε την υπαγόρευση. Για να εισαγάγετε κείμενο, πρώτα αγγίξτε για να τοποθετήσετε το σημείο εισαγωγής. Μπορείτε επίσης να αντικαθιστάτε επιλεγμένο κείμενο υπαγορεύοντας.

Μπορείτε επίσης να αρχίσετε την υπαγόρευση τοποθετώντας το iPhone στο αυτί σας και μετά αφήνοντάς το μπροστά σας όταν τελειώσετε. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > Siri.

Προσθήκη σημείων στίξης ή μορφοποίηση κειμένου: Εκφωνήστε το σημείο στίξης ή την εντολή μορφοποίησης. Για παράδειγμα, αν πείτε «Αγαπητή Μαρία κόμμα η επιταγή έχει ταχυδρομηθεί θαυμαστικό», μετατρέπεται σε «Αγαπητή Μαρία, η επιταγή έχει ταχυδρομηθεί!». Στα σημεία στίξης και τις εντολές μορφοποίησης περιλαμβάνονται τα εξής:

- quote ... end quote
- new paragraph
- νέα γραμμή
- caps—για να μετατρέψετε σε κεφαλαία την επόμενη λέξη
- caps on ... caps off—για να μετατρέψετε σε κεφαλαίο τον πρώτο χαρακτήρα κάθε λέξης
- all caps—για να μετατρέψετε ολόκληρη την επόμενη λέξη σε κεφαλαία
- all caps on ... all caps off—για να μετατρέψετε ολόκληρες τις λέξεις ενδιάμεσα σε κεφαλαία
- no caps on ... no caps off—για να μετατρέψετε ολόκληρες τις λέξεις ενδιάμεσα σε πεζά
- no space on ... no space off—για να γράψετε μια σειρά από λέξεις μαζί
- smiley—για να εισαγάγετε το σύμβολο :-)
- frowny— για να εισαγάγετε το σύμβολο :-(
- winky—για να εισαγάγετε το σύμβολο ;-)

Φωνητικός έλεγχος

Πραγματοποίηση φωνητικών κλήσεων και έλεγχος της αναπαραγωγής μουσικής με τον Φωνητικό έλεγχο. (Σε iPhone 4s ή μεταγενέστερο, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το Siri για να ελέγχετε το iPhone με τη φωνή σας. Δείτε την ενότητα Κεφάλαιο 4, [Siri](#), στη σελίδα 47.)

Σημείωση: Ο Φωνητικός έλεγχος και οι ρυθμίσεις Φωνητικού ελέγχου δεν είναι διαθέσιμα όταν είναι ενεργοποιημένο το Siri.



Χρήση του φωνητικού ελέγχου: Απενεργοποιήστε το Siri στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > Siri και μετά πατήστε το κουμπί Αφειτηρίας μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη «Φωνητικός έλεγχος» και ακουστεί ένα μπιπ ή πατήστε παρατεταμένα το κεντρικό κουμπί στα ακουστικά σας. Δείτε την ενότητα [Χρήση ακουστικών Apple](#) στη σελίδα 38.

Για καλύτερα αποτελέσματα:

- Να μιλάτε καθαρά και φυσικά.
- Να εκφωνείτε μόνο εντολές, ονόματα και αριθμούς που υπάρχουν στον Φωνητικό έλεγχο. Να κάνετε μικρή παύση μεταξύ εντολών.
- Να χρησιμοποιείτε ολόκληρα τα ονόματα.

Αλλαγή της γλώσσας για τον Φωνητικό έλεγχο: Από προεπιλογή, ο Φωνητικός έλεγχος αναμένει να εκφωνείτε τις εντολές στη γλώσσα που έχει ρυθμιστεί για το iPhone (στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Διεθνές» > «Γλώσσα»). Για να χρησιμοποιήσετε τον Φωνητικό έλεγχο σε άλλη γλώσσα ή διάλεκτο, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Διεθνές» > «Φωνητικός έλεγχος».

Αν και ο Φωνητικός έλεγχος για την εφαρμογή «Μουσική» είναι πάντα ενεργοποιημένος, μπορείτε να αποτρέψετε τις κλήσεις από τον Φωνητικό έλεγχο όταν το iPhone είναι κλειδωμένο. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Touch ID και συνθηματικό» (iPhone 5s) ή «Ρυθμίσεις» > «Συνθηματικό» (άλλα μοντέλα) και απενεργοποιήστε τον Φωνητικό έλεγχο.


Για συγκεκριμένες εντολές, δείτε τα θέματα [Πραγματοποίηση κλήσης](#) στη σελίδα 50 και [Siri και Φωνητικός έλεγχος](#) στη σελίδα 74. Για περισσότερες πληροφορίες για το φωνητικό έλεγχο, όπως και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του φωνητικού ελέγχου σε διάφορες γλώσσες, μεταβείτε στη διεύθυνση support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=el_GR.

Αναζήτηση

Πολλές εφαρμογές περιλαμβάνουν ένα πεδίο αναζήτησης όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε κάτι το οποίο γνωρίζετε η εφαρμογή. Με την «Αναζήτηση με Spotlight», μπορείτε να κάνετε αναζήτηση σε όλες τις εφαρμογές ταυτόχρονα.

Αναζήτηση στο iPhone: Σύρετε προς τα κάτω τη μέση οποιασδήποτε οθόνης Αφιετηρίας για να αποκαλυφθεί το πεδίο αναζήτησης. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ενώ πληκτρολογείτε. Για την απόκρυψη του πληκτρολογίου και την εμφάνιση περισσότερων αποτελεσμάτων στην οθόνη, αγγίξτε «Αναζήτηση». Αγγίξτε ένα στοιχείο στη λίστα για να το ανοίξετε.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την Αναζήτηση με Spotlight για την εύρεση και το άνοιγμα εφαρμογών.



Επιλέξτε τις εφαρμογές και το περιεχόμενο όπου θα εκτελείται αναζήτηση: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Αναζήτηση με Spotlight». Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη σειρά αναζήτησης.

Κέντρο ελέγχου



Το Κέντρο ελέγχου παρέχει άμεση πρόσβαση στην κάμερα, τον φακό, το AirDrop (iPhone 5 ή μεταγενέστερο), το AirPlay, τον χρονοδιακόπτη, τα χειριστήρια αναπαραγωγής ήχου και πολλές άλλες χρήσιμες δυνατότητες. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, να κλειδώσετε την οθόνη σε κατακόρυφο προσανατολισμό, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ασύρματες υπηρεσίες και να ενεργοποιήσετε το AirDrop για να ανταλλάσσετε φωτογραφίες και άλλα στοιχεία με γειτονικές συσκευές iOS 7 που υποστηρίζουν το AirDrop. Δείτε την ενότητα [AirDrop, iCloud και άλλοι τρόποι κοινής χρήσης](#) στη σελίδα 36.

Άνοιγμα του Κέντρου ελέγχου: Σαρώστε προς τα πάνω από το κάτω άκρο οποιασδήποτε οθόνης (ακόμη και από την οθόνη κλειδώματος).

Άνοιγμα της εφαρμογής ήχου που αναπαράγεται αυτήν τη στιγμή: Αγγίξτε τον τίτλο του τραγουδιού.

Κλείσιμο του Κέντρου ελέγχου: Σαρώστε προς τα κάτω, αγγίξτε την κορυφή της οθόνης ή πατήστε το κουμπί Αφეთηρίας.

Απενεργοποιήστε την πρόσβαση στο Κέντρο ελέγχου σε εφαρμογές ή στην οθόνη κλειδώματος. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Κέντρο ελέγχου».

Ειδοποιήσεις και Κέντρο γνωστοποιήσεων

Ειδοποιήσεις

Οι Ειδοποιήσεις σας ενημερώνουν σχετικά με σημαντικά γεγονότα. Μπορούν να εμφανίζονται για λίγα δευτερόλεπτα στην κορυφή της οθόνης ή να παραμένουν στην οθόνη μέχρι να τις αποδεχτείτε.

Κάποιες εφαρμογές περιλαμβάνουν μια ταμπέλα στο εικονίδιο τους στην οθόνη Αφეთηρίας για να γνωρίζετε πόσα νέα στοιχεία είναι σε αναμονή—για παράδειγμα, ο αριθμός νέων μηνυμάτων email. Αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα—όπως ένα μήνυμα του οποίου δεν ήταν δυνατή η αποστολή— τότε στην ταμπέλα εμφανίζεται ένα θαυμαστικό (!). Σε έναν φάκελο, μια ταμπέλα με αριθμό υποδεικνύει τον συνολικό αριθμό γνωστοποιήσεων για όλες τις εφαρμογές που περιέχει ο φάκελος.



Ειδοποιήσεις μπορεί επίσης να εμφανίζονται στην οθόνη κλειδώματος.

Απόκριση σε μια ειδοποίηση όταν το iPhone είναι κλειδωμένο: Σαρώστε με το δάχτυλό σας την ειδοποίηση από αριστερά προς τα δεξιά.

Σίγαση ειδοποιήσεων: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Μην ενοχλείτε».


Ρύθμιση ήχων και δονήσεων: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Ήχοι».

Κέντρο γνωστοποιήσεων

Το Κέντρο γνωστοποιήσεων συλλέγει όλες τις γνωστοποιήσεις σας σε ένα σημείο, ώστε να τις ελέγχετε όταν είστε έτοιμοι. Ανασκοπήστε όλες τις ειδοποιήσεις σας ή μόνο αυτές που δεν προλάβατε να δείτε. Εναλλακτικά, αγγίξτε την καρτέλα «Σήμερα» για μια σύνοψη των γεγονότων της ημέρας—όπως την πρόγνωση καιρού, τις οδικές συνθήκες για τη διαδρομή σας στη δουλειά (iPhone 4s ή μεταγενέστερο), τα ραντεβού σας, γενέθλια, τιμές μετοχών, ακόμη και μια γρήγορη σύνοψη των αυριανών γεγονότων.

Άνοιγμα του Κέντρου γνωστοποιήσεων: Σαρώστε προς τα κάτω από το επάνω άκρο της οθόνης.



Ρύθμιση επιλογών ειδοποιήσεων: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Κέντρο γνωστοποιήσεων». Αγγίξτε μια εφαρμογή για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις γνωστοποιήσεών της. Μπορείτε επίσης να αγγίξετε «Αλλαγές» για να ορίσετε τη σειρά των γνωστοποιήσεων εφαρμογών. Αγγίξτε  και μετά σύρετέ το σε νέα θέση.

Σημείωση: Για τη συμπερίληψη των οδικών συνθηκών για τη διαδρομή σας στη δουλειά (iPhone 4s ή μεταγενέστερο), στην καρτέλα «Σήμερα», βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι Συχνές τοποθεσίες στις «Ρυθμίσεις» > «Υπηρεσίες τοποθεσίας» > «Υπηρεσίες συστήματος» > «Συχνές τοποθεσίες».

Λήψη κυβερνητικών ειδοποιήσεων: Σε κάποιες περιοχές, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις στη λίστα «Κυβερνητικές ειδοποιήσεις». Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Κέντρο γνωστοποιήσεων».

Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το iPhone 4s ή μεταγενέστερο μπορεί να λαμβάνει προεδρικές ειδοποιήσεις, ενώ έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τις επιλογές AMBER και «Επείγουσες ειδοποιήσεις» (που περιλαμβάνει «Σοβαρές» ειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις «Εξαιρετικά άμεσου κινδύνου») (είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή). Στην Ιαπωνία, το iPhone μπορεί να λαμβάνει επείγουσες ειδοποιήσεις σεισμών από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας. Οι κυβερνητικές ειδοποιήσεις διαφέρουν ανάλογα με τον φορέα και το μοντέλο iPhone και ίσως να μη λειτουργούν σε όλες τις περιστάσεις.

Κλείσιμο του Κέντρου γνωστοποιήσεων: Σαρώστε προς τα επάνω ή πατήστε το κουμπί Αφετηρίας.

Ήχοι και σίγαση

Μπορείτε να αλλάξετε ή να απενεργοποιήσετε τους ήχους που αναπαράγει το iPhone κατά τη λήψη κλήσης, μηνύματος κειμένου, φωνητικού μηνύματος, email, tweet, δημοσίευσης Facebook, υπόμνησης ή άλλου γεγονότος.



Καθορισμός επιλογών ήχου: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Ήχοι» για επιλογές όπως κουδούνισματα και τόνοι ειδοποιήσεων, ρυθμίσεις και μοτίβα δόνησης, καθώς και την ένταση ήχου για το κουδούνισμα και τις ειδοποιήσεις.

Ορισμός μοτίβων δόνησης: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Ήχοι» και επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα «Ήχοι και μοτίβα δόνησης». Αγγίξτε «Δόνηση» για να επιλέξετε ένα μοτίβο ή δημιουργήσετε ένα δικό σας.

Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε προσωρινά τη σίγαση για εισερχόμενες κλήσεις, ειδοποιήσεις και ηχητικά εφέ, δείτε την επόμενη ενότητα και την ενότητα [Διακόπτης Κουδούνισματος/Σίγασης](#) στη σελίδα 12.

Μην ενοχλείτε

Η ρύθμιση «Μην ενοχλείτε» είναι ένας εύκολος τρόπος σίγασης του iPhone όταν για παράδειγμα βρίσκεστε έξω για φαγητό ή όταν κοιμάστε. Δεν επιτρέπει σε κλήσεις και ειδοποιήσεις να παράγουν ήχους ή να ενεργοποιούν τον φωτισμό της οθόνης.


Ενεργοποίηση ρύθμισης «Μην ενοχλείτε»: Σαρώστε προς τα πάνω από την κάτω γωνία της οθόνης για να ανοίξει το Κέντρο ελέγχου και μετά αγγίξτε . Όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση «Μην ενοχλείτε», εμφανίζεται το  στη γραμμή κατάστασης.

Σημείωση: Οι ειδοποιήσεις συνεχίζουν να ακούγονται ακόμη κι όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση «Μην ενοχλείτε». Για να βεβαιωθείτε ότι το iPhone θα παραμένει σιωπηλό, απενεργοποιήστε το.

Διαμόρφωση της ρύθμισης «Μην ενοχλείτε»: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Μην ενοχλείτε».

Μπορείτε να προγραμματίσετε σιωπηλές ώρες, να επιτρέψετε κλήσεις από τις Αγαπημένες σας επαφές ή από ομάδες επαφών και να επιτρέψετε επίσης το κουδούνισμα επαναλαμβανόμενων κλήσεων για επείγουσες καταστάσεις. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε αν θέλετε η ρύθμιση «Μην ενοχλείτε» να θέτει σε σίγαση το iPhone μόνο όταν είναι κλειδωμένο ή και όταν είναι ξεκλειδωτο.


AirDrop, iCloud και άλλοι τρόποι κοινής χρήσης

Σε πολλές εφαρμογές, μπορείτε να αγγίξετε «Κοινή χρήση» ή  για να εμφανιστούν επιλογές κοινής χρήσης και άλλες επιλογές. Οι επιλογές διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.



Αγγίξτε για κοινή χρήση με κοντινό φίλο μέσω του AirDrop.

Το AirDrop (iPhone 5 ή μεταγενέστερο) επιτρέπει την κοινή χρήση φωτογραφιών, βίντεο, ενδιαφερόντων ιστότοπων, τοποθεσιών και άλλων στοιχείων ασύρματα με κοντινές συσκευές που έχουν iOS 7 και υποστηρίζουν το AirDrop. Το AirDrop απαιτεί λογαριασμό iCloud και μεταφέρει πληροφορίες μέσω Wi-Fi και Bluetooth. Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi ή με τον άλλο χρήστη ή η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών να είναι μεταξύ 10 μέτρων περίπου. Οι μεταφορές κρυπτογραφούνται για λόγους ασφάλειας.

Κοινή χρήση στοιχείου μέσω AirDrop: Αγγίξτε «Κοινή χρήση» ή , αγγίξτε AirDrop και μετά αγγίξτε το όνομα του ατόμου που βρίσκεται κοντά σας και χρησιμοποιεί το AirDrop. Το AirDrop διατίθεται επίσης στο Κέντρο ελέγχου—απλώς σαρώστε από το κάτω άκρο της οθόνης.

Λήψη στοιχείων AirDrop από άλλους: Σαρώστε προς τα πάνω από την κάτω γωνία της οθόνης για να αποκαλυφθεί το Κέντρο ελέγχου. Αγγίξτε AirDrop και μετά επιλέξτε τη λήψη στοιχείων από Επαφές μόνο ή από Όλους. Έχετε τη δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης.

Προσθήκη φωτογραφίας ή βίντεο σε κοινόχρηστη ροή: Αγγίξτε iCloud (επιλογή κοινής χρήσης στην εφαρμογή «Φωτογραφίες»), προσθέστε σχόλιο αν θέλετε, επιλέξτε μια ροή (ή δημιουργία μια νέα ροή) και μετά αγγίξτε «Δημοσίευση».

Χρήση Twitter, Facebook, Flickr ή Vimeo: Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στις Ρυθμίσεις. Τα κουμπιά κοινής χρήσης Twitter, Facebook, Flickr και Vimeo θα σας κατευθύνουν στην κατάλληλη ρύθμιση ακόμη κι αν δεν έχετε συνδεθεί ακόμη.

Σημείωση: Κατά τη σύνταξη ενός tweet, ο αριθμός στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης υποδεικνύει το πλήθος των χαρακτήρων που απομένουν. Τα συνημμένα χρησιμοποιούν μερικούς από τους 140 χαρακτήρες ενός tweet.

Μεταφορά αρχείων

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τη μεταφορά αρχείων μεταξύ του iPhone και του υπολογιστή σας ή άλλη συσκευή iOS. Αν έχετε μια εφαρμογή που λειτουργεί με το iCloud σε πολλαπλές συσκευές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iCloud για να διατηρείτε αυτόματα ενημερωμένα τα έγγραφά σας σε όλες τις συσκευές σας. Δείτε την ενότητα [iCloud](#) στη σελίδα 19.

Μεταφορά αρχείων μέσω του iTunes: Συνδέστε το iPhone στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το συνοδευτικό καλώδιο. Στο iTunes στον υπολογιστή σας, επιλέξτε iPhone και μετά κάντε κλικ στις «Εφαρμογές». Χρησιμοποιήστε την περιοχή «Κοινή χρήση αρχείων» για να μεταφέρετε έγγραφα μεταξύ του iPhone και του υπολογιστή σας. Οι εφαρμογές που υποστηρίζουν την αποστολή αρχείων αναγράφονται στη λίστα εφαρμογών αποστολής αρχείων στο iTunes. Για να διαγράψετε ένα αρχείο, επιλέξτε το στη λίστα «Έγγραφα» και μετά πατήστε το πλήκτρο Delete.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να προβάλλετε αρχεία που λαμβάνετε ως συνημμένα email στο iPhone.

Κάποιες εφαρμογές μπορούν να μοιραστούν περιεχόμενο μέσω του AirDrop. Δείτε την ενότητα [AirDrop, iCloud και άλλοι τρόποι κοινής χρήσης](#) στη σελίδα 36.

Προσωπικό hotspot


Χρήση προσωπικού hotspot για κοινή χρήση της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο: Μπορείτε να μοιραστείτε τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο με άλλους υπολογιστές χρησιμοποιώντας Wi-Fi, Bluetooth ή καλώδιο USB. Άλλες συσκευές iOS μπορούν να μοιραστούν τη σύνδεση μέσω Wi-Fi. Το προσωπικό hotspot λειτουργεί μόνο αν το iPhone είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο μέσω κινητού δικτύου δεδομένων.

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα μπορεί να μη διατίθεται από όλους τους φορείς. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα σας.

Κοινή χρήση μιας σύνδεσης στο Διαδίκτυο: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Δεδομένα» και αγγίξτε «Διαμόρφωση προσωπικού hotspot» —αν εμφανίζεται— για να διαμορφώσετε την υπηρεσία με τον φορέα σας.

Μετά την ενεργοποίηση του προσωπικού hotspot, μπορούν να συνδεθούν άλλες συσκευές με τους ακόλουθους τρόπους:

- *Wi-Fi:* Στη συσκευή, επιλέξτε το iPhone σας από τη λίστα των διαθέσιμων δικτύων Wi-Fi.
- *USB:* Συνδέστε το iPhone στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το συνοδευτικό καλώδιο. Στις προτιμήσεις δικτύου του υπολογιστή σας, επιλέξτε iPhone και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις δικτύου.
- *Bluetooth:* Στο iPhone, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Bluetooth και ενεργοποιήστε το Bluetooth. Για ζευγοποίηση και σύνδεση του iPhone με τη συσκευή σας, ανατρέξτε στο πληροφοριακό υλικό που συνοδεύει τον υπολογιστή σας.


Σημείωση: Όταν μια συσκευή είναι συνδεδεμένη, εμφανίζεται μια μπλε ζώνη στο επάνω μέρος της οθόνης του iPhone. Το εικονίδιο προσωπικού hotspot  εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης των συσκευών iOS που χρησιμοποιούν το προσωπικό hotspot.

Αλλαγή του συνθηματικού Wi-Fi για iPhone: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Προσωπικό hotspot > «Συνθηματικό Wi-Fi» και μετά εισαγάγετε συνθηματικό με τουλάχιστον 8 χαρακτήρες.

Παρακολούθηση της χρήσης σας στο δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Δεδομένα». Δείτε την ενότητα [Ρυθμίσεις κινητού δικτύου](#) στη σελίδα 188.


AirPlay

Χρησιμοποιήστε το AirPlay για την αναπαραγωγή ροών μουσικής, φωτογραφιών και βίντεο ασύρματα σε Apple TV και άλλες συσκευές με δυνατότητα AirPlay που βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi όπως το iPhone.

Εμφάνιση των χειριστηρίων AirPlay: Σαρώστε προς τα πάνω από την κάτω γωνία της οθόνης για να ανοίξει το Κέντρο ελέγχου και μετά αγγίξτε .

Αναπαραγωγή περιεχομένου σε ροή: Αγγίξτε  και μετά επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θέλετε να αναπαραχθεί η ροή.

Επιστροφή στο iPhone: Αγγίξτε  και μετά επιλέξτε iPhone.

Αντικατοπτρισμός της οθόνης iPhone σε τηλεόραση: Αγγίξτε , επιλέξτε ένα Apple TV και μετά αγγίξτε «Κατοπτρισμός». Όταν είναι ενεργοποιημένος ο κατοπτρισμός AirPlay, εμφανίζεται μια μπλε γραμμή στο επάνω μέρος της οθόνης του iPhone.

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε το iPhone σε τηλεόραση, προβολέα ή άλλη εξωτερική οθόνη με το κατάλληλο καλώδιο ή προσαρμογέα Apple. Ανατρέξτε στη διεύθυνση http://support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=el_GR.

AirPrint

Χρησιμοποιήστε το AirPrint για την ασύρματη εκτύπωση σε εκτυπωτή με δυνατότητα AirPrint από εφαρμογές όπως το Mail, οι Φωτογραφίες και το Safari. Πολλές εφαρμογές που διατίθενται στο App Store υποστηρίζουν επίσης τη δυνατότητα AirPrint.

Το iPhone και ο εκτυπωτής πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το AirPrint, επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=el_GR.

Εκτύπωση εγγράφου: Αγγίξτε  ή  (ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε).

Εμφάνιση της κατάστασης μιας εργασίας εκτύπωσης: Πατήστε δύο φορές το κουμπί Αφετηρίας και μετά αγγίξτε «Εκτύπωση». Η ταμπέλα στο εικονίδιο δείχνει το πλήθος των εγγράφων που είναι στην ουρά.

Ακύρωση εργασίας: Επιλέξτε την εργασία στην Εκτύπωση και μετά αγγίξτε «Ακύρωση εκτύπωσης».

Χρήση ακουστικών Apple

Τα ακουστικά EarPods με τηλεχειριστήριο και μικρόφωνο της Apple (iPhone 5 ή μεταγενέστερο) και τα ακουστικά Earphones με τηλεχειριστήριο και μικρόφωνο της Apple (iPhone 4s ή προγενέστερο) διαθέτουν μικρόφωνο, κουμπί έντασης ήχου και το κεντρικό κουμπί που σας επιτρέπει να απαντάτε και να τερματίζετε κλήσεις ή να ελέγχετε την αναπαραγωγή ήχου και βίντεο, ακόμη και όταν το iPhone είναι κλειδωμένο.



Χρήση του κεντρικού κουμπιού για τον έλεγχο της αναπαραγωγής μουσικής:

- *Παύση ενός τραγουδιού ή βίντεο:* Πατήστε το κεντρικό κουμπί. Πατήστε το ξανά για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
- *Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι:* Πατήστε το κεντρικό κουμπί δύο φορές γρήγορα.
- *Επιστροφή στο προηγούμενο τραγούδι:* Πατήστε το κεντρικό κουμπί τρεις φορές γρήγορα.
- *Γρήγορη προώθηση:* Πατήστε το κεντρικό κουμπί δύο φορές γρήγορα και κρατήστε το πατημένο.
- *Γρήγορη επαναφορά:* Πατήστε το κεντρικό κουμπί τρεις φορές γρήγορα και κρατήστε το πατημένο.

Χρήση του κεντρικού κουμπιού για την απάντηση ή την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων:

- *Απάντηση σε εισερχόμενη κλήση:* Πατήστε το κεντρικό κουμπί.
- *Τερματισμός τρέχουσας κλήσης:* Πατήστε το κεντρικό κουμπί.
- *Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης:* Πατήστε παρατεταμένα το κεντρικό κουμπί για περίπου δύο δευτερόλεπτα και μετά αφήστε το. Επιβεβαιώνεται ότι απορρίψατε την κλήση με δύο χαμηλόφωνους τόνους (μπιπ).
- *Αλλαγή σε εισερχόμενη κλήση ή σε κλήση σε αναμονή και μετάβαση της τρέχουσας κλήσης σε αναμονή:* Πατήστε το κεντρικό κουμπί. Πατήστε το ξανά για επαναφορά στην πρώτη κλήση.
- *Αλλαγή σε εισερχόμενη κλήση ή σε κλήση σε αναμονή και τερματισμός της τρέχουσας κλήσης:* Πατήστε παρατεταμένα το κεντρικό κουμπί για περίπου δύο δευτερόλεπτα και μετά αφήστε το. Επιβεβαιώνεται ότι τερματίσατε την πρώτη κλήση με δύο σιγανούς τόνους (μπιπ).

Χρήση του Siri ή του Φωνητικού ελέγχου: Πατήστε παρατεταμένα το κεντρικό κουμπί. Δείτε την ενότητα Κεφάλαιο 4, [Siri](#), στη σελίδα 47 ή [Φωνητικός έλεγχος](#) στη σελίδα 32.

Συσκευές Bluetooth

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε συσκευές Bluetooth με το iPhone, συμπεριλαμβανομένων ακουστικών, κιτ αυτοκινήτου, στερεοφωνικών ακουστικών ή ενός ασύρματου πληκτρολογίου της Apple. Για υποστηριζόμενα προφίλ Bluetooth, μεταβείτε στη διεύθυνση http://support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=el_GR.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία από απώλεια ακοής και την απώλεια προσοχής κατά την οδήγηση, δείτε την ενότητα [Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας](#) στη σελίδα 180.

Σημείωση: Η χρήση ορισμένων αξεσουάρ με το iPhone ενδέχεται να επηρεάζει την απόδοση της ασύρματης λειτουργίας. Δεν είναι όλα τα αξεσουάρ iPod και iPad πλήρως συμβατά με το iPhone. Η ενεργοποίηση της χρήσης σε πτήση μπορεί να εξαλείψει τις ηχητικές παρεμβολές ανάμεσα στο iPhone και κάποιο αξεσουάρ. Η απόδοση της ασύρματης λειτουργίας μπορεί να βελτιωθεί με την αλλαγή προσανατολισμού ή τη μετακίνηση του iPhone και του συνδεδεμένου αξεσουάρ.

Ενεργοποίηση Bluetooth: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Bluetooth.

Σύνδεση με συσκευή Bluetooth: Αγγίξτε τη συσκευή στη λίστα συσκευών και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδεθείτε με αυτήν. Για πληροφορίες σχετικά με τη ζευγοποίηση μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στο πληροφοριακό υλικό που συνοδεύει τη συσκευή. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ενός ασύρματου πληκτρολογίου Apple, δείτε την ενότητα [Χρήση ασύρματου πληκτρολογίου της Apple](#) στη σελίδα 30.

Το iPhone πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 10 μέτρων από τη συσκευή Bluetooth.

Επιστροφή εξόδου ήχου στο iPhone: Απενεργοποιήστε ή καταργήστε τη ζευγοποίηση της συσκευής, απενεργοποιήστε το Bluetooth στις «Ρυθμίσεις» > Bluetooth ή χρησιμοποιήστε το AirPlay  για την επιστροφή της εξόδου ήχου στο iPhone. Δείτε την ενότητα [AirPlay](#) στη σελίδα 38. Η έξοδος ήχου επιστρέφει στο iPhone όταν η συσκευή Bluetooth βρεθεί εκτός εμβέλειας.

Παράκαμψη της συσκευής Bluetooth σας: Για να χρησιμοποιήσετε τον δέκτη ή το ηχείο του iPhone για τηλεφωνικές κλήσεις:

- Αγγίξτε την οθόνη του iPhone για να απαντήσετε σε μια κλήση.
- Στη διάρκεια μιας κλήσης, αγγίξτε «Ήχος» και επιλέξτε iPhone ή «Ηχείο».
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth, καταργήστε τη ζευγοποίησή της ή μετακινηθείτε εκτός εμβέλειας.
- Απενεργοποιήστε το Bluetooth στις «Ρυθμίσεις» > Bluetooth.

Κατάργηση ζευγοποίησης συσκευής: Στις «Ρυθμίσεις» > Bluetooth, αγγίξτε ⓘ δίπλα στη συσκευή και μετά αγγίξτε «Αγνόηση αυτής της συσκευής». Αν δεν εμφανίζεται η λίστα «Συσκευές», βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.

Περιορισμοί


Μπορείτε να ορίσετε περιορισμούς για ορισμένες εφαρμογές και για αγορασμένο περιεχόμενο. Για παράδειγμα, οι γονείς μπορούν να περιορίσουν την εμφάνιση απρεπούς μουσικής σε λίστες αναπαραγωγής ή να αποκλείσουν τη δυνατότητα αλλαγών σε ορισμένες ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε περιορισμούς για την αποτροπή της χρήσης ορισμένων εφαρμογών, την εγκατάσταση νέων εφαρμογών ή την πραγματοποίηση αλλαγών σε λογαριασμούς ή στο όριο έντασης ήχου.

Ενεργοποίηση των περιορισμών: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Περιορισμοί» και μετά αγγίξτε «Ενεργοποίηση περιορισμών». Θα σας ζητηθεί να ορίσετε ένα συνθηματικό περιορισμών το οποίο είναι απαραίτητο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που κάνετε. Αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό από το συνθηματικό που χρησιμοποιείτε για το ξεκλείδωμα του iPhone.


Σημαντικό: Αν ξεχάσετε το συνθηματικό περιορισμών σας, πρέπει να επαναφέρετε το λογισμικό του iPhone. Δείτε την ενότητα [Επαναφορά iPhone](#) στη σελίδα 187.

Απόρρητο

Με τις ρυθμίσεις απορρήτου μπορείτε να βλέπετε και να ελέγχετε τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες συστήματος που έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες τοποθεσίας, καθώς και στις επαφές, τα ημερολόγια, τις υπομνήσεις και τις φωτογραφίες.

Οι Υπηρεσίες τοποθεσίας επιτρέπουν σε εφαρμογές, όπως οι Υπομνήσεις, οι Χάρτες και η Κάμερα να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν δεδομένα που υποδεικνύουν την τοποθεσία σας. Η τοποθεσία σας, κατά προσέγγιση, καθορίζεται με τη χρήση πληροφοριών που διατίθενται από δεδομένα κινητού δικτύου, τοπικά δίκτυα Wi-Fi (αν έχετε ενεργοποιημένο το Wi-Fi) και GPS (ενδέχεται να μη διατίθεται σε όλες τις περιοχές). Τα δεδομένα τοποθεσίας που συλλέγονται από την Apple συλλέγονται σε μια μορφή που δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά σας. Όταν κάποια εφαρμογή χρησιμοποιεί Υπηρεσίες τοποθεσίας, στη γραμμή μενού εμφανίζεται το .

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των Υπηρεσιών τοποθεσίας: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Απόρρητο» > «Υπηρεσίες τοποθεσίας». Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση για μερικές ή για όλες τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες. Αν απενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας, θα σας ζητηθεί να τις ενεργοποιήσετε ξανά την επόμενη φορά που μια εφαρμογή ή υπηρεσία επιχειρήσει να τις χρησιμοποιήσει.

Απενεργοποίηση Υπηρεσιών τοποθεσίας για υπηρεσίες συστήματος: Αρκετές υπηρεσίες συστήματος, όπως η βαθμονόμηση πυξίδας και οι διαφημίσεις iAd βάσει τοποθεσίας, χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες τοποθεσίας. Για να δείτε την κατάστασή τους, να τις ενεργοποιήσετε ή να τις απενεργοποιήσετε, ή για ορίσετε την εμφάνιση του  στη γραμμή μενού όταν αυτές οι υπηρεσίες χρησιμοποιούν την τοποθεσία σας, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Απόρρητο» > «Υπηρεσίες τοποθεσίας» > «Υπηρεσίες συστήματος».

Απενεργοποίηση πρόσβασης σε ιδιωτικές πληροφορίες: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Απόρρητο». Μπορείτε να δείτε ποιες εφαρμογές και δυνατότητες έχουν ζητήσει και τους έχει παραχωρηθεί πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

- Επαφές
- Ημερολόγιο
- Υπομνήσεις
- Φωτογραφίες
- Κοινή χρήση μέσω Bluetooth
- Μικρόφωνο
- Twitter
- Facebook

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση κάθε εφαρμογής σε κάθε κατηγορία πληροφοριών. Διαβάστε τους όρους και την πολιτική απορρήτου για κάθε εφαρμογή τρίτου κατασκευαστή για να κατανοήσετε πώς χρησιμοποιεί τα δεδομένα που ζητά.

Ασφάλεια

Οι δυνατότητες ασφάλειας συμβάλλουν στην προστασία των πληροφοριών σας στο iPhone αποτρέποντας την προσπέλασή τους από άλλα άτομα.

Χρήση συνθηματικού με προστασία δεδομένων

Για καλύτερη ασφάλεια, μπορείτε να καθορίσετε ένα συνθηματικό το οποίο πρέπει να εισάγεται κάθε φορά που ενεργοποιείτε ή αφυπνίζετε το iPhone.

Ρύθμιση ενός συνθηματικού: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Touch ID και συνθηματικό» (iPhone 5s) ή «Ρυθμίσεις» > «Συνθηματικό» (άλλα μοντέλα) και καθορίστε ένα τετραψήφιο συνθηματικό.

Ο καθορισμός συνθηματικού ενεργοποιεί τη λειτουργία προστασίας δεδομένων, χρησιμοποιώντας συνθηματικό σας ως κλειδί για την κρυπτογράφηση μηνυμάτων και συνημμένων Mail που αποθηκεύονται στο iPhone με χρήση κρυπτογράφησης AES 256 bit. (Άλλες εφαρμογές μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν προστασία δεδομένων.)

Αύξηση ασφάλειας: Απενεργοποιήστε το «Απλό συνθηματικό» και χρησιμοποιήστε ένα μεγαλύτερο συνθηματικό. Για να εισαγάγετε ένα συνθηματικό που είναι συνδυασμός αριθμών και γραμμάτων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο. Αν προτιμάτε να ξεκλειδώσετε το iPhone χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο, δημιουργήστε ένα συνθηματικό χρησιμοποιώντας αριθμούς μόνο.

Προσθέστε δαχτυλικά αποτυπώματα και καθορίστε επιλογές για τον αισθητήρα Touch ID: (iPhone 5s) Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Touch ID και συνθηματικό». Δείτε την ενότητα [Αισθητήρας Touch ID](#) παρακάτω.

Να επιτρέπεται η πρόσβαση σε δυνατότητες όταν το iPhone είναι κλειδωμένο: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Touch ID και συνθηματικό» (iPhone 5s) ή «Ρυθμίσεις» > «Συνθηματικό» (άλλα μοντέλα). Οι προαιρετικές δυνατότητες περιλαμβάνουν τα εξής:

- Φωνητική κλήση
- Siri (αν είναι ενεργοποιημένο, δείτε την ενότητα [Ρυθμίσεις για το Siri](#) στη σελίδα 49)
- Passbook (δείτε την ενότητα Κεφάλαιο 24, [Passbook](#), στη σελίδα 125)
- Απάντηση με μήνυμα (δείτε την ενότητα [Όταν κάποιος σας καλεί](#) στη σελίδα 51)

Να επιτρέπεται η πρόσβαση στο Κέντρο ελέγχου όταν το iPhone είναι κλειδωμένο: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Κέντρο ελέγχου». Δείτε την ενότητα [Κέντρο ελέγχου](#) στη σελίδα 33.

Διαγραφή δεδομένων μετά από δέκα αποτυχημένες προσπάθειες εισαγωγής του συνθηματικού: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Touch ID και συνθηματικό» (iPhone 5s) ή «Ρυθμίσεις» > «Συνθηματικό» (άλλα μοντέλα) και αγγίξτε «Σβήσιμο δεδομένων». Μετά από δέκα αποτυχημένες προσπάθειες συνθηματικού, όλες οι ρυθμίσεις επαναφέρονται και όλες οι πληροφορίες και πολυμέσα σας σβήνονται με την αφαίρεση του κλειδιού κρυπτογράφησης στα δεδομένα.

Αν ξεχάσετε το συνθηματικό σας, πρέπει να επαναφέρετε το λογισμικό του iPhone. Δείτε την ενότητα [Επαναφορά iPhone](#) στη σελίδα 187.

Αισθητήρας Touch ID

Στο iPhone 5s, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δακτυλικό αποτύπωμα αντί για το συνθηματικό ή το Apple ID σας για να ξεκλειδώσετε το iPhone ή για αγορές στα iTunes Store, App Store και iBooks Store.

Διαμόρφωση του αισθητήρα Touch ID: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Touch ID και συνθηματικό». Καθορίστε αν θέλετε να χρησιμοποιείτε ένα δακτυλικό αποτύπωμα για το ξεκλείδωμα του iPhone και την πραγματοποίηση αγορών στα iTunes Store, App Store ή iBooks Store. Αγγίξτε «Προσθήκη αποτυπώματος» και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα από ένα δακτυλικό αποτύπωμα (για παράδειγμα, του αντίχειρα και του δείκτη σας ή το αποτύπωμα του συντρόφου σας).

Διαγραφή αποτυπώματος: Αγγίξτε το αποτύπωμα και μετά αγγίξτε «Διαγραφή αποτυπώματος». Αν έχετε περισσότερα από ένα αποτυπώματα, αγγίξτε το κουμπί Αφετηρίας για να μάθετε ποιο είναι το δακτυλικό αποτύπωμα.

Εκχώρηση ονόματος σε αποτύπωμα: Αγγίξτε το αποτύπωμα και μετά εισαγάγετε ένα όνομα, όπως «Αντίχειρας».

Χρήση του αισθητήρα Touch ID για ξεκλείδωμα του iPhone ή την πραγματοποίηση αγοράς: Αγγίξτε το κουμπί Αφετηρίας με ένα δάχτυλο που έχετε προσθέσει στις Ρυθμίσεις. Μπορείτε να ξεκλειδώσετε το iPhone είτε από την οθόνη κλειδώματος είτε από την οθόνη συνθηματικού. Κατά την πραγματοποίηση αγορών από τα iTunes Store, App Store ή iBooks Store, ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε τις αγορές με το αποτύπωμά σας. Εναλλακτικά, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Touch ID και συνθηματικό» και ενεργοποιήστε το iTunes και App Store.

Σημείωση: Αν απενεργοποιήσετε το iPhone, την πρώτη φορά που θα το ενεργοποιήσετε πάλι και θα το ξεκλειδώσετε θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το συνθηματικό σας, ενώ επίσης θα σας ζητηθεί το συνθηματικό Apple ID για την πρώτη αγορά που θα κάνετε.

Κλειδοθήκη iCloud

Η Κλειδοθήκη iCloud διατηρεί ενημερωμένα τα ονόματα χρήστη και συνθηματικά σας για ιστότοπους καθώς και τα στοιχεία πιστωτικών καρτών που έχετε διαμορφώσει στο Safari στο iPhone και τις άλλες καθορισμένες συσκευές iOS και υπολογιστές Mac σας που διαθέτουν OS X Mavericks.

Η Κλειδοθήκη iCloud λειτουργεί με τη Γεννήτρια συνθηματικών και την Αυτοσυμπλήρωση Safari. Όταν διαμορφώνετε έναν νέο λογαριασμό, η Γεννήτρια συνθηματικών του Safari προτείνει μοναδικά και δύσκολα να τα μαντέψει κάποιος συνθηματικά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αυτοσυμπλήρωση ώστε να εισάγει το iPhone το όνομα χρήστη και το συνθηματικό διευκολύνοντας έτσι την είσοδο. Δείτε την ενότητα [Συμπλήρωση φορμών](#) στη σελίδα 65.

Σημείωση: Κάποιοι ιστότοποι δεν υποστηρίζουν την Αυτοσυμπλήρωση.

Η Κλειδοθήκη iCloud λειτουργεί σε όλες τις εγκεκριμένες συσκευές με iOS 7 και Mac που διαθέτουν OS X Mavericks. Η Κλειδοθήκη iCloud είναι ασφαλισμένη με κρυπτογράφηση AES 256 bit κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά και δεν είναι δυνατή η ανάγνωση της από την Apple.

Διαμόρφωση της Κλειδοθήκης iCloud: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > iCloud > «Κλειδοθήκη». Ενεργοποιήστε την Κλειδοθήκη iCloud και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Αν έχετε διαμορφώσει την Κλειδοθήκη iCloud σε άλλες συσκευές, πρέπει να εγκρίνετε τη χρήση της Κλειδοθήκης iCloud από μία από αυτές τις συσκευές ή να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό ασφαλείας iCloud σας.

Σημαντικό: Αν ξεχάσετε τον Κωδικό ασφαλείας iCloud σας, θα πρέπει να αρχίσετε από την αρχή και να διαμορφώσετε ξανά την Κλειδοθήκη iCloud.

Διαμόρφωση της Αυτοσυμπλήρωσης: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Safari > «Συνθηματικά και Αυτοσυμπλήρωση». Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι επιλογές «Ονόματα», «Συνθηματικά» και «Πιστωτικές κάρτες» (είναι ενεργές από προεπιλογή). Για να προσθέσετε στοιχεία πιστωτικής κάρτας, αγγίξτε «Αποθηκευμένες πιστωτικές κάρτες».

Οι κωδικοί ασφαλείας για τις πιστωτικές κάρτες σας δεν αποθηκεύονται—πρέπει να τους εισάγετε χειροκίνητα.

Για την αυτόματη συμπλήρωση ονομάτων, συνθηματικών ή στοιχείων πιστωτικών καρτών σε ιστότοπους που υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία, αγγίξτε ένα πεδίο κειμένου και μετά αγγίξτε «Αυτοσυμπλήρωση».

Για να προστατεύσετε τις προσωπικές πληροφορίες σας, καθορίστε ένα συνθηματικό αν ενεργοποιήσετε την Κλειδοθήκη iCloud και την Αυτοσυμπλήρωση.

Περιορισμός ανίχνευσης

Περιορισμός ή επαναφορά του Αναγνωριστικού διαφήμισης: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Απόρρητο» > «Διαφήμιση». Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Περιορισμός ανίχνευσης» για να μην επιτρέπεται σε εφαρμογές η πρόσβαση στο αναγνωριστικό διαφήμισης του iPhone σας. Για περισσότερες πληροφορίες, αγγίξτε «Μάθετε περισσότερα».

Εύρεση iPhone μου

Η Εύρεση iPhone σας βοηθά να εντοπίζετε και να ασφαλίσετε το iPhone σας χρησιμοποιώντας τη δωρεάν εφαρμογή «Εύρεση iPhone» (διατίθεται στο App Store) από άλλο iPhone, iPad ή iPod touch, ή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό σε Mac ή PC με σύνδεση στο www.icloud.com/find. Η Εύρεση iPhone διαθέτει το Κλείδωμα ενεργοποίησης που κάνει δυσκολότερη τη χρήση ή την πώληση του iPhone σας από τρίτους σε περίπτωση απώλειας. Το Apple ID και το συνθηματικό σας απαιτούνται για την απενεργοποίηση της Εύρεσης iPhone ή για το σβήσιμο και την επανενεργοποίηση του iPhone.

Ενεργοποίηση της Εύρεσης iPhone: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > iCloud > «Εύρεση iPhone».

Σημαντικό: Για να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της Εύρεσης iPhone, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η Εύρεση iPhone προτού χάσετε το iPhone. Το iPhone πρέπει να μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο για να εντοπίσετε και να ασφαλίσετε τη συσκευή.

Χρήση της Εύρεσης iPhone: Ανοίξτε την εφαρμογή «Εύρεση iPhone» σε μια συσκευή iOS ή μεταβείτε στο www.icloud.com/find στον υπολογιστή σας. Συνδεθείτε και επιλέξτε τη συσκευή σας.

- **Αναπαραγωγή ήχου:** Αναπαραγεται ένας ήχος για δύο λεπτά.
- **Λειτουργία απώλειας:** Μπορείτε να κλειδώσετε αμέσως ένα iPhone που έχετε χάσει με ένα συνθηματικό και να του στείλετε ένα μήνυμα το οποίο εμφανίζει τον αριθμό μιας επαφής. Επίσης, το iPhone παρακολουθεί και αναφέρει τη θέση του ώστε να μπορείτε να βλέπετε πού βρίσκεται όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή «Εύρεση iPhone μου».
- **Σβήσιμο iPhone:** Προστατεύει το απόρρητό σας σβήνοντας όλες τις πληροφορίες και τα μέσα στο iPhone σας και επαναφέροντας το iPhone στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις του.


Σημείωση: Προτού πωλήσετε ή δώσετε σε κάποιον άλλο το iPhone σας, σας συνιστούμε να το σβήσετε πλήρως για να αφαιρεθούν όλα τα προσωπικά σας δεδομένα και να απενεργοποιηθεί το Κλείδωμα ενεργοποίησης της Εύρεσης iPhone. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Επαναφορά» > «Περιεχόμενο και ρυθμίσεις». Δείτε την ενότητα [Θέλετε να πουλήσετε ή να δώσετε σε κάποιον άλλο το iPhone σας](#); στη σελίδα 189.

Φόρτιση και παρακολούθηση της μπαταρίας

Το iPhone διαθέτει εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία—όπως συμβουλές για μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας—μεταβείτε στη διεύθυνση www.apple.com/gr/batteries.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για σημαντικές πληροφορίες ασφάλεια σχετικά με την μπαταρία και τη φόρτιση του iPhone, δείτε την ενότητα [Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας](#) στη σελίδα 180.

Φόρτιση της μπαταρίας: Συνδέστε το iPhone σε πρίζα ρεύματος χρησιμοποιώντας το συνοδευτικό καλώδιο και το τροφοδοτικό USB.



Σημείωση: Με τη σύνδεση του iPhone σε πρίζα ρεύματος μπορεί να ξεκινήσει η δημιουργία εφεδρικού αντίγραφου iCloud ή ο ασύρματος συγχρονισμός iTunes. Δείτε την ενότητα [Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου του iPhone](#) στη σελίδα 186 και [Συγχρονισμός με το iTunes](#) στη σελίδα 20.

Μπορείτε επίσης να φορτίσετε την μπαταρία συνδέοντας το iPhone στον υπολογιστή σας, κάτι που επιτρέπει επίσης τον συγχρονισμό του iPhone με το iTunes. Δείτε την ενότητα [Συγχρονισμός με το iTunes](#) στη σελίδα 20. Εκτός αν το πληκτρολόγιό σας διαθέτει θύρα USB 2.0 ή 3.0 υψηλής ισχύος, το iPhone πρέπει να συνδεθεί σε θύρα USB 2.0 ή 3.0 του υπολογιστή σας.

Σημαντικό: Η μπαταρία του iPhone μπορεί να εξαντληθεί αντί να φορτίσει αν το iPhone είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή που είναι απενεργοποιημένος ή βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου ή αναμονής.

Το επίπεδο και η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας υποδεικνύονται από ένα εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Για να εμφανιστεί το ποσοστό φόρτισης μπαταρίας που απομένει, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Χρήση». Κατά τον συγχρονισμό ή τη χρήση του iPhone, ίσως χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη φόρτιση της μπαταρίας.



Σημαντικό: Αν το επίπεδο μπαταρίας του iPhone είναι πολύ χαμηλό, μπορεί να εμφανιστεί μια εικόνα σχεδόν άδειας μπαταρίας που υποδεικνύει ότι πρέπει να φορτίσετε το iPhone για έως δέκα λεπτά πριν μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε. Αν το επίπεδο μπαταρίας του iPhone είναι εξαιρετικά χαμηλό, η οθόνη μπορεί να είναι κενή για έως δύο λεπτά πριν εμφανιστεί η εικόνα χαμηλής στάθμης μπαταρίας.

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν έναν περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης και κάποια στιγμή θα πρέπει να αντικατασταθούν. Η μπαταρία του iPhone δεν αντικαθίσταται από τον χρήστη. Μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών της Apple. Δείτε τη διεύθυνση www.apple.com/gr/batteries.

Ταξίδια με το iPhone

Εάν ταξιδεύετε εκτός της περιοχής του φορέα σας, μπορείτε να αποφύγετε τις χρεώσεις περιαγωγής απενεργοποιώντας τις υπηρεσίες περιαγωγής φωνής και δεδομένων στις «Ρυθμίσεις» > «Δεδομένα». Δείτε την ενότητα [Ρυθμίσεις κινητού δικτύου](#) στη σελίδα 188.

Κάποιες αεροπορικές εταιρείες σας επιτρέπουν να έχετε το iPhone ενεργοποιημένο αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Χρήση σε πτήση». Δεν θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις ή να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth, αλλά θα μπορείτε να ακούσετε μουσική, να παίξετε παιχνίδια, να παρακολουθήσετε βίντεο ή να χρησιμοποιήσετε άλλες εφαρμογές που δεν απαιτούν σύνδεση στο Διαδίκτυο ή σε δίκτυο τηλεφωνίας. Αν το επιτρέπει η αεροπορική εταιρεία, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi ή το Bluetooth ώστε να ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες που τα απαιτούν, ακόμη και κατά τη διάρκεια της Χρήσης σε πτήση.

Ενεργοποίηση της Χρήσης σε πτήση Σαρώστε προς τα πάνω από την κάτω γωνία της οθόνης για να ανοίξει το Κέντρο ελέγχου και μετά αγγίξτε ➔. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη «Χρήση σε πτήση» στις Ρυθμίσεις. Όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα χρήσης σε πτήση, εμφανίζεται ➔ στη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης.

Τα Wi-Fi και Bluetooth μπορούν επίσης να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν στο Κέντρο ελέγχου.


Αποστολή αιτημάτων

Η δύναμη του Siri είναι δική σας, απλώς ζητήστε το.

Έναρξη Siri: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αφეთρίας μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα (μπιπ) από το Siri.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε το Siri, το iPhone πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο. Δείτε την ενότητα [Σύνδεση στο Διαδίκτυο](#) στη σελίδα 17.

Μπορείτε να ρωτήσετε οτιδήποτε, πχ. «set the timer for 3 minutes» ή «what movies are showing tonight?». Άνοιγμα εφαρμογών και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δυνατοτήτων, όπως η Χρήση σε πτήση, το Bluetooth, Μην ενοχλείτε και Προσβασιμότητα. Το Siri κατανοεί τη φυσική ομιλία, έτσι δεν είστε υποχρεωμένοι να μάθετε ειδικές εντολές ή λέξεις-κλειδιά.



Για υποδείξεις, ρωτήστε το Siri «what can you do?» ή αγγίξτε .

Το Siri συχνά εμφανίζει χρήσιμες πληροφορίες στην οθόνη. Αγγίξτε τις πληροφορίες για το άνοιγμα μιας σχετικής εφαρμογής ή τη λήψη περισσότερων λεπτομερειών.

Αυτόματος έλεγχος ακρόασης από το Siri: Αντί να αφήνετε το Siri να εντοπίζει αυτόματα πότε διακόπτετε την ομιλία σας, μπορείτε εναλλακτικά να κρατάτε πατημένο το κουμπί Αφეთρίας ενώ μιλάτε και να το αφήνετε όταν τελειώνετε.

Χρήση της επιλογής «Σήκωμα για εκφώνηση»: Τοποθετήστε το iPhone στο αυτί σας και μιλήστε μετά το μπιπ. (Αν η οθόνη δεν είναι ενεργοποιημένη, πατήστε πρώτα το κουμπί Κλειδώματος ή το κουμπί Αφეთρίας.) Η ρύθμιση «Σήκωμα για εκφώνηση» πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > Siri.



Αλλαγή του φύλου φωνής του Siri: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > Siri (μπορεί να μη διατίθεται σε όλες τις περιοχές).

Χρήση του Siri με τα ακουστικά του iPhone ή άλλα ενσύρματα ή Bluetooth ακουστικά: Συνδέστε τα ακουστικά και μετά πατήστε παρατεταμένα το κεντρικό κουμπί ή το κουμπί κλήσης.

Ενημέρωση του Siri με πληροφορίες για τον εαυτό σας

Εάν πείτε στο Siri ποιος είστε, μπορείτε να λαμβάνετε εξατομικευμένη υπηρεσία—όπως π.χ. «remind me when I get home to call my wife».

Πείτε στο Siri ποιος είστε: Συμπληρώστε τα στοιχεία κάρτας σας στις Επαφές και μετά μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > Siri > «Τα στοιχεία μου» και αγγίξτε το όνομά σας.


Φροντίστε να συμπεριλάβετε τις διευθύνσεις οικίας και εργασίας σας καθώς και τις σχέσεις σας με άλλα άτομα.


Σημείωση: Οι πληροφορίες τοποθεσίας δεν παρακολουθούνται ούτε αποθηκεύονται εκτός του iPhone. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Απόρρητο» > «Υπηρεσίες τοποθεσίας» για να τις απενεργοποιήσετε. Και πάλι θα είναι δυνατή η χρήση του Siri, αλλά δεν θα μπορεί να σας βοηθήσει με οτιδήποτε απαιτεί την τοποθεσία σας.

Διορθώσεις

Θέλετε να ακυρώσετε την τελευταία εντολή; Πείτε «cancel», αγγίξτε το εικονίδιο Siri ή πατήστε το κουμπί Αφეთρίας.

Αν το Siri δεν καταλάβει κάτι σωστά, μπορείτε να αγγίξετε για επεξεργασία του αιτήματός σας.



Εναλλακτικά, αγγίξτε  πάλι και διευκρινίστε το αίτημά σας. Για παράδειγμα, «I meant Boston». Δεν χρειάζεται να πείτε τι δεν εννοούσατε.

Ρυθμίσεις για το Siri

Για να καθορίσετε επιλογές για το Siri, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > Siri. Οι επιλογές περιλαμβάνουν:

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Siri
- Γλώσσα
- Φύλο φωνής (μπορεί να μη διατίθεται σε όλες τις περιοχές)
- Φωνητική ανάδραση
- Η κάρτα «Τα στοιχεία μου»
- Σήκωμα για εκφώνηση

Αποτροπή προσπέλασης του Siri όταν το το iPhone είναι κλειδωμένο: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Touch ID και συνθηματικό» (iPhone 5s) ή «Ρυθμίσεις» > «Συνθηματικό» (άλλα μοντέλα). Μπορείτε να απενεργοποιήσετε, επίσης, το Siri ενεργοποιώντας περιορισμούς. Δείτε την ενότητα [Περιορισμοί](#) στη σελίδα 40.

Τηλέφωνο

5



Τηλεφωνικές κλήσεις

Πραγματοποίηση κλήσης

Η πραγματοποίηση κλήσης στο iPhone είναι πανεύκολη. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλέξετε έναν αριθμό στις επαφές σας ή να αγγίξετε ένα από τα αγαπημένα σας ή μια πρόσφατη κλήση. Εναλλακτικά, απλώς ζητήστε από το Siri να «call Bob Jones».

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αποφυγή περισπασμών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, δείτε την ενότητα [Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας](#) στη σελίδα 180.



Προσθήκη αγαπημένων: Με τα Αγαπημένα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση με ένα μόνο άγγιγμα. Για να προσθέσετε ένα άτομο στη λίστα Αγαπημένων σας, αγγίξτε +. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ονόματα στα Αγαπημένα από τις Επαφές. Στις Επαφές, αγγίξτε «Προσθήκη στα Αγαπημένα» στο κάτω μέρος μιας κάρτας και μετά αγγίξτε τον αριθμό προς προσθήκη.

Διαγραφή ονόματος ή αναδιάταξη της λίστας Αγαπημένων: Αγγίξτε «Αλλαγές».

Επιστροφή πρόσφατης κλήσης: Αγγίξτε «Πρόσφατα» και μετά αγγίξτε την κλήση. Αγγίξτε ⓘ για την εμφάνιση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την κλήση ή τον καλούντα. Μια κόκκινη ταμπέλα υποδεικνύει τον αριθμό αναπάντητων κλήσεων.

Χειροκίνητη κλήση: Αγγίξτε «Πλήκτρα», εισαγάγετε τον αριθμό και μετά αγγίξτε «Κλήση».


- **Επικόλληση αριθμού στα πλήκτρα:** Αγγίξτε την οθόνη επάνω από τα Πλήκτρα και μετά αγγίξτε «Επικόλληση».
- **Εισαγωγή σύντομης παύσης (δύο δευτερόλεπτα):** Αγγίξτε το πλήκτρο «*» μέχρι να εμφανιστεί ένα κόμμα.
- **Εισαγωγή παρατεταμένης παύσης (για παύση της επιλογής μέχρι να αγγίξετε το κουμπί «Επιλογή»):** Αγγίξτε το πλήκτρο «#» μέχρι να εμφανιστεί η επάνω τελεία.
- **Επανάκληση του τελευταίου αριθμού:** Αγγίξτε «Πλήκτρα», αγγίξτε «Κλήση» για να εμφανίσετε τον αριθμό και μετά αγγίξτε πάλι «Κλήση».

Χρήση του Siri ή του Φωνητικού ελέγχου: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αφეთρίας, πείτε «κλήση» ή «επιλογή» και μετά εκφωνήστε το όνομα ή τον αριθμό. Μπορείτε να συμπληρώσετε με εκφράσεις όπως «στην οικία», «εργασία» ή «κινητό». Δείτε την ενότητα Κεφάλαιο 4, [Siri](#), στη σελίδα 47 και την ενότητα [Φωνητικός έλεγχος](#) στη σελίδα 32.

Για καλύτερα αποτελέσματα, πείτε ολόκληρο το όνομα του ατόμου που καλείτε. Όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική κλήση με έναν αριθμό, εκφωνήστε κάθε ψηφίο ξεχωριστά—για παράδειγμα, πείτε «τέσσερα ένα πέντε», «πέντε πέντε πέντε» κ.λπ. Για τον κωδικό περιοχής 800 στις Η.Π.Α., μπορείτε να πείτε «οκτακόσια».

Όταν κάποιος σας καλεί

Αγγίξτε «Αποδοχή» για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση. Εναλλακτικά, αν το iPhone είναι κλειδωμένο, σύρετε το ρυθμιστικό. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κεντρικό κουμπί στα ακουστικά.



Σίγαση κλήσης: Πατήστε το κουμπί Ύπνου/Αφύπνισης ή οποιοδήποτε κουμπί έντασης του ήχου. Μπορείτε ακόμη να απαντήσετε την κλήση μετά τη σίγασή της, ώσπου αυτή να μεταβεί στον τηλεφωνητή.

Απόρριψη κλήσης και αποστολή της απευθείας στον τηλεφωνητή: Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

- Πατήστε το κουμπί Ύπνου/Αφύπνισης δύο φορές γρήγορα.
- Πατήστε παρατεταμένα το κεντρικό κουμπί στα ακουστικά για δύο δευτερόλεπτα περίπου. Η απόρριψη της κλήσης επιβεβαιώνεται με δύο σιγανούς τόνους (μπιπ).
- Αγγίξτε «Απόρριψη» (αν το iPhone είναι «αφυπνισμένο» όταν δέχεστε την κλήση).

Σημείωση: Σε ορισμένες περιοχές, οι απορριφθέντες κλήσεις αποσυνδέονται χωρίς να στέλνονται στον τηλεφωνητή.

Απάντηση με μήνυμα κειμένου αντί για απάντηση της κλήσης: Αγγίξτε «Μήνυμα» και μετά επιλέξτε μια απάντηση ή αγγίξτε «Προσαρμογή». Για να δημιουργήσετε δικές προεπιλεγμένες απαντήσεις, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Τηλέφωνο» > «Απάντηση με κείμενο» και μετά αγγίξτε οποιαδήποτε από τα προεπιλεγμένα μηνύματα και αντικαταστήστε το με το δικό σας κείμενο.

Υπενθύμιση για επιστροφή κλήσης: Αγγίξτε «Υπενθύμιση» και υποδείξτε πότε θέλετε να εμφανιστεί η υπενθύμιση.

Μη διαθεσιμότητα

Θέλετε να είστε μη διαθέσιμοι για λίγο; Σαρώστε προς τα πάνω από το κάτω μέρος της οθόνης για να ανοίξει το Κέντρο ελέγχου και μετά ενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Μην ενοχλείτε» ή «Χρήση σε πτήση». Δείτε την ενότητα [Μην ενοχλείτε](#) στη σελίδα 35 και [Ταξίδια με το iPhone](#) στη σελίδα 46.

Αποκλεισμός ανεπιθύμητων καλούντων: Σε μια κάρτα επαφής, αγγίξτε «Αποκλεισμός του καλούντος» (μπορείτε να δείτε την κάρτα επαφής ενός καλούντος στα Αγαπημένα ή στα Πρόσφατα αγγίζοντας ⓘ). Μπορείτε επίσης να αποκλείσετε καλούντες στις «Ρυθμίσεις» > «Τηλέφωνο» > «Αποκλεισμένοι». Δεν θα λαμβάνετε ηχητικές κλήσεις, κλήσεις FaceTime ή μηνύματα κειμένου από αποκλεισμένους καλούντες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αποκλεισμό κλήσεων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=el_GR.

Κλήση σε εξέλιξη

Όταν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, στην οθόνη εμφανίζονται διάφορες επιλογές κλήσης.



Τερματισμός κλήσης: Αγγίξτε ή πατήστε το κουμπί Ύπνου/Αφύπνισης.

Χρήση άλλης εφαρμογής στη διάρκεια μιας κλήσης: Πατήστε το κουμπί Αφετηρίας και μετά ανοίξτε την εφαρμογή. Για να επιστρέψετε στην κλήση, αγγίξτε την πράσινη γραμμή στο επάνω μέρος της οθόνης.

Απάντηση σε δεύτερη κλήση: Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- *Αγνόηση της κλήσης και αποστολή της στον τηλεφωνητή:* Αγγίξτε «Αγνόηση».
- *Τοποθέτηση της τρέχουσας κλήσης σε αναμονή και απάντηση της νέας κλήσης:* Αγγίξτε «Αναμονή + Αποδοχή».
- *Τερματισμός της πρώτης κλήσης και απάντηση της νέας κλήσης:* Όταν χρησιμοποιείτε δίκτυο GSM, αγγίξτε «Τέλος + Αποδοχή». Σε δίκτυο CDMA, αγγίξτε «Τέλος» και, όταν ακούσετε κουδούνισμα από τη δεύτερη κλήση, αγγίξτε «Αποδοχή» ή σύρετε το ρυθμιστικό αν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο.

Με μια κλήση σε αναμονή, αγγίξτε «Ανταλλαγή» για εναλλαγή μεταξύ κλήσεων ή αγγίξτε «Συγχώνευση κλήσεων» για να μιλήσετε και με τα δύο άτομα ταυτόχρονα. Δείτε την ενότητα [Κλήσεις συνδιάσκεψης](#) παρακάτω.

Σημείωση: Με το CDMA, μπορείτε να αλλάζετε μεταξύ κλήσεων αν η δεύτερη κλήση είναι εξερχόμενη, αλλά δεν είναι δυνατό να συγχωνεύσετε τις κλήσεις. Δεν είναι δυνατό να συγχωνεύσετε κλήσεις αν η δεύτερη κλήση είναι εισερχόμενη. Αν τερματίσετε τη δεύτερη κλήση ή συγχωνεύσετε την κλήση, τερματίζονται και οι δύο κλήσεις.

Κλήσεις συνδιάσκεψης

Με GSM, μπορείτε να διαμορφώσετε μια συνδιάσκεψη με έως πέντε άτομα (ανάλογα με τον φορέα σας).

Δημιουργία μιας κλήσης συνδιάσκεψης: Κατά την κλήση, αγγίξτε «Προσθήκη κλήσης», κάντε μια άλλη κλήση, και μετά αγγίξτε «Συγχώνευση κλήσεων». Επαναλάβετε για να προσθέσετε περισσότερα άτομα στη συνδιάσκεψη.

- **Διακοπή κλήσης:** Αγγίξτε ⓘ δίπλα σε ένα άτομο και μετά αγγίξτε «Τέλος».
- **Ιδιωτική συζήτηση με ένα άτομο:** Αγγίξτε ⓘ και μετά αγγίξτε «Ιδιωτικό» δίπλα στο άτομο. Αγγίξτε «Συγχώνευση κλήσεων» για να συνεχίσετε με τη συνδιάσκεψη.
- **Προσθήκη εισερχόμενης κλήσης:** Αγγίξτε «Αναμονή + Απάντηση» και μετά «Συγχώνευση κλήσεων».

Επείγουσες κλήσεις

Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης όταν το iPhone είναι κλειδωμένο: Στην οθόνη «Εισάγετε συνθηματικό», αγγίξτε «Επείγουσα κλήση» (για κλήση στο 911 στις Η.Π.Α. για παράδειγμα).

Σημαντικό: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iPhone για επείγουσες κλήσεις σε πολλές τοποθεσίες, αρκεί να υπάρχει διαθέσιμη υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας, όμως δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε αυτό για καταστάσεις ανάγκης. Μερικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας μπορεί να μην αποδέχονται επείγουσες κλήσεις από το iPhone αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ενεργοποίησής του, αν το iPhone δεν είναι συμβατό με το συγκεκριμένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή δεν έχει διαμορφωθεί ώστε να λειτουργεί σε αυτό ή (όταν ισχύει) αν το iPhone δεν έχει κάρτα SIM ή η SIM είναι κλειδωμένη με PIN.

Στις Η.Π.Α., παρέχονται πληροφορίες τοποθεσίας (αν διατίθενται) στους παρόχους υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης όταν επιλέγετε το 911.

Με τη λειτουργία CDMA, όταν τερματίζεται μια επείγουσα κλήση, το iPhone εισέρχεται σε *λειτουργία επειγουσών κλήσεων* για λίγα λεπτά ώστε να μπορούν να σας καλέσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σε αυτό το διάστημα, υπάρχει φραγή μετάδοσης δεδομένων και μηνυμάτων κειμένου.


Έξοδος από τη λειτουργία επειγουσών κλήσεων (CDMA): Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

- Αγγίξτε το κουμπί «Πίσω».
- Πατήστε το κουμπί Ύπνου/Αφύπνισης ή το κουμπί Αφητηρίας.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε μη επείγοντα αριθμό.

Οπτικός τηλεφωνητής

Με τον οπτικό τηλεφωνητή μπορείτε να δείτε μια λίστα των μηνυμάτων σας και να επιλέξετε ποια θα ακούσετε ή θα διαγράψετε, χωρίς να χρειάζεται να περάσετε από όλα τα μηνύματα. Μια ταμπέλα στον τηλεφωνητή σας δείχνει πόσα μηνύματα υπάρχουν που δεν έχετε ακούσει. Την πρώτη φορά που θα αγγίξετε «Τηλεφωνητής», θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα συνθηματικό για τον τηλεφωνητή και να ηχογραφήσετε τον χαιρετισμό του τηλεφωνητή σας.

Ακρόαση ενός μηνύματος τηλεφωνητή: Αγγίξτε «Τηλεφωνητής» και μετά αγγίξτε ένα μήνυμα. Για να ακούσετε πάλι το μήνυμα, επιλέξτε το και αγγίξτε ►. Αν ο οπτικός τηλεφωνητής δεν είναι διαθέσιμος με τις υπηρεσίες σας, αγγίξτε «Τηλεφωνητής» και ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες.



Τα μηνύματα παραμένουν αποθηκευμένα μέχρι να τα διαγράψετε εσείς ή ο φορέας σας.

Διαγραφή μηνύματος: Σβήστε ή αγγίξτε το μήνυμα και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».

Σημείωση: Σε μερικές περιοχές, τα διαγραμμένα μηνύματα μπορεί να σβηστούν μόνιμα από τον φορέα σας.

Διαχείριση διαγραμμένων μηνυμάτων: Αγγίξτε «Διαγραμμένα μηνύματα» (στο τέλος της λίστας μηνυμάτων) και έπειτα:

- *Ακούστε ένα διαγραμμένο μήνυμα:* Αγγίξτε το μήνυμα.
- *Αναιρέστε τη διαγραφή ενός μηνύματος:* Αγγίξτε το μήνυμα και μετά αγγίξτε «Αναίρεση».
- *Διαγράψτε μόνιμα τα μηνύματα:* Αγγίξτε «Εκκαθάριση όλων».

Ενημέρωση του χαιρετισμού σας: Αγγίξτε διαδοχικά «Τηλεφωνητής», «Χαιρετισμός» και «Προσαρμογή» και μετά «Εγγραφή». Εναλλακτικά, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον γενικό χαιρετισμό του φορέα σας, αγγίξτε «Προεπιλογή».

Ρύθμιση ήχου ειδοποίησης για νέο μήνυμα τηλεφωνητή: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Ήχοι».

Αλλαγή του συνθηματικού: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Τηλέφωνο > «Αλλαγή συνθηματικού τηλεφωνητή».

Επαφές

Κατά την προβολή της κάρτας μιας επαφής, μπορείτε με ένα γρήγορο άγγιγμα να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση, να δημιουργήσετε ένα μήνυμα email, να βρείτε την τοποθεσία της επαφής και πολλά άλλα. Δείτε την ενότητα Κεφάλαιο 28, [Επαφές](#), στη σελίδα 134.

Πρωώθηση κλήσεων, αναμονή κλήσης και εμφάνιση αριθμού

Ρύθμιση πρωώθησης κλήσεων, αναμονής κλήσης ή εμφάνισης αριθμού: (GSM) Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Τηλέφωνο».

- **Πρωώθηση κλήσεων:** Το εικονίδιο πρωώθησης κλήσεων (→) εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης όταν είναι ενεργοποιημένη η πρωώθηση κλήσεων. Όταν ρυθμίζετε το iPhone να προωθεί κλήσεις πρέπει να βρίσκεστε εντός της εμβέλειας του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, διαφορετικά οι κλήσεις δεν θα προωθούνται.
- **Αναμονή κλήσης:** Αν μιλάτε στο τηλέφωνο και η αναμονή κλήσης είναι απενεργοποιημένη, οι εισερχόμενες κλήσεις μεταφέρονται απευθείας στον τηλεφωνητή.
- **Αναγνώριση καλούντος:** Για κλήσεις FaceTime, ο τηλεφωνικός αριθμός σας εμφανίζεται ακόμη και αν η επιλογή εμφάνισης του αριθμού σας είναι απενεργοποιημένη.

Για λογαριασμούς CDMA, επικοινωνήστε με τον φορέα σας για πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση και χρήση αυτών των δυνατοτήτων. Δείτε την ιστοσελίδα support.apple.com/kb/HT4515?viewlocale=el_GR.

Κουδουνίσματα και δονήσεις

Το iPhone παρέχεται με κουδουνίσματα που ηχούν για εισερχόμενες κλήσεις, ειδοποιήσεις του Ρολογιού και το χρονόμετρο του Ρολογιού. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε κουδουνίσματα από τραγούδια στο iTunes Store. Δείτε την ενότητα Κεφάλαιο 22, [iTunes Store](#), στη σελίδα 119.

Ρύθμιση του προεπιλεγμένου κουδουνίσματος: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Ηχος» > «Κουδούνισμα».

Εκχώρηση διαφορετικών κουδουνισμάτων για τα ξεχωριστά άτομα στη ζωή σας: Μεταβείτε στις Επαφές, επιλέξτε μια επαφή, αγγίξτε «Επεξεργασία» και μετά «Κουδούνισμα».

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κουδουνίσματος: Μετακινήστε τον διακόπτη που βρίσκεται στο πλάι του iPhone.

Σημαντικό: Οι ειδοποιήσεις Ρολογιού ηχούν ακόμη κι αν έχετε θέσει τον διακόπτη Κουδουνίσματος/Σίγασης στη σίγαση.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση δόνησης: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Ηχοι». Δείτε την ενότητα [Ήχοι και σίγαση](#) στη σελίδα 35.

Διεθνείς κλήσεις

Για πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων από την περιοχή σας (συμπεριλαμβανομένων τιμών και άλλων χρεώσεων που ενδέχεται να ισχύουν), επικοινωνήστε με τον φορέα σας.

Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το iPhone για την πραγματοποίηση κλήσεων και την αποστολή και λήψη SMS/MMS και να χρησιμοποιείτε εφαρμογές για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ανάλογα με τα διαθέσιμα δίκτυα.

Ενεργοποίηση της διεθνούς περιαγωγής: Επικοινωνήστε με τον φορέα σας για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις.

Σημαντικό: Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις περιαγωγής για φωνή, SMS και δεδομένα. Για την αποφυγή χρεώσεων κατά την περιαγωγή, απενεργοποιήστε την περιαγωγή φωνής και την περιαγωγή δεδομένων.

Μπορεί να είναι δυνατή η περιαγωγή σε δίκτυα GSM αν έχετε λογαριασμό CDMA και iPhone 4s ή μεταγενέστερο με εγκατεστημένη κάρτα SIM. Κατά την περιαγωγή σε δίκτυο GSM, το iPhone έχει πρόσβαση στις δυνατότητες δικτύου GSM. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα σας.

Ρύθμιση επιλογών δικτύου: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Δεδομένα» για να κάνετε τα εξής:

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της περιαγωγής δεδομένων
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της περιαγωγής φωνής (CDMA)
- Χρήση δικτύων GSM στο εξωτερικό (CDMA)

Δείτε την ενότητα [Πληροφορίες χρήσης](#) στη σελίδα 185.

Απενεργοποίηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις», ενεργοποιήστε τη «Χρήση σε πτήση» και μετά αγγίξτε Wi-Fi για να το ενεργοποιήσετε. Οι εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις αποστέλλονται στον τηλεφωνητή. Για να επαναφέρετε τη λειτουργία κινητής τηλεφωνίας, απενεργοποιήστε τη «Χρήση σε πτήση».

Πραγματοποίηση κλήσεων στις επαφές και τα αγαπημένα σας ενώ ταξιδεύετε στο εξωτερικό: (GSM) Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Τηλέφωνο» και ενεργοποιήστε τη «Βοήθεια κλήσεων». Η Βοήθεια κλήσεων προσθέτει αυτόματα το πρόθεμα ή τον κωδικό χώρας για κλήσεις στις Η.Π.Α.

Επιλογή δικτύου κινητής τηλεφωνίας: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Φορέας». Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται σε δίκτυα GSM όταν βρίσκεστε εκτός του δικτύου του φορέα σας και διατίθενται άλλα τοπικά δίκτυα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τηλεφωνικές κλήσεις, οπτικό τηλεφωνητή και συνδέσεις Διαδικτύου μέσω κινητού δικτύου. Μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις μόνο με φορείς που έχουν συνάψει συμφωνητικό περιαγωγής με τον δικό σας φορέα. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις. Θα χρεωθείτε για την περιαγωγή από τον άλλο φορέα μέσω του δικού σας φορέα.

Λήψη μηνύματος τηλεφωνητή όταν δεν διατίθεται οπτικός τηλεφωνητής: Επιλέξτε τον αριθμό σας (με CDMA, προσθέστε το σύμβολο # μετά τον αριθμό σας) ή αγγίξτε παρατεταμένα «1» στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Ρυθμίσεις για το Τηλέφωνο

Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Τηλέφωνο» για να κάνετε τα εξής:

- Να δείτε τον αριθμό τηλεφώνου για το iPhone σας
- Να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες απαντήσεις μηνυμάτων κειμένου για εισερχόμενες κλήσεις
- Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την προώθηση κλήσεων, την αναμονή κλήσης και την εμφάνιση αριθμού (GSM)
- Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το TTY
- Να αλλάξετε το συνθηματικό του τηλεφωνητή σας (GSM)
- Να ορίσετε ένα PIN για το ξεκλείδωμα της κάρτας SIM όταν ενεργοποιείτε το iPhone (απαιτείται από ορισμένους φορείς)

Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Ήχοι» για να κάνετε τα εξής:

- Να ορίσετε ήχους κουδουνίσματος και την ένταση ήχου
- Να ορίσετε επιλογές δόνησης
- Να ορίσετε τον ήχο για νέα μηνύματα τηλεφωνητή

Μόλις επιλέξετε κάποιο δίκτυο, το iPhone χρησιμοποιεί μόνο αυτό το δίκτυο. Αν το δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο, εμφανίζεται η ένδειξη «Καμία υπηρεσία» στο iPhone.



Εγγραφή μηνυμάτων

Το Mail επιτρέπει την πρόσβαση σε όλους τους λογαριασμούς email σας, καθ' οδόν.

Αλλαγή θυρίδων ή λογαριασμών.

Διαγραφή, μετακίνηση ή σήμανση πολλαπλών μηνυμάτων.

Αναζήτηση για μηνύματα.

Σύνθεση μηνύματος.

Εισαγωγή φωτογραφίας ή βίντεο: Αγγίξτε το σημείο εισαγωγής. Αγγίξτε τα βέλη για να δείτε περισσότερες επιλογές. Δείτε επίσης την ενότητα [Επεξεργασία κειμένου](#) στη σελίδα 29.



Παράθεση κειμένου κατά την απάντηση: Αγγίξτε το σημείο εισαγωγής και μετά αγγίξτε το κείμενο που θέλετε να συμπεριλάβετε. Αγγίξτε και μετά αγγίξτε «Απάντηση». Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εσοχή του κειμένου παράθεσης στις «Ρυθμίσεις» > «Mail, επαφές, ημερολόγια» > «Αύξηση επιπέδου παράθεσης».

Αποστολή μηνύματος από διαφορετικό λογαριασμό: Αγγίξτε το πεδίο «Από» για να επιλέξετε λογαριασμό.

Αλλαγή του παραλήπτη από Cc σε Bcc: Μετά την εισαγωγή παραληπτών, μπορείτε να σύρετε τα ονόματά τους από ένα πεδίο σε άλλο ή να αλλάξετε τη σειρά τους.

Γρήγορη ματιά



Αλλάξτε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων στις «Ρυθμίσεις» > «Mail, επαφές, ημερολόγια» > «Σύντομο όνομα».

Εμφάνιση μεγαλύτερης προεπισκόπησης: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Mail, επαφές, ημερολόγια» > «Προεπισκόπηση». Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση έως και πέντε γραμμών.

Αυτό το μήνυμα απευθύνεται σε εμένα; Ενεργοποιήστε την «Εμφάνιση Προς/Cc» στις «Ρυθμίσεις» > «Mail, επαφές, ημερολόγια». Εάν η ετικέτα λέει «Cc» αντί για «Προς», τότε ο αποστολέας απλώς αντέγραψε τη διεύθυνση email σας στους παραλήπτες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη θυρίδα «Προς/Cc» που συγκεντρώνει όλα τα email που απευθύνονται σε εσάς. Για την εμφάνιση ή την απόκρυψη της θυρίδας, σαρώστε προς τα δεξιά (ή αγγίξτε «Θυρίδες») και μετά αγγίξτε «Αλλαγές».

Ολοκλήρωση μηνύματος αργότερα







Αποθηκεύστε το αλλά μην το στείλετε: Αν γράφετε ένα μήνυμα και θέλετε να το τελειώσετε αργότερα, αγγίξτε «Ακύρωση» και μετά «Αποθήκευση πρόχειρου».

Ολοκλήρωση αποθηκευμένου πρόχειρου: Αγγίξτε παρατεταμένα τη «Σύνθεση». Επιλέξτε το πρόχειρο από τη λίστα, ολοκληρώστε το και στείλτε το ή αποθηκεύστε το ξανά ως πρόχειρο.

Εμφάνιση των πρόχειρων μηνυμάτων από όλους τους λογαριασμούς σας. Κατά την προβολή της λίστας «Θυρίδες», αγγίξτε «Αλλαγές», μετά «Προσθήκη θυρίδας» και ενεργοποιήστε τη θυρίδα «Όλα τα πρόχειρα».


Διαγραφή πρόχειρου: Στη λίστα «Πρόχειρα», σαρώστε αριστερά κατά μήκος ενός πρόχειρου και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».

Εμφάνιση σημαντικών μηνυμάτων

Θυρίδες	Αλλαγές
 Εισερχόμενα	217 >
 VIP	 3 >
ΘΥΡΙΔΕΣ	
 Πρόχειρα	3 >

Συλλογή σημαντικών μηνυμάτων: Προσθέστε σημαντικά άτομα στη λίστα VIP ώστε να εμφανίζονται όλα τα μηνυμάτά τους στη θυρίδα VIP. Αγγίξτε το όνομα του αποστολέα σε ένα μήνυμα και μετά αγγίξτε «Προσθήκη σε VIP». Για την εμφάνιση της θυρίδας VIP, αγγίξτε «Αλλαγές» κατά την προβολή της λίστας «Θυρίδες».


Λήψη γνωστοποιήσεων για σημαντικά μηνύματα: Το Κέντρο γνωστοποιήσεων σας ενημερώνει όταν λαμβάνετε μηνύματα σε αγαπημένες θυρίδες ή μηνύματα από τα άτομα VIP σας. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Κέντρο γνωστοποιήσεων» > Mail.

Επισήμανση μηνύματος για εύρεση αργότερα: Αγγίξτε  κατά την ανάγνωση του μηνύματος. Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση της ένδειξης επισημασμένου μηνύματος στις «Ρυθμίσεις» > «Mail, επαφές, ημερολόγια» > «Στιλ σημαίας». Για να δείτε τη θυρίδα «Επισημασμένα», αγγίξτε «Αλλαγές» κατά την προβολή της λίστας «Θυρίδες» και μετά αγγίξτε «Επισημασμένα».

Αναζήτηση μηνύματος: Κάντε κύλιση ή αγγίξτε την κορυφή της λίστας μηνυμάτων για να αποκαλυφθεί το πεδίο αναζήτησης. Η αναζήτηση ελέγχει τα πεδία διευθύνσεων, το θέμα και το κυρίως τμήμα των μηνυμάτων. Για την παράλληλη αναζήτηση σε πολλούς λογαριασμούς, εκτελέστε την αναζήτηση από μια έξυπνη θυρίδα όπως π.χ. η θυρίδα «Όλα τα απεσταλμένα».


Αναζήτηση κατά χρονική περίοδο: Κυλήστε ή αγγίξτε το επάνω μέρος της λίστας μηνυμάτων για να εμφανίσετε το πεδίο αναζήτησης και μετά πληκτρολογήστε μια φράση όπως «Σύσκεψη Φεβρουαρίου» για να βρείτε όλα τα μηνύματα του Φεβρουαρίου με τη λέξη «σύσκεψη».

Αναζήτηση κατά κατάσταση μηνύματος: Για να βρείτε όλα τα επισημασμένα, μη αναγνωσμένα μηνύματα από τα άτομα που βρίσκονται στη λίστα VIP σας, πληκτρολογήστε «επισημασμένα μη αναγνωσμένα vip». Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αναζήτηση και για άλλα χαρακτηριστικά μηνύματος, όπως π.χ. «συνημμένο».

Ανεπιθύμητα, στο καλό να πάτε! Αγγίξτε  κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος και μετά αγγίξτε «Μεταφορά στα Ανεπιθύμητα» για να μετακινηθεί το μήνυμα στον φάκελο «Ανεπιθύμητα». Εάν επισημάνετε κατά λάθος ένα μήνυμα ως ανεπιθύμητο, ανακινήστε αμέσως το iPhone για αναίρεση.

Δημιουργία αγαπημένης θυρίδας: Τα Αγαπημένα εμφανίζονται στην κορυφή της λίστας «Θυρίδες». Για να προσθέσετε μια θυρίδα, αγγίξτε «Αλλαγές» κατά την προβολή της λίστας «Θυρίδες». Αγγίξτε «Προσθήκη θυρίδας» και μετά επιλέξτε τις θυρίδες προς προσθήκη. Θα λαμβάνετε επίσης γνωστοποιήσεις ώθησης για τις αγαπημένες σας θυρίδες.

Συνημμένα




Αποθήκευση φωτογραφίας ή βίντεο στο Άλμπουμ κάμερας: Αγγίξτε παρατεταμένα τη φωτογραφία ή το βίντεο μέχρι να εμφανιστεί ένα μενού και μετά αγγίξτε «Αποθήκευση εικόνας».

Χρήση συνημμένου με άλλη εφαρμογή: Αγγίξτε παρατεταμένα το συνημμένο μέχρι να εμφανιστεί ένα μενού και μετά αγγίξτε την εφαρμογή με την οποία θέλετε να ανοίξετε το συνημμένο.


Εμφάνιση μηνυμάτων με συνημμένα: Η θυρίδα «Συνημμένα» εμφανίζει μηνύματα με συνημμένα από όλους τους λογαριασμούς. Για να την προσθέσετε, αγγίξτε «Αλλαγές» κατά την προβολή της λίστας «Θυρίδες».


Εργασία με πολλά μηνύματα



Διαγραφή, μετακίνηση ή σήμανση πολλαπλών μηνυμάτων: Κατά την προβολή μιας λίστας μηνυμάτων, αγγίξτε «Αλλαγές». Επιλέξτε κάποια μηνύματα και μετά επιλέξτε μια ενέργεια. Εάν κάνετε κάποιο λάθος, ανακινήστε αμέσως το iPhone για αναίρεση.

Οργανώστε την αλληλογραφία σας σε θυρίδες: Αγγίξτε «Αλλαγές» στη λίστα θυρίδων για να δημιουργήσετε νέα θυρίδα ή να μετονομάσετε ή να διαγράψετε μια υπάρχουσα. (Δεν είναι δυνατή η αλλαγή κάποιων ενσωματωμένων θυρίδων.) Υπάρχουν αρκετές έξυπνες θυρίδες, όπως η θυρίδα «Μη αναγνωσμένα» που εμφανίζει μηνύματα από όλους τους λογαριασμούς σας. Αγγίξτε τις θυρίδες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.


Ανάκτηση διαγραμμένου μηνύματος: Μεταβείτε στη θυρίδα «Κάδος» του λογαριασμού, ανοίξτε το μήνυμα, αγγίξτε  και μετακινήστε το μήνυμα. Εάν το είχατε διαγράψει ακριβώς πριν, ανακινήστε το iPhone για αναίρεση. Για την εμφάνιση διαγραμμένων μηνυμάτων από όλους τους λογαριασμούς σας, προσθέστε τη θυρίδα «Κάδος». Για να προσθέσετε αυτήν τη θυρίδα, αγγίξτε «Αλλαγές» στη λίστα θυρίδων και επιλέξτε τη στη λίστα.

Αρχειοθέτηση αντί για διαγραφή: Αντί για τη διαγραφή μηνυμάτων, μπορείτε να τα αρχειοθετείτε ώστε να τα βρίσκετε αν τα χρειαστείτε στο μέλλον. Ενεργοποιήστε τη Θυρίδα «Αρχειοθήκη» στις «Ρυθμίσεις» > «Mail, επαφές, ημερολόγιο» > *όνομα λογαριασμού* > «Λογαριασμός» > «Προηγμένα». Για να διαγράψετε ένα μήνυμα αντί της αρχειοθέτησης, κρατήστε πατημένη το  και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».

Χειρισμός μηνύματος χωρίς να το ανοίξετε: Σαρώστε αριστερά σε ένα μήνυμα και αγγίξτε «Στον Κάδο» ή «Φύλαξη». Εναλλακτικά, αγγίξτε «Περισσότερα» για μετακίνηση, προώθηση, απάντηση, επισήμανση, σήμανση ως αναγνωσμένου ή μετακίνηση του μηνύματος στον φάκελο «Ανεπιθύμητα».

Χειρισμός διαγραμμένων μηνυμάτων: Μπορείτε να καθορίσετε το χρονικό διάστημα που θα διατηρούνται τα διαγραμμένα μηνύματα στη θυρίδα «Κάδος». Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Mail, επαφές, ημερολόγια» > *όνομα λογαριασμού* > «Λογαριασμός» > «Προηγμένα».

Εμφάνιση και αποθήκευση διευθύνσεων




Εμφάνιση του παραλήπτη ενός μηνύματος: Κατά την προβολή του μηνύματος, αγγίξτε «Περισσότερα» στο πεδίο «Από».

Προσθήκη ατόμου στις «Επαφές» ή στη λίστα VIP: Αγγίξτε το όνομα ή τη διεύθυνση email του ατόμου.

Εκτύπωση μηνυμάτων

Εκτύπωση μηνύματος: Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Εκτύπωση».

Εκτύπωση συνημμένου ή εικόνας: Αγγίξτε το στοιχείο για προβολή και μετά αγγίξτε  και επιλέξτε «Εκτύπωση».

Δείτε την ενότητα [AirPrint](#) στη σελίδα 38.

Ρυθμίσεις Mail

Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Mail, επαφές, ημερολόγια», όπου μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Δημιουργία διαφορετικής υπογραφής email για κάθε λογαριασμό
- Προσθήκη λογαριασμών email
- Κρυφή κοινοποίηση (Bcc) στον εαυτό σας για κάθε μήνυμα που στέλνετε
- Ενεργοποίηση της επιλογής «Ομάδες συνομιλιών» για την ομαδοποίηση σχετικών μηνυμάτων
- Απενεργοποίηση της επιβεβαίωσης για τη διαγραφή μηνύματος
- Απενεργοποίηση της παράδοσης «Ωθηση» νέων μηνυμάτων για εξοικονόμηση μπαταρίας
- Προσωρινή απενεργοποίηση λογαριασμού

Safari

7



Το Safari με μια ματιά

Χρησιμοποιήστε το Safari στο iPhone για την περιήγηση στον Ιστό. Χρησιμοποιήστε τη λίστα ανάγνωσης για να συλλέξετε ιστοσελίδες και να τις διαβάσετε αργότερα. Προσθέστε εικονίδια σελίδων στην οθόνη Αφειτηρίας για γρήγορη πρόσβαση. Χρησιμοποιήστε το iCloud για την εμφάνιση ιστοσελίδων που έχετε ανοικτές σε άλλες συσκευές και για να διατηρήσετε τους σελιδοδείκτες και τη λίστα ανάγνωσης σας ενημερωμένα στις άλλες συσκευές σας.



Αγγίξτε για την εισαγωγή διεύθυνσης Ιστού ή την αναζήτηση στοιχείου.

Για ζουμ, αγγίξτε δύο φορές ένα στοιχείο ή συγκλίνετε τα δάχτυλα.


Δείτε τους σελιδοδείκτες σας, τη λίστα ανάγνωσης, το ιστορικό περιήγησης και συνδέσμους που έχουν δημοσιευτεί στο Twitter από τα άτομα που ακολουθείτε.

Δείτε γρήγορα ανοιχτές σελίδες ή ανοίξτε νέα σελίδα.

Επιλέξτε από πολλούς τρόπους κοινής χρήσης ή αποθήκευσης.

Επισκεφτείτε ξανά πρόσφατες σελίδες.

Αναζήτηση στον Ιστό




Αναζήτηση στον Ιστό: Εισαγάγετε μια διεύθυνση URL ή έναν όρο αναζήτησης στο πεδίο αναζήτησης στο επάνω μέρος της σελίδας και μετά αγγίξτε μια πρόταση αναζήτησης ή αγγίξτε «Μετάβαση» στο πληκτρολόγιο για να αναζητήσετε ακριβώς αυτό που πληκτρολογήσατε. Αν δεν θέλετε να εμφανίζονται προτεινόμενοι όροι αναζήτησης, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Safari > «Εξυπνο πεδίο αναζήτησης» και απενεργοποιήστε τις «Προτάσεις αναζήτησης».

Εμφάνιση των αγαπημένων σας στην κορυφή της λίστας: Επιλέξτε τα στις «Ρυθμίσεις» > Safari > «Αγαπημένα».

Αναζήτηση στη σελίδα: Κάντε κύλιση στο κάτω μέρος της λίστας προτεινόμενων αποτελεσμάτων και μετά αγγίξτε την καταχώριση κάτω από τη «Σελίδα». Αγγίξτε > για να δείτε την επόμενη εμφάνιση στη σελίδα.



Επιλογή του εργαλείου αναζήτησης: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Safari > «Μηχανή αναζήτησης».


Περιήγηση στον Ιστό




Εμφάνιση πριν από τη μετάβαση: Για την εμφάνιση της διεύθυνσης URL ενός συνδέσμου προτού μεταβείτε σε αυτήν, αγγίξτε παρατεταμένα τον σύνδεσμο.

Άνοιγμα συνδέσμου σε νέα σελίδα: Αγγίξτε παρατεταμένα τον σύνδεσμο και μετά αγγίξτε «Άνοιγμα σε νέα σελίδα». Εάν προτιμάτε το άνοιγμα νέων σελίδων στο παρασκήνιο, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Safari > «Άνοιγμα συνδέσμων».

Περιήγηση σε ανοιχτές σελίδες: Αγγίξτε . Για να κλείσετε μια σελίδα, αγγίξτε  ή σαρώστε τη σελίδα προς τα αριστερά.




Κάντε κύλιση στο κάτω μέρος για την εμφάνιση σελίδων σε άλλες συσκευές.


Συνεχίστε από εκεί που σταματήσατε: Αν ενεργοποιήσετε το Safari στις «Ρυθμίσεις» > iCloud, μπορείτε να προβάλετε μια σελίδα που είναι ανοιχτή σε μία από τις άλλες συσκευές σας. Αγγίξτε  και μετά κάντε κύλιση στη λίστα στο κάτω μέρος της σελίδας.



Επιστροφή στην κορυφή: Αγγίξτε το πάνω άκρο της οθόνης για τη γρήγορη επιστροφή στην κορυφή μιας μεγάλης σελίδας.


Εμφάνιση περισσότερων: Γυρίστε το iPhone σε οριζόντιο προσανατολισμό.

Εμφάνιση ενημερωμένης σελίδας: Αγγίξτε  δίπλα στη διεύθυνση στο πεδίο αναζήτησης για την ενημέρωση της σελίδας.

Διατήρηση σελιδοδεικτών




Προσθήκη σελιδοδείκτη για την τρέχουσα σελίδα: Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Σελιδοδείκτης». Για να επισκεφτείτε πάλι τη σελίδα, αγγίξτε  και μετά αγγίξτε τον σελιδοδείκτη.

Οργάνωση: Για να δημιουργήσετε έναν φάκελο σελιδοδεικτών, αγγίξτε  και μετά «Αλλαγές».

Επιλέξτε ποια αγαπημένα θα εμφανίζονται όταν αγγίξετε το πεδίο αναζήτησης: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Safari > «Αγαπημένα».

Η γραμμή σελιδοδεικτών στο Mac: Ενεργοποιήστε το Safari στις «Ρυθμίσεις» > iCloud αν θέλετε στοιχεία από τη γραμμή σελιδοδεικτών στο Safari στο Mac σας να εμφανίζονται στα Αγαπημένα στο iPhone.

Αποθήκευση εικονιδίου για την τρέχουσα σελίδα στην οθόνη Αφეთρίας σας: Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Οθόνη Αφეთρίας». Το εικονίδιο θα εμφανίζεται μόνο στη συσκευή όπου το δημιουργήσατε.


Μοιραστείτε αυτά που ανακαλύψετε



Αγγίξτε για κοινή χρήση με κοντινό φίλο μέσω του AirDrop.

Κοινή χρήση με χρήση των συνηθισμένων μεθόδων.

Μοιραστείτε τα νέα: Αγγίξτε .

Δείτε τα tweet άλλων: Πραγματοποιήστε είσοδο στο Twitter στο iPhone, αγγίξτε  κάτω από το @ για να δείτε τους συνδέσμους που έχουν μοιραστεί μέσω του Twitter οι φίλοι σας.

Συμπλήρωση φόρμών

Κατά την είσοδο σε έναν ιστότοπο, την εγγραφή για μια υπηρεσία ή την πραγματοποίηση αγοράς, μπορείτε να συμπληρώσετε μια φόρμα Ιστού χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο στην οθόνη ή να ορίσετε το Safari ώστε να συμπληρώνει τα στοιχεία για λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας την Αυτοσυμπλήρωση.

Σας κούρασαν οι συνεχείς απαιτήσεις εισόδου; Όταν σας ζητηθεί αν θέλετε να αποθηκευτεί το συνθηματικό για τον ιστότοπο, αγγίξτε «Ναι». Κατά την επόμενη επίσκεψή σας, το όνομα χρήστη και το συνθηματικό σας θα συμπληρωθούν αυτόματα.

Συμπλήρωση φόρμας: Αγγίξτε οποιοδήποτε πεδίο για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη. Αγγίξτε < ή > πάνω από το πληκτρολόγιο στην οθόνη για τη μετακίνηση από πεδίο σε πεδίο.


Αυτόματη συμπλήρωση: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Safari > «Συνθηματικά και Αυτοσυμπλήρωση» και ενεργοποιήστε τα «Στοιχεία επαφής». Στη συνέχεια, αγγίξτε «Αυτοσυμπλήρωση» πάνω από το πληκτρολόγιο στην οθόνη κατά τη συμπλήρωση της φόρμας. Δεν υποστηρίζουν όλοι οι ιστότοποι την Αυτοσυμπλήρωση.

Εισαγωγή των στοιχείων πιστωτικής κάρτας σας: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Safari > «Συνθηματικά και Αυτοσυμπλήρωση» και αποθηκεύστε τις πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας σας (ή αποδεχθείτε την πρόταση του Safari να τις αποθηκεύσει για λογαριασμό σας όταν κάνετε μια αγορά) και μετά αναζητήστε το κουμπί Αυτοσυμπλήρωσης πιστωτικής κάρτας επάνω από το πληκτρολόγιο οθόνης όταν βρίσκεστε σε ένα πεδίο πιστωτικής κάρτας. Ο κωδικός ασφαλείας της κάρτας σας δεν αποθηκεύεται και γι' αυτό θα πρέπει να τον συμπληρώνετε μόνοι σας. Αν δεν χρησιμοποιείτε συνθηματικό για το iPhone, ίσως θα πρέπει να το κάνετε. Δείτε την ενότητα [Χρήση συνθηματικού με προστασία δεδομένων](#) στη σελίδα 42.


Υποβολή φόρμας: Αγγίξτε «Μετάβαση», «Αναζήτηση» ή τον σύνδεσμο στην ιστοσελίδα.

Αποφύγετε τα περιττά στοιχεία χάρη στο Πρόγραμμα ανάγνωσης

Χρησιμοποιήστε το Πρόγραμμα ανάγνωσης Safari για την εστίαση στο κύριο περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας.




Εστιάστε σε περιεχόμενο. Αγγίξτε ☰ στο αριστερό άκρο του πεδίου διεύθυνσης. Αν δεν βλέπετε το εικονίδιο, τότε το πρόγραμμα ανάγνωσης δεν διατίθεται για τη σελίδα που προβάλλετε.

Μοιραστείτε μόνο τα καλά στοιχεία: Για να μοιραστείτε μόνο το κείμενο του άρθρου καθώς και έναν σύνδεσμο προς αυτό, αγγίξτε  κατά την προβολή της σελίδας στο Πρόγραμμα ανάγνωσης.

Επιστροφή στην πλήρη σελίδα: Αγγίξτε πάλι το εικονίδιο προγράμματος ανάγνωσης στο πεδίο διεύθυνσης.

Αποθήκευση λίστας ανάγνωσης για αργότερα

Αποθηκεύστε χρήσιμα στοιχεία στη λίστα ανάγνωσής σας για να τα διαβάσετε αργότερα. Μπορείτε να διαβάσετε σελίδες που βρίσκονται στη λίστα ανάγνωσής σας ακόμη κι όταν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο.



Προσθήκη της τρέχουσας σελίδας στη λίστα ανάγνωσης: Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Λίστα ανάγνωσης».

Προσθήκη συνδεδεμένης σελίδας χωρίς άνοιγμα: Αγγίξτε παρατεταμένα τον σύνδεσμο και μετά αγγίξτε «Λίστα ανάγνωσης».

Προβολή της λίστας ανάγνωσής σας: Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε .

Διαγραφή στοιχείου από τη λίστα ανάγνωσης: Σαρώστε αριστερά πάνω στο στοιχείο στη λίστα ανάγνωσης.

Δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεδομένα κινητού δικτύου για τη λήψη στοιχείων λίστας ανάγνωσης; Απενεργοποιήστε τα «Δεδομένα» στις «Ρυθμίσεις» > Safari.


Απόρρητο και ασφάλεια

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του Safari για διατήρηση της δραστηριότητας περιήγησής σας ως ιδιωτικής και την προστασία σας από άδολους ιστότοπους.

Θέλετε να διατηρήσετε χαμηλό προφίλ; Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Χωρίς ανίχνευση» στις «Ρυθμίσεις» > Safari. Το Safari θα ζητά από τους ιστότοπους που επισκέπτεστε να μην ανιχνεύουν τη δραστηριότητα περιήγησής σας, αλλά έχετε υπόψη σας ότι ένας ιστότοπος μπορεί να επιλέξει να αγνοήσει το αίτημα μη ανίχνευσης.

Έλεγχος cookie: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Safari > «Αποδοχή cookie». Για την αφαίρεση cookie που υπάρχουν ήδη στο iPhone, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Safari > «Εκκαθάριση cookie και δεδομένων».

Δημιουργία και αποθήκευση ασφαλών συνθηματικών από το Safari για λογαριασμό σας: Αγγίξτε το πεδίο συνθηματικού κατά τη δημιουργία νέου λογαριασμού και το Safari θα σας ρωτήσει αν θέλετε να δημιουργήσει και να αποθηκεύσει ένα συνθηματικό για λογαριασμό σας.



Σβήσιμο του ιστορικού και των δεδομένων περιήγησής σας από το iPhone: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Safari > «Εκκαθάριση ιστορικού και ρυθμίσεων» > Safari > «Εκκαθάριση cookie και δεδομένων».

Επίσκεψη σε ιστότοπους χωρίς προσθήκη στο ιστορικό: Αγγίξτε «Ιδιωτική» κατά την προβολή των ανοιχτών σελίδων ή σελιδοδεικτών σας. Οι ιστότοποι που επισκέπτεστε δεν θα προστίθενται πλέον στο Ιστορικό στο iPhone σας.

Προσοχή για ύποπτους ιστότοπους: Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Προειδοποίηση δόλιου ιστότοπου» στις «Ρυθμίσεις» > Safari.

Ρυθμίσεις Safari

Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Safari, όπου μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Επιλογή της μηχανής αναζήτησης
- Παροχή στοιχείων Αυτοσυμπλήρωσης
- Επιλέξτε ποια αγαπημένα θα εμφανίζονται όταν κάνετε αναζήτηση
- Άνοιγμα συνδέσμων σε νέα σελίδα ή στο παρασκήνιο
- Φραγή αναδυόμενων
- Ρυθμίσεις απόρρητου και ασφάλειας
- Εκκαθάριση ιστορικού, cookie και δεδομένων




iTunes Radio

Οι προτεινόμενοι σταθμοί παρέχουν έναν εξαιρετικό τρόπο να εξερευνάτε και να απολαμβάνετε νέα μουσική σε ποικιλία ειδών. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προσαρμοσμένους σταθμούς, βάσει του καλλιτέχνη, τραγουδιού ή είδους που θέλετε. Δείτε την ενότητα [iTunes Match](#) στη σελίδα 74.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία από απώλεια ακοής, δείτε [Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας](#) στη σελίδα 180.

Σημείωση: Το iTunes Radio μπορεί να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις περιοχές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το iTunes Radio, επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=el_GR.



Αγγίξτε για αναπαραγωγή σταθμού.

Όταν επιλέξετε έναν σταθμό και αναπαραχθεί ένα τραγούδι, η οθόνη «Παίζει τώρα» εμφανίζει το εξώφυλλο άλμπουμ και τα χειριστήρια αναπαραγωγής. Αγγίξτε ⓘ για περισσότερες πληροφορίες, τη δημιουργία νέου σταθμού, τη λεπτομερή ρύθμιση του σταθμού ή την κοινή χρήση του. Δείτε την ενότητα [AirDrop, iCloud και άλλοι τρόποι κοινής χρήσης](#) στη σελίδα 36.

Δημιουργία δικού σας σταθμού βάσει καλλιτέχνη, είδους ή τραγουδιού: Αγγίξτε «Νέος σταθμός» στην οθόνη του iTunes Radio. Επιλέξτε ένα είδος ή εκτελέστε αναζήτηση για τον αγαπημένο σας καλλιτέχνη, τραγούδι ή είδος. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν σταθμό στην οθόνη «Παίζει τώρα» αγγίζοντας το κουμπί «Δημιουργία».

Επεξεργασία των σταθμών σας: Αγγίξτε «Αλλαγές». Μπορείτε να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε άλλους καλλιτέχνες, τραγουδία ή είδη, ή να διαγράψετε έναν σταθμό.

Καθοδήγηση επιλογών προσεχών τραγουδιών: Στην οθόνη «Παίζει τώρα, αγγίξτε ★ και μετά αγγίξτε «Αναπαραγωγή παρόμοιων» ή «Να μην παιχτεί ποτέ». Μπορείτε επίσης να προσθέσετε το τραγούδι στη Λίστα επιθυμιών σας στο iTunes.

Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι: Στην οθόνη «Παίζει τώρα», αγγίξτε ►►. Μπορείτε να παραλείψετε έναν περιορισμένο αριθμό τραγουδιών ανά ώρα.

Εμφάνιση των τραγουδιών που έχετε αναπαραγάγει ή προβολή της λίστας επιθυμιών σας: Αγγίξτε «Ιστορικό» και μετά αγγίξτε «Παίχτηκαν» ή «Λίστα επιθυμιών». Μπορείτε να αγοράσετε τραγουδία για τη βιβλιοθήκη σας. Αγγίξτε ένα τραγούδι για να ακούσετε ένα δείγμα του.

Αγορά τραγουδιών για την προσωπική βιβλιοθήκη σας: Στην οθόνη «Παίζει τώρα», αγγίξτε το κουμπί τιμής.

Κοινή χρήση σταθμού που δημιουργήσατε: Στην οθόνη «Παίζει τώρα», αγγίξτε ⓘ και μετά «Κοινή χρήση σταθμού».

Ακρόαση του iTunes Radio χωρίς διαφημίσεις: Εγγραφείτε συνδρομητές στο iTunes Match και ενεργοποιήστε το. Δείτε την ενότητα [iTunes Match](#) στη σελίδα 74.

Λήψη μουσικής


Λάβετε μουσική και άλλο περιεχόμενο ήχου στο iPhone με τους ακόλουθους τρόπους:

- **Αγορά και λήψη από το iTunes Store:** Στη Μουσική, αγγίξτε Store. Δείτε την ενότητα Κεφάλαιο 22, [iTunes Store](#), στη σελίδα 119.
- **Το iTunes στο «σύννεφο»:** Όταν είστε συνδεδεμένοι στο iTunes Store, όλες οι προηγούμενες αγορές σας εμφανίζονται αυτόματα στη Μουσική. Δείτε την ενότητα [iCloud](#) στη σελίδα 19.
- **Συγχρονισμός περιεχομένου με το iTunes στον υπολογιστή σας:** Δείτε την ενότητα [Συγχρονισμός με το iTunes](#) στη σελίδα 20.
- **Χρήση του iTunes Match για την αποθήκευση της μουσικής βιβλιοθήκη σας στο iCloud:** Δείτε την ενότητα [iTunes Match](#) στη σελίδα 74.

Περιήγηση και αναπαραγωγή


Περιήγηση στη μουσική σας κατά λίστα αναπαραγωγής, καλλιτέχνη ή άλλη κατηγορία: Για άλλες επιλογές περιήγησης, αγγίξτε «Λοιπά». Αγγίξτε ένα τραγούδι για να αναπαραχθεί.

Μπορείτε να ακούτε μουσική από το ενσωματωμένο ηχείο, από ακουστικά που έχετε συνδέσει στην υποδοχή ακουστικών ή από ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth που έχετε ζευγοποιήσει με το iPhone. Αν έχετε συνδέσει ή ζευγοποιήσει ακουστικά, δεν αναπαράγεται ήχος από το ηχείο.



Βαρεθήκατε να αγγίζετε «Περισσότερα»; Για να αναδιατάξετε τα κουμπιά, αγγίξτε «Περισσότερα», μετά αγγίξτε «Αλλαγές» και σύρετε ένα κουμπί πάνω σε αυτό που θέλετε να αντικαταστήσετε.


Η οθόνη «Παίζει τώρα» διαθέτει χειριστήρια αναπαραγωγής και σας δείχνει τι παίζει εκείνη τη στιγμή.




Εμφάνιση στίχων: Αν έχετε προσθέσει στίχους στο τραγούδι, αγγίξτε το εξώφυλλο άλμπουμ για να εμφανιστούν. Για την προσθήκη στίχων, χρησιμοποιήστε το παράθυρο «Πληροφορίες» του τραγουδιού στο iTunes και μετά συγχρονίστε το τραγούδι στο iPhone. (Οι στίχοι δεν υποστηρίζονται από το iTunes Match.)

Μετάβαση σε οποιοδήποτε σημείο ενός τραγουδιού: Σύρετε την κεφαλή αναπαραγωγής. Μειώστε τον ρυθμό χειροκίνητης αναπαραγωγής σύροντας το δάχτυλό σας προς τα κάτω στην οθόνη.

Τυχαία σειρά: Αγγίξτε «Τυχαία σειρά» στην οθόνη «Παίζει τώρα» για την αναπαραγωγή τραγουδιών σε τυχαία σειρά.

Εμφάνιση όλων των κομματιών στο άλμπουμ που περιέχει το τρέχον τραγούδι: Αγγίξτε . Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, αγγίξτε το.

Αγγίξτε για να βαθμολογήσετε αυτό το τραγούδι για τη δημιουργία έξυπνων λιστών αναπαραγωγής στο iTunes.




Αναζήτηση μουσικής: Ενώ περιηγείστε, αγγίξτε τη γραμμή κατάστασης για να εμφανίσετε το πεδίο αναζήτησης στο επάνω μέρος της οθόνης και μετά εισαγάγετε το κείμενο αναζήτησης. Επίσης έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση για ήχο από την οθόνη Αφετηρίας. Δείτε την ενότητα [Αναζήτηση](#) στη σελίδα 33.

Βαθμολόγηση τραγουδιού για έξυπνες λίστες αναπαραγωγής στο iTunes: Αγγίξτε την οθόνη για να αποκαλυφθούν οι κουκκίδες βαθμολογίας και μετά αγγίξτε μια κουκκίδα για την εκχώρηση βαθμολογίας.

Λήψη χειριστηρίων ήχου από την οθόνη κλειδώματος ή κατά τη χρήση άλλης εφαρμογής: Σαρώστε προς τα πάνω από την κάτω γωνία της οθόνης για να αποκαλυφθεί το Κέντρο ελέγχου. Δείτε την ενότητα [Κέντρο ελέγχου](#) στη σελίδα 33.



Αναπαραγωγή μουσικής σε ηχεία AirPlay ή σε Apple TV: Σαρώστε προς τα πάνω από την κάτω γωνία της οθόνης για να ανοίξει το Κέντρο ελέγχου και μετά αγγίξτε . Δείτε την ενότητα [AirPlay](#) στη σελίδα 38.

Τοίχος άλμπουμ


Περιστρέψτε το iPhone για να δείτε τα εξώφυλλα των άλμπουμ σας.



Σαρώστε αριστερά ή δεξιά για να δείτε άλλα άλμπουμ. Αγγίξτε ένα άλμπουμ για να δείτε τα τραγούδια που περιέχει.


Ηχοβιβλία

Τα χειριστήρια και οι πληροφορίες για ηχοβιβλία εμφανίζονται στην οθόνη «Παίζει τώρα» όταν αρχίσει η αναπαραγωγή.





Λίστες αναπαραγωγής

Δημιουργία λιστών αναπαραγωγής για την οργάνωση της μουσικής σας: Εμφανίστε τις λίστες αναπαραγωγής, αγγίξτε «Νέα λίστα» κοντά στο επάνω μέρος της λίστας και μετά εισαγάγετε έναν τίτλο. Αγγίξτε + για να προσθέσετε τραγούδια ή βίντεο.



Αλλαγές σε μια λίστα αναπαραγωγής: Αγγίξτε τη λίστα αναπαραγωγής και μετά αγγίξτε «Αλλαγές».

- *Προσθήκη περισσότερων τραγουδιών:* Αγγίξτε +.
- *Διαγραφή τραγουδιού:* Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Αφαίρεση». Αν διαγράψετε ένα τραγούδι από τη λίστα αναπαραγωγής, αυτό δεν θα διαγραφεί και από το iPhone.
- *Αλλαγή της σειράς τραγουδιών:* Σύρετε το .

Οι νέες και επεξεργασμένες λίστες αναπαραγωγής αντιγράφονται στη βιβλιοθήκη του iTunes την επόμενη φορά που θα συγχρονίσετε το iPhone με τον υπολογιστή σας ή μέσω του iCloud αν είστε συνδρομητές στο iTunes Match.

Εκκαθάριση ή διαγραφή λίστας αναπαραγωγής που έχετε δημιουργήσει στο iPhone:

Επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής και μετά αγγίξτε «Εκκαθάριση» ή «Διαγραφή».

Αφαίρεση τραγουδιού από το iPhone: Αγγίξτε «Τραγούδια», σαρώστε το τραγούδι και μετά αγγίξτε «Διαγραφή». Το τραγούδι θα διαγραφεί από το iPhone, όμως δεν θα διαγραφεί από τη βιβλιοθήκη iTunes σας στο Mac ή στο PC σας ή από το iCloud.

Genius—δημιουργήθηκε για εσάς


Μια λίστα αναπαραγωγής Genius είναι μια συλλογή τραγουδιών από τη βιβλιοθήκη σας που ταιριάζουν μεταξύ τους. Το Genius είναι μια δωρεάν υπηρεσία, αλλά απαιτεί Apple ID.

Μια σύνθεση Genius είναι μια επιλογή τραγουδιών του ίδιου είδους μουσικής, που δημιουργούνται εκ νέου από τη βιβλιοθήκη σας κάθε φορά που ακούτε τη σύνθεση.

Χρήση του Genius: Ενεργοποιήστε το Genius στο iTunes στον υπολογιστή σας και μετά συγχρονίστε το iPhone με το iTunes. Οι συνθέσεις Genius συγχρονίζονται αυτόματα, εκτός αν διαχειρίζεστε εσείς τη μουσική σας. Μπορείτε να συγχρονίζετε λίστες αναπαραγωγής Genius.

Αναζήτηση και αναπαραγωγή συνθέσεων Genius: Αγγίξτε Genius (αγγίξτε «Λοιπά» πρώτα, αν το Genius δεν είναι ορατό). Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να προσπελάσετε άλλες συνθέσεις. Για αναπαραγωγή μιας σύνθεσης, αγγίξτε ►.

Δημιουργία μιας λίστας αναπαραγωγής Genius: Εμφανίστε τις λίστες αναπαραγωγής, μετά αγγίξτε τη λίστα αναπαραγωγής Genius και έπειτα επιλέξτε ένα τραγούδι. Εναλλακτικά, στην οθόνη «Παίζει τώρα», αγγίξτε «Δημιουργία» και μετά «Λίστα Genius».

- *Αντικατάσταση της λίστας αναπαραγωγής με χρήση διαφορετικού τραγουδιού:* Αγγίξτε «Νέα» και διαλέξτε ένα τραγούδι.
- *Ανανέωση της λίστας αναπαραγωγής:* Αγγίξτε «Ανανέωση».
- *Αποθήκευση της λίστας αναπαραγωγής:* Αγγίξτε «Αποθήκευση». Η λίστα αναπαραγωγής θα αποθηκευτεί με τον τίτλο του τραγουδιού που επιλέξατε και θα επισημανθεί με το εικονίδιο .

Οι λίστες αναπαραγωγής Genius που δημιουργούνται στο iPhone αντιγράφονται στον υπολογιστή σας όταν συγχρονίζετε με το iTunes.

Σημείωση: Όταν μια λίστα αναπαραγωγής Genius συγχρονιστεί στο iTunes, δεν θα μπορείτε να τη διαγράψετε απευθείας από το iPhone. Χρησιμοποιήστε το iTunes για να αλλάξετε το όνομα της λίστας αναπαραγωγής, να σταματήσετε το συγχρονισμό ή να διαγράψετε τη λίστα αναπαραγωγής.

Διαγραφή αποθηκευμένης λίστας αναπαραγωγής Genius: Αγγίξτε τη λίστα αναπαραγωγής Genius και μετά αγγίξτε τη «Διαγραφή».

Siri και Φωνητικός έλεγχος

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Siri (iPhone 4s ή μεταγενέστερο) ή τον Φωνητικό έλεγχο για να ελέγχετε την αναπαραγωγή μουσικής. Δείτε την ενότητα Κεφάλαιο 4, [Siri](#), στη σελίδα 47 και την ενότητα [Φωνητικός έλεγχος](#) στη σελίδα 32.

Χρήση του Siri ή του Φωνητικού ελέγχου: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αφιετηρίας.

- **Αναπαραγωγή ή παύση μουσικής:** Πείτε «play» ή «play music». Για παύση, πείτε «pause», «pause music» ή «stop». Επίσης, μπορείτε να πείτε «next song» ή «previous song».
- **Αναπαραγωγή άλμπουμ, καλλιτέχνη ή λίστας αναπαραγωγής:** Πείτε «play» και μετά πείτε «album», «artist» ή «playlist» και το όνομα.
- **Αναπαραγωγή της τρέχουσας λίστας αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά:** Πείτε «shuffle».
- **Περισσότερες πληροφορίες για το τρέχον τραγούδι:** Πείτε «what's playing», «who sings this song» ή «who is this song by».
- **Χρήση του Genius για την αναπαραγωγή παρόμοιων τραγουδιών:** Πείτε «Genius» ή «play more songs like this».

iTunes Match

Το iTunes Match αποθηκεύει τη μουσική βιβλιοθήκη σας στο iCloud—όπως και τραγούδια που έχετε εισαγάγει από CD—και σας επιτρέπει να αναπαράγετε τη συλλογή στο iPhone και τις άλλες συσκευές iOS και τους υπολογιστές σας. Επιπλέον, επιτρέπει την ακρόαση του iTunes Radio χωρίς διαφημίσεις (δείτε την ενότητα [iTunes Radio](#) στη σελίδα 68). Το iTunes Match παρέχεται συνδρομητική υπηρεσία επί πληρωμή.


Σημείωση: Το iTunes Match μπορεί να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις περιοχές. Ανατρέξτε στη διεύθυνση http://support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=el_GR.


Συνδρομή στο iTunes Match στο iTunes στον υπολογιστή σας: Επιλέξτε Store > «Ενεργοποίηση iTunes Match» και μετά κάντε κλικ στο κουμπί «Συνδρομή».

Μόλις εγγραφείτε συνδρομητής, το iTunes προσθέτει τη μουσική, τις λίστες αναπαραγωγής και τις συνθέσεις σας Genius στο iCloud. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.apple.com/gr/itunes/itunes-match.

Ενεργοποίηση του iTunes Match: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Μουσική. Αν ενεργοποιήσετε το iTunes Match, αφαιρείται η συγχρονισμένη μουσική από το iPhone.

Σημείωση: Ενδέχεται να υπάρξουν χρεώσεις κινητού δικτύου αν το iTunes Store είναι ενεργοποιημένο στην ενότητα «Χρήση δεδομένων κινητού δικτύου για» στις «Ρυθμίσεις» > «Δεδομένα». Δείτε την ενότητα [Πληροφορίες χρήσης](#) στη σελίδα 185.

Κατά την αναπαραγωγή τραγουδιών, πραγματοποιείται λήψη τους στο iPhone. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη τραγουδιών και άλμπουμ χειροκίνητα—κατά την περιήγηση, αγγίξτε .

Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το iTunes Match, η ληφθείσα μουσική αφαιρείται αυτόματα από το iPhone όταν απαιτείται χώρος, αρχίζοντας από τα παλιότερα τραγούδια και αυτά με τις λιγότερες αναπαραγωγές. Εμφανίζεται ένα εικονίδιο iCloud () δίπλα στα αφαιρούμενα τραγούδια και άλμπουμ που δείχνει ότι αυτά παραμένουν διαθέσιμα στο iCloud αλλά δεν είναι αποθηκευμένα τοπικά στο iPhone.

Αφαίρεση τραγουδιού που έχει ληφθεί: Σαρώστε αριστερά και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».

Εμφάνιση μόνο της μουσικής που έχει ληφθεί από το iCloud: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Μουσική» και μετά απενεργοποιήστε την επιλογή «Όλη η μουσική».

Αφαίρεση του iPhone από τη λίστα συσκευών «iTunes στο σύννεφο»: Στο iTunes στον υπολογιστή σας, επιλέξτε Store > «Προβολή λογαριασμού». Συνδεθείτε και μετά κάντε κλικ στη «Διαχείριση συσκευών» στην ενότητα «iTunes στο σύννεφο».

Οικιακή κοινή χρήση

Η Οικιακή κοινή χρήση σας επιτρέπει να αναπαράγετε μουσική, ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές από τη βιβλιοθήκη iTunes στο Mac ή το PC σας. Το iPhone και ο υπολογιστής σας πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

Σημείωση: Η Οικιακή κοινή χρήση απαιτεί iTunes 10.2 ή μεταγενέστερο, το οποίο διατίθεται στη διεύθυνση: www.apple.com/gr/itunes/download. Δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση πρόσθετου περιεχομένου, όπως ψηφιακά φυλλάδια και Πρόσθετα iTunes.

Αναπαραγωγή μουσικής από τη βιβλιοθήκη iTunes στο iPhone.

- 1 Στο iTunes στον υπολογιστή σας, επιλέξτε «Αρχείο» > «Οικιακή κοινή χρήση» > «Ενεργοποίηση Οικιακής κοινής χρήσης». Συνδεθείτε και μετά κάντε κλικ στη «Δημιουργία Οικιακής κοινής χρήσης».
- 2 Στο iPhone, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Μουσική» και μετά συνδεθείτε στην Οικιακή κοινή χρήση χρησιμοποιώντας το ίδιο Apple ID και συνθηματικό.
- 3 Στη «Μουσική», αγγίξτε «Λοιπά» και μετά αγγίξτε «Κοινόχρηστα» και επιλέξτε τη βιβλιοθήκη σας.

Επιστροφή περιεχομένου στο iPhone: Αγγίξτε «Κοινόχρηστα» και επιλέξτε «Το iPhone μου».

Ρυθμίσεις μουσικής

Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Μουσική» για να ορίσετε επιλογές για την εφαρμογή «Μουσική», όπως:

- Έλεγχος ήχου (για να εξισορροπήσετε το επίπεδο της έντασης του περιεχομένου ήχου σας)
- Ισοσταθμιστής (EQ)

Σημείωση: Οι ρυθμίσεις ισοσταθμιστή επηρεάζουν όλες τις εξόδους ήχου, συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής ακουστικών και του Airplay. (Οι ρυθμίσεις ισοσταθμιστή γενικά εφαρμόζονται μόνο για μουσική που αναπαράγεται από την εφαρμογή «Μουσική».)

Η ρύθμιση «Νυχτερινή λειτουργία» συμπιέζει το δυναμικό εύρος της εξόδου ήχου, μειώνοντας την ένταση στα «θορυβώδη» σημεία και αυξάνοντάς την στα πιο «ήσυχα» σημεία. Ίσως θελήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση όταν ακούτε μουσική μέσα σε αεροπλάνο ή άλλα θορυβώδη περιβάλλοντα. (Η ρύθμιση «Νυχτερινή λειτουργία» εφαρμόζεται σε όλες τις εξόδους ήχου—τόσο για βίντεο όσο και για μουσική.)

- Πληροφορίες στίχων
- Ομαδοποίηση ανά καλλιτέχνη άλμπουμ

Ρύθμιση του ορίου έντασης ήχου: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Μουσική» > «Όριο έντασης ήχου».

Σημείωση: Σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το iPhone μπορεί να υποδεικνύει ότι έχετε καθορίσει την ένταση ήχου πάνω από το όριο που συνιστά η ΕΕ για την ασφαλεία ακοής. Για να αυξήσετε την ένταση του ήχου επάνω από αυτό το επίπεδο, ίσως χρειαστεί να αφήσετε για λίγο το χειριστήριο έντασης ήχου. Για τον περιορισμό της μέγιστης έντασης ήχου των ακουστικών σε αυτό το επίπεδο, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Μουσική» > «Όριο έντασης ήχου» και μετά ενεργοποιήστε την επιλογή «Όριο έντασης ήχου ΕΕ». Για την αποτροπή αλλαγών στο όριο έντασης ήχου, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Περιορισμοί».

Αποτροπή αλλαγών στο όριο έντασης ήχου: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Περιορισμοί» > «Ένταση ήχου» και μετά αγγίξτε «Να μην επιτρέπονται αλλαγές».



SMS, MMS και iMessage

Η εφαρμογή «Μηνύματα» σας επιτρέπει να ανταλλάσσετε μηνύματα κειμένου με άλλες συσκευές SMS και MMS μέσω της σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας σας, αλλά και με άλλες συσκευές iOS που χρησιμοποιούν το iMessage.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την αποφυγή περισπασμών κατά την οδήγηση, δείτε την ενότητα [Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας](#) στη σελίδα 180.

Το iMessage είναι μια υπηρεσία της Apple που σας επιτρέπει να στέλνετε απεριόριστα μηνύματα μέσω Wi-Fi (ή συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας) σε άλλους χρήστες iOS 5 ή μεταγενέστερης έκδοσης, ή OS X Mountain Lion ή μεταγενέστερης έκδοσης. Με το iMessage μπορείτε να βλέπετε πότε τα άλλα άτομα πληκτρολογούν, καθώς και να τους επιτρέπετε να γνωρίζουν ότι έχετε διαβάσει τα μηνυματά τους. Τα μηνύματα iMessage εμφανίζονται σε όλες τις συσκευές σας iOS που συνδέονται με τον ίδιο λογαριασμό και έτσι μπορείτε να ξεκινήσετε μια συζήτηση σε μία συσκευή σας και να τη συνεχίσετε σε μια άλλη. Τα μηνύματα iMessage κρυπτογραφούνται πριν από την αποστολή για λόγους ασφάλειας.



Αποστολή και λήψη μηνυμάτων




Το μπλε χρώμα υποδεικνύει μια συζήτηση iMessage.


Αγγίξτε για εισαγωγή κειμένου.

Αγγίξτε το κουμπί «Σύνδεση μέσων» για συμπερίληψη φωτογραφίας ή βίντεο.

Έναρξη συζήτησης κειμένου: Αγγίξτε  και μετά εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση email ή αγγίξτε  και επιλέξτε μια επαφή.

Αν δεν είναι δυνατή η αποστολή ενός μηνύματος, εμφανίζεται μια ταμπέλα ειδοποίησης . Αγγίξτε την ειδοποίηση σε μια συζήτηση για να προσπαθήσετε να στείλετε ξανά το μήνυμα. Αγγίξτε δύο φορές για να στείλετε το μήνυμα ως μήνυμα κειμένου SMS.


Συνέχιση συνομιλίας: Αγγίξτε τη συνομιλία στη λίστα «Μηνύματα».

Χρήση χαρακτήρων εικόνων: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Πληκτρολόγιο» > «Πληκτρολόγια» > «Νέο πληκτρολόγιο» και μετά αγγίξτε «Emoji» για να γίνει διαθέσιμο το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο. Κατά την πληκτρολόγηση ενός μηνύματος, αγγίξτε  για να γίνει εναλλαγή στο πληκτρολόγιο Emoji. Δείτε την ενότητα [Ειδικές μέθοδοι εισαγωγής](#) στη σελίδα 176.


Εμφάνιση της ώρας αποστολής ή λήψης ενός μηνύματος: Σύρετε ένα συννεφάκι προς τα αριστερά.


Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης ή κλήσης FaceTime στο άτομο που στέλνετε μηνύματα:

Αγγίξτε «Επαφή» στο επάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν αγγίξτε  ή .

Προβολή των πληροφοριών επαφής ενός ατόμου: Αγγίξτε «Επαφή» στο επάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν αγγίξτε . Αγγίξτε στοιχεία πληροφοριών για την εκτέλεση ενεργειών, όπως π.χ. την πραγματοποίηση κλήσης FaceTime.


Εμφάνιση παλαιότερων μηνυμάτων στη συνομιλία: Αγγίξτε τη γραμμή κατάστασης για κύλιση στην κορυφή. Αγγίξτε «Φόρτωση παλαιότερων μηνυμάτων», αν χρειαστεί.

Αποστολή μηνυμάτων σε ομάδα (iMessage και MMS): Αγγίξτε  και μετά εισαγάγετε πολλούς παραλήπτες. Με τα MMS, τα ομαδικά μηνύματα πρέπει να είναι ενεργοποιημένα στις «Ρυθμίσεις» > «Μηνύματα», ενώ οι απαντήσεις στέλνονται μόνο σε εσάς—δεν αντιγράφονται στα άλλα άτομα στην ομάδα.

Αποκλεισμός ανεπιθύμητων μηνυμάτων: Σε μια κάρτα επαφής, αγγίξτε «Αποκλεισμός του καλούντος». Μπορείτε να δείτε την κάρτα επαφής ενός ατόμου κατά την προβολή ενός μηνύματος αγγίζοντας «Επαφή» και μετά . Μπορείτε επίσης να αποκλείσετε καλούντες στις «Ρυθμίσεις» > «Τηλέφωνο» > «Αποκλεισμένοι». Δεν θα λαμβάνετε ηχητικές κλήσεις, κλήσεις FaceTime ή μηνύματα κειμένου από αποκλεισμένους καλούντες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αποκλεισμό κλήσεων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=el_GR.

Διαχείριση συζητήσεων

Οι συζητήσεις αποθηκεύονται στη λίστα «Μηνύματα». Μια μπλε κουκκίδα ● υποδεικνύει μη αναγνωσμένα μηνύματα. Αγγίξτε μια συζήτηση για προβολή ή συνέχισή της.



Προβολή της λίστας «Μηνύματα»: Σαρώστε δεξιά.

Προώθηση μηνύματος: Αγγίξτε παρατεταμένα ένα μήνυμα ή συνημμένο, αγγίξτε «Περισσότερα», επιλέξτε πρόσθετα στοιχεία αν θέλετε και μετά αγγίξτε ➔.

Διαγραφή μηνύματος: Αγγίξτε παρατεταμένα ένα μήνυμα ή συνημμένο, αγγίξτε «Περισσότερα», επιλέξτε πρόσθετα στοιχεία αν θέλετε και μετά αγγίξτε 🗑️. Για τη διαγραφή όλου του κειμένου χωρίς να διαγράψετε τη συζήτηση, αγγίξτε «Διαγραφή όλων».

Διαγραφή συνομιλίας: Στη λίστα «Μηνύματα», σαρώστε τη συζήτηση από δεξιά προς αριστερά και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».

Αναζήτηση στις συζητήσεις: Στη λίστα «Μηνύματα», αγγίξτε το επάνω μέρος της οθόνης για να εμφανίσετε το πεδίο αναζήτησης και μετά εισαγάγετε το κείμενο που αναζητάτε. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση για συζητήσεις από την οθόνη Αφετηρίας. Δείτε την ενότητα [Αναζήτηση](#) στη σελίδα 33.

Κοινή χρήση φωτογραφιών, βίντεο και άλλων

Με τα μηνύματα iMessage ή MMS, μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε φωτογραφίες και βίντεο, καθώς και να στέλνετε τοποθεσίες, στοιχεία επαφών και φωνητικά μηνύματα. Το όριο μεγέθους των συνημμένων καθορίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών σας—το iPhone μπορεί να συμπίσει συνημμένες φωτογραφίες και βίντεο όταν χρειαστεί.

Αποστολή μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο: Αγγίξτε 📷. Μπορείτε να επιλέξετε μια υπάρχουσα φωτογραφία ή βίντεο στο iPhone ή να τραβήξετε νέα.

Εμφάνιση φωτογραφιών ή βίντεο σε πλήρες μέγεθος: Αγγίξτε τη φωτογραφία ή το βίντεο. Για να δείτε άλλες φωτογραφίες και βίντεο στη συζήτηση, αγγίξτε ☰. Αγγίξτε < για την επιστροφή στη συζήτηση.

Αποστολή στοιχείων από άλλη εφαρμογή: Στην άλλη εφαρμογή, αγγίξτε «Κοινή χρήση» ή 📎 και μετά αγγίξτε «Μήνυμα».

Κοινή χρήση, αποθήκευση ή εκτύπωση συνημμένου: Αγγίξτε το συνημμένο και έπειτα αγγίξτε 📎.

Αντιγραφή φωτογραφίας ή βίντεο: Αγγίξτε παρατεταμένα το συνημμένο και μετά αγγίξτε «Αντιγραφή».

Προσθήκη ατόμου στις επαφές σας: Σε μια συζήτηση, αγγίξτε «Επαφή» και μετά «Δημιουργία νέας επαφής».

Αποθήκευση στοιχείων επαφής: Αγγίξτε την «Επαφή» στο πάνω μέρος της οθόνης, αγγίξτε ⓘ, μετά αγγίξτε «Δημιουργία επαφής» ή «Προσθήκη σε επαφή».

Ρυθμίσεις Μηνυμάτων

Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Μηνύματα» για να ορίσετε επιλογές για την εφαρμογή «Μηνύματα», όπως:

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της υπηρεσίας iMessage
- Ειδοποίηση άλλων όταν έχετε διαβάσει τα μηνύματά τους
- Καθορισμός ενός Apple ID ή μιας διεύθυνσης email για χρήση με τα Μηνύματα
- Επιλογές SMS και MMS
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ομαδικών μηνυμάτων
- Εμφάνιση του πεδίου «Θέμα»
- Εμφάνιση του πλήθους χαρακτήρων
- Αποκλεισμός ανεπιθύμητων μηνυμάτων

Διαχείριση ειδοποιήσεων για μηνύματα: Δείτε την ενότητα [Μην ενοχλείτε](#) στη σελίδα 35.

Ρύθμιση του ήχου ειδοποίησης για εισερχόμενα μηνύματα κειμένου: Δείτε την ενότητα [Ήχοι και σίγαση](#) στη σελίδα 35.



Το Ημερολόγιο με μια ματιά

Προβολή λίστας γεγονότων.

Αλλαγή ημερολογίων ή λογαριασμών.

Προβολή προσκλήσεων.

Αναζήτηση για γεγονότα: Αγγίξτε και μετά εισαγάγετε κείμενο στο πεδίο αναζήτησης. Η αναζήτηση θα πραγματοποιηθεί στους τίτλους, τους προσκεκλημένους, τις τοποθεσίες και τις σημειώσεις των ημερολογίων που προβάλλετε.

Προβολή εβδομαδιαίου ημερολογίου: Γυρίστε το iPhone πλάγια.

Αλλαγή της προβολής: Αγγίξτε ένα έτος, μήνα ή ημέρα για τη μεγέθυνση ή τη σμίκρυνση του ημερολογίου.

Προβολή λίστας γεγονότων: Στην προβολή μήνα, αγγίξτε για να δείτε τα γεγονότα μιας ημέρας. Στην προβολή ημέρας, αγγίξτε για να δείτε μια λίστα γεγονότων.

Αλλαγή του χρώματος ενός ημερολογίου: Αγγίξτε «Ημερολόγια» και μετά αγγίξτε δίπλα στο ημερολόγιο και επιλέξτε ένα χρώμα από τη λίστα. Για κάποιους λογαριασμούς ημερολογίου, όπως π.χ. στο Google, το χρώμα καθορίζεται από τον διακομιστή.

Προσαρμογή γεγονότος: Αγγίξτε παρατεταμένα το γεγονός και μετά σύρετέ το σε νέα ώρα ή προσαρμόστε τα σημεία επιλογής.

Προσκλήσεις

Αν έχετε λογαριασμό iCloud, Microsoft Exchange ή υποστηριζόμενο λογαριασμό CalDAV, μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε προσκλήσεις για συναντήσεις.

Πρόσκληση άλλων ατόμων σε ένα γεγονός: Αγγίξτε ένα γεγονός, μετά «Επεξεργασία» και τέλος «Προσκεκλημένοι». Αγγίξτε ονόματα ή αγγίξτε ⊕ για την επιλογή ατόμων από τις Επαφές.

Απάντηση σε πρόσκληση: Αγγίξτε ένα γεγονός στο οποίο έχετε προσκληθεί ή αγγίξτε «Εισερχόμενα» και μετά αγγίξτε μια πρόσκληση. Αν προσθέσετε σχόλια (τα οποία μπορεί να μην είναι διαθέσιμα για όλα τα ημερολόγια), αυτά θα είναι ορατά μόνο στον οργανωτή και όχι σε άλλους συμμετέχοντες. Για εμφανίζονται γεγονότα που έχετε απορρίψει, αγγίξτε «Ημερολόγια» και μετά ενεργοποιήστε τα «Απορριμμένα γεγονότα».

Προγραμματισμός συνάντησης χωρίς αποκλεισμό του προγράμματός σας: Αγγίξτε το γεγονός, αγγίξτε «Διαθεσιμότητα» και κατόπιν επιλέξτε «Ναι». Εάν είναι γεγονός που έχετε δημιουργήσει εσείς, αγγίξτε «Εμφάνιση ως» και μετά αγγίξτε «Ναι». Το γεγονός θα παραμείνει στο ημερολόγιό σας αλλά δεν θα σας εμφανίζει ως απασχολημένο σε άλλα άτομα που σας στέλνουν προσκλήσεις.

Χρήση πολλαπλών ημερολογίων

Αλλαγές	Ημερολόγια	Τέλος
iCLOUD		
<input checked="" type="checkbox"/>	Όλα iCloud	
<input checked="" type="checkbox"/>	Σπίτι	
<input checked="" type="checkbox"/>	Εργασία Δημόσιο και κοινό με «John Appleseed»	
FACEBOOK		
<input checked="" type="checkbox"/>	Γεγονότα Facebook	
<input checked="" type="checkbox"/>	Γενέθλια	
ΆΛΛΟ		
<input checked="" type="checkbox"/>	US Holidays Συνδρομητικά	
<input checked="" type="checkbox"/>	Γενέθλια	

Επιλέξτε τα ημερολόγια προς προβολή.

Ενεργοποιήστε τα Γεγονότα Facebook στις «Ρυθμίσεις» > Facebook.

Ενεργοποίηση ημερολογίων iCloud, Google, Exchange ή Yahoo!: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Mail, επαφές, ημερολόγια», αγγίξτε έναν λογαριασμό και μετά ενεργοποιήστε το «Ημερολόγιο».

Συνδρομή σε ημερολόγιο: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Mail, επαφές, ημερολόγια» και μετά αγγίξτε «Προσθήκη λογαριασμού». Επιλέξτε «Άλλο» και μετά αγγίξτε «Συνδρομητικό ημερολόγιο». Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή και το όνομα του αρχείου .ics στο οποίο θέλετε να αποκτήσετε συνδρομή. Επίσης, μπορείτε να αποκτήσετε συνδρομή σε ένα ημερολόγιο iCalendar (.ics) το οποίο είναι δημοσιευμένο στον Ιστό, αγγίζοντας κάποιο σύνδεσμο προς το ημερολόγιο.

Προσθήκη λογαριασμού CalDAV: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Mail, επαφές, ημερολόγια», αγγίξτε «Προσθήκη λογαριασμού» και μετά αγγίξτε «Άλλο». Στο «Ημερολόγια», αγγίξτε «Λογαριασμός CalDAV».

Προβολή του ημερολογίου γενεθλίων: Αγγίξτε «Ημερολόγια» και μετά αγγίξτε «Γενέθλια» για να συμπεριλάβετε γενέθλια από τις Επαφές στα γεγονότα σας. Αν έχετε διαμορφώσετε έναν λογαριασμό Facebook, μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε τα γενέθλια των φίλων σας στο Facebook.

Προβολή του ημερολογίου εορτών: Αγγίξτε «Ημερολόγια» και μετά αγγίξτε «Εορτές» για να συμπεριλάβετε εθνικές εορτές στα γεγονότα σας.


Εμφάνιση πολλών ημερολογίων ταυτόχρονα: Αγγίξτε «Ημερολόγια» και μετά επιλέξτε τα ημερολόγια που θέλετε να προβάλετε.

Μετακίνηση γεγονότος σε άλλο ημερολόγιο: Αγγίξτε το γεγονός, μετά «Αλλαγές», «Ημερολόγια και τέλος επιλέξτε το ημερολόγιο όπου θέλετε να μετακινήσετε το γεγονός.

Κοινή χρήση ημερολογίων iCloud

Μπορείτε να μοιραστείτε ένα ημερολόγιο iCloud με άλλους χρήστες iCloud. Όταν μοιράζετε ένα ημερολόγιο, οι άλλοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να το δουν, ενώ μπορείτε και να τους επιτρέψετε να προσθέτουν ή να αλλάζουν γεγονότα. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε μια κοινόχρηστη έκδοση του ημερολογίου μόνο για ανάγνωση ώστε να μπορεί να μπορεί ο καθένας να εγγραφεί ως συνδρομητής.

Δημιουργία ημερολογίου iCloud: Αγγίξτε «Ημερολόγια», έπειτα αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε «Προσθήκη ημερολογίου» στην ενότητα iCloud.

Κοινή χρήση ημερολογίου iCloud: Αγγίξτε «Ημερολόγια», μετά αγγίξτε «Αλλαγές» και κατόπιν αγγίξτε το ημερολόγιο iCloud που θέλετε να ορίσετε ως κοινόχρηστο. Αγγίξτε «Προσθήκη ατόμου» και εισαγάγετε ένα όνομα ή αγγίξτε  για περιήγηση στις Επαφές σας. Τα άτομα που προσκαλείτε θα λάβουν μια πρόσκληση email για να συμμετέχουν στο ημερολόγιο, όμως θα πρέπει να έχουν λογαριασμό iCloud για να αποδεχτούν την πρόσκλησή σας.

Αλλαγή της πρόσβασης ενός ατόμου σε κοινόχρηστο ημερολόγιο: Αγγίξτε «Ημερολόγια», «Αλλαγές», μετά το κοινόχρηστο ημερολόγιο και στη συνέχεια αγγίξτε το άτομο. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητά του να επεξεργάζεται το ημερολόγιο, να στείλετε πάλι την πρόσκληση για να συμμετέχει στο ημερολόγιο ή να διακόψετε την κοινή χρήση του ημερολογίου με το άτομο αυτό.



Απενεργοποίηση γνωστοποιήσεων για κοινόχρηστα ημερολόγια: Όταν κάποιος τροποποιήσει ένα κοινόχρηστο ημερολόγιο, θα ειδοποιηθείτε για την αλλαγή. Για να απενεργοποιήσετε τις γνωστοποιήσεις για κοινόχρηστα ημερολόγια, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Mail, επαφές, ημερολόγια» > «Ειδοποιήσεις κοινόχρηστων ημερολογίων».

Κοινή χρήση ημερολογίου μόνο για ανάγνωση με οποιονδήποτε: Αγγίξτε «Ημερολόγια», μετά αγγίξτε «Αλλαγές» και κατόπιν αγγίξτε το ημερολόγιο iCloud που θέλετε να ορίσετε ως κοινόχρηστο. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Δημόσιο ημερολόγιο» και μετά αγγίξτε «Κοινή χρήση συνδέσμου» για να αντιγράψετε ή να στείλετε τη διεύθυνση URL του ημερολογίου σας. Οποιοσδήποτε θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση URL για να εγγραφεί συνδρομητής στο ημερολόγιο με μια συμβατή εφαρμογή, όπως το «Ημερολόγιο» για OS X.

Ρυθμίσεις Ημερολογίου

Αρκετές ρυθμίσεις στις «Ρυθμίσεις» > «Mail, επαφές, ημερολόγια» επηρεάζουν το Ημερολόγιο και τους λογαριασμούς ημερολογίων. Σε αυτές περιλαμβάνονται:


- Συγχρονισμός περασμένων γεγονότων (τα μελλοντικά γεγονότα συγχρονίζονται πάντα)
- Ήχος ειδοποίησης για νέες προσκλήσεις σε συσκέψεις
- Προεπιλεγμένο ημερολόγιο για νέα γεγονότα
- Προεπιλεγμένη ώρα για ειδοποιήσεις
- Υποστήριξη ζώνης ώρας για την προβολή ημερομηνιών και ωρών σε διαφορετική ζώνη ώρας
- Από ποια ημέρα ξεκινά η εβδομάδα



Προβολή φωτογραφιών και βίντεο

Οι Φωτογραφίες σας επιτρέπουν την προβολή των εξής:

- Άλμπουμ κάμερας—φωτογραφίες και βίντεο που τραβήξατε στο iPhone ή έχετε αποθηκεύσει από email, μήνυμα κειμένου, ιστοσελίδα ή στιγμιότυπο οθόνης
- Κοινόχρηστες φωτογραφίες και βίντεο—φωτογραφίες και βίντεο που έχετε μοιραστεί μέσω της Κοινής χρήσης φωτογραφιών iCloud ή που έχουν μοιραστεί άλλοι μαζί σας (δείτε την ενότητα [Κοινή χρήση φωτογραφιών iCloud](#) στη σελίδα 87)
- Φωτογραφίες και βίντεο που έχετε συγχρονίσει από τον υπολογιστή σας (δείτε την ενότητα [Συγχρονισμός με το iTunes](#) στη σελίδα 20)



Αγγίξτε για προβολή σε πλήρη οθόνη.

Προβολή των φωτογραφιών και βίντεό σας: Αγγίξτε «Φωτογραφίες». Οι Φωτογραφίες οργανώνουν αυτόματα τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας κατά έτος, συλλογή και στιγμή. Για τη γρήγορη περιήγηση στις φωτογραφίες μιας συλλογής ή έτους, αγγίξτε παρατεταμένα για μια στιγμή και μετά σύρετε.

Από προεπιλογή, οι Φωτογραφίες εμφανίζουν ένα αντιπροσωπευτικό υποσύνολο των φωτογραφιών σας κατά την προβολή κατά έτος ή συλλογή. Για να δείτε όλες τις φωτογραφίες σας, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Φωτογραφίες και κάμερα» και απενεργοποιήστε τη «Σύνοψη φωτογραφιών».


Προβολή κατά γεγονόςτα ή πρόσωπα: Τα άλμπουμ που έχετε συγχρονίσει με το iPhoto 8.0 ή μεταγενέστερη έκδοση, ή με το Aperture έκδ. 3.0.2 ή μεταγενέστερη, μπορούν να προβληθούν κατά γεγονός ή πρόσωπο. Αγγίξτε «Άλμπουμ» και μετά κάντε κύλιση για την εύρεση γεγονότων ή προσώπων.

Προβολή κατά τοποθεσία: Κατά την προβολή κατά έτος ή συλλογή, αγγίξτε >. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που περιλαμβάνουν πληροφορίες τοποθεσίας εμφανίζονται σε έναν χάρτη μαζί με την τοποθεσία λήψης τους.

Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας ή βίντεο, αγγίξτε για εμφάνιση και απόκρυψη των χειριστηρίων. Σαρώστε αριστερά ή δεξιά για μετάβαση προς τα εμπρός ή πίσω.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση: Αγγίξτε δύο φορές ή συγκλίνετε και αποκλίνετε τα δάχτυλα σε μια φωτογραφία. Όταν κάνετε μεγέθυνση, μπορείτε να σύρετε τη φωτογραφία για να δείτε άλλα μέρη της.

Αναπαραγωγή ενός βίντεο: Αγγίξτε ►. Για την εναλλαγή μεταξύ των προβολών πλήρους οθόνης και προσαρμογής στην οθόνη, αγγίξτε δύο φορές την οθόνη.

Αναπαραγωγή παρουσίασης: Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Παρουσίαση». Διαλέξτε τις επιλογές που θέλετε και μετά αγγίξτε «Εναρξη παρουσίασης». Για να διακόψετε την παρουσίαση, αγγίξτε την οθόνη. Για να ρυθμίσετε άλλες επιλογές παρουσίασης, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Φωτογραφίες και κάμερα».

Για την αναπαραγωγή ροής μιας παρουσίασης ή βίντεο σε τηλεόραση, δείτε την ενότητα [AirPlay](#) στη σελίδα 38.



Οργάνωση φωτογραφιών και βίντεο

Δημιουργία νέου άλμπουμ: Αγγίξτε «Άλμπουμ», αγγίξτε +, εισαγάγετε ένα όνομα και μετά αγγίξτε «Αποθήκευση». Επιλέξτε φωτογραφίες και βίντεο για προσθήκη στο άλμπουμ και μετά αγγίξτε «Τέλος».

Σημείωση: Τα άλμπουμ που δημιουργούνται στο iPhone δεν συγχρονίζονται πάλι στον υπολογιστή σας.

Προσθήκη στοιχείων σε υπάρχον άλμπουμ: Κατά την προβολή μικρογραφιών, αγγίξτε «Επιλογή», επιλέξτε στοιχεία, αγγίξτε «Προσθήκη» και μετά επιλέξτε το άλμπουμ.

Διαχείριση άλμπουμ: Κατά την προβολή της λίστας άλμπουμ σας, αγγίξτε «Αλλαγές».

- *Μετονομασία άλμπουμ:* Επιλέξτε το άλμπουμ και μετά εισαγάγετε ένα νέο όνομα.
- *Τακτοποίηση άλμπουμ:* Σύρετε το .
- *Διαγραφή άλμπουμ:* Αγγίξτε .


Μόνο τα άλμπουμ που δημιουργούνται στο iPhone μπορούν να μετονομαστούν ή να διαγραφούν.

Κοινή χρήση φωτογραφιών iCloud


Μοιραστείτε ροές φωτογραφιών και βίντεο με άτομα που επιλέγετε. Οι φίλοι που έχετε επιλέξει, οι οποίοι έχουν λογαριασμό iCloud—και iOS 6 ή μεταγενέστερη έκδοση ή OS X Mountain Lion ή μεταγενέστερη έκδοση—μπορούν να συμμετέχουν στη ροή σας, να προβάλλουν τις φωτογραφίες που έχετε προσθέσει και να προσθέσουν σχόλια. Αν έχουν iOS 7 ή OS X Mavericks, μπορούν επίσης να προσθέσουν δικές τους φωτογραφίες και βίντεο στη ροή. Μπορείτε επίσης να δημοσιεύσετε τη ροή σας σε δημόσιο ιστότοπο ώστε να είναι ορατή σε όλους.


Σημείωση: Η Κοινή χρήση φωτογραφιών iCloud λειτουργεί και μέσω δικτύων Wi-Fi και δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις δεδομένων κινητού δικτύου. Δείτε την ενότητα [Πληροφορίες χρήσης](#) στη σελίδα 185.

Ενεργοποίηση της Κοινής χρήσης φωτογραφιών iCloud: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > iCloud > «Φωτογραφίες».

Δημιουργία κοινόχρηστης ροής: Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας ή βίντεο ή όταν έχετε επιλέξει πολλαπλές φωτογραφίες ή βίντεο, αγγίξτε , μετά iCloud, «Ροή» και τέλος αγγίξτε «Νέα κοινόχρηστη ροή». Μπορείτε να προσκαλέσετε άτομα να δουν τη ροή σας με χρήση της διεύθυνσης email τους ή του αριθμού τηλεφώνου που χρησιμοποιούν για iMessage.

Ενεργοποίηση δημόσιου ιστότοπου: Επιλέξτε την κοινόχρηστη ροή, αγγίξτε «Άτομα» και μετά ενεργοποιήστε το στοιχείο «Δημόσιος ιστότοπος». Αγγίξτε «Κοινή χρήση συνδέσμου» αν θέλετε να δημοσιεύσετε τη διεύθυνση του ιστότοπου.


Προσθήκη στοιχείων σε κοινόχρηστη ροή: Κατά την προβολή κοινόχρηστης ροής, αγγίξτε +, επιλέξτε στοιχεία και μετά αγγίξτε «Τέλος». Μπορείτε να προσθέσετε ένα σχόλιο και μετά αγγίξτε «Δημοσίευση». Μπορείτε επίσης να προσθέσετε στοιχεία σε μια κοινόχρηστη ροή κατά την προβολή φωτογραφιών ή άλμπουμ. Αγγίξτε , μετά iCloud, «Ροή» και μετά επιλέξτε την κοινόχρηστη ροή ή δημιουργήστε μια νέα.

Διαγραφή φωτογραφιών από κοινόχρηστη ροή: Επιλέξτε τη ροή φωτογραφιών, αγγίξτε «Επιλογή», επιλέξτε τις φωτογραφίες ή βίντεο που θέλετε να διαγράψετε και μετά αγγίξτε . Πρέπει να είστε ο κάτοχος της ροής ή της φωτογραφίας.

Διαγραφή σχολίων από κοινόχρηστη ροή: Επιλέξτε τη φωτογραφία ή το βίντεο που περιέχει το σχόλιο. Αγγίξτε παρατεταμένα το σχόλιο και μετά αγγίξτε «Αντιγραφή». Πρέπει να είστε ο κάτοχος της ροής ή του σχολίου.

Μετονομασία ροής φωτογραφιών: Κατά την προβολή των Κοινόχρηστων ροών, αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε το όνομα και εισαγάγετε νέο όνομα.

Προσθήκη ή αφαίρεση συνδρομητών ή ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των Γνωστοποιήσεων: Επιλέξτε τη ροή φωτογραφιών και μετά αγγίξτε «Άτομα».

Συνδρομή σε κοινόχρηστη ροή: Όταν λάβετε μια πρόσκληση, αγγίξτε την καρτέλα «Κοινόχρηστα» () και μετά αγγίξτε «Αποδοχή». Μπορείτε επίσης να αποδεχτείτε μια πρόσκληση σε ένα email.

Προσθήκη στοιχείων σε κοινόχρηστη ροή στην οποία είστε συνδρομητές: Προβάλετε την κοινόχρηστη ροή, αγγίξτε +, επιλέξτε στοιχεία και μετά αγγίξτε «Τέλος». Μπορείτε να προσθέσετε ένα σχόλιο και μετά αγγίξτε «Δημοσίευση».

Η Ροή φωτογραφιών μου



Προβολή των φωτογραφιών που έχετε τραβήξει με το iPhone στις άλλες συσκευές σας, αυτόματα: Ενεργοποιήστε τη ροή «Η Ροή φωτό μου» στις «Ρυθμίσεις» > «Φωτογραφίες και κάμερα». Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη ροή «Η Ροή φωτό μου» στις «Ρυθμίσεις» > iCloud > «Φωτογραφίες».

Οι φωτογραφίες που τραβάτε προστίθενται αυτόματα στη ροή «Η Ροή φωτό μου» μετά τον τερματισμό της εφαρμογής «Κάμερα» αν το iPhone είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο μέσω Wi-Fi. Όλες οι φωτογραφίες που προστίθενται στο Άλμπουμ κάμερας—συμπεριλαμβανομένων των στιγμιότυπων και φωτογραφιών που έχετε αποθηκεύσει από email, για παράδειγμα—εμφανίζονται στη ροή «Η Ροή φωτό μου».

Οι φωτογραφίες που προστίθενται στη ροή «Η Ροή φωτό μου» από τις άλλες συσκευές σας εμφανίζονται επίσης στη ροή «Η Ροή φωτό μου» στο iPhone. Οι συσκευές iOS μπορούν να διατηρούν στη ροή «Η Ροή φωτό μου» μέχρι 1000 από τις πιο πρόσφατες φωτογραφίες σας. Οι υπολογιστές μπορούν να διατηρούν μόνιμα όλες τις φωτογραφίες της ροής «Η Ροή φωτό μου».

Σημείωση: Οι φωτογραφίες που έχουν σταλεί στη ροή «Η Ροή φωτό μου» δεν προσμετρώνται στον χώρο αποθήκευσης iCloud.


Διαχείριση των περιεχομένων της ροής «Η Ροή φωτό μου»: Στο άλμπουμ «Η Ροή φωτό μου», αγγίξτε «Επιλογή».



- *Αποθήκευση των καλύτερων λήψεων σε άλμπουμ στο iPhone:* Επιλέξτε τις φωτογραφίες και μετά αγγίξτε «Προσθήκη».
- *Κοινή χρήση, εκτύπωση, αντιγραφή ή αποθήκευση φωτογραφιών στο Άλμπουμ κάμεράς σας:* Επιλέξτε τις φωτογραφίες και μετά αγγίξτε .
- *Διαγραφή φωτογραφιών:* Επιλέξτε τις φωτογραφίες και μετά αγγίξτε .

Σημείωση: Αν και οι διαγραμμένες φωτογραφίες αφαιρούνται από τη ροή «Η Ροή φωτό μου» σε όλες τις συσκευές σας, οι αρχικές φωτογραφίες παραμένουν στο Άλμπουμ κάμερας στη συσκευή όπου τραβήχτηκαν αρχικά. Οι φωτογραφίες που έχετε αποθηκεύσει σε άλλο άλμπουμ σε συσκευή ή υπολογιστή διαγράφονται επίσης. Για να διαγράψετε φωτογραφίες από τη ροή «Η Ροή φωτό μου», απαιτείται iOS 5.1 ή μεταγενέστερο στο iPhone και στις άλλες συσκευές iOS σας. Ανατρέξτε στη διεύθυνση http://support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=el_GR.

Κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο

Μπορείτε να μοιραστείτε φωτογραφίες και βίντεο μέσω email, μηνυμάτων κειμένου (MMS ή iMessage) και δημοσιεύσεων στα Twitter, Facebook και Flickr. Μπορείτε να μοιραστείτε βίντεο μέσω μηνυμάτων email και κειμένου (MMS ή iMessage) και δημοσιεύσεων στα YouTube, Facebook και Vimeo. Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε φωτογραφίες και βίντεο χρησιμοποιώντας την Κοινή χρήση φωτογραφιών, όπως περιγράφεται παραπάνω.




Αποστολή ή αντιγραφή φωτογραφίας ή βίντεο: Προβάλετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο και μετά αγγίξτε . Αν δεν βλέπετε το , αγγίξτε την οθόνη για να εμφανίσετε τα χειριστήρια.

Το όριο μεγέθους των συνημμένων καθορίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών σας. Το iPhone μπορεί να συμπιέζει συνημμένες φωτογραφίες και βίντεο, αν απαιτείται.

Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε μια φωτογραφία ή βίντεο και μετά να το επικολλήσετε σε μήνυμα email ή κειμένου (MMS ή iMessage).


Κοινή χρήση ή αντιγραφή πολλών φωτογραφιών και βίντεο: Κατά την προβολή κατά στιγμή, αγγίξτε «Κοινή χρήση».

Αποθηκεύστε ή μοιραστείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο που έχετε λάβει:

- *Αποστολή μέσω email:* Αγγίξτε για λήψη του στοιχείου αν χρειαστεί και μετά αγγίξτε το παρατεταμένα για να δείτε επιλογές κοινής χρήσης και άλλες επιλογές.
- *Μήνυμα κειμένου:* Αγγίξτε το στοιχείο στη συζήτηση και μετά αγγίξτε .

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έχετε λάβει σε μηνύματα ή έχετε αποθηκεύσει από μια ιστοσελίδα αποθηκεύονται στο Άλμπουμ κάμερας σας.

Επεξεργασία φωτογραφιών και περικοπή βίντεο




Μπορείτε να επεξεργαστείτε φωτογραφίες απευθείας στο iPhone. Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας σε πλήρη οθόνη, αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε ένα από τα εργαλεία.

- Η Αυτοβελτίωση βελτιώνει την έκθεση, την αντίθεση, τον κορεσμό και άλλα χαρακτηριστικά μιας φωτογραφίας.
- Τα φωτογραφικά φίλτρα επιτρέπουν την εφαρμογή χρωματικών εφέ, συμπεριλαμβανομένου του ασπρόμαυρου.
- Με το εργαλείο «Αφαίρεση κόκκινων ματιών», αγγίξτε κάθε μάτι που απαιτεί διόρθωση.
- Εκτελέστε περικοπή σύροντας τις γωνίες του πλέγματος.

Σύρετε τη φωτογραφία για να αλλάξετε τη θέση της και μετά αγγίξτε «Περικοπή».

Δεν σας αρέσει το αποτέλεσμα; Αγγίξτε πάλι το εργαλείο για επιστροφή στην αρχική φωτογραφία.





Περικοπή βίντεο: Αγγίξτε την οθόνη για να εμφανιστούν τα χειριστήρια, σύρετε ένα από τα άκρα της προβολής καρτέ και μετά αγγίξτε «Περικοπή».

Σημαντικό: Αν επιλέξετε «Περικοπή αρχικού», τα καρτέ που περικόψατε διαγράφονται μόνιμα από το αρχικό βίντεο. Αν επιλέξετε «Αποθήκευση ως νέο κλιπ», ένα νέο περικομμένο βιντεοκλίπ αποθηκεύεται στο Άλμπουμ κάμερας σας και το αρχικό βίντεο παραμένει ανέπαφο.

Καθορισμός της ενότητας αργής κίνησης ενός βίντεο: (iPhone 5s) Χρησιμοποιήστε τις κάθετες γραμμές κάτω από την προβολή καρτέ για να καθορίσετε την ενότητα του βίντεο που θέλετε να αναπαραχθεί σε αργή κίνηση.

Εκτύπωση φωτογραφιών

Εκτύπωση σε εκτυπωτή με δυνατότητα AirPrint:

- **Εκτύπωση μίας φωτογραφίας:** Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Εκτύπωση».
- **Εκτύπωση πολλών φωτογραφιών:** Κατά την προβολή ενός άλμπουμ φωτογραφιών, αγγίξτε «Επιλογή», επιλέξτε τις φωτογραφίες, αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Εκτύπωση».

Δείτε την ενότητα [AirPrint](#) στη σελίδα 38.



Ρυθμίσεις για τις Φωτογραφίες

Οι ρυθμίσεις για τις Φωτογραφίες βρίσκονται στις «Ρυθμίσεις» > «Φωτογραφίες και κάμερα». Σε αυτές περιλαμβάνονται:


- Η Ροή φωτό μου και Κοινή χρήση φωτογραφιών
- Παρουσίαση




Η Κάμερα με μια ματιά

Γρήγορα! Φέρε την κάμερα! Από την οθόνη κλειδώματος, απλώς σαρώστε  πάνω. Εναλλακτικά, σαρώστε προς τα πάνω από την κάτω γωνία της οθόνης για να ανοίξει το Κέντρο ελέγχου και μετά αγγίξετε .

Σημείωση: Όταν ανοίγετε την Κάμερα από την οθόνη κλειδώματος, μπορείτε να προβάλετε (ή να επεξεργαστείτε) φωτογραφίες και βίντεο αγγίζοντας τη μικρογραφία στο κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. Για την κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο, ξεκλειδώστε πρώτα το iPhone.



Με το iPhone μπορείτε να τραβήξετε και φωτογραφίες και βίντεο HD. Υπάρχουν δύο κάμερες—εκτός από την κάμερα iSight στο πίσω μέρος, υπάρχει και μια κάμερα FaceTime στην πρόσοψη για κλήσεις FaceTime και λήψεις πορτρέτων του εαυτού σας. Το φλας LED παρέχει πρόσθετο φωτισμό όταν τον χρειάζεστε—ακόμη και ως φακός, απλώς σαρώστε στο Κέντρο ελέγχου. Δείτε την ενότητα [Κέντρο ελέγχου](#) στη σελίδα 33.






Λήψη φωτογραφιών και βίντεο

Η Κάμερα παρέχει πολλές λειτουργίες φωτογραφιών και βίντεο που επιτρέπουν τη λήψη φωτογραφιών, τετράγωνων κάδρων, πανοραμάτων (iPhone 4s ή μεταγενέστερο), βίντεο και βίντεο αργής κίνησης (iPhone 5s).


Επιλογή λειτουργίας: Σύρετε την οθόνη αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε μία από τις ρυθμίσεις: Αργή κίνηση, Βίντεο, Φωτογραφία, Τετράγωνο ή Πανόραμα.

Λήψη φωτογραφίας: Επιλέξτε «Φωτογραφία» και μετά κάντε κλικ στο κουμπί κλείστρου ή πατήστε ένα από τα κουμπιά έντασης ήχου.

- *Μετατροπή σε τετράγωνο:* Επιλέξτε «Τετράγωνο».
- *Γρήγορη λήψη φωτογραφιών:* (iPhone 5s) Αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου για τη λήψη φωτογραφιών σε λειτουργία ριπής. Ο μετρητής δείχνει πόσες λήψεις τραβήξατε μέχρι να σταματήσετε να πατάτε το κουμπί κλείστρου. Για να δείτε τις προτεινόμενες λήψεις και να επιλέξετε τις φωτογραφίες που θέλετε να διατηρήσετε, αγγίξτε τη μικρογραφία και μετά αγγίξτε «Αγαπημένα». Οι γκρι κουκκίδες υποδεικνύουν τις προτεινόμενες φωτογραφιών. Για να αντιγράψετε μια φωτογραφία από τη ριπή ως ξεχωριστή φωτογραφία στο Άλμπουμ κάμερας, αγγίξτε τον κύκλο στην κάτω δεξιά γωνία. Για να διαγράψετε τη ριπή φωτογραφιών, αγγίξτε τη ριπή και μετά αγγίξτε .
- *Εφαρμογή φίλτρου:* (iPhone 4s ή μεταγενέστερο) Αγγίξτε  για την εφαρμογή διαφορετικών χρωματικών εφέ, όπως το ασπρόμαυρο. Για την απενεργοποίηση ενός φίλτρου, αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Κανένα». Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε ένα φίλτρο αργότερα κατά την επεξεργασία της φωτογραφίας. Δείτε την ενότητα [Επεξεργασία φωτογραφιών και περικοπή βίντεο](#) στη σελίδα 90.

Εμφανίζεται για λίγο ένα ορθογώνιο στο σημείο όπου έχει οριστεί η έκθεση. Όταν τραβάτε φωτογραφίες ατόμων, η ανίχνευση προσώπων (iPhone 4s ή μεταγενέστερο) εξισορροπεί την έκθεση σε έως και 10 πρόσωπα. Για κάθε πρόσωπο που ανιχνεύεται, εμφανίζεται ένα ορθογώνιο.

Η έκθεση είναι αυτόματη αλλά μπορείτε να την ορίσετε χειροκίνητα για την επόμενη λήψη αγγίζοντας ένα αντικείμενο ή μια περιοχή στην οθόνη. Με την κάμερα iSight, το άγγιγμα στην οθόνη ορίζει την εστίαση καθώς και την έκθεση. Η ανίχνευση προσώπων θα απενεργοποιηθεί προσωρινά. Για κλείδωμα της έκθεσης και της εστίασης μέχρι να αγγίξετε πάλι την οθόνη, αγγίξτε παρατεταμένα μέχρι να αρχίσει να πάλλεται το ορθογώνιο.




Λήψη πανοραμικής φωτογραφίας: (κάμερα iSight σε iPhone 4s ή μεταγενέστερο) Επιλέξτε «Πανόραμα», αγγίξτε το κουμπί κλείστρου και μετά μετατοπίστε αργά προς την κατεύθυνση του βέλους. Για μετατόπιση προς την άλλη κατεύθυνση, αγγίξτε πρώτα το βέλος. Για κατακόρυφη μετατόπιση, περιστρέψτε πρώτα το iPhone σε οριζόντιο προσανατολισμό. Μπορείτε επίσης να αντιστρέψετε την κατεύθυνση μιας κατακόρυφης μετατόπισης.

Εγγραφή βίντεο: Επιλέξτε «Βίντεο» και μετά κάντε κλικ στο κουμπί κλείστρου για την έναρξη ή τη διακοπή εγγραφής.

- **Λήψη στατικού καρέ κατά την εγγραφή:** (iPhone 5 ή μεταγενέστερο) Αγγίξτε το κουμπί κλείστρου στην κάτω αριστερή γωνία.
- **Αργή κίνηση:** (iPhone 5 ή μεταγενέστερο) Αγγίξτε «Αργή κίνηση» για την εγγραφή βίντεο σε υψηλό ρυθμό καρέ. Μπορείτε να καθορίσετε την ενότητα προς αναπαραγωγή σε αργή κίνηση όταν επεξεργαστείτε το βίντεο.

Καθορισμός της ενότητας αργής κίνησης ενός βίντεο: Αγγίξτε τη μικρογραφία και μετά χρησιμοποιήστε τις κάθετες γραμμές κάτω από την προβολή καρέ για να καθορίσετε την ενότητα που θέλετε να αναπαραχθεί σε αργή κίνηση.



Μεγέθυνση ή σμίκρυνση: (Κάμερα iSight) Αποκλίνετε ή συγκλίνετε τα δάχτυλα στην εικόνα στην οθόνη. Στο iPhone 5 ή μεταγενέστερη έκδοση, η αυξομείωση προβολής (ζουμ) λειτουργεί τόσο στη λειτουργία βίντεο όσο και στη λειτουργία φωτογραφίας.

Αν είναι ενεργοποιημένες οι Υπηρεσίες τοποθεσίας, οι φωτογραφίες και τα βίντεο επισημαίνονται με δεδομένα τοποθεσίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εφαρμογές και ιστότοπους κοινής χρήσης φωτογραφιών. Δείτε την ενότητα [Απόρρητο](#) στη σελίδα 41.

Θέλετε να καταγράψετε αυτό που εμφανίζεται στην οθόνη; Πατήστε και αφήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Ύπνου/Αφύπνισης και Αφეთηρίας. Το στιγμιότυπο οθόνης προστίθεται στο Άλμπουμ κάμερας.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε φωτογραφίες και να περικόψετε βίντεο, απευθείας στο iPhone. Δείτε την ενότητα [Επεξεργασία φωτογραφιών και περικοπή βίντεο](#) στη σελίδα 90.

HDR

Το *HDR* (Υψηλό δυναμικό εύρος) σας βοηθά να τραβάτε υπέροχες φωτογραφίες, ακόμη και σε καταστάσεις υψηλής αντίθεσης. Τα βέλτιστα μέρη τριών γρήγορων λήψεων που έχουν τραβηχτεί σε διαφορετικές εκθέσεις (μεγάλη, κανονική, σύντομη) συνδυάζονται σε μία φωτογραφία.

Χρήση HDR: (Κάμερες iSight και κάμερα FaceTime στο iPhone 5s) Αγγίξτε το κουμπί HDR στο επάνω μέρος της οθόνης. Για βέλτιστα αποτελέσματα, το iPhone και το αντικείμενο/άτομο φωτογράφισης πρέπει να μείνουν ακίνητα. (Το φλας απενεργοποιείται για λήψεις HDR.)

Στο iPhone 5s, μπορείτε να επιλέξετε «Αυτόματο HDR» ώστε το iPhone να χρησιμοποιεί τη λειτουργία HDR όταν θα έχει βέλτιστα αποτελέσματα.

Διατήρηση της κανονικής φωτογραφίας μαζί με την έκδοση HDR: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Φωτογραφίες και κάμερα».


Οι εκδόσεις HDR των φωτογραφιών στο Άλμπουμ κάμερας επισημαίνονται με «HDR» στη γωνία.

Προβολή, κοινή χρήση και εκτύπωση

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που τραβάτε με την Κάμερα αποθηκεύονται στο Άλμπουμ κάμεράς σας. Με τη Ροή φωτογραφιών, οι νέες φωτογραφίες εμφανίζονται επίσης στη ροή φωτογραφιών σας στο iPhone και στις άλλες συσκευές iOS και υπολογιστές σας. Δείτε την ενότητα [Η Ροή φωτογραφιών μου](#) στη σελίδα 88.

Προβολή του Άλμπουμ κάμερας: Αγγίξτε τη μικρογραφία εικόνας και μετά σαρώστε αριστερά ή δεξιά. Μπορείτε επίσης να προβάλετε το Άλμπουμ κάμερας στην εφαρμογή «Φωτογραφίες».

Αγγίξτε την οθόνη για εμφάνιση ή απόκρυψη των χειριστηρίων.

Λήψη επιλογών κοινής χρήσης και εκτύπωσης: Αγγίξτε . Δείτε την ενότητα [AirDrop, iCloud και άλλοι τρόποι κοινής χρήσης](#) στη σελίδα 36.

Αποστολή φωτογραφιών και βίντεο στον υπολογιστή σας: Συνδέστε το iPhone στον υπολογιστή σας για την αποστολή στοιχείων στο iPhoto ή άλλη υποστηριζόμενη εφαρμογή στο Mac ή το PC σας. Εάν διαγράψετε φωτογραφίες ή βίντεο στην πορεία, αφαιρούνται επίσης από το Άλμπουμ κάμερας.

Συγχρονισμός φωτογραφιών και βίντεο στο iPhone από το Mac σας: Χρησιμοποιήστε το τμήμα ρυθμίσεων των Φωτογραφιών στο iTunes. Δείτε την ενότητα [Συγχρονισμός με το iTunes](#) στη σελίδα 20.

Ρυθμίσεις κάμερας

Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Φωτογραφίες και κάμερα» για επιλογές κάμερας, οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής:

- ροές φωτογραφιών
- παρουσίαση
- πλέγμα

Προσαρμόστε την ένταση του ήχου κλείστρου στις ρυθμίσεις για το Κουδούνισμα και τις Ειδοποιήσεις στις «Ρυθμίσεις» > «Ήχοι». Εναλλακτικά, σιγάστε τον ήχο χρησιμοποιώντας τον διακόπτη Κουδουνίσματος/Σίγασης. (Σε κάποιες χώρες, η σίγαση είναι απενεργοποιημένη.)



Ενημερωθείτε για την τρέχουσα θερμοκρασία και την πρόγνωση καιρού για τις επόμενες έξι ημέρες για μία ή περισσότερες πόλεις ανά τον κόσμο, με ωριαία πρόγνωση για τις επόμενες 12 ώρες. Η εφαρμογή «Καιρός» χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες τοποθεσίας για να λαμβάνει την πρόγνωση καιρού για την τρέχουσα τοποθεσία σας.

The screenshot shows the weather app interface for Tokyo. The current temperature is 21°C on Thursday. Below this, there is a 6-hour hourly forecast and a 7-day forecast. Annotations point to various UI elements:

- Τρέχουσες συνθήκες (Current conditions) points to the current temperature and weather icon.
- Τρέχουσα θερμοκρασία—αγγίξτε για περισσότερες πληροφορίες (Current temperature—tap for more information) points to the large temperature display.
- Τρέχουσα ωριαία πρόγνωση καιρού (Current hourly weather forecast) points to the hourly forecast section.
- Προσθέστε ή διαγράψτε πόλεις (Add or delete cities) points to the menu icon at the bottom right.
- Αριθμός πόλεων που αποθηκεύτηκαν (Number of cities saved) points to the number of cities listed at the bottom left.

Σαρώστε αριστερά ή δεξιά για να δείτε τον καιρό για άλλη πόλη ή αγγίξτε \equiv και επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα. Η αριστερότερη οθόνη εμφανίζει τον τοπικό καιρό.

Αγγίξτε μια πόλη ή κάντε άλλες αλλαγές: Αγγίξτε \equiv .

- **Προσθήκη πόλης:** Αγγίξτε $+$. Εισαγάγετε μια πόλη ή έναν ταχυδρομικό κωδικό και μετά αγγίξτε «Αναζήτηση».
- **Αλλαγή της σειράς των πόλεων:** Αγγίξτε παρατεταμένα μια πόλη και μετά σύρετε την πάνω ή κάτω.
- **Διαγραφή πόλης:** Σύρετε την πόλη στα αριστερά και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».
- **Επιλογή Φαρενάιτ ή Κελσίου:** Αγγίξτε °F ή °C.

Προβολή της τρέχουσας ωριαίας πρόγνωσης καιρού: Σαρώστε με το δάχτυλό σας την ωριαία προβολή προς τα αριστερά ή δεξιά.



Εμφάνιση όλων των πόλεων ταυτόχρονα: Συγκλίνετε τα δάχτυλά σας στην οθόνη ή αγγίξτε ☰.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τοπικού καιρού: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Απόρρητο» > «Υπηρεσίες τοποθεσίας». Δείτε την ενότητα [Απόρρητο](#) στη σελίδα 41.

Χρήση του iCloud για ώθηση της λίστας των πόλεών σας σε άλλες συσκευές iOS: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > iCloud > «Έγγραφα και δεδομένα» και βεβαιωθείτε ότι τα «Έγγραφα και δεδομένα» είναι ενεργοποιημένα (είναι ενεργά από προεπιλογή). Δείτε την ενότητα [iCloud](#) στη σελίδα 19.

Ρολόι

14



Το Ρολόι με μια ματιά

Το πρώτο ρολόι εμφανίζει την ώρα βάσει της τοποθεσίας σας όταν διαμορφώνετε το iPhone. Προσθέστε άλλα ρολόγια που θα δείχνουν την ώρα σε άλλες μεγάλες πόλεις και ζώνες ώρας.

Διαγράψτε ρολόγια ή αλλάξτε τη σειρά τους.

Αλλαγές Παγκόσμια ώρα + Προσθήκη ρολογιού.

San Francisco
Σήμερα

New York
Σήμερα, 3 ώρες μπροστά

London
Σήμερα, 8 ώρες μπροστά

Paris
Σήμερα, 9 ώρες μπροστά

Tokyo
Αύριο, 16 ώρες μπροστά


Προβολή ρολογιών, χρονομέτρηση γεγονότος ή ρύθμιση χρονοδιακόπτη.

Παγκόσμια ώρα Εξοικονόμηση Χρονόμετρο Χρονοδιακόπτης

Ειδοποιήσεις και χρονοδιακόπτες


Θέλετε να σας ξυπνήσει το iPhone; Αγγίξτε «Ειδοποίηση» και μετά αγγίξτε +. Ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης και άλλες επιλογές και μετά δώστε όνομα στην ειδοποίηση (π.χ. «Προπόνηση»).

Αγγίξτε για την αλλαγή επιλογών ή τη διαγραφή ειδοποίησης.



Τέρμα το χάσιμο χρόνου! Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο για τη μέτρηση χρόνου ή την καταγραφή χρόνων γύρων ή να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση που θα σας ενημερώσει όταν λήξει ο χρόνος. Εάν θέλετε να βράσετε λίγο ένα αβγό, απλώς πείτε στο Siri «Set the timer for 3 minutes» (Ρύθμιση της ειδοποίησης στα 3 λεπτά).


Θέλετε να σας πάρει ο ύπνος ενώ ακούτε μουσική ή podcast; Αγγίξτε «Χρονοδιακόπτης» και μετά αγγίξτε «Με τη λήξη» και επιλέξτε «Διακοπή αναπαραγωγής» στο κάτω μέρος.

Γρήγορη πρόσβαση στις δυνατότητες ρολογιού: Σαρώστε προς τα πάνω από την κάτω γωνία της οθόνης για να ανοίξει το Κέντρο ελέγχου και μετά αγγίξτε . Είναι δυνατή η πρόσβαση σε ειδοποιήσεις στο Κέντρο ελέγχου ακόμη και όταν το iPhone είναι κλειδωμένο.




Εύρεση μερών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση και την απώλεια προσοχής κατά την οδήγηση, δείτε την ενότητα [Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας](#) στη σελίδα 180.



Σημαντικό: Οι Χάρτες, οι οδηγίες, το Flyover και οι εφαρμογές που βασίζονται στην τοποθεσία εξαρτώνται από τις υπηρεσίες δεδομένων. Αυτές οι υπηρεσίες δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγή και μπορεί να μη διατίθενται σε όλες τις περιοχές. Επομένως, οι χάρτες, οι οδηγίες, το Flyover ή οι πληροφορίες που βασίζονται στην τοποθεσία μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ακριβείς ή πλήρεις. Ορισμένες δυνατότητες της εφαρμογής «Χάρτες» απαιτούν τις Υπηρεσίες τοποθεσίας. Δείτε την ενότητα [Απόρρητο](#) στη σελίδα 41.

Μετακίνηση στους Χάρτες με μεταφορά της οθόνης. Για γύρισμα προς διαφορετική κατεύθυνση, περιστρέψτε με δύο δάχτυλα. Για επιστροφή στον βορρά, αγγίξτε την πυξίδα  πάνω δεξιά.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση: Αγγίξτε δύο φορές με ένα δάχτυλο για μεγέθυνση και αγγίξτε με δύο δάχτυλα για σμίκρυνση—εναλλακτικά, συγκλίνετε ή αποκλίνετε τα δάχτυλα. Η κλίμακα εμφανίζεται πάνω αριστερά κατά τη μεγέθυνση/σμίκρυνση. Για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης της απόστασης (μίλια ή χιλιόμετρα), μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Χάρτες».

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για μια τοποθεσία με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

- Διασταύρωση («μεσογειών και κατεχάκη»)
- Περιοχή («νέα σμύρνη»)
- Ορόσημο («ακρόπολη»)
- Ταχυδρομικός κωδικός
- Επιχείρηση («κινηματογράφος», «εστιατόρια αθήνα», «apple inc νέα υόρκη»)

Εναλλακτικά, αν οι Χάρτες μαντέψουν που θέλετε να πάτε ενώ εισάγετε μια αναζήτηση, αγγίξτε αυτήν την τοποθεσία στη λίστα κάτω από το πεδίο αναζήτησης.

Εύρεση της τοποθεσίας μιας επαφής, της τοποθεσίας μιας αναζήτησης με σελιδοδείκτη ή μιας πρόσφατης αναζήτησης: Αγγίξτε .

Επιλογή προβολής: Αγγίξτε ⓘ και μετά επιλέξτε «Βασικός», «Υβριδικός» ή «Δορυφόροι».



Χειροκίνητη σήμανση μιας τοποθεσίας: Αγγίξτε παρατεταμένα τον χάρτη μέχρι να εμφανιστεί η τοποθετημένη πινέζα.

Λήψη περισσότερων πληροφοριών

Λήψη πληροφοριών για μια τοποθεσία: Αγγίξτε την πινέζα για να εμφανιστεί το μπάνερ της και έπειτα αγγίξτε >. Οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν κριτικές και φωτογραφίες από το Yelp, αριθμό τηλεφώνου (αγγίξτε για κλήση), σύνδεσμο προς ιστοσελίδα, οδηγίες πρόσβασης και πολλά ακόμη.

Αγγίξτε «Κοινή χρήση» για να μοιραστείτε την τοποθεσία. Δείτε την ενότητα [AirDrop, iCloud και άλλοι τρόποι κοινής χρήσης](#) στη σελίδα 36.

Λήψη οδηγιών

Λήψη οδηγιών οδήγησης: Αγγίξτε , αγγίξτε , εισαγάγετε τις τοποθεσίες αφετηρίας και τερματισμού και έπειτα αγγίξτε «Διαδρομή». Εναλλακτικά, επιλέξτε μια τοποθεσία ή διαδρομή από τη λίστα, αν διατίθεται. Αν εμφανιστούν πολλές διαδρομές, αγγίξτε αυτήν που θέλετε να ακολουθήσετε. Αγγίξτε «Εναρξη» για να ξεκινήσετε.

- **Εκφώνηση ακριβών οδηγιών κατεύθυνσης:** (iPhone 4s ή μεταγενέστερο) Αγγίξτε «Εναρξη».

Η εφαρμογή «Χάρτες» ακολουθεί την πορεία σας και εκφωνεί ακριβείς οδηγίες προς τον προορισμό σας. Για να εμφανίσετε ή να κρύψετε τα χειριστήρια, αγγίξτε την οθόνη.

Αν το iPhone κλειδωθεί αυτόματα, η εφαρμογή «Χάρτες» παραμένει στην οθόνη και εξακολουθεί να εκφωνεί οδηγίες. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε μια άλλη εφαρμογή και να εξακολουθείτε να λαμβάνετε ακριβείς οδηγίες. Για να επιστρέψετε στους Χάρτες, αγγίξτε το μπάνερ στο επάνω μέρος της οθόνης.

Με τις ακριβείς οδηγίες, η νυχτερινή λειτουργία προσαρμόζει αυτόματα την εικόνα στην οθόνη για ευκολότερη προβολή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

- **Προβολή ακριβών οδηγιών κατεύθυνσης:** (iPhone 4) Αγγίξτε «Εναρξη» και μετά σαρώστε προς τα αριστερά για να δείτε την επόμενη οδηγία.
- **Εμφάνιση της επισκόπησης διαδρομής:** Αγγίξτε «Σύνοψη».

- **Προβολή των οδηγιών σε λίστα:** Αγγίξτε ☰.
- **Διακοπή ακριβών οδηγιών:** Αγγίξτε «Τερματισμός».

Λήψη οδηγιών από την τρέχουσα τοποθεσία σας: Αγγίξτε 📍 στο μπάνερ του προορισμού σας. Εάν είστε πεζός, ρυθμίστε την προτίμηση οδηγιών σας σε «Βάδισμα» στις «Ρυθμίσεις» > «Χάρτες».

Λήψη οδηγιών βαδίσματος: Αγγίξτε ↗ και μετά αγγίξτε 🚶. Εισαγάγετε τις τοποθεσίες αρχής και τέλους και έπειτα αγγίξτε «Διαδρομή». Εναλλακτικά, επιλέξτε μια τοποθεσία ή διαδρομή από τη λίστα, αν διατίθεται. Αγγίξτε «Εναρξη» και μετά σαρώστε προς τα αριστερά για να δείτε την επόμενη οδηγία.

Λήψη οδηγιών για δημόσια μέσα μεταφοράς: Αγγίξτε ↗ και μετά αγγίξτε 🚏. Εισαγάγετε τις τοποθεσίες αρχής και τέλους και έπειτα αγγίξτε «Διαδρομή». Εναλλακτικά, επιλέξτε μια τοποθεσία ή διαδρομή από τη λίστα, αν διατίθεται. Πραγματοποιήστε λήψη και ανοίξτε τις εφαρμογές δρομολόγησης για τις υπηρεσίες συγκοινωνιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Ενημέρωση για οδικές συνθήκες: Αγγίξτε ⓘ και μετά αγγίξτε «Εμφάνιση κίνησης». Οι πορτοκαλί κουκκίδες υποδεικνύουν σημεία με αυξημένη κίνηση ενώ οι κόκκινες κουκκίδες υποδεικνύουν κυκλοφοριακή συμφόρηση. Για να δείτε μια αναφορά περιστατικού, αγγίξτε μια ένδειξη.

Αναφορά προβλήματος. Αγγίξτε ⓘ και μετά αγγίξτε «Αναφορά προβλήματος».

3D και Flyover

Σε iPhone 4s ή μεταγενέστερο, μπορείτε να δείτε τρισδιάστατες προβολές ή ακόμη και εναέριες για πολλές μεγάλες πόλεις του κόσμου. Μεγεθύνετε την προβολή μέχρι να εμφανιστεί το 3D ή το 🏠 και μετά αγγίξτε το κουμπί. Εναλλακτικά, σύρετε προς τα επάνω με δύο δάχτυλα. Για εναλλαγή μεταξύ των 3D και Flyover, αγγίξτε ⓘ και αλλάξτε προβολές.



Η επωνυμία Transamerica Pyramid Building είναι καταχωρισμένο σήμα υπηρεσίας της Transamerica Corporation.

Ρύθμιση της γωνίας της κάμερας: Σύρετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω με δύο δάχτυλα.

Ρυθμίσεις της εφαρμογής «Χάρτες»

Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Χάρτης». Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν:

- Ένταση ήχου φωνής της πλοήγησης (iPhone 4s ή μεταγενέστερο):
- Αποστάσεις σε μίλια ή χιλιόμετρα
- Οι ετικέτες χαρτών εμφανίζονται πάντα στη γλώσσα που έχει καθοριστεί στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Διεθνές» > «Γλώσσα».
- Προτιμώμενες οδηγίες για οδήγηση ή περπάτημα



Τα Βίντεο με μια ματιά



Ανοίξτε την εφαρμογή «Βίντεο» για να παρακολουθήσετε ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και μουσικά βίντεο. Για να παρακολουθήσετε podcast βίντεο, εγκαταστήστε τη δωρεάν εφαρμογή Podcast από το App Store—δείτε την ενότητα [To Podcast με μια ματιά](#) στη σελίδα 145. Για να παρακολουθήσετε βίντεο που έχετε εγγράψει με την Κάμερα στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή «Φωτογραφίες».



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία από απώλεια ακοής, δείτε [Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας](#) στη σελίδα 180.

Παρακολούθηση ενός βίντεο: Αγγίξτε το βίντεο στη λίστα των βίντεο.

Τι γίνεται με τα βίντεο που έχουν τραβηχτεί με iPhone; Ανοίξτε την εφαρμογή «Φωτογραφίες».

Ροή ή λήψη: Αν εμφανιστεί η ένδειξη  σε μια μικρογραφία βίντεο, μπορείτε να παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο βίντεο χωρίς να πραγματοποιήσετε λήψη του στο iPhone αν είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο. Για τη λήψη του βίντεο στο iPhone ώστε να το παρακολουθήσετε χωρίς τη χρήση Wi-Fi ή σ' τνδεσης σε κινητό δίκτυο, αγγίξτε  στις λεπτομέρειες βίντεο.

Αναζητάτε podcast ή βίντεο iTunes U; Πραγματοποιήστε λήψη των δωρεάν εφαρμογών Podcast ή iTunes U από το App Store.

Ρύθμιση της αντίστροφης μέτρησης για ύπνο: Ανοίξτε την εφαρμογή «Ρολόι», αγγίξτε «Χρονοδιακόπτης» και μετά καθορίστε τον αριθμό ωρών και λεπτών. Αγγίξτε «Με τη λήξη» και επιλέξτε «Διακοπή αναπαραγωγής», αγγίξτε «Ρύθμιση» και μετά αγγίξτε «Εναρξη».

Προσθήκη βίντεο στη βιβλιοθήκη σας

Αγορά ή ενοικίαση βίντεο στο iTunes Store: Αγγίξτε Store στην εφαρμογή Βίντεο ή ανοίξτε την εφαρμογή iTunes Store στο iPhone και αγγίξτε «Βίντεο». Δείτε την ενότητα Κεφάλαιο 22, [iTunes Store](#), στη σελίδα 119. Τα βίντεο που αγοράζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό iTunes σας είναι διαθέσιμα στα Βίντεο στο iPhone ανεξάρτητα από τη συσκευή iOS ή τον υπολογιστή που χρησιμοποιήσατε για τα αγοράσατε. Το iTunes Store δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές.

Μεταφορά βίντεο από τον υπολογιστή σας: Συνδέστε το iPhone και μετά συγχρονίστε βίντεο από το iTunes στον υπολογιστή σας. Δείτε την ενότητα [Συγχρονισμός με το iTunes](#) στη σελίδα 20.

Αναπαραγωγή ροής βίντεο από τον υπολογιστή σας: Ενεργοποιήστε την Οικιακή κοινή χρήση στο iTunes στον υπολογιστή σας. Έπειτα, στο iPhone, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Βίντεο» και πληκτρολογήστε το Apple ID και το συνθηματικό που χρησιμοποιήσατε για να διαμορφώσετε την Οικιακή κοινή χρήση στον υπολογιστή σας. Μετά, ανοίξτε τα «Βίντεο» στο iPhone και αγγίξτε «Κοινόχρηστα» στην κορυφή της λίστας των βίντεο.

Μετατροπή βίντεο για χρήση σε iPhone: Αν προσπαθήσετε να συγχρονίσετε στο iPhone βίντεο από το iTunes και εμφανιστεί ένα μήνυμα που δηλώνει ότι δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του βίντεο στο iPhone, μπορείτε να μετατρέψετε το βίντεο. Επιλέξτε το βίντεο στη βιβλιοθήκη iTunes σας και μετά επιλέξτε «Αρχείο» > «Δημιουργία νέας έκδοσης» > «Δημιουργία έκδοσης iPod ή iPhone». Μετά, συγχρονίστε στο iPhone το βίντεο που μετατρέψατε.

Διαγραφή βίντεο: Αγγίξτε «Αλλαγές» πάνω δεξιά στη συλλογή σας. Για να διαγράψετε ένα μεμονωμένο επεισόδιο μιας σειράς, σαρώστε αριστερά στο επεισόδιο στη λίστα Επεισοδίων. Αν διαγράψετε ένα βίντεο (εκτός από ενοικιασμένη ταινία) από το iPhone, αυτό δεν διαγράφεται από τη βιβλιοθήκη iTunes στον υπολογιστή σας, ενώ παράλληλα έχετε τη δυνατότητα να επαναφέρετε αργότερα το βίντεο στο iPhone με συγχρονισμό. Αν δεν θέλετε να επαναφέρετε το βίντεο με συγχρονισμό στο iPhone, ρυθμίστε το iTunes ώστε να μη συγχρονίζει το βίντεο. Δείτε την ενότητα [Συγχρονισμός με το iTunes](#) στη σελίδα 20.

Σημαντικό: Αν διαγράψετε μια ενοικιασμένη ταινία από το iPhone, αυτή διαγράφεται μόνιμα και δεν είναι δυνατό μεταφερθεί πάλι στον υπολογιστή σας.

Έλεγχος αναπαραγωγής



Αλλαγή της κλίμακας ενός βίντεο ώστε να συμπληρώνει την οθόνη ή να προσαρμόζεται σε αυτήν: Αγγίξτε \swarrow ή \searrow . Εναλλακτικά, αγγίξτε δύο φορές το βίντεο για να αλλάξετε την κλίμακα χωρίς να εμφανιστούν τα χειριστήρια. Αν δεν εμφανίζονται τα χειριστήρια κλιμάκωσης, το βίντεο ήδη χωρά τέλεια στην οθόνη.

Έναρξη από την αρχή: Αν το βίντεο περιέχει κεφάλαια, σύρετε την κεφαλή αναπαραγωγής στη γραμμή αναπαραγωγής τέρμα αριστερά. Αν δεν υπάρχουν κεφάλαιο, αγγίξτε \lll .

Μετάβαση στο επόμενο ή προηγούμενο κεφάλαιο: Αγγίξτε \ggg ή \lll . Επίσης, μπορείτε να πατήσετε το κεντρικό, ή κάποιο αντίστοιχο, κουμπί σε συμβατά ακουστικά δύο φορές (μετάβαση στο επόμενο) ή τρεις φορές (μετάβαση στο προηγούμενο).

Γρήγορη κίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός: Αγγίξτε παρατεταμένα \lll ή \ggg .

Επιλογή διαφορετικής γλώσσας ήχου: Εάν το βίντεο διατίθεται σε άλλες γλώσσες, αγγίξτε 🗣️ και μετά επιλέξτε μια γλώσσα στη λίστα «Ήχος».

Εμφάνιση υπότιτλων και κλειστών λεζάντων: Αγγίξτε 🗣️ . Δεν περιλαμβάνουν όλα τα βίντεο υπότιτλους ή κλειστές λεζάντες.

Προσαρμογή της εμφάνισης των κλειστών λεζάντων: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Υπότιτλοι και λεζάντες».

Θέλετε να δείτε κλειστές λεζάντες ή υπότιτλους για κωφούς και άτομα με δυσκολίες ακοής; Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Υπότιτλοι και λεζάντες» και ενεργοποιήστε την επιλογή «Κλειστές λεζάντες + SDH».

Παρακολούθηση βίντεο σε τηλεόραση: Αγγίξτε 📺 . Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το AirPlay και άλλους τρόπους σύνδεσης, δείτε την ενότητα [AirPlay](#) στη σελίδα 38.

Ρυθμίσεις βίντεο

Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Βίντεο», όπου μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Επιλογή του σημείου συνέχισης της αναπαραγωγής
- Επιλογή να εμφανίζονται μόνο βίντεο στο iPhone
- Είσοδος στην Οικιακή κοινή χρήση



Οι Σημειώσεις με μια ματιά


Αν πληκτρολογήσετε σημειώσεις στο iPhone, το iCloud τις καθιστά διαθέσιμες αυτόματα στις άλλες συσκευές iOS και τους υπολογιστές Mac σας. Επίσης, μπορείτε να διαβάσετε και να δημιουργείτε σημειώσεις σε άλλους λογαριασμούς, όπως Gmail ή Yahoo!.



Εμφάνιση των σημειώσεών σας στις άλλες συσκευές σας: Εάν χρησιμοποιείτε διεύθυνση email icloud.com, me.com ή mac.com για το iCloud, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > iCloud και ενεργοποιήστε τις «Σημειώσεις». Εάν χρησιμοποιείτε λογαριασμό Gmail ή άλλο λογαριασμό IMAP για το iCloud, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Mail, επαφές, ημερολόγια» και ενεργοποιήστε τις «Σημειώσεις» για τον λογαριασμό. Οι σημειώσεις σας εμφανίζονται σε όλες τις συσκευές iOS και υπολογιστές Mac σας που χρησιμοποιούν το ίδιο Apple ID.

Διαγραφή σημείωσης: Σαρώστε αριστερά πάνω στη σημείωση στη λίστα σημειώσεων.

Αναζήτηση για σημείωση: Κάντε κύλιση στην κορυφή της λίστας σημειώσεων (ή αγγίξτε το πάνω μέρος της οθόνης) για να αποκαλυφθεί το πεδίο αναζήτησης και μετά αγγίξτε το πεδίο και πληκτρολογήστε αυτό που αναζητάτε. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αναζήτηση για σημειώσεις από την οθόνη Αφετηρίας—απλώς σύρετε προς τα κάτω στη μέση της οθόνης.

Κοινή χρήση ή εκτύπωση: Αγγίξτε  στο κάτω μέρος της σημείωσης. Μπορείτε να μοιραστείτε μια σημείωση μέσω των Μηνυμάτων, του Mail ή του AirDrop (iPhone 5 ή μεταγενέστερο).

Χρήση σημειώσεων σε πολλούς λογαριασμούς


Κοινή χρήση σημειώσεων με άλλους λογαριασμούς: Μπορείτε να μοιραστείτε σημειώσεις με άλλους λογαριασμούς όπως π.χ. λογαριασμούς Google, Yahoo! ή AOL. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Mail, επαφές, ημερολόγια» και ενεργοποιήστε τις «Σημειώσεις» για τον λογαριασμό. Για τη δημιουργία μιας σημείωσης σε έναν συγκεκριμένο λογαριασμό, αγγίξτε «Λογαριασμοί» στο πάνω μέρος της λίστας σημειώσεων, επιλέξτε τον λογαριασμό και μετά αγγίξτε «Δημιουργία». Οι σημειώσεις που δημιουργείτε στον λογαριασμό στο iPhone εμφανίζονται στον φάκελο σημειώσεων του λογαριασμού.

Ρύθμιση του προεπιλεγμένου λογαριασμού για νέες σημειώσεις: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Σημειώσεις».

Εμφάνιση όλων των σημειώσεων σε έναν λογαριασμό: Αγγίξτε «Λογαριασμοί» στο πάνω μέρος της λίστας σημειώσεων και μετά επιλέξτε τον λογαριασμό.



Με την εφαρμογή «Υπομνήσεις» μπορείτε να παρακολουθείτε όλα όσα χρειάζεται να κάνετε.



Προσθήκη υπόμνησης: Αγγίξτε μια λίστα και μετά αγγίξτε μια κενή γραμμή.

Διαγραφή λίστας: Κατά την προβολή λίστας, αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε «Διαγραφή λίστας».

Αλλαγή ή διαγραφή υπόμνησης: Σαρώστε την υπόμνηση προς τα αριστερά και μετά αγγίξτε «Διαγραφή».

Αλλαγή της σειράς λιστών: Αγγίξτε παρατεταμένα το όνομα λίστας και μετά σύρετε τη λίστα σε νέα θέση. Για να αλλάξετε τη σειρά στοιχείων σε μια λίστα, αγγίξτε «Επεξεργασία».


Σε ποια λίστα ήταν αυτό; Κάντε κύλιση στην κορυφή για να εμφανιστεί το πεδίο αναζήτησης. Γίνεται αναζήτηση σε όλες τις λίστες βάσει του ονόματος υπόμνησης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Siri για την εύρεση υπομνήσεων. Για παράδειγμα, πείτε «Find the reminder about milk».

Να μην ενοχλούμαι τώρα: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις γνωστοποιήσεις για τις Υπομνήσεις στις «Ρυθμίσεις» > «Κέντρο γνωστοποιήσεων». Για προσωρινή σίγαση των γνωστοποιήσεων, ενεργοποιήστε την επιλογή «Μην ενοχλείτε».

Προγραμματισμένες υπομνήσεις


Οι προγραμματισμένες υπομνήσεις σας ειδοποιούν όταν λήξει η προθεσμία τους.




Εμφάνιση όλων των προγραμματισμένων υπομνήσεων: Αγγίξτε  για την εμφάνιση της λίστας «Προγραμματισμένα».

Να μην ενοχλούμαι τώρα: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις γνωστοποιήσεις για τις Υπομνήσεις στις «Ρυθμίσεις» > «Γνωστοποιήσεις». Για την προσωρινή σίγαση των γνωστοποιήσεων, ενεργοποιήστε την επιλογή «Μην ενοχλείτε».

Υπομνήσεις τοποθεσίας



Αποστολή υπόμνησης κατά την άφιξη ή την αποχώρησή σας από μια τοποθεσία: Κατά την επεξεργασία μιας υπόμνησης, αγγίξτε  και μετά ενεργοποιήστε την επιλογή «Υπενθύμιση στην τοποθεσία». Αγγίξτε «Τοποθεσία» και μετά επιλέξτε μια τοποθεσία στη λίστα ή εισαγάγετε μια διεύθυνση. Μετά τον προσδιορισμό μιας τοποθεσίας, μπορείτε να σύρετε για αλλαγή του μεγέθους του γεωγραφικού ορίου (geofence) στον χάρτη για τον καθορισμό της απόστασης κατά προσέγγιση από την τοποθεσία όπου θέλετε να σας σταλεί η υπόμνηση. Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση υπόμνησης τοποθεσίας σε ημερολόγια Outlook ή Microsoft Exchange.

Προσθήκη συνήθων τοποθεσιών στην κάρτα διευθύνσεών σας: Όταν καθορίζετε μια υπόμνηση τοποθεσίας, οι τοποθεσίες στη λίστα περιλαμβάνουν διευθύνσεις από την προσωπική σας κάρτα στοιχείων στις Επαφές. Προσθέστε τις διευθύνσεις εργασίας, οικίας και άλλες αγαπημένες σας διευθύνσεις στην κάρτα σας για εύκολη πρόσβαση στις Υπομνήσεις.

Ρυθμίσεις για τις Υπομνήσεις

Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Υπομνήσεις», όπου μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Καθορισμός προεπιλεγμένης λίστας για νέες υπομνήσεις
- Συγχρονισμός παλιών υπομνήσεων

Διατήρηση των υπομνήσεών σας ενημερωμένων σε άλλες συσκευές Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > iCloud και ενεργοποιήστε τις «Υπομνήσεις». Για να διατηρούνται πάντα ενημερωμένες οι Υπομνήσεις στο OS X, ενεργοποιήστε το iCloud και στο Mac σας. Οι Υπομνήσεις υποστηρίζονται και από ορισμένους άλλους τύπους λογαριασμών, όπως Exchange. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Mail, επαφές, ημερολόγια» και ενεργοποιήστε τις Υπομνήσεις για τους λογαριασμούς που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.



Παρακολουθήστε τις σημαντικότερες συναλλαγές και το χαρτοφυλάκιο μετοχών σας, δείτε τις αλλαγές σε τιμές σε βάθος χρόνου και λάβετε ειδήσεις σχετικά με τις εταιρείες που σας ενδιαφέρουν.



Αγγίξτε για εμφάνιση του ποσοστού αλλαγής. Αγγίξτε πάλι για εμφάνιση της χρηματιστηριακής αξίας.

Σαρώστε αριστερά ή δεξιά για να δείτε στατιστικά ή άρθρα ειδήσεων.

Διαχείριση της λίστας μετοχών σας: Αγγίξτε ☰.

- **Προσθήκη στοιχείου:** Αγγίξτε +. Εισαγάγετε σύμβολο, επωνυμία εταιρείας, επωνυμία κεφαλαίου ή δείκτη και μετά αγγίξτε «Αναζήτηση».
- **Διαγραφή στοιχείου:** Αγγίξτε -.
- **Αλλαγή της σειράς των στοιχείων:** Σύρετε το ☰ προς τα επάνω ή κάτω.

Κατά την προβολή πληροφοριών μετοχών, μπορείτε να αγγίξετε οποιαδήποτε από τις τιμές που βρίσκονται στη δεξιά πλευρά της οθόνης για εναλλαγή της οθόνης σε αλλαγή τιμής, κεφαλαιοποίηση αγοράς ή αλλαγή ποσοστού. Σαρώστε τις πληροφορίες κάτω από τη λίστα μετοχών για να δείτε τη σύνοψη, το γράφημα ή ειδήσεις σχετικά με την επιλεγμένη μετοχή. Αγγίξτε έναν τίτλο είδησης για να προβάλετε το άρθρο στο Safari.

Μπορείτε επίσης να δείτε τις μετοχές σας στην καρτέλα «Σήμερα» του Κέντρου γνωστοποιήσεων. Δείτε την ενότητα [Κέντρο γνωστοποιήσεων](#) στη σελίδα 34.

Σημείωση: Για τις τιμές, μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση έως 20 λεπτά ή περισσότερο, ανάλογα με την υπηρεσία αναφοράς.

Προσθήκη ειδησεογραφικού άρθρου στη λίστα ανάγνωσής σας: Αγγίξτε παρατεταμένα τον τίτλο της είδησης και μετά αγγίξτε «Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης».

Περισσότερες πληροφορίες: Αγγίξτε .

Προβολή γραφήματος σε πλήρη οθόνη: Περιστρέψτε το iPhone σε οριζόντιο προσανατολισμό. Σαρώστε αριστερά ή δεξιά για να δείτε τα γραφήματα των άλλων μετοχών σας.

- Προβολή της τιμής για συγκεκριμένη ημερομηνία ή ώρα: Αγγίξτε το γράφημα με ένα δάχτυλο.



- Προβολή της διαφοράς τιμής στον χρόνο: Αγγίξτε το γράφημα με δύο δάχτυλα.



Χρήση του iCloud για να διατηρείτε ενημερωμένη τη λίστα μετοχών σας στις συσκευές iOS σας: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > iCloud > «Έγγραφα και δεδομένα» και μετά ενεργοποιήστε τα «Έγγραφα και δεδομένα» (είναι ενεργοποιημένα από προεπιλογή). Δείτε την ενότητα [iCloud](#) στη σελίδα 19.



Το Game Center με μια ματιά

Το Game Center σας επιτρέπει να παίζετε τα αγαπημένα σας παιχνίδια με φίλους που έχουν συσκευή iOS ή Mac (με OS X Mountain Lion ή μεταγενέστερη έκδοση). Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο για να χρησιμοποιήσετε το Game Center.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία από το σύνδρομο επαναλαμβανόμενων κινήσεων, δείτε την ενότητα [Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας](#) στη σελίδα 180.

Παίξιμο, κοινή χρήση ή αφαίρεση αυτού παιχνιδιού.

Εμφάνιση των καλύτερων.

Βρείτε κάποιον να παίξει εναντίον σας.

Εξερεύνηση στόχων παιχνιδιών.

Επιλογή παιχνιδιού.

Πάμε!

Είναι η σειρά σας;

Προσκαλέστε φίλους για παιχνίδι.

Δήλωση της κατάστασης ή αλλαγή της φωτογραφίας σας.

Έναρξη: Ανοίξτε το Game Center. Αν δείτε το ψευδώνυμό σας στο επάνω μέρος της οθόνης, έχετε ήδη συνδεθεί. Διαφορετικά, θα σας ζητηθεί το Apple ID και το συνθηματικό σας.

Λήψη παιχνιδιών: Αγγίξτε «Παιχνίδια» και μετά αγγίξτε ένα προτεινόμενο παιχνίδι ή αγγίξτε «Εύρεση παιχνιδιών Game Center». Εναλλακτικά, λάβετε ένα παιχνίδι που έχει κάποιος φίλος σας (δείτε την ενότητα [Παίξιμο παιχνιδιών με φίλους](#) στη σελίδα 116).

Ώρα για παιχνίδι! Αγγίξτε «Παιχνίδια», επιλέξτε ένα παιχνίδι, αγγίξτε *** επάνω δεξιά και μετά αγγίξτε «Παιχνίδι».

Αποσύνδεση: Δεν χρειάζεται να αποσυνδεθείτε κατά τον τερματισμό του Game Center, αλλά αν θέλετε να το κάνετε, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Game Center και αγγίξτε το Apple ID σας.

Παίξιμο παιχνιδιών με φίλους

Πρόσκληση σε φίλους για παιχνίδι με πολλούς παίκτες: Αγγίξτε «Φίλοι», επιλέξτε έναν φίλο, επιλέξτε ένα παιχνίδι και μετά αγγίξτε «Παιχνίδι». Αν το παιχνίδι επιτρέπει ή απαιτεί επιπλέον παίκτες, επιλέξτε τους παίκτες και μετά αγγίξτε «Επόμενο». Στείλετε την πρόσκλησή σας και μετά περιμένετε τους άλλους να τη δεχτούν. Όταν όλοι είναι έτοιμοι, ξεκινήστε το παιχνίδι. Αν κάποιος φίλος δεν είναι διαθέσιμος ή δεν απαντήσει, μπορείτε να αγγίξετε «Αυτόματο ταίριασμα» ώστε το Game Center να βρει έναν άλλο παίκτη για λογαριασμό σας. Εναλλακτικά, αγγίξτε «Πρόσκληση» για να προσκαλέσετε κάποιο άλλο άτομο.

Αποστολή αίτησης φιλίας: Αγγίξτε «Φίλοι», μετά + και εισαγάγετε τη διεύθυνση email ή το ψευδώνυμο Game Center του φίλου σας. Για να περιηγηθείτε στις επαφές σας, αγγίξτε ⊕. (Για να προσθέσετε πολλούς φίλους σε ένα αίτημα, πληκτρολογήστε Return μετά από κάθε διεύθυνση.) Εναλλακτικά, αγγίξτε οποιονδήποτε παίκτη που εμφανίζεται οπουδήποτε στο Game Center.

Προκαλέστε κάποιον να σας ξεπεράσει: Αγγίξτε μία από τις βαθμολογίες ή τα επιτεύγματά σας και μετά αγγίξτε «Πρόκληση φίλων».

Ποια παιχνίδια παίζουν οι φίλοι σας και πώς τα πάνε; Αγγίξτε «Φίλοι», αγγίξτε το όνομα του φίλου σας και μετά αγγίξτε το συννεφάκι «Παιχνίδια» ή «Βαθμοί».

Θέλετε να αγοράσετε ένα παιχνίδι που έχει ένας φίλος σας; Αγγίξτε «Φίλοι» και μετά αγγίξτε το όνομα του φίλου σας. Αγγίξτε το παιχνίδι στη λίστα παιχνιδιών του φίλου σας και μετά αγγίξτε ••• επάνω δεξιά.

Γνωρίστε νέους φίλους: Για να δείτε μια λίστα των φίλων ενός φίλου σας, αγγίξτε «Φίλοι», μετά το όνομα του φίλου σας και τέλος αγγίξτε το συννεφάκι «Φίλοι» τους.

Αφαίρεση φίλου: Αγγίξτε «Φίλοι», αγγίξτε το όνομα του φίλου και μετά αγγίξτε ••• επάνω δεξιά.

Ρύθμιση της διεύθυνσης email σας ως απόρρητης: Απενεργοποιήστε το «Δημόσιο προφίλ» στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας Game Center. Δείτε την ενότητα [Ρυθμίσεις Game Center](#) στη σελίδα 117 παρακάτω.

Απενεργοποίηση της δραστηριότητας πολλών παικτών ή των αιτήσεων φιλίας: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Περιορισμοί». Αν οι διακόπτες είναι αχνοί, αγγίξτε πρώτα «Ενεργοποίηση περιορισμών» στο επάνω μέρος.

Αναφορά ανάρμοστης συμπεριφοράς: Για να αναφέρετε προσβλητική ή ανάρμοστη συμπεριφορά, αγγίξτε «Φίλοι», αγγίξτε το όνομα του ατόμου, αγγίξτε ••• επάνω δεξιά και μετά αγγίξτε «Αναφορά προβλήματος».

Ρυθμίσεις Game Center

Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Game Center, όπου μπορείτε να:

- Αποσυνδεθείτε (αγγίξτε το Apple ID σας)
- Επιτρέψετε τη λήψη προσκλήσεων
- Επιτρέψετε σε κοντινούς παίκτες να σας βρίσκουν
- Επεξεργαστείτε το προφίλ σας στο Game Center (αγγίξτε το ψευδώνυμό σας)
- Λάβετε συστάσεις φίλων μέσω των Επαφών ή το Facebook

Καθορισμός των γνωστοποιήσεων που θέλετε για το Game Center: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Κέντρο γνωστοποιήσεων» > Game Center. Αν το Game Center δεν εμφανιστεί, ενεργοποιήστε τις Γνωστοποιήσεις.

Αλλαγή περιορισμών για το Game Center: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Περιορισμοί».



Το Κιόσκι με μια ματιά

Το Κιόσκι οργανώνει τις εφαρμογές περιοδικών και εφημερίδων σας και τις ενημερώνει αυτόματα όταν το iPhone είναι συνδεδεμένο μέσω Wi-Fi.



Αγγίξτε παρατεταμένα μια δημοσίευση για τακτοποίηση.

Εύρεση εφαρμογών για το Κιόσκι.

Εύρεση εφαρμογών για το Κιόσκι. Αγγίξτε «Κιόσκι» για να εμφανίσετε το ράφι και μετά αγγίξτε Store. Μόλις αγοράσετε μια εφαρμογή για το Κιόσκι, αυτή προστίθεται στο ράφι. Μετά τη λήψη της εφαρμογής, ανοίξτε τη για να προβάλλετε τα τεύχη και τις επιλογές συνδρομής της. Οι συνδρομές αποτελούν αγορές εντός εφαρμογής και χρεώνονται στο λογαριασμό καταστήματός σας.

Απενεργοποίηση αυτόματων ενημερώσεων: Οι εφαρμογές ενημερώνονται αυτόματα μέσω Wi-Fi, εκτός κι αν απενεργοποιήσετε την επιλογή στις «Ρυθμίσεις» > iTunes και App Store > «Αυτόματες λήψεις».


iTunes Store

22



Το iTunes Store με μια ματιά

Χρησιμοποιήστε το iTunes Store για την προσθήκη μουσικής, ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών στο iPhone.



Προβάλλετε του πρόσφατου ιστορικού σας.


Αναζήτηση

Εμφάνιση λήψεων, αγορών, τόνων, ηχοβιβλίων και άλλων.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε το iTunes Store χρειάζεστε μια σύνδεση στο Διαδίκτυο και έναν λογαριασμό Apple ID. Το iTunes Store δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές.

Περιήγηση ή αναζήτηση

Περιήγηση κατά είδος: Αγγίξτε μία από τις κατηγορίες (Μουσική, Ταινίες ή Εκπομπές). Αγγίξτε «Είδη» για να περιοριστεί η λίστα.




Αγγίξτε ένα είδος για να δείτε περισσότερα για αυτό.

Εάν γνωρίζετε τι αναζητάτε, αγγίξτε «Αναζήτηση»: Εισαγάγετε πληροφορίες στο πεδίο αναζήτησης και μετά αγγίξτε πάλι «Αναζήτηση».


Ανακαλύψτε υπέροχη νέα μουσική στο iTunes Radio: Κατά την ακρόαση του iTunes Radio, αν ακούσετε ένα τραγούδι που σας αρέσει, μπορείτε να συνδεθείτε με το iTunes Store για να το αγοράσετε, να το προσθέσετε στη λίστα επιθυμιών σας ή να ανακαλύψετε παρόμοια μουσική. Δείτε την ενότητα [iTunes Radio](#) στη σελίδα 68.


Προεπισκόπηση τραγουδιού ή βίντεο: Αγγίξτε την.

Βαρεθήκατε να αγγίζετε «Περισσότερα»; Για να αναδιατάξετε, αγγίξτε «Λοιπά» και μετά «Αλλαγές». Για να αντικαταστήσετε ένα εικονίδιο, σύρετε ένα άλλο εικονίδιο πάνω σε αυτό που θέλετε να αντικατασταθεί. Μετά αγγίξτε «Τέλος».



Αγορά, ενοικίαση ή εξαργύρωση

Αγγίξτε την τιμή ενός στοιχείου (ή αγγίξτε «Δωρεάν») και μετά αγγίξτε πάλι για να το αγοράσετε. Εάν εμφανίζεται η ένδειξη  αντί για την τιμή, τότε έχετε αγοράσει ήδη το στοιχείο και μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του εκ νέου χωρίς χρέωση.

Χρήση δωροκάρτας ή κωδικού: Αγγίξτε μια κατηγορία (όπως π.χ. «Μουσική»), κάντε κύλιση στο κάτω μέρος και μετά αγγίξτε «Εξαργύρωση». Για να στείλετε ένα δώρο, προβάλετε το στοιχείο που θέλετε να δωρίσετε και μετά αγγίξτε  και «Δώρο».

Εμφάνιση της προόδου μιας λήψης: Αγγίξτε «Περισσότερα» και μετά αγγίξτε «Λήψεις».

Αγοράσατε κάτι σε άλλη συσκευή; Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «iTunes και App Store» για να διαμορφώσετε τις αυτόματες λήψεις στο iPhone σας. Για να δείτε την αγορασμένη μουσική, ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές στο iTunes Store, αγγίξτε «Λοιπά» και μετά «Αγορασμένα».

Έχετε υπόψη σας τον χρόνο όσον αφορά τις ενοικιάσεις: Σε κάποιες περιοχές, μπορείτε να ενοικιάσετε ταινίες. Έχετε προθεσμία 30 ημέρες για να ξεκινήσετε την παρακολούθηση μιας ενοικιασμένης ταινίας. Αφού ξεκινήσετε την παρακολούθησή της, μπορείτε να την αναπαραγάγετε όσες φορές θέλετε στον προβλεπόμενο χρόνο (24 ώρες στο iTunes Store των Η.Π.Α., 48 ώρες σε άλλες χώρες). Μόλις λήξει ο χρόνος σας, η ταινία διαγράφεται. Δεν είναι δυνατή η μεταφορά ενοικιάσεων σε άλλη συσκευή. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirPlay και το Apple TV για την προβολή μιας ενοικίασης στην τηλεόρασή σας.

Ρυθμίσεις iTunes Store

Για να καθορίσετε επιλογές για το iTunes Store, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «iTunes και App Store». Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Προβολή ή επεξεργασία του λογαριασμού σας: Αγγίξτε το Apple ID σας και μετά αγγίξτε «Προβολή Apple ID». Για να αλλάξετε το συνθηματικό σας, αγγίξτε το πεδίο Apple ID.

Σύνδεση με διαφορετικό Apple ID: Αγγίξτε το όνομα λογαριασμού σας και μετά αγγίξτε «Αποσύνδεση». Έπειτα μπορείτε να εισαγάγετε ένα διαφορετικό Apple ID.

Ενεργοποίηση του iTunes Match: Αν είστε συνδρομητής, αγγίξτε iTunes Match για την πρόσβαση στη μουσική σας στο iPhone οπουδήποτε.


Απενεργοποίηση αυτόματων λήψεων: Αγγίξτε «Μουσική», «Βιβλία» ή «Ενημερώσεις». Το περιεχόμενο ενημερώνεται αυτόματα μέσω Wi-Fi, εκτός κι αν απενεργοποιήσετε την επιλογή στις Αυτόματες λήψεις.

Λήψη αγορών μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας: Ενεργοποιήστε τη «Χρήση κιν. δικτύου». Ενδέχεται να υπάρχουν χρεώσεις από τον φορέα σας για τη λήψη αγορών και τη χρήση του iTunes Match μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.



Το App Store με μια ματιά

Χρησιμοποιήστε το App Store για να δείτε, να αγοράσετε και να λάβετε εφαρμογές στο iPhone.



Εμφάνιση της λίστας επιθυμιών σας.

Προβολή αγορών και ενημερώσεων.

Αναζήτηση


Εύρεση εφαρμογών που χρησιμοποιούνται σε κοντινή απόσταση.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε το App Store χρειάζεστε μια σύνδεση στο Διαδίκτυο και έναν λογαριασμό Apple ID. Το App Store δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές.


Εύρεση εφαρμογών

Εάν γνωρίζετε τι αναζητάτε, αγγίξτε «Αναζήτηση»: Εναλλακτικά, αγγίξτε «Κατηγορίες» για αναζήτηση κατά τύπο εφαρμογής.

Θέλετε να πείτε σε έναν φίλο σας για μια εφαρμογή; Βρείτε την εφαρμογή, αγγίξτε  και επιλέξτε τη μέθοδο. Δείτε την ενότητα [AirDrop, iCloud και άλλοι τρόποι κοινής χρήσης](#) στη σελίδα 36.


Χρήση της λίστας επιθυμιών: Για να παρακολουθείτε μια εφαρμογή που μπορεί να θελήσετε να αγοράσετε αργότερα, αγγίξτε  στη σελίδα της εφαρμογής και μετά «Προσθήκη στη λίστα επιθυμιών».


Ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούνται κοντά σε εμένα; Αγγίξτε «Κοντά σε εμένα» για να δείτε τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές που χρησιμοποιούν άλλοι χρήστες που βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία σας. (Οι Υπηρεσίες τοποθεσίας πρέπει να είναι ενεργοποιημένες στις «Ρυθμίσεις» > «Απόρρητο» > «Υπηρεσίες τοποθεσίας».) Δοκιμάστε αυτήν τη δυνατότητα σε ένα μουσείο, αθλητική εκδήλωση ή όταν ταξιδεύετε για μια καλύτερη εμπειρία.




Αγγίξτε για λήψη ή αγορά.

Αγορά, εξαργύρωση και λήψη


Αγγίξτε την τιμή της εφαρμογής (ή αγγίξτε «Δωρεάν») και μετά αγγίξτε «Αγορά» για να την αγοράσετε. Εάν είναι δωρεάν, αγγίξτε .

Εάν εμφανίζεται η ένδειξη  αντί για την τιμή, τότε έχετε αγοράσει ήδη την εφαρμογή και μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της εκ νέου χωρίς χρέωση. Καθώς πραγματοποιείται λήψη ή ενημέρωση μιας εφαρμογής, στην οθόνη Αφετηρίας εμφανίζεται το εικονίδιο της με μια ένδειξη προόδου.

Χρήση δωροκάρτας ή κωδικού: Αγγίξτε «Προτάσεις», κάντε κύλιση προς τα κάτω στα περιεχόμενα και μετά αγγίξτε «Εξαργύρωση».

Αποστολή δώρου: Προβάλετε το στοιχείο που θέλετε να δωρίσετε και μετά αγγίξτε  και «Δώρο».

Περιορισμός αγορών εντός εφαρμογών: Πολλές εφαρμογές παρέχουν πρόσθετο περιεχόμενο ή βελτιώσεις επί πληρωμή. Για τον περιορισμό των αγορών που μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός μιας εφαρμογής, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Περιορισμοί» (βεβαιωθείτε ότι οι Περιορισμοί είναι ενεργοποιημένοι) και απενεργοποιήστε τις «Αγορές από εφαρμογές». Δείτε την ενότητα [Περιορισμοί](#) στη σελίδα 40.

Διαγραφή εφαρμογής: Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο εφαρμογής στην οθόνη Αφετηρίας μέχρι να αρχίσει να τρέμει και μετά αγγίξτε . Μόλις τελειώσετε, πατήστε το κουμπί Αφετηρίας. Δεν είναι δυνατή η διαγραφή ενσωματωμένων εφαρμογών. Η διαγραφή μιας εφαρμογής διαγράφει επίσης τα δεδομένα της. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκ νέου λήψη οποιασδήποτε εφαρμογής που έχετε αγοράσει από το App Store, χωρίς χρέωση.

Για πληροφορίες σχετικά με το σβήσιμο όλων των εφαρμογών, των δεδομένων και των ρυθμίσεων, δείτε την ενότητα [Επανεκκίνηση ή επαναφορά iPhone](#) στη σελίδα 184.

Ρυθμίσεις App Store

Για να καθορίσετε επιλογές για το App Store, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «iTunes και App Store». Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Προβολή ή επεξεργασία του λογαριασμού σας: Αγγίξτε το Apple ID σας και μετά αγγίξτε «Προβολή Apple ID». Για να αλλάξετε το συνθηματικό σας, αγγίξτε το πεδίο Apple ID.

Είσοδος με διαφορετικό Apple ID: Αγγίξτε το όνομα λογαριασμού σας και μετά αγγίξτε «Αποσύνδεση». Στη συνέχεια, εισαγάγετε το άλλο Apple ID.

Απενεργοποίηση αυτόματων λήψεων: Αγγίξτε «Εφαρμογές» στις «Αυτόματες λήψεις». Οι εφαρμογές ενημερώνονται αυτόματα μέσω Wi-Fi, εκτός κι αν απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή.

Λήψη εφαρμογών με χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας: Ενεργοποιήστε τη «Χρήση κιν. δικτύου». Ο φορέας σας μπορεί αν σας χρεώσει για τη λήψη εφαρμογών μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Οι εφαρμογές για το Κιόσκι ενημερώνονται μόνο μέσω Wi-Fi.


Passbook

24



Το Passbook με μια ματιά

Χρησιμοποιήστε το Passbook για τη διατήρηση των καρτών επιβίβασης, των εισιτηρίων κινηματογράφου, των κουπονιών, των καρτών πιστότητάς σας και πολλών ακόμη, όλα σε ένα σημείο. Σαρώστε ένα πάσο στο iPhone για να κάνετε check-in σε μια πτήση, να παρακολουθήσετε μια ταινία στον κινηματογράφο ή να εξαργυρώσετε ένα κουπόνι. Τα πάσα περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες, όπως π.χ. το υπόλοιπο στην κάρτα καφέ σας, την ημερομηνία λήψης ενός κουπονιού ή τον αριθμό θέσης σας για μια συναυλία.



Passbook καθ' οδόν

Εύρεση εφαρμογών που υποστηρίζουν το Passbook. Αγγίξτε «Εφαρμογές για Passbook» στο πάσο καλωσορίσματος. Εναλλακτικά, στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.itunes.com/passbookapps. Προσθέστε ένα πάσο από εφαρμογή, email, μήνυμα στα Μηνύματα ή ιστότοπο όταν κάνετε μια αγορά ή όταν λάβετε ένα κουπόνι ή δώρο. Συνήθως, αρκεί ένα άγγιγμα ή κλικ στο πάσο ή στον σύνδεσμο προς ένα πάσο για την προσθήκη του πάσου στο Passbook. Μπορείτε επίσης να σαρώσετε κωδικούς από διαφημίσεις ή αποδείξεις εμπόρων, των οποίων πραγματοποιείται λήψη στο Passbook.

Χρήση πάσου. Εάν εμφανιστεί ειδοποίηση για ένα πάσο στην οθόνη κλειδώματος, σύρετε το δάχτυλό σας στην ειδοποίηση για να εμφανιστεί το πάσο. Εναλλακτικά, ανοίξτε το Passbook, επιλέξτε το πάσο και μετά περάστε τον γραμμικό κωδικό του πάσου στον σαρωτή.

Κοινή χρήση πάσου: Μπορείτε να μοιραστείτε ένα πάσο μέσω του Mail, των Μηνυμάτων ή του AirDrop (iPhone 5 ή μεταγενέστερο). Δείτε την ενότητα [AirDrop, iCloud και άλλοι τρόποι κοινής χρήσης](#) στη σελίδα 36.

Εμφάνιση πάσου βάσει τοποθεσίας: Το πάσο μπορεί να εμφανιστεί στην οθόνη κλειδώματος εάν αφυπνίσετε το iPhone την κατάλληλη στιγμή ή στην κατάλληλη τοποθεσία—για παράδειγμα, όταν φτάσετε στο αεροδρόμιο για να ταξιδέψετε κάπου. Οι Υπηρεσίες τοποθεσίας πρέπει να είναι ενεργοποιημένες στις «Ρυθμίσεις» > «Απόρρητο» > «Υπηρεσίες τοποθεσίας».

Αναδιάταξη πάσου: Σύρετε ένα πάσο στη λίστα και μετακινήστε το σε νέα θέση. Η σειρά πάσων ενημερώνεται σε όλες τις συσκευές σας με iOS 7.

Ανανέωση πάσου: Τα πάσα ενημερώνονται συνήθως αυτόματα. Για τη χειροκίνητη ανανέωση ενός πάσου, αγγίξτε το πάσο, μετά αγγίξτε ⓘ και τραβήξτε το πάσο προς τα κάτω.

Τελειώσατε με ένα πάσο; Αγγίξτε το πάσο, μετά ⓘ και τέλος αγγίξτε «Διαγραφή».

Ρυθμίσεις Passbook

Αποτροπή εμφάνισης πάσων στην οθόνη κλειδώματος. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Touch ID και συνθηματικό» (iPhone 5s) ή «Ρυθμίσεις» > «Συνθηματικό» (άλλα μοντέλα) και μετά αγγίξτε «Ενεργοποίηση συνθηματικού». Στη συνέχεια, κάτω από την επιλογή «Να επιτρέπεται η πρόσβαση από κλειδωμένη οθόνη», απενεργοποιήστε το Passbook. Για πάσα με γνωστοποιήσεις, αν θέλετε να αποτρέψετε την εμφάνιση συγκεκριμένου πάσου στην οθόνη κλειδώματος, αγγίξτε το πάσο, μετά αγγίξτε ⓘ και απενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Σε οθόνη κλειδώματος».


Ρύθμιση επιλογών ειδοποιήσεων: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Κέντρο γνωστοποιήσεων» > Passbook.

Συμπερίληψη πάσων στις άλλες συσκευές iOS σας. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > iCloud και ενεργοποιήστε το Passbook.



Η Πυξίδα με μια ματιά

Βρείτε μια κατεύθυνση, δείτε το γεωγραφικό πλάτος και ύψος σας, χρησιμοποιήστε το αλφάδι ή αντιστοιχίστε μια κλίση.



Εμφάνιση της τοποθεσίας σας: Για να δείτε την τρέχουσα τοποθεσία σας, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Απόρρητο» > «Υπηρεσίες τοποθεσίας» και ενεργοποιήστε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας και την Πυξίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες τοποθεσίας, δείτε την ενότητα [Απόρρητο](#) στη σελίδα 41.

Διατήρηση της πορείας σας: Αγγίξτε την οθόνη για κλείδωμα της τρέχουσας κατεύθυνσης και μετά έχετε υπόψη σας μήπως εμφανιστεί μια κόκκινη ζώνη που θα υποδεικνύει ότι βρίσκεστε εκτός πορείας.

Σημαντικό: Η ακρίβεια της πυξίδας μπορεί να επηρεαστεί από μαγνητικές ή περιβαλλοντικές παρεμβολές. Ακόμη και οι μαγνήτες στα ακουστικά-ψείρες του iPhone μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολή. Χρησιμοποιήστε την ψηφιακή πυξίδα μόνο ως βασικό υποβοήθημα πλοήγησης. Μη βασίζεστε σε αυτή για τον προσδιορισμό της ακριβούς τοποθεσίας, της εγγύτητας, της απόστασης ή κατεύθυνσης.

Στο αλφάδι



Εμφάνιση του αλφαδιού: Σαρώστε αριστερά στην οθόνη της Πυξίδα.

Κρεμάστε κάτι ευθεία: Κρατήστε το iPhone δίπλα σε μια κορνίζα φωτογραφίας ή άλλο αντικείμενο και μετά περιστρέψτε και τα δύο έως ότου να δείτε την πράσινη ένδειξη. Για την πραγματική ευθεία γραμμή (αλφάδιασμα), η απόκλιση εμφανίζεται σε μαύρο φόντο. Εάν το φόντο είναι κόκκινο (υποδεικνύει σχετική κλίση), αγγίξτε την οθόνη για να αλλάξει σε μαύρο.

Αλφάδιασμα του τραπεζιού: Τοποθετήστε το iPhone σε επίπεδη θέση πάνω στο τραπέζι.

Αντιστοίχιση της κλίσης: Κρατήστε το iPhone δίπλα στην επιφάνεια με την οποία θέλετε να γίνει η αντιστοίχιση και μετά αγγίξτε την οθόνη για καταγραφή της κλίσης. Η επιθυμητή κλίση εμφανίζεται με μαύρο χρώμα και η απόκλιση εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα. Αγγίξτε πάλι για επιστροφή στην τυπική ευθεία γραμμή.



Το Μαγνητόφωνο με μια ματιά

Το Μαγνητόφωνο επιτρέπει τη χρήση του iPhone ως φορητής συσκευής εγγραφής. Χρησιμοποιήστε το με το ενσωματωμένο μικρόφωνο, ένα μικρόφωνο ακουστικών iPhone ή Bluetooth ή ένα υποστηριζόμενο εξωτερικό μικρόφωνο.



Εγγραφή

Πραγματοποίηση εγγραφής: Αγγίξτε ● ή πατήστε το κεντρικό κουμπί στα ακουστικά. Αγγίξτε πάλι ● για παύση ή συνέχιση. Για να αποθηκεύσετε την εγγραφή, αγγίξτε «Τέλος».

Οι εγγραφές για τις οποίες χρησιμοποιείται το ενσωματωμένο μικρόφωνο είναι μονοφωνικές, όμως μπορείτε να ηχογραφήσετε στερεοφωνικά χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό στερεοφωνικό μικρόφωνο που λειτουργεί με την υποδοχή ακουστικών, τον σύνδεσμο Lightning (iPhone 5 ή μεταγενέστερο) ή τον σύνδεσμο βάσης 30 ακίδων (iPhone 4s ή προγενέστερο). Αναζητήστε αξεσουάρ με το λογότυπο «Made for iPhone» ή «Works with iPhone» της Apple.


Προσαρμογή επιπέδου εγγραφής: Μετακινήστε το μικρόφωνο πιο κοντά σε αυτό που εγγράφετε. Για καλύτερη ποιότητα εγγραφής, το δυνατότερο επίπεδο πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ -3 dB και 0 dB.

Σίγαση των τόνων έναρξης και διακοπής: Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά έντασης ήχου του iPhone για να μειώσετε πλήρως την ένταση ήχου.

Πολυδιεργασία: Για να χρησιμοποιήσετε μια άλλη εφαρμογή κατά την εγγραφή, πατήστε το κουμπί Αφετηρίας και ανοίξτε την άλλη εφαρμογή. Για να επιστρέψετε στο Μαγνητόφωνο, αγγίξτε την κόκκινη γραμμή στο επάνω μέρος της οθόνης.

Ακρόαση εγγραφής: Αγγίξτε την εγγραφή στη λίστα και μετά αγγίξτε ►. Αγγίξτε || για παύση.

Ακρόαση



Περίκοπη εγγραφή: Αγγίξτε την εγγραφή, μετά αγγίξτε «Επεξεργασία» και σύρετε τους κόκκινους δείκτες αρχής και τέλους. Αγγίξτε ► για προεπισκόπηση. Αφού ολοκληρώσετε τις αλλαγές, αγγίξτε «Περίκοπη» για αποθήκευση. Τα τμήματα που περικόψατε δεν είναι δυνατό να ανακτηθούν.

Μετακίνηση εγγραφών στον υπολογιστή σας

Μπορείτε να συγχρονίσετε φωνητικά μηνύματα με τη βιβλιοθήκη iTunes στον υπολογιστή σας και μετά να τα ακούσετε στον υπολογιστή ή να τα συγχρονίσετε με άλλο iPhone ή iPod touch.

Εάν διαγράψετε ένα συγχρονισμένο φωνητικό μήνυμα από το iTunes, παραμένει στη συσκευή που είχε εγγραφεί, αλλά διαγράφεται από οποιοδήποτε άλλο iPhone ή iPod touch όπου το είχατε συγχρονίσει. Εάν διαγράψετε ένα συγχρονισμένο φωνητικό μήνυμα από το iPhone, αντιγράφεται πάλι στο iPhone την επόμενη φορά που θα κάνετε συγχρονισμό με το iTunes, αλλά δεν θα είναι δυνατό να συγχρονίσετε πάλι αυτό το αντίγραφο στο iTunes για δεύτερη φορά.

Συγχρονισμός φωνητικών μηνυμάτων με το iTunes: Συνδέστε το iPhone με τον υπολογιστή και μετά επιλέξτε «iPhone» στο iTunes. Επιλέξτε «Μουσική» στο επάνω μέρος της οθόνης (μεταξύ «Εφαρμογές» και «Ταινίες»), επιλέξτε «Συγχρονισμός μουσικής», επιλέξτε «Να συμπεριλαμβάνονται φωνητικά μηνύματα» και κάντε κλικ στην «Εφαρμογή».


Τα φωνητικά μηνύματα που έχετε συγχρονίσει από το iPhone στον υπολογιστή σας εμφανίζονται στη λίστα «Μουσική» και στη λίστα αναπαραγωγής «Φωνητικά μηνύματα» στο iTunes. Τα φωνητικά μηνύματα που έχουν συγχρονιστεί από τον υπολογιστή σας εμφανίζονται στην εφαρμογή «Μαγνητόφωνο» στο iPhone, αλλά όχι στην εφαρμογή «Μουσική».



Το FaceTime με μια ματιά

Χρησιμοποιήστε το FaceTime για να κάνετε κλήσεις βίντεο ή ήχου σε άλλες συσκευές iOS ή υπολογιστές που υποστηρίζουν το FaceTime. Με την κάμερα FaceTime μπορείτε να μιλάτε πρόσωπο με πρόσωπο. Αν θέλετε να δείχνετε ό,τι υπάρχει γύρω σας, τότε χρησιμοποιήστε την πίσω κάμερα iSight (δεν διατίθεται σε όλα τα μοντέλα).

Σημείωση: Το FaceTime μπορεί να μη διατίθεται σε όλες τις περιοχές.





Μεταφέρετε την εικόνα σας σε οποιαδήποτε γωνία.

Σίγαση του μικροφώνου (ο καλών σας βλέπει αλλά δεν σας ακούει).

Εναλλαγή στην πίσω κάμερα (διατίθεται σε κάποια μοντέλα).

Με σύνδεση Wi-Fi και ένα Apple ID, μπορείτε να κάνετε και να λαμβάνετε κλήσεις FaceTime (συνδεθείτε πρώτα με το Apple ID σας ή δημιουργήστε νέο λογαριασμό). Σε iPhone 4s ή μεταγενέστερο, μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε κλήσεις FaceTime μέσω σύνδεσης σε κινητό δίκτυο δεδομένων, μπορεί όμως να σας επιβληθούν επιπρόσθετες χρεώσεις από τον φορέα σας. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Δεδομένα». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τις ρυθμίσεις κινητού δικτύου, δείτε την ενότητα [Ρυθμίσεις κινητού δικτύου](#) στη σελίδα 188.

Πραγματοποίηση κλήσεων και απάντηση σε κλήσεις


Πραγματοποίηση κλήσης FaceTime: Βεβαιωθείτε ότι το FaceTime είναι ενεργοποιημένο στις «Ρυθμίσεις» > FaceTime. Αγγίξτε FaceTime, μετά «Επαφές» και επιλέξτε ένα όνομα. Αγγίξτε  για να κάνετε μια βιντεοκλήση ή  για να κάνετε μια ηχητική κλήση.



Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας για έναρξη της κλήσης. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Αφეთρίας και μετά πείτε «FaceTime» και το όνομα του ατόμου που θέλετε να καλέσετε.

Επιθυμείτε επανάκληση; Αγγίξτε «Πρόσφατα» και μετά επιλέξτε ένα όνομα ή έναν αριθμό.

Δεν είστε διαθέσιμος να απαντήσετε σε κλήση τώρα; Για μια εισερχόμενη κλήση FaceTime, μπορείτε να επιλέξετε «Απάντηση», «Απόρριψη» ή άλλη επιλογή.



Εμφάνιση όλων των συνομιλητών: Περιστρέψτε το iPhone για τη χρήση του FaceTime σε οριζόντιο προσανατολισμό. Για την αποφυγή ανεπιθύμητων αλλαγών προσανατολισμού, κλειδώστε το iPhone στον κάθετο προσανατολισμό. Δείτε την ενότητα [Αλλαγή του προσανατολισμού οθόνης](#) στη σελίδα 25.

Διαχείριση κλήσεων

Πολυδιεργασία κατά τη διάρκεια κλήσης. Πατήστε το κουμπί Αφეთρίας και μετά αγγίξτε ένα εικονίδιο εφαρμογής. Μπορείτε να συνεχίσετε να μιλάτε με τον συνομιλητή σας, αλλά δεν θα μπορείτε να δείτε ο ένας τον άλλο. Για να επιστρέψετε στο βίντεο, αγγίξτε την πράσινη γραμμή στο επάνω μέρος της οθόνης.

Επωφεληθείτε από τα Αγαπημένα. Αγγίξτε «Αγαπημένα». Για την προσθήκη ενός αγαπημένου, αγγίξτε + και μετά επιλέξτε μια επαφή και προσθέστε τη στα Αγαπημένα ως Ήχο FaceTime ή FaceTime. Για την πραγματοποίηση κλήσης σε μια αγαπημένη επαφή, αγγίξτε το όνομα στη λίστα. Βεβαιωθείτε ότι οι αριθμοί τηλεφώνου για τις επαφές σας που βρίσκονται εκτός της περιοχής σας περιλαμβάνουν τον αριθμό χώρας και περιοχή.

Πολλαπλές κλήσεις. Οι κλήσεις FaceTime δεν προωθούνται. Εάν λάβετε μια δεύτερη κλήση ενώ βρίσκεστε σε κλήση FaceTime, μπορείτε είτε να τερματίσετε την κλήση FaceTime και να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση, είτε να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση είτε να απαντήσετε με μήνυμα κειμένου.

Αποκλεισμός ανεπιθύμητων καλούντων. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > FaceTime > «Αποκλεισμένοι» > «Προσθήκη νέου». Δεν θα λαμβάνετε ηχητικές κλήσεις, κλήσεις FaceTime ή μηνύματα κειμένου από αποκλεισμένους καλούντες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αποκλεισμό κλήσεων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=el_GR.

Άλλες επιλογές στις Ρυθμίσεις περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του FaceTime, τον καθορισμό αριθμού τηλεφώνου, Apple ID ή διεύθυνσης email προς χρήση με το FaceTime και τη ρύθμιση εμφάνισης του αριθμού σας.



Οι Επαφές με μια ματιά

Καλέστε έναν αριθμό.

Άνοιγμα στα Μηνύματα.

Άνοιγμα στο Mail.

Ρύθμιση της κάρτας σας «Τα στοιχεία μου» για το Safari, το Siri και άλλες εφαρμογές:

Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Mail, επαφές, ημερολόγια», αγγίξτε «Τα στοιχεία μου» και επιλέξτε την κάρτα επαφής με το όνομα και τα στοιχεία σας.

Ενημερώστε το Siri για σχέσεις μεταξύ εσάς και των επαφών σας: Στην κάρτα επαφής σας, χρησιμοποιήστε τα πεδία σχετιζόμενων ονομάτων για να ορίσετε σχέσεις τις οποίες θέλετε να γνωρίζει το Siri για εσάς, ώστε να μπορείτε να πείτε για παράδειγμα «send a message to my sister».

Εύρεση επαφής: Αγγίξτε το πεδίο αναζήτησης στην κορυφή της λίστας επαφών και εισαγάγετε την αναζήτησή σας. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα αναζήτησης στις επαφές σας μέσω της Αναζήτησης Spotlight (δείτε την ενότητα [Αναζήτηση](#) στη σελίδα 33).

Αποστολή επαφής: Αγγίξτε μια επαφή και μετά αγγίξτε «Αποστολή επαφής». Δείτε την ενότητα [AirDrop, iCloud και άλλοι τρόποι κοινής χρήσης](#) στη σελίδα 36.



Αλλαγή ετικέτας: Εάν ένα πεδίο έχει λανθασμένη ετικέτα, όπως π.χ. Οικία αντί για Εργασία, αγγίξτε «Αλλαγές». Στη συνέχεια, αγγίξτε την ετικέτα και επιλέξτε νέα ετικέτα από τη λίστα ή αγγίξτε «Προσθήκη ετικέτας» για να δημιουργήσετε μια νέα ετικέτα.

Διαγραφή επαφής: Μεταβείτε στην κάρτα της επαφής και μετά αγγίξτε «Επεξεργασία». Κάντε κύλιση προς τα κάτω και αγγίξτε «Διαγραφή επαφής».

Χρήση των Επαφών με το Τηλέφωνο

Εκχώρηση προτεραιότητας στις επαφές σας: Όταν προσθέτετε κάποια επαφή στη λίστα Αγαπημένων σας, οι κλήσεις από αυτές τις επαφές παρακάμπτουν τις ρυθμίσεις σας «Μην ενοχλείτε» και προστίθενται στη λίστα Αγαπημένων σας στο iPhone για γρήγορη κλήση. Επιλέξτε μια επαφή και μετά κάντε κύλιση προς τα κάτω και αγγίξτε «Προς αγαπημένα».

Αποθήκευση του αριθμού που μόλις καλέσατε: Στην εφαρμογή «Τηλέφωνο», αγγίξτε «Πλήκτρα», εισαγάγετε τον αριθμό και μετά αγγίξτε «Προσθήκη στις Επαφές». Αγγίξτε «Δημιουργία επαφής» ή αγγίξτε «Προσθήκη σε επαφή» και επιλέξτε μια επαφή.

Προσθήκη πρόσφατου καλούντος στις Επαφές: Στην εφαρμογή «Τηλέφωνο», αγγίξτε «Πρόσφατα» και μετά αγγίξτε ⓘ δίπλα στον αριθμό. Μετά, αγγίξτε «Δημιουργία επαφής» ή αγγίξτε «Προσθήκη σε επαφή» και επιλέξτε μια επαφή.

Αυτοματοποίηση κλήσης εσωτερικού αριθμού ή συνθηματικού: Εάν ο αριθμός που καλείτε απαιτεί την κλήση εσωτερικού αριθμού, το iPhone μπορεί να τον εισάγει για λογαριασμό σας. Κατά την επεξεργασία του αριθμού τηλεφώνου μιας επαφής, αγγίξτε + * # για την εισαγωγή παύσεων στην ακολουθία κλήσης. Αγγίξτε «Παύση» για την εισαγωγή παύσης δύο δευτερολέπτων, που αναπαρίσταται από ένα κόμμα. Αγγίξτε «Αναμονή» για τη διακοπή κλήσης έως ότου να πατήσετε πάλι «Κλήση», που αναπαρίσταται από ένα ερωτηματικό.



Προσθήκη επαφών

Εκτός από την εισαγωγή επαφών, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- *Χρήση των επαφών iCloud σας:* Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > iCloud και μετά ενεργοποιήστε τις «Επαφές».
- *Εισαγωγή των φίλων σας από το Facebook:* Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Facebook και μετά ενεργοποιήστε τις «Επαφές» στη λίστα «Να επιτρέπεται σε αυτές τις εφαρμογές να χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς σας». Με την ενέργεια αυτή θα δημιουργηθεί μια ομάδα Facebook στις Επαφές.
- *Χρήση των επαφών Google σας:* Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Mail, επαφές, ημερολόγια», αγγίξτε τον λογαριασμό Google σας και μετά ενεργοποιήστε τις «Επαφές».
- *Πρόσβαση σε Καθολική λίστα διευθύνσεων Microsoft Exchange:* Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Mail, επαφές, ημερολόγια», αγγίξτε τον λογαριασμό σας Exchange και μετά ενεργοποιήστε τις «Επαφές».
- *Διαμόρφωση λογαριασμού LDAP ή CardDAV για την προσπέλαση καταλόγων επιχειρήσεων ή σχολείων:* Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Mail, επαφές, ημερολόγια» > «Προσθήκη λογαριασμού» > «Άλλο». Μετά, αγγίξτε «Προσθήκη λογαριασμού LDAP» ή «Προσθήκη λογαριασμού CardDAV» και εισαγάγετε τις πληροφορίες του λογαριασμού.
- *Συγχρονισμός επαφών από τον υπολογιστή σας ή λογαριασμό Yahoo!:* Στο iTunes στον υπολογιστή σας, ενεργοποιήστε τον συγχρονισμό επαφών στο τμήμα πληροφοριών συσκευής. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια για το iTunes.
- *Εισαγωγή επαφών από κάρτα SIM (GSM):* Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Mail, επαφές, ημερολόγια» > «Εισαγωγή επαφών SIM».
- *Εισαγωγή επαφών από αρχείο vCard:* Αγγίξτε ένα συνημμένο .vcf σε ένα email ή μήνυμα.

Αναζήτηση σε κατάλογο: Αγγίξτε «Ομάδες», αγγίξτε την καθολική λίστα διευθύνσεων ή τον κατάλογο CardDAV ή LDAP όπου θέλετε να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση και εισαγάγετε την αναζήτησή σας. Για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες στις επαφές σας, αγγίξτε «Προσθήκη επαφής».

Εμφάνιση ή απόκρυψη ομάδας: Αγγίξτε «Ομάδες» και μετά επιλέξτε τις ομάδες που θέλετε να δείτε. Το κουμπί αυτό εμφανίζεται μόνο αν έχετε περισσότερες από μία προελεύσεις επαφών.

Ενημέρωση των επαφών σας με το Twitter: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Twitter και μετά αγγίξτε «Ενημέρωση επαφών». Το Twitter αντιστοιχίζει διευθύνσεις email και αριθμούς τηλεφώνου για την προσθήκη ονομάτων χρηστών Twitter και τις φωτογραφίες τους στις κάρτες επαφών σας.

Αν έχετε επαφές από πολλές πηγές, ίσως δημιουργηθούν πολλές καταχωρίσεις για ένα άτομο. Για να μην εμφανίζονται περιττές επαφές στη λίστα σας «Όλες οι επαφές», οι επαφές που προέρχονται από διαφορετικές πηγές και έχουν το ίδιο όνομα συνδέονται και εμφανίζονται ως μία ενιαία επαφή. Όταν προβάλλετε μια ενιαία επαφή, εμφανίζεται ο τίτλος «Ενιαία στοιχεία».

Ενοποίηση επαφών: Αν δεν συνδεθούν αυτόματα δύο καταχωρίσεις για το ίδιο άτομο, μπορείτε να τις ενοποιήσετε χειροκίνητα. Επεξεργαστείτε μία από τις δύο επαφές, αγγίξτε «Αλλαγές», μετά «Σύνδεση επαφής» και τέλος επιλέξτε την άλλη καταχώριση επαφής με την οποία θα γίνει η σύνδεση.

Οι συνδεδεμένες επαφές δεν συγχωνεύονται. Αν αλλάξετε ή προσθέσετε πληροφορίες σε μια ενιαία επαφή, οι αλλαγές αντιγράφονται σε κάθε λογαριασμό προέλευσης στον οποίο υπάρχουν ήδη οι συγκεκριμένες πληροφορίες.

Αν συνδέσετε επαφές με διαφορετικό όνομα και επώνυμο, δεν αλλάζει το όνομα των ξεχωριστών καρτών, αλλά εμφανίζεται μόνο ένα όνομα στην ενιαία κάρτα. Για να επιλέξετε το όνομα που εμφανίζεται κατά την προβολή της ενιαίας κάρτας, αγγίξτε «Αλλαγές», μετά αγγίξτε τη συνδεδεμένη κάρτα με το όνομα που προτιμάτε και τέλος αγγίξτε «Αυτό το όνομα σε ενιαία κάρτα».

Ρυθμίσεις της εφαρμογής «Επαφές»

Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Mail, επαφές, ημερολόγια», όπου μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Αλλαγή του τρόπου ταξινόμησης των επαφών
- Εμφάνιση επαφών κατά όνομα ή επώνυμο
- Αλλαγή του τρόπου συντόμευσης μεγάλων ονομάτων σε λίστες
- Καθορισμός προεπιλεγμένου λογαριασμού για νέες επαφές
- Ρύθμιση της κάρτας «Τα στοιχεία μου»


Αριθμομηχανή

29



Αγγίξτε αριθμούς και συναρτήσεις στην Αριθμομηχανή όπως ακριβώς θα κάνατε με μια συνηθισμένη αριθμομηχανή.

Γρήγορη πρόσβαση στην Αριθμομηχανή. Σαρώστε προς τα πάνω από την κάτω γωνία της οθόνης για να αποκαλυφθεί το Κέντρο ελέγχου.



Για να χρησιμοποιήσετε την επιστημονική αριθμομηχανή, περιστρέψτε το iPhone σε οριζόντιο προσανατολισμό.





Λήψη iBooks

Λήψη της εφαρμογής iBooks: Πραγματοποιήστε λήψη του iBooks δωρεάν από το App Store.

Λήψη βιβλίων από το iBooks Store: Στο iBooks, αγγίξτε Store: Μπορείτε να βρείτε βιβλία με περιήγηση ή αναζήτηση, να δείτε τα πιο πρόσφατα μπεστ-σέλερ, να αποκτήσετε ένα δείγμα ενός βιβλίου και να διαβάσετε κριτικές.

Ανάγνωση βιβλίου

Περιεχόμενα, σελιδοδείκτες και σημειώσεις

Βιβλιοθήκη

had supposed it would be, and reflecting that it would never have done to have had an old shoe thrown after the coach, in sight of all the High-street. I whistled and made nothing of going. But the village was very peaceful and quiet, and the light mists were solemnly rising, as if to show me the world, and I had been so innocent and little there, and all beyond was so unknown and great, that in a moment with a strong heave and sob I broke into tears. It was by the finger-post at the end of the village, and I laid my hand upon it, and said, "Good-by O my dear, dear friend!"

Heaven knows we need never be ashamed of our tears, for they are rain upon the blinding dust of earth, overlaying our hard hearts. I was better after I had cried, than before

Πίσω στη σ. 1217 535 από 1571 2 σ. ακόμη

Προσθήκη σελιδοδείκτη σε αυτήν τη σελίδα.


Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο.

Μετάβαση σε μια σελίδα.



Άνοιγμα βιβλίου: Αγγίξτε το βιβλίο που θέλετε να διαβάσετε. Αν δεν το βλέπετε στη Βιβλιοθήκη, σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να δείτε άλλες συλλογές.


Εμφάνιση των χειριστηρίων: Αγγίξτε κοντά στο κέντρο μιας σελίδας. Αν και δεν έχουν όλα τα βιβλία τα ίδια χειριστήρια, ορισμένες ενέργειες που μπορείτε να εκτελείτε είναι αναζήτηση, εμφάνιση του πίνακα περιεχομένων, και κοινή χρήση αυτών που διαβάζετε.


Μεγέθυνση εικόνας: Αγγίξτε δύο φορές την εικόνα. Σε ορισμένα βιβλία, αγγίξτε παρατεταμένα για να εμφανίσετε έναν μεγεθυντικό φακό τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προβάλετε μια εικόνα.

Μετάβαση σε συγκεκριμένη σελίδα: Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια πλοήγησης σελίδων στο κάτω μέρος της οθόνης. Ή, αγγίξτε , εισαγάγετε τον αριθμό μιας σελίδας και μετά αγγίξτε τον αριθμό της σελίδας στα αποτελέσματα αναζήτησης.



Λήψη ορισμού: Αγγίξτε δύο φορές μια λέξη και μετά αγγίξτε «Ορισμός» στο μενού που εμφανίζεται. Οι ορισμοί δεν είναι διαθέσιμοι για όλες τις γλώσσες.


Απομνημόνευση της θέσης σας: Αγγίξτε  για να προσθέσετε έναν σελιδοδείκτη ή αγγίξτε πάλι για να τον αφαιρέσετε. Δεν χρειάζεται να προσθέσετε σελιδοδείκτη όταν κλείσετε το βιβλίο, επειδή το iBooks θυμάται το σημείο όπου διακόψατε την ανάγνωσή σας. Μπορείτε να έχετε πολλούς σελιδοδείκτες—για να τους δείτε όλους, αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Σελιδοδείκτες».


Απομνημόνευση των καλών σημείων: Σε ορισμένα βιβλία μπορείτε να προσθέτετε επισημάνσεις και σημειώσεις. Αγγίξτε δύο φορές μια λέξη για να την επιλέξετε, μετακινήστε τα σημεία επιλογής για να προσαρμόσετε την επιλογή και μετά αγγίξτε «Επισήμανση» ή «Σημείωση» στο μενού που εμφανίζεται. Για να δείτε όλες τις επισημάνσεις και τις σημειώσεις που έχετε δημιουργήσει, αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Σημειώσεις».

Κοινή χρήση των καλών σημείων: Αγγίξτε κάποιο επισημασμένο κείμενο και έπειτα αγγίξτε . Αν το βιβλίο προέρχεται από το iBooks Store, θα συμπεριληφθεί αυτόματα ένας σύνδεσμος προς το βιβλίο.




Κοινή χρήση συνδέσμου προς ένα βιβλίο: Αγγίξτε κοντά στο κέντρο μιας σελίδας για να εμφανιστούν τα χειριστήρια και μετά αγγίξτε . Αγγίξτε  και μετά αγγίξτε «Κοινή χρήση βιβλίου».

Αλλαγή της εμφάνισης ενός βιβλίου: Σε ορισμένα βιβλία μπορείτε να αλλάζετε τη γραμματοσειρά, το μέγεθος γραμματοσειράς και το χρώμα της σελίδας. Αγγίξτε . Μπορείτε να αλλάξετε τη στοίχιση και τον συλλαβισμό στις «Ρυθμίσεις» > iBooks. Αυτές οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε όλα τα βιβλία που τις υποστηρίζουν.




Αλλαγή της φωτεινότητας: Αγγίξτε . Αν δεν εμφανιστεί το , αγγίξτε πρώτα .

Οργάνωση βιβλίων



Οργάνωση των βιβλίων σας με συλλογές: Αγγίξτε «Αλλαγές» και επιλέξτε ορισμένα βιβλία για να τα μεταφέρετε σε μια συλλογή. Για να επεξεργαστείτε ή να δημιουργήσετε συλλογές, αγγίξτε το όνομα της τρέχουσας συλλογής (στο επάνω μέρος της οθόνης). Ορισμένες ενσωματωμένες συλλογές, όπως PDF, δεν είναι δυνατό να μετονομαστούν ή να διαγραφούν.

Προβολή βιβλίων ανά τίτλο ή εξώφυλλο: Ανοίξτε τη λίστα βιβλίων για να εμφανιστούν τα χειριστήρια και μετά αγγίξτε  ή .

Αναδιάταξη βιβλίων: Κατά την προβολή βιβλίων ανά εξώφυλλο, αγγίξτε παρατεταμένα ένα εξώφυλλο και μετά μεταφέρετέ το σε μια νέα θέση. Κατά την προβολή βιβλίων ανά τίτλο, ταξινομήστε τη λίστα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στο κάτω μέρος της οθόνης.


Αναζήτηση για ένα βιβλίο: Τραβήξτε προς τα κάτω για να εμφανίσετε το πεδίο αναζήτησης στο επάνω μέρος της βιβλιοθήκης. Στην αναζήτηση περιλαμβάνεται ο τίτλος του βιβλίου και το όνομα του συγγραφέα.

Απόκρυψη βιβλίων που έχετε ήδη αγοράσει: Για να εμφανίσετε ή να κρύψετε τα βιβλία που έχετε αγοράσει αλλά δεν έχετε λάβει, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > iBooks > «Εμφάνιση όλων των αγορών».

Ανάγνωση PDF

Συγχρονισμός PDF: Στο iTunes στον υπολογιστή σας, επιλέξτε «Αρχείο» > «Προσθήκη στη βιβλιοθήκη» και επιλέξτε το PDF. Μετά εκτελέστε συγχρονισμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συγχρονισμό, δείτε τη Βοήθεια για το iTunes.

Προσθήκη συνημμένου PDF email στο iBooks: Ανοίξτε το μήνυμα email και μετά αγγίξτε παρατεταμένα το συνημμένο PDF. Επιλέξτε «Άνοιγμα στο iBooks» από το μενού που εμφανίζεται.

Εκτύπωση PDF: Με το PDF ανοιχτό, αγγίξτε  και μετά επιλέξτε «Εκτύπωση». Θα χρειαστείτε έναν εκτυπωτή συμβατό με AirPrint. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το AirPrint, δείτε την ενότητα [AirPrint](#) στη σελίδα 38.

Αποστολή PDF με email: Με το PDF ανοιχτό, αγγίξτε  και μετά επιλέξτε «Email».

Ρυθμίσεις iBooks

Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > iBooks, όπου μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Να συγχρονίσετε συλλογές και σελιδοδείκτες (συμπεριλαμβανομένων σημειώσεων και πληροφοριών τρεχουσών σελίδων) με άλλες συσκευές σας.
- Να εμφανίσετε διαδικτυακό περιεχόμενο μέσα σε ένα βιβλίο. Ορισμένα βιβλία ενδέχεται να προσπελάζουν βίντεο ή ήχο που είναι αποθηκευμένο στον Ιστό.
- Να αλλάξετε την κατεύθυνση αλλαγής σελίδων όταν αγγίζετε το αριστερό περιθώριο.




Με μια ματιά

Με αισθητήρα Nike + iPod (πωλείται ξεχωριστά), η εφαρμογή Nike + iPod παρέχει ηχητικά σχόλια σχετικά με την ταχύτητα, την απόσταση, το χρόνο που έχει παρέλθει και τις θερμίδες που κάψατε κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης τρεξίματος ή περπατήματός σας.

Η εφαρμογή Nike + iPod δεν εμφανίζεται στην οθόνη Αφετηρίας μέχρι να την ενεργοποιήσετε.

Ενεργοποίηση της εφαρμογής Nike + iPod: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Nike + iPod.



Σύνδεση και βαθμονόμηση του αισθητήρα

Βαθμονόμηση για τρέξιμο
Ο αισθητήρας δεν είναι βαθμονομημένος

Βαθμονόμηση για περπάτημα
Ο αισθητήρας δεν είναι βαθμονομημένος

Η εφαρμογή Nike + iPod συλλέγει δεδομένα προπόνησης από έναν ασύρματο αισθητήρα (πωλείται ξεχωριστά) που εφαρμόζεται στο παπούτσι σας. Πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, πρέπει να συνδέσετε τον αισθητήρα σας με το iPhone.

Παπούτσι, να σου γνωρίσω το iPhone: Για να συνδέσετε τον αισθητήρα με το iPhone, προσαρτήστε τον αισθητήρα στο παπούτσι σας και έπειτα μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Nike + iPod > «Αισθητήρας».

Ακρίβεια: Για να βαθμονομήσετε το Nike + iPod, καταγράψτε μια προπόνηση σε μια γνωστή απόσταση τουλάχιστον 400 μέτρων. Μετά, αφού αγγίξετε «Τέλος», αγγίξτε «Βαθμονόμηση» στην οθόνη σύνοψης προπόνησης και εισαγάγετε την πραγματική απόσταση που καλύψατε.

Δοκιμάστε ξανά. Για την επαναφορά στην προεπιλεγμένη βαθμονόμηση, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Nike + iPod.

Προπόνηση

	Βασική Ανοιχτή προπόνηση >
	Χρόνος Προπόνηση με στόχο χρόνο >
	Απόσταση Προπόνηση με στόχο απόσταση >
	Θερμίδα Προπόνηση με στόχο κάψιμο θερμίδων >

Πάμε! Για την έναρξη μιας προπόνησης, αγγίξτε «Προπονήσεις» και επιλέξτε μια προπόνηση.

Διάλειμμα: Εάν χρειαστεί να σταματήσετε για λίγο, κρατήστε το iPhone και αγγίξτε **||** στην οθόνη κλειδώματος. Αγγίξτε **▶** όταν είστε έτοιμοι να συνεχίσετε.

Τέλος: Για τον τερματισμό της προπόνησης, αφυπνίστε το iPhone, αγγίξτε **||** και μετά αγγίξτε «Τέλος».

Δημοσιεύστε το: Στείλτε τα δεδομένα προπονήσεών σας στο nikeplus.com. Ανοίξτε το Nike + iPod, αγγίξτε «Ιστορικό» και μετά αγγίξτε «Αποστολή στο Nike+». (Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο.)

Πρόσδος! Ανασκόπηση των προπονήσεών σας στο nikeplus.com: Ανοίξτε το Safari, πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στο nikeplus.com και μετά ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ρυθμίσεις Nike + iPod

Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Nike + iPod, όπου μπορείτε να προσαρμόσετε ρυθμίσεις για:

- Το τραγούδι ενέργειάς σας
- Η φωνή που χρησιμοποιείται για τα εκφωνούμενα σχόλια
- Μονάδες απόστασης
- Το βάρος σας
- Προσανατολισμός οθόνης κλειδώματος



Το Podcast με μια ματιά

Πραγματοποιήστε λήψη της δωρεάν εφαρμογής Podcast από το App Store με την οποία μπορείτε να αναζητάτε, να εγγραφείτε συνδρομητές και να αναπαράγετε τα αγαπημένα σας podcast ήχου και βίντεο στο iPhone.

Διαγραφή ή αναδιάταξη podcast.



Αγγίξτε ένα podcast για προβολή και αναπαραγωγή επεισοδίων.

Σαρώστε κάτω για ενημέρωση ή αναζήτηση.


Νέα επεισόδια

Περιήγηση σε podcast.

Οργανώστε τα επεισόδιά σας.

Δείτε τις συνδρομές σας και τα podcast που έχετε λάβει.

Λήψη podcast



Διαγράψτε ή αναδιατάξτε podcast.

Αποκτήστε συνδρομές ή προσαρμόστε τις προτιμήσεις συνδρομών.

Πραγματοποιήστε λήψη του επεισοδίου.

Περιήγηση σε podcast: Αγγίξτε «Προτεινόμενα» ή «Κορυφαία» στο κάτω μέρος της οθόνης.

Προεπισκόπηση ή αναπαραγωγή ροής επεισοδίου: Αγγίξτε το podcast και μετά αγγίξτε ένα επεισόδιο.


Αναζήτηση στον Store: Αγγίξτε «Αναζήτηση» στο κάτω μέρος της οθόνης.

Αναζήτηση στη βιβλιοθήκη σας: Αγγίξτε «Τα podcast μου» και μετά σαρώστε προς τα κάτω στο κέντρο της οθόνης για να εμφανιστεί το πεδίο «Αναζήτηση».

Λήψη επεισοδίου στο iPhone: Αγγίξτε  δίπλα στο επεισόδιο.


Λήψη νέων επεισοδίων μόλις κυκλοφορούν: Εγγραφείτε συνδρομητές στο podcast. Αν βρίσκεστε στα Προτεινόμενα ή τα Κορυφαία podcast, αγγίξτε το podcast και μετά αγγίξτε «Συνδρομή». Αν έχετε ήδη λάβει επεισόδια, αγγίξτε «Τα podcast μου», μετά το podcast, μετά τις «Ρυθμίσεις» στην κορυφή της λίστας επεισοδίων και ενεργοποιήστε τη «Συνδρομή».

Έλεγχος αναπαραγωγής



Εμφάνιση στοιχείων podcast κατά την ακρόαση: Αγγίξτε την εικόνα podcast στην οθόνη «Παίζει τώρα».

Οργάνωση των podcast σας



Συγκέντρωση επεισοδίων από διαφορετικά podcast: Για την προσθήκη επεισοδίων στον σταθμό On-The-Go, αγγίξτε «Οι σταθμοί μου», μετά On-The-Go και τέλος «Προσθήκη». Εναλλακτικά, αγγίξτε ⓘ δίπλα σε οποιοδήποτε επεισόδιο στη βιβλιοθήκη σας. Μπορείτε επίσης να αγγίξετε παρατεταμένα οποιοδήποτε επεισόδιο και μετά να αγγίξετε «Προσθήκη στο On-The-Go».

Δημιουργία σταθμού: Αγγίξτε «Οι σταθμοί μου» και έπειτα αγγίξτε +.

Αλλαγή της σειράς της λίστας σταθμών ή των podcast σε έναν σταθμό: Αγγίξτε «Οι σταθμοί μου», μετά «Αλλαγές» πάνω από τη λίστα σταθμών ή επεισοδίων και μετά σύρετε το ≡ πάνω ή κάτω.

Αλλαγή της σειράς αναπαραγωγής για επεισόδια σε έναν σταθμό: Αγγίξτε τον σταθμό και μετά αγγίξτε «Ρυθμίσεις».

Αναδιάταξη της βιβλιοθήκης podcast σας: Αγγίξτε «Τα podcast μου», μετά την προβολή λίστας επάνω δεξιά, έπειτα «Αλλαγές» και τέλος σύρετε το ≡ επάνω ή κάτω.

Εμφάνιση παλιότερων επεισοδίων πρώτα: Αγγίξτε «Τα podcast μου», μετά ένα podcast και τέλος «Ρυθμίσεις».

Ρυθμίσεις podcast

Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Podcasts», όπου μπορείτε να:

- Επιλέξετε αν επιθυμείτε ενημέρωση των συνδρομών podcast σας σε όλες τις συσκευές σας.
- Επιλέξετε πόσο συχνά θέλετε η εφαρμογή Podcast να ελέγχει τις συνδρομές σας για νέα επεισόδια.
- Επιλέξετε αν επιθυμείτε αυτόματη λήψη επεισοδίων.
- Επιλέξετε αν θα διατηρούνται τα επεισόδια αφού τα ακούσετε/παρακολουθήσετε.

Δυνατότητες της Προσβασιμότητας

Το iPhone ενσωματώνει τις εξής δυνατότητες προσβασιμότητας:

- VoiceOver
- Υποστήριξη για οθόνες Μπράιγ
- Siri
- Ζουμ
- Αντιστροφή χρωμάτων
- Εκφώνηση επιλογής
- Εκφώνηση αλλαγών
- Μεγάλο, έντονο κείμενο και κείμενο υψηλής αντίθεσης
- Μείωση της κίνησης στην οθόνη
- Ετικέτες διακοπών ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- Βοηθήματα ακοής
- Υπότιτλοι και κλειστές λεζάντες
- Φλας LED για ειδοποιήσεις
- Μονοφωνικός ήχος και εξισορρόπηση
- Δρομολόγηση ήχου κλήσεων
- Διαθέσιμα κουδουνίσματα και δονήσεις
- Μείωση θορύβου τηλεφώνου
- Πρόσβαση με καθοδήγηση
- Διακόπτης ελέγχου
- AssistiveTouch
- Πληκτρολόγιο σε ευρεία οθόνη

Ενεργοποίηση δυνατοτήτων προσβασιμότητας: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» ή χρησιμοποιήστε τη Συντόμευση Προσβασιμότητας. Δείτε την ενότητα [Συντόμευση Προσβασιμότητας](#) παρακάτω.

Χρήση του iTunes για τη ρύθμιση παραμέτρων της προσβασιμότητας: Μπορείτε να επιλέξετε κάποιες επιλογές προσβασιμότητας στο iTunes στον υπολογιστή σας. Συνδέστε το iPhone με τον υπολογιστή σας και επιλέξτε iPhone στη λίστα συσκευών του iTunes. Κάντε κλικ στη «Σύνοψη» και μετά κάντε κλικ στη «Ρύθμιση παραμέτρων της Προσβασιμότητας» στο κάτω μέρος της οθόνης «Σύνοψη».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσβασιμότητας του iPhone, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.apple.com/accessibility.

Συντόμευση Προσβασιμότητας

Χρήση της συντόμευσης «Συντόμευση Προσβασιμότητας»: Πατήστε τρεις φορές γρήγορα το κουμπί Αφετηρίας για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των παρακάτω δυνατοτήτων:

- VoiceOver
- Ζουμ
- Αντιστροφή χρωμάτων
- Χειριστήριο βοήθηματος ακοής (αν έχετε ζευγοποιημένα βοηθήματα ακοής)
- Πρόσβαση με καθοδήγηση (Η συντόμευση εκκινεί την Πρόσβαση με καθοδήγηση αν αυτή είναι ήδη ενεργοποιημένη. Δείτε [Πρόσβαση με καθοδήγηση](#) στη σελίδα 168.)
- Διακόπτης ελέγχου
- AssistiveTouch

Επιλέξτε τις δυνατότητες που θέλετε να ελέγχονται: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Συντόμευση Προσβασιμότητας» και μετά επιλέξτε τις δυνατότητες προσβασιμότητας που χρησιμοποιείτε.

Μείωση ταχύτητας: Για να μειώσετε την ταχύτητα του τριπλού κλικ, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Ταχύτητα κλικ Αφετηρίας».

VoiceOver

Το VoiceOver περιγράφει εκφωνώντας ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε το iPhone χωρίς να το βλέπετε.

Το VoiceOver σας ενημερώνει για κάθε στοιχείο στην οθόνη καθώς το επιλέγετε. Ο δρομέας VoiceOver (ένα ορθογώνιο) περικλείει το στοιχείο και το VoiceOver εκφωνεί το όνομά του ή το περιγράφει.

Αγγίξτε την οθόνη ή σύρετε το δάχτυλό σας για να ακούσετε τα στοιχεία στην οθόνη. Όταν επιλέξετε κείμενο, το VoiceOver διαβάζει το κείμενο. Αν ενεργοποιήσετε τις Υποδείξεις, το VoiceOver μπορεί να σας πει το όνομα του στοιχείου και να σας παρέχει οδηγίες—για παράδειγμα, «αγγίξτε δύο φορές για άνοιγμα». Για να αλληλεπιδράσετε με στοιχεία, όπως κουμπιά και συνδέσμους, χρησιμοποιήστε τις χειρονομίες που περιγράφονται στην παράγραφο [Εκμάθηση χειρονομιών VoiceOver](#) στη σελίδα 153.

Όταν μεταβαίνετε σε μια νέα οθόνη, το VoiceOver παράγει έναν ήχο και μετά επιλέγει και εκφωνεί το πρώτο στοιχείο της οθόνης (συνήθως αυτό που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία). Επίσης, το VoiceOver σας ενημερώνει όταν η οθόνη αλλάζει σε οριζόντιο ή κατακόρυφο προσανατολισμό, καθώς και όταν η οθόνη κλειδώνει ή ξεκλειδώνει.

Σημείωση: Το VoiceOver εκφωνεί στη γλώσσα που έχει καθοριστεί στις ρυθμίσεις «Διεθνές», το οποίο μπορεί να επηρεάζεται από τις «Τοπικές ρυθμίσεις» στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Διεθνές». Το VoiceOver διατίθεται σε πολλές γλώσσες, αλλά όχι σε όλες.

Βασικές πληροφορίες για το VoiceOver

Σημαντικό: Το VoiceOver αλλάζει τις χειρονομίες που χρησιμοποιείτε για τον έλεγχο του iPhone. Όταν είναι ενεργοποιημένο το VoiceOver, πρέπει να χρησιμοποιείτε τις χειρονομίες VoiceOver για να χειρίζεστε το iPhone—ακόμη και για να απενεργοποιήσετε το VoiceOver.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του VoiceOver: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > VoiceOver ή χρησιμοποιήστε τη Συντόμευση Προσβασιμότητας. Δείτε την ενότητα [Συντόμευση Προσβασιμότητας](#) στη σελίδα 150.

Εξερεύνηση: Σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη. Το VoiceOver θα εκφωνεί κάθε στοιχείο που αγγίζετε. Σηκώστε το δάχτυλό σας για να διατηρηθεί κάποιο στοιχείο επιλεγμένο.

- *Επιλογή στοιχείου:* Αγγίξτε το στοιχείο ή σηκώστε το δάχτυλό σας καθώς σύρετε πάνω σε αυτό.
- *Επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου στοιχείου:* Σαρώστε με ένα δάχτυλο προς τα δεξιά ή τα αριστερά. Η σειρά των στοιχείων είναι από αριστερά προς τα δεξιά και από επάνω προς τα κάτω.
- *Επιλογή του στοιχείου που βρίσκεται από πάνω ή κάτω:* Ρυθμίστε τον ρότορα στην «Κάθετη πλοήγηση» και μετά σαρώστε με ένα δάχτυλο προς τα πάνω ή κάτω. Αν δεν βλέπετε την Κάθετη πλοήγηση στον ρότορα, ίσως χρειαστεί να την προσθέσετε εσείς. Δείτε την ενότητα [Χρήση του ρότορα VoiceOver](#) στη σελίδα 155.
- *Επιλογή του πρώτου ή τελευταίου στοιχείου στην οθόνη:* Αγγίξτε με τέσσερα δάχτυλα στο πάνω ή στο κάτω μέρος της οθόνης.
- *Επιλογή στοιχείου με το όνομα:* Αγγίξτε τρεις φορές οπουδήποτε στην οθόνη με δύο δάχτυλα για να ανοίξετε την Επιλογή στοιχείου. Μετά, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πεδίο αναζήτησης ή σαρώστε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να μετακινηθείτε στη λίστα αλφαβητικά ή αγγίξτε το ευρετήριο πίνακα στα δεξιά της λίστας και σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω για να μετακινηθείτε γρήγορα στη λίστα των στοιχείων. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε γραφή για να επιλέξετε ένα στοιχείο γράφοντας το όνομά του. Δείτε την ενότητα [Γράψτε με το δάχτυλό σας](#) στη σελίδα 157.
- *Αλλαγή του ονόματος κάποιου στοιχείου για τον ευκολότερο εντοπισμό του:* Επιλέξτε το στοιχείο και μετά αγγίξτε παρατεταμένα με δύο δάχτυλα οπουδήποτε στην οθόνη.
- *Εκφώνηση του κειμένου του επιλεγμένου στοιχείου:* Ρυθμίστε τον ρότορα σε χαρακτήρες ή λέξεις και μετά σαρώστε με ένα δάχτυλο προς τα κάτω ή πάνω.
- *Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση εκφωνούμενων υποδείξεων:* Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > VoiceOver > «Υποδείξεις».
- *Χρήση φωνητικής ορθογραφίας:* Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > VoiceOver > «Φωνητική ανάδραση».
- *Εκφώνηση όλων των στοιχείων της οθόνης από την αρχή:* Σαρώστε προς τα επάνω με δύο δάχτυλα.
- *Εκφώνηση από το τρέχον στοιχείο έως το κάτω μέρος της οθόνης:* Σαρώστε προς τα κάτω με δύο δάχτυλα.
- *Παύση εκφώνησης:* Αγγίξτε μία φορά με δύο δάχτυλα. Αγγίξτε ξανά με δύο δάχτυλα για συνέχιση ή επιλέξτε άλλο στοιχείο.
- *Σίγαση του VoiceOver:* Αγγίξτε δύο φορές με τρία δάχτυλα. Επαναλάβετε για κατάργηση της σίγασης. Αν χρησιμοποιείτε εξωτερικό πληκτρολόγιο, πατήστε το πλήκτρο Control.
- *Εφέ σίγασης ήχου:* Απενεργοποιήστε τη «Χρήση ηχητικών εφέ» στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > VoiceOver.

Χρήση μεγαλύτερου δρομέα VoiceOver: Ενεργοποιήστε το στοιχείο «Μεγάλος δρομέας» στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > VoiceOver.

Προσαρμογή της φωνής εκφώνησης: Μπορείτε να προσαρμόσετε τα χαρακτηριστικά της φωνής του VoiceOver ώστε να είναι πιο κατανοητή.

- *Αλλαγή της έντασης ήχου για την εκφώνηση:* Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά έντασης ήχου στο iPhone ή να προσθέσετε την ένταση ήχου στο περιστρεφόμενο κουμπί (ρότορα) και μετά να σαρώσετε με το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση. Δείτε την ενότητα [Χρήση του ρότορα VoiceOver](#) στη σελίδα 155.

- **Αλλαγή της ταχύτητας εκφώνησης:** Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > VoiceOver και σύρετε το ρυθμιστικό για την «Ταχύτητα εκφώνησης». Μπορείτε επίσης να προσθέσετε την Ταχύτητα εκφώνησης στον ρότορα και μετά να σαρώσετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να κάνετε προσαρμογές.
- **Χρήση αλλαγής τόνου:** Το VoiceOver χρησιμοποιεί υψηλότερο τόνο όταν εκφωνεί το πρώτο στοιχείο μιας ομάδας (όπως σε μια λίστα ή έναν πίνακα) και χαμηλότερο τόνο όταν εκφωνεί το τελευταίο στοιχείο μιας ομάδας. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > VoiceOver > «Αλλαγή τόνου».
- **Εκφώνηση σημείων στίξης:** Ρυθμίστε τον ρότορα στη «Στίξη» και μετά σαρώστε προς τα πάνω ή κάτω για να επιλέξετε τα σημεία στίξης που θέλετε να εκφωνούνται.
- **Αλλαγή της γλώσσας για το iPhone:** Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Διεθνές» > «Γλώσσα». Η προφορά για μερικές γλώσσες επηρεάζεται από τις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Διεθνές» > «Τοπικές ρυθμίσεις».
- **Καθορίστε την προεπιλεγμένη διάλεκτο για την τρέχουσα γλώσσα στο iPhone:** Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > VoiceOver > «Γλώσσες και διάλεκτοι».
- **Αλλαγή προφοράς:** Ρυθμίστε τον ρότορα σε «Γλώσσα» και έπειτα σαρώστε απότομα προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Η επιλογή «Γλώσσα» είναι διαθέσιμη στον ρότορα μόνο αν επιλέξετε περισσότερες από μία προφορές στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > VoiceOver > «Γλώσσες και διάλεκτοι».
- **Επιλογή των προφορών που διατίθενται στον ρότορα:** Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > VoiceOver > «Γλώσσες και διάλεκτοι». Για να ρυθμίσετε την ποιότητα φωνής ή τον ρυθμό εκφώνησης για κάθε γλώσσα, αγγίξτε ⓘ δίπλα στη γλώσσα. Για να αλλάξετε τη σειρά των γλωσσών, αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά σύρετε το ≡ προς τα πάνω ή κάτω. Για να διαγράψετε μια γλώσσα, αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε το κουμπί διαγραφής στα αριστερά του ονόματος γλώσσας.
- **Αλλαγή της βασικής φωνής ανάγνωσης:** Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > VoiceOver > «Συμπαγής φωνή».

Χρήση του iPhone με το VoiceOver

Ξεκλείδωμα του iPhone: Πατήστε είτε το κουμπί Αφετηρίας είτε το κουμπί Ύπνου/Αφύπνισης, σαρώστε για να επιλέξετε το ρυθμιστικό «Ξεκλείδωμα» και μετά αγγίξτε δύο φορές την οθόνη.

Σιωπηρή εισαγωγή του συνθηματικού σας: Για την αποφυγή εκφώνησης του συνθηματικού σας καθώς το πληκτρολογείτε, χρησιμοποιήστε τη γραφή. Δείτε την ενότητα [Γράψτε με το δάχτυλό σας](#) στη σελίδα 157.

Άνοιγμα εφαρμογής, εναλλαγή διακόπτη ή άγγιγμα στοιχείου: Επιλέξτε το στοιχείο και μετά αγγίξτε δύο φορές την οθόνη.


Διπλό άγγιγμα του επιλεγμένου στοιχείου: Αγγίξτε τρεις φορές την οθόνη.

Προσαρμογή ρυθμιστικού: Επιλέξτε το ρυθμιστικό και έπειτα σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω με ένα δάχτυλο.

Χρήση συνηθισμένης χειρονομίας: Αγγίξτε δύο φορές και κρατήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη μέχρι να ακούσετε τρεις τόνους αυξανόμενης έντασης και μετά κάντε τη χειρονομία. Όταν σηκώσετε το δάχτυλό σας, θα εφαρμόζονται πάλι οι χειρονομίες του VoiceOver.

Κύλιση μιας λίστας ή περιοχής της οθόνης: Σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω με τρία δάχτυλα.

- **Συνεχής κύλιση λίστας:** Αγγίξτε παρατεταμένα μέχρι να ακούσετε τρεις τόνους αυξανόμενης έντασης και μετά σύρετε πάνω ή κάτω.

- **Χρήση του ευρετηρίου λίστας:** Μερικές λίστες διαθέτουν κάθετο αλφαβητικό ευρετήριο στη δεξιά πλευρά. Δεν είναι δυνατή η επιλογή του ευρετηρίου με σάρωση μεταξύ στοιχείων. Πρέπει να αγγίξετε το ευρετήριο απευθείας για να το επιλέξετε. Με επιλεγμένο το ευρετήριο, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω για να μετακινηθείτε στο ευρετήριο. Επίσης, μπορείτε να το αγγίξετε δύο φορές και μετά να σύρετε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
- **Αναδιάταξη λίστας:** Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των στοιχείων σε μερικές λίστες, όπως τα στοιχεία του ρότορα στις ρυθμίσεις Προσβασιμότητας. Επιλέξτε  στα δεξιά ενός στοιχείου, αγγίξτε δύο φορές κρατώντας παρατεταμένα το δάχτυλό σας μέχρι να ακούσετε τρεις τόνους αυξανόμενης έντασης και μετά σύρετε πάνω ή κάτω.

Άνοιγμα του Κέντρου γνωστοποιήσεων: Επιλέξτε οποιοδήποτε στοιχείο στη γραμμή κατάστασης και μετά σαρώστε προς τα κάτω με τρία δάχτυλα. Για απόρριψη του Κέντρου γνωστοποιήσεων, κάντε σάρωση με δύο δάχτυλα (μετακινήστε δύο δάχτυλα μπρος-πίσω τρεις φορές γρήγορα σχηματίζοντας ένα «z»).

Άνοιγμα του Κέντρου ελέγχου: Επιλέξτε οποιοδήποτε στοιχείο στη γραμμή κατάστασης και μετά σαρώστε προς τα πάνω με τρία δάχτυλα. Για την απόρριψη του Κέντρου ελέγχου, κάντε σάρωση με δύο δάχτυλα.

Εναλλαγή εφαρμογών: Σαρώστε αριστερά ή δεξιά στη μέση της οθόνης. Εναλλακτικά, σαρώστε πάνω με τέσσερα δάχτυλα για να δείτε τι εκτελείται και μετά σαρώστε αριστερά ή δεξιά με ένα δάχτυλο για επιλογή και αγγίξτε για άνοιγμα. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τον ρότορα στις «Ενέργειες» κατά την προβολή ανοιχτών εφαρμογών και τη σάρωση πάνω ή κάτω.

Διευθέτηση της οθόνης Αφετηρίας: Επιλέξτε ένα εικονίδιο στην οθόνη Αφετηρίας, αγγίξτε δύο φορές και κρατήστε πατημένο και μετά σύρετε. Ανασηκώστε το δάχτυλό σας όταν το εικονίδιο βρίσκεται στη νέα θέση του. Σύρετε ένα εικονίδιο στην άκρη της οθόνης για να το μετακινήσετε σε άλλη οθόνη Αφετηρίας. Μπορείτε να συνεχίσετε να επιλέγετε και να μετακινείτε στοιχεία μέχρι να πατήσετε το κουμπί Αφετηρίας.

Εκφώνηση πληροφοριών κατάστασης iPhone: Αγγίξτε τη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης και μετά σαρώστε αριστερά ή δεξιά για να ακούσετε πληροφορίες σχετικά με την ώρα, τη διάρκεια μπαταρίας, την ισχύ του σήματος Wi-Fi και άλλα.

Εκφώνηση γνωστοποιήσεων: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > VoiceOver και ενεργοποιήστε την «Εκφώνηση γνωστοποιήσεων». Οι γνωστοποιήσεις, όπως και το κείμενο των εισερχόμενων μηνυμάτων κειμένου, εκφωνούνται τη στιγμή που παρουσιάζονται, ακόμη και αν το iPhone είναι κλειδωμένο. Οι γνωστοποιήσεις που έχουν παραληφθεί επαναλαμβάνονται όταν ξεκλειδώσετε το iPhone.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κουρτίνας οθόνης: Αγγίξτε τρεις φορές με τρία δάχτυλα. Όταν η κουρτίνα οθόνης είναι ενεργοποιημένη, τα περιεχόμενα της οθόνης είναι ενεργά, ακόμη κι αν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.

Εκμάθηση χειρονομιών VoiceOver

Όταν είναι ενεργοποιημένο το VoiceOver, οι συνηθισμένες χειρονομίες οθόνης αφής έχουν διαφορετικά αποτελέσματα και οι πρόσθετες χειρονομίες επιτρέπουν τη μετακίνηση στην οθόνη και τον έλεγχο μεμονωμένων στοιχείων. Οι χειρονομίες VoiceOver περιλαμβάνουν χειρονομίες αγγίγματος ή σάρωσης με δύο, τρία ή τέσσερα δάχτυλα. Για βέλτιστα αποτελέσματα κατά τη χρήση χειρονομιών με πολλά δάχτυλα, χαλαρώστε και αφήστε τα δάχτυλά σας να αγγίξουν την οθόνη με λίγο χώρο μεταξύ των δαχτύλων σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές τεχνικές για την εκτέλεση χειρονομιών VoiceOver. Για παράδειγμα, μπορείτε να αγγίξετε με δύο δάχτυλα χρησιμοποιώντας δύο δάχτυλα του ίδιου χεριού ή ένα δάχτυλο από κάθε χέρι. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τους αντίχειρές σας. Πολλά άτομα χρησιμοποιούν χειρονομία «διαχωριζόμενο άγγιγμα»: αντί να επιλέξετε ένα στοιχείο και να το αγγίξετε δύο φορές, αγγίξτε παρατεταμένα ένα στοιχείο με ένα δάχτυλο και μετά να αγγίξετε την οθόνη με άλλο δάχτυλο.

Δοκιμάστε διαφορετικές τεχνικές για να βρείτε αυτή που σας ταιριάζει καλύτερα. Αν δεν λειτουργεί μια χειρονομία, δοκιμάστε πιο γρήγορες κινήσεις, ιδιαίτερα για τις χειρονομίες διπλού αγγίγματος ή σάρωσης. Για τη σάρωση, δοκιμάστε να μετακινήσετε γρήγορα το δάχτυλο (ή τα δάχτυλα) πάνω στην οθόνη.

Στις ρυθμίσεις του VoiceOver, μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο σε μια ειδική περιοχή όπου μπορείτε να εξασκηθείτε στις χειρονομίες VoiceOver χωρίς να επηρεαστεί το iPhone ή οι ρυθμίσεις του.

Εξάσκηση με τις χειρονομίες του VoiceOver: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > VoiceOver και μετά αγγίξτε «Εξάσκηση VoiceOver». Όταν τελειώσετε με την εξάσκηση, αγγίξτε «Τέλος». Αν δεν βλέπετε το κουμπί «Εξάσκηση VoiceOver», βεβαιωθείτε ότι το VoiceOver είναι ενεργοποιημένο.

Ακολουθεί μια σύνοψη των βασικών χειρονομιών VoiceOver:

Πλοήγηση και ανάγνωση

- **Αγγίξτε:** Επιλογή και εκφώνηση του στοιχείου.
- **Σαρώστε προς τα δεξιά ή αριστερά:** Επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου στοιχείου.
- **Σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω:** Εξαρτάται από τη ρύθμιση του ρότορα. Δείτε την ενότητα [Χρήση του ρότορα VoiceOver](#) στη σελίδα 155.
- **Αγγίξτε με δύο δάχτυλα:** Διακοπή εκφώνησης του τρέχοντος στοιχείου.
- **Σάρωση με δύο δάχτυλα προς τα πάνω:** Ανάγνωση όλων από την αρχή της οθόνης.
- **Σάρωση με δύο δάχτυλα προς τα κάτω:** Ανάγνωση όλων από την τρέχουσα θέση.
- **Σάρωση με δύο δάχτυλα:** Μετακινήστε δύο δάχτυλα προς τα μπροστά και πίσω τρεις φορές γρήγορα (σχηματίζοντας το γράμμα «z») για να απορρίψετε μια ειδοποίηση ή να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
- **Σάρωση με τρία δάχτυλα πάνω ή κάτω:** Κύλιση σε μία σελίδα τη φορά.
- **Σαρώστε με τρία δάχτυλα προς τα δεξιά ή αριστερά:** Μετάβαση στην επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα (για παράδειγμα, στην οθόνη Αφετηρίας ή στις Μετοχές).
- **Άγγιγμα με τρία δάχτυλα:** Εκφώνηση πρόσθετων πληροφοριών, όπως θέση εντός μιας λίστας ή αν έχει επιλεγεί κείμενο.
- **Αγγίξτε με τέσσερα δάχτυλα στο επάνω μέρος της οθόνης:** Επιλογή του πρώτου στοιχείου στη σελίδα.
- **Αγγίξτε με τέσσερα δάχτυλα στο κάτω μέρος της οθόνης:** Επιλογή του τελευταίου στοιχείου στη σελίδα.

Ενεργοποίηση

- **Αγγίξτε δύο φορές:** Ενεργοποίηση επιλεγμένου στοιχείου.
- **Αγγίξτε τρεις φορές:** Αγγίξτε δύο φορές ένα στοιχείο.
- **Διαχωριζόμενο άγγιγμα:** Αντί να επιλέξετε ένα στοιχείο και να το αγγίξετε δύο φορές για να το κάνετε ενεργό, μπορείτε να το αγγίξετε με ένα δάχτυλο και μετά να αγγίξετε την οθόνη με ένα άλλο δάχτυλο.

- Αγγίξτε δύο φορές και κρατήστε (1 δευτερόλεπτο) + συνηθισμένη χειρονομία: Χρήση συνηθισμένης χειρονομίας. Η χειρονομία διπλού παρατεταμένου αγγίγματος υποδεικνύει στο iPhone να ερμηνεύσει την επόμενη χειρονομία ως βασική. Για παράδειγμα, μπορείτε να αγγίξετε δύο φορές παρατεταμένα και μετά, χωρίς να σηκώσετε το δάχτυλό σας, να σύρετε το δάχτυλό σας για να αλλάξετε τη θέση ενός διακόπτη.
- Αγγίξτε δύο φορές με δύο δάχτυλα: Απάντηση ή τερματισμός μιας κλήσης. Αναπαραγωγή ή παύση στις εφαρμογές Μουσική, Βίντεο, Μαγνητόφωνο ή Φωτογραφίες. Λήψη φωτογραφίας στην Κάμερα. Έναρξη ή παύση εγγραφής σε Κάμερα ή Μαγνητόφωνο. Έναρξη ή διακοπή του χρονομέτρου.
- Αγγίξτε δύο φορές παρατεταμένα με δύο δάχτυλα: Αλλαγή της ετικέτας κάποιου στοιχείου για ευκολότερο εντοπισμό του.
- Αγγίξτε τρεις φορές με δύο δάχτυλα: Άνοιγμα της Επιλογής στοιχείου.
- Αγγίξτε τρεις φορές με τρία δάχτυλα: Σίγαση ή κατάργηση σίγασης VoiceOver.
- Αγγίξτε τέσσερις φορές με τρία δάχτυλα: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κουρτίνας οθόνης.

Χρήση του ρότορα VoiceOver

Χρησιμοποιήστε τον ρότορα (περιστρεφόμενο κουμπί) για να καθορίσετε τι θα συμβαίνει όταν σαρώνετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω με το VoiceOver ενεργοποιημένο.

Λειτουργία του ρότορα: Στρέψτε δύο δάχτυλα στην οθόνη γύρω από ένα σημείο ανάμεσά τους.



Διαλέξτε τις επιλογές ρότορα: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > VoiceOver > «Ρότορας» και καθορίστε τις επιλογές που θέλετε να είναι διαθέσιμες στον ρότορα.

Οι διαθέσιμες θέσεις ρότορα και οι επιδράσεις τους εξαρτώνται από τις ενέργειές σας. Για παράδειγμα, αν διαβάζετε ένα μήνυμα email, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ρότορα για εναλλαγή μεταξύ της εκφώνησης κατά λέξη και της εκφώνησης κατά χαρακτήρα όταν σαρώνετε με το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή κάτω. Αν περιηγείστε σε μια ιστοσελίδα, μπορείτε να ρυθμίσετε τον ρότορα να εκφωνεί όλο το κείμενο (είτε κατά λέξη είτε κατά χαρακτήρα) ή να μεταβαίνει στο επόμενο στοιχείο συγκεκριμένου τύπου, όπως επικεφαλίδες ή συνδέσμους.

Εάν χρησιμοποιείτε Ασύρματο πληκτρολόγιο Apple για τον χειρισμό του VoiceOver, ο ρότορας σας επιτρέπει να προσαρμόσετε ρυθμίσεις όπως την ένταση ήχου, την ταχύτητα εκφώνησης, τη χρήση τόνου ή φωνητικής, την ηχώ πληκτρολόγησης και την ανάγνωση σημείων στίξης. Δείτε την ενότητα [Χρήση του VoiceOver με ασύρματο πληκτρολόγιο Apple](#) στη σελίδα 160.

Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης

Όταν ενεργοποιήσετε ένα επεξεργάσιμο πεδίο κειμένου, εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης (εκτός κι αν έχετε συνδέσει Ασύρματο πληκτρολόγιο Apple).

Ενεργοποίηση πεδίου κειμένου: Επιλέξτε το πεδίο κειμένου και μετά αγγίξτε δύο φορές. Εμφανίζονται το σημείο εισαγωγής και το πληκτρολόγιο οθόνης.

Εισαγωγή κειμένου: Πληκτρολόγηση χαρακτήρων με χρήση του πληκτρολογίου οθόνης:

- *Συνήθης πληκτρολόγηση:* Σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά στην οθόνη για να επιλέξετε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο και μετά αγγίξτε δύο φορές για να εισαγάγετε τον χαρακτήρα. Εναλλακτικά, μετακινήστε το δάχτυλό σας επάνω στο πληκτρολόγιο για να επιλέξετε ένα πλήκτρο και, ενώ εξακολουθείτε να αγγίζετε το πλήκτρο με ένα δάχτυλο, αγγίξτε την οθόνη με κάποιο άλλο δάχτυλο. Το VoiceOver εκφωνεί το πλήκτρο όταν το επιλέξετε και ξανά όταν εισάγετε το χαρακτήρα.
- *Πληκτρολόγηση αφής:* Αγγίξτε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο για να το επιλέξετε και μετά σηκώστε το δάχτυλό σας για να εισαγάγετε τον χαρακτήρα. Αν αγγίξετε λάθος πλήκτρο, σύρετε το δάχτυλό σας στο πλήκτρο που θέλετε. Το VoiceOver εκφωνεί το χαρακτήρα για κάθε πλήκτρο καθώς το αγγίζετε, αλλά δεν εισάγει χαρακτήρα μέχρι να σηκώσετε το δάχτυλό σας.
- *Επιλογή κανονικής πληκτρολόγησης ή πληκτρολόγησης αφής:* Με ενεργοποιημένο το VoiceOver και κάποιο πλήκτρο επιλεγμένο στο πληκτρολόγιο, χρησιμοποιήστε τον ρότορα για να επιλέξετε τρόπο πληκτρολόγησης και έπειτα σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής: Σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στο κείμενο. Χρησιμοποιήστε τον ρότορα για να επιλέξετε αν θέλετε να μετακινήσετε το σημείο εισαγωγής κατά χαρακτήρα ή κατά γραμμή.


Το VoiceOver παράγει έναν ήχο όταν το σημείο εισαγωγής κινηθεί και εκφωνεί τον χαρακτήρα, τη λέξη ή τη γραμμή επάνω από το οποίο περνάει το σημείο εισαγωγής. Όταν μετακινείται προς τα εμπρός κατά λέξεις, το σημείο εισαγωγής τοποθετείται στο τέλος της κάθε λέξης, πριν από το διάστημα ή σημείο στίξης που την ακολουθεί. Όταν μετακινείται προς τα πίσω, το σημείο εισαγωγής τοποθετείται στο τέλος της λέξης που προηγείται, πριν από το διάστημα ή σημείο στίξης που την ακολουθεί.

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής μετά το σημείο στίξης στο τέλος μιας λέξης ή πρότασης: Χρησιμοποιήστε τον ρότορα για να επιστρέψετε στη λειτουργία χαρακτήρων.

Όταν μετακινείται το σημείο εισαγωγής κατά γραμμή, το VoiceOver εκφωνεί κάθε γραμμή καθώς περνάτε επάνω από αυτή. Όταν μετακινείται προς τα εμπρός, το σημείο εισαγωγής τοποθετείται στην αρχή της επόμενης γραμμής (εκτός όταν φτάνετε την τελευταία γραμμή μιας παραγράφου, όταν το σημείο εισαγωγής μετακινείται στο τέλος της γραμμής που μόλις εκφωνήθηκε). Όταν μετακινείται προς τα πίσω, το σημείο εισαγωγής τοποθετείται στην αρχή της γραμμής που μόλις εκφωνήθηκε.

Αλλαγή σχολίων πληκτρολόγησης: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > VoiceOver > «Σχόλια πληκτρολόγησης».

Χρήση φωνητικών σε σχόλια πληκτρολόγησης: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > VoiceOver > «Φωνητική». Η ανάγνωση του κειμένου γίνεται ανά χαρακτήρα. Το VoiceOver εκφωνεί πρώτα τον χαρακτήρα, μετά το φωνητικό ισοδύναμο του, για παράδειγμα, «f» και μετά «foxtrot».

Διαγραφή χαρακτήρα: Χρησιμοποιήστε το  είτε με τεχνικές κανονικής πληκτρολόγησης είτε με τεχνικές πληκτρολόγησης με αφή. Το VoiceOver εκφωνεί κάθε χαρακτήρα καθώς διαγράφεται. Αν η «Χρήση αλλαγής τόνου» είναι ενεργοποιημένη, το VoiceOver εκφωνεί τους διαγραμμένους χαρακτήρες σε χαμηλό τόνο.

Επιλογή κειμένου: Ρυθμίστε τον ρότορα σε «Αλλαγές», σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω για να διαλέξετε «Επιλογή» ή «Επιλογή όλων» και μετά αγγίξτε δύο φορές. Αν επιλέξετε «Επιλογή», επιλέγεται η λέξη που βρίσκεται πιο κοντά στο σημείο εισαγωγής όταν αγγίξετε δύο φορές. Για αύξηση ή μείωση της επιλογής, σαρώστε με δύο δάχτυλα για να απορρίψετε το αναδυόμενο μενού και μετά κάντε σύγκλιση των δαχτύλων.

Αποκοπή, αντιγραφή ή επικόλληση: Ρυθμίστε τον ρότορα σε «Αλλαγές», επιλέξτε το κείμενο, σαρώστε προς τα πάνω ή κάτω για να διαλέξετε «Αποκοπή», «Αντιγραφή» ή «Επικόλληση» και μετά αγγίξτε δύο φορές.

Αναίρεση: Ανακινήστε το iPhone, σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε την ενέργεια που θέλετε να αναιρέσετε και μετά αγγίξτε δύο φορές.

Εισαγωγή τονισμένου χαρακτήρα: Σε λειτουργία συνήθους πληκτρολόγησης, επιλέξτε τον απλό χαρακτήρα και μετά αγγίξτε δύο φορές παρατεταμένα μέχρι να ακούσετε έναν ήχο που υποδεικνύει ότι έχουν εμφανιστεί οι εναλλακτικοί χαρακτήρες. Μεταφέρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε και να ακούσετε τις επιλογές. Αφήστε το δάχτυλό σας για να εισάγετε την τρέχουσα επιλογή.

Αλλαγή γλώσσας πληκτρολογίου: Ρυθμίστε τον ρότορα σε «Γλώσσα» και έπειτα σαρώστε απότομα προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Επιλέξτε «προεπιλεγμένη γλώσσα» για να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα που προσδιορίζεται στις ρυθμίσεις «Διεθνές». Ο ρότορας «Γλώσσα» εμφανίζεται μόνο αν επιλέξετε περισσότερες από μία γλώσσες στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > VoiceOver > «Ρότορας γλώσσας».

Γράψτε με το δάχτυλό σας

Είσοδος στη λειτουργία γραφής: Χρησιμοποιήστε τον ρότορα για να επιλέξετε τη «Γραφή». Αν η Γραφή δεν βρίσκεται στον ρότορα, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > VoiceOver > «Ρότορας» για να την προσθέσετε.

Επιλογή τύπου χαρακτήρων: Σαρώστε πάνω ή κάτω με τρία δάχτυλα για να επιλέξετε πεζά γράμματα, αριθμούς, κεφαλαία γράμματα ή σημεία στίξης.

Εκφώνηση του τύπου χαρακτήρων που είναι επιλεγμένος τη δεδομένη στιγμή: Αγγίξτε με τρία δάχτυλα.

Εισαγωγή χαρακτήρα: Αγγίξτε τον χαρακτήρα στην οθόνη με το δάχτυλό σας.

Εισαγωγή διαστήματος: Σαρώστε δεξιά με δύο δάχτυλα.

Μετάβαση σε νέα γραμμή: Σαρώστε δεξιά με τρία δάχτυλα.

Διαγραφή του χαρακτήρα πριν από το σημείο εισαγωγής: Σαρώστε αριστερά με δύο δάχτυλα.

Επιλογή στοιχείου στην οθόνη Αφετηρίας: Αρχίστε να γράφετε το όνομα του στοιχείου.

Αν υπάρχουν πολλά αποτελέσματα, συνεχίστε να γράφετε το όνομα μέχρι να μείνει μόνο ένα αποτέλεσμα ή σαρώστε πάνω ή κάτω με δύο δάχτυλα για να επιλέξετε ένα υποψήφιο αποτέλεσμα.

Σιωπηρή εισαγωγή του συνθηματικού σας: Ρυθμίστε τον ρότορα στη Γραφή στην οθόνη συνθηματικού και μετά γράψτε τους χαρακτήρες του συνθηματικού σας.

Μεταπήδηση σε γράμμα στο ευρετήριο πίνακα: Επιλέξτε το ευρετήριο στα δεξιά του πίνακα και μετά γράψτε το γράμμα.

Ρύθμιση του ρότορα σε τύπο στοιχείου περιήγησης στον Ιστό: Γράψτε το πρώτο γράμμα ενός τύπου στοιχείου σελίδας. Για παράδειγμα, γράψτε «σ» ώστε οι σαρώσεις πάνω ή κάτω να μεταπηδούν σε συνδέσμους ή «ε» για τη μεταπήδηση σε επικεφαλίδες.

Έξοδος από τη λειτουργία γραφής: Γυρίστε τον ρότορα σε μια διαφορετική επιλογή.

Ανάγνωση μαθηματικών εξισώσεων

Το VoiceOver μπορεί να εκφωνεί κωδικοποιημένες μαθηματικές εξισώσεις με χρήση:

- MathML στον Ιστό
- MathML ή LaTeX στο iBooks Author

Εκφώνηση εξίσωσης: Ρυθμίστε το VoiceOver να εκφωνεί το κείμενο όπως συνήθως. Το VoiceOver εκφωνεί τη λέξη «μαθηματικά» πριν αρχίσει να διαβάζει μια εξίσωση.

Εξερεύνηση της εξίσωσης: Αγγίξτε δύο φορές την επιλεγμένη εξίσωση για να εμφανιστεί σε πλήρη οθόνη και μετακινηθείτε σε αυτήν ένα στοιχείο τη φορά. Σαρώστε αριστερά ή δεξιά για την εκφώνηση στοιχείων της εξίσωσης. Χρησιμοποιήστε τον ρότορα για να επιλέξετε Σύμβολα, Μικρές παραστάσεις, Μέτριες παραστάσεις ή Μεγάλες παραστάσεις και μετά σαρώστε πάνω ή κάτω για εκφώνηση του επόμενου στοιχείου του αντίστοιχου μεγέθους. Μπορείτε να συνεχίσετε να αγγίζετε δύο φορές το επιλεγμένο στοιχείο για περαιτέρω μετακίνηση στην εξίσωση ώστε να εστιάσετε στο επιλεγμένο στοιχείο και μετά σαρώστε αριστερά ή δεξιά, πάνω ή κάτω για εκφώνηση ενός τμήματος ανά φορά.

Οι εξισώσεις που εκφωνεί το VoiceOver μπορούν επίσης να εξαχθούν σε συσκευή Μπράιγ με χρήση είτε του κώδικα Nemeth είτε των κωδικών που χρησιμοποιούνται από τα Ενοποιημένα Αγγλικά Μπράιγ (Unified English Braille), τα Αγγλικά Ηνωμένου Βασιλείου, τα Γαλλικά και τα Ελληνικά. Δείτε την ενότητα [Υποστήριξη για οθόνες Μπράιγ](#) στη σελίδα 162.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων με το VoiceOver

Απάντηση ή τερματισμός κλήσης: Αγγίξτε δύο φορές την οθόνη με δύο δάχτυλα.

Όταν πραγματοποιηθεί μια τηλεφωνική κλήση με ενεργοποιημένο το VoiceOver, στην οθόνη εμφανίζεται το αριθμητικό πληκτρολόγιο, από προεπιλογή, αντί για τις επιλογές κλήσης.


Εμφάνιση επιλογών κλήσης: Επιλέξτε το πλήκτρο απόκρυψης Πλήκτρων στην κάτω, δεξιά γωνία και αγγίξτε το δύο φορές.

Εμφανίστε ξανά το αριθμητικό πληκτρολόγιο: Επιλέξτε το πλήκτρο «Πλήκτρα» που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της οθόνης και αγγίξτε το δύο φορές.

Χρήση του VoiceOver με το Safari

Αναζήτηση στον Ιστό: Επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης, εισαγάγετε το κείμενο της αναζήτησής σας και μετά σαρώστε προς τα δεξιά ή αριστερά για να μετακινηθείτε προς τα επάνω ή κάτω στη λίστα με τις προτεινόμενες φράσεις αναζήτησης. Στη συνέχεια, αγγίξτε δύο φορές την οθόνη για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στον Ιστό με την επιλεγμένη φράση.

Μεταπήδηση στο στοιχείο επόμενης σελίδας συγκεκριμένου τύπου: Ρυθμίστε τον ρότορα στον τύπο στοιχείου και έπειτα πάνω ή κάτω.

Ρυθμίστε τις επιλογές του ρότορα για περιήγηση στον Ιστό: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > VoiceOver > «Ρότορας». Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε ή να καταργήσετε μια επιλογή ή σύρετε το  πάνω ή κάτω για να αλλάξετε τη θέση ενός στοιχείου.

Παράλειψη εικόνων κατά την πλοήγηση: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > VoiceOver > «Πλοήγηση εικόνων». Μπορείτε να επιλέξετε να παραλείψετε όλες τις εικόνες ή μόνο αυτές χωρίς περιγραφή.

Περιορισμός των περιπτώσεων στοιχείων σε μια σελίδα για ευκολότερη ανάγνωση και πλοήγηση: Επιλέξτε το στοιχείο «Ανάγνωση» στο πεδίο διεύθυνσης του Safari (δεν διατίθεται για όλες τις σελίδες).

Αν ζευγοποιήσετε ένα ασύρματο πληκτρολόγιο Apple με το iPhone, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εντολές γρήγορης πλοήγησης με ένα πλήκτρο για την πλοήγηση σε ιστοσελίδες. Δείτε την ενότητα [Χρήση του VoiceOver με ασύρματο πληκτρολόγιο Apple](#) στη σελίδα 160.

Χρήση του VoiceOver με τους Χάρτες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το VoiceOver για να εξερευνήσετε μια περιοχή, να περιηγηθείτε σε σημεία ενδιαφέροντος, να ακολουθήσετε διαδρομές, να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την προβολή (ζουμ), να επιλέξετε μια «πινέζα» ή να λάβετε πληροφορίες για μια τοποθεσία.

Εξερεύνηση του χάρτη: Σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη ή σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά για να μετακινηθείτε σε ένα άλλο στοιχείο.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση: Επιλέξτε τον χάρτη, ρυθμίστε τον ρότορα σε «Ζουμ» και μετά σαρώστε με ένα δάχτυλο κάτω ή πάνω.

Μετακίνηση του χάρτη: Σαρώστε με τρία δάχτυλα.

Περιήγηση σε ορατά σημεία ενδιαφέροντος: Ρυθμίστε τον ρότορα σε «Σημεία ενδιαφέροντος» και μετά σαρώστε με ένα δάχτυλο προς τα επάνω ή κάτω.

Παρακολούθηση δρόμου: Πατήστε παρατεταμένα με το δάχτυλό σας σε έναν δρόμο, περιμένετε μέχρι να ακούσετε τη φράση «παύση για παρακολούθηση» και έπειτα μετακινήστε το δάχτυλό σας κατά μήκος του δρόμου ακούγοντας τους ήχους καθοδήγησης. Όταν αποκλίνετε από τον δρόμο, ο τόνος γίνεται υψηλότερος.

Επιλογής μιας πινέζας: Αγγίξτε μια πινέζα ή σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά για να την επιλέξετε.

Απόκτηση πληροφοριών για μια τοποθεσία: Ενώ έχει επιλεγεί μια πινέζα, αγγίξτε δύο φορές για να εμφανίσετε την ένδειξη πληροφοριών. Σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε το κουμπί περισσότερων πληροφοριών και μετά αγγίξτε δύο φορές για να εμφανίσετε τη σελίδα πληροφοριών.

Ακρόαση υποδείξεων τοποθεσιών καθώς μετακινείστε: Ενεργοποιήστε την παρακολούθηση με κατεύθυνση για να ακούτε ονόματα οδών και σημεία ενδιαφέροντος καθώς τα πλησιάζετε.

Επεξεργασία βίντεο και φωνητικών μηνυμάτων με το VoiceOver

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις χειρονομίες VoiceOver για να περικόψετε τα βίντεο της Κάμερας και τις εγγραφές του Μαγνητοφώνου.

Περικοπή ενός βίντεο: Ενώ προβάλλετε ένα βίντεο στις Φωτογραφίες, αγγίξτε δύο φορές την οθόνη για να εμφανίσετε τα χειριστήρια βίντεο και μετά επιλέξτε την αρχή ή το τέλος του εργαλείου περικοπής. Μετά, σαρώστε προς τα επάνω για να σύρετε προς τα δεξιά ή σαρώστε προς τα κάτω για να σύρετε προς τα αριστερά. Το VoiceOver ανακοινώνει τη χρονική διάρκεια που περικόπτει η τρέχουσα θέση από την εγγραφή. Για να ολοκληρώσετε την περικοπή, επιλέξτε «Περικοπή» και αγγίξτε δύο φορές.

Περικοπή ενός φωνητικού μηνύματος: Επιλέξτε το φωνητικό μήνυμα στο Μαγνητόφωνο, αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά αγγίξτε «Εναρξη περικοπής». Επιλέξτε την αρχή ή το τέλος της επιλογής, αγγίξτε δύο φορές και κρατήστε πατημένο και μετά σύρετε για προσαρμογή. Το VoiceOver ανακοινώνει τη χρονική διάρκεια που περικόπτει η τρέχουσα θέση από την εγγραφή. Αγγίξτε «Αναπαραγωγή» για προεπισκόπηση της περικομμένης αναπαραγωγής. Όταν η εγγραφή γίνει όπως τη θέλετε, αγγίξτε «Περικοπή».

Χρήση του VoiceOver με ασύρματο πληκτρολόγιο Apple

Μπορείτε να ελέγχετε το VoiceOver χρησιμοποιώντας ένα ασύρματο πληκτρολόγιο Apple που έχει ζευγοποιηθεί με το iPhone. Δείτε την ενότητα [Χρήση ασύρματου πληκτρολογίου της Apple](#) στη σελίδα 30.

Χρησιμοποιήστε εντολές πληκτρολογίου VoiceOver για να πλοηγηθείτε στην οθόνη, να επιλέγετε στοιχεία, να διαβάζετε περιεχόμενα οθόνης, να ρυθμίζετε τον ρότορα και να εκτελείτε άλλες ενέργειες VoiceOver. Οι περισσότερες εντολές χρησιμοποιούν τον συνδυασμό πλήκτρων Control-Option, συντεταγμένο στον παρακάτω πίνακα ως «VO».

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Βοήθεια VoiceOver για να μάθετε τη διάταξη του πληκτρολογίου και τις ενέργειες που σχετίζονται με διάφορους συνδυασμούς πλήκτρων. Η Βοήθεια για το VoiceOver εκφωνεί πλήκτρα και εντολές πληκτρολογίου καθώς πληκτρολογείτε χωρίς να εκτελείται η σχετιζόμενη ενέργεια.

Εντολές πληκτρολογίου VoiceOver

VO = Control-Option

- *Ενεργοποίηση της Βοήθειας για το VoiceOver:* VO-K
- *Απενεργοποίηση της Βοήθειας για το VoiceOver:* Escape
- *Επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου στοιχείου:* VO-δεξιό βέλος ή VO-αριστερό βέλος
- *Αγγίξτε δύο φορές για ενεργοποίηση του επιλεγμένου στοιχείου:* VO-πλήκτρο διαστήματος
- *Πάτημα του κουμπιού Αφετηρίας:* VO-H
- *Παρατεταμένο άγγιγμα του επιλεγμένου στοιχείου:* VO-Shift-M
- *Μετάβαση στη γραμμή κατάστασης:* VO-M
- *Ανάγνωση από την τρέχουσα θέση:* VO-A
- *Ανάγνωση από το επάνω μέρος:* VO-B
- *Παύση ή συνέχιση ανάγνωσης:* Control
- *Αντιγραφή του πιο πρόσφατου εκφωνημένου κειμένου στο πρόχειρο:* VO-Shift-C
- *Αναζήτηση κειμένου:* VO-F
- *Σίγαση ή κατάργηση σίγασης VoiceOver:* VO-S
- *Άνοιγμα του Κέντρου γνωστοποιήσεων:* Fn-VO-πάνω βέλος
- *Άνοιγμα του Κέντρου ελέγχου:* Fn-VO-κάτω βέλος
- *Άνοιγμα της Επιλογής στοιχείου:* VO-I
- *Αλλαγή της ετικέτας του επιλεγμένου στοιχείου:* VO-/
- *Διπλό άγγιγμα με δύο δάχτυλα:* VO-"-"
- *Προσαρμογή του ρότορα:* Χρήση γρήγορης πλοήγησης (δείτε παρακάτω)
- *Σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω:* VO-άνω βέλος ή VO-κάτω βέλος
- *Προσαρμογή του ρότορα εκφώνησης:* VO-Command-αριστερό βέλος ή VO-Command-δεξιό βέλος
- *Προσαρμογή της ρύθμισης που καθορίζεται από τον ρότορα εκφώνησης:* VO-Command-άνω βέλος ή VO-Command-κάτω βέλος
- *Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κουρτίνας οθόνης:* VO-Shift-S
- *Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη:* Escape

Γρήγορη πλοήγηση

Ενεργοποιήστε τη «Γρήγορη πλοήγηση» για να ελέγχετε το VoiceOver χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους.

- *Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Γρήγορης πλοήγησης:* Αριστερό βέλος–δεξιό βέλος
- *Επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου στοιχείου:* Δεξιό βέλος ή αριστερό βέλος
- *Επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου στοιχείου που καθορίζεται από τον ρότορα:* Πάνω βέλος ή κάτω βέλος
- *Επιλογή του πρώτου ή του τελευταίου στοιχείου:* Control–άνω βέλος ή Control–κάτω βέλος
- *Αγγίξτε δύο φορές για ενεργοποίηση του επιλεγμένου στοιχείου:* Άνω βέλος–κάτω βέλος
- *Κύλιση προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά:* Option–άνω βέλος, Option–κάτω βέλος, Option–αριστερό βέλος ή Option–δεξιό βέλος
- *Προσαρμογή του ρότορα:* Άνω βέλος–αριστερό βέλος ή επάνω βέλος–δεξιό βέλος

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα στο ασύρματο πληκτρολόγιο της Apple για να επιλέξετε έναν τηλεφωνικό αριθμό στο Phone ή να εισάγετε αριθμούς στην Αριθμομηχανή.

Γρήγορη πλοήγηση με ένα πλήκτρο για περιήγηση στον Ιστό

Όταν προβάλλετε μια ιστοσελίδα με ενεργοποιημένη τη Γρήγορη πλοήγηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο για να πλοηγηθείτε γρήγορα στη σελίδα. Με την πληκτρολόγηση του πλήκτρου, μεταφέρεστε στο επόμενο στοιχείο του τύπου που υποδεικνύεται. Για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Shift καθώς πληκτρολογείτε το γράμμα.

- *Κεφαλίδα:* H
- *Σύνδεσμος:* L
- *Πεδίο κειμένου:* R
- *Κουμπί:* B
- *Χειριστήριο φόρμας:* C
- *Εικόνα:* I
- *Πίνακας:* T
- *Στατικό κείμενο:* S
- *Ορόσημο ARIA:* W
- *Λίστα:* X
- *Στοιχείο του ίδιου τύπου:* M
- *Επίπεδο κεφαλίδας 1:* 1
- *Επίπεδο κεφαλίδας 2:* 2
- *Επίπεδο κεφαλίδας 3:* 3
- *Επίπεδο κεφαλίδας 4:* 4
- *Επίπεδο κεφαλίδας 5:* 5
- *Επίπεδο κεφαλίδας 6:* 6

Επεξεργασία κειμένου

Χρησιμοποιήστε αυτές τις εντολές (με απενεργοποιημένη τη Γρήγορη πλοήγηση) για την επεξεργασία κειμένου. Το VoiceOver διαβάζει το κείμενο καθώς μετακινείτε το σημείο εισαγωγής.

- *Μετάβαση μπροστά ή πίσω κατά έναν χαρακτήρα:* Δεξιό βέλος ή αριστερό βέλος
- *Μετάβαση μπροστά ή πίσω κατά μία λέξη:* Option–δεξιό βέλος ή Option–αριστερό βέλος
- *Μετάβαση πάνω ή κάτω κατά μία γραμμή:* Πάνω βέλος ή κάτω βέλος
- *Μετάβαση στην αρχή ή στο τέλος της γραμμής:* Command–αριστερό βέλος ή Command–κάτω βέλος
- *Μετάβαση στην αρχή ή στο τέλος της παραγράφου:* Option–πάνω βέλος ή Option–κάτω βέλος
- *Μετάβαση στην προηγούμενη ή στην επόμενη παράγραφο:* Option–πάνω βέλος ή Option–κάτω βέλος
- *Μετάβαση στο πάνω ή στο κάτω μέρος του πεδίου κειμένου:* Command–πάνω βέλος ή Command–κάτω βέλος
- *Επιλογή κειμένου καθώς μετακινείστε:* Shift + οποιαδήποτε εντολή μετακίνησης του σημείου εισαγωγής που αναφέρονται παραπάνω
- *Επιλογή όλου του κειμένου:* Command–A
- *Αντιγραφή, αποκοπή ή επικόλληση του επιλεγμένου κειμένου:* Command–C, Command–X ή Command–V
- *Αναίρεση ή επανάληψη της τελευταίας αλλαγής:* Command–Z ή Shift–Command–Z

Υποστήριξη για οθόνες Μπράιγ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια οθόνη Μπράιγ Bluetooth για ανάγνωση της εξόδου του VoiceOver σε Μπράιγ, όπως και μια οθόνη Μπράιγ με πλήκτρα καταχώρισης και άλλα χειριστήρια για να ελέγχετε το iPhone όταν το VoiceOver είναι ενεργοποιημένο.

Για μια λίστα οθονών Μπράιγ που υποστηρίζονται, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html.

Σύνδεση οθόνης Μπράιγ: Ενεργοποιήστε την οθόνη και έπειτα μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > Bluetooth και ενεργοποιήστε το Bluetooth. Στη συνέχεια, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > VoiceOver > «Μπράιγ» και επιλέξτε την οθόνη.

Προσαρμογή ρυθμίσεων Μπράιγ: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > VoiceOver > «Μπράιγ», όπου μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Ενεργοποίηση Μπράιγ με εκθλίψεις
- Απενεργοποίηση αυτόματης μετάφρασης Μπράιγ
- Απενεργοποίηση Μπράιγ οκτώ κουκκίδων
- Ενεργοποίηση του κελιού κατάστασης και επιλογή της θέσης του
- Ενεργοποίηση κώδικα Nemeth για εξισώσεις
- Εμφάνιση του πληκτρολογίου οθόνης
- Αλλαγή της μετάφρασης Μπράιγ από Unified English

Για πληροφορίες σχετικά με τυπικές εντολές Μπράιγ για πλοήγηση στο VoiceOver, όπως και πληροφορίες για συγκεκριμένες οθόνες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=el_GR.

Η οθόνη Μπράιγ χρησιμοποιεί τη γλώσσα που έχει ρυθμιστεί για το Φωνητικό έλεγχο. Αυτή είναι συνήθως η γλώσσα που έχει ρυθμιστεί για το iPhone στις «Ρυθμίσεις» > «Διεθνές» > «Γλώσσα». Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση γλώσσας VoiceOver για να ορίσετε μια διαφορετική γλώσσα για τις οθόνες VoiceOver και Μπράιγ.

Ρύθμιση της γλώσσας για το VoiceOver: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Διεθνές» > «Φωνητικός έλεγχος».

Αν αλλάξετε τη γλώσσα για το iPhone, ίσως χρειαστεί να επαναφέρετε τη γλώσσα για το VoiceOver και την οθόνη Μπράιγ σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τέρμα αριστερά ή το τέρμα δεξιά κελί της οθόνης Μπράιγ σας ώστε να παρέχει την κατάσταση συστήματος και άλλες πληροφορίες. Για παράδειγμα:

- Το ιστορικό ανακοινώσεων περιέχει ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα
- Δεν έχει γίνει ανάγνωση του τρέχοντος μηνύματος του ιστορικού ανακοινώσεων
- Η εκφώνηση VoiceOver βρίσκεται σε σίγαση
- Η μπαταρία του iPhone είναι χαμηλή (λιγότερο από 20% φορτισμένη)
- Το iPhone βρίσκεται σε οριζόντιο προσανατολισμό
- Η εμφάνιση οθόνης είναι απενεργοποιημένη
- Η τρέχουσα γραμμή περιέχει πρόσθετο κείμενο στα αριστερά
- Η τρέχουσα γραμμή περιέχει πρόσθετο κείμενο στα δεξιά

Ρύθμιση του τέρμα αριστερού ή του τέρμα δεξιού κελιού ώστε να εμφανίζει πληροφορίες κατάστασης: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > VoiceOver > «Μπράιγ» > «Κελί κατάστασης» και μετά αγγίξτε «Αριστερά» ή «Δεξιά».

Δείτε μια εκτεταμένη περιγραφή του κελιού κατάστασης: Στην οθόνη Μπράιγ σας, πατήστε το κουμπί δρομολόγησης του κελιού κατάστασης.

Siri

Με το Siri, μπορείτε να εκτελείτε ενέργειες όπως το άνοιγμα εφαρμογών απλώς με το να το ζητάτε. Επίσης, το VoiceOver μπορεί να σας διαβάσει απαντήσεις του Siri. Δείτε την ενότητα Κεφάλαιο 4, [Siri](#), στη σελίδα 47.

Ζουμ

Πολλές εφαρμογές σας επιτρέπουν να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την προβολή (ζουμ) συγκεκριμένων στοιχείων. Για παράδειγμα, μπορείτε να αγγίξετε δύο φορές ή να αποκλίνετε δύο δάχτυλα επάνω στην οθόνη για να επεκτείνετε τις στήλες μιας ιστοσελίδας στο Safari. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα προσβασιμότητας «Ζουμ» η οποία σας επιτρέπει να μεγεθύνετε ολόκληρη την οθόνη οποιασδήποτε εφαρμογής που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα Ζουμ μαζί με το VoiceOver.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Ζουμ: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Ζουμ». Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τη Συντόμευση Προσβασιμότητας. Δείτε την ενότητα [Συντόμευση Προσβασιμότητας](#) στη σελίδα 150.

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση: Αγγίξτε δύο φορές την οθόνη με τρία δάχτυλα.

Έλεγχος του ποσοστού μεγέθυνσης: Με τρία δάχτυλα, αγγίξτε και σύρετε προς τα επάνω ή κάτω. Η χειρονομία αγγίγματος και συρσίματος είναι παρόμοια με το διπλό άγγιγμα, αλλά δεν σηκώνετε τα δάχτυλά σας όταν αγγίζετε δεύτερη φορά—αντ' αυτού, σύρετε τα δάχτυλά σας στην οθόνη. Αφού ξεκινήσετε να σύρετε, μπορείτε να συνεχίσετε με ένα δάχτυλο. Όταν μεγεθύνετε ή μικρύνετε πάλι την προβολή χρησιμοποιώντας διπλό άγγιγμα με τρία δάχτυλα, το iPhone θα επιστρέψει στο προσαρμοσμένο ποσοστό μεγέθυνσης.

Μετακίνηση της οθόνης: Όταν έχετε μεγεθύνει την προβολή, σύρετε στην οθόνη με τρία δάχτυλα. Όταν αρχίσετε τη μεταφορά, μπορείτε να συνεχίσετε με ένα δάχτυλο μόνο. Εναλλακτικά, κρατήστε ένα δάχτυλο κοντά στην άκρη της οθόνης για να τη μετατοπίσετε προς αυτήν την πλευρά. Μετακινήστε το δάχτυλό σας πιο κοντά στο άκρο για να μετατοπίσετε την οθόνη πιο γρήγορα. Όταν ανοίγετε μια νέα οθόνη, η λειτουργία Ζουμ εστιάζει στη μέση του επάνω μέρους της οθόνης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Ζουμ με ένα ασύρματο ηλεκτρολόγιο της Apple (δείτε την ενότητα [Χρήση ασύρματου ηλεκτρολογίου της Apple](#) στη σελίδα 30), η εικόνα οθόνης ακολουθεί το σημείο εισαγωγής, ενώ αυτό διατηρείται στο κέντρο της οθόνης.

Αντιστροφή χρωμάτων

Μερικές φορές, η αντιστροφή των χρωμάτων στην οθόνη του iPhone μπορεί να κάνει ευκολότερη την ανάγνωση. Όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα «Αντιστροφή χρωμάτων», η οθόνη φαίνεται σαν φωτογραφικό αρνητικό.

Αντιστροφή των χρωμάτων της οθόνης: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Αντιστροφή χρωμάτων».

Εκφώνηση επιλογής

Ακόμη και όταν είναι απενεργοποιημένο το VoiceOver, μπορείτε να ρυθμίσετε το iPhone να εκφωνεί οποιοδήποτε κείμενο που επιλέγετε. Το iPhone αναλύει το κείμενο για να καθορίσει τη γλώσσα και μετά σας το διαβάζει χρησιμοποιώντας την κατάλληλη προφορά.

Ενεργοποίηση της Εκφώνηση επιλογής: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Εκφώνηση επιλογής». Στην οθόνη αυτή μπορείτε επίσης:

- Επιλογή γλώσσας, διαλέκτου και ποιότητας φωνής
- Να προσαρμόσετε την ταχύτητα εκφώνησης
- Να επιλέξετε την επισήμανση μεμονωμένων λέξεων καθώς αυτές εκφωνούνται

Εκφώνηση κειμένου: Επιλέξτε το κείμενο και μετά αγγίξτε «Εκφώνηση».

Εκφώνηση αλλαγών

Η δυνατότητα «Εκφώνηση αλλαγών» εκφωνεί τις διορθώσεις κειμένου και τις υποδείξεις που κάνει το iPhone ενώ πληκτρολογείτε.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εκφώνησης αυτόματου κειμένου: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Εκφώνηση αλλαγών».

Η δυνατότητα «Εκφώνηση αλλαγών» λειτουργεί επίσης με το VoiceOver και το Ζουμ.

Μεγάλο, έντονο κείμενο και κείμενο υψηλής αντίθεσης

Εμφάνιση μεγαλύτερου κειμένου σε εφαρμογές όπως το Ημερολόγιο, οι Επαφές, το Mail, τα Μηνύματα και οι Σημειώσεις: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Μεγαλύτερο κείμενο», όπου μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Μεγαλύτερο δυναμικό κείμενο» και να ρυθμίσετε το μέγεθος γραμματοσειράς.

Εμφάνιση εντονότερου κειμένου στο iPhone: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» και ενεργοποιήστε το «Έντονο κείμενο».

Αύξηση αντίθεσης κειμένου όπου είναι δυνατό: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» και ενεργοποιήστε την «Αύξηση αντίθεσης».

Μείωση της κίνησης στην οθόνη

Μπορείτε να διακόψετε την κίνηση κάποιων στοιχείων οθόνης, όπως π.χ. την παράλλαξη της ταπετσαρίας πίσω από εικονίδια οθόνης Αφეთρίας.

Μείωση κίνησης: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» και ενεργοποιήστε τη «Μείωση κίνησης».

Ετικέτες διακοπών ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Για να είναι ευκολότερο να δείτε αν μια ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη, μπορείτε να ρυθμίσετε το iPhone ώστε να δείχνει μια πρόσθετη ετικέτα σε διακόπτες ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

Προσθήκη ετικετών ρύθμισης διακοπών: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» και ενεργοποιήστε τις «Ετικέτες ενεργοποίησης/απενεργοποίησης».

Βοηθήματα ακοής

Βοηθήματα ακοής Made for iPhone


Αν έχετε βοήθημα ακοής με την ένδειξη «Made for iPhone» (διατίθενται για iPhone 4s ή μεταγενέστερο), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iPhone για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες ακρόασης.

Προσαρμογή ρυθμίσεων βοηθήματος ακοής και προβολή κατάστασης: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Βοηθήματα ακοής» ή ρυθμίστε τη Συντόμευση Προσβασιμότητας για να ανοίγει το Χειριστήριο βοηθήματος ακοής. Δείτε την ενότητα [Συντόμευση Προσβασιμότητας](#) στη σελίδα 150.

Για την πρόσβαση σε συντομεύσεις από την οθόνη κλειδώματος, ενεργοποιήστε το «Χειριστήριο σε οθόνη κλειδ.» στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Βοηθήματα ακοής». Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις για να:

- Ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας του βοηθήματος ακοής.
- Ρυθμίσετε την ένταση ήχου και την ισοστάθμιση του μικροφώνου περιβάλλοντος.
- Επιλέξετε ποια βοηθήματα ακοής (αριστερό, δεξιό ή και τα δύο) θα λαμβάνουν ήχο ροής.
- Έλεγχος της ζωντανής ακρόασης.

Χρήση του iPhone ως απομακρυσμένου μικροφώνου: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Ζωντανή ακρόαση για τη ροή ήχου από το μικρόφωνο στο iPhone στα βοηθήματα ακοής σας. Αυτό μπορεί αν σας βοηθήσει να ακούτε καλύτερα σε κάποιες περιπτώσεις με τοποθέτηση του iPhone κοντά στην πηγή ήχου. Κάντε τριπλό κλικ στο κουμπί Αφეთρίας, επιλέξτε «Βοηθήματα ακοής» και μετά αγγίξτε «Έναρξη ζωντανής ακρόασης».

Ροή ήχου στα βοηθήματα ακοής: Ενεργοποιήστε τη ροή ήχου από τις εφαρμογές Τηλέφωνο, Siri, Μουσική, Βίντεο και άλλες, επιλέγοντας τα βοηθήματα ακοής σας από το μενού AirPlay .

Βοήθημα ακοής

Το iPhone διαθέτει τη λειτουργία «Βοήθημα ακοής» η οποία, όταν είναι ενεργοποιημένη, μπορεί να μειώσει την παρεμβολή με μερικά μοντέλα βοηθημάτων ακοής. Το Βοήθημα ακοής μειώνει την ισχύ μετάδοσης των ραδιοσυχνοτήτων κινητού δικτύου στη ζώνη GSM 1900 MHz και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη κάλυψη κινητού δικτύου 2G.

Ενεργοποίηση λειτουργίας «Βοήθημα ακοής»: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Βοηθήματα ακοής».

Συμβατότητα βοηθημάτων ακοής

Η FCC έχει υιοθετήσει κανόνες για τη συμβατότητα βοηθημάτων ακοής (HAC) για ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα. Αυτοί οι κανόνες απαιτούν τη δοκιμή και κατάταξη μερικών τηλεφώνων υπό τα πρότυπα συμβατότητας βοηθημάτων ακοής C63.19-2007 του ιδρύματος American National Standard Institute (ANSI).

Το πρότυπο ANSI για τη συμβατότητα βοηθημάτων ακοής περιέχει δύο τύπους κατάταξης:

- Την κατάταξη «M» για μειωμένη παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων ώστε να επιτρέπει την ακουστική σύζευξη με βοηθήματα ακοής που δεν λειτουργούν σε κατάσταση τηλεπηνίου (Telecoil)
- Την κατάταξη «T» για επαγωγική σύζευξη με βοηθήματα ακοής που λειτουργούν σε κατάσταση τηλεπηνίου (Telecoil)


Αυτές οι κατατάξεις δίνονται σε μια κλίμακα από ένα έως τέσσερα, όπου το τέσσερα είναι το πιο συμβατό. Ένα τηλέφωνο θεωρείται συμβατό με βοηθήματα ακοής, υπό τους κανόνες της FCC, αν κατατάσσεται M3 ή M4 για ακουστική σύζευξη και T3 ή T4 για επαγωγική σύζευξη.

Για τις τρέχουσες κατατάξεις συμβατότητας βοηθημάτων ακοής του iPhone, επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.apple.com/kb/HT4526?viewlocale=el_GR.


Οι κατατάξεις συμβατότητας βοηθημάτων ακοής δεν εγγυώνται ότι κάποιο συγκεκριμένο βοήθημα ακοής λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τηλέφωνο. Μερικά βοηθήματα ακοής μπορεί να λειτουργούν καλά με τηλέφωνα που δεν ικανοποιούν τις συγκεκριμένες κατατάξεις. Για να βεβαιωθείτε για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ ενός βοηθήματος ακοής και ενός τηλεφώνου, δοκιμάστε να τα χρησιμοποιήσετε μαζί πριν από την αγορά.

Αυτό το τηλέφωνο έχει ελεγχθεί και ταξινομηθεί για χρήση με βοηθήματα ακοής για ορισμένες από τις ασύρματες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν μερικές πιο πρόσφατες ασύρματες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το τηλέφωνο οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη για χρήση με βοηθήματα ακοής. Είναι σημαντικό να δοκιμάσετε τις διαφορετικές λειτουργίες αυτού του τηλεφώνου διεξοδικά και σε διαφορετικές τοποθεσίες, χρησιμοποιώντας το βοήθημα ακοής ή το κοχλιακό εμφύτευμά σας, για να διαπιστώσετε αν ακούτε θόρυβο παρεμβολής. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας ή την Apple για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα βοηθημάτων ακοής. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με πολιτικές επιστροφής ή ανταλλαγής του τηλεφώνου, συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας ή τον πωλητή του τηλεφώνου σας.

Υπότιτλοι και κλειστές λεζάντες

Η εφαρμογή Βίντεο περιλαμβάνει ένα κουμπί «Εναλλακτικό κομμάτι»  που μπορείτε να αγγίξετε για την επιλογή υπότιτλων και λεζαντών που παρέχονται στο βίντεο που παρακολουθείτε. Συνήθως εμφανίζονται οι τυπικοί υπότιτλοι και λεζάντες, αλλά αν προτιμάτε ειδικές προσβάσιμες λεζάντες, όπως π.χ. οι υπότιτλοι για κωφούς και άτομα με δυσκολίες ακοής (SDH), μπορείτε να ορίσετε το iPhone να τα εμφανίζει όταν είναι διαθέσιμα.

Προτίμηση προσβάσιμων υπότιτλων και κλειστών λεζαντών για κωφούς και άτομα με δυσκολίες στη λίστα διαθέσιμων υπότιτλων και λεζαντών: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Υπότιτλοι και λεζάντες» και ενεργοποιήστε την επιλογή «Κλειστές λεζάντες + SDH». Αυτό ενεργοποιεί επίσης τους υπότιτλους και τις λεζάντες στην εφαρμογή Βίντεο.

Επιλογή από διαθέσιμους υπότιτλους και λεζάντες: Αγγίξτε  κατά την παρακολούθηση ενός βίντεο στα Βίντεο.

Προσαρμογή υπότιτλων και λεζαντών: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Υπότιτλοι και λεζάντες» > «Στιλ», όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα υπάρχον στιλ λεζαντών ή να δημιουργήσετε ένα δικό σας στιλ βάσει των προτιμήσεών σας για:

- γραμματσειρά, μέγεθος και χρώμα
- Χρώμα και αδιαφάνεια φόντου
- Αδιαφάνεια κειμένου, στιλ άκρων και επισήμανση

Δεν περιλαμβάνουν όλα τα βίντεο κλειστές λεζάντες.

Φλας LED για ειδοποιήσεις

Αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ήχους που ανακοινώνουν εισερχόμενες κλήσεις ή άλλες ειδοποιήσεις, μπορείτε να ρυθμίσετε το iPhone να αναβοσβήνει τη λυχνία LED του (δίπλα από το φακό της κάμερας στο πίσω μέρος του iPhone. Αυτή η επιλογή λειτουργεί μόνο όταν το iPhone είναι κλειδωμένο ή σε κατάσταση ύπνου.

Ενεργοποίηση φλας LED για ειδοποιήσεις: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Λάμψη σε ειδοποιήσεις».

Μονοφωνικός ήχος και εξισορρόπηση

Η δυνατότητα «Μονοφωνικός ήχος» συνδυάζει το αριστερό και δεξί στερεοφωνικό κανάλι σε μονοφωνικό σήμα που αναπαράγεται και στα δύο κανάλια. Μπορείτε να ρυθμίσετε την εξισορρόπηση του μονοφωνικού σήματος για πιο δυνατή ένταση ήχου στα δεξιά ή το αριστερό κανάλι.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Μονοφωνικού ήχου και προσαρμογή της εξισορρόπησης: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Μονοφωνικός ήχος».

Δρομολόγηση ήχου κλήσεων

Είναι δυνατό να δρομολογηθεί ο ήχος των εισερχόμενων κλήσεων αυτόματα σε ακουστικά ή ηχείο, αντί για το δέκτη του iPhone.

Αναδρομολόγηση ήχου για εισερχόμενες κλήσεις: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Εισερχόμενες» και επιλέξετε πώς θέλετε να ακούτε τις κλήσεις σας.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη δρομολόγηση ήχου στα βοηθήματα ακοής σας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Βοηθήματα ακοής](#) στη σελίδα 165.

Διαθέσιμα κουδουνίσματα και δονήσεις

Μπορείτε να αντιστοιχίζετε ξεχωριστά κουδουνίσματα σε άτομα στη λίστα επαφών σας για ηχητική αναγνώριση καλούντος. Επίσης, μπορείτε να αντιστοιχίζετε μοτίβα δόνησης για γνωστοποιήσεις από συγκεκριμένες εφαρμογές, για τηλεφωνικές κλήσεις, για κλήσεις FaceTime ή μηνύματα από ειδικές επαφές, καθώς και για να ειδοποιείστε για διάφορα άλλα γεγονότα, όπως νέα μηνύματα τηλεφωνητή, νέα μηνύματα email, αποστολή email, μηνύματα Tweet, δημοσιεύσεις Facebook και υπομνήσεις. Μπορείτε να επιλέξετε από υπάρχοντα μοτίβα ή να δημιουργήσετε νέα. Δείτε την ενότητα [Ήχοι και σίγαση](#) στη σελίδα 35.

Έχετε τη δυνατότητα να αγοράζετε ήχους κουδουνίσματος από το iTunes Store μέσω του iPhone. Δείτε την ενότητα Κεφάλαιο 22, [iTunes Store](#), στη σελίδα 119.

Μείωση θορύβου τηλεφώνου

Το iPhone χρησιμοποιεί μείωση περιβαλλοντικού θορύβου για τη μείωση του θορύβου υποβάθρου.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μείωσης περιβαλλοντικού θορύβου: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Μείωση θορύβου τηλεφώνου».

Πρόσβαση με καθοδήγηση

Η Πρόσβαση με καθοδήγηση βοηθά έναν χρήστη iPhone να παραμένει εστιασμένος σε μια εργασία. Η Πρόσβαση με καθοδήγηση περιορίζει τη χρήση του iPhone σε μία εφαρμογή και σας επιτρέπει να ελέγχετε τις δυνατότητες της εφαρμογής. Χρησιμοποιήστε την Πρόσβαση με καθοδήγηση για να κάνετε τα εξής:

- Να περιορίσετε προσωρινά το iPhone σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή
- Να απενεργοποιήσετε περιοχές της οθόνης που δεν σχετίζονται με μια εργασία ή περιοχές όπου μια ακούσια χειρονομία θα μπορούσε να σας αποσπάσει την προσοχή
- Να απενεργοποιήσετε τα κουμπιά Ύπνου/Αφύπνισης ή έντασης ήχου του iPhone

Ενεργοποίηση της Πρόσβασης με καθοδήγηση: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Πρόσβαση με καθοδήγηση», όπου μπορείτε:

- Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Πρόσβαση με καθοδήγηση
- Να καθορίσετε ένα συνθηματικό που ελέγχει τη χρήση της Πρόσβασης με καθοδήγηση και αποτρέπει τον χρήστη να αποχωρήσει από μια συνεδρία
- Να καθορίσετε αν θα είναι διαθέσιμες άλλες συντομεύσεις προσβασιμότητας κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας

Έναρξη συνεδρίας Πρόσβασης με καθοδήγηση: Ανοίξτε την εφαρμογή που θέλετε να εκτελέσετε και μετά κάντε τριπλό κλικ στο κουμπί Αφეთρίας. Προσαρμόστε ρυθμίσεις για τη συνεδρία και έπειτα κάντε κλικ στην «Έναρξη».

- *Απενεργοποίηση χειριστηρίων εφαρμογών και περιοχών της οθόνης εφαρμογής:* Κυκλώστε οποιοδήποτε μέρος της οθόνης που θέλετε να απενεργοποιήσετε. Χρησιμοποιήστε τις λαβές για προσαρμογή της περιοχής.
- *Ενεργοποίηση τα κουμπιά Ύπνου/Αφύπνισης ή Έντασης ήχου:* Αγγίξτε «Επιλογές» και ενεργοποιήστε τα κουμπιά.
- *Αγνόηση όλων των αγγιγμάτων στην οθόνη:* Απενεργοποιήστε το «Αγγιγμα».
- *Αποτροπή του iPhone από την εναλλαγή από κατακόρυφο σε οριζόντιο προσανατολισμό ή από την απόκριση σε άλλες κινήσεις:* Απενεργοποιήστε την «Κίνηση».

Τερματισμός συνεδρίας Πρόσβασης με καθοδήγηση: Κάντε τριπλό κλικ στο κουμπί Αφეთηρίας, εισαγάγετε το συνθηματικό Πρόσβασης με καθοδήγηση και μετά αγγίξτε «Τέλος».

Διακόπτης ελέγχου

Ο Διακόπτης ελέγχου επιτρέπει τον έλεγχο του iPhone με έναν διακόπτη ή πολλούς διακόπτες. Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από πολλές μεθόδους για την εκτέλεση ενεργειών, όπως π.χ. επιλογή, άγγιγμα, μεταφορά, πληκτρολόγηση, ακόμη και ελεύθερο σχέδιο. Η βασική τεχνική είναι η χρήση ενός απλού διακόπτη για την επιλογή ενός στοιχείου ή θέσης στην οθόνη και μετά τη χρήση του ίδιου (ή διαφορετικού) διακόπτη για την επιλογή μιας ενέργειας στο εν λόγω στοιχείο ή θέση. Οι τρεις βασικές μέθοδοι είναι οι εξής:

- *Σάρωση στοιχείου (προεπιλογή)*, που επισημαίνει διαφορετικά στοιχεία στην οθόνη μέχρι να επιλέξετε ένα από αυτά.
- *Σάρωση σημείου*, που επιτρέπει τη χρήση σταυρονημάτων σάρωσης για την επιλογή μιας θέσης στην οθόνη.
- *Χειροκίνητη επιλογή*, που επιτρέπει τη μετακίνηση από στοιχείο σε στοιχείο κατ' απαίτηση (απαιτεί πολλαπλούς διακόπτες).

Όποια μέθοδο κι αν χρησιμοποιήσετε, όταν επιλέξετε ένα μεμονωμένο στοιχείο (αντί για ομάδα), εμφανίζεται ένα μενού ώστε να μπορείτε να επιλέξετε την ενέργεια για το επιλεγμένο στοιχείο (άγγιγμα, μεταφορά ή σύγκλιση δαχτύλων για παράδειγμα).

Αν χρησιμοποιείτε πολλαπλούς διακόπτες, μπορείτε να διαμορφώσετε κάθε διακόπτη ώστε να εκτελεί μια συγκεκριμένη ενέργεια και να προσαρμόσετε τη μέθοδο επιλογής στοιχείων. Για παράδειγμα, αντί για την αυτόματη σάρωση στοιχείων στην οθόνη, μπορείτε να διαμορφώσετε διακόπτες ώστε να γίνεται μετακίνηση στο επόμενο ή το προηγούμενο στοιχείο κατ' απαίτηση.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά του Διακόπτη ελέγχου με πολλούς τρόπους σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες και προτιμήσεις.

Προσθήκη διακόπτη και ενεργοποίηση του Διακόπτη ελέγχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε από τα ακόλουθα ως διακόπτη:

- *Εξωτερικός προσαρμοστικός διακόπτης.* Επιλέξτε από ποικιλία δημοφιλών διακοπών USB ή Bluetooth.
- *Η οθόνη iPhone.* Αγγίξτε στην οθόνη για ενεργοποίηση του διακόπτη.
- *Η κάμερα FaceTime του iPhone.* Μετακινήστε το κεφάλι σας για ενεργοποίηση του διακόπτη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα ως δύο διακόπτες. Ο ένας για όταν μετακινείτε το κεφάλι σας στα αριστερά και ο άλλος για όταν μετακινείτε το κεφάλι σας στα δεξιά.

Προσθήκη διακόπτη και επιλογή της ενέργειάς του: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Διακόπτης ελέγχου» > «Διακόπτες».

Ενεργοποίηση του Διακόπτη ελέγχου: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Διακόπτης ελέγχου».

Απενεργοποίηση του Διακόπτη ελέγχου: Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε μέθοδο σάρωσης για την επιλογή «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Διακόπτης ελέγχου».

Έξοδος. Κάντε τριπλό κλικ στο κουμπί Αφეთηρίας ανά πάσα στιγμή για την έξοδο από τον Διακόπτη ελέγχου.

Βασικές τεχνικές

Αυτές οι τεχνικές λειτουργούν κατά τη σάρωση είτε στοιχείου είτε σημείου.

Επιλογή στοιχείου: Ενώ το στοιχείο είναι επισημασμένο, ενεργοποιήστε τον διακόπτη που έχετε διαμορφώσει ως τον διακόπτη «Επιλογή στοιχείου». Αν χρησιμοποιείτε έναν μοναδικό διακόπτη, τότε αυτός είναι ο διακόπτης «Επιλογή στοιχείου» από προεπιλογή.

Εμφάνιση διαθέσιμων ενεργειών: Επιλέξτε ένα στοιχείο χρησιμοποιώντας τον διακόπτη «Επιλογή στοιχείου». Οι διαθέσιμες ενέργειες εμφανίζονται στο μενού ελέγχου που θα εμφανιστεί.

Άγγιγμα στοιχείου: Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο επιλογής για να επιλέξετε «Άγγιγμα» στο μενού ελέγχου που θα εμφανιστεί όταν επιλέξετε το στοιχείο. Εναλλακτικά, ενεργοποιήστε το «Αυτόματο άγγιγμα» στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Διακόπτης ελέγχου» και μετά απλώς επιλέξτε ένα στοιχείο και μην κάνετε τίποτα για το διάστημα Αυτόματου αγγίγματος (0,75 δευτερόλεπτα αν δεν το έχετε αλλάξει). Εναλλακτικά, καθορίστε έναν διακόπτη συγκεκριμένα για την εκτέλεση της χειρονομίας αγγίγματος στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Διακόπτης ελέγχου» > «Διακόπτες».

Εκτέλεση άλλων χειρονομιών ή ενεργειών: Επιλέξτε τη χειρονομία ή την ενέργεια στο μενού ελέγχου που θα εμφανιστεί όταν επιλέξετε το στοιχείο. Εάν είναι ενεργοποιημένο το Αυτόματο άγγιγμα, ενεργοποιήστε τον διακόπτη εντός του χρόνου Αυτόματου αγγίγματος και μετά επιλέξτε τη χειρονομία. Αν διατίθενται περισσότερες από μία σελίδα ενεργειών, αγγίξτε τις κουκκίδες στο κάτω μέρος του μενού για τη μετάβαση σε άλλη σελίδα.

Απόρριψη του μενού ελέγχου: Αγγίξτε ενώ όλα τα εικονίδια στο μενού είναι αχνά.

Κύλιση στην οθόνη για την εμφάνιση περισσότερων στοιχείων: Επιλέξτε οποιοδήποτε στοιχείο στην οθόνη και μετά επιλέξτε «Κύλιση» στο μενού ελέγχου.

Εκτέλεση ενέργειας υλισμικού: Επιλέξτε οποιοδήποτε στοιχείο και μετά επιλέξτε «Συσκευή» στο μενού που θα εμφανιστεί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού για τη μίμηση αυτών των ενεργειών:

- Κλικ στο κουμπί Αφετηρίας
- Διπλό κλικ στο κουμπί Αφετηρίας για πολυδιεργασία
- Άνοιγμα του Κέντρου γνωστοποιήσεων ή του Κέντρου ελέγχου
- Πάτημα του κουμπιού Ύπνου/Αφύπνισης για κλείδωμα του iPhone
- Περιστροφή του iPhone
- Μετακίνηση του διακόπτη Σίγασης
- Πάτημα των κουμπιών έντασης ήχου
- Παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού Αφετηρίας για το άνοιγμα του Siri
- Τριπλό κλικ στο κουμπί Αφετηρίας
- Ανακίνηση του iPhone
- Ταυτόχρονο πάτημα του κουμπιού Αφετηρίας και του κουμπιού Ύπνου/Αφύπνισης για λήψη στιγμιότυπου

Σάρωση στοιχείου

Η Σάρωση στοιχείου επισημαίνει εναλλάξ κάθε στοιχείο ή ομάδα στοιχείων στην οθόνη μέχρι να ενεργοποιήσετε τον διακόπτη «Επιλογή στοιχείου» για την επιλογή του στοιχείου που είναι επισημασμένο. Όταν επιλέξετε μια ομάδα, η επισήμανση συνεχίζει στα στοιχεία στην ομάδα. Όταν επιλέξετε ένα μοναδικό στοιχείο, η σάρωση διακόπτεται και εμφανίζεται ένα μενού ενεργειών. Η Σάρωση στοιχείου είναι η προεπιλογή κατά την πρώτη ενεργοποίηση του Διακόπτη ελέγχου.

Επιλογή στοιχείου ή είσοδος σε ομάδα: Παρακολουθήστε (ή ακούστε) ενόσω επισημαίνονται στοιχεία. Όταν επισημανθεί το στοιχείο που θέλετε να ελέγξετε (ή η ομάδα που περιέχει το στοιχείο), ενεργοποιήστε τον διακόπτη «Επιλογή στοιχείου». Προχωρήστε προς τα κάτω στην ιεραρχία στοιχείων μέχρι να επιλέξετε το μεμονωμένο στοιχείο που θέλετε να ελέγξετε.

Αποχώρηση από ομάδα: Ενεργοποιήστε τον διακόπτη όταν εμφανιστεί η διακεκομμένη επισήμανση γύρω από την ομάδα ή το στοιχείο.

Άγγιγμα του επιλεγμένου στοιχείου: Στο μενού που θα εμφανιστεί, επιλέξτε «Άγγιγμα» όταν επιλέξετε το στοιχείο. Εναλλακτικά, αν είναι ενεργοποιημένο το «Αυτόματο άγγιγμα», μην κάνετε τίποτα για τρία τέταρτα ενός δευτερολέπτου.

Εκτέλεση άλλης ενέργειας: Επιλέξτε οποιοδήποτε στοιχείο και μετά επιλέξτε την ενέργεια στο μενού που θα εμφανιστεί. Αν είναι ενεργοποιημένο το «Αυτόματο άγγιγμα», ενεργοποιήστε τον διακόπτη εντός τριών τετάρτων του δευτερολέπτου μετά την επιλογή ενός στοιχείου για την εμφάνιση ενός μενού διαθέσιμων χειρονομιών.

Σάρωση σημείου

Η Σάρωση σημείου επιτρέπει την επιλογή ενός στοιχείου στην οθόνη επισημαίνοντάς το με σταυρονήματα σάρωσης.

Ενεργοποίηση της σάρωσης σημείου: Χρησιμοποιήστε τη σάρωση σημείου για να επιλέξετε «Ρυθμίσεις» στο μενού και μετά επιλέξτε τη «Λειτουργία στοιχείου» για εναλλαγή στη «Λειτουργία σημείου». Το κάθετο σταυρόνημα εμφανίζεται όταν κλείσετε το μενού.

Επιστροφή στη σάρωση στοιχείου: Επιλέξτε «Ρυθμίσεις» στο μενού ελέγχου και μετά επιλέξτε «Λειτουργία σημείου» για εναλλαγή στη «Λειτουργία στοιχείου».

Ρυθμίσεις και προσαρμογές

Προσαρμογή βασικών ρυθμίσεων: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > «Διακόπτης ελέγχου», όπου μπορείτε:

- Να προσθέσετε διακόπτες
- Να απενεργοποιήσετε την αυτόματη σάρωση (αν έχετε προσθέσει έναν διακόπτη «Μετακίνηση στο επόμενο στοιχείο»).
- Να ρυθμίσετε το διάστημα σάρωσης
- Να ρυθμίσετε τη σάρωση ώστε να κάνει παύση στο πρώτο στοιχείο μιας ομάδας
- Να επιλέξετε πόσες φορές θα εκτελείται κυκλική μετακίνηση στην οθόνη πριν από την απόκρυψη του Διακόπτη ελέγχου
- Να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Αυτόματο άγγιγμα και να ρυθμίσετε το διάστημα για την εκτέλεση δεύτερης ενέργειας διακόπτη ώστε να εμφανιστεί το μενού ελέγχου
- Να καθορίσετε αν μια ενέργεια κίνησης θα επαναλαμβάνεται όταν κρατάτε πατημένο έναν διακόπτη και πόσος χρόνος πρέπει να περάσει πριν από την επανάληψη
- Να καθορίσετε αν και πόση ώρα πρέπει να κρατάτε πατημένο έναν διακόπτη για να θεωρηθεί ενέργεια διακόπτη

- Να ρυθμίσετε τον Διακόπτη ελέγχου ώστε να αγνοεί ακούσιες επαναλαμβανόμενες εναλλαγές διακοπών
- Να ρυθμίσετε την ταχύτητα σάρωσης σημείου
- Να ενεργοποιήσετε ηχητικά εφέ ή την εκφώνηση
- Να επιλέξετε τα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται στο μενού
- Να κάνετε τον δρομέα επιλογής μεγαλύτερο ή να αλλάξετε το χρώμα του
- Να καθορίσετε ποια στοιχεία πρέπει να ομαδοποιούνται κατά τη σάρωση στοιχείων
- Να αποθηκεύσετε προσαρμοσμένες χειρονομίες που θα μπορείτε να επιλέξετε από το τμήμα «Ενέργεια» στο μενού ελέγχου.

Λεπτομερής ρύθμιση του Διακόπτη ελέγχου: Επιλέξτε «Ρυθμίσεις» στο μενού ελέγχου για να κάνετε τα εξής:

- Προσαρμογή της ταχύτητας σάρωσης
- Αλλαγή της θέσης του μενού ελέγχου
- Εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας σάρωσης στοιχείου και της λειτουργίας σάρωσης σημείου
- Επιλογή εμφάνισης μεταξύ σταυρονημάτων και πλέγματος στη λειτουργία σάρωσης σημείου
- Αναστροφή της κατεύθυνσης σάρωσης
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ηχητικής υπόκρουσης ή της εκφώνησης
- Απενεργοποίηση ομάδων για τη σάρωση στοιχείων ένα τη φορά

AssistiveTouch

Το AssistiveTouch σας βοηθά να χρησιμοποιήσετε το iPhone αν δυσκολεύεστε να αγγίξετε την οθόνη ή να πατήσετε τα κουμπιά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα προσαρμοστικό αξεσουάρ (όπως ένα joystick) με το AssistiveTouch για τον έλεγχο του iPhone. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AssistiveTouch χωρίς αξεσουάρ για να εκτελέσετε χειρονομίες με τις οποίες δυσκολεύεστε.

Ενεργοποίηση του AssistiveTouch: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > AssistiveTouch ή χρησιμοποιήστε τη Συντόμευση Προσβασιμότητας. Δείτε την ενότητα [Συντόμευση Προσβασιμότητας](#) στη σελίδα 150.

Προσαρμογή της ταχύτητας παρακολούθησης (με συνδεδεμένο αξεσουάρ): Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > AssistiveTouch > «Ταχύτητα αφής».

Εμφάνιση ή απόκρυψη του μενού AssistiveTouch (με συνδεδεμένο αξεσουάρ): Πατήστε το δευτερεύον κουμπί στο αξεσουάρ σας.

Μετακίνηση του κουμπιού μενού: Σύρετέ το σε οποιαδήποτε θέση της οθόνης.

Απόκρυψη του κουμπιού μενού (με συνδεδεμένο αξεσουάρ): Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > AssistiveTouch > «Εμφάνιση μενού πάντα».

Εκτέλεση σάρωσης ή μεταφοράς με χρήση 2, 3, 4 ή 5 δαχτύλων: Αγγίξτε το κουμπί μενού, αγγίξτε «Συσκευή» > «Λοιπά» > «Χειρονομίες» και μετά αγγίξτε τον αριθμό των ψηφίων που απαιτούνται για τη χειρονομία. Όταν εμφανιστούν οι αντίστοιχοι κύκλοι στην οθόνη, σαρώστε ή σύρετε προς την κατεύθυνση που απαιτείται από τη χειρονομία. Όταν ολοκληρώσετε, αγγίξτε το κουμπί μενού.

Εκτέλεση χειρονομίας σύγκλισης/απόκλισης δαχτύλων: Αγγίξτε το κουμπί μενού, αγγίξτε «Αγαπημένα» και μετά αγγίξτε «Σύγκλιση». Όταν εμφανιστεί ο κύκλος σύγκλισης/απόκλισης, αγγίξτε οπουδήποτε στην οθόνη για να μετακινήσετε τους κύκλους σύγκλισης/απόκλισης και μετά μεταφέρετε τους κύκλους σύγκλισης προς τα μέσα ή προς τα έξω για να εκτελέσετε τη χειρονομία σύγκλισης/απόκλισης. Όταν ολοκληρώσετε, αγγίξτε το κουμπί μενού.

Δημιουργία δικής σας χειρονομίας: Μπορείτε να προσθέσετε τις δικές αγαπημένες χειρονομίες στο μενού ελέγχου (για παράδειγμα, αγγίξτε παρατεταμένα ή κάντε περιστροφή με δύο δάχτυλα). Αγγίξτε το κουμπί μενού, αγγίξτε «Αγαπημένα» και μετά αγγίξτε ένα κενό δεσμευτικό θέσης χειρονομίας. Εναλλακτικά, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > AssistiveTouch > «Δημιουργία χειρονομίας».

Παράδειγμα 1: Για τη δημιουργία της χειρονομίας περιστροφής, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προσβασιμότητα» > AssistiveTouch > «Δημιουργία χειρονομίας». Στην οθόνη εγγραφής χειρονομίας που σας προτρέπει να αγγίξετε για τη δημιουργία χειρονομίας, περιστρέψτε δύο δάχτυλα στην οθόνη του iPhone γύρω από ένα σημείο μεταξύ τους. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, αγγίξτε «Ακύρωση» και δοκιμάστε ξανά. Αν είστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα, αγγίξτε «Αποθήκευση» και ονομάστε τη χειρονομία, π.χ. «Περιστροφή 90». Στη συνέχεια, για την περιστροφή της προβολής στους Χάρτες, ανοίξτε τους Χάρτες, αγγίξτε το κουμπί του μενού AssistiveTouch και επιλέξτε «Περιστροφή 90» στα Αγαπημένα. Όταν εμφανιστούν οι μπλε κύκλοι που αναπαριστούν τις αρχικές θέσεις δαχτύλων, σύρετέ τους για να επισημάνετε τα σημεία γύρω από τα οποία θέλετε να περιστραφεί ο χάρτης και μετά αφαιρέστε τα δάχτυλα. Μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε πολλές χειρονομίες με διαφορετικές μοίρες περιστροφής.

Παράδειγμα 2: Ας δημιουργήσουμε τη χειρονομία παρατεταμένου αγγίγματος που χρησιμοποιείτε για την έναρξη αναδιάταξης εικονιδίων στην οθόνη Αφეთρίας σας. Αυτήν τη φορά, στην οθόνη εγγραφής χειρονομίας, κρατήστε πατημένο το δάχτυλό σας σε ένα σημείο μέχρι να φτάσει στη μέση η γραμμή προόδου εγγραφής και μετά αφαιρέστε το δάχτυλό σας. Προσέξτε να μην μετακινήσετε το δάχτυλό σας κατά την εγγραφή, διαφορετικά η χειρονομία θα καταγραφεί ως μεταφορά. Αγγίξτε «Αποθήκευση» και ονομάστε τη χειρονομία. Για να χρησιμοποιήσετε τη χειρονομία, αγγίξτε το κουμπί μενού AssistiveTouch και επιλέξτε τη χειρονομία από τα «Αγαπημένα». Όταν εμφανιστεί ο μπλε κύκλος που αναπαριστά το άγγιγμά σας, σύρετέ τον πάνω από ένα εικονίδιο στην οθόνη Αφეთρίας και μετά αφαιρέστε το δάχτυλο.

Κλειδώμα ή περιστροφή της οθόνης, προσαρμογή της έντασης ήχου του iPhone ή προσομοίωση «ανακίνησης» του iPhone: Αγγίξτε το κουμπί μενού και μετά αγγίξτε «Συσκευή».


Προσομοίωση πατήματος του κουμπιού Αφეთρίας: Αγγίξτε το κουμπί μενού και μετά αγγίξτε «Αφეთρία».

Έξοδος από μενού χωρίς την εκτέλεση χειρονομίας: Αγγίξτε οπουδήποτε έξω από το μενού.

Υποστήριξη TTY

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο του προσαρμογέα TTY Adapter για iPhone (πωλείται ξεχωριστά σε πολλές περιοχές) για να συνδέσετε το iPhone με συσκευή TTY. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.apple.com/store (ενδέχεται να μη διατίθεται σε όλες τις περιοχές) ή ρωτήστε στο τοπικό σας κατάστημα Apple.

Σύνδεση του iPhone με συσκευή TTY: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Τηλέφωνο» και ενεργοποιήστε τη δυνατότητα TTY. Μετά, συνδέστε το iPhone με τη συσκευή TTY χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα TTY Adapter για iPhone.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα TTY στο iPhone, εμφανίζεται το εικονίδιο TTY  στη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας συγκεκριμένης συσκευής TTY, δείτε το πληροφοριακό υλικό που συνοδεύει τη συσκευή.

Οπτικός τηλεφωνητής

Τα χειριστήρια αναπαραγωγής και παύσης στον οπτικό τηλεφωνητή σας επιτρέπουν να ελέγχετε την αναπαραγωγή των μηνυμάτων. Σύρετε την κεφαλή αναπαραγωγής στη γραμμή χειροκίνητης αναπαραγωγής για να επαναλάβετε ένα μέρος του μηνύματος που είναι δύσκολο να καταλάβετε. Δείτε την ενότητα [Οπτικός τηλεφωνητής](#) στη σελίδα 53.

Πληκτρολόγιο σε ευρεία οθόνη

Πολλές εφαρμογές, όπως το Mail, το Safari, τα Μηνύματα, οι Σημειώσεις και οι Επαφές, σας επιτρέπουν να περιστρέφετε το iPhone κατά την πληκτρολόγηση ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε μεγαλύτερο πληκτρολόγιο.

Μεγάλα πλήκτρα για το τηλέφωνο

Για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις, απλά αγγίξτε τις καταχωρίσεις στις λίστες επαφών ή αγαπημένων σας. Όταν πρέπει να επιλέξετε έναν αριθμό, το μεγάλο αριθμητικό πληκτρολόγιο του iPhone σας διευκολύνει πολύ. Δείτε την ενότητα [Πραγματοποίηση κλήσης](#) στη σελίδα 50.

Φωνητικός έλεγχος

Με το φωνητικό έλεγχο μπορείτε να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις και να ελέγχετε την αναπαραγωγή μουσικής χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές. Δείτε τις ενότητες [Πραγματοποίηση κλήσης](#) στη σελίδα 50 και [Siri και Φωνητικός έλεγχος](#) στη σελίδα 74.

Προσβασιμότητα στο OS X



Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες προσβασιμότητας στο OS X όταν χρησιμοποιείτε το iTunes για συγχρονισμό με το iPhone. Στο Finder, επιλέξτε «Βοήθεια» > «Κέντρο βοήθειας» και μετά πραγματοποιήστε αναζήτηση με τη φράση «προσβασιμότητα».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προσβασιμότητας του iPhone και του OS X, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.apple.com/accessibility.



Χρήση διεθνών πληκτρολογίων



Με τα διεθνή πληκτρολόγια μπορείτε να πληκτρολογείτε κείμενο σε πολλές διαφορετικές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων και ασιατικών γλωσσών και γλωσσών με γραφή από τα δεξιά προς τα αριστερά. Για μια λίστα των υποστηριζόμενων πληκτρολογίων, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.apple.com/gr/iphone/specs.html.

Διαχείριση πληκτρολογίων. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > Διεθνές > Πληκτρολόγια.

- *Προσθήκη ενός πληκτρολογίου:* Αγγίξτε «Νέο πληκτρολόγιο» και μετά επιλέξτε ένα πληκτρολόγιο από τη λίστα. Επαναλάβετε για να προσθέσετε περισσότερα πληκτρολόγια.
- *Αφαίρεση πληκτρολογίου:* Αγγίξτε «Αλλαγές», μετά αγγίξτε  δίπλα από το πληκτρολόγιο που θέλετε να αφαιρέσετε και έπειτα αγγίξτε «Διαγραφή».
- *Αλλαγές στη λίστα πληκτρολογίων:* Αγγίξτε «Αλλαγές» και μετά μεταφέρετε το  που βρίσκεται δίπλα από το πληκτρολόγιο σε μια νέα θέση στη λίστα.

Για να εισάγετε κείμενο σε διαφορετική γλώσσα, αλλάξτε πληκτρολόγια.

Αλλαγή μεταξύ πληκτρολογίων κατά την πληκτρολόγηση. Αγγίξτε παρατεταμένα το πλήκτρο υδρογείου  για να εμφανίσετε όλα τα ενεργοποιημένα πληκτρολόγια σας. Για να επιλέξετε ένα πληκτρολόγιο, σύρετε το δάχτυλό σας στο όνομα του πληκτρολογίου και μετά αφήστε το. Το πλήκτρο υδρογείου  εμφανίζεται μόνο όταν ενεργοποιήσετε περισσότερα από ένα πληκτρολόγια.

Επίσης, μπορείτε απλώς να αγγίξετε . Όταν αγγίξετε , εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα το όνομα του πρόσφατα ενεργοποιημένου πληκτρολογίου. Συνεχίστε να αγγίξετε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλα ενεργοποιημένα πληκτρολόγια.

Πολλά πληκτρολόγια παρέχουν γράμματα, αριθμούς και σύμβολα που δεν είναι ορατά στο πληκτρολόγιο.

Εισαγωγή γραμμάτων με τόνους και άλλων χαρακτήρων. Αγγίξτε παρατεταμένα το σχετικό γράμμα, αριθμό ή σύμβολο και μετά σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη για να επιλέξετε μια παραλλαγή. Για παράδειγμα:

- *Σε ταϊλανδικό πληκτρολόγιο:* Επιλέξτε εγγενείς αριθμούς αγγίζοντας παρατεταμένα τον σχετικό αραβικό αριθμό.
- *Σε κινεζικό, ιαπωνικό ή αραβικό πληκτρολόγιο:* Οι προτεινόμενοι χαρακτήρες ή υποψήφιοι εμφανίζονται στο επάνω μέρος του πληκτρολογίου. Αγγίξτε έναν υποψήφιο για να τον εισαγάγετε ή σαρώστε αριστερά για να δείτε περισσότερους υποψήφιους.

Χρήση της εκτεταμένης λίστας προτεινόμενων υποψήφιων. Αγγίξτε το επάνω βέλος στα δεξιά για να δείτε την πλήρη λίστα υποψήφιων.

- *Κύλιση της λίστας:* Σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω.
- *Επιστροφή στη σύντομη λίστα:* Αγγίξτε το κάτω βέλος.

Όταν χρησιμοποιείτε ορισμένα κινεζικά ή ιαπωνικά πληκτρολόγια, μπορείτε να δημιουργήσετε μια συντόμευση για μια λέξη και ζευγάρια εισόδου. Η συντόμευση προστίθεται στο προσωπικό λεξικό σας. Όταν πληκτρολογείτε μια συντόμευση ενώ χρησιμοποιείτε ένα υποστηριζόμενο πληκτρολόγιο, η συντόμευση αντικαθίσταται με τη συσχετισμένη λέξη ή καταχώριση.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συντομεύσεων. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Πληκτρολόγιο» > «Συντομεύσεις». Υπάρχουν διαθέσιμες συντομεύσεις για τις εξής γλώσσες:

- *Απλοποιημένα Κινεζικά:* Πινγίν
- *Παραδοσιακά Κινεζικά:* Πινγίν και Ζιουγίν
- *Ιαπωνικά:* Ρόματζι και 50 πλήκτρων

Ειδικές μέθοδοι εισαγωγής


Μπορείτε να χρησιμοποιείτε πληκτρολόγια για να εισάγετε κείμενο σε μερικές γλώσσες με διαφορετικούς τρόπους. Λίγα παραδείγματα είναι τα Κινεζικά Κανγκτζι και Γιουμπιχούα, τα Ιαπωνικά Κανά και τα σύμβολα προσώπων. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το δάχτυλό σας ή μια γραφίδα για να γράφετε κινεζικούς χαρακτήρες στην οθόνη.

Δημιουργία κινεζικών χαρακτήρων από τα συστατικά πλήκτρα Κανγκτζι. Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται προτεινόμενοι χαρακτήρες. Αγγίξτε έναν χαρακτήρα για να τον επιλέξετε ή συνεχίστε να πληκτρολογείτε έως πέντε χαρακτήρες για να δείτε περισσότερες επιλογές.

Δημιουργία κινεζικών χαρακτήρων Γιουμπιχούα (γραμμών). Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να δημιουργήσετε κινεζικούς χαρακτήρες με τη χρήση μέχρι πέντε γραμμών στη σωστή σειρά γραφής: οριζόντια, κατακόρυφα, από αριστερά, από δεξιά και άγκιστρο. Για παράδειγμα, ο κινεζικός χαρακτήρας 圈 (κύκλος) πρέπει να ξεκινά με την κατακόρυφη γραμμή | .

- Καθώς πληκτρολογείτε, εμφανίζονται προτεινόμενοι κινεζικοί χαρακτήρες (πρώτα εμφανίζονται οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται πιο συχνά). Αγγίξτε ένα χαρακτήρα για να τον επιλέξετε.
- Αν δεν είστε βέβαιοι για τη σωστή γραμμή, εισαγάγετε έναν αστερίσκο (*). Για να δείτε περισσότερες επιλογές χαρακτήρων, πληκτρολογήστε μια άλλη γραμμή ή κάνετε κύλιση στη λίστα χαρακτήρων.
- Αγγίξτε το πλήκτρο αντιστοίχισης (匹配) για να εμφανιστούν μόνο οι χαρακτήρες που ταιριάζουν ακριβώς με αυτό που πληκτρολογήσατε.

Γραφή κινεζικών χαρακτήρων. Όταν είναι ενεργοποιημένη η είσοδος γραφής Απλοποιημένων ή Παραδοσιακών Κινεζικών, μπορείτε να γράφετε κινεζικούς χαρακτήρες απευθείας στην οθόνη με το δάχτυλό σας. Καθώς γράφετε γραμμές χαρακτήρων, το iPhone τις αναγνωρίζει και εμφανίζει σε μια λίστα τους χαρακτήρες που ταιριάζουν, με την καλύτερη αντιστοιχία στην αρχή. Όταν επιλέξετε έναν χαρακτήρα, οι χαρακτήρες που είναι πιθανό να ακολουθούν εμφανίζονται σε λίστα ως πρόσθετες επιλογές.



Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κάποιους σύνθετους χαρακτήρες, όπως π.χ. 齋 (μέρος του ονόματος για το Διεθνές αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ), γράφοντας δύο ή περισσότερους συστατικούς χαρακτήρες στη σειρά. Αγγίξτε τον χαρακτήρα για να αντικαταστήσετε τους χαρακτήρες που πληκτρολογήσατε. Αναγνωρίζονται επίσης και οι λατινικοί χαρακτήρες.

Πληκτρολόγηση Ιαπωνικών Κάνα. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο Κάνα για να επιλέγετε συλλαβές. Για περισσότερες επιλογές συλλαβών, σύρετε τη λίστα στα αριστερά ή αγγίξτε το πλήκτρο βέλους.

Πληκτρολόγηση Ιαπωνικών Ρόματζι. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο Ρόματζι για την πληκτρολόγηση συλλαβών. Εμφανίζονται εναλλακτικές επιλογές στο επάνω μέρος του πληκτρολογίου, αγγίξτε μία για να την πληκτρολογήσετε. Για περισσότερες επιλογές συλλαβών, αγγίξτε το πλήκτρο βέλους και επιλέξτε άλλη συλλαβή ή λέξη από το παράθυρο.

Πληκτρολόγηση συμβόλων προσώπων ή emoticon. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο Ιαπωνικών Κάνα και αγγίξτε το πλήκτρο ^^. Εναλλακτικά, έχετε τη δυνατότητα:

- Να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο Ιαπωνικών Ρόματζι (διάταξη Ιαπωνικών QWERTY): Αγγίξτε 123 και μετά αγγίξτε το πλήκτρο ^^.
- Να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο Κινεζικών (Απλοποιημένων ή Παραδοσιακών) Πινγίν ή (Παραδοσιακών) Ζιουγίν: Αγγίξτε #+= και μετά αγγίξτε το πλήκτρο ^^.

Το iPhone σε επιχειρηματικές δραστηριότητες

Με υποστήριξη για ασφαλή πρόσβαση σε εταιρικά δίκτυα, καταλόγους, προσαρμοσμένες εφαρμογές και το Microsoft Exchange, το iPhone είναι έτοιμο να σας βοηθήσει στη δουλειά σας. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του iPhone σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.apple.com/iphone/business.

Mail, επαφές και ημερολόγιο

Για τη χρήση του iPhone με τους λογαριασμούς εργασίας σας, πρέπει να γνωρίζετε τις ρυθμίσεις που απαιτεί ο οργανισμός σας. Αν λάβατε το iPhone από τον οργανισμό σας, οι ρυθμίσεις και οι εφαρμογές που χρειάζεστε μπορεί να είναι ήδη εγκατεστημένες. Αν αγοράσατε το iPhone, ο διαχειριστής του συστήματός σας μπορεί να σας παρέχει τις ρυθμίσεις για να τις εισάγετε εσείς ή μπορεί να σας ζητήσει να συνδεθείτε σε έναν διακομιστή *διαχείρισης φορητών συσκευών* που εγκαθιστά τις ρυθμίσεις και τις εφαρμογές που πρέπει να έχετε.

Οι ρυθμίσεις και οι λογαριασμοί του οργανισμού βρίσκονται συνήθως σε *προφίλ διαμόρφωσης*. Μπορεί να σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε ένα προφίλ διαμόρφωσης που λάβατε μέσω email ή από μια ιστοσελίδα. Όταν ανοίξετε το αρχείο, το iPhone θα ζητήσει την άδειά σας για την εγκατάσταση του προφίλ και θα εμφανίσει πληροφορίες σχετικά με τα περιεχόμενά του.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν εγκαθίσταται ένα προφίλ διαμόρφωσης που ορίζει έναν λογαριασμό για εσάς, δεν είναι δυνατή η τροποποίηση κάποιων ρυθμίσεων του iPhone. Για παράδειγμα, ο οργανισμός σας μπορεί να ενεργοποιήσει το Αυτόματο κλείδωμα και να απαιτείται η εισαγωγή συνθηματικού για την προστασία των πληροφοριών που βρίσκονται στους λογαριασμούς που προσπελάζετε.

Μπορείτε να δείτε τα προφίλ σας στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προφίλ». Εάν διαγράψετε ένα προφίλ, όλες οι ρυθμίσεις και οι λογαριασμοί που είναι συσχετισμένα με το προφίλ θα διαγραφούν επίσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσαρμοσμένων εφαρμογών που σας έχει παράσχει ο οργανισμός σας ή έχετε λάβει μέσω Διαδικτύου. Αν απαιτηθεί συνθηματικό για τη διαγραφή προφίλ, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή συστήματός σας.

Δικτυακή πρόσβαση

Το εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN) παρέχει ασφαλή πρόσβαση μέσω Διαδικτύου σε ιδιωτικούς πόρους, όπως το δίκτυο του οργανισμού σας. Μπορεί να χρειαστεί να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή VPN από το App Store που θα διαμορφώσει το iPhone σας για την πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματός σας για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή και τις ρυθμίσεις που χρειάζεστε.

Εφαρμογές

Εκτός από τις ενσωματωμένες εφαρμογές και αυτές που λαμβάνετε από το App Store, ο οργανισμός σας μπορεί να θέλει να προσθέσετε και κάποιες άλλες εφαρμογές. Μπορεί να σας δώσουν έναν προπληρωμένο κωδικό εξαργύρωσης για το App Store. Κατά τη λήψη εφαρμογής με χρήση κωδικού εξαργύρωσης, ο κωδικός αυτός σας ανήκει παρόλο που τον αγόρασε ο οργανισμός σας για εσάς.

Ο οργανισμός μπορεί επίσης να αγοράσει άδειες χρήσης εφαρμογών App Store τις οποίες θα σας εκχωρήσουν για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αλλά η κατοχή παραμένει δική τους. Θα λάβετε πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα του οργανισμού σας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις εφαρμογές. Μετά την εγγραφή σας στο πρόγραμμα με τον λογαριασμό iTunes, θα σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε αυτές τις εφαρμογές αφού πρώτα εκχωρηθούν σε εσάς. Μπορείτε επίσης να τις βρείτε στη λίστα «Αγορασμένα» σας στο App Store. Μια εφαρμογή που λαμβάνετε με αυτόν τον τρόπο αφαιρείται αν ο οργανισμός την εκχωρήσει σε άλλο άτομο.

Ο οργανισμός σας μπορεί επίσης να δημιουργήσει προσαρμοσμένες εφαρμογές που δεν βρίσκονται στο App Store. Θα τις εγκαταστήσετε από μια ιστοσελίδα ή, αν ο οργανισμός σας χρησιμοποιεί διαχείριση φορητών συσκευών, θα λάβετε μια γνωστοποίηση που θα σας ζητά να τις εγκαταστήσετε μέσω ασύρματου δικτύου. Αυτές οι εφαρμογές ανήκουν στον οργανισμό σας και μπορεί να αφαιρεθούν ή να σταματήσουν να λειτουργούν αν διαγράψετε ένα προφίλ διαμόρφωσης ή αποσυσχετίσετε το iPhone από τον διακομιστή διαχείρισης φορητών συσκευών.

Ασφάλεια, χειρισμός και υποστήριξη

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η αδυναμία τήρησης αυτών των οδηγιών ασφάλειας θα μπορούσε να καταλήξει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλους τραυματισμούς, ή την πρόκληση ζημιάς στο iPhone ή άλλα αγαθά. Πριν χρησιμοποιήσετε το iPhone, διαβάστε όλες τις πληροφορίες ασφάλειας παρακάτω.

Χειρισμός Να χειρίζεστε το iPhone με προσοχή. Αποτελείται από μέταλλο, γυαλί και πλαστικό και στο εσωτερικό του περιέχει ευαίσθητα ηλεκτρονικά στοιχεία. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο iPhone σε περίπτωση πτώσης, καψίματος, τρυπήματος ή σύνθλιψης ή αν έρθει σε επαφή με υγρό. Μη χρησιμοποιείτε το iPhone αν έχει ζημιά, όπως σπασμένη οθόνη, επειδή ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός. Αν ανησυχείτε για την πρόκληση αμυχών στην επιφάνεια του iPhone, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια θήκη ή ένα κάλυμμα.

Επισκευή Μην ανοίξετε το iPhone και να μην επιχειρήσετε να το επισκευάσετε μόνοι σας. Η αποσυναρμολόγηση του iPhone μπορεί να του προκαλέσει βλάβη ή τραυματισμό σε εσάς. Αν το iPhone έχει ζημιά, δυσλειτουργεί ή έρθει σε επαφή με υγρό, επικοινωνήστε με την Apple ή έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό Apple. Μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες για το σέρβις στη διεύθυνση www.apple.com/support/iphone/service/faq.

Μπαταρία Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε την μπαταρία του iPhone —ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στην μπαταρία, κάτι που μπορεί να επιφέρει υπερθέρμανση και τραυματισμό. Η μπαταρία ιόντων λιθίου στο iPhone πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από την Apple ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό Apple και πρέπει να ανακυκλώνεται ή να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Μην πετάξετε την μπαταρία στη φωτιά. Για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση και την αντικατάσταση της μπαταρίας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.apple.com/gr/batteries.

Απόσπαση προσοχής Η χρήση του iPhone σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις. Να συμμορφώνεστε με κανονισμούς που απαγορεύουν ή περιορίζουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων ή ακουστικών (για παράδειγμα, αποφύγετε την ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου κατά την οδήγηση αυτοκινήτου ή τη χρήση ακουστικών κατά τη οδήγηση ποδηλάτου).

Πλοήγηση Οι Χάρτες, οι οδηγίες, το Flyover και οι εφαρμογές που βασίζονται σε τοποθεσίες εξαρτώνται από τις υπηρεσίες δεδομένων.

Φόρτιση Φορτίστε το iPhone με το παρεχόμενο καλώδιο USB και το τροφοδοτικό ή με άλλα καλώδια και τροφοδοτικά τρίτων που φέρουν τη σήμανση «Made for iPhone» και είναι συμβατά με USB 2.0 ή τροφοδοτικά που είναι συμβατά με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πρότυπα: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 ή άλλο ισχύον πρότυπο διαλειτουργικότητας τροφοδοτικών για κινητά τηλέφωνα. Μπορεί να χρειαστείτε έναν προσαρμογέα Micro USB για iPhone (διατίθεται ξεχωριστά σε ορισμένες περιοχές) ή άλλο προσαρμογέα για τη σύνδεση του iPhone σε κάποια συμβατά τροφοδοτικά. Η χρήση κατεστραμμένων καλωδίων ή φορτιστών ή η φόρτιση σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Όταν χρησιμοποιείτε το τροφοδοτικό USB της Apple για να φορτίσετε το iPhone, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα ή το καλώδιο ρεύματος έχουν τοποθετηθεί πλήρως στο τροφοδοτικό πριν το συνδέσετε σε πρίζα.

Σημείωση: Μόνο τροφοδοτικά micro USB σε ορισμένες περιοχές, που συμμορφώνονται με ισχύοντα πρότυπα διαλειτουργικότητας τροφοδοτικών για κινητά τηλέφωνα, είναι συμβατά. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του τροφοδοτικού για να μάθετε εάν το τροφοδοτικό micro USB σας συμμορφώνεται με αυτά τα πρότυπα.

Εκτεταμένη έκθεση σε θερμότητα Το iPhone και το τροφοδοτικό του συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα και όρια επιφανειακής θερμοκρασίας. Ωστόσο, ακόμη και εντός αυτών των ορίων, η συνεχής επαφή με θερμές επιφάνειες για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει δυσφορία ή τραυματισμό. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική για να αποφύγετε καταστάσεις όπου το δέρμα σας είναι σε επαφή με μια συσκευή ή το τροφοδοτικό της όταν αυτή λειτουργεί ή είναι συνδεδεμένη σε πρίζα για μεγάλες χρονικές περιόδους. Για παράδειγμα, μην κοιμάστε ή τοποθετείτε μια συσκευή ή τροφοδοτικό κάτω από κουβέρτα, μαξιλάρι ή το σώμα σας όταν αυτή είναι συνδεδεμένη σε πρίζα. Είναι σημαντικό να διατηρείτε το iPhone και το τροφοδοτικό του σε καλά αεριζόμενο χώρο κατά τη χρήση ή τη φόρτισή τους. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αν έχετε κάποια σωματική ιδιαιτερότητα που σας αποτρέπει να αντιληφθείτε τη θερμότητα πάνω στο σώμα.

Απώλεια ακοής Η ακρόαση ήχου σε υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Ο θόρυβος παρασκήνιου, καθώς και η συνεχόμενη έκθεση σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου, μπορεί να δώσουν την εντύπωση ότι οι ήχοι έχουν χαμηλότερη ένταση από την πραγματική. Να χρησιμοποιείτε μόνο συμβατούς δέκτες, ακουστικά-ψείρες, ακουστικά, ηχεία ή άλλα εξαρτήματα ακοής με τη συσκευή σας. Ενεργοποιήστε τον ήχο και ελέγξτε την ένταση πριν τοποθετήσετε οτιδήποτε στο αυτί σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απώλεια ακοής, δείτε την ιστοσελίδα www.apple.com/sound. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης ενός μέγιστου ορίου έντασης ήχου στο iPhone, δείτε την ενότητα [Ρυθμίσεις μουσικής](#) στη σελίδα 75.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη ακοής, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλες περιόδους.

Ακουστικά Apple Τα ακουστικά που συνοδεύουν το iPhone 4s ή μεταγενέστερο στην Κίνα (αναγνωρίσιμα από τους σκουρόχρωμους δακτύλιους στο βύσμα) έχουν σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνονται με τα κινεζικά πρότυπα και είναι συμβατό με iPhone 4s ή μεταγενέστερο, iPad 2 ή μεταγενέστερο και iPod touch 5ης γενιάς. Να χρησιμοποιείτε μόνο συμβατά ακουστικά με τη συσκευή σας.

Ραδιοσήματα Το iPhone χρησιμοποιεί ραδιοσήματα για να συνδέεται σε ασύρματα δίκτυα. Για πληροφορίες σχετικά με την ισχύ που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση αυτών των σημάτων, καθώς και για τις ενέργειες που μπορείτε να κάνετε για ελαχιστοποίηση της έκθεσης, δείτε «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Πληροφορίες» > «Νομικά» > «Έκθεση σε ραδιοσυχνότητες».

Παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων Δώστε προσοχή σε ενδείξεις και σημειώσεις που απαγορεύουν ή περιορίζουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων (για παράδειγμα, σε νοσοκομεία ή περιοχές με εύφλεκτα υλικά). Παρόλο που το iPhone είναι σχεδιασμένο, ελεγμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε να συμμορφώνεται με διατάξεις που σχετίζονται με την εκπομπή ραδιοσυχνοτήτων, τέτοιες εκπομπές από το iPhone ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού προκαλώντας του δυσλειτουργία. Απενεργοποιήστε το iPhone ή χρησιμοποιήστε τη λειτουργία χρήσης σε πτήση για να απενεργοποιήσετε τους ασύρματους πομπούς του iPhone όταν απαγορεύεται η χρήση τους, όπως κατά την πτήση σε αεροσκάφος ή όταν σας ζητείται από αρμόδιες αρχές.

Ιατρικές συσκευές Το iPhone περιέχει πομπούς, που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία, και μαγνήτες στο κάτω μέρος του. Τα παρεχόμενα ακουστικά διαθέτουν επίσης μαγνήτες στα εξαρτήματα εφαρμογής στο αυτί. Αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και οι μαγνήτες μπορεί να δημιουργήσουν παρεμβολές σε βηματοδότες, απινιδωτές ή άλλες ιατρικές συσκευές. Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκατοστών μεταξύ του βηματοδότη ή απινιδωτή σας και του iPhone ή των ακουστικών. Αν υπάρχει υποψία ότι το iPhone προκαλεί παρεμβολές στον βηματοδότη σας ή άλλη ιατρική συσκευή, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το iPhone και συμβουλευτείτε τον ιατρό σας για πληροφορίες σχετικά με την ιατρική συσκευή σας.

Ιατρικές παθήσεις Αν έχετε οποιαδήποτε άλλη ιατρική πάθηση που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από το iPhone (για παράδειγμα, επιληψία, σκοτοδίνες, πόνους στα μάτια ή πονοκεφάλους), συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το iPhone.

Περιβάλλοντα επικίνδυνα για έκρηξη Μη φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε το iPhone σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης μέσω του αέρα, όπως σε πρατήρια καυσίμων ή περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια (όπως άμμος, σκόνη ή μεταλλικές σκόνες). Να συμμορφώνεστε σε όλες τις ενδείξεις και τις οδηγίες.

Επαναληπτική κίνηση Όταν εκτελείτε επαναληπτικές δραστηριότητες, όπως η πληκτρολόγηση ή η ενασχόληση με παιχνίδια στο iPhone, ίσως αισθανθείτε περιστασιακή ενόχληση στις παλάμες, τα χέρια, τους καρπούς, τους ώμους, τον λαιμό ή άλλα μέρη του σώματός σας. Αν αισθανθείτε ενόχληση, διακόψτε αμέσως τη χρήση του iPhone και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.

Δραστηριότητες υψηλού αντίκτυπου Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.

Κίνδυνος πνιγμού από κατάποση Ορισμένα αξεσουάρ του iPhone μπορεί να είναι επικίνδυνα για πνιγμό από κατάποση από μικρά παιδιά. Διατηρήστε αυτά τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.

Σημαντικές πληροφορίες χειρισμού

Καθαρισμός Καθαρίστε αμέσως το iPhone αν έρθει σε επαφή με οτιδήποτε που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες, όπως σκόνη, μελάνη, καλλυντικά ή λοσιόν. Για να το καθαρίσετε:

- Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε το iPhone (πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ύπνου/Αφύπνισης και μετά σύρετε το ρυθμιστικό στην οθόνη).
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι.
- Δεν πρέπει να εισέρχεται υγρασία στα ανοίγματα.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα ή συμπιεσμένο αέρα.

Το κάλυμμα πρόσοψης και το κάλυμμα πίσω μέρους του iPhone μπορεί να είναι κατασκευασμένα από γυαλί με ελαιοαπωθητική επιστρωση ανθεκτική στις δαχτυλιές. Αυτή η επιστρωση φθείρεται με τον καιρό υπό κανονική χρήση. Τα καθαριστικά προϊόντα και τα λειαντικά υλικά φθείρουν περαιτέρω την επιστρωση και ενδέχεται να προκαλέσουν αμυχές στο γυαλί.

Χρήση συνδέσμων, θυρών και κουμπιών Μην εξαναγκάζετε την είσοδο ενός συνδέσμου σε μια θύρα και μην ασκείτε υπερβολική πίεση στα κουμπιά επειδή ενδέχεται να προκληθεί ζημιά η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Αν ένας σύνδεσμος δεν μπορεί να εισέλθει σε μια θύρα με σχετική ευκολία, πιθανόν δεν ταιριάζουν. Ελέγξτε για πιθανά εμπόδια και βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος ταιριάζει με τη θύρα, καθώς και ότι έχετε τοποθετήσει τον σύνδεσμο σωστά ως προς τη θύρα.

Καλώδιο Lightning Ο αποχρωματισμός του βύσματος Lightning μετά από κανονική χρήση είναι φυσιολογικός. Αποχρωματισμό ενδέχεται να προκαλέσει και σκόνη, υπολείμματα και έκθεση σε υγρά. Για να αναστρέψετε τον αποχρωματισμό, ή αν το καλώδιο θερμανθεί κατά τη χρήση ή δεν φορτίζει ή συγχρονίζει το iPhone σας, αποσυνδέστε το καλώδιο Lightning από τον υπολογιστή σας ή το τροφοδοτικό και καθαρίστε το με ένα μαλακό, στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Μη χρησιμοποιείτε υγρά ή καθαριστικά προϊόντα για τον καθαρισμό του συνδέσμου Lightning.

Θερμοκρασία λειτουργίας Το iPhone έχει σχεδιαστεί για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 0° και 35°C και πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία μεταξύ -20° και 45°C. Εάν αποθηκευτεί ή χρησιμοποιηθεί εκτός αυτών των ορίων θερμοκρασίας, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο iPhone και να μειωθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Αποφύγετε την έκθεση του iPhone σε πολύ απότομες μεταβολές θερμοκρασίας ή υγρασίας. Κατά τη χρήση του iPhone ή τη φόρτιση της μπαταρίας, είναι φυσιολογικό το iPhone να θερμαίνεται.

Εάν η εσωτερική θερμοκρασία του iPhone υπερβεί τις κανονικές θερμοκρασίες λειτουργίας (για παράδειγμα, το αφήσετε σε ζεστό όχημα ή εκτεθεί σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία για εκτεταμένο χρόνο), μπορεί να συμβούν τα ακόλουθα καθώς το iPhone θα επιχειρεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του:

- Σταματάει η φόρτιση του iPhone.
- Η φωτεινότητα της οθόνης μειώνεται.
- Εμφανίζεται μια οθόνη προειδοποίησης για τη θερμοκρασία.
- Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να κλείσουν.

Σημαντικό: Μπορεί να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iPhone όσο εμφανίζεται η οθόνη προειδοποίησης για τη θερμοκρασία. Αν το iPhone δεν είναι δυνατό να ρυθμίσει την εσωτερική θερμοκρασία του, μεταβαίνει σε λειτουργία βαθύ ύπνου μέχρι να κρυώσει. Μεταφέρετε το iPhone σε ένα πιο ψυχρό και σκιώδες μέρος και περιμένετε λίγα λεπτά πριν προσπαθήσετε να το χρησιμοποιήσετε πάλι.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη διεύθυνση support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=el_GR.

Ιστότοπος υποστήριξης iPhone

Περιεκτικές πληροφορίες υποστήριξης διατίθενται στο Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.apple.com/gr/support/iphone. Για να επικοινωνήσετε με την Apple για εξατομικευμένη υποστήριξη (δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές), δείτε τη διεύθυνση expresslane.apple.com.

Επανεκκίνηση ή επαναφορά iPhone

Αν κάτι δεν λειτουργεί σωστά, δοκιμάστε την επανεκκίνηση του iPhone, την επιβολή τερματισμού μιας εφαρμογής ή την επαναφορά του iPhone.

Επανεκκίνηση iPhone: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ύπνου/Αφύπνισης μέχρι να εμφανιστεί το κόκκινο ρυθμιστικό. Σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος του ρυθμιστικού για να απενεργοποιήσετε το iPhone. Για να ενεργοποιήσετε ξανά το iPhone, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Ύπνου/Αφύπνισης ώσπου να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Επιβολή τερματισμού μιας εφαρμογής: Στην οθόνη Αφετηρίας, κάντε διπλό κλικ στο κουμπί Αφετηρίας και σαρώστε προς τα πάνω στην οθόνη εφαρμογών.

Αν δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε το iPhone ή το πρόβλημα επιμένει, ίσως χρειαστεί να προβείτε σε επαναφορά του iPhone. Αυτό κάντε το μόνο αν δεν μπορείτε να επανεκκινήσετε το iPhone.

Επαναφορά iPhone: Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα το κουμπί Ύπνου/Αφύπνισης και το κουμπί Αφετηρίας για τουλάχιστον δέκα δευτερόλεπτα ώσπου να εμφανιστεί το λογότυπο της Apple.

Μπορείτε να επαναφέρετε το λεξικό, τις ρυθμίσεις δικτύου, τη διάταξη της οθόνης Αφετηρίας και τις προειδοποιήσεις τοποθεσίας. Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε όλο το περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις σας.

Επαναφορά των ρυθμίσεων iPhone

Επαναφορά των ρυθμίσεων iPhone: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Επαναφορά» και επιλέξτε κάποια ρύθμιση:

- *Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων:* Γίνεται επαναφορά όλων των προτιμήσεων και ρυθμίσεών σας.
- *Σβήσιμο όλου του περιεχομένου και των ρυθμίσεων:* Οι πληροφορίες και οι ρυθμίσεις σας θα αφαιρεθούν. Το iPhone δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι να διαμορφωθεί πάλι.
- *Επαναφορά των ρυθμίσεων δικτύου:* Όταν επαναφέρετε ρυθμίσεις δικτύου, αφαιρούνται τα δίκτυα που είχατε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν και οι ρυθμίσεις VPN που δεν είχαν εγκατασταθεί από προφίλ διαμόρφωσης. (Για να αφαιρέσετε ρυθμίσεις VPN που έχουν εγκατασταθεί από προφίλ ρύθμισης παραμέτρων, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Προφίλ» και μετά επιλέξτε το προφίλ και αγγίξτε «Αφαίρεση». Αυτό επίσης αφαιρεί και άλλες ρυθμίσεις ή λογαριασμούς που παρέχονται από το προφίλ.) Το Wi-Fi απενεργοποιείται και μετά ενεργοποιείται ξανά, και συνεπώς σας αποσυνδέει από οποιοδήποτε δίκτυο στο οποίο βρίσκεστε. Οι ρυθμίσεις Wi-Fi και «Ερώτηση για είσοδο» παραμένουν ενεργοποιημένες.
- *Επαναφορά λεξικού πληκτρολογίου:* Προσθέτετε λέξεις στο λεξικό πληκτρολογίου όταν απορρίπτετε λέξεις που το iPhone προτείνει καθώς πληκτρολογείτε. Η επαναφορά του λεξικού πληκτρολογίου διαγράφει όλες τις λέξεις που προσθέσατε.
- *Επαναφορά διάταξης οθόνης Αφετηρίας:* Επαναφέρει τις ενσωματωμένες εφαρμογές στην αρχική τους διάταξη στην οθόνη Αφετηρίας.
- *Επαναφορά τοποθεσίας και απορρήτου:* Επαναφέρει τις υπηρεσίες τοποθεσίας και τις ρυθμίσεις απορρήτου στις εργοστασιακές προεπιλογές τους.

Λήψη πληροφοριών για το iPhone σας

Εμφάνιση πληροφοριών για το iPhone: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Πληροφορίες». Τα στοιχεία που μπορείτε να προβάλετε περιλαμβάνουν:

- Διευθύνσεις δικτύου
- Αριθμός τραγουδιών, βίντεο, φωτογραφιών και εφαρμογών
- Χωρητικότητα και διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης
- Έκδοση iOS
- Φορέας
- Αριθμός μοντέλου
- Σειριακός αριθμός
- Διευθύνσεις Wi-Fi και Bluetooth
- IMEI (Διεθνές αναγνωριστικό κινητού εξοπλισμού)
- ICCID (Αναγνωριστικό ενσωματωμένου κυκλώματος κάρτας ή «έξυπνη» κάρτα) για δίκτυα GSM
- MEID (Αναγνωριστικό κινητού εξοπλισμού) για δίκτυα CDMA
- Μόντεμ υλικολογισμικού
- Διαγνωστικά και χρήση και Νομικά (συμπεριλαμβανομένων των νομικών σημειώσεων, της άδειας χρήσης, της εγγύησης, των ρυθμιστικών ενδείξεων και των πληροφοριών έκθεση σε ραδιοσυχνότητες)

Για να αντιγράψετε τον σειριακό αριθμό και άλλα αναγνωριστικά, αγγίξτε παρατεταμένα το αναγνωριστικό μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή «Αντιγραφή».

Για να βοηθά την Apple στη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, το iPhone στέλνει διαγνωστικά δεδομένα και δεδομένα χρήσης. Τα δεδομένα αυτά δεν σας ταυτοποιούν αλλά ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες τοποθεσίας.

Προβολή ή απενεργοποίηση διαγνωστικών πληροφοριών: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Πληροφορίες» > «Διαγνωστικά και χρήση».

Πληροφορίες χρήσης

Προβολή χρήσης κινητού δικτύου: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Δεδομένα». Δείτε την ενότητα [Ρυθμίσεις κινητού δικτύου](#) στη σελίδα 188.

Προβολή άλλων πληροφοριών χρήσης: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Χρήση» για να κάνετε τα εξής:

- Προβολή του χώρου αποθήκευσης κάθε εφαρμογής
- Προβολή και διαχείριση του χώρου αποθήκευσης iCloud
- Εμφάνιση του επιπέδου μπαταρίας ως ποσοστού
- Εμφάνιση του χρόνου που παρήλθε από την τελευταία φόρτιση του iPhone

Απενεργοποιημένο iPhone

Αν το iPhone είναι απενεργοποιημένο επειδή ξεχάσατε το συνθηματικό ή εισαγάγατε λανθασμένο συνθηματικό πολλές φορές, μπορείτε να ανακτήσετε το iPhone από εφεδρικό αντίγραφο iTunes ή iCloud και να επαναφέρετε το συνθηματικό. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα [Επαναφορά iPhone](#) στη σελίδα 187.

Αν εμφανιστεί μήνυμα στο iTunes ότι το iPhone είναι κλειδωμένο και ότι πρέπει να εισαγάγετε συνθηματικό, επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=el_GR.

Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου του iPhone

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το iCloud ή το iTunes για να δημιουργείτε αυτόματα εφεδρικά αντίγραφα του iPhone. Εάν επιλέξετε δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου μέσω του iCloud, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παράλληλα το iTunes για αυτόματη δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου στον υπολογιστή σας, αλλά θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iTunes για χειροκίνητη δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου στον υπολογιστή. Το iCloud δημιουργεί εφεδρικό αντίγραφο του iPhone καθημερινά μέσω Wi-Fi, όταν είναι συνδεδεμένο σε πηγή ρεύματος και κλειδωμένο. Η ημερομηνία και ώρα της τελευταίας δημιουργίας εφεδρικού αντιγράφου παρατίθεται στο κάτω μέρος της οθόνης «Αποθήκευση και αντίγραφα».

Το iCloud δημιουργεί εφεδρικά αντίγραφα για:

- Αγορασμένη μουσική, ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές, εφαρμογές και βιβλία
- Φωτογραφίες και βίντεο στο Άλμπουμ κάμερας σας
- Ρυθμίσεις iPhone
- Δεδομένα εφαρμογής
- Οθόνη Αφετηρίας, φάκελοι και διάταξη εφαρμογών
- Μηνύματα (iMessage, SMS και MMS)
- Κουδουνίσματα

Σημείωση: Δεν γίνεται δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου του αγορασμένου περιεχομένου σε όλες τις περιοχές.

Ενεργοποίηση εφεδρικών αντιγράφων iCloud. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > iCloud και μετά συνδεθείτε με το Apple ID και το συνθηματικό σας, αν απαιτείται. Μεταβείτε στην «Αποθήκευση και αντίγραφα» και μετά ενεργοποιήστε τα «Αντίγραφα iCloud». Για να ενεργοποιήσετε τα εφεδρικά αντίγραφα στο iTunes, επιλέξτε «Αρχείο» > «Συσκευές» > «Εφεδρικό αντίγραφο».

Δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου αμέσως. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > iCloud > «Αποθήκευση και αντίγραφα» και μετά αγγίξτε «Αντίγραφο τώρα».

Κρυπτογράφηση του εφεδρικού αντιγράφου σας: Τα εφεδρικά αντίγραφα iCloud κρυπτογραφούνται αυτόματα ώστε να είναι προστατευμένα τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση κατά τη μετάδοση των δεδομένων στις συσκευές σας και κατά την αποθήκευσή τους στο iCloud. Εάν χρησιμοποιείτε το iTunes για τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων, επιλέξτε «Κρυπτογράφηση εφεδρικού αντιγράφου iPhone» στο τμήμα «Σύνοψη» του iTunes.

Διαχείριση των εφεδρικών αντιγράφων σας. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > iCloud > «Αποθήκευση και αντίγραφα» και μετά αγγίξτε «Διαχείριση χώρου αποθήκευσης». Αγγίξτε το όνομα του iPhone σας. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις εφαρμογές για τις οποίες δημιουργούνται εφεδρικά αντίγραφα στο iCloud και να αφαιρέσετε υπάρχοντα εφεδρικά αντίγραφα. Στο iTunes, αφαιρέστε εφεδρικά αντίγραφα στις Προτιμήσεις του iTunes.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δημιουργίας εφεδρικού αντιγράφου του Άλμπουμ κάμερας. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > iCloud > «Αποθήκευση και αντίγραφα» και μετά αγγίξτε «Διαχείριση χώρου αποθήκευσης». Αγγίξτε το όνομα του iPhone σας και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το «Αντίγραφο άλμπουμ κάμερας».

Προβολή των συσκευών για τις οποίες δημιουργούνται εφεδρικά αντίγραφα. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > iCloud > «Αποθήκευση και αντίγραφα» > «Διαχείριση χώρου αποθήκευσης».

Διακοπή δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων iCloud: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > iCloud > «Αποθήκευση και αντίγραφα» και μετά απενεργοποιήστε το «Εφεδρικό αντίγραφο iCloud».

Δεν δημιουργείται εφεδρικό αντίγραφο στο iCloud για τη μουσική που δεν έχετε αγοράσει από το iTunes. Χρησιμοποιήστε το iTunes για τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων και την επαναφορά αυτού του περιεχομένου. Δείτε την ενότητα [Συγχρονισμός με το iTunes](#) στη σελίδα 20.

Σημαντικό: Η δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων για αγορές μουσικής, ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές. Μπορεί να μην είναι δυνατή η επαναφορά παλαιότερων αγορών αν τα στοιχεία δεν βρίσκονται πλέον στο iTunes Store, στο App Store ή στο iBooks Store.

Το αγορασμένο περιεχόμενο, καθώς και περιεχόμενο της Κοινής χρήσης φωτογραφιών, δεν προσμετράται στα 5 GB δωρεάν χώρου αποθήκευσης iCloud.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου του iPhone, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=el_GR.

Ενημέρωση και επαναφορά του λογισμικού iPhone

Πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση και την επαναφορά

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό του iPhone από τις Ρυθμίσεις ή μέσω του iTunes. Επίσης, μπορείτε να σβήσετε ή να επαναφέρετε το iPhone και μετά να χρησιμοποιήσετε το iCloud ή το iTunes για να εκτελέσετε επαναφορά από ένα εφεδρικό αντίγραφο.

Ενημέρωση iPhone

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό στις Ρυθμίσεις του iPhone ή χρησιμοποιώντας το iTunes.

Ασύρματη ενημέρωση στο iPhone: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Ενημέρωση λογισμικού». Το iPhone θα ελέγξει για διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού.

Ενημέρωση λογισμικού από το iTunes: Το iTunes ελέγχει για διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού κάθε φορά που συγχρονίζετε το iPhone μέσω του iTunes. Δείτε την ενότητα [Συγχρονισμός με το iTunes](#) στη σελίδα 20.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση λογισμικού του iPhone, επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=el_GR.

Επαναφορά iPhone

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iCloud ή το iTunes για την επαναφορά του iPhone από εφεδρικό αντίγραφο.

Επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο iCloud: Επαναφέρετε το iPhone για να σβηστούν όλες οι ρυθμίσεις και οι πληροφορίες και μετά συνδεθείτε στο iCloud και επιλέξτε «Επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο» στον Βοηθό διαμόρφωσης. Δείτε την ενότητα [Επανεκκίνηση ή επαναφορά iPhone](#) στη σελίδα 184.

Επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο iTunes: Συνδέστε το iPhone με τον υπολογιστή με τον οποίο συνήθως συγχρονίζετε, επιλέξτε iPhone στο παράθυρο iTunes και κάντε κλικ στην «Επαναφορά» στο τμήμα «Σύνοψη».

Όταν έχει γίνει επαναφορά του λογισμικού του iPhone, μπορείτε να το ορίσετε ως νέο iPhone ή να κάνετε επαναφορά της μουσικής, των βίντεο, των δεδομένων εφαρμογών και άλλου περιεχομένου από ένα εφεδρικό αντίγραφο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επαναφορά λογισμικού του iPhone, επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=el_GR.

Ρυθμίσεις κινητού δικτύου

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις για τα «Δεδομένα» για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των δεδομένων κινητού δικτύου και της περιαγωγής, τον καθορισμό των εφαρμογών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούν δεδομένα κινητού δικτύου, την εμφάνιση του χρόνου κλήσεων και της χρήσης δεδομένων κινητού δικτύου και τον καθορισμό άλλων επιλογών κινητού δικτύου.

Αν το iPhone είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο μέσω δικτύου δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται το εικονίδιο LTE, 4G, 3G, E ή GPRS.

Οι υπηρεσίες LTE, 4G και 3G σε δίκτυα GSM υποστηρίζουν επικοινωνίες ταυτόχρονης μεταφοράς φωνής και δεδομένων. Για όλες τις άλλες συνδέσεις κινητού δικτύου, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες Διαδίκτυο ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο εκτός αν το iPhone έχει και σύνδεση Wi-Fi στο Διαδίκτυο. Ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου σας, ίσως να μην είναι δυνατό να λαμβάνετε κλήσεις ενώ το iPhone μεταφέρει δεδομένα μέσω του κινητού δικτύου —κατά τη φόρτωση ιστοσελίδας, για παράδειγμα.

- **Δίκτυα GSM:** Σε σύνδεση EDGE ή GPRS, οι εισερχόμενες κλήσεις μπορεί να μεταβούν απευθείας στον τηλεφωνητή κατά τη μεταφορά δεδομένων. Όταν απαντάτε μια εισερχόμενη κλήση, η μεταφορά δεδομένων διακόπτεται προσωρινά.
- **Δίκτυα CDMA:** Σε συνδέσεις EV-DO, η μεταφορά δεδομένων διακόπτεται προσωρινά όταν απαντάτε σε εισερχόμενη κλήση. Σε συνδέσεις 1xRTT, οι εισερχόμενες κλήσεις μπορεί να μεταβούν απευθείας στον τηλεφωνητή κατά τη μεταφορά δεδομένων. Όταν απαντάτε μια εισερχόμενη κλήση, η μεταφορά δεδομένων διακόπτεται προσωρινά.

Η μεταφορά δεδομένων συνεχίζεται όταν τερματίσετε την κλήση.

Αν τα «Δεδομένα» είναι απενεργοποιημένα, όλες οι υπηρεσίες δεδομένων χρησιμοποιούν μόνο Wi-Fi —συμπεριλαμβανομένων email, περιήγησης στον Ιστό, γνωστοποιήσεων ώθησης (push) και άλλων υπηρεσιών. Αν τα «Δεδομένα» είναι ενεργοποιημένα, μπορεί να επιβληθούν χρεώσεις από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Για παράδειγμα, η χρήση ορισμένων δυνατοτήτων και υπηρεσιών που μεταφέρουν δεδομένα, όπως το Siri και τα Μηνύματα, μπορεί να επιφέρει χρεώσεις στο πρόγραμμα δεδομένων σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του στοιχείου «Δεδομένα»: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Δεδομένα». Ίσως να είναι διαθέσιμες και οι ακόλουθες επιλογές:

- **Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της περιαγωγής φωνής (CDMA):** Απενεργοποιήστε την «Περιαγωγή φωνής» για να αποφύγετε χρεώσεις από τη χρήση δικτύων άλλων φορέων. Όταν δεν διατίθεται το δίκτυο του φορέα σας, το iPhone δεν διαθέτει υπηρεσία κινητού δικτύου (δεδομένα ή φωνή).
- **Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της περιαγωγής δεδομένων:** Με την Περιαγωγή δεδομένων επιτρέπεται η πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω κινητού δικτύου δεδομένων όταν βρίσκεστε σε μια περιοχή που δεν καλύπτει το δίκτυο του φορέα σας. Όταν ταξιδεύετε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την περιαγωγή δεδομένων για να αποφύγετε τις χρεώσεις περιαγωγής. Δείτε την ενότητα [Ρυθμίσεις για το Τηλέφωνο](#) στη σελίδα 56.
- **Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 3G:** Με τη χρήση 3G, τα δεδομένα φορτώνονται πιο γρήγορα σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά ενδέχεται να μειωθεί η απόδοση της μπαταρίας. Αν πραγματοποιείτε πολλές κλήσεις τηλεφώνου, ίσως θέλετε να απενεργοποιήσετε το 3G ώστε να παραταθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Αυτή η επιλογή δεν διατίθεται σε όλες τις περιοχές.

Καθορίστε αν θα χρησιμοποιούνται δεδομένα κινητού δικτύου για εφαρμογές και υπηρεσίες: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Δεδομένα» και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τα δεδομένα κινητού δικτύου για οποιαδήποτε εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιήσει δεδομένα κινητού δικτύου. Εάν μια ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη, το iPhone θα χρησιμοποιεί μόνο το Wi-Fi για τη δεδομένη υπηρεσία. Η ρύθμιση iTunes περιλαμβάνει το iTunes Match και τις αυτόματες λήψεις από τα iTunes Store και App Store.

Θέλετε να πουλήσετε ή να δώσετε σε κάποιον άλλο το iPhone σας;

Προτού πουλήσετε ή δώσετε το iPhone σας σε άλλο άτομο, φροντίστε να σβήσετε πρώτα όλο το περιεχόμενο και τις προσωπικές σας πληροφορίες. Αν έχετε ενεργοποιήσει την Εύρεση iPhone (δείτε την ενότητα [Εύρεση iPhone μου](#) στη σελίδα 44), το Κλείδωμα ενεργοποίησης είναι ενεργό. Πρέπει να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα ενεργοποίησης για να μπορέσει ο νέος κάτοχος να ενεργοποιήσει το iPhone με τον λογαριασμό του.

Σβήσιμο του iPhone και αφαίρεση του Κλειδώματος ενεργοποίησης: Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Επαναφορά» > «Περιεχόμενο και ρυθμίσεις».

Ανατρέξτε στη διεύθυνση http://support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=el_GR.

Περισσότερες πληροφορίες, σέρβις και υποστήριξη

Ανατρέξτε στους ακόλουθους πόρους όπου θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, το λογισμικό και το σέρβις για το iPhone.

Για πληροφορίες σχετικά με τα εξής	Ενεργήστε ως εξής
Χρήση της ασφάλειας iPhone	Δείτε την ενότητα Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας στη σελίδα 180.
Υπηρεσίες και υποστήριξη, συμβουλές, φόρουμ και λήψεις λογισμικού της Apple για το iPhone	Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.apple.com/gr/support/iphone .
Υπηρεσίες και υποστήριξη από το φορέα σας	Επικοινωνήστε με τον φορέα σας ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο του φορέα σας.
Πιο πρόσφατες πληροφορίες για το iPhone	Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.apple.com/gr/iphone .
Διαχείριση του λογαριασμού Apple ID σας	Μεταβείτε στη διεύθυνση appleid.apple.com/gr/en .
Χρήση του iCloud	Μεταβείτε στη διεύθυνση http://help.apple.com/icloud .
Χρήση του iTunes	Ανοίξτε το iTunes και επιλέξτε Βοήθεια > Βοήθεια iTunes. Για εκπαίδευση iTunes στο Διαδίκτυο (ενδέχεται να μη διατίθεται σε όλες τις περιοχές), επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.apple.com/emea/support/itunes .
Χρήση άλλων εφαρμογών iOS της Apple	Μεταβείτε στη διεύθυνση www.apple.com/emea/support/ios .
Εύρεση του σειριακού αριθμού, IMEI, ICCID ή MEID του iPhone σας	Θα βρείτε τον σειριακό αριθμό iPhone, International Mobile Equipment Identity (IMEI), ICCID ή Mobile Equipment Identifier (MEID) στη συσκευασία του iPhone. Εναλλακτικά, στο iPhone, επιλέξτε «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Πληροφορίες». Για πρόσθετες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=el_GR .

Για πληροφορίες σχετικά με τα εξής	Ενεργήστε ως εξής
Λήψη υπηρεσιών εγγύησης	Πρώτα, ακολουθήστε τις συμβουλές στον παρόντα οδηγό. Έπειτα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.apple.com/gr/support/iphone .
Προβολή των ρυθμιστικών πληροφοριών του iPhone	Στο iPhone, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Γενικά» > «Νομικά» > «Ρυθμιστικοί φορείς».
Υπηρεσία αντικατάστασης μπαταρίας	Μεταβείτε στον ιστοσελίδα www.apple.com/gr/batteries .
Χρήση του iPhone σε εταιρικό περιβάλλον	Μεταβείτε στη διεύθυνση www.apple.com/iphone/business για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εταιρικές δυνατότητες του iPhone, όπως τα Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN και άλλα.

Δήλωση συμμόρφωσης FCC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανονισμών FCC (Ομοσπονδιακή επιτροπή επικοινωνιών των Η.Π.Α.). Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο συνθήκες: (1) Η παρούσα συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και, (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται οποιοσδήποτε παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Σημείωση: Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανονισμών FCC. Αυτά τα όρια προορίζονται για την παροχή εύλογης προστασίας κατά επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακή εγκατάσταση. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο παρών εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη λήψη ραδιοσημάτων ή τηλεοπτικών σημάτων, κάτι που μπορεί να προσδιοριστεί με ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του εξοπλισμού, συνιστάται ο χρήστης να προσπαθήσει να διορθώσει την παρουσία παρεμβολών με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:

- Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία ή έναν καταρτισμένο τεχνικό ραδιοφώνων/ τηλεοράσεων για βοήθεια.

Σημαντικό: Οι αλλαγές και τροποποιήσεις που ενδέχεται να γίνουν στο παρόν προϊόν, οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί από την Apple, μπορούν να ακυρώσουν την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) και την ασύρματη επικοινωνία αλλά και να αναιρέσουν το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε το προϊόν. Το παρόν προϊόν έχει επιδείξει συμμόρφωση ΗΜΣ υπό συνθήκες που περιλαμβάνουν τη χρήση συμβατών περιφερειακών συσκευών και θωρακισμένων καλωδίων μεταξύ των συστατικών μερών του συνολικού συστήματος. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε συμβατές περιφερειακές συσκευές και θωρακισμένα καλώδια μεταξύ των συστατικών μερών για να μειώσετε την πιθανότητα πρόκλησης παρεμβολών σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Δήλωση συμμόρφωσης Καναδά

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με πρότυπο(α) RSS του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά, για τα οποία δεν απαιτείται άδεια χρήσης. Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω δύο συνθήκες: (1) η συγκεκριμένη συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί παρεμβολές και, (2) η συγκεκριμένη συσκευή πρέπει να δέχεται οποιοσδήποτε παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Πληροφορίες απόρριψης και ανακύκλωσης

Πρόγραμμα ανακύκλωσης της Apple (διατίθεται σε μερικές περιοχές): Για δωρεάν ανακύκλωση του παλιού κινητού τηλεφώνου σας, μια προπληρωμένη ετικέτα αποστολής και οδηγίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.apple.com/recycling.

Απόρριψη και ανακύκλωση του iPhone: Πρέπει να απορρίψετε το iPhone σωστά, σύμφωνα με την κατά τόπους νομοθεσία και κανονισμούς. Επειδή το iPhone περιέχει ηλεκτρονικά εξαρτήματα και μια μπαταρία, το iPhone πρέπει να απορριφτεί ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν το iPhone φτάσει το τέλος ζωής του, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για να μάθετε σχετικά με τις επιλογές απόρριψης και ανακύκλωσης ή απλώς προσκομίστε το στο τοπικό σας κατάστημα Apple ή επιστρέψτε το στην Apple. Η μπαταρία θα αφαιρεθεί και θα ανακυκλωθεί με τρόπο φιλικό για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.apple.com/recycling.

Αντικατάσταση μπαταρίας: Η μπαταρία ιόντων λιθίου στο iPhone πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από την Apple ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό Apple και πρέπει να ανακυκλώνεται ή να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες αντικατάστασης μπαταρίας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.apple.com/gr/batteries>.

Απόδοση φορτιστή μπαταρίας



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

Δήλωση μπαταρίας Ταϊβάν

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

Δήλωση μπαταρίας Κίνας

警告：不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

Ευρωπαϊκή Ένωση—Πληροφορίες για την απόρριψη



Το παραπάνω σύμβολο σημαίνει ότι, σύμφωνα με την κατά τόπους νομοθεσία και κανονισμούς, το προϊόν σας και/ή η μπαταρία του πρέπει να απορριφθούν ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει το τέλος ζωής του, δώστε το σε ένα σημείο συλλογής που έχουν καθορίσει οι αρμόδιες αρχές. Η ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του προϊόντος σας και/ή της μπαταρίας του τη στιγμή της απόρριψής τους θα συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα εξασφαλίσει ότι η ανακύκλωσή τους γίνεται με τρόπο που προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Η Apple και το περιβάλλον

Στην Apple, αναγνωρίζουμε ότι αποτελεί ευθύνη μας να ελαχιστοποιούμε τις περιβαλλοντικές επιδράσεις των δραστηριοτήτων και προϊόντων μας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.apple.com/environment.

🍏 Apple Inc.

© 2014 Apple Inc. Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Η ονομασία Apple, το λογότυπο Apple, οι ονομασίες AirDrop, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keychain, Mac, OS X, Passbook, Safari, Siri, Spotlight, Time Capsule και το λογότυπο Works with iPhone είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρισμένα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.

Οι ονομασίες AirPrint, EarPods, Flyover, Guided Access (Πρόσβαση με καθοδήγηση), Lightning, το λογότυπο Made for iPhone και οι ονομασίες Multi-Touch και Touch ID είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.

Οι ονομασίες Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus, iTunes Store, iTunes U και το λογότυπο Podcast είναι σήματα υπηρεσίας της Apple Inc., καταχωρισμένα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.

Οι ονομασίες App Store, iBooks Store, iTunes Match και iTunes Radio είναι σήματα υπηρεσίας της Apple Inc.

Η ονομασία IOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και η χρήση της γίνεται κατόπιν άδειας.

Η ονομασία NIKE και το σχέδιο Swoosh είναι εμπορικά σήματα της NIKE, Inc. και των θυγατρικών της και η χρήση τους γίνεται κατόπιν άδειας.

Το λεκτικό σήμα και το λογότυπο Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από την Apple Inc. γίνεται κατόπιν άδειας.

Οι ονομασίες Adobe και Photoshop είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Adobe Systems Incorporated στις Η.Π.Α. και/ή άλλες χώρες.

Άλλα ονόματα εταιρειών και προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

Η αναφορά σε προϊόντα τρίτων μερών προορίζεται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν αποτελεί υποστήριξη ούτε σύσταση. Η Apple δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη αναφορικά με την απόδοση ή χρήση αυτών των προϊόντων. Κάθε ρύθμιση, συμφωνητικό ή εγγύηση, αν υπάρχει, πραγματοποιείται απευθείας μεταξύ των προμηθευτών και των πιθανών χρηστών. Έχει γίνει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες στο παρόν εγχειρίδιο είναι ακριβείς. Η Apple δεν ευθύνεται για γραφικά λάθη ή για λάθη στην εκτύπωση.

GR019-2617/03-2014