



# iPad

## מדריך למשתמש

לתוכנת iOS 7.1

# תוכן העניינים

<b>פרק 1: ה-iPad במבט חטוף</b>	7
סקירת ה-iPad	7
אביזרים	8
מסך Multi-Touch	9
כפתור שינה/התעוררות	9
כפתור ה"בית"	10
כפתורי עוצמת הקול ומתג הצד	10
מגש כרטיס ה-SIM	11
צלמיות מצב	11
<b>פרק 2: צעדים ראשונים</b>	13
הגדרת ה-iPad	13
התחברות לרשת אלחוטית	13
Apple ID	14
הגדרת חשבון דואר וחשבונות נוספים	14
ניהול תוכן במכשירי iOS	14
iCloud	15
חיבור ה-iPad למחשב	16
סנכרון עם iTunes	16
שם ה-iPad שלך	17
תאריך ושעה	17
הגדרות בינלאומיות	17
הצגת מדריך למשתמש/ת זה ב-iPad	18
<b>פרק 3: פרטים בסיסיים</b>	19
שימוש ביישומים	19
התאמה אישית של ה-iPad	21
הקלדת מלל	23
הכתבה	26
חיפוש	27
מרכז הבקרה	27
התראות ו"מרכז העדכונים"	28
צלילים ושקט	29
"נא לא להפריע"	29
iCloud, AirDrop, ודרכי שיתוף נוספות	29
העברת קבצים	30
נקודת גישה אישית	30
AirPlay	31
AirPrint	31
התקני Bluetooth	31
הגבלות	32
פרטיות	32

אבטחה	32
טעינה וניטור של הסוללה	34
נסיעות עם ה-iPad	35
<b>פרק 4: Siri</b>	36
השתמש ב-Siri	36
ספרי ל-Siri על עצמך	36
תיקונים	37
הגדרות Siri	37
<b>פרק 5: הודעות</b>	38
שירות iMessage	38
שליחה וקבלה של הודעות	38
ניהול שיחות	39
שיתוף תמונות, סרטים ועוד	39
הגדרות "הודעות"	40
<b>פרק 6: Mail</b>	41
כתיבת הודעות	41
במבט חטוף	42
סיום כתיבת הודעה בשלב מאוחר יותר	42
הצגת הודעות חשובות	42
קבצים מצורפים	43
עבודה עם הודעות מרובות	43
הצגה ושמירה של כתובות	44
הדפסת הודעות	44
הגדרות Mail	44
<b>פרק 7: Safari</b>	45
Safari במבט חטוף	45
לחפש מידע באינטרנט	46
גלישה באינטרנט	46
שמירת סימניות	47
שיתוף דברים מעניינים שקראת	47
חילוי טפסים	48
למנוע אי סדר באמצעות הקורא	48
שמירת רשימת קריאה לזמן אחר	49
פרטיות ואבטחה	49
הגדרות Safari	50
<b>פרק 8: מוסיקה</b>	51
רדיו iTunes	51
כיצד להשיג מוסיקה	52
עיון וניגון	52
רשימות השמעה	53
Genius - במיוחד בשבילך	54
Siri	54
iTunes Match	55
הגדרות מוסיקה	55

<b>פרק 9: FaceTime</b>	56
FaceTime במבט חטוף	56
ביצוע שיחות ומענה לשיחות	56
ניהול שיחות	57
<b>פרק 10: לוח שנה</b>	58
"לוח שנה" במבט חטוף	58
הזמנות	58
שימוש בלוחות שנה מרובים	59
שיתוף לוחות שנה של iCloud	59
הגדרות לוח שנה	60
<b>פרק 11: תמונות</b>	61
הצגת תמונות וסרטים	61
ארגון התמונות והסרטים שלך	62
שיתוף תמונות ב-iCloud	62
זרם התמונות שלי	63
שיתוף תמונות וסרטים	64
עריכת תמונות וחיתוך סרטים	64
הדפסת תמונות	65
ייבוא תמונות וסרטים	65
הגדרות תמונה	65
<b>פרק 12: מצלמה</b>	66
"מצלמה" במבט חטוף	66
צילום תמונות וסרטים	66
תמונות HDR	67
הצגה, שיתוף והדפסה	67
הגדרות המצלמה	67
<b>פרק 13: אנשי קשר</b>	68
"אנשי קשר" במבט חטוף	68
הוספת אנשי קשר	69
הגדרות אנשי קשר	70
<b>פרק 14: "שעון"</b>	71
השעון במבט חטוף	71
שעונים מעוררים ושעוני עצר	72
<b>פרק 15: מפות</b>	73
חיפוש מקומות	73
קבלת מידע נוסף	74
קבלת הוראות הגעה	74
תלת-ממד ומבט ממעוף הציפור	75
הגדרות "מפות"	75
<b>פרק 16: סרטים</b>	76
"סרטים" במבט חטוף	76
הוספת סרטים לספרייה	76
פקדי הפעלה	77
הגדרות סרטים	78

<b>פרק 17: "פתקים"</b>	79
"פתקים" במבט חטוף	79
שיתוף פתקים בחשבונות מרובים	80
<b>פרק 18: תזכורות</b>	81
תזכורות מתוזמנות	82
תזכורות עם מיקום	82
הגדרות של תזכורות	82
<b>פרק 19: Photo Booth</b>	83
צילום תמונות	83
ניהול תמונות	84
<b>פרק 20: Game Center</b>	85
Game Center במבט חטוף	85
לשחק עם חברים	86
הגדרות Game Center	86
<b>פרק 21: דוכן העיתונים</b>	87
דוכן העיתונים במבט חטוף	87
<b>פרק 22: ה-iTunes Store</b>	88
iTunes Store במבט חטוף	88
עיון או חיפוש	89
רכישה, השכרה או מימוש	89
הגדרות ה-iTunes Store	90
<b>פרק 23: App Store</b>	91
App Store במבט חטוף	91
חיפוש יישומים	91
רכישה, מימוש והורדה	92
הגדרות ה-App Store	93
<b>פרק 24: iBooks</b>	94
קבל/י את iBooks	94
קריאת ספר	94
קיום אינטראקציה עם מולטימדיה	95
הערות למידה ומונחי מילון	95
סידור ספרים	96
קריאת מסמכי PDF	96
הגדרות iBooks	96
<b>פרק 25: פודקאסטים</b>	97
"פודקאסטים" במבט חטוף	97
קבלת פודקאסטים	98
פקדי הפעלה	98
סידור הפודקאסטים	99
הגדרות פודקאסטים	99
<b>נספח A: נגישות</b>	100
מאפייני נגישות	100
קיצור דרך לנגישות	100

VoiceOver	101
Siri	110
הגדלה/הקטנה	110
היפוך צבעים	111
הקראה	111
השמעת מלל אוטומטי	111
מלל גדול, עבה ובעל ניגודיות גבוהה	111
תנועת מסך מופחתת	111
תוויות מתג הפעלה/כיבוי	111
מכשירי שמיעה	112
כתוביות	112
שמע מונו ואיזון ערוצים	112
צלילים שניתן להקצות	112
Guided Access	113
מתגים	113
AssistiveTouch	116
מקלדות מסך רחב	117
נגישות ב-OS X	117

### **נספח B: ה-iPad בעסק** 118

ה-iPad בחברה	118
Mail, "אנשי קשר" ו"לוחות שנה"	118
גישה לרשת	118
יישומים	118

### **נספח C: מקלדות בינלאומיות** 119

שימוש במקלדות בינלאומיות	119
שיטות קלט מיוחדות	120

### **נספח D: אבטחה, טיפול ותמיכה** 121

מידע חשוב בנושא בטיחות	121
מידע חשוב בנושא טיפול	122
אתר התמיכה של ה-iPad	123
הפעלה מחדש או איפוס של ה-iPad	123
איפוס הגדרות ה-iPad	124
יישום אינו ממלא את המסך	124
המקלדת שעל המסך אינה מופיעה	124
קבלת מידע לגבי ה-iPad שלך	124
מידע לגבי שימוש	125
iPad שאינו פעיל	125
הגדרות VPN	125
הגדרות פרופילים	125
גיבוי ה-iPad	125
עדכון ושחזור של תוכנת ה-iPad	126
הגדרות סלולר	127
צלילים, מוסיקה ווידאו	127
מוכר/ת או מוסר/ת את ה-iPad שלך?	128
לימוד נוסף, שירות ותמיכה	129
הצהרת תאימות ל-FCC	129
הצהרה רגולטורית עבור קנדה	130
מידע לגבי סילוק ומחזור	130
Apple והסביבה	131

# 1

## ה-iPad במבט חטוף

מדריך זה מתאר את iOS 7.1 עבור iPad 2, iPad (דור 3 ודור 4), iPad Air, iPad mini ו-iPad mini עם צג Retina.

### סקירת ה-iPad

iPad mini עם צג Retina






המאפיינים והיישומים עשויים להשתנות בהתאם לדגם ה-iPad שברשותך, ובהתאם למיקומך, השפה שלך והמפעיל הסלולרי שלך. על-מנת לברר אילו מאפיינים נתמכים באזור שלך, ראה/י [www.apple.com/ios/feature-availability](http://www.apple.com/ios/feature-availability).

## אביזרים

האביזרים הבאים מצורפים ל-iPad:

מתאם חשמל ל-USB: השתמש/י במתאם שהגיע עם המכשיר כדי לספק חשמל ל-iPad ולהטעין את הסוללה. המתאם נראה כמו זה שמופיע להלן, בהתאם לדגם ה-iPad והאזור שלך.






כבל Lightning ל-USB: השתמשו/י בכבל זה לחיבור ה-iPad (דור 4 ואילך) או ה-iPad mini למתאם החשמל ל-USB או לחיבור למחשב.



## מסך Multi-Touch

רק כמה מחוות פשוטות - הקשה, גרירה, החלקה וצביטה - הן כל מה שדרוש על-מנת להשתמש ב-iPad וביישומים שלו.



## כפתור שינה/התעוררות

ניתן לנעול את ה-iPad כאשר הוא אינו בשימוש על-ידי העברתו ל"מצב שינה". כשה-iPad נעול, הוא אינו מגיב למגע במסך, אך עדיין ניתן להאזין למוסיקה ולהשתמש בכפתורי עוצמת השמע.



נעילת ה-iPad: לחץ/י על הכפתור "שינה/התעוררות".

ביטול הנעילה של ה-iPad: לחץ/י על הכפתור "בית" או על הכפתור "שינה/הפעלה" ולאחר מכן גרור/י את המחווה שמופיע על המסך.

הפעלת ה-iPad: לחץ/י והחזק/י את הכפתור "מצב שינה" עד להופעת הסמל של Apple.

כיבוי ה-iPad: לחץ/י והחזק/י את הכפתור "מצב שינה" למשך כמה שניות עד להופעת המחווה על המסך ולאחר מכן גרור/י את המחווה.

אם לא תיגע/י במסך במשך שתי דקות, ה-iPad יינעל מעצמו. ניתן לשנות את משך הזמן שלוקח ל-iPad להינעל מעצמו, או להגדיר קוד גישה לביטול נעילת ה-iPad.

הגדרת שעת הנעילה האוטומטית: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נעילה אוטומטית".

הגדרת קוד גישה: עבור/י אל "הגדרות" > "קוד גישה".

מוצרי iPad Smart Cover או iPad Smart Case, הנמכרים בנפרד, יכולים לנעול את ה-iPad עבורך וגם לבטל את הנעילה שלו (iPad 2 ואילך).

הגדרת ה-iPad Smart Cover או ה-iPad Smart Case לנעילה וביטול נעילה של ה-iPad: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" והפעל/י את "נעילה/ביטול נעילה".

## כפתור ה"בית"

כפתור ה"בית" מאפשר לך לחזור למסך ה"בית" בכל עת. בנוסף, הוא מספק קיצורים נוחים אחרים. מעבר אל מסך ה"בית": לחץ/י על כפתור הבית.

במסך ה"בית", הקש/י על יישום על-מנת לפתוח אותו. ראה/י [להתחיל מהבית](#) בעמוד 19. הצגת יישומים שפתחת: לחץ/י פעמיים על כפתור הבית כאשר ה-iPad אינו נעול, והחלק/י שמאלה או ימינה. השימוש ב-Siri (ב-iPad דור 3 ומעלה): הקש/י והחזק/י את כפתור ה"בית". ראה/י [השתמש ב-Siri](#) בעמוד 36.

## כפתורי עוצמת הקול ומתג הצד

השתמש/י בכפתורי עוצמת השמע לשינוי השמע של שירים ומדיה אחרת ושל התראות ושל צלילים. השתמש/י במתג הצד על-מנת להשתיק והודעות קוליות. לחלופין, הגדר/י אותו כדי שימנע מה-iPad לעבור בין מצב כיוון לאורך ולרוחב.



התאמת עוצמת הקול: הקש/י על כפתורי עוצמת הקול.

- [השתקת הצליל](#): לחץ/י והחזק/י את כפתור הנמכת עוצמת הקול.
- [הגדרת מגבלת עוצמה](#): עבור/י אל "הגדרות" < "מוסיקה" < "הגבלת עוצמה".

**אזהרה:** למידע חשוב בנושא מניעת נזק לשמיעה, ראה/י [מידע חשוב בנושא בטיחות](#) בעמוד 121.

השתקת הודעות, התראות וצלילים: החלק/י את מתג הצד לכיוון כפתורי עוצמת הקול.

מתג הצד אינו משתיק הפעלת שמע, כגון מוסיקה, פודקאסטים, סרטים ותכניות טלוויזיה.

שימוש במתג הצד לנעילת כיוון המסך: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" והקש/י על "נעל סיבוב".


בנוסף, ניתן להשתמש ב"נא לא להפריע" בכדי להשתיק שיחות FaceTime, התראות ועדכונים.

הגדרת ה-iPad ל"נא לא להפריע": החלק/י מעלה מהקצה התחתון של המסך כדי לפתוח את "מרכז הבקרה" ולאחר מכן הקש/י על 🌙. ההגדרה "נא לא להפריע" גורמת לכך שהתראות ועדכונים לא ישמעו קול ולא יאירו את המסך כשהוא נעול. תזכורות (שעון מעורר), עם זאת, עדיין יישמעו. אם המסך אינו נעול, אין להגדרה "נא לא להפריע" כל השפעה.

כדי לתזמן שעות שקטות, לאפשר שיחות FaceTime מאנשים מסוימים או לאפשר צלצול של שיחות FaceTime חוזרות ונשנות, עבור/י אל "הגדרות" < "נא לא להפריע". ראה/י ["נא לא להפריע"](#) בעמוד 29.

## מגש כרטיס ה-SIM

כרטיס ה-SIM בדגמי Cellular + Wi-Fi של iPad משמש עבור חיבור נתונים סלולריים. אם כרטיס ה-SIM לא הותקן או אם שנית את ספק הנתונים הסלולריים, יתכן שיהיה צורך להתקין או להחליף את כרטיס ה-SIM.



פתיחת מגש ה-SIM: הכנסו כלי הוצאת כרטיס SIM לתוך החריר שבמגש ה-SIM, ואז לחצו/ ביציבות ודחוף/ את הכלי ישר פנימה עד שהמגש יקפוץ החוצה. משוך/ את מגש ה-SIM להתקנה או החלפה של כרטיס ה-SIM. אם אין לך כלי הוצאת ה-SIM, נסה/ להשתמש בקצה של סיכת משרד קטנה.

למידע נוסף, ראה/ [הגדרות סלולר](#) בעמוד 127.

## צלמיות מצב

הצלמיות בשורת המצב בחלקו העליון של המסך מספקות פרטים אודות iPad:

מה זה אומר	צלמית מצב
ל-Ipad יש חיבור אלחוטי לאינטרנט. ככל שיש יותר שורות, כך החיבור חזק יותר. ראה/ <a href="#">ההחברות לרשת אלחוטית</a> בעמוד 13.	Wi-Fi
iPad (דגמי Cellular + Wi-Fi) נמצא בטווח של רשת סלולרית. אם אין אות, מופיע "אין קליטה".	אות של שידור סלולרי
מצב טיסה מופעל - לא ניתן להתחבר לאינטרנט או להשתמש בהתקני Bluetooth®. המאפיינים שאינם אלחוטיים זמינים. ראה/ <a href="#">נסיעות עם ה-iPad</a> בעמוד 35.	מצב טיסה
ה-iPad (דגמי Cellular + Wi-Fi) מחובר לאינטרנט דרך רשת LTE 4G.	LTE
ה-iPad (דגמי Cellular + Wi-Fi) מחובר לאינטרנט דרך רשת 4G.	הדור הרביעי
ה-iPad (דגמי Cellular + Wi-Fi) מחובר לאינטרנט דרך רשת 3G.	3G
ה-iPad (דגמי Cellular + Wi-Fi) מחובר לאינטרנט דרך רשת EDGE.	EDGE
ה-iPad (דגמי Cellular + Wi-Fi) מחובר לאינטרנט דרך רשת GPRS.	GPRS
"נא לא להפריע" מופעל. ראה/ <a href="#">"נא לא להפריע"</a> בעמוד 29.	"נא לא להפריע"
ה-iPad מספק נקודה חמה אישית למכשיר iOS אחר. ראה/ <a href="#">נקודת גישה אישית</a> בעמוד 30.	נקודת גישה אישית
ה-iPad מסתנכרן עם ה-iTunes. ראה/ <a href="#">סנכרון עם iTunes</a> בעמוד 16.	סנכרון
ישנה רשת או פעילות אחרת. יישומים מסוימים של ספקים חיצוניים משתמשים בצלמית זו כדי להציג פעילות של יישום.	פעילות
ה-iPad מחובר לרשת באמצעות VPN. ראה/ <a href="#">גישה לרשת</a> בעמוד 118.	VPN
ה-iPad נעול. ראה/ <a href="#">כפתור שינה/התעוררות</a> בעמוד 9.	נעילה
הוגדר שעון מעורר. ראה/ פרק 14, <a href="#">"שעון"</a> , בעמוד 71.	שעון מעורר
כיוון המסך ננעל. ראה/ <a href="#">שינוי כיוון המסך</a> בעמוד 21.	נעילת כיוון מסך

מה זה אומר	צלמית מצב
יישום מסוים משתמש ב"שירותי מיקום". ראה/י <a href="#">פרטיות</a> בעמוד 32.	שירותי מיקום 
צלמית כחולה או לבנה: Bluetooth מופעל ומקושר להתקן, כגון אוזניות או מקלדת. צלמית אפורה: Bluetooth פועל ומקושר להתקן, אך ההתקן מחוץ לטווח או כבוי. אין צלמית: Bluetooth אינו מקושר למכשיר. ראה/י <a href="#">התקני Bluetooth</a> בעמוד 31.	*Bluetooth 
מציג את רמת הטעינה בסוללה של התקן Bluetooth מקושר נתמך.	סוללת Bluetooth 
מראה את רמת הסוללה או את מצב הטעינה. ראה/י <a href="#">טעינה וניטור של הסוללה</a> בעמוד 34.	סוללה 

קרא/י פרק זה כדי ללמוד כיצד להגדיר את ה-iPad, להגדיר חשבונות דואר, להשתמש ב-iCloud ועוד.

**אזהרה:** למניעת פציעות, קרא/י את [מידע חשוב בנושא בטיחות](#) בעמוד 121 בטרם השימוש ב-iPad.



### הגדרת ה-iPad

הגדרת ה-iPad: הפעל/י את ה-iPad ומלא/י אחר ההנחיות של "מדריך ההגדרות".  
"מדריך ההגדרות" ינחה אותך לאורך תהליך ההגדרה, כולל:

- חיבור לרשת אלחוטית
- התחברות עם Apple ID או יצירת מזהה זה ללא תשלום
- הקלדת קוד גישה
- הגדרת iCloud וצירור מפתחות של iCloud
- הפעלת מאפיינים מומלצים, כגון "שירותי מיקום" ו"מצא את ה-iPad שלי"

במהלך ההגדרה, ניתן להעתיק את היישומים, את ההגדרות ואת התוכן שלך מ-iPad אחר על-ידי שחזור מגיבוי של iCloud או מ-iTunes. ראה/י [גיבוי ה-iPad](#) בעמוד 125.

אם אין לך גישה לחיבור רשת אלחוטית במהלך ההגדרה, תוכל/י להשתמש בחיבור האינטרנט של המחשב - פשוט חבר/י את ה-iPad למחשב כאשר תתבקש/י לעשות זאת על-ידי "מדריך ההגדרות". לעזרה בחיבור ה-iPad למחשב, ראה/י [חיבור ה-iPad למחשב](#) בעמוד 16.

### התחברות לרשת אלחוטית

אם מופיע בראש המסך, הינך מחובר/ת לרשת אלחוטית, וה-iPad יתחבר מחדש לרשת זו בכל פעם שתגיע/י לאותו מיקום.

הצטרפות לרשת אלחוטית או שינוי הגדרות רשת אלחוטית: עבור/י אל "הגדרות" > "אינטרנט אלחוטי".

- *בחר/י מפעיל:* הקש/י על אחת מהרשתות ברשימה והקלד/י את הסיסמה, אם תתבקש/י.
- *בקש/י להצטרף לרשת:* הפעל/י את "הצע לי להצטרף לרשתות" על-מנת להציג בקשה כאשר רשת אלחוטית זמינה. אחרת, יהיה עליך להצטרף ידנית לרשת כאשר רשת שהייתה בשימוש לפני כן אינה זמינה.
- *שכח רשת:* הקש/י על בסמוך לרשת שהצטרפת אליה בעבר. לאחר מכן, הקש/י על "שכח רשת זו".
- *הצטרפות לרשת אחרת:* הקש/י על "אחר", ולאחר מכן הקלד/י את שם הרשת. עליך לדעת את שם הרשת, את סוג האבטחה ואת הסיסמה.

הגדרת רשת אלחוטית משלך: אם יש לך תחנת בסיס של AirPort חדשה או שאינה מוגדרת, אך פעילה ונמצאת בטווח, תוכל/י להשתמש ב-iPad על-מנת להגדיר אותה. עבור/י אל "הגדרות" > "רשת אלחוטית" וחפש/י את "הגדרת תחנת בסיס של AirPort". הקש/י על תחנת הבסיס שלך ו"מדריך ההגדרות" ישלים את ההגדרה.

ניהול רשת ה-AirPort שלך: אם ה-iPad מחובר לתחנת בסיס של AirPort, עבור/י אל "הגדרות" > "רשת אלחוטית", הקש/י על שלצד שם הרשת ולאחר מכן הקש/י על "נהל רשת זו". אם עדיין לא הורדת את "כלי העזר של AirPort", הקש/י על "אישור" לפתיחת ה-App Store והורד/י אותו (פעולה זו דורשת חיבור אינטרנט).

## Apple ID

ה-Apple ID שלך הוא שם משתמש של חשבון הניתן ללא תשלום ומאפשר לך לגשת לשירותי Apple, כגון iTunes Store, App Store, ו-iCloud. אין צורך ביותר מ-Apple ID אחד עבור כל הדברים שאפשר לעשות עם Apple. יתכן ששירותים ומוצרים שהינך שוכר/ת, רוכש/י או משתמש/ת בהם יהיו כרוכים בעלויות.

אם יש לך Apple ID, השתמש/י בו במהלך ההגדרה הראשונית של ה-iPad ובכל מקום שבו עליך להיכנס לשירות של Apple. אם עדיין אין לך Apple ID, תוכל/י ליצור אחד כשתבקש/י להתחבר.

יצירת Apple ID: עבור/י אל "הגדרות" < iTunes Store ו-App Store > והקש/י על "התחבר". (אם הינך כבר מחובר/ת וברצונך ליצור Apple ID נוסף, הקש/י תחילה על ה-Apple ID שלך ולאחר מכן הקש/י על "התנתק").

למידע נוסף, ראה/י [support.apple.com/kb/he37](https://support.apple.com/kb/he37).

## הגדרת חשבון דואר וחשבונות נוספים

ה-iPad פועל עם iCloud, Microsoft Exchange ורבים מספקי השירות הנפוצים ביותר עבור דואר, אנשי קשר ולוחות שנה המבוססים על האינטרנט.

אם עדיין אין לך חשבון דואר, ניתן להגדיר חשבון iCloud ללא תשלום בעת ההגדרה של ה-iPad, או במועד מאוחר יותר, ב"הגדרות" < iCloud. ראה/י [iCloud](#) בעמוד 15.

הגדרת חשבון דואר של iCloud: עבור/י אל "הגדרות" < iCloud.

הגדרת חשבון אחר: עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה".

ניתן להוסיף אנשי קשר באמצעות חשבון LDAP או CardDAV אם החברה או הארגון שלך תומכים בכך. ראה/י [הוספת אנשי קשר](#) בעמוד 69.

לקבלת פרטים אודות הגדרת חשבון Microsoft Exchange בסביבת עבודה, ראה/י את [Mail](#), "אנשי קשר" ו"לוחות שנה" בעמוד 118.

## ניהול תוכן במכשירי iOS

ניתן להעביר מידע וקבצים בין ה-iPad לבין יתר מכשירי ומחשבי ה-iOS שלך באמצעות iCloud או iTunes.

- *iCloud* מאחסן תוכן כגון מוסיקה, תמונות, לוחות שנה, אנשי קשר, מסמכים ועוד, ו"דוחף" אותו באופן אלחוטי למכשירי ה-iOS ולמחשבים האחרים שלך, תוך שמירה על מצב עדכני של כל הפריטים. ראה/י [iCloud](#) בעמוד 15.

- *iTunes* מסנכרן מוסיקה, סרטים, תמונות ועוד בין המחשב שלך לבין ה-iPad. שינויים שתערוך/י באחד מההתקנים, יועתקו לשני בעת סנכרון. ניתן גם להשתמש ב-iTunes על-מנת להעתיק קובץ ל-iPad כדי להשתמש בו ביישום, או להעתיק מסמך שיצרת ב-iPad למחשב. ראה/י [סנכרון עם iTunes](#) בעמוד 16.

ניתן להשתמש ב-iCloud, ב-iTunes או בשניהם, בהתאם לצורך. לדוגמה, ניתן להשתמש ב"זרם תמונות" של iCloud על-מנת להעביר אוטומטית תמונות שצילמת ב-iPad למכשירים האחרים שלך, ולהשתמש ב-iTunes על-מנת לסנכרן אלבומי תמונות מהמחשב ל-iPad.

**חשוב:** למניעת כפילויות, שמור/י את אנשי הקשר, לוחות השנה והפתקים שלך מסונכרנים באמצעות iCloud או iTunes, לא שניהם.

ניתן לבחור לנהל תוכן מ-iTunes באופן ידני על-ידי בחירה באפשרות זו בחלונת הסיכום של ה-iPad. לאחר מכן, תוכל/י לגרור שירים או סרטים מספריית iTunes שלך אל ה-iPad ב-iTunes. הדבר שימושי אם ספריית ה-iTunes שלך מכילה יותר פריטים ממה שניתן לאחסן ב-iPad שלך.

**הערה:** אם הינך משתמש/ת ב-iTunes Match, תוכל/י לנהל ידנית וידאו בלבד.

## iCloud

iCloud מאחסן את התוכן שלך, כולל מוסיקה, תמונות, אנשי קשר, לוחות שנה ומסמכים נתמכים. תוכן שמאוחסן ב-iCloud מועבר באופן אלחוטי למכשירי iOS ומחשבים נוספים שהוגדרו באמצעות אותו חשבון iCloud.

iCloud זמין ב:

- מכשירי iOS שפועל בהם iOS 5 ואילך
- מחשבי Mac שפועל בהם OS X Lion גרסה 10.7.2 ואילך
- מחשבי PC שמוקטן בהם לוח הבקרה של iCloud עבור Windows (מחייב שימוש ב-Windows 7 או Windows 8)

**הערה:** יתכן ש-iCloud לא יהיה זמין בכל האזורים, ומאפייני iCloud עשויים להיות שונים בהתאם לאזור. למידע נוסף, עבור/י אל [www.apple.com/il/icloud](http://www.apple.com/il/icloud).

מאפייני iCloud כוללים:

- **יישומים וספרים** - הורד/י רכישות קודמות מה-App Store וה-iBooks Store ללא תשלום ובכל עת.
- **Mail, אנשי קשר, לוחות שנה** - שמור/י את אנשי הקשר בדוא"ל, לוחות השנה, הפתקים והתזכורות שלך מעודכנים בכל המכשירים שלך.
- **מסמכים בענן** - עבור יישומים התומכים ב-iCloud, שמור/י מסמכים ונתוני יישומים מעודכנים בכל המכשירים שלך.
- **iTunes בענן** - הורד/י מוסיקה ותכניות טלוויזיה שרכשת בעבר מ-iTunes אל ה-iPad שלך, ללא תשלום ובכל זמן.
- **מצא את ה-iPad שלי** - אתר/י את ה-iPad שלך במפה, הצג/י עליו הודעה, השמע/י בו צליל, נעל/י את המסך שלו או מחק/י את הנתונים שלו מרחוק. ראה/י **מצא את ה-iPad שלי** בעמוד 34.
- **תמונות** - השתמש/י ב"זרם התמונות שלי" על-מנת לשלוח תמונות שצילמת באמצעות ה-iPad אל המכשירים האחרים שלך, באופן אוטומטי. השתמש/י ב"שיתוף תמונות ב-iCloud" לשיתוף תמונות וסרטים רק עם האנשים שתבחר/י בעצמך. בנוסף, תוכל/י לאפשר לאנשים להוסיף תמונות, סרטים והערות. ראה/י את **שיתוף תמונות ב-iCloud** בעמוד 62 ואת **זרם התמונות שלי** בעמוד 63.
- **גיבוי** - בצע/י גיבויים באופן אוטומטי מה-iPad ל-iCloud כאשר ה-iPad מחובר לחשמל ולרשת אלחוטית. ראה/י **גיבוי ה-iPad** בעמוד 125.
- **מצא את החברים שלי** - עקוב/י אחר בני משפחה וחברים (כאשר הם מחוברים לאינטרנט אלחוטי או לרשת סלולרית) באמצעות היישום "מצא את החברים שלי". הורד/י את היישום מה-App Store ללא תשלום.
- **iTunes Match** - באמצעות הרשמה ל-iTunes Match, כל המוסיקה שלך, כולל מוסיקה שייבאת מתקליטורים או רכשת במקומות שאינם iTunes, תופיע בכל המכשירים שלך וניתן יהיה להוריד ולהשמיע אותה לפי דרישה. ראה/י **iTunes Match** בעמוד 55.
- **כרטיסיות iCloud** - ראה/י את עמודי האינטרנט שפתחת במכשירי ה-iOS ובמחשבי OS X האחרים שלך. ראה/י פרק 7, **Safari**, בעמוד 45.
- **צרור מפתחות של iCloud** - שמור על עדכניות הסיסמאות ופרטי כרטיסי האשראי השמורים שלך בכל המכשירים שלך. ראה/י **צרור מפתחות של iCloud** בעמוד 33.

יחד עם iCloud, הינך מקבלת חשבון דוא"ל ללא תשלום ושטח אחסון של 5 ג"ב עבור הדואר, המסמכים והגיבויים שלך. תוכן שרכשת, כגון מוסיקה, יישומים, תכניות טלוויזיה וספרים וכן זרם התמונות שלך, אינם נחשבים לחלק משטח פנוי זה.

התחברות, יצירת חשבון iCloud והגדרות אפשרויות עבור iCloud: עבור/י אל "הגדרות" < iCloud.

רכישת שטח אחסון נוסף של iCloud: עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "אחסון וגיבוי" ולאחר מכן הקש/י על "רכוש/י עוד שטח" או "שנה תוכנית אחסון". למידע בנושא רכישת שטח אחסון ב-iCloud, ראה/י [help.apple.com/icloud](http://help.apple.com/icloud).

הפעלת "הורדות אוטומטיות" עבור מוסיקה, יישומים או ספרים: עבור/י אל "הגדרות" < "iTunes ו-App Store".

הצגה והורדה של רכישות קודמות:

- *iTunes Store*: באפשרותך לגשת לשירים וסרטים שרכשת ביישומים "מוסיקה" וסרטים". לחלופין, ב-*iTunes Store*, הקש/י על "פריטים שנרכשו" ©.
  - *App Store*: עבור/י ל-*App Store* ולאחר מכן הקש/י על "תוכן שנרכש" ©.
  - *iBooks Store*: עבור/י אל *iBooks*, הקש/י על "חנות" ולאחר מכן על "תוכן שנרכש" ©.
- איתור את ה-iPad: עבור/י אל [www.icloud.com](http://www.icloud.com), התחבר/י באמצעות ה-Apple ID שלך ופתח/י את "מצא את ה-iPhone שלי". תכונה זו יכולה לעזור לך גם למצוא מכשיר iPad או iPod touch.
- חשוב:** יש להפעיל תחילה את "מצא את ה-iPad שלי" ב"הגדרות" < iCloud.
- למידע נוסף בנושא ה-iCloud, ראה/י [www.apple.com/il/icloud](http://www.apple.com/il/icloud). למידע תמיכה, ראה/י [www.apple.com/emea/support/icloud](http://www.apple.com/emea/support/icloud).

## חיבור ה-iPad למחשב

- השתמש/י בכבל ה-USB המצורף כדי לחבר את ה-iPad למחשב. חיבור ה-iPad למחשב מאפשר לך לסנכרן מידע, מוסיקה ותוכן אחר עם *iTunes*. ניתן לבצע סנכרון עם *iTunes* גם באופן אלחוטי. ראה/י [סנכרון עם iTunes](#) בעמוד 16. כדי להשתמש ב-iPad עם המחשב שלך, תזדקק/י ל:
- מחשב Mac עם יציאת USB 2.0 או USB 3.0 או PC עם יציאת USB 2.0 ואחת ממערכות ההפעלה הבאות:
    - OS X גרסה 10.6.8 ומעלה
    - Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Home או Windows Professional עם Service Pack 3 ואילך
  - *iTunes*, זמין להורדה ב- [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download)



ניתן לנתק את ה-iPad בכל עת, אלא אם כן הוא מבצע סנכרון בפועל עם המחשב. הבט/י בראש המסך של *iTunes* במחשב או ב-iPad כדי לראות אם מתבצע סנכרון כעת. אם תנתק/י את ה-iPad באמצע סנכרון, יתכן שחלק מהנתונים לא יסתנכרו עד לפעם הבאה שתחבר/י את ה-iPad למחשב.

## סנכרון עם iTunes

- הסנכרון עם *iTunes* מעתיק מידע מהמחשב שלך ל-iPad ולהפך. ניתן לסנכרן על-ידי חיבור ה-iPad למחשב באמצעות כבל ה-USB המצורף או להגדיר את *iTunes* להסתנכרן דרך רשת אלחוטית. ניתן להגדיר את *iTunes* לסנכרן מוסיקה, תמונות, סרטים, פודקאסטים, יישומים ועוד. למידע בנושא סנכרון ה-iPad, פתח/י את *iTunes* במחשב ולאחר מכן בחר/י בפקודה "עזרה בנושא iTunes" מתפריט "עזרה".
- סנכרון אלחוטי: חבר/י את ה-iPad למחשב באמצעות כבל ה-USB שהגיע איתו. ב-*iTunes* במחשב, בחר/י iPad לחץ/י על "סיכום" והפעל/י את "סנכרון iPad זה דרך רשת אלחוטית".
- כאשר סנכרון אלחוטי פעיל, ה-iPad יבצע סנכרון כאשר הוא מחובר לחשמל, גם ה-iPad וגם המחשב מחוברים לאותה רשת אלחוטית, וה-*iTunes* פתוח במחשב.



## עצות לסנכרון עם iTunes במחשב

חברי/י את ה-iPad למחשב, בחרי/י אותו ב-iTunes והגדרי/י אפשרויות בחלונות השונות.

- בחלונות "סיכום", ניתן להגדיר ש-iTunes יסנכרן את ה-iPad באופן אוטומטי כשהוא מחובר למחשב. על-מנת לעקוף הגדרה זו באופן זמני, החזקי/י את המקשים Command ו-Option (ב-Mac) או Shift ו-Control (ב-PC) לחוצים עד שה-iPad יופיע בחלון של iTunes.
- אם תרצה/י להצפין את המידע המאוחסן במחשב כאשר iTunes מבצע גיבוי, בחרי/י באפשרות "הצפן גיבוי iPad" בחלונות "סיכום". ניתן לראות שגיבוי הוצפן באמצעות צלמית של מנעול 🔒, ודרושה סיסמה על-מנת לשחזר את הגיבוי. אם לא תבחר/י באפשרות זו, סיסמאות אחרות (למשל, עבור חשבונות דוא"ל) לא ייכללו בגיבוי, ויהיה עליך להקיש אותן מחדש אם תשתמש/י בגיבוי לשחזור ה-iPad.
- במהלך סנכרון של חשבונות דוא"ל בחלונות "מידע", רק ההגדרות מועברות מהמחשב שלך ל-iPad. שינויים שתבצע/י בחשבון ב-iPad אינם מסתכרנים אל המחשב.
- בחלונות "פרטים", לחזקי/י על "מתקדם" על-מנת לבחור אפשרויות להמלפת המידע ב-iPad במידע מהמחשב במהלך הסנכרון הבא.
- בחלונות "תמונה" ניתן לסנכרן תמונות וסרטים מתיקיה במחשב.

## שם ה-iPad שלך

השם של ה-iPad משמש הן עבור iTunes והן עבור iCloud.

שינוי השם של ה-iPad: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "אודות" < "שם".

## תאריך ושעה

התאריך והשעה לרוב מוגדרים עבורך בהתבסס על המיקום שלך - הבט/י במסך הנעילה כדי לראות אם הם נכונים.

קבע/י אם ה-iPad יעדכן את התאריך והשעה באופן אוטומטי: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "תאריך ושעה" ולאחר מכן הפעלי/י או בטלי/י את האפשרות "כיוון אוטומטי". אם הגדרת את ה-iPad כך שיעדכן את השעה באופן אוטומטי, הוא יקבל את השעה הנכונה מהרשת ויעדכן אותה בהתאם לאזור הזמן שבו הינך נמצא/ת. רשתות מסוימות אינן תומכות בשעה המתקבלת מהרשת, לכן באזורים מסוימים יתכן שה-iPad לא יוכל לקבוע את השעה המקומית באופן אוטומטי.

הגדרת התאריך והשעה באופן ידני: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "תאריך ושעה" ולאחר מכן בטלי/י את האפשרות "כיוון אוטומטי".

קבע/י אם ה-iPad יציג שעון של 24 או של 12 שעות: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "תאריך ושעה" ולאחר מכן הפעלי/י או בטלי/י את האפשרות "שעון 24 שעות". (ייתכן שהאפשרות "שעון 24 שעות" לא תהיה זמינה בכל האזורים.)


## הגדרות בינלאומיות


עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "בינלאומי" על-מנת להגדיר את:

- השפה עבור ה-iPad
- המקלדות המשמשות אותך
- מבנה האזור (עבור תאריך, שעה ומספר טלפון)
- מבנה לוח השנה

## הצגת מדריך למשתמש/ת זה ב-iPad

ניתן לעיין במדריך למשתמש ב-iPad ב-Safari וביישום החינמי iBooks.

הצגת המדריך למשתמש ב-Safari: ב-Safari, הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על הסימניה "המדריך למשתמש ב-iPad". או עבור/י אל [help.apple.com/ipad](http://help.apple.com/ipad).

הוסף/י צלמית במסך הבית עבור המדריך למשתמש/ת: הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על "הוסף למסך הבית". הצגת המדריך למשתמש ב-iBooks: אם לא התקנת את iBooks, פתח/י את App Store ולאחר מכן חפש/י את iBooks והתקן/י אותו. פתח/י את iBooks והקש/י "חנות". חפש/י את "המדריך למשתמש ב-iPad" ולאחר מכן בחר/י והורד/י את המדריך למשתמש.

למידע נוסף בנושא iBooks, ראה/י פרק 24, iBooks, בעמוד 94.

# 3


## פרטים בסיסיים

### שימוש ביישומים

כל היישומים שמגיעים עם ה-iPad - וכן היישומים שהורדת מה-App Store - נמצאים במסך ה"בית".

### להתחיל מהבית

הקש/י על יישום כדי לפתוח אותו.



לחץ/י על הכפתור "בית" בכל שלב לחזרה למסך הבית. החלק/י שמאלה או ימינה כדי לראות מסכים נוספים.

### ריבוי משימות

ה-iPad מאפשר לך להפעיל מספר יישומים בו-זמנית.

הצגת היישומים שפועלים כעת: לחץ/י פעמיים על הכפתור "בית" על-מנת לפתוח את תצוגת ריבוי המשימות. החלק/י שמאלה או ימינה להצגת יישומים נוספים. על-מנת לעבור אל יישום אחר, הקש/י עליו.




סגירת יישום: אם יישום כלשהו לא פועל כמו שהוא אמור, תוכל/י לסיים אותו מיידית. גרור/י את היישום מעלה מתצוגת ריבוי המשימות. לאחר מכן, נסה/י לפתוח את היישום מחדש.

אם יש לך יישומים רבים, תוכל/י להשתמש ב-Spotlight על-מנת לאתר ולפתוח אותם. משור/י מטה מהמרכז של מסך ה"בית" להצגת שדה החיפוש. ראה/י [חיפוש](#) בעמוד 27.

## מבט מסביב

גרו/י רשימה מעלה או מטה כדי לראות פריטים נוספים. החלק/י על-מנת לגלול במהירות; גע/י במסך כדי לעצור. ברשימות מסוימות יש אינדקס - הקש/י על אות כדי לקפוץ קדימה.




גרו/י תמונה, מפה או עמוד אינטרנט בכל כיוון על-מנת לראות יותר.

על-מנת לעבור במהירות לראש עמוד, הקש/י על שורת המצב בחלק העליון של המסך.

## הגדלה או הקטנה

מתח/י תמונה, עמוד אינטרנט או מפה לקבלת תקריב - ולאחר מכן צבוט/י כדי להקטין בחזרה. ב"תמונות", המשך/י לצבוט כדי לראות את האוסף או האלבום שבו נמצאים התמונות.



לחלופין, הקש/י פעמיים על תמונה או עמוד אינטרנט להגדלה, והקש/י שוב פעמיים להקטנה. ב"מפות", הקש/י פעמיים כדי להגדיל ופעם אחת עם שתי אצבעות כדי להקטין.

## מחוות של ריבוי משימות

ניתן להשתמש במחוות של ריבוי משימות ב-iPad כדי לחזור למסך הבית, לחשוף את תצוגת ריבוי המשימות או לעבור ליישום אחר.

חזרה למסך ה"בית": צבוט/י באמצעות ארבע או חמש אצבעות יחד.


חשיפה של תצוגת ריבוי המשימות: החלק/י מעלה באמצעות ארבע או חמש אצבעות.



מעבר בין יישומים: החלק/י שמאלה או ימינה באמצעות ארבע או חמש אצבעות.

הפעלה או כבוי של "ריבוי משימות": עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "מחוות של ריבוי משימות".

## שינוי כיוון המסך

יישומים רבים משנים את תצוגתם כאשר הינך מסובב/ת את ה-iPad.




נעילת כיוון המסך: החלקי מעלה מהקצה התחתון של המסך כדי לפתוח את "מרכז הבקרה" ולאחר מכן הקש/י על . צלמית נעילת התצוגה  מופיעה בשורת המצב כאשר כיוון המסך נעול. ניתן גם להגדיר את מתג הצד לנעילת כיוון המסך במקום השתקת צלילים ועדכונים. בחר/י ב"הגדרות" > "כללי", ותחת "השתמש במתג הצד כדי", הקש/י על "נעל סיבוב".

## התאמה אישית של ה-iPad

### סידור היישומים שלך

סידור יישומים: גע/י והחזק באחד מהיישומים במסך ה"בית" עד שיתחיל לקפוץ, ולאחר מכן גרור/י יישומים ממקום למקום. גרור/י יישום לקצה המסך על-מנת להעביר אותו למסך "בית" אחר, או אל ה-Dock שבתחתית המסך. לחץ/י על כפתור ה"בית" לשמירת הסידור שערכת.




יצירת מסך "בית" חדש: במהלך סידור של יישומים, גרור/י יישום לקצה הימני של מסך הבית הימני ביותר. הנקודות שמעל ל-Dock מציינות איזה מסך "בית" הינך מציגה.

כאשר ה-iPad מחובר למחשב, ניתן להתאים אישית את מסך הבית באמצעות iTunes. ב-iTunes, בחר/י ב-iPad ולאחר מכן לחץ/י על "יישומים".

התחלה מחדש: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "איפוס", ולאחר מכן הקש/י על "אפס פריסת צלמיות במסך הבית" כדי להחזיר את מסך הבית והיישומים לפריסה המקורית שלהם. התיקיות מוסרות ותמונת הרקע המקורית מוצגת.


## סידור באמצעות תיקיות



יצירת תיקיה: במהלך סידור של יישומים, גרו/י יישום אחד לתוך השני. הקש/י על שם תיקיה על-מנת לשנות את שמה. גרו/י יישומים על-מנת להוסיף או להסיר אותם. לחץ/י על כפתור ה"בית" לסיים. ניתן להוסיף עמודים מרובים של יישומים בתיקיה. מחיקת תיקיה: גרו/י החוצה את כל היישומים - התיקיה תימחק באופן אוטומטי.

## שינוי תמונת הרקע

הגדרות ה"רקע" מאפשרות לך להגדיר תמונה כרקע עבור המסך "נעילה" או מסך ה"בית". ניתן לבחור מתוך תמונות דינמיות ותמונות סטילס.




שינוי תמונת הרקע: עבור/י אל "הגדרות" < "טפטים ובהירות" < "בחר טפט חדש". הפעלה או כיבוי של הגדלה בפרספקטיבה: בעת בחירת תמונה עבור טפט חדש, הקש/י על כפתור "הגדלה בפרספקטיבה". עבור טפט שכבר הגדרת, עבור להגדרה "טפטים ובהירות" והקש/י על התמונה של מסך הנעילה או של מסך הבית כדי להציג את הכפתור "הגדלה בפרספקטיבה". ההגדרה "הגדלה בפרספקטיבה" קובעת אם גודל התצוגה של הטפט שנבחר יוגדר אוטומטית.

**הערה:** הכפתור "הגדלה בפרספקטיבה" אינו מופיע אם האפשרות "הפחת תזוזות" בהגדרות "נגישות" מופעלת. ראה/י **תנועת מסך מופחתת** בעמוד 111.

## כוונן הבהירות של המסך

כוונן הבהירות של המסך: עבור/י אל "הגדרות" < "טפטים ובהירות" וגרו/י את המחזון. כאשר "בהירות אוטומטית" פעיל, ה-iPad מתאים את בהירות המסך בהתאם לתנאי התאורה הנוכחיים באמצעות חיישן האור המובנה.




ניתן גם לשנות את מידת הבהירות של המסך ב"מרכז הבקרה".

## הקלדת מלל

המקלדת שעל-גבי המסך מאפשרת לך להקליד מלל בעת הצורך.


## הקלדת מלל

הקש/י על שדה המלל על-מנת להציג את מקלדת המסך, ולאחר מכן הקש/י על אותיות להקלדה.



ניתן גם להשתמש במקלדת אלחוטית של Apple על-מנת להקליד. ראה/י [שימוש במקלדת אלחוטית של Apple](#) בעמוד 25. על-מנת להשתמש בהכתבה במקום להקליד, ראה/י [הכתבה](#) בעמוד 26.


הקש/י Shift כדי להקליד באותיות גדולות, או גע/י במקש Shift והחלק/י לאות. הקש/י פעמיים על Shift להפעלת Caps Lock. על-מנת להקליד מספרים, סימני פיסוק או סמלים, הקש/י על המקש "מספר" 123. או על המקש "סמל" # \* +. על-מנת לסיים במהירות משפט בנקודה ורווח, פשוט הקש/י פעמיים על מקש הרווח.



הקש/י אותיות עם סימנים דיאקריטיים או תווים חלופיים אחרים: גע/י והחזק/י מקש, ולאחר מכן החלק/י על-מנת לבחור אחת מהאפשרויות.

הסתרו/י את מקלדת המסך: הקש/י על מקש Keyboard.

בהתאם ליישום ולשפה שבהם הינך משתמש/ת, ה-iPad עשוי לתקן שגיאות איות ולחזות את מה שבכוונתך להקליד. קבל/י הצעה על-ידי הזנת רווח או סימן פיסוק, או על-ידי הקשה על Return. לדחיית הצעה, הקש/י על ה-"X". אם תדחה/י את אותה הצעה כמה פעמים, ה-iPad יפסיק להציע אותה. אם תראה/י מילה עם קו תחתון אדום, הקש/י עליה להצגת הצעות לתיקון. אם המילה שהתכוונת להקליד אינה מופיעה, הקלד/י את התיקון.




הגדרי/י אפשרויות עבור הקלדה: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "מקלדת".

## עריכת מלל

תיקון מלל: גע/י והחזק/י במלל כדי להציג את זכוכית המגדלת, ולאחר מכן גרור/י למיקום הסמן.



בחירת מלל: הקש/י על נקודת ההזנה להצגת אפשרויות הבחירה. לחלופין, הקש/י פעמיים על מילה על-מנת לבחור אותה. גרור/י את הסמן לבחירת יותר או פחות מלל. במסמכים המוגדרים לקריאה בלבד, כגון עמודי אינטרנט, גע/י והחזק/י כדי לבחור מילה.




ניתן לחתוך, להעתיק או להדביק על המלל שנבחר. ביישומים מסוימים, ניתן גם להשתמש בגופן עבה, נטוי או קו תחתון (הקש/י U/I/B); לקבל הגדרה של מילה; או לאפשר ל-iPad להציג חלופות. יתכן שיהיה עליך להקיש על ► להצגת כל האפשרויות.

ביטול העריכה האחרונה: נער/י את ה-iPad, ולאחר מכן הקש/י על "בטל פעולה אחרונה".

יישר/י מלל לשני הצדדים: בחר/י את המלל ולאחר מכן הקש/י על החץ שמאלה או על החץ ימינה (לא תמיד זמינים).





קיצור מאפשר לך להקליד מילה או ביטוי על-ידי הקלדת תווים ספורים בלבד. למשל, הקלד/י "אאלט" להקלדה של "אם אני לא טועה". הקיצור הזה כבר הוגדר עבורך - כדי ליצור קיצורים נוספים, עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "מקלדת".

יצירת קיצור: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "מקלדת" ולאחר מכן הקש/י על "הוסף קיצור חדש". יש מילה או ביטוי שאינך רוצה שיתוקנו אוטומטית? צור/י קיצור, אך השאר/י את השדה "קיצור" ריק. שימוש ב-iCloud לעדכון המילון האישי במכשירים האחרים שלך: עבור/י אל "הגדרות" < iCloud והפעל/י את "מסמכים ונתונים".


### שימוש במקלדת אלחוטית של Apple

ניתן להשתמש במקלדת אלחוטית של Apple (זמינה בנפרד) להקלדה של מלל ב-iPad. המקלדת מתחברת באמצעות Bluetooth, לכן יש לקשר אותה תחילה עם ה-iPad.

קישור מקלדת אלחוטית של Apple עם ה-iPad: הפעל/י את המקלדת, עבור/י אל "הגדרות" < Bluetooth והפעל/י את ה-Bluetooth, ולאחר מכן הקש/י על המקלדת כאשר היא תופיע ברשימה "התקנים".

לאחר הקישור, המקלדת תתחבר ל-iPad בכל פעם שהיא תהיה בטווח שלו (עד כ-10 מטרים). כאשר המקלדת האלחוטית מחוברת, מקלדת המסך אינה מופיעה.

חיסכון בסוללה: כבה/י את ה-Bluetooth ואת המקלדת האלחוטית כאשר הם אינם בשימוש. ניתן לבטל את Bluetooth \* דרך "מרכז הבקרה". לכיבוי המקלדת, לחץ/י והחזק/י את מקש ההפעלה/כיבוי עד לכיבוי הנורה הירוקה.

בטל/י קישור מקלדת אלחוטית: עבור/י אל "הגדרות" < Bluetooth, הקש/י על  ליד שם המקלדת ולאחר מכן הקש/י על "שכח התקן זה".

ראה/י [התקני Bluetooth](#) בעמוד 31.

### הוספה או שינוי של מקלדות

ניתן להפעיל או לכבות תכונות הקלדה, כגון בדיקת איות; להוסיף מקלדות להקלדה בשפות שונות; ולשנות את פריסת מקלדת המסך או המקלדת האלחוטית של Apple.

הגדרת תכונות הקלדה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "מקלדת".

הוספת מקלדת עבור שפה אחרת: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "מקלדת" < "מקלדות" < "הוסף/י מקלדת חדשה". החלפת מקלדות: אם הגדרת מקלדות עבור שפות נוספות תחת "הגדרות" < "כללי" < "בינלאומי" < "מקלדות", תוכל/י להחליף ביניהן על-ידי לחיצה על Command-מקש רווח.

למידע נוסף לגבי מקלדות בינלאומיות, ראה/י [שימוש במקלדות בינלאומיות](#) בעמוד 119.

שינוי פריסת המקלדת: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "מקלדת" < "מקלדות", בחר/י מקלדת ולאחר מכן בחר/י פריסה.

### פריסת מקלדת

ב-iPad, ניתן להקליד בעזרת מקלדת מפוצלת הנמצאת בתחתית המסך, או בעזרת מקלדת שאינה מעוגנת ומופיעה במרכז המסך.




התאמת המקלדת: גע/י והחזקי את  ולאחר מכן:

- שימוש במקלדת מפוצלת: החלקי את אצבעך אל "פצל" ואז שחרר/י. לחלופין, פרוס/י את המקלדת מהאמצע.
  - הזזת המקלדת למרכז המסך: החלקי את אצבעך אל "בטל עגינה" ואז שחרר/י.
  - חזרה למקלדת מלאה: החלקי את אצבעך אל "עגן ומזג" ואז שחרר/י.
  - החזרת מקלדת מלאה לתחתית המסך: החלקי את אצבעך אל "עגן" ואז שחרר/י.
- הפעלה או ביטול של מקלדת מפוצלת: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "מקלדת" > "מקלדת מפוצלת".

## הכתבה


ב-iPad שתומך בכך, ניתן להכתיב מלל במקום להקליד. ודא/י כי Siri פועלת (ב"הגדרות" > "כללי" > Siri) וכי ה-iPad מחובר לאינטרנט.

**הערה:** יתכן ששירות "הכתבה" לא יהיה זמין בכל השפות או בכל האזורים, והמאפיינים שלו עשויים להשתנות. יתכן שיחולו דמי נתונים סלולריים.

הכתבת מלל: הקש/י על  במקלדת המסך של ה-iPad, והתחל/י לדבר. לסיים, הקש/י על "סיום".



הקש/י להפעלת הכתבה.

הוספת מלל: הקש/י שוב על  והמשך/י בהכתבה. על-מנת להזין מלל, ראשית הקש/י כדי להציב את הסמן. ניתן גם להחליף מלל מסומן על-ידי הכתבה.

הוספת סימני פיסוק או מלל מעוצב: אמור/י בקול את סימן הפיסוק או את העיצוב הרצויים. לדוגמא, אם תאמר/י "Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark", התוצאה שתקבל תהיה "Dear Mary, the check is in the mail!" סימני הפיסוק ופקודות העיצוב כוללים:


- quote ... end quote
- new paragraph
- שורה חדשה
- cap - על-מנת להתחיל את המילה הבאה באות גדולה
- caps on ... caps off - על מנת להתחיל כל מילה באות גדולה
- all caps - על-מנת לכתוב את כל המילה הבאה באותיות גדולות
- all caps on ... all caps off - על-מנת לכתוב את כל המילים בין שתי הפקודות באותיות גדולות
- no caps on ... no caps off - על-מנת לכתוב את כל המילים בין שתי הפקודות באותיות קטנות
- no space on ... no space off - על-מנת לכתוב סדרת מילים ברצף ללא רווחים
- smiley - על-מנת להוסיף (-:)
- frowny - על-מנת להוסיף (-:)
- winky - על-מנת להוסיף (-;)

## חיפוש

יישומים רבים כוללים שדה חיפוש שבו ניתן להקליד מונח לחיפוש הרלוונטי ליישום. באמצעות החיפוש של Spotlight, ניתן לחפש בכל היישומים שלך במקביל.


חיפוש ב-iPad: גרור/י מטה למרכז של כל מסך "בית" שהוא לחשיפת שדה החיפוש. התוצאות מופיעות תוך כדי הקלדה; להסתרת המקלדת והצגת תוצאות נוספות במסך, הקש/י על "חיפוש". הקש/י על פריט ברשימה כדי לפתוח אותו.

ניתן גם להשתמש בחיפוש של Spotlight לאיתור ופתיחה של יישומים.



בחירה באילו יישומים ותוכן יתבצע החיפוש: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "חיפוש Spotlight". ניתן גם לשנות את סדר החיפוש.

## מרכז הבקרה



"מרכז הבקרה" מעניק לך גישה מיידית למצלמה, ל-AirDrop, ל-AirPlay, לשעון הספירה לאחור, לפקדי הפעלת שמע ולמאפיינים שימושיים רבים נוספים. ניתן להתאים את הבהירות, לנעול את כיוון המסך, להפעיל או לבטל שירותים אלחוטיים, ולהפעיל את AirDrop על-מנת לשתף ולהחליף תמונות ופריטים אחרים עם מכשירי iOS 7 סמוכים התומכים ב-AirDrop. ראה/י iCloud, AirDrop, ודרכי שיתוף נוספות בעמוד 29.

פתיחת "מרכז הבקרה": החלק/י מעלה מהקצה התחתון של מסך כלשהו (אפילו ממסך הנעילה).

פתיחת היישום השמע המתנגן כעת: הקש/י על כותרת השיר.

סגירת "מרכז הבקרה": החלק/י מטה, הקש/י על הקצה העליון של המסך או לחץ/י על כפתור הבית.

ביטול גישה ל"מרכז הבקרה" ביישומים או במסך הנעילה: עבור/י אל "הגדרות" < "מרכז הבקרה".

## התראות ו"מרכז העדכונים"

### התראות

התראות מיידעות אותך לגבי אירועים חשובים. הן עשויות להופיע לזמן קצר בראש המסך, או להישאר במרכז המסך עד שתאשר/י אותן.

בחלק מהיישומים עשוי להופיע תג על צלמית מסך הבית שלהם, שמציין כמה פריטים חדשים ממתנינים - למשל, מספר הודעות הדוא"ל החדשות. אם ישנה בעיה - למשל הודעה שלא ניתן היה לשלוח אותה - יוצג על התג סימן קריאה (!). בתיקיה, תג עם מספר מציין את המספר הכולל של ההתראות עבור כל היישומים שבתוך תיקיה זו.



התראות יכולות להופיע גם במסך הנעילה.

הוספת תגובה להתראה כאשר ה-iPad נעול: החלקי את ההתראה משמאל לימין.


השתקת התראות: עבור/י אל "הגדרות" > "נא לא להפריע".

הגדרת צלילים: עבור/י אל "הגדרות" > "צלילים".

### מרכז העדכונים

"מרכז העדכונים" מרכז את כל העדכונים שלך במקום אחד, כדי שתוכל/י לטפל בהם כשתפנה/י. סקור/י את כל ההתראות שלך, או רק את אלה שפספסת. ניתן גם להקיש על הכרטיסיה "היום" לקבלת סיכום של אירועי היום - כגון תחזית מזג האוויר, פגישות, ימי הולדת, שערי מניות ואפילו סיכום קצר של האירועים הצפויים למחרת.

פתיחת "מרכז העדכונים": החלקי למטה מהקצה העליון של המסך.



הגדרת אפשרויות הודעה: עבור/י אל "הגדרות" > "מרכז העדכונים". הקש/י על יישום להגדרת אפשרויות ההתראות שלו. ניתן גם להקיש על "עריכה" לקביעת הסדר שבו יופיעו התראות יישומים. גע/י ב-☰, וגור/י אותו למיקום חדש.

סגירת "מרכז העדכונים": החלקי מעלה או הקש/י על הכפתור "בית".

## צלילים ושקט

ניתן לשנות או לבטל את הצלילים שה-iPad משמיע בעת קבלה של שיחת FaceTime, הודעת מלל, דוא"ל, ציוץ, דפדפן ב-Facebook, תזכורת או אירוע אחר.

הגדרת אפשרויות צליל: עבור/י אל "הגדרות" < "צלילים" לאפשרויות כגון צלצולים וצלילי התראה ועוצמות צלצול והתראות.

אם תרצה/י להשתיק באופן זמני שיחות, עדכונים וצלילים של FaceTime, עיין/י במקטע הבא.

## "נא לא להפריע"

"נא לא להפריע" מאפשר לך להשתיק את ה-iPad בקלות בעת יציאה לארוחת ערב או הליכה לישון. הוא גורם לכך ששיחות ועדכונים של FaceTime לא ישמיעו צלילים ולא יאירו את המסך.

הפעלת "נא לא להפריע": החלקי מעלה מהקצה התחתון של המסך כדי לפתוח את "מרכז הבקרה" ולאחר מכן הקשי/י על ☾. כאשר "נא לא להפריע" פועל, ☾ מופיע בשורת המצב.

**הערה:** השעון המעורר יצלצל גם כאשר "נא לא להפריע" פועל. על-מנת לוודא שה-iPad שלך ישמור על השקט, פשוט כבה/י אותו.

שינוי ההגדרות של "נא לא להפריע": עבור/י אל "הגדרות" < "נא לא להפריע".


ניתן לתזמן שעות שקטות, לאפשר שיחות FaceTime מאנשי קשר מועדפים או מקבוצות אנשי קשר אחרות ולאפשר לשיחות FaceTime חוזרות ונשנות להישמע, למקרי חירום. ניתן גם להגדיר את "נא לא להפריע" ישתיק את ה-iPad רק כאשר הוא נעול, או גם כשהוא אינו נעול.

## iCloud, AirDrop ודרכי שיתוף נוספות

ביישומים רבים, ניתן להקיש על "שיתוף" או על  להצגת אפשרויות שיתוף ועוד. האפשרויות משתנות בהתאם ליישום.



AirDrop מאפשר לשתף תמונות, סרטים, אתרים, מיקומים ופריטים נוספים באופן אלחוטי עם מכשירי iOS 7 סמוכים התומכים ב-AirDrop. AirDrop דורש חשבון iCloud, והוא מעביר מידע בעזרת רשת אלחוטית ו-Bluetooth. עליכם להיות מחוברים לאותה רשת אלחוטית, או להימצא בטווח של עד כ-10 מטרים האחד מהשני. ההעברות מוצפנות מטעמי אבטחה.

שיתוף פריט באמצעות AirDrop: הקשי/י על "שתף" או על  ולאחר מכן הקשי/י על AirDrop והקשי/י על שם של משתמש סמוך ב-AirDrop. AirDrop זמין גם ב"מרכז הבקרה" - פשוט החלקי מעלה מהקצה התחתון של המסך.

קבלת פריטי AirDrop מאחרים: החלקי מעלה מהקצה התחתון של המסך כלפי מעלה על-מנת לפתוח את "מרכז הבקרה". הקשי/י על AirDrop ולאחר מכן בחר/י לקבל פריטים מ"אנשי קשר" בלבד או מ"כולם". ניתן לקבל או לדחות כל בקשה כשהיא מגיעה.

הוספת תמונה או סרט לזרם משותף: הקשי/י על iCloud (אפשרות שיתוף ביישום "תמונות"), בחר/י זרם (או צור/י אחד חדש) ולאחר מכן הקשי/י על "פרסם".

שימוש ב-Facebook, Twitter, Vimeo או היכנס/ לחשבון שלך ב"הגדרות". כפתורי השיתוף של Facebook, Twitter ו-Vimeo יעבירו אותך להגדרה המתאימה אם אינך מחובר/ת עדיין.

**הערה:** במהלך כתיבת ציץ, המספר ביניה הימנית התחתונה מציין את מספר התווים שנותרו. קבצים מצורפים גוזלים חלק מ-140 התווים המוקצבים להודעה ב-Twitter.

## העברת קבצים

ישנן כמה דרכים להעביר קבצים בין ה-iPad למחשב או למכשיר iOS אחר. אם יש לך יישום שפועל עם iCloud ומותקן ביותר ממכשיר אחד, תוכל/י להשתמש ב-iCloud כדי לשמור על עדכניות המסמכים שלך באופן אוטומטי בכל המכשירים. ראה/י [iCloud](#) בעמוד 15.

העברת קבצים באמצעות iTunes: חבר/י את ה-iPad למחשב באמצעות הכבל שהגיע איתו. ב-iTunes במחשב, בחר/י ב-iPad ולאחר מכן לחץ/י על "יישומים". השתמש/י במקטע "שיתוף קבצים" על-מנת להעביר מסמכים בין iPad והמחשב. יישום התומכים בשיתוף קבצים מופיעים ברשימת היישומים. על-מנת למחוק קובץ, בחר/י בו ברשימה "מסמכים" ולאחר מכן לחץ/י על המקש "מחק".

ניתן גם להציג קבצים מצורפים להודעות דוא"ל ב-iPad.

יישומים מסוימים מאפשרים שיתוף תוכן באמצעות AirDrop. ראה/י [AirDrop, iCloud](#) ודרכי שיתוף נוספות בעמוד 29.

## נקודת גישה אישית

השתמש/י ב"נקודת גישה אישית" לשיתוף חיבור האינטרנט של ה-iPad (בדגמי רשת אלחוטית + רשת סלולרית). מחשבים יכולים לשתף את חיבור האינטרנט שלך באמצעות רשת אלחוטית, Bluetooth או כבל USB. מכשירי iOS אחרים יכולים לשתף את החיבור באמצעות רשת אלחוטית. "נקודת גישה אישית" פועלת רק אם ה-iPad מחובר לאינטרנט ברשת הנתונים הסלולרית.

**הערה:** יתכן כי מאפיין זה לא יהיה זמין אצל כל המפעילים. יתכן שיחולו עלויות נוספות. צור/י קשר עם הספק לקבלת פרטים נוספים.

שיתוף חיבור לאינטרנט: עבור/י אל "הגדרות" > "סלולרי" והקש/י על "הגדר נקודת גישה אישית" (אם אפשרות זו מופיעה) על-מנת להגדיר שירות זה אצל המפעיל שלך.

לאחר הפעלת נקודת גישה אישית, התקנים אחרים יכולים להתחבר בדרכים הבאות:

- **רשת אלחוטית:** בהתקן, בחר/י את ה-iPad שלך ברשימת הרשתות האלחוטיות הזמינות.
- **USB:** חבר/י את ה-iPad למחשב באמצעות הכבל שהגיע איתו. בהעדפות "רשת" במחשב, בחר/י iPad וקבע/י את הגדרות הרשת.
- **Bluetooth:** ב-iPad, עבור/י אל "הגדרות" > Bluetooth והפעל/י את Bluetooth. על-מנת לקשר ולחבר את ה-iPod עם ההתקן שלך, עיין/י בתיעוד שהגיע עם המחשב.

**הערה:** כשהתקן מחובר, מוצג פס כחול בראש מסך ה-iPad. הצלמת של "נקודת גישה אישית" מופיעה בשורת המצב של התקני iOS המשתמשים בנקודת גישה אישית.

שינוי סיסמת הרשת האלחוטית עבור ה-iPad: עבור/י אל "הגדרות" > "נקודת גישה אישית" > "סיסמת אינטרנט אלחוטית" ולאחר מכן הקש/י סיסמה בת שמונה תווים לפחות.

ניטור השימוש שלך ברשת הנתונים הסלולרית: עבור/י אל "הגדרות" > "סלולרי". ראה/י [הגדרות סלולר](#) בעמוד 127.


## AirPlay

השתמשו ב-AirPlay להזרמת מוזיקה, תמונות וסרטים באופן אלחוטי ל-Apple TV ולהתקנים תומכי AirPlay אחרים הנמצאים באותה רשת אלחוטית שבה ה-iPad שלכם נמצא.

הצגת כלי שליטה ב-AirPlay: החלקי מעלה מהקצה התחתון של המסך כדי לפתוח את "מרכז הבקרה" ולאחר מכן הקש/י על .

הזרמת תוכן: הקש/י על , ולאחר מכן בחר/י את המכשיר שאליו ברצונך להזרים.

חזרה ל-iPad: הקש/י על , ולאחר מכן בחר/י ב-iPad.

שיקוף מסך ה-iPad על-גבי מסך טלוויזיה: הקש/י על , בחר/י מכשיר Apple TV ולאחר מכן הקש/י על "שיקוף". כאשר שידור AirPlay מופעל, מוצג בראש המסך של ה-iPad סרגל כחול.

ניתן גם לחבר את ה-iPad לטלוויזיה, למקרן או לצג חיצוני אחר באמצעות כבל או מתאם מתאים של Apple. ראה/י [support.apple.com/kb/HT4108](https://support.apple.com/kb/HT4108).

## AirPrint

השתמשו ב-AirPrint כדי להדפיס באופן אלחוטי במדפסת התומכת ב-AirPrint, מיישומים כגון Mail, תמונות ו-Safari. יישומים רבים הזמינים ב-App Store עשויים גם לתמוך ב-AirPrint.

ה-iPad והמדפסת חייבים להימצא באותה רשת אלחוטית. לקבלת פרטים נוספים בנושא AirPrint, ראה/י [support.apple.com/kb/HT4356](https://support.apple.com/kb/HT4356).

הדפסת מסמך: הקש/י על  או על  (תלוי ביישום שבו הינך משתמש/ת).

צפיה במצב עבודת ההדפסה: לחץ/י פעמיים על כפתור ה"בית", ולאחר מכן הקש/י על "מרכז ההדפסה". התג שעל הצלמית מראה את מספר המסמכים המוכנים בתור.

ביטול עבודת הדפסה: בחר/י בעבודה ב"מרכז ההדפסה" ולאחר מכן הקש/י על "בטל הדפסה".

## התקני Bluetooth

ניתן להשתמש בהתקני Bluetooth עם ה-iPad, כגון אוזניות סטריאו או מקלדת אלחוטית של Apple. לקבלת פרופילים נתמכים של Bluetooth, עבור/י אל [support.apple.com/kb/HT3647](https://support.apple.com/kb/HT3647).


**אזהרה:** למידע חשוב בנושא מניעת נזק לשמיעה ומניעת הסחות דעת בזמן נהיגה, ראה/י [מידע חשוב בנושא](#) בטיחות בעמוד 121.

**הערה:** השימוש באביזרים מסוימים עם ה-iPad עשוי להשפיע על ביצועי האלחוט. לא כל אביזרי ה-iPhone וה-iPod touch תואמים במלואם ל-iPad. הפעלת מצב טיסה ב-iPhone עשויה למנוע הפרעות שמע בין ה-iPad לבין אביזר. שינוי הכיוון או המיקום של ה-iPad ושל האביזר המחובר אליו עשוי לשפר את הביצועים האלחוטיים.

הפעלת Bluetooth: עבור/י אל "הגדרות" < Bluetooth.

התחברות להתקן Bluetooth: הקש/י על ההתקן ברשימה "התקנים" ומלא/י אחר ההנחיות במסך כדי להתחבר אליו. עיני/י בתיעוד שמצורף להתקן לקבלת מידע לגבי קישור התקני Bluetooth. לפרטים בנושא המקלדת האלחוטית של Apple, ראה/י [שימוש במקלדת אלחוטית של Apple](#) בעמוד 25.

על ה-iPad להימצא בטווח של עד כ-10 מטרים מהתקן ה-Bluetooth.

החזרת את פלט השמע אל ה-iPad: כבה/י או ההתקן או בטל/י את הקישור אליו, בטל/י את Bluetooth ב"הגדרות" < Bluetooth, או השתמשו ב-AirPlay  להעברת פלט השמע אל ה-iPad. ראה/י [AirPlay](#) בעמוד 31. פלט השמע יחזור ל-iPad בכל פעם שהתקן ה-Bluetooth ייצא מחוץ לטווח.

ביטול קישור אל התקן: עבור/י אל "הגדרות" < Bluetooth, הקש/י על  ליד שם ההתקן ולאחר מכן הקש/י על "שכח התקן זה". אם אינך רואה את הרשימה "התקנים", ודא/י כי Bluetooth פועל.

## הגבלות

ניתן להגדיר הגבלות עבור יישומים מסוימים, ועבור תוכן שנרכש. למשל, הורים יכולים להגביל הצגה של מוסיקה בוטה ברשימות השמעה או למנוע שינוי של הגדרות מסוימות. השתמש/י בהגבלות למניעת שימוש ביישומים מסוימים, למניעת התקנה של יישומים חדשים, או למניעת שינויים בחשבונות או במגבלת עוצמת הקול.

הפעלת הגבלות: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "הגבלות" ולאחר מכן הקש/י על "הפעל הגבלות". תתבקש/י להגדיר קוד גישה עבור הגבלות שהינו חיוני על-מנת לשנות את ההגדרות שהינך עורך/ת. הוא יכול להיות שונה מקוד הגישה המשמש לביטול נעילת ה-iPad.


**חשוב:** אם שכחת את קוד הגישה של ההגבלות, עליך לשחזר את תוכנת ה-iPad. ראה/י **שחזור ה-iPad** בעמוד 126.

## פרטיות

הגדרות פרטיות מאפשרות לך לראות לאילו יישומים ושירותי מערכת יש גישה ל"שירותי מיקום", "אנשי קשר", "לוחות שנה", "תזכורות" ו"תמונות" ולפקח עליהם.

המאפיין "שירותי מיקום" מאפשר ליישומים מבוססי מיקום, כגון "מפות", "מזג אוויר" ו"מצלמה" לאסוף מידע לגבי המיקום שלך ולהשתמש בו. המיקום המשוער שלך ייקבע באמצעות מידע הזמין דרך רשתות אלחוטיות מקומיות, אם הפעלת מצב רשת אלחוטית. פרטי המיקום הנאספים על-ידי Apple אינם מאפשרים זיהוי שלך. כאשר יישום מסוים משתמש ב"שירותי מיקום", מוצג בשורת התפריטים.

הפעלה או ביטול של "שירותי מיקום": עבור/י אל "הגדרות" < "פרטיות" < "שירותי מיקום". ניתן לבטל את "שירותי מיקום" עבור חלק מהיישומים והשירותים או עבור כולם. אם תבטל/י את "שירותי מיקום", תתבקש/י להפעיל מאפיין זה שוב בפעם הבאה שבה יישום או שירות ינסו להשתמש בו.

בטל/י את "שירותי מיקום" עבור שירותי מערכת: שירותי מערכת מסוימים, כגון פרסומות iAd מבוססות מיקום, עושים שימוש ב"שירותי מיקום". על-מנת לראות את המצב שלהם, להפעיל או לבטל אותם או להציג את  בשורת התפריטים כאשר שירותים אלה משתמשים במיקום שלך, עבור/י אל "הגדרות" < "פרטיות" < "שירותי מיקום" < "שירותי מערכת".

ביטול גישה למידע פרטי: עבור/י אל "הגדרות" < "פרטיות". תוכל/י לראות אילו יישומים ותכונות ביקשו וקיבלו גישה למידע הבא:

- אנשי קשר
- לוח שנה
- תזכורות
- תמונות
- שיתוף Bluetooth
- מיקרופון
- Twitter
- Facebook

ניתן לבטל את אפשרות הגישה של כל יישום לכל קטגוריית מידע. סקור/י את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של כל יישום של ספק חיצוני על-מנת להבין מה אופן השימוש שלו במידע שהוא מבקש.

## אבטחה

מאפייני האבטחה מסייעים בהגנה על המידע הנמצא ב-iPad שלך מפני גישה על-ידי אחרים.

### שימוש בקוד גישה לצורך הגנה על נתונים

לאבטחה משופרת, תוכל/י להגדיר קוד גישה שחובה להזין אותו בכל הפעלה או השכמה של ה-iPad.

הגדרת קוד גישה: עבור/י אל "הגדרות" < "קוד גישה" ולאחר מכן הגדרי/י קוד גישה בן 4 ספרות.

הגדרת קוד גישה מפעילה את הגנת הנתונים. קוד הגישה ישמש כמפתח להצפנת הודעות דוא"ל וקבצים מצורפים השמורים ב-iPad, באמצעות הצפנת AES של 256 סיביות. (ישנם יישומים נוספים שעשויים להשתמש בהגנת נתונים.)



הגברת האבטחה: בטלוי את האפשרות "קוד גישה פשוט" והשתמשו בקוד גישה ארוך יותר. על-מנת להקליד קוד גישה שהוא שילוב של ספרות ואותיות, השתמשו במקלדת. אם הינך מעדיף/ה לבטל את נעילת iPad באמצעות מקלדת המספרים, הגדר/י קוד גישה ארוך יותר באמצעות מספרים בלבד.

מתן גישה למאפיינים כאשר ה-iPad נעול: עבור/י אל "הגדרות" < "קוד גישה". המאפיינים האופציונליים כוללים:

• Siri (כאשר היא פעילה, ראה/י [הגדרות Siri](#) בעמוד 37)

מתן גישה ל"מרכז הבקרה" כאשר ה-iPad נעול: עבור/י אל "הגדרות" < "מרכז הבקרה". ראה/י [מרכז הבקרה](#) בעמוד 27.

מחיקת נתונים לאחר 10 נסיונות כושלים להקשת קוד גישה: עבור/י אל "הגדרות" < "קוד גישה" ולאחר מכן הקש/י על "מחק נתונים". לאחר עשרה נסיונות להקליד את הסיסמה, כל ההגדרות מאופסות וכל הפרטים והמדיה נמחקים על-ידי הסרת מפתח ההצפנה של הנתונים.

אם שכחת את קוד הגישה, עליך לשחזר את תוכנת ה-iPad. ראה/י [שחזור ה-iPad](#) בעמוד 126.

## צור מפתחות של iCloud

צור המפתחות של iCloud שומר על עדכניות שמות המשתמש והסיסמאות שלך באתרי אינטרנט ופרטי כרטיסי האשראי שלך שהינך מגדיר/י ב-Safari, ב-iPad ובמכשירי iOS ומחשבי Mac שפועל בהם OS X Mavericks.

צור המפתחות של iCloud פועל עם יוצר הסיסמאות של Safari ועם "מילוי אוטומטי". כאשר הינך מגדיר/ה חשבון חדש, יוצר הסיסמאות של Safari מציע לך סיסמאות ייחודיות שקשה לנחש. ניתן להשתמש ב"מילוי אוטומטי" כדי שה-iPad שלך יזין עבורך את פרטי שם המשתמש והסיסמה שלך, ובכך יקל עליך את הכניסה. ראה/י [מילוי תפסים](#) בעמוד 48.

**הערה:** ישנם אתרים שאינם תומכים ב"מילוי אוטומטי".

צור המפתחות של iCloud פועל בכל מכשירי ה-iOS המאושרים ובמחשבי Mac שפועל בהם OS X Mavericks. צור המפתחות של iCloud מאובטח על-ידי הצפנת AES של 256 סיביות במהלך האחסון וההעברה, והמידע שבו אינו ניתן לקריאה על-ידי Apple.

הגדרת צור המפתחות של iCloud: עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "צור מפתחות". הפעל/י את "צור המפתחות של iCloud, ובצע/י את ההנחיות שמופיעות במסך. אם הגדרת את צור המפתחות של iCloud במכשירים אחרים, עליך לאשר את השימוש בצור המפתחות של iCloud מאחד המכשירים הללו, או להשתמש בקוד האבטחה של iCloud שלך.

**חשוב:** קוד האבטחה שלך עבור iCloud אינו נגיש ל-Apple. אם תשכח/י את קוד האבטחה שלך, יהיה עליך להתחיל מחדש ולהגדיר שוב את צור המפתחות של iCloud.

הגדרות "מילוי אוטומטי": עבור/י אל "הגדרות" < Safari < "סיסמאות ומילוי אוטומטי". ודא/י כי "שמות וסיסמאות" ו"כרטיסי אשראי" הופעלו (הם פעילים כברירת-המחדל). על-מנת להוסיף פרטי כרטיס אשראי, הקש/י על "כרטיסי אשראי שמורים".

קוד האבטחה של כרטיס האשראי שלך אינו נשמר - עליך להקיש אותו ידנית.

על-מנת למלא שמות, סיסמאות או פרטי אשראי באופן אוטומטי באתרים שתומכים בכך, הקש/י על שדה מלל ולאחר מכן על "מילוי אוטומטי".

על-מנת להגן על המידע האישי שלך, הגדר/י קוד גישה אם כוונתך להפעיל את צור מפתחות ב-iCloud ואת "מילוי אוטומטי".

## הגבלת מעקב על-ידי פרסומות

הגבלה או איפוס של מעקב פרסומות: עבור/י אל "הגדרות" < "פרטיות" < "פרסום". הפעל/י את "הגבל מעקב פרסומות" על-מנת למנוע מיישומים לגשת אל מזהה הפרסום של ה-iPad שלך. למידע נוסף, הקש/י על "למד/י עוד".

## מצא את ה-iPad שלי

"מצא את ה-iPad שלי" יכול לסייע לך לאתר ולאבטח את ה-iPad בעזרת יישום הניתן בחינם, "מצא את ה-iPhone שלי" (הזמין ב-App Store) ממכשיר iPhone, iPad או iPod touch אחר, או באמצעות דפדפן אינטרנט ב-Mac או ב-PC שבאמצעותו התחברת ל-[www.icloud.com/find](http://www.icloud.com/find). "מצא את ה-iPhone שלי" כולל נעילת הפעלה, שמקשה אף יותר על אנשים אחרים להשתמש ב-iPad שלך או למכור אותו, אם תאבד/י אותו. ה-Apple ID והסיסמה שלך חיוניים להפעלה של "מצא את ה-iPad שלי", או למחיקה והפעלה מחדש של ה-iPad.

הפעל/י את "מצא את ה-iPad שלי": עבור/י אל "הגדרות" < iCloud.

**חשוב:** כדי שניתן יהיה להשתמש במאפיינים אלה, על "מצא את ה-iPad שלי" להיות פעיל לפני אובדן ה-iPad. על ה-iPad להיות מסוגל להתחבר לאינטרנט כדי שניתן יהיה לאתר ולאבטח את המכשיר.

שימוש ב"מצא את ה-iPhone שלי": פתח/י את היישום "מצא את ה-iPhone שלי" במכשיר iOS או עבור/י אל [www.icloud.com/find](http://www.icloud.com/find) במחשב. התחבר/י ובחר/י את המכשיר שלך.

- השמע קול: השמעת קול למשך שתי דקות.
- מצב מכשיר שאבד: אם איבדת את ה-iPad, ניתן לנעול אותו מיידית עם קוד גישה ולשלוח אליו הודעה המציגה פרטי קשר. ה-iPad גם עוקב אחרי המיקום של עצמו ומדווח מהו על-מנת שתוכל/י לדעת איפה הוא היה כשתסקור/י את היישום "מצא את ה-iPhone שלי".
- מחיקת ה-iPad: מחק/י את כל המידע והמדיה מה-iPad ושחזר את ה-iPad להגדרות היצרן שלו.


**הערה:** לפני שתמכור/י את תעביר/י את ה-iPad שלך למישהו אחר, עליך למחוק אותו לחלוטין על-מנת להסיר ממנו את כל הנתונים האישיים שלך ולבטל את נעילת ההפעלה של "מצא את ה-iPad שלי". עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "איפוס" < "מחק את כל התוכן וההגדרות". ראה/י **מוכר/ת או מוסר/ת את ה-iPad שלך?** בעמוד 128.

## טעינה וניטור של הסוללה

ל-iPad יש סוללת ליתיום-יון פנימית נטענת. למידע נוסף בנושא הסוללה - כולל טיפים להארכת חיי הסוללה - עבור/י אל [www.apple.com/il/batteries](http://www.apple.com/il/batteries).

**אזהרה:** למידע אבטחה חשוב בנושא הסוללה וטעינת ה-iPad, ראה/י **מידע חשוב בנושא בטיחות** בעמוד 121.

טעינת הסוללה: הדרך הטובה ביותר לטעינת סוללת ה-iPad היא לחבר את ה-iPad לשקע חשמל בעזרת הכבל ומתאם החשמל ל-USB שהגיעו עם המכשיר.



ה-iPad עשוי גם להיטען לאט אם הוא מחובר ליציאת USB 2.0 במחשב. אם מחשב ה-Mac או ה-PC אינו מספק די חשמל לטעינת ה-iPad, מוצגת בשורת המצב הודעת "לא טוען".

**חשוב:** סוללת ה-iPad עלולה להתרוקן במקום להיטען אם ה-iPad מחובר למחשב כבוי או במצב שינה או המתנה, למרכזת USB או לשקע ה-USB במקלדת.

צלמית הסוללה בפינה הימנית העליונה של שורת המצב מציגה את רמת הסוללה את מצב הטעינה.





הצג/י את אחוז הטעינה של הסוללה: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "שימוש" והפעל/י את "אחוז סוללה".

**חשוב:** אם עוצמת ה-iPad נמוכה מאד, הוא עשוי להציג תמונה של סוללה כמעט גמורה, המציינת שיש לטעון את ה-iPad במשך עד עשרים דקות לפני שניתן יהיה להשתמש בו. אם עוצמת ה-iPad נמוכה באופן קיצוני, ייתכן שהצג יהיה ריק למשך כשתי דקות בטרם תופיע התמונה המורה על עוצמת סוללה נמוכה.

לסוללות נטענות יש מספר מוגבל של מחזורי טעינה ובשלב מסוים יש צורך להחליפן. סוללת ה-iPad אינה נגישה למשתמש ויש להחליפה רק בעזרת ספק שירות מוסמך. עיין/י ב-[www.apple.com/il/batteries](http://www.apple.com/il/batteries).

## נסיעות עם ה-iPad

חברת התעופה עשויה לאפשר לך להפעיל את ה-iPad אם תעביר/י אותו למצב טיסה - שימ/י לב להודעות הכריזה המושמעות לאחר העליה למטוס, או שאל/י את אחד מחברי צוות המטוס. רשת אלחוטית ו-Bluetooth כבויים במצב טיסה, לכן לא תוכל/י לבצע או לקבל שיחות FaceTime או להשתמש בתכונות הדורשות תקשורת אלחוטית. תוכל/י להאזין למוסיקה, לשחק במשחקים, לצפות בסרטים או להשתמש ביישומים אחרים שאינם דורשים גישה לאינטרנט. אם חברת התעופה מתירה זאת, תוכל/י להפעיל חזרה את הרשת האלחוטית או את ה-Bluetooth, גם ב"מצב טיסה".

הפעלת מצב טיסה: החלק/י מעלה מהקצה התחתון של המסך כדי לפתוח את "מרכז הבקרה" ולאחר מכן הקש/י על . ניתן להפעיל ולכבות את "מצב טיסה" ב"הגדרות". כשמצב טיסה פועל,  מוצגת בשורת המצב בראש המסך.

ניתן גם להפעיל ולכבות את הרשת האלחוטית ואת Bluetooth ב"מרכז הבקרה". ראה/י [מרכז הבקרה](#) בעמוד 27.


## השתמש ב-Siri


העוצמה של Siri עומדת לרשותך.

קריאה ל-Siri: לחץ/י והחזקי/י את כפתור הבית עד ש-Siri תצפצף.

**הערה:** על-מנת להשתמש ב-Siri, על ה-iPad להיות מחובר לאינטרנט. ראה/י [התחברות לרשת אלחוטית](#) בעמוד 13. יתכן שיחולו עלויות עבור נתונים סלולריים.

תוכלי/י לבקש מ-Siri כל דבר, החל מ-"set the timer for 3 minutes" ועד ל-"what movies are showing tonight?" פתחי/י יישומים והפעלי/י או בטלי/י מאפיינים כגון "Bluetooth", "נא לא להפריע" ו"נגישות". Siri מבינה דיבור בשפה טבעית, כך שלא תצטרקי/י ללמוד פקודות או מילות מיוחדות.



לקבלת רמזים, שאל/י את Siri "What can you do?" או הקשי/י על .

Siri מציגה לעתים מידע שימושי במסך. הקשי/י על המידע לפתיחת יישום קשור או לקבלת פרטים נוספים.

שליטה ידנית כאשר Siri מקשיב: שיטה נוספת, במקום לתת ל-Siri להבחין אוטומטית מתי הינך מפסיקה/ה לדבר, היא להחזיק את כפתור "בית" לחוץ בעת שהינך מדברת/ולשחרר אותו כשהינך מסיים/ת.

שינוי המין של הקול של Siri: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < Siri (יתכן שהאפשרות לא תהיה זמינה בכל האזורים).

דיבור אל Siri באמצעות אזניות: חבר/י את האוזניות ולחץ/י והחזקי/י את כפתור השיחה או הכפתור האמצעי.

## ספרי/י ל-Siri על עצמך

אם תספרי/י ל-Siri על עצמך, תוכל לקבל שירותים מותאמים אישית - כגון "tell me how to get home".


ספרי/י ל-Siri מי את/ה: מלא/י את כרטיס איש הקשר שלך ב"אנשי קשר", לאחר מכן עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < Siri < "המידע שלי" והקשי/י על כרטיס איש הקשר שלך.

זכור/י לכלול את כתובות הבית והעבודה שלך, ואת הקרובים אליך.

**הערה:** לא מתבצע מעקב אחר נתוני מיקום או אחסון של נתוני מיקום מחוץ ל-iPad. אם אינך מעוניין/ת להשתמש ב"שירותי מיקום", עבור/י אל "הגדרות" > "פרטיות" > "שירותי מיקום" לביטול המאפיין. במצב זה, ניתן עדיין להשתמש ב-Siri, אך Siri לא תוכל לבצע בקשות הדורשות לדעת את המיקום שלך.

## תיקונים

מעוניין/ת לבטל את הפקודה האחרונה? אמור/י "cancel", הקשי/י על הצלמית של Siri, או לחץ/י על כפתור הבית. אם Siri טועה, ניתן להקיש על-מנת לערוך את הבקשה.

לחלופין, הקשי/י על  שוב והבהר/י את הבקשה. למשל, "I meant Boston". אל תטרח/י לומר את מה שלא התכוונת אליו.

## הגדרות Siri

להגדרת אפשרויות עבור Siri, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > Siri. בין האפשרויות:

- הפעלה או ביטול של Siri
- שפה
- שינוי מין הקול (יתכן שהאפשרות לא תהיה זמינה בכל האזורים)
- משוב קולי
- כרטיס "המידע שלי"

מניעת גישה אל Siri כאשר ה-iPad נעול: עבור/י אל "הגדרות" > "קוד גישה". ניתן גם לבטל את Siri על-ידי הפעלת מגבלות. ראה/י [הגבלות](#) בעמוד 32.



**שירות iMessage**


באמצעות היישום "הודעות" והשירות המובנה iMessage, ניתן לשלוח כמות בלתי מוגבלת של הודעות מלל דרך רשת אלחוטית ב-iOS 5 ואילך, או ב-OS X Mountain Lion ואילך. ההודעות יכולות לכלול תמונות, סרטים או מידע אחר. תוכלו לראות מתי אחרים מקלידים ולאפשר להם לראות שקראת את ההודעות שלהם. הודעות iMessage מוצגות בכל מכשירי ה-iOS שלך המחוברים לאותו חשבון, כך שתוכלו לפתוח בשיחה במכשיר ולהמשיך אותה במכשיר אחר. מטעמי אבטחה, הודעות iMessage מוצפנות לפני השליחה.

**אזהרה:** למידע חשוב בנושא מניעת הסחות דעת בזמן נהיגה, ראה/י [מידע חשוב בנושא בטיחות](#) בעמוד 121.

**הערה:** יתכן שיחולו עבורך עלויות עבור שימוש בתכונים סלולריים או עלויות אחרות, וכן עבור משתמשי ה-iPhone וה-iPad המחליפים איתך הודעות באמצעות רשת הנתונים הסלולרית שלהם.

**שליחה וקבלה של הודעות**

הקש/י על כפתור "חבר/י"  
על-מנת להתחיל שיחה חדשה.





הקש/י על כפתור "צרף תמונה"  
על-מנת לכלול תמונה או וידאו.

התחלת שיחה מלל: הקש/י ולאחר מכן הקלד/י מספר טלפון או כתובת דוא"ל או הקש/י על ובחור/י איש קשר.

**הערה:** אם לא ניתן לשלוח הודעה, מוצגת התראה (ⓘ). הקש/י על ההתראה בשיחה על-מנת לנסות לשלוח את ההודעה שוב.

חזרה לשיחה: הקש/י על השיחה ברשימה "הודעות".

הסתרי/י את המקלדת: הקש/י על  בפינה הימנית התחתונה.

השתמש/י בתווי תמונה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "מקלדת" < "מקלדות" < "הוסף/י מקלדת חדשה" ולאחר מכן הקש/י על "אמוג'י" להפיכת מקלדת זו לזמינה. לאחר מכן, תוך הקלדת הודעה, הקש/י על  על-מנת להעלות את המקלדת של אמוג'י. ראה/י **שיטות קלט מיוחדות** בעמוד 120.

הצגת השעה שבה הודעה נשלחה או נתקבלה: גרו/י בועה לשמאל.

ביצוע שיחת FaceTime לאדם שאליו הינך שולח/ת הודעת מלל: הקש/י על "איש קשר" בראש המסך, ולאחר מכן הקש/י על .

הצגת פרטי הקשר של אדם כלשהו: הקש/י על "איש קשר" בראש המסך, ולאחר מכן הקש/י על ⓘ. הקש/י על פריטי מידע לביצוע פעולות כגון ביצוע שיחת FaceTime.

הצגת הודעות קודמות בשיחה: הקש/י על שורת המצב כדי לגלול לראש העמוד. הקש/י על "טען הודעות ישנות יותר" במידת הצורך.

שלח/י הודעות לקבוצה: הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י מספר נמענים.


חסימת הודעות בלתי רצויות: בכרטיס איש קשר, הקש/י על "חסום מספר זה". על-מנת להציג את כרטיס איש הקשר של אדם בעת הצגת הודעה, הקש/י על "איש קשר" ולאחר מכן הקש/י על ⓘ. ניתן גם לחסום מתקשרים ב"הגדרות" < FaceTime < "מספרים חסומים". לא תוכל/י לקבל שיחות FaceTime או הודעות מלל ממתקשרים חסומים. לקבלת פרטים נוספים בנושא חסימת שיחות, ראה/י [support.apple.com/kb/HT5845](https://support.apple.com/kb/HT5845).

## ניהול שיחות

שיחות נשמרות ברשימה "הודעות". נקודה כחולה ● מציינת הודעות שלא נקראו. הקש/י על שיחה על-מנת להציג או להמשיך אותה.

הצגת רשימת ההודעות: החלק/י ימינה.

העבר/י שיחה: בחר/י בשיחה, גע/י ממושכות בהודעה, הקש/י על "עוד", בחר/י בחלקים שתרצה/י לכלול ולאחר מכן הקש/י על .

מחיקת הודעה: גע/י והחזק/י הודעה או קובץ מצורף, הקש/י על "עוד", בחר/י פריטים נוספים אם רצונך בכך ולאחר מכן הקש/י על . על-מנת למחוק את כל המלל והקבצים המצורפים, מבלי למחוק את השיחה, הקש/י על "מחק הכל".


מחיקת שיחה: ברשימה "הודעות", החלק/י על השיחה מימין לשמאל, ולאחר מכן הקש/י על "מחק".


חיפוש שיחות: ברשימת ההודעות, הקש/י בראש המסך על-מנת להציג את שדה החיפוש והקש/י את המלל הדרוש. ניתן לחפש בשיחות גם מתוך מסך ה"בית". ראה/י **חיפוש** בעמוד 27.

## שיתוף תמונות, סרטים ועוד


ניתן לשלוח תמונות, סרטים, מיקומים, פרטי קשר ותזכורות קוליות. מגבלת הגודל של קבצים מצורפים נקבעת על-ידי ספק השירות שלך - ה-iPad עשוי לכווץ קבצים מצורפים של תמונות וסרטים, במידת הצורך.

שליחת תמונה או סרט: הקש/י על . ניתן לבחור תמונה או סרט קיימים ב-iPad, או לצלם תמונה או סרט חדשים.

הצגת תמונות וסרטים בגודל מלא. הקש/י על התמונה או הסרט. על-מנת להציג תמונות וסרטים נוספים בשיחה, הקש/י על . הקש/י על < כדי לחזור לשיחה.

שליחת פריטים מיישום אחר: ביישום האחר, הקש/י על "שיתוף" או על  ולאחר מכן הקש/י על "הודעה".

שיתוף, שמירה או הדפסה של קובץ מצורף: הקש/י על קובץ המצורף ולאחר מכן הקש/י על .

העתקת תמונה או סרט: גע/י והחזק/י בקובץ המצורף ולאחר מכן הקש/י על "העתק".  
הוספת איש קשר לרשימת אנשי הקשר: בשיחה, הקש/י על "איש קשר" ולאחר מכן הקש/י יעל "צור איש קשר חדש".  
שמירת פרטי איש קשר: הקש/י על "איש קשר" בראש המסך, הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על "צור איש קשר חדש" או על "הוסף לאיש קשר קיים".

## הגדרות "הודעות"

עבור/י אל "הגדרות" < "הודעות" על-מנת:

- להפעיל או לבטל את iMessage
- להודיע לאחרים שקראת את ההודעות שלהם
- לציין מספרי טלפון, מזהי Apple ID וכתובות דוא"ל לשימוש ב"הודעות"
- להציג את השדה "נושא"
- לחסום הודעות בלתי רצויות:

ניהול עדכונים עבור הודעות: ראה/י [מרכז העדכונים](#) בעמוד 28.

הגדרת צליל ההתראה עבור הודעות מלל נכנסות: ראה/י [צלילים ושקט](#) בעמוד 29.






## כתיבת הודעות

Mail מאפשר לך לגשת לחשבונות הדוא"ל שלך, גם בדרכים.

חבר/י הודעה. מחק/י, העבר/י או סקו/י הודעות מרובות. חפשי/י הודעות. שנה/י תיבות דואר או חשבונות.



שנה/י את אורך התצוגה המקדימה ב"הגדרות" <Mail> אנשי קשר, לוחות שנה.

הוספת תמונה או סרט: הקשי/י על הסמן ולאחר מכן הקשי/י על "הוסף תמונה או וידאו". ראה/י גם עריכת מלל בעמוד 24.




ציטוט מלל בתשובה: הקשי/י על הסמן ולאחר מכן בחר/י במלל שברצונך לכלול. הקשי/י על ולאחר מכן על "השב". ניתן לבטל את ההזחה של המלל המצוטט תחת "הגדרות" < דואר, אנשי קשר, לוחות שנה > "רמת ציטוט גבוהה יותר".

שליחת הודעה מחשבון אחר: הקשי/י על השדה "מאת" כדי לבחור חשבון.

שינוי נמען מ"עותק" ל"עותק נסתר": לאחר הוספת נמענים, ניתן לגרור אותם משדה אחד לשני או לשנות את הסדר שבו הם מופיעים.

## במבט חטוף



הצגת תצוגה מקדימה ארוכה יותר: עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" > "תצוגה מקדימה". ניתן להציג עד חמש שורות.

האם ההודעה מיועדת אלי? הפעלי את "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" > "הצג תווית אל/עותק". אם רשום על התווית "עותק" במקום "אל", השולח הוסיף אותך כעותק בלבד. ניתן גם להשתמש בתיבת הדואר "אל/עותק", הכללת בתוכה את כל ההודעות שמוענו אליך. על-מנת להציג אותה, הקש/י על "עריכה" במהלך הצגת השימת תיבות הדואר.

## סיום כתיבת הודעה בשלב מאוחר יותר

טיטות קודמות	
12:25	<b>John Appleseed</b> Lunch this week Are you free for lunch on Thursday?
10/07/13	לא הוגדרו נמענים Vacation photos Attachments: photo 1.PNG, photo

שמירה ללא שליחה: אם במהלך כתיבת הודעה, תחליט/י שברצונך לסיים אותה מאוחר יותר, הקש/י על "ביטול" ולאחר מכן על "שמור טיוטא".

השלמת טיוטא שנשמרה: גע/י והחזק/י ב"חבר". בחר/י את הטיטא מהרשימה ולאחר מכן סיימ/י אותה ושלח/י, או שמור/י אותה שוב כטיטא.

הצגת הודעות טיוטא מכל החשבונות. במהלך הצגת הרשימה של "תיבות דואר", הקש/י על "עריכה", הקש/י על "הוסף תיבת דואר" והפעלי את תיבת הדואר "כל הטיטות".


מחיקת טיוטא: ברשימה "טיטות קודמות", החלק/י שמאלה לאורך טיוטא ולאחר מכן הקש/י על "מחק".

## הצגת הודעות חשובות

עריכה	תיבות דואר
217 >	דואר נכנס
3 >	שולחים חשובים
בות דוא	
3 >	טיטות

קיבוץ הודעות חשובות במקום אחד: הוסף/י אנשים חשובים אל רשימת השולחים החשובים שלך. כך, כל ההודעות שלהם יופיעו בתיבת הדואר "שולחים חשובים". הקש/י על שם השולח בהודעה ולאחר מכן הקש/י על "הוסף לשולחים חשובים". על-מנת להציג את תיבת ההודעות החשובות, הקש/י על "עריכה" במהלך הצגת הרשימה "תיבות דואר".


קבלת התראות על הודעות חשובות: "מרכז העדכונים" מודיע לך כאשר מתקבלות הודעות בתיבות הדואר המועדפות שלך או הודעות משולחים חשובים. עבור/י אל "הגדרות" < "מרכז העדכונים" < Mail.

סימון הודעה בדגל כדי שניתן יהיה למצוא אותה מאוחר יותר: הקש/י על  במהלך קריאת ההודעה. ניתן לשנות את מראה הסימון של הודעה מסומנת בדגל ב"הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" < "סוג דגל". על-מנת לראות את תיבת הדואר החכמה "מסומנים בדגל", הקש/י על "עריכה" במהלך הצגה של רשימת תיבות הדואר ולאחר מכן הקש/י על "מסומנים בדגל".

חיפוש הודעה: גלולי אל או הקש/י על ראש רשימת ההודעות כדי להציג את שדה החיפוש. החיפוש מתבצע בשדות הכתובות, בנושא ובגוף ההודעה. על-מנת לחפש בחשבונות מרובים במקביל, חפשי/י מתוך תיבת דואר חכמה, כגון "כל ההודעות שנשלחו".


חיפוש לפי טווח זמנים: גלולי לראש רשימת ההודעות או הקש/י כדי לחשוף את שדה החיפוש ולאחר מכן הקלד/י מלל כגון "פברואר פגישה" כדי למצוא את כל ההודעות מפברואר הכוללות את המילה "פגישה".

חיפוש לפי מצב הודעה: על-מנת לאתר את כל ההודעות המסומנות בדגל שלא נקראו ברשימת השולחים החשובים שלך, הקלד/י "דגל לא נקרא שולחים חשובים". ניתן גם לחפש לפי מאפייני הודעה נוספים, כגון "קובץ מצורף".

דואר הזבל לסל וחסל! הקש/י על  במהלך קריאת הודעה, ולאחר מכן הקש/י על "העבר לדואר זבל" כדי להעביר את ההודעה לתיקיית דואר הזבל. אם העברת הודעה בטעות, נערי/י מיד את ה-iPad על-מנת לבטל את הפעולה.

יצירת תיבת דואר מועדפת: תיבות דואר מועדפות מופיעות בראש רשימת תיבות הדואר. על-מנת להוסיף תיבה מועדפת, הצג/י את רשימת תיבות הדואר והקש/י על "עריכה". הקש/י על "הוסף תיבת דואר" ובחרי/י בתיבת הדואר להוספה. עבור תיבות דואר מועדפות, תוכל/י גם לקבל הודעות בדחיפה.

## קבצים מצורפים




שמירת תמונה או סרט ב"סרט הצילום": גע/י והחזק/י בתמונה או בסרט עד להופעת תפריט ולאחר מכן הקש/י על "שמור תמונה".

שימוש בקובץ מצורף ביישום אחר: גע/י והחזק/י בקובץ המצורף עד להופעת תפריט, ולאחר מכן הקש/י על היישום שבו תרצה/י להשתמש לפתיחת הקובץ המצורף.


הצגת הודעות עם קבצים מצורפים: תיבת הדואר "קבצים מצורפים" מציגה הודעות עם קבצים מצורפים מכל החשבונות. על-מנת להוסיף אותה, הצג/י את רשימת תיבות הדואר והקש/י על "עריכה".


## עבודה עם הודעות מרובות



מחיקה, העברה או סימון של הודעות מרובות: בעת הצגת רשימה של הודעות, הקש/י על "עריכה". בחרי/י כמה הודעות ולאחר מכן בחרי/י פעולה. אם בחרת בפעולה בטעות, נערי/י מיד את ה-iPad לביטול הפעולה.

סידור הדואר שלך עם תיבות דואר: הקש/י על "עריכה" ברשימת תיבות הדואר ליצירת תיבה חדשה, או לשינוי שם או מחיקה של תיבה קיימת. (ישנן תיבות דואר מובנות שלא ניתן לשנות.) ישנן כמה תיבות דואר חכמות, כגון "לא נקרא", המציגות הודעות מכל החשבונות שלך. הקש/י על התיבות שבהן תרצה/י להשתמש.

שחזור הודעה שנמחקה: פתח/י את ההודעה בתיבת הדואר "פח אשפה" של החשבון ולאחר מכן הקש/י על  והעבר/י את ההודעה. לחלופין, אם מחקת הרגע את ההודעה, נערי/י את ה-iPad לביטול המחיקה. על-מנת להציג הודעות שנמחקו מכל החשבונות שלך, הוסף/י את תיבת הדואר החכמה "פח אשפה". להוספה, הקש/י על "עריכה" ברשימת תיבות הדואר ובחר/י בתיבה מהרשימה.

העברת הודעות לארכיון במקום למחוק אותן: במקום למחוק הודעות, ניתן להעבירן לארכיון כדי שהן עדיין יהיו זמינות אם תזדקק/י להן. בחר/י "ארכיון" ב"הגדרות" < דואר, אנשי קשר, לוחות שנה > *שם חשבון* < "חשבון" > "מתקדם". על-מנת למחוק הודעה במקום לאחסן אותה בארכיון, גע/י והחזק/י ב , ולאחר מכן הקש/י על "מחק".

טיפול בהודעה מבלי לפתוח אותה: החלק/י שמאלה בהודעה, ולאחר מכן הקש/י על "פח" או "שלח לארכיון". לחלופין, הקש/י על "עוד" כדי להזיז, להעביר, להשיב, לסמן בדגל, לסמן כהודעה שנקראה או להעביר את ההודעה לתיקיית דואר הזבל.

פינוי פח האשפה: ניתן להגדיר כמה זמן הודעות שנמחקו נשארות בתיבת הדואר "פח אשפה". עבור/י אל "הגדרות" < דואר, אנשי קשר, לוחות שנה > *שם חשבון* < "חשבון" > "מתקדם".

## הצגה ושמירה של כתובות

כיצד לראות מי קיבל הודעה: בעת הצגת ההודעה, הקש/י על "עוד" בשדה "מאת".

הוספת מישהו לרשימת אנשי הקשר או הפיכתו ל"שולח חשוב": הקש/י על השם או על כתובת הדוא"ל של אותו אדם.

## הדפסת הודעות

הדפסת הודעה: הקש/י על  ולאחר מכן על "הדפס".

הדפסת קובץ מצורף או תמונה: הקש/י להצגת הקובץ או התמונה ולאחר מכן הקש/י על  ובחר/י "הדפס". ראה/י [AirPrint](#) בעמוד 31.

## הגדרות Mail

עבור/י אל "הגדרות" < דואר, אנשי קשר, לוחות שנה > על-מנת:

- ליצור חתימת דואר שונה עבור כל חשבון
- להוסיף חשבונות דוא"ל
- להוסיף את עצמך כעותק נסתר בכל הודעה שהינך שולח/ת
- להפעיל את "סדר לפי שרשור" על-מנת לקבץ הודעות קשורות יחד
- לבטל את הודעת האישור שמוצגת לפני מחיקת דואר
- לבטל משלוח בדחיפה של הודעות חדשות כדי לחסוך בסוללה.
- לבטל חשבון באופן זמני



## Safari במבט חטוף

השתמשו ב-Safari ב-iPad על-מנת לגלוש באינטרנט. השתמשו ברשימת הקריאה כדי לאסוף עמודי אינטרנט לקריאה במועד מאוחר יותר. הוספו למסך הבית צלמיות של עמודים לגישה מהירה. השתמשו ב-iCloud על-מנת להציג עמודים שפתחת במכשירים אחרים, וכדי לעדכן את הסימניות ואת רשימת הקריאה שלך במכשירים אחרים.

הכרטיסיות הפתוחות שלך

פתחי כרטיסיה חדשה.

הקש/י להקשת פריט חיפוש או כתובת אינטרנט.

שתף/י או שמור/י בקר/י מחדש בעמודים אחרונים.

הצג/י את הסימניות, רשימות הקריאה, היסטוריית הגלישה והקישורים המצויינים שלך.

הצג/י עמודים פתוחים במכשירים אחרים.

## לחפש חידע באינטרנט

הקש/י את מונח החיפוש שלך ולאחר מכן הקש/י על "עבור".

לחלופין, הקש/י על הצעה.

הקש/י לחיפוש העמוד הנכחי.

חיפוש באינטרנט: הקלד/י כתובת אינטרנט או מונחי חיפוש בשדה החיפוש החכם שבראש העמוד. לאחר מכן, הקש/י הצעת חיפוש או הקש/י על "עבור" במקלדת על-מנת לחפש בדיוק את מה שהקלדת. אם אינך רוצה לראות מונחי חיפוש מוצעים, עבור/י אל "הגדרות" < Safari < "שדה חיפוש חכם" ובטל/י את "הצעות מנועי חיפוש". הצגת המועדפים בראש הרשימה: בחר/י אותם ב"הגדרות" < Safari < "מועדפים".

חיפוש בעמוד: גולל/י לתחתית התוצאות שהוצעו לך והקש/י על הערך תחת "בעמוד זה". הקש/י על > בפניה השמאלית-תחתונה על-מנת להציג את המופע הבא בעמוד. על-מנת לחפש מונח אחר בעמוד, הקלד/י אותו בשדה שבתחתית העמוד. על-מנת להמשיך בגלישה, הקש/י על "סיום".


בחירת כלי החיפוש: עבור/י אל "הגדרות" < Safari < "מנוע חיפוש".

## גלישה באינטרנט

גע/י בקישור והחזק/י אותו להצגת אפשרויות אלה.

בדוק/י לפני שתגלוש/י: על-מנת לראות את הכתובת של קישור לפני המעבר אליו, גע/י בקישור והחזק/י אותו. פתיחת קישור בכרטיסיה חדשה: גע/י והחזק/י בקישור ולאחר מכן הקש/י על "פתח בכרטיסיה חדשה". אם תרצה/י לעבור לכרטיסיה חדשה שהינך פותח/ת, עבור/י אל "הגדרות" < Safari < "פתח כרטיסיות חדשות ברקע". מעבר בין כרטיסיות: הקש/י על כרטיסיה בחלקו העליון של העמוד. סגירת כרטיסיה: הקש/י על בכרטיסיה. המשך/י מהמקום שבו הפסקת: הקש/י על להצגת רשימת הכרטיסיות שהשארת פתוחות במכשירים האחרים. אם הרשימה ריקה, בדוק/י אם הפעלת את Safari ב"הגדרות" < iCloud. חזרה לראש העמוד: הקש/י על הקצה העליון של המסך על-מנת לחזור במהירות לראש עמוד ארוך. הצגת אפשרויות נוספות: סובב/י את ה-iPad לכיוון רחב. הצגת העדכונים האחרונים: הקש/י על שליד הכתובת בשדה החיפוש כדי לעדכן את העמוד.

## שמירת סימניות



הוספת סימניה עבור העמוד הנוכחי: הקש/י על ולאחר מכן הקש/י על "סימניה". על-מנת לבקר שוב בעמוד, הקש/י על ולאחר מכן הקש/י על הסימניה.


סידור הסימניות: על-מנת ליצור תיקיה עבור סימניות, הקש/י על , ולאחר מכן הקש/י על "עריכה".

בחירה אילו מועדפים יופיעו בעת הקשה על שדה החיפוש: עבור/י אל "הגדרות" < Safari > "מועדפים".

סרגל הסימניות ב-Mac? הפעל/י את "הגדרות" < iCloud > Safari < אם ברצונך שפריטים מסרגל הסימניות ב-Safari שב-Mac שלך יופיעו ב"מועדפים" ב-iPad.

שמירת צלמית עבור העמוד הנוכחי במסך הבית: הקש/י על ולאחר מכן הקש/י על "הוסף למסך הבית". הצלמית תופיע רק במכשיר שבו יצרת אותה.

## שיתוף דברים מעניינים שקראת



הפץ/י את השמועה: הקש/י על .

בוא/י לראות מי מציץ ועל מה: עבור/י אל "הגדרות" < Twitter > והיכנס/י ולאחר מכן הקש/י על וחפשי/י תחת @ על-מנת להציג את הקישורים שצויצו על-ידי החברים שלך ואחרים שהינך עוקב/ת אחריהם.

## מילוי טפסים

בעת התחברות לאתר, רישום לשירות או ביצוע רכישה, תוכלו למלא טופס באינטרנט באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך או לבקש ש-Safari ימלא אותו עבורך באמצעות "מילוי אוטומטי".



הקש/י על "מילוי אוטומטי" במקום להקליד את פרטי הקשר שלך.

נמאס לך כבר להיכנס שוב ושוב? כשתישאלי/י אם ברצונך לשמור את הסיסמה עבור האתר, הקש/י על "כן".  
בביקור הבא שלך, שם המשתמש והסיסמה שלך ימולאו עבורך.

מילוי טופס: הקש/י על שדה כלשהו כדי להעלות את המקלדת שעל-גבי המסך. הקש/י על < או על > שמעל למקלדת כדי לעבור משדה לשדה.

מילוי פרטים באופן אוטומטי: עבור/י אל "הגדרות" < Safari > "סיסמאות ומילוי אוטומטי" והפעל/י את "השתמש בפרטי איש קשר". לאחר מכן, הקש/י על "מילוי אוטומטי" מעל למקלדת שעל-גבי המסך בעת מילוי הטופס. לא כל אתרי האינטרנט תומכים ב"מילוי אוטומטי".


הקלדת פרטי כרטיס אשראי: עבור/י אל "הגדרות" < Safari > "סיסמאות ומילוי אוטומטי", שמור/י את פרטי כרטיס האשראי שלך (או קבל/י את ההצעה של Safari לשמור זאת עבורך בעת ביצוע רכישה) ולאחר מכן חפשי/י את הכפתור "מילוי אוטומטי של פרטי כרטיס אשראי" מעל למקלדת על המסך בכל פעם שהינך נמצא/ת בשדה של כרטיס אשראי. קוד האבטחה של הכרטיס אינו מאוחסן, כך שעדיין תצטרך/י להזין אותו ידנית. אם אינך משתמש/ת בקוד גישה עבור ה-iPad, מומלץ לשקול זאת; ראה/י שימוש בקוד גישה לצורך הגנה על נתונים בעמוד 32.

שליחת טופס: הקש/י על "עבור אל", "חיפוש" או על הקישור בעמוד האינטרנט.

## למנוע אי סדר באמצעות הקורא

השתמש/י בקורא של Safari כדי להתמקד על אזור התוכן העיקרי של העמוד.

הקש/י להצגת העמוד ב"קורא".



התמקדות בתוכן: הקש/י על  בקצה השמאלי של שדה הכתובת. אם אינך רואה את הצלמית, הקורא אינו זמין עבור העמוד שהינך מביט/ה בו.


שתף/י רק את הדברים הטובים: על-מנת לשתף רק את מלל המאמר וקישור אליו, הקש/י על  תוך כדי הצגת העמוד ב"קורא".

חזרה לעמוד המלא: הקש/י שוב על כפתור הקורא שבשדה הכתובת.



## שמירת רשימת קריאה לזמן אחר


שמור/י פריטים מעניינים ברשימת הקריאה כדי שתוכל/י לבקר בהם שוב מאוחר יותר. באפשרותך לקרוא עמודים מרשימת הקריאה שלך גם כשאינך מחובר/ת לאינטרנט.



הוספת העמוד הנוכחי לרשימת הקריאה: הקש/י על ולאחר מכן הקש/י על "הוסף לרשימת הקריאה".  
הוספת עמוד מקושר מבלי לפתוח אותו: גע/י והחזק/י בקישור ולאחר מכן הקש/י על "הוסף לרשימת הקריאה".  
הצגת רשימת הקריאה שלך: הקש/י על ולאחר מכן על .  
מחיקת פריט מרשימת הקריאה: החלק/י שמאלה על הפריט ברשימת הקריאה.  
לא מעוניין/ת להשתמש בנתונים סלולריים להורדת פריטים מרשימת הקריאה? בטל/י את האפשרות ב"הגדרות" < Safari > "השתמש בנתונים סלולריים".

## פרטיות ואבטחה

ניתן להתאים את ההגדרות של Safari להגנה מפני אתרים זדוניים במהלך פעילויות הגלישה שלך.  
רוצה לשמור על פרופיל נמוך? הפעל/י את "הגדרות" < Safari > "אל תעקוב". Safari יבקש מהאתרים שבהם תבקר/י לא לעקוב אחר הגלישה שלך, אך היזהר/י - אתר עשוי לבחור שלא לכבד את הבקשה.  
שליטה בעוגיות: עבור/י אל "הגדרות" < Safari > "חסום עוגיות". על-מנת להסיר קובצי עוגיות שכבר נמצאים ב-iPad, עבור/י אל "הגדרות" < "נקה עוגיות ונתונים".  
מתן אפשרות ל-Safari לאבטח סיסמאות ולשמור אותן עבורך: הקש/י על שדה הסיסמה כאשר הינך יוצר/ת חשבון חדש ו-Safari יציע לך ליצור סיסמה עבורך.



מחיקת היסטוריית הגלישה והנתונים שלך מה-iPad: עבור/י אל "הגדרות" < Safari < "נקה היסטוריה והגדרות" < Safari < "נקה עוגיות ונתונים".


ביקור באתרים מבלי לעשות היסטוריה: הקש/י על "פרטי" במהלך צפיה בעמודים או סימניות פתוחים. אתרים שבהם תבקר/י לא יתווספו עוד ל"היסטוריה" שב-iPad.

הימנעות מאתרים חשודים: הפעל/י את "הגדרות" < Safari < "אזהרה על אתר מתחזה".

## הגדרות Safari

עבור/י אל "הגדרות" < Safari על-מנת:

- לבחור את מנוע החיפוש שלך
- לספק מידע עבור "מילוי אוטומטי"
- לבחור אילו מועדפים יוצגו בעת ביצוע חיפוש
- לפתוח כרטיסיות חדשות ברקע
- להציג את המועדפים שלך בחלקו העליון של העמוד
- לחסום חלונות מוקפצים
- לאכוף פרטיות ואבטחה
- לנקות את ההיסטוריה, העוגיות והנתונים שלך




### רדיו iTunes

התחנות המוצגות מאפשרות לגלות מוסיקה חדשה במגוון סגנונות וליהנות ממנה. ניתן גם ליצור תחנות מותאמות אישית משלך, בהתבסס על בחירות של אמן, שיר או סגנון. ראה/י [iTunes Match](#) בעמוד 55.

**אזהרה:** למידע חשוב בנושא מניעת נזק לשמיעה, ראה/י [מידע חשוב בנושא בטיחות](#) בעמוד 121.

**הערה:** יתכן שרדיו iTunes לא יהיה זמין בכל האזורים. לקבלת פרטים נוספים בנושא רדיו iTunes, ראה/י [support.apple.com/kb/HT5848](http://support.apple.com/kb/HT5848).



כאשר תבחר/י תחנה ותשמיע/י שיר, המסך "מתנגן כעת" יציג את עטיפת האלבום ואת פקדי ההפעלה. הקש/י על [iCloud](#) ודרכי שיתוף נוספות בעמוד 29. על-מנת לגלות פרטים נוספים, ליצור תחנה חדשה, לכוון את התחנה או לשתף אותה. ראה/י [AirDrop](#).

יצירת תחנה בהתבסס על אמן, סגנון או שיר: הקש/י על "חדש" במסך של רדיו iTunes. לחלופין, הקש/י על "צור" בעת עיון או השמעת מוסיקה מהספרייה שלך. עריכת התחנות שלך: הקש/י על "עריכה". ניתן לכלול או להוציא אמנים, שירים או סגנונות אחרים, או למחוק תחנה. השפעה על בחירת השירים הבאים: הקש/י על ★ ולאחר מכן הקש/י על "נגן יותר דברים כאלה" או על "אל תנגן שיר זה אף פעם". ניתן גם להוסיף את השיר אל רשימת ה"נחשקים" שלך ב-iTunes. דילוג לשיר הבא: הקש/י על ►►. ניתן לדלג על מספר מוגבל של שירים בכל שעה.

הצגת השירים שהשמעת או צפייה ברשימת הבקשות שלך: הקש/י על "היסטוריה" ולאחר מכן הקש/י על "הושמעו" או על "רשימת בקשות". באפשרותך לרכוש שירים עבור הספרייה שלך. הקש/י על שיר על-מנת לשמוע קטע ממנו. רכישת שירים עבור הספרייה האישית שלך: הקש/י על כפתור המחיר.

שיתוף תחנה שיצרת: במהלך ניגון של התחנה, הקש/י על  ואחר כך הקש/י על "שתף תחנה".

האזנה לרדיו iTunes ללא פרסומות: הירשם/י כמנוי ל-iTunes Match והפעל/י אותו. ראה/י iTunes Match בעמוד 55.

## כיצד להשיג מוסיקה

השגת מוסיקה ותוכן שמע אחר עבור ה-iPad:

- רכישה והורדה מה-iTunes Store: ב"מוסיקה", הקש/י על "חנות". ראה/י פרק 22, ה-iTunes Store, בעמוד 88.
- iTunes בענן: כאשר הינך מחובר/ת ל-iTunes Store, כל הרכישות הקודמות שלך מופיעות באופן אוטומטי ב"מוסיקה". ראה/י iCloud בעמוד 15.
- סנכרון תוכן עם ה-iTunes במחשב: ראה/י סנכרון עם iTunes בעמוד 16.
- שימוש ב-iTunes Match על-מנת לאחסן את ספריית המוסיקה שלך ב-iCloud: ראה/י iTunes Match בעמוד 55.

## עיון וניגון

עיון במוסיקה שלך לפי רשימת השמעה, אמן, שיר או קטגוריה אחרת: לאפשרויות עיון נוספות, הקש/י על "עוד", אם כפתור זה מופיע בפינה הימנית התחתונה. הקש/י על שיר על-מנת לנגן אותו.




ניתן להאזין לשמע מהרמקול המובנה, מאזניות המחוברות לשקע האזניות, או מאזניות סטריאו Bluetooth המקושרות ל-iPad. אם האזניות מחוברות או מקושרות ל-iPhone, לא יישמע צליל מהרמקול.

סידור מחדש של כפתורי העיון: הקש/י על "עוד" (אם הוא גלוי), ולאחר מכן הקש/י על "עריכה" וגורו/י כפתור מעל לכפתור שהיית רוצה להחליף.

המסך "מתנגן כעת" מספק פקדי הפעלה ומציג מה מתנגן.




דלג/י לכל מקום בשיר: גרור/י את סמן המיקום. האט/י את קצב המעבר על-ידי החלקת האצבע מטה במסך. סדר אקראי: הקש/י על "סדר אקראי" במסך "מתנגן כעת" כדי להשמיע את השירים בסדר אקראי. הצגת כל הרצועות באלבום המכיל את השיר הנוכחי: הקש/י על . להשמעת רצועה, הקש/י עליה.




חיפוש מוסיקה: במהלך דפדוף, הקש/י על שורת המצב על-מנת להציג את שדה החיפוש בחלק העליון של המסך ולאחר מכן הזן/י את מלל החיפוש שלך. ניתן לחפש תוכן שמע גם מתוך מסך ה"בית". ראה/י [חיפוש](#) בעמוד 27. דירוג שיר עבור רשימות השמעה חכמות ב-iTunes: הקש/י על המסך להצגת נקודות הדירוג ולאחר מכן הקש/י על נקודה כדי להקצות דירוג.

השגת פקדי השמע ממסך הניעילה או בעת שימוש ביישום אחר: החלק/י מהקצה התחתון של המסך כלפי מעלה על-מנת לפתוח את "מרכז הבקרה". ראה/י [מרכז הבקרה](#) בעמוד 27. השמעת מוסיקה ברמקולים של AirPlay או ב-Air TV: פתח/י את "מרכז הבקרה" ולאחר מכן הקש/י על . ראה/י [AirPlay](#) בעמוד 31.

## רשימות השמעה

יצירת רשימות השמעה לארגון המוסיקה שלך: הצג/י את "רשימות השמעה", הקש/י על "רשימת השמעה חדשה" בסמוך לראש הרשימה, ולאחר מכן הוסף כותרת. הקש/י על  על-מנת להוסיף שירים או סרטים.



ערוך/י רשימת השמעה: בחר/י על רשימת השמעה, ולאחר מכן הקש/י על "ערוך".

- [הוסף/י עוד שירים](#): הקש/י על .
- [מחק/י שיר](#): הקש/י על  ולאחר מכן על "הסר". מחיקת שיר מרשימת השמעה אינה גורמת למחיקתו מה-iPad.

• שנה/י את סדר השירים: גור/י את ☰.

רשימות השמעה חדשות ורשימות שהשתנו יועתקו לספריית iTunes בפעם הבאה שתסנכרן/י את ה-iPad עם המחשב, או דרך iCloud אם נרשמת ל-iTunes Match. ניקוי או מחיקת רשימת השמעה שיצרת ב-iPad: בחר/י את רשימת ההשמעה, ולאחר מכן הקש/י על "נקה" או "מחק". הסרת שיר מה-iPad: הקש/י על "שירים", החלק/י על השיר ואז הקש/י על "מחק". השיר נמחק מה-iPad, אך לא מספריית ה-iTunes ב-Mac, ב-PC או מ-iCloud.

## Genius - במיוחד בשבילך

רשימת Genius הינה אוסף של שירים מהספרייה שלך המתאימים להשמעה יחדיו. Genius הוא שירות הניתן בחינם, אך כדי להשתמש בו נדרש Apple ID.

מחרוזת Genius הינה מבחר של שירים מאותו סוג מוסיקלי, אשר נוצר מהספרייה שלך מחדש בכל פעם שהינך מאזין למחרוזת.

שימוש ב-Genius: הפעל/י את Genius ב-iTunes במחשב, ולאחר מכן סנכרן/י את ה-iPad עם iTunes. מחרוזות Genius מסונכרנות באופן אוטומטי, אלא אם אתה/מנהל/ת באופן ידני את המוסיקה שלך. ניתן גם לסנכרן רשימות השמעה של Genius.

עייני/י במחרוזות Genius והשמע/י אותן: הקש/י על Genius (אם האפשרות "Genius" אינה גלויה לעין, הקש/י תחילה על "עוד"). החלק/י להצגת מחרוזות נוספות. להשמעת רשימה, הקש/י על ▶.

צור/י רשימת Genius: הצג/י את "רשימות השמעה" ולאחר מכן הקש/י על "רשימת Genius" ובחר/י שיר. לחלופין, הקש/י על "צור" במסך "מתנגן כעת" ולאחר מכן הקש/י על "רשימת Genius".

• החלף/י את רשימת ההשמעה באמצעות שיר אחר: הקש/י על "חדשה" ובחר/י שיר.

• רענן/י את רשימת ההשמעה: הקש/י על "רענן".

• שמור/י את רשימת ההשמעה: הקש/י על "שמור". רשימת ההשמעה תישמר תחת כותרת השיר שבחרת ותסומן על-ידי ☒.

רשימות Genius שנוצרות ב-iPad מועתקות למחשב בעת סנכרון עם iTunes.

**הערה:** לאחר שרשימת Genius מסונכרנת עם iTunes, לא ניתן למחוק אותה ישירות מה-iPad. השתמש/י ב-iTunes כדי לערוך את שם רשימת ההשמעה, להפסיק סנכרון או למחוק את רשימת ההשמעה.

מחק/י רשימת Genius שנסמרה: הקש/י על רשימת Genius ולאחר מכן הקש/י על "מחק".

## Siri

ניתן להשתמש ב-Siri (ב-iPad דור 3 ומעלה) על-מנת לשלוט בהשמעת מוסיקה. ראה/י [השתמש ב-Siri](#) בעמוד 36.

השתמש/י ב-Siri להשמעת מוסיקה: הקש/י והחזק/י את כפתור ה"בית".

• השמע/י או השהה/י מוסיקה: אמור/י "play" או "play music". על-מנת להשהות, אמור/י "pause", "pause" או "stop". ניתן גם לומר "next song" או "previous song".

• השמע/י אלבום, אמן או רשימת השמעה: אמור/י "play" ואז "album", "artist" או "playlist" ואת השם של הפריט.

• הפעל/י רשימת ההשמעה הנוכחית בסדר אקראי: אמור/י "shuffle".

• קבל/י מידע נוסף לגבי השיר הנוכחי: אמור/י "what's playing", "who sings this song" או "who is this song by".

• השתמש/י ב-Genius להשמעת שירים דומים: אמור/י "Genius" או "play more songs like this".

## iTunes Match

iTunes Match מאחסן את ספריית המוסיקה שלך ב-iCloud - כולל שירים המיובאים מתקליטורים - ומאפשר לך להשמיע את האוסף שלך ב-iPad ובמכשירי iOS ומחשבים אחרים. iTunes Match גם מאפשר לך להאזין לרדיו iTunes ללא פרסומות (ראה/י [רדיו iTunes](#) בעמוד 51). שירות iTunes Match זמין כמנוי בתשלום.


**הערה:** יתכן ש-iTunes Match לא יהיה זמין בכל האזורים. ראה/י [support.apple.com/kb/HT5085](http://support.apple.com/kb/HT5085).

רישום ל-iTunes Match ב-iTunes במחשב: בחר/י ב"חנות" < "הפעל את iTunes Match" ולאחר מכן הקש/י על הכפתור "הירשם".

לאחר ההרשמה, iTunes יוסיף את המוסיקה, רשימות ההשמעה וה-Genius Mixes שלך אל iCloud. למידע נוסף, ראה/י [www.apple.com/itunes/itunes-match](http://www.apple.com/itunes/itunes-match).

הפעל/י את iTunes Match: עבור/י אל "הגדרות" < "מוסיקה". הפעלת iTunes Match מסירה מוסיקה מסונכרנת מה-iPad.

שירים יורדים אל ה-iPad בעת השמעתם. ניתן גם להוריד שירים ואלבומים באופן ידני - במהלך העיון, הקש/י על .

**הערה:** כאשר iTunes Match פועל, מוסיקה שהורדה מוסרת באופן אוטומטי מה-iPad כדי לפנות מקום, החל מהשירים הישנים ביותר והכי פחות מושמעים. צלמית של iCloud () מופיעה לצד השירים והאלבומים שהוסרו, ומציינת כי השירים והאלבומים עדיין זמינים ב-iCloud אך אינם מאוחסנים מקומית ב-iPad.

הסרת שיר שהורדת: החלק/י שמאלה ולאחר מכן הקש/י על "מחק".

הצגת מוסיקה שהורדה מה-iCloud בלבד: עבור/י אל "הגדרות" < "מוסיקה" ולאחר מכן בטל/י את "הצג את כל המוסיקה".

הסרת ה-iPad מרשימת מכשירי "iTunes בענן": ב-iTunes במחשב, בחר/י "חנות" < "הצג חשבון". התחבר/י ולאחר מכן לחץ/י על "ניהול מכשירים" באזור "iTunes בענן".

## הגדרות מוסיקה

עבור/י אל "הגדרות" < "מוסיקה" על-מנת להגדיר אפשרויות עבור "מוסיקה", כולל:

- בדיקת שמע (על-מנת לנרמל את עוצמת הצליל של תוכן השמע שלך)
- אקווליזר (EQ)

**הערה:** הגדרות האקווליזר משפיעות על כל פלט השמע, לרבות שקע האזניות ו-AirPlay. הגדרות אלה חלות בדרך כלל רק על מוסיקה המושמעת מהיישום "מוסיקה".

הגדרת Late Night דוחסת את הטווח הדינאמי של פלט השמע, דבר שמנמיך את העוצמה של קטעים רועשים ומגביר את העוצמה של קטעים שקטים. מומלץ להשתמש בהגדרה זו בעת האזנה למוסיקה במטוס או בסביבה רועשת אחרת. ההגדרה Late Night חלה על כל פלט השמע - מוסיקה ווידאו.

- קיבוץ לפי אמן האלבום

הגדרת הגבלת עוצמת הקול: עבור/י אל "הגדרות" < "מוסיקה" < "הגבלת עוצמה".

**הערה:** בארצות מסוימות באיחוד האירופאי, ה-iPad עשוי להתריע בעת הגדרת עוצמת הקול מעל הרמה המומלצת על-ידי האיחוד האירופאי לצורך הגנה על השמיעה. כדי להגביר מעבר לרמה זו, ייתכן שתצטרך/י לשחרר למספר שניות את פקד בקרת העוצמה. על-מנת להגביל את עוצמת הקול המירבית של האוזניות לרמה זו, עבור/י אל "הגדרות" < "מוסיקה" < "הגבלת עוצמה". והפעל/י את "הגבלת עוצמה בתקן EU". על-מנת למנוע שינויים במגבלת עוצמת הצליל, עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "הגבלות".

מניעת שינויים בעוצמת הקול: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "הגבלות" < "הגבלת עוצמה" ולאחר מכן הקש/י על "אל תאפשר שינויים".




## FaceTime במבט חטוף

השתמש/י ב-FaceTime על-מנת לבצע שיחות וידאו או שמע למכשירי או מחשבי iOS אחרים התומכים ב-FaceTime. המצלמה של FaceTime מאפשרת לך לדבר פנים-אל-פנים. עבור/י למצלמת iSight האחורית כדי לשתף דברים שנמצאים מסביבך.

**הערה:** יתכן כי FaceTime לא יהיה זמין בכל האזורים. בדגמי Cellular + Wi-Fi של iPad, ניתן לבצע שיחות FaceTime בחיבור נתונים סלולרי. יתכן שיחולו דמי נתונים סלולריים. ראה/י [הגדרות סלולר](#) בעמוד 127.

גרור/י את התמונה שלך לפינה כלשהי.



השתקי/י (תוכלו/י לשמוע ולראות. המתקשר יוכל לראות אך לא לשמוע).

החלף/י מצלמות.

עם חיבור לרשת אלחוטית ו-Apple ID, תוכלו/י לבצע ולקבל שיחות FaceTime (היכנסו/י תחילה באמצעות ה-Apple ID שלך, או צור/י חשבון חדש).

## ביצוע שיחות ומענה לשיחות

ביצוע שיחה ב-FaceTime: ודא/י כי FaceTime מופעל ב"הגדרות" < FaceTime ולאחר מכן, ב-FaceTime, הקש/י על "אנשי קשר" ובחר/י איש קשר. הקש/י על  לביצוע שיחה וידאו או על  לביצוע שיחה קולית.






השתמש/י בקולך על-מנת להתחיל את השיחה. לחץ/י והחזקי/ את כפתור ה"בית", אמור/י "FaceTime" ולאחר מכן את שם האדם שאליו ברצונך להתקשר.

רוצה להתקשר שוב? הקשי/ על "אחרונים" ובחר/י שם או מספר.

לא מתאפשר לך לענות כרגע? כאשר מגיעה שיחת FaceTime, תוכל/י לענות לה, לדחות אותה או לבחור באפשרות אחרת.



יש מקום לכולם יחד: סובב/י את ה-iPad על-מנת להשתמש ב-FaceTime במצב כיוון לרוחב. על-מנת למנוע שינויים בלתי רצויים בכיוון, נעל/י את ה-iPad על כיוון תצוגה לאורך. ראה/י [שינוי כיוון המסך](#) בעמוד 21.

## ניהול שיחות

בצע/י משימות מרובות במהלך שיחה. לחץ/י על כפתור ה"בית" ולאחר מכן הקשי/ על צלמית יישום. עדיין תוכל/י לשוחח עם חברך, אך לא תוכלו לראות אחד את השני. לחזרה לווידאו, הקשי/ על השורה הירוקה בחלק העליון של המסך.

נצלי את היתרונות של המועדפים. הקשי/ על "מועדפים". להוספת מועדף, הקשי/ על + ולאחר מכן בחר/י איש קשר והוסף/י למועדפים כ"FaceTime קולי" או כ"FaceTime". על-מנת להתקשר למועדף, הקשי/ על שם ברשימה. ודא/י כי מספרי טלפון של אנשי קשר הנמצאים מחוץ לאזור מגורייך כוללים את קידומת המדינה וקידומת האזור.

התנהלות עם שיחות נוספות. שיחות FaceTime אינן מועברות. אם שיחה נוספת מגיעה במהלך שיחת FaceTime, ניתן לסיים את שיחת ה-FaceTime הנוכחית ולענות לשיחה הנכנסת, לדחות את השיחה הנכנסת או להשיב באמצעות הודעה.

חסום/י מתקשרים בלתי רצויים. עבור/י אל "הגדרות" < FaceTime < "חסומים" < "הוסף חדש". לא תוכל/י לקבל שיחות FaceTime או הודעות מלל ממתקשרים חסומים. לקבלת פרטים נוספים בנושא חסימת שיחות, ראה/י [support.apple.com/kb/HT5845](https://support.apple.com/kb/HT5845).

אפשרויות נוספות ב"הגדרות" מאפשרות לך להפעיל או לבטל את FaceTime, לציין מספר טלפון, Apple ID או כתובת דוא"ל לשימוש עם FaceTime ולהגדיר שיחה מזהה.

# 10

## לוח שנה



### “לוח שנה” במבט חטוף

חפשי/ ארועים. שנה/י תצוגות.

אוקטובר 2013

יום א' ה-20, יום ב' ה-21, יום ג' ה-22, יום ד' ה-23, יום ה' ה-24, יום ו' ה-25, יום ש' ה-26

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

יום

דואר ונסס

לוחות שנה

שנה/י לוחות שנה או חשבונות.

הצג/י הזמנות.

חיפוש אירועים: הקש/י על 🔍 ולאחר מכן הקש/י מלל בשדה החיפוש. החיפוש יתבצע בכותרות, במוזמנים, במיקומים ובפתקים עבור לוחות השנה המוצגים.

שינוי התצוגה: הקש/י על “יום”, “שבוע”, “חודש” או “שנה”. הקש/י על 🔍 להצגת אירועים קרובים כרשימה. שינוי צבע לוח השנה: הקש/י על “לוחות שנה” ולאחר מכן הקש/י על ⓘ לצד לוח השנה ובחרי/י צבע מהרשימה. עבור חשבונות לוח שנה מסוימים, כגון Google, הצבע מוגדר על-ידי השרת. שינוי אירוע: גע/י ממושכות באירוע, והתאם/י את נקודות האחיזה, או גרו/י אותן לשעה אחרת.

### הזמנות

אם יש לך חשבון iCloud, חשבון Microsoft Exchange או חשבון CalDAV נתמך, תוכל/י לשלוח ולקבל הזמנות לפגישות.

הזמנת אחרים לאירוע: הקש/י על אירוע, הקש/י על “ערוך” ולאחר מכן הקש/י על “מוזמנים”. הקלד/י שמות, או הקש/י על ⊕ כדי לבחור אנשים מ”אנשי קשר”.

שליחת תגובה (RSVP): הקש/י על אירוע שאליו הוזמנת, או הקש/י על "דואר נכנס" והקש/י על הזמנה. אם תוסיף/י הערות (שאינן בהכרח זמינות עבור כל לוחות השנה), מארגן האירוע יוכל לראות אותן, אך שאר המשתתפים לא יוכלו. על-מנת להציג אירועים שדחית, הקש/י על "לוחות שנה" והפעל/י את "הצג אירועים שדחית".

קביעת מועד לפגישה מבלי לחסום את לוח הזמנים: הקש/י על האירוע ולאחר מכן הקש/י על "זמינות" והקש/י על "פנוי". אם זהו אירוע שיצרת בעצמך, הקש/י על "הצג כ" ולאחר מכן הקש/י על "פנוי". האירוע יישאר בלוח השנה שלך, אך המועד שלו לא יופיע כ"תפוס" בפני אנשים אחרים ששולחים לך הזמנות.

## שימוש בלוחות שנה מרובים



הפעל/י את לוחות השנה של iCloud, Google, Yahoo! או iCalendar. עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה", הקש/י על הפעל/י את "לוח שנה".

רישום כמנוי ללוח שנה: עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" < ולאחר מכן הקש/י על "הוסף/י חשבון". הקש/י על "אחר" ולאחר מכן הקש/י על "הוסף מינוי ללוח שנה". הקש/י את כתובת האינטרנט של קובץ ה-ics. שאליו ברצונך להירשם כמנוי/ה. ניתן גם להירשם ללוח שנה של iCalendar (קובץ ics), על-ידי הקשה על קישור ללוח השנה.

הוספת חשבון CalDAV: עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה", הקש/י על "הוסף/י חשבון" ולאחר מכן הקש/י על "אחר". תחת "לוחות שנה", הקש/י על "הוסף/י חשבון CalDAV".

צפייה בלוח השנה "ימי הולדת": הקש/י על "לוחות שנה" ולאחר מכן הקש/י על "ימי הולדת" על-מנת לכלול באירועים שלך ימי הולדת מ"אנשי קשר". אם הגדרת חשבון Facebook, תוכל/י גם לכלול את ימי ההולדת של חבריך ב-Facebook.

צפייה בלוח השנה "חגים": הקש/י על "לוחות שנה" ולאחר מכן הקש/י על "חגים" על-מנת לכלול באירועים שלך חגים.

הצגת מספר לוחות שנה במקביל: הקש/י על "לוחות שנה" ולאחר מכן בחר/י בלוחות השנה שברצונך להציג. העברת אירוע ללוח שנה אחר: הקש/י על האירוע, הקש/י על "עריכה", ולאחר מכן בחר/י בלוח השנה שאליו תרצה/י להעביר אותו.

## שיתוף לוחות שנה של iCloud

ניתן לשתף לוח שנה של iCloud עם משתמשי iCloud אחרים. בעת שיתוף לוח שנה, אחרים יכולים לצפות בו ובאפשרותך גם לאפשר להם להוסיף או לשנות אירועים. ניתן גם לשתף גירסה המיועדת לקריאה בלבד, אותה כל אחד יוכל לראות.

יצירת לוח שנה של iCloud: הקש/י על "לוחות שנה", הקש/י על "ערוך" ולאחר מכן הקש/י על "הוסף לוח שנה" במקטע של iCloud.

שיתוף לוח שנה של iCloud: הקש/י על "לוחות שנה", הקש/י על "ערוך" ולאחר מכן הקש/י על לוח השנה של iCloud שברצונך לשתף. הקש/י על "הוסף משתמש" והקלד/י שם, או הקש/י על  $\oplus$  לעיון באנשי הקשר שלך. האנשים שתזמין/י יקבלו הזמנה בדוא"ל להצטרף ללוח השנה, אך כדי לקבל את הזמנתך הם יזדקקו לחשבון iCloud.

שינוי רמת הגישה של אדם כלשהו ללוח שנה משותף: הקש/י על "לוחות שנה", הקש/י על "עריכה", הקש/י על לוח השנה המשותף ולאחר מכן הקש/י על המשתמש. באפשרותך לבטל את היכולת שלו לערוך את לוח השנה, לשלוח שוב את ההזמנה להצטרף ללוח השנה או להפסיק את השיתוף עמו.



ביטול התראות עבור לוחות שנה משותפים: כאשר מישהו משנה לוח שנה משותף, תקבל/י הודעה לגבי השינוי. על-מנת לבטל התראות עבור לוחות שנה משותפים, עבור/י אל "הגדרות" > "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" > "התראות של לוח שנה משותף".

שיתוף לוח שנה המוגדר לקריאה בלבד עם כולם: הקש/י על "לוחות שנה", הקש/י על "ערוך" ולאחר מכן הקש/י על לוח השנה של iCloud שברצונך לשתף. הפעל/י את "לוח שנה ציבורי" ולאחר מכן הקש/י על "שתף את הקישור" כדי להעתיק או לשלוח את כתובת ה-URL של לוח השנה שלך. כל אחד יכול להשתמש בכתובת ה-URL כדי להירשם כמנוי ללוח השנה באמצעות יישום תואם.

## הגדרות לוח שנה

קיימות ב"הגדרות" > "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" מספר הגדרות המשפיעות על היישום "לוח שנה" ועל חשבונות לוחות השנה שלך. ביניהן:

- סנכרון אירועי עבר (אירועים עתידיים תמיד מסונכרנים)
- השמעת צליל התראה עבור הזמנות לפגישות חדשות
- חשבון ברירת-המחדל עבור אירועים חדשים
- שעת ברירת-המחדל עבור התראות
- תמיכה באזור זמן, להצגת תאריכים ושעות עבור אזור זמן שונה
- קביעת היום הראשון בשבוע



**הצגת תמונות וסרטים**

"תמונות" מאפשר לך להציג את:

- "סרט צילום" - תמונות וסרטים שצילמת ב-iPad או שמרת מהודעת דוא"ל, הודעת מלל, עמוד אינטרנט או צילום מסך
- תמונות וסרטים משותפים - תמונות וסרטים ששיתפת באמצעות "שיתוף תמונות ב-iCloud" או שאחרים שיתפו איתך (ראה/י **שיתוף תמונות ב-iCloud** בעמוד 62)
- תמונות וסרטים שסנכרנת מהמחשב (ראה/י **סנכרון עם iTunes** בעמוד 16)

ערוך/י את התמונה.



הקש/י על המסך להצגת הפקדים.

בחר/י תמונה להצגה.

שתף/י את התמונה, הפעל/י חצנת שקופיות, הקצה/י אותה לאיש קשר, הדפס/י אותה ועוד.

מחק/י את התמונה.

הצגת התמונות והסרטים שלך: הקש/י על "תמונות". "תמונות" מסדר באופן אוטומטי את התמונות והסרטים שלך לפי שנה, לפי אוסף ולפי רגע. על-מנת לעיין במהירות בתמונות מאוסף או משנה מסוימים, גע/י והחזק/י לרגע, ולאחר מכן גרור/י.

כברירת-מחדל, "תמונות" מציגת תת-קבוצה מייצגת של התמונות שלך בעת צפייה לפי שנה או אוסף. על-מנת להציג את כל התמונות שלך, עבור/י אל "הגדרות" < "תמונות ומצלמה" ובטל/י את "סכם תמונות".

הצגה לפי אירועים או פרצופים: אלבומים שהינך מסנן/ת עם iPhoto 8.0 (iLife '09) ומעלה או עם Aperture v3.0.2 ומעלה ניתנים לצפיה על-ידי אירועים או פרצופים. הקש/י על "אלבומים" ולאחר מכן גלולי כדי למצוא "אירועים" או "פרצופים".

הצגה לפי מיקום: בעת הצגה לפי שנה או לפי אוסף, הקש/י על >. תמונות וסרטים שכוללים פרטי מיקום יופיעו על מפה, שתציג היכן הם צולמו.

בעת הצגת תמונה או סרט, הקש/י להצגה והסתרה של כלי הבקרה. החלק/י שמאלה או ימינה כדי לנוע קדימה או אחורה.

הגדלה או הקטנה: הקש/י פעמיים, או צבוט/י ומתח/י תמונה. במצב הגדלת תמונה, תוכל/י לגרור להצגת חלקים נוספים של התמונה.

הפעלת סרט: הקש/י על ▶. על-מנת לעבור בין תצוגה במסך מלא ותצוגה המותאמת למסך, הקש/י פעמיים על התצוגה.

הפעלת מצגת: במהלך הצגת תמונה, הקש/י על ⏏ ולאחר מכן הקש/י על "מצגת". בחר/י אפשרויות ולאחר מכן הקש/י על "הפעל מצגת". על-מנת לעצור את המצגת, הקש/י על המסך. על-מנת להגדיר אפשרויות מצגת נוספות, עבור/י אל "הגדרות" < "תמונות ומצלמה".

על-מנת להזרים מצגת או סרט לטלוויזיה, ראה/י [AirPlay](#) בעמוד 31.

## ארגון התמונות והסרטים שלך

יצירת אלבום חדש: הקש/י על "אלבומים", הקש/י על +, הזן/י שם ולאחר מכן הקש/י על "שמור". בחר/י תמונות וסרטים שברצונך להוסיף לאלבום ולאחר מכן הקש/י על "סיום".

**הערה:** אלבומים הנוצרים ב-iPad אינם מסונכרנים חזרה עם המחשב.

הוספת פריטים לאלבום קיים: במהלך הצגת תמונות ממוזערות, הקש/י על "בחירה", בחר/י פריטים, הקש/י על "הוסף אל" ובחר/י את האלבום.

ניהול אלבומים: במהלך הצגת רשימת האלבומים שלך, הקש/י על "עריכה".

- שינוי שם של אלבום: בחר/י באלבום ולאחר מכן הקלד/י שם חדש.
- סידור מחדש של אלבומים: גע/י ואחר כך גרור/י את האלבום למיקום אחר.
- מחיקת אלבום: הקש/י על ✕.

ניתן למחוק או לשנות את השם של אלבומים שנוצרו ב-iPad.

## שיתוף תמונות ב-iCloud


שתף/י זרמים של תמונות וסרטים עם אנשים לפי בחירתך. חברים שבחרת שיש להם חשבון iCloud - ומערכת iOS 6 ואילך או OS X Mountain Lion ואילך - יכולים להצטרף לזרם התמונות שלך, להציג את התמונות שהוספת ולהוסיף הערות. אם יש להם iOS 7 או OS X Mavericks, הם יוכלו להוסיף את התמונות והסרטים שלהם לזרם התמונות. ניתן גם לפרסם את זרם התמונות באתר אינטרנט, שבו כולם יכולים לצפות.


**הערה:** על-מנת להשתמש בשיתוף תמונות של iCloud, על ה-iPad להיות מחובר לאינטרנט.

הפעלת "שיתוף תמונות ב-iCloud": עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "תמונות".

יצירת זרם תמונות משותף: במהלך הצגה של תמונה או סרט, או כאשר תבחר/י מספר תמונות או סרטים, הקש/י על ⏏, הקש/י על iCloud, הקש/י על "זרם" ולאחר מכן הקש/י על "זרם משותף חדש". ניתן להזמין אנשים לצפות בזרם שלך דרך הדוא"ל או מספר הטלפון הנייד שבו הם משתמשים עבור iMessage.

יצירת אתר ציבורי: בחר/י בזרם התמונות המשותף, הקש/י על "אנשים" והפעל/י את "אתר ציבורי". הקש/י על "שתף קישור" כדי להודיע על האתר, אם רצונך בכך.


הוספת פריטים לזרם תמונות משותף: הצג/י זרם תמונות משותף, הקש/י על +, בחר/י פריטים והקש/י על "סיום". ניתן להוסיף הערה, ולאחר מכן הקש/י על "פרסם". ניתן גם להוסיף פריטים לזרם משותף במהלך הצגת תמונות או אלבומים. הקש/י על , הקש/י על iCloud, הקש/י על "זרם" ובחר/י בזרם המשותף או צור/י זרם חדש. הוסף/י הערה אם תרצה, ולאחר מכן הקש/י על "פרסם".

מחיקת תמונות מזרם משותף: בחר/י בזרם התמונות, הקש/י על "בחר", בחר/י את התמונות או הסרטים שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש/י על . עליך להיות הבעלים של זרם התמונות או הבעלים של התמונה.

מחיקת הערות מזרם משותף: בחר/י את התמונה או הסרט הכוללים את ההערה. גע/י בהערה והחזק/י ולאחר מכן הקש/י "מחק". עליך להיות הבעלים של זרם התמונות או הבעלים של ההערה.

שינוי שם של זרם תמונות: במהלך צפייה ב"זרמים משותפים", הקש/י על "עריכה" ולאחר מכן הקש/י על השם והקלד/י שם חדש.

הוספה או הסרה של מנויים, או הפעלה או כיבוי של "עדכונים": בחר/י בזרם התמונות ולאחר מכן הקש/י על "אנשים".

רישום לזרם תמונות משותף: בעת קבלת הזמנה, הקש/י על הכרטיסיה "משותף"  והקש/י על "קבל". ניתן גם לאשר הזמנה בדוא"ל.

הוספת פריטים לזרם תמונות משותף שאליו נרשמת: הצג/י את זרם התמונות המשותף, הקש/י על +, בחר/י פריטים והקש/י על "סיום". ניתן להוסיף הערה, ולאחר מכן הקש/י על "פרסם".

## זרם התמונות שלי



הצגת התמונות שצילמת באמצעות ה-iPad במכשירים האחרים שלך באופן אוטומטי: הפעל/י את "זרם התמונות שלי" ב"הגדרות" < "תמונות ומצלמה". ניתן גם להפעיל את "זרם התמונות שלי" ב"הגדרות" < iCloud < "תמונות".

התמונות שהינך מצלם/ת נוספות באופן אוטומטי אל "זרם התמונות שלי" כאשר הינך יוצא/ת מהיישום "מצלמה וה-iPad מחובר לאינטרנט דרך רשת אלחוטית. כל התמונות שנוספו ל"סרט הצילום" שלך - כולל, למשל, צילומי מסך ותמונות שנשמרו מדוא"ל - יופיעו ב"זרם התמונות שלי".

תמונות שנוספו ל"זרם התמונות שלי" במכשירים האחרים שלך יופיעו גם ב"זרם התמונות שלי" ב-iPad. מכשירי iOS יכולים לשמור עד 1000 מהתמונות החדשות ביותר שלך ב"זרם התמונות שלי". מחשבים יכולים לשמור את כל התמונות של "זרם התמונות שלי" באופן קבוע.

**הערה:** תמונות שהועלו אל "זרם התמונות שלי" אינן נחשבות לחלק משטח האחסון שלך ב-iCloud.


ניהול התוכן של "זרם התמונות שלי": באלבום "זרם התמונות שלי", הקש/י על "בחירה".

- שמירת התמונות המוצלחות ביותר באלבום ב-iPad: בחר/י את התמונות, ולאחר מכן הקש/י על "הוסף אל".
- שיתוף, הדפסה, העתקה או שמירה של תמונות באלבום "סרט צילום": בחר/י את התמונות ולאחר מכן הקש/י על .
- מחיקת תמונות: בחר/י את התמונות ולאחר מכן הקש/י על .

**הערה:** למרות שתמונות שנמחקות מוסרות מ"זרם התמונות שלי" בכל המכשירים שלך, התמונות המקוריות נותרות ב"סרט צילום" במכשיר שבו הן צולמו במקור. תמונות ששמרת באלבום אחר במכשיר או במחשב גם לא יימחקו. על-מנת למחוק תמונות מ"זרם התמונות שלי", דרוש iOS 5.1 ומעלה ב-iPad וביתר מכשירי ה-iOS שלך. ראה/י [support.apple.com/kb/HT4486](https://support.apple.com/kb/HT4486).

## שיתוף תמונות וסרטים

ניתן לשתף תמונות בדוא"ל, בהודעות מלל, בציורי Tweeter, וב-Facebook ו-Flickr. סרטים ניתן לשתף בדוא"ל, בהודעות מלל וב-YouTube, Facebook ו-Vimeo. ניתן גם לשתף תמונות וסרטים באמצעות "שיתוף תמונות" כפי שתואר לעיל.



שיתוף או העתקה של תמונה או סרט: הצג/י תמונה או סרט ולאחר מכן הקש/י על . אם אינך רואה את , הקש/י על המסך כדי להציג את הפקדים.

מגבלת הגודל של קבצים מצורפים נקבעת על-ידי ספק השירות שלך. ה-iPad עשוי לכווץ קבצים מצורפים של תמונות וסרטים, במידת הצורך.

ניתן גם להעתיק תמונות וסרטים ולאחר מכן להדביק אותם בהודעת דוא"ל או מלל.

שיתוף או העתקה של מספר תמונות וסרטים: במהלך הצגה לפי רגעים, הקש/י על "שתף".

שמירה או שיתוף של תמונה או סרט שקיבלת:

- הודעת דוא"ל: הקש/י להורדה במידת הצורך, ולאחר מכן גע/י בפריט והחזק/י אותו כדי להציג אפשרויות שיתוף ואפשרויות נוספות.

- הודעת מלל: הקש/י על הפריט בשיחה, ולאחר מכן הקש/י על .

תמונות וסרטים שקיבלת בהודעות או שמרת מעמוד אינטרנט יישמרו באלבום "סרט צילום".

## עריכת תמונות וחיתוך סרטים

ניתן לערוך תמונות ישירות ב-iPad. בעת הצגת תמונה במסך מלא, הקש/י על "עריכה" ולאחר מכן הקש/י על אחד הכלים.

- "שיפור אוטומטי" משפר את החשיפה, הניגודיות, הרוויה ואיכויות נוספות של התמונה.
- מסנני התמונה מאפשרים לך להחיל אפקטי צבע שונים, כולל שחור-לבן.
- באמצעות הכלי "תקן עיניים אדומות", הקש/י על כל עין הדורשת תיקון.
- חתוך/י על-ידי גרירה של פינות הרשת.



לא אוהב/ת את התוצאה? הקש/י שוב על הכלי לחזרה לתמונה המקורית.



חיתוך סרט: הקש/י על המסך להצגת כלי הבקרה, גרו/י קצה כלשהו של מציג הפריים והקש/י על "חתוך".

**חשוב:** אם תבחר/י באפשרות "חתוך את המקור", הפריימים החתוכים יימחקו לצמיתות מהסרט המקורי. אם תבחר/י ב"שמור כקליפ חדש", יישמר באלבום "סרט צילום" קליפ חתוך חדש והסרט המקורי לא יושפע מכך.



## הדפסת תמונות

הדפסה במדפסת התומכת ב-AirPrint:

- הדפסת תמונה בודדת: הקש/י על  ולאחר מכן על "הדפס".
  - הדפסת תמונות מרובות: במהלך צפייה באלבום תמונות, הקש/י על "בחר", בחר/י בתמונות, הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על "הדפס".
- ראה/י [AirPrint](#) בעמוד 31.

## ייבוא תמונות וסרטים

ניתן לייבא תמונות וסרטים ישירות ממצלמה דיגיטלית, ממכשיר iOS אחר עם מצלמה או מكرטיס זיכרון SD. עבור iPad (דור 4 ואילך) או iPad mini, השתמש/י בקורא למצלמות מסוג Lightning לכרטיס SD או במתאם למצלמות מסוג Lightning ל-USB (שניהם נמכרים בנפרד). בדגמים ישנים יותר של iPad, השתמש/י בערכת החיבור למצלמת iPad (נמכרת בנפרד), הכוללת קורא כרטיסי SD וכן מחבר מצלמה.

### ייבוא תמונות:

- 1 הכנס/י את קורא כרטיסי ה-SD או את מחבר המצלמה למחבר Lightning של iPad או למחבר Dock בעל 30 פינים.
  - שימוש בכרטיס זיכרון SD: הכנס/י את הכרטיס לחרוץ בקורא כרטיסי ה-SD. אין להכניס את הכרטיס לחרוץ בכוח; הוא נכנס לחרוץ במנח אחד בלבד.
  - חיבור מצלמה או מכשיר iOS: השתמש/י בכבל ה-USB שהגיע עם המצלמה או עם מכשיר ה-iOS, וחבר/י אותו לשקע ה-USB במחבר המצלמה. אם הינך משתמש/ת במכשיר iOS, ודא/י שהוא מופעל ושאינו נעול. על-מנת לחבר מצלמה, ודא/י שהמצלמה מופעלת ושהיא במצב העברה. למידע נוסף, עיין/י בתיעוד הנלווה למצלמה.
- 2 בטל את הנעילה של ה-iPad.
- 3 היישום "תמונות" נפתח ומציג את התמונות והסרטים הזמינים לייבוא.
- 4 בחר/י את התמונות והסרטים שברצונך לייבא.
  - "יבוא של כל הפריטים": הקש/י על "יבוא הכול".
  - "יבוא של רק חלק מהפריטים": הקש/י על הפריטים שברצונך לייבא (ליד כל אחד מהם יופיע סימן ביקורת) הקש/י על "יבוא" ולאחר מכן הקש/י על "יבוא פריטים נבחרים".
- 5 לאחר ייבוא התמונות, שמור/י או מחק/י את התמונות ואת הסרטים מהכרטיס, מהמצלמה או ממכשיר ה-iOS.
- 6 נתק/י את קורא כרטיסי ה-SD או את מחבר המצלמה. אירוע חדש באלבום "ייבוא אחרון" מכיל את כל התמונות שזה עתה ייבאת. כדי להעביר את התמונות למחשב, חבר/י את ה-iPad למחשב וייבא/י את התמונות בעזרת יישום תמונות, כגון iPhoto או Adobe Elements.

## הגדרות תמונה

הגדרות עבור "תמונות" נמצאות תחת "הגדרות" < "תמונות ומצלמה". ביניהן:


- "זרם התמונות שלי" ו"שיתוף תמונות"
- הכרטיסיה "תמונות"
- מצגת



## ”מצלמה” במבט חטוף

מהר! תביאו את המצלמה! החלקי מעלה מהקצה התחתון של המסך כדי לפתוח את ”מרכז הבקרה” ולאחר מכן הקש/י על .

עם ה-iPad, תוכלו לצלם הן תמונות סטילס והן סרטים באמצעות מצלמת FaceTime הקדמית או המצלמה האחורית.



צורת מלבן תופיע לזמן קצר במקום שלפיו תיקבע החשיפה. בעת צילום אנשים, זיהוי הפרצופים (ב-iPad דור שלישי ואילך) מאזן את החשיפה בכל הפרצופים המזוהים (עד 10 פרצופים). מלבן מופיע עבור כל פרצוף שזוהה. עם מצלמת iSight, המיקוד מוגדר בנוסף לחשיפה.

## צילום תמונות וסרטים

גרו/י מעלה או מטה לבחירת מצב המצלמה עבור תמונות סטילס, תמונות במבנה ריבוע או סרטים. צילום תמונה: בחר/י באפשרות ”תמונה” והקש/י על כפתור החשיפה, או לחץ/י על אחד מכפתורי עוצמת הקול.

צורת מלבן תופיע לזמן קצר במקום שלפיו תיקבע החשיפה. בעת צילום אנשים, זיהוי הפרצופים (ב-iPad דור שלישי ואילך) מאזן את החשיפה בכל הפרצופים המזוהים (עד 10 פרצופים). מלבן מופיע עבור כל פרצוף שזוהה.

החשיפה היא אוטומטית, אך ניתן להגדיר את החשיפה באופן ידני עבור התמונה הבאה על-ידי הקשה על אובייקט או אזור במסך. בעת השימוש במצלמת iSight, הקשה על המסך מגדירה את המיקוד בנוסף לחשיפה. זיהוי פרצופים מבוטל זמנית. לנעילת החשיפה והמיקוד עד להקשה נוספת על המסך, גע/י והחזק/י עד שהמלבן יתחיל לרעוד.

הגדלה או הקטנה: (במצלמת iSight) הרחב/י או צבט/י את התמונה במסך. עם iPad Air ו-iPad mini בעלי צג Retina, ההגדלה וההקטנה פועלות במצב תמונה כמו גם במצב סרט.

צילום סרטים: בחר/י באפשרות "וידאו" והקש/י על כפתור החשיפה או לחץ/י על כפתור עוצמת הקול כדי להתחיל ולעצור את ההקלטה.

אם שירותי המיקום מופעלים, תמונות וסרטים מתייגים עם נתוני מיקום שיישומים ואתרי שיתוף תמונות אחרים עשויים להשתמש בהם. ראה/י פרטיות בעמוד 32.

שיפור תמונות: ניתן לבצע פעולות עריכה בתמונות (סיבוב, שיפור אוטומטי, החלת מסננים, הסרת עיניים אדומות או חיתוך) ולחנותן סרטים, ישירות ב-iPad. ראה/י עריכת תמונות וחיתוך סרטים בעמוד 64.

רוצה ללכוד את מה שמוצג במסך? לחץ/י ושחרר/י בו-זמנית את כפתור המעבר למצב שינה/יציאה ממצב שינה וכפתור הבית. צילום המסך נוסף ל"סרט הצילום" שלך.

## תמונות HDR

HDR (טווח דינמי רחב) עוזר לך לצלם תמונות נהדרות, גם במצבים של ניגודיות גבוהה. החלקים הטובים ביותר של שלושה צילומים מהירים, שצולמו בחשיפות שונות (ארוכה, רגילה וקצרה), משולבים לתמונה אחת.

שימוש ב-HDR: (מצלמת iSight ב-iPad מדור שלישי ואילך) הקש/י על HDR. לתוצאות הטובות ביותר, דאג/י שה-iPad ואובייקט הצילום יהיו סטטיים ככל שניתן.

שמירת התמונה הרגילה בנוסף לגירסת ה-HDR: עבור/י אל "הגדרות" > "תמונות ומצלמה".

גירסאות HDR של תמונות ב"סרט צילום" מסומנות באמצעות הכיתוב "HDR" בפינה.

## הצגה, שיתוף והדפסה

התמונות והסרטונים המצולמים נשמרים ב"סרט צילום". עם "זרם תמונות", תמונות חדשות מופיעות גם בזרם התמונות שלך ב-iPad ובשאר מכשירי ה-iOS והמחשבים שלך. ראה/י זרם התמונות שלי בעמוד 63.

הצגת "סרט הצילום": הקש/י על תמונה ממוזערת, ולאחר מכן החלק/י שמאלה או ימינה. ניתן גם להציג את "סרט הצילום" ביישום "תמונות".

הקש/י על המסך להצגה או הסתרה של הפקדים.

קבלת אפשרויות שיתוף והדפסה: הקש/י על . ראה/י iCloud, AirDrop ודרכי שיתוף נוספות בעמוד 29.

העלאת תמונות וסרטים למחשב: חבר/י את ה-iPad למחשב כדי להעלות פריטים ל-iPhoto או ליישום נתמך אחר ב-Mac או ב-PC. אם במהלך התהליך, תמחק/י תמונות או סרטים, הם יוסרו מאלבום "סרט הצילום" שלך.

סנכרון תמונות וסרטים עם ה-iPad מה-Mac: השתמש/י בחלונית ההגדרות "תמונות" ב-iTunes. ראה/י סנכרון עם iTunes בעמוד 16.

## הגדרות המצלמה

עבור/י אל "הגדרות" > "תמונות ומצלמה" להצגת אפשרויות המצלמה, הכוללות:


- זרמי תמונות
- מצגת שקפים
- רשת

התאמת עוצמת הצליל של החשיפה באמצעות הגדרות "צלצול" ו"התראות" ב"הגדרות" > "צלילים". לחלופין, תוכל/י להשתיק את צליל החשיפה באמצעות בורר "צלצול/שקט". (במדינות מסוימות, אפשרות ההשתקה אינה זמינה.)



“אנשי קשר” במבט חטוף

iPad- מאפשר לך לגשת אל רשימות אנשי הקשר שלך מחשבונות אישיים, עסקיים ואחרים, ולערוך רשימות אלה.



הגדרת כרטיס "הפרטים שלי" עבור Safari, Siri ויישומים נוספים: עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" ולאחר מכן הקש/י על "הפרטים שלי" ובחר/י את כרטיס איש הקשר עם השם והפרטים שלך.

ספרי/י ל-Siri מי זה מי: במהלך עריכת כרטיס "המידע שלי", הקש/י על "הוסף שם קשור" להגדרת יחסי הקרבה שברצונך ש-Siri תכיר, כדי שתוכל/י לומר פקודות, כגון "send a message to my sister". ניתן גם להוסיף יחסי קרבה באמצעות Siri. אמור/י, לדוגמא, "John Appleseed is my brother".

חיפוש איש קשר: השתמש/י בשדה החיפוש בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר. ניתן לחפש אנשי קשר גם בעזרת "חיפוש Spotlight" (ראה/י חיפוש בעמוד 27).

שיתוף איש קשר: הקש/י על איש קשר, ולאחר מכן הקש/י על "שתף איש קשר". ראה/י [AirDrop](#), [iCloud](#) ודרכי שיתוף נוספות בעמוד 29.



שינוי תווית: אם שדה נושא תווית לא נכונה, כגון "בית" במקום "עבודה", לחץ/י על "ערוך". לאחר מכן, הקש/י על התווית ובחר/י תווית מהרשימה, או הקש/י על "שדה מותאם אישית" כדי ליצור תווית משלך. מחיקת איש קשר: עבור/י לכרטיס של איש הקשר, ולאחר מכן הקש/י על "עריכה". גלול/י מטה והקש/י על "מחק איש קשר".

## הוספת אנשי קשר

מלבד הזנה של אנשי קשר, ניתן:

- להשתמש באנשי הקשר שלך מ-*iCloud*: עבור/י אל "הגדרות" < iCloud ולאחר מכן הפעל/י את "אנשי קשר".
  - לייבא את החברים שלך מ-*Facebook*: עבור/י אל "הגדרות" < Facebook ולאחר מכן הפעל/י את "אנשי קשר" ברשימה "אפשר ליישומים אלה להשתמש בחשבונות שלך". פעולה זו תיצור קבוצת Facebook ב"אנשי קשר".
  - שימוש באנשי הקשר שלך מ-*Google*: עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" ולאחר מכן הקש/י על חשבון Google שלך והפעל/י את "אנשי קשר".
  - לגשת ל-*Microsoft Exchange Global Address List*: עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" ולאחר מכן הקש/י על חשבון Exchange שלך והפעל/י את "אנשי קשר".
  - להגדיר חשבון LDAP או CardDAV לנישה אל מדריכי כתובות בעסקים או בבתי ספר: עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" < "הוסף/י חשבון" < "אחר". לאחר מכן הקש/י על "הוסף/י חשבון LDAP" או "הוסף/י חשבון CardDAV" והזן/י את פרטי החשבון.
  - לסנכרן אנשי קשר מהמחשב, מ-*Yahoo!* או מ-*Google*: ב-*iTunes* במחשב, הפעל/י את סנכרון אנשי הקשר בחלונות הפרטים של המכשיר. לקבלת מידע, עיין/י בעזרה בנושא *iTunes*.
  - לייבא אנשי קשר מכרטיס *vCard*: הקש/י על קובץ מצורף מסוג vcf בדוא"ל או בהודעה. חיפוש ספרייה: הקש/י על "קבוצות", הקש/י על ספריית ה-*GAL*, *CardDAV* או *LDAP* שבה ברצונך לחפש ולאחר מכן הקלד/י את החיפוש. לשמירת המידע אל אנשי הקשר שלך, הקש/י על "הוסף איש קשר". להציג או להסתיר קבוצה: הקש/י על "קבוצות" ולאחר מכן בחר/י את הקבוצות שברצונך להציג. כפתור זה מופיע רק אם יש לך יותר ממקור אחד של אנשי קשר. עדכון אנשי הקשר שלך ב-*Twitter*: עבור/י אל "הגדרות" < *Twitter* ולאחר מכן הקש/י על "עדכן אנשי קשר". טוויטר יבצע התאמה של כתובות דוא"ל ומספרי טלפון על-מנת להוסיף שמות משתמש ותמונות מטוויטר לכרטיסים שלהם ב"אנשי קשר".
- כאשר יש לך אנשי קשר ממקורות מרובים, ייתכן שיתקבלו רשומות מרובות עבור אותו אדם. כדי למנוע כפילויות ברשימת "כל אנשי הקשר", אנשי קשר בעלי שם זהה ממקורות שונים מקושרים ומוצגים כאיש קשר מאוחד. בעת הצגת איש קשר מאוחד, תופיע הכותרת "פרטים מאוחדים".
- איחוד אנשי קשר: אם שתי רשומות של אותו אדם אינן מקושרות באופן אוטומטי, ניתן לאחד אותן באופן ידני. ערוך/י את אחד מאנשי הקשר ולאחר מכן הקש/י על "קישור איש קשר" ובחר/י את איש הקשר השני, שאליו יש לבצע את הקישור.
- אנשי קשר מקושרים אינם ממוזגים. אם תשנה/י או תוסיף/י פרטים של איש קשר מאוחד, השינויים יועתקו לכל חשבון מקור שבו פרטים אלה כבר קיימים.
- אם תקשר/י אנשי קשר בעלי שם פרטי או שם משפחה שונים, השמות בכרטיסים הנפרדים לא ישתנו, אך רק שם אחד יופיע בכרטיס המאוחד. כדי לבחור את השם שיופיע בעת הצגת הכרטיס המאוחד, הקש/י על "ערוך", הקש/י על הכרטיס המקושר הכולל את השם המועדף עליך ולאחר מכן הקש/י על "השתמש בשם זה עבור הכרטיס הממוזג".

## הגדרות אנשי קשר

לשינוי הגדרות של "אנשי קשר", עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה", שם תוכל/י:

- לשנות את אופן המיון של אנשי קשר
- הצגת אנשי קשר לפי שם פרטי או שם משפחה
- לשנות את מידת הקיצור של שמות ברשימות
- הגדרת חשבון ברירת-מחדל עבור אנשי קשר חדשים
- הגדרת כרטיס "הפרטים שלי" שלך



## השעון במבט חטוף

השעון הראשון מציג את השעה בהתבסס על המיקום שלך נכון לזמן הגדרת ה-iPad. הוסף/י שעונים על-מנת להציג את השעה בערים גדולות ובאזורי זמן אחרים.

מחקי/י שעונים או שנהי/י את הסדר שלהם.


הוסף/י שעון.



הצג/י שעונים, קבע/י תזכורות, תזמני/י אירוע או הגדל/י טיימר.


## שעונים מעוררים ושעוני עצר

רוצה שה-iPad יעיר אותך? הקש/י על "שעון מעורר" ולאחר מכן הקש/י על +. הגדר/י את שעת ההתעוררות שלך ואפשרויות נוספות, ולאחר מכן הענק/י לתזכורת שם (כגון "אימון כדורגל").




מעקב אחר זמן: השתמש/י בשעון העצר לתיעוד זמנים וזמני הקפות, או להגדיר שעון ספירה לאחור שיתריע בפניך כאשר משך זמן שהגדרת תם. אם הינך מבשל/ת ביצה שלוקה, פשוט אמור/י ל-Siri: "Set the timer for 3 minutes".

רוצה להירדם לצלילי מוסיקה או פודקאסט? הקש/י על "ספירה לאחור" ולאחר מכן הקש/י על "בסיום הספירה לאחור" ובחר/י "השהה הפעלה" בתחתית המסך.


קבלת גישה מהירה למאפייני השעון: החלק/י מעלה מהקצה התחתון של המסך כדי לפתוח את "מרכז הבקרה" ולאחר מכן הקש/י על . ניתן לגשת לשעונים מעוררים ב"מרכז הבקרה" גם כאשר ה-iPad נעול.





### חיפוש מקומות

**אזהרה:** למידע חשוב בנושא ניווט בצורה בטוחה ומניעת הסחות דעת בזמן נהיגה, ראה/י מידע חשוב בנושא בטיחות בעמוד 121.



**חשוב:** מפות, הוראות הגעה, מבט ממעוף הציפור ויישומים מבוססי מיקום תלויים בשירותי נתונים. שירותי נתונים אלה עשויים להשתנות, וייתכן שלא יהיו זמינים בכל האזורים. כתוצאה מכך, ייתכן שהמפות, הוראות ההגעה, תצוגה ממעוף הציפור או המידע המבוסס על מיקום יהיו בלתי מדויקים, בלתי מלאים או שלא יהיו זמינים. מאפיינים מסוימים של "מפות" דורשים "שירותי מיקום". ראה/י פרטיות בעמוד 32.

נווט/י ב"מפות" על-ידי גרירה של המסך. על-מנת לשנות את הכיוון, סובבו/י עם שתי אצבעות. לחזרה לכיוון צפון, הקש/י על המצפן 📍 שבפינה הימנית העליונה.

הגדלה או הקטנה: הקש/י פעמיים באצבע אחת להגדלה, והקש/י עם שתי אצבעות להקטנה - או פשוט צבוט/י ומתח/י. קנה המידה מופיע בפינה השמאלית העליונה במהלך שינוי גודל התצוגה. לשינוי יחידות המרחק שמוצגות (מיילים או קילומטרים), עבור/י אל "הגדרות" < "מפות".

ניתן לחפש מיקום בדרכים שונות:

- צומת ("market-18th")
  - אזור ("greenwich village")
  - ציון דרך ("guggenheim")
  - מיקוד
  - בית עסק ("apple inc new york", "restaurants san francisco ca", "movies")
- אם "מפות" מנחש את היעד שלך תוך כדי הקלדת מונח חיפוש, הקש/י על מיקום זה ברשימה שמתחת לשדה החיפוש.
- איתור המיקום של איש קשר או של חיפוש שסימנת בסימניה או שביצעת לאחרונה: הקש/י על "סימניות".
- בחירת התצוגה: הקש/י על <sup>1</sup>i, ולאחר מכן בחר/י "רגיל", "משולב" או "ליוויין".
- סימון מיקום באופן ידני: גע/י והחזק/י את המפה עד להופעת הסיכה שהונחה.


## קבלת מידע נוסף

קבלת מידע לגבי מיקום: הקש/י על סיכה כדי להציג את כרזת הפרטים ולאחר מכן הקש/י על <sup>1</sup>i. המידע עשוי לכלול ביקורות ותמונות מ-Yelp, קישור לעמוד אינטרנט, הוראות הגעה ועוד.

הקש/י על "שתף" לשיתוף המיקום. ראה/י [AirDrop](#), [iCloud](#) ודרכי שיתוף נוספות בעמוד 29.

## קבלת הוראות הגעה

- הערה:** על-מנת לקבל הוראות הגעה, על ה-iPad להיות מחובר לאינטרנט. על-מנת לקבל הוראות הגעה הכרוכות באיתור מיקומך הנוכחי, יש להפעיל גם את "שירותי מיקום".
- קבלת הוראות נסיעה: הקש/י על "הוראות הגעה", הקש/י את נקודת המוצא ואת נקודת הסיום ולאחר מכן הקש/י על "מסלול". לחלופין, בחר/י מיקום או מסלול מהרשימה, אם זמין. אם מוצגים מספר מסלולים, הקש/י על המסלול שבו ברצונך לנסוע.
- **שמיעת הוראות בזמן אמת (iPad Wi-Fi + Cellular):** הקש/י על "התחל".
- היישום "מפות" עוקב אחר התקדמותך בנסיעה ומשמיע הוראות בזמן אמת להגעה ליעד. להצגה או הסתרה של כלי הבקרה, הקש/י על המסך.
- אם ה-iPad ננעל אוטומטית, היישום "מפות" נשאר על המסך וממשיך להשמיע את ההוראות. ניתן גם לפתוח יישום אחר ולהמשיך לקבל הוראות בזמן אמת. לחזרה ליישום "מפות", הקש/י על הכרזה בחלק העליון של המסך.
- בעת השימוש בהוראות בזמן אמת, מצב לילה יתאים את תמונת המסך באופן אוטומטי לתצוגה נוחה יותר בלילה.
- **הצגת הוראות בזמן אמת (iPad Wi-Fi בלבד):** הקש/י על "התחל" ולאחר מכן החלק/י שמאלה כדי לראות את ההנחיה הבאה.
  - **חזרה לסקירה כללית של המסלול:** הקש/י על "סקירה".
  - **הצגת הוראות ההגעה כרשימה:** הקש/י על ≡.
  - **הפסקת הוראות בזמן אמת:** הקש/י על "סיים".
- קבלת הוראות נסיעה מהמיקום הנוכחי שלך: הקש/י על 📍 בכרזה של היעד שלך. אם בכוננתך ללכת ברגל, קבע/י את העדפת ההוראות ל"ברגל" ב"הגדרות" < "מפות".
- קבלת הוראות הגעה בהליכה: הקש/י על "הוראות הגעה" ולאחר מכן הקש/י על 📍. הקלד/י את נקודת המוצא ואת נקודת הסיום ולאחר מכן הקש/י על "מסלול". לחלופין, בחר/י מיקום או מסלול מהרשימה, אם זמין. הקש/י על "התחל" ולאחר מכן החלק/י שמאלה כדי לראות את ההנחיה הבאה.


קבלת הוראות הגעה בתחבורה ציבורית: הקש/י על "הוראות הגעה" ולאחר מכן הקש/י על . הקלד/י את נקודת המוצא ואת נקודת הסיום ולאחר מכן הקש/י על "מסלול". לחלופין, בחר/י מיקום או מסלול מהרשימה, אם זמין. הורד/י ופתח/י את יישומי מסלולי ההגעה עבור שירותי התחבורה שבהם ברצונך להשתמש.


בירור מידע לגבי מצב התנועה בכבישים: הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על "הצג פקקים". נקודות כתומות מציינות האטה בתנועה, ונקודות אדומות מציינות תנועה מרובת עצירות. להצגת דו"ח על תאונה, הקש/י על סמן.

דווח/י על בעיה. הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על "דווח על בעיה".

## תלת-ממד ומבט ממעוף הציפור

ב-iPad מדור שלישי ואילך, תוכל/י לראות תצוגות תלת-ממדיות ואפילו מבט מהאוויר של רוב הערים הגדולות בעולם.



השימוש בתלת-ממד או במבט ממעוף הציפור: הגדל/י עד ש-3D או  הופכים פעילים ולאחר מכן הקש/י על הכפתור. לחלופין, גרור/י שתי אצבעות למעלה. על-מנת לעבור בין תצוגת תלת-ממד לתצוגת מעוף הציפור, הקש/י על הפינה הימנית-תחתונה ושנה/י תצוגה.

התאמת זווית המצלמה: גרור/י שתי אצבעות למעלה או למטה.

## "הגדרות" מפות

עבור/י אל "הגדרות" > "מפות". ההגדרות כוללות:

- עוצמת הקול של הניווט (iPad Wi-Fi + Cellular)
- מרחקים במיילים או בק"מ
- תוויות המפות מופיעות תמיד בשפה שציינת ב"הגדרות" > "כללי" > "בינלאומי" > "שפה"
- העדפת הוראות בנהיגה או ברגל



## ”סרטים” במבט חטוף

פתח/י את היישום ”סרטים” על-מנת לצפות בסרטים, בתכניות טלוויזיה ובקליפים. על-מנת לצפות בפודקאסטי וידאו, התקן/י את יישום ”פודקאסטים” המוצע ללא תשלום דרך ה-App Store - ראה/י ”פודקאסטים” במבט חטוף בעמוד 97. לצפייה בקטעי וידאו שהקלטת עם המצלמה ב-iPad, פתח/י את היישום ”תמונות”.



**אזהרה:** למידע חשוב בנושא מניעת נזק לשמיעה, ראה/י מידע חשוב בנושא בטיחות בעמוד 121.



## הוספת סרטים לספרייה

רכוש/י או השכר/י סרטים מה-iTunes Store: הקש/י על ”חנות” ביישום ”סרטים”, או פתח/י את היישום iTunes Store ב-iPad והקש/י על ”סרטים” או ”תכניות טלוויזיה”. הסרטים שהינך רוכש/ת זמינים ב-iPad ובשאר מכשירי ה-iOS או המחשבים שלך כאשר הינך משתמש/ת באותו Apple ID. ה-iTunes Store אינה זמינה בכל האזורים. ראה/י פרק 22, ה-iTunes Store, בעמוד 88.

העברת סרטים מהמחשב: חבר/י את ה-iPad, ולאחר מכן סנכרן/י סרטים מה-iTunes במחשב. ראה/י סנכרון עם iTunes בעמוד 16.

הזרמת סרט מהמחשב ל-iPad: הפעלי את "שיתוף ביתי" ב-iTunes במחשב. לאחר מכן, ב-iPad, עבור/י אל "הגדרות" > "סרטים" והקש/י את ה-Apple ID ואת הסיסמה שבהם הינך משתמש/ת עבור "שיתוף ביתי" במחשב. לאחר מכן, פתח/י את "סרטים" ב-iPad והקש/י על "משותפים" בראש רשימת הסרטים.

המרת סרט כדי שניתן יהיה להפעיל אותו ב-iPad: אם הינך מנסה לסנכרן סרט מה-iTunes ל-iPad ומוצגת הודעה המציינת שלא ניתן להציג את הסרט ב-iPad, תוכל/י להמיר את הסרט. בחר/י את הסרט ב-iTunes במחשב ובחר/י ב"קובץ" > "צור גרסה חדשה" > "צור גרסה ל-iPad או Apple TV". לאחר מכן, הוסף/י ל-iPad את הסרט שהומר.

מחיקת וידאו מה-iPad: הקש/י על "עריכה" בפינה הימנית-עליונה של האוסף ולאחר מכן הקש/י על  בתמונה הממוזערת של הסרט. אם אינך רואה את הכפתור "עריכה", חפשי/י את  בתמונות הממוזערות של הסרטים - סרטים אלה לא הורדו ל-iPad, לכן אינך יכול/ה למחוק אותם. למחיקת פרק בודד מתוך סדרת פרקים, הקש/י על הסדרה והחלק/י שמאלה ברשימה "פרקים".



מחיקת סרט מה-iPad (למעט סרט ששכרת) אינה מוחקת אותו מספריית ה-iTunes במחשב או מהסרטים שרכשת ב-iCloud, וניתן לסנכרן אותו שוב ל-iPad במועד מאוחר יותר. אם אינך מעוניין/ת לסנכרן סרט שנמחק שוב ל-iPad, הגדרי את iTunes שלא לסנכרן אותו. ראה/י [סנכרון עם iTunes](#) בעמוד 16.


**חשוב:** אם תמחק מה-iPad סרט שכור, הוא יימחק לצמיתות ולא ניתן יהיה להעבירו חזרה למחשב.



## פקדי הפעלה





42 זמין ב-iTunes.  
© 2013 Legendary Pictures Funding, LLC.

שינוי גודל של סרט כך שהוא ימלא את המסך או יתאים לגודל המסך: הקש/י על  או על . לחלופין, הקש/י פעמיים על הסרט. אם אינך רואה את בקרי שינוי הגודל, הסרט שלך כבר מותאם למסך באופן מושלם.

הפעלה שוב מההתחלה: אם הסרט מורכב מפרקים, גרור/י את סמן המיקום על-פני ציר הזמן שמאלה עד הסוף. אם אין פרקים, הקש/י על .

דילוג לפרק הבא או הקודם: הקש/י על  או על . ניתן גם ללחוץ פעמיים (דלג לפרק הבא) או שלוש פעמים (דלג לפרק הקודם) על הכפתור האמצעי או על כפתור מקביל באזניות תואמות.

הרץ/י אחורה או קדימה: גע/י והחזקי/י את  או את . לחלופין, גרור/י את סמן המיקום שמאלה או ימינה. הזז/י את האצבע לכיוון תחתית המסך תוך כדי גרירה לשליטה מדויקת יותר.

בחירת שפת שמע אחרת: אם הסרט מציע שפות נוספות, הקש/י על  ובחר/י שפה מהרשימה "שמע".

הצגת כתוביות: הקש/י על . לא כל הסרטים כוללים כתוביות מקודדות.

התאמה אישית של מראה הכתוביות: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > VoiceOver > "כתוביות".  
ברצונך להציג כתוביות לחירשים וכבדי שמיעה? עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "כתוביות" והפעל/י את "כתוביות + SDH".

צפייה בסרט בטלויזיה: הקש/י על . לקבלת מידע נוסף על AirPlay ועל דרכים נוספות להתחבר, ראה/י [AirPlay](#) בעמוד 31.

## הגדרות סרטים


עבור/י אל "הגדרות" > "סרטים" על-מנת:

- לבחור מהיכן להמשיך את ההפעלה בפעם הבאה שהינך פותח/ת וידאו
- לבחור הצגה של סרטי וידאו בלבד ב-iPad
- להיכנס לשיתוף הבית



### “פתקים” במבט חטוף

הקלד/י פתקים ב-iPad, ו-iCloud יתפוך אותם לזמנים במכשירי ה-iOS ובמחשבי ה-Mac האחרים שלך. ניתן לקרוא וליצור פתקים גם בחשבונות אחרים, כגון Gmail או Yahoo!.



הצגת הפתקים שלך במכשירים אחרים: אם הינך משתמש/ת ב-iCloud.com, me.com או mac.com עבור iCloud, עבור/י אל “הגדרות” <iCloud> והפעל/י את “פתקים”. אם הינך משתמש/ת ב-Gmail או בחשבון IMAP אחר עבור iCloud, עבור/י אל “הגדרות” <דואר, אנשי קשר, לוח שנה> והפעל/י את “פתקים” עבור החשבון. הפתקים שלך מופיעים בכל שאר מכשירי ה-iOS ומחשבי ה-Mac שלך שבהם הינך משתמש/ת באותו Apple ID.

הצגת הפתק בלבד: השתמש/י ב-iPad בכיוון לאורך. על-מנת לראות שוב את רשימת הפתקים בכיוון לאורך, החלק/י משמאל לימין.


חיפוש פתק: הקש/י על שדה החיפוש בחלק העליון של רשימת הפתקים והקש/י את המלל לחיפוש. ניתן גם לחפש פתקים ממסך ה”בית” - פשוט גרור/י כלפי מטה ממרכז המסך.

שיתוף או הדפסה של פתק: הקש/י על בתחתית הפתק. ניתן לשתף באמצעות “הודעות”, Mail או AirDrop.

מחיקת פתק: הקש/י על , או החלק/י שמאלה מעל לפתק ברשימת הפתקים.

## שיתוף פתקים בחשבונות מרובים

שיתוף פתקים עם חשבונות אחרים: ניתן לשתף פתקים עם חשבונות אחרים, כגון Google, Yahoo! או AOL. עבור/י אל "הגדרות" > "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה", הוסף/י את החשבון אם הוא לא מופיע עדיין, והפעל/י את "פתקים" עבור החשבון.

יצירת פתק בחשבון מסוים: הקש/י על "חשבונות" ובחר/י את החשבון, ולאחר מכן הקש/י על . אם הכפתור "חשבונות" אינו מופיע, לחץ/י קודם על הכפתור "פתקים".


בחר/י את חשבון ברירת-המחדל עבור פתקים חדשים: עבור/י אל "הגדרות" > "פתקים".

הצגת כל הפתקים בחשבון: הקש/י על "חשבונות" בראש רשימת הפתקים ולאחר מכן בחר/י בחשבון.





תזכורות מאפשרות לך לערוך מעקב לגבי כל הדברים שעליך לעשות.



הוספת תזכורת: הקש/י על רשימה ולאחר מכן הקש/י על שורה ריקה.

מחיקת רשימה: בעת הצגת רשימה, הקש/י על "עריכה" ולאחר מכן הקש/י על "מחק רשימה זו".

מחיקת תזכורת: החלק/י את התזכורת שמאלה ולאחר מכן הקש/י על "מחק".

שינוי סדר הרשימות או התזכורות: הקש/י על "עריכה" ולאחר מכן גע/י ב- ≡ והזז/י את הפריט.

באיזו רשימה זה היה? כאשר הינך מקישה/ה מלל בשדה החיפוש, מתבצע חיפוש בתזכורות שבכל הרשימות לפי שם התזכורת. ניתן גם להשתמש ב-Siri על-מנת לחפש תזכורות. לדוגמא, אמור/י "Find the reminder about milk".

אל תטריד אותי עכשיו: ניתן לכבות התראות על "תזכורות" ב"הגדרות" < "מרכז העדכונים". להשקטה זמנית של תזכורות, הפעל/י את "נא לא להפריע".

## תזכורות מתוזמנות


תזכורות מתוזמנות מיידעות אותך לגבי מועד התרחשותן.



הצגת את כל התזכורות המתוזמנות: הקש/י על "מתוזמנים" על-מנת להציג את רשימת התזכורות שיש להן תאריך יעד. אל תטריד אותי עכשיו: ניתן לכבות התראות על "תזכורות" ב"הגדרות" < "מרכז העדכונים". להשתקה זמנית של התראות, הפעל/י את "נא לא להפריע".

## תזכורות עם מיקום

בחלק מדגמי Cellular + Wi-Fi של iPad, ניתן להגדיר תזכורות שיופעלו בעת הגעה למיקום מסוים או יציאה ממנו.



קבלת תזכורת כאשר הינך מגיע/ה למיקום מסוים או עוזב/ת אותו: בעת עריכת תזכורת, הקש/י על <sup>i</sup> ולאחר מכן הפעל/י את "הזכר לי במיקום". הקש/י על "מיקום ובחרי/ מיקום מהרשימה או הקלד/י כתובת. לאחר שתגדיר/י מיקום, תוכל/י לגרור כדי לשנות את גודל המתחם הגיאוגרפי במפה, שמגדיר את המרחק המשוער שבו תרצה/י לקבל את התזכורת. לא ניתן לשמור תזכורת מיקום בלוחות השנה של Outlook או של Microsoft Exchange.

הוספת מיקומים שכיחים לכרטיס "המידע שלי" שלך: כאשר תקבע/י תזכורת מיקום, מיקומים מהרשימה שלך כוללים כתובות שמקורן בכרטיס "המידע שלי" שב"אנשי קשר". הוסף/י את הכתובת שלך בעבודה, בבית ובמקומות מועדפים אחרים לכרטיס לצורך גישה נוחה ב"תזכורות".

## הגדרות של תזכורות

עבור/י אל "הגדרות" < "תזכורות" על-מנת:

- להגדיר רשימת ברירת-מחדל עבור תזכורות חדשות
- לסנכרן תזכורות ישנות


עדכון תזכורות במכשירים אחרים: עבור/י אל "הגדרות" < iCloud והפעל/י את "תזכורות". כדי ש"תזכורות" יתעדכן גם ב-OS X, הפעל/י את iCloud גם ב-Mac. סוגי חשבונות אחרים, כגון Exchange, גם תומכים ב"תזכורות". עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" והפעל/י את "תזכורות" עבור החשבונות שבהם ברצונך להשתמש.



## צילום תמונות

עם Photo Booth, תוכלו לצלם תמונות ולהוסיף להן כל מני אפקטים מעניינים בקלות.

הקש/י על אפשרות לשינוי אפקט.



הקש/י על התמונה המרכזית על-מנת לחזור לתצוגה רגילה.

בעת צילום תמונה, ה-iPad משמיע צליל של חשיפה. ניתן להשתמש בכפתורי עוצמת הקול שבצידו של ה-iPad כדי לשלוט בעוצמת צליל החשיפה, או להשתיק אותו על-ידי הגדרת מתג הצד למצב שקט. ראה/י [כפתורי עוצמת הקול ומתג הצד](#) בעמוד 10.

**הערה:** באזורים מסוימים, אפקטי הצליל מושמעים גם אם מתג הצד מוגדר לשקט.

צילום תמונה: כוון/י את ה-iPad והקש/י על כפתור החשיפה.

בחירת אפקט: הקש/י על ולאחר מכן הקש/י על האפקט הרצוי.

- שינוי אפקט עיוות: גרו/י את האצבע לאורך המסך.
- שינוי עיוות: צבוט/י, החלק/י או סובב/י את התמונה.


מה עשית? הקש/י על התמונה הממוזערת של הצילום האחרון. על-מנת להציג את כלי השליטה שוב, הקש/י על המסך.

החלפת מצלמות: הקש/י על בתחתית המסך.

## ניהול תמונות

התמונות המצולמות באמצעות Photo Booth נשמרות באלבום "סרט צילום" ביישום "תמונות" ב-iPad.

מחיקת תמונה: בחר/י תמונה ממוזערת ולאחר מכן הקש/י על .

שיתוף או העתקה של תמונה: הקש/י על תמונה ממוזערת, הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על אפשרות שיתוף ("הודעות", "Mail", "iCloud", "Twitter" או "Facebook") או על "העתק".

צפיה בתמונות באלבום Camera Roll: ב"תמונות", הקש/י על אלבום ולאחר מכן הקש/י על תמונה ממוזערת. על-מנת לראות את התמונה הבאה או את התמונה הקודמת, החלק/י שמאלה או ימינה. ראה/י [הצגת תמונות](#) וסרטים בעמוד 61.

העלאת תמונות למחשב: חבר/י את ה-iPad למחשב באמצעות כבל ה-USB שהגיע איתו.

• *Mac*: בחר/י את התמונות שיש להעלות ולאחר מכן לחץ/י על כפתור הייבוא או ההורדה ב-iPhoto או ביישום תמונות נתמך אחר במחשב.

• *PC*: פעל/י בהתאם להנחיות שהגיעו עם יישום התמונות.

אם תמחק/י את התמונות מה-iPad במהלך העלאתן למחשב, הן יוסרו מאלבום "סרט צילום". ניתן להשתמש בחלונית ההגדרות של "תמונות" ב-iTunes על-מנת לסנכרן תמונות עם יישום ה"תמונות" ב-iPad.



## Game Center במבט חטוף

Game Center מאפשר לך לשחק במשחקים האהובים עליך עם חברים שיש להם מכשיר iOS או Mac (עם OS X Mountain Lion ואילך). על-מנת להשתמש ב-Game Center, עליך להיות מחוברת לאינטרנט.

**אזהרה:** למידע חשוב בנושא מניעת פציעות הנובעות מתנועות חוזרות ונשנות, ראה/י מידע חשוב בנושא בטיחות בעמוד 121.

The screenshot shows the Game Center interface for the game 'BADLAND'. The interface includes a header with the game name, a player's profile, and a list of levels. Annotations in Hebrew point to various features:

- ראה/י מי מנצח.** (See who is winning.) - Points to the player's name and score.
- שחקי, שתף/י או הסר/י משחק זה.** (Play, share, or remove this game.) - Points to the game title.
- הפש/י חישהו/י לשחק איתו/ה.** (Play with someone who plays with you.) - Points to the 'Play with you' button.
- גלה/י יעדי משחקים.** (Discover game goals.) - Points to the level list.
- הצג/י על המצב שלך או שנה/י את התמונה שלך.** (Show your status or change your picture.) - Points to the player's profile picture and status.
- הזמנ/י חברים לשחק.** (Invite friends to play.) - Points to the 'Invite' button.
- בחר/י משחק.** (Choose a game.) - Points to the game title.
- המשחק התחיל!** (The game has started!) - Points to the 'Start' button.
- עכשיו תורך?** (Your turn now?) - Points to the 'Your turn' button.

צעדים ראשונים: פתח/י את Game Center. אם הינך רואה את הכינוי שלך בראש המסך, משמעות הדבר היא שהינך כבר מחוברת. אחרת, תתבקש/י לספק Apple ID וסיסמה.

קבלת משחקים: הקש/י על "משחקים" ולאחר מכן הקש/י על משחק מומלץ. לחלופין, עיינ/י במשחקים שב-App Store (חפש את הכיתוב "Supports Game Center" בפרטי המשחק). לחלופין, השג/י משחק שיש לאחד החברים שלך; ראה/י **לשחק עם חברים** בעמוד 86.

שחק/י! הקש/י על "משחקים", בחר/י משחק, הקש/י על \*\*\* בפינה הימנית העליונה ולאחר מכן הקש/י על "שחק/י".

להתנתק? אין צורך לצאת עם סיום Game Center, אם אתם תרצה/י, עבור/י אל "הגדרות" < Game Center והקש/י על ה-Apple ID שלך.

## לשחק עם חברים

הזמנת חברים למשחק רב-משתתפים: הקש/י על "חברים", בחר/י חבר/ה, בחר/י משחק ולאחר מכן הקש/י על ••• בפינה הימנית העליונה. אם המשחק מאפשר או דורש שחקנים נוספים, בחר/י שחקנים נוספים שתוצאה/י להזמין והקש/י על "הבא". שלח/י את ההזמנה והמתן/י שהאחרים יאשרו אותה. כשכולם מוכנים, התחל/י במשחק. אם החבר אינו זמין או אינו משיב, ניתן להקיש על "התאמה אוטומטית" כדי ש-Game Center ימצא עבורך שחקן אחר, או להקיש על "הזמין/י חברים" כדי להזמין חבר אחר.

שליחת הצעת חברות: הקש/י על "חברים", הקש/י על + ולאחר מכן הקש/י את כתובת הדוא"ל של החבר או את הכינוי שלו ב-Game Center. על-מנת לעיין באנשי הקשר, הקש/י על ⊕. (להוספת מספר חברים בבקשה אחת, הקש/י Return לאחר כל כתובת). לחלופין, הקש/י על שחקן כלשהו שהינך רואה בכל מקום ב-Game Center. הזמנת מישהו לנצח אותך: הקש/י על אחת מההצעות או על אחד מההישגים שלך ולאחר מכן הקש/י על "שלח/י אתגר לחברים".

במה החברים שלך משחקים ואיך הולך להם? הקש/י על "חברים", הקש/י על שם החבר/ה ולאחר מכן הקש/י על הבעה "משחקים" או "נקודות".

רוצה לרכוש משחק שיש לחבר/ה? הקש/י על "חברים" ולאחר מכן הקש/י על שם החבר/ה. הקש/י על בועת המשחקים שלהם, הקש/י על המשחק ברשימה ולאחר מכן הקש/י על ••• בפינה הימנית העליונה. רכישת חברים חדשים: להצגת רשימת החברים של חבר/ה, הקש/י על "חברים", הקש/י על שם החבר/ה ולאחר מכן הקש/י על בועת ה"חברים" שלהם.

הסרת חבר/ה: הקש/י על "חברים", הקש/י על שם החבר/ה ולאחר מכן הקש/י על ••• בפינה הימנית העליונה. השארת כתובת הדוא"ל שלך חסויה: בטל/י את האפשרות "פרופיל ציבורי" בהגדרות החשבון שלך ב-Game Center. ראה/י הגדרות Game Center בעמוד 86.

ביטול של פעילות מרובת שחקנים או הצעות חברות: עבור/י ל"הגדרות" < "כללי" < "הגבלות" ובטל/י את האפשרויות "משחקים רבי-משתתפים" או "הוספת חברים". אם המתגים אינם זמינים, הקש/י תחילה על "הפעל הגבלות" בראש החלון.

שמירה על אווירה ידידותית: על-מנת לדווח על התנהגות פוגעת או בלתי הולמת, הקש/י על "חברים", הקש/י על שם החבר/ה, הקש/י על ••• בפינה הימנית העליונה ואז הקש/י על "דווח על בעיה".

## הגדרות Game Center


עבור/י אל "הגדרות" < Game Center, על-מנת:

- לצאת (הקש/י על ה-Apple ID שלך)
  - לאפשר הזמנות
  - לאפשר לשחקנים בקרבת מקום למצוא אותך
  - לערוך את פרופיל Game Center שלך (הקש/י על הכינוי שלך)
  - לקבל המלצות של חברים מ"אנשי קשר" או מ-Facebook
- הגדרה באילו הודעות הנך מעוניין/ת עבור "מרכז המשחקים": עבור/י אל "הגדרות" < "הודעות" < Game Center. אם "מרכז המשחקים" לא מופיע, הפעל את "הודעות".
- שינוי הגבלות עבור Game Center: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "הגבלות".



## דוכן העיתונים במבט חטוף

"דוכן העיתונים" מסדר את יישומי הירחונים והעיתונים שלך ומעדכן אותם באופן אוטומטי כאשר ה-iPad מחובר לרשת אלחוטית.



**הערה:** דרוש לך חיבור אינטרנט ו-Apple ID להורדת יישומים עבור "דוכן עיתונים", אך ניתן לקרוא תוכן שהורד גם בלי חיבור אינטרנט. "דוכן עיתונים" אינו זמין בכל האזורים.

חפשי יישומים של "דוכן העיתונים". במהלך הצגת המדף, הקש/י על "חנות". לאחר רכישת יישום של "דוכן העיתונים", הוא יתווסף למדף. לאחר הורדת היישום, פתח/י אותו על-מנת לראות את הגיליונות שלו ואת אפשרויות המינוי. מינויים הם "רכישות בתוך יישום", והחיוב בגינם מבוצע דרך חשבון ה-Apple ID שלך.

ביטול עדכונים אוטומטיים: יישומים מתעדכנים באופן אוטומטי דרך אינטרנט אלחוטי, אלא אם כן ביטלת את האפשרות ב"הגדרות" < "iTunes ו-App Store" < "הורדות אוטומטיות".



## iTunes Store במבט חטוף

השתמשו ב-iTunes Store על-מנת לעיין ולהוסיף מוסיקה, סרטים, תכניות טלוויזיה וספרי שמע ל-iPad.




**הערה:** על-מנת להשתמש ב-iTunes Store נדרשים חיבור לאינטרנט ו-Apple ID. ה-iTunes Store אינה זמינה בכל האזורים.



## עיון או חיפוש

עיון לפי קטגוריה או סגנון: הקש/י על אחת מהקטגוריות ("מוסיקה", "סרטים", "תכניות טלוויזיה" או "ספרי שמע"). הקש/י על סגנון (לדוגמא, "קומדיה") על-מנת לצמצם את הרשימה. הקש/י על "עוד" להצגת רשימה של סגנונות לבחירה.



הצגת היסטוריית העיון שלך: הקש/י על ☰: להצגת פריטים שכבר הצגת.

אם ידוע לך מה הינך מחפש/ת, הקש/י על "חיפוש": הקלד/י את המידע בשדה החיפוש ולאחר מכן הקש/י על "חיפוש" במקלדת.

גלה/י מוסיקה חדשה ומציגת ב"רדיו iTunes": בעת האזנה ל"רדיו iTunes" ושמיעת שיר שהינך אוהב/ת, תוכל/י להתחבר ל-iTunes Store כדי לרכוש אותו, להוסיף אותו לרשימת הבקשות שלך או למצוא מוסיקה דומה. ראה/י [רדיו iTunes](#) בעמוד 51.

השמעה או הקרנה מקדימה של שיר או על הסרט: הקש/י על השיר או על הסרט.

## רכישה, השכרה או מימוש

הקש/י על מחיר הפריט (או על "חינם") ולאחר מכן הקש/י שוב כדי לקנות אותו. אם יופיע במקום מחיר, כבר רכשת את הפריט ותוכל/י כעת להוריד אותו ללא תשלום.

שימוש בשוב מתנה או בקוד זיכוי. הקש/י על קטגוריה כלשהי (כגון "מוסיקה"), גלול/י עד למטה ולאחר מכן הקש/י על "מימוש". על-מנת לשלוח מתנה, הצג/י את הפריט שברצונך להעניק ולאחר מכן הקש/י על ועל "מתנה".

רכשת משהו במכשיר אחר? עבור/י אל "הגדרות" < iTunes ו-App Store כדי להגדיר הורדות אוטומטיות ל-iPad. הקש/י על-מנת לראות את המוסיקה, הסרטים ותכניות הטלוויזיה שרכשת, הקש/י על "פריטים שנרכשו" ב-iTunes Store.

הצגת זמן ההשכרה שנתר לך: באזורים מסוימים, תוכל/י להשכיר סרטים. עומדים לרשותך 30 יום שבמהלכם תוכל/י להתחיל לצפות בסרט השכור. לאחר תחילת הצפייה, תוכל/י להקרין אותו כמה פעמים שתרצה/י במסגרת הזמן המוקצבת (24 שעות ב-iTunes Store בארה"ב; 48 שעות בארצות אחרות). לאחר תום פרק זמן זה, הסרט יימחק. לא ניתן להעביר השכרות למכשיר אחר. עם זאת, ניתן להשתמש ב-AirPlay וב-Apple TV כדי לצפות בהשכרה בטלוויזיה שלך.

## הגדרות ה-iTunes Store

על-מנת להגדיר אפשרויות עבור iTunes Store, עבור/י אל "הגדרות" < "iTunes ו-App Store". ניתן:  
הצגה או עריכה של החשבון: הקש/י על ה-Apple ID שלך, ולאחר מכן הקש/י על "הצג Apple ID" והיכנס/י.  
על-מנת לשנות סיסמה, הקש/י על השדה Apple ID ולאחר מכן הקש/י על השדה "סיסמה".  
חיבור באמצעות Apple ID אחר: הקש/י על שם החשבון שלך ולאחר מכן הקש/י על "התנתק". לאחר מכן, תוכל/י להקליד Apple ID אחר.  
הפעל/י את iTunes Match: אם הינך רשום/ה כמנוי, הקש/י על iTunes Match על-מנת שתוכל/י לגשת למוסיקה שלך ב-iPad מכל מקום. הקש/י על "מידע נוסף" למידע נוסף בנושא iTunes Match.  
ביטול הורדות אוטומטיות: הקש/י על "מוסיקה", "ספרים" או "עדכונים". התוכן מתעדכן באופן אוטומטי דרך אינטרנט אלחוטי, אלא אם כן ביטלת את האפשרות ב"הורדות אוטומטיות".




## App Store במבט חטוף


השתמשו ב-App Store על-מנת לעיין ביישומים המיועדים במיוחד ל-iPad, או ל-iPhone וה-iPod Touch, לרכוש אותם ולהוריד אותם.




**הערה:** על-מנת להשתמש ב-App Store נדרשים חיבור לאינטרנט ו-Apple ID. ה-App Store אינה זמינה בכל האזורים.

## חיפוש יישומים

אם ידוע לך מה הינך מחפשת, הקש/י על "חיפוש": לחלופין, הקש/י על "קטגוריות" לעיון לפי סוג היישום. רוצה לספר לחבר על יישום מסוים? מצא/י את היישום, הקש/י על , ולאחר מכן בחר/י בשיטה הרצויה לך. ראה/י [iCloud, AirDrop](#) ודרכי שיתוף נוספות בעמוד 29.


הוספת יישום לרשימת הנחשקים שלך: כדי לעקוב אחר יישום שיתכן שתמצאו/י לרכוש מאוחר יותר, הקש/י על . בעמוד היישום, ולאחר מכן הקש/י על "הוסף לנחשקים".


הצגת רשימת הנחשקים שלך: לאחר שתוסיף/י פריטים ל"נחשקים", הקש/י על : במסך ה-App Store. ניתן לרכוש יישום או לערוך את רשימת הנחשקים.


אילו יישומים נמצאים בשימוש בקרבת מקום? הקש/י על "בסביבה" על-מנת לגלות מהם היישומים הפופולריים ביותר שאנשים בסביבתך משתמשים בהם ("שירותי מיקום" צריך להיות מופעל לשם כך ב"הגדרות" < "פרטיות" < "שירותי מיקום"). נסה/י להשתמש במאפיין זה במוזיאון, באירוע ספורט, או במהלך נסיעות, כדי להיכנס עמוק יותר אל תוך החוויה.




## רכישה, מימוש והורדה

הקש/י על מחיר היישום (או על "חינם") ולאחר מכן הקש/י על "רכוש/י" כדי לרכוש את היישום. אם היישום מוצע בחינם, הקש/י על .

אם תראה/י את  במקום מחיר, כבר רכשת את היישום ותוכל/י כעת להוריד אותו שוב ללא עלות. במהלך הורדה או עדכון של יישום, הצלמית שלו מוצגת במסך הבית עם מחוון התקדמות.

שימוש בשובר מתנה או בקוד זיכוי. הקש/י על "מומלצים", גלול/י עד למטה, ולאחר מכן הקש/י על "מימוש". שליחת מתנה: הצג/י את הפריט שברצונך להעניק ולאחר מכן הקש/י על  ועל "מתנה".

הגבלת רכישות בתוך היישום: יישומים רבים מספקים תוכן נוסף או שיפורים תמורת תשלום. על-מנת להגביל את הרכישות שניתן לבצע מתוך יישום, עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "הגבלות" (ודא/י שהאפשרות "הגבלות" פעילה), ולאחר מכן בטל/י את "רכישות בתוך היישום". ראה/י [הגבלות](#) בעמוד 32.

מחיקת יישום: גע/י בצלמית היישום והחזק/י אותה במסך הבית עד שהיא תתחיל לרעוד ולאחר מכן הקש/י . לסיום, הקש/י על הכפתור "בית". לא ניתן למחוק יישומים מובנים. מחיקת יישום מוחקת גם את כל הנתונים שלו. ניתן להוריד מחדש ללא תשלום כל יישום שרכשת ב-App Store.

למידע בנוגע למחיקת כל היישומים, הנתונים וההגדרות שלך, ראה/י [איפוס הגדרות ה-iPad](#) בעמוד 124.

## הגדרות ה-App Store

על-מנת להגדיר אפשרויות עבור ה-App Store, עבור/י אל "הגדרות" < "iTunes ו-App Store". ניתן:  
הצגה או עריכה של החשבון: הקש/י על ה-Apple ID שלך, ולאחר מכן הקש/י על "הצג Apple ID" והיכנס/י.  
על-מנת לשנות סיסמה, הקש/י על השדה Apple ID ולאחר מכן הקש/י על השדה "סיסמה".  
התחברות באמצעות Apple ID אחר: הקש/י על שם החשבון שלך ולאחר מכן הקש/י על "התנתק". לאחר מכן הקלד/י את ה-Apple ID השני.  
ביטול הורדות אוטומטיות: הקש/י על "יישומים" ב"הורדות אוטומטיות". יישומים מתעדכנים באופן אוטומטי דרך אינטרנט אלחוטי, אלא אם כן ביטלת את האפשרות.  
הורדת יישומים ברשת הסלולרית (בדגמי Cellular + Wi-Fi): הפעל/י את "השתמש בנתונים סלולריים". הורדת יישומים ברשת הסלולרית עשויה להיות כרוכה בעלויות מפעיל. ראה/י [הגדרות סלולר](#) בעמוד 127. את יישומי דוכן העיתונים ניתן לעדכן רק באמצעות Wi-Fi.




## קבלי את iBooks

קבלי את הישום iBooks: הורדי/ את iBooks בחינם מה-App Store.

קבלי ספרים מה-iBooks Store: ב-iBooks, הקשי/ על "חנות". ניתן למצוא ספרים על-ידי עיון או חיפוש, לראות את רבי-המכר האחרונים שיצאו, לקבל דוגמא מתוך ספר ולקרוא ביקורות.

## קריאת ספר

תוכן עניינים, סימניות ופתקים





פתיחת ספר: הקשי/ על הספר שברצונך לקרוא. אם אינך רואה אותו ב"ספרייה", החלקי/ שמאלה או ימינה כדי לראות אוספים אחרים.


הצגת כלי הבקרה: הקשי/ בסמוך לחלק המרכזי של עמוד. לא בכל הספרים תמצא/ את אותם כלי בקרה, אך חלק מהפעולות שניתן לבצע כוללות חיפוש, צפייה בתוכן העניינים ושיתוף חומר הקריאה שלך.


הגדלת תמונה: הקשי/ על התמונה פעמיים. בספרים מסוימים, געי/ והחזקי/ כדי להציג זכוכית מגדלת שניתן להשתמש בה לצפייה בתמונה.

מעבר לעמוד מסוים: השתמשי/ בכלי הבקרה לניווט בעמודים הממוקמים בחלק התחתון של המסך. לחלופין, הקשי/ על 🔍 והזן/ מספר עמוד. לאחר מכן, הקשי/ על מספר העמוד בתוצאות החיפוש.


קבלת הגדרה: הקש/י פעמיים על מילה ולאחר מכן הקש/י על "הגדר" בתפריט שמופיע. הגדרות אינן זמינות בכל השפות.


זכירת המיקום שבו היית: הקש/י על  כדי להוסיף סימניה או הקש/י שוב כדי להסירה. אין צורך להוסיף סימניה בעת סגירת הספר מאחר ש-iBooks זוכר היכן הפסקת לקרוא. ניתן להוסיף מספר סימניות. כדי לראות את כולן, הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על "סימניות".

זכירת החלקים הטובים שקראת: בחלק מהספרים ניתן להוסיף פתקים והדגשות. הקש/י פעמיים על מילה על-מנת לבחור אותה, הזז/י את נקודות האחיזה כדי לכוונן את הבחירה ולאחר מכן הקש/י על "פתק" או על "הדגשה" בתפריט שמופיע. כדי לראות את כל הפתקים וההדגשות שהוספת, הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על "פתקים".

שיתוף החלקים הטובים שקראת: הקש/י על מלל מודגש כלשהו ואז הקש/י על . אם הספר הוא מה-iBooks Store, קישור אליו יכלל אוטומטית.

שיתוף קישור לספר: הקש/י בסמוך לחלק המרכזי של עמוד כדי להציג את כלי הבקרה ולאחר מכן הקש/י על . הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על "שתף את הספר".

שינוי המראה של ספר: בחלק מהספרים ניתן לשנות את הגופן, את גודל הגופן ואת צבע העמוד. הקש/י על . ניתן לשנות את יישור העמוד ואת המיקוף ב"הגדרות" < iBooks. הגדרות אלה חלות על כל הספרים שתומכים בהן.




שינוי הבהירות: הקש/י על . אם אינך רואה את , הקש/י תחילה על .

## קיום אינטראקציה עם מולטימדיה


ספרים מסוימים כוללים רכיבים אינטראקטיביים, כגון סרטים, תרשימים, מצגות, גלריות ואובייקטים בתלת-ממד. על-מנת לקיים אינטראקציה עם אובייקט מולטימדיה, הקש/י עליו, החלק/י עליו או צבוט/י אותו. על-מנת להציג רכיב על מסך מלא, הרחק/י שתי אצבעות זו מזו. עם סיום, צבוט/י כדי לסגור אותו.

## הערות למידה ומונחי מילון

בספרים התומכים בכך, ניתן לראות את כל ההדגשות והפתקים שלך ככרטיסי לימוד.

הצגת כל הפתקים שלך: הקש/י על . ניתן לחפש בפתקים או להקיש על פרק כדי לראות פתקים שכתבת בפרק זה.


מחיקת פתקים: הקש/י על .

סקירת הפתקים שלך ככרטיסי לימוד: הקש/י על "כרטיסי לימוד". החלק/י כדי לעבור בין כרטיסים. הקש/י על  כדי להפוך כרטיס.

ערוב כרטיסי הלימוד שלך: הקש/י על  ולאחר מכן הפעל/י את "סדר אקראי".

לימוד מונחי מילון: אם ספר מסוים כולל מילון, הקש/י על  כדי לכלול את המילים הללו בכרטיסי הלימוד שלך.

## סידור ספרים



סידור הספרים באמצעות אוספים: הקש/ על "עריכה" ובחרי כמה ספרים כדי להעבירם לאוסף. על-מנת לערוך או ליצור אוספים, הקש/ על "אוספים". ישנם אוספים מובנים, כגון אוספים של מסמכי PDF, שלא ניתן לשנות את שמם או למחוק אותם.

הצגת ספרים לפי כותר או כריכה: הקש/ על או על כדי לעבור בין תצוגות. סידור ספרים מחדש: בעת הצגת ספרים לפי כריכה, גע/ והחזק/ כריכה ואז גרור אותה למיקום חדש. בעת הצגת ספרים לפי כותר, מיי/ את הרשימה בעזרת הכפתורים שבתחתית המסך. חיפוש ספר: משור/ מטה כדי לחשוף את שדה החיפוש בראש המסך. מאפיין החיפוש מנסה לאתר את הכותר ואת שם המחבר. הסתרת ספרים שרכשת בעבר: על-מנת להציג או להסתיר ספרים שרכשת אך טרם הורדת, עבור אל "הגדרות" < iBooks > "הצג את כל הרכישות".

## קריאת מסמכי PDF

סנכרון PDF: ב-iTunes במחשב, בחרי "קובץ" < "הוסף לספרייה" ואז בחרי את ה-PDF. לאחר מכן סנכרן/י. עיי/ בעזרה אודות iTunes לקבלת מידע נוסף בנושא סנכרון. הוספת מסמכי PDF הכלולים בהודעות דוא"ל ל-iBooks: פתחי את הודעת הדוא"ל ואז גע/ והחזק/ את ה-PDF המצורף לה. בתפריט שמופיע, בחרי "פתח ב-iBooks". הדפסת PDF: כאשר מסמך ה-PDF פתוח, הקש/ על ובחרי "הדפס". לשם כך, יש צורך במדפסת תואמת AirPrint. למידע נוסף בנושא AirPrint, ראה/י AirPrint בעמוד 31. שליחת PDF בדוא"ל: כאשר מסמך ה-PDF פתוח, הקש/ על ובחרי "שלח בדוא"ל".

## הגדרות iBooks

עבור/י אל "הגדרות" < iBooks על-מנת:


- לסנכרן אוספים וסימניות (כולל פתקים ומידע אודות העמוד הנוכחי) עם המכשירים האחרים שלך.
- להציג תוכן מקוון בספר. ספרים מסוימים עשויים לגשת לתוכן וידאו או שמע המאוחסן באינטרנט.
- לשנות את כיוון העמודים בעת הקשה בשול השמאלי.






### “פודקאסטים” במבט חטוף

הורד/י מה-App Store את היישום “פודקאסטים” הניתן ללא תשלום ולאחר מכן דפדף/י בין פודקאסטים, הירשם/י כמנוי על פודקאסטים והפעל/י את פודקאסטי השמע או הווידאו האהובים עליך ב-iPad.



## קבלת פודקאסטים



עיון בפודקאסטים: הקש/י על "מוצגים" או על "מובילים" בתחתית המסך. תצוגה מקדימה או הזרמה של פרק: הקש/י על הפודקאסט ולאחר מכן הקש/י על פרק. חיפוש בחנות: הקש/י על "חיפוש" בתחתית המסך. הורדת פרק ל-iPad: הקש/י על שבסמוך לפרק.

קבלת פרקים חדשים ברגע שהם הופכים לזמינים: הירשם/י כמנוי לפודקאסט. אם הינך מעיין/ת בפודקאסטים "מוצגים" או "מובילים", הקש/י על הפודקאסט ולאחר מכן על "הירשם/י כמנוי". אם כבר הורדת פרקים, הקש/י על "הפודקאסטים שלי", הקש/י על הפודקאסט, הקש/י על "הגדרות" בראש רשימת הפרקים ולאחר מכן הפעל/י את "מנוי".

## פקדי הפעלה




הצגת מידע של פודקאסט תוך כדי האזנה: הקש/י על תמונת הפודקאסט במסך "מופעל כעת". דילוג קדימה או אחורה באופן מדויק יותר: הזז/י את האצבע לכיוון ראש המסך תוך כדי גרידה של סמון המיקום שמאלה או ימינה. כאשר הינך קרוב/ה לפקדי הפעלה, תוכל/י לסרוק במהירות את הפרק כולו. כאשר הינך קרוב/ה לראש המסך, תוכל/י לסרוק שניה אחר שניה.


## סידור הפודקאסטים


ארגון/ פודקאסטים ופרקים  
נבחרים לפי תחנות.


חזור/ אל פקדי הפעלה.




מחקי/ או ארגן מחדש  
תחנות או פודקאסטים.

קיבוץ פרקים מפודקאסטים שונים: הוסף/י פרקים לתחנת On-The-Go שלך. הקש/י על "התחנות שלי", הקש/י על On-The-Go ולאחר מכן הקש/י על "הוסף". לחלופין, הקש/י על  לצד פרק כלשהו בספרייה שלך. ניתן גם לגעת בגיעה ממושכת בכל פרק שהוא ולהקיש על "הוסף אל On-The-Go".

יצירת תחנה: הקש/י על "התחנות שלי" ולאחר מכן הקש/י על .

שינוי סדר רשימת התחנות או הפודקאסטים בתחנה: הקש/י על "התחנות שלי", הקש/י על "ערוך" מעל לרשימת התחנות או רשימת הפרקים ולאחר מכן גרור את  מעלה או מטה.

שינוי סדר הפעלה של פרקים בתחנה: הקש/י על התחנה ולאחר מכן הקש/י על "הגדרות".

סידור מחדש של ספריית הפודקאסטים: הקש/י על "הפודקאסטים שלי", הקש/י על תצוגת רשימה בפינה הימנית העליונה, הקש/י על "ערוך" ולאחר מכן גרור/י את  מעלה או מטה.

הצגת פרקים ישנים יותר תחילה: הקש/י על "הפודקאסטים שלי", הקש/י על פודקאסט ולאחר מכן הקש/י על "הגדרות".

## הגדרות פודקאסטים

עבור/י אל "הגדרות" < "פודקאסטים" על-מנת:

- להגדיר עדכון של כל מנויי הפודקאסטים שלך בכל המכשירים שלך.
- לבחור באיזו תדירות "פודקאסטים" יבדוק אם ישנם פרקים חדשים במנויים שלך.
- להוריד פרקים באופן אוטומטי.
- לבחור אם לשמור פרקים לאחר ההאזנה/צפייה בהם.

## מאפייני נגישות

ה-iPad משלב בין מאפייני הנגישות הבאים:

- VoiceOver
- תמיכה בתצוגות בכתב ברייל
- Siri
- הגדלה/הקטנה
- היפוך צבעים
- הקראה
- השמעת מלל אוטומטי
- מלל גדול, עבה ובעל ניגודיות גבוהה
- תנועת מסך מופחתת
- תוויות מתג הפעלה/כיבוי
- מכשירי שמיעה
- כתוביות
- שמע מונו ואיזון ערוצים
- צלילים שניתן להקצות
- Guided Access
- מתגים
- AssistiveTouch
- מקלדות מסך רחב

הפעלת מאפייני נגישות: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות", או השתמש/י ב"קיצור דרך לנגישות". ראה/י קיצור דרך לנגישות להלן.

שימוש ב-iTunes לצורך הגדרת הנגישות: ניתן לבחור בכמה אפשרויות של נגישות ב-iTunes במחשב. חבר/י את ה-iPad למחשב ובחר ב-iPad ברשימת ההתקנים ב-iTunes. לחץ/י על "סיכום" ולאחר מכן לחץ/י על "קבע תצורת נגישות" בתחתית המסך "סיכום".

לקבלת פרטים נוספים לגבי מאפייני הנגישות של ה-iPad, עבור/י אל [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).

## קיצור דרך לנגישות

בחר/י את המאפיינים שברצונך לשלוט בהם: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "קיצור דרך לנגישות" ובחר/י את מאפייני הנגישות שבהם הינך משתמש/ת.

שימוש בקיצור הדרך לנגישות: לחץ/י על כפתור ה"בית" במהירות שלוש פעמים כדי להפעיל או לכבות אחד מהמאפיינים הבאים:

- VoiceOver
- היפוך צבעים

- הגדלה/הקטנה
  - Guided Access (קיצור הדרך מפעיל את Guided Access אם מאפיין זה כבר מופעל. ראה/י [Guided Access](#) בעמוד 113).
  - מתגים
  - AssistiveTouch
- לא כל כך מהר: כדי להאט את המהירות של הלחיצה המשולשת, עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מהירות לחיצת "בית".

## VoiceOver

VoiceOver מתאר בקול את המופיע על המסך, כך שניתן להשתמש ב-iPad מבלי לראותו.

VoiceOver מתאר כל אחד מהפריטים המופיעים על המסך בעורך בוחרת/ת בפריט. הסמן של VoiceOver (מלבן) מקיף את הפריט ו-VoiceOver מצייין את שמו או מתאר אותו.



גע/י במסך או גרו/י מעליו אצבע על-מנת לשמוע על פריטים שונים המוצגים במסך. עם בחירת מלל, VoiceOver מקריא אותו. אם תפעיל/י את האפשרות "רמזים מושמעים", VoiceOver יוכל לומר לך מה שם הפריט ולספק הנחיות - למשל, "הקש/י פעמיים לפתיחה". על-מנת לקיים אינטראקציה עם פריטים, כגון כפתורים וקישורים, השתמש/י במחוות המתוארות בלימוד המחוות של VoiceOver בעמוד 103.

בעת המעבר למסך חדש, VoiceOver משמיע צליל ולאחר מכן בוחר ואומר את הפריט הראשון המוצג על המסך (בדרך כלל, זה הנמצא בפינה השמאלית העליונה). VoiceOver מאפשר לך גם לדעת כאשר התצוגה משתנה לכיוון תצוגה לרוחב או לאורך וכאשר המסך מוחשך או ננעל.

**הערה:** VoiceOver מדבר בשפה שהוגדרה בהגדרות "בינלאומי", העשויות להיות מושפעות מההגדרה "תבנית אזורית" ב"הגדרות" < "כללי" < "בינלאומי". VoiceOver זמין בשפות רבות, אך לא בכלן.

## פריטים בסיסיים בנושא VoiceOver

- חשוב:** VoiceOver משנה את המחוות המשמשות אותך לשליטה ב-iPad. ברגע ש-VoiceOver מופעל, עליך להשתמש במחוות של VoiceOver - אפילו כדי לבטל את VoiceOver.
- הפעלה או כיבוי של VoiceOver: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver, או השתמש/י ב"קיצור דרך לנגישות". ראה/י [קיצור דרך לנגישות](#) בעמוד 100.
- התנסות: גרו/י את האצבע על המסך. VoiceOver יקריא כל פריט שבו תיגע/י. הרם/י את האצבע על-מנת להשאיר פריט מסומן.
- **בחירת פריט:** הקש/י עליו, או הרם/י את האצבע בעת גרירתו.
  - **בחירת הפריט הבא או הקודם:** החלק/י ימינה או שמאלה באצבע אחת. סדר הפריטים הוא משמאל לימין, מלמעלה למטה.
  - **בחירת הפריט שמעל או הפריט שמתחת:** הגדר/י את החוגה ל"ניווט אנכי" ולאחר מכן החלק/י מעלה או מטה באצבע אחת. אם אינך מוצא/ת את "ניווט אנכי" בחוגה, ייתכן שתצטרך/י להוסיף פריט זה; ראה/י [שימוש בחוגה של VoiceOver](#) בעמוד 104.
  - **בחירה בפריט הראשון או האחרון על המסך:** הקש/י עם ארבע אצבעות בראש או תחתית המסך.
  - **בחירת פריט לפי שם:** הקש/י 3 פעמים בשתי אצבעות בנקודה על המסך על-מנת לפתוח את "בורר הפריטים". לאחר מכן, הקלד/י שם בשדה החיפוש או החלק/י ימינה או שמאלה על-מנת לדפדף ברשימה לפי סדר האלפבית. לחלופין, הקש/י על אינדקס הטבלה שמימין לרשימה והחלק/י מעלה או מטה על-מנת לנוע במהירות ברשימת הפריטים. לחלופין, השתמש/י בכתב יד לבחירת פריט על-ידי כתיבת שמו. ראה/י [כתיבה באמצעות האצבע](#) בעמוד 106.
  - **שינוי שם של פריט כדי שיהיה קל יותר למצוא אותו:** בחר/י את הפריט ולאחר מכן הקש/י פעמיים והחזק/י בשתי אצבעות בנקודה כלשהי על המסך.

- אמירת המלל של הפריט הנבחר: כוון/י את החוגה לתווים או למילים ולאחר מכן החלקי/י מטה או מעלה באצבע אחת.
- הפעלה או ביטול של רמזים מושמעים: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "רמזים מושמעים".
- שימוש באיות פונטי: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "משוב פונטי".
- השמעת המסך כולו מלמעלה: החלקי/י למעלה בשתי אצבעות.
- השמעה מהפריט הנוכחי לתחתית המסך: החלקי/י למטה בשתי אצבעות.
- השהיית הדיבור: הקש/י פעם אחת בשתי אצבעות. הקש/י שוב בשתי אצבעות לחידוש. ההשמעה מתחדשת בעת בחירת פריט אחר.
- השתקת VoiceOver: הקש/י פעמיים בשלוש אצבעות. חזור/י על הפעולה כדי לבטל את ההשתקה. אם הינך משתמש/ת במקלדת חיצונית, הקש/י על Control.
- השתקת אפקטי קול: בטל/י את "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "השתמש באפקטי קול". שימוש בסמן גדול יותר של VoiceOver: הפעל/י את "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "סמן גדול". התאמת עוצמת ההקראה: ניתן לשנות את מאפייני ה-VoiceOver המקריא על-מנת להקל על ההבנה:
- שינוי עוצמת השמע של ההקראה: השתמש/י בכפתורי עוצמת השמע של ה-iPad. ניתן גם להוסיף עוצמת שמע לחוגה ולהחליק מעלה או מטה על-מנת לכוון, ראה/י שימוש בחוגה של VoiceOver בעמוד 104.
- שינוי קצב ההקראה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver וגורר/י את המחווה "קצב ההקראה". ניתן גם להוסיף את "קצב ההקראה" לחוגה ולאחר מכן להחליק מעלה או מטה על-מנת לכוון.
- שימוש בשינוי גובה הצליל: VoiceOver משתמש בצליל גבוה יותר בעת השמעת הפריט הראשון בקבוצה (כדוגמת רשימה או טבלה) ובצליל נמוך יותר בעת השמעת הפריט האחרון בקבוצה. עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "השתמש בשינוי טון".
- הפיסוק של ההקראה: הגדרי/י את החוגה ל"סימני פיסוק", והחלקי/י מעלה או מטה כדי לבחור את הכמות שברצונך לשמוע.
- שינוי שפת ה-iPad: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "בינלאומי" < "שפה". ההגיה של VoiceOver בשפות מסוימות מושפעת על-ידי "הגדרות" < "כללי" < "בינלאומי" < "תבנית אזרית".
- שינוי ההגיה: כוון/י את החוגה ל"שפה" ואז החלקי/י מעלה או מטה. האפשרות "שפה" זמינה בחוגה רק אם תבחר/י יותר מהגיה אחת ב"הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "שפות וניבים".
- בחירת ההגיות הזמינות בחוגה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "שפות וניבים". על-מנת להתאים את איכות הקול או את קצב ההקראה עבור כל שפה, הקש/י על  לצד השפה. על-מנת לשנות את סדר השפות, גורר/י את  מעלה או מטה. למחיקת שפה, הקש/י על "עריכה".
- קביעת הגיית ברירת-המחדל עבור שפת ה-iPad הנוכחית: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "שפות וניבים".
- שינוי קול ההקראה הבסיסי: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "השתמש בקול קליל".

## שימוש ב-iPad עם VoiceOver

- ביטול הנעילה של ה-iPad: לחץ/י על הכפתור "בית" או על הכפתור "שינה/התעוררות", בחר/י במחווה ביטול הנעילה, ולאחר מכן הקש/י פעמיים על המסך.
- הקשת קוד הגישה בשקט: על-מנת להימנע מהקראת קוד הגישה בקול תוך כדי שהינך מקישה/ה אות, השתמש/י בכתב יד להקשתו. ראה/י **כתיבה באמצעות האצבע** בעמוד 106.
- פתיחת יישום, הפעלה/כבידו של מתג או הקשה על פריט: בחר/י בפריט ולאחר מכן הקש/י פעמיים על המסך.
- הקשה פעמיים על הפריט הנבחר: הקש/י שלוש פעמים על המסך.
- התאמת מחווה: בחר/י את המחווה ולאחר מכן החלקי/י מעלה או מטה באצבע אחת.
- שימוש במחווה רגילה: הקש/י פעמיים והחזק/י את אצבעך על המסך עד שתשמע/י שלושה צלילים עולים, ולאחר מכן בצע/י את המחווה. לאחר הרמת האצבע, המחווה של VoiceOver יתחדש.

גלילה ברשימה או אזור במסך: החלקי למעלה או למטה בשלוש אצבעות.

- גלילה בצורה רציפה לאורך רשימה: הקש/י פעמיים והחזק/י עד שתשמע/י שלושה צלילים עולים, ולאחר מכן גרור/י למעלה או למטה.
- שימוש באינדקס הרשימה: לרשימות מסוימות יש אינדקס המסודר לפי סדר האל"ף-ב"ת בצד הימני. לא ניתן לבחור באינדקס על-ידי החלקה בין פריטים - יש לגעת באינדקס ישירות על-מנת לבחור בו. לאחר שבחרת באינדקס, החלק/י למעלה או למטה לניווט בתוך האינדקס. ניתן גם להקיש פעמיים ואז להחליק את האצבע כלפי מעלה או כלפי מטה.
- סידור רשימה מחדש: ניתן לשנות את סדר הפריטים ברשימות מסוימות, כגון פריטי החוגה שבהגדרות "נגישות". בחר/י ב-≡ שמימין לפריט, הקש/י פעמיים והחזק/י עד לשמיעת שלושה צלילים עולים ואז גרור/י מעלה או מטה.
- פתיחת "מרכז העדכונים": בחר/י פריט כלשהו בשורת המצב ולאחר מכן החלק/י למטה בשלוש אצבעות. לסגירה, בצע/י דילוג בשתי אצבעות (הזז/י שתי אצבעות אחורה וקדימה במהירות 3 פעמים, בתנועת "z")
- פתיחת "מרכז הבקרה": בחר/י פריט כלשהו בשורת המצב ולאחר מכן החלק/י למעלה בשלוש אצבעות. לסגירת "מרכז הבקרה", בצע/י דילוג בשתי אצבעות.
- מעבר בין יישומים: לחץ/י פעמיים על כפתור הבית על-מנת לאות מה פועל ולאחר מכן החלק/י שמאלה או ימינה באצבע אחת כדי לבחור והקש/י פעמיים כדי לפתוח. ניתן גם להגדיר את החוגה ל"פעולות" בעת הצגת יישומים פתוחים ולהחליק למעלה או למטה.
- ארגון מחדש של מסך ה"בית" שלך: בחר/י צלמית במסך ה"בית", הקש/י פעמיים והחזק/י ולאחר מכן גרור/י. הרם/י את האצבע כאשר הצלמית נמצאת במיקום החדש שלה. גרור/י את הצלמית לקצה המסך כדי להעביר אותה למסך "בית" אחר. תוכל/י להמשיך לבחור ולהעביר פריטים עד שתלחץ/י על כפתור ה"בית".
- השמעת פרטי המצב של ה-iPad: הקש/י על שורת המצב שבראש המסך, ולאחר מכן החלק/י שמאלה או ימינה על-מנת לשמוע פרטים אודות השעה, מצב הסוללה, עוצמת האות של הרשת האלחוטית ועוד.
- הקראת עדכונים: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver והפעל/י את "הקרא עדכונים". עדכונים, לרבות המלל של הודעות מלל נכנסות, מוקראים ברגע שהם מתרחשים, גם אם ה-iPad נעול. עדכונים שלא הגבת עליהם מוקראים שוב עם ביטול הנעילה של ה-iPad.
- הפעל/י או כבה/י את וילון המסך: הקש/י שלוש פעמים בשלוש אצבעות. כאשר וילון המסך מופעל, תוכן המסך פעיל למרות שהתצוגה כבויה.

## לימוד המחוות של VoiceOver

כאשר VoiceOver פועל, התוצאה של מחוות מסך המגע הרגילות הן שונות, ומחוות נוספות מאפשרות לזוז על-פני המסך ולשלוט בפריטים בודדים. equalization המחוות של VoiceOver כוללות הקשות והחלקות בשתיים, שלוש וארבע אצבעות. לקבלת התוצאות הטובות ביותר בעת השימוש במחוות של אצבעות מרובות, שחרר/י את האצבעות ואפשר/י להן לגעת במסך כשיש ביניהן מרחק מה.

ניתן להשתמש בשיטות שונות להקשת מחוות VoiceOver מסוימות. למשל, ניתן לבצע הקשה בשתי אצבעות על-ידי שימוש בשתי אצבעות מאותה יד או באצבע אחת מכל יד. ניתן אפילו להשתמש באגודלים. רבים משתמשים במחוות "ההקשה המפוצלת": במקום לבחור פריט ולהקיש עליו פעמיים, ניתן לגעת בו ולהחזיק באצבע אחת ולאחר מכן להקיש על המסך באצבע אחרת. נסה/י טכניקות שונות כדי לגלות איזו מהן מתאימה לך ביותר.

אם מחווה אינה פועלת, נסה/י לבצע תנועה מהירה יותר, במיוחד בעת ביצוע מחווה של הקשה כפולה או החלקה. כדי לבצע החלקה, נסה/י לנוע על המסך במהירות בתנועת הברשה עם האצבע או האצבעות.

בהגדרות VoiceOver, ניתן להיכנס לאזור מיוחד, שבו ניתן להתאמן על מחוות VoiceOver מבלי להשפיע על ה-iPad או על ההגדרות שלו.

תרגול מחוות VoiceOver: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < ולאחר מכן הקש/י על "אימון VoiceOver". עם סיום התרגול, הקש/י על "סיום". אם אינך רואה את כפתור "תרגול VoiceOver", ודא/י ש-VoiceOver מופעל.

להלן סיכום של מחוות עיקריות של VoiceOver:

### ניווט וקריאה

- הקשה: בחירה והקראה של הפריט.
- החלקה ימינה או שמאלה: בחירת הפריט הבא או הקודם.
- החלקה מעלה או מטה: בהתאם להגדרה של החוגה. ראה/י שימוש בחוגה של VoiceOver בעמוד 104.
- הקשה בשתי אצבעות: הפסקת אמירת הפריט הנוכחי.
- החלקה מעלה בשתי אצבעות: קריאת הכול מהחלק העליון של המסך.
- החלקה מטה בשתי אצבעות: קריאת הכול מהמיקום הנוכחי.
- דילוג בשתי אצבעות: הזזת שתי אצבעות אחורה וקדימה במהירות 3 פעמים (בתנועת "z") כדי לפטור התראה או לחזור למסך הקודם.
- החלקה מעלה או מטה ב-3 אצבעות: גלילת עמוד אחד בכל פעם.
- החלקה ימינה או שמאלה ב-3 אצבעות: מעבר לעמוד הבא או הקודם (במסך "בית" לדוגמא).
- הקשה ב-3 אצבעות: הקראת פרטים נוספים, כגון המיקום ברשימה או קביעה אם נבחר מלל.
- הקשה ב-4 אצבעות בחלקו העליון של המסך: בחירת הפריט הראשון בעמוד.
- הקשה ב-4 אצבעות בחלקו התחתון של המסך: בחירת הפריט האחרון בעמוד.

### הפעלה

- הקשה כפולה: הפעלת הפריט הנבחר.
- הקשה משולשת: הקשה כפולה על פריט.
- הקשה מפוצלת: כחלופה לבחירת פריט והקשה כפולה כדי להפעילו, גע/י והחזקי/י בפריט באצבע אחת ולאחר מכן הקשי/י על המסך באצבע אחרת.
- הקשה כפולה והחזקה (למשך שניה) + מחווה רגילה: שימוש במחווה רגילה. מחוות ההקשה הכפולה וההחזקה מורה ל-iPad לפרש את המחווה הבאה כרגילה. למשל, ניתן להקיש הקשה כפולה ולהחזיק ואז, בלי להסיר את האצבע, לגרור את האצבע להחלקת כפתור מסוים.
- הקשה כפולה בשתי אצבעות: הפעלה או השהיה ב"מוסיקה", "סרטונים" או "תמונות". צילום תמונה במצלמה. הפעלה או השהיה של הקלטה במצלמה. התחלה או הפעלה של שעון העצר.
- הקשה כפולה והחזקה בשתי אצבעות: שינוי התווית של הפריט הנבחר.
- הקשה משולשת בשתי אצבעות: פתיחת ברור הפריטים.
- הקשה כפולה ב-3 אצבעות: השתקה או ביטול השתקה של VoiceOver.
- הקשה משולשת ב-3 אצבעות: הפעלה או כיבוי של וילון המסך.

### שימוש בחוגה של VoiceOver

השתמשי/י בחוגה על-מנת לבחור מה יתבצע כשתחליקי/י מעלה או מטה בעת ש-VoiceOver מופעל. הפעלת החוגה: סובבי/י שתי אצבעות על מסך ה-iPad סביב נקודה הנמצאת ביניהן.



בחר/י את אפשרויות החוגה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "חוגה" ולאחר מכן בחר/י את האפשרויות שברצונך שיהיו זמינות בחוגה.



המיקומים הזמינים בחוגה וההשפעות שלהם תלויים במשימה שהינך מבצע/ת. לדוגמא, אם הינך קורא/ת הודעת דוא"ל, באפשרותך להשתמש בחוגה על-מנת לעבור בין שמיעת המלל מילה אחר מילה או אות אחר אות בעת החלקה מעלה או מטה. אם הינך גולש/ת בעמוד אינטרנט, באפשרותך להגדיר את החוגה להקריא את כל המלל (מילה אחר מילה או אות אחר אות), או לקפוץ מפריט מסוג אחד לפריט מסוג אחר, כגון כותרות או קישורים.

בעת שימוש במקלדת אלחוטית של Apple כדי לשלוט ב-VoiceOver, חוגת ההקראה מאפשרת לך לשנות הגדרות כגון עוצמת קול, קצב הקראה, שימוש בטון או בכתב פונטי, הד בעת הקלדה וקריאה של סימני פיסוק. ראה/י שימוש ב-VoiceOver עם מקלדת אלחוטית של Apple בעמוד 107.

## שימוש במקלדת המסך

בעת הפעלת שדה מלל ניתן לעריכה, מקלדת המסך מופיעה (אלא אם כן מחוברת מקלדת אלחוטית של Apple). הפעלת שדה מלל: בחרי/י את שדה המלל והקש/י פעמיים. הסמן ומקלדת המסך יופיעו.

הקשת מלל: הקלדת תווים באמצעות מקלדת המסך:

- **הקלדה רגילה:** בחרי/י מקש במקלדת על-ידי החלקה שמאלה או ימינה ולאחר מכן הקש/י פעמיים כדי להקיש את התו. לחלופין, הזז/י את אצבעך ברחבי המקלדת כדי לבחור מקש ואז, בעודך ממשיך/ה לגעת במקש באצבע אחת, הקש/י על המסך באצבע אחרת. VoiceOver משמיע את המקש בעת בחירתו ושוב כאשר התו מוזן.
  - **הקלדה במגע:** גע/י במקש על המקלדת כדי לבחור אותו ואז הרם/י את האצבע כדי להקיש את התו. אם לחצת על מקש שגוי, החלק/י את אצבעך למקש הרצוי. VoiceOver משמיע את התו של כל מקש כשהינך נוגע/ת בו, אך אינו מקיש תו עד שאת/ה מרים/ה את האצבע.
  - **בחירת הקלדה רגילה או הקלדה במגע:** כאשר VoiceOver מופעל ומקש נבחר במקלדת, השתמש/י בחוגה על-מנת לבחור ב"מצב הקלדה" ולאחר מכן החלק/י למעלה או למטה.
- הזזת הסמן: החלק/י למעלה או למטה להזזת הסמן קדימה או אחורה במלל. השתמש/י בחוגה לבחירה אם הינך מעוניין/ת להזיז את הסמן לפי אות, מילה או שורה.

VoiceOver משמיע צליל כאשר הסמן זז ואומר את המילה, השורה או התו שעליהם עובר הסמן. בעת מעבר קדימה לפי מילים, הסמן ממוקם בקצה כל מילה, לפני הרווח או סימן הפיסוק שבאים אחריו. בעת מעבר אחורה, הסמן ממוקם בקצה המילה הקודמת, לפני הרווח או סימן הפיסוק שבאים אחריו.

הזזת הסמן אל מעבר לפיסוק בסוף מילה או משפט: השתמש/י בחוגה על-מנת לחזור למצב תווים.

כשמעבירים את הסמן לפי שורה, VoiceOver משמיע כל שורה כשאת/ה עובר/ת מעליה. בעת מעבר קדימה, הסמן ממוקם בתחילת השורה הבאה (למעט בשורה האחרונה של פסקה, אז הסמן עובר לסוף השורה שנאמרה זה עתה). בעת מעבר אחורה, הסמן ממוקם בתחילת השורה הנאמרת כעת.

שינוי משוב בעת הקלדה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "משוב בעת הקלדה".

שימוש בכתב פונטי במשוב בעת הקלדה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "משוב פונטי". ההקראה של המלל מתבצעת אות אחרי אות. VoiceOver אומר תחילה את התו ולאחר מכן את המקבילה הפונטית שלו, לדוגמה "אלף" ואז "ארון".

מחיקת תו: השתמש/י ב-⌘ בשטת הקלדה רגילה או בהקלדה במגע. VoiceOver אומר כל תו בעת מחיקתו. אם האפשרות "השתמש בשינוי גובה צליל" פועלת, VoiceOver משמיע תווים שנמחקו בצליל נמוך יותר.

בחירת מלל: הגדר/י את החוגה לעריכה, החלק/י מעלה או מטה על-מנת לבחור ב"בחר" או "בחר הכול" ולאחר מכן הקש/י פעמיים. אם בחרת ב"בחירה", המילה הקרובה ביותר לסמן נבחרת בעת ההקשה הכפולה. על-מנת להגדיל או להקטין את הבחירה, בצע/י גרירה בשתי אצבעות על-מנת לבטל את התפריט הקופצני, ולאחר מכן צבוט/י.

גזירה, העתקה או הדבקה: הגדר/י את החוגה למצב "עריכה", בחרי/י במלל, החלק/י מעלה או מטה על-מנת לבחור ב"חתוך", "העתק" או "הדבק" ולאחר מכן הקש/י פעמיים.

ביטול פעולה אחרונה: נערי/י את ה-iPad, החלק/י שמאלה או ימינה לבחירת הפעולה לביטול ולאחר מכן הקש/י פעמיים.

הקשת אות עם סימן דיאקריטי: במצב הקלדה רגילה, בחר/י את האות הפשוטה ולאחר מכן הקש/י פעמיים והחזק/י עד לשמיעת צליל המציין שהתווים החלופיים הופיעו. גרור/י שמאלה או ימינה כדי לבחור ולשמוע את האפשרויות. שחרר/י את האצבע להקלדת הבחירה הנוכחית.

שינוי שפת המקלדת: כוונ/י את החוגה ל"שפה" ואז החלק/י מעלה או מטה. בחר/י ב"שפת ברירת מחדל" כדי להשתמש בשפה המופיעה בהגדרות "בינלאומי". פריט חוגת השפות מופיע רק אם בחרת יותר משפה אחת בהגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "חוגת השפות".

## כתיבה באמצעות האצבע

כניסה למצב כתב-יד: השתמש/י בחוגה לבחירת "כתב-יד". אם כתב-היד אינו מופיע בחוגה, עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "חוגה" והוסף/י אותו.

בחירת סוג תו: החלק/י למעלה ולמטה בשלוש אצבעות כדי לבחור אותיות קטנות, מספרים, אותיות רישיות או סימני פיסוק.

שמיעת סוג התו שנבחר כרגע: הקש/י בשלוש אצבעות.

הקלדת תו: אתר/י את התו במסך באמצעות האצבע.

הקלדת רווח: החלק/י ימינה בשתי אצבעות.

מעבר לשורה חדשה: החלק/י ימינה בשלוש אצבעות.

מחיקת התו שלפני הסמן: החלק/י שמאלה בשתי אצבעות.

בחירת פריט במסך הבית: התחל/י לכתוב את שם הפריט. אם יש כמה אפשרויות להתאמה, המשך/י לאיית את השם עד שהוא יהפוך לייחודי או החלק/י מעלה או מטה עם שתי אצבעות כדי לבחור אחת מהאפשרויות.

הקשת קוד הגישה בשקט: הגדר/י את החוגה ל"כתב-יד" במסך קוד הגישה ולאחר מכן כתוב/י את התווים של קוד הגישה שלך.

שימוש באינדקס טבלה לדילוג ברשימה ארוכה: בחר/י באינדקס הטבלה שמימין לטבלה (לדוגמה, לצד רשימת אנשי הקשר שלך או בבורר הפריטים של VoiceOver) וכתוב/י את האות הרצויה.

הגדרת החוגה לסוג של רכיב גלישה באינטרנט: כתוב/י את האות הראשונה של סוג של רכיב עמוד. למשל, כתוב/י "I" כדי שהחלקות מעלה או מטה ידלגו לקישורים או "h" כדי שהן ידלגו לכותרות.

יציאה ממצב כתב-יד: סובב/י את החוגה לאפשרות אחרת.

## הקראת משוואות מתמטיות

VoiceOver יכול להקריא בקול רם משוואות מתמטיות שמקודדות באמצעות:

• MathML באינטרנט

• MathML או LaTeX ב-iBooks Author

שמיעת משוואה: הגדר/י הקראת תמליל רגילה על-ידי VoiceOver. VoiceOver אומר "math" לפני שהוא מתחיל להקריא משוואה.


עיון במשוואה: הקש/י פעמיים על המשוואה שנבחרה כדי להציג אותה במסך מלא ועבור/י עליה רכיב אחד בכל פעם. החלק/י שמאלה או ימינה כדי להקריא את רכיבי המשוואה. השתמש/י בחוגה כדי לבחור "סמלים", "ביטויים קצרים", "ביטויים בינוניים" או "ביטויים ארוכים" ולאחר מכן החלק/י למעלה או למטה כדי לשמוע את הרכיב הבא בגודל זה. ניתן להמשיך להקיש פעמיים על הרכיב שנבחר כדי "להסתעף" אל תוך המשוואה ולהתמקד ברכיב שנבחר, ולאחר מכן להחליק ימינה או שמאלה, למעלה או למטה כדי לקרוא חלק אחד בכל פעם.

משוואות ש-VoiceOver מקריא יכולות לשמש גם כפלט להתקן ברייל שמשמש בקוד Nemeth, וכן בקודים שמשמשים את Unified English Braille, אנגלית בריטית, צרפתית ויוונית. ראה/י [תמיכה בתצוגות בכתב ברייל](#) בעמוד 109.

## שימוש ב-VoiceOver עם Safari

חיפוש באינטרנט: בחר/י את שדה החיפוש, הזן/י את החיפוש שלך ולאחר מכן החלק/י ימינה או שמאלה כדי לנוע למטה או למעלה ברשימת מונחי החיפוש המוצעים. לאחר מכן הקש/י פעמיים על המסך על-מנת לחפש באינטרנט את מונח החיפוש שנבחר.

דילוג לרכיב העמוד הבא מסוג מסוים: הגדר/י את החוגה לסוג הרכיב ואז החלק/י מעלה או מטה.

הגדרת אפשרויות החוגה לגלישה באינטרנט: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > VoiceOver > "חוגה". הקש/י על-מנת לבחור או לבטל בחירה באפשרויות, או גרו/י את  מעלה על-מנת לשנות מיקום של פריט.

דילוג על תמונות בזמן ניווט: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > VoiceOver > "ניווט בתמונות". ניתן לבחור דלג על כל התמונות או רק על תמונות שאינן כוללות תיאורים.

הפחתת העומס בעמוד לקריאה וניווט ביתר קלות: בחר/י בפריט "קורא" בשדה הכתובת של Safari (לא זמין בכל העמודים).

אם תקש/י מקלדת אלחוטית של Apple עם ה-iPad, תוכל/י להשתמש בפקודות ניווט מהיר בהקשה בודדת לניווט בין עמודי אינטרנט. ראה/י שימוש ב-VoiceOver עם מקלדת אלחוטית של Apple בעמוד 107.

## שימוש ב-VoiceOver עם היישום "מפות"

בעזרת VoiceOver, ניתן להגדיל או להקטין, לבחור סיכה או לקבל מידע לגבי מיקום.

התנסה/י בשימוש במפה: גרו/י את אצבעך ברחבי המסך או החלק/י שמאלה או ימינה כדי לעבור לפריט אחר.

הגדלה או הקטנה: בחר/י את המפה, הגדר/י את החוגה ל"הגדלה/הקטנה" ולאחר מכן החלק/י מטה או מעלה באצבע אחת.

הצגת מבט פנורמי של המפה: החלק/י בשלוש אצבעות.

דפדוף בנקודות עניין גלויות לעין: הגדר/י את החוגה ל"נקודות עניין" ולאחר מכן החלק/י מעלה או מטה באצבע אחת.

מעקב אחר כביש: החזק/י את אצבעך על כביש מסוים, המתנ/י עד שתשמע/י "עצור/י כדי לעקוב" ולאחר מכן הזז/י את אצבעך לאורך הכביש תוך האזנה לצליל ההכוונה. גובה הצליל עולה כשהינך סוטה מהכביש.

בחירת סיכה: גע/י בסיכה או החלק/י שמאלה או ימינה כדי לבחור את הסיכה.

קבלת פרטים אודות מיקום: כאשר נבחרה סיכה, הקש/י פעמיים להצגת דגל הפרטים. החלק/י שמאלה או ימינה לבחירת הכפתור "פרטים נוספים" ולאחר מכן הקש/י פעמיים להצגת עמוד הפרטים.

שמיעת רמזים למיקום כשהינך נע/ה: הפעל/י Tracking with heading כדי לשמוע שמות של רחובות ונקודות ציון ככל שהינך מתקרבת אליהם.

## עריכת סרטים באמצעות VoiceOver

ניתן להשתמש במחוות VoiceOver על-מנת לחתוך סרטים של היישום "מצלמה".

חיתוך סרט: בעת צפייה בסרט, הקש/י פעמיים על המסך כדי להציג את כלי הבקרה של סרטים. בחר/י את ההתחלה או הסיום של כלי החיתוך. לאחר מכן, החלק/י למעלה כדי לגרור ימינה או למטה כדי לגרור שמאלה. VoiceOver מכריז מהו משך הזמן שהמיקום הנוכחי יחתוך מההקלטה. כדי להשלים את החיתוך, בחר/י ב"חתוך" והקש/י פעמיים.

## שימוש ב-VoiceOver עם מקלדת אלחוטית של Apple

ניתן לשלוט ב-VoiceOver באמצעות מקלדת אלחוטית של Apple המקושרת ל-iPad. ראה/י התקני Bluetooth בעמוד 31.

השתמש/י בפקודות המקלדת של VoiceOver לניווט במסך, בחירת פריטים, קריאת תוכן המסך, כוונן החוגה וביצוע פעולות אחרות של VoiceOver. רוב הפקודות משתמשות בשילוב המקשים Control-Option, שטבלה להלן מופיע בקיצור כ-VO.

ניתן להשתמש בעזרה של VoiceOver ללימוד פריסת המקלדת והפעולות של שילובי המקשים השונים. העזרה של VoiceOver אומרת את פקודות המקלדת והמקשים כאשר הינך מקליד/ה אותם, מבלי לבצע את הפעולה המשויכת לפקודה.

## פקודות המקלדת של VoiceOver

VO = Control-Option

- הפעלת העזרה של VoiceOver: VO-K
- ביטול העזרה של VoiceOver: Escape
- בחירת הפריט הבא או הקודם: VO-חץ ימני או VO-חץ שמאלי
- הקש/י פעמיים כדי להפעיל את הפריט שנבחר: VO-מקש רווח
- לחיצה על כפתור ה"בית": VO-H
- מגע בפריט הנבחר והחזקתו: M-Shift-VO
- מעבר לשורת המצב: VO-M
- הקראת הכול מהמיקום הנוכחי: VO-A
- הקראה למעלה: VO-B
- השהיה או חידוש הקראה: Control
- העתקת המלל המדובר האחרון ללוח: C-Shift-VO
- חיפוש מלל: F-VO
- השתקה או ביטול השתקה של VoiceOver: VO-S
- פתיחת "מרכז העדכונים": VO-Fn-חץ מעלה
- פתיחת "מרכז הבקרה": VO-Fn-חץ מטה
- פתיחת ברור הפריטים: VO-I
- שינוי התוויות של הפריט הנבחר: VO-/
- הקשה פעמיים בשתי אצבעות: VO--"
- התאמת החוגה: שימוש בניווט מהיר (ראה/י להלן)
- החלקה מעלה או מטה: VO-חץ למעלה או VO-חץ למטה
- התאמת חוגת ההקראה: VO-Command-חץ שמאלי או VO-Command-חץ ימני
- התאמת ההגדרה שהוגדרה על-פי חוגת ההקראה: VO-Command-חץ למעלה או VO-Command-חץ למטה
- הפעלה או כבוי של וילון המסך: VO-Shift-S
- חזרה למסך הקודם: Escape
- מעבר בין יישומים: Command-Tab או Command-Shift-Tab

## ניווט מהיר

- הפעל/י את "ניווט מהיר" כדי לשלוט ב-VoiceOver באמצעות מקשי החיצים.
- הפעלה או כבוי של "ניווט מהיר": חץ שמאלי-חץ ימני
- בחירת הפריט הבא או הקודם: חץ ימני או חץ שמאלי
- בחירת הפריט הבא או הקודם המוגדר על-פי החוגה: חץ למעלה או חץ למטה
- בחירת הפריט הראשון או האחרון: Control-חץ למעלה או Control-חץ למטה
- הקשה על פריט: חץ למעלה-חץ למטה
- גלילה למעלה, למטה, שמאלה או ימינה: Option-חץ למעלה, Option-חץ למטה, Option-חץ שמאלה, או Option-חץ ימינה
- התאמת החוגה: חץ למעלה-חץ שמאלה או חץ למעלה-חץ ימינה

## ניווט מהיר באינטרנט באמצעות אות בודדת

בעת צפייה בעמוד אינטרנט כאשר המאפיין "ניווט מהיר" מופעל, ניתן להשתמש במקשי המקלדת הבאים לצורך ניווט מהיר בעמוד. הקשה על המקש מעבירה אותך אל הפריט הבא מהסוג שצוין. כדי לעבור לפריט הקודם, החזקי/ את מקש Shift לחוץ בעודך מקליד/ה את האות.

- כותרת: H
- קישור: L
- שדה טקסט: R
- כפתור: B
- בקר תצורה: C
- תמונה: I
- טבלה: T
- מלל סטטי: S
- ציון דרך של ARIA: W
- רשימה: X
- פריט מאותו סוג: M
- כותרת רמה 1: 1
- Level 2 heading: 2
- Level 3 heading: 3
- Level 4 heading: 4
- Level 5 heading: 5
- Level 6 heading: 6

## עריכת מלל

השתמש/י בפקודות אלה (כאשר הניווט המהיר אינו פעיל) לעבודה עם מלל. VoiceOver מקריא את המלל במקביל להזזת הסמן.

- מעבר תו אחד קדימה או אחורה: חץ ימני או חץ שמאלי
- מעבר מילה אחת קדימה או אחורה: Option-חץ ימני או Option-חץ שמאלה
- מעבר שורה אחת מעלה או מטה: חץ למעלה או חץ למטה
- מעבר לתחילת או סוף השורה: Command-חץ שמאלה או Command-חץ מטה
- מעבר לתחילת או סוף הפסקה: Option-חץ מעלה או Option-חץ מטה
- מעבר לפסקה הקודמת או הבאה: Option-חץ מעלה או Option-חץ מטה
- מעבר לראש או תחתית שדה המלל: Command-חץ מעלה או Command-חץ מטה
- בחירת מלל תוך כדי תנועה: Shift + כל אחת מפקודות התנועה של הסמן שמצוינות לעיל
- בחירה של כל המלל: A-Command
- העתקה, חיתוך או הדבקה של המלל שנבחר: V-Command, X-Command, C-Command
- ביטול או ביצוע מחדש של השינוי האחרון: Z-Command או Z-Command-Shift

## תמיכה בתצוגות בכתב ברייל

ניתן להשתמש בצג ברייל Bluetooth כדי לקרוא את הפלט של VoiceOver, וניתן להשתמש בצג ברייל עם מקשי קלט ופקדים אחרים כדי לשלוט ב-iPad כאשר VoiceOver פועל. לקבלת רשימה של צגי ברייל נתמכים, עבור/י לכתובת [www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html](http://www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html).

חיבור צג ברייל: הפעלי/ את הצג ולאחר מכן עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < Bluetooth והפעלי/ את Bluetooth. לאחר מכן, עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "ברייל" ובחר/י את הצג.

התאמת הגדרות ברייל: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "ברייל" ושם תוכלו/י:

- להפעיל ברייל מקוצר
- לבטל תרגום אוטומטי לברייל
- לבטל ברייל של שמונה נקודות
- להפעיל את תא המצב ולבחור את מיקומו
- להפעיל קוד Nemeth עבור משוואות
- להציג את מקלדת המסך
- לשנות את התרגום לברייל מ- Unified English

למידע בנושא פקודות ברייל נפוצות עבור ניווט ב-VoiceOver ולמידע ספציפי בנושא צגים מסוימים, עבור/י לכתובת [support.apple.com/kb/HT4400](https://support.apple.com/kb/HT4400).

הגדרת השפה עבור VoiceOver: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "בינלאומי" < "שפה".

אם שינית את שפת ה-iPad, יתכן שתידרשי/י להגדיר מחדש את השפה עבור VoiceOver ועבור צג הברייל. ניתן להגדיר את התא השמאלי ביותר או הימני ביותר במסך הברייל כך שיספק פרטים אודות מצב המערכת ופרטים נוספים:

- "היסטוריית הודעות" מכילה הודעה שלא נקראה
- הודעת "היסטוריית ההודעות" הנוכחית לא נקראה
- השמע של VoiceOver מושקע
- עוצמת הסוללה של ה-iPad נמוכה (פחות מ-20% טעינה)
- ה-iPad נמצא במצב תצוגה לרוחב
- תצוגת המסך כבוייה
- השורה הנוכחית מכילה מלל נוסף בצד שמאל
- השורה הנוכחית מכילה מלל נוסף בצד ימין

הגדרת התא הימני ביותר לתצוגת פרטים אודות המצב: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "ברייל" < "תא מצב", ולאחר מכן הקש/י שמאלה או ימינה.

להצגת תיאור מורחב של תא המצב: במסך הברייל, לחץ/י על כפתור הנתב של תא המצב.

## Siri

בעזרת Siri, ניתן לבצע פעולות כגון פתיחת יישומים פשוט באמצעות בקשה, ו-VoiceOver יכול להקריא באזניך את התגובות של Siri. למידע, ראה/י [השתמש ב-Siri](#) בעמוד 36.

## הגדלה/הקטנה

יישומים רבים מאפשרים להגדיל או להקטין פרטים מסוימים. לדוגמה, ניתן להקיש פעמיים או לצבט כדי להרחיב טורים של עמוד אינטרנט ב-Safari. עם זאת, ישנו גם מאפיין של הגדלה/הקטנה המאפשר לך להגדיל את המסך כולו, ללא קשר למה שהינך מבצע/ת באותו רגע. בנוסף, ניתן להשתמש בהגדלה/הקטנה בשילוב עם VoiceOver.

הפעלה או כבוי של הגדלה/הקטנה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "הגדלה". לחלופין, השתמש/י בקיצור הדרך לנגישות - ראה/י [קיצור דרך לנגישות](#) בעמוד 100.

הגדלה או הקטנה: הקש/י על המסך פעמיים בשלוש אצבעות.

שינוי מידת ההגדלה: בשלוש אצבעות, הקש/י וגרור/י מעלה או מטה. מחוות ההקשה והגרירה דומה להקשה כפולה, למעט זה שאינך מרימ/ה את האצבעות בהקשה השנייה, אלא גורר/ת את האצבעות על המסך. ברגע שתתחיל/י לגרור, תוכל/י לגרור באצבע אחת. ה-iPad חוזר להגדלה המותאמת כשהינך מקטין/ה ומגדיל/ה שוב באמצעות ההקשה הכפולה בשלוש אצבעות.

הצגת מבט פנורמי של המסך: במצב של הגדלה, גרור/י את המסך בשלוש אצבעות. לאחר תחילת הגרירה, תוכל/י להמשיך באצבע אחת בלבד. לחלופין, החזק/י אצבע אחת סמוך לקצה המסך כדי לעבור במבט פנורמי לצד זה. הזז/י את אצבעך קרוב יותר לקצה כדי לדפדף מהר יותר. בעת פתיחת מסך חדש, כלי ההגדלה עובר לחלק האמצעי העליון של המסך.

בעת השימוש ב"הגדלה" עם מקלדת אלחוטית של Apple, תמונת המסך עוקבת אחר הסמן לשמירתו במרכז המסך. ראה/י [שימוש במקלדת אלחוטית של Apple](#) בעמוד 25.

## היפוך צבעים

לעתים, היפוך הצבעים על מסך ה-iPad מקל עליך לקרוא. כאשר היפוך צבעים פועל, המסך נראה כמו תשליל של תמונה.

הפיכת צבעי המסך: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "הפוך צבעים".

## הקראה

גם כאשר VoiceOver כבוי, ניתן להורות ל-iPad להקריא בקול כל מלל שתבחר/י.

הפעלת המאפיין "הקראה": עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "הקראה". כאן ניתן גם:

- לשנות את קצב ההקראה
- לבחור שמילים בודדות יסומנו בעת שהן מוקראות
- בחירה שמלל יוקרא בפניך: בחר/י את המלל ולאחר מכן הקש/י על "הקראה".

## השמעת מלל אוטומטי

התכונה "השמעת מלל אוטומטי" משמיעה את תיקוני המלל וההצעות שמציע ה-iPad בעת ההקלדה.

הפעלה או כיבוי של "השמעת מלל אוטומטי": עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "השמעת מלל אוטומטי".

המאפיין "השמעת מלל אוטומטי" פועל גם עם VoiceOver והגדלה.

## מלל גדול, עבה ובעל ניגודיות גבוהה

הצגת מלל מוגדל ביישומים כגון "לוח שנה", "אנשי קשר", "Mail", "הודעות" ו"פתקים": עבור/י ל"הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "מלל גדול יותר"; כאן תוכל/י להפעיל את האפשרות "כתב דינמי גדול יותר" ולהתאים את גודל הגופן.

הצגת מלל גבול עבור כל הפריטים ב-iPad: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" והפעל/י את "מלל עבה".

הגדלת הניגודיות של המלל, כאשר ניתן: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" והפעל/י את "הגדל ניגודיות".

## תנועת מסך מופחתת

ניתן להפסיק את התנועה של רכיבים מסוימים במסך, כגון אפקט התנועה של צלמיות והתראות מסוימות.

הפחתת תזוזות: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" והפעל/י את "הפחת תנועה".

## תוויות מתג הפעלה/כיבוי

על-מנת שניתן יהיה לראות בקלות איזו הגדרה פעילה ואיזו כבויה, ה-iPad יכול להציג תוויות נוספת עבור מתגי "פעיל/כבוי".

הוספת תוויות של הפעלת/כיבוי הגדרות: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" והפעל/י את "תוויות הפעלה/כיבוי".

## מכשירי שמיעה

אם ברשותך מכשיר שמיעה שתוכנן עבור ה- iPhone (פועל עם iPad דור רביעי ומעלה ועם כל מכשירי ה- iPad mini), תוכלו להשתמש ב- iPad כדי להתאים את ההגדרות שלו לפי צרכי האזנה שלך. התאמת ההגדרות של מכשירי שמיעה והצגת המצב: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "מכשירי שמיעה" או הגדר/י את קיצור הנגישות לפתיחת "שליטה במכשיר שמיעה". ראה/י [קיצור דרך לנגישות](#) בעמוד 100.


עבור גישה לקיצורים ממסך הנעילה, הפעל/י את "הגדרות" > "נגישות" > "מכשירי שמיעה" > "שליטה ממסך הנעילה". השתמש/י בהגדרות כדי:

- לבדוק את מצב הסוללה של מכשירי השמיעה.
- להתאים את עוצמת הקול והאקולייזר של המיקרופון ההיקפי.
- לבחור אילו מכשירי שמיעה (ימני, שמאלי או שניהם) צריכים לקבל שמע בזרימה.
- שליטה ב"האזנה חיה".


שימוש ב- iPad כמיקרופון מרוחק: ניתן להשתמש ב"האזנה חיה" כדי להזרים צלילים מהמיקרופון ב- iPad אל מכשירי השמיעה שלך. דבר זה יכול לסייע לך לשמוע טוב יותר במצבים מסוימים על-ידי מיקום ה- iPad קרוב יותר למקור הצליל. לחץ/י שלוש פעמים על הכפתור "בית", בחרו/י "מכשירי שמיעה" והקש/י על "התחל האזנה חיה".

הזרמת שמע אל מכשירי שמיעה: הזרם/י שמע מהיישומים Siri, "מוסיקה", "סרטים" ועוד, על-ידי בחירת עזרי השמיעה שלך בתפריט [AirPlay](#).

## כתוביות

היישום "סרטים" כולל כפתור "החלף רצועה"  שעליו ניתן להקיש כדי לבחור כתוביות הזמינות עבור הסרט שבו הינך צופה. בדרך כלל מופיעות ברשימה כתוביות רגילות, אך אם תעדיף/ה כתוביות מיוחדות לנגישות, כגון כתוביות לחירשים ולכבדי שמיעה (SDH), תוכלו להגדיר שה- iPad יציג אותן במקום זאת כאשר הן זמינות.

העדפת כתוביות המיועדות לכבדי שמיעה ברשימת הכתוביות הזמינות: הפעל/י את "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "כתוביות" > "כתוביות + SDH". פעולה זו תפעיל גם את הכתוביות ביישום "סרטים"

בחירה מהכתוביות הזמינות: ב"סרטים", הקש/י על  בעת צפייה בסרט.

התאמה אישית של כתוביות: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "כתוביות" > "סגנון", שם תוכלו לבחור סגנון כתוביות קיים או ליצור סגנון חדש בהתאם לבחירה שלך ב:

- גופן, גודל וצבע
  - הצבע והאטימות של הרקע
  - האטימות, סגנון הקצוות וההדגשה של המלל
- לא כל תכני הסרטים כוללים כתוביות מקודדות.

## שמע מונו ואיזון ערוצים

"שמע מונו" משלב את השמע מהערוץ השמאלי והימני ואת מונו המושמע בשני הערוצים. כך תוכלו לשמוע את כל השמע באוזן אחת, או בשתי אוזניים כאשר אחד הערוצים מוגבר.

הפעלה או ביטול של "שמע מונו" וכוונן האיזון: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "אודיו חד-ערוצי".

## צלילים שניתן להקצות

ניתן להקצות צלילים ייחודיים לאנשים שונים ברשימת אנשי הקשר ליצירת מזהה מתקשר FaceTime הניתן לשמיעה. ניתן גם להקצות צלילים ייחודיים שיתריעו על מגוון אירועים אחרים, כולל הודעה קולית חדשה, הודעת דוא"ל חדשה, הודעת דוא"ל שנשלחה, ציוץ, פרסום ב- Facebook ותזכורת. ראה/י [צלילים ושקט](#) בעמוד 29.

ניתן לרכוש צלילים מה- iTunes Store ב- iPad. ראה/י פרק 22, ה- [iTunes Store](#), בעמוד 88.



## Guided Access

Guided Access מסייע למשתמשי iPad להישאר מרוכזים במשימה. Guided Access מגביל את ה-iPad ליישום אחד ומאפשר לך להחליט אילו מאפיינים של היישום יהיו זמינים. השתמש/י ב-Guided Access על-מנת:

- להגביל את ה-iPad זמנית ליישום מסוים
  - לבטל אזורים במסך שאינם רלוונטיים למשימה או אזורים שמחווה מקרית בתחומם עלולה להסיח את הדעת
  - לבטל את כפתורי החומרה של ה-iPad
  - השתמש/י ב-Guided Access: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < Guided Access, שם תוכל/י:
    - להפעיל או לבטל את Guided Access
    - להגדיר קוד גישה המפקח על השימוש ב-Guided Access ומונע ממשתמש לעזוב הפעלה באמצע
    - להגדיר אם קיצורי דרך אחרים לזמינות זמינים במהלך הפעלה
  - פתיחת הפעלה של Guided Access: פתח/י את היישום שברצונך להפעיל ולאחר מכן לחץ/י שלוש פעמים על הכפתור "בית". התאם/י את ההגדרות עבור ההפעלה ולאחר מכן לחץ/י על "התחל".
  - ביטול פקדי אפליקציה ואזורים של מסך האפליקציה: הקף/י בעיגול כל אזור במסך שברצונך לבטל. השתמש/י בנקודות האחיזה להתאמת גודל האזור.
  - הפעלת כפתורי "שינה/התעוררות" או "עוצמת קול": הקש/י על "אפשרויות" מתחת לכפתורי החומרה.
  - התעלמות מכל הנגיעות במסך: בטל/י את "מגע".
  - מניעת האפשרות של ה-iPad לעבור מתצוגה לאורך לתצוגה לרוחב או להגיב לתנועות אחרות: בטל/י את המאפיין "תנועה".
- סיום הפעלה של Guided Access: לחץ/י שלוש פעמים על הכפתור "בית" והקש/י את קוד הגישה עבור Guided Access.

## מתנים

"מתנים" מאפשר לך לשלוט ב-iPad בעזרת מתג אחד או מספר מתנים. השתמש/י בכל אחת ממספר שיטות כדי לבצע פעולות כגון בחירה, הקשה, גרירה, הקלדה ואף ציור בסגנון חופשי. השיטה הבסיסית היא להשתמש במתג כדי לבחור פריט או מיקום במסך, ולאחר מכן להשתמש באותו המתג (או במתג שונה) כדי לבחור את הפעולה שברצונך לבצע בפריט או במיקום הזה. שלוש השיטות הבסיסיות הן:

- סריקת פריט (ברירת המחדל), שמדגישה פריטים שונים במסך עד שתבחר/י אחד מהם.
  - סריקת נקודה, שמאפשרת להשתמש בסריקה מוצלבת או לבחור מיקום במסך.
  - בחירה ידנית, שמאפשרת לעבור מפריט לפריט לפי דרישה (דורשת מספר מתנים).
- בכל שיטה שבה תשתמש/י, כאשר תבחר/י פריט בודד (ולא קבוצה), יופיע תפריט שיאפשר לך לבחור כיצד להפעיל את הפריט שנבחר (למשל, באמצעות הקשה, גרירה או צביטה).
- אם תשתמש/י במספר מתנים, תוכל/י להגדיר כל מתג לביצוע פעולה ספציפית ולהתאים אישית את שיטת בחירת הפריטים שלך. למשל, במקום לסרוק פריטי מסך באופן אוטומטי, תוכל/י להגדיר שמתנים יעברו לפריט הקודם או הבא לפי דרישה.

ניתן להתאים את אופן הפעולה של "מתנים" במגוון דרכים, כדי להתאים אותה לצרכים ולסגנון הספציפיים שלך.

## הוספת מתג והפעלת "מתנים"

ניתן להשתמש בכל אחת מהאפשרויות הבאות כמתג:

- מתג חיצוני ניתן להתאמה. בחר/י ממגוון מתגי USB או Bluetooth נפוצים.
- המסך "iPad". הקש/י על המסך כדי להפעיל את המתג.
- מצלמת FaceTime של ה-iPad. הזז/י את הראש כדי להפעיל את המתג. ניתן להשתמש במצלמה כשני מתנים. הראשון כאשר מזיזים את הראש שמאלה, והשני כאשר מזיזים את הראש ימינה.

הוספת מתג ובחירת הפעולה שלו: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מתגים" < "מתגים".  
הפעלת "מתגים": עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מתגים", או השתמש/י בקיצור הנגישות - ראה/י [קיצור דרך לנגישות](#) בעמוד 100.  
כביבו "מתגים": השתמש/י בכל אחת משיטות הסריקה כדי לבחור ב"הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מתגים".  
חילוץ! לחץ/י לחיצה משולשת על כפתור ה"בית" בכל שלב כדי לצאת מ"מתגים".

## טכניקות בסיסיות

הטכניקות הבאות יפעלו גם בסריקה לפי פריט וגם בסריקה לפי נקודה.  
בחירת פריט: כאשר הפריט מודגש, הפעל/י את המתג שהגדרת כמתג "בחירת פריט" שלך. אם הינך משתמש/ת במתג יחיד, הוא יהיה מתג "בחירת פריט" שלך כברירת-מחדל.  
הצגת הפעולות הזמינות: בחר/י פריט באמצעות המתג "בחירת פריט". הפעולות הזמינות יופיעו בתפריט השליטה המוצג כאשר פריט כלשהו נבחר.  
הקשה על פריט: השתמש/י בשיטת הבחירה כדי לבחור באפשרות "הקשה" בתפריט הבקרה שיופיע בעת בחירת הפריט. לחלופין, הפעל/י את "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מתגים" < "הקשה אוטומטית", ולאחר מכן בחר/י פריט ואל תעשה/י כלום במשך מרווח הזמן של "הקשה אוטומטית" (0.75 שניות אם לא שנית זאת). לחלופין, הגדר/י מתג ספציפי שיבצע את מחוות ההקשה תחת "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מתגים" < "מתגים".  
ביצוע מחוות או פעולות נוספות: בחר/י את המחווה או הפעולה בתפריט הבקרה שמופיע בעת בחירת הפריט. אם הפעלת את "הקשה אוטומטית", הפעל/י את המתג במסגרת מרווח הזמן של "הקשה אוטומטית" ובחר/י את המחווה. אם ישנו יותר מעמוד פעולות אחד זמין, הקש/י על הנקודות שבתחתית התפריט למעבר לעמודים נוספים.  
ביטול תפריט הבקרה: הקש/י כאשר כל צלמיות התפריט מעומעמות.  
גלול/י במסך כדי לראות פריטים נוספים. בחר/י פריט כלשהו במסך, ולאחר מכן בחר/י "גלילה" בתפריט הבקרה.  
ביצוע פעולת חומרה: בחר/י כל פריט ולאחר מכן בחר/י "התקן" בתפריט שמופיע. ניתן להשתמש בתפריט לחיקוי הפעולות הבאות:

- לחיצה על הכפתור "בית"
- לחיצה פעמיים על הכפתור "בית" עבור ביצוע משימות מרובות
- פתיחת "מרכז העדכונים" או "מרכז הבקרה"
- לחיצה על הכפתור "שינה/התעוררות" כדי לנעול את ה-iPad
- סיבוב ה-iPad
- הפיכת המתג הצדדי
- הקשה על כפתורי עוצמת הקול
- לחיצה והחזקה של כפתור הבית לפתיחת Siri
- לחיצה שלוש פעמים על הכפתור "בית"
- ניעור ה-iPad
- הקשה על הכפתורים "בית" ו"שינה/התעוררות" בו-זמנית כדי לצלם צילום מסך

## סריקת פריטים

סריקת פריטים תדגיש לסירוגין כל פריט או קבוצת פריטים במסך עד שתפעיל/י את מתג "בחירת פריט" שלך. בעת בחירת קבוצה, ההדגשה תימשך עבור הפריטים בקבוצה. כאשר תבחר/י בפריט ייחודי, הסריקה תיעצר ויופיע תפריט פעולות. סריקת פריטים היא ברירת המחדל בעת הפעלת "מתגים".  
בחירת פריט או כניסה לקבוצה: צפה/י (או האזין/י) בזמן שהפריטים מודגשים. כשהפריט שברצונך לשלוט עליו (או הקבוצה המכילה את הפריט) מודגש, הפעל/י את מתג "בחירת פריט". התקדם/י כלפי מטה בהיררכיית הפריטים עד שתבחר/י את הפריט שברצונך לשלוט עליו.  
פרישה מקבוצה: הפעל/י את מתג בחירת הפריט כשההדגשה במקפים מסביב לקבוצה או לפריט מופיעה.

הקשה על הפריט שנבחר: בחר/י "הקשה" בתפריט שמופיע בעת בחירת הפריט. לחלופין, אם "הקשה אוטומטית" פעילה, אל תעשה/י כלום במשך שלושת רבעי שניה.

ביצוע פעולה נוספת: בחר/י פריט כלשהו ולאחר מכן בחר/י את הפעולה בתפריט שמופיע. אם "הקשה אוטומטית" פעילה, הפעל/י את הבורר תוך שלושת רבעי שניה מרגע בחירת פריט כדי להציג תפריט של מחוות זמינות.

## סריקת נקודות

סריקת נקודות מאפשרת לך לבחור פריט במסך על-ידי הצבעה עליו באמצעות סריקה מוצלבת.

הפעלת סריקת נקודות: השתמש/י בסריקת פריטים כדי לבחור "הגדרות" בתפריט השליטה, ולאחר מכן בחר/י "מצב פריט" כדי להעביר אותו ל"מצב הצבעה". הצלב האנכי יופיע לאחר סגירת התפריט.

חזרה לסריקת פריטים: בחר/י "הגדרות" מתפריט הבקרה ובחר/י "מצב הצבעה" כדי להעביר אותו ל"מצב פריט".

## הגדרות והתאמות

התאמת הגדרות בסיסיות: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < Switch Control, שם תוכל/י:

- להוסיף בוררים
- לכבות סריקה אוטומטית (אם הוספת בורר "עבור לפריט הבא")
- לשנות את מרווח הזמן לסריקה
- להגדיר השהיית סריקה בפריט הראשון בקבוצה
- לבחור כמה פעמים יש לחזור על המסך לפני הסתרת Switch Control
- להפעיל או לכבות "הקשה אוטומטית" ולהגדיר את מרווח הזמן לביצוע פעולת בורר שניה כדי להציג את תפריט הבקרה
- להגדיר אם מתבצעת חזרה על פעולה בעת החזקת בורר לחוץ ואת זמן ההמתנה לפני החזרה על הפעולה
- להגדיר אם צריך להחזיק בורר לחוץ לפני שהוא מתקבל כפעולת בורר, ולהגדיר את משך הזמן שיש לעשות זאת
- להגדיר התעלמות של Switch Control מפעולות בורר שחוזרות על עצמן בטעות
- להתאים את מהירות הסריקה של נקודה
- להפעיל אפקטי קול או דיבור
- לבחור את הפריטים שברצונך לראות בתפריט
- להגדיל את סמן הבחירה או לשנות את צבעו
- להגדיר האם פריטים יקובצו במהלך סריקת פריטים
- לשמור מחוות מותאמות אישית שניתן לבחור מהחלק "פעולה" של תפריט הבקרה
- כוונן "מתגים" בחר/י "הגדרות" מתפריט הבקרה כדי:
  - להתאים את מהירות הסריקה
  - לשנות את מיקום תפריט הבקרה
  - לעבור בין מצב סריקת פריט למצב סריקת נקודה
  - לבחור אם מצב סריקת נקודה מציג צלב או רשת
  - להפוך את כיוון הסריקה
  - להפעיל או לכבות ליווי של צליל או דיבור
  - לכבות קבוצות כדי לסרוק פריטים אחד בכל פעם

## AssistiveTouch

AssistiveTouch מסייע לך להשתמש ב-iPhone אם הינך מתקשה לגעת במסך או להקיש על הכפתורים. ניתן להשתמש במכשיר עזר תואם (כגון ג'ויסטיק) בשילוב עם AssistiveTouch על-מנת לשלוט ב-iPad. ניתן להשתמש ב-AssistiveTouch גם ללא מכשיר עזר לביצוע מחוות שקשה לך לבצע.

הפעלת AssistiveTouch: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > AssistiveTouch, או השתמש/י ב"קיצור דרך לנגישות". ראה/י [קיצור דרך לנגישות](#) בעמוד 100.

התאמת מהירות המעקב (כשמחובר מכשיר עזר): עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > AssistiveTouch > "מהירות מגע".

הצגה או הסתרה של התפריט של AssistiveTouch: לחץ/י על הכפתור המשוני במכשיר העזר.

הסתרת כפתור התפריט (כשמחובר מכשיר עזר): עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > AssistiveTouch > "הצג תמיד את התפריט".

ביצוע החלקה או גרירה בכמה אצבעות: הקש/י על כפתור התפריט ולאחר מכן הקש/י על "התקן", "עוד" ו"מחוות". הקש/י על מספר הספרות הדרושות למחווה. כאשר העיגולים המתאימים יופיעו על המסך, החלק/י או גרור/י בכיוון הנדרש עבור המחווה. עם סיום, הקש/י על כפתור התפריט.

ביצוע מחוות צביטה: הקש/י על כפתור התפריט, הקש/י על "מועדפים" ואז הקש/י על "צבוט". עם הופעת עיגולי הצביטה, גע/י בכל נקודה על המסך על-מנת להזיז את עיגולי הצביטה ולאחר מכן גרור/י את העיגולים פנימה או החוצה לביצוע מחוות צביטה. עם סיום, הקש/י על כפתור התפריט.

יצירת מחווה משלך: ניתן להוסיף מחוות מועדפות משלך לתפריט הבקרה (לדוגמה, הקשה ממושכת או סיבוב בשתי אצבעות). הקש/י על כפתור התפריט, הקש/י על "מועדפים" ולאחר מכן הקש/י על מציין מיקום ריק של מחווה. לחלופין, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > AssistiveTouch > "צור מחווה חדשה".

**דוגמא 1:** על-מנת ליצור מחוות סיבוב, עבור/י אל "הגדרות" > "נגישות" > Assistive Touch > "צור מחווה חדשה". במסך הקלטת המחווה שמבקש ממך לגעת על-מנת ליצור מחווה, סובב/י שתי אצבעות על מסך ה-iPad מסביב לנקודה שנמצאת בין האצבעות. אם הפעולה לא הצליחה, הקש/י על "ביטול" ונסה/י שוב. אם הפעולה הצליחה לדעתך, הקש/י על "שמור" והענק שם למחווה - כגון "סיבוב 90". לאחר מכן, על-מנת לסובב את התצוגה ב"מפות", לדוגמה, פתח/י את "מפות", הקש/י על כפתור התפריט של Assistive Touch ובחר/י "סיבוב 90" ב"מועדפים". כאשר העיגולים הכחולים המייצגים את מיקומי ההתחלה של האצבע מופיעים, גרור/י אותם אל נקודה שמסביבה ברצונך לסובב את המפה, ולאחר מכן שחרר/י. יתכן שתצטרך ליצור כמה מחוות עבור מידות שונות של סיבוב.

**דוגמא 2:** כעת ניצור מחוות נגיעה ממושכת המשמשת לארגון מחדש של צלמיות במסך הבית. הפעם, במסך הקלטת המחווה, החזק/י את האצבע לחוצה בנקודה אחת עד שפס ההתקדמות של ההקלטה מגיע לאמצע הדרך, ולאחר מכן הרם/י את האצבע. הקפד/י לא להזיז את האצבע בזמן ההקלטה, אחרת התנועה תוקלט כצליל גרירה. הקש/י על "שמור" ות/י שם למחווה. כדי להשתמש במחווה, הקש/י על תפריט AssistiveTouch ובחר/י את המחווה שלך מה"מועדפים". כאשר העיגול הכחול המייצג את המגע מופיע, גרור/י אותו מעל לצלמית של מסך הבית ושחרר/י.

נעל/י או סובב/י את המסך, שנה/י את עוצמת השמע של ה-iPad, או בצע/י הדמיה של נייעור של ה-iPad: הקש/י על כפתור התפריט ולאחר מכן הקש/י על "התקן".

ביצוע הדמיה של הקשה על כפתור ה"בית": הקש/י על כפתור התפריט ולאחר מכן הקש/י על "בית".

הזזת כפתור התפריט: גרור/י אותו לכל מקום לאורך קצה המסך.

יציאה מתפריט ללא ביצוע מחווה: הקש/י בכל נקודה מחוץ לתפריט. על-מנת לחזור לתפריט הקודם, הקש/י על החץ שבאמצע התפריט.

## מקלדות מסך רחב

כל היישומים המובנים ב-iPad מציגים מקלדת מוגדלת על המסך כאשר מסובבים את ה-iPad לתצוגה לרוחב. ניתן להקליד גם בעזרת מקלדת אלחוטית של Apple.

## נגישות ב-OS X

השתמש/י במאפייני הנגישות ב-OS X בעת השימוש ב-iTunes לסנכרון פרטים ותוכן מספריית ה-iTunes עם ה-iPad. ב-Finder, בחר/י "עזרה" < "מרכז העזרה" ולאחר מכן חפשי/י את "נגישות".

למידע נוסף לגבי מאפייני הנגישות של ה-iPad ושל OS X, עבור/י אל [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).

## ה-iPad בחברה

ה-iPad מוכן לפעולה עם תמיכה עבור גישה בטוחה לרשתות, ספריות ו-Microsoft Exchange של חברות. לקבלת פרטים בנושא השימוש ב-iPad בעסק, עבור/י אל [www.apple.com/ipad/business](http://www.apple.com/ipad/business).

## Mail, "אנשי קשר" ו"לוחות שנה"

כדי להשתמש ב-iPad עם החשבונות שלך בעבודה, עליך לדעת מהן ההגדרות שהארגון שלך דורש. אם קיבלת את ה-iPad מהארגון, יתכן שההגדרות והיישומים הדרושים לך כבר מותקנים בו. אם זהו ה-iPad האישי שלך, מנהל המערכת שלך עשוי לספק לך הגדרות שיהיה עליך להזין בעצמך, או שהוא עשוי לבקש ממך להתחבר אל שרת *ניהול התקנים ניידים* המתקין את ההגדרות והיישומים הדרושים לך.

הגדרות וחשבונות ארגוניים נמצאים לרוב תחת *פרופילי הגדרות*. יתכן שתתבקש/י להתקין פרופיל הגדרות שנשלח אליך בדוא"ל, או פרופיל שיש להוריד מעמוד אינטרנט. בעת פתיחת הקובץ, ה-iPad יבקש את אישורך להתקנת הפרופיל, ויציג מידע על מה הוא מכיל.

במרבית המקרים, בעת התקנת פרופיל הגדרות שמגדיר עבורך חשבון, לא ניתן לשנות הגדרות iPad מסוימות. למשל, הארגון שלך עשוי להפעיל "נעילה אוטומטית" ולדרוש שתגדיר/י קוד גישה כדי להגן על המידע שבחשבונות שאליהם תיגש/י.

תוכל/י להציג את הפרופילים שלך תחת "הגדרות" < "כללי" < "פרופילים". בעת מחיקת פרופיל, כל ההגדרות והחשבונות המקושרים לפרופיל גם יוסרו, כולל כל היישומים המותאמים אישית שהארגון שלך סיפק לך או ביקש שתוריד/י. אם דרוש לך קוד גישה להסרת פרופיל, פנה/י אל מנהל המערכת שלך.

## גישה לרשת

רשתות VPN (רשת וירטואלית פרטית) מספקות גישה מאובטחת דרך האינטרנט למשאבים פרטיים, כגון רשת הארגון שלך. יתכן שתידרש/י להתקין יישום VPN מה-App Store המגדיר שה-iPad שלך ייגש לרשת מסוימת. פנה/י אל מנהל המערכת שלך לקבלת מידע בנושא היישומים וההגדרות הדרושים לך.

## יישומים

בנוסף ליישומים המובנים, וליישומים שמשיגים מה-App Store, יתכן שהארגון שלך ירצה שיהיו לך יישומים נוספים. הארגון עשוי לספק לך *מספר שובר* ששולם מראש עבור ה-App Store. לאחר הורדת יישום באמצעות מספר שובר, הוא יהיה בבעלותך, למרות שהארגון שלך רכש אותו עבורך.

הארגון שלך יכול גם לרכוש רישיונות של יישומים ב-App Store, שהארגון יקצה לך לתקופה מסוימת, אך יישארו בבעלותו. על-מנת לגשת אל יישומים אלה, תזמין/י להשתתף בתוכנית של הארגון שלך. לאחר שתירשם/י באמצעות חשבון ה-iTunes שלך, תתבקש/י להתקין את היישומים האלה כפי שהם מוקצים לך. תוכל/י גם למצוא אותם ברשימה "תוכן שנרכש" ב-App Store. יישום שקיבלת באופן הזה יוסר אם הארגון יקצה אותו למישהו אחר.



הארגון שלך עשוי גם לפתח יישומים מותאמים שאינם נמצאים ב-App Store. יהיה עליך להתקין מעמוד אינטרנט, או, במידה שהארגון שלך משתמש בניהול מכשירים ניידים, תקבל/י הודעה עם בקשה להתקין אותם באופן אלחוטי. יישומים אלה שייכים לארגון שלך, ויתכן שהם יוסרו או יפסיקו לפעול אם תמחק/י פרופיל הגדרות או נתת/י את ה-iPad מהשרת של ניהול המכשירים הניידים.

מקלדות בינלאומיות מאפשרות להקליד מלל בשפות שונות רבות, כולל שפות אסיאתיות ושפות הנכתבות מימין לשמאל.



## שימוש במקלדות בינלאומיות

מקלדות בינלאומיות מאפשרות להקליד מלל בשפות שונות רבות, כולל שפות אסיאתיות ושפות הנכתבות מימין לשמאל. לרשימת המקלדות הנתמכות, עבור/י אל [www.apple.com/il/ipad/specs](http://www.apple.com/il/ipad/specs).

ניהול מקלדות: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "בינלאומי" > "מקלדות".

- **הוספת מקלדת:** הקש/י על "הוסף/י מקלדת חדשה" ולאחר מכן בחר/י מקלדת מהרשימה. חזור/י על פעולה זו להוספת מקלדות נוספות.
- **הסרת מקלדת:** הקש/י על "ערוך", הקש/י על  בסמוך למקלדת שברצונך להסיר ולאחר מכן הקש/י על "מחק".
- **עריכת רשימת המקלדות:** הקש/י על "ערוך" ולאחר מכן גרור/י את  בסמוך למקלדת למקום חדש ברשימה.

כדי להקליד מלל בשפה אחרת, החלף/י מקלדות.

החלפת מקלדות תוך כדי הקלדה: גע/י והחזק/י את המקש של כדור הארץ  להצגת כל המקלדות הפעילות שלך. לבחירת מקלדת, החלף/י את אצבעך אל שם המקלדת ואז שחרר/י. המקש של כדור הארץ  מופיע רק אם מפעילים יותר ממקלדת אחת.

ניתן גם פשוט להקיש על . בעת ההקשה על  שמה של המקלדת שהופעלה כעת מופיע לזמן קצר. המשך/י להקיש על-מנת לגשת למקלדות זמינות אחרות.

במקלדות רבות ניתן למצוא אותיות, מספרים וסמלים שאינם נראים על המקלדת.

הקשת אותיות עם סימנים דיאקריטיים או תווים אחרים: גע/י והחזק/י את האות, המספר או הסמל ואז החלף/י על-מנת לבחור חלופה. למשל:

- **במקלדת תאית:** בחר/י במספרים המקוריים של השפה על-ידי לחיצה והחזקה של המספר המתאים בערבית.
- **במקלדת סינית, יפנית או ערבית:** התווים המוצעים או המועמדים מופיעים בחלק העליון של המקלדת. הקש/י על מועמד על-מנת להזין אותו, או החלף/י שמאלה להצגת מועמדים נוספים.

שימוש ברשימת המועמדים המורחבת: הקש/י על החץ למעלה שממין על-מנת להציג את רשימת המועמדים המלאה.

• **גלילה ברשימה:** החלף/י מעלה או מטה.

• **חזרה אל הרשימה הקצרה:** הקש/י על החץ למטה.

בעת השימוש במקלדות סיניות או יפניות מסוימות, ניתן ליצור קיצור עבור מילים וצמדי הקלדה. הקיצור נוסף למילון האישי שלך. בעת הקלדת קיצור במקלדת נתמכת, הוא מוחלף במילה או בקלט שהוצמדו לו.

הפעלה או ביטול של "קיצורים": עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "מקלדת" > "קיצורים". קיימים קיצורים זמינים עבור:

• **סינית מפושטת:** פיניין

• **סינית מסורתית:** פיניין וג'ו-יין

• **יפנית:** רומאג'ו ו-50 מקשים

## שיטות קלט מיוחדות

ניתן להשתמש במקלדת על-מנת להזין שפות מסוימות בדרכים שונות. בין הדוגמאות ניתן לכלול את ווביחואה וצאנג ג'יה בסינית, את קאנה ביפנית ופרצופים. תוכלו גם להשתמש באצבע או בעט אלקטרוני כדי לכתוב תווים סיניים על-גבי המסך.


בניית תווים בסינית ממקשי הרכיבים של צאנג ג'יה: בעת ההקלדה, יופיעו תווים מוצעים. הקש/י על תו על-מנת לבחור בו, או המשך/י להקליד עד 5 רכיבים כדי לראות אפשרויות נוספות.

בניית תווי ווביחואה (משיחה) בסינית: השתמש/י בלוח המקשים לבניית תווים סיניים תוך שימוש במספר כולל של עד 5 קווים ברצף הכתיבה הנכון: אופקי, אנכי, נופל משמאל, נופל מימין ו-וו. לדוגמה, התו הסיני 囍 (עיגול) אמור להתחיל במשיחה אנכית | .

- בעת ההקלדה, יופיעו תווים סיניים מוצעים (התווים הנפוצים ביותר יופיעו ראשונים). הקש/י על התו לבחירתו.
- אם אינך בטוח/ה מהו הקו הנכון, הזן/י כוכבית (\*). להצגת אפשרויות תווים נוספות, הקלד/י קו נוסף או גלול/י ברשימת התווים.

• הקש/י על מקש ההתאמה (匹配) על-מנת שיוצגו אך ורק תווים התואמים את מה שהקלדת.

כתיבת תווים סיניים: כתוב/י תווים סיניים ישירות על המסך באצבעך כאשר כתב יד בסינית ממושטת או מסורתית פעיל. בעת כתיבת קווי התווים, ה-iPad מזהה אותם ומציג תווים מתאימים ברשימה, כשההתאמה הקרובה ביותר מופיעה בראש הרשימה. כשתבחר/י תו, התווים שסביר שיופיעו אחריו יופיעו ברשימה כאפשרויות נוספות.



ניתן להקליד תווים מורכבים, כגון: 繼 (חלק מהשם של שדה התעופה הבינלאומי של הונג קונג), על-ידי כתיבה של שני תווים מורכבים או יותר ברצף. הקש/י על התו להחלפת התווים שהקלדת. גם תווים רומיים ניתן לזהות.

הקלדת קאנה יפני: השתמש/י במקלדת ה"קאנה" לבחירת הברות. לקבלת אפשרויות הברות נוספות, הקש/י על מקש החץ ובחר/י הברה או מילה נוספת מהחלון.

הקלדת רומאג'י יפני: השתמש/י במקלדת רומאג'י להקלדת הברות. לאורך חלקה העליון של המקלדת מופיעות אפשרויות חלופיות. הקש/י על אחת מהן על-מנת להקליד אותה. לקבלת אפשרויות נוספות של הברות, גרור/י את הרשימה שמאלה או הקש/י על מקש החץ.

הקלדת פרצופים או סמלי הבעה: השתמש/י במקלדת הקאנה ביפנית, והקש/י על המקש ^.^ לחלופין, ניתן:

- להשתמש/י במקלדת הרומאג'י היפנית (פריסת QWERTY יפנית): הקש/י על 123, ולאחר מכן הקש/י על מקש ^.^.
- להשתמש/י במקלדת פיניין עבור סינית (ממושטת או מסורתית) או במקלדת ג'ו-יין עבור סינית (מסורתית): הקש/י על +=#, ולאחר מכן הקש/י על מקש ^.^.



## מידע חשוב בנושא בטיחות

**אזהרה:** אי-פעולה בהתאם להנחיות בטיחות אלה עלול לגרום לשריפה, הלם חשמלי, פציעות אחרות או נזק ל-iPad או לרכוש אחר. יש לקרוא את כל המידע בנושא בטיחות שלהלן בטרם השימוש ב-iPad.



טיפול טפלי ב-iPad בזהירות. הוא עשוי ממתכת, זכוכית ופלסטיק וכולל רכיבים אלקטרוניים רגישים. ה-iPad עלול להינזק אם הוא נופל, נשרף, מנוקב או מרוסק או אם הוא בא במגע עם נוזלים. אין להשתמש ב-iPad פגום, למשל כזה שהמסך שלו נסדק, שכן הדבר עלול לגרום לפציעה. אם הינך חושש/ת משריטות, שקול/י להשתמש בכיסוי או מגן.

תיקון אין לפתוח את ה-iPad או לנסות לתקן אותו בעצמך. פירוק ה-iPad עשוי לגרום לו נזק או לפצוע אותך. אם ה-iPad ניזוק, אינו מתפקד או בא במגע עם נוזלים, פנה/י אל Apple או לספק שירות מורשה מטעמה. מידע נוסף בנושא קבלת שירות ניתן למצוא בכתובת [www.apple.com/support/ipad/service/faq](http://www.apple.com/support/ipad/service/faq).

סוללה אין לנסות להחליף את הסוללה של ה-iPad בעצמך שכן הינך עלול/ה לגרום נזק לסוללה, דבר העלול להביא להתחממות יתר ולפציעה. את סוללת הליתיום-יון של ה-iPad יש להחליף רק אצל Apple או אצל ספק שירות מורשה מטעמה. יש להשמיד אותה או להביא אותה למיחזור בנפרד מפסולת משק הבית. אין לשרוף את הסוללה. למידע בנושא מחזור והחלפה של הסוללה, עבור/י אל [www.apple.com/il/batteries](http://www.apple.com/il/batteries).

הסחות דעת ישנם מצבים שבהם השימוש ב-iPad עלול להסיח את דעתך ולהוביל למצבים מסוכנים. פעל/י על-פי החוקים האוסרים או מגבילים שימוש במכשירים ניידים או באזניות (למשל, הימנע מכתובת הודעות SMS תוך כדי נהיגה או משימוש באזניות במהלך רכיבה על אופניים).

ניווט מפות, הנחיות הגעה, Flyover ויישומים מבוססי מיקום תלויים בשירותי נתונים.

טעינה טענה את ה-iPad באמצעות הכבל ומתאם החשמל שהגיעו איתו, או עם כבל ומתאם חשמל אחרים מתוצרת ספק חיצוני עם הסמל "יוצר עבור ה-iPad" התואמים ל-USB 2.0. שימוש בכבלים או במטענים פגומים או טעינה כאשר יש רטיבות עלולים לגרום להלם חשמלי. בעת שימוש במתאם החשמל USB של Apple לצורך טעינת ה-iPad, ודא/י ששקע ה-AC או כבל החשמל AC מחוברים לחלוטין למתאם בטרם תחבר/י אותם לשקע חשמל.

חשיפה ממושכת לחום ה-iPad וספק הכח שלו עומדים בתקנות ומגבלות רלוונטיות של טמפרטורת פני שטח. עם זאת, במסגרת מגבלות אלה, מגע ממושך עם משטחים חמים עלול לגרום לאי נוחות או פציעה. השתמש/י בשיקול דעת למניעת מצבים שבהם עורך יבוא במגע עם מכשיר או ספק הכח שלו כאשר הוא פועל או מחובר למקור חשמל למשך פרקי זמן ארוכים. לדוגמא, אל תירדם/י או תמקם/י מכשיר או ספק כח מתחת לשמיכה, כרית או מתחת לגופך כאשר המכשיר או הספק מחוברים למקור חשמל. חשוב לשמור על ה-iPad ועל ספק הכח שלו באזור מאוורר היטב בעת הטעינה. שים/י לב במיוחד אם הינך סובלת/ת ממצב פיזיולוגי המשפיע על יכולתך לזהות חום כנגד גופך.

נזק לשמיעה האזנה בעוצמות גבוהה עלולה לפגוע בשמיעה שלך. רעשי רקע, כמו גם חשיפה ממושכת לעוצמות קול גבוהות, עלולים לגרום לצלילים להישמע שקטים יותר משהם באמת. הפעל/י את השמע ובדוק/י את עוצמת הקול לפני הכנסת אזניות לתוך האוזן. למידע נוסף בנושא נזק לשמיעה, ראה/י [www.apple.com/sound](http://www.apple.com/sound). למידע בנושא הגדרת עוצמת קול מרבית ב-iPad, ראה/י [הגדרות מוסיקה](#) בעמוד 55.



**אזהרה:** למניעת נזק אפשרי לשמיעה, אין להאזין בעוצמות גבוהות לפרקי זמן ממושכים.

אזניות Apple האזניות הנמכרות עם ה-iPhone 4s ומעלה בסין (ניתן לזהותן לפי טבעות בידוד כהות על התקע) תוכננו בהתאם לתקנים בסין והן תואמות ל-iPhone 4s ומעלה, iPad 2 ומעלה ו-iPod touch דור 5. יש להשתמש באזניות תואמות בלבד.

אותות רדיו ה-iPad משתמש באותות רדיו לחיבור לרשתות אלחוטיות. למידע בנושא כמות האנרגיה המשמשת לשידור אותות אלה ובנוגע לפעולות שניתן לנקוט בכדי למזער את החשיפה, ראה/י "הגדרות" < "כללי" < "אודות" < "מידע משפטי" < "חשיפת RF".

הפרעת תדרי רדיו שים/י לב להודעות ושליטים האוסרים או מגבילים שימוש במכשירים ניידים (למשל במוסדות בריאות או באזורי פיצוץ). למרות שה-iPad תוכנן, נבדק ויוצר בהתאם לתקנות המפקחות על פליטת תדרי רדיו, פליטות שכאלה מה-iPad עלולות להשפיע לרעה על יכולת התפקוד של ציוד אלקטרוני אחר. כבה/י את ה-iPad או השתמש/י במצב טיסה על-מנת לכבות את המשדרים האלחוטיים של ה-iPad כאשר השימוש אסור, כגון במהלך טיסה או כאשר התבקשת על-ידי הרשויות לעשות זאת.

מכשירים רפואיים ה-iPad מכיל משדרי רדיו הפולטים שדות אלקטרומגנטיים. שדות אלקטרומגנטיים אלה עלולים להפריע לפעולתם של קוצבי לב או של מכשירים רפואיים אחרים. אם יש לך קוצב לב, שמור/י על מרחק של 15 ס"מ לפחות בין הקוצב לבין ה-iPad. אם הינך סבור/ה כי ה-iPad מפריע לפעולתו של קוצב הלב שלך או של מכשיר רפואי אחר, הפסק/י להשתמש ב-iPad והיוועץ/י עם הרופא שלך לגבי מידע ספציפי למכשיר הרפואי המשמש אותך. לאורך הקצה השמאלי של ה-iPad וכן בצד הימני של הזכוכית הקדמית שלו ישנם מגנטים העלולים להפריע לפעולתם של קוצבי לב, דפיברילטורים (הופכי פרפורים) ומכשירים רפואיים אחרים. ה-iPad Smart Cover וה-iPad Smart Case מכילים גם מגנטים. שמור/י על מרחק של 15 ס"מ לפחות בין הקוצב או הדפיברילטור לבין ה-iPad, ה-iPad Smart Cover או ה-iPad Smart Case.

מצב רפואי אם יש לך מצב רפואי שהינך סבור/ה שעלול להיות מושפע משימוש ב-iPad (למשל התקפים, אובדן הכרה, עייפות העיניים או כאבי ראש), היוועץ/י ברופא שלך בטרם שימוש ב-iPad.

סביבות נפיצות אין לטעון את ה-iPad או להשתמש בו בסביבה בעלת סיכוי לפיצוצים, כגון תחנות דלק, או באזורים שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים (כגון גרגרים, אבק או אבקות מתכת). יש לציית לכל השלטים וההוראות.

תנועות חזרתיות בעת ביצוע פעולות חזרתיות, כגון הקלדה או משחק ב-iPad, ייתכן שתחושי/י מדי פעם אי-נוחות בידיים, בזרועות, בפרק היד, בכתפיים, בצוואר או בחלקים אחרים בגוף. אם הינך חש/ה אי-נוחות, הפסק/י להשתמש ב-iPad והיוועץ/י ברופא.

פעילויות הרות סיכון מכשיר זה אינו מיועד לשימוש במקומות שבהם כשל שלו עלול להביא למוות, לפציעה או לנזק סביבתי חמור.

סכנת חנק חלק מאבזרי ה-iPad עלולים לסכן ילדים קטנים בחנק. יש לשמור אביזרים אלה הרחק מהישג ידם.

## מידע חשוב בנושא טיפול

ניקוי נקה/י את ה-iPad מיידית אם הוא בא במגע עם כל דבר שעלול לגרום לכתמים - כגון אבק, דיו, איפור או קרמים. לשם ניקוי:

- נתקי/י את כל הכבלים וכבה/י את iPad (לחץ/י והחזק/י את הכפתור "שינה/התעוררות", ולאחר מכן החלק/י את המחווה שעל המסך).
- השתמש/י בבד רך, נטול מוך.
- הימנע/י מהרטבת הפתחים.
- אין להשתמש במוצרי ניקוי או באוויר דחוס.

חלקו הקדמי של ה-iPad עשוי זכוכית עם ציפוי דוחה שומן נגד סימנים של טביעות אצבעות. ציפוי זה נשחק עם הזמן, כחלק טבעי מהשימוש. מוצרי ניקוי וחומרים מחוספסים ישחקו את הציפוי, ועלולים לשרוט את הזכוכית.

השימוש במחברים, שקעים וכפתורים לעולם אין להכניס מחבר בכוח לתוך שקע או להפעיל כוח מוגזם על כפתור שכן הדבר עלול לגרום נזק שאינו מכוסה במסגרת האחריות. אם המחבר והשקע אינם מתחברים בקלות יחסית, כנראה שהם אינם מתאימים. ודא/י שאין גורם חוסם, שהמחבר מתאים לשקע ושמיקמת אותו בזווית נכונה ביחס לשקע.

כבל Lightning שניוני הצבע של תקע כבל ה-Lightning לאחר שימוש תקין הינו תופעה נורמלית. לכלוך וחשיפה לנוזלים עלולים לגרום לו לשנות את צבעו. לניקוי הצבע, או אם הכבל מתחמם במהלך השימוש או אינו מסנכרן את ה-iPad, נתקי/ את כבל הברק מהמחשב או ממתאם החשמל ונקה/י אותו עם מטלית רכה, יבשה ונטולת מוך. אין להשתמש בנוזלים או בתכשירי ניקוי לניקוי מחבר הברק.

טמפרטורת הפעלה ה-iPad מיועד לפעול בטמפרטורה בטווח של 0° עד 35° צלזיוס ויש לאחסן אותו בטמפרטורה בטווח של 20° - עד 45° צלזיוס. אם תפעיל/י אותו או תאחסן/י אותו בטמפרטורה שאינה בטווח זה, הוא עלול להיזקק וחי הסוללה עלולים להתקצר. הימנע/י מלחשוף את ה-iPad לשינויי טמפרטורה או לחות קיצוניים. בעת שימוש ב-iPad או טעינת הסוללה שלו, התחממות שלו הינה תופעה נורמלית.

אם הטמפרטורה הפנימית של ה-iPad חורגת מטמפרטורת הפעלה נורמלית (למשל, אם משאירים אותו ברכב חם או באור שמש ישיר לפרקי זמן ארוכים), ייתכן שתרגיש/י בתופעות הבאות כשהמכשיר ינסה לווסת את הטמפרטורה שלו:

- ה- iPhone מפסיק להיטען.
- המסך מתעמעם.
- מוצג מסך המתריע על הטמפרטורה.
- יישומים מסוימים עשויים להיסגר.

**חשוב:** ייתכן שלא תוכל/י להשתמש ב-iPad כשמשך האזהרה מוצג. אם ה-iPad אינו מצליח לווסת את הטמפרטורה שלו, הוא עובר למצב שינה עמוקה עד שהוא מתקרר. הזז/י את ה-iPad למקום קריר יותר הרחק מאור שמש ישיר והמתן/י מספר דקות לפני שתנסה/י להשתמש בו שוב.

למידע נוסף, ראה/י [support.apple.com/kb/HT2101](http://support.apple.com/kb/HT2101).

## אתר התמיכה של ה-iPad

באינטרנט ניתן למצוא מידע תמיכה מקיף בכתובת [www.apple.com/il/support/ipad](http://www.apple.com/il/support/ipad). על-מנת ליצור קשר עם Apple לקבלת תמיכה אישית (שירות זה לא זמין בכל האזורים), ראה/י [expresslane.apple.com](http://expresslane.apple.com).

## הפעלה מחדש או איפוס של ה-iPad

אם דבר מה אינו פועל כשורה, נסה/י להפעיל מחדש את ה-iPad, לסיים מיידית יישום או לאפס את ה-iPad. הפעלה מחדש של ה-iPad: החזק/י את הכפתור "שינה/התעוררות" לחוץ עד להופעת המחווה האדום. החלק/י אצבע על-פני המחווה על-מנת לכבות את ה-iPad. על-מנת להפעיל שוב את ה-iPad, החזק/י את הכפתור "שינה/התעוררות" עד להופעת הסמל של Apple.

יתכן שטעינת ה-iPad נמוכה. חבר/י את ה-iPad לספק הכוח מסוג USB כדי לטעון אותו. ראה/י [טעינה וניטור של הסוללה](#) בעמוד 34.

סיום מיידית של יישום. החזק/י את הכפתור "מצב שינה" שמעל ה-iPad לחוץ למשך מספר שניות עד להופעת מחווה אדום ולאחר מכן החזק/י את הכפתור "בית" לחוץ עד שהיישום ייסגר.

אם אינך מצליח/ה לכבות את ה-iPad או אם הבעיה נמשכת, יתכן שיהיה עליך לאפס את ה-iPad. בצע/י פעולה זו רק כאשר לא ניתן להפעיל מחדש את ה-iPad.

איפוס ה-iPad: החזק/י את הכפתור "מצב שינה" ואת כפתור ה"בית" לחוצים בו-זמנית למשך 10 שניות לפחות עד להופעת הסמל של Apple.

ניתן לאפס את המילון, את הגדרות הרשת, את פריסת מסך ה"בית" וכן אזהרות מיקום. ניתן גם למחוק את כל התוכן וההגדרות.

## איפוס הגדרות ה-iPad

איפוס הגדרות ה-iPad: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "איפוס" ובחרי/י אפשרות:

- אפס את כל ההגדרות: כל ההעדפות וההגדרות יתאפסו.
- מחק את כל התוכן וההגדרות: המידע וההגדרות שלך יוסרו. לא יהיה ניתן להשתמש ב-iPad עד שהוא יוגדר מחדש.
- אפס הגדרות רשת: איפוס הגדרות רשת מסיר רשתות שהיו בשימוש בעבר והגדרות VPN שלא הותקנו על-ידי פרופיל תצורה. (להסרת הגדרות VPN שהותקנו על-ידי פרופיל תצורה, עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "פרופיל" ולאחר מכן בחרי/י את הפרופיל והקש/י "הסר". פעולה זו מסירה גם הגדרות או חשבונות אחרים שהפרופיל סיפק). Wi-Fi מבוטל ולאחר מכן מופעל מחדש, פעולה המנתקת אותך מהרשת שאליה הינך מחובר/ת כעת. הגדרות האינטרנט האלחוטי ו"הצג להצטרף לרשתות" נותרות פעילות.
- אפס את המילון של המקלדת: הוסף/י מילים למילון המקלדת על-ידי דחיית מילים שה-iPad מציע לך תוך כדי הקלדה. איפוס מילון המקלדת גורם למחיקת כל המילים שהוספת.
- אפס פריסת צלמיות במסך הבית: החזרת היישומים המובנים לפריסה המקורית שלהם במסך הבית.
- אפס מיקום ופרטיות: איפוס שירותי המיקום והגדרות הפרטיות לברירות-המחדל של היצרן.

## יישום אינו ממלא את המסך

מרבית היישומים המותאמים ל-iPhone ול-iPod Touch ניתנים לשימוש עם ה-iPad, אך יתכן שהם לא יידעו לנצל את המסך הגדול. במקרה כזה, הקש/י על **2x** כדי להגדיל את היישום. הקש/י על **1x** על-מנת לחזור לגודל המקורי.

בדוק/י ב-App Store אם קיימת גרסה של היישום הממוטבת לשימוש ב-iPad, או גרסה כללית הממוטבת לשימוש ב-iPhone, iPod Touch ו-iPad.

## המקלדת שעל המסך אינה מופיעה

אם ה-iPad מקושר למקלדת Bluetooth, המקלדת שעל המסך לא תופיע. על-מנת להפעיל את המקלדת הוירטואלית, לחץ/י על "הוצא" במקלדת Bluetooth. ניתן לגרום להופעת המקלדת על המסך גם על-ידי הזזת מקלדת ה-Bluetooth מהטווח או כיבויה.

## קבלת מידע לגבי ה-iPad שלך

הצגת מידע לגבי ה-iPad: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "אודות". בין הפריטים שניתן להציג:

- מספר השירים, קטעי הוידאו, התמונות והיישומים
- קיבולת ומקום אחסון זמין
- גרסת ה-iOS
- מספר דגם
- מספר סידורי
- כתובות אינטרנט אלחוטי ו-Bluetooth
- אבחון ושימוש ומידע משפטי (כולל הודעות משפטיות, רשיונות, אחריות, סימני תקנים ומידע לגבי חשיפה לתדרי רדיו)

להערכת המספר הסידורי ומזהים אחרים, גע/י והחזק/י את המזהה עד להופעת הפקודה "העתק".

על-מנת לסייע ל-Apple לשפר את המוצרים והשירותים שלה, ה-iPad שולח נתוני אבחון ושימוש. מידע זה אינו מזהה אותך באופן אישי, אך עשוי לכלול פרטים אודות המיקום שלך.

הצגה או ביטול של פרטי אבחון: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "אודות" < "אבחון ושימוש".

## מידע לגבי שימוש

הצגת פרטי שימוש: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "שימוש" כדי:

- להציג את שטח האחסון של כל יישום
- להציג ולנהל את האחסון ב-iCloud
- לראות את הזמן שחלף מאז שה-iPad נטען

## iPad שאינו פעיל

אם ה-iPad אינו פעיל מכיוון ששכחת את הסיסמה או הקלדת קוד גישה שגוי פעמים רבות מדי, תוכל/י לשחזר את ה-iPad מגיבוי של iTunes או iCloud ולאפס את קוד הגישה. למידע נוסף, ראה/י [שחזור ה-iPad](#) בעמוד 126.

אם תקבל/י הודעה ב-iTunes על כך שה-iPad שלך נעול ועליך להזין קוד גישה, ראה/י [support.apple.com/kb/HT1212](https://support.apple.com/kb/HT1212).

## הגדרות VPN

רשתות VPN (רשת וירטואלית פרטית) מספקות גישה מאובטחת דרך האינטרנט לרשתות פרטיות, כגון הרשת בארגון שלך. יתכן שתידרש/י להתקין יישום VPN מה-App Store המגדיר שה-iPad שלך ייגש לרשת מסוימת. פנה/י אל מנהל המערכת שלך לקבלת מידע בנושא היישום וההגדרות הדרושים לך.

## הגדרות פרופילים

פרופילי תצורה קובעים הגדרות לשימוש ב-iPad ברשתות או חשבונות של חברות או בתי-ספר. יתכן שתבקש להתקין פרופיל תצורה ששנשלח אליך בדוא"ל, או כזה שהורד מעמוד אינטרנט. ה-iPad יבקש ממך אישור להתקנת הפרופיל, ויצג מידע לגבי התכולה שלו כאשר תפתח/י את הקובץ. תוכל/י להציג את הפרופילים שהתקנת תחת "הגדרות" < "כללי" < "פרופילים". אם תמחק/י פרופיל, כל ההגדרות, היישומים והנתונים המשייכים לפרופיל יימחקו גם הם.

## גיבוי ה-iPad

ניתן להשתמש ב-iCloud או ב-iTunes לגיבוי אוטומטי של ה-iPad. אם תבחר/י לגבות באמצעות iCloud, לא תוכל/י להשתמש גם ב-iTunes לגיבוי אוטומטי אל המחשב, אך תוכל/י להשתמש ב-iTunes לגיבוי ידני אל המחשב. הגיבוי של iCloud ל-iPad מתבצע מדי יום באמצעות רשת אלחוטית, כאשר ה-iPhone מחובר למקור חשמל ונעול. התאריך והשעה של הגיבוי האחרון מוצגים בחלקו התחתון של המסך "אחסון וגיבוי".

iCloud מגבה:

- תוכן שרכשת, לרבות מוסיקה, סרטים, תכניות טלוויזיה, יישומים וספרים
- התמונות והסרטונים בסרט הצילום
- הגדרות iPad
- נתוני יישומים
- מסך ה"בית", תיקיות ופריסה של יישומים
- הודעות
- צלצולים

**הערה:** תוכן שנרכש אינו מגובה בכל האזורים.

הפעל/י גיבוי iCloud. עבור/י אל "הגדרות" < iCloud והיכנס/י עם ה-Apple ID והסיסמה שלך, אם הדבר נדרש. עבור/י אל "אחסון וגיבוי" ולאחר מכן הפעל/י את "גיבוי iCloud". על-מנת להפעיל גיבויים ב-iTunes, עבור/י אל "קובץ" < "מכשירים" < "גיבוי".

בצע/י גיבוי מיידי. עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "אחסון וגיבוי" ולאחר מכן הקש/י על "גבה כעת".

הצפת גיבויים: הגיבויים של iCloud מוצפנים באופן אוטומטי כדי שהנתונים שלך יהיו מוגנים מפני גישה בלתי מורשית, הן במהלך העברת הנתונים למכשירים שלך והן כאשר הנתונים מאוחסנים ב-iCloud. אם הינך משתמש/ת ב-iTunes לצורך גיבויים, בחר/י "הצפן את גיבוי ה-iPad" בחלונת "סיכום" של iTunes. נהל/י את הגיבויים שלך. עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "אחסון וגיבוי" ולאחר מכן הקש/י על "נהל שטח אחסון". הקש/י את שמו של ה-iPad שלך. ניתן לנהל אילו יישומים יגובו ב-iCloud ולהסיר גיבויים קיימים. ב-iTunes, הסר/י גיבויים ב"העדפות iTunes".

הצג/י את המכשירים המגובים. עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "אחסון וגיבוי" < "נהל שטח אחסון". הפסקת גיבוי iCloud: עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "אחסון וגיבוי" ולאחר מכן בטל/י את "גיבוי iCloud". מוסיקה שלא נרכשה ב-iTunes אינה מגובה ב-iCloud. השתמש/י ב-iTunes לגיבוי ושחזור של תוכן זה. ראה/י [סנכרון עם iTunes](#) בעמוד 16.

**חשוב:** גיבויים עבור מוסיקה, סרטים או תכניות טלוויזיה שנרכשו אינם זמינים בכל המדינות. ייתכן שתוכן שנרכש בעבר לא יהיה זמין אם הוא כבר אינו קיים ב-iTunes Store, ב-App Store או ב-iBooks Store.

תוכן שרכשת, כמו גם תוכן של "שיתוף תמונות", אינו נלקח בחשבון כחלק משטח האחסון הפנוי שלך ב-iCloud בגודל 5 ג"ב.

למידע נוסף בנושא גיבוי ה-iPad, ראה/י [support.apple.com/kb/HT5262](http://support.apple.com/kb/HT5262).

## עדכון ושחזור של תוכנת ה-iPad

ניתן לעדכן את תוכנת ה-iPad ב"הגדרות", או דרך iTunes. ניתן גם למחוק מה-iPad, ולאחר מכן להשתמש ב-iCloud או ב-iTunes כדי לשחזר מגיבוי.

נתונים שנמחקו אינם נגישים עוד דרך ממשק המשתמש של ה-iPad, אך הם אינם נמחקים מה-iPad. למידע בנוגע למחיקת כל התוכן וההגדרות, ראה/י [הפעלה מחדש או איפוס של ה-iPad](#) בעמוד 123.

### עדכון ה-iPad

ניתן לעדכן את תוכנת ה-iPad ב"הגדרות", או דרך iTunes.

עדכון באופן אלחוטי ב-iPad: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "עדכון תוכנה". ה-iPad יבדוק אם ישנם עדכוני תוכנה זמינים.

עדכון תוכנה ב-iTunes: iTunes יבדוק אם ישנם עדכוני תוכנה זמינים בכל פעם שמתבצע סנכרון של ה-iPad דרך iTunes. ראה/י [סנכרון עם iTunes](#) בעמוד 16.

לקבלת מידע נוסף בנושא עדכון תוכנת ה-iPad, ראה/י [support.apple.com/kb/HT4623](http://support.apple.com/kb/HT4623).

### שחזור ה-iPad

ניתן להשתמש ב-iCloud או ב-iTunes לשחזור ה-iPad מגיבוי.

שחזור מגיבוי של iCloud: אפס/י את ה-iPad למחיקת כל ההגדרות והמידע. התחבר/י אל iCloud ובחר/י "שחזור מגיבוי" במדריך ההגדרות. ראה/י [הפעלה מחדש או איפוס של ה-iPad](#) בעמוד 123.

שחזור מגיבוי iTunes: חבר/י את ה-iPad למחשב שאיתו הינך מסנכרן/ת בדרך-כלל, בחר/י ב-iPad בחלון של iTunes ולחץ/י על "שחזור" בחלונת "סיכום".

לאחר שחזור התוכנה של ה-iPad, ניתן להגדיר אותו כ-iPad חדש, או לשחזר את המוסיקה, סרטי הווידאו, נתוני היישומים ושאר התוכן שלך מגיבוי.

לקבלת מידע נוסף בנושא שחזור תוכנת ה-iPad, ראה/י [support.apple.com/kb/HT1414](http://support.apple.com/kb/HT1414).

## הגדרות סלולר

השתמש/י בהגדרות "נתונים סלולריים" ב-iPad (דגמי Cellular + Wi-Fi) על-מנת להפעיל שירותי נתונים סלולריים, לשנות את תוכנית הנתונים שלך, להפעיל או לבטל את השימוש ברשת סלולרית, או להוסיף מספר זיהוי אישי (PIN) לנעילת כרטיס ה-SIM. אצל ספקים מסוימים, תוכל/י אף לשנות את תוכנית הנתונים שלך.

עבור האפשרויות הבאות, עבור/י אל "הגדרות" > "נתונים סלולריים" והפעל/י או בטל/י את האפשרויות, או בצע/י את ההוראות שמופיעות במסך.

הפעלה או ביטול של "נתונים סלולריים": אם האפשרות "נתונים סלולריים" מבוטלת, כל שירותי הנתונים ישתמשו ברשת אלחוטית בלבד, לרבות דוא"ל, גלישה באינטרנט, דחיפת הודעות ושירותים אחרים. אם האפשרות "נתונים סלולריים" מופעלת, עשויים לחול תשלומים שגובה המפעיל. לדוגמה, השימוש בתכונות ושירותים מסוימים המעבירים נתונים, כגון "הודעות", עשויים להוביל לחיובים בתוכנית הנתונים שלך.

ניטור וניהול השימוש שלך ברשת הנתונים הסלולרית: עבור/י אל "הגדרות" > "סלולרי". ניתן להציג אילו יישומים משתמשים בנתונים סלולריים ולבטל את האפשרות, במידת הצורך.

הפעלה או ביטול של LTE: הפעלת LTE תביא לטעינה מהירה יותר של נתונים.

הפעלה או ביטול של גלישה בעת נדידה: ביטול נדידת נתונים מונע חיובי ספק בעת שימוש ברשת של ספק אחר.

הגדרת "נקודת גישה אישית": "נקודת גישה אישית" משתפת את החיבור של ה-iPad עם המחשב ועם מכשירי ה-iOS האחרים שלך. ראה/י [נקודת גישה אישית](#) בעמוד 30.

הגדרה אם יש להשתמש בנתונים סלולריים עבור יישומים ושירותים: הפעל/י או בטל/י נתונים סלולריים עבור כל יישום שעשוי להשתמש בנתונים סלולריים. כאשר ההגדרה מבוטלת, ה-iPad משתמש רק ברשת אלחוטית עבור שירות זה. הגדרת iTunes Match כוללת הן את iTunes Match והן הורדות אוטומטיות מה-iTunes Store ומ-App Store.

הפעלה, הצגה או שינוי של חשבון הנתונים הסלולריים שלך: הקש/י על "הצג חשבון" ובצע/י את ההוראות שעל-גבי המסך.

נעילת כרטיס ה-SIM: נעילת כרטיס ה-SIM באמצעות קוד PIN משמעותה הקשה של ה-PIN לצורך שימוש בחיבור סלולרי ב-iPad.

## צלילים, מוסיקה ווידאו

אם ה-iPad אינו משמיע צלילים או אינו מפעיל וידאו, נסה/י את הפעולות הבאות.

### אין צליל


- ודא/י שהרמקול של ה-iPad אינו מכוסה.
- ודא/י שמתג הצד אינו במצב השתקה. ראה/י [כפתורי עוצמת הקול ומתג הצד](#) בעמוד 10.
- אם הינך משתמש/ת באזניות, נתק/י אותן ואז חבר/י שוב. הקפד/י לדחוף את התקע פנימה עד הסוף.
- בדוק/י שעוצמת הקול אינה מוגדרת כמינימום.
- יתכן שהמוסיקה ב-iPad הושתקה. אם הינך משתמש/ת באזניות עם כפתור הפעלה, נסה/י ללחוץ עליו כדי לחדש את ההשמעה. לחלופין, ממסך ה"בית", הקש/י על "מוסיקה" ולאחר מכן הקש/י על ►.
- בדוק/י אם הוגדרה הגבלת עוצמה. ב"הגדרות", עבור/י אל "מוסיקה" > "הגבלת עוצמה".
- אם הינך משתמש/ת בשקע האודיו היוצא ב-Dock של ה-iPad (הניתן לרכישה בנפרד), ודא/י שהפעלת את הסטריאו או הרמקולים החיצוניים ושהם מחוברים ופועלים כשורה. השתמש/י בבקרת העוצמה שעל הסטריאו או הרמקולים החיצוניים, ולא בזו שב-iPad.
- אם הינך משתמש/ת ביישום הפועל עם AirPlay, ודא/י שמכשיר ה-AirPlay שאליו הינך שולח/ת את הצליל מופעל ושעוצמת הקול מוגברת. אם ברצונך לשמוע צלילים דרך הרמקול של ה-iPad, הקש/י על  ובחר/י בו מהרשימה.


## שיר, סרט או פריט אחר אינם פועלים

יתכן שהשיר, הסרט, ספר השמע או הפודקאסט מקודדים במבנה שה-iPad אינו תומך בו. לקבלת מידע לגבי מבני קבצי השמע והווידיאו שבהם ה-iPad תומך, עבורי אל [www.apple.com/il/ipad/specs](http://www.apple.com/il/ipad/specs).

אם שיר או סרט בספריית iTunes אינם נתמכים על-ידי ה-iPad, יתכן שניתן יהיה להמיר אותם למבנה שה-iPad תומך בו. לדוגמה, ניתן להשתמש ב-iTunes for Windows על-מנת להמיר קבצי WMA שאינם מוגנים למבנה שה-iPad תומך בו. למידע נוסף, פתחי את iTunes ובחרי ב"עזרה" < "עזרה בנושא iTunes".

## אין תמונה או שמע בעת שימוש ב-AirPlay

על-מנת לשלוח תמונה או שמע למכשיר AirPlay כגון Apple TV, ה-iPad ומכשיר ה-AirPlay חייבים להיות מחוברים לאותה רשת אלחוטית. אם אינך רואה את הכפתור , ה-iPad אינו מחובר לאותה רשת אלחוטית שאליה מחובר מכשיר AirPlay, או שהיישום המשמש אותך אינו תומך ב-AirPlay.

- כאשר שמע או תמונה נשלחים אל מכשיר AirPlay, ה-iPad אינו מציג תמונה ואינו משמיע צליל. כדי להפנות את התוכן ל-iPad ולנתק את ה-iPad מה-AirPlay, הקשי על  ובחרי ב-iPad מהרשימה.
- יישומים מסוימים מפעילים שמע בלבד ב-AirPlay. אם אינך מצליח/ה להציג וידאו, ודאי שהיישום המשמש אותך תומך הן בשמע והן בווידיאו.
- אם ה-Apple TV הוגדר לדרוש קוד גישה, עליך להקיש אותו ב-iPad כאשר תתבקשי על-מנת להשתמש ב-AirPlay.
- ודאי שהרמקולים במכשיר ה-AirPlay מופעלים ומוגברים. אם נעשה שימוש ב-Apple TV, ודאי שמקור הקלט של הטלוויזיה מוגדר ל-Apple TV. ודאי שבקרת העוצמה ב-iPad מכוונת כהלכה.
- כאשר ה-iPad מזרים נתונים באמצעות AirPlay, יש להשאיר אותו מחובר לרשת האלחוטית. אם תוציא/י את ה-iPad מהטווח, ההפעלה תיפסק.
- בהתאם למהירות הרשת, בעת שימוש ב-AirPlay, עשויות לחלוף עד 30 שניות ומעלה עד לתחילת ההפעלה.

למידע נוסף לגבי AirPlay, ראה/י [support.apple.com/kb/HT4437](http://support.apple.com/kb/HT4437).

## לא רואים תמונה בטלוויזיה או במקרן המחוברים ל-iPad

- בעת חיבור ה-iPad לטלוויזיה או למקרן באמצעות כבל USB, המסך המחובר משקף אוטומטית את המסך של ה-iPad. יישומים מסוימים תומכים בשימוש במסך המחובר כגון נוסף. עייני בהגדרות ובתיעוד של היישום הרצוי.
- כדי להציג וידאו באיכות HD ברזולוציה גבוהה, השתמשי/י במתאם Apple Digital AV או בכבל מסך מסוג Component.
  - ודאי שכבל המסך מחובר היטב בשני קצותיו ושהוא כבל נתמך. אם ה-iPad מחובר למקלט או לממיר A/V, נסה/י לחבר אותו ישירות לטלוויזיה או למקרן במקום זאת.
  - ודא שנבחר בטלוויזיה קלט המסך המתאים, כגון מסך Component או HDMI.
  - אם לא מוצגת תמונה, הקשי על כפתור ה"בית", נתקי/י וחברי/י מחדש את הכבל ולאחר מכן נסה/י שוב.

## מוכרת או מוסרת את ה-iPad שלך?

לפני מכירה או מסירה של ה-iPad שלך, זכור/י לחחוק את כל התוכן והמידע האישי שלך ממנו. אם הפעלת את "מצא את ה-iPad שלי", (ראה/י [מצא את ה-iPad שלי](#) בעמוד 34), נעילת ההפעלה תהיה פעילה. עליך לבטל את נעילת ההפעלה לפני שהבעלים החדשים יוכלו להפעיל את ה-iPad תחת החשבון שלו או שלה.

מחיקת ה-iPad והסרת נעילת ההפעלה: עבורי אל "הגדרות" < "כללי" < "איפוס" < "מחק את כל התוכן וההגדרות".

ראה/י [support.apple.com/kb/HT5661](http://support.apple.com/kb/HT5661).



## לימוד נוסף, שירות ותמיכה

עיון/י במשאבים הבאים לקבלת מידע נוסף בנושאי בטיחות, תוכנות, שירות ותמיכה עבור ה-iPad שלך.

על-מנת ללמוד על	בצע/י את הפעולה הבאה
שימוש ב-iPad בביטחה	ראה/י <b>מידע חשוב בנושא בטיחות</b> בעמוד 121.
שירות ותמיכה עבור ה-iPad, המלצות, פורומים והורדות תוכנה מ-Apple	עבור/י אל <a href="http://www.apple.com/il/support/ipad">www.apple.com/il/support/ipad</a> .
המידע העדכני ביותר בנושא ה-iPad	עבור/י אל <a href="http://www.apple.com/il/ipad">www.apple.com/il/ipad</a> .
ניהול חשבון Apple ID	עבור/י אל <a href="http://appleid.apple.com">appleid.apple.com</a> .
השימוש ב-iCloud	עבור/י אל <a href="http://help.apple.com/icloud">help.apple.com/icloud</a> .
שימוש ב-iTunes	פתח/י את iTunes ובחר/י "עזרה" < "עזרה בנושא iTunes". לקבלת ערכת לימוד באינטרנט בנושא iTunes (לא זמינה בכל האזורים), עבור/י אל <a href="http://www.apple.com/emea/support/itunes">www.apple.com/emea/support/itunes</a> .
שימוש במכשירי iOS אחרים	עבור/י אל <a href="http://www.apple.com/emea/support/ios/">www.apple.com/emea/support/ios/</a> .
קבלת שירות אחריות	תחילה, יש לפעול בהתאם לעצות הניתנות במדריך זה. לאחר מכן, עבור/י אל <a href="http://www.apple.com/il/support/ipad">www.apple.com/il/support/ipad</a> .
הצגת מידע אודות תקנים ב-iPad	ב-iPad, עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "אודות" < "מידע משפטי" < "תקנים".
שירות החלפת סוללות	עבור/י אל <a href="http://www.apple.com/il/batteries">www.apple.com/il/batteries</a> .
שימוש ב-iPad בסביבה ארגונית	עבור/י אל <a href="http://www.apple.com/ipad/business">www.apple.com/ipad/business</a> .

## הצהרת תאימות ל-FCC

מכשיר זה עומד בתנאי חלק 15 של תקנות ה-FCC. הפעלתו כפופה למילוי שני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה לא יגרום להפרעות מזיקות, ו-(2) מכשיר זה יקבל כל הפרעה שתתקבל, כולל הפרעות שעלולות להוביל להפעלה בלתי רצויה.

**הערה:** מכשיר זה נבדק ונמצא כי הוא תואם למגבלות עבור מכשירים דיגיטליים מסוג Class B, בכפוף לחלק 15 של תקנות ה-FCC. מגבלות אלה נועדו לקבוע הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנות שבאזורי מגורים. מכשיר זה מייצר אנרגיית תדרי רדיו, משתמש באנרגיה זו ועשוי גם להקרין אותה. בנוסף, אם מכשיר זה לא יותקן וישמש בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, אין כל ערובה לכך שהפרעות כגון אלה לא יתרחשו בתנאי התקנה מסוימים. אם מכשיר זה יגרום להפרעות לקליטת רדיו או טלוויזיה, מצב שניתן לקבוע על-ידי הפעלה וכיבוי של המכשיר, המשתמש יכול לנסות לתקן את ההפרעה על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

- סובב/י או מקם/י מחדש את אנטנת הקליטה.
- הגדל/י את המרחק שבין המכשיר למקלט.
- חבר/י את המכשיר לשקע חשמלי הנמצא במעגל חשמלי נפרד מזה שאליו מחובר המקלט.
- פנה/י אל משווק מורשה או אל טכנאי רדיו/טלוויזיה מוסמך לעזרה.

**חשוב:** כל שינוי במוצר זה שלא אושר על-ידי Apple עלול להפר את תוקפה של התמיכה האלקטרומוגנטית (EMC) ואת התאימות האלחוטית ולשלול את זכותך להפעיל את המוצר. מוצר זה נמצא תומך ב-EMC תחת תנאים הכוללים שימוש במכשירים היקפיים תואמים וכבלים מוגנים המחברים בין רכיבי המערכת. חשוב מאד להשתמש במכשירים היקפיים תומכים ובכבלים מוגנים המחברים בין רכיבי המערכת להפחתת סיכוי לגרימת הפרעה למכשירי רדיו, טלוויזיה ומכשירים אלקטרוניים אחרים.

## הצהרה רגולטורית עבור קנדה

מכשיר זה תואם לתקנות RSS של Industry Canada licence-exempt. הפעלתו כפופה למילוי שני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה לא יגרום להפרעות, ו-(2) מכשיר זה יקבל כל הפרעה, כולל הפרעות שעלולות להוביל להפעלה בלתי רצויה.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## מידע לגבי סילוק ומחזור

השלכת מכשיר ה-iPad תיעשה כהלכה בהתאם לתקנות ולחוקים המקומיים. מאחר שה-iPad מכיל סוללה, יש להשליכו בנפרד מהפסולת הביתית. כאשר ה-iPad מגיע לסיום חייו, פנה/י אל Apple או אל הרשויות המקומיות על-מנת לברר על אפשרויות המחזור.

**החלפת הסוללה:** את סוללת הליתיום-יון של ה-iPad יש להחליף רק אצל Apple או אצל ספק שירות מורשה מטעמה. יש להשמיד אותה או להביא אותה למחזור בנפרד מפסולת משק הבית. למידע בנושא מחזור והחלפה של הסוללה, עבור/י אל [www.apple.com/il/batteries](http://www.apple.com/il/batteries).

למידע בנושא תכנית המחזור של Apple, היכנס/י לכתובת [www.apple.com/recycling](http://www.apple.com/recycling).

יעילות מטען הסוללה



בטורקיה

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

תקנות הסוללה בטיוואן

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

תקנות הסוללה בסין

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

האיחוד האירופי - מידע בנושא השלכה



משמעותו של הסמל לעיל היא כי בהתאם לתקנות ולחוקים המקומיים, יש להשליך את המוצר ו/או את הסוללה שלו בנפרד מפסולת משק הבית הרגילה. כאשר מוצר זה מתקלקל יש להשליכו, השאר/י אותו בנקודת איסוף שהוקצתה על-ידי הרשויות המקומיות. האיסוף והמחזור של המוצר והסוללה בנפרד יסייעו לשמר את משאבי הטבע ולהבטיח כי הוא ימוחזר באופן שלא יפגע בבריאות בני האדם ובסביבה.

### *Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem*



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment).

### *Información sobre eliminación de residuos y reciclaje*



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite [www.apple.com/la/environment](http://www.apple.com/la/environment).

### **Apple והסביבה**

אנו ב-Apple, מכירים באחריות המוטלת עלינו למזער את ההשפעה של פעולותינו ומוצרינו על הסביבה. למידע נוסף, עבור/י אל [www.apple.com/environment](http://www.apple.com/environment).

סמל המילה Bluetooth\* וסמליה הם סמלים מסחריים רשומים ונמצאים  
בבעלות Bluetooth SIG וכל שימוש שנעשה על-ידי Apple Inc. בסמלים  
אלה הוא ברישיון.

Adobe ו-Photoshop הם סמלים מסחריים או סמלים מסחריים רשומים  
של Adobe Systems Incorporated בארה"ב ו/או במדינות אחרות.

שמות חברות ומוצרים אחרים המצוין להלן עשויים להיות סמלים מסחריים  
של החברות שלהם.

כמה מהיישומים אינם זמינים בכל האזורים. זמינות היישומים  
כפופה לשינויים.

תוכן זמין ב-iTunes. זמינות כותרים עשויה להשתנות.

ציון מוצרי גורם שלישי נעשים לצורכי מידע בלבד ואינם מהווים אישור או  
המלצה. Apple אינה מחזיקה באחריות הקשורה בביצועים של מוצרים  
אלה. כל ההבנות, הסכמים או כתבי אחריות, אם קיימים, מתקיימים  
ישירות בין המוכרים למשתמשים. נעשו מרב המאמצים כדי לוודא  
שהפרטים במדריך זה מדויקים. Apple אינה אחראית לשיגאות הדפסה או  
שיגאות מנהלתיות.

HB019-2624/2014-03

Apple Inc.  
© 2014 Apple בע"מ. כל הזכויות שמורות.

Apple, הסמל של Apple, Aperture, AirPort, AirPlay, AirDrop, Apple TV,  
iPad, iMessage, iCal, iBooks, Finder, FaceTime, Apple TV,  
"צ'רור מפתחות", iTunes, iSight, iPod touch, iPod, iPhoto, iPhone  
Spotlight, Smart Cover, Siri, Safari, Photo Booth, OS X, Mac  
ו-Time Capsule הם סימנים מסחריים של Apple בע"מ הרשומים  
בארה"ב ובמדינות אחרות.

iPad mini, iPad Air, Guided Access, Flyover, EarPods, AirPrint  
ו-Lightning ו-Multi-Touch הם סימנים מסחריים של Apple בע"מ.

iTunes Plus, iTunes Extras, iCloud, iAd, Genius, Apple Store  
iTunes U, iTunes Store ו-iTunes הפודקאסט הם סימני שירות של  
Apple בע"מ, הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות.

iTunes Radio ו-iTunes Match, iBooks Store, App Store  
שירות של Apple בע"מ.

IOS הוא סמל מסחרי או סמל מסחרי רשום של Cisco בארה"ב ובמדינות  
אחרות ומשמש ברישיון.