

---

# מדריך למשתמש iPhone

עבור תוכנת iPhone OS 3.1



2009-11-23

Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

פורסם בו זמנית בארצות הברית ובקנדה.

חברת Apple לא מתחייבת, לא בפירוש ולא ברמז, באשר למסמך זה, איכותו, דיוקו, השיווקיות שלו או כשירותו לכל מטרה ספציפית שהיא. לפיכך, מסמך זה מסופק כפי שהוא, ואתה, הקורא, נוטל את הסיכון כולו.

חברת Apple לא תישא בשום פנים ואופן באחריות לנזק ישיר, עקיף, מיוחד או מקרי כתוצאה מכל פגם או אי-דיוק במסמך זה, אפילו אם ניתנה אזהרה באשר לאפשרות שייגרם נזק כזה.

האחריות והסעד הנקבעים לעיל הינם בלעדיים ותחת כל האחרים, בין אם בעל-פה או בכתב, בפירוש או ברמז. המפיצים, הסוכנים או העובדים של Apple אינם מורשים לערוך כל שינוי בכתב האחריות.

מספר מדינות אינן מרשות להדיר או להגביל את האחריות ברמז לנזקים מקריים או עקיפים, כך שיתכן שהמגבלות או ההדרות שלעיל אינן רלוונטיות לך. אחריות זו מעניקה לך זכויות משפטיות ספציפיות, וייתכן שיהיו לך גם זכויות אחרות, תלוי במדינה שלך.



Apple Inc.  
© 2009 Apple Inc  
כל הזכויות שמורות.

אין לשכפל, לאחסן במערכת הניתנת לאחזור או להעביר בכל צורה או אמצעי שהוא - בין אם מכנית, אלקטרונית, באמצעות צילום, הקלטה או בכל אופן אחר - כל חלק מפרסום זה ללא אישור מראש ובכתב מאת Apple Inc., למעט במקרים הבאים: אדם רשאי לאחסן תיעוד במחשב אחד לצורך שימוש אישי בלבד וכן להדפיס עותקים של תיעוד לשימוש אישי ובתנאי שתיעוד זה מכיל את הודעת זכויות היוצרים של Apple Inc.

הלוגו של Apple הוא סימן מסחרי של Apple Inc.

השימוש בלוגו "לוח המקשים" של Apple (Option-Shift-K)) למטרות מסחריות ללא אישור מראש ובכתב מאת Apple Inc., עשוי להוות הפרה של זכויות מסחריות ותחרות לא הוגנת תוך הפרת החוק ברמת המדינה וברמה הפדרלית.

לא יוענק כל רשיון, בין אם מפורש ובין אם מרומז, לטכנולוגיה המתוארת במסמך זה. חברת Apple שומרת לעצמה את כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בטכנולוגיה המתוארת במסמך זה. מסמך זה נועד לסייע למפתחי היישומים לפתח יישומים אך ורק עבור מחשבים הנושאים את תויות Apple.

מאמץ רב הושקע כדי לוודא שהמידע במסמך זה הינו מדויק. חברת Apple אינה אחראית לשגיאות כתיב.

Apple Inc.  
1 Infinite Loop  
Cupertino, CA 95014  
408-996-1010

Mac is a registered service mark of Apple Inc.

App Store is a service mark of Apple Inc

iTunes Store is a registered service mark of Apple Inc

Apple, the Apple logo, Cover Flow, iCal, iChat, iMovie, iPhoto, iPod, iTunes, Keynote, Mac, Mac OS, Pages, QuickTime, and Safari are trademarks of Apple Inc., registered in the United States and other countries

Aperture, Finder, iPhone, MobileMe, Multi-Touch, Numbers, and Spotlight are trademarks of Apple Inc

Adobe, Acrobat, and PostScript are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the U.S. and/or other countries

Adobe, Acrobat, and PostScript are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the U.S. and/or other countries

Java and all Java-based trademarks are trademarks or registered trademarks of Sun

## צעדים ראשונים 13

## פרק 1

- קריאת המדריך לשימוש ב-iPhone על ה-iPhone 13
- מה דרוש לך 13
- הפעלת ה-iPhone 14
- התקנת כרטיס ה-SIM 14
- רישום ה-iPhone 14
- קביעת הגדרות ה-iPhone באמצעות VoiceOver 15
- סנכרון 15
- אודות סנכרון 15
- סנכרון עם iTunes 16
- חלונות ההגדרות עבור ה-iPhone ב-iTunes 17
- מניעת סנכרון אוטומטי 19
- חשבונות Mail, אנשי קשר ולוחות שנה 20
- הגדרת חשבונות 20
- חשבונות Push 21
- התקנת פרופיל הגדרות 21
- ניתוק ה-iPhone מהמחשב שלך 22

## היסודות 23

## פרק 2

- ה-iPhone במבט ראשון 23
- אביזרים הכלולים עם ה-iPhone 23
- צלמיות מצב 24
- מסך הבית 25
- יישומי iPhone 25
- התאמת מסך הבית 27
- כפתורים 28
- כפתור מצב השינה 28
- כפתורי עוצמת שמע 29
- מתג צלצול/השתקה 29
- מסך מגע 30
- פתיחת יישומים 30
- גלילה 30
- רשימות 31
- הגדלה והקטנה 32
- תצוגת רוחב 32
- מקלדת במסך 33
- הקלדה 33
- מילון 34
- עריכה 34
- מקלדות בינלאומיות 35

חיפוש	37
שליטה קולית	38
דיבורית סטריאו	39
התחברות אל האינטרנט	40
כיצד מתחבר ה-iPhone אל האינטרנט	40
הצטרפות לרשת אלחוטית	41
גישה לרשת נתונים סלולרית	41
גישה לאינטרנט במהלך טיסה	42
גישה לרשתות VPN	42
השימוש ב-iPhone כמודם	42
סוללה	43
טעינת הסוללה	43
השגת חיי סוללה מרביים	45
החלפת הסוללה	45
תכונות אבטחה	45
ניקוי ה-iPhone	46
הפעלה מחדש של ה-iPhone ואיפוסו	46

## טלפון 47

## פרק 3

שיחות טלפון	47
כיצד להתקשר	47
חיוג קולי	48
קבלת שיחות	48
במהלך שיחה	49
שיחות נוספות	50
שיחות ועידה	50
שיחות חירום	51
תא קולי ויזואלי	51
התקנת התא הקולי	52
בדיקת התא הקולי	52
מחיקת הודעות	53
הצגת פרטי קשר	53
אנשי קשר	53
מועדפים	54
צלצולים והמתג צלצול/השתקה	54
מתג צלצול/השתקה ורטט	54
הגדרת צלצולים	55
רכישת צלצולים	55
התקני Bluetooth	55
קישור התקן עם ה-iPhone	55
מצב Bluetooth	56
העברת שיחות בחזרה אל ה-iPhone	56
ניתוק התקן מה-iPhone	56
שיחות בינלאומיות	56
ביצוע שיחות בינלאומית מתוך אזור החיוג הביתי	56

השימוש ב-iPhone בחו"ל 57

## 59 Mail

פרק 4

- הגדרת חשבונות דוא"ל 59
- שליחת הודעות דוא"ל 59
- בדיקת דוא"ל וקריאתו 60
- חיפוש בתוך דוא"ל 63
- ארגון הדוא"ל 64

## 65 Safari

פרק 5

- הצגת אתרים 65
- פתיחת אתרים 65
- הגדלה והקטנה, וגלילה 65
- ניווט בתוך אתרים 66
- פתיחת מספר דפים בו-זמנית 66
- הקלדת טקסט ומילוי טפסים 67
- חיפוש באינטרנט 68
- סימניות 68
- 69 Web Clips

## 71 iPod

פרק 6

- העברת מוסיקה, סרטונים ועוד 71
- סנכרון תוכן מתוך iTunes 71
- ניהול תוכן באופן ידני 72
- רכישת תוכן והורדת תוכן מתוך iTunes Store 72
- העברת תוכן נרכש אל מחשב אחר 72
- המרת סרטים עבור ה-iPhone 73
- מוסיקה וקובצי שמע מסוגים אחרים 73
- השמעת שירים 73
- שליטה בהשמעת שירים 73
- לחצנים נוספים לשירים 75
- לחצנים עבור פודקאסטים וספרי שמע 76
- הפעלת שליטה קולית ב-iPod 76
- עיון בעטיפות אלבומים במסגרת Cover Flow 77
- הצגת כל הרצועות באלבום 78
- חיפוש מוסיקה 78
- הפעלת Genius ב-iPhone 78
- יצירת רשימות On-The-Go 80
- סרטים 80
- הצגת סרטים 80
- שליטה בהצגת הסרטון 80
- חיפוש סרטים 82
- צפייה בסרטים שכורים 82

הצגת סרטים בטלוויזיה 82  
 מחיקת סרטים מתוך ה-iPhone 82  
 הגדרת ספירה לאחור עד הרדמת המכשיר 83  
 שינוי כפתורי הדפדוף 83

## הודעות 85

פרק 7

שליחת הודעות וקבלתן 85  
 שיתוף תמונות וסרטונים 87  
 שליחת תזכורות קוליות 87  
 עריכת התכתבויות 87  
 השימוש בפרטי קשר ובקישורים 88  
 ניהול תצוגה מקדימה והתראות 88

## לוח שנה 89

פרק 8

אודות לוח שנה 89  
 סנכרון לוחות שנה 89  
 הצגת לוח השנה שלך 89  
 חיפוש בתוך לוחות שנה 90  
 הרשמה ללוחות שנה ושיתופם 91  
 הוספת אירועים אל ה-iPhone 91  
 שליחת תגובה להזמנות לפגישות 92  
 תזכורות 94

## תמונות 95

פרק 9

אודות תמונות 95  
 סנכרון תמונות וסרטונים עם המחשב שלך 95  
 הצגת תמונות וסרטונים 96  
 מצגות 97  
 שיתוף תמונות וסרטונים 98  
 שליחת תמונה או סרטון בהודעת דוא"ל או MMS 98  
 העתקה והדבקה של תמונות וסרטונים 98  
 הוספת תמונה או סרטון לגלריית MobileMe 98  
 פרסום סרטונים ב-YouTube 99  
 שמירת תמונות או סרטונים מהודעות דוא"ל, הודעות MMS, ואתרי אינטרנט 99  
 הצמדת תמונה לאיש קשר 99  
 רקע 100

## מצלמה 101

פרק 10

אודות מצלמה 101  
 צילום תמונות וסרטונים 101  
 צפייה בתמונות ובסרטונים ושיתופם 102  
 חיתוך סרטונים 103

העלאת תמונות וסרטונים אל המחשב 103

## 105 YouTube

פרק 11

- מציאת סרטונים וצפייה בהם 105
- שליטה בהצגת הסרטון 106
- ניהול סרטונים 107
- קבלת מידע נוסף 107
- הפעלת התכונות של חשבון YouTube 108
- שינוי כפתורי הדפדוף 109
- שליחת סרטונים ל-YouTube 109

## 111 מניות

פרק 12

- צפייה במחירי מניות 111
- קבלת מידע נוסף 112

## 113 מפות

פרק 13

- מציאת מקומות והצגתם 113
- הוספת סימניות עבור מיקומים 117
- קבלת הוראות הגעה 117
- הצגת עומס תנועה 119
- איתור עסקים ויצירת קשר עמם 119

## 121 מזג אוויר

פרק 14

- צפייה בתקצירי מזג אוויר 121
- קבלת מידע נוסף על מזג האוויר 122

## 123 תזכורות קוליות

פרק 15

- הקלטת תזכורות קוליות 123
- השמעת תזכורות קוליות 124
- ניהול תזכורות קוליות 125
- עריכת תזכורות קוליות 125
- שיתוף תזכורות קוליות 126
- סנכרון תזכורות קוליות 126

## 127 רשימות

פרק 16

- כתיבת רשימות וקריאתן 127
- חיפוש ברשימות 127
- שליחת רשימות בדוא"ל 128
- סנכרון רשימות 128

## פרק 17

## שעון 129

שעון עולמי 129  
 צלולים 129  
 שעון עצר 130  
 ספירה לאחור 130

## פרק 18

## מחשבון 133

הפעלת המחשבון 133  
 פונקציות זיכרון סטנדרטיות 133  
 לחצנים במחשבון המדעי 133

## פרק 19

## הגדרות 137

מצב טיסה 137  
 אינטרנט אלחוטי 138  
 VPN 139  
 עדכונים 139  
 מפעיל 139  
 צלילים והמתג צלול/השתקה 140  
 בהירות המסך 141  
 רקע 141  
 כללי 141  
 אודות 141  
 שימוש 142  
 רשת 142  
 Bluetooth 143  
 שירותי איתור 143  
 נעילה אוטומטית 143  
 נעילת קוד גישה 143  
 הגבלות 144  
 מסך הבית 145  
 תאריך ושעה 146  
 מקלדת 146  
 בינלאומי 147  
 נגישות 147  
 איפוס ה-iPhone 147  
 Mail, אנשי קשר, לוחות שנה 148  
 חשבונות 148  
 הורדת נתונים חדשים 149  
 Mail 150  
 אנשי קשר 151  
 לוח שנה 151  
 טלפון 151  
 התקשרות מחו"ל 152



- הפניית שיחות 152
- שיחה מחתינה 152
- הצג/י את המספר שלי 152
- הפעלת ה-iPhone עם מכשיר טלטייפ (TTY) 152
- שינוי סיסמת התא הקולי 153
- נעילת כרטיס ה-SIM 153
- גישה לשירותי המפעיל 153
  - 154 Safari
  - 154 כללי
  - 154 אבטחה
  - 155 פיתוח
  - 155 הודעות
  - 155 iPod
  - 155 מוסיקה
  - 156 וידאו
  - 156 יציאה לטלוויזיה
  - 157 תמונות
  - 157 חנות
  - 157 Nike + iPod

---

## 159 iTunes Store

פרק 20

- 159 iTunes Store אודות
- 159 מציאת מוסיקה, סרטים ועוד
- רכישת צלצולים 160
- רכישת מוסיקה או ספרי שמע 161
- רכישת סרטים או שכירתם 162
- פודקאסטים בהשמעה זורמת ובהורדה 162
- בדיקת מצב ההורדה 163
- סנכרון תוכן שנרכש 163
- שינוי כפתורי הדפדוף 164
- הצגת פרטי החשבון 164
- אימות רכישות 164

---

## 167 App Store

פרק 21

- 167 App Store אודות ה-
- 167 הצגה וחיפוש
- 168 מסך מידע
- 169 הורדת יישומים
- 170 מחיקת יישומים
- 170 כתיבת ביקורות
- 171 עדכון יישומים
- 171 סנכרון יישומים שנרכשו

<b>22 פרק</b>	<b>מצפן 173</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>קריאת המצפן 173</li> <li>מצפן ומפות 174</li> </ul>
<b>23 פרק</b>	<b>אנשי קשר 175</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>אודות אנשי קשר 175</li> <li>הוספת אנשי קשר 175</li> <li>חיפוש בין אנשי קשר 176</li> <li>ניהול אנשי קשר ב-iPhone 176</li> </ul>
<b>24 פרק</b>	<b>Nike + iPod 179</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>הפעלת Nike + iPod 179</li> <li>הגדרות נוספות עבור ה-Nike + iPod 179</li> </ul>
<b>25 פרק</b>	<b>נגישות 181</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>תכונות נגישות 181</li> <li>VoiceOver 182</li> <li>הגדרת VoiceOver 182</li> <li>תנועות VoiceOver 183</li> <li>בקר החוגה 184</li> <li>השימוש ב-VoiceOver 185</li> <li>הקלדת טקסט ועריכתו 186</li> <li>השימוש ב"מפות" 187</li> <li>חיתוך סרטונים ועריכת תזכורות קוליות 187</li> <li>הגדלה 187</li> <li>לבן על גבי שחור 188</li> <li>שמע מונו 188</li> <li>הקראת טקסט אוטומטי 188</li> <li>שלוש לחיצות על כפתור הבית 188</li> <li>כתוביות ותכונות שימושיות אחרות 189</li> <li>כתוביות 189</li> <li>שליטה קולית 189</li> <li>תצוגת מקלדת מוגדלת עבור הטלפון 189</li> <li>מקלדות לרוחב המסך 189</li> <li>תא קולי ויזואלי 189</li> <li>צלצולים להצמדה 190</li> <li>שיחת מסרים מיידיים (IM) 190</li> <li>גודל גופן מינימלי עבור הודעות Mail 190</li> <li>תמיכה במסופי TTY (זמינה באזורים מסוימים) 190</li> <li>נגישות אוניברסלית ב-Mac OS X 190</li> </ul>

## איתור תקלות 191

נספח א'

- אתר התמיכה של Apple ב-iPhone 191
- כללי 191
- מופיע מסך "הסוללה חלשה" 191
- ה-iPhone אינו מגיב 191
- ה-iPhone אינו מגיב גם אחרי האתחול והאיפוס 192
- מופיעה ההודעה "אביזר זה אינו מיועד לשימוש עם iPhone" 192
- מופיעה ההודעה "ה-iPhone אינו תומך באביזר זה" 192
- מופיע מסך "התחבר ל-iTunes" 192
- ה-iPhone חם מדי 192
- iTunes וסנכרון 193
- ה-iPhone אינו מופיע ב-iTunes 193
- הסנכרון אינו פועל 193
- אין סנכרון של אנשי קשר, לוחות שנה או סימניות 193
- אנשי קשר של Yahoo! או של Google לא מסתנכרנים 194
- Yahoo! עדיין כולל אנשי קשר שמחקת מתוך ה-iPhone 194
- טלפון והודעות בתא הקולי 194
- לא ניתן ליזום או לקבל שיחות 194
- התא הקולי הויזואלי אינו זמין 194
- שכחת את הסיסמה לתא הקולי 195
- מתבצעת שיחה אל התא הקולי כאשר אתה/לוחץ/ת על תא קולי 195
- Safari, הודעות, Mail, ואנשי קשר 195
- אתרי אינטרנט, הודעות טקסט או דוא"ל אינם זמינים 195
- לא ניתן לשלוח דוא"ל 196
- לא ניתן לקבל דוא"ל 196
- קובץ שצורף לדוא"ל אינו נפתח 196
- לא מופיעים אנשי קשר של GAL 197
- צלילים, מוסיקה ווידאו 197
- אין צליל 197
- לחיצה על כפתור המיקרופון (Mic) אינה מפעילה שוב את השמעת המוסיקה 198
- שיר, סרטון או פריט אחר אינם מוצגים או מושמעים 198
- iTunes Stores 199
- iTunes Store אינה זמינה 199
- לא ניתן לרכוש תכנים 199
- הוצאת כרטיס ה-SIM 199
- גיבוי ה-iPhone 199
- יצירת גיבויים 200
- שחזור מתוך גיבוי 200
- מחיקת גיבוי 200
- עדכון ושחזור תוכנה ב-iPhone 201


## משאבים אחרים 203

נספח ב'


- מידע בנושא בטיחות, תוכנה, ושירות 203
- קריאת המדריך לשימוש ב-iPhone על ה-iPhone 204

מידע על סילוק ומיחזור 204  
Apple והסביבה 205


## צעדים ראשונים

**אזהרה:** יש לקרוא את כל הוראות ההפעלה שבמדריך זה ואת המידע בנושאי בטיחות שבמדריך iPhone למידע חשוב על המוצר בכתובת [www.apple.com/il/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/il/support/manuals/iphone) לפני השימוש ב-iPhone. 

### קריאת המדריך לשימוש ב-iPhone על ה-iPhone

ניתן לעיין במדריך לשימוש ב-iPhone, המותאם לקריאה על ה-iPhone בכתובת [help.apple.com/iphone](http://help.apple.com/iphone).  
**קריאת המדריך לשימוש ב-iPhone:** ב-Safari, לחץ/י , ואז לחץ/י על הסימניה המדריך לשימוש ב-iPhone.  
**הוסף/י צלמית עבור המדריך לשימוש במסך הבית:** בעת קריאת המדריך לשימוש, לחץ/י על **+**, ואז לחץ/י על "הוסף למסך הבית".  
 המדריך לשימוש ב-iPhone זמין בשפות רבות.  
**קרא/י את המדריך בשפה אחרת:** לחץ/י על "החלף שפה" בתחתית העמוד הראשי של תוכן העניינים ואז בחר/י בשפה הרצויה לך.

### מה דרוש לך

**אזהרה:** יש לקרוא את כל הוראות ההפעלה שבמדריך זה ואת המידע בנושאי בטיחות שבמדריך iPhone למידע חשוב על המוצר בכתובת [www.apple.com/il/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/il/support/manuals/iphone) לפני השימוש ב-iPhone. 

- כדי להשתמש ב-iPhone תזדקק/י לפריטים הבאים:
- תוכנית שירות אלחוטי אצל מפעיל המספק שירות ל-iPhone באזורך
  - מחשב מקינטוש או PC עם יציאת USB 2.0 ואחת ממערכות ההפעלה הבאות:
    - Mac OS X גרסת 10.4.11 ומעלה; גרסת 10.5.7 ומעלה נדרשת כדי לסנכרן את "רשימות" וכדי להשתמש ב-iPhone כמודם
    - Windows XP Home או Professional עם חבילת השירות 3 Service Pack ומעלה
    - Windows Vista באחת מהדורות הבאות: Ultimate או Home Premium, Business, Enterprise
  - רזולוצית תצוגה המוגדרת במחשב לרמה של 1024 x 768 ומעלה
  - iTunes 8.2 ומעלה, להשיג ב-[www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download) (iTunes 9 ומעלה נדרשת לתכונות מסוימות)
  - QuickTime 7.6.2 ומעלה (לצפייה בסרטונים שצולמו ב-iPhone 3GS על המחשב שלך)
  - חשבון פעיל בחנות iTunes Store (כדי לבצע רכישות מתוך חנות ה-iTunes Store או חנות היישומים, ה-App Store)

■ חיבור אינטרנט עבור המחשב שלך (מומלץ חיבור בפס רחב)

## הפעלת ה-iPhone


לפני שתוכל/י להשתמש בתכונותיו של ה-iPhone עליך להפעיל את ה-iPhone באמצעות הרשמה לתוכנית שירות של מפעיל סלולר המספק שירותי iPhone באזור מגוריך ורישום ה-iPhone ברשת שלו.

ייתכן שה-iPhone שלך הופעל בעת הרכישה. אם הוא לא מופעל, צור/י קשר עם מוכר ה-iPhone או עם ספק השירות הסלולרי.

לפרטים נוספים על ה-iPhone, ראה/י [www.apple.com/il/iphone](http://www.apple.com/il/iphone).

## התקנת כרטיס ה-SIM

אם כרטיס ה-SIM שלך לא הותקן מראש, עליך להתקין את כרטיס ה-SIM לפני שתוכל/י להשתמש ב-iPhone.



### התקן/י את כרטיס ה-SIM

1. החדר/י את קצה הכלי לשליפת ה-SIM אל תוך החרוץ שבמגש ה-SIM. לחץ/י בחוזקה ודחף/י את הכלי פנימה בקו ישר עד שהמגש ייפתח החוצה. אם אין ברשותך כלי לשליפת SIM, תוכל/י להשתמש בקצהו של מהדק משרדי.
2. משוך/י החוצה את מגש ה-SIM והצב/י את כרטיס ה-SIM בתוך המגש. מבנה הפינה של ה-SIM מבטיח שהכרטיס יישב במגש רק בכיוון הנכון.
3. כאשר המגש נמצא בכיוון המופיע בתמונה, יש להכניס בזהירות את מגש ה-SIM על כרטיס ה-SIM שבתוכו חזרה אל ה-iPhone.

## רישום ה-iPhone

רישום ה-iPhone ב-iTunes מאפשר ל-iTunes לזהות את ה-iPhone כאשר הוא מחובר למחשב שלך ומסייע לך לנהל את תוכנו. לאחר הרישום תוכל/י לסנכרן מידע עם המחשב שלך ומדיה מתוך iTunes ואף ליצור גיבויים של תוכן ה-iPhone ושל ההגדרות שנקבעו עבורו. תוכל/י ליצור חשבון בחנות iTunes Store או לציין חשבון קיים, שיאפשר ביצוע רכישות באמצעות ה-iPhone. ה-iTunes שומר גם את המספר הסידורי של ה-iPhone, אם תזקק/י למספר זה לצורך קבלת שירות או במקרה של אובדן המכשיר.

## רשום/י את ה-iPhone:

1. הורד/י והתקן/י את הגרסה העדכנית ביותר של iTunes מהאתר [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download).
2. חבר/י את ה-iPhone ליציאת USB 2.0 במחשב המקינטוש או ה-PC באמצעות הכבל שנכלל בחבילת ה-iPhone.



3. פעל/י על-פי ההוראות המופיעות על מסך ה-iTunes כדי לרשום את ה-iPhone ולסנכרן את ה-iPhone עם אנשי הקשר, לוחות השנה והסימניות שעל המחשב שלך, וכן עם מוסיקה, סרטונים ותוכן אחר מספריית iTunes שלך.

במסך Set Up Your iPhone (קבעי הגדרות עבור ה-iPhone שלך) בחר/י באפשרות Automatically sync contacts, calendars and bookmarks (סנכרן/י באופן אוטומטי את אנשי הקשר, לוחות השנה והסימניות) כדי לקבוע שפריטים אלה יסתכרנו באופן אוטומטי כאשר את/ה מחבר/ת את ה-iPhone למחשב שלך. תוכל/י גם להתאים אישית את הגדרות הסנכרון שלך ב-iTunes. ראי פרטים בסעיף הבא.

## קביעת הגדרות ה-iPhone באמצעות VoiceOver

אם את/ה כבד/ת ראייה, VoiceOver (זמין רק ב-iPhone 3GS) יוכל לסייע לך להגדיר את ה-iPhone ללא עזרה חיצונית. VoiceOver מתאר בקול את מה שמופיע על המסך, כך שתוכל/י להשתמש ב-iPhone מבלי לראותו. עם חיבור ה-iPhone למחשב שלך, iTunes יזהה אם את/ה משתמש/ת בקורא מסך תואם דוגמת VoiceOver ב-Mac או GW Micro Windows-Eyes ב-PC, ויפעיל אוטומטית את VoiceOver על ה-iPhone. גם משתמשים אחרים יוכלו להפעיל את VoiceOver על ה-iPhone עבורך, דרך הגדרות הנגישות. ראה/י "השימוש ב-VoiceOver" (עמוד 185).

**הערה:** VoiceOver אינו זמין בכל השפות.

## סנכרון

בעזרת ה-iPhone תיהנה/י מגישה קלה אל מידע חשוב במחשב שלך, כולל אנשי הקשר, לוחות השנה ואפילו הסימניות שבדפדפן שלך, כמו גם למוסיקה, סרטונים ותוכן אחר מתוך ספריית iTunes שלך.

## אודות סנכרון

סנכרון מעתיק מידע ותוכן בין ה-iPhone והמחשב שלך ושומר על עדכנותו, בין אם הכנסת שינויים ב-iPhone או במחשב שלך.

iTunes מאפשר לך להגדיר את המידע והתוכן שבמחשב שלך שברצונך לסנכרן עם ה-iPhone. כברירת מחדל מסתנכרן iTunes באופן אוטומטי עם ה-iPhone בכל פעם שאתה מחבר/ת את ה-iPhone אל המחשב שלך.  
תוכל/י גם להגדיר את ה-iPhone כדי שיסתנכרן עם החשבונות שלך ב-MobileMe וב-Microsoft Exchange, באופן אלחוטי. ראה/י "חשבונות Mail, אנשי קשר ולוחות שנה" (עמוד 20).

## סנכרון עם iTunes

תוכל/י לקבוע סנכרון של iTunes עבור כל אחד מהפריטים הבאים או סנכרון עבור כולם גם יחד:

- אנשי קשר - שמות, כתובות, כתובת דוא"ל ועוד
- לוחות שנה - פגישות ואירועים
- הגדרות חשבון דוא"ל
- סימניות עבור עמודי אינטרנט
- רשימות Mac OS X גירסת 10.5.7 ומעלה על Mac חובה, או Microsoft Outlook 2003 או על PC חובה)
- צלצולים
- מוסיקה וספרי שמע
- תמונות וסרטונים (ביישום התמונות או בתיקיית התמונות שבמחשב שלך)
- אוספי iTunes U
- פודקאסטים
- סרטים, תוכניות טלוויזיה וקליפים
- יישומים שהורדת מה-iTunes Store

תוכל/י לשנות את הגדרות הסנכרון בכל פעם שה-iPhone מחובר למחשב שלך.

ניתן לסנכרן צלצולים, מוסיקה ספרי שמע, פודקאסטים, אוספי iTunes U, סרטונים ויישומים מתוך ספריית iTunes שלך. אם עוד אין לך תוכן ב-iTunes, קל לרכוש תוכן כזה מחנות iTunes Store (זמינה במדינות מסוימות) אל תוך iTunes. תוכל/י גם להוסיף מוסיקה לספריית iTunes שלך מתוך התקליטורים שלך. כדי ללמוד עוד על iTunes ועל החנות iTunes Store, פתח/י את iTunes ובחר/י באפשרות iTunes Help > Help.

אנשי קשר, לוחות שנה, רשימות וסימניות של אתרי אינטרנט מסונכרנים עם יישומים על המחשב שלך, כפי שמתואר להלן. אנשי קשר ולוחות שנה מסונכרנים הדדית בין המחשב שלך וה-iPhone. רשומות חדשות ושינויים שאתה מכניס/ת ב-iPhone מסונכרנים עם המחשב שלך, ולהיפך. גם רשימות וסימניות אינטרנט מסונכרנות הדדית. ניתן לסנכרן תמונות וסרטונים (ב-Mac בלבד) מתוך יישום או מתוך תיקיה.

הגדרות חשבון דוא"ל מסונכרנות רק מתוך יישום הדוא"ל שבמחשב שלך אל ה-iPhone. כך תוכל/י להתאים את הגדרות הדוא"ל שלך ב-iPhone מבלי להשפיע על ההגדרות במחשב שלך.

**הערה:** תוכל/י גם להגדיר חשבונות דוא"ל ישירות ב-iPhone. ראה/י "חשבונות Mail, אנשי קשר ולוחות שנה" (עמוד 20).

רכישות שביצעת ב-iPhone בחנות iTunes Store או בחנות App Store מגובות בספריית iTunes שלך. תוכל/י גם לרכוש או להוריד תוכן ויישומים ישירות אל המחשב שלך מתוך החנות iTunes Store ואז לסנכרן אותן עם ה-iPhone.

תוכל/י לקבוע הגדרות שיוורו ל-iPhone לסנכרון רק חלק ממה שנמצא במחשב שלך. לדוגמה, אם ברצונך לסנכרן רק קבוצה של אנשי קשר מתוך פנקס הכתובות שלך, או רק את פודקאסטי הווידאו שטרם נצפו.




**חשוב:** עליך להיכנס לחשבון המשתמש שבמחשב שלך לפני חיבור ה-iPhone.

### הגדרת סנכרון ב-iTunes syncing:

1. חבר/י את ה-iPhone אל המחשב שלך ופתח/י את iTunes (אם הוא לא נפתח באופן אוטומטי).
2. ב-iTunes, בחר/י ב-iPhone מתוך פס העזרים.
3. הגדרי/ את הגדרות הסנכרון בכל אחת מחלונות ההגדרות.  
ראה/י תיאורי החלונות בסעיף הבא.
4. לחץ/י על Apply (יישם) בחלק הימני-תחתון של המסך.  
האפשרות Automatically sync when this iPhone is connected תיבחר כברירת מחדל.

## חלונות ההגדרות עבור ה-iPhone ב-iTunes

הסעיפים שלהלן סוקרים סקירה כללית של כל אחת מחלונות ההגדרות עבור ה-iPhone. לקבלת מידע נוסף, פתח/י את iTunes ובחר/י באפשרות Help > iTunes Help.



### חלונות הסיכום - Summary Pane

בחר/י באפשרות Automatically sync when this iPhone is connected כדי ש-iTunes יסנכרן את ה-iPhone אוטומטית בכל פעם שתחבר/י אותו למחשב שלך. בטל/י בחירת אפשרות זו אם ברצונך להסתנכרן רק באמצעות לחיצה על הכפתור Sync ב-iTunes. למידע נוסף בנושא מניעת סנכרון אוטומטי, ראה/י "מניעת סנכרון אוטומטי" (עמוד 19).

בחר/י באפשרות Sync only checked songs and videos (סנכרן/י רק שירים וסרטים) אם את/ה רוצה שבעת הסנכרון ידלג iTunes על פריטים שלא סומנו בספריית iTunes.

בחר/י באפשרות Manually manage music and videos (ניהול אוטומטי של סנכרון מוסיקה וסרטים) כדי לכבות סנכרון אוטומטי בחלונות ההגדרות Video ו-Music. ראה/י "ניהול תוכן באופן ידני" (עמוד 72).

בחר/י באפשרות backup Encrypt iPhone (ניהול אוטומטי של סנכרון מוסיקה וסרטים) כדי לכבות סנכרון אוטומטי בחלונות ההגדרות Video ו-Music. ראה/י "ניהול תוכן באופן ידני" (עמוד 72).  
בחר/י באפשרות backup Encrypt iPhone כדי לשחזר את המידע אל ה-iPhone. ראה/י "גיבוי ה-iPhone" (עמוד 199).

לחץ/י על **Configure Universal Access** כדי להפעיל את תכונות הנגישות (ב-**iPhone 3GS** available only on בלבד).  
ראה/י "נגישות" (עמוד 181).

## חלונית המידע - Info Pane

חלונית המידע מאפשרת לך להגדיר את אפשרויות הסנכרון עבור אנשי הקשר, לוחות השנה, חשבונות הדוא"ל והדפדפן.

### ■ אנשי קשר

סנכרון יוצר קשר עם יישומים כדוגמת **Google Contacts**, **Mac OS X Address Book**, **Yahoo! Address Book**, **Windows Address Book (Outlook Express)**, או **Yahoo! Address Book**, **Google Contacts**, **Windows Address Book (Outlook Express)**, **Windows Vista Contacts**, או **Microsoft Outlook 2003** או **2007** במחשב PC. (במחשב Mac תוכל/י לסנכרן אנשי קשר עם יישומים מרובים. במחשב PC תוכל/י לסנכרן אנשי קשר רק עם יישום אחד בו-זמנית.)

אם את/ה מסנכרן/ת עם **Yahoo! Address Book** עליך ללחוץ על **Configure** (הגדר הגדרות) כדי להזין את פרטי ההתחברות החדשים כאשר את/ה משנה את שם המשתמש או את הסיסמה שלך ב-**Yahoo!** לאחר הגדרת הסנכרון.

### ■ Calendars - לוחות שנה

סנכרן/י לוחות שנה מתוך יישום כדוגמת **iCal** במחשב Mac או מתוך **Microsoft Outlook 2003** או **2007** במחשב PC. (במחשב Mac תוכל/י לסנכרן לוחות שנה עם יישומים מרובים. במחשב PC תוכל/י לסנכרן לוחות שנה רק עם יישום אחד בו-זמנית.)

### ■ Mail Accounts - חשבונות דוא"ל

סנכרן/י את ההגדרות של חשבונות דוא"ל מתוך **Mail** במחשב Mac ומתוך **Microsoft Outlook 2003** או **Outlook Express** במחשב PC. הגדרות החשבונות מועברים רק מתוך המחשב שלך אל תוך ה-**iPhone**. שינויים שאת/ה מכניס/ה בחשבון דוא"ל ב-**iPhone** לא ישפיעו על החשבון כפי שהוא מוגדר במחשב שלך.

**הערה:** הסיסמה עבור חשבון הדוא"ל שלך ב-**Yahoo!** לא נשמרת במחשב שלך, כך שאי אפשר לסנכרן אותה ויש להקיש אותה ב-**iPhone**. בחלונית ההגדרות **Settings**, בחר/י באפשרויות **Mail**, **Contacts**, **Calendars**, לחץ/י על החשבון שלך ב-**Yahoo!** והקלד/י את הסיסמה.

### ■ Web Browser - דפדפן

תוכל/י לסנכרן סימניות ב-**iPhone** עם **Safari** במחשב Mac, או עם **Safari** או **Microsoft Internet Explorer** במחשב PC.

### ■ Notes - רשימות

סנכרן/י רשימות מתוך "רשימות" שב-**iPhone** עם רשימות ב-**Mail** שבמחשב Mac או עם **Microsoft Outlook 2003** או **2007** שבמחשב PC. (במחשב Mac תזדקק/י ל-**OS** בגרסה **10.5.7** ומעלה כדי לסנכרן רשימות.)

### ■ מתקדם - Advanced

אפשרויות אלה נועדו להחליף מידע הנמצא ב-**iPhone** עם מידע שנמצא במחשב שלך במהלך הסנכרון הבא.

## חלונות היישומים - Applications

השתמשו/י בחלונות היישומים כדי לציין אילו יישומי App Store ברצונך לסנכרן עם ה-iPhone, או כדי לשנות את פריסת הצלמיות במסך הבית (רק ב-iTunes 9 ומעלה). כל היישומים שהורדת ישירות אל ה-iPhone יגובו באופן אוטומטי אל ספריית iTunes שלך בעת הסנכרון. אם מחקת באופן ידני יישום מתוך ה-iPhone, תוכלי/י להתקין אותו מחדש מתוך חלונות זה, כל עוד היישום סונכרן טרם המחיקה.

## חלונות צלצולים - Ringtones Pane

הפעלי את החלונות Ringtones כדי לבחור בצלצולים שברצונך לסנכרן עם ה-iPhone.

## חלונות iTunes U - Music, Movies, TV Shows, Podcasts

הפעלי חלונות אלה כדי להגדיר את המדיה שברצונך לסנכרן. תוכלי/י לסנכרן את כל המוסיקה, הסרטים, תכניות הטלוויזיה, הפודקאסטים ואוספי ה-iTunes U, או לבחור את התוכן שאת/ה רוצה שיהיה לך על ה-iPhone.

אם ברצונך לצפות בסרטים מושכרים על ה-iPhone, העברי/י אותם אל ה-iPhone בעזרת חלונות Movies ב-iTunes. אם אין מספיק מקום על ה-iPhone לכל המדיה שבחרת, iTunes תוכל ליצור רשימה מיוחדת ולהגדיר אותה לסנכרון עם ה-iPhone.

**הערה:** החלונות iTunes U מופיעה ב-iTunes 9 ומעלה בלבד. בגירסאות מוקדמות יותר של iTunes, תוכן ה-iTunes U הופיע בחלונות Podcasts.

## חלונות תמונות - Photos

תוכלי/י לסנכרן תמונות וסרטונים (Mac בלבד, iTunes 9 חובה) עם iPhoto 4.0.3 ומעלה, או Aperture על מחשב Mac; או עם Adobe Photoshop Elements 3.0 ומעלה על מחשב PC. תוכלי/י גם לסנכרן תמונות וסרטונים בכל תיקיה על המחשב שלך הכוללת תמונות.

## מניעת סנכרון אוטומטי

תוכלי/י למנוע סנכרון אוטומטי עם ה-iPhone בעת חיבור ה-iPhone למחשב שאינו המחשב הרגיל שאיתו נעשה הסנכרון בדרך כלל.

**כיבוי הסנכרון האוטומטי עבור ה-iPhone:** חברי/י את ה-iPhone אל המחשב שלך. ב-iTunes, בחר/י מתוך פס העזרים את ה-iPhone וזו לחץ/י על לשונית הסיכום Summary. בטל/י את בחירת האפשרות Automatically sync when this iPhone is connected. תוכלי/י לסנכרן בכל עת באמצעות לחיצה על הכפתור Sync.

**מניעת סנכרון אוטומטי עבור כל מכשירי ה-iPhone וה-iPod:** ב-iTunes בחר/י באפשרות iTunes > Preferences (במחשב Mac) או Edit > Preferences (במחשב PC), לחץ/י על Devices, ובחר/י באפשרות Disable automatic syncing for all iPhones and iPods.

אם תיבת סיכון זו מסומנת, ה-iPhone לא יסנכרן אוטומטית, אפילו אם Automatically sync when this iPhone is connected נבחרה בחלונות Summary.

**מניעת סנכרון אוטומטי פעם אחת, מבלי לשנות את ההגדרות:** פתחי/י את iTunes, חברי/י את ה-iPhone למחשב, וזו לחץ/י לחיצה ארוכה על Command-Option (ב-Mac) או Shift-Control (ב-PC) עד שה-iPhone יופיע בפס העזרים.

**סנכרון ידני:** ב-iTunes, בחרו/ iPhone בפס העזרים, ואז לחץ/י על כפתור Sync בפינה הימנית התחתונה שבחלון. לחילופין, אם שנית אי אילו מהגדרות הסנכרון, לחץ/י על לחצן Apply.

## חשבונות Mail, אנשי קשר ולוחות שנה

iPhone פועל עם Microsoft Exchange, MobileMe, ועם רבות ממערכות הדוא"ל הפופולריות ביותר.

### הגדרת חשבונות

MobileMe ו-Microsoft Exchange מספקות לא רק דוא"ל אלא מידע של אנשי קשר ושל לוחות שנה, מידע שיכול להסתנכרן עם ה-iPhone באופן אוטומטי ואלחוטי. MobileMe יכול לסנכרן את הסימניות שלך השמורות ב-iPhone עם Safari במחשב Mac, או עם Safari או עם Microsoft Internet Explorer במחשב PC. הגדרת MobileMe, Exchange, וחשבונות דוא"ל אחרים תבוצע ישירות ב-iPhone.

ה-iPhone מפעיל את פרוטוקול Exchange ActiveSync כדי לסנכרן דוא"ל, לוחות שנה ואנשי קשר עם הגרסאות הבאות של Microsoft Exchange:

- Exchange Server 2003 Service Pack 2
- Exchange Server 2007 Service Pack 1

ה-iPhone מזין את ההגדרות באופן אוטומטי עבור רבות ממערכות הדואר הפופולריות.

אם אין לך עדיין חשבון דוא"ל, תוכל/י לקבל חשבון מקוון ללא תשלום באתרים [www.google.com](http://www.google.com), [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), או [www.aol.com](http://www.aol.com). תוכל/י גם לנסות את מערכת MobileMe ללא תשלום לתקופה של 60 יום. ראה/י [www.me.com](http://www.me.com).

### הגדרת חשבון ב-iPhone:

1. מתוך מסך הבית של ה-iPhone לחץ/י על "הגדרות".
2. לחץ/י על "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה" ואז לחץ/י על "הוסף/י חשבון".
3. לחץ/י על סוג החשבון:
  - Microsoft Exchange
  - MobileMe
  - Google email
  - Yahoo! Mail
  - AOL
  - אחר
4. הזן/י את פרטי החשבון שלך ולחץ/י על שמור/י.  
ספק השירות שלך או מנהל/ת הרשת יוכלו להסביר לך מהן הגדרות החשבון הנחוצות לך.  
חשבונות Exchange: הזן את הדוא"ל המלא, הדומיין (לא חובה), שם המשתמש, הסיסמה, ותיאור. תוכל/י להזין כל תיאור שתרצה/י.

ה-iPhone תומך בשירות *Microsoft's Autodiscovery*, אשר נעזר בשם המשתמש שלך ובסיסמה שהקשת כדי לגלות את כתובתו של שרת ה-Exchange. אם כתובת השרת לא מתגלה, תתבקש/י להזין כתובת זו. (הזן/י את הכתובת המלאה בשדה "שרת"). לאחר שהתחברת אל שרת ה-Exchange, ייתכן שתתבקש/י לשנות את קוד הגישה שלך כדי לעמוד בתנאי המדיניות שהוגדרו בשרת זה.

5. אם את/ה מגדיר/ה חשבון *MobileMe* או *Microsoft Exchange*, לחץ/י על הפריטים שברצונך להפעיל ב-iPhone-דוא"ל, אנשי קשר, לוחות שנה וסימניות (רק ב-*MobileMe*).

*MobileMe* כולל את תכונת "מצא את ה-iPhone שלי" המסייעת לך לאתר את ה-iPhone אם הוא אבד או נגנב; וכן לנעול, להגדיר סיסמה, או למחוק מרחוק את הנתונים שעל ה-iPhone במידת הצורך. ראה/י "תכונות אבטחה" (עמוד 45).

אם הפעלת את "מצא את ה-iPhone שלי", הקפד לוודא שהאפשרות *Push* מופעלת עבור "הורדת נתונים חדשים". ב"הגדרות", בחר/י "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה" < "הורדת נתונים חדשים". אם *Push* אינו מופעל, לחץ/י כדי להפעיל אפשרות זו.

עבור חשבונות *Exchange*, תוכל/י להגדיר כמה ימים של דוא"ל ברצונך לסנכרן עם ה-iPhone.

אם כבר יש ב-iPhone פרטים של אנשי קשר או לוחות שנה בעת הפעלת החשבון, ה-iPhone ישאל מה ברצונך לעשות עם המידע הקיים ב-iPhone. תוכל/י לבחור למזג את המידע הקיים עם חשבונות ה-*MobileMe* או ה-*Exchange* שלך. אם לא תמזג/י את הנתונים, תוכל/י לשמור אותם בחשבון נפרד ב-iPhone (החשבון יסומן במלים "על ה-iPhone שלי"), או למחוק אותם. סימניות קיימות מאפשרות רק מיזוג או מחיקה.

בדומה לכך, כאשר את/ה מבטל/י אנשי קשר או לוחות שנה במסגרת חשבון *MobileMe* או *Exchange*, או אם תמחק/י חשבון כלשהו, ה-iPhone ישאל אם ברצונך לשמור את המידע או למחוק אותו.

תוכל/י להוסיף אנשי קשר באמצעות חשבון *LDAP*, אם החברה או הארגון שאת/ה משתייך/ת אליו תומכים באפשרות זו. ראה/י "הוספת אנשי קשר" (עמוד 175).

תוכל/י להירשם לקבלת לוחות שנה מסוג *CalDAV* או *iCal* (ics). ראה/י "הרשמה ללוחות שנה ושיתופם" (עמוד 91).

## חשבונות Push

חשבונות דוא"ל של *Microsoft Exchange*, *MobileMe*, ו-*Yahoo! Mail* הם חשבונות מסוג "push". כאשר מידע חדש זמין, כדוגמת הגעת הודעת דוא"ל, המידע מסופק באופן אוטומטי ("נדחף") אל ה-iPhone. (לעומת זאת, שירותי "fetch" מחייבים שתוכנת הדוא"ל שלך תבדוק מדי פעם אצל ספק השירות אם הגיעו הודעות חדשות ואם כן, תבקש שהן יועברו אל ה-iPhone שלך) *MobileMe* ו-*Exchange* מפעילים את מנגנון הדחיפה כדי לסנכרן את אנשי הקשר, לוחות השנה והסימניות שלך (רק ב-*MobileMe*) אם בחרת בפריטים אלה במסגרת הגדרות החשבון.

מידע מסונכרן מועבר באופן אוטומטי באמצעות החיבור האלחוטי שלך; אינך צריך/ה לחבר את ה-iPhone אל המחשב כדי להסתנכרן. אם אין קליטה סלולרית, ה-iPhone יוכל לקבל נתונים במנגנון ה-*Push* דרך חיבור אלחוטי כל עוד ה-iPhone ער (המסך דולק, או שה-iPhone מחובר למחשב או לשקע חשמלי).

## התקנת פרופיל הגדרות

אם את/ה נמצא/ת בסביבה עסקית, ייתכן שתוכל/י להגדיר חשבונות ופריטים אחרים ב-iPhone באמצעות התקנת פרופיל הגדרות. פרופילי הגדרות מאפשרים למנהלי רשת להגדיר את ה-iPhone במהירות כך שיופעל עם מערכות המידע האחרות שבחברה, בית הספר או הארגון שלך. לדוגמה, ייתכן שפרופיל הגדרות יקבע שה-iPhone שלך ייגש אל שרתי *Microsoft Exchange* בעבודה ויאפשר ל-iPhone גישה אל הדוא"ל, לוחות השנה ואנשי הקשר שלך ב-*Exchange*.

פרופילי הגדרות מאפשרים שינוי הגדרות רבות ב-iPhone בפעולה יחידה. לדוגמה, פרופיל הגדרות יכול להזין את ההגדרות בחשבון ה-Microsoft Exchange שלך, בחשבון ה-VPN שלך, ולהסדיר את האישורים לצורך קבלת גישה מאובטחת אל הרשת והמידע של החברה. פרופיל הגדרות עשוי להפעיל את נעילת קוד הגישה ולחייב אותך ליצור ולהזין קוד גישה לצורך השימוש ב-iPhone.

מנהל/ת הרשת שלך עשוי/ה להפיץ קובצי פרופיל בדוא"ל או באמצעות העלאתם לעמוד מאובטח ברשת. ייתכן שמנהל/ת הרשת ת/יתקין עבורך פרופיל הגדרות ישירות ב-iPhone.

### התקנת פרופיל הגדרות:

1. בעזרת ה-iPhone, פתח/י את קובץ פרופיל ההגדרות מאתר האינטרנט, על פי הנחיית מנהל הרשת.
2. לאחר פתיחת קובץ פרופיל ההגדרות, לחץ/י על התקן.
3. הקש/י את הסיסמאות והמידע הנוסף, בהתאם לבקשות על המסך.

**חשוב:** ייתכן שתתבקש/י לאמת את פרופיל ההגדרות. אם אינך בטוח/ה, היוועץ/י במנהל הרשת לפני התקנת פרופיל ההגדרות.

לא ניתן לשנות הגדרות שהוגדרו בפרופיל הגדרות. אם ברצונך לשנות הגדרות אלה, עליך להסיר תחילה את פרופיל ההגדרות או להתקין פרופיל הגדרות מעודכן.

**הסרת פרופיל:** ב"הגדרות", בחר/י "כללי" < "פרופיל", ואז בחר/י בפרופיל ההגדרות ולחץ/י על "הסר".

הסרת פרופיל ההגדרות מוחקת מתוך ה-iPhone את ההגדרות ואת כל שאר המידע שהותקן על-ידי הפרופיל.

## ניתוק ה-iPhone מהמחשב שלך

למעט כאשר ה-iPhone מבצע סנכרון עם המחשב שלך, תוכל/י לנתק אותו מהמחשב בכל עת.

כאשר ה-iPhone נמצא בעיצומו של סנכרון עם המחשב שלך, ה-iPhone מציג את ההודעה "מתבצע סנכרון". אם תנתק/י את ה-iPhone לפני שהוא יסיים את הסנכרון, ייתכן שחלק מהמידע לא יועבר. לאחר שה-iPhone יסיים את הסנכרון, iTunes יציג את ההודעה iPhone sync is complete (הסנכרון עם ה-iPhone הושלם).

**ביטול סנכרון:** גרו/י את המתג שעל ה-iPhone.

אם תקבל/י שיחת טלפון במהלך הסנכרון, הסנכרון יתבטל באופן אוטומטי ותוכל/י לנתק את ה-iPhone מהמחשב כדי לקבל את השיחה. חבר/י את ה-iPhone מחדש אחרי השיחה כדי להשלים את הסנכרון.


# היסודות

## ה-iPhone במבט ראשון



מסך הבית שלך עשוי להיראות שונה, בהתאם לדגם ה-iPhone שברשותך ולשינויים שהכנסת בסדר הצלמיות.

## אביזרים הכלולים עם ה-iPhone



דיבורית סטריאו



כבל USB לחיבור למחשב



מחבר חשמלי USB



כלי לשליפת ה-SIM

מה תוכלו לעשות עמו	אביזר
לשמע מוסיקה, סרטונים ושיחות טלפון. לדבר במיקרופון המובנה. לחץ/י על הכפתור האמצעי כדי לקבל או לסיים שיחה. בעת ההאזנה ל-iPod, לחץ/י פעם אחת על הכפתור כדי להשמיע או לעצור שיר, או לחץ/י פעמיים במהירות כדי לדלג אל הרצועה הבאה. השתמש בכפתורי + ו- לשליטה בעוצמת השמע (ב-iPhone 3GS בלבד). לחץ/י לחיצה ארוכה על הכפתור המרכזי כדי להשתמש בשליטה הקולית (ב-iPhone 3GS בלבד).	אזניות Apple עם שלט רחוק ומיקרופון (iPhone 3GS) דיבורית סטריאו ל-iPhone (3G)
להשתמש בכבל כדי לחבר את ה-iPhone אל המחשב לצורך סנכרון וטעינה. ניתן להשתמש בכבל עם חיבור אופציונלי לחשמל או לחבר אותו ישירות אל ה-iPhone.	כבל USB לחיבור למחשב
לחבר את המחבר החשמלי אל ה-iPhone באמצעות הכבל הכלול באריזה ולהכניס את התקע אל שקע חשמלי סטנדרטי כדי לטעון את ה-iPhone.	מחבר חשמלי USB
להוציא את כרטיס ה-SIM.	כלי לשליפת ה-SIM

## צלמיות מצב

הצלמיות שבשורת המצב, בראש המסך, מספקות מידע לגבי ה-iPhone:

משמעות הצלמית	מצב צלמית	מצב
מראה אם את/ה בטווח הרשת הסלולרית ויכולה ליזום ולקבל שיחות. ככל שמופיעים יותר פסים, האות חזק יותר. אם אין אות סלולרי כלל, מוחלפים הפסים במלים "אין קליטה".	אות סלולרי	
מראה שמצב הטיסה הופעל-לא תוכלו להשתמש בטלפון, להשתמש באינטרנט, או להפעיל התקני Bluetooth®. תכונות שאינן כרוכות בתקשורת אלחוטית עדיין זמינות. ראה/י "מצב טיסה" (עמוד 137).	מצב טיסה	
מראה שרשת הדור השלישי של המפעיל שלך זמינה וה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט באמצעות שירותי דור שלישי. זמין ב-iPhone 3G or later. ראה/י "כיצד מתחבר ה-iPhone אל האינטרנט" (עמוד 40).	3G	
מראה שרשת EDGE של המפעיל שלך זמינה וה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט באמצעות שירותי EDGE. ראה/י "כיצד מתחבר ה-iPhone אל האינטרנט" (עמוד 40).	EDGE	
מראה שרשת GPRS של המפעיל שלך זמינה וה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט באמצעות שירותי GPRS. ראה/י "כיצד מתחבר ה-iPhone אל האינטרנט" (עמוד 40).	GPRS	
מראה שה-iPhone מחובר לאינטרנט באמצעות רשת אלחוטית. ככל שמופיעים יותר פסים, האות חזק יותר. ראה/י "הצטרפות לרשת אלחוטית" (עמוד 41).	אינטרנט אלחוטי	
מראה סנכרון מהאוויר או פעילות רשת אחרת. מספר יישומי צד ג' עשויים להשתמש גם בצלמית זאת לציון תהליך פעיל.	פעילות רשת	
מצוין שהפניית השיחות הוגדרה ב-iPhone. ראה/י "הפניית שיחות" (עמוד 152).	הפניית שיחות	
מצוין שאת/ה מחוברת לרשת באמצעות VPN. ראה/י "רשת" (עמוד 142).	VPN	



משמעות הצלמית	צלמית מצב	
מצוין שה-iPhone נעול. ראה/י "כפתור מצב השינה" (עמוד 28).		נעילה
מצוין שה-iPhone מותאם לפעולה עם התקן TTY. ראה/י "הפעלת ה-iPhone עם מכשיר טלטייפ (TTY)" (עמוד 152).		TTY
מצוין ששיר, ספר שמע או פודקאסט מתנגן כעת. ראה/י "השמעת שירים" (עמוד 73).		השמעה
מצוין שהוגדר צלצול. ראה/י "צלצולים" (עמוד 129).		צלצול
צלמית כחולה או לבנה: Bluetooth מופעל והתקן מסוים פועל, כדוגמת דיבורית או ערכת רכב. צלמית אפורה: Bluetooth מופעל, אבל לא מחובר אליו כל התקן. אין צלמית: Bluetooth כבוי. ראה/י "התקני Bluetooth" (עמוד 55).		Bluetooth
מצוין את רמות או מצב הטעינה של הסוללה. ראה/י "סוללה" (עמוד 43).		סוללה












## מסך הבית








לחץ/י על כפתור הבית בכל עת שתרצה/י כדי לעבור אל מסך הבית, המכיל את יישומי ה-iPhone שלך. לחץ/י על הצלמית של אחד היישומים כדי להתחיל.

## יישומי iPhone

היישומים הבאים כלולים ב-iPhone:

קבלי/י וערוך/י שיחות, עם גישה מהירה למספרים שקיבלת מהם שיחות לאחרונה, למועדפים ולכל אנשי הקשר שלך. חייגי/י ידנית באמצעות לוח המקשים. לחילופין, הפעל חיוג קולי. תא קולי ויזואלי מציג רשימה של ההודעות שלך בתא הקולי. לחץ/י כדי להקשיב לכל הודעה, בסדר הרצוי לך.		טלפון
ה-iPhone פועל עם MobileMe, עם Microsoft Exchange, ועם רבות ממערכות הדוא"ל הפופולריות ביותר, ובכלל זה AOL, Yahoo!, Mail, Google - כמו גם מערכות דוא"ל אחרות, שרובן פועל בפרוטוקולים סטנדרטיים של POP3 ו-IMAP. הצגי/י קובצי PDF וקבצים מצורפים אחרים בתוך Mail. שמור/י תמונות מצורפות באלבום סרט הצילום שלך.		Mail
גלושי/י באתרים באמצעות רשת נתונים סלולרית או רשת אלחוטית. סובבי/י את ה-iPhone כדי להציג את המסך לרוחב. לחץ/י פעמיים כדי להגדיל או להקטין - Safari מתאים באופן אוטומטי את רוחב הטור בעמוד האינטרנט לרוחב המסך של ה-iPhone כדי להקל על הקריאה. פתחי/י מספר דפים בבת אחת. סנכרן/י סימניות במחשב שלך עם Safari או עם Microsoft Internet Explorer. הוסף/י קטעי רשת (Web Clips) למסך הבית כדי לגשת ישירות לאתרים האהובים עליך. שמור/י תמונות מתוך אתרים בספריית התמונות שלך.		Safari
הקשבי/י לשירים, ספרי שמע ופודקאסטים. צור/י רשימות On-The-Go, או תן/י ל-Genius ליצור עבורך רשימות השמעה. האזן/י ל-Genius Mixes של שירים מהספרייה שלך. הצגי/י סרטים ופודקאסטי וידאו לרוחב המסך.		iPod

<p>שלחי וקבלתי הודעות טקסט ב-SMS. שיחות נשמרות בתצוגת iChat, כך שתוכלי לראות את ההודעות ששלחת וקיבלת. שלחי תמונות, סרטונים (רק ב-iPhone 3GS), פרטי קשר ותזכורות קוליות אל מכשירי iPhone 3G or later (MMS).</p>	 <p>הודעות</p>
<p>הצגתי וחפש בלוחות שנה של Microsoft Outlook, Microsoft Entourage, iCal, MobileMe או Microsoft Exchange. הוספתי אירועים ב-iPhone והם יסוכננו בחזרה אל המחשב שלך. הוספתי מינויים ללוחות שנה. הגדרתי תזכורות לאירועים, לפגישות ולמועדי הגשה.</p>	 <p>לוח שנה</p>
<p>הצגתי תמונות וסרטונים (ב-iPhone 3GS בלבד) שצילמת ב-iPhone, שקיבלת ב-Mail, או בהודעות MMS (ב-iPhone 3GS בלבד), או שסנכרת מיישומי התמונות שבמחשב שלך. (ניתן לסנכרן סרטונים על מחשבי Mac בלבד.) הצגתי אותם לאורך או לרוחב. הגדלתי תמונות כדי לראות אותן מקרוב. הצגתי מצגת. שלחי תמונות וסרטונים בדוא"ל, בהודעות iPhone 3G or later (MMS), או פרסמתי אותם בגלריות MobileMe. הצמדתי תמונות לאנשי קשר והשתמשתי בהן כרקע.</p>	 <p>תמונות</p>
<p>צלמתי תמונות וסרטונים (ב-iPhone 3GS בלבד). הצגתי אותם על ה-iPhone, שלחי אותם בדוא"ל או בהודעת iPhone 3G or later (MMS), או העלהתי אותם למחשב שלך. חתוךתי ושמורתי סרטונים. העלהתי סרטונים ישירות אל YouTube. צלמתי תמונה והורהתי ל-iPhone להציג אותה כאשר אדם זה מתקשר אליך.</p>	 <p>מצלמה</p>
<p>הצגתי סרטים מתוך האוסף המקוון של YouTube. חפשתי סרטון או דפדפתי בסרטונים המומלצים, הנצפים ביותר, האחרונים שהועלו והמדורגים ברמה הגבוהה ביותר. הגדרתי חשבון YouTube והיכנסתי אליו - ואז דרגתי סרטונים, סנכרנתי מועדפים, הצגתי מינויים ועוד. העלהתי את הסרטונים שצילמת באמצעות ה-iPhone.</p>	 <p>YouTube</p>
<p>הצגתי את המניות המועדפות עליך, המעודכנות באופן אוטומטי מתוך האינטרנט. הצגתי חדשות לגבי החברה ופרטי מסחר עדכניים כדוגמת מחיר פתיחה או מחיר ממוצע, היקף מסחר או שווי שוק. סובבתי את ה-iPhone כדי להציג את התרשימים לרוחב המסך. גרורתי אצבע לאורך התרשימים כדי לעקוב אחר נקודות תמחור; גרורתי שתי אצבעות כדי לראות טווח בין נקודות שונות.</p>	 <p>מניות</p>
<p>הצגתי מפה, תמונת לוויין או תמונה משולבת של מקומות שונים ברחבי העולם. הגדלתי את התמונה כדי לראותה מקרוב; בדוקתי את המיקום באמצעות תצוגת הרחוב של Google. מצאתי ועקובתי אחר המיקום המדויק שלך (מיקום משוער). גלהתי את הכיוון שאליו את/ה פונה (רק ב-iPhone 3GS), באמצעות המצפן המובנה). קבלתי הנחיות מפורטות לגבי נהיגה, תחבורה ציבורית או הליכה והצגתי את תנאי התחבורה הנוכחיים. אתרתי בתי עסק באזור והתקשרתי אליהם בליחצה אחת.</p>	 <p>מפות</p>
<p>קבלתי מידע על תנאי מזג האוויר כרגע ותחזית לששה ימים. הוספתי את הערים המועדפות עליך כדי להציג תחזית מזג אוויר בכל עת.</p>	 <p>מזג אוויר</p>
<p>הקלטתי תזכורות קוליות ב-iPhone. השמעתי אותן ב-iPhone או סנכרנתי אותן אל iTunes כדי להקשיב לתזכורות הקוליות במחשב שלך. צרפתי תזכורות קוליות להודעות דוא"ל או iPhone 3G or later (MMS).</p>	 <p>תזכורות קוליות</p>
<p>שרבטתי רשימות בכל עת - תזכורות, רשימות קנייה, רעיונות מבריקים. שלחי אותן בדוא"ל. סנכרנתי רשימות אל Mail או אל Microsoft Outlook או אל Outlook Express.</p>	 <p>רשימות</p>
<p>הצגתי את השעה בערים נבחרות מסביב לעולם - צורתי שעונים עבור הערים המועדפות עליך. הגדרתי צלצול אחד או יותר. הפעלתי את שעון העצר או את הספירה לאחור.</p>	 <p>שעון</p>

<p>חבר/י, חסר/י, הכפלי וחלק/י. סובב/י את ה-iPhone הצידה כדי להציג פונקציות מדעיות נוספות.</p>	 מחשבון
<p>הגדר/י חשבונות ושלוט/י בכל ההגדרות של ה-iPhone במקום אחד. הגדר/י מגבלה אישית עבור עוצמת השמע, להאזנה נוחה יותר. הגדר/י צלצול, רקע, בהירות מסך והגדרות עבור חיבור רשת, טלפון, דוא"ל, אינטרנט, מוסיקה, וידאו, תמונות ועוד. הגדר/י נעילה אוטומטית וקוד ביטחון. הגבל/י גישה אל תוכן בוטה ב-iTunes ואל יישומים מסוימים. אפס/י את ה-iPhone.</p>	 הגדרות
<p>חפשו/י ב-iTunes Store מוסיקה, צלצולים, ספרי שמע, תכניות טלוויזיה, קליפים וסרטים. דפדף/י, הצג/י תצוגה מקדימה, רכשו/י והורד/י פריטים חדשים, להיטים ועוד. שכור/י סרטים לצפייה ב-iPhone. הצג/י פודקאסטים בזרימה (סטרימינג) והורד/י אותם. קרא/י ביקורות או כתוב/י ביקורות משל עצמך עבור הפריטים האהובים עליך בחנות.</p>	 iTunes
<p>חפשו/י ב-App Store יישומים עבור ה-iPhone אותם תוכל/י לרכוש או להוריד באמצעות רשת הנתונים האלחוטית או הסלולרית. קרא/י ביקורות או כתוב/י ביקורות משל עצמך עבור היישומים האהובים עליך בחנות. הורד/י והתקן/י את היישום במסך הבית שלך.</p>	 App Store
<p>הפעל/י את המצפן הדיגיטלי המובנה (רק ב-iPhone 3GS) כדי לגלות את הכיוון שאליו את/ה פונה. גלה/י את הקואורדינטות של מיקומך הנוכחי. בחר/י בין צפון אמיתי וצפון מגנטי.</p>	 מצפן
<p>סנכרן/י מידע מתוך MobileMe, Mac OS X Address Book, Yahoo! Address Book, Google Contacts, Windows Address Book (Outlook Express), Microsoft Outlook Exchange. חפשו/י, הוסף/י, שנה/י או מחק/י אנשי קשר; הפרטים יסונכרו בחזרה אל המחשב שלך.</p>	 אנשי קשר
<p>Nike + iPod (שמופיע כאשר את/ה מפעיל אותו מתוך ההגדרות) הופך את ה-iPhone לשותף לאימונים. עקוב/י אחר הקצב, משך הזמן והמרחק מאימון אחד לשני ובחר/י שיר שימריץ אותך וילווה את האימון. (רק ב-iPhone 3GS. מחייב נעלי Nike מסוימות וחיישן Nike + iPod, שנמכר בנפרד.)</p>	 Nike + iPod

**הערה:** ביצועי היישום וזמינותו עשויים להשתנות בהתאם למדינה ולאזור שבהם רכשת והפעלת את ה-iPhone. צור/י קשר עם המפעיל שלך לקבלת מלוא המידע.

## התאמת מסך הבית


תוכל/י לשנות את סדר הצלמיות במסך הבית - כולל הצלמיות הנעולות בתחתית המסך. תוכל/י גם לפרוס את הצלמיות על פני מספר מסכי בית.

### שנה/י את סדר הצלמיות:

1. לחץ/י לחיצה ארוכה על אחת מהצלמיות במסך הבית עד שהצלמיות מתחילות להתנועע.
  2. גרור/י את הצלמיות כדי לשנות את סדר פריסתן.
  3. לחץ/י על כפתור הבית  כדי לשמור את הסדר החדש שיצרת.
- תוכל/י גם להוסיף למסך הבית קישורים אל עמודי אינטרנט מועדפים. ראה/י "Web Clips" (עמוד 69).

תוכלו גם לשנות את פריסת הצלמיות במסך הבית ואת סדר המסכים (ב-9 iTunes ומעלה) כאשר ה-iPhone מחובר למחשב שלכם. בחרו/iPhone בפס העזרים של iTunes, ולחצו/י על לשונית Applications.

**צורו/י מסכי בית נוספים:** בעת סידור הצלמיות, גורו/י צלמית אל הקצה הימני של המסך עד שיופיע מסך חדש. תוכלו/י ללכת במהירות כדי לחזור למסך המקורי ולגרוור צלמיות נוספות אל המסך החדש.



תוכלו/י ליצור עד 11 מסכים. מספר הנקודות שמופיע מעל שורת החנייה מציין את מספר המסכים שיש לך ואת המסך המוצג כרגע.

**עבורו/י אל מסך בית אחר:** לטפו/י במהירות ימינה או שמאלה או לחצו/י משמאל או מימין לשורת הנקודות.

**עבורו/י אל מסך הבית הראשון:** לחצו/י על כפתור הבית .

**אפסו/י את מסך הבית שלכם והחזרו/י אותו לסדר המקורי:** בחרו/י "הגדרות" > "כללי" > "איפוס", ולחצו/י על "אפס פריסת הצלמיות במסך הבית".

## כפתורים


מספר כפתורים פשוטים מאפשרים לך להדליק ולכבות את ה-iPhone, לשנות את עוצמת השמע, ולעבור ממצב צלול למצב השתקה ולהפך. הכול בקלות ובפשטות.

## כפתור מצב שינה

כאשר אינך משתמש/ת ב-iPhone אך ברצונך לקבל עדיין שיחות והודעות טקסט, באפשרותך לנעול את המכשיר.

כאשר ה-iPhone נעול, לא יקרה דבר אם תיגעו/י במסך. תוכלו/י עדיין להאזין למוסיקה ולשנות את עוצמת השמע, וכן להשתמש בכפתור האמצעי של דיבורית ה-iPhone (או בכפתור המקביל בדיבורית ה-Bluetooth שלכם) כדי להשמיע או להשהות שיר, או לקבל או לסיים שיחה.

כברירת מחדל, אם לא תיגעו/י במסך במשך דקה אחת, ה-iPhone יינעל באופן אוטומטי.



לחץ/י על כפתור מצב השינה.	נעילת ה-iPhone
לחץ/י על כפתור הבית <input type="checkbox"/> או על כפתור מצב השינה ואז גרור/י את המתג.	שחרור ה-iPhone ממצב נעילה
לחץ/י על כפתור מצב השינה במשך מספר שניות, עד להופעת מתג אדום, ואז גרור/י את המתג. כאשר ה-iPhone כבוי, שיחות נכנסות יעברו ישירות אל התא הקולי.	כיבוי מוחלט של ה-iPhone
לחץ/י על כפתור מצב השינה עד להופעת הלוגו של Apple.	הפעלת ה-iPhone


למידע על שינוי משך הזמן לפני שה-iPhone יינעל, ראה/י "נעילה אוטומטית" (עמוד 143). למידע על הגדרת קוד גישה לשחרור ה-iPhone ממצב נעילה, ראה/י "נעילת קוד גישה" (עמוד 143).

## כפתורי עוצמת שמע

כאשר את/ה מדבר/ת בטלפון, מאזין/ה לשיר, צופה בסרט או בסרטון, הכפתורים שבצד ה-iPhone מכוונים את עוצמת השמע. בשאר הזמן, הכפתורים שולטים בעוצמת ההשמעה שלהצלצלן, הצלצולים, והאפקטים הקוליים האחרים.



**אזהרה:** למידע נוסף על מניעת אובדן כושר השמיעה, ראה/י מדריך *מידע חשוב על המוצר* בכתובת [www.apple.com/il/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/il/support/manuals/iphone) 


כדי לשנות את עוצמת השמע, הפעל/י את הכפתורים שבצידו של ה-iPhone.



כדי לקבוע מגבלה על עוצמת השמע של מוסיקה וסרטים ב-iPhone, ראה/י "מוסיקה" (עמוד 155).

## מתג צלצול/השתקה

העבר/י את המתג צלצול/השתקה בין מצבי צלצול  והשתקה .



כאשר ה-iPhone נמצא במצב צלצול, הוא משמיע את כל הצלילים. כאשר ה-iPhone נמצא במצב השתקה, הוא לא משמיע צלצולים או אפקטים קוליים אחרים.

**חשוב:** צלצולי שיעון, יישומים תלויי-שמע כדוגמת ה-iPod ומשחקים רבים אחרים ימשיכו להשמיע צלילים באמצעות הרמקול המובנה של ה-iPhone גם כאשר הוא מועבר למצב השתקה.

ה-iPhone ירטוט כברירת מחדל, בין אם הוא נמצא במצב צלצול או במצב השתקה. אם ה-iPhone נמצא במצב צלצול, תוכל להשתיק צלצול באמצעות לחיצה אחת על כפתור מצב השינה או על אחד מכפתורי עוצמת השמע. לחץ/י לחיצה שנייה כדי לשלוח את השיחה אל התא הקולי.

למידע על שינוי הגדרות הצלילים והרטוט, ראה/י "צלילים והמתג צלצול/השתקה" (עמוד 140).

## מסך מגע

הלחצנים השולטים במסך המגע של ה-iPhone משתנים בהתאם לפעולה שאת/ה מבצע/ת.

### פתיחת יישומים


**פתח/י יישום:** לחץ/י על צלמית.




**סגור/י יישום וחזור/י אל מסך הבית:** לחץ/י על כפתור הבית  שמתחת לתצוגה.

### גלילה

גרור/י למעלה או למטה כדי לגלול. במסכים מסוימים, כדוגמת עמודי אינטרנט, תוכל/י גם לגלול מצד לצד.



גרירת אצבע לא תבחר ולא תפעיל אף פריט על המסך.  
לטפ/י במהירות לגלילה מהירה.




תוכל/י להמתין עד שהגלילה תיעצר מעצמה, או לגעת בכל מקום במסך כדי להפסיקה. הנגיעה במסך לצורך הפסקת הגלילה לא תבחר או תפעיל דבר.

כדי לגלול במהירות אל ראש רשימה, עמוד אינטרנט או הודעת דוא"ל, לחץ/י על שורת המצב.

## רשימות

בצדן הימני של מספר רשימות מופיע אינדקס, לניווט מהיר יותר.

**מצא/י פריטים בתוך רשימה עם אינדקס:** לחץ/י על אות כדי לדלג אל פריטים שמתחילים באות זו. גרור/י אצבע לאורך האינדקס כדי לגלול במהירות בתוך הרשימה.




**בחר/י פריט:** לחץ/י על פריט בתוך הרשימה.

לחיצה על פריט תגרום לפעולות שונות, בהתאם לאופי הרשימה. לדוגמה, לחיצה על פריט תוכל לפתוח רשימה חדשה, לנגן שיר, לפתוח הודעת דוא"ל, או להציג פרטים של איש קשר כדי שתוכל/י להתקשר אליו.

**חזור/י אל רשימה קודמת:** לחץ/י על הכפתור "אחורה" שבפינה השמאלית העליונה.

## הגדלה והקטנה

בעת הצגת תמונות, עמודי אינטרנט, הודעות דוא"ל או מפות תוכל להגדיל או להקטין את התצוגה. קרבי/ או הרחק שתי אצבעות בתנועת צביטה. בתמונות ובעמודי אינטרנט תוכלי/ל לחוץ פעמיים (שתי לחיצות מהירות) כדי להגדיל את התצוגה ואז לחוץ פעמיים שוב כדי להקטין אותה חזרה. ב"מפות", לחיצה כפולה מגדילה את התצוגה ולחיצה יחידה בשתי אצבעות מקטינה אותה.



## תצוגת רוחב

יישומים רבים של ה-iPhone מאפשרים לך לראות את המסך בתצוגת אורך או רוחב. סובבי/ את ה-iPhone וגם התצוגה תסתובב ותתאים את עצמה באופן אוטומטי למסך החדש.



ייתכן שתעדיף/י את תצוגת הרוחב להצגת עמודי אינטרנט ב-Safari, למשל, או בעת הקלדה. עמודי אינטרנט משנים את גודלם באופן אוטומטי כדי להתאים לתצוגת רוחב; האותיות והתמונות מוגדלים באופן אוטומטי. בדומה לכך, המקלדת שעל המסך גדולה יותר בתצוגת רוחב; אפשרות זו עשויה לסייע לך להקליד במהירות ובדיוק רב יותר.

היישומים הבאים תומכים בתצוגת אורך וגם בתצוגת רוחב:

- Mail
- Safari
- הודעות
- הערות
- אנשי קשר
- מניות
- iPod
- תמונות



- מצלמה
- מחשבון

סרטים המוצגים ב-iPod וב-YouTube מופיעים בתצוגה לרוחב בלבד. גם תצוגת רחוב ב"מפות" מופיעה בתצוגה לרוחב.

## מקלדת במסך

השתמשו/י במקלדת שבמסך להקלדת טקסט, כגון פרטי אנשי קשר, הודעות טקסט, וכתובות אינטרנט.

### הקלדה

במספר יישומים, המקלדת החכמה עשויה להציע באופן אוטומטי תיקונים במהלך ההקלדה, כדי למנוע טעויות דפוס.

#### הקלד/י טקסט:

1. לחץ/י על שדה טקסט, כדוגמת רשימה או איש קשר חדש, כדי להפעיל את המקלדת.
2. הקש/י על מקשים במקלדת.

התחל/י בהקלדה רק באצבע המורה. עם הזמן תרכוש/י מיומנות ותוכל/י להקליד במהירות רבה יותר, באמצעות שני אגודלים.

כאשר את/ה מקליד/ה, כל אות תופיע מעל האצבע או האגודל שלך. אם נגעת במקש הלא-נכון, תוכל/י להחליק את האצבע כדי לעבור אל המקש הנכון. האות לא תוקש עד שתרימ/י את האצבע מהמקש.



הקש/י על המקש Shift ↵ לפני הקשה על אות. או לחץ/י לחיצה ארוכה על המקש Shift, ואז החלק/י אל האות הרצויה.	הקלדת אותיות גדולות (באנגלית)
לחץ/י פעמיים על מקש הרווח. (תוכל/י להפעיל או לכבות תכונה זו ב"הגדרות" <"כללי" <"מקלדת").	הקלדה מהירה של נקודה או רווח


לחץ/י פעמיים על המקש Shift. המקש Shift יפוך לכחול וכל האותיות שתקיש/י יופיעו כאותיות גדולות (אנגלית). הקש/י שוב על המקש Shift כדי לשחרר את נעילת המקשים. (תוכל/י להפעיל או לכבות תכונה זו ב"הגדרות" <"כללי" <"מקלדת").	נעילת מקשים במצב אותיות גדולות (אנגלית)
הקש/י על מקש המספרים 123. הקש/י על מקש הסמלים #* כדי לראות סימני פיסוק וסמלים.	הצגת מספרים, סימני פיסוק או סמלים
לחץ/י לחיצה ארוכה על האות או הסמל הדומים, ואז החלק/י לבחירת האריאציה הרצויה.	הקלדת אותיות או סימנים שאינם מופיעים במקלדת

## מילון

ה- iPhone כולל מילונים בשפות רבות שיסייעו להקלדתך. המילון המתאים מופעל באופן אוטומטי כאשר את/ה בוחרת/ת מקלדת נתמכת.

לרשימת השפות הנתמכות, ראה/י [www.apple.com/iphone/specs.html](http://www.apple.com/iphone/specs.html).

ה- iPhone מפעיל את המילון הפעיל כדי להציע תיקונים או להשלים את המילה שאת/ה מקליד/ה. אין צורך להפסיק את ההקלדה כדי לקבל את המילה המוצעת.



### קבלי או דחאי את הצעות המילון:

- כדי לדחות את המילה המוצעת, השלם/י את הקלדת המילה כפי שאת/ה רוצה אותה ואז לחץ/י על ה-x כדי לדחות את ההצעה, לפני הקשת כל אות נוספת. בכל פעם שאת/ה דוחה הצעה עבור אותה המילה, ה- iPhone מגביר את נטייתו לקבל את המילה שלך.
- כדי לקבל את המילה המוצעת, הקש/י על רווח, על סימן פיסוק או על Return.


**הפעל/י או כבה/י את התיקון האוטומטי:** בחר/י "כללי" <"מקלדת", והפעל/י או בטל/י את התיקון האוטומטי. התיקון האוטומטי מופעל כברירת מחדל.

**הערה:** אם את/ה מקליד/ה בסינית או ביפנית, לחץ/י על אחת מהאפשרויות המוצעות.

## עריכה

זכוכית מגדלת המופיעה על המסך תסייע לך למקם את הסמן כדי להקליד ולערוך טקסט. תוכל/י לבחור טקסט, לגזור, להעתיק ולהדביק.

**מקמי את הסמן:** גע/י במסך והחזקי/י כדי להעלות את הזכוכית המגדלת ואז גרור/י אל המיקום שבו את/ה רוצה להציב את הסמן.



**בחר/י טקסט:** לחץ/י על הסמן כדי להציג את כפתורי הבחירה. לחץ/י על "בחירה" כדי לבחור את המילה הסמוכה, או על "בחר הכול" כדי לבחור את כל הטקסט. במהלך ההקלדה תוכלו/י גם להקיש פעמיים כדי לבחור מילה. במסמכים שנועדו לקריאה בלבד, כגון אתרי אינטרנט, וכן הודעות דוא"ל או טקסט שקיבלת, לחץ/י לחיצה ארוכה לבחירת מילה.

גרור/י את נקודות האחיזה כדי לבחור יותר טקסט או פחות טקסט.



**גזור/י או העתקי/י טקסט:** בחר/י טקסט ואז לחץ/י "גזור" או "העתק".



**הדבקי/י טקסט:** לחץ/י על הסמן ואז לחץ/י "הדבק". הטקסט האחרון שגזרת או העתקת יופיע במקום שבו עמד הסמן. או בחר/י טקסט ולחץ/י "הדבק" כדי להחליף אותו.

**בטלי את השינוי האחרון:** נער/י את ה- iPhone ולחץ/י על "בטל".

## מקלדות בינלאומיות

ה- iPhone מעמיד לרשותך מקלדות שמאפשרות הקלדת טקסט בשפות רבות ושונות, כולל שפות שנכתבות מימין לשמאל. לרשימת המקלדות הנתמכות המלאה, ראה/י [www.apple.com/iphone/specs.html](http://www.apple.com/iphone/specs.html).


**הפעלי/י או כבה/י מקלדות בינלאומיות:**

1. ב"הגדרות", בחר/י "כללי" < "בינלאומי" < "מקלדות".

2. הפעל/י את המקלדות הרצויות לך. שפות שמוגדרות עבורן יותר ממקלדת אחת, כדוגמת יפנית וסינית, מציינות את מספר המקלדות הזמין. לחץ/י כדי לבחור מקלדת עבור שפה זו.


החלפת מקלדות אם מופעלות מספר מקלדות	הקש/י על  כדי להחליף מקלדות. כאשר את/ה מקיש/ה על הסמל, שמה של המקלדת הפעילה יופיע לרגע.
הקלדת אותיות, מספרים או סימנים שאינם מופיעים במקלדת	לחץ/י לחיצה ארוכה על האות, המספר או הסמל הדומים, ואז החלק/י לבחירת הואריאציה הרצויה. במקלדת התאילנדית, למשל, תוכל/י לבחור מספרים ילידיים באמצעות לחיצה ארוכה על המספרים הערביים והחלקת האצבע אל המספר הילידי הרצוי.
הקלדת אותיות קאנה יפניות	השתמש/י במקלדת הקאנה כדי לבחור הברות. כדי לראות הברות נוספות, הקש/י על מקש החץ ובחרי/י בהברה או במילה נוספת מתוך החלון.
הקלדת אותיות יפניות במקלדת QWERTY	הפעל/י את מקלדת QWERTY כדי להקליד קודים עבור הברות יפניות. הברות מוצעות יופיעו במהלך ההקלדה. לחץ/י על ההברה כדי לבחור בה.
הקלדת תווי תמונה אמוג'י	השתמש/י במקלדת אמוג'י. אפשרות זו זמינה רק במכשירי iPhone שנרכשו ביפן ומופעלים במדינה זו.
הקלדת קוריאנית	השתמש/י במקלדת הקוריאנית הכפולה כדי להקליד אותיות הנגול. להקלדת עיצורים כפולים או תנועות משולבות, לחץ/י לחיצה ארוכה על האות, ואז החלק/י אצבע לבחירת האות הכפולה.
הקלדת פיניין מפושט או מסורתי בסינית	השתמש/י במקלדת QWERTY כדי להקליד תווי פיניין עבור תווים בסינית. במהלך ההקלדה יופיעו תווים סינית מוצעים. לחץ/י על תו כדי לבחור אותו או המשך/י להקליד פיניין כדי לראות תווים אפשריים נוספים.
הקלדת תווי ז'ויין סיניים מסורתיים	השתמש/י במקלדת כדי להקליד תווי ז'ויין. במהלך ההקלדה יופיעו תווים סינית מוצעים. לחץ/י על תו כדי לבחור אותו או המשך/י להקליד ז'ויין כדי לראות תווים אפשריים נוספים. לאחר הקלדת האות הראשונה תשתנה המקלדת ותציג אותיות נוספות.
הקלדת כתב יד מפושט או מסורתי בסינית	השתמש/י במסך המגע ובאצבע כדי ליצור תווים בסינית. במהלך כתיבת התו, יזהה ה-iPhone את התווים ויצג רשימת תווים אפשריים, כאשר התו הדומה ביותר מופיע בראש הרשימה. כאשר תבחר/י תו, התווים הקשורים אליו יופיעו ברשימה כבחירות נוספות. תוכל/י להציג תווים מורכבים באמצעות הקלדת שניים או יותר מהתווים המרכיבים אותם.

כאשר מופעלים פורמטי כתב יד של סינית מפושט או מסורתית תוכל/י להזין תווים בסינית באמצעות האצבע, כמוצג כאן:



## חיפוש

באפשרותך לבצע חיפוש ביישומים רבים על ה-iPhone, כולל Mail, לוח שנה, iPod, רשימות ואנשי קשר. תוכלי לחפש ביישום אחד או בכל היישום בו-זמנית באמצעות Spotlight.



**עבורי אל Spotlight:** בעמוד הראשי של מסך הבית, לטף/י במהירות משמאל לימין.

אם את/ה נמצא/ת במסך הראשי של עמוד הבית, תוכלי/י ללחוץ על כפתור הבית כדי לעבור אל Spotlight. מתוך העמוד של Spotlight, לחץ/י על כפתור הבית כדי לחזור אל העמוד הראשי של מסך הבית. תוכלי/י גם להגדיר שה-iPhone יעבור אל Spotlight כאשר את/ה לוחץ/ת פעמיים על כפתור הבית. ראה/י "מסך הבית" (עמוד 145).

**חפשי ב-iPhone:** הקלדי/י את הטקסט לחיפוש בשדה החיפוש בעמוד Spotlight. תוצאות החיפוש יופיעו באופן אוטומטי תוך כדי ההקלדה. לחץ/י על חפש כדי להעלים את המקלדת ולראות יותר תוצאות.

צלמיות משמאל לתוצאות החיפוש מספרות לך על היישום שבו נמצאות תוצאות אלה. לחץ/י על פריט מתוך רשימת התוצאות כדי לפתוח אותו.

יישום	התוכן שבו נערך החיפוש
אנשי קשר	שמות פרטיים, שמות משפחה ושמות חברות
Mail	השדות אל, מאת, ונושא של כל החשבונות (לא מבוצע חיפוש בתוכן ההודעות)
לוח שנה	שמות אירועים, מוזמנים ומקומות (לא מבוצע חיפוש בתוכן של רשימות)
iPod	מוסיקה (שמות השירים, האמנים והאלבומים) וכותרות הפודקאסטים, הסרטונים וספרי השמע
רשימות	תוכן הרשימות

Spotlight מחפש גם את השמות של היישומים המובנים והמותקנים ב-iPhone; אם התקנת יישומים רבים, ייתכן שתצטרך להיעזר ב-Spotlight כדי לאתר ולפתוח אותם.


**פתחי יישומים מתוך Spotlight:** הקלדי את שם היישום ואז לחץ/י כדי לפתוח את היישום ישירות מתוך תוצאות החיפוש.

השתמש/י בתוצאות החיפוש כדי לבחור ביישום שבו מתבצע החיפוש ובסדר שבו מתבצע החיפוש. ראה/י "מסך הבית" (עמוד 145).

## שליטה קולית

שליטה קולית (זמינה ב-iPhone 3GS בלבד) מאפשרת לך לבצע שיחות ולשלוט בהשמעת המוסיקה ב-iPod באמצעות פקודות שנאמרות בקול.

**הערה:** שליטה קולית אינה זמינה בכל השפות.



**הפעל/י שליטה קולית:** לחץ/י לחיצה ארוכה על כפתור מסך הבית עד שמסך השליטה הקולית יופיע וישמע צפצוף. תוכל/י גם ללחוץ לחיצה ארוכה על הכפתור האמצעי של דיבורית ה-iPhone (או על הכפתור המקביל בדיבורית ה-Bluetooth שלך).

השתמש/י בפקודות הבאות כדי לבצע שיחות או להשמיע שירים.

אמור/י "call" או "dial" ואז אמור/י את שמו של האדם. אם יש לאדם יותר ממספר טלפון אחד, תוכל/י להוסיף למשל את המלים "home" או "mobile".	התקשרות אל אדם שנמצא ברשימת אנשי הקשר
אמור/י "call" או "dial", ואז אמור/י את המספר.	חיוג מספר
אמור/י "play" או "play music". להשהיה, אמור/י "pause" או "pause music". ניתן גם לומר "next song" או "previous song".	שליטה בהשמעת המוסיקה
אמור/י "play", ואז אמור/י "artist", "album", או "playlist" ואת השם.	השמעת אלבום, אמן או רשימת השמעה
אמור/י "shuffle".	סדר אקראי של רשימת ההשמעה הנוכחית
אמור/י "what's playing", "what song is this", "who sings this song" או "who is this song by".	פרטים נוספים על השיר המתנגן כעת
אמור/י "play more like this", "Genius", או "play more songs like this".	שימוש ב-Genius להשמעת שירים דומים

ביטול השליטה הקולית	אמור/ "cancel" או "stop".
---------------------	---------------------------

- יש לדבר אל תוך המיקרופון של ה-iPhone, כאילו מתבצעת שיחת טלפון. תוכלי גם להשתמש במיקרופון שבדיבורית ה-iPhone או ה-Bluetooth.
- יש לדבר בבירור ובטבעיות.
- יש לומר פקודות ושמות של ה-iPhone בלבד, וכן מספרים. יש להמתין מעט בין פקודה לפקודה.
- יש להשתמש בשמות מלאים.

כברירת מחדל, מצפה השליטה הקולית שתשתמש/י בפקודות קוליות בשפה שבה הגדרת את ה-iPhone (ב"הגדרות": כללי < בינלאומי < שפה). הגדרות השליטה הקולית מאפשרות לך לשנות את השפה שבה נאמרות הפקודות הקוליות. מספר שפות זמינות בדיאלקטים או במבטאים שונים.

**שנה/י שפה או ארץ:** ב"הגדרות", בחר/י "כללי" < "בינלאומי" < "שליטה קולית", ולחץ/י על השפה או על הארץ.

השליטה הקולית עבור יישום ה-iPod מופעלת תמיד, אך ליתר ביטחון, תוכלי למנוע חיוג קולי כאשר ה-iPhone נעול.

**מנע/י חיוג קולי כאשר ה-iPhone נעול:** ב"הגדרות", בחר/י "כללי" < "נעילת קוד גישה", וכבה/י את החיוג הקולי. שחרר/י את נעילת ה-iPhone כדי להפעיל חיוג קולי.

ראה/י "חיוג קולי" (עמוד 48) וכן "הפעלת שליטה קולית ב-iPod" (עמוד 76).

## דיבורית סטריאו

הדיבורית שמגיעה עם ה-iPhone כוללת מיקרופון וכפתור מובנה המאפשר לך לקבל ולסיים שיחות בקלות, וכן לשלוט בתכני שמע או וידאו. הדיבורית שמגיעה עם ה-iPhone 3GS (בצירוף שלהלן) כוללת גם כפתורים לכיוון עוצמת השמע.



חבר/י את הדיבורית כדי להקשיב לחמוסיקה או לדבר בטלפון. הצד המתקשר ישמע אותך דרך המיקרופון המובנה. לחץ/י על הכפתור האמצעי כדי לשלוט בחמוסיקה המתנגנת, וכן כדי לקבל או לסיים שיחות, אפילו כאשר ה-iPhone נעול. (תוכלי/י גם להשתמש בכפתור המקביל בדיבורית ה-Bluetooth שלך כדי לשלוט באותן הפונקציות ממש.)

לחץ/י על הכפתור האמצעי פעם אחת. לחץ/י שוב כדי להמשיך בהשמעה.	השהיית שיר או סרטון
לחץ/י על הכפתור האמצעי פעמיים במהירות.	מעבר לשיר הבא
לחץ/י על הכפתור האמצעי שלוש פעמים במהירות.	חזרה לשיר הקודם
לחץ/י על הכפתור האמצעי פעמיים במהירות והחזק/י.	הרצה קדימה

הרצה לאחור	לחץ/י על הכפתור האמצעי שלוש פעמים במהירות והחזק/י.
שינוי עוצמת השמע (ב-3GS iPhone בלבד)	לחץ/י על כפתור + או - .
קבלת שיחה נכנסת	לחץ/י על הכפתור האמצעי פעם אחת.
סיום שיחה נוכחית	לחץ/י על הכפתור האמצעי פעם אחת.
דחיית שיחה נכנסת	לחץ/י והחזק/י את הכפתור האמצעי במשך כשתי שניות, ואז הרפה/י. שני צפופים נמוכים יאשרו שדחית את השיחה.
מעבר לשיחה נכנסת או לשיחה בהמתנה והעברת השיחה הנוכחית להמתנה	לחץ/י על הכפתור האמצעי פעם אחת. לחץ/י שוב כדי לחזור שוב אל השיחה הראשונה.
מעבר אל שיחה נכנסת או ממתנה וסיום השיחה הנוכחית.	לחץ/י והחזק/י את הכפתור האמצעי במשך כשתי שניות, ואז הרפה/י. שני צפופים נמוכים יאשרו שסיימת את השיחה הראשונה.
הפעל/י שליטה קולית (רק ב-3GS iPhone)	לחץ/י לחיצה ארוכה על הכפתור האמצעי. ראה/י "שליטה קולית" (עמוד 38).


אם מתקבלת שיחה בזמן שהדיבורית מחוברת, יישמע הצלצול גם ברמקול של ה-iPhone וגם בדיבורית.

## התחברות אל האינטרנט

ה-iPhone מתחבר אל האינטרנט באופן אוטומטי בכל פעם שאת/ה משתמש/ת ב-Mail, Safari, YouTube, Stocks, Maps, Weather, App Store או ב-iTunes Store.

### כיצד מתחבר ה-iPhone אל האינטרנט

ה-iPhone מתחבר את האינטרנט באמצעות רשת אלחוטית או רשת סלולרית. ה-iPhone מבצע את הפעולות הבאות לפי הסדר, עד שהחיבור מצליח:

- מתחבר באמצעות הרשת האלחוטית  האחרונה שהשתמשת בה ואשר עדיין זמינה.
- אם אין אף רשת אלחוטית זמינה שכבר הפעלת, ה-iPhone מציג רשימת רשתות אלחוטיות שנמצאות בטווח שימוש. לחץ/י על רשת ובמקרה הצורך, הקש/י את הסיסמה הנדרשת כדי להצטרף אליה. הסימן  מופיע לצד רשתות שדורשות סיסמה להצטרפות. תוכל/י למנוע מה-iPhone להציג את הרשתות הזמינות. ראה/י "אינטרנט אלחוטית" (עמוד 138).
- אם אין רשת אלחוטית זמינה או אם את/ה בוחר/ת שלא להצטרף לאף רשת כזו, ה-iPhone יתחבר אל האינטרנט באמצעות רשת הנתונים הסלולרית (E, 3G, או 4G).

אם אין רשתות אלחוטיות זמינות ואין גם רשת נתונים סלולרית זמינה, ה-iPhone לא יוכל להתחבר אל האינטרנט.




**הערה:** אם אין לך חיבור דור שלישי לא תוכל/י להשתמש באינטרנט באמצעות רשת סלולרית בעיצומה של שיחת טלפון. תזדקק/י לחיבור אלחוטי כדי להפעיל יישומי אינטרנט תוך כדי שימוש בטלפון.

ישנן רשתות אלחוטיות רבות המאפשרות שימוש ללא תשלום; באזורים מסוימים רשתות אלה כוללות נקודות רשת אלחוטית ללא תשלום שמספק מפעיל ה- iPhone שלך. השימוש ברשתות אלחוטיות מסוימות כרוך בדמי שימוש. כדי להצטרף לרשת אלחוטית בנקודת חיבור המחייבת תשלום בדמי שימוש, תוכל/י בדרך כלל לפתוח את Safari ולהציג עמוד אינטרנט שיאפשר לך להירשם לשירות זה.


## הצטרפות לרשת אלחוטית

הגדרות הרשת האלחוטית מאפשרות לך להפעיל את הרשת האלחוטית ולהצטרף לרשתות אלחוטיות.

**הפעל/י את הרשת האלחוטית:** בחר/י ב"הגדרות" באפשרות "אינטרנט אלחוטי" והפעל/י אותה.

**הצטרף/י לרשת האלחוטית:** בחר/י "הגדרות" > "אינטרנט אלחוטי", והמתן/י. ה- iPhone מאתר רשתות בטווח קליטה. כעת בחר/י ברשת (הצטרפות לרשתות אלחוטיות מסוימות עשויה להיות כרוכה בתשלום). במקרה הצורך, הקש/י סיסמה ולחץ/י על "הצטרף" (רשתות שמחייבות סיסמה יופיעו לצד צלמית המנועול ).

לאחר שהצטרפת פעם אחת לרשת אלחוטית באופן ידני, ה- iPhone יתחבר באופן אוטומטי בכל פעם שהרשת נמצאת בטווח קליטה. אם יותר מרשת אחת שכבר התחברת אליה בעבר נמצאת בטווח קליטה, ה- iPhone יצטרף לרשת האחרונה שהשתמשת בה.

כאשר ה- iPhone מחובר לרשת אלחוטית, צלמית האינטרנט האלחוטי  תופיע בשורת המצב שבראש המסך ותציג את עוצמת החיבור. ככל שמופיעים יותר פסים, האות חזק יותר.

למידע נוסף על הגדרת אינטרנט אלחוטי, ראה/י "אינטרנט אלחוטי" (עמוד 138).

## גישה לרשת נתונים סלולרית

ה- iPhone שלך. למידע על רשתות זמינות באזורך, בדוק/י את השירות האלחוטי של המפעיל. GPRS, 3G, EDGE מאפשרים גישה לאינטרנט באמצעות הרשת הסלולרית הזמינה דרך השירות האלחוטי של מפעיל

תוכל/י לדעת אם ה- iPhone מחובר לאינטרנט באמצעות רשת הנתונים הסלולרית אם תראה/י את הצלמיות 3G (3G), EDGE (E), או GPRS (o) בשורת המצב שבראש המסך.

**הערה:** אם אין לך חיבור 3G ייתכן שלא תוכל/י לקבל שיחות טלפון בזמן שה- iPhone מעביר נתונים בפועל באמצעות הרשת הסלולרית, לדוגמה, בזמן הורדת עמוד אינטרנט. במצב זה יעברו השיחות הנכנסות הישר אל התא הקולי.

**הפעל/י את 3G:** ב"הגדרות", בחר/י "כללי" > "רשת" ואז "הפעל שירותי דור שלישי".

אם את/ה נמצאת/ת מחוץ לרשת של המפעיל, ייתכן שתוכל/י להתחבר לאינטרנט באמצעות מפעיל אחר. כדי להפעיל את הדוא"ל, הגלישה באינטרנט ושירותי הנתונים האחרים כאשר הדבר אפשרי, הפעל/י "גלישה בעת נדידה".

**הפעל/י "גלישה בעת נדידה":** ב"הגדרות", בחר/י "כללי" > "רשת", והפעל/י את "גלישה בעת נדידה".

**חשוב:** גלישה בעת נדידה עשויה להיות כרוכה בתשלום. כדי להימנע מחיובים עבור גלישה בעת נדידה, ודא/י שהאפשרות "גלישה בעת נדידה" כבויה.

## גישה לאינטרנט במהלך טיסה

"מצב טיסה" מכבה את כל המשדרים של ה-iPhone כדי למנוע הפרעות אפשריות לפעולת המטוסים. באזורים מסוימים, כאשר הדבר מותר על-ידי צוות המטוס וכן החוקים והתקנות המתאימים, תוכל/י להפעיל אינטרנט אלחוטי בזמן שמצב טיסה מופעל כדי לבצע את הפעולות הבאות:

- שליחת דוא"ל וקבלת דוא"ל
- גלישה באינטרנט
- סנכרון אנשי קשר ולוחות שנה באופן אלחוטי
- הצגת סרטוני YouTube במצב הזרמת נתונים
- הצגת מחירי מניות
- קבלת מיקומים באמצעות מפה
- קבלת דיווחים על מזג האוויר
- רכישת מוסיקה ויישומים

למידע נוסף ראה/י "מצב טיסה" (עמוד 137).

## גישה לרשתות VPN

רשתות VPN (רשתות פרטיות וירטואליות) מספקות גישה מאובטחת באינטרנט אל רשתות כדוגמת הרשת של בית הספר או החברה שלך. הפעל/י את הגדרות הרשת כדי להפעיל ולהתאים את רשת ה-VPN. ראה/י "רשת" (עמוד 142).

ניתן גם להגדיר רשת VPN באופן אוטומטי באמצעות פרופיל הגדרה. ראה/י "התקנת פרופיל הגדרות" (עמוד 21). כאשר רשת VPN מוגדרת באמצעות פרופיל הגדרה, ה-iPhone עשוי להפעיל אוטומטית את רשת ה-VPN בכל פעם שיהיה בה צורך. למידע נוסף, פנה/י אל מנהל הרשת.

## השימוש ב-iPhone כמודם

תוכל/י להפעיל את ה-iPhone 3G or later כמודם שיאפשר לך לחבר או לשתף את החיבור עם המחשב שלך ולאפשר לו גישה לאינטרנט. תוכל/י לחבר את ה-iPhone למחשב שלך באמצעות החיבור למחשב דרך כבל ה-USB, או באמצעות Bluetooth.

**הערה:** ייתכן שחיבור כזה יהיה כרוך בחיובים נוספים. צור/י קשר עם המפעיל לקבלת מלוא המידע.

שיתוף אינטרנט נעשה באמצעות רשת הנתונים הסלולרית. אין אפשרות לבצע שיתוף באמצעות חיבור אלחוטי לאינטרנט. אם יש לך חיבור דור שלישי, תוכל/י ליזום ולקבל שיחות טלפון בזמן השיתוף.

**הערה:** לשימוש ב-iPhone כמודם עם מחשב Mac, על המחשב להיות Mac OS X גרסה 10.5.7 ומעלה.

### הגדרת חיבור באמצעות שיתוף אינטרנט:

1. ב"הגדרות", בחר/י "כללי" > "רשת" > "שיתוף אינטרנט".
2. העבר/י את המתג "שיתוף אינטרנט" למצב פעיל.
3. חבר/י את ה-iPhone אל המחשב שלך.

■ USB: חבר/י את המחשב שלך אל ה-iPhone באמצעות החיבור למחשב דרך כבל ה-USB. בחר/י מתוך הגדרות הרשת שבמחשב שלך באפשרות iPhone.

במחשב Mac יופיע חלון קופץ בפעם הראשונה שתתחבר/י ויציג את ההודעה הבאה: *A new network interface has been detected* לחץ/י על *Network Preferences*, הגדר/י את הגדרות הרשת עבור ה-iPhone ואז לחץ/י על *Apply*. במחשב PC, השתמש/י ב-*Network Control Panel* כדי להגדיר את חיבור ה-iPhone לרשת.

■ Bluetooth: בחר/י ב-iPhone "הגדרות" > "כללי" > Bluetooth והפעל/י את Bluetooth. לאחר מכן, עיין/י בתיעוד שהגיע עם מערכת התוכנה של המחשב שלך כדי לחבר את ה-iPhone אל המחשב שלך.

במהלך ההתחברות, יופיע פס כחול בראש המסך. שיתוף האינטרנט יימשך כל עוד את/ה מחובר/ת באמצעות USB, גם אם אינך משתמש/ת באופן פעיל בחיבור לאינטרנט.

נטר/י את השימוש שלך בנתוני הרשת הסלולרית: ב"הגדרות", בחר/י "כללי" > "שימוש".

## סוללה

ל-iPhone יש סוללה פנימית נטענת.


### טעינת הסוללה

**אזהרה:** למידע חשוב על טעינת ה-iPhone, ראה/י מדריך מידע חשוב על המוצר בכתובת [www.apple.com/il/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/il/support/manuals/iphone) 

צלמית הסוללה שבפינה הימנית העליונה מציגה את מצב הסוללה או הטעינה. תוכל/י גם להציג את אחוז הטעינה של הסוללה (ב-iPhone 3GS בלבד).



**טען/י את הסוללה:** חבר/י את ה-iPhone לשקע חשמלי באמצעות החיבור למחשב דרך כבל ה-USB ומתאם הכוח הכלולים עם המכשיר.



**טען/י את הסוללה וסנכרן/י את ה-iPhone:** חבר/י את ה-iPhone למחשב שלך באמצעות החיבור למחשב דרך כבל ה-USB הכלול עם המכשיר. או חבר/י את ה-iPhone למחשב שלך באמצעות הכבל הכלול עם המכשיר ובאמצעות החיבור למחשב, שנמכר בנפרד.


אם אין במקלדת שלך חיבור USB 2.0 המאפשר טעינה חשמלית, עליך לחבר את ה-iPhone אל יציאת USB 2.0 במחשב שלך.



**חשוב:** סוללת ה-iPhone עשויה להתרוקן במקום להיטען אם ה-iPhone מחובר למחשב כבוי או למחשב שנמצא במצב שינה או במצב המתנה (standby).

אם תטען/י את הסוללה במהלך סנכרון או הפעלת ה-iPhone, הטעינה עשויה להימשך זמן רב יותר.

**חשוב:** אם ה-iPhone כמעט מרוקן הוא עשוי להציג את אחד המסכים שלהלן; משמעותם היא שה-iPhone חייב להיטען במשך עשר דקות לכל היותר לפני שתוכל/י להשתמש בו. אם ה-iPhone כמעט מרוקן לגמרי, התצוגה עלולה להיות ריקה במשך שתי דקות לפני שיופיע אחד ממסכי הסוללה המרוקנת.



## השגת חיי סוללה מרביים

ה-[www.apple.com/batteries](http://www.apple.com/batteries) iPhone מפעיל סוללות ליתיום-יון. כדי ללמוד עוד על שימור מרבי של אורך החיים של סוללת ה-iPhone, ראה/י

## החלפת הסוללה

סוללות נטענות מאפשרות מספר מוגבל של מחזורי טעינה וייתכן שיהיה צורך להחליפן בעתיד. סוללת ה-iPhone לא נועדה להחלפה עצמית על ידי המשתמש; רק ספק שירות מורשה יכול להחליף את הסוללה. למידע נוסף, ראה/י [www.apple.com/support/iphone/service/battery](http://www.apple.com/support/iphone/service/battery).

## תכונות אבטחה

תכונות האבטחה מסייעות להגן על המידע שב-iPhone מפני גורמים זרים.

תוכל/י להגדיר קוד גישה שיהיה עליך להקיש בכל פעם שאת/ה מפעיל/ה או מעיר/ה את ה-iPhone.

**הגדר/י קוד גישה:** בחר/י "כללי" > "נעילת קוד גישה", הקש/י קוד גישה בן ארבע ספרות ואז הקש/י שוב את קוד הגישה כדי לאשר אותו. ה-iPhone יחייב אותך להקיש את קוד הגישה כדי לשחרר את המכשיר או להציג את הגדרות קוד הגישה.

לפרטים נוספים על השימוש בנעילת קוד גישה ראה/י "נעילת קוד גישה" (עמוד 143).

**מנע/י חיוג קולי בעת שה-iPhone נעול:** ב"הגדרות", בחר/י "כללי" > "נעילת קוד גישה", וכבה/י את החיוג הקולי. שחרר/י את נעילת ה-iPhone כדי להפעיל חיוג קולי.

התכונה "מצא את ה-iPhone שלי" מאפשרת לך לאתר את ה-iPhone אם הוא אבד ולהציג הודעה על מסך ה-iPhone כדי לעזור למי שמצא אותו להחזירו אליך. התכונה כוללת גם מחיקה מרחוק (Remote Wipe), שמאפשרת לך למחוק את כל המידע שעל ה-iPhone במקרה שהמכשיר לא חזר אליך. תכונת נעילה מרחוק של קוד הגישה Remote Passcode Lock feature מאפשרת לך לנעול מרחוק את ה-iPhone וליצור קוד חדש או חלופי בן 4 ספרות.

תכונת "מצא את ה-iPhone שלי" מחייבת חשבון MobileMe. MobileMe הוא שירות מקוון הזמין למנויים. ראה/י [www.apple.com/mobileme](http://www.apple.com/mobileme) למידע נוסף.

כדי להפעיל תכונה זו, הפעל/י את "מצא את ה-iPhone שלי" שבהגדרות חשבון MobileMe שלך. ראה/י "הגדרת חשבונות" (עמוד 20).

**מצא/י את ה-iPhone שלך:** התחבר/י אל החשבון שלך ב-MobileMe בכתובת [www.me.com](http://www.me.com) ועבור/י אל החלונית Find My iPhone. בצע/י את ההוראות שעל המסך כדי לאתר את המכשיר שלך על מפה ולהציג הודעה על המסך וכן להשמיע צליל (לא חובה) כדי לעזור לך לאתר את המכשיר.

**מחק/י מרחוק את המידע שב-iPhone שלך:** התחבר/י אל החשבון שלך ב-MobileMe בכתובת [www.me.com](http://www.me.com) ועבור/י אל החלונית Find My iPhone. לחץ/י על Remote Wipe... ופעל/י על-פי ההוראות שעל המסך.

מחיקה מרחוק שווה ערך לתכונה "מחק את כל התוכן וההגדרות" שב"הגדרות". היא מאפסת את כל ההגדרות לברירות המחדל שלהן ומוחקת את כל המידע והמדיה. ראה/י "איפוס ה-iPhone" (עמוד 147).

**נעל/י מרחוק את ה-iPhone:** התחבר/י אל החשבון שלך ב-MobileMe בכתובת [www.me.com](http://www.me.com) ועבור/י אל החלונית Find My iPhone. לחץ/י על Remote Passcode Lock, ופעל/י על-פי ההוראות שעל המסך.

## ניקוי ה-iPhone

כדי לנקות את ה-iPhone, נתקי את כל הכבלים וכבה/י את ה-iPhone (לחץ/י והחזק/י את כפתור מצב השינה ואז גרור/י את המתג שעל המסך). לאחר מכן, השתמש/י במטלית רכה, לחה במקצת שאינה משאירה סיבים. אל תניח/י ללחות לחדור אל הפתחים. אל תשתמש/י בחומרים לניקוי חלונות או לניקוי ביתי וגם לא בתרסיס ניקוי, בחומרי המסה, באמוניה או בחומרי מירוק לצורך ניקוי ה-iPhone. אם למסך ה-iPhone שלך יש ציפוי מיוחד דוחה שומן (ב-iPhone 3GS בלבד), כל שעליך לעשות הוא לנגב את מסך ה-iPhone במטלית רכה שאינה משאירה סיבים כדי להסיר את סימני השומן שנותרו עליו לאחר המגע עם ידיך ועם פניך.

למידע נוסף על הטיפול ב-iPhone, ראה/י מדריך iPhone מידע חשוב על המוצר בכתובת [www.apple.com/il/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/il/support/manuals/iphone).

## הפעלה מחדש של ה-iPhone ואיפוסו

אם משהו אינו פועל כשורה, נסה/י להפעיל מחדש, לכפות הפסקת פעולה של היישום, או לאפס את ה-iPhone.

**התחל/י מחדש את ה-iPhone:** לחץ/י לחיצה ארוכה על כפתור מצב השינה עד שיופיע המתג האדום. החלק/י אצבע לרוחב המתג כדי לכבות את ה-iPhone. כדי להפעיל שוב את ה-iPhone, לחץ/י על כפתור מצב השינה עד להופעת הלוגו של Apple.

אם אינך מצליח/ה לכבות את ה-iPhone או אם הבעיה נמשכת, ייתכן שיהיה עליך לאפס את המכשיר. יש לאפס את המכשיר רק במקרה שכיבוי והפעלה מחדש של ה-iPhone אינם פותרים את הבעיה.

**כפה/י הפסקת פעולה של יישום:** לחץ/י על כפתור מצב השינה שבצידו העליון של ה-iPhone במשך מספר שניות, עד שמתג אדום יופיע, ואז לחץ/י על כפתור הבית עד שהיישום יכבה.

**אפס/י את ה-iPhone:** לחץ/י לחיצה ארוכה על כפתור מצב השינה ועל כפתור הבית בעת ובעונה אחת ובמשך עשר שניות לפחות, עד שיופיע הלוגו של Apple.

להצעות נוספות לאיתור תקלות, ראה/י "איתור תקלות" (עמוד 191).

# טלפון




## שיחות טלפון

קל להתקשר ב-iPhone: כל שעליך לעשות הוא ללחוץ על שם ומספר מתוך אנשי הקשר שלך, ללחוץ על אחד המועדפים שלך, או ללחוץ על שיחה שהתקבלה לאחרונה כדי להחזיר שיחה למטלפן.

### כיצד להתקשר

כפתורים בתחתית מסך הטלפון מעניקים לך גישה מהירה למועדפים, לשיחות אחרונות ולאנשי קשר, וכן ללוח מקשים לחיוג ידני.


**אזהרה:** למידע חשוב וטיפים לנהיגה בטוחה, ראה/י מדריך מידע חשוב על המוצר בכתובת [www.apple.com/il/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/il/support/manuals/iphone) 



התקשרות אל אחד מאנשי הקשר	לחץ/י על "אנשי קשר", בחר/י איש קשר ואז לחץ/י על מספר טלפון.
התקשרות אל אחד המועדפים	לחץ/י על "מועדפים" ואז בחר/י באיש קשר.
החזרת שיחה שנתקבלה לאחרונה	לחץ/י על "אחרונים", ואז לחץ/י על שם או מספר מתוך הרשימה.
חיוג מספר	לחץ/י על "לוח מקשים", הקלד/י את המספר ואז לחץ/י על "התקשר".

תוכל/י להעתיק מספר טלפון אל ה-clipboard, ואז להדביק אותו בלוח המקשים ולחייג אותו.

**הדבק/י מספר בלוח המקשים:** לחץ/י על המסך מעל המקלדת, ואז לחץ/י על "הדבק". אם המספר שהועתק כולל אותיות, ה-iPhone ימיר אותן אוטומטית בספרות המתאימות.

**דלג/י למועדפים מכל מקום:** לחץ/י פעמיים על כפתור הבית . תוכל/י לשנות העדפה זו ב"הגדרות". ראה/י "מסך הבית" (עמוד 145).

**הצג/ את המספר האחרון שחייגת:** לחץ/י על "לוח מקשים" ואז לחץ/י על "התקשר". לחץ/י שוב על "התקשר" כדי לחייג את המספר.

## חיוג קולי

תוכל/י להשתמש ב"שליטה קולית" (רק ב-iPhone 3GS) כדי להתקשר לאחד מאנשי הקשר שלך או כדי לחייג מספר מסוים.

**הערה:** "שליטה קולית" אינה זמינה בכל השפות.

**התקשר/י בעזרת "שליטה קולית":** לחץ/י לחיצה ארוכה על כפתור מסך הבית עד שמסך השליטה הקולית יופיע וישמע צפצוף. לאחר מכן, השתמש/י בפקודות המתוארות להלן כדי להתקשר.

תוכל/י גם ללחוץ לחיצה ארוכה על הכפתור האמצעי של דיבורית ה-iPhone (או על הכפתור המקביל בדיבורית ה-Bluetooth שלך) כדי להשתמש ב"שליטה קולית".

<p>אמור/י "call" או "dial" ואז אמור/י את שמו של האדם. אם יש לאדם יותר ממספר אחד, ציין לאיזה מספר ברצונך להתקשר.</p> <p>דוגמאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Call John Appleseed ■</li> <li>Call John Appleseed at home ■</li> <li>Call John Appleseed, mobile ■</li> </ul>	<p>התקשרות אל אדם שנמצא ברשימת אנשי הקשר</p>
<p>אמור/י "call" או "dial", ואז אמור/י את המספר.</p>	<p>חיוג מספר</p>

לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אמור/י את שמו המלא של האדם אליו את/ה מתקשר. אם אמרת רק שם פרטי ויש לך יותר מאיש קשר אחד בשם זה, ה-iPhone ישאל לאיזה מאנשי קשר אלה ברצונך להתקשר. אם יש יותר ממספר אחד עבור האדם אליו ברצונך להתקשר, ציין/י את המספר שיש להשתמש בו. אם לא ציינת את המספר הרצוי, ה-iPhone ישאל אותך לאיזה מספר יש להתקשר.

בעת חיוג קולי של מספר, אמור/י כל ספרה בנפרד - לדוגמה, אמור/י "four one five, five five five, one two one two".

**הערה:** עבור קידומת 800 בארה"ב, תוכל/י לומר "eight hundred".

**מנע/י חיוג קולי בעת שה-iPhone נעול:** ב"הגדרות", בחר/י "כללי" > "נעילת קוד גישה", וכבה/י את "חיוג קולי". שחרר/י את נעילת ה-iPhone כדי להפעיל חיוג קולי.

## קבלת שיחות

לקבלת שיחה, לחץ/י על "ענה". אם ה-iPhone נעול, גרור/י את המתג. תוכל/י גם ללחוץ לחיצה ארוכה על הכפתור האמצעי של דיבורית ה-iPhone או על הכפתור המקביל בדיבורית ה-Bluetooth שלך כדי לקבל שיחה.






**השתק/י שיחה:** לחץ/י על כפתור מצב השינה או על כל אחד מכפתורי עוצמת השמע. תוכל/י לענות לשיחה גם אפילו אחרי שהשתקת אותה, כל עוד היא עוד לא הועברה אל התא הקולי.

**אם אין ברצונך לקבל שיחה:** בצע/י את אחת הפעולות הבאות כדי לשלוח שיחה הישר לתא הקולי.

- לחץ/י פעמיים במהירות על כפתור מצב השינה.



- תוכל/י גם ללחוץ לחיצה ארוכה על הכפתור האמצעי של דיבורית ה-iPhone (או על הכפתור המקביל בדיבורית ה-Bluetooth שלך) במשך שתי שניות בקירוב. שני צפצופים נמוכים יאשרו את הסירוב.

- לחץ/י על "סרב" (אם ה-iPhone ער כאשר השיחה נכנסת).

**סומו/י שיחות ושמור/י על גישה אלחוטית לאינטרנט:** ב"הגדרות", הפעל/י את "מצב טיסה" ואז לחץ/י על "אינטרנט אלחוטי".

## במהלך שיחה

כאשר את/ה בעיצומה של שיחה, יציג המסך אפשרויות עבור שיחה זו.



השתקת הקו	לחץ/י על "השתק". תוכל/י לשמוע את בן השיח שלך, אך הוא לא יוכל לשמוע אותך.
שימוש בלוח המקשים להקלדת מידע	לחץ/י על "לוח מקשים".

לחץ/י על "רמקול". הכפתור מסומן במלים "מקור שמע" כאשר התקן Bluetooth זמין, מה שמאפשר לך לבחור בהתקן Bluetooth, ב-iPhone או ברמקול.	הפעלת הרמקול או התקן Bluetooth
לחץ/י על "אנשי קשר".	הצגת פרטי קשר
לחץ/י על "החזק". הצדדים בשיחה לא יוכלו לשמוע זה את זה.	העברת שיחה למצב המתנה
לחץ/י על "הוסף שיחה".	ביצוע שיחה נוספת

**הפעלי יישומים אחרים במהלך שיחה:** לחץ/י על כפתור הבית  ואז לחץ/י על צלמית היישום.

**סיימי שיחה:** לחץ/י על "סיים שיחה". לחילופין, לחץ/י על הכפתור האמצעי בדיבורית ה-iPhone (או על הכפתור המקביל בדיבורית ה-Bluetooth שלך).

## שיחות נוספות

במהלך שיחה תוכלו ליזום או לקבל שיחה נוספת. אם תקבלו שיחה נוספת, ה-iPhone יצפצף ויציג את פרטי המתקשר ורשימת אפשרויות.

**הערה:** חיוג או קבלה של שיחה נוספת עשוי להיות שירות אופציונלי בלבד במספר מדינות. צור/י קשר עם המפעיל שלך לקבלת מלוא המידע.

### שיחה שנייה נכנסת:

- כדי להתעלם מהשיחה ולשלוח אותה לתא הקולי, לחץ/י על "התעלם".
- כדי להעביר את השיחה הראשונה למצב המתנה ולענות לשיחה החדשה, לחץ/י על "החזק שיחה + ענה".
- כדי לסיים את השיחה הראשונה ולענות על השיחה החדשה, לחץ/י על "סיים שיחה + ענה".

**הוסף/י שיחה שנייה:** לחץ/י על "הוסף שיחה". השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה.

**עבור/י משיחה אחת לשנייה:** לחץ/י על "החלף". השיחה הפעילה עוברת למצב המתנה.

**ערוך שיחת ועידה:** לחץ/י על "מזג שיחות". ראה/י "שיחות ועידה" (עמוד 50) להלן.

## שיחות ועידה


תוכלו לדבר עם יותר מאדם אחד ולמזג עד חמש שיחות, בכפוף לתנאי המפעיל.

**הערה:** שיחות ועידה עשויות להיות שירות אופציונלי במדינות מסוימות. צור/י קשר עם המפעיל שלך לקבלת מלוא המידע.

### ערוך שיחת ועידה:

1. טלפן/י.
2. לחץ/י על "הוסף שיחה" ובצע/י שיחה נוספת. השיחה הראשונה תעבור למצב המתנה.
3. לחץ/י על "מזג שיחות". השיחות ימוזגו לקו יחיד, וכל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה.

## 4. חזור/י על הצעדים 2 ו-3 כדי להוסיף עד חמש שיחות.

לחץ/י על "ועידה" ולחץ/י על  ליד שיחה. לאחר מכן, לחץ/י על "סיים שיחה".	ניתוק שיחה אחת
לחץ/י על "ועידה" ולחץ/י על "פרטי" ליד שיחה. לחץ/י על "מזג שיחות" לחזרה אל שיחת הוועידה.	שיחה פרטית עם אחד הצדדים
לחץ/י על "החזק שיחה + ענה" ואז לחץ/י על "מזג שיחות".	הוספת שיחה נכנסת

אם השירות שלך כולל שיחות ועידה, ה-iPhone מפעיל תמיד קו שני בנוסף לשיחת הוועידה.

## שיחות חירום

אם ה-iPhone נעול בקוד גישה, ייתכן שתוכל לבצע בכל זאת שיחת חירום.

**בצע/י שיחת חירום כאשר ה-iPhone נעול:** מתוך מסך "הקש קוד גישה", לחץ/י על "שיחת חירום" ואז חייג/י את המספר באמצעות לוח המקשים.

**חשוב:** רק מספרי חירום תקינים באזור ממנו את/ה יוזמת את השיחה יעבדו. במדינות מסוימות לא תוכל/י ליוזם שיחות חירום אלא אם כן כרטיס ה-SIM שלך מותקן ומופעל ושקוד ה-SIM הוזן כראוי או כובה.

בארה"ב, נתוני המיקום (אם הם זמינים) יועברו אל ספקי שירותי החירום בעת החיוג ל-911.

**חשוב:** אין להסתמך על מכשירים אלחוטיים לצורך שיחות חיונית, כדוגמת שיחות במהלך מצבי חירום רפואיים. התקשרות מטלפון סלולרי אל שירותי חירום עשויה שלא לפעול בכל האזורים. מספרי חירום ושירותי חירום משתנים מאזור לאזור, ולפעמים אי אפשר לבצע שיחת חירום עקב חוסר זמינות של הרשת או עקב הפרעות לקליטה. רשתות סלולריות מסוימות לא יקבלו שיחות חירום מ-iPhone אם אין לו כרטיס SIM, אם כרטיס ה-SIM ננעל, או אם טרם הופעל ה-iPhone.

## תא קולי ויזואלי

התא הקולי הויזואלי ב-iPhone מאפשר לך לראות רשימה של ההודעות שלך ולבחור באלה שברצונך להשמיע או למחוק, וזאת מבלי להקשיב להוראות או להודעות קודמות.

**הערה:** התא הקולי הויזואלי עלול שלא להיות זמין בכל האזורים, או עשוי להיות שירות אופציונלי בלבד. צור/י קשר עם המפעיל לקבלת מלוא המידע. אם התא הקולי הויזואלי שלך אינו זמין, לחץ/י על "תא קולי" ופעל/י לפי ההנחיות כדי להקשיב להודעות שלך.



מספר השיחות שלא נענו וההודעות החדשות בתא הקולי מופיע על צלמית הטלפון שבמסך הבית.

## התקנת התא הקולי

בפעם הראשונה שתלחץ/י על "תא קולי", ה-iPhone ינחה אותך ליצור סיסמה עבור התא הקולי שלך ולהקליט את הפתיח האישי שלך.


### שנה/י את הפתיח האישי שלך:

1. לחץ/י על "תא קולי" ואז על "מותאם אישית".
2. לחץ/י על "הקלט" כאשר את/ה מוכן/ה להתחיל בהקלטה.
3. בסיום ההקלטה, לחץ/י על "עצור". כדי לשמוע את הפתיח, לחץ/י על "השמע".
4. כדי להקליט את הפתיח מחדש, חזור על צעדים 2 ו-3.
4. לחץ/י על "שמור".


שימוש בפתיח ברירת המחדל של המפעיל שלך	לחץ/י על "תא קולי", לחץ/י על "פתיח אישי" ואז לחץ/י על "ברירת מחדל".
הגדר/י צלצול לציון הודעה קולית חדשה	ב"הגדרות", בחר/י ב"צלילים" והפעל/י את "הודעה קולית חדשה". הצלצול יושמע פעם אחת עבור כל הודעה קולית חדשה. אם המתג צלצול/השתקה כבוי, ה-iPhone לא ישמיע צלצולים.
שינוי סיסמת התא הקולי	ב"הגדרות", בחר/י "טלפון" < "שנה סיסמת תא קולי".

## בדיקת התא הקולי

כאשר את/ה לוחץ/ת על "טלפון", ה-iPhone מציג את מספר השיחות שלא נענו ואת מספר ההודעות הקוליות החדשות בתא הקולי.



לחץ/י על "תא קולי" כדי לראות את רשימת ההודעות שלך.



**הקשבי/ להודעה:** לחץ/י על ההודעה. (אם כבר הקשבת להודעה, לחץ/י עליה שוב כדי להשמיע אותה שוב). הפעל/י את **||** ואת **▶** כדי לעצור את ההשמעה ולהתחיל אותה שוב.

לאחר שהקשבת להודעה, ההודעה נשמרת עד שהמפעיל מוחק אותה באופן אוטומטי.

**בדוק/י את התא הקולי שלך מטלפון אחר:** חייג/י את המספר שלך או את מספר הגישה מרחוק של המפעיל שלך.

## מחיקת הודעות

בחר/י הודעה ואז לחץ/י על "מחק". הודעות קוליות ויזואליות שנמחקו נשמרות ב-iPhone עד שהמפעיל מוחק אותן סופית.

לחץ/י על "הודעות שנמחקו" (בסוף הרשימה) ואז לחץ/י על ההודעה.	הקשבה להודעה שנמחקה
לחץ/י על "הודעות שנמחקו" (בסוף הרשימה) ואז לחץ/י על "שחזר".	שחזור הודעה שנמחקה

## הצגת פרטי קשר

התא הקולי היוזאלי שומר את התאריך והשעה של השיחה, את אורך ההודעה ואת כל פרטי הקשר זמינים.

**הצג/י את פרטי הקשר של מתקשר:** לחץ/י על  ליד ההודעה.

תוכל/י להשתמש במידע כדי לשלוח למתקשר הודעת דוא"ל או הודעת טקסט, או כדי לעדכן את פרטי הקשר שלו.


## אנשי קשר


מתוך מסך הפרטים של איש קשר, לחיצה מהירה מאפשרת לך ליזום שיחת טלפון, ליצור הודעת דוא"ל חדשה, לאתר את כתובתו ועוד. ראה/י "חיפוש בין אנשי קשר" (עמוד 176).



## מועדפים

"מועדפים" מספקים לך גישה מהירה אל מספרי הטלפון בהם את/ה משתמש/ת בתכיפות הגבוהה ביותר.

**הוסף/י את מספר הטלפון של איש קשר לרשימת המועדפים שלך:** לחץ/י "אנשי קשר" ובחר/י באיש קשר. לאחר מכן, לחץ/י על "הוסף למועדפים" ובחר/י במספר שברצונך להוסיף.

**הוסף/י את מספר הטלפון של אדם שחייג אליך לאחרונה לרשימת המועדפים שלך:** לחץ/י על "שיחות אחרונות", לחץ/י על  ליד מתקשר, ואז לחץ/י על "הוסף למועדפים".

**עבור/י למועדפים:** לחץ/י פעמיים על כפתור הבית . ראה/י "מסך הבית" (עמוד 145).

התקשרות אל איש קשר מתוך המועדפים	לחץ/י על "מועדפים" ובחר/י באיש קשר.
מחיקת איש קשר מתוך המועדפים	לחץ/י על "מועדפים", ואז לחץ/י על "עריכה". לאחר מכן, לחץ/י על  ליד איש קשר או מספר, ולחץ/י על "הסר".
שינוי סדר רשימת המועדפים	לחץ/י על "מועדפים" ואז לחץ/י על "עריכה". לאחר מכן, גרור/י את  שליד איש קשר אל מקום חדש ברשימה.


## צלולים והמתג צלול/השתקה

ה- iPhone כולל צלולים שתוכל להפעיל לציון שיחות נכנסות, צלולי שעון וספירה לאחור באמצעות השעון. תוכל/י גם ליצור ולרכוש צלולים מתוך שירים ב- iTunes.

### מתג צלול/השתקה ורטט

מתג שנמצא בצידו של ה- iPhone מקל על ההפעלה והכיבוי של הצלול.

**הפעל/י או כבה/י את הצלול:** החלף את כיוון המתג שנמצא בצידו של ה- iPhone.



**חשוב:** צלולי השעון יושמעו גם אם תעביר/י את המתג צלול/השתקה למצב שקט.

**העבר/י את ה- iPhone למצב רטט:** ב"הגדרות", בחר/י "צלילים". לחצנים נפרדים מאפשרים לך להגדיר רטט גם עבור מצב הצלול וגם עבור המצב השקט.

למידע נוסף ראה/י "הגדרות" (עמוד 137).

## הגדרת צלצולים

תוכל/י להגדיר צלצול ברירת מחדל עבור שיחות, צלצולי שיעון וספירות לאחור. תוכל/י גם להצמיד צלצולים נפרדים לאנשי קשר, כדי שתדע/י מי מתקשר.

**הגדרי את צלצול ברירת המחדל:** ב"הגדרות", בחר/י "צלילים" < "צלצול", ואז בחר/י בצלצול הרצוי.

**הצמד/י צלצול לאיש קשר:** ב"טלפון", לחץ/י על "אנשי קשר" ובחר/י באיש קשר. לאחר מכן, לחץ/י על "צלצול" ובחר/י בצלצול הרצוי.

## רכישת צלצולים

תוכל/י לרכוש צלצולים מ-iTunes Store ישירות על ה-iPhone. ראה/י "רכישת צלצולים" (עמוד 160).

## התקני Bluetooth

תוכל/י להפעיל את ה-iPhone עם דיבוריות Bluetooth ועם ערכות רכב מבוססות Bluetooth. ה-iPhone תומך גם בדיבורית סטריאו מבוססת Bluetooth בעת הפעלת iPod.

## קישור התקן עם ה-iPhone


עליך לקשר תחילה התקן Bluetooth עם ה-iPhone כדי שתוכל/י להשתמש בו.

### קשר/י ל-iPhone:

1. פעל/י לפי ההוראות הכלולות עם ההתקן כדי לגרום לו להופיע, או הגדרי/י אותו כך שיחפש התקני Bluetooth אחרים.
  2. ב"הגדרות", בחר/י "כללי" < Bluetooth, והפעל/י את Bluetooth.
  3. בחר/י בהתקן ישירות מה-iPhone והקש/י את קוד הגישה או את הקוד שלו. ראה/י הנחיות לגבי קוד הגישה או הקוד שהגיע עם ההתקן.
- לאחר שקישרת התקן Bluetooth כדי שיפעל עם ה-iPhone, עליך לחבר את ה-iPhone כדי שיפעיל את ההתקן לצורך ביצוע השיחות שלך.




**חברי את ה-iPhone:** ראה/י את התיעוד שהגיע עם הדיבורית או ערכת הרכב.

כאשר ה-iPhone מחובר להתקן Bluetooth, שיחות יוצאות מועברות דרך ההתקן. שיחות נכנסות מועברות דרך ההתקן אם את/ה מקבל/ת את השיחה באמצעות ההתקן, ודרך ה-iPhone אם את/ה מקבל/ת את השיחה באמצעות ה-iPhone.

**אזהרה:** למידע נוסף על מניעת אובדן כושר השמיעה ועל נהיגה בטוחה, ראה/י מדריך מידע חשוב על המוצר בכתובת [www.apple.com/il/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/il/support/manuals/iphone) 

## מצב Bluetooth

צלמית Bluetooth תופיע בשורת המצב שבראש מסך ה-iPhone:

-  (כחול) או  (לבן): Bluetooth מופעל והתקן מחובר ל-iPhone. (הצבע תלוי בצבע הנוכחי של שורת המצב.)
-  (אפור): Bluetooth מופעל אבל לא מחובר התקן. אם קישרת התקן עם ה-iPhone, ייתכן שהמכשיר נמצא מחוץ לטווח הפעלה, או שהמכשיר כבוי.
- אין צלמית Bluetooth: Bluetooth כבוי.

## העברת שיחות בחזרה אל ה-iPhone

כאשר ה-iPhone מחובר להתקן Bluetooth, תוכל/י להקשיב לשיחות באמצעות ה-iPhone באמצעות ביצוע אחת הפעולות הבאות:

- קבל/י שיחה על-ידי לחיצה על מסך ה-iPhone.
- במהלך שיחה, לחץ/י על "שמע" ב-iPhone. בחר/י ב-iPhone לשיחות באמצעות ה-iPhone או ב"רמקול" כדי להשתמש ברמקול.
- כבה/י את Bluetooth. ב"הגדרות", בחר/י "כללי" < Bluetooth וגרור/י כדי להעביר את המתג למצב כבוי.
- כבה/י את התקן ה-Bluetooth, או צא/י מהטווח. עליך להיות במרחק של כ-30 רגל (כ-9.5 מטר) מהתקן Bluetooth כדי לאפשר לו להיות מחובר ל-iPhone.

## ניתוק התקן מה-iPhone

אם חיברת את ה-iPhone עם התקן וברצונך להורות לו להשתמש בהתקן אחר, עליך לנתק את ההתקן הראשון תחילה.

**ניתוק התקן:**

1. ב"הגדרות", בחר/י "כללי" < Bluetooth והפעל/י את Bluetooth.
2. בחר/י בהתקן ולחץ/י על "נתק קישור".

## שיחות בינלאומיות

ה-iPhone 3G וה-iPhone 3GS הם טלפונים רב-פסניים התומכים בתקנים (850, 1900, 2100 MHz) UMTS/HSDPA ו-GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), ובכך מבטיחים כיסוי בינלאומי נרחב.

## ביצוע שיחות בינלאומית מתוך אזור החיוג הביתי

לקבלת מידע בנושא ביצוע שיחות בינלאומיות מאזור החיוג הביתי שלך, כולל עלויות וחובים נוספים שעשויים להיגבות, צור/י קשר עם המפעיל שלך או בקר/י באתר האינטרנט שלו.



## השימוש ב-iPhone בחו"ל

תוכלו להפעיל את ה-iPhone לצורך ביצוע שיחות במדינות רבות ברחבי העולם.

**הפעלת נדידה בינלאומית:** צור/י קשר עם המפעיל שלך למידע על זמינות ותעריפים.

הגדר את ה-iPhone כך שיוסיף את הקידומת המתאימה בעת החיגוי ממדינה אחרת: ב"הגדרות", לחץ/י על "טלפון" ואז הפעל/י את "סיוע בחיגוי בינ"ל". הדבר מאפשר לך לבצע שיחות אל מדינת הבית שלך באמצעות המספרים ששמרת עבור אנשי הקשר והמועדפים שלך, מבלי להוסיף קידומת או את קוד המדינה שלך. הסיוע בחיגוי בינלאומי פועל רק עבור מספרי טלפון בארה"ב.

כאשר את/ה מבצע/ת שיחה באמצעות "סיוע בחיגוי בינ"ל", המלים "סיוע בחיגוי בינ"ל" ו"מתקשר ל-" מופיעות לסירוגין על מסך ה-iPhone, עד שהשיחה מתחילה.

**הערה:** הסיוע בחיגוי בינלאומי אינו זמין בכל האזורים.

**קבע את המפעיל:** ב"הגדרות", לחץ/י על "מפעיל" ובחר/י במפעיל הרצוי. אפשרות זו זמינה רק כאשר את/ה נוסע/ת מחוץ לרשת השירות של המפעיל שלך. תוכלו לבצע שיחות רק באמצעות מפעילים החתומים על הסכמי נדידה עם ספקית השירות של ה-iPhone שלך. למידע נוסף ראה/י "מפעיל" (עמוד 139).

**חשוב:** ייתכן שתחוייב בעלויות נדידה עבור שיחות קוליות וגלישה בעת נדידה. כדי להימנע מחיובי נדידה עבור נתונים, כבה/י את "גלישה בעת נדידה".

**הפעל/י או בטל/י "גלישה בעת נדידה":** ב"הגדרות", בחר/י "כללי" > "רשת", והפעל/י או כבה/י "גלישה בעת נדידה". "גלישה בעת נדידה" כבויה כברירת מחדל.

כיבוי הגלישה בעת נדידה עוזר לך להימנע מחיובי גלישה בעת נדידה כאשר את/ה נוסע/ת אל מחוץ לטווח הרשת של המפעיל שלך באמצעות ביטול העברת נתונים ברשת הסלולרית. תוכלו עדיין להשתמש באינטרנט אם יש לך חיבור אלחוטי. לעומת זאת, בהיעדר רשת אלחוטית זמינה, לא תוכלו לבצע את הפעולות הבאות:

- שליחת דוא"ל או קבלת דוא"ל
- גלישה באינטרנט
- סנכרון אנשי קשר, לוחות שנה או סימניות באמצעות Exchange או MobileMe
- הצגת סרטוני YouTube במצב הזרמת נתונים
- הצגת מחירי מניות
- קבלת מיקומים באמצעות מפה
- קבלת דיווחים על מזג האוויר
- רכישת מוסיקה או יישומים

ייתכן שגם יישומי צד ג' אחרים המפעילים גלישה בעת נדידה יבטלו.

גם אם גלישה בעת נדידה כבויה, תוכלו לבצע ולקבל שיחות טלפון ולשלוח ולקבל הודעות טקסט. ייתכן שיופעלו חיובים לגבי שיחות קוליות בעת נדידה. השירות תא קולי ויזואלי יסופק אם הדבר אינו כרוך בתשלום; אם המפעיל שלך מחייב עבור העברת נתוני תא קולי ויזואלי במהלך נדידה, כיבוי הגלישה בעת נדידה ימנע את העברת הנתונים עבור תא קולי ויזואלי.

כדי להפעיל את הדוא"ל, הגלישה באינטרנט ושירותי הנתונים האחרים, הפעל/י "גלישה בעת נדידה".

**חשוב:** אם הגלישה בעת נדידה מופעלת, ייתכן שתחויב/י בעלויות עבור כל אחת מהתכונות המתוארות לעיל כאשר את/ה נודד/ת מחוץ לרשת של המפעיל שלך וכך גם לגבי אספקת נתוני התא הקולי הויזואלי. פנה/י אל המפעיל שלך לקבלת מידע לגבי החיובים הכרוכים בנדידה.

**האזן/י להודעות התא הקולי כאשר התא הקולי הויזואלי אינו זמין:** חייג/י את המספר שלך, או לחץ/י לחיצה ארוכה על הספרה 1 בלוח המקשים.

תוכל/י להפעיל את מצב הטיסה כדי לכבות את השירותים הסלולריים ואז להפעיל את הגלישה האלחוטית כדי לקבל גישה לאינטרנט תוך מניעת חיובי נדידה עבור שיחות.

**הפעל/י את מצב הטיסה כדי לכבות את השירותים הסלולריים:** ב"הגדרות", לחץ/י על "מצב טיסה" כדי להפעילו ואז לחץ/י על "אינטרנט אלחוטי" והפעל אותו. ראה/י "מצב טיסה" (עמוד 137).

שיחות נכנסות יועברו אל התא הקולי. כדי ליזום ולקבל שוב שיחות קוליות ולהאזין להודעות הקוליות, כבה/י את "מצב טיסה".

# Mail



היישום Mail פועל עם MobileMe, עם Microsoft Exchange, ועם רבות ממערכות הדוא"ל הפופולריות ביותר, ובכלל זה AOL, Yahoo!, Mail, Google - כמו גם מערכות דוא"ל אחרות הפועלות בפרוטוקולים סטנדרטיים של POP3 ו-IMAP. תוכלו לשלוח ולקבל תמונות וגרפיקה מובנית ולהציג קובצי PDF וקבצים מצורפים אחרים.

## הגדרת חשבונות דוא"ל




תוכלו להגדיר ב-iPhone חשבונות דוא"ל בכל אחת משתי הדרכים הבאות:

- הגדרי חשבון ישירות ב-iPhone. ראה/י "הגדרת חשבונות" (עמוד 20).
- ב-iTunes, הפעל/י את חלונות ההעדפות של ה-iPhone כדי להסתנכרן עם חשבונות דוא"ל אחרים שבמחשב שלך. ראה/י "סנכרון" (עמוד 15).

## שליחת הודעות דוא"ל

תוכלו לשלוח הודעת דוא"ל אל כל אדם שיש לו כתובת דוא"ל.

**כתובי ושלחי הודעת דוא"ל:**

1. לחץ/י על .
2. הקלד/י שם או כתובת דוא"ל בשדה "אל", או לחץ/י על  כדי להוסיף שם מתוך אנשי הקשר שלך. בעת שאת/ה מקליד/ה כתובת דוא"ל, כתובות דוא"ל מתאימות מתוך רשימת אנשי הקשר יופיעו למטה. לחץ/י על כתובת כדי להוסיף אותה. כדי להוסיף שמות נוספים, לחץ/י על Return או על .

**הערה:** אם את/ה כותב/ת הודעה מתוך חשבון Microsoft Exchange שלך ויש לך גישה לרשימת הכתובות הגלובלית (GAL) של החברה שלך, כתובות מתאימות המאוחסנות על ה-iPhone יופיעו ראשונות, ואחריהן כתובות מתאימות מתוך ה-GAL.

3. לחץ/י על "עותק"/"עותק נסתר"/"מאת" אם ברצונך לשלוח עותק או עותק נסתר אל נמענים אחרים או להחליף את החשבון ממנו את/ה שולח/ת את ההודעה. אם יש לך יותר מחשבון דוא"ל אחד, תוכלו להקיש על השדה "מאת" כדי להחליף את החשבון ממנו את/ה שולח/ת את הודעת הדוא"ל.
4. הקלד/י נושא וזאת הודעה שלך.

תוכלו להקיש על Return כדי לעבור משדה אחד לשני.

## 5. לחץ/י על "שלח".


<p>ב"תמונות", בחר/י תמונה או סרטון, לחץ/י על , ואז לחץ/י על "שלח/י תמונה בדוא"ל" או על "שלח/י סרטון בדוא"ל". תוכלו גם להעתיק ולהדביק תמונות וסרטונים. התמונה או הסרטון יישלחו דרך חשבון הדוא"ל שלך המוגדר כברירת מחדל [ראה/י "Mail" (עמוד 150)].</p>	<p>שלח/י תמונה או סרטון (ב-iPhone 3GS בלבד) בהודעת דוא"ל</p>
<p>ב"תמונות", בחר/י סרטון, ולחץ/י עליו לחיצה ארוכה עד שתופיע פקודת "העתק". לחץ/י על "העתק". פתח/י את Mail וצור/י הודעה חדשה. לחץ/י כדי להציב את הסמן במקום שבו ברצונך להציב את הסרטון, ואז לחץ/י על הסמן כדי להציג את מקשי העריכה. כעת, לחץ/י על "הדבק". הסרטון יישלח דרך חשבון הדוא"ל שלך המוגדר כברירת מחדל [ראה/י "Mail" (עמוד 150)].</p>	<p>שלח/י סרטון בהודעת דוא"ל (iPhone 3G-i iPhone)</p>
<p>לחץ/י על "ביטול" ואז על "שמור". ההודעה תישמר בתיבת הדואר "טיוטות".</p>	<p>שמור/י טיוטה של ההודעה להשלמה במועד מאוחר יותר</p>
<p>לחץ/י על  לחץ/י על "השב" כדי להשיב רק לשולח או על "השב לכולם" כדי להשיב לשולח ולכל המכותבים האחרים. הקלד/י את הודעת התשובה ואז לחץ/י על "שלח". קבצים או תמונות המצורפים להודעה המקורית לא יישלחו חזרה.</p>	<p>השב להודעה</p>
<p>פתח/י הודעה ולחץ/י על , ואז לחץ/י על "העבר". הוסף/י כתובת דוא"ל אחת או יותר ואז לחץ/י על "שלח". כאשר את/ה מעביר/ה הודעה לנמען אחר, תוכלו לכלול תמונות המצורפות להודעה המקורית.</p>	<p>העבר/י הודעה הלאה</p>
<p>ב"אנשי קשר", בחר/י איש קשר, לחץ/י על "שתף איש קשר" בתחתית מסך המידע ואז לחץ/י על "דוא"ל".</p>	<p>שתף/י פרטי קשר</p>

## בדיקת דוא"ל וקריאתו

הצלמית של Mail מציגה את מספר ההודעות שלא נקראו בכל החשבונות שלך. ייתכן שיהיו הודעות אחרות שלא נקראו בתיבות דואר אחרות.




מספר ההודעות שלא נקראו בתיבות הדואר

**בדוק/י אם יש הודעות דוא"ל חדשות:** בחר/י בתיבת דואר או לחץ/י על  בכל זמן שתרצה/י.

במסך של כל חשבון תוכלו לראות את מספר הודעות הדוא"ל שלא נקראו בכל תיבת דואר.



● לחץ/י על תיבת דואר כדי להציג את ההודעות שבה. הודעות שלא נקראו יופיעו כשליצידן נקודה כחולה.



כאשר את/ה פותח/ת תיבת דואר, Mail טוען את ההודעות האחרונות בהתאם למספר שהוגדר בהגדרות של Mail, אם ההודעות טרם נטענו באופן אוטומטי. ראה/י "Mail" (עמוד 150).


**טעני הודעות נוספות:** גלולי אל תחתית רשימת ההודעות ולחץ/י על "טען הודעות נוספות".

**קרא/י הודעה:** לחץ/י על תיבת דואר ואז לחץ/י על הודעה. בתוך ההודעה לחץ/י על ▲ או על ▼ כדי לראות את ההודעה הבאה או הקודמת.

הגדלי חלק מהודעה	לחץ/י פעמיים באזור בהודעה כדי להגדיל אזור זה. הקש/י פעמיים שוב כדי להקטין את האזור.
שנה/י את גודלו של טור טקסט כדי שיתאים לגודל המסך	הקש/י פעמיים על הטקסט.
שנה/י ידנית את גודלה של הודעה	צבוט/י כדי להגדיל או להקטין.
עקוב/י אחר קישור	לחץ/י על הקישור. קישורי טקסט חופיעים בדרך כלל באותיות כחולות ועם קו תחתון. גם תמונות רבות הן קישורים. קישור יכול לקחת אותך אל אתר אינטרנט, לפתוח מפה, לחייג למספר טלפון, או לפתוח הודעת דוא"ל חדשה שכבר מכותבת אל נמען. קישורי אינטרנט, טלפון, ומפות יפתחו את יישומי Safari, "טלפון", או "מפות" ב-iPhone. כדי לחזור אל הדוא"ל שלך, לחץ/י על כפתור הבית ואז לחץ/י על Mail.
ראה/י את כתובת היעד של קישור	לחץ/י לחיצה ארוכה על הקישור. הכתובת תופיע, ותוכל/י לבחור אם לפתוח את הקישור ב-Safari או להעתיק את כתובת הקישור אל ה-clipboard.

ה-iPhone יציג תמונות מצורפות בפורמטים הנפוצים (JPEG, GIF, ו-TIFF) לצד הטקסט, בתוך הודעת הדוא"ל. ה-iPhone יכול להשמיע קובצי שמע מצורפים מסוגים רבים (כדוגמת MP3, AAC, WAV ו-AIFF). תוכלו להוריד קבצים מסוגים רבים המצורפים להודעות דוא"ל שקיבלת, ולצפות בהם בנפרד, (כדוגמת קובצי PDF, אתרים, טקסט, Pages, Keynote, Numbers ומסמכי Microsoft Word, Excel ו-PowerPoint).

**פתחי קובץ מצורף:** לחץ/י על הקובץ המצורף. הקובץ יורד אל ה-iPhone ואז נפתח.



תוכלו להציג קבצים מצורפים בכיוון תצוגה לאורך או לרוחב. אם הפורמט של קובץ מצורף לא נתמך על ידי ה-iPhone, תוכל לראות את שם הקובץ אבל לא תוכלו לפתוח אותו. ה-iPhone תומך במסמכים מהסוגים הבאים:


Microsoft Word	doc.
(Microsoft Word (XML	docx.
דף אינטרנט	htm.
דף אינטרנט	html.
Keynote	key.
Numbers	numbers.
Pages	pages.
Preview, Adobe Acrobat	pdf.
Microsoft PowerPoint	ppt.
(Microsoft PowerPoint (XML	pptx.
Rich Text Format	rtf.
טקסט	txt.
פרטי קשר	vcf.
Microsoft Excel	xls.
(Microsoft Excel (XML	xlsx.

**שמורי תמונה המצורפת כקובץ אל אלבום סרט הצילום שלך:** לחץ/י על התמונה, ואז לחץ/י על "שמור תמונה". אם התמונה טרם הורדה, לחץ/י על הודעת ההורדה תחילה.

**שמורי סרטון המצורף כקובץ אל אלבום סרט הצילום שלך:** לחץ/י על הסרטון המצורף מבלי להרפות, ואז לחץ/י על "שמור סרטון". אם הסרטון טרם הורד, לחץ/י על הודעת ההורדה תחילה.

ראה/י את כל הנמענים של הודעה	לחץ/י על "פרטים". לחץ/י על שם או על כתובת דוא"ל כדי לראות את פרטי הקשר של הנמען. כעת לחץ/י על מספר טלפון, כתובת דוא"ל, או הודעת טקסט כדי ליצור קשר עם אדם זה. לחץ/י על "הסתר" כדי להסתיר את הנמענים.
הוסף/י את אחד הנמענים של הודעת דוא"ל לרשימת אנשי הקשר שלך	לחץ/י על ההודעה ובמקרה הצורך, לחץ/י על "פרטים" כדי לראות את הנמענים. לאחר מכן, לחץ/י על שם או על כתובת דוא"ל ולחץ/י על "צור איש קשר חדש" או על "הוסף לאיש קשר קיים".
סמן/י הודעה כהודעה שלא נקראה	פתח/י את ההודעה ולחץ/י על "סמן כלא נקרא". נקודה כחולה ● תופיע לצד רשימת הדואר עד שתפתח אותה שוב.

**פתח/י הזמנה לפגישה:** לחץ/י על ההזמנה.



תוכל/י לקבל פרטי קשר עבור המארגן והמוזמנים האחרים, לקבוע תזכורת, להוסיף רשימות לאירוע ולהוסיף הערות שנכללות בתגובה שנשלחת אל המארגן בדוא"ל. תוכל/י לקבל הזמנה, לקבל אותה באופן לא סופי, או לדחות אותה. ראה/י "שליחת תגובה להזמנות לפגישות" (עמוד 92).

**הפעלה או כיבוי של Push:** ב"הגדרות", בחר/י "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה" < "הורדת נתונים חדשים". כעת הפעל/י או כבה/י את Push. ראה/י "הורדת נתונים חדשים" (עמוד 149).

## חיפוש בתוך דוא"ל

תוכל/י לחפש בהודעות דוא"ל בשדות "אל", "מאת" ו"נושא". היישום Mail מחפש בין ההודעות שהורדו לתוך תיבת הדואר הפתוחה כעת. עבור חשבונות Exchange, MobileMe, וחלק מחשבונות IMAP, תוכל/י גם לחפש הודעות שנמצאות על השרת.



**חיפוש בהודעות דוא"ל:** פתח/י תיבת דוא"ל, גלול/י אל ראשה והקלד/י את הטקסט בשדה החיפוש. לחץ/י על "מאת", "אל", "נושא" או על "הכל" ("מאת", "אל" ו"נושא") כדי לבחור בשדות שברצונך לחפש בהם. (לחץ/י על פס המצב כדי לגלול במהירות לראש הרשימה ולחשוף את שדה החיפוש).

תוצאות החיפוש בהודעות שכבר הורדו אל ה-iPhone יופיעו אוטומטית בעת ההקלדה. לחץ/י על "חפש" כדי להעלים את המקלדת ולראות יותר תוצאות.

**חיפוש הודעות על השרת:** לחץ/י על "המשך לחפש על השרת" בסוף תוצאות החיפוש.


**הערה:** תוצאותיו של חיפוש על שרת עשויות להשתנות בהתאם לסוג החשבון. שרתים מסוימים עשויים לחפש רק מלים שלמות.

## ארגון הדוא"ל

תוכלי למחוק הודעות בנפרד או לבחור קבוצת הודעות למחיקה בפעולה אחת. תוכלי גם להעביר הודעות מתיבת דואר או מתיקה אחת לרעותה.


**מחקי הודעה:** פתחי את ההודעה ולחצי על .


תוכלי גם למחוק הודעה ישירות מתוך רשימת ההודעות של תיבת הדואר באמצעות ליטוף שמאלה או ימינה מעל לכותרת ההודעה, ואז לחיצה על "מחק".



להצגת כפתור  
"מחק", לטף/י  
ימינה או שמאלה

**מחקי מספר הודעות בו-זמנית:** בעת הצפייה ברשימת הודעות, לחצי "עריכה", בחר/י בהודעות שברצונך למחוק ואז לחצי על "מחק".



**העברי הודעת דוא"ל אל תיבת דואר או תיקיה אחרת:** בעת הצגת ההודעה, לחצי על , ואז בחר/י בתיבת דואר או בתיקה.

**העברי מספר הודעות בו-זמנית:** בעת הצגת רשימת הודעות, לחצי "עריכה", בחר/י בהודעות שברצונך להעביר ואז לחצי "העבר לתיבה" ובחר/י בתיבת דואר או בתיקה.



# Safari



## הצגת אתרים

Safari מאפשר לך לגלוש ברשת ולהציג אתרים ב-iPhone בדיוק כמו על המחשב שלך. תוכלו ליצור סימניות ב-iPhone ולסנכרן סימניות עם המחשב שלך. הוסף/י קטעי רשת (Web Clips) כדי לגשת במהירות לאתרים האהובים עליך ישירות מתוך מסך הבית.


תוכלו להציג אתרים בכיוון תצוגה לאורך או לרוחב. סובבו/י את ה-iPhone, וגם האתר יסתובב ויתאים עצמו באופן אוטומטי לגודל הדף.



## פתיחת אתרים


**פתח/י אתר:** לחץ/י על שדה הכתובת (בצד השמאלי של שורת הכותרת) ואז הקלד/י את כתובת האתר ולחץ/י על "עבור". אם שדה הכתובת אינו מופיע, לחץ/י על שורת המצב בראש המסך כדי לגלול במהירות אל שדה הכתובת שבראש האתר.

בעת ההקלדה, יופיעו כתובות אינטרנט שמתחילות באותיות שהקלדת. אלה הם אתרים ששמרת בסימניות, או אתרים שפתחת לאחרונה. לחץ/י על כתובת כדי לעבור אל אתר זה. המשך/י להקליד אם ברצונך להקליד כתובת אינטרנט שאינה מופיעה ברשימה.

**מחקי את הטקסט שבשדה הכתובת:** לחץ/י על שדה הכתובת ואז לחץ/י על .

## הגדלה והקטנה, וגלילה

**הגדלה והקטנה:** לחץ/י פעמיים על עמודה באתר אינטרנט כדי להגדיל את האתר. לחץ/י פעמיים שוב כדי להקטין את האתר.




תוכלו גם להשתמש בתנועת צביטה כדי להגדיל או להקטין ידנית.







גלילה ברחבי אתר	גרור/י למעלה, למטה או הצידה. בזמן הגלילה, תוכלו/י לגעת ולגרור בכל מקום באתר מבלי להפעיל אף אחד מהקישורים.
גלילה בתוך מסגרת באתר אינטרנט	הפעלו/י שתי אצבעות כדי לגלול בתוך מסגרת באתר אינטרנט. הפעלו/י אצבע אחת כדי לגלול את העמוד כולו.
גלילה מהירה אל ראש האתר	לחצו/י על שורת המצב שבראש מסך ה-iPhone.

## ניווט בתוך אתרים

קישורים המופיעים בתוך אתר יקחו אותך, בדרך כלל, אל מקום אחר ברשת.


**עקוב/י אחר קישור באתר:** לחצו/י על הקישור.


הקישורים על ה-iPhone יכולים גם לבצע שיחת טלפון, להציג מיקום ב"מפות", או ליצור הודעת דוא"ל עם נמען שהוגדר מראש. כדי לחזור אל Safari לאחר שקישור נפתח ביישום אחר, לחצו/י על כפתור הבית  ולחצו/י על Safari.

ראה/י את כתובת היעד של קישור	לחצו/י לחיצה ארוכה על הקישור. הכתובת תופיע ליד האצבע שלך. תוכלו/י לגעת בתמונה מבלי להרפות כדי לראות אם יש לה קישור.
עצרו/י טעינת אתר אינטרנט	לחצו/י על  .
טענו/י שוב אתר אינטרנט	לחצו/י על  .
חזרו/י אל העמוד הקודם או הבא	לחצו/י על  או על  בתחתית המסך.
חזרו/י אל אתר שצפית בו לאחרונה	לחצו/י על  ולחצו/י על ה"יסטוריה". כדי לנקות את רשימת ההיסטוריה, לחצו/י על "נקה".
שלחו/י כתובת של אתר באמצעות דוא"ל	לחצו/י על  ואז על "שלח קישור לעמוד זה בדוא"ל".
שמור/י תמונה אל אלבום סרט הצילום שלך	לחצו/י על התמונה מבלי להרפות ואז לחצו/י על "שמור תמונה".


## פתיחת מספר דפים בו-זמנית


תוכלו/י לפתוח עד שמונה עמודים בו-זמנית. קישורים מסוימים פותחים דף חדש באופן אוטומטי, במקום להחליף את הדף הנוכחי.

המספר שבתוך צלמית העמודים  שבתחתית המסך מראה כמה עמודים פתוחים כרגע. אם אין מספר בתוך הצלמית, רק עמוד אחד פתוח. לדוגמה:



 = עמוד אחד פתוח

 = שלושה עמודים פתוחים

**פתחי עמוד חדש:** לחץ/י על  ולחץ/י על "עמוד חדש".

**עבורי אל עמוד אחר:** לחץ/י על  ולטף/י במהירות ימינה או שמאלה. לחץ/י על העמוד שברצונך להציג.



**סגור עמוד:** לחץ/י על  ואז לחץ/י על . לא תוכל/י לסגור עמוד אם הוא העמוד היחיד שפתוח.

## הקלדת טקסט ומילוי טפסים

קיימים עמודי אינטרנט שכוללים שדות טקסט וטפסים שיש למלא. תוכל/י להורות ל-Safari לזכור שמות וסיסמאות של אתרים בהם את/ה נוהגת לבקר ולמלא באופן אוטומטי שדות טקסט באמצעות מידע מתוך "אנשי קשר". ראה/י "Safari" (עמוד 154).

לחץ/י בתוך שדה טקסט.	הפעלת המקלדת
לחץ/י בתוך שדה טקסט אחר או לחץ/י על הכפתור "הבא" או "הקודם".	מעבר אל שדה טקסט אחר
לאחר שמילאת טופס, לחץ/י על "עבור" או על "חיפוש". רבים מהעמודים כוללים גם קישור המאפשר לך להגיש את הטופס.	שליחת טופס
לחץ/י על "אישור".	סגירת המקלדת מבלי להגיש את הטופס

**הפעל את המילוי האוטומטי כדי לעזור לך במילוי הטפסים:** ב"הגדרות", בחר/י Safari < "מילוי אוטומטי", ואז בצע/י את אחת הפעולות הבאות:

- כדי להשתמש במידע מ"אנשי קשר", הפעל/י את "השתמש בפרטי איש קשר", בחר/י ב"הפרטים שלי" ואז בפרטים שברצונך להפעיל.
- Safari מפעיל מידע מ"אנשי קשר" כדי למלא שדות של פרטי קשר בטופסי אינטרנט.
- כדי להשתמש במידע מתוך שמות וסיסמאות, הפעל את "שמות וסיסמאות".

כאשר אפשרות זו מופעלת, Safari זוכר שמות וסיסמאות של אתרים בהם ביקרת וממלא באופן אוטומטי את המידע כאשר אתה חוזר לבקר באתר.

■ כדי למחוק את כל המידע שהזין המילוי האוטומטי, לחץ/י על "נקה הכל".

## חיפוש באינטרנט

Safari מחפש בעזרת Google כברירת מחדל. תוכל/י לחפש בעזרת Yahoo! במקום זאת.

### חפשי/י באינטרנט:

1. לחץ/י על שדה החיפוש (בצד הימני של פס הכותרת).

2. הקלד מילה או ביטוי המתארים את נושא החיפוש ואז לחץ/י על Google.

3. לחץ/י על קישור ברשימת תוצאות החיפוש כדי לפתוח אתר.

**הורחי ל-Safari לחפש באמצעות Yahoo!** מסך הבית, בחר/י "הגדרות" < Safari < "מנוע חיפוש", ואז בחר/י ב-Yahoo!.

## סימניות

תוכל/י לסמן עמודים ואתרים שברצונך לחזור אליהם בהמשך.

**סמני/י עמוד או אתר:** פתחי את העמוד ולחץ/י על **+**. לאחר מכן, לחץ/י על "הוסף סימניה".

כאשר אתה שומר/ת סימניה, תוכל/י לערוך את שמה. סימניות נשמרות כברירת מחדל בראש "סימניות". לחץ/י על "סימניות" כדי לבחור בתיקה אחרת.

אם אתה מפעיל/ה את Safari במחשב Mac, או את Safari או את Microsoft Internet Explorer במחשב PC, תוכל/י לסנכרן סימניות עם הדפדפן שבמחשב שלך.

### סנכרני/י סימניות עם המחשב שלך:

1. חבר/י את ה-iPhone אל המחשב שלך.

2. ב-iTunes, בחר/י ב-iPhone מתוך פס העזרים.



3. לחץ/י על לשונית הפרטים, בחר/י ב-"Sync ... bookmarks" תחת Web Browser (דפדפן), ואז לחץ/י על Apply.

ראה/י "סנכרון" (עמוד 15).

**סנכרני/י סימניות באמצעות MobileMe:** ב"הגדרות" שב-iPhone, בחר/י "סימניות" בחשבון ה-MobileMe שלך. ראה/י "הגדרת חשבונות" (עמוד 20).


**פתחי אתר ששמרת עבורו סימניה:** לחץ/י על **⌘**, ואז בחר/י בסימניה או לחץ/י על תיקיה כדי לראות את הסימניות שבתוכה.

**ערוך/י סימניה או תיקיית סימניות:** לחץ/י על **⌘**, בחר/י בתיקה המכילה את הסימניה או את התיקה שברצונך לערוך, ואז לחץ/י על "עריכה". לאחר מכן, בצע/י את אחת הפעולות הבאות:

- כדי ליצור תיקיה חדשה, לחץ/י על "תיקיה חדשה".
  - כדי למחוק סימניה או תיקיה, לחץ/י על , ואז לחץ/י על "מחק".
  - כדי לשנות את מיקומן של סימניה או תיקיה, גרור/י את .
  - כדי לערוך את השם או הכתובת, או להציב את הסימניה בתיקיה אחרת, לחץ/י על הסימניה או על התיקיה.
- לסיום, לחץ/י על "סיום".

## Web Clips

הוסף/י קטעי רשת (Web Clips) למסך הבית כדי לגשת ישירות לאתרים האהובים עליך. קטעי רשת מופיעים כצלמיות במסך הבית ותוכל/י לסדר את קטעי הרשת שלך בין הצלמיות האחרות. ראה/י "יישומי iPhone" (עמוד 25).



**הוסף/י קטע רשת:** פתח/י את האתר ולחץ/י על . לאחר מכן לחץ/י על "הוסף למסך הבית".

כאשר את/ה פותח/ת קטע רשת, Safari מתמקד ומגדיל אוטומטית את אותו אזור בעמוד שהיה מוצג כאשר שמרת את קטע הרשת. האזור המוצג משמש גם ליצירת הצלמית עבור קטע הרשת שבמסך הבית שלך, למעט כאשר האתר כולל צלמית משל עצמו.

כאשר את/ה מוסיף/ה קטע רשת, את/ה יכול/ה לערוך את שמו. אם בחרת שם ארוך מדי (יותר מכ-10 תווים) הוא עשוי להיות מקוצר במסך הבית.

קטעי רשת אינם סימניות והם לא יסונכרנו באמצעות iTunes או MobileMe.

### מחק/י קטע רשת:

1. לחץ/י על הצלמית של קטע הרשת במסך הבית והמשך/י ללחוץ עד שהצלמיות מתחילות להתנועע.
2. לחץ/י על  בפינת קטע הרשת שברצונך למחוק.
3. לחץ/י על "מחק" ואז לחץ/י על כפתור הבית  כדי לשמור את הסדר שקבעת.



# iPod



ה-*iPhone* מסתנכרן עם *iTunes* במחשב שלך כדי להעביר ממנו שירים, סרטונים ותוכן אחר שאספת בספריית *iTunes* שלך. לקבלת מידע על הוספת מוסיקה ומדיה אחרת לספריית *iTunes* שלך, פתחי את *iTunes* ובחרי/י ב-*iTunes* > Help.

## העברת מוסיקה, סרטונים ועוד

כדי להעביר מוסיקה, סרטונים ותכנים נוספים אל ה-*iPhone*, תוכלי להורות ל-*iTunes* שבמחשב שלך לבצע סנכרון אוטומטי עם התוכן שבספרייה שלך, או להעביר מדיה ידנית אל ה-*iPhone*.

## סנכרון תוכן מתוך *iTunes*

תוכלי להעביר מוסיקה, סרטונים ועוד אל ה-*iPhone* באמצעות סנכרון התוכן מה-*iTunes*. תוכלי לסנכרן את כל המדיה שלך, או לבחור שירים, סרטונים, פודקאסטים ואוספי *iTunes U* ספציפיים.

**הגדרי את *iTunes* כדי שייסנכרן תוכן עם ה-*iPod*:**

1. חברי את ה-*iPhone* אל המחשב שלך.
2. ב-*iTunes*, בחרי/י ב-*iPhone* מתוך פס העזרים.
3. בלשוניות Music, Movies, TV Shows, Podcasts, ו-*iTunes U*, בחרי/י בתוכן שברצונך לסנכרן אל ה-*iPhone*. לדוגמה, תוכלי להורות ל-*iTunes* לסנכרן את רשימות ההשמעה הנבחרות ואת שלושת הפרקים האחרונים של פודקאסט הווידאו המועדף עליך.
4. לחצ'י על Apply.

כדי להורות ל-*iTunes* לסנכרן תוכן ומידע אחר עם ה-*iPod* באופן אוטומטי, לחצ'י על לשונית Summary ובחרי/י באפשרות "Automatically sync when this iPhone is connected".

**חשוב:** אם תמחקי פריט מתוך *iTunes*, הפריט יימחק גם מתוך ה-*iPhone* בסנכרון הבא.

רק שירים וסרטונים המקודדים בפורמטים שה-*iPhone* תומך בהם מועברים אל ה-*iPhone*. לקריאת מידע לגבי הפורמטים בהם תומך ה-*iPhone*, ראה/י "שיר, סרטון או פריט אחר אינם מוצגים או מושמעים" (עמוד 198).

אם יש בספריית iTunes שלך יותר שירים מכפי שניתן להעביר אל ה-iPhone, iTunes יציע לך ליצור רשימת השמעה מיוחדת לסנכרון עם ה-iPhone. תמלא את הרשימה במבחר שירים אקראי מתוך הספרייה שלך. תוכל/י להוסיף לרשימת ההשמעה שירים או למחוק ממנה שירים ואז לסנכרן שוב.

אם הקשבת לחלק מפודקאסט או ספר שמע, המקום שהנעת אליו נכלל כאשר אתה מסנכרן את התוכן עם iTunes. אם התחלת להקשיב לסיפור ב-iPhone, תוכל/י להמשיך מהמקום שהפסקת באמצעות iTunes במחשב - ולהיפך.

לקריאת חידע נוסף לגבי הפעלת iTunes לצורך העברת מוסיקה ומדיה אחרת אל המחשב שלך, ראה/י **"מה דרוש לך"** (עמוד 13).

## ניהול תוכן באופן ידני

תכונת הניהול הידני מאפשרת לך לבחור את המוסיקה, הווידאו והפודקאסטים שאתה רוצה לכלול ב-iPhone.

### הגדרת ניהול תוכן ידני ב-iPhone:

1. חבר/י את ה-iPhone אל המחשב שלך.
2. ב-iTunes, בחר/י ב-iPhone מתוך פס העזרים.
3. לחץ/י על הלשונית Summary ובחר/י באפשרות "Manually manage music and videos".
4. לחץ/י על Apply.

**הוסף/י פריטים ל-iPhone:** גרור/י שיר, וידאו, פודקאסט או רשימת השמעה מתוך ספריית iTunes אל ה-iPhone (בפס העזרים). לחץ/י על Shift או על Command (ב-Mac) או על Control (ב-Windows) כדי לבחור מספר פריטים להוספה באותה פעולה.

iTunes מסנכרן את התוכן מיד. אם תבטל/י את הבחירה ב-"Manually manage music and videos", התוכן שהוספת באופן ידני יוסר מתוך ה-iPhone בפעם הבאה ש-iTunes יסנכרן תוכן.

**הסרת פריטים מתוך ה-iPhone:** כאשר ה-iPhone מחובר למחשב שלך, בחר/י בצלמית ה-iPhone בפס העזרים של iTunes. לחץ/י על משולש הגילוי שמשמאל לצלמית כדי להציג את התוכן. בחר/י אזור תוכן, כדוגמת מוסיקה או סרטים, ואז בחר/י בפריטים שברצונך למחוק ולחץ/י על מקש Delete במקלדת.

מחיקת פריט מתוך ה-iPhone לא מוחקת אותו מתוך ספריית iTunes שלך.

## רכישת תוכן והורדת תוכן מתוך iTunes Store

תוכל/י לגלוש אל iTunes Store ישירות מה-iPhone כדי לרכוש ולהוריד שירים, אלבומים, תכניות טלוויזיה, סרטים, קליפים, צלצולים, וספרי שמע ישירות אל ה-iPhone. תוכל/י גם להזרים ולהוריד פודקאסטי שמע או וידאו, כמו גם תוכן iTunes U. ראה/י **"אודות iTunes Store"** (עמוד 159).

## העברת תוכן נרכש אל מחשב אחר

תוכל/י להעביר תוכן שנמצא ב-iPhone ושנרכש דרך iTunes במחשב אחד לספריית iTunes במחשב מורשה אחר. על המחשב להיות בעל אישור להשמעת תוכן מתוך החשבון שלך ב-iTunes Store. כדי לאשר מחשב, פתח/י את iTunes במחשב ובחר/י באפשרות Store > Authorize Computer.

**העבר/י תוכן נרכש:** חבר/י את ה-iPhone אל המחשב השני. iTunes ישאל אם ברצונך להעביר תוכן שנרכש.



## המרת סרטים עבור ה-iPhone

תוכלו גם להוסיף סרטים אחרים, בנוסף לאלה שנרכשו מה-iTunes Store, אל ה-iPhone, כמו למשל סרטים שיצרת ב-iMovie על מחשב Mac, או סרטים שהורדת מהאינטרנט והוספת ל-iTunes.

אם תנסה/ו להוסיף סרטון מתוך iTunes אל ה-iPhone ותופיע הודעה שמתריאה כי אי אפשר להציג את הסרטון על ה-iPhone, תוכלו/י להמיר את הסרטון.

**המרי/י סרטון לצורך הצגתו ב-iPhone:** בחר/י בסרטון בתוך ספריית iTunes שלך ובחר/י ב-Advanced > Create iPod or iPhone Version. לאחר מכן, הוסף/י את הידאו שהמרת אל ה-iPhone.

## מוסיקה וקובצי שמע מסוגים אחרים

תצוגת ה-Multi-Touch ברזולוציה גבוהה הופכת את ההאזנה לשירים ב-iPhone לחוויה חזותית ומוסיקלית כאחת. תוכלו/י לגלול ברשימות השמע שלך או להפעיל את Cover Flow כדי לדפדף בתמונות האלבומים.

**אזהרה:** למידע חשוב וטיפים למניעת אובדן כושר השמיעה, ראה/י מדריך מידע חשוב על המוצר בכתובת [www.apple.com/il/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/il/support/manuals/iphone) 

## השמעת שירים

**הצג/י את האוסף שלך:** לחץ/י על "רשימות השמעה", "אמנים" או "שירים". לחץ/י על "עוד" כדי להציג אלבומים, ספרי שמע, אוספים, מלחינים, סגנונות, iTunes U או פודקאסטים.

**הצגה באמצעות Genius Mixes:** לחץ/י על Genius. אם Genius לא מופיע, עליך להפעיל את Genius ב-iTunes 9 ומעלה, ואז לסנכרן את ה-iPhone עם iTunes. ראה/י "הפעלת Genius ב-iPhone" (עמוד 78).

**השמע/י שיר:** לחץ/י על השיר.

**ניעור לסדר אקראי:** נערו/י את ה-iPhone כדי להפעיל את הסדר האקראי וכדי לעבור מיד לשיר אחר. נערו/י בכל פעם שתרצה/ו לעבור לשיר אחר.

תוכלו/י להפעיל או לכבות את תכונת הניעור האקראי ב"הגדרות" < iPod (התכונה מופעלת כברירת מחדל). ראה/י "מוסיקה" (עמוד 155).

## שליטה בהשמעת שירים

בעת השמעת שיר, יופיע המסך "מתנגן כעת".



לחץ/י על    או לחץ/י על הכפתור האמצעי בדיבורית ה-iPhone (או על הכפתור המקביל בדיבורית ה-Bluetooth שלך).	השהיית שיר
לחץ/י על ► או לחץ/י על הכפתור האמצעי בדיבורית ה-iPhone (או על הכפתור המקביל בדיבורית ה-Bluetooth שלך).	המשך השמעה
גרור/י את וסת עוצמת השמע או השתמש/י בכפתורים שבצידו של ה-iPhone. תוכל/י גם להשתמש בכפתורי עוצמת השמע שבדיבורית ה-iPhone (ב-iPhone 3GS בלבד).	שינוי עוצמת השמע
לחץ/י על ⏮	התחלה מחדש של שיר או פרק בספר שמע או בפודקאסט
לחץ/י על ⏭, או לחץ/י על הכפתור האמצעי בדיבורית ה-iPhone (או על הכפתור המקביל בדיבורית ה-Bluetooth שלך) פעמיים במהירות.	דילוג אל השיר הבא או הפרק הבא בספר שמע או בפודקאסט
לחץ/י על ⏮ פעמיים, או לחץ/י על הכפתור האמצעי בדיבורית ה-iPhone (או על הכפתור המקביל בדיבורית ה-Bluetooth שלך) שלוש פעמים במהירות.	דילוג אל השיר הקודם או הפרק הבא בספר שמע או בפודקאסט
לחץ/י על ⏮ או על ⏭ מבלי להרפות. ככל שאת/ה מחזיק/ה את הלחצן במשך זמן רב יותר, ההחזרה אחורה או ההרצה קדימה מתקדמות בקצב מהיר יותר. בדיבורית ה-iPhone לחץ/י על הכפתור האמצעי (או על הכפתור המקביל בדיבורית ה-Bluetooth שלך) פעמיים במהירות ואז החזק/י כדי להריץ קדימה, או שלוש פעמים ואז החזק/י כדי להחזיר אחורה.	חזרה אחורה או הרצה קדימה
לחץ/י על ⏮, או לטף/י במהירות ימינה על גבי עטיפת האלבום.	חזרה אל רשימות הדפדוף של ה-iPod
לחץ/י על "מתנגן כעת".	חזרה אל מסך "מתנגן כעת"
לחץ/י על עטיפות האלבום בזמן ששיר מתנגן. (מילות השיר יופיעו אם הוספת אותם לשיר באמצעות חלון המידע על השיר ב-iTunes).	הצגת מילות השיר

תוכל/י להציג את לחצני ההשמעה בכל זמן שאת/ה מקשיב/ה למוסיקה ומפעיל/ה יישום אחר - אפילו כאשר ה-iPhone נעול - באמצעות לחיצה כפולה על כפתור הבית. ☐ ראה/י "מסך הבית" (עמוד 145).


אם את/ה משתמש ביישום, לחצני ההשמעה מופיעים מעל היישום. לאחר הפעלת הלחצנים, תוכלו לסגור אותם או ללחוץ על "מוסיקה" כדי לעבור אל המסך "מתנגן כעת". אם ה-iPhone נעול, הלחצנים מופיעים על המסך ואז נעלמים באופן אוטומטי עם סיום השימוש בהם.

## לחצנים נוספים לשירים

מתוך מסך "מתנגן כעת", לחץ/י על תמונת העטיפה.

לאחר מכן, חזור/י שוב על הפעולה. לחצני Genius וסדר אקראי יופיעו ועמם פס המעבר. תוכלו לראות את הזמן שעבר, את הזמן שנותר ואת מספר השיר. גם מילות השיר יופיעו, אם הוספת אותם לשיר באמצעות חלון המידע של השיר ב-iTunes.

פס המעבר מאפשר לך לדלג אל כל נקודה רצויה על ציר הזמן. תוכלו לווסת את מהירות ההשמעה ממהירות גבוהה למהירות נמוכה באמצעות גרירת האצבע שלך כלפי מטה בעת גרירת סמן ההשמעה לאורך פס המעבר.




<p>לחץ/י על . לחץ/י שוב על  כדי להורות ל-iPhone לחזור רק על השיר הנוכחי.</p> <p> = ה-iPhone מוגדר להשמעה חוזרת של כל השירים באלבום או ברשימה הנוכחיים.</p> <p> = ה-iPhone מוגדר להשמעה חוזרת של השיר הנוכחי, שוב ושוב.</p> <p> = ה-iPhone לא מוגדר להשמעה חוזרת של שירים.</p>	<p>הורה/י ל-iPhone לחזור על השמעת שירים</p>
<p>גרור/י את סמן ההשמעה לאורך הפס. גרור/י כלפי מטה באצבעך כדי לווסת את מהירות המעבר. מהירות המעבר מאטה ככל שאת/ה מוריד/ה את האצבע שלך.</p>	<p>דלג/י אל כל נקודה בתוך שיר</p>
<p>לחץ/י על  ורשימת ה-Genius תופיע. ראה/י "הפעלת Genius ב-iPhone" (עמוד 78).</p>	<p>הרכב/י רשימת Genius</p>
<p>לחץ/י על . לחץ/י שוב על  כדי להורות ל-iPhone להשמיע שירים לפי הסדר הקבוע.</p> <p> = ה-iPhone ישמיע שירים בסדר אקראי.</p> <p> = ה-iPhone ישמיע שירים לפי הסדר.</p>	<p>הורה/י ל-iPhone להשמיע שירים בסדר אקראי</p>
<p>לחץ/י על "סדר אקראי" בראש הרשימה. לדוגמה, כדי להשמיע בסדר אקראי את כל השירים השמורים ב-iPhone, בחר/י באפשרות שירים &lt; סדר אקראי.</p> <p>בין אם ה-iPhone מוגדר להשמעת שירים בסדר אקראי ובין אם לאו, אם תלחץ/י על "סדר אקראי" בראש רשימת שירים, ה-iPhone ישמיע את השירים מתוך רשימה זו בסדר אקראי.</p>	<p>השמע/י את השירים בכל רשימת השמעה, אלבום או רשימת שירים אחרת בסדר אקראי</p>

## לחצנים עבור פודקאסטים וספרי שמע

ממסך "מתנגן כעת", לחץ/י על תמונת העטיפה.

הלחצנים דוא"ל, 30 שניות אחורה ולחצני השליטה במהירות ההשמעה יופיעו עם פס המעבר. תוכלו לראות את הזמן שעבר, את הזמן שנותר ואת מספר הפרק או התוכנית.

פס המעבר מאפשר לך לדלג אל כל נקודה רצויה על ציר הזמן. תוכלו לווסת את מהירות ההשמעה ממהירות גבוהה למהירות נמוכה באמצעות גרירת האצבע שלך כלפי מטה בעת גרירת סמן ההשמעה לאורך פס המעבר.



לחץ/י על ✉	שליחת קישור לפודקאסט זה בדוא"ל
גרור/י את סמן ההשמעה לאורך הפס. גרור/י כלפי מטה באצבעך כדי לווסת את מהירות המעבר. מהירות המעבר מאטה ככל שאת/ה מוריד/ה את האצבע שלך.	דילוג לנקודה כלשהי
לחץ/י על ⏮	השמעה חוזרת של 30 השניות האחרונות
לחץ/י על 1X. לחץ/י שוב כדי לשנות את המהירות. 2X = השמע במהירות כפולה. 1/2X = השמע בחצי המהירות. 1X = השמע במהירות רגילה.	קביעת מהירות ההשמעה

## הפעלת שליטה קולית ב-iPod

תוכלו להשתמש בשליטה קולית (ב-iPhone 3GS בלבד) כדי לשלוט בהשמעת המוסיקה ב-iPhone.

**הערה:** שליטה קולית אינה זמינה בכל השפות.

**הפעל/י שליטה קולית:** לחץ/י לחיצה ארוכה על כפתור  הבית עד שמסך השליטה הקולית יופיע וישמע צפצוף. לאחר מכן, הפעל/י את הפקודות המתוארות להלן כדי להשמיע שירים.

תוכלו גם ללחוץ לחיצה ארוכה על הכפתור האמצעי כדיבורית ה-iPhone (או על הכפתור המקביל כדיבורית ה-Bluetooth שלך) כדי שמסך השליטה הקולית יופיע.

אמור/י "play" או "play music". להשהיה, אמור/י "pause" או "pause music". ניתן גם לומר "next song" או "previous song".	שליטה בהשמעת המוסיקה
אמור/י "play", ואז אמור/י "artist", "album", או "playlist" ואת השם.	השמעת אלבום, אמן או רשימת השמעה


אמור/י "shuffle".	סדר אקראי של רשימת השמעה הנוכחית
אמור/י "what's playing," "what song is this," "who sings this song" או "who is this song by".	פרטים נוספים על השיר המתנגן כעת
אמור/י "Genius," "play more like this" או "play more songs like this".	שימוש ב- Genius להשמעת שירים דומים
אמור/י "cancel" או "stop".	ביטול השליטה הקולית

## עיון בעטיפות אלבומים במסגרת Cover Flow

בעת שאתה/ה מדפדף/ת במוסיקה, תוכל/י לסובב את ה-iPhone לרוחב כדי להציג את התוכן שלך מתוך iTunes במצב Cover Flow ולדפדף במוסיקה שלך על פי התמונות שעל עטיפות האלבומים.





גרור/י או לטף/י במהירות שמאלה או ימינה.	דפדוף בין עטיפות האלבומים
לחץ/י על עטיפה או על ⓘ.	הצגת רצועות האלבום



לחץ/י על הרצועה. גרור/י למעלה או למטה כדי לגלול בין הרצועות.	השמעת רצועה
לחץ/י על שורת הכותרת. לחילופין, לחץ/י שוב על ⓘ.	חזרה אל העטיפה
לחץ/י על ▶ או על ⏏. תוכל/י גם ללחוץ על הכפתור האמצעי בדיבורית ה-iPhone (או על הכפתור המקביל בדיבורית ה-Bluetooth שלך).	השמעה או השהיה של השיר הנוכחי

## הצגת כל הרצועות באלבום

**הצג/י את כל הרצועות באלבום המכיל את השיר הנוכחי:** מחסך "מתנגן כעת", לחץ/י על . לחץ/י על רצועה כדי להשמיע אותה. לחץ/י על התמונה המוקטנת של עטיפת האלבום כדי לשוב למסך "מתנגן כעת".




כאשר מוצגת רשימת הרצועות תוכלו לדרג שירים. תוכלו להשתמש בדירוגים כדי ליצור ב-iTunes רשימות השמעה חכמות שיתעדכנו באופן דינמי ויכללו, לדוגמה, את השירים שדירגת בדירוג הגבוה ביותר.

**דרג/י שיר:** גרו/י את האגודל שלך לרוב פס הדירוג כדי לדרג שיר באפס עד חמישה כוכבים.

## חיפוש מוסיקה

תוכלו לחפש בין שמות השירים, המבצעים, האלבומים והמלחינים של שירים, פודקאסטים ותוכן אחר שסנכרנת לתוך ה-iPhone.



**חפש/י מוסיקה:** הקלד/י את הטקסט בשדה החיפוש שבראש רשימת השירים, רשימת ההשמעה, רשימת האמנים או בכל תצוגה אחרת של תוכן ה-iPod שלך. (לחץ/י על פס המצב כדי לגלול במהירות לראש רשימה ולחשוף את שדה החיפוש.)

תוצאות החיפוש מופיעות באופן אוטומטי בעת ההקלדה. לחץ/י על "חפש" כדי להעלים את המקלדת ולראות יותר תוצאות.

תוכלו גם להיעזר ב-Spotlight כדי לחפש מוסיקה. ראה/י "חיפוש" (עמוד 37).

## הפעלת Genius ב-iPhone

Genius מוצא שירים מתוך ספריית iTunes שלך שמשלבים היטב זה בזה. רשימת Genius היא אוסף שירים שנבחרו עבורך לפי שיר אחד שבחרת מהספרייה שלך. Genius Mix הוא מבחר שירים מאותו סוג של מוסיקה. Genius Mixes נוצרים מחדש בכל פעם שאתה מקשיב/ה להם, כך שהם תמיד חדשים ומחודשים.


תוכלו ליצור רשימות Genius ב-iTunes ולסנכרן אותן אל ה-iPhone. תוכלו גם ליצור ולשמור רשימות Genius ישירות על ה-iPhone.

Genius Mixes נוצרים ב-iTunes. iTunes יוצרת מיקסים שונים, בהתאם למגוון המוסיקה שבספריית ה-iTunes שלך. לדוגמה, יכולים להיות לך Genius Mixes הכוללים שירי R&B, או שירי רוק אלטרנטיבי. יכולים להיות לך עד שנים עשר Genius Mixes שונים.

כדי להשתמש ב-Genius על ה-iPhone, הפעלי/ תחילה את Genius ב-iTunes, ואז סנכרן/ את ה-iPhone עם iTunes. Genius Mixes מסונכרנים אוטומטית, אלא אם כן את/ה מנהל/ת ידנית את המוסיקה שלך ובוחר/ת אילו מיקסים ברצונך לסנכרן ב-iTunes. Genius הוא שירות חינם, אך יש צורך בחשבון iTunes Store.

השימוש ב-Genius Mixes מחייב iTunes 9 ומעלה. בעת סנכרון iTunes Genius Mix, עשוי לבחור ולסנכרן שירים מהספרייה שלך שאת/ה לא דווקא היית בוחר/ת לסנכרן.

**הצגה באמצעות Genius Mixes:** לחץ/י על Genius. מספר הנקודות בתחתית המסך מציין את מספר המיקסים שסנכרנת מ-iTunes, וכן את המיקס המוצג כעת. לטף/י במהירות שמאלה או ימינה כדי להציג את המיקסים האחרים.



▶ **השמע/י Genius Mix:** לחץ/י על המיקס או לחץ/י על

**הרכב/י רשימת Genius ב-iPhone:**

1. לחץ/י על "רשימות השמעה" ואז לחץ/י על Genius.
2. לחץ/י על שיר ברשימה. Genius יצור רשימת השמעה עם שירים נוספים המשתלבים היטב עם השיר הזה. תוכל/י גם ליצור רשימת Genius של שירים שמשלבים היטב עם השיר המתנגן כעת. ממסך "מתנגן כעת", לחץ/י על עטיפת האלבום כדי להציג לחצנים נוספים, ואז לחץ/י על ⌘.

**שמור רשימת Genius:** בתוך רשימת ההשמעה, לחץ/י על "שמור". רשימת ההשמעה שבחרת תישמר בין רשימות ההשמעה ושמה יהיה שם השיר שבחרת.

תוכל/י ליצור ולשמור כמה רשימות Genius שתוצרה/י. אם שמרת רשימת Genius שנוצרה על ה-iPhone, היא תסתכרן חזרה אל iTunes בפעם הבאה שתתחבר/י.

**רענן/י רשימת Genius:** בתוך רשימת ההשמעה, לחץ/י על "רענן".

רענן רשימת השמעה יוצר רשימת השמעה של שירים אחרים שמשלבים היטב עם השיר שבחרת. תוכל/י לרענן כל רשימת Genius, בין אם היא נוצרה ב-iTunes וסונכרנה אל ה-iPhone ובין אם היא נוצרה ישירות על ה-iPhone.

**צור/י רשימת Genius לפי שיר חדש:** בתוך רשימת ההשמעה, לחץ/י על "חדש" ואז בחר/י בשיר חדש.

**מחק/י רשימת Genius ששמרת:** בתוך רשימת השמעה ששמרת ישירות ב-iPhone, לחץ/י על "מחק רשימת השמעה".

לאחר שרשימת Genius מסונכרנת בחזרה עם iTunes, לא תוכל/י למחוק אותה ישירות מתוך ה-iPhone. תוכל/י להשתמש ב-iTunes כדי לערוך את שם רשימת ההשמעה, להפסיק את הסנכרון או למחוק את רשימת ההשמעה.




## יצירת רשימות On-The-Go

### צור/י רשימת On-The-Go:

1. לחץ/י על "רשימות השמעה" ואז על On-The-Go.
2. דפדף/י למציאת שירים באמצעות הכפתורים שבתחתית המסך. לחץ/י על כל שיר או וידאו כדי להוסיף אותו לרשימת ההשמעה. לחץ/י על "הוסף את כל השירים" בראש כל רשימה כדי להוסיף את כל השירים ברשימה.
3. בסיום, לחץ/י על "אישור".

כאשר את/ה מכין/ה את רשימת ההשמעה On-The-Go ואז מסנכרן את ה-iPhone עם המחשב, רשימת ההשמעה תישמר על ה-iPhone ובספריית iTunes שלך ואז תימחק מתוך ה-iPhone. הרשימה הראשונה תישמר בשם "On-The-Go 1", השנייה תישמר בשם "On-The-Go 2" וכן הלאה. כדי להחזיר רשימה אל ה-iPhone, בחר/י באפשרות iPhone מתוך פס העזרים של iTunes, לחץ/י על הלשונית Music, והגדר את רשימת ההשמעה כמיועדת לסנכרון.

**ערוך/י רשימת On-The-Go:** לחץ/י על "רשימות השמעה", לחץ/י על On-The-Go, לחץ/י על "עריכה", ואז בצע/י את אחת הפעולות הבאות:

- כדי להעלות או להוריד שיר בתוך הרשימה, גרור/י את  שליד השיר.
- כדי למחוק שיר מתוך הרשימה, לחץ/י על  שליד השיר ואז על "מחק". מחיקת שיר מתוך רשימת ה-On-The-Go אינה מוחקת אותו מתוך ה-iPhone.
- כדי לנקות את רשימת ההשמעה כולה, לחץ/י על "נקה רשימת השמעה".
- כדי להוסיף שירים, לחץ/י על .

## סרטים

באמצעות ה-iPhone תוכלו להציג תוכן וידאו כדוגמת סרטים, קליפים ופודקאסטי וידאו. אם סרט מסוים מורכב מפרקים, תוכלו לדלג אל הפרק הבא או הקודם או להעלות רשימה ולהתחיל בהצגת כל פרק שתבחר/י. אם סרט מסוים מציע תכונות בשפות אחרות, תוכלו לבחור שפת שמע חלופית או להציג כתוביות.

### הצגת סרטים

**הצג/י סרטון:** לחץ/י על "סרטונים" ולחץ/י על הסרט.


**הצג/י את לחצני ההצגה:** לחץ/י על המסך כדי להציג את הלחצנים. לחץ/י שוב כדי להסתיר אותם.

### שליטה בהצגת הסרטון

סרטים מוצגים לרוחב המסך כדי לנצל את מלוא התצוגה.


פס המעבר מאפשר לך לדלג אל כל נקודה רצויה על ציר הזמן. תוכלו לווסת את מהירות ההתצוגה ממהירות גבוהה למהירות נמוכה באמצעות גרירת אצבעך כלפי מטה בעת גרירת סמן ההשמעה לאורך פס המעבר.






iTunes Store לרכישה ב-Coldplay לביצוע Lovers in Japan

לחץ/י על <b>  </b> , או לחץ/י על הכפתור האמצעי בדיבורית ה-iPhone (או על הכפתור המקביל בדיבורית ה-Bluetooth שלך).	השהיית הסרט
לחץ/י על <b>▶</b> , או לחץ/י על הכפתור האמצעי בדיבורית ה-iPhone (או על הכפתור המקביל בדיבורית ה-Bluetooth שלך).	המשך הצגת הסרט
גרור/י את מחוון עוצמת השמע. תוכל/י גם להשתמש בכפתורי עוצמת השמע שבדיבורית ה-iPhone (ב-iPhone 3GS בלבד).	שינוי עוצמת השמע
גרור/י את סמן ההשמעה שעל פס המעבר עד הקצה השמאלי, או לחילופין, לחץ/י על <b>◀◀</b> אם הסרט אינו מורכב מפרקים.	הצגה חוזרת של סרט מתחילתו
לחץ/י על <b>▶▶</b> , או לחץ/י על הכפתור האמצעי בדיבורית ה-iPhone (או על הכפתור המקביל בדיבורית ה-Bluetooth שלך) פעמיים במהירות.	דילוג אל הפרק הבא (אם האפשרות זמינה)
לחץ/י על <b>◀◀</b> , או לחץ/י על הכפתור האמצעי בדיבורית ה-iPhone (או על הכפתור המקביל בדיבורית ה-Bluetooth שלך) שלוש פעמים במהירות.	דילוג אל הפרק הקודם (אם האפשרות זמינה)
לחץ/י על <b>☰</b> ואז בחר/י בפרק מתוך הרשימה.	הצגת הסרט מפרק מסוים (אם האפשרות זמינה)
לחץ/י על <b>◀◀</b> או על <b>▶▶</b> מבלי להרפות.	חזרה אחורה או הרצה קדימה
גרור/י את סמן ההשמעה לאורך הפס. גרור/י כלפי מטה באצבעך כדי לזווסת את מהירות המעבר. מהירות המעבר מאטה ככל שאת/ה מוריד/ה את האצבע שלך.	דילוג אל כל נקודה בתוך סרטון
לחץ/י על "אישור". לחילופין, לחץ/י על כפתור הבית <b>⏏</b> .	הפסקת הצפייה לפני סוף הסרט
לחץ/י על <b>⌵</b> כדי לגרום לסרט למלא את המסך. לחץ/י על <b>⌵</b> כדי לגרום לו להתאים לגודל המסך. תוכל/י גם ללחוץ פעמיים על הסרט כדי לעבור בין התאמה לגודל המסך לבין מילוי המסך. כאשר את/ה מתאים/ה סרט למילוי המסך, הצדדים או החלק העליון של הסרט עלולים להיחתך. כאשר את/ה מתאים/ה אותו לגודל המסך, ייתכן שתראה/י פסים שחורים מצידי הסרט או מעליו ומתחתיו.	התאמת גודל הסרט למילוי המסך או לגודל המסך
לחץ/י על <b>⌵</b> ואז בחר/י בשפה מתוך הרשימה שמע.	בחירת שפת שמע חלופית (אם האפשרות זמינה)

לחץ/י על  , ואז בחר/י מתוך רשימת הכתוביות בשפה או באפשרות "כבוי".	הצגה או הסתרה של כתוביות (אם האפשרות זמינה)
--	---

## חיפוש סרטים

תוכל/י לחפש שמות של סרטים, תוכניות טלוויזיה ופודקאסטים שסנכרנת אל ה-iPhone.



**חפשי סרטים:** הקלד/י את הטקסט בשדה החיפוש שבראש רשימת הסרטים.

תוצאות החיפוש מופיעות באופן אוטומטי בעת ההקלדה. לחץ/י על "חפש" כדי להעלים את המקלדת ולראות יותר תוצאות.

## צפייה בסרטים שכורים

תוכל/י לשכור סרטים ברמת הגדרה רגילה (480p) מתוך iTunes Store ולצפות בהם ב-iPhone. תוכל/י להוריד סרטים שכורים ישירות אל ה-iPhone או להעביר אותם מתוך iTunes במחשב שלך אל ה-iPhone. תוכל/י גם להעביר סרטים שכורים מה-iPhone בחזרה אל iTunes. (שכירת סרטים אינה זמינה בכל האזורים.)

על הורדת הסרט להסתיים לפני שתוכל/י להתחיל לצפות בו. תוכל/י להשהות הורדה ולהתחיל אותה שוב במועד מאוחר יותר. תוקפם של סרטים שכורים פג לאחר מספר ימים ולאחר שהתחלת להציג סרט, יש לך זמן מוגבל לסיים את הצגתו. פרק הזמן שנותר מופיע ליד שם הסרט. הסרטים נמחקים באופן אוטומטי כאשר תוקפם פג. בדוק/י ב-iTunes Store את פרק הזמן שבו הסרט יהיה תקף לפני שכירתו.

**העבר/י סרטים שכורים אל ה-iPhone:** חבר/י את ה-iPhone אל המחשב שלך. כעת, בחר/י ב-iPhone מתוך פס העזרים של iTunes, לחץ/י על Movies, ובחר/י בסרטים השכורים שברצונך להעביר. על המחשב שלך להיות מחובר לאינטרנט.

**הצג/י סרט שכור:** ב-iPhone, בחר/י ב-iPod < "סרטים", ובחר/י בסרט.

## הצגת סרטים בטלוויזיה

תוכל/י לחבר את ה-iPhone לטלוויזיה שלך ולצפות בסרטים על מסך גדול. השתמש/י בכבל Apple Component AV או בכבל Cable, Apple Composite AV Cable, או בכבל מורשה אחר התואם ל-iPhone. תוכל/י גם להשתמש בכבלים אלה עם ה-iPhone כדי לחבר את ה-iPhone אל הטלוויזיה שלך. (Apple Universal Dock כולל שלט רחוק המאפשר לך לשלוט בהצגת תוכן ממרחק.) כבלים ורכיבים של Apple זמינים לרכישה במדינות רבות. ראה/י [www.apple.com/ipodstore](http://www.apple.com/ipodstore) (לא זמין בכל המדינות).

## מחיקת סרטים מתוך ה-iPhone

תוכל/י למחוק סרטים מתוך ה-iPhone כדי לחסוך בנפח אחסון.

**מחקי סרט:** בתוך רשימת הסרטים, לטף/י במהירות שמאלה או ימינה מעל הסרט ואז לחץ/י על מחק.

כאשר את/ה מוחק/ת סרט (למעט סרטים שכורים) מתוך ה-iPhone, הסרט לא יימחק מתוך ספריית iTunes שלך ותוכל לסנכרן אותו בחזרה אל ה-iPhone במועד מאוחר יותר. אם אינך רוצה לסנכרן את הסרט בחזרה אל ה-iPhone, הגדר/י את iTunes כך שלא יסנכרן את הסרט. ראה/י "מה דרוש לך" (עמוד 13).

**חשוב:** אם מחקת סרט שכור מתוך ה-iPhone, הוא יהיה מחוק לצמיתות ואי אפשר יהיה להעביר אותו בחזרה אל המחשב שלך.

## הגדרת ספירה לאחור עד הרדמת המכשיר

תוכלי להורות ל-iPhone להפסיק להשמיע מוסיקה או להציג סרטים לאחר פרק זמן מוגדר.


**הגדרי ספירה לאחור עד הרדמת המכשיר:** ממסך הבית, בחר/י "שעון" > "ספירה לאחור", ואז לטף/י במהירות כדי לקבוע את מספר השעות והדקות. לחץ/י על "בסיום הספירה לאחור" ובחרי "הרדם iPod", לחץ/י על "הגדר" ואז על "התחל" כדי להתחיל את הספירה לאחור.

בסיום הספירה לאחור, יפסיק ה-iPhone להשמיע מוסיקה או להציג סרטים, יסגור את כל היישומים הפתוחים וינעל.

## שינוי כפתורי הדפדוף

תוכלי להחליף את כפתורי הדפדוף שבתחתית המסך בכפתורים המשמשים אותך בדרך כלל. לדוגמה, אם את/ה מקשיבה לפודקאסטים לעתים קרובות, תוכלי להחליף את כפתור השירים בכפתור הפודקאסטים.

**שנה/י את כפתורי הדפדוף:** לחץ/י על "עוד" ואז על "עריכה". גרו/י כפתור אל תחתית המסך, לכיסוי הכפתור שברצונך להחליף.



תוכלי לגרור את הכפתורים בתחתית המסך ימינה או שמאלה כדי לשנות את סדרם. לסיים, לחץ/י על "אישור". לחץ/י על "עוד" בכל עת כדי להציג את הכפתורים שהחלפת.



# הודעות





## שליחת הודעות וקבלתן

**אזהרה:** למידע חשוב וטיפים לנהיגה בטוחה, ראה/י מדריך מידע חשוב על המוצר בכתובת [www.apple.com/il/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/il/support/manuals/iphone) 


”הודעות” מאפשר לך להחליף הודעות טקסט עם כל אדם אחר המפעיל טלפון שמאפשר משלוח הודעות טקסט. היישום הודעות תומך גם בהודעות MMS, כך שתוכל/י לשלוח תמונות, סרטונים (רק ב-iPhone 3GS), פרטי קשר והודעות קוליות אל מכשירים אחרים שמאפשרים החלפת הודעות MMS. תוכל/י להקיש מספר כתובות ולשלוח הודעה אל מספר אנשים בו-זמנית.

**הערה:** הודעות MMS זמינות רק ב-iPhone 3G or later. התמיכה בהודעות טקסט ובהודעות MMS עלולה שלא להיות זמינה בכל האזורים. שליחת הודעות עשויה להיות כרוכה בעלויות נוספות. צור/י קשר עם המפעיל שלך לקבלת מלוא המידע על אפשרויות אלה.

תוכל/י להשתמש בהודעות כל עוד את/ה נמצא/ת בטווח הרשת הסלולרית. אם את/ה יכול/ה לבצע שיחה, תוכל/י גם לשלוח הודעה. בכפוף לתוכנית חיובי הטלפון, ייתכן שתחויב/י בתשלום תמורת הודעות שתשלח/י או תקבל/י.

**שלח/י הודעה:** לחץ/י על  , ואז הקלד/י מספר טלפון או שם, או לחץ/י על  ובחר/י באיש קשר מתוך רשימת אנשי הקשר. לחץ/י על שדה הטקסט מעל למקלדת, הקלד/י הודעה, ולחץ/י על ”שלח”.


צלמית ההודעות שבמסך הבית תציג את מספר ההודעות החדשות שיש לך.



● התכתבויות שלך נשמרות ברשימת ההודעות. התכתבויות המכילות הודעות שטרם נקראו מסומנות בנקודה כחולה.



ה-iPhone יציג את 50 ההודעות האחרונות בשיחה. כדי לראות הודעות קודמות, גלולי אל תחילת הרשימה ולחץ/י על "טען הודעות ישנות יותר".

**שלחי הודעה אל יותר מאדם אחד:** לחץ/י על , ואז הוסף/י נמענים. אם הקשת מספר טלפון ידנית (במקום לבחור במספר מתוך אנשי קשר), לחץ/י על Return לפני הקשת מספר נוסף.

תשובות שישלחו המכותבים יישלחו רק אליך ולא אל שאר המכותבים האחרים על ההודעה שלך.

**השבי על הודעה או שלחי הודעה לאדם (או קבוצה) שכבר שלחת אליהם הודעת טקסט בעבר:** לחץ/י על רשומה ברשימת ההודעות, ואז הקלד/י הודעה חדשה בהתכתבות ולחץ/י על "שלח".

**שלחי הודעה אל אחד המועדפים או אל אחת מהשיחות האחרונות:**

1. מתוך מסך הבית, לחץ/י על טלפון, ואז לחץ/י על "מועדפים" או על "שיחות אחרונות".

2. לחץ/י על  ליד מספר ואז לחץ/י על "הודעת טקסט".

3. אם מופיעים כמה מספרי טלפון, לחץ/י על המספר אליו את/ה רוצה לשלוח את הודעת הטקסט.

כאשר הודעות MMS זמינות, "הודעות" יאפשר לך לכלול שורת נושא בהודעות הטקסט שלך. תוכל/י להפעיל או לכבות את התכונה הזו בהגדרות של "הודעות". האפשרות מופעלת כברירת מחדל.

**כלולי או הסרי/ את שדה הנושא:** ב"הגדרות", לחץ/י על "הודעות" ואז לחץ/י על "כבה" או "הפעל" עבור "הצג שורת נושא".

**הערה:** שדה הנושא וההגדרה "הצג שורת נושא" לא יופיעו אם המפעיל שלך אינו תומך ב-MMS.


**הפעל/י או כבה/י את שליחת הודעות ה-MMS:** ב"הגדרות", לחץ/י על "הודעות" ואז לחץ/י על "כבה" או "הפעל" עבור "שליחת הודעות" MMS. ייתכן שתצטרך/י לכבות את שליחת הודעות ה-MMS כדי למנוע שליחה או קבלה של קבצים מצורפים כאשר פעולה כזו כרוכה בעלויות נוספות.

**הערה:** "שליחת הודעות" MMS לא תופיע אם המפעיל שלך אינו תומך ב-MMS.


## שיתוף תמונות וסרטונים

תוכלו לצלם תמונה או סרטון מתוך "הודעות" (רק ב-iPhone 3GS) ולכלול אותם בהתכתבות שלך עם מכשיר אחר המפעיל הודעות MMS. תוכלו לשמור תמונות או סרטונים שקיבלת אל "הודעות" אל אלבום סרט הצילום שלך.

אם המפעיל שלך לא תומך ב-MMS, הכפתור  לא יופיע, ולא תוכלו לשלוח תמונות או סרטונים.

**שלחי תמונה או סרטון:** לחץ/י על  ואז לחץ/י על "צלם תמונה או סרטון" (רק ב-iPhone 3GS); בדגמים מוקדמים יותר, לחץ/י על "צלם תמונה" או "בחר מקיימים" ובחר/י פריט מתוך אלבום תמונות ולחץ/י על "בחר".


המפעיל שלך הוא שקובע את הגודל המקסימלי של הקבצים המצורפים. ה-iPhone עשוי לדחוס את התמונה או הסרטון במקרה הצורך. כדי ללמוד עוד על צילום תמונות וסרטונים, ראה/י "מצלמה" (עמוד 101).

**שמור/י תמונה או סרטון מצורפים אל אלבום סרט הצילום:** לחץ/י על התמונה או על הסרטון בהתכתבות, לחץ/י על , ואז לחץ/י על "שמור תמונה" או "שמור סרטון".

**העתקי תמונה או סרטון:** לחץ/י על הקובץ המצורף מבלי להרפות, ואז לחץ/י על "העתק". תוכלו להדביק את התמונה או הסרטון בהודעת Mail או בהודעת MMS אחרת.

## שליחת תזכורות קוליות

תוכלו לשלוח תזכורות קוליות למכשיר אחר המפעיל הודעות MMS.

**שלחי תזכורת קולית:** ב"תזכורות קוליות", לחץ/י על , לחץ/י על התזכורת הקולית שברצונך לשלוח, ואז לחץ/י על "שתף" ולחץ/י על MMS. בחר/י כתובת עבור ההודעה ולחץ/י על "שלח".

## עריכת התכתבויות

אם ברצונך לשמור התכתבות אך לא את מלוא פתיל ההתכתבות, תוכלו למחוק את החלקים שאינם רצויים לך. תוכלו גם למחוק שיחות שלמות מתוך רשימת ההודעות.

**ערוכי שיחה:** לחץ/י על "עריכה". לחץ/י על העיגולים שמשמאל כדי לבחור בחלקי השיחה שברצונך למחוק ואז לחץ/י על "מחק". בסיום, לחץ/י על "סיום".

**מחק/י את כל הטקסט והקבצים, מבלי למחוק את השיחה:** לחץ/י על "עריכה" ואז לחץ/י על "מחק הכול". לחץ/י על "מחק התכתבות" כדי לאשר את המחיקה.

**העברת שיחה:** בחר/י שיחה ואז לחץ/י על "עריכה". לחץ/י על המעגלים שבצד שמאל של המסך כדי לבחור בחלקי ההתכתבות שברצונך לכלול ואז לחץ/י על "העבר", לחץ/י על נמען אחד או יותר ולחץ/י על "שלח".

**מחק/י התכתבות:** לחץ/י על "עריכה" ואז לחץ/י על  ליד השיחה ולחץ/י על "מחק". תוכלו גם ללטף במהירות שמאלה או ימינה מעל השיחה וללחוץ על "מחק".



## השימוש בפרטי קשר ובקישורים

**התקשר/י או שלח/י הודעת דוא"ל אל אדם שהחלפת עמו הודעות טקסט:** לחץ/י על הודעת טקסט ברשימת הודעות הטקסט וגלול/י אל תחילת השיחה. (כדי לגלול במהירות לראש הרשימה, לחץ/י על ראש המסך.)

- כדי להתקשר אל אדם זה, לחץ/י על התקשר.
- כדי לשלוח הודעת דוא"ל אל אדם זה, לחץ/י על "פרטי קשר" ואז לחץ/י על כתובת דוא"ל.

**עקוב/י אחר קישור בתוך הודעה:** לחץ/י על הקישור.

קישור עשוי לפתוח דף ב-Safari, ליזום שיחה מ"טלפון", לפתוח הודעה המכילה נמען המוגדר מראש ב-Mail, או להציג מיקום ב"מפות". כדי לחזור אל הודעות הטקסט שלך, לחץ/י על כפתור הבית ואז לחץ/י על "הודעות".

**הוסף/י אדם שהחלפת עמו הודעות טקסט אל רשימת אנשי הקשר שלך:** לחץ/י על מספר טלפון ברשימת ההודעות ואז לחץ/י על "הוסף לאנשי קשר".

**שלח/י פרטי קשר:** ב"אנשי קשר", לחץ/י על שמו של האדם שאת פרטי הקשר שלו/ה ברצונך לשלח. לחץ/י על "שתף איש קשר", בתחתית המסך, ואז לחץ/י על MMS. בחר/י כתובת עבור ההודעה ולחץ/י על "שלח".

**שמור/י פרטי קשר שהתקבלו:** לחץ/י על בועת פרטי הקשר בהתכתבות ולחץ/י על "איש קשר חדש" או על "הוסף לאיש קשר קיימים".

## ניהול תצוגה מקדימה והתראות

כברירת מחדל, ה-iPhone מציג תמונה מוקדמת של הודעות חדשות כאשר ה-iPhone נעול או בעת הפעלת יישום אחר. תוכל/י להפעיל או לכבות את התצוגה המקדימה ב"הגדרות". תוכל/י גם להפעיל צלצולים לציון הודעות טקסט.

**הפעלה או כיבוי של תצוגה מקדימה:** ב"הגדרות", בחר/י "הודעות" ולחץ/י על "תצוגה מקדימה".

**חזור/י על תצוגה מקדימה:** ב"הגדרות", בחר/י "הודעות" ולחץ/י על "צלצול חוזר". אם לא הגבת לתצוגה המקדימה הראשונה של הודעה חדשה, התצוגה המקדימה תופיע עוד פעמיים.

**קבע/י אם ישמע צלצול לציון קבלת הודעת טקסט או תצוגה מקדימה:** ב"הגדרות", בחר/י "צלילים" ואז לחץ/י על "הודעת טקסט חדשה". לחץ/י על הצלצול הרצוי לך או על "ללא" אם אינך רוצה בצלצול.

**חשוב:** אם המתג צלצול/השתקה כבוי, צלצולי הודעות הטקסט לא יישמעו.



# לוח שנה



## אודות לוח שנה

”לוח שנה” מאפשר לך לצפות בלוחות שנה נפרדים עבור החשבונות השונים שלך או בלוח שנה משולב עבור כל החשבונות. תוכלי להציג את האירועים שלך ברשימה רציפה, לפי יום או לפי חודש, ולחפש אירועים על פי הכותרת, המוזמנים או המקום.

תוכלי לסנכרן את ה-iPhone עם לוחות השנה שעל המחשב שלך. תוכלי גם לקבוע, לערוך או לבטל פגישות ב-iPhone ולסנכרן אותן בחזרה אל המחשב שלך. תוכלי להירשם ללוחות השנה של Google, או iCal או Mac OS X באמצעות CalDAV או ל-iCalendar (.ics) account. אם יש לך חשבון ב-Microsoft Exchange, תוכלי לקבל ולהגיב להזמנות על פגישות.

## סנכרון לוחות שנה

תוכלי לסנכרן לוחות שנה בשתי הדרכים הבאות:

- ב-iTunes, הפעלי את חלונות ההעדפות עבור ה-iPhone כדי לסנכרן עם iCal או עם Microsoft Entourage במחשב Mac, או עם Microsoft Outlook 2003 או 2007 במחשב PC כאשר את/ה מחברת את ה-iPhone למחשב שלך. ראה/י ”סנכרון” (עמוד 15).
- ב”הגדרות” שב-iPhone, בחר/י ”לוח שנה” בתוך החשבונות שלך ב-MobileMe או ב-Microsoft Exchange כדי לסנכרן את פרטי לוח השנה שלך באופן אלחוטי. ראה/י ”הגדרת חשבונות” (עמוד 20).

## הצגת לוח השנה שלך

תוכלי לצפות בלוחות שנה נפרדים עבור החשבונות השונים שלך או בלוח שנה משולב עבור כל החשבונות.


**הצגי לוח שנה אחר:** לחץ/י על ”לוחות שנה” ובחר/י לוח שנה. לחץ/י על כל לוחות השנה כדי להציג במשולב אירועים מתוך כל לוחות השנה.

תוכלי להציג את האירועים שבלוח השנה בצורת רשימה, לפי יום או לפי חודש. האירועים של כל לוחות השנה המסוכננים יופיעו באותו לוח שנה ב-iPhone.

**החלף/י תצוגה:** לחץ/י על ”רשימה”, ”יום” או ”חודש”.

- **תצוגת רשימה:** כל הפגישות והאירועים מופיעים בצורת רשימה נגללת.

- **תצוגת יום:** גלול/י כלפי מעלה כדי לראות את האירועים במהלך יום אחד. לחץ/י על ◀ או על ▶ כדי להציג את אירועי היום הקודם או היום הבא.
- **תצוגת חודש:** לחץ/י על יום כדי לראות את האירועים שלו. לחץ/י על ◀ או על ▶ כדי לראות את החודש הקודם או הבא.



**הצג/י את פרטי האירוע:** לחץ/י על האירוע.


**הורה/י ל-iPhone: להתאים את זמני האירוע לפי אזור זמן מוגדר:**

1. ב"הגדרות", בחר/י ב-"Mail", אנשי קשר, לוחות שנה".
2. ב"לוחות שנה", לחץ/י על "תמיכה בשינויים מקומיים" ואז הפעל/י תכונה זו.
3. לחץ/י על "אזור זמן" וחפשי/י עיר גדולה באזור הזמן הרצוי.

כאשר התמיכה בשינויים מקומיים מופעלת, היישום לוח שנה מציג תאריכים וזמנים של אירועים באזור הזמן של העיר שבחרת. כאשר התמיכה בשינויים מקומיים כבויה, "לוח שנה" יציג תאריכים וזמנים של אירועים באזור הזמן שנקבע באמצעות זמן הרשת.

## חיפוש בתוך לוחות שנה

תוכל/י לחפש בתוך האירועים שבלוחות השנה שלך לפי שמות, לפי מוזמנים ולפי מקומות. "לוח שנה" מחפש בלוח השנה שאת/ה מציג/ה כרגע או בכל לוחות השנה, אם את/ה מציג/ה את כולם.



**חיפוש אירועים:** בתוך תצוגת רשימה, הקלד/י טקסט בשדה החיפוש.

תוצאות החיפוש מופיעות באופן אוטומטי, בעת ההקלדה. לחץ/י על "חפש" כדי להעלים את המקלדת ולראות יותר תוצאות.

## הרשמה ללוחות שנה ושיתופם

תוכלו/י להרשם ללוחות שנה המפעילים את הפורמטים CalDAV או iCalendar (.ics). שירותים רבים המבוססים על לוחות שנה, דוגמת Yahoo!, Google, ו-iCal ב-Mac OS X, תומכים בשני הפורמטים.

לוחות שנה מנויים מאפשרים קריאה בלבד. תוכלו/י לקרוא אירועים מתוך לוחות השנה שאת/ה מנוי אליהם באמצעות ה-iPhone, אך לא תוכלו/י לערוך אותם או ליצור אירועים חדשים. בנוסף, לא תוכלו/י לקבל הזמנות מתוך חשבונות CalDAV.

**הרשמה ללוח שנה של CalDAV או .ics:**

1. ב"הגדרות", לחץ/י על "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה" ואז לחץ/י על "הוסף חשבון".
2. בחר/י "אחר" ואז בחר/י "הוסף חשבון" CalDAV או "הוסף מינוי ללוח שנה".
3. הוסף/י את הפרטים של החשבון שלך ולחץ/י על "הבא" כדי לאשר את החשבון.
4. לחץ/י על "שמור".

Apple מספקת קישורים למספר לוחות שנה iCal חינוכיים - של חגים או אירועי ספורט, לדוגמה - שתוכלו/י להרשם אליהם. לוחות השנה יתוספו אוטומטית ל-iCal שבמחשב השולחני שלך בעת ההורדה. תוכלו/י גם לסנכרן אותם ל-iPhone כפי שמתואר ב"הרשמה ללוחות שנה ושיתופם" (עמוד 91). ראה/י [www.apple.com/il/downloads/macosex/calendars](http://www.apple.com/il/downloads/macosex/calendars).

תוכלו/י גם להרשם ללוח שנה של iCal (או כל .ics אחר) המפורסם באינטרנט באמצעות לחיצה על הקישור ללוח השנה שתקבלו בדוא"ל או בהודעת טקסט ב-iPhone.

## הוספת אירועים אל ה-iPhone

תוכלו/י גם להוסיף אירועים ולערוך אותם ישירות ב-iPhone.

**הוסף/י אירוע:** לחץ/י על **+** והקלד/י את פרטי האירוע ואז לחץ/י על "סיום".

תוכל/י להקיש כל אחד מהפרטים הבאים:

- שם
  - מקום
  - מועדי התחלה וסיום (או להפעיל את האפשרות "כל היום", אם האירוע נמשך יום שלם).
  - תדירות החזרה - "ללא", או "כל יום", "כל שבוע", "כל שבועיים", "כל חודש", או "כל שנה".
  - מועד לתזכורת - בין חמש דקות ויומיים לפני האירוע.
- כאשר את/ה קובע/ת תזכורת, תופיע האפשרות לקבוע תזכורת שנייה. כאשר מופיעה תזכורת, ה-iPhone יציג הודעה. תוכל/י גם להורות ל-iPhone להשמיע צליל [ראה/י "תזכורות" (עמוד 94)].


**חשוב:** לא כל המפעילים תומכים בעדכון השעון באינטרנט בכל המיקומים. אם את/ה נמצא בנסיעה, התזכורות של ה-iPhone עלולות שלא להופיע בשעה הנכונה על פי השעון המקומי. להתאמת השעה באופן ידני, ראה/י "תאריך ושעה" (עמוד 146).


■ הערות

כדי לבחור בלוח השנה שאליו ברצונך להוסיף את האירוע, לחץ/י על "לוח שנה". לוחות שנה לקריאה בלבד אינם מופיעים ברשימה.


לחץ/י על האירוע ואז לחץ/י על "עריכה".	עריכת אירוע
לחץ/י על האירוע, לחץ/י על "עריכה", גולל/י כלפי מטה ולחץ/י על "מחק אירוע".	מחיקת אירוע

## שליחת תגובה להזמנות לפגישות

אם הגדרת ב-iPhone חשבון Microsoft Exchange עם לוחות שנה מופעלים, תוכל/י לקבל הזמנות לפגישות מאנשים בארגונך ולהגיב על הזמנות אלה. כאשר את/ה מקבל/ת הזמנה, הפגישה מופיעה בלוח השנה שלך ומוקפת בקו מקווקו. הצלמית  המופיעה בפינה הימנית התחתונה של המסך מציינת את סך כל ההזמנות שיש לך; מספר זה מופיע גם על צלמית לוח השנה במסך הבית.



## הגבוי להזמנה ב"לוח שנה":

1. לחץ/י על הזמנה לפגישה בתוך לוח השנה או לחץ/י על  כדי להציג את מסך האירוע ולחץ/י על "הזמנה".



- לחץ/י על "הזמנה מ-" כדי לקבל פרטי קשר של מארגן הפגישה. לחץ/י על כתובת הדוא"ל כדי לשלוח את ההודעה אל המארגן. אם המארגן נמצא בין אנשי הקשר שלך, תוכל/י גם ללחוץ כדי להתקשר אליו או לשלוח לו הודעת טקסט.
- לחץ/י על "מוזמנים" כדי לראות את האנשים האחרים המוזמנים לפגישה. לחץ/י על שם כדי לראות את פרטי הקשר של אחד המוזמנים. לחץ/י על כתובת הדוא"ל כדי לשלוח את ההודעה אל המוזמן. אם המוזמן נמצא בין אנשי הקשר שלך, תוכל/י גם ללחוץ כדי להתקשר אליו או לשלוח לו הודעת טקסט.
- לחץ/י על תזכורת כדי להורות ל-iPhone להשמיע תזכורת לפני הפגישה.
- לחץ/י על "הוסף/י הערות" כדי להוסיף הערות בהודעת הדוא"ל הנשלחת כתגובה אל מארגן האירוע. ההערות שלך יופיעו גם במסך המידע שלך עבור הפגישה.

מארגן האירוע הוא הכותב את ההערות.


2. לחץ/י על "קבל", על "לא בטוח", או על "סרב".

בכל פעם שתקבל/י הזמנה, תענה/י "לא בטוח", או תסרב/י להזמנה, תישלח הודעת דוא"ל בתגובה אל המארגן ותכלול בתוכה כל הערה שהוספת.

אם את/ה מקבל את הפגישה או מקבל/ת אותה באופן זמני, תוכל/י לשנות את התגובה שלך בעתיד. לחץ/י על "הוסף/י הערות" אם ברצונך לשנות את ההערות שלך.

הזמנות שנשלחות מ-Exchange נשלחות גם בהודעת דוא"ל, מה שמאפשר לך לפתוח את חלון המידע של הפגישה מתוך Mail.

פתחי הזמנה בהודעת דוא"ל: לחץ/י על ההזמנה.



## תזכורות

**הגדר/י תזכורות בלוח השנה:** ב"הגדרות", בחר/י צלילים ואז הפעל/י "תזכורות לוח שנה". אם "תזכורות לוח שנה" כבוי כאשר אירוע עומד להתרחש, ה-iPhone יציג הודעה, אך לא ישמיע צליל.

**חשוב:** אם המתג צלצל/השתקה כבוי, תזכורות לוח השנה לא יישמעו.

**צלצולים עבור הזמנות:** ב"הגדרות", בחר/י ב-"Mail", אנשי קשר, לוחות שנה". ב"לוחות שנה", לחץ/י על "תזכורות הזמנה חדשה".

## תמונות



### אודות תמונות

ה-iPhone מאפשר לך לשאת את התמונות והסרטונים שלך איתך, כדי שתוכל/י לשתף אותם עם קרובים, עם חברים ועם עמיתים לעבודה. תוכל/י לסנכרן תמונות וסרטונים (Mac בלבד) מהמחשב שלך, להציג תמונות וסרטונים (ב-iPhone 3GS בלבד) שצולמו במצלמה המובנית, להשתמש בתמונות כרקע, ולהצמיד תמונות לאנשי קשר כדי לזהות אותם כאשר הם מתקשרים. תוכל/י גם לשלוח תמונות וסרטונים בהודעות דוא"ל, לשלוח תמונות וסרטונים (ב-iPhone 3GS בלבד) בהודעות MMS, ולהעלות תמונות וסרטונים לגלריות MobileMe.

**הערה:** MMS זמין ב-iPhone 3G or later בלבד, וכרוך בתמיכת המפעיל.

## סנכרון תמונות וסרטונים עם המחשב שלך

iTunes יוכל לסנכרן את התמונות והסרטונים שלך (Mac בלבד) עם היישומים הבאים:

- Mac: iPhoto 4.0.3 ומעלה או Aperture
- PC: Adobe Photoshop Elements 3.0 ומעלה

ראה/י "סנכרון עם iTunes" (עמוד 16).

iPhone תומך בפורמטי הווידאו H.264 ו-MPEG-4, עם שמע AAC. במקרה של בעיות סנכרון סרטונים אל ה-iPhone, ייתכן שתוכל/י להשתמש ב-iTunes כדי ליצור גירסת iPhone לסרטון.

### צור/י גירסת iPhone לסרטון:

1. העתקי את הסרטון אל ספריית iTunes שלך.
2. ב-iTunes, בחר/י ב-Movies ברשימה Library ובחר/י בסרטון שברצונך לסנכרן.
3. בחר/י ב-Advanced > Create iPod or iPhone Version.

למידע נוסף, ראה/י [support.apple.com/kb/HT1211](http://support.apple.com/kb/HT1211).

## הצגת תמונות וסרטונים

ניתן להציג ב"תמונות" תמונות וסרטונים (Mac בלבד) שסונכרונו מיישום התמונות שבמחשב שלך. תוכלו גם להציג את התמונות והסרטונים (ב-iPhone 3GS בלבד) שצולמו במצלמת ה-iPhone המובנית או שנשמרו מתוך הודעת דוא"ל או MMS (ב-iPhone 3GS בלבד).

### הצגת תמונות וסרטונים:

1. ב"תמונות", לחץ/י על אלבום תמונות.

2. לחץ/י על תמונה מוקטנת כדי להציג את התמונה או את הסרטון במלוא המסך.

**הצג/י או הסתר/י את לחצני הוידאו:** לחץ/י על התמונה או הסרטון במלוא המסך כדי להציג את לחצני הוידאו. לחץ/י שוב כדי להסתיר את הלחצנים.



**הצג/י סרטון:** לחץ/י על ► במרכז המסך.


כדי להציג סרטון שוב, לחץ/י על ► בתחתית המסך. אם אינך רואה את ►, לחץ/י על המסך כדי להציג את לחצני הוידאו.

**הצג/י תמונה או סרטון לרוחב המסך:** סובב/י את ה-iPhone על צידו. התמונה או הסרטון יסתובבו באופן אוטומטי ואם הם בפורמט רחב, ימלאו את המסך.



**הגדל/י חלק מתמונה:** הקש/י פעמיים במקום שברצונך להגדיל. הקש/י פעמיים שוב כדי להקטין שוב. תוכלו גם להפעיל תנועת צביטה כדי להגדיל או להקטין.





**הצג/י סרטון במלוא המסך, או התאם/י את הסרטון לגודל המסך:** לחץ/י פעמיים על המסך כדי שהסרטון ימלא את המסך. לחץ/י פעמיים שוב כדי שהסרטון יתאים לגודל המסך.

**הצג/י חלקים שונים של תמונה:** גרור/י את התמונה.

**הצג/י את התמונה או את הסרטון הבאים או הקודמים:** לטף/י במהירות שמאלה או ימינה. לחילופין, לחץ/י על המסך כדי להציג את לחצני הווידאו, ואז לחץ/י על  $\rightarrow$  או על  $\leftarrow$ .



## מצגות

תוכל/י להציג אלבומי תמונות כמצגת, ואף להוסיף מוסיקת רקע.

**הצג/י אלבום תמונות כמצגת:** לחץ/י על אלבום, ואחר כך לחץ/י על  $\blacktriangleright$ .

הסרטונים הכלולים במצגת יתחילו אוטומטית כאשר יגיע תורם.

**עצור/י מצגת:** לחץ/י על המסך.

**הגדרות עבור המצגת:** ב"הגדרות", בחר/י תמונות והגדר/י את האפשרויות הבאות:

- כדי לקבוע את משך הזמן שתוצג כל תמונה, לחץ/י על "הצג כל שקופית במשך" ובחר/י משך זמן.
- כדי להגדיר אפקטים למעבר מתמונה לתמונה, לחץ/י על "מעבר" ובחר/י סוג מעבר.
- כדי להגדיר אם מצגות יחזרו להציג, הפעל/י או כבה/י את "חזרה".
- להצגת תמונות וסרטונים בסדר אקראי או לא אקראי, הפעל/י או כבה/י את "סדר אקראי".

**השמע/י מוסיקה במהלך מצגת:** ב-iPod, השמע/י שיר ואז בחר/י מתוך מסך הבית את "תמונות" והתחל/י במצגת.


## שיתוף תמונות וסרטונים

תוכלו לשלוח תמונות וסרטונים בהודעות דוא"ל ו-MMS, להוסיף תמונות וסרטונים לגלריות MobileMe, ולפרסם סרטונים ב-YouTube. תוכלו גם להעתיק ולהדביק תמונות וסרטונים, לשמור תמונות וסרטונים מהודעות דוא"ל ב"תמונות", ולשמור תמונות מאתרי אינטרנט ב"תמונות".

**הערה:** MMS זמין ב-iPhone 3G or later בלבד, וכרוך בתמיכת המפעיל. סרטונים כקבצים מצורפים ב-MMS נתמכים ב-iPhone 3GS בלבד.

### שליחת תמונה או סרטון בהודעת דוא"ל או MMS

**שלחי תמונה או סרטון:** בחר/י תמונה או סרטון ולחץ/י על , לאחר מכן לחץ/י על "שלח תמונה בדוא"ל", או על "שלח סרטון בדוא"ל", או על "שלח תמונה ב-MMS".

אם אינך רואה את , לחץ/י על המסך כדי להציג את לחצני הווידאו.

המפעיל שלך הוא שקובע את הגודל המקסימלי של הקבצים המצורפים. ה-iPhone עשוי לדחוס את התמונה או הסרטון במקרה הצורך. כדי ללמוד עוד על צילום תמונות וסרטונים, ראה/י "מצלמה" (עמוד 101).

### העתקה והדבקה של תמונות וסרטונים

תוכלו להעתיק תמונה מ"תמונות" ולהדביק אותה בהודעת דוא"ל או MMS. מספר יישומי צד ג' עשויים גם הם לתמוך בהעתקה והדבקה של תמונות וסרטונים.

**העתק/י תמונה או סרטון:** החזק/י אצבע על המסך עד שלחצן ההעתקה יופיע ואז לחץ/י על העתק.

**הדבק/י תמונה או סרטון:** הקש/י כדי להציב את הסמן במקום שבו ברצונך להציב את התמונה או הסרטון ואז לחץ/י על הסמן ולחץ/י על "הדבק".


### הוספת תמונה או סרטון לגלריית MobileMe


אם יש לך חשבון MobileMe, תוכלו להוסיף תמונות וסרטונים (ב-iPhone 3GS בלבד) ישירות מה-iPhone אל גלריה שיצרת. תוכלו להוסיף תמונות וסרטונים לגלריית MobileMe של מישהו אחר, אם אדם זה הפעיל email contributions.

לפני שתוכלו להוסיף תמונות או סרטונים לגלריה בחשבון MobileMe שלך, עליך:


- להגדיר את חשבון ה-MobileMe שלך ב-iPhone
- לפרסם גלריה ב-MobileMe ולאפשר הוספת תמונות באמצעות דוא"ל או iPhone

למידע נוסף על יצירת גלריות והוספת תמונות וסרטונים אליה, ראה/י MobileMe Help.

**הוסף/י תמונה או סרטון לגלריה שלך:** בחר/י תמונה או סרטון ולחץ/י על , לאחר מכן לחץ/י על "שלח ל-MobileMe". הקלד/י כותרת ותיאור (לא חובה), ובחר/י באלבום שאליו ברצונך להוסיף את התמונה או הסרטון. כעת, לחץ/י על "פרסם".

אם אינך רואה את , לחץ/י על המסך כדי להציג את לחצני הווידאו.


ה- iPhone יודיע לך כשהתמונה או הסרטון יפורסמו, ואף יאפשר לך להציג אותם ב-MobileMe או לשלוח קישור בדוא"ל לחבר.

**הוספת תמונה או סרטון לגלריה של מישהו אחר:** בחר/י תמונה או סרטון ולחץ/י על , לאחר מכן לחץ/י על "שלח תמונה בדוא"ל", " או על "שלח סרטון בדוא"ל". הקש/י את כתובת הדוא"ל של האלבום ואז לחץ/י על שלח.

## פרסום סרטונים ב-YouTube

אם יש לך חשבון YouTube, תוכל/י לפרסם סרטונים ישירות מתוך ה- iPhone אל YouTube (רק ב- iPhone 3GS). לא ניתן לפרסם סרטונים שאורכם עולה על עשר דקות.

**פרסום/י סרטון ב-YouTube:**

1. בעת הצגת סרטון, לחץ/י על  ואז לחץ/י על "שלח ל-YouTube".
2. היכנס/י לחשבון שלך ב-YouTube.
3. הקלד/י פרטי פרסום כדוגמת "שם", "תיאור" ו"תגיות".
4. לחץ/י על "קטגוריה" כדי לבחור בקטגוריה.
5. לחץ/י על "פרסם".


## שמירת תמונות או סרטונים מהודעות דוא"ל, הודעות MMS, ואתרי אינטרנט

**שמור/י תמונה שנשלחה בהודעת דוא"ל אל אלבום סרט הצילום שלך:** לחץ/י על התמונה, ואז לחץ/י על "שמור תמונה". אם התמונה טרם הורדה, לחץ/י על הודעת ההורדה תחילה.

**שמור/י סרטון שנשלח בהודעת דוא"ל אל אלבום סרט הצילום שלך:** לחץ/י על הסרטון המצורף מבלי להרפות, ואז לחץ/י על "שמור סרטון". אם הסרטון טרם הורד, לחץ/י על הודעת ההורדה תחילה.

**שמור/י תמונה מאתר אינטרנט אל אלבום סרט הצילום שלך:** לחץ/י על התמונה מבלי להרפות, ואז לחץ/י על "שמור תמונה".

**שמור/י תמונה או סרטון שנשלחו בהודעת MMS אל אלבום סרט הצילום שלך:** לחץ/י על התמונה בשיחה, לחץ/י על , ולחץ/י על "שמור תמונה" או "שמור סרטון".


אם אינך רואה את , לחץ/י על המסך כדי להציג את לחצני הווידאו.

תוכל/י להוריד את התמונות ואת הסרטונים שבאלבום סרט הצילום שלך אל יישום התמונות שבמחשב שלך באמצעות חיבור ה- iPhone למחשב.

## הצמדת תמונה לאיש קשר

תוכל/י להצמיד תמונה לאיש קשר. כאשר אדם זה מתקשר, ה- iPhone יציג את התמונה.

**הצמד/י תמונה לאיש קשר:**


1. בחר/י "מצלמה" ממסך הבית וצלם/י מישהו. או בחר/י כל תמונה שקיימת כבר על ה- iPhone ולחץ/י על .

2. לחץ/י על "הצמד לאיש קשר" ובחר/י באיש קשר.
  3. מקם/י את התמונה ושנה/י את גודלה לפי טעמך.  
גרור/י את התמונה כדי להציג חלק אחר שלה וצבוט/י כדי להגדיל או להקטין אותה.
  4. לחץ/י על "השתמש בתמונה זו".
- תוכל/י גם להצמיד תמונה לאיש קשר ב"אנשי קשר" באמצעות לחיצה על "עריכה" ואז על צלמית התמונה.

## רקע

תמונת הרקע מופיעה בזמן שחרור ה-iPhone ממצב נעילה, או במהלך שיחה עם אדם שאין לך תמונה ברזולוציה גבוהה עבורו.

### הגדר/י תמונה כתמונת רקע:

1. בחר/י בכל תמונה ולחץ/י על  ואז לחץ/י על "השתמש כרקע".
  2. גרור/י את התמונה כדי להציג חלק אחר שלה וצבוט/י כדי להגדיל או להקטין אותה, לפי טעמך.
  3. לחץ/י על "קבע כרקע".
- תוכל/י גם לבחור מבין מספר תמונות רקע שנכללו ב-iPhone באמצעות בחירה, ממסך הבית, ב"הגדרות" < "רקע" < "רקע".

# מצלמה



## אודות מצלמה

בעזרת המצלמה המובנית בתוך ה-iPhone קל לצלם תמונות וסרטונים. העדשה נמצאת בצד האחורי של ה-iPhone, כך שתוכלו להשתמש במסך כדי לראות את התמונה או את הסרטון שאתם מצלמים/ת. "לחץ/ להתמקדות" (ב-iPhone 3GS בלבד) מאפשר לך להתמקד באזור מסוים בתמונה וגם לכוון את החשיפה באופן אוטומטי. תוכלו להציג במהירות - ואז לשמור או למחוק - את התמונות והסרטונים שצילמת.


**הערה:** אפשרויות הוידאו זמינות רק ב-iPhone 3GS.


צילומים יסומנו בתגית לפי נתוני מיקום, כולל הקואורדינטות הגיאוגרפיות של מיקומך הנוכחי, על-פי המצפן המובנה (ב-iPhone 3GS בלבד), כל עוד "שירותי איתור" מופעל. תוכלו להשתמש בנתוני המיקום ביישומים ואתרי שיתוף תמונות מסוימים, כדי לעקוב ולהודיע על המיקום שבו צילמת את התמונות שלך. אם שירותי האיתור כבויים, תתבקשו להפעיל אותם. אם אינך רוצה לכלול נתוני מיקום עם התמונות והסרטונים שלך, תוכל עדיין להשתמש במצלמה מבלי להפעיל את שירותי האיתור. ראה/י "שירותי איתור" (עמוד 143).

## צילום תמונות וסרטונים

צילום תמונות וסרטונים באמצעות ה-iPhone קל מאוד: כוון/ ולחץ/י.






**צלמי תמונה:** כוון/י את ה-iPhone ולחץ/י על .

ודא/י שהמפסק תמונה/וידאו נמצא במצב .

כאשר את/ה מצלמת/ת תמונה או מתחיל/ה לצלם סרטון, ה-iPhone ישמיע צליל של צמצם. הצליל לא יושמע אם העברת את המתג צלצול/השתקה למצב השתקה. ראה/י "צלילים והמתג צלצול/השתקה" (עמוד 140).

**הערה:** באזורים מסוימים, צליל הצמצם עבור המצלמה מושמע גם כאשר המתג צלצול/השתקה נמצא במצב שקט.



**צלמי סרטון:** החלק/י את מפסק תמונה/וידאו למצב . לחץ/י על  כדי להתחיל לצלם. כפתור ההקלטה מהבהב כל עוד המצלמה מסריטה. לחץ/י שוב על  כדי להפסיק את ההסרטה. תוכלו/י גם ללחוץ לחיצה ארוכה על הכפתור האמצעי של דיבורית ה-iPhone (או על הכפתור המקביל בדיבורית ה-Bluetooth שלך) כדי להתחיל בהסרטה ולהפסיק אותה.

אם תצלמי/ת תמונה או סרטון כאשר ה-iPhone במצב אופקי, התמונה תישמר אוטומטית בפורמט התצוגה האופקית.

המלבן על המסך מציין את האזור שבו מתמקדת המצלמה.

**שנה/י את אזור ההתמקדות וקבע/י את החשיפה:** לחץ/י על המקום שבו את/ה רוצה להתמקד. המצלמה תתאים באופן אוטומטי את החשיפה בהתאם לאזור הנבחר בתמונה.

**הצג/י תמונה או סרטון שצילמת כרגע:** לחץ/י על התצוגה הממוזערת של התמונה האחרונה שלך, בפינה השמאלית התחתונה של המסך.

**מחק/י תמונה או סרטון:** לחץ/י על . אם אינך רואה את , לחץ/י על המסך כדי להציג את לחצני הבקרה.

**צלמי/ת את תצוגת המסך של ה-iPhone:** לחץ/י ושחרר/י במהירות את הכפתורים הרדמ/הער וכפתור הבית, בו-זמנית. הבהוב המסך יסמן שתצוגת המסך צולמה. הצילום של תצוגת המסך מתווסף לאלבום של סרט הצילום.

## צפייה בתמונות ובסרטונים ושיתופם

התמונות והסרטונים שאת/ה מצלמת/ת נשמרים באלבום סרט הצילום שב-iPhone. תוכלו/י להציג את אלבום סרט הצילום מתוך "מצלמה" או מתוך "תמונות".

**הצג/י תמונות וסרטונים ב"אלבום סרט הצילום":** ב"מצלמה", לחץ/י על התצוגה הממוזערת של התמונה האחרונה שלך, בפינה השמאלית התחתונה של המסך. ב"תמונות", לחץ/י על "אלבום סרט הצילום". לחץ/י על הכפתור השמאלי או הימני, או לטף/י במהירות שמאלה או ימינה כדי לעבור בין התמונות והסרטים.

בעת הצפייה בתמונות או סרטונים באלבום סרט הצילום, לחץ/י על המסך כדי להציג את לחצני הבקרה.

למידע נוסף על צפייה בתמונות ובסרטונים ועל שיתופם, ראה/י:

- "הצגת תמונות וסרטונים" (עמוד 96)
- "שיתוף תמונות וסרטונים" (עמוד 98)

## חיתוך סרטונים

תוכלו לחתוך את הפריימים שבראשית ובסוף סרטונים שצילמתם. תוכלו לחתוך את הסרטון המקורי או לשמור את החיתוך כקליפ חדש.



### חתוך/י סרטון:

1. בעת הצפייה בסרטון, לחץ/י על המסך כדי להציג את לחצני הבקרה.
2. גררו/י את מציג המסגרות שבאחד הצדדים של חלקו העליון של הסרטון ואז לחץ/י על "חתוך".
3. לחץ/י על "חתוך מקור" או לחץ/י על "שמור כקליפ חדש".

**חשוב:** חיתוך סרטון המקור ימחק לצמיתות את הפריימים שחתכת מהסרטון.

קליפים חדשים יישמרו באלבום סרט הצילום לצד סרטוני המקור.

## העלאת תמונות וסרטונים אל המחשב

תוכלו להעלות את התמונות והסרטונים שצילמתם באמצעות המצלמה אל יישומי תמונות במחשב שלך, כדוגמת iPhoto במחשב Mac.

**העלה/י תמונות אל המחשב שלך:** חבר/י את ה-iPhone אל המחשב שלך.

- Mac: בחר/י בתמונות הרצויות לך ולחץ/י על כפתור Import או Download ב-iPhoto או ביישום תמונות נתמך אחר במחשב שלך.
- PC: פעל/י לפי ההוראות שקיבלת עם יישום התמונות או המצלמה.

אם מחקת תמונות או סרטונים מתוך ה-iPhone לאחר העלאתם אל המחשב, הם יימחקו מתוך אלבום סרט הצילום. תוכלו להשתמש בחלונית ההגדרות לתמונות שב-iTunes כדי לסנכרן תמונות וסרטונים (ב-Mac בלבד, iTunes 9 ומעלה) חזרה אל "תמונות" שעל ה-iPhone. ראה/י "חלוניות ההגדרות עבור ה-iPhone ב-iTunes" (עמוד 17).





# YouTube



## מציאת סרטונים וצפייה בהם

YouTube מציגה סרטונים קצרים הנשלחים על ידי אנשים מרחבי העולם כולו. כדי להשתמש בחלק מהתכונות של ה-iPhone, עליך להתחבר אל חשבון YouTube כאשר תתבקש/י לעשות זאת. לקבלת מידע על הדרישות והדרך לפתוח חשבון YouTube, ראה/י [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

**הערה:** YouTube אינה זמינה בכל השפות ובכל המקומות.

**דפדף/י בין סרטונים:** לחץ/י על "מומלצים", על "הנצפים" או על "מועדפים". לחלופין, לחץ/י על "עוד" כדי לדפדף בקטגוריות "החדשים", "הפופולריים", "היסטוריה", "מינויים" או "רשימות".

- **מומלצים:** סרטונים שנצפו וקיבלו ביקורות והמלצות מטעם אנשי הצוות של YouTube.
- **הנצפים:** הסרטונים הנצפים ביותר על ידי צופי YouTube. לחץ/י על "הכול" כדי למצוא את הסרטונים הפופולריים ביותר בכל הזמנים, או על היום או השבוע כדי למצוא את הסרטים הנצפים ביותר היום או השבוע.
- **מועדפים:** סרטונים שהוספת ל"מועדפים". כאשר תתחבר/י אל חשבון YouTube, יופיעו המועדפים של החשבון וניתן יהיה לסנכרן מועדפים קיימים עם החשבון שלך.
- **החדשים:** סרטונים שנשלחו לאחרונה אל YouTube.
- **הפופולריים:** סרטונים שקיבלו את הדירוג הגבוה ביותר מצופי YouTube. כדי לדרג סרטונים, גלוש/י אל [www.youtube.com](http://www.youtube.com).
- **היסטוריה:** סרטונים שצפית בהם לאחרונה.
- **מינויים:** סרטונים שנשלחו מחשבונות YouTube שבחרת להיות מנוי להם. עליך להיות מחובר/ת לחשבון YouTube כדי להשתמש בתכונה זו.
- **רשימות:** סרטונים שהוספת לרשימות. עליך להיות מחובר/ת לחשבון YouTube כדי להשתמש בתכונה זו.

### חפשי/י סרטון:

1. לחץ/י על "חיפוש" ואז לחץ/י על שדה החיפוש של YouTube.
  2. הקלד/י מלה או ביטוי המתארים את נושא החיפוש ואז לחץ/י על "חיפוש".
- YouTube מציג תוצאות בהתאם לשמות הסרטונים, תיאורים, תגיות ושמות משתמש. הסרטונים המוצגים מראים את שם הסרטון, הדירוג שלו, מספר הצפיות ושם החשבון ששלח את הסרטון.


**הצג/י סרטון:** לחץ/י על הסרטון.

ה-iPhone מתחיל להוריד את הסרטון ומופיע פס התקדמות. כאשר חלק גדול מספיק של הסרטון ירד, מתחילה הצגתו. תוכלו גם ללחוץ על ► כדי להתחיל בהצגת הסרטון.

## שליטה בהצגת הסרטון


כאשר מתחילה הצגת הסרטון, הלחצנים נעלמים, כדי לא להסתיר את הסרטון.


**הצגו או הסתרו את לחצני הסרטון:** לחצו/י על המסך.




לחצו/י על ► או על   . תוכלו גם ללחוץ על הכפתור האמצעי בדיבורית ה-iPhone (או על הכפתור המקביל בדיבורית ה-Bluetooth שלכם).	הצגה או השהיה של סרטון
גרורו/י את וסת עוצמת השמע או השתמשו/י בכפתורי עוצמת השמע שבצידו של ה-iPhone. תוכלו גם להשתמש בכפתורי עוצמת השמע שבדיבורית ה-iPhone (ב-iPhone 3GS בלבד).	שינוי עוצמת השמע
לחצו/י על ⏪.	הצגת סרטון שוב מתחילתו
לחצו/י פעמיים על ⏪ כדי לדלג אל הסרטון הקודם. לחצו/י על ⏩ כדי לדלג אל הסרטון הבא.	דילוג אל הסרטון הבא או הקודם ברשימה
געו/י ב- ⏪ או ב- ⏩ מבלי להרפות.	חזרה אחורה או הרצה קדימה
גרורו/י את סמן ההשמעה לאורך הפס.	דילוג אל כל נקודה בסרטון
לחצו/י על "אישור", או לחצו/י על כפתור הבית □.	הפסקת הצפייה באמצע הסרטון
לחצו/י פעמיים על הסרטון. תוכלו גם ללחוץ על 📧 כדי לגרום לסרטון למלא את המסך או על 📧 כדי לגרום לו להתאים לגודל המסך.	החלפה בין התאמת גודל הסרטון למילוי המסך או התאמה לגודל המסך
התחל/י להציג סרטון ולחצו/י על 📧.	הוספת סרטון למועדפים באמצעות לחצני הסרטון
התחל/י להציג סרטון ולחצו/י על 📧.	שליחת קישור אל הסרטון באמצעות לחצני הסרטון


## ניהול סרטונים


לחץ/י על  ליד סרטון כדי לראות סרטונים מקושרים ולחצנים. נוספים לניהול סרטונים.



לחץ/י על "הוסף למועדפים"	הוספת הסרטון למועדפים
לחץ/י על "הוסף לרשימה" ואז בחר/י ברשימה קיימת או לחץ/י על + כדי ליצור רשימה חדשה.	הוספת הסרטון לרשימה
לחץ/י על שתף סרטון.	שליחת קישור אל הסרטון
לחץ/י על סרטון ברשימת הסרטונים הקשורים כדי להציגו או לחץ/י על  ליד סרטון כדי לראות מידע נוסף.	דפדוף וצפייה בסרטונים קשורים

## קבלת מידע נוסף

לחץ/י על  ליד הסרטון כדי להציג את ההערות על הסרטון, התיאור, תאריך הוספתו ומידע נוסף.




דירוג הסרטון או הוספת הערה	במסך "פרטים נוספים" לחץ/י על "דרג, הוסף הערה או סמן" ובחר/י ב"הוסף הערה או סמן". עליך להיות מחובר/ת לחשבון YouTube כדי להשתמש בתכונה זו.
הצגת סרטונים נוספים ששלח חשבון זה	בחלון "פרטים נוספים" לחץ/י על "סרטונים נוספים".
הצטרפות כמינוי לחשבון YouTube זה	במסך "פרטים נוספים", לחץ/י על "סרטונים נוספים", ולאחר מכן לחץ/י על "הרשם ל- <חשבון>" בתחתית רשימת הסרטונים. עליך להיות מחובר/ת לחשבון YouTube כדי להשתמש בתכונה זו.

## הפעלת התכונות של חשבון YouTube

אם יש לך חשבון YouTube, תוכל/י להפעיל תכונות של החשבון כדוגמת מינויים, הערות, דירוגים ורשימות הצגה. כדי ליצור חשבון YouTube, גלוש/י אל [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

**הצג/י את המועדפים שהוספת לחשבון שלך:** ב"מועדפים", לחץ/י על "כניסה". הקלד/י את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך כדי לראות את המועדפים של החשבון שלך. ניתן למזג את כל המועדפים שהוספת ל-iPhone עם המועדפים של החשבון, בעת הכניסה לחשבון.



**מחקי מועדף:** ב"מועדפים", לחץ/י על "עריכה", לחץ/י על  ליד סרטון, ואז לחץ/י על "מחק".


**הצג/י את המינויים שהוספת לחשבון שלך:** ב"מינויים", לחץ/י על "כניסה". הקלד/י את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך כדי לראות את המינויים של החשבון שלך. לחץ/י על חשבון ברשימה כדי לראות את כל הסרטונים של חשבון זה.

**בטל/י מינוי לחשבון YouTube:** ב"מינויים", לחץ/י על אחד החשבונות ברשימה, ואז לחץ/י על "בטל מינוי".

**הצג/י רשימות:** ב"רשימות", לחץ/י על רשימת סרטונים כדי לראות את הסרטונים שהוספת. לחץ/י על כל סרטון ברשימה כדי להתחיל להציג סרטונים ממקום זה ברשימה.


**ערוך/י רשימת סרטונים:** ב"רשימות", לחץ/י על "עריכה" ואז בצע/י את אחת הפעולות הבאות:

- כדי למחוק את הרשימה כולה, לחץ/י על  ליד רשימה ואז לחץ/י על "מחק".
- כדי ליצור רשימה חדשה, לחץ/י על  ואז הקלד/י שם חדש עבור הרשימה.

**הוסף/י סרטון לרשימה:** לחץ/י על  ליד סרטון ואז לחץ/י על "הוסף לרשימה" ובחר/י ברשימת סרטונים.

**מחקי סרטון מתוך רשימת סרטונים:**


1. ב"רשימות", לחץ/י על רשימת סרטונים ואז לחץ/י על "עריכה".

2. לחץ/י על  ליד רשימת סרטונים ואז לחץ/י על "מחק".

## שינוי כפתורי הדפדוף

תוכלו להחליף את הכפתורים "מומלצים", "הנצפים", "סימניות" ו"חיפוש" שבתחתית המסך ולשים במקומם כפתורים בהם את/ה משתמש/ת לעיתים קרובות יותר. לדוגמה, אם את/ה נוהג/ת לצפות לעיתים קרובות בסרטונים בעלי דירוג גבוה אך אינך נוהג/ת לצפות בסרטים מומלצים רבים, תוכל להחליף את הכפתור "מומלצים" בכפתור "הפופולריים".

**שנה/י את כפתורי הדפדוף** לחץ/י על "עוד" ואז על "עריכה", ואז גרו/י כפתור אל תחתית המסך, לכיסוי הכפתור שברצונך להחליף.



תוכלו לגרור את הכפתורים בתחתית המסך ימינה או שמאלה כדי לשנות את סדרם. בסיום, לחץ/י על "אישור".  
כאשר את/ה מדפדף לחיפוש סרטונים, לחץ/י על "עוד" כדי להגיע אל כפתורי העיון שאינם נמצאים עדיין על המסך.

## שליחת סרטונים ל-YouTube

אם יש לך חשבון YouTube account, תוכלו לשלוח סרטונים ישירות מה- iPhone 3GS אל YouTube. ראה/י "פרסום סרטונים ב-YouTube" (עמוד 99).



# מניות



## צפייה במחירי מניות

"מניות" מאפשר לך לראות את המחיר העדכני ביותר שזמין עבור המניות, הקרנות והאינדקסים שבחרת.

המחירים מתעדכנים בכל פעם שאתה פותח/ת את "מניות" כשאתה מחובר לאינטרנט. המחירים עשויים להיות מעודכנים בשיהוי של עד 20 דקות, בכפוף לשירות המדווח.


**הוסף/י מנייה, קרן, או אינדקס לקורא המניות:**

1. לחץ/י על ⓘ, ואז לחץ/י על +.
2. הקלד/י סמל, שם חברה, שם קרן או שם אינדקס ואז לחץ/י על "חפש".
3. בחר/י פריט מתוך תוצאות החיפוש ולחץ/י על "סיום".

**הצג/י את התרשים לרוחב המסך:** סובב/י את ה-iPhone על צידו. לטף/י במהירות ימינה או שמאלה כדי להציג תרשימים אחרים בקורא המניות שלך.

**הצג/י את התקדמותם של מניה, קרן או אינדקס לאורך זמן:** לחץ/י על המניה, הקרן, או האינדקס שברשימה שלך ואז לחץ/י על יום, שבוע, חודש, 3 חו', 6 חו', שנה או שנתיים. התרשים ישתנה ויציג התקדמות במשך תקופה של יום אחד, שבוע אחד, חודש אחד, שלושה חודשים, חצי שנה, שנה או שנתיים.

בעת הצגת תרשים לרוחב המסך, תוכל/י לגעת במסך כדי להציג את הערך עבור נקודת זמן מסוימת.



השתמש/י בשתי אצבעות כדי לראות את השינוי בערך במשך תקופה מסוימת.



**מחקי מניה:** לחץ/י על ⓘ ולחץ/י על Ⓜ ליד מניה ואז לחץ/י על "מחק".

**שנה/י את סדר המניות ברשימה:** לחץ/י על ⓘ. ואז גרו/י את ה-☰ שליד שמם של מניה או אינדקס אל מקום חדש ברשימה.

**עבור/י לתצוגה של אחוזי שינוי, שינוי במחיר או שווי שוק:** לחץ/י על אחד הערכים המופיעים לאורך הצד הימני של המסך. לחץ/י שוב כדי לעבור לתצוגה אחרת. לחילופין, לחץ/י על ⓘ ואז על %, על מחיר או על שווי שוק, ואז לחץ/י על "סיום".

## קבלת מידע נוסף


**הצג/י את הסיכום, התרשים, או עמוד חדשות בנושא מניה, קרן, או אינדקס:** בחר/י במניה, בקרן, או באינדקס מתוך הרשימה שלך ואז לטף/י במהירות את הדפים שמתחת לקורא המניות כדי להציג את התקציר או את עמוד החדשות.

בעמוד החדשות תוכל/י לגלול למעלה ולמטה כדי לקרוא כותרות או ללחוץ על כותרת כדי להציג את המאמר ב-Safari.

**מידע נוסף ב-Yahoo.com:** בחר/י מניה, קרן או אינדקס ברשימה שלך, ואז לחץ/י על ⓘ.



# מפות



## מציאת מקומות והצגתם

**אזהרה:** למידע חשוב וטיפים לנהיגה וניווט בטוחים, ראה/י מדריך מידע חשוב על המוצר בכתובת [www.apple.com/il/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/il/support/manuals/iphone) 

”מפות” מספק מפות של רחובות, צילומי לוויין, תצוגה משולבת ותצוגת רחוב של מקומות רבים במדינות רבות ברחבי העולם. תוכל/י לקבל הנחיות מפורטות לגבי נהיגה, תחבורה ציבורית או הליכה ומידע לגבי עומסי תנועה. מצא/י ועקוב/י אחר מיקומך הנוכחי (המשוער), והשתמש/י במיקומך הנוכחי לקבלת הוראות נהיגה אליו או ממנו. המצפן הדיגיטלי המובנה מאפשר לך לראות את הכיוון אליו את/ה פונה. (רק ב- iPhone 3GS).

**חשוב:** ”מפות”, המצפן הדיגיטלי (ב- iPhone 3GS בלבד), הוראות הגעה ויישומים מבוססי מיקום שמספקת Apple מתבססים על נתונים ושירותים מחברות צד ג'. שירותי נתונים אלה כפופים לשינויים, והם עשויים שלא להיות זמינים בכל האזורים. כתוצאה מזה, המידע במפות, כיווני המצפן, הוראות ההגעה או המידע מבוסס המיקום עשוי להיות לא זמין, לא מדויק או חסר. השווה/י את המידע המסופק ב- iPhone לסביבתך ותן קדימות לכל מידע שמופיע בשלטים סביבך במקרה של אי התאמה בין המידע בשלטים ובמכשיר. כדי לגלות את מיקומך, נאסף מידע באופן שאינו מזהה אותך אישית. אם אינך רוצה שנתונים מסוג זה ייאספו, אל תפעיל/י תכונה זו. הימנעות משימוש בתכונה הזו לא תשפיע על תפקוד ה- iPhone בתחומים שאינם קשורים למיקום.

### מצא/י מיקום והצג/י מפה:

1. לחץ/י על שדה החיפוש כדי שתופיע המקלדת.
  2. הקלד/י כתובת, הצטלבות רחובות, אזור, ציון דרך, סימניה, איש קשר או מיקוד.
  3. לחץ/י על ”חפש”.
- סיכה תסמן את המיקום. לחץ/י על הסיכה כדי לראות את שם המקום או את התיאור.



לחצו לנקודה לקבלת מידע על המיקום, הצגת הוראות הגעה, הוספת המיקום לסימוניות או לאנשי קשר, או לשליחת קישור למפות Google.


מיקומים עשויים לכלול מקומות מעניינים שהוסיפו המשתמשים ב"המפות שלי" Google ("תוכן שיצרו משתמשים"), וקישורים ממומנים שמופיעים כצלמיות מיוחדות (לדוגמה, ).

הגדלת חלק ממפה	צבוטו את המפה בשתי אצבעות. לחילופין, לחצו פעמיים על האזור שברצונך להגדיל. לחצו פעמיים שוב כדי להגדיל עוד יותר.
הקטנה	צבוטו את המפה. לחילופין, לחצו על המפה בשתי אצבעות. לחצו שוב בשתי אצבעות כדי להקטין עוד יותר את המפה.
הזזת המפה או גלילה אל חלק אחר שלה	גרורו למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

**מצאו את המיקום הנוכחי שלכם והפעילו את מצב העיקוב: לחצו על .**




המיקום הנוכחי (המשוער) שלכם יצוין על ידי סמן כחול. אם לא ניתן לקבוע בדיוק את המיקום שלכם, עיגול כחול יופיע מסביב לסמן. גודלו של העיגול תלוי במידת הדיוק שבה אפשר לקבוע את המיקום שלכם - ככל שהעיגול קטן יותר, המיקום מדויק יותר.

ה-iPhone יעדכן את המיקום שלכם עם תנועתך ויתאים את הצגת המפה כך שסמן המיקום ייותר באמצע המסך. אם תלחצו/שוב על  או תגרורו את המפה, ה-iPhone ימשיך לעדכן את מיקומך אבל יפסיק להציג את המיקום במרכז המסך, כך שפרטי המיקום עשויים להיעלם מעל המסך.



ה-iPhone מפעיל את שירותי האיתור כדי לקבוע את המיקום שלך. שירותי האיתור עושים שימוש במידע שמגיע מנתוני רשתות סלולריות, מרשתות אלחוטיות מקומיות (אם הפעלת את הקליטה האלחוטית), ומנתוני GPS (iPhone 3G or later; ומנתוני GPS אינו זמין בכל מקום). תכונה זו אינה זמינה בכל האזורים.

אם שירותי האיתור כבויים, תתבקש/י להפעיל אותם. לא תוכל/י למצוא את המיקום הנוכחי שלך ולקבוע אחריו אם שירותי האיתור כבויים. ראה/י "שירותי איתור" (עמוד 143).

כדי לשמר את חיי הסוללה, בטל/י את שירותי האיתור אם אינך מפעיל אותם. ב"הגדרות", בחר/י ב"כללי" > "שירותי איתור".


**קבל/י מידע על המיקום הנוכחי שלך:** לחץ/י על הסמן הכחול ואז לחץ/י על . ה-iPhone יציג את הכתובת של המיקום הנוכחי שלך, אם הוא זמין. תוכל/י להשתמש במידע זה כדי לעשות את הדברים הבאים:

- לקבל הוראות הגעה
- להוסיף את המיקום לאנשי קשר
- לשלוח את הכתובת בדוא"ל או בהודעת טקסט (iPhone 3G or later)
- ליצור סימניה עבור המיקום


**נלה/י את הכיוון אליו את/ה פונה:** (רק ב-iPhone 3GS) הקש/י שוב על . (הצלמית תתחלף ותיראה כך ). בעזרת המצפן הדיגיטלי המובנה, "מפות" מזהה את הכיוון שאליו את/ה פונה. הזווית מציינת את רמת הדיוק של קריאת המצפן. ככל שהזווית חדה יותר, כך גבוהה יותר רמת הדיוק.





"מפות" משתמש בצפון האמיתי כדי לקבוע את הכיוון אליך את/ה פונה, גם אם הגדרת פנייה לצפון המגנטי ב"מצפן". אם המצפן זקוק לכיול, ה-iPhone יבקש שתסמן/י בעזרתו את הספרה שמונה באוויר. אם ישנה הפרעה, ייתכן שתתבקש להתרחק ממקור הפרעה. ראה/י "מצפן" (עמוד 173).


**השתמש/י באפשרות "הנח סיכה":** לחץ/י על , ואז לחץ/י על "הנח סיכה".

סיכה תונח על המפה ואז תוכל/י לגרור אותה לכל מקום שתרצה/י.



**החלף/י את הסיכה:** לחץ/י על , ואז לחץ/י על "החלף סיכה". ה-iPhone יניח את הסיכה באזור שאת/ה מציג כרגע.

**הצג/י תצוגת לוויין או תצוגה משולבת:** לחץ/י על , ואז לחץ/י על "לוויין" או על "משולב" כדי להציג תצוגת לוויין או תצוגה המשלבת את שמות הרחובות עם תצוגת הלוויין.



כדי לחזור לתצוגת מפה, לחץ/י על "מפה".

**הצג/י את "תצוגת רחוב של Google"** עבור מיקום: לחץ/י על . לטף/י במהירות שמאלה או ימינה כדי לגלוש בתצוגה פנורמית של 360°. (החלונית מציינת את התצוגה הנוכחית שלך.) לחץ/י על החץ כדי לנוע במעלה או במורד הרחוב.




לחץ/י לחזרה לתצוגת מפה


כדי לחזור לתצוגת מפה, לחץ/י על חלונית המפה שבפינה הימנית התחתונה. תצוגת רחוב אינה זמינה בכל האזורים.

לחץ/י על  בשדה החיפוש, ואז לחץ/י על "אנשי קשר" ובחר/י איש קשר. כדי לאתר כתובת בדרך זו, על פרטיו של איש הקשר לכלול לפחות כתובת אחת. אם פרטיו של איש הקשר כוללים יותר מכתובת אחת, בחר/י את הכתובת שברצונך לאתר. תוכל/י גם למצוא את מיקומה של כתובת באמצעות לחיצה על הכתובת ישירות ב"אנשי קשר".	הצגת מיקום הכתובת של אחד האנשים שברשימת אנשי הקשר שלך
מצא/י מיקום, לחץ/י על הסיכה המצביעה עליו, לחץ/י על  ליד שמו או תיאורו, לחץ/י על "הוסף לאנשי קשר", ואז לחץ/י על "איש קשר חדש" או על "הוסף לאיש קשר קיים".	הוספת כתובת לרשימת אנשי הקשר שלך
מצא/י מיקום, לחץ/י על הסיכה המצביעה עליו, לחץ/י על  ליד שם או תיאור המקום, ואז לחץ/י על "שתף מיקום" ואחר כך על "דוא"ל".	שליחת קישור אל מיקום ב-Google Maps באמצעות דוא"ל
מצא/י מיקום, לחץ/י על הסיכה המצביעה עליו, לחץ/י על  ליד שם או תיאור המיקום, ואז לחץ/י על "שתף מיקום" ואחר כך על MMS (רק ב-iPhone 3G or later).	שלח/י קישור אל מיקום ב-Google Maps באמצעות MMS

## הוספת סימניות עבור מיקומים

תוכל/י להוסיף סימניות עבור מיקומים שברצונך למצוא שוב בעתיד.


**הוסף/י סימניה עבור מיקום:** מצא/י מיקום, לחץ/י על הסיכה המצביעה עליו, לחץ/י על  ליד תיאור או שם המיקום, ואז לחץ/י על "הוסף לסימניות" בתחתית מסך המידע.


**הצג/י מיקום שנוסף לסימניה או מיקום שנצפה לאחרונה:** לחץ/י על  בשדה החיפוש ואז לחץ/י על "סימניות" או על "אחרונים".

## קבלת הוראות הגעה

תוכל/י לקבל הוראות הגעה, שלב אחר שלב, עבור הגעה אל יעד בנהיגה, בתחבורה ציבורית או ברגל.

### קבל/י הוראות הגעה

1. לחץ/י על "הוראות הגעה".
  2. לחץ/י על מיקומי ההתחלה והסיום בשדות "התחלה" ו"סיום". כברירת מחדל, ה-iPhone מתחיל במיקום הנוכחי המשוער שלך (אם מיקום זה זמין). לחץ/י על  באחד השדות כדי לבחור במיקום מתוך "סימניות" (כולל המיקום הנוכחי המשוער שלך והסיכה שהונחה, אם הם זמינים), "אחרונים" או "אנשי קשר".
- לדוגמה, אם כתובתו של חבר מופיעה ברשימת אנשי הקשר שלך, תוכל/י להקיש על שמו של חברך במקום להקליד את כתובתו.


כדי להפוך את הכיוונים, לחץ/י על .

3. לחץ/י על "מסלול" (אם הקשת ידנית את המיקומים) ואז בחר/י בהוראות הגעה בנהיגה (🚗), בתחבורה ציבורית (🚏), או בהליכה (🚶).

אפשרויות הנסיעה תלויות במסלול.

4. בצע/י את אחת הפעולות הבאות:

- כדי להציג את הוראות ההגעה בזו אחר זו, לחץ/י על "התחל" ואז לחץ/י על → כדי לראות את השלב הבא במסלול. לחץ/י על ← כדי לחזור אחורה.
- כדי להציג את כל ההוראות ברשימה, לחץ/י על 📄 ואז לחץ/י על "רשימה". לחץ/י על אחד הפריטים ברשימה כדי לראות מפה המתארת את אותו השלב במסלול. לחץ/י על "המסלול - מבט כללי" כדי לחזור אל מסך המבט הכללי.



אם את/ה הולך/ת או נוהג/ת, המרחק והזמן המשוער של המסלול יופיעו בראש המסך. אם פרטי עומס התנועה זמינים, מסך הנסיעה ישתנה בהתאם להם.

אם את/ה נוסע/ת בתחבורה ציבורית, מסך המבט הכללי מציג כל שלב בנסיעה ואת סוג התחבורה, כולל המקומות בהם עליך ללכת. בראש המסך יופיעו השעה שבה יגיעו האוטובוס או הרכבת אל התחנה הראשונה, זמן הגעה משוער וסך עלות הכרטיסים. לחץ/י על ⌚ כדי להגדיר את שעת היציאה או ההגעה, ובחר/י בלו"ז עבור הנסיעה. לחץ/י על הצלמית ליד התחנה כדי לראות את מועד היציאה של האוטובוס או הרכבת וכדי להציג קישור אל האתר או פרטי הקשר של חברת התעבורה. כאשר את/ה לוחץ/ת על "התחל" וסוקר את המסלול, מידע מפורט על כל אחד משלבי המסלול מופיע בראש המסך.

תוכל/י גם לקבל הוראות הגעה על ידי איתור המיקום על המפה, לחיצה על הסיכה המצביעה עליו, לחיצה על 📍, ואז לחיצה על "הוראות הגעה לכאן" או על "הוראות הגעה מכאן".


החלף/י נקודות התחלה וסיום כדי להפוך את כיוון הנחיות: לחץ/י על ⌛.

אם אינך רואה את ⌛, לחץ/י על "רשימה" ואז לחץ/י על "עריכה".


ראה הוראות הגעה שהוצגו לאחרונה: לחץ/י על 📖 בשדה החיפוש ואז לחץ/י על "אחרונים".

## הצגת עומס תנועה

כאשר מידע זה זמין, תוכלו להציג על המפה את עומסי התנועה בכבישים ראשיים.

**הצג/י או הסתר/י עומס תנועה:** לחץ/י על , ואז לחץ/י על "הצג מצב בכבישים" או "הסתר מצב בכבישים".

כבישים ראשיים מוצגים בצבעים המציינים את זרימת התנועה:



אם אינך רואה כבישים בצבעים, ייתכן שעליך להקטין את המפה עד שתוכלו לראות כבישים ראשיים, או שפרטי מצב התנועה בכבישים אינם זמינים באזור זה.


## איתור עסקים ויצירת קשר עמם

### אתר/י עסקים באזור מסוים:

1. מצא/י מיקום - לדוגמה, עיר ומדינה או מחוז או כתובת מדויקת; לחילופין, גלול/י אל מיקום כלשהו במפה.
  2. הקלד/י בשדה הטקסט את סוג העסק ולחץ/י על "חיפוש".
- סיכות יופיעו לציון מיקומים מתאימים. לדוגמה, אם איתרת את העיר שלך והקלדת "קולנוע" ואז לחצת על "חיפוש", סיכות יסמנו את בתי הקולנוע בעיר שלך.
- לחץ/י על הסיכה שמסמנת עסק כדי לקרוא את שמו או תיאורו.

### מצא/י עסקים מבלי למצוא קודם את המיקום: הקלד/י מלים כדוגמת:


- restaurants san francisco ca
- apple inc new york


**צור/י קשר עם עסק או קבל/י הוראות הנעה:** לחץ/י על הסיכה המסמנת את העסק ואז לחץ/י על  ליד שם העסק.

מכאן תוכלו לעשות את הדברים הבאים:

- לחץ/י על מספר טלפון להתקשרות, כתובת דוא"ל לשליחת הודעה, או כתובת אינטרנט לביקור באתר.
- לקבלת הוראות הגעה, לחץ/י על "הוראות הגעה לכאן" או על "הוראות הגעה מכאן".
- כדי להוסיף את העסק לרשימת אנשי הקשר שלך, גלול/י מטה ולחץ/י על "איש קשר חדש" או על "הוסף לאיש קשר קיים".
- שתף/י את מיקומו של העסק באמצעות שליחת הודעת דוא"ל או טקסט.

**ראה/י רשימה של העסקים שנמצאו בחיפוש:** מתוך מסך המפה, לחץ/י על "רשימה".

לחץ/י על עסק כדי לראות את מיקומו. לחילופין, לחץ/י על  ליד עסק כדי לראות את המידע עליו.





# מזג אוויר



## צפייה בתקצירי מזג אוויר

לחץ/י על "מזג אוויר" מתוך מסך הבית כדי להציג את הטמפרטורה ותחזית לשישה ימים עבור עיר אחת או יותר ברחבי העולם.



אם לוח התחזית צבוע בתכלת, העיר המתוארת שרויה בשעות היום - בין 06:00 ו-18:00. אם לוח התחזית צבוע בסגול כהה, העיר המתוארת שרויה בשעות הלילה - בין השעות 18:00 ו-06:00.

### הוסף/י עיר:

1. לחץ/י על ⓘ, ואז לחץ/י על +.

2. הקש/י שם או מיקוד של עיר ואז לחץ/י על "חיפוש".

3. בחר/י עיר מתוך רשימת החיפוש.

**עבור/י לעיר אחרת:** לטף/י במהירות ימינה או שמאלה או לחץ/י משמאל או מימין לשורת הנקודות. מספר הנקודות שמתחת ללוח מזג האוויר מראה כמה ערים מאוחסנות.

**שנה/י את סדר הערים:** לחץ/י על ⓘ ואז גרו/י את ה-☰ שליד העיר אל מקום חדש ברשימה.

**מחק/י עיר:** לחץ/י על ⓘ ולחץ/י על ⓪ ליד העיר, ואז לחץ/י על "מחק".

**הצג/י את הטמפרטורה במעלות פרנהייט או צלסיוס:** לחץ/י על ⓘ ואז לחץ/י על °F או על °C.

## קבלת מידע נוסף על מזג האוויר

תוכלו לראות דיווח מפורט יותר על מזג האוויר ולקרוא חדשות ואתרים הקשורים לעיר, ועוד.

מידע על ערים באתר Yahoo.com: לחץ/י על .

# תזכורות קוליות



## הקלטת תזכורות קוליות

”תזכורות קוליות” מאפשר לך להשתמש ב-iPhone כמכשיר הקלטה נייד, זאת בעזרת המיקרופון המובנה, iPhone או המיקרופון שבדיבורית ה-Bluetooth, או מיקרופון חיצוני נתמך.

**הערה:** מיקרופונים חיצוניים צריכים להיות מותאמים ליציאת הדיבורית של ה-iPhone או לחיבור למחשב. לדוגמה, האזניות של חברת Apple או אביזרי צד ג' מורשה הנושאים את הלוגו Works with iPhone.

תוכל/י להתאים את רמות ההקלטה על ידי קירוב או הרחקת המיקרופון מהצליל שאת/ה מקליט/ה. כדי להגיע לרמת הקלטה מוצלחת יותר, על הצליל הרם ביותר במד דרגת השמע להיות בטווח שבין 3 דציבל ו-0 דציבל.



### הקלטי/ תזכורת קולית:

1. לחץ/י על ● כדי להתחיל להקליט. תוכל/י גם ללחוץ על הכפתור האמצעי בדיבורית ה-iPhone (או על הכפתור המקביל בדיבורית ה-Bluetooth שלך).
2. לחץ/י על ■ כדי להשהות את ההקלטה או על ■ כדי להפסיק את ההקלטה. תוכל/י גם ללחוץ על הכפתור האמצעי בדיבורית ה-iPhone (או על הכפתור המקביל בדיבורית ה-Bluetooth שלך).

הקלטות המשתמשות במיקרופון המובנה הן הקלטות מונו, אך ניתן להקליט הקלטות סטריאו באמצעות מיקרופון סטריאו חיצוני.


כאשר את/ה מתחיל/ה הקלטת קול, ה- iPhone משמיע צליל של צמצם מצלמה. הצליל לא יושמע אם העברת את המתג צלצול/השתקה למצב שקט. ראה/י "צלילים והמתג צלצול/השתקה" (עמוד 140).

**הערה:** באזורים מסוימים, צליל הצמצם עבור הקלטת תזכורת קולית מושמע גם כאשר המתג צלצול/השתקה נמצא במצב שקט.

כדי להפעיל יישומים אחרים במהלך הקלטת התזכורת הקולית שלך, תוכל/י לנעול את ה- iPhone או ללחוץ על כפתור הבית.

▶ **השמע/י תזכורת קולית מיד לאחר הקלטתה:** לחץ/י על

## השמעת תזכורות קוליות



**השמע/י תזכורת קולית שהקלטת בעבר:**

1. לחץ/י על ☰.

תזכורות קוליות מופיעות לפי הסדר שבו הוקלטו, כאשר התזכורת הקולית העדכנית ביותר נמצאת בראש הרשימה.

2. לחץ/י על תזכורת קולית ואז לחץ/י על ▶.


לחץ/י על || כדי לעצור ואז לחץ/י שוב על ▶ כדי להמשיך בהשמעה.

**דלג/י אל כל נקודה בתוך התזכורת:** גרור/י את סמן ההשמעה לאורך הפס.


**הקשב/י באמצעות הרמקול המובנה:** לחץ/י על "רמקול".

## ניהול תזכורות קוליות

**מחקי תזכורת קולית:** לחץ/י על תזכורת ברשימה ואז לחץ/י על "מחק".

**ראה/י מידע נוסף:** לחץ/י על  ליד התזכורת. מסך המידע יציג מידע על אורך ההקלטה, תאריך ושעת ההקלטה, ויציג פונקציות נוספות לעריכה ולשיתוף.





**הוסף/י תווית לתזכורת קולית:** לחץ/י מתוך מסך המידע על , ואז בחר/י בתווית מתוך הרשימה שבמסך תוויות. כדי ליצור תווית מותאמת אישית, בחר/י ב"התאמה אישית" מתחתית הרשימה ואז הקלד/י שם לתווית.

## עריכת תזכורות קוליות

תוכל/י לערוך את ההתחלה או את הסוף של תזכורת קולית כדי לחתוך ממנה השהיות לא רצויות או רעשים.

**ערוך/י תזכורת קולית:**

1. במסך התזכורות הקוליות, לחץ/י על  ליד התזכורת שברצונך לערוך.
2. לחץ/י על "ערוך תזכורת".
3. היעזר/י בסמני הזמן וגרו/י את קצוות אזור השמע כדי לשנות את ההתחלה והסוף של התזכורת הקולית. כדי להשמיע השמעה מוקדמת של העריכה שביצעת, לחץ/י על .



4. לחץ/י על "עריכת תזכורת קולית".

**חשוב:** לא ניתן לבטל עריכה שביצעת בתזכורת קולית.

## שיתוף תזכורות קוליות

תוכל/י לשתף את התזכורות הקוליות שלך עם אחרים ולשלוח אותן כקובץ מצורף בהודעת דוא"ל או טקסט (iPhone 3G or later).

### שתף/י תזכורת קולית:

1. במסך התזכורות הקוליות או במסך המידע, לחץ/י על "שתף".
  2. בחר/י ב"שלח תזכורת קולית בדוא"ל" כדי לפתוח הודעה חדשה ב-Mail עם תזכורת קולית כקובץ מצורף, או בחר/י ב-MMS כדי לפתוח הודעה חדשה ב"הודעות".
- הודעה תופיע אם הקובץ שאת/ה מנסה לשלוח גדול מדי.

## סנכרון תזכורות קוליות

iTunes מסנכרן באופן אוטומטי תזכורות קוליות עם ספריית iTunes שלך בעת שאת/ה מחברת את ה-iPhone למחשב שלך. הדבר מאפשר לך להקשיב לתזכורות קוליות במחשב שלך ומספק גיבוי למקרה שתמחק/י אותן מה-iPhone.

תזכורות קוליות מסונכרנות אל רשימת ההשמעה של התזכורות הקוליות (Voice Memos). ה-iTunes ייצור את רשימת ההשמעה אם היא לא קיימת. לאחר סנכרון התזכורות הקוליות אל iTunes, הן יישארו ב"תזכורות קוליות" שב-iPhone עד שתמחק/י אותן. אם מחקת תזכורת קולית מה-iPhone, התזכורת לא תימחק מתוך רשימת ההשמעה ב-iTunes. ואולם, אם מחקת תזכורת קולית מתוך iTunes, ההודעה *כן תימחק מתוך ה-iPhone* בפעם הבאה שתסנכרן עם iTunes.

תוכל/י לסנכרן את רשימת ההשמעה Voice Memos שב-iTunes עם יישום iPod שעל ה-iPhone באמצעות חלונית Music ב-iTunes.

### סנכרן/י את רשימת ההשמעה של התזכורות הקוליות אל ה-iPhone:

1. חבר/י את ה-iPhone אל המחשב שלך.
2. ב-iTunes, בחר/י ב-iPhone מתוך פס העזרים.
3. בחר/י בלשונית Music.
4. בחר/י בתיבת הסימון "Include voice memos" (כלול תזכורות קוליות) ולחץ/י על Apply.

# רשימות




## כתיבת רשימות וקריאתן

רשימות מופיעות לפי סדר תאריך השינוי האחרון, כאשר הרשימה האחרונה ששונתה מופיעה בראש עמודת הרשימות. תוכלו לראות את המלים הראשונות בכל רשימה בעמודת הרשימות. סובב/י את ה-Phone כדי לראות רשימות לרוחב המסך ולהקליד במקלדת גדולה יותר.

**הוסף/י רשימה:** לחץ/י על **+** ואז הקלד/י את הרשימה ולחץ/י על "סיום".


**קרא/י רשימה:** לחץ/י על הרשימה. לחץ/י על **→** או על **←** כדי לראות את הרשימה הבאה או את הרשימה הקודמת.

**ערוך/י רשימה:** לחץ/י במקום כלשהו ברשימה כדי שהמקלדת תופיע.

**מחק/י רשימה:** לחץ/י על הרשימה ואז לחץ/י על .

## חיפוש ברשימות

תוכלו לחפש מילים בתוך רשימות.




### חפשי ברשימות:

1. גרו/י את עמודת הרשימות כלפי מטה או לחץ/י על שורת המצב כדי לפתוח את חלון החיפוש.

2. הקלד/י טקסט בשדה החיפוש.

תוצאות החיפוש מופיעות באופן אוטומטי, בזמן שאת/ה מקליד/ה. לחץ/י על "חפש" כדי להעלים את המקלדת ולראות יותר תוצאות.

## שליחת רשימות בדוא"ל

שלח/י הודעה בדוא"ל: לחץ/י על הרשימה ואז לחץ/י על .

כדי לשלוח רשימה בדוא"ל, יש להגדיר את ה-iPhone למשלוח דוא"ל. ראה/י "הגדרת חשבונות דוא"ל" (עמוד 59).

## סנכרון רשימות

תוכל/י להגדיר את iTunes כדי שיסנכרן את הרשימות שלך עם יישומי דוא"ל כדוגמת Mac OS X Mail (יש צורך ב-Mac OS X גירסה 10.5.7 ומעלה) או Microsoft Outlook 2003 או ב-PC. ראה/י "סנכרון עם iTunes" (עמוד 16).



# שעון



## שעון עולמי

תוכלו להוסיף שעונים כדי להציג את השעה בערים חשובות אחרות ובאזורי זמן ברחבי העולם.

**הצג/י שעונים:** לחץ/י על "שעון עולמי".

אם לוח השעון לבן, העיר שרויה בשעות היום. אם לוח השעון שחור, העיר שרויה בשעות הלילה. אם יש לך יותר מארבעה שעונים, לטף/י במהירות כדי לגלול ביניהם.

**הוסף/י שעון:**

1. לחץ/י על "שעון עולמי".

2. לחץ/י על **+**, ואז הקלד/י שם של עיר.

ערים המתאימות להקלדתך יופיעו למטה.

3. לחץ/י על עיר כדי להוסיף שעון עבור עיר זו.

אם אינך רואה את העיר שאת/ה מחפש, נסה שם של עיר גדולה באותו אזור זמן.

**מחקי שעון:** לחץ/י על "שעון עולמי" ולחץ/י על "עריכה". לאחר מכן, לחץ/י על **-** ליד שעון ואז לחץ/י על "מחק".

**שנה/י את סדר השעונים:** לחץ/י על "שעון עולמי" ולחץ/י על "עריכה". לאחר מכן, גרור/י את **≡** שליד השעון אל מקום חדש ברשימה.

## צלצולים

תוכלו להגדיר מספר רב של צלצולים. הגדרי/י עבור כל צלצול השמעה חוזרת בימים כבחירתך או השמעה יחידה.


**הגדרי/י צלצול:**

1. לחץ/י על "צלצול" ואז לחץ/י על **+**.

2. שנה/י כל אחת מההגדרות הבאות:

■ כדי להגדיר צלצול שחוזר בימים מסוימים, לחץ/י על "חזרה" ובחר/י בימים.


- כדי לבחור בצליל שיישמע בעת הצלצול, לחץ/י על "צליל".
- כדי להגדיר את הצלצול יאפשר הפעלת "נודניק", הפעל/י או כבה/י את האפשרות "נודניק". אם "נודניק" מופעל ולחצת על "נודניק" עם שמיעת הצלצול, הצלצול ייפסק ויישמע שוב כעבור עשר דקות.
- כדי להוסיף תיאור לצלצול, לחץ/י על "תווית". ה-iPhone יציג את התווית בעת השמעת הצלצול.


אם לפחות צלצול אחד מוגדר, הצלמית  תופיעה בשורת המצב של ה-iPhone שבראש המסך.

**חשוב:** לא כל המפעילים תומכים בעדכון השעון באינטרנט בכל המיקומים. אם את/ה נמצא בנסיעה, הצלצולים של ה-iPhone עלולים שלא להישמע בשעה הנכונה על פי השעון המקומי. ראה/י "תאריך ושעה" (עמוד 146).

**הפעל/י או כבה/י צלצול:** לחץ/י על "צלצול" והפעל/י או כבה/י צלצול כלשהו. אם הצלצול כבוי, הוא לא יושמע שוב, אלא אם כן תפעל/י אותו שוב.

אם צלצול מוגדר להשמעה יחידה בלבד, הוא יכובה מיד לאחר השמעתו. תוכל/י להפעיל אותו שוב כדי להחזירו לתוקף.

**שנה/י הגדרות עבור צלצול:** לחץ/י על "צלצול" ואז על "עריכה". כעת לחץ/י על  ליד הצלצול שברצונך לשנות.

**מחק/י צלצול:** לחץ/י על "צלצול" ואז על "עריכה". כעת לחץ/י על  ליד הצלצול ולחץ/י על "מחק".

## שעון עצר

**הפעל/י את שעון העצר כדי למדוד את משך זמנו של אירוע:**

1. לחץ/י על "שעון עצר".
2. לחץ/י על "התחל" כדי להתחיל את פעולת שעון העצר.
  - כדי למדוד הקפות, לחץ/י על "הקפה" לאחר כל הקפה.
  - כדי לעצור את שעון העצר, לחץ/י על "עצור". לחץ/י על "התחל" כדי להמשיך את פעולת שעון העצר.
  - כדי לאפס את שעון העצר, לחץ/י על "אפס לאחר עצירת שעון העצר".

אם הפעלת את שעון העצר ועברת ליישום אחר ב-iPhone, שעון העצר ימשיך להתקדם ברקע.

## ספירה לאחור

**הגדר/י את הספירה לאחור:** לחץ/י על "ספירה לאחור" ואז לטף/י במהירות כדי להגדיר את מספר השעות והדקות. לחץ/י על "התחל" כדי להתחיל את הספירה לאחור.

**בחר/י את הצליל:** לחץ/י על "בסיום הספירה לאחור".

**הגדר/י ספירה לאחור עד הרדמת המכשיר:** הגדר/י את הספירה לאחור ואז לחץ/י על "בסיום הספירה לאחור" ובחר/י ב"הרדם iPod".

כאשר את/ה מגדיר/ה ספירה לאחור עד הרדמה, ה-iPhone יפסיק להשמיע מוסיקה או להציג וידאו עם סיום הספירה לאחור.

אם הפעלת את הספירה לאחור ואז עברת ליישום iPhone אחר, הספירה לאחור תימשך ברקע.



# מחשבון



## הפעלת המחשבון

לחץ/י על מספרים ופונקציות במחשבון, בדיוק כפי שהיית עושה במחשבון סטנדרטי. כאשר את/ה לוחץ/ת על לחצני החיבור, החיסור, הכפל או החילוק, טבעת לבנה מופיעה מסביב ללחצן, כדי להציג בפניך את הפעולה שעומדת להתבצע. סובב/י את ה-iPhone כדי להפעיל מחשבון מדעי מורחב.


## פונקציות זיכרון סטנדרטיות

- C: לחץ/י כדי למחוק את המספר המוצג.
- MC: לחץ/י כדי למחוק את המספר המאוחסן בזיכרון.
- M+: לחץ/י כדי לחבר את המספר המוצג למספר המאוחסן בזיכרון. אם לא מאוחסן כל מספר בזיכרון, לחץ/י כדי לאחסן בזיכרון את המספר המוצג.
- M-: לחץ/י כדי לחסר את המספר המוצג מהמספר המאוחסן בזיכרון.
- MR: לחץ/י כדי להחליף את המספר המוצג ולשים במקומו את המספר המאוחסן בזיכרון. אם מופיעה טבעת לבנה מסביב ללחצן, יש כרגע מספר המאוחסן בזיכרון.

מספר מאוחסן זה יוותר בזיכרון כאשר תעבור/י בין המחשבון הסטנדרטי למחשבון המדעי.

## לחצנים במחשבון המדעי

סובב את ה-iPhone על הצד כדי להציג את המחשבון המדעי.



2nd	הופך את הלחצנים הטריגונומטריים ( $\tan^{-1}$ , $\sin$ , $\cos$ , $\tan$ , $\sinh$ , $\cosh$ ) לפונקציות ההפוכות ( $\tan^{-1}$ , $\cos^{-1}$ , $\sin^{-1}$ , $\sinh^{-1}$ , $\cosh^{-1}$ , $\tanh^{-1}$ ). לחצן זה הופך גם את $\ln$ ל- $\log_2$ , ואת $e^x$ ל- $x^2$ . לחץ/י שוב על 2nd כדי להחזיר ללחצנים את הפונקציות המקוריות שלהם.
)	פותח ביטוי בסוגריים. ניתן להגדיר ביטויים בתוך ביטויים (ביטויים מקוננים).
(	סוגר ביטוי בסוגריים.
%	מחשב אחוזים, מוסיף מרווחים ומחסר הנחות. כדי לחשב אחוזים, הפעל/י לחצן זה עם לחצן הכפל (x). לדוגמה, כדי לחשב 8% של 500, הקש/י $= 500 \times 8 \%$ והתוצאה תהיה 40. כדי להוסיף אחוזים למחיר או לחסר הנחה, הפעל לחצן זה עם לחצני החיבור (+) או החיסור (-). לדוגמה, כדי לחשב מחיר כולל של פריט בשווי \$500 ומס מכירות בגובה 8%, הקש/י $= 500 + 8 \%$ והתוצאה תהיה 540.
1/x	מחזיר את ההופכי של הערך, בפורמט דיגיטלי.
$x^2$	מעלה ערך בריבוע.
$x^3$	מעלה ערך בחזקת שלוש.
$x^y$	לחץ/י בין ערכים כדי להעלות את הערך הראשון בחזקת הערך השני. לדוגמה, כדי לחשב $4^3$ , הקש/י $= 4^3 y$ והתוצאה תהיה 81.
!x	מחשב את העצרת של הערך.
-	מחשב את השורש הריבועי של הערך.
$-y^x$	הפעל/י בין הערכים כדי לחשב את השורש ה-x של המספר y. לדוגמה, כדי לחשב $4^3$ , הקש/י $= -y^4 81$ והתוצאה תהיה 3.
log	מחזיר את הלוגריתם בבסיס 10 של הערך.
sin	מחשב את הסינוס של הערך.
$\sin^{-1}$	מחשב את הארק-סינוס של הערך. (זמין לאחר לחיצה על הלחצן 2nd).
cos	מחשב את הקוסינוס של הערך.
$\cos^{-1}$	מחשב את הארק-קוסינוס של הערך. (זמין לאחר לחיצה על הלחצן 2nd).
tan	מחשב את הטנגנס של הערך.
$\tan^{-1}$	מחשב את הארק-טנגנס של הערך. (זמין לאחר לחיצה על הלחצן 2nd).
ln	מחשב את הלוגריתם הטבעי של הערך.

log2	מחשב את הלוגריתם של הערך לפי בסיס 2. (זמין לאחר לחיצה על הלחצן 2nd).
sinh	מחשב את הסינוס ההיפרבולי של הערך.
1°sinh	מחשב את הסינוס ההיפרבולי הפוך של הערך. (זמין לאחר לחיצה על הלחצן 2nd).
cosh	מחשב את הקוסינוס ההיפרבולי של הערך.
1°cosh	מחשב את הקוסינוס ההיפרבולי הפוך של הערך. (זמין לאחר לחיצה על הלחצן 2nd).
tanh	מחשב את הטנגנס ההיפרבולי של הערך.
1°tanh	מחשב את הטנגנס ההיפרבולי הפוך של הערך. (זמין לאחר לחיצה על הלחצן 2nd).
e <sup>x</sup>	הקש/י לאחר הקלדת ערך כדי להעלות את הקבוע "2.718281828459045" (e...) בחזקת הערך שהקלדת.
x <sup>2</sup>	מחשב את 2 בחזקת הערך המוצג. לדוגמה, 10 <sup>2</sup> = 100. (זמין לאחר לחיצה על הלחצן 2nd).
Rad	משנה את מצב התצגה כדי להציג את הפונקציות הטריגונומטריות ברדיאנים.
Deg	משנה את מצב התצגה כדי להציג את הפונקציות הטריגונומטריות במעלות.
π	מזין את ערכו של π (3.141592653589793) (...).
EE	פעולה זו מכפילה את הערך המוצג כרגע ב-10 בחזקת הערך הבא שתקיש/י.
Rand	מחזיר מספר אקראי בין 0 ו-1.





# הגדרות



”הגדרות” מאפשרות לך להתאים אישית את פעולת יישומי ה-iPhone, ולהגדיר את התאריך והשעה ואת הגדרות החיבור שלך לאינטרנט, כמו גם העדפות אחרות עבור ה-iPhone.

## מצב טיסה

”מצב טיסה” מבטל את התכונות האלחוטיות של ה-iPhone כדי להימנע מהפרעה לפעולת מטוסים וציוד חשמלי אחר.

**הפעלי את ”מצב טיסה”:** לחץ/י על ”הגדרות” והפעלי את מצב הטיסה.

כאשר מצב הטיסה מופעל, יופיע בפס המצב שבראש המסך. אותות טלפון, רדיו, אותות אלחוטיים ואותות Bluetooth לא ישודרו מתוך ה-iPhone וקליטת GPS תכובה; מצב זה מבטל רבות מהתכונות של ה-iPhone. לא תוכל לבצע את הפעולות הבאות:

- יזימת שיחות טלפון וקבלתן
- קריאת תא קולי ויזואלי
- שליחת דוא”ל או קבלת דוא”ל
- גלישה באינטרנט
- סנכרון אנשי קשר, לוחות שנה או סימניות (רק ב-MobileMe) עם MobileMe או עם Microsoft Exchange
- שליחה וקבלה של הודעות טקסט
- הצגת סרטוני YouTube במצב הזרמת נתונים
- הצגת מחירי מניות
- קבלת מיקומים באמצעות מפה
- קבלת דיווחים על מזג האוויר
- שימוש ב-iTunes Store או App Store

אם הדבר מותר על ידי מפעיל הטיסה והתקנות החוקים הרלוונטיים, תוכל/י להמשיך להפעיל את ה-iPhone כדי לבצע את הפעולות הבאות:

- להקשיב למוסיקה ולהציג וידאו
- להקשיב להודעות שנתקבלו כבר בתא הקולי
- לבדוק את לוח השנה שלך
- לצלם או להציג תמונות

- לשמוע צלצולי שיעון
- להפעיל את שיעון העצר או את הספירה לאחור
- להפעיל את המחשבון
- לרשום רשימות
- להקליט הודעות קוליות
- להפעיל את המצפן
- לקרוא הודעות טקסט ודוא"ל המאוחסנות ב-iPhone


כאשר הדבר מותר על-פי הנחיות מפעילי המטוס וכן התקנות והחוקים הרלוונטים, תוכלו להפעיל שוב את הרשת האלחוטית, ולבצע את הפעולות הבאות:

- שליחת דוא"ל וקבלת דוא"ל
- גלישה באינטרנט
- סנכרון אנשי קשר, לוחות שנה או סימניות (רק ב-MobileMe only) עם MobileMe או עם Microsoft Exchange
- הצגת סרטוני YouTube במצב הזרמת נתונים
- הצגת מחירי מניות
- קבלת מיקומים באמצעות מפה
- קבלת דיווחים על מזג האוויר
- שימוש ב-iTunes Store או App Store


## אינטרנט אלחוטי

ההגדרות האלחוטיות קובעות אם ה-iPhone יפעיל רשת אלחוטית מקומית או יתחבר אל האינטרנט. אם אין רשתות אלחוטיות זמינות או אם כיבית את התקשורת האלחוטית, ה-iPhone יתחבר אל האינטרנט באמצעות רשת הנתונים הסלולרית, אם היא זמינה. תוכלו להשתמש ב-Mail, Safari, YouTube, "מניות", "מפות", "מזג אוויר", iTunes Store, App Store- על גבי רשת הנתונים הסלולרית.

**הפעל/י או בטל/י את התקשורת האלחוטית:** ב"הגדרות", בחר/י באפשרות "אינטרנט אלחוטי" והפעל/י או בטל/י אותה.

**הצטרף/י לרשת אלחוטית:** בחר/י רשת אלחוטית, המתן/י לרגע בזמן שה-iPhone מזהה רשתות שנמצאות בטווח קליטה ואז בחר/י ברשת. במקרה הצורך, הקלד/י סיסמה לחץ/י על "הצטרף". (רשתות המחייבות הפעלת סיסמה מופיעות עם צלמית .)

לאחר שהצטרפת פעם אחת לרשת אלחוטית באופן ידני, ה-iPhone יתחבר באופן אוטומטי בכל פעם שהרשת תימצא בטווח קליטה. אם יותר מרשת אחת שכבר התחברת אליה בעבר נמצאת בטווח קליטה, ה-iPhone יצטרף לרשת האחרונה שהיית מחובר אליה.

כאשר ה-iPhone מחובר לרשת אלחוטית, צלמית האינטרנט האלחוטי  מופיעה בשורת המצב שבראש המסך ומציגה את עוצמת האות האלחוטי. ככל שמופיעים יותר פסים, האות חזק יותר.

**הגדר/י את ה-iPhone כך שישאל אותך אם ברצונך להצטרף אל רשת חדשה:** בחר/י "אינטרנט אלחוטי" והפעל/י או בטל/י את "הצע לי להצטרף לרשתות".


כאשר את/ה מנסה להתחבר אל האינטרנט, למשל באמצעות הפעלת Safari או Mail, ואינך נמצא/ת בטווח קליטה של רשת אלחוטית שכבר התחברת אליה, אפשרות זו מורה ל- iPhone לחפש רשת אחרת. ה- iPhone יציג רשימה של כל הרשתות האלחוטיות הזמינות לבחירתך. (רשתות המחייבות הפעלת סיסמה מופיעות עם צלמית 🔒). אם האפשרות "הצע לי להצטרף לרשתות" אינה מופעלת, יהיה עליך להצטרף ידנית לרשת כדי להתחבר לאינטרנט בכל פעם שרשת שהתחברת אליה בעבראו רשת נתונים סלולרית לא יהיו זמינות.

**שכחי רשת, כדי שה- iPhone לא יצטרף אליה באופן אוטומטי:** בחר/י ב"אינטרנט אלחוטי" ולחץ/י על  ליד שמה של רשת שכבר התחברת אליה בעבר. לאחר מכן לחץ/י על "שכח רשת זו".

**הצטרף/י לרשת אלחוטית סגורה:** כדי להצטרף לרשת אלחוטית ששמה לא מופיע ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר/י ב"אינטרנט אלחוטי" > "אחר", ואז הקלד/י את שם הרשת. אם הרשת דורשת סיסמה, לחץ/י על "אבטחה", לחץ/י על סוג האבטחה שמופעל על ידי הרשת ואז הקש/י את הסיסמה.

כדי להתחבר לרשת סגורה יהיה עליך לדעת את שם הרשת, את הסיסמה, ואת סוג האבטחה.

רשתות מסוימות עשויות לבקש שתקליד/י או תשנה/י הגדרות נוספות כדוגמת זיהוי התוכנה או כתובת IP סטאטית. מנהל הרשת יוכל לספק לך מידע על ההגדרות הנחוצות.

**שנה/י את ההגדרות כדי להתחבר לרשת אלחוטית:** בחר/י ב"אינטרנט אלחוטי" ואז לחץ/י על  ליד שמה של רשת.

## VPN

הגדרה זו מופיעה אם הוגדרה עבורך רשת VPN ב- iPhone, הגדרה שמאפשרת לך להפעיל ולכבות את ה-VPN. ראה/י "רשת" (עמוד 142).

## עדכונים

הגדרה זו מופיעה אם התקנת יישום מתוך ה-App Store שמפעיל את שירות העדכונים Apple Push Notification.

יישומים מסוימים מפעילים עדכוני Push כדי לקבל התראות לגבי מידע חדש, גם אם היישום עצמו אינו מופעל. עדכונים משתנים בהתאם ליישום, אבל הם עשויים לכלול הודעות כתובות או התראות צליליות ותג מספרי שיופיע על צלמית היישום במסך הבית.

תוכל/י לכבות את העדכונים אם אינך מעוניין/ת בעדכונים או אם ברצונך לשמר את המטען בסוללה.

**הפעל/י או בטל/י את כל העדכונים:** לחץ/י על "עדכונים" והפעל/י או בטל/י אותם.

**הפעל/י או בטל/י צלילים, עדכונים או תגים עבור יישום מסוים:** לחץ/י על "עדכונים" ואז בחר/י ביישום מתוך הרשימה ובחר/י בסוגי העדכונים שברצונך להפעיל או לכבות.

## מפעיל

הגדרה זו מופיעה כאשר את/ה נמצא/ת מחוץ לטווח הרשת של המפעיל שלך ורשתות של מפעילים מקומיים אחרים זמינות לצורך ביצוע שיחות טלפון, תא קולי ויזואלי וחיבורים לרשת נתונים סלולרית. תוכל/י לבצע שיחות רק באמצעות מפעילים החתומים על הסכמי נדידה עם המפעיל שלך. ייתכן שחיבור כזה יהיה כרוך בחיובים נוספים. מפעיל הרשת הנבחרת עשוי לחייב אותך עבור גלישה בעת נדידה, באמצעות המפעיל שלך.

לקבלת מידע לגבי קליטה כאשר אתה יוצאת מתחום הרשת וכיצד להפעיל גלישה בעת נדידה, פנה/י אל המפעיל שלך או בקר/י באתר האינטרנט שלו.

**בחר/י מפעיל:** בחר/י ב"מפעיל" ובחר/י ברשת שברצונך להשתמש בה.

לאחר שבחרת רשת, ה-iPhone ישתמש רק ברשת זו. אם רשת זו אינה זמינה, תופיע ההודעה "אין קליטה" על מסך ה-iPhone ולא תוכל/י ליזום או לקבל שיחות או לקרוא את תא הדואר הויזואלי או להתחבר לאינטרנט באמצעות רשת הנתונים הסלולרית. הגדר/י את הגדרת הרשת כ"אוטומטי" כך שה-iPhone יבחר עבורך רשת להתחברות.

## צלילים והמתג צלצול/השתקה

**עבור/י בין מצב צלצול למצב שקט:** העבר/י את המתג צלצול/השתקה, שנמצא בצידי של ה-iPhone, מצד לצד.

כאשר המתג נמצא במצב שקט, ה-iPhone לא ישמיע צלצולי טלפון, תזכורות או אפקטים קוליים. לעומת זאת, הוא ישמיע צלצולים שנקבעו באמצעות "שעון".

**הערה:** באזורים מסוימים, האפקטים הקוליים עבור המצלמה ועבור הקלטת תזכורת קולית יושמעו גם כאשר המתג צלצול/השתקה יימצא במצב שקט.

**הגדר/י אם ה-iPhone ירטוט כאשר מתקבלת שיחה:** בחר/י "צלילים". כדי לקבוע אם ה-iPhone ירטוט במצב שקט, הפעל/י או בטל/י את "רטט" תחת "שקט". כדי לקבוע אם ה-iPhone ירטוט במצב צלצול, הפעל/י או בטל/י את "רטט" תחת "צלצול".

**וסת/י את עוצמת השמע של הצלצול והצלצולים:** בחר/י "צלילים" וגרור/י את המתג. לחילופין, אם אף שיר או סרט לא מוצגים כרגע ואינך נמצא במהלך שיחה, הפעל/י את כפתורי עוצמת השמע שבצידי של ה-iPhone.

**הגדר/י את הצלצול:** בחר/י "צלילים" < "צלצול".

**הגדר/י צלצולי שעון ואפקטים קוליים:** בחר/י ב"צלילים", והפעל/י או כבה/י פריטים תחת "צלצול". כאשר המתג צלצול/השתקה נמצא במצב צלצול, ישמיע ה-iPhone צלילים עבור הצלצולים והאפקטים שהופעלו.

תוכל/י להורות ל-iPhone להשמיע צליל עבור כל אחד מהאירועים הבאים:

- התקבלה שיחה
- התקבלה הודעת טקסט
- התקבלה הודעה קולית
- התקבלה הודעת דוא"ל
- נשלחה הודעת דוא"ל
- מתקרב אירוע שהגדרת עבורו תזכורת
- נעלת את ה-iPhone
- הקלדת באמצעות המקלדת

## בהירות המסך

בהירות המסך משפיעה על אורך חיי הסוללה. עמעם/י את המסך כדי להאריך את משך הזמן הדרוש לפני שתיאלץ/י לטעון מחדש את ה-iPhone או הפעל/י לחילופין את כיוון הבהירות האוטומטי.

**וסת/י את בהירות המסך:** בחר/י "בהירות" וגרור/י את המתג.

**הגדר/י אם ה-iPhone יתאים את בהירות המסך באופן אוטומטי:** בחר/י "בהירות" והפעל/י או בטל/י "בהירות אוטומטית". אם כיוון הבהירות האוטומטי מופעל, ה-iPhone יכוון את בהירות המסך בהתאם לתנאי האור הנוכחיים באמצעות חיישן אור מובנה, המזהה את עוצמת האור בסביבה.

## רקע

תמונת הרקע תופיע בעת שחרור נעילת ה-iPhone. תוכל/י לבחור באחת התמונות שהגיעו עם ה-iPhone או להשתמש בתמונה שסנכרנת אל ה-iPhone מתוך המחשב שלך.

**הגדר/י תמונת רקע:** בחר/י "רקע" ובחר/י תמונה.

## כללי

ההגדרות הכלליות כוללות תאריך ושעה, אבטחה, רשת והגדרות אחרות המשפיעות על יותר מיישום אחד. כאן גם תוכל/י למצוא מידע לגבי ה-iPhone שלך ולאפס את ה-iPhone כדי להחזיר אותו למצבו המקורי.

## אודות

בחר/י "כללי" < "אודות" לקבלת מידע לגבי ה-iPhone, כולל:

- שמה של רשת הטלפון שלך
- מספר השירים, הסרטים והתמונות
- סך נפח האחסון
- נפח האחסון הפנוי
- גירסת התוכנה
- מספר סידורי ומספר הדגם
- כתובת אינטרנט אלחוטי ו-Bluetooth
- מספרי ICCID (Integrated Circuit Card Identifier, or-1) (IMEI (International Mobile Equipment Identity (Smart Card
- גרסת קושחה של המשדר הסלולרי של המודם
- מידע משפטי
- פרטי תקינה

## שימוש

**הצג/י אחוזה ניצול הסוללה:** לחץ/י על "שימוש" והפעל/י את אחוז הסוללה כדי להציג את אחוז המטען של הסוללה לצד צלמית הסוללה, בפינה הימנית העליונה של ה-iPhone (רק ב-iPhone 3GS).

**הצג את פרטי השימוש שלך:** בחר/י ב"שימוש". כאן תוכל לראות את הפרטים הבאים:

- שימוש - משך הזמן שה-iPhone היה ער ונמצא בשימוש מאז הטעינה המלאה האחרונה שהושלמה. ה-iPhone ער כל עוד את/ה משתמש/ת בו, ובכלל זה יזום/ת או מקבל/ת שיחות טלפון, מקבל/ת דוא"ל, שולח/ת או מקבל/ת הודעות טקסט, מקשיב/ה למוסיקה, גולש/ת באינטרנט או מפעיל/ה כל אחת מהתכונות האחרות של ה-iPhone. ה-iPhone ער גם כאשר הוא מבצע פעולות רקע, כדוגמת בדיקה ושליפה אוטומטיות של הודעות דוא"ל.
- בהמתנה - משך הזמן שה-iPhone היה מופעל מאז הטעינה המלאה האחרונה שהושלמה, כולל הזמן שבו היה ה-iPhone רדום.
- משך השיחה הנוכחית וסך זמני השיחה המצטברים.
- כמות הנתונים שנשלחה ונתקבלה באמצעות רשת הנתונים הסלולרית.

**אפס/י את פרטי השימוש שלך:** לחץ/י על "שימוש" ולחץ/י על "אפס נתונים" כדי לנקות את פרטי הנתונים והזמן המצטבר. הנתונים לגבי משך הזמן שבו ה-iPhone היה משוחרר ובמצב המתנה לא יאופסו.

## רשת

השתמש/י בהגדרות הרשת כדי להגדיר חיבור VPN (רשת פרטית וירטואלית), גישה לאינטרנט אלחוטי, או הפעלה וכיבוי של גלישה בעת נדידה.

**הפעל/י או בטל/י שירותי דור שלישי (3G):** הקש/י כדי להפעיל או לכבות את שירותי הדור השלישי.

במקרים מסוימים יאפשר השימוש בשירותי הדור השלישי הורדת נתונים מהירה יותר מהאינטרנט, על חשבון ביצועי הסוללה. אם את/ה מבצע/ת שיחות טלפון רבות, ייתכן שתצטרף/י לכבות את שירותי הדור השלישי כדי לשפר את ביצועי הסוללה.

**הפעל/י או בטל/י את הגלישה בעת נדידה:** ב"הגדרות", בחר/י "כללי" < "רשת", והפעל/י או בטל/י את "גלישה בעת נדידה".

הגלישה בעת הנדידה מפעילה את הגישה לאינטרנט ולתא הקולי הוויזואלי באמצעות הרשת הסלולרית כאשר את/ה נמצא/ת מחוץ לתחומי הרשת של המפעיל שלך. לדוגמה, כאשר את/ה נמצא/ת בנסיעה, תוכל/י לכבות את הגלישה בעת נדידה כדי למנוע חיובי נדידה פוטנציאליים. "גלישה בעת נדידה" כבויה כברירת מחדל.

**הפעל/י או בטל/י "שיתוף אינטרנט":** בחר/י "כללי" < "רשת" < "שיתוף אינטרנט", ואז הפעל/י או בטל/י "שיתוף אינטרנט".

שיתוף האינטרנט מאפשר לך לשתף את החיבור של ה-iPhone לאינטרנט עם מחשב המחובר אליו באמצעות USB או Bluetooth (אפשרות זו לא זמינה בכל האזורים). בצע/י את ההוראות שעל המסך כדי להשלים את ההגדרה. ייתכן שחיבור כזה יהיה כרוך בחיובים נוספים. ראה/י "השימוש ב-iPhone כמודם" (עמוד 42).

**הוסף/י הגדרת VPN חדשה:** בחר/י "כללי" < "רשת" < VPN < "הוסף תצורת VPN".

רשתות VPN משמשות בתוך ארגונים כדי לסייע לך להעביר מידע פרטי באופן מאובטח בתוך רשת שאינה פרטית. ייתכן שיהיה עליך להגדיר תצורת VPN כדי לקרוא את הדוא"ל שלך בעבודה באמצעות ה-iPhone.

ה-iPhone מאפשר התחברות לרשתות VPN המפעילות את הפרוטוקולים PPTP, L2TP, Cisco IPSec ו-VPN. רשתות VPN פועלות גם באמצעות קישורים אלחוטיים וגם באמצעות רשת הנתונים הסלולרית.

בקש/י ממנהל הרשת מידע לגבי ההגדרות הנחוצות. ברוב המקרים, אם הגדרת את ה-VPN במחשב שלך, תוכל/י להפעיל את אותן ההגדרות עבור ה-VPN ב-iPhone.

לאחר שהגדרת את הגדרות ה-VPN, יופיע מתג VPN בתפריט ההגדרות ותוכל/י להשתמש במתג זה כדי להפעיל ולכבות את רשת ה-VPN.

ניתן גם להגדיר רשת VPN באופן אוטומטי באמצעות פרופיל הגדרה. ראה/י "התקנת פרופיל הגדרות" (עמוד 21).

**שינוי הגדרות VPN:** בחר/י "כללי" < "רשת" < VPN ולחץ/י על ההגדרה שברצונך לעדכן.

**הפעל/י או בטל/י את ה-VPN:** לחץ/י "הגדרות" והפעל/י או בטל/י את ה-VPN.

**מחקי הגדרות VPN:** בחר/י "כללי" < "רשת" < VPN, לחץ/י על החץ הכחול שלצד שם התצורה ולחץ/י על "מחק VPN" בתחתית מסך הגדרת התצורה.

## Bluetooth

ה-iPhone יכול להתחבר באופן אלחוטי עם התקני Bluetooth דוגמת דיבוריות, אזניות וערכות לרכב לצורך האזנה למוסיקה ודיבור ללא צורך בשימוש בידים. ראה/י "התקני Bluetooth" (עמוד 55).

**הפעל/י או בטל/י את Bluetooth:** ב"הגדרות", בחר/י "כללי" < Bluetooth והפעל/י או בטל/י את Bluetooth.

## שירותי איתור

שירותי איתור מאפשרים ליישומים כדוגמת "מפות", "מצלמה" ו"מצפן" לאסוף נתונים הנוגעים למיקומך ולהשתמש בהם. שירותי האיתור אינם מתאמים את הנתונים שהמכשיר אוסף עם נתונים שיכולים לזהות אותך באופן אישי. מיקומך המשוער נקבע לפי מידע זמין שמגיע מרשתות נתונים סלולריות, מרשתות אלחוטיות מקומיות (אם הפעלת את הקליטה האלחוטית), ומנתוני GPS (iPhone 3G or later; GPS עשוי שלא להיות זמין בכל מקום).

תוכל/י לכבות את שירותי האיתור אם אינך רוצה להפעיל תכונה זו. אם תבטל/י את שירותי האיתור תתבקש/י להפעיל אותם שוב בפעם הבאה שיישום ינסה להפעיל תכונה זו.

**הפעל/י או בטל/י את שירותי האיתור:** בחר/י "כללי" < "שירותי איתור" והפעל/י או בטל/י את שירותי האיתור.

כדי לשמר את חיי הסוללה, בטל/י את שירותי האיתור אם אינך עושה בהם שימוש.

## נעילה אוטומטית

נעילת ה-iPhone מכבה את המסך כדי לשמור על אורך חיי הסוללה וכדי למנוע הפעלה בלתי-מכוונת של ה-iPhone. תוכל/י עדיין לקבל שיחות והודעות טקסט, ותוכל/י לכוון את עוצמת השמע ולהשתמש בכפתור המיקרופון שבדיבורית הסטריאו של ה-iPhone בזמן האזנה למוסיקה או במהלך שיחה.

**הגדר/י את משך הזמן לפני נעילת ה-iPhone:** בחר/י "כללי" < "נעילה אוטומטית" ובחר/י משך זמן.

## נעילת קוד גישה

כברירת מחדל, ה-iPhone אינו דורש הקשת קוד גישה כדי לשחרר אותו מנעילה.

**הגדר/י קוד גישה:** בחר/י "כללי" < "נעילת קוד גישה", והקש/י קוד גישה בן ארבע ספרות ואז הקש/י שוב את קוד הגישה כדי לאשר אותו. ה-iPhone יחייב אותך להקיש את קוד הגישה כדי לשחרר את המכשיר מנעילה או כדי להציג את הגדרות קוד הגישה.

**בטל/י את קוד הגישה:** בחר/י "כללי" < "נעילת קוד גישה", והקש/י את קוד הגישה שלך ואז לחץ/י על "בטל קוד גישה" והקש/י שוב את קוד הגישה שלך.

**שנה/י את קוד הגישה:** בחר/י "כללי" < "נעילת קוד גישה", והקש/י את קוד הגישה שלך ולחץ/י על "שנה את קוד הגישה". הקש/י שוב את קוד הגישה שלך, ואז הקש/י והקש/י שוב את קוד הגישה החדש שלך.

אם שכחת את קוד הגישה יהיה עליך לשחזר את תוכנת ה-iPhone. ראה/י "עדכון ושחזור תוכנה ב-iPhone" (עמוד 201).

**הגדר/י את משך הזמן לפני שתידרש/י להקיש את קוד הגישה:** בחר/י "כללי" < "נעילת קוד גישה" והקש/י את קוד הגישה. לחץ/י על "דרוש קוד גישה" ובחר/י את משך הזמן שבו יהיה ה-iPhone ללא פעולה לפני שיהיה עליך להקיש קוד גישה כדי לשחררו מנעילה זו.

**הפעל/י או בטל/י חיוג קולי:** בחר/י "כללי" < "נעילת קוד גישה" והפעל/י או כבה/י את "חיוג קולי".

**מחקי נתונים לאחר עשרה נסיונות כושלים להקשת קוד הגישה:** בחר/י "כללי" < "נעילת גישה", והקש/י את קוד הגישה שלך ולחץ/י על "מחק נתונים" כדי להפעיל אפשרות זו.

לאחר עשרה נסיונות כושלים להקשת קוד הגישה, יאופסו ההגדרות שלך לברירת המחדל שלהן וכל המידע והמדיה שלך יימחקו:

- על ה-iPhone 3GS: באמצעות הסרת מפתח ההצפנה לנתונים (המוצפן באמצעות הצפנת AES 256-bit)
- ב-iPhone 2/iPhone 3G: באמצעות דריסת הנתונים

**חשוב:** לא תוכל/י להשתמש ב-iPhone בזמן דריסת הנתונים. הדבר עשוי להימשך שעות אחדות או יותר, בהתאם לדגם וליכולת אחסון הנתונים של ה-iPhone שלך. (ב-iPhone 3GS, הסרת מפתח ההצפנה היא מיידיית).

## הגבלות

תוכל/י להגדיר הגבלות על השימוש ביישומים מסוימים ועל התוכן המותר ביישום iPod על ה-iPhone. לדוגמה, הורים יוכלו להגביל הכללת מוסיקה בוטה ברשימות השמעה או למנוע את הגישה אל YouTube.

### הפעל/י הגבלות:

1. בחר/י "כללי" < "הגבלות" ואז לחץ/י על "הפעל הגבלות".

2. הקש/י קוד גישה ארבע-ספרתי.







3. הקש/י שוב את קוד הגישה.

**בטל/י את ההגבלות:** בחר/י "כללי" < "הגבלות", ואז הקש/י את קוד הגישה. לחץ/י על "בטל הגבלות", ואז הקש/י שוב את קוד הגישה.

אם שכחת את קוד הגישה שלך, יהיה עליך לשחזר את תוכנת ה-iPhone מתוך iTunes. ראה/י "עדכון ושחזור תוכנה ב-iPhone" (עמוד 201).

**הגדר/י הגבלות על יישום:** הגדר/י את ההגבלות הרצויות לך באמצעות הפעלה או ביטול של לחצנים מסוימים. כברירת מחדל, כל ההגבלות מופעלות (בלתי-מוגבלות). לחץ/י על פריט כדי לבטל אותו ובכך לבטל את השימוש בו.



Safari מבוטל והצלמית שלו נמחקת מתוך מסך הבית. לא תוכלי להשתמש ב-Safari כדי לגלוש באינטרנט או לגשת אל קטעי Web Clip. יישומי צד ג' עשויים לאפשר גלישה באינטרנט גם אם Safari מוגבל.	
YouTube מבוטל והצלמית שלו נמחקת ממסך הבית.	
החנות iTunes Store מבוטלת והצלמית שלה נמחקת ממסך הבית. לא תוכלי להציג תצוגה מקדימה של תוכן, לרכוש אותו או להוריד אותו.	
החנות App Store מבוטלת והצלמית שלה נמחקת ממסך הבית. לא תוכלי להתקין יישומים ב-iPhone.	
המצלמה מבוטלת והצלמית שלה נמחקת ממסך הבית. לא תוכלי לצלם תמונות.	
נתוני המיקום לא יועמדו לרשות היישומים.	

**הגבלי רכישות מתוך יישומים:** בטלוי "רכישות מתוך יישומים". כאשר אפשרות זו מופעלת, תוכלי לרכוש תוכן נוסף או תכונות נוספות בתוך יישומים שהורדת מהחנות App Store.

**הגדרני הגבלות על תוכן:** לחץ/י על "סיווגים עבור" ואז בחר/י מדינה מתוך הרשימה. לאחר מכן תוכלי להגדיר הגבלות באמצעות שיטת הסיווג של מדינה זו עבור תוכן מהסוגים הבאים:

- מוסיקה ופודקאסטים
- סרטים
- תוכניות טלוויזיה
- יישומים

בארה"ב, לדוגמה, תוכלי לאפשר רק רכישת סרטים שסווגו PG ומטה באמעות לחיצה על "סרטים" ובחירה באפשרות GPG מתוך הרשימה.


**הערה:** לא לכל מדינה יש מערכת סיווג.

## מסך הבית

בחר/י "כללי" < "מסך הבית" כדי להגדיר העדפות לגבי לחיצה כפולה על כפתור הבית וחיפוש קטגוריות מתוך העמוד של Spotlight. תוכלי להגדיר את ה-iPhone כך שלחיצה כפולה על כפתור הבית תעבור אל מסך הבית, אל "חיפוש", אל "מועדפים" בטלפון, אל המצלמה או אל ה-iPod.

**הגדרני אם לחיצה כפולה על כפתור הבית תציג את לחצני ה-iPod:** הפעלי/י את לחצני ה-iPod כדי להציג את לחצני השליטה ב-iPod כאשר אתה משמיע מוסיקה ולוחץ/ת פעמיים על כפתור הבית. תכונה זו פועלת גם כאשר המסך כבוי או כאשר ה-iPhone נעול.

**הגדרני את הקטגוריות המופיעות בתוצאות חיפוש:** לחץ/י על "תוצאות חיפוש". כל קטגוריות החיפוש ברשימה ייבחרו כבירת מחדל. לחץ/י על פריט כדי לבטל את הבחירה בו.

**הגדר/י את סדר הופעת הקטגוריות בתוך תוצאות החיפוש:** לחץ/י על "תוצאות חיפוש" ואז גרור/י את  ליד קטגוריית חיפוש אל מקום חדש ברשימה.

## תאריך ושעה

הגדרות אלה מתייחסות לשעה כפי שהיא מוצגת בפס המצב שבראש המסך, וכן בשעונים העולמיים ובלוחות השנה.

**הגדר/י אם ה- iPhone יציג את השעה בשעון של 24 שעות או של 12 שעות:** בחר/י "כללי" < "תאריך ושעה" והפעל/י או בטל/י "שעון 24 שעות". (לא זמין בכל המדינות.)

**הגדר/י אם ה- iPhone יעדכן באופן אוטומטי את התאריך ואת השעה:** בחר/י "כללי" < "תאריך ושעה" והפעל/י או בטל/י "כוון אוטומטית".

אם ה- iPhone מוגדר כך שהוא מכוון את השעה באופן אוטומטי, הוא יקבל את השעה המדויקת מתוך הרשת הסלולרית ויעדכן אותה בהתאם לאזור הזמן שבו את/ה נמצא/ת.

לא כל המפעילים תומכים בעדכון השעון באינטרנט בכל המיקומים. אם את/ה נמצא/ת בנסיעה, ייתכן שה- iPhone לא יוכל לכוון באופן אוטומטי את השעון לפי השעה המקומית.

**הגדר את התאריך ואת השעה ידנית:** בחר/י "כללי" < "תאריך ושעה" ובטל/י את "כוון אוטומטית". לחץ/י על אזור זמן והקלד/י שם של עיר גדולה באזור הזמן שבו את/ה נמצא/ת. לחץ/י על כפתור האישור של "תאריך ושעה", ואז לחץ/י על "הגדר תאריך ושעה" והקלד/י את התאריך והשעה.

## מקלדת

**הפעל/י או כבה/י את התיקון האוטומטי:** בחר/י "כללי" < "מקלדת" והפעל/י או בטל/י את "תיקון אוטומטי".

כברירת מחדל, אם המקלדת שבחרת כברירת מחדל כוללת מילון, ה- iPhone יציע באופן אוטומטי תיקונים או מלים שלמות במהלך ההקלדה.

**הפעל/י או בטל/י את הקלדת אותיות רישיות באופן אוטומטי:** בחר/י "כללי" < "מקלדת", והפעל/י או בטל/י את "אותיות רישיות אוטומטית".

כברירת מחדל, ה- iPhone יקליד אותיות רישיות לאחר שהקלדת לאחר סימן פיסוק המסיים משפט או תו שורה חדשה.

**הגדר/י אם מופעלת נעילת אותיות רישיות:** בחר/י "כללי" < "מקלדת" והפעל/י או כבה/י את "אפשר Caps Lock".

אם נעילת האותיות הרישיות מופעלת ואת/ה לוחץ/ת פעמיים על המקש Shift ⇧ שבמקלדת, כל האותיות שתקליד/י יופיעו כאותיות רישיות. המקש Shift יופיע בצבע כחול כאשר נעילת האותיות הרישיות מופעלת.

**הפעל/י או בטל/י את הקיצור "":** בחר/י "כללי" < "מקלדת", והפעל/י או בטל/י את הקיצור " ".

הקיצור " " מאפשר לך להקיש פעמיים על מקש הרווח כדי להקליד נקודה ואחריה רווח בעת ההקלדה. התכונה מופעלת כברירת מחדל.

**הפעל/י או כבה/י מקלדות בינלאומיות:** בחר/י "כללי" < "מקלדות" < "מקלדות בינלאומיות", והפעל/י או כבה/י את המקלדות הרצויות לך.

אם מופעלת יותר ממקלדת אחת, לחץ/י על  כדי להחליף מקלדות בעת ההקלדה. כאשר את/ה מקישה/ה על הסמל, שמח של המקלדת שהפעלת זה עתה יופיע לרגע. ראה/י "מקלדות בינלאומיות" (עמוד 35).

## בינלאומי

הפעל/י את הגדרות "בינלאומי" כדי להגדיר את השפה עבור ה-iPhone, להפעיל ולבטל מקלדות עבור שפות שונות, ולהגדיר את התבניות של התאריך, השעה ומספרי הטלפון עבור האזור שלך.

**הגדרי את השפה עבור ה-iPhone:** בחר/י "כללי" > "בינלאומי" > "שפה", ובחר/י בשפה הרצויה לך, ואז לחץ/י על "אישור".

**הגדרי את השפה המיועדת להפעלת השליטה הקולית ב-iPhone:** בחר/י "כללי" > "בינלאומי" > "שליטה קולית", ואז בחר/י בשפה שברצונך להשתמש בה (זמין ב-iPhone 3GS בלבד).

**הפעל/י או בטל/י מקלדות בינלאומיות:** בחר/י "כללי" > "מקלדות" > "מקלדות בינלאומיות", והפעל/י את המקלדות הרצויות לך.

אם מופעלת יותר ממקלדת אחת, לחץ/י על  כדי להחליף מקלדות בעת ההקלדה. כאשר את/ה לוחץ/ת על הסמל, שמה של המקלדת שהפעלת זה עתה יופיע לרגע. ראה/י "מקלדות בינלאומיות" (עמוד 35).

**הגדרי את תבנית התאריך, השעה ומספר הטלפון:** בחר/י "כללי" > "בינלאומי" > "תבנית אזורית", ובחר/י באזור שלך.

התבנית האזורית קובעת גם את השפה שתשמש לימים ולחודשים המופיעים ביישומי iPhone המקומיים.

## נגישות

להפעלת תכונות נגישות (זמינות ב-iPhone 3GS בלבד), בחר/י ב"נגישות" ובחר/י בתכונות הרצויות לך. ראה/י "נגישות" (עמוד 181).

## איפוס ה-iPhone

**אפס/י את כל ההגדרות:** בחר/י "כללי" > "איפוס", ולחץ/י על "אפס את כל ההגדרות".

כל ההעדפות וההגדרות שהגדרת יאופסו. מידע, כדוגמת אנשי הקשר ולוחות השנה שלך, ומדיה, כדוגמת השירים והסרטים שלך, לא יימחקו.

**מחקי את כל התוכן וההגדרות:** חבר/י את ה-iPhone אל המחשב שלך או אל מתאם חשמלי. בחר/י "כללי" > "איפוס", ולחץ/י על "מחק את כל התוכן וההגדרות".

כל ההגדרות יתאפסו לברירות המחדל שלהן, וכל המידע והמדיה יימחקו.

■ על ה-iPhone 3GS: באמצעות הסרת מפתח ההצפנה לנתונים (המוצפן באמצעות הצפנת AES 256-bit)

■ ב-iPhone 2 וב-iPhone 3G: באמצעות דריסת הנתונים

**חשוב:** לא תוכל/י להשתמש ב-iPhone בזמן דריסת הנתונים. הדבר עשוי להימשך שעותיים או יותר, בהתאם לדגם וליכולת אחסון הנתונים של ה-iPhone שלך. (ב-iPhone 3GS, הסרת מפתח ההצפנה היא מיידיית.)

**אפס/י את הגדרות הרשת:** בחר/י "כללי" > "איפוס", ולחץ/י על "אפס הגדרות רשת".

כאשר את/ה מאפס/ת את הגדרות הרשת, יימחקו רשימת הרשתות שהתחברת אליהן כבר והגדרות ה-VPN שלא הותקנו מתוך פרופיל הגדרת תצורה. החיבור האלחוטי יבוטל ואז יופעל מחדש; הדבר ינתק אותך מכל רשת שאת/ה מחובר אליה כרגע. ההגדרות חיבור לרשת אלחוטית ו"הצע לי להצטרף לרשתות" יישארו במצב מופעל.

כדי למחוק הגדרות VPN שהותקנו באמצעות פרופיל הגדרות, בחר/י "הגדרות" > "כללי" > "פרופיל", ואז בחר/י בפרופיל הרצוי ולחץ/י על "הסר".

**אפס/י את המילון של המקלדת:** בחר/י "כללי" > "איפוס", ולחץ/י על "אפס את המילון של המקלדת".

הוספת מילים אל המילון של המקלדת נעשית באמצעות דחיית המילים שה- iPhone מציע במהלך ההקלדה. לחץ/י על מילה כדי לדחות את התיקון ולהוסיף את המילה למילון של המקלדת. איפוס מילון המקלדת מוחק את כל המילים שהוספת.

**אפס/י את פריסת הצלמיות במסך הבית:** בחר/י "הגדרות" > "כללי" > "איפוס", ולחץ/י על "אפס פריסת הצלמיות במסך הבית".

**אפס/י את אזהרות המיקום:** בחר/י "כללי" > "איפוס", ולחץ/י על "אפס אזהרות מיקום".

אזהרות מיקום הן בקשות מאת יישומים (כדוגמת "מצלמה", "מצפן" ו"מפות") להשתמש בשירותי איתור לצורך פעולתם. ה- iPhone מפסיק להציג את האזהרה עבור יישום בפעם השנייה שאת/ה לוחץ/ת על "אישור". לחץ/י על "אפס אזהרות מיקום" כדי לקבל שוב את האזהרות האלה.

## Mail, אנשי קשר, לוחות שנה

הפעל/י את "Mail, אנשי קשר, לוחות שנה" כדי להגדיר ולהתאים חשבונות עבור ה- iPhone:

- Microsoft Exchange
- MobileMe
- Google email
- YahooMail!
- AOL
- מערכות דוא"ל אחרות ב- POP וב- IMAP
- חשבונות LDAP עבור אנשי קשר
- חשבונות CalDAV או iCalendar (עבור לוחות שנה)

## חשבונות

"חשבונות" מאפשרים לך להגדיר חשבונות ב- iPhone. ההגדרות המדויקות תלויות בסוג החשבון שאת/ה מגדיר/ה. ספק השירות או מנהל הרשת אמור לספק לך את המידע שעליך להקליד כאן.

למידע נוסף ראה/י:

- "הגדרת חשבונות" (עמוד 20)
- "הוספת אנשי קשר" (עמוד 175)
- "הרשמה ללוחות שנה ושיתופם" (עמוד 91)

**שנה/י הגדרות של חשבון:** בחר/י "Mail, אנשי קשר, לוחות שנה", בחר/י חשבון ואז הכנס/י את השינויים הרצויים בחשבון.

שינויים שאת/ה מכניס/ה בהגדרות של חשבון ב- iPhone אינם מסונכרנים עם המחשב שלך, כך שתוכל/י להגדיר את החשבונות שלך כדי שיפעלו עם ה- iPhone מבלי להשפיע על הגדרות החשבון הזה במחשב שלך.

**הפסקי להשתמש בחשבון:** בחר/י "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה", בחר/י חשבון ואז כבה/י את החשבון.

אם החשבון כבוי, ה-*iPhone* לא יציג את החשבון ולא ישלח או יבדוק דוא"ל ממנו ולא יסנכרן מידע עם חשבון זה - עד שתפעיל/י מחדש את החשבון.

**שנה/י הגדרות מתקדמות:** בחר/י "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה", בחר/י חשבון ואז בצע את אחת הפעולות הבאות:

- כדי לקבוע אם טיוטות, הודעות שנשלחו והודעות שנמחקו יישמרו על ה-*iPhone* או באופן מרוחק, על שרת הדוא"ל שלך (חשבונות IMAP בלבד), לחץ/י על "מתקדם", ובחר/י ב"תיבת טיוטות", "תיבת הודעות שנשלחו" או "תיבת הודעות שנמחקו".
- אם את/ה מאחסן הודעות ב-*iPhone*, תוכל/י לראות אותן גם אם ה-*iPhone* אינו מחובר לאינטרנט.
- כדי לראות כמה זמן יעבור לפני שהודעות דוא"ל יימחקו מתוך היישום *Mail* ב-*iPhone* לצמיתות, לחץ/י על "מתקדם" ואז על "הסר", ובחר/י בפרק הזמן הרצוי: "אף פעם", או "אחרי יום", "אחרי שבוע" או "אחרי חודש".
- כדי לשנות את ההגדרות של שרת הדוא"ל, לחץ/י על "שם השרת", "שם המשתמש" או "סיסמה" תחת "שרת דואר נכנס" או "שרת דואר יוצא". בקש/י ממנהל השרת שלך או מספק שירותי האינטרנט את ההגדרות הנכונות.
- כדי לשנות את ההגדרות עבור *SSL* וסיסמאות, לחץ/י על "מתקדם". בקש/י ממנהל השרת שלך או מספק שירותי האינטרנט את ההגדרות הנכונות.

**מחקי חשבון מתוך ה-*iPhone*:** בחר/י "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה", בחר/י חשבון ואז גלול/י כלפי מטה לחץ/י על "מחק חשבון".

משמעותה של מחיקת חשבון שהיא שלא תוכל/י עוד לגשת לחשבון זה מתוך ה-*iPhone* שלך. כל פרטי הדוא"ל ואנשי הקשר, לוח השנה והסימניות שסונכרנו עם החשבון יימחקו מתוך ה-*iPhone*. ואולם, מחיקת חשבון אינה מוחקת מתוך המחשב שלך את החשבון או את המידע הקשור אליו.

## הורדת נתונים חדשים

הגדרה זו מאפשרת לך להפעיל או לבטל את תכונת *Push* עבור *MobileMe*, *Microsoft Exchange*, *Yahoo! Mail* וכל חשבון *Push* אחר שהגדרת ב-*iPhone*. חשבונות *Push* משגרים מידע חדש אל ה-*iPhone* כאשר מידע חדש מופיע על השרת (תיתכן המתנה מסוימת). ייתכן שתצצה/י לבטל את *Push* כדי לעצור קבלת דוא"ל או מידע אחר או כדי להאריך את חיי הסוללה.

כאשר *Push* כבוי, וכן בחשבונות שאינם תומכים ב-*Push*, ניתן עדיין להוריד נתונים - כלומר, ה-*iPhone* יכול לבדוק אם נתונים חדשים זמינים על השרת. הפעל/י את הגדרת "הורדת נתונים חדשים" כדי לקבוע את תכיפות הורדת הנתונים החדשים. כדי ליהנות מאורך חיים מיטבי של הסוללה, מומלץ לא להוריד נתונים לעיתים תכופות מדי.

**הפעל/י את *Push*:** ב"הגדרות", בחר/י "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה" < "הורדת נתונים חדשים", ואז לחץ/י כדי להפעיל את *Push*.

**הגדר/י את משך הזמן בין הורדות נתונים:** בחר/י "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה" < "הורדת נתונים חדשים", ובחר/י בתכיפות שבה ברצונך להוריד נתונים עבור כל החשבונות.

כדי לשמור על חיי הסוללה, מומלץ להוריד נתונים בתכיפות נמוכה יותר.

הגדרת *Push* למצב כבוי או הגדרת הטעינה למצב ידני במסך "הורדת נתונים חדשים" גוברת על הגדרות שהוגדרו בכל חשבון בנפרד.

## Mail

הגדרות הדוא"ל יופעלו על כל החשבונות שהגדרת ב-iPhone, למעט יוצאים מן הכלל המצוינים במפורש.

כדי להפעיל או לבטל התראות קוליות על קבלה או משלוח של דוא"ל, השתמש/י בהגדרות "צלילים".

**הגדרי את מספר ההודעות המוצגות ב-iPhone:** בחר/י "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה" ואז בחר/י בהגדרה הרצויה.

בחר/י אם לראות את 25, 50, 75, 100 או 200 ההודעות האחרונות שנתקבלו. כדי להוריד הודעות נוספות ב-Mail, גלולי אל תחתית תיבת הדוא"ל הנכנס ולחץ/י על "טען הודעות נוספות".

**הערה:** עבור חשבונות Microsoft Exchange, בחר/י "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה" ובחר/י בחשבון Exchange הרצוי. לחץ/י על "ימים לסנכרון דוא"ל" ובחר/י במספר הימים הרצוי לסנכרון דוא"ל עם השרת.

**הגדרי את מספר השורות של כל הודעה שמוצגות בתצוגה מקדימה ברשימת ההודעות:** בחר/י "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה" < "תצוגה מקדימה", ואז בחר/י בהגדרה הרצויה.


תוכל/י לבחור להציג עד חמש שורות מתוך כל הודעה. כך תוכל/י לסרוק רשימת הודעות בתיבת הדוא"ל ולהתרשם לגבי אופיה של כל הודעה.

**הגדרי גודל מינימלי של גופן עבור הודעות Mail:** בחר/י "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה" < "גודל גופן מינימלי", ואז בחר/י באחת האפשרויות: קטן, בינוני, גדול, גדול מאוד או ענקי.

**הגדרי אם ה-iPhone יציג תוויות "אל" ו"עותק" ברשימות של הודעות:** בחר/י "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה" ואז הפעל/י או בטל/י את "הצג תווית אל/עותק".

אם "הצג תווית אל/עותק" מופעלת, **To** או **CC** לצד כל הודעה ברשימה מציינת אם ההודעה נשלחה ישירות אליך או אם הגיע אליך עותק.

**הגדר אם ה-iPhone יבקש אישור לפני שתמצה למחוק הודעה:** בחר/י "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה" והפעל/י או בטל/י את "שאל אותי לפני מחיקה".

אם האפשרות "שאל אותי לפני מחיקה" מופעלת, יהיה עליך להקיש על  כדי למחוק הודעה ואז לאשר את הפעולה באמצעות לחיצה על "מחק".

**הגדרי אם ה-iPhone יטען באופן אוטומטי תמונות המאוחסנות בשרת מרוחק:** בחר/י "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה" והפעל/י או בטל/י את "טען תמונות מרוחקות". אם האפשרות "טען תמונות מרוחקות" מבוטלת, תוכל/י לטעון תמונות באופן ידני בעת קריאת הודעה.

**הגדרי אם ה-iPhone ישלח אליך עותק של כל הודעה שאתה שולח/ת:** בחר/י "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה" והפעל/י או בטל/י את האפשרות "תמיד שלח לי עותק נסתר".

**הגדרי את חשבון הדוא"ל שישמש כברירת המחדל:** בחר/י "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה", בחר/י חשבון ברירת מחדל ואז בחר/י בחשבון הרצוי.

הגדרה זו קובעת מתוך איזה מהחשבונות שלך תישלח הודעה כאשר אתה יוצר/ת הודעה מתוך יישום אחר ב-iPhone, כדוגמת שליחת תמונות או לחיצה על כתובת דוא"ל של עסק מתוך מפות. כדי לשלוח הודעה מתוך חשבון אחר, לחץ/י על השדה "מאת" שבהודעה ובחר/י חשבון אחר.

**הוסף/י חתימה להודעות שלך:** בחר/י "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה" < "חתימה", ואז הקלד/י את החתימה הרצויה.

תוכל/י להורות ל-iPhone להוסיף חתימה - הציטוט החביב עליך או שמך, תפקידך ומספר הטלפון שלך, לדוגמה - לתחתית כל הודעה שתשלח/י.

## אנשי קשר

**הגדר/י את מיין אנשי הקשר:** בחר/י "Mail, אנשי קשר, לוחות שנה", ואז לחץ/י תחת "אנשי קשר" על "סדר המיין", ובצע/י את אחת הפעולות הבאות:

- כדי למיין לפי שם פרטי, לחץ/י על "שם פרטי, שם משפחה".
- כדי למיין לפי שם משפחה, לחץ/י על "שם משפחה, שם פרטי".

**הגדר/י את הצגת אנשי הקשר:** בחר/י "Mail, אנשי קשר, לוחות שנה" ואז לחץ/י תחת "אנשי קשר" על "סדר הצגה", ובצע/י את אחת הפעולות הבאות:

- כדי להציג לפי שם פרטי, לחץ/י על "שם פרטי, שם משפחה".
- כדי להציג לפי שם משפחה, לחץ/י על "שם משפחה, שם פרטי".

**טען/י אנשי קשר מה-SIM:** בחר/י "Mail, אנשי קשר, לוחות שנה" ואז לחץ/י על "טען אנשי קשר מה-SIM".

פרטיהם של אנשי קשר המאוחסנים ב-SIM נטענים אל תוך ה-iPhone. אם הפעלת אנשי קשר גם עבור MobileMe וגם עבור Microsoft Exchange, תתבקש/י לבחור את החשבון אליו את/ה רוצה להוסיף את אנשי הקשר מתוך ה-SIM.

## לוח שנה

**הגדר/י התראות שיושמו כאשר את/ה מקבלת הזמנה לפגישה:** בחר/י "Mail, אנשי קשר, לוחות שנה" ולחץ/י תחת "לוח שנה" על "התראות הזמנה חדשה" כדי להפעיל אפשרות זו.

**הגדר/י כמה זמן יש לשמור ולהציג אירועי עבר בלוח השנה שלך ב-iPhone:** בחר/י "Mail, אנשי קשר, לוחות שנה" <"סנכרן", ואז בחר/י במשך הזמן הרצוי.

**הפעל/י תמיכה בשעונים מקומיים ב"לוח שנה":** בחר/י "Mail, אנשי קשר, לוחות שנה" <"תמיכה בשעונים מקומיים", והפעל/י את "תמיכה בשעונים מקומיים". בחר/י שעון מקומי עבור לוחות השנה באמצעות לחיצה על "שעון מקומי" והקלדת שמה של עיר גדולה.

כאשר "תמיכה בשעונים מקומיים" מופעלת, "לוח שנה" מציג תאריכים וזמנים של אירועים באזור הזמן של העיר שבחרת. כאשר "תמיכה בשעונים מקומיים" כבויה, "לוח שנה" מציג תאריכים וזמנים של אירועים באזור הזמן שנקבע באמצעות זמן הרשת.

**חשוב:** לא כל המפעילים תומכים בעדכון השעון באינטרנט בכל המיקומים. אם את/ה נמצאת בניסיעה, ייתכן שה-iPhone לא יציג אירועים או ישמיע התראות בשעה הנכונה על פי השעון המקומי. להתאמת השעה באופן ידני, ראה/י "תאריך ושעה" (עמוד 146).

## טלפון

הפעל/י את הגדרות הטלפון כדי להעביר שיחות נכנסות, להפעיל או לבטל שיחה ממתינה, לשנות את הסיסמה שלך ולהגדיר הגדרות נוספות. ייתכן שחיבור כזה יהיה כרוך בחיובים נוספים. פנה/י אל המפעיל שלך לקבלת פרטים על תמחור וזמינות השירותים הרצויים.

## התקשרות מחו"ל

הגדר/י את ה-iPhone כך שיוסיף את הקידומת המתאימה בעת החיוג ממדינה אחרת: ב"הגדרות", לחץ/י על "טלפון" ואז הפעל/י את "סיוע בחיוג בינ"ל". הדבר מאפשר לך לבצע שיחות אל מדינת הבית שלך באמצעות המספרים ששמרת עבור אנשי הקשר והמועדפים שלך, מבלי להוסיף קידומת או את קוד המדינה שלך. הסיוע בחיוג בינלאומי פועל רק עבור מספרי טלפון בארה"ב.


למידע נוסף ראה/י "השימוש ב-iPhone בחו"ל" (עמוד 57).

## הפניית שיחות

תוכל/י להגדיר שה-iPhone יפנה שיחות נכנסות אל מספר אחר. לדוגמה, ייתכן שאת/ה בחופשה וברצונך שהשיחות יעברו אל מספר אחר. אם תהיה/י באזור שאין בו קליטה סלולרית, ייתכן שתצטרף/י להפנות את השיחה אל מקום שבו אפשר יהיה להשיג אותך.

הורה/י ל-iPhone להפנות את השיחות המתקבלות:

1. בחר/י "טלפון" < "הפניית שיחות", והפעל/י את "הפניית שיחות".
2. לחץ/י על "מעביר הודעה ל-" והקש/י את מספר הטלפון אליו את/ה רוצה להעביר את השיחות.

כאשר הפניית השיחות מופעלת, מופיעה צלמית  בפס המצב שבראש המסך. עליך להיות בטווח קליטת הרשת הסלולרית בעת הגדרת הפניית השיחות של ה-iPhone; אחרת, השיחות לא יועברו.

## שיחה ממתינה

הפעל/י או בטל/י את השיחה הממתינה: בחר/י "טלפון" < "שיחה ממתינה", ואז הפעל/י או בטל/י "שיחה ממתינה". אם ביטלת את השיחה הממתינה ומישהו מנסה להתקשר אליך כאשר את/ה כבר משוחח/ת בטלפון, השיחה תעבור לתא הקולי.

## הצג/י את המספר שלי

הצג/י או הסתר/י את מספר הטלפון שלך: בחר/י "טלפון" < "מסור את המספר שלי", ואז הפעל/י או כבה את "מסור את המספר שלי".

אם האפשרות "מסור את המספר שלי" מבוטלת, אנשים לא יוכלו לראות את שמך או את מספר הטלפון שלך במכשירי הטלפון שלהם.

## הפעלת ה-iPhone עם מכשיר טלטייפ (TTY)

באזורים מסוימים, אנשים חרשים או כבדי שמיעה משתמשים במכשירי TTY כדי להתקשר באמצעות הקלדת טקסט וקריאתו. תוכל/י להפעיל את ה-iPhone בשילוב עם מכשיר TTY אם יש לך כבל מתאם בין ה-iPhone וה-TTY; ניתן לרכוש כבל זה בנפרד במדינות רבות. ראה/י [www.apple.com/store](http://www.apple.com/store) (לא זמין בכל המדינות).

חבר/י את ה-iPhone אל מכשיר TTY: בחר/י טלפון אז הפעל/י את ה-TTY. לאחר מכן, חבר/י את ה-iPhone אל מכשיר ה-TTY שלך באמצעות המתאם בין ה-iPhone וה-TTY.



למידע נוסף על הפעלת מכשיר TTY, ראה/י התייעוד שצורף למכשיר.  
למידע נוסף על תכונות נגישות אחרות של ה-iPhone, ראה/י "נגישות" (עמוד 181).

## שינוי סיסמת התא הקולי

סיסמת תא קולי עוזרת למנוע מאנשים אחרים את הגישה אל התא הקולי שלך. עליך להקיש את הסיסמה רק כאשר את/ה מתקשר/ת מטלפון אחר כדי למשוך הודעות מהתא הקולי שלך. לא תצטרך להקיש את הסיסמה בעת השימוש בתא הקולי מתוך ה-iPhone.

**שנה/י את סיסמת התא הקולי שלך** בחר/י "טלפון" < "שנה סיסמת תא קולי".

## נעילת כרטיס ה-SIM

תוכל/י לנעול את כרטיס ה-SIM שלך, כדי שאי אפשר יהיה להשתמש בו ללא קוד אישי. עליך להקיש את מספר הקוד בכל פעם שאת/ה מפעיל/ה את ה-iPhone לאחר שהוא כבה. יש מפעילים המחייבים הפעלת קוד SIM לצורך הפעלת ה-iPhone.

**חשוב:** אם הקש/ת את קוד ה-SIM בצורה שגויה שלוש פעמים, ייתכן שתיאלץ/י להקיש מספר אישי לשחרור נעילה (קוד PUK) כדי לשחרר את כרטיס ה-SIM שלך. עיין/י בתייעוד של כרטיס ה-SIM או צור/י קשר עם המפעיל שלך. ישנן רשתות סלולריות שלא יקבלו שיחת חירום מה-iPhone אם ה-SIM נעול.

**הפעל/י או כבה/י את קוד ה-SIM:**

1. בחר/י "טלפון" < "קוד SIM", ואז הפעל/י או בטל/י את קוד ה-SIM.
2. הקש/י את הקוד שלך לאישור. השתמש בקוד שקיבלת מהמפעיל, או בקוד שהוגדר על ידי המפעיל כברירת מחדל.

**החלף/י את הקוד עבור כרטיס ה-SIM שלך:**

1. בחר/י "טלפון" < "קוד SIM".
2. הפעל/י את "קוד SIM", ואז לחץ/י על "החלף קוד".
3. הקש/י את הקוד הנוכחי שלך, ואז את הקוד החדש שלך.
4. הקש/י שוב את הקוד החדש לאישור, ואז לחץ/י על "אישור".

## גישה לשירותי המפעיל

אצל מפעילים מסוימים, ייתכן שתוכל/י לגשת אל חלק מהשירותים של המפעיל ישירות מתוך ה-iPhone. לדוגמה, תוכל/י לבדוק את היתרה לתשלום בחשבון, להתקשר לשירותי מודיעין ולהציג את מספר הדקות שנותרו לך.

**גישה לשירותי המפעיל:** בחר/י "טלפון". לאחר מכן, גלול כלפי מטה ולחץ/י על הלחצן שנותן גישה לשירותי המפעיל שלך.

כאשר את/ה מבקש מידע, כדוגמת יתרת החשבון לתשלום, ייתכן שהמפעיל יספק את המידע בהודעת טקסט. צור/י קשר עם המפעיל כדי לגלות אם שירותים אלה כרוכים בתשלום כלשהו.

## Safari

Safari מאפשר לך לבחור את מנוע החיפוש שלך באינטרנט, להגדיר הגדרות אבטחה, ועבור מפתחים - להפעיל ניפוי שגיאות (debugging).

### כללי

תוכלי להפעיל את Google או את Yahoo! לביצוע חיפושים באינטרנט.

**בחר/י מנוע חיפוש:** בחר/י Safari < "מנוע חיפוש" כדי לבחור את מנוע החיפוש הרצוי לך.

תוכלי להורות ל-Safari למלא טפסים באופן אוטומטי בהתאם לפרטי קשר, שמות וסיסמאות שהקלדת בעבר או בהתאם לחלק ממידע זה.

**הפעל/י מילוי אוטומטי:** בחר/י ב-Safari < "מילוי אוטומטי" ואז בצע/י את אחת הפעולות הבאות:

- כדי להשתמש במידע מתוך אנשי קשר, הפעל/י את "השתמש בפרטי איש קשר", ואז בחר/י ב"הפרטים שלי", ואז בפרטים שברצונך להפעיל.
- Safari מפעיל מידע מ"אנשי קשר" כדי למלא שדות של פרטי קשר בטופסי אינטרנט.
- כדי להשתמש במידע מתוך שמות וסיסמאות, הפעל את "שמות וסיסמאות".
- כאשר אפשרות זו מופעלת, Safari זוכר שמות וסיסמאות של אתרים בהם ביקרת וממלא באופן אוטומטי את המידע כאשר את/ה חוזר לבקר באתר.
- כדי למחוק את כל המידע שהזין המילוי האוטומטי, לחץ/י על "נקה הכול".

### אבטחה

Safari מוגדר כברירת מחדל להציג תכונות מסוימות של האינטרנט, כדוגמת סרטים מסוימים, אנימציות ויישומי אינטרנט. ייתכן שתצטרכי/י לשנות את הגדרות האבטחה כדי להגן על ה-iPhone מפרצות אבטחה שעלולות להיות באינטרנט.

**שנה/י הגדרות אבטחה:** בחר/י Safari ואז בצע/י את אחת הפעולות הבאות:

- כדי להפעיל או לכבות אזהרות בעת ביקור באתרי אינטרנט מזויפים, הפעל/י או כבה/י את "אזהרה על הונאה".
- אזהרות על הונאה מגנות עליך מפני אתרי אינטרנט שעשויים להיות מזויפים. בעת ביקור באתר חשוד, Safari מזהיר אותך ולא טוען את העמוד.
- כדי להפעיל או לבטל JavaScript, הפעל/י או בטל/י את JavaScript.
- JavaScript מאפשרת למתכנתי רשת לשלוט באלמנטים מסוימים של הדף - לדוגמה, דף המשתמש ב-JavaScript. עשוי להציג את התאריך הנוכחי או לגרום לדף מקושר להופיע בדף קופץ חדש.
- כדי להפעיל או לבטל תוספים (plug-ins), הפעל/י או בטל/י את "תוספים". התוספים מאפשרים ל-Safari להשמיע קובצי שמע ווידאו מסוגים מסוימים ולהציג מסמכי Microsoft Word ו-Microsoft Excel.
- כדי לאפשר או לחסום חלונות קופצים, הפעל/י או בטל/י את "חסום חלונות קופצים". חסימת חלונות קופצים תמנע רק את הצגתם של חלונות המופיעים כאשר את/ה סוגר/ת עמוד או פותח/ת עמוד באמצעות הקלדת כתובתו. אפשרות זו אינה חוסמת חלונות שקופצים כאשר את/ה לוחץ/ת על קישור.
- כדי להגדיר אם Safari יקבל קובצי cookies, לחץ/י על "קבל cookies" ובחר/י באחת האפשרויות: "לעולם לא", "מאתרים שבהם ביקרתי" או "תמיד".

קובץ cookie הוא מידע שהאתר מציב על ה-iPhone כדי שהאתר יזכור אותך כאשר תבקר/י בו שוב. כך אפשר להתאים אתרי אינטרנט עבורך בהתאם למידע שסיפקת.

אתרים מסוימים לא יפעלו כיאות אלא במקרה שה-iPhone מקבל מהם cookies.

■ כדי לנקות את ההיסטוריה של האתרים בהם ביקרת, לחץ/י על "נקה היסטוריה".

■ כדי לנקות מ-Safari את כל ה-cookies, לחץ/י על "נקה cookies".

■ כדי לנקות את מטמון הדפדפן, לחץ/י על "נקה מטמון".

מטמון הדפדפן מאחסן את תוכנם של עמודים, כדי שהם ייפתחו במהירות רבה יותר בפעם הבאה שתבקר/י בהם. אם דף שאתה פותח אינו מציג תוכן חדש, ניקוי המטמון עשוי לעזור.

## פיתוח

קונסולת ניפוי השגיאות (debug console) יכולה לעזור לך לפתור תקלות באתרי אינטרנט. אם הקונסולה מופעלת, היא מופיעה באופן אוטומטי כאשר מתרחשת תקלה באתר אינטרנט.

**הפעל/י או כבה/י את קונסולת ניפוי השגיאות:** בחר/י Safari < "פיתוח", והפעל/י או בטל/י את "שורת הפקודה לניפוי שגיאות".

## הודעות

השתמש/י בהגדרות של "הודעות" כדי להגדיר הודעות SMS ו-MMS.

**הערה:** הודעות MMS זמינות רק ב-iPhone 3G or later. הגדרות "הודעות MMS" ו"הצג שורת נושא" לא יופיעו אם המפעיל שלך אינו תומך ב-MMS.

**בחר/י אם להציג במסך הבית תצוגה מקדימה של ההודעות:** בחר/י "הודעות" והפעל/י או בטל/י "תצוגה מקדימה".

**בחר/י אם לחזור על התראות על הגעת הודעות:** בחר/י "הודעות" והפעל/י או בטל/י את "התראה חוזרת". אם התעלמת מהתראה על קבלת הודעה, יתקבלו שתי התראות נוספות.

**הפעל/י או כבה/י את משלוח הודעות ה-MMS:** בחר/י "הודעות" והפעל/י או בטל/י את "שליחת הודעות MMS". אם שליחת הודעות MMS מבוטלת, לא תוכל/י לקבל קובצי MMS מצורפים, כדוגמת תמונות או קובצי שמע.

**הצג/י שורת נושא עבור הודעות שאתה שולח/ת ומקבל/ת:** בחר/י ב"הודעות" והפעל/י או בטל/י את "הצג שדה נושא".

## iPod

השתמש/י בהגדרות iPod כדי להגדיר השמעת מוסיקה והצגת סרטונים על ה-iPod שלך.

## מוסיקה

הגדרות המוסיקה חלות על שירים, פודקאסטים וספרי שמע.

**הפעל/י או בטל את "ניעור לסדר אקראי":** בחר/י ב-iPod, ואז הפעל/י או כבה/י את "ניעור לסדר אקראי". כאשר האפשרות "ניעור לסדר אקראי" מופעלת, תוכל/י לנער את ה-iPhone כדי להפעיל את ההשמעה בסדר אקראי ולהחליף מיד את השיר המתנגן כרגע.

**הורה/י ל-iTunes להשמיע שירים בעוצמת שמע אחידה:** בחר/י מתוך iTunes באפשרות iTunes > Preferences אם את/ה משתמש/ת במחשב Mac או באפשרות Edit > Preferences אם את/ה משתמש/ת במחשב PC, ואז לחץ/י על Playback ובחר/י באפשרות Sound Check.

**הורה/י ל-iPhone להשתמש בהגדרות עוצמת השמע של iTunes (Sound Check):** בחר/י ב-iPod והפעל/י את Sound Check.

**הפעל/י את האקוולייזר כדי להתאים את עוצמת השמע ב-iPhone:** בחר/י ב-iPod < "אקוולייזר", ובחר/י הגדרה.

**הגדרי/י עוצמת שמע מרבית עבור מוסיקה וסרטים:** בחר/י ב-iPod < "הגבלת עוצמה", וגורר/י את המתג לכיוון עוצמת השמע המרבית.

לחץ/י על "נעל הגבלת עוצמה" כדי להגדיר קוד שימנע את שינוי ההגדרה.

הגדרת הגבלה עבור עוצמת השמע מגבילה רק מוסיקה (כולל פודקאסטים וספרי שמע) וסרטים (כולל סרטים שכורים) ורק כאשר אזניות, דיבורית או רמקולים מחוברים לכניסת האזניות של ה-iPhone.

**אזהרה:** למידע נוסף על מניעת אובדן כושר השמיעה, ראה/י מדריך מידע חשוב על המוצר בכתובת [www.apple.com/il/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/il/support/manuals/iphone) 

## וידאו

הגדרות הוידאו מופעלות על תוכן וידאו, כולל סרטים שכורים. תוכל/י להגדיר היכן להמשיך בהצגת סרטים שכבר התחלת לראות, להפעיל או לבטל כתוביות ולהגדיר את ה-iPhone כך שיציג סרטים במכשיר הטלוויזיה שלך.

**הגדרי/י את המקום ממנו תימשך הצגת הוידאו:** בחר/י ב-iPod < "התחל", ואז בחר/י האם ברצונך להמשיך להציג סרטונים שכבר התחלת לראות מהמקום שבו הפסקת או להתחיל מההתחלה.

**הפעל/י או בטל/י כתוביות:** בחר/י ב-iPod והפעל/י או כבה/י את "כתוביות"

## יציאה לטלוויזיה

הפעל/י הגדרות אלה כדי להגדיר את האופן שבו יציג ה-iPhone סרטים במכשיר הטלוויזיה שלך. למידע על השימוש ב-iPhone להצגת סרטים בטלוויזיה, ראה/י "הצגת סרטים בטלוויזיה" (עמוד 82).

**הפעל/י או בטל/י את אפשרות המסך הרחב:** בחר/י ב-iPod והפעל/י או כבה/י את "מסך רחב".

**הגדרי/י את אות שידור הטלוויזיה ל-NTSC או ל-PAL:** בחר/י ב-iPod < "אות שידור טלוויזיה", ובחר/י NTSC או PAL.

NTSC ו-PAL הם תקני שידור עבור טלוויזיה. NTSC מציג 480i ו-PAL מציג 576i. מכשיר הטלוויזיה שלך עשוי להשתמש בכל אחד מהתקנים האלה, בהתאם למקום שבו רכשת אותו. אם אינך בטוח איזוהי ההגדרה הנכונה, בדוק/י את התיעוד שקיבלת עם מכשיר הטלוויזיה.

## תמונות

השתמש/י בהגדרות התמונות כדי להגדיר את אופן הצגת המצגות של התמונות שלך.

**הגדר/י את משך הזמן שמוצגת כל שקופית במצגת:** בחר/י "תמונות" < "הצג כל שקופית במשך", ואז בחר/י במשך הזמן הרצוי.

**הגדר/י אפקט מעבר:** בחר/י "תמונות" < "מעבר", ובחר/י באפקט הרצוי למעבר מתמונה לתמונה.

**הגדר/י אם לחזור על מצגות:** בחר/י iPod והפעל/י או בטל/י את האפשרות "חזרה".

**הורה/י לתמונות להופיע בסדר אקראי או לפי הסדר:** בחר/י iPod והפעל/י או בטל/י את "סדר אקראי".

## חנות

הפעל/י את הגדרות החנות כדי ליצור או לשנות חשבון ב-iTunes Store. כברירת מחדל, חשבון ה-iTunes שאת/ה נכנסת אליו עם סנכרון ב-iPhone עם המחשב שלך מופיע בהגדרות "חנות". תוכל/י לשנות את ההגדרות ב-iPhone כדי לרכוש מוסיקה או יישומים מתוך חשבון אחר. אם אין לך חשבון iTunes, תוכל/י ליצור אותו מתוך הגדרות החנות.

**היכנס/י לחשבון:** בחר/י "חנות" ולחץ/י על "כניסה", ואז הקלד/י את שם המשתמש שלך והקש/י את הסיסמה.

**הצג/י את פרטי החשבון שלך בחנות iTunes Store:** בחר/י "חנות" ולחץ/י על "הצג חשבון". כעת הקש/י את הסיסמה שלך ובצע/י את ההוראות שעל המסך.

**היכנס/י לחשבון אחר:** בחר/י "חנות" ולחץ/י על "יציאה". כעת לחץ/י על "כניסה", הקלד/י את שם המשתמש שלך והקש/י את הסיסמה.

**הגדר/י חשבון חדש:** בחר/י "חנות" ולחץ/י על "צור חשבון חדש", ואז בצע/י את ההוראות שעל המסך.

## Nike + iPod

השתמש/י בהגדרות Nike + iPod כדי להפעיל ולשנות הגדרות עבור Nike + iPod (ב-iPhone 3GS בלבד). ראה/י "Nike + iPod" (עמוד 179).



# iTunes Store



## אודות iTunes Store

תוכלו לחפש, להציג, להציג בתצוגה מקדימה, לרכוש ולהוריד מוסיקה, צלצולים, ספרי שמע, תכניות טלוויזיה וקליפים מ-iTunes Store ישירות אל ה-*iPhone*. תוכלו להקשיב לשמע או לראות פודקאסטים בוידאו מתוך ה-*iTunes Store*, או באמצעות הזרמה מהאינטרנט או באמצעות הורדתם אל ה-*iPhone*.

**הערה:** *iTunes Store* אינה זמינה בכל האזורים, ותוכן *iTunes Store* עשוי להשתנות מאזור לאזור.


כדי להשתמש ב-*iTunes Store*, על ה-*iPhone* להיות מחובר לאינטרנט. ראה/י "התחברות אל האינטרנט" (עמוד 40).

כדי לרכוש שירים או לכתוב ביקורות, יש צורך בחשבון ב-*iTunes Store*. כברירת מחדל מקבל ה-*iPhone* את הגדרותיך עבור החשבון שלך ב-*iTunes Store* מתוך *iTunes*. אם אין לך חשבון ב-*iTunes Store* או אם ברצונך לבצע רכישות מתוך חשבון אחר ב-*iTunes Store*, גש/י אל "הגדרות" > "חנות". ראה/י "חנות" (עמוד 157).

אין צורך בחשבון ב-*iTunes Store* כדי להשמיע או להוריד פודקאסטים.

## מציאת מוסיקה, סרטים ועוד

**דפדף/י בתוכן:** לחץ/י על "מוסיקה", "סרטונים", "צלצולים", או "פודקאסטים". לחלופין, לחץ/י על "עוד" כדי לדפדף לפי "ספרי שמע", *iTunes U*, או "הורדות". בחר/י שיטת מיון בראש המסך כדי לדפדף לפי רשימות כדוגמת רשימות "מומלצים", "מצעדים", או "סגנונות".



**חפשי/תוכן:** לחץ/י על "חיפוש", לחץ/י על שדה החיפוש והקלד/י מילה אחת או יותר. כעת לחץ/י על "חפש". תוצאות החיפוש מקובצות לפי קטגוריה, כדוגמת "סרטים", "אלבומים" או "פודקאסטים".



לחץ/י על פריט ברשימה כדי לראות פרטים נוספים במסך המידע שלו. תוכל/י לקרוא ביקורות, לכתוב ביקורת משלך או לשלוח לחבר בדוא"ל קישור אל הפריט. תוכל/י גם לרכוש, להוריד או לשכור חלק מהפריטים.

**הערה:** אם תצטרף/י לרשת אלחוטית של Starbucks באחת מחנויות Starbucks הנבחרות (בארה"ב בלבד), הצלמת של Starbucks תופיע בתחתית המסך. תוכל/י להציג תצוגה מקדימה ולרכוש את השירים המושמעים כרגע וגם שירים אחרים מתוך אוספי Starbucks Collections.

## רכישת צלולים

תוכל/י לדגום ולרכוש צלולים מה-iTunes Store ולהוריד אותם אל ה-iPhone.

**הערה:** צלולים עשויים שלא להיות זמינים בכל הארצות.

**הצג/י צלולים:** לחץ/י על Ringtones או השתמש/י ב-Search כדי למצוא שיר מסוים ב-iTunes Store.



**האזן/י לצלצול לפני רכישתו:** לחץ/י על הפריט שברצונך לדגום. לחץ/י פעמיים על פריט להצגת מידע נוסף.

#### **רכושי והורד/י צלצולים:**

1. לחץ/י על המחיר ואז על BUY NOW.
2. היכנס/י לחשבון שלך כאשר תתבקש/י לעשות זאת, ואז לחץ/י על "אישור".  
לאחר רכישת הצלצול, תוכל/י להגדיר אותו כצלצול ברירת המחדל שלך, או להצמיד אותו לאיש קשר.  
אם אין לך חשבון בחנות iTunes Store, לחץ/י על "צור חשבון חדש" כדי להגדיר חשבון כזה.  
הרכישה מחויבת לחשבון שלך ב-iTunes Store. לא יהיה צורך להקיש את הסיסמה שלך שוב עבור רכישות נוספות במשך חמש עשרה הדקות הבאות.

תוכל/י לשנות את צלצול ברירת המחדל שלך או להצמיד צלצולים ייחודיים לאנשי קשר ב"הגדרות" < "צלילים". ראה/י "צלילים והמתג צלצול/השתקה" (עמוד 140).

צלצולים שרכשת אל ה-iPhone מסונכרנים עם ספריית iTunes שלך כאשר את/ה מחבר/ת את ה-iPhone אל המחשב שלך. תוכל/י לסנכרן צלצולים שרכשת עם יותר מ-iPhone אחד, אם הם כולם מסונכרנים אל אותו חשבון שדרכו נרכשו הצלצולים. לא ניתן לערוך צלצולים שנרכשו מה-iTunes Store.

תוכל/י ליצור צלצולים מותאמים אישית ב-Garage Band. למידע נוסף, ראה/י Garage Band Help.

## רכישת מוסיקה או ספרי שמע

כאשר את/ה מוצא/ת שיר, אלבום או ספר שמע שמוצא חן בעיניך ב-iTunes Store, תוכל/י לרכוש אותו ולהוריד אותו אל ה-iPhone. תוכל/י להציג את הפריט בתצוגה מקדימה כדי לוודא שהוא אכן רצוי לך.

**הצג/י תצוגה מקדימה של ספר שמע:** לחץ/י על הפריט.

#### **רכושי והורד/י שיר, אלבום או ספר שמע:**

1. לחץ/י על המחיר ואז על BUY NOW.
2. היכנס/י לחשבון שלך כאשר תתבקש/י לעשות זאת, ואז לחץ/י על "אישור".  
אם אין לך חשבון בחנות iTunes Store, לחץ/י על "צור חשבון חדש" כדי להגדיר חשבון כזה.  
הרכישה מחויבת לחשבון שלך ב-iTunes Store. לא יהיה צורך להקיש את הסיסמה שלך שוב עבור רכישות נוספות במשך חמש עשרה הדקות הבאות.  
התראה תופיע אם כבר רכשת שיר אחד או יותר מתוך אלבום מסוים. לחץ/י על "קנייה" אם ברצונך לרכוש את האלבום כולו, כולל השירים שכבר רכשת, או לחץ/י על "ביטול" אם ברצונך לרכוש שירים נוספים בנפרד.  
אלבומים מסוימים כוללים תוכן נוסף, אשר יורד אל ספריית iTunes במחשב שלך. לא כל התוכן הנוסף יורד ישירות אל ה-iPhone.

עם רכישת הפריט, הורדתו מתחילה ומוצגת במסך ההורדות. ראה/י "בדיקת מצב ההורדה" (עמוד 163).

שירים שנרכשו מתוספים לרשימת ההשמעה "תוכן שנרכש" ב-iPhone. אם מחקת את רשימת ההשמעה "תוכן שנרכש", iTunes ייצור רשימה זו מחדש כאשר תרכוש/י פריט מחנות ה-iTunes Store.

תוכלו להפעיל כרטיסי מתנה ב-iTunes Store, תעודות שי או קודי הנחה אחרים בעת ביצוע רכישות. עם הכניסה לחשבון, תוצג יתרתך לצד פרטי החשבון שלך בתחתית רוב מסכי ה-iTunes Store.

**הקשי קוד להפעלת שובר:** לחץ/י על "מוסיקה", אחר כך על "הפעל שובר" שבתחתית המסך, ופעל/י על-פי ההוראות שמופיעות.

## רכישת סרטים או שכירתם

כאשר את/ה מוצאת ב-iTunes Store סרט, תוכנית טלוויזיה או קליפ מוסיקלי שמוצא חן בעיניך, תוכלו לרכוש אותו ולהוריד אותו אל ה-iPhone. תוכלו לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה בפורמט של רזולוציה סטנדרטית (480p) או ברזולוציה גבוהה (720p).

כאשר את/ה רוכשת סרט ברזולוציה גבוהה באמצעות ה-iPhone, גרסה ברזולוציה סטנדרטית התואמת את ה-iPod וה-iPhone תרד מיד ותאפשר צפייה. הגרסה שברזולוציה הגבוהה תופיע ב-iTunes במחשב שלך, בתור ההורדות של המחשב (Downloads). עליך להיות מחובר במחשב שלך לחשבון שלך בחנות iTunes Store כדי להציג ולהוריד פריטים מתוך תור ההורדות.

שכירת סרטים זמינה רק ברזולוציה סטנדרטית (ואינה זמינה בכל האזורים). ראה/י "צפייה בסרטים שכורים" (עמוד 82).

**צפה/י בתצוגה מקדימה של סרט:** לחץ/י על "תצוגה מקדימה".

**רכושי או שכור/י סרט:**

1. לחץ/י על "קנה" או על "שכור".

2. היכנסו לחשבון שלך כאשר תתבקש/ע לעשות זאת, וואז לחץ/י על "אישור".

אם אין לך חשבון בחנות iTunes Store, לחץ/י על "צור חשבון חדש" כדי להגדיר חשבון כזה.

הרכישה מחויבת לחשבון שלך ב-iTunes Store. לא יהיה צורך להקיש את הסיסמה שלך שוב עבור רכישות נוספות במשך חמש עשרה הדקות הבאות.

לאחר שרכשת פריט, הורדתו מתחילה ומוצגת במסך ההורדות. תצוגת סרטים שהושכרו תתחיל רק עם השלמת ההורדה. ראה/י "בדיקת מצב ההורדה" (עמוד 163).

סרטים שנרכשו מתוספים לרשימת ההשמעה "תוכן שנרכש" ב-iPhone. אם מחקת את רשימת ההשמעה "תוכן שנרכש", iTunes ייצור רשימה זו מחדש בפעם הבאה שתרכושי/י פריט מחנות ה-iTunes Store.

תוכלו להפעיל כרטיסי מתנה ב-iTunes Store, תעודות שי או קודי הנחה אחרים בעת ביצוע רכישות. עם הכניסה לחשבון, תוצג יתרתך לצד פרטי החשבון שלך בתחתית רוב מסכי ה-iTunes Store.

**הקשי קוד להפעלת שובר:** לחץ/י על "מוסיקה", אחר כך על "הפעל שובר" שבתחתית המסך, ופעל/י על-פי ההוראות שמופיעות.

## פודקאסטים בהשמעה זורמת ובהורדה

תוכלו להקשיב לפודקסטי שמע או לצפות בפודקאסטי וידאו בהזרמה מהאינטרנט באמצעות חנות ה-iTunes Store. תוכלו גם להוריד פודקאסטי שמע או וידאו אל ה-iPhone. פודקאסטים שברצונך להוריד אל ה-iPhone מסונכרנים עם ספריית iTunes שלך כאשר את/ה מחברת את ה-iPhone אל המחשב שלך.

לחץ/י על Podcasts כדי לדפדף בפודקאסטים שבחנות iTunes Store. כדי לראות רשימה של פרקים, לחץ/י על פודקאסט. פודקאסטי וידאו מצוינים על ידי הצלמית .

**השמע/י פודקאסט בהאזנה זורמת:** לחץ/י על כותרת הפודקאסט.

**הורד/י פודקאסט:** לחץ/י על הכפתור "ללא תשלום" ואז לחץ/י על "הורד". הפודקאסטים שהורדו יופיעו ברשימה "פודקאסטים" שב-iPod.

**השמע/י או הצג/י פודקאסט שהורדת:** ב-iPod, לחץ/י על "פודקאסטים" שבתחתית המסך (ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על "עוד" לפני כן), ואחר כך לחץ/י על הפודקאסט. פודקאסטי וידאו מופיעים גם ברשימת הסרטונים שלך.

**הורד פרקים נוספים של פודקאסט שהורדת:** ברשימת הפודקאסטים שב-iPod, לחץ/י על הפודקאסט, ואז לחץ/י על "להורדת פרקים נוספים".

**מחק/י פודקאסט:** בתוך רשימת הפודקאסטים שב-iPod, לטף/י במהירות שמאלה או ימינה מעל הפודקאסט ואז לחץ/י על "מחק".

## בדיקת מצב ההורדה


תוכל/י לבדוק את מסך ההורדות כדי לראות את מצב ההורדות המתבצעות כרגע וההורדות המתוכננות.

**ראה/י את מצב הפריטים במהלך הורדה:** לחץ/י על "הורדות".

כדי להשהות הורדה, לחץ/י על .

אם מהלך ההורדה הופרע, ה-iPhone יתחיל שוב בהורדה בפעם הבאה שהוא יתחבר לאינטרנט. לחילופין, אם תפתח/י את iTunes במחשב שלך, iTunes ישלים את ההורדה אל ספריית ה-iTunes שלך (אם המחשב שלך מחובר לאינטרנט ואתה מחובר לאותו חשבון iTunes).

**ראה/י את מצב הפריטים המועמדים להורדה:** לחץ/י על "הורדות".

פריטים המועמדים להורדה מופיעים ברשימה עד לתאריך שבו מתפרסם הפריט. לחץ/י על הפריט כדי לקרוא פרטים על תאריך הפרסום. ברגע שהפריט זמין להורדה, צלמית הורדה  תופיע לצד ההורדה.

**הורד/י פריט שהוזמן מראש:** לחץ/י על הפריט ואז לחץ/י על .

פריטים מוזמנים מראש אינם מורדים באופן אוטומטי עם פרסומם. חזור/י אל מסך ההורדות כדי להתחיל את ההורדה.

## סנכרון תוכן שנרכש

iTunes מסנכרן באופן אוטומטי את כל הפריטים שהורדת או רכשת ב-iPhone אל ספריית iTunes שלך כאשר אתה מחבר/ת את ה-iPhone אל המחשב שלך. הדבר נותן לך גישה להורדות במחשב ומהווה גיבוי למקרה שתמחק/י תוכן מתוך ה-iPhone.


תוכן שנרכש מסונכרן עם רשימת ההשמעה "Purchased on <name of your iPhone>" (תוכן שנרכש במכשיר ה-iPhone שלך). iTunes ייצור את הרשימה אם היא עדיין לא קיימת. iTunes גם מעתיק את הרכישות שלך אל הרשימה Purchased (תוכן שנרכש) ש-iTunes מפעיל עבור רכישות שאתה מבצע/ת במחשב, אם רשימה זו קיימת ומוגדר עבורה סנכרון עם ה-iPhone.

פודקאסטים שהורדו מסונכרנים עם הרשימה שבספריית Podcast (פודקאסטים) בספריית iTunes שלך.

## שינוי כפתורי הדפדוף

תוכלו להחליף את הכפתורים "מוסיקה", "פודקאסטים", "סרטים" ו"חיפוש" שבתחתית המסך ולשים במקומם כפתורים בהם את/ה משתמש/ת לעיתים קרובות יותר. לדוגמה, אם את/ה נוהג/ת להוריד לעיתים קרובות ספרי שמע אך אינך נוהג/ת לצפות בסרטים רבים, תוכלו להחליף את הכפתור "סרטים" בכפתור "ספרי שמע".

**שנה/י את כפתורי הדפדוף:** לחץ/י על "עוד" ואז על "עריכה". כעת גרו/י כפתור אל תחתית המסך, לכיסוי הכפתור שברצונך להחליף.



תוכלו לגרור את הכפתורים בתחתית המסך ימינה או שמאלה כדי לשנות את סדרם. בסיום, לחץ/י על "אישור". כאשר את/ה מדפדף, לחץ/י על "עוד" כדי להגיע אל כפתורי העיון שאינם נראים לעין.

## הצגת פרטי החשבון

להצגת פרטי חשבון iTunes Store שלך על ה-iPhone, לחץ/י על החשבון שלך (בתחתית רוב מסכי iTunes Store). או ב"הגדרות" > "חנות", לחץ/י על "הצג חשבון". עליך להיכנס לחשבון כדי להציג את פרטיו. ראה/י "חנות" (עמוד 157).

## אימות רכישות

תוכלו להשתמש ב-iTunes במחשב שלך כדי לוודא שכל המוסיקה, הסרטים, היישומים והפריטים האחרים שרכשת מה-iTunes Store או מה-App Store נמצאים בספריית iTunes שלך. ייתכן שתצטרך לעשות זאת אם היתה הפרעה בהורדה.

**אמת/י את הרכישות שלך:**

1. ודא/י שהמחשב שלך מחובר לאינטרנט.
2. ב-iTunes, בחר/י > Check for Available Downloads.

3. הקלד/י את החשבון והסיסמה שלך בחנות iTunes Store ואז לחץ/י על Check.

רכישות שטרם נמצאות על המחשב שלך יורדו.

רשימת ההשמעה Purchased תציג את הפריטים שרכשת. ואולם, מכיוון שאת/ה יכול/ה להוסיף או להוריד פריטים מרשימה זו, הרשימה עשויה שלא להיות מדויקת. כדי לראות את כל הרכישות שלך, התחבר/י לחשבון שלך, בחר/י Store > View My Account, ולחץ/י על Purchase History.



# App Store



## אודות ה-App Store

תוכלו לחפש, לדפדף, לסקור, לרכוש ולהוריד יישומים מתוך ה-App Store ישירות אל ה-iPhone. יישומים שהורדת והתקנת מתוך ה-App Store אל ה-iPhone יגובו בספריית iTunes שלך בפעם הבאה שתסנכרן את ה-iPhone עם המחשב שלך. תוכלו גם להתקין יישומים שרכשת באמצעות iTunes שבמחשב שלך בעת שאת/ה מסתנכרן עם ה-iPhone.

**הערה:** ה-App Store אינה זמינה בכל האזורים.

כדי להשתמש ב-App Store, על ה-iPhone להיות מחובר לאינטרנט. ראה/י "התחברות אל האינטרנט" (עמוד 40). תזדקק/י גם לחשבון iTunes (לא זמין בכל הארצות) כדי להוריד יישומים. כברירת מחדל מקבל ה-iPhone את הגדרותיך עבור החשבון שלך ב-iTunes מתוך iTunes. אם אין לך חשבון ב-iTunes או אם ברצונך לבצע רכישות מתוך חשבון אחר ב-iTunes, גש/י אל "הגדרות" > "חנות". ראה/י "חנות" (עמוד 157).

## הצגה וחיפוש

הצג/י את הבחירות המומלצות כדי לראות יישומים חדשים, בולטים או מומלצים, או הצג/י את רשימת "25 המובילים" כדי לראות את היישומים הפופולריים ביותר. אם את/ה מחפש/ת יישום ספציפי, היעזר/י ב"חיפוש".

**הצגת היישומים:** לחץ/י על "מומלצים", "קטגוריות" או "25 המובילים". בחר/י קטגוריה, או בחר/י שיטת מיון מראש המסך כדי להציג רשימות כמו New, What's Hot, Genius, Top Paid או Top Free.



**הצג/י באמצעות Genius:** לחץ/י על Genius כדי לראות רשימה של יישומים מומלצים בהתבסס על מה שכבר נמצא באוסף היישומים שלך. להפעלת Genius, פעל/י על-פי ההוראות המופיעות על המסך. Genius הוא שירות חינם, אך יש צורך בחשבון iTunes.

**הפנ/י יישומים:** לחץ/י על "חיפוש", לחץ/י על שדה החיפוש והקלד/י מילה אחת או יותר. כעת לחץ/י על "חיפוש".



## מסך מידע


לחץ/י על יישום כלשהו ברשימה כדי לראות מידע נוסף, כמו מחיר היישום, צילומי מסך, דירוגים ועוד.



אם היישום כבר מותקן, תופיע המילה "מותקן" במסך המידע במקום מחיר היישום.

שלח/י קישור אל עמוד המידע של היישום ב-iTunes באמצעות דוא"ל: לחץ/י על "ספר/י לחבר" במסך המידע.





**הצג/י צילומי מסך:** לטף/י במהירות שמאלה או ימינה על צילום מסך כדי להציג צילומי מסך נוספים. לחץ/י פעמיים להגדלת הצילום.

**הצג/י דירוגים וקרא/י ביקורות:** לחץ/י על "דירוגים" במסך המידע.

**דווח/י על בעיה:** לחץ/י על "דווח על בעיה" במסך המידע. בחר/י בבעיה מתוך הרשימה או הוסף/י הערה מוקלדת אופציונלית ואז לחץ/י על "דווח".

## הורדת יישומים

כאשר את/ה מוצאת יישום שברצונך לרכוש ב-App Store, תוכל/י לרכוש אותו ולהוריד אותו אל ה-iPhone. אם היישום הוא בחינם, תוכל/י להוריד אותו ללא חיוב לאחר שתספק/י את פרטי החשבון שלך ב-iTunes.

היישום מותקן ב-iPhone. מיד עם הורדתו

### רכושי והורד/י יישום:

1. לחץ/י על המחיר (או על "Free") ואז לחץ/י על Buy Now.

2. היכנס/י לחשבון שלך כשתתבקש/י לעשות זאת, ואז לחץ/י על "אישור".

אם אין לך חשבון בחנות iTunes Store, לחץ/י על "צור חשבון חדש" כדי להגדיר חשבון כזה.

ההורדות שנרכשו ייחייבו לחשבון שלך בחנות iTunes Store. לא תצטרך/י להקיש את הסיסמה שלך עבור הורדות נוספות במשך חמש עשרה הדקות הבאות.

יישומים מסוימים מאפשרים לך לבצע רכישות במסגרת היישום. תוכל/י להגביל את הרכישות בתוך היישום ב"הגדרות". ראה/י "הגבלות" (עמוד 144).

יישומים מסוימים מפעילים עדכוני Push כדי לקבלת התראות לגבי מידע חדש, גם אם היישום עצמו אינו מופעל. עדכונים משתנים בהתאם ליישום, אבל הם עשויים לכלול הודעות כתובות או התראות צליליות ותג מספרי שיפוע על צלמית היישום במסך הבית. ראה/י "עדכונים" (עמוד 139).

תוכל/י להפעיל כרטיסי מתנה ב-iTunes Store, תעודות שי או קודי הנחה אחרים בעת ביצוע רכישות. עם הכניסה לחשבון, תוצג יתרתך לצד פרטי החשבון שלך בתחתית רוב מסכי ה-App Store.

**הקשי/ קוד להפעלת שובר:** לחץ/י על "הפעל שובר" בתחתית מסך "מומלצים", ופעל/י על-פי ההוראות שעל המסך.  
**ראה/י את מצבם של יישומים בתהליך ההורדה:** כשהורדת היישום מתחילה, מופיעה צלמית היישום על מסך הבית ומציגה את התקדמות ההורדה.





אם מהלך ההורדה הופרע, ה-iPhone יתחיל שוב בהורדה בפעם הבאה שהוא יתחבר לאינטרנט. לחילופין, אם תפתח/י את iTunes במחשב שלך, iTunes ישלים את ההורדה אל ספריית ה-iTunes שלך (אם המחשב שלך מחובר לאינטרנט ואתה מחובר לאותו חשבון iTunes).

## מחיקת יישומים

תוכל/י למחוק יישומים שהתקנת מתוך ה-App Store. אם תמחק/י יישום, הנתונים הקשורים אליו לא יהיו עוד זמינים עבור ה-iPhone, אלא אם כן תתקין/י מחדש את היישום ותשחזר/י את הנתונים שלו מתוך גיבוי.

תוכל/י להתקין מחדש יישום ולשחזר את נתוניו כל עוד את/ה מגבה את ה-iPhone באמצעות iTunes על המחשב שלך. (אם תנסה/י למחוק יישום שלא גובה על המחשב שלך, תופיע התראה.) כדי להוריד את נתוני היישום, עליך לשחזר את ה-iPhone מתוך גיבוי הכולל את הנתונים. ראה/י "שחזור מתוך גיבוי" (עמוד 200).

### מחקי/י יישום מתוך ה-App Store:

1. לחץ/י על צלמית היישום במסך הבית והמשך/י ללחוץ עד שהיישומים יתחילו להתנועע.
2. לחץ/י על  בפינת היישום שברצונך למחוק.
3. לחץ/י על "מחק" ואז לחץ/י על כפתור הבית  כדי לשמור את הסדר שקבעת.

כאשר תמחק/י יישום, הנתונים שלו לא יהיו זמינים עוד דרך ממשק המשתמש של ה-iPhone, אך היישום לא יימחק לחלוטין מה-iPhone. למידע על מחיקת כל התוכן וההגדרות, ראה/י "מחק את כל התוכן וההגדרות" ב"הגדרות" של ה-iPhone. ראה/י "איפוס ה-iPhone" (עמוד 147).

## כתיבת ביקורות

תוכל/י לכתוב ולשלוח ביקורות משלך על יישום, היישר ב-iPhone.

### כתוב/י ביקורת:

1. לחץ/י על "דירוגים" במסך המידע.
2. במסך הביקורות, לחץ/י על "כתוב/י ביקורת".
3. בחר/י במספר הכוכבים (1-5) שברצונך לתת ליישום, והקלד/י את הכינוי שלך, כותרת לביקורת, והערות נוספות אם יש. אם כבר כתבת ביקורות, שדה הכינוי כבר יהיה מלא. אם לא, תתבקש/י ליצור כינוי מבקר.
4. לחץ/י על "שלח".

עליך להיכנס לחשבון iTunes Store שלך ולרכוש או להוריד את הפריט לפני שתוכל לצרף ביקורות.

## עדכון יישומים

בכל פעם שאתה ניגש/ת אל ה-App Store, החנות תבדוק אם יש עדכונים עבור יישומים שהתקנת. מדי שבוע מבצע ה-App Store גם בדיקה אוטומטית לגילוי עדכונים. סמל ה-App Store מציג את מספר העדכונים הזמינים.



אם יש עדכון זמין ואתה ניגש/ת אל ה-App Store, מסך העדכונים יופיע מיד. עדכוני היישומים יורדו ויותקנו באופן אוטומטי כאשר תבחר/י לעדכן אותם. שדרוגי יישומים הם כותרים חדשים שניתנים לרכישה או להורדה באמצעות ה-App Store ב-iPhone או באמצעות ה-iTunes Store במחשב שלך.

### עדכני יישום:

1. בתחתית המסך, לחץ/י על "עדכונים".
2. לחץ/י על יישום כדי לראות מידע נוסף על העדכון.
3. לחץ/י על "עדכון".

**עדכני את כל היישומים:** בתחתית המסך, לחץ/י על "עדכונים" ואז לחץ/י על "עדכן הכול".

אם תנסה לעדכן יישום שנרכש מתוך חשבון אחר ב-iTunes Store, תתבקש/י להקיש את הזיהוי והסיסמה אל חשבון זה כדי להוריד את העדכון.

## סנכרון יישומים שנרכשו

iTunes מסנכרן באופן אוטומטי את כל היישומים שהורדת או רכשת ב-iPhone אל ספריית iTunes שלך כאשר אתה מחבר/ת את ה-iPhone אל המחשב שלך. הדבר נותן לך גישה להורדות במחשב ומהווה גיבוי למקרה שתמחק/י יישומים מתוך ה-iPhone.

יישומים שהורדו יגובו בפעם הבאה שתסנכרן/י עם iTunes. לאחר מכן, רק נתוני היישומים יגובו בעת שתסנכרן/י עם iTunes.

יישומים מסונכרנים אל רשימת היישומים Applications שבספריית iTunes שלך. iTunes יוצר את הרשימה אם רשימה זו אינה קיימת.



## מצפן



### קריאת המצפן

המצפן הכלול במערכת (רק ב-iPhone 3GS) מראה את הכיוון אליו את/ה פונה ואת הקואורדינטות הגיאוגרפיות של מיקומך הנוכחי. תוכל/י לבחור בצפון המגנטי או לבקש מהמצפן שיחשב את הנטייה המגנטית ויציג את הצפון האמיתי.

**חשוב:** רמת הדיוק של תגיות המצפן הדיגיטלי עלולה להיות מושפעת לרעה על ידי הפרעה סביבתית מגנטית או אחרת, בכלל זה הפרעה שנגרמת עקב הקרבה אל אוזניות ה-iPhone. יש להשתמש במצפן הדיגיטלי רק לצורך סיוע בסיסי בניווט. אין להסתמך עליו לצורך קביעת מיקומים, קרבה, מרחקים, או כיוונים מדויקים.

יש לכייל את המצפן לפני השימוש הראשון בו וייתכן שיידרש כיוול נוסף מדי פעם גם לאחר מכן. ה-iPhone יתריע בפניך בכל פעם שנדרש כיוול.


**כייל/י את ה-iPhone:** אחזקי/י ב-iPhone וסמני/י בעזרתו את הספרה 8 באוויר. ייתכן שתיתבקש/י להתרחק ממקור ההפרעה.




**גלה/י את הכיוון אליו את/ה פונה:** החזקי/י את ה-iPhone במצב אופקי, במקביל לקרקע. מחוג המצפן יסתובב ויציין את הצפון. הכיוון הנוכחי שלך יופיע בראש המסך. הקואורדינטות של המיקום הנוכחי שלך יוצגו בתחתית המסך.

**החלף/י בין צפון אמיתי וצפון מגנטי:** לחץ/י על  ולחץ/י על ההגדרה הרצויה לך.

## מצפן ומפות

הצלמית  שבתחתית מסך המצפן מאפשרת לך למצוא את המיקום הנוכחי שלך ב"מפות". "מפות" מאפשר לך גם לנצל את המצפן המובנה במכשיר כדי לגלות את הכיוון אליו את/ה פונה.

**ראה/י את המיקום הנוכחי שלך ב"מפות":** לחץ/י על . "מפות" ייפתח ויצוין את המיקום הנוכחי שלך באמצעות סמן כחול.



**גלה/י את הכיוון אליו את/ה פונה:** ב"מפות", לחץ/י שוב על . (הצלמית תתחלף ותראה כך ) הזווית מציינת את רמת הדיוק של קריאת המצפן. ככל שהזווית חדה יותר, כך גבוהה יותר רמת הדיוק.



ראה/י "מציאת מקומות והצגתם" (עמוד 113).

# אנשי קשר



## אודות אנשי קשר

בעזרת "אנשי קשר" קל להתקשר לחברים ולעמיתים ולשלוח להם הודעות דוא"ל וטקסטים באמצעות ה-iPhone. תוכלו להוסיף אנשי קשר ישירות מתוך ה-iPhone או לסנכרן אנשי קשר מתוך יישומים שבמחשב שלך, או בעזרת חשבונות MobileMe, Microsoft Exchange, Google, או שלך.

תוכלו לפתוח את "אנשי קשר" ישירות מתוך מסך הבית או מתוך היישום טלפון.

## הוספת אנשי קשר

תוכלו להוסיף אנשי קשר ל-iPhone בדרכים הבאות:

- ב-iTunes, סנכרון/אנשי קשר מתוך Google או !, או סנכרון יישומים על המחשב שלך [ראה/י "סנכרון" (עמוד 15)]
- הגדר/י חשבונות ב-MobileMe או ב-Exchange על ה-iPhone, תוך הפעלת "אנשי קשר" [ראה/י "הגדרת חשבונות" (עמוד 20)]
- התקן/י פרופיל שמגדיר חשבון Exchange תוך הפעלת "אנשי קשר" [ראה/י "התקנת פרופיל הגדרות" (עמוד 21)]
- הגדר/י חשבון LDAP ב-iPhone
- הזן/י אנשי קשר ישירות ב-iPhone
- יבא/י אנשי קשר מתוך SIM

מספר אנשי הקשר שאת/ה יכול/ה להוסיף מוגבל רק על ידי כמות הזיכרון שב-iPhone.

### הגדר/י חשבון LDAP:

1. ב"הגדרות", לחץ/י על Mail, אנשי קשר, לוחות שנה ואז לחץ/י על הוסף/י חשבון.
2. לחץ/י על "אחר" ואז לחץ/י על "הוסף חשבון LDAP".
3. הוסף/י את הפרטים של חשבון ה-LDAP שלך ולחץ/י על "הבא" כדי לאשר את החשבון.
4. לחץ/י על "שמור".

לאחר שהגדרת חשבון LDAP, תוכלו לראות ולחפש אנשי קשר בשרת ה-LDAP של החברה או הארגון שלך. השרת יופיע ב"אנשי קשר" בתור קבוצה חדשה. מכיוון שאנשי קשר המקושרים באמצעות LDAP אינם מורדים לתוך ה-iPhone, תזדקקו לחיבור אינטרנט כדי לראות אותם. בדוקו/י אצל מנהל הרשת לגבי הגדרות מיוחדות עבור החשבון ולגבי דרישות אחרות (כדוגמת VPN).

**טעו/י אנשי קשר מתוך ה-SIM של טלפון אחר:** ב"הגדרות", לחץ/י על "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה", ואז לחץ/י על "טען אנשי קשר מה-SIM".

פרטיהם של אנשי קשר המאוחסנים ב-SIM ייטענו אל ה-iPhone. אם הפעלת "אנשי קשר" גם עבור MobileMe וגם עבור Microsoft Exchange, תתבקשו/י לבחור את החשבון אליו את/ה רוצה להוסיף את אנשי הקשר מתוך ה-SIM.

**חשוב:** ה-iPhone לא מאחסן אנשי קשר על ה-SIM שלו.

## חיפוש בין אנשי קשר

תוכלו לחפש שם פרטי, שם משפחה, ושם חברה במאגר אנשי הקשר שב-iPhone. אם מוגדר חשבון Microsoft Exchange ב-iPhone, ייתכן שתוכלו לחפש גם ברשימת הכתובת הגלובלית (ה-GAL) של הארגון שלך אחר אנשי קשר בתוך הארגון. אם מוגדר חשבון LDAP ב-iPhone, תוכלו לחפש אנשי קשר בתוך שרת ה-LDAP של הארגון שלך.

כאשר את/ה מקליד/ה מידע לחיפוש, אנשי קשר שמתאימים לחיפוש מופיעים מיד עם ההקלדה.

**חפשו/י בין אנשי הקשר:** ב"אנשי קשר", לחץ/י על שדה החיפוש שבראש כל רשימת אנשי קשר והקלדו/י שם פרטי, שם משפחה או שם חברה. (כדי לגלול במהירות לראש הרשימה, לחץ/י על שורת המצב).

**חפש בתוך GAL:** לחץ/י על "קבוצות", לחץ/י על "אלפונים" בתחתית הרשימה, ואז הקלדו/י שם פרטי, שם משפחה, או שם חברה.




לא תוכלו לערוך אנשי קשר מתוך GAL או לשמור אותם ב-iPhone.

**חפש בשרת LDAP:** לחץ/י על קבוצות, לחץ/י על שם שרת ה-LDAP, ואז הקלדו/י שם פרטי, שם משפחה, או שם חברה.

לא תוכלו לערוך אנשי קשר מתוך LDAP או לשמור אותם ב-iPhone.

## ניהול אנשי קשר ב-iPhone

**הוסף/י איש קשר ב-iPhone:** לחץ/י על "אנשי קשר", ולחץ/י על .

מחיקת איש קשר	ב"אנשי קשר", בחר/י באיש קשר ואז לחץ/י על "עריכה". גלולו/י כלפי מטה ולחץ/י על "מחק איש קשר".
הוספת איש קשר מתוך לוח המקשים	לחץ/י על לוח המקשים, הקשו/י מספר ואז לחץ/י על  . לחץ/י על "צור איש קשר חדש" והקלדו/י את פרטיו של המטלפן, או לחץ/י על "הוסף לאיש קשר קיים", ובחר/י איש קשר.
עריכת פרטי קשר	ב"אנשי קשר", בחר/י באיש קשר ואז לחץ/י על "עריכה". כדי להוסיף פריט, לחץ/י על  . כדי למחוק פריט, לחץ/י על  .



<p>לחץ/י על <b>Ⓜ</b> ואז לחץ/י על "השהה". השהיה אחת או יותר עשויה להידרש למערכת טלפונים לפני חיוג מספר שלוחה, למשל. השהיות מופיעות בצורת פסיקים במספר המאוחסן.</p>	<p>הוספת השהיה בתוך מספר</p>
<p>לחץ/י על "שיחות אחרונות" ואז על <b>Ⓜ</b> שליד המספר. לאחר מכן, לחץ/י על "איש קשר חדש" או על "הוסף לאיש קשר קיים", ובחר/י באיש קשר.</p>	<p>הוספת מספר טלפון של אדם שחייג אליך לאחרונה אל אנשי הקשר שלך</p>

### הצמד/י תמונה לאיש קשר:

1. לחץ/י על "אנשי קשר" ובחר/י באיש קשר.
2. לחץ/י על "עריכה" ואז לחץ/י על "הוסף/י תמונה" או לחץ/י על התמונה הנוכחית.
3. לחץ/י על "צלם" כדי להשתמש במצלמה. לחילופין, לחץ/י עלבחר/י תמונה"קיימת", ובחר/י תמונה.
4. גרור/י את התמונה והגדל/י או הקטן/י אותה, כרצונך.
5. לחץ/י על "השתמש בתמונה זו".

**השתמש/י במסך המידע של איש קשר:** לחץ/י על "אנשי קשר" ובחר/י באיש קשר. לאחר מכן, לחץ/י על פריט.



**הערה:** מסך "אנשי קשר" המוצג כאן כולל את הכפתורים בתחתית המסך הזמינים כאשר את/ה פותח/ת את "אנשי קשר" מתוך "טלפון". כפתורים אלה לא יופיעו אם תפתח/י את "אנשי קשר" ישירות מתוך מסך הבית.

כוכבית שמופיעה לצד מספר טלפון מציינת שהמספר נמצא ברשימת המועדפים שלך.

**ראה/י את מספר הטלפון שלך:** לחץ/י על "אנשי קשר" וגלול/י אל ראש הרשימה. (לא זמין בכל האזורים.)



# Nike + iPod



## הפעלת Nike + iPod

לאחר הפעלת היישום ב"הגדרות", תופיע צלמית Nike + iPod במסך הבית (ב-iPhone 3GS בלבד). בעזרת חיישן ה-Nike + iPod (הנמכר בנפרד), היישום מספק משוב קולי בנושא המהירות שבה נעת, המרחק שעברת, משך הזמן שעבר ומספר הקלוריות שנשרפו במהלך אימון ריצה או הליכה. כאשר ה-iPhone מחובר אל iTunes במחשב שלך, תוכלו לשלוח את פרטי האימון שלך אל [Nikeplus.com](http://Nikeplus.com), שם תוכלו לעקוב אחר התקדמותך, לקבוע יעדים ולהשתתף בתחרויות.



ראה/י את התיעוד של Nike + iPod למידע על הפעלה ושימוש ב-Nike + iPod.

**הפעל/י או בטל/י את ה-Nike + iPod:** ב"הגדרות", בחר/י ב-Nike + iPod והפעל/י או בטל/י את ה-Nike + iPod. כאשר ה-Nike + iPod מופעל, הצלמית שלו מופיעה במסך הבית.

## הגדרות נוספות עבור ה-Nike + iPod

ב"הגדרות", בחר/י ב-Nike + iPod כדי להפעיל ולשנות הגדרות עבור היישום Nike + iPod.

**בחר/י PowerSong:** בחר/י ב-PowerSong ובחר/י בשיר מתוך ספריית המוסיקה שלך.

**הפעל/י או בטל/י את המשוב המילולי:** בחר/י ב"משוב מילולי", ובחר/י בקול של גבר או אישה, או באפשרות "כבוי" כדי לכבות את המשוב המילולי.

**הגדר/י העדפות מרחק:** בחר/י ב"מרחק", ואז בחר/י במיילים או בקילומטרים למדידת המרחק שעברת באימון.

**הגדר/י את המשקל שלך:** בחר/י ב"משקל", ואז לטף/י במהירות כדי להזין את המשקל שלך.

**בחר/י את כיוון המסך:** בחר/י ב"נעל את המסך", ואז בחר/י בכיוון המסך הרצוי לך.

**התקן/י את חיישן Nike + iPod:** בחר/י בחיישן ואז בצע/י את ההוראות שעל המסך כדי להתקין ולהגדיר את החיישן שלך (שנמכר בנפרד).

תוכל/י להשתמש בשלט תואם Nike+ (הנמכר בנפרד) כדי לשלוט ב-iPod באופן אלחוטי. לפני ההפעלה הראשונה של השלט, עליך להפעיל אותו על ה-iPhone.

**הגדר/י והתקן/י את השלט של Nike + iPod:** בחר/י ב"שלט" ואז בצע/י את ההוראות שעל המסך כדי להתקין ולהגדיר את השלט שלך (שהוא מוצר של חברה צד ג' ונמכר בנפרד).

# נגישות

## תכונות נגישות

בנוסף לתכונות הרבות שמקלות את השימוש ב-iPhone באופן כללי, תכונות הנגישות (הזמינות רק ב-iPhone 3GS) נועדו להקל עוד יותר על משתמשי iPhone כבדי ראייה, כבדי שמיעה או בעלי מוגבלויות אחרות. תכונות נגישות אלה כוללות:

- VoiceOver
- הגדלה
- לבן על גבי שחור
- שמע חונו
- הקראת טקסט אוטומטי

למעט VoiceOver, תכונות נגישות אלה יפעלו עם כל יישומי iPhone, ובכלל זה יישומי צד ג' שהורדו מה-App Store. VoiceOver פועל עם כל היישומים המגיעים מותקנים מראש על ה-iPhone. בנוסף, מפתחי צד ג' יכולים להשתמש ברכיב התוכנה של ה-iPhone רכיב, Accessibility API, כדי להוסיף ליישומיהם נגישות עבור משתמשי VoiceOver.

למידע נוסף על תכונות הנגישות של ה-iPhone, גלוש/י אל [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).

ניתן להפעיל או לכבות את תכונות הנגישות השונות בהגדרות הנגישות שב-iPhone. תוכל/י להפעיל ולכבות את תכונות הנגישות מתוך iTunes כאשר ה-iPhone מחובר למחשב שלך.

### הפעל/י או כבה/י תכונות נגישות מתוך iTunes:

1. חבר/י את ה-iPhone אל המחשב שלך.
2. ב-iTunes, בחר/י ב-iPhone מתוך פס העזרים.
3. בחלונת Summary (סיכום), לחץ/י על Configure Universal Access (הגדרת נגישות אוניברסלית) שבסעיף Options (אפשרויות).
4. בחר/י בתכונות הנגישות הרצויות לך ולחץ/י על OK (אישור).



## VoiceOver

VoiceOver מתאר בקול את מה שמופיע על המסך, כדי שתוכלו להשתמש ב-iPhone מבלי לראותו. VoiceOver מדבר בשפה המוגדרת בהגדרות הבינלאומיות. אפשרות זו עשויה להיות מושפעת מהגדרת התבנית האזורית.

**הערה:** VoiceOver אינו זמין בכל השפות.

VoiceOver יספר לך על כל אחד מהרכיבים שנבחרו על המסך. הרכיב שנבחר יופיע מוקף במלבן שחור (לטובת המשתמשים שיכולים לראות את המסך) ו-VoiceOver ישמיע את שמו או יתאר אותו. המלבן המקיף מכונה הסמן של VoiceOver. אם נבחר טקסט, VoiceOver יקריא את הטקסט. אם נבחר אחד הלחצנים (כדוגמת כפתור או מתג) והאפשרות רמזים, VoiceOver עשוי לספר לך על הפריט או לספק לך הנחיות - לדוגמה, "לחץ/י פעמיים כדי לפתוח".

כאשר תעבור/י למסך חדש, VoiceOver ישמיע צליל ואז יבחר ויקרא אוטומטית את הרכיב הראשון במסך (בדרך כלל זה שבפינה העליונה משמאל). VoiceOver גם יספר לך מתי התצוגה עוברת לתצוגת אורך או רחב, ומתי המסך נעול או משוחרר מנעילה.

## הגדרת VoiceOver

**חשוב:** VoiceOver משנה את התנועות המשמשות לשליטה ב-iPhone. ברגע ש-VoiceOver מופעל, עליך להשתמש בתנועות של VoiceOver כדי להפעיל את ה-iPhone - אפילו כדי לכבות שוב את VoiceOver כדי לחזור למצב פעולה רגיל.

**הפעל/י או כבה/י את VoiceOver:** ב"הגדרות", בחר/י "כללי" < "נגישות" < VoiceOver ולחץ/י על המתג המכבה/מפעיל את VoiceOver.

תוכלו גם להגדיר את כפתור מסך הבית כך ששלוש הקשות עליו יפעילו או יכבו את VoiceOver. ראה/י "שלוש לחיצות על כפתור הבית" (עמוד 188).

**הערה:** לא תוכלו להפעיל את VoiceOver ואת ההגדלה בו-זמנית.

**הפעל/י או כבה/י את הרמזים המוקראים:** ב"הגדרות", בחר/י "כללי" < "נגישות" < VoiceOver ולחץ/י על המתג המכבה/מפעיל את המתג "רמזים". רמזים מוקראים מופעלים כברירת מחדל.

**הגדר/י את קצב ההקראה של VoiceOver:** ב"הגדרות", בחר/י "כללי" < "נגישות" < VoiceOver והתאם/י את וסת "קצב ההקראה".

תוכלו לבחור את סוג המשוב שתקבלו בעת הקלדה. תוכלו לקבוע ש-VoiceOver יקריא תווים, מילים, שניהם גם יחד או אף אחד מהם. אם תבחר/י לשמוע גם תווים וגם מילים, VoiceOver יקריא כל תו כאשר את/ה מקליד/ה אותו ואז יקריא את המילה כולה כאשר תשלים/י את המילה באמצעות הקשת רווח או תו פיסוק.

**בחר/י את סוג המשוב:** ב"הגדרות", בחר/י "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "משוב להקלדה" ואז בחר/י "תווים", "מילים", "תווים ומילים" או לא-כלום.

**בחר/י את השפה שתוקרא על ידי VoiceOver:** ב"הגדרות", בחר/י "כללי" < "בינלאומי" < "שפה", ואז בחר/י בשפה ולחץ/י על "אישור". שפות מסוימות יושפעו מהגדרת האזור והמיקום. ב"הגדרות", בחר/י "כללי" < "בינלאומי" < "תבנית אזורית", ובחר/י את התבנית הרצויה.

**הערה:** VoiceOver אינו זמין בכל השפות.

**תנועות תרגול:** ב"הגדרות", בחר/י "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "תנועות תרגול", ואז לחץ/י על "תרגול/י תנועות VoiceOver". תרגול/י את התנועות המתוארות ב"תנועות VoiceOver" (עמוד 183) שלהלן. בסיום התרגול, לחץ/י על "סיום".

## תנועות VoiceOver

כאשר VoiceOver מופעל, הפונקציות של התנועות שאת/ה מבצע/ת בדרך כלל במסך המגע משתנות. תנועות אלה ואחרות מאפשרות לך כעת לנוע ברחבי המסך ולשלוט ברכיבים השונים שנבחרים. תנועות VoiceOver כוללות תנועות המפעילות שתיים או שלוש אצבעות להקשה ולליטוף מהיר או החלקה. בעת ביצוע תנועות בשתיים או בשלוש אצבעות, חומלץ להרפות את האצבעות ולהניח להן לגעת במסך כשהן מרווחות מעט זו מזו. כך יבטחו התוצאות הטובות ביותר.

תוכל/י להשתמש בתנועות רגילות כאשר VoiceOver מופעל באמצעות שתי לחיצות ואז החזקת האצבע על המסך. רצף צלילים יציין כי התנועות הרגילות מופעלות. הן ייוותרו בתוקף עד שהאצבע תורם. מאותו רגע ואילך, שוב יופעלו תנועות VoiceOver.

תוכל/י להפעיל שיטות שונות כדי להפעיל תנועות ב-VoiceOver. לדוגמה, תוכל/י להקיש הקשה בשתי אצבעות באמצעות שתי אצבעות של יד אחת או אצבע אחת מכל יד. תוכל/י גם להשתמש באגודליך. נסה/י טכניקות שונות כדי לגלות איזו מהן היא הנוחה לך ביותר.

אם התנועות שלך אינן משיגות את מטרתן, נסה/י תנועות מהירות יותר, במיוחד בעת לחיצה כפולה ותנועות ליטוף מהיר. להשגת תנועת ליטוף מהיר, העבר/י את אצבעך או אצבעותיך כמכחול על המסך. תוכל/י לתרגל תנועות VoiceOver ב"הגדרות": בחר/י "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "תנועות תרגול", ולחץ/י על כפתור "תרגול/י תנועות VoiceOver".

להלן תקציר של תנועות VoiceOver חשובות:

### נווט/י וקרא/י

- **הקשה:** הקרא פריט.
- **ליטוף ימינה או שמאלה:** בחר/י בפריט הבא או הקודם.
- **ליטוף כלפי מעלה או מטה:** תלוי בהגדרות בקר החוגה. ראה/י "**בקר החוגה**" (עמוד 184).
- **הקשה בשתי אצבעות:** הפסק את הקראת הפריט הנוכחי.
- **ליטוף כלפי מעלה בשתי אצבעות:** הקרא הכול החל מראש המסך.
- **ליטוף כלפי מטה בשתי אצבעות:** הקרא הכול החל מהמיקום הנוכחי.
- **ליטוף כלפי מעלה או מטה בשלוש אצבעות:** גלול עמוד אחד בכל ליטוף.
- **ליטוף ימינה או שמאלה בשלוש אצבעות:** עבור אל העמוד הבא או הקודם (לדוגמה, עמוד הבית, מניות או Safari).
- **הקשה בשלוש אצבעות:** הקרא את מצב הגלילה (העמוד והשורה המוצגים).

### בחר/י והפעל/י

- **שתי לחיצות:** הפעל פריט נבחר.
- **נגיעה בפריט באצבע אחת, הקשה על המסך באצבע אחרת ("הקשה מפוצלת"):** הפעל את הפריט.
- **שתי לחיצות והחזקה (במשך שנייה אחת) + תנועה רגילה:** הפעל תנועה רגילה.

תנועת שתי הלחיצות וההחזקה מורה ל-iPhone לפרש את התנועות הבאות כתנועות רגילות. לדוגמה, תוכלו להקיש פעמיים ולהחזיק, ואז, מבלי להרים את האצבע, לגרור אותה - כדי להחליק מתג.

■ **שתי לחיצות בשתי אצבעות:** קבל או סיים שיחה. נגן או השהה ב-iPod, YouTube, "תזכורות קוליות" או "תמונות". צלם תמונה ("מצלמה"). התחל או השהה צילום ב"מצלמה" או הקלטה ב"תזכורות קוליות". התחל או עצור את שעון העצר.

■ **שתי לחיצות בשלוש אצבעות:** השתק או בטל השתקה של VoiceOver.

■ **שלוש לחיצות בשלוש אצבעות:** הפעל או כבה את התצוגה.

יש לבצע תנועות ליטוף באצבע אחת במהירות, זאת כדי להבדיל אותן מתנועות גרירה.

## בקר החוגה

בקר החוגה הוא חוגה בלתי-נראית שביכולתך להפעיל כדי לשנות את השפעתן של תנועות ליטוף מעלה ומטה כאשר VoiceOver מופעל.

**הפעלת בקר החוגה:** סובב/י שתי אצבעות על מסך ה-iPhone כדי "לסובב" את החוגה ולבחור אפשרויות.

השפעת החוגה תלויה בפעולה שאת/ה מבצע. לדוגמה, אם את/ה קורא טקסט בהודעת דוא"ל שקיבלת, תוכלו להפעיל את החוגה כדי להחליף בין שמיעת הטקסט מוקרא מילה אחר מילה או תו אחר תו, בעת הליטוף כלפי מעלה או מטה. אם את/ה מדפדף/ת באתר אינטרנט, הפעל/י את החוגה כדי לבחור אם ברצונך לשמוע את הטקסט מוקרא מילה אחר מילה או תו אחר תו, לשמוע רק את הכותרות, לשמוע רק את הקישורים (את כולם, את הקישורים שכבר ביקרת בהם או את הקישורים שטרם ביקרת בהם), לשמוע את רכיבי הטפסים או לשמוע תיאורים של תמונות. כלומר, תוכלו להפעיל את החוגה כדי לשמוע את כל הטקסט או לדלג מרכיב אחד לשני בתוך סוג רכיבים מסוים, כדוגמת כותרות או קישורים.

האפשרויות של החוגה תלויות בהקשר הפעולה שאת/ה מבצע/ת.

## קריאת טקסט

■ בחר/י ושמע/י טקסט תו אחר תו

■ בחר/י ושמע/י טקסט מילה אחר מילה

## דפדוף באתר אינטרנט

■ בחר/י ושמע/י טקסט תו אחר תו

■ בחר/י ושמע/י טקסט מילה אחר מילה

■ בחר/י ושמע/י כותרות

■ בחר/י ושמע/י קישורים

■ בחר/י ושמע/י לחצני טופס

■ בחר/י ושמע/י קישורים שכבר ביקרת בהם

■ בחר/י ושמע/י קישורים שטרם ביקרת בהם

■ בחר/י ושמע/י תמונות

■ בחר/י ושמע/י טקסט סטטי

■ הגדלה או הקטנה



## הקלדת טקסט

- הזזי את הסמן ושמע/י טקסט תו אחר תו
- הזזי את הסמן ושמע/י טקסט מילה אחר מילה
- פונקציות עריכת טקסט
- טקסט אוטומטי

## שימוש בלחצן (לדוגמה, הגלגלת המשמשת לקביעת השעה בשעון)

- בחר/י ושמע/י ערך תו אחר תו
- בחר/י ושמע/י ערך מילה אחר מילה
- התאם/י את הערך של הלחצן

## השימוש ב-VoiceOver

**בחר/י פריטים על המסך:** גרור/י את האצבע שלך על המסך. VoiceOver מזהה כל רכיב בזמן שאת/ה נוגעת בו. תוכל/י גם לנוע באופן מסודר, מרכיב אחד לרכיב הבא אחריו, באמצעות ליטוף שמאלה או ימינה באצבע יחידה. רכיבים נבחרים משמאל לימין, מלמעלה למטה. לטף/י במהירות ימינה כדי לעבור אל הרכיב הבא או שמאלה, כדי לעבור את הרכיב הקודם.

**“לחץ/י” על רכיב נבחר בזמן ש-VoiceOver מופעל:** לחץ/י פעמיים בכל מקום במסך.

**הקרא/י את הטקסט של רכיב, תו אחר תו או מילה אחר מילה:** לאחר שנבחר רכיב, לטף/י במהירות כלפי מעלה או מטה באצבע אחת. לטף/י במהירות כלפי מטה, כדי לקרוא את התו הבא, או כלפי מעלה, כדי לקרוא את התו הקודם. סובב/י את בקר החוגה כדי לקרוא מילה אחר מילה.

**התאם/י מתג:** באצבע אחת, לטף/י במהירות כלפי מעלה או מטה כדי להגביר או להנמיך את ההגדרה. VoiceOver מכריז על ההגדרה בזמן שאת/ה משנה אותה.

**גלולי רשימה או אזור במסך:** לטף/י במהירות כלפי מעלה או מטה בשלוש אצבעות. לטף/י במהירות כלפי מטה כדי לרדת לפריט הבא ברשימה, או לטף/י במהירות כלפי מעלה כדי לעלות לפריט הקודם בה. בעת העיון ברשימה, VoiceOver יציין את טווח הפריטים המוצגים (לדוגמה: showing rows 5 through 10).

תוכל/י גם לגלול ברצף במורד או במעלה הרשימה, במקום לדלג למקום אחר בה. לחץ/י פעמיים והחזק. בהישמע רצף צלילים, תוכל/י להזיז אצבע למעלה או למטה כדי לגלול ברשימה. הגלילה הרצופה תיפסק ברגע שהאצבע תורם.

**שימוש באינדקס של רשימה:** במספר רשימות מופיע אינדקס אלפביתי בשוליים. לא ניתן לבחור באינדקס באמצעות ליטוף בין רכיבים; יש ללחוץ על האינדקס ישירות. לאחר שהאינדקס נבחר, ניתן ללטף במהירות כלפי מעלה או מטה כדי לעיין בו. תוכל/י גם ללחוץ פעמיים, ואז להחליק את האצבע כלפי מעלה או מטה.

**שחרר/י את iPhone:** בחר/י במתג השחרור מנעילה ואז לחץ/י פעמיים על המסך.

**שינוי סדר הצלמיות במסך הבית:** במסך הבית, בחר/י את הצלמית שברצונך להזיז. לחץ/י פעמיים והחזק/י, ואז גרור/י את הצלמית. VoiceOver יציין את השורה ואת הטור שבו הצלמית נמצאת בעורך גורר/ת אותה. שחרר/י את הצלמית בהגיעך למקום הרצוי. תוכל/י לגרור צלמיות נוספות. גרור/י פריט לקצה השמאלי או הימני של המסך כדי להזיז אותו לעמוד הבא של מסך הבית. אם סיימת לסדר מחדש את הצלמיות, לחץ/י על  כפתור מסך הבית.

לחץ/י פעמיים בשלוש אצבעות. לחץ/י פעמיים שוב בשלוש אצבעות כדי להפעיל שוב את ההקראה. כדי לכבות רק את הצלילים של VoiceOver, העבר/י את המתג צלצול/השתקה למצב השתקה.	עצירת ההקראה של VoiceOver
הקש/י פעם אחת בשתי אצבעות. הקש/י שוב בשתי אצבעות כדי להמשיך בהקראה. ההקראה מתחילה שוב באופן אוטומטי כאשר את/ה בוחר/ת פריט נוסף.	הפסקת ההקראה של פריט
הקש/י שלוש פעמים בשלוש אצבעות. הקש/י שוב שלוש פעמים בשלוש אצבעות כדי להפעיל שוב את התצוגה.	כיבוי התצוגה בעת השימוש ב-VoiceOver
לטף/י במהירות כלפי מעלה בשתי אצבעות.	הקראת כל המסך מהתחלה
לטף/י במהירות כלפי מטה בשתי אצבעות.	הקראה מהפריט הנוכחי ועד תחתית המסך

ניתן לשמוע פרטים על מצב ה-iPhone באמצעות הקשה על החלק העליון של המסך. מידע זה עשוי לכלול את השעה, חיי הסוללה, עוצמת האות האלחוטי ועוד.

## הקלדת טקסט ועריכתו

אם בחרת בשדה טקסט עם VoiceOver, תוכל/י להשתמש במקלדת שבמסך כדי להקליד טקסט. תוכל/י להשתמש בתכונות עריכת הטקסט של ה-iPhone כדי לגזור, להעתיק או להדביק טקסט בשדה הטקסט.

**הערה:** לא ניתן להעתיק תוכן מאתרי אינטרנט ב-Safari. תכונות העריכה פועלות אך ורק בשדות הטקסט הניתנים לעריכה.

### הקלד/י טקסט:

1. השתמש/י ב-VoiceOver לבחירת שדה טקסט הניתן לעריכה, ואז לחץ/י פעמיים לתצוגת הסמן ולהופעת המקלדת שבמסך. אם יש כבר טקסט בשדה, ימוקם הסמן בתחילת הטקסט או בסופו. לחץ/י פעמיים שוב כדי למקם את הסמן בקצה השני. VoiceOver יציין את מיקום הסמן.

הסמן והמקלדת שבמסך עשויים להופיע אוטומטית בעת בחירת שדה טקסט. VoiceOver יציין כי את/ה נמצא/ת במצב עריכה.

2. להקלדה, בחר/י במקש ממקשי המקלדת באמצעות ליטוף שמאלה או ימינה, ואז לחץ/י פעמיים להקלדת התו. או גרור/י אצבע על פני המקלדת כדי לבחור מקש, ואז, בעודך מחזיק/ה את המקש שבחרת באצבע אחת, לחץ/י על המסך באצבע אחרת כדי להקליד את התו. VoiceOver יקריא את המקש שנבחר, ויחזור עליו בעת שיוקלד.

כדי להקליד תו המסומן בסימן הטעמה, לחץ/י פעמיים והחזק את האצבע עד שאת/ה שומע/ת צליל המציין שהתווים החלופיים נבחרו ואז גרור/י שמאלה או ימינה כדי לבחור ולשמוע את האפשרויות. שחרר/י את האצבע שלך כדי להקליד את הבחירה הנוכחית.

**הזז/י את הסמן:** לטף/י במהירות כלפי מעלה או מטה כדי להזיז את הסמן קדימה או אחורה בתוך הטקסט. VoiceOver משמיע צליל כאשר הסמן זז, ומקריא את התווים שהסמן חולף עליהם. השתמש/י בבקר החוגה כדי לבחור האם ברצונך להזיז את הסמן מתו לתו או ממילה למילה.

**בחר/י טקסט:** השתמש/י בבקר החוגה לבחירה בעריכה. לטף/י במהירות כלפי מעלה או מטה לבחירה בין האפשרות "בחר" לאפשרות "בחר הכול", ואז לחץ/י פעמיים. אם תבחר/י "בחר", המילה הקרובה ביותר לסמן תיבחר כאשר תלחץ/י פעמיים. אם תבחר/י "בחר הכול", הטקסט כולו ייבחר.

צבוטו/ להגדלה או הקטנה של הקטע שנבחר.

**נזור, העתק או הדבק:** ודא/י שבקר החוגה מוגדר לעריכה. לאחר שהטקסט נבחר, לטף/י במהירות כלפי מעלה או מטה כדי לבחור ב"נזור", "העתק" או "הדבק", ואז לחץ/י פעמיים.

**בטל:** נער/י את ה-iPhone, לטף/י במהירות שמאלה או ימינה לבחירת הפעולה שברצונך לבטל, ואז לחץ/י פעמיים.

## השימוש ב"מפות"

בעזרת VoiceOver, תוכלו/י להגדיל או להקטין את המפה, לבחור סיכות, ולקבל מידע על מיקומים.

**הגדלה והקטנה:** השתמשו/י בבקר החוגה כדי לבחור במצב הגדלה, ואז לטף/י במהירות כלפי מעלה או מטה להגדלה או להקטנה.

**בחר/י סיכה:** לחץ/י על סיכה, או לטף/י במהירות שמאלה או ימינה למעבר מפריט אחד לאחר.

**קבל/י מידע על מיקומים:** לאחר שבחרת סיכה, לחץ/י פעמיים להצגת דגל המידע. לטף/י במהירות שמאלה או ימינה לבחירת הדגל, ואז לחץ/י פעמיים להצגת דגל המידע.

## חיתוך סרטונים ועריכת תזכורות קוליות

תוכלו/י להשתמש בתנועות VoiceOver לחיתוך סרטונים שצילמת ולעריכת תזכורות קוליות שהקלטת.

**ערוך/י תזכורת קולית:** ממסך התזכורות הקוליות, בחר/י בכפתור שמימין לתזכורת שברצונך לערוך, ואז לחץ/י פעמיים. כעת בחר/י "ערוך תזכורת" ולחץ/י פעמיים. בחר/י בתחילת כלי העריכה או בסופו. לטף/י במהירות כלפי מעלה כדי לגרור ימינה, או לטף/י במהירות כלפי מטה כדי לגרור שמאלה. VoiceOver יציין את משך הזמן שהמיקום הנוכחי יחתוך מההקלטה. לביצוע החיתוך, בחר/י "ערוך תזכורת קולית" ולחץ/י פעמיים.

**חתוך/י סרטון:** בעת הצפייה בסרטון, לחץ/י פעמיים על המסך כדי להציג את לחצני הווידאו. בחר/י בתחילת כלי העריכה או בסופו. כעת לטף/י במהירות כלפי מעלה כדי לגרור ימינה, או לטף/י במהירות כלפי מטה כדי לגרור שמאלה. VoiceOver יציין את משך הזמן שהמיקום הנוכחי יחתוך מההקלטה. לביצוע החיתוך, בחר/י "חתוך" ולחץ/י פעמיים.

## הגדלה

יישומים רבים ב-iPhone מאפשרים לך להגדיל ולהקטין רכיבים נבחרים. לדוגמה, תוכלו/י ללחוץ פעמיים או להשתמש בתנועת הצביטה כדי להגדיל עמודות בעמוד אינטרנט, ב-Safari. הגדלה היא אפשרות נגישות מיוחדת שמאפשרת לך להגדיל את מלוא המסך של כל יישום שאתה מפעיל/ה כדי לעזור לך לראות את מה שמוצג.

**הפעל/י או כבה/י את ההגדלה:** ב"הגדרות", בחר/י "כללי" > "נגישות" > "הגדלה", ולחץ/י על המתג המכבה/מפעיל את ההגדלה.

**הערה:** לא תוכלו/י להפעיל את VoiceOver ואת ההגדלה בו-זמנית.

**הגדלה והקטנה:** לחץ/י פעמיים על המסך בשלוש אצבעות. כברירת מחדל, תצוגת המסך תוגדל ב-200 אחוז. אם תשנה/י ידנית את ההגדלה (באמצעות תנועת ההקשה והגרירה, כמתואר בהמשך), ה-iPhone יחזור אוטומטית להגדלה זו כאשר תגדילו/י את התצוגה באמצעות שתי לחיצות בשלוש אצבעות.

**הגדלה נוספת:** בשלוש אצבעות, הקש/י וגרור/י לעבר ראש המסך (כדי להגדיל עוז) או כלפי תחתית המסך (כדי להקטין). תנועת ההקשה-וגרירה דומה להקשה פעמיים, אך ללא הרמת האצבעות; במקום זאת, גרור/י את האצבעות על המסך. לאחר שהתחלת לגרור, תוכל/י לגרור באצבע יחידה.

**עבור/י ברחבי המסך:** כאשר המסך מוגדל, גרור/י או לטף/י במהירות את המסך בשלוש אצבעות. לאחר שהתחלת לגרור, תוכל/י לגרור באצבע אחת כדי שתוכל/י לראות חלק גדול יותר מהמסך. החזק/י אצבע אחת ליד קצה התצוגה כדי לעבור אל חלק זה של תצוגת המסך. הזז/י את האצבע שלך לקצה כדי לעבור במהירות רבה יותר. כאשר את/ה פותח/ת מסך חדש, ההגדלה עוברת תמיד למרכז החלק העליון של המסך.

## לבן על גבי שחור

הפעל את לבן על גבי שחור כדי להפוך את הצבעים על תצוגת ה-iPhone; פעולה זו עשויה להקל על קריאת המסך. לאחר הפעלת לבן על גבי שחור, המסך ייראה כמו נגטיב של צילום.

**הפוך/י את צבעי המסך:** ב"הגדרות", בחר/י "כללי" > "נגישות" > "לבן על גבי שחור" ולחץ/י על המתג המכבה/מפעיל את "לבן על גבי שחור".

## שמע מונו

שמע מונו מחבר את הצליל של הערוצים השמאלי והימני והופך אותם לאות מונו יחיד, המושמע בשתי האוזניות. תכונה זו מאפשרת למשתמשים ששמיעתם לוקה באחת האוזניים לשמוע את מלוא אות השמע באוזן השנייה.

**הפעל/י או כבה/י את "שמע מונו":** ב"הגדרות", בחר/י "כללי" > "נגישות" > "שמע מונו", ולחץ/י על המתג המכבה/מפעיל את "שמע מונו".

## הקראת טקסט אוטומטי

הקראת טקסט אוטומטי מקריאה את התיקונים וההצעות שמציע ה-iPhone כאשר את/ה מקליד.

**הפעל/י או כבה/י את הקראת הטקסט האוטומטי:** ב"הגדרות", בחר/י "כללי" > "נגישות", ולחץ/י על המתג המכבה/מפעיל את הקראת הטקסט האוטומטי.

הקראת טקסט אוטומטי פועלת גם עם VoiceOver ועם הגדלה.

## שלוש לחיצות על כפתור הבית

לחיצה שלוש פעמים על כפתור הבית היא דרך קלה להפעיל או לכבות כמה מתכונות הנגישות באמצעות שלוש לחיצות מהירות על כפתור הבית □. תוכל/י להגדיר את כפתור הבית כך שיפעיל או יכבה את VoiceOver, את "לבן על גבי שחור", או כך שיציג את האפשרויות עבור:

- הפעלה או כיבוי של VoiceOver
- הפעלה או כיבוי של "הגדלה"
- הפעלה או כיבוי של "לבן על גבי שחור"

לחיצה שלוש פעמים על כפתור הבית כבויה כברירת מחדל.

**הגדרת לחיצה שלוש פעמים על כפתור הבית:** ב"הגדרות", בחר/י "כללי" > "נגישות" > "לחץ/י שלוש פעמים על כפתור הבית", ובחר/י בפונקציה הרצויה לך.

## כתוביות ותכונות שימושיות אחרות

תכונות רבות שזמינות בכל דגמי ה-iPhone עוזרות להנגיש את ה-iPhone לכל המשתמשים, כולל כבדי ראייה או שמיעה.

### כתוביות

תוכל/י להפעיל או לכבות את הכתוביות עבור סרטים בהגדרות של iPod. ראה/י "וידאו" (עמוד 156).

### שליטה קולית

השליטה הקולית (זמינה ב-iPhone 3GS בלבד) מאפשרת לך לבצע שיחות ולשלוט בהשמעת המוסיקה ב-iPod באמצעות פקודות שנאמרות בקול. ראה/י "חיוג קולי" (עמוד 48), וכן "הפעלת שליטה קולית ב-iPod" (עמוד 76).

### תצוגת מקלדת מוגדלת עבור הטלפון

חייג/י באמצעות הקשה על פריטים מתוך רשימות אנשי הקשר והמועדפים שלך. כאשר עליך לחייג מספר, היעזר/י במקלדת המספרים המוגדלת של ה-iPhone. ראה/י "שיחות טלפון" (עמוד 47).

### מקלדות לרוחב המסך

יישומים מסוימים מאפשרים לך לסובב את ה-iPhone בעת ההקלדה, כדי לאפשר לך להשתמש במקלדת רחבה יותר:

- Mail
- Safari
- "הודעות"
- "רשימות"
- "אנשי קשר"

### תא קולי ויזואלי

הלחצנים "השמע" ו"עצור" בתא הקולי הויזואלי מאפשרים לך לשלוט בהשמעת ההודעות. גרור/י את סמן ההשמעה על פס המעבר כדי לחזור על קטע מהודעה שהתקשית בשמיעתו. ראה/י "בדיקת התא הקולי" (עמוד 52).

## צלצולים להצמדה

תוכלו להצמיד צלצולים ייחודיים לאנשים ברשימת אנשי הקשר שלך שישמשו כשיחה מזוהה צלילית. תוכלו לרכוש צלצולים מ-iTunes Store דרך ה-iPhone. ראה/י "רכישת צלצולים" (עמוד 160).

## שיחת מסרים מיידיים (IM)

ב-App Store ישנם יישומים רבים לביצוע שיחות במסרים מיידיים, ובכלל זה AIM, BeejiveIM, ICQ ו-Yahoo! Messenger. הממוטבים עבור הפעלה ב-iPhone.

## גודל גופן מינימלי עבור הודעות Mail

כדי להקל על הקריאה, קבע/י גודל גופן עבור הודעות Mail לגדלים "גדול", "גדול מאוד" או "ענקי". ראה/י "Mail" (עמוד 150).

## תמיכה במסופי TTY (זמינה באזורים מסוימים)

הפעל/י את ה-iPhone במצב TTY באמצעות מתאם ה-TTY של ה-iPhone (שנמכר בנפרד) כדי להפעיל באמצעות מכשיר טלטייפ (TTY). ראה/י "הפעלת ה-iPhone עם מכשיר טלטייפ (TTY)" (עמוד 152).

## נגישות אוניברסלית ב-Mac OS X

נצלו את תכונות הנגישות האוניברסלית ב-Mac OS X כאשר את/ה מפעיל את iTunes כדי לסנכרן מידע ותוכן מתוך ספריית iTunes עם ה-iPhone. ב-Finder, בחר/י באפשרויות Mac Help > Help ואז חפשו "universal access".

למידע נוסף על תכונות הנגישות של ה-iPhone ושל Mac OS X, גלוש/י אל [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).

# איתור תקלות


## אתר התמיכה של Apple ב-iPhone

למידע מקיף בנושאי תמיכה, ראה/ [www.apple.com/il/support/iphone](http://www.apple.com/il/support/iphone).

כללי

### מופיע מסך "הסוללה חלשה"

סוללת ה-iPhone חלשה ועליה להיטען במשך עשר דקות לכל הפחות לפני שתוכל/י להשתמש במכשיר. לקריאת מידע בנושע טעינת ה-iPhone, ראה/י "טעינת הסוללה" (עמוד 43).



### ה-iPhone אינו מגיב

- ייתכן שסוללת ה-iPhone חלשה. חבר/י את ה-iPhone אל המחשב שלך או אל מתאם החשמל שלו כדי לטעון את הסוללה. ראה/י "טעינת הסוללה" (עמוד 43).
- לחץ/י על כפתור מצב השינה שבצידו העליון של ה-iPhone במשך מספר שניות, עד שיופיע מתג אדום, ואז לחץ/י על כפתור הבית עד שהיישום יכבה.
- אם פעולה זו לא עוזרת, כבה/י את ה-iPhone ואז הפעל/י אותו שוב. לחץ/י על כפתור מצב השינה שבחלק העליון של ה-iPhone במשך מספר שניות ואז גרור/י את המתג. לאחר מכן, לחץ/י על כפתור מצב השינה עד שיופיע הלוגו של Apple.
- אם פעולה זו לא עוזרת, אתחל/י ואפס/י את ה-iPhone. לחץ/י לחיצה ארוכה על כפתור מצב השינה ועל כפתור הבית  בעת ובעונה אחת במשך עשר שניות לפחות, עד שיופיע הלוגו של Apple.

## ה-iPhone אינו מגיב גם אחרי האתחול והאיפוס

- אפס/י את ההגדרות של ה-iPhone. בדף הבית, בחר/י "הגדרות" < "כללי" < "איפוס" < "אפס את כל ההגדרות". כל ההעדפות שלך יאופסו, אבל הנתונים והמדיה לא יימחקו.
- אם פעולה זו לא עוזרת, מחק/י את כל התוכן מתוך ה-iPhone. ראה/י "איפוס ה-iPhone" (עמוד 147).
- אם פעולה זו לא עוזרת, שחזר/י את התוכנה של ה-iPhone. ראה/י "עדכון ושחזור תוכנה ב-iPhone" (עמוד 201).

## מופיעה ההודעה "אביזר זה אינו מיועד לשימוש עם iPhone"

ודא/י שהחיבור למחשב נקי ופנוי.

אם את/ה מחבר/ת את ה-iPhone אל אביזר שלא נועד במיוחד עבורו, ה-iPhone עשוי לשאול אותך אם להפעיל מצב טיסה. זאת, כדי למנוע הפרעת אותות רדיו ואותות סלולריים המגיעים מה-iPhone. ייתכן שתוכל/י להשתמש ב-iPhone וגם באביזר גם אם לא תפעיל/י את מצב הטיסה. ואולם, ייתכן שהאביזר לא יטען את ה-iPhone.

אם הפעלת את מצב הטיסה, לא תוכל/י ליזום או לקבל שיחות, לשלוח או לקבל הודעות טקסט, לגשת לאינטרנט או להפעיל התקני Bluetooth בשילוב עם ה-iPhone עד שתנתק/י את ה-iPhone מהאביזר או שתכבה/י את מצב הטיסה.

## מופיעה ההודעה "ה-iPhone אינו תומך באביזר זה"

ייתכן שהאביזר שבחרת אינו פועל בשילוב עם ה-iPhone. ודא/י שהחיבור למחשב נקי ופנוי.

## מופיע מסך "התחבר ל-iTunes"

יש להפעיל את ה-iPhone. חבר/י את ה-iPhone אל המחשב שלך ופתח/י את iTunes אם הוא לא נפתח באופן אוטומטי.

## ה-iPhone חם מדי

אם הטמפרטורה הפנימית של ה-iPhone 3G or later חורגת מטמפרטורות הפעלה נורמליות, ייתכן שיחולו ותקלות הבאות בזמן שהוא ינסה לזווסת את הטמפרטורה שלו:

- ה-iPhone מפסיק להיטען
- התצוגה מתעמעמת
- האות הסלולרי חלש
- מופיע מסך אזהרת הטמפרטורה



**חשוב:** לא תוכלו להשתמש ב-iPhone בזמן שמסך הטמפרטורה מופיע, למעט ביצוע שיחת חירום. אם אף אחת מהפעולות שתוארו לעיל לא מצליחה להוריד את הטמפרטורה הפנימית יעבור ה-iPhone באופן אוטומטי למצב רדום עד שהוא יתקרב. לא תוכלו לערוך שיחת חירום כאשר ה-iPhone נמצא במצב זה. העברו את ה-iPhone אל מקום קריר יותר והמתנו/ מספר דקות לפני שתנסו להשתמש שוב ב-iPhone.

## iTunes וסנכרון

### ה-iPhone אינו מופיע ב-iTunes

- ייתכן שיש צורך לטעון מחדש את סוללת ה-iPhone. למידע על טעינת ה-iPhone, ראה/י "טעינת הסוללה" (עמוד 43).
- נתקו/י התקני USB אחרים מהמחשב שלך וחברו/י את ה-iPhone אל יציאת USB 2.0 אחרת במחשב שלך (ולא אל המקלדת שלך).
- כבה/י את ה-iPhone ואז הפעלו/י אותו שוב. לחצו/י על כפתור מצב השינה שבחלק העליון של ה-iPhone במשך מספר שניות ואז גרורו/י את המתג. לאחר מכן, לחצו/י על כפתור מצב השינה עד שיופיע הלוגו של Apple. לחצו/י על "שחרר" והקש/י את קוד ה-SIM אם ה-SIM נעול.

**חשוב:** אם הקש/ת קוד SIM שלוש פעמים, ייתכן שתיאלצו/י להקיש מספר אישי לשחרור נעילה (קוד PUK) כדי לשחרר את כרטיס ה-SIM שלך. עיינו/י בתיעוד של כרטיס ה-SIM או צורו/י קשר עם המפעיל.

- הפעלו/י מחדש את המחשב שלך ואז חברו/י שוב את ה-iPhone אל המחשב שלך.
- הורדו/י והתקנו/י (או התקנו/י מחדש) את הגרסה העדכנית ביותר של iTunes מהאתר [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download).

### הסנכרון אינו פועל

- ייתכן שיש צורך לטעון מחדש את סוללת ה-iPhone. למידע על טעינת ה-iPhone, ראה/י "טעינת הסוללה" (עמוד 43).
- נתקו/י התקני USB אחרים מהמחשב שלך וחברו/י את ה-iPhone אל יציאת USB 2.0 אחרת במחשב שלך (ולא אל המקלדת שלך).
- כבה/י את ה-iPhone ואז הפעלו/י אותו שוב. לחצו/י על כפתור מצב השינה שבחלק העליון של ה-iPhone במשך מספר שניות ואז גרורו/י את המתג. לאחר מכן, לחצו/י על כפתור מצב השינה עד שיופיע הלוגו של Apple. לחצו/י על "שחרר" והקש/י את קוד ה-SIM אם ה-SIM נעול.

**חשוב:** אם הקש/ת קוד SIM שגוי שלוש פעמים, ייתכן שתיאלצו/י להקיש מספר אישי לשחרור נעילה (קוד PUK) כדי לשחרר את כרטיס ה-SIM שלך. עיינו/י בתיעוד של כרטיס ה-SIM או צורו/י קשר עם המפעיל.

- הפעלו/י מחדש את המחשב שלך ואז חברו/י שוב את ה-iPhone אל המחשב שלך.
- הורדו/י והתקנו/י (או התקנו/י מחדש) את הגרסה העדכנית ביותר של iTunes מהאתר [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download).

### אין סנכרון של אנשי קשר, לוחות שנה או סימניות

- הורדו/י והתקנו/י (או התקנו/י מחדש) את הגרסה העדכנית ביותר של iTunes מהאתר [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download).

## אנשי קשר של Yahoo! או של Google לא מסתכרנים


ייתכן ש-iTunes אינו מצליח להתחבר עם Yahoo! או עם Google. ודאי שהמחשב מחובר לאינטרנט ושהקלדת את שם המשתמש הנכון והקשת את הסיסמה הנכונה ב-iTunes. חברי את iPhone אל המחשב שלך, לחץ/י על לשונית Info ב-iTunes, לחץ/י על Configure בחלונית Contacts ואז הקלדו את שם המשתמש והקש/י את הסיסמה העדכנית שלך.

## Yahoo! עדיין כולל אנשי קשר שמחקת מתוך ה-iPhone!

Yahoo! אינו מאפשר מחיקה של אנשי קשר הכוללים זיהוי Messenger באמצעות סנכרון. כדי למחוק איש קשר המכיל זיהוי Messenger, התחבר/י אל החשבון שלך ב-Yahoo! ומחק/י את איש הקשר באמצעות Yahoo! Address Book.

## טלפון והודעות בתא הקולי

### לא ניתן ליזום או לקבל שיחות

- בדוק/י אם צלמית האות הסלולרי  מופיעה בשורת המצב שבראש המסך. אם אין פסים או אם מופיעות המלים "אין קליטה", נסה/י לעבור למיקום אחר. אם את/ה נמצא/ת בתוך בניין, נסה/י לצאת החוצה או להתקרב לחלון.
- בדוק אם את/ה נמצא/ת באזור קליטה. עיין/י באתר האינטרנט של המפעיל כדי לראות את אזורי הקליטה.
- ודא/י שמצב הטיסה אינו מופעל. במסך הבית, בחר/י "הגדרות", ואז כבה/י את מצב הטיסה. אם פעולה זו לא עוזרת, המתן/י 15 שניות ואז כבה/י שוב את מצב הטיסה.
- כבה/י את ה-iPhone ואז הפעל/י אותו שוב. לחץ/י על כפתור מצב השינה שבחלק העליון של ה-iPhone במשך מספר שניות ואז גרו/י את המתג. לאחר מכן, לחץ/י על כפתור מצב השינה עד שיופיע הלוגו של Apple. לחץ/י על "שחרר" והקש/י את קוד ה-SIM אם ה-SIM נעול.

**חשוב:** אם הקש/ת את קוד ה-SIM בצורה שגויה שלוש פעמים, ייתכן שתיאלץ/י להקיש מספר אישי לשחרור נעילה (קוד PUK) כדי לשחרר את כרטיס ה-SIM שלך. עיין/י בתיעוד של כרטיס ה-SIM או צור/י קשר עם המפעיל.

- ייתכן שיש בעיה בשירות האלחוטי שלך. התקשר/י אל המפעיל או בקר/י באתר שלו.
- שחרר את התוכנה של ה-iPhone. ראה/י "עדכון ושחזור תוכנה ב-iPhone" (עמוד 201).

### התא הקולי היוזאלי אינו זמין

התא הקולי היוזאלי מועבר באמצעות הרשת הסלולרית לתקשורת נתונים. מכיוון ש"גלישה בעת נדידה" כבויה כברירת מחדל, ייתכן שלא תהיה לך גישה לאינטרנט בזמן שאת/ה נוסע/ת לחו"ל, אלא אם כן תפעל/י "גלישה בעת נדידה". ב"הגדרות", בחר/י "כללי" > "רשת", ואז לחץ/י על "גלישה בעת נדידה".

**חשוב:** הפעלת "גלישה בעת נדידה" עשויה להיות כרוכה בתשלום.

תא קולי ויזואלי עשוי להיות שירות אופציונלי במדינות מסוימות. צור/י קשר עם המפעיל לקבלת מלוא המידע.

## שכחת את הסיסמה לתא הקולי

אם ה-*iPhone* מבקש ממך את הסיסמה לאחר שלחצת על כפתור התא הקולי ואינך זוכרת את הסיסמה, לחץ/י על לקבלת הוראות לקביעת הסיסמה מחדש.

### מתבצעת שיחה אל התא הקולי כאשר את/ה לוחץ/ת על תא קולי

אם ההנחיות הקוליות מבקשת ממך לעשות כן, הקש/י את סיסמת התא הקולי שלך. אם לא, המתן/י עד לקבלת הנחיה קולית וסיים/י את השיחה. התא הקולי אמור להיות זמין לאחר זמן מה.

מצב זה עלול להתרחש אם הוצאת את כרטיס ה-*SIM* מתוך ה-*iPhone* והחלפת אותו בכרטיס *SIM* אחר.

## Safari, הודעות, Mail, ואנשי קשר

### אתרי אינטרנט, הודעות טקסט או דוא"ל אינם זמינים

- בדוק/י אם צלמית האות הסלולרי  מופיעה בשורת המצב שבראש המסך. אם אין פסים או אם מופיעות המלים "אין קליטה", נסה/י לעבור למיקום אחר. אם את/ה נמצא/ת בתוך בניין, נסה/י לצאת החוצה או להתקרב לחלון.
- בדוק אם את/ה נמצא/ת באזור קליטה. עיין/י באתר האינטרנט של המפעיל כדי לראות את אזורי הקליטה.
- אם הרשת הסלולרית אינה זמינה, התחבר/י אל רשת אלחוטית במקרה שהדבר אפשרי.
- ודא/י שמצב הטיסה אינו מופעל. במסך הבית, בחר/י "הגדרות", ואז כבה/י את מצב הטיסה. אם פעולה זו לא עוזרת, המתן/י 15 שניות ואז כבה/י שוב את מצב הטיסה.
- הקפד/י לכלול אזור חיוג עבור כל מספר טלפון ברשימת אנשי הקשר שאת/ה משתמש/ת בו לשליחת הודעות טקסט ולקבלתן.
- כבה/י את ה-*iPhone* ואז הפעל/י אותו שוב. לחץ/י על כפתור מצב השינה שבחלק העליון של ה-*iPhone* במשך מספר שניות ואז גרו/י את המתג. לאחר מכן, לחץ/י על כפתור מצב השינה עד שיופיע הלוגו של *Apple*. לחץ/י על "שחרר" והקש/י את קוד ה-*SIM* אם ה-*SIM* נעול.

**חשוב:** אם הקש/ת קוד *SIM* שגוי שלוש פעמים, ייתכן שתיאלץ/י להקיש מספר אישי לשחרור נעילה (קוד *PUK*) כדי לשחרר את כרטיס ה-*SIM* שלך. עיין/י בתיעוד של כרטיס ה-*SIM* או צור/י קשר עם המפעיל.

- ייתכן שיש בעיה בשירות האלחוטי שלך. התקשר/י אל המפעיל או בקר/י באתר שלו.
- אם את/ה בחו"ל, ייתכן שאין לך גישה לאינטרנט מכיוון ש"גלישה בעת נדידה" כבויה (זוהי ברירת המחדל). הפעל/י "גלישה בעת נדידה" או התחבר/י אל רשת אלחוטית. להפעלת "גלישה בעת נדידה", ב"הגדרות" בחר/י "כללי" > "רשת", ולחץ/י על "גלישה בעת נדידה". "גלישה בעת נדידה" עשויה להיות כרוכה בתשלום.

**חשוב:** "גלישה בעת נדידה" עשויה להיות כרוכה בתשלום. כדי להימנע מחיובים, בטל/י את "גלישה בעת נדידה".

- שחרר את התוכנה של ה-*iPhone*. ראה/י "עדכון ושחזור תוכנה ב-*iPhone*" (עמוד 201).

## לא ניתן לשלוח דוא"ל

אם ה-iPhone לא מצליח לשלוח דוא"ל, נסה/י את הפעולות הבאות:

- ב"הגדרות" בחר/י "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה" ובחר/י בחשבון שבו את/ה מנסה להשתמש. לחץ/י על "פרטי חשבון" ואז לחץ/י על SMTP תחת "שרת דואר יוצא". תחת "שרת SMTP אחר", לחץ/י על שרת ה-SMTP של המפעיל שלך ואז לחץ/י שוב להפעלת השרת. הגדרת "תחת שרתי SMTP אחרים" מאפשרות לך להגדיר שרתי SMTP נוספים. צור/י קשר עם המפעיל או עם ספק שירותי האינטרנט כדי לקבל פרטים על הגדרות אלה.
- הגדר/י את חשבון הדוא"ל שלך ישירות ב-iPhone במקום לסנכרן אותו מתוך iTunes. ב"הגדרות", בחר/י "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה", לחץ/י על "הוסף חשבון" והקלד/י את פרטי החשבון שלך. אם ה-iPhone לא מצליח לאתר את הגדרות ספק השירות שלך כאשר את/ה מקליד/ה את כתובת הדוא"ל שלך, גלוש/י אל [www.apple.com/il/support](http://www.apple.com/il/support) וחפשי/י את HT1277 כדי לקבל עזרה נוספת בהגדרת החשבון שלך.
- כבה/י את ה-iPhone ואז הפעל/י אותו שוב. לחץ/י על כפתור מצב השינה שבחלק העליון של ה-iPhone במשך מספר שניות ואז גרור/י את המתג. לאחר מכן, לחץ/י על כפתור מצב השינה עד שיופיע הלוגו של Apple.
- כבה/י את החיבור האלחוטי, כך שה-iPhone יהיה מחובר אל האינטרנט באמצעות רשת הנתונים הסלולרית. ב"הגדרות", בחר/י "אינטרנט אלחוטי" וכבה/י אותו.

לקריאת פרטים נוספים לאיתור תקלות גלוש/י אל [www.apple.com/il/support](http://www.apple.com/il/support) וחפשי/י את TS1426. אם את/ה עדיין לא מצליח/ה לשלוח דוא"ל, תוכל/י להתקשר אל מומחה בשירות Apple Expert (אפשרות זו זמינה רק בחלק מהמדינות). ראה/י [www.apple.com/support/expert](http://www.apple.com/support/expert) לקבלת מידע נוסף. אם שירות Apple Expert אינו זמין במדינתך, פתח/י חשבון חנינם בשירותי Yahoo!, Gmail או AOL ונסה/י לבצע העברה של הדוא"ל שלך אל חשבון זה.

## לא ניתן לקבל דוא"ל

אם ה-iPhone לא מצליח לקבל דוא"ל, נסה/י את הפעולות הבאות:

- אם את/ה מפעיל/ה מחשב אחד או יותר כדי לבדוק את אותו חשבון דוא"ל, ייתכן שזה מה שגורם לבעיית תא דואר נעול. לפרטים נוספים, גלוש/י אל [www.apple.com/il/support](http://www.apple.com/il/support) וחפשי/י את TS2621.
- הגדר/י את חשבון הדוא"ל שלך ישירות ב-iPhone במקום לסנכרן אותו מתוך iTunes. ב"הגדרות", בחר/י "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה", לחץ/י על "הוסף חשבון", והקלד/י את פרטי החשבון שלך. אם ה-iPhone לא מצליח לאתר את הגדרות ספק השירות שלך כאשר את/ה מקליד/ה את כתובת הדוא"ל שלך, גלוש/י אל [www.apple.com/il/support](http://www.apple.com/il/support) וחפשי/י את HT1277 כדי לקבל עזרה נוספת בהגדרת החשבון שלך.
- כבה/י את ה-iPhone ואז הפעל/י אותו שוב. לחץ/י על כפתור מצב השינה שבחלק העליון של ה-iPhone במשך מספר שניות ואז גרור/י את המתג. לאחר מכן, לחץ/י על כפתור מצב השינה עד שיופיע הלוגו של Apple.
- כבה/י את החיבור האלחוטי, כך שה-iPhone יהיה מחובר אל האינטרנט באמצעות רשת הנתונים הסלולרית. ב"הגדרות", בחר/י "אינטרנט אלחוטי" וכבה/י אותו.

לפרטים נוספים על איתור תקלות, גלוש/י אל [www.apple.com/il/support](http://www.apple.com/il/support) וחפשי/י את TS1426. אם את/ה עדיין לא מצליח/ה לקבל דוא"ל, תוכל/י להתקשר אל מומחה בשירות Apple Expert (אפשרות זו זמינה רק בחלק מהמדינות). גלוש/י אל [www.apple.com/support/expert](http://www.apple.com/support/expert) לקבלת מידע נוסף. אם שירות Apple Expert אינו זמין במדינתך, פתח/י חשבון חנינם בשירותי Yahoo!, Gmail או AOL ונסה/י לבצע העברה של הדוא"ל שלך אל חשבון זה.

## קובץ שצורף לדוא"ל אינו נפתח

ייתכן שאין תמיכה בקבצים מסוג זה. ה-iPhone תומך בקבצים המצורפים לדוא"ל בפורמטים הבאים:

Microsoft Word	doc.
(Microsoft Word (XML	docx.
דף אינטרנט	htm.
דף אינטרנט	html.
Keynote	key.
Numbers	numbers.
Pages	pages.
Preview, Adobe Acrobat	pdf.
Microsoft PowerPoint	ppt.
(Microsoft PowerPoint (XML	pptx.
Rich Text Format	rtf.
טקסט	txt.
פרטי קשר	vcf.
Microsoft Excel	xls.
(Microsoft Excel (XML	xlsx.

## לא מופיעים אנשי קשר של GAL

בדוק/י את ההגדרות שלך עבור Microsoft Exchange כדי לוודא שהגעת אל השרת הנכון. ב"הגדרות", לחץ/י על "Mail", אנשי קשר, לוחות שנה" ובחר/י בחשבון כדי להציג את ההגדרות שלו.

אם את/ה מחפש/ת את אנשי הקשר של GAL ב"אנשי קשר", לחץ/י על "קבוצות" ואז על "אלפונים" בתחתית הרשימה.

## צלילים, מוסיקה ווידאו

### אין צליל

- נתק/י את הדיבורית וחבר/י אותה מחדש. ודא/י שהמחבר מחובר למכשיר עד הסוף.
- ודא/י שעוצמת השמע אינה מכוונת לדרגה הנמוכה ביותר.
- ייתכן שהמוסיקה הושתתה ב- iPhone. נסה/י ללחוץ על הכפתור האמצעי בדיבורית ה- iPhone (או על הכפתור המקביל בדיבורית ה- Bluetooth שלך) כדי לחדש את ההשמעה. או במסך הבית, לחץ/י על iPod, לחץ/י על "מתנגן כעת", ולאחר מכן לחץ/י על ▶.
- בדוק/י אם הוגדרה מגבלה על עוצמת השמע. במסך הבית, בחר/י "הגדרות" < iPod < "הגבלת עוצמה". למידע נוסף ראה/י "מוסיקה" (עמוד 155).

- ודא/י שאת/ה מפעילה את הגרסה העדכנית ביותר של iTunes (גלוש/י אל [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes)).
- אם את/ה מפעילה את קו היציאה האופציונלי, ודא/י שהרמקולים החיצוניים דלוקים ופועלים כשורה.

## לחיצה על כפתור המיקרופון (Mic) אינה מפעילה שוב את השמעת המוסיקה

ה- iPhone נרדם לאחר שהמוסיקה מושהית במשך חמש דקות. לחץ/י על כפתור הבית  או על כפתור מצב השינה כדי להעיר את ה- iPhone.

## שיר, סרטון או פריט אחר אינם מוצגים או מושמעים

ייתכן שהשיר קודד בפורמט שאינו נתמך ב- iPhone. ה- iPhone תומך בפורמטים הבאים בקובצי שמע. הפורמטים כוללים ספרי שמע ופודקאסטים:

- AAC (M4A, M4B, M4P, 320 Kbps טי)
- Apple Lossless (פורמט דחיסה באיכות גבוהה)
- MP3 (320 Kbps טי)
- (MP3 Variable Bit Rate (VBR
- WAV
- (AA (audible.com spoken word, formats 2, 3, and 4
- (AAX (audible.com spoken word, AudibleEnhanced format
- AIFF

ה- iPhone תומך בפורמטים הבאים בקובצי וידאו.

- (H.264 (Baseline Profile Level 3.0
- (MPEG-4 (Simple Profile

שיר המקודד בפורמט Apple Lossless כולל איכות שמע כשל CD אבל תופס רק כמחצית מנפח האחסון שנדרש על ידי פורמט AIFF או WAV. כאשר אותו השיר מקודד בפורמט AAC או MP3, הוא תופס נפח קטן עוד יותר. כאשר את/ה מיבאת מוסיקה מתוך תקליטור באמצעות iTunes, השיר יומר לפורמט AAC כברירת מחדל.

באמצעות iTunes for Windows, תוכל/י להמיר קובצי WMA בלתי-מוגנים לפורמטים AAC או MP3. הדבר שימושי אם יש לך ספריית מוסיקה המקודדת בפורמט WMA.

ה- iPhone אינו תומך בקובצי שמע בפורמטים WMA, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 audio files, WMA, או audible.com format 1.

אם יש בספריית iTunes שלך שיר או וידאו שה- iPhone אינו תומך בו, ייתכן שתוכל/י להמיר אותו לפורמט שה- iPhone תומך בו. ראה iTunes Help לקבלת מידע נוסף.

## iTunes Stores

### iTunes Store אינה זמינה

כדי להשתמש ב-iTunes Store, על ה-iPhone להיות מחובר לאינטרנט. ראה/י "התחברות אל האינטרנט" (עמוד 40). iTunes Store אינה זמינה בכל המדינות.

### לא ניתן לרכוש תכנים


כדי לרכוש תכנים מ-iTunes Store או App Store, יש צורך בחשבון iTunes Store. פתחי/י את iTunes במחשב שלך ובחרי/ Store > Create Account. תוכלי/י גם להגדיר חשבון ב-iPhone. ראה/י "הצגת פרטי החשבון" (עמוד 164).

**הערה:** iTunes Store זמינה רק במדינות מסוימות.

## הוצאת כרטיס ה-SIM

אם עליך לשלוח את ה-iPhone לקבלת שירות, או אם ברצונך להשאיל את ה-iPhone למישהו, אך ברצונך להמשיך ולבצע שיחות, ייתכן שתוכל להשתמש באותו כרטיס SIM שב-iPhone על גבי מכשיר טלפון אחר.

**הוצאי את כרטיס ה-SIM** החלקי את הכלי לשליפת ה-SIM (או מהדק משרדי) לתוך החור שבמגש ה-SIM. לחי/י בחוזקה ודחפי/י את הכלי פנימה בקו ישר עד שהמגש ייפתח החוצה.



## גיבוי ה-iPhone

iTunes יוצר גיבויים של הגדרות, יישומים ונתונים שהורדו ומידע אחר שנמצא ב-iPhone. תוכלי/י להפעיל גיבוי כדי לשחזר פריטים אלה אל ה-iPhone שלך לאחר שחזור תוכנה או כדי להעבירם אל iPhone אחר.

גיבוי ה-iPhone או שחזור מתוך גיבוי אינם דומים לסנכרון תכנים ופריטים נוספים (כדוגמת מוסיקה, פודקאסטים, צלצולים, תמונות, סרטונים ויישומים שהורדו דרך iTunes) עם ספריית iTunes שלך. גיבויים כוללים הגדרות, יישומים ונתונים שהורדו ומידע אחר שנמצא ב-iPhone. תוכלי/י לשחזר פריטים אלה מתוך גיבוי באמצעות iTunes, אבל ייתכן שיהיה עליך לסנכרן שוב את התוכן שבספריית iTunes שלך.

יישומים שהורדו מחנות ה-App Store יגובו בפעם הבאה שתסנכרני/י עם iTunes. לאחר מכן, רק נתוני היישומים יגובו בעת הסנכרון עם iTunes.

## יצירת גיבויים

ניתן ליצור גיבויים בדרכים הבאות:

- לאחר שה-iPhone הוגדר כדי שישתנכרן עם מחשב מסוים, iTunes ייצור גיבוי של ה-iPhone במחשב בעת הסנכרון. iTunes לא יגבה באופן אוטומטי iPhone שאינו מוגדר לסנכרון עם מחשב זה. אם הגדרת את ה-iPhone כך שישתנכרן באופן אוטומטי עם iTunes במחשב מסוים, iTunes יגבה את ה-iPhone בכל פעם שתחבר אותו אל מחשב זה. סנכרון אוטומטי מופעל כברירת מחדל. iTunes ייצור גיבוי אחד בלבד בכל פעם שאת/ה מחבר/ת את המחשב, גם אם את/ה מסתנכרן/ת פעמים רבות לפני הניתוק.
- אם בחרת לעדכן את התוכנה על ה-iPhone, iTunes, יגבה את ה-iPhone באופן אוטומטי, גם אם המכשיר לא מוגדר לסנכרון עם iTunes במחשב זה.
- אם בחרת לשחזר את התוכנה ב-iPhone, iTunes, ישאל אם ברצונך לגבות את ה-iPhone לפני השחזור.

אם את/ה מפעיל/ה דיבורית Bluetooth או ערכת רכב עם ה-iPhone ואת/ה משחזר/ת הגדרות, עליך לקשר שוב את התקן Bluetooth עם ה-iPhone, כדי להפעיל אותו.

לקריאת מידע נוסף בנושא גיבויים, כולל הגדרות ומידע שנשמר במהלך גיבוי, גלוש/י אל [www.apple.com/il/support](http://www.apple.com/il/support) או חפשי/י את HT1766.

## שחזור מתוך גיבוי

תוכל/י לשחזר את ההגדרות, את נתוני היישומים ונתונים אחרים מתוך גיבוי, או להשתמש בתכונה זו כדי להעביר פריטים אלה למכשיר iPhone אחר.

**שחזרי את ה-iPhone מתוך גיבוי:**

1. חבר/י את ה-iPhone אל המחשב עמו את/ה מסתנכרן/ת בדרך כלל.
  2. מתוך iTunes, החזק/י את מקש Control ולחץ/י על iPhone מתוך פס העזרים, ואז בחר/י "Restore from Backup" מתוך התפריט שיופיע.
  3. בחר/י את הגיבוי ברצונך לשחזר מתוך התפריט הקופץ, ולחץ/י על Restore.
- אם הגיבוי שלך מוצפן, תתבקש/י להקיש את הסיסמה.

לאחר שחזר מתוך גיבוי, הנתונים הקודמים לא יהיו זמינים עוד דרך ממשק המשתמש של ה-iPhone, אך הם לא יימחקו לחלוטין מה-iPhone. למידע על מחיקת כל התוכן וההגדרות, ראה/י "איפוס ה-iPhone" (עמוד 147).

**חשוב:** שחזור ה-iPhone מתוך גיבוי משחזר את כל הנתונים שביבוי, כולל נתונים עבור יישומים אחרים. אם תבחר/י גיבוי ישן, השחזור מתוכו עשוי להחליף את נתוני היישומים בנתונים שאינם עדכניים.

## מחיקת גיבוי

את/ה יכול/ה למחוק גיבוי של ה-iPhone מתוך רשימות הגיבויים ב-iTunes. ייתכן שתצטרך/י לעשות זאת אם, לדוגמה, יצרת גיבוי במחשבו של אדם אחר.

**מחקי/י גיבוי:**



1. ב-iTunes, פתח/י את iTunes Preferences.
  - Windows: בחר/י Edit > Preferences.
  - Mac: בחר/י iTunes > Preferences.
2. לחץ/י על Devices (ה-iPhone לא חייב להיות מחובר).
3. בחר/י בגיבוי שברצונך למחוק ואז לחץ/י על Delete Backup.
4. אשר/י שברצונך למחוק את הגיבוי שנבחר באמצעות לחיצה על Delete Backup.
5. לחץ/י על OK כדי לסגור את חלון iTunes Preferences.

## ידיכון ושחזור תוכנה ב-iPhone

תוכל/י להשתמש ב-iTunes כדי לעדכן או להתקין מחדש את תוכנת ה-iPhone, לאפס את הגדרות ברירת המחדל, ולמחוק את כל הנתונים שעל ה-iPhone.

- אם תעדכן/י, תוכנת ה-iPhone תהיה מעודכנת. היישומים שהורדת, ההגדרות והנתונים לא יושפעו מהעדכון.

**הערה:** במקרים מסוימים, ידכון עשוי גם לכלול שחזור של ה-iPhone.

- אם תשחזר/י, הגרסה האחרונה של תוכנת ה-iPhone תותקן מחדש, ההגדרות יאופסו לברירת המחדל, והנתונים שעל ה-iPhone יימחקו, כולל יישומים שהורדת, שירים, סרטונים, אנשי קשר, תמונות, נתוני לוח שנה ונתונים נוספים. אם גיבית את ה-iPhone באמצעות iTunes על המחשב שלך, תוכל/י לשחזר נתונים מתוך הגיבוי עם תום תהליך השחזור.

נתונים שנמחקו לא יהיו זמינים עוד דרך ממשק המשתמש של ה-iPhone, אך הם לא יימחקו לחלוטין מה-iPhone שלך. למידע על מחיקת כל התוכן וההגדרות, ראה/י "איפוס ה-iPhone" (עמוד 147).

**עדכון/י (update) או שחזור/י (restore) את ה-iPhone:**

1. ודא/י שאת/ה מחובר לאינטרנט ושמותקנת אצלך הגרסה העדכנית ביותר של iTunes מהאתר [www.apple.com/itunes](http://www.apple.com/itunes).
2. חבר/י את ה-iPhone אל המחשב שלך.
3. ב-iTunes, בחר/י מתוך פס העזרים את ה-iPhone ואז לחץ/י על לשונית הסיכום Summary.
4. לחץ/י על "iTunes Check for Update." יספר לך אם קיימת גרסה חדשה של תוכנת ה-iPhone.
5. לחץ/י על Update כדי להתקין את הגרסה העדכנית ביותר של התוכנה. לחילופין, לחץ/י על Restore כדי לשחזר את התוכנה. בצע/י את ההנחיות שעל המסך כדי להשלים את תהליך השחזור או העדכון.

למידע בנושא ידכון ושחזור תוכנת ה-iPhone, גלוש/י אל [www.apple.com/il/support](http://www.apple.com/il/support) וחפשי/י את HT1414.



## משאבים אחרים

### מידע בנושא בטיחות, תוכנה, ושירות


הטבלה שלהלן מפרטת מקורות מידע נוספים בענייני בטיחות, תוכנה ושירות עבור ה-iPhone.


עשה/י זאת	כדי ללמוד על
ראה/י מדריך מידע חשוב על המוצר בכתובת <a href="http://www.apple.com/il/support/manuals/iphone">www.apple.com/il/support/manuals/iphone</a> לעדכונים אחרונים בנושא בטיחות ותקינה.	שימוש בטוח ב-iPhone
ראה/י <a href="http://www.apple.com/il/support/iphone">www.apple.com/il/support/iphone</a> .	שירות ותמיכה, טיפים, פורומים, והורדת תוכנה עבור ה-iPhone
צור/י קשר עם המפעיל שלך או בקר/י באתר שלו.	שירות ותמיכה מטעם המפעיל שלך
ראה/י <a href="http://www.apple.com/il/iphone">www.apple.com/il/iphone</a> .	המידע העדכני ביותר על ה-iPhone
פתח/י את iTunes ובחר/י iTunes Help > Help. לעיון במדריך מקוון למשתמשי iTunes (זמין רק באזורים מסוימים), ראה/י <a href="http://www.apple.com/support/itunes">www.apple.com/support/itunes</a> .	הפעלת iTunes
ראה/י <a href="http://www.me.com">www.me.com</a> .	MobileMe
פתח/י את iPhoto ובחר/י iPhoto Help > Help.	הפעלת iPhoto ב-Mac OS X
פתח/י את Address Book ובחר/י Address Book Help > Help.	הפעלת Address Book (פנקס הכתובות ב-Mac OS X)
פתח/י את iCal ובחר/י iCal Help > Help.	הפעלת iCal ב-Mac OS X
ראה/י את התיעוד שהגיע עם כל אחד מיישומים אלה.	Microsoft Outlook, Windows Address Book, Adobe Photoshop Album ו-Adobe Photoshop Elements
תוכל/י למצוא את המספר הסידורי של ה-iPhone שלך ואת מספרי ה-IMEI בין חומרי האריזה של ה-iPhone. לחילופין, על ה-iPhone, במסך הבית, בחר/י "הגדרות" > "כללי" > "אודות". ב-iTunes במחשב שלך, לחץ/י לחיצה ארוכה על המקש Control ובחר/י Help > About iTunes (במערכת Windows) או iTunes > About iTunes (במחשב-Mac), ואז שחרר/י את המקש Control. (לחץ/י על מקש הרווח כדי לעצור את הגלילה.)	מציאת המספר הסידורי של ה-iPhone או מספר ה-International Mobile Equipment Identity (IMEI) שלו
ראשית, מלא/י אחר העצות שבמדריך זה ובמשאבים המקוונים. לאחר מכן ראה/י <a href="http://www.apple.com/il/support">www.apple.com/il/support</a> לעיון במדריך מידע חשוב על המוצר בכתובת <a href="http://www.apple.com/il/support/manuals/iphone">www.apple.com/il/support/manuals/iphone</a> .	קבלת שירות על פי כתב האחריות

עשה/י זאת	כדי ללמוד על
ראה/י <a href="http://www.apple.com/support/iphone/service/battery">www.apple.com/support/iphone/service/battery</a> .	שירות החלפת סוללה
ראה/י <a href="http://www.apple.com/iphone/enterprise">www.apple.com/iphone/enterprise</a> .	שימוש ב-iPhone בסביבה עסקית

## קריאת המדריך לשימוש ב-iPhone על ה-iPhone

ניתן לעיין במדריך לשימוש ב-iPhone, המותאם לקריאה על ה-iPhone, בכתובת [help.apple.com/iphone](http://help.apple.com/iphone).

**קריאת המדריך לשימוש ב-iPhone:** ב-Safari, לחץ/י על , ואז לחץ/י על הסימניה המדריך לשימוש ב-iPhone.

**הוסף/י צלמית עבור המדריך לשימוש במסך הבית:** בעת קריאת המדריך לשימוש, לחץ/י על , ואז לחץ/י על "הוסף למסך הבית".


המדריך לשימוש ב-iPhone זמין בשפות רבות.

**קרא/י את המדריך בשפה אחרת:** לחץ/י על "החלף שפה" בתחתית העמוד הראשי של תוכן העניינים ואז בחר/י בשפה הרצויה לך.

## מידע על סילוק ומיחזור

**התכנית Apple Used Mobile Phone Recycling (זמינה באזורים מסוימים):** למיחזור חנימ של הטלפון הנייד הישן שלך, תווית משלוח ששולמה מראש והנחיות, ראה/י: [www.apple.com/environment/recycling](http://www.apple.com/environment/recycling)


סילוק ומיחזור ה-iPhone: יש לסיים את חייו של ה-iPhone בצורה נאותה, בהתאם לתקנות ולחוקים המקומיים. מכיוון שה-iPhone מכיל רכיבים אלקטרוניים וסוללה, אין לזרוק את ה-iPhone עם הפסולת הביתית. עם סיום השימוש ב-iPhone, צור/י קשר עם הרשויות המקומיות כדי לברר על אפשרויות המיחזור; תוכל גם להביאו אל החנות הקרובה של חברת Apple או להחזיר אותו אל חברת Apple. הסוללה תוסר מן המכשיר ותמוחזר בתהליך ידידותי לסביבה. לקריאת מידע נוסף ראה/י: [www.apple.com/environment/recycling](http://www.apple.com/environment/recycling)

 **מידע על סילוק סוללות ומוצרים אלקטרוניים באיחוד האירופי:** משמעותו של סמל זה היא שעל פי התקנות והחוקים המקומיים, המוצר שלך והסוללה שלו מחייבים מיחזור בנפרד מפסולת ביתית. כאשר מוצר זה מגיע לקץ חייו, קח/י אותו אל נקודת איסוף שהוגדרה על ידי הרשויות המקומיות לצורך מיחזור ציוד אלקטרוני. סילוק לא-נאות של פסולת אלקטרונית עלול לגרום קנסות. האיסוף הנפרד של המוצר והסוללה שלו בעת הסילוק מסייעים לשמר את משאבי הטבע ולוודא שהמיחזור מבוצע בדרך שמגנה על בריאות האדם ועל הסביבה.

למידע על תוכניות איסוף ומיחזור עבור ה-iPhone, גלוש/י אל:  
[www.apple.com/environment/recycling/nationalservices/europe.html](http://www.apple.com/environment/recycling/nationalservices/europe.html)

**סוללה חלופית עבור ה-iPhone:** רק ספק שירות מורשה רשאי להחליף את הסוללה הנטענת של ה-iPhone. לאיתור שירותי החלפת סוללה, ראה/י: [www.apple.com/il/support/iphone/israel/](http://www.apple.com/il/support/iphone/israel/)

Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

Nederlands:  Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

EEE yönetmeli-ine (Elektrikli ve Elektronik E-yalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımını Türkiye :Türkiye  
Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur

## Apple והסביבה

אנו בחברת Apple, מכירים באחריות שיש לנו למזער את הנזק שפעולותנו ומוצרנו גורמים לסביבה. לפרטים נוספים:  
[www.apple.com/environment](http://www.apple.com/environment)

