



iPad

คู่มือผู้ใช้

สำหรับซอฟต์แวร์ iOS 8.3

เนื้อหา

- 8 **บท 1: ทำความรู้จัก iPad**
- 8 ภาพรวม iPad
- 9 อุปกรณ์เสริม
- 10 หน้าจอ Multi-Touch
- 10 ปุ่มพัก/ปลุก
- 11 ปุ่มโฮม
- 11 ปุ่มความดังเสียงและสวิตช์ด้านข้าง
- 12 ถาดซิมการ์ด
- 13 ไอคอนสถานะ

- 14 **บท 2: เริ่มต้นใช้งาน**
- 14 การตั้งค่า iPad
- 14 การลงทะเบียนบริการเซลลูลาร์
- 15 การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi
- 15 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- 16 Apple ID
- 16 iCloud
- 18 การตั้งค่าเมลอื่น รายชื่อและบัญชีปฏิทิน
- 18 การจัดการเนื้อหาบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ
- 18 การเชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 19 การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes
- 20 วันและเวลา
- 20 การตั้งค่านานาชาติ
- 20 ชื่อ iPad ของคุณ
- 21 การดูคู่มือผู้ใช้นี้บน iPad
- 21 เคล็ดลับสำหรับการใช้ iOS 8

- 22 **บท 3: ข้อมูลพื้นฐาน**
- 22 การใช้แอป
- 25 การดำเนินการต่อ
- 26 การปรับแต่ง iPad ด้วยตัวเอง
- 28 การพิมพ์ข้อความ
- 31 ป้อนตามคำบอก
- 32 ค้นหา
- 33 ศูนย์ควบคุม
- 34 การเตือนและศูนย์การแจ้ง
- 35 เสียงและปิดเสียง
- 35 ห้ามรบกวน
- 35 การแชร์
- 38 iCloud Drive
- 39 การถ่ายโอนไฟล์
- 39 ฮอตสปอตส่วนบุคคล

- 39 AirPlay
- 40 AirPrint
- 40 Apple Pay
- 41 อุปกรณ์บลูทูธ
- 41 การจำกัด
- 42 ความเป็นส่วนตัว
- 42 ความปลอดภัย
- 45 การชาร์จและจับตาดูแบตเตอรี่
- 46 การเดินทางไปกับ iPad

- 47 **บท 4: Siri**
- 47 การใช้ Siri
- 48 Siri และแอป
- 48 การบอก Siri เกี่ยวกับตัวคุณ
- 48 การทำการแก้ไข
- 48 การตั้งค่า Siri

- 49 **บท 5: ข้อความ**
- 49 บริการ iMessage
- 50 การส่งและรับข้อความ
- 51 การจัดการบทสนทนา
- 51 แชร์รูปภาพ วิดีโอ ตำแหน่งของคุณและอื่นๆ
- 52 การตั้งค่าข้อความ

- 53 **บท 6: เมล**
- 53 การเขียนข้อความ
- 54 การแอบมอง
- 54 การทำให้ข้อความเสร็จในภายหลัง
- 55 ดูข้อความสำคัญ
- 56 สิ่งที่แนบมา
- 56 การทำงานได้กับหลายข้อความ
- 56 การดูและบันทึกที่อยู่
- 57 การพิมพ์ข้อความ
- 57 การตั้งค่าเมล

- 58 **บท 7: Safari**
- 58 ทำความรู้จัก Safari
- 58 ค้นหาในเว็บ
- 59 การเลือกดูเว็บ
- 60 การเก็บที่ค้นหา
- 61 การบันทึกรายการอ่านในภายหลัง
- 61 การแชร์ลิงก์และการสมัครสมาชิก
- 62 การกรอกฟอร์ม
- 63 การหลีกเลี่ยงความเกะกะด้วยตัวอ่าน
- 63 ส่วนบุคคลและความปลอดภัย
- 64 การตั้งค่า Safari

- 65 **บท 8: เพลง**
- 65 การรับเพลง
- 66 iTunes Radio
- 67 การเลือกดูและเล่น

- 68 Siri
- 68 iCloud และ iTunes Match
- 69 เพลย์ลิสต์
- 70 Genius สร้างขึ้นสำหรับคุณ
- 70 การแชร์กันภายในพื้นที่
- 71 การตั้งค่าเพลง

- 72 **บท 9: FaceTime**
- 72 ทำความรู้จัก FaceTime
- 73 โทรออกหรือรับสาย
- 73 การจัดการการโทร
- 74 การตั้งค่า

- 75 **บท 10: ปฏิทิน**
- 75 ทำความรู้จักปฏิทิน
- 76 การเชิญ
- 76 การใช้ปฏิทินหลายปฏิทิน
- 77 การแชร์ปฏิทิน iCloud
- 77 การตั้งค่าปฏิทิน

- 78 **บท 11: รูปภาพ**
- 78 การดูรูปภาพและวิดีโอ
- 79 การจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอ
- 80 คลังรูปภาพ iCloud
- 81 การสตรีมภาพของฉัน
- 81 การแชร์รูปภาพ iCloud
- 83 วิธีอื่นในการแชร์รูปภาพและวิดีโอ
- 83 การแก้ไขรูปภาพหรือตัดแต่งวิดีโอ
- 85 การพิมพ์รูปภาพ
- 85 การนำเข้ารูปภาพและวิดีโอ
- 85 การตั้งค่ารูปภาพ

- 86 **บท 12: กล้อง**
- 86 ทำความรู้จัก กล้อง
- 87 การถ่ายรูปและวิดีโอ
- 88 HDR
- 88 การดู การแชร์ และการพิมพ์
- 89 การตั้งค่ากล้อง

- 90 **บท 13: แอปรายชื่อ**
- 90 ทำความรู้จักรายชื่อ
- 91 การเพิ่มรายชื่อ
- 91 รวมรายชื่อเข้าด้วยกัน
- 92 การตั้งค่ารายชื่อ

- 93 **บท 14: นาฬิกา**
- 93 ทำความรู้จักนาฬิกา
- 94 นาฬิกาปลุกและจับเวลาถอยหลัง

- 95 **บท 15: แผนที่**
- 95 ค้นหาสถานที่

- 96 การรับข้อมูลเพิ่มเติม
- 96 การขอวิธีเดินทาง
- 97 3D และ Flyover
- 97 การตั้งค่าแผนที่

- 98 **บท 16: วิดีโอ**
- 98 ทำความรู้จักวิดีโอ
- 99 การเพิ่มวิดีโอไปที่คลังของคุณ
- 99 การควบคุมการเล่น
- 100 การตั้งค่าวิดีโอ

- 101 **บท 17: โน้ต**
- 101 ทำความรู้จักโน้ต
- 102 การใช้โน้ตในหลายบัญชี

- 103 **บท 18: เตือนความจำ**
- 103 ทำความรู้จักเตือนความจำ
- 104 การเตือนความจำที่กำหนดเวลาไว้
- 104 การเตือนความจำตำแหน่ง
- 105 การตั้งค่าเตือนความจำ

- 106 **บท 19: Photo Booth**
- 106 การถ่ายรูป
- 107 การจัดการรูปภาพ

- 108 **บท 20: Game Center**
- 108 ทำความรู้จัก Game Center
- 109 การเล่นเกมกับเพื่อน
- 109 การตั้งค่า Game Center

- 110 **บท 21: แดงหนังสือ**

- 111 **บท 22: iTunes Store**
- 111 ทำความรู้จัก iTunes Store
- 112 การเลือกดูหรือค้นหา
- 113 การซื้อ การเช่า หรือการแลกใช้
- 114 การตั้งค่า iTunes Store

- 115 **บท 23: App Store**
- 115 ทำความรู้จัก App Store
- 115 ค้นหาแอป
- 116 การซื้อ แลกใช้ และดาวน์โหลด
- 117 การตั้งค่า App Store

- 118 **บท 24: iBooks**
- 118 รับหนังสือ
- 118 การอ่านหนังสือ
- 119 การโต้ตอบกับมัลติมีเดีย
- 120 ทบทวนโน้ตและอภิธานศัพท์
- 120 การจัดระเบียบหนังสือ
- 121 การอ่าน PDF
- 121 การตั้งค่า iBooks

122 บท 25: พ็อดคาสต์

- 122 การทำความรู้จักพ็อดคาสต์
- 122 รับพ็อดคาสต์และตอน
- 123 การควบคุมการเล่น
- 124 จัดระเบียบรายการโปรดไปเป็นสถานี
- 125 การตั้งค่าพ็อดคาสต์

126 ภาคผนวก A: การช่วยการเข้าถึง

- 126 คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง
- 127 ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง
- 127 VoiceOver
- 138 การซูม
- 139 การกลับสีและสเกลสีเทา
- 139 การพูดส่วนที่เลือก
- 140 ออกเสียงหน้าจอ
- 140 การพูดข้อความอัตโนมัติ
- 140 ข้อความขนาดใหญ่ หนา และมีความต่างระดับสีสูง
- 140 ปุ่มรูปร่าง
- 140 การลดการเคลื่อนไหวหน้าจอ
- 140 สัญลักษณ์สวิตช์เปิดหรือปิด
- 141 ระดับเสียงที่กำหนดได้
- 141 คำบรรยายวิดีโอ
- 141 อุปกรณ์ช่วยฟัง
- 142 เสียงโมโนและความสมดุล
- 142 คำบรรยายและคำบรรยายภาพ
- 142 Siri
- 142 แป้นพิมพ์แบบจอกว้าง
- 143 การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด
- 143 การควบคุมสวิตช์
- 147 AssistiveTouch
- 148 การช่วยการเข้าถึงใน OS X

149 ภาคผนวก B: iPad ในธุรกิจ

- 149 iPad ในองค์กร
- 149 เมล รายชื่อ และปฏิทิน
- 149 การเข้าถึงเครือข่าย
- 150 แอป

151 ภาคผนวก C: แป้นพิมพ์นานาชาติ

- 151 การใช้แป้นพิมพ์นานาชาติ
- 152 วิธีการป้อนข้อมูลแบบพิเศษ

153 ภาคผนวก D: ความปลอดภัย การดูแล และการสนับสนุน

- 153 ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ
- 155 ข้อมูลด้านการดูแลที่สำคัญ
- 156 ไซต์การสนับสนุน iPad
- 157 การเริ่มการทำงานใหม่หรือการรีเซ็ต iPad
- 157 การรีเซ็ตการตั้งค่า iPad
- 157 แอปไม่เต็มหน้าจอ
- 157 แป้นพิมพ์บนหน้าจอไม่ปรากฏขึ้นมา
- 158 การขอรับข้อมูลเกี่ยวกับ iPad ของคุณ

- 158 ข้อมูลการใช้งาน
- 158 iPad ที่ปิดใช้งาน
- 159 การตั้งค่า VPN
- 159 การตั้งค่าโปรไฟล์
- 159 การสำรองข้อมูล iPad
- 160 การอัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์ iPad
- 161 การตั้งค่าเซลลูลาร์
- 161 ขายหรือยก iPad ให้คนอื่น
- 162 การเรียนรู้เพิ่มเติม การบริการ และการสนับสนุน
- 162 แลงการณืการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ FCC
- 163 แลงการณืกฎเกณฑ์ของแคนาดา
- 163 ข้อมูลการกำจัดและรีไซเคิล
- 165 แลงการณืการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ENERGY STAR®
- 165 Apple กับสิ่งแวดล้อม

ทำความรู้จัก iPad

1

ภาพรวม iPad

คู่มือนี้อธิบายถึง iOS 8 สำหรับ

- iPad mini (ทุกรุ่น)
- iPad Air (ทุกรุ่น)
- iPad (รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4)
- iPad 2

iPad mini 3



iPad Air 2




คุณสมบัติและแอปของคุณอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรุ่นของ iPad ที่คุณมี และขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ภาษา และผู้ให้บริการของคุณ ในการค้นหาคุณสมบัติที่รองรับในพื้นที่ของคุณ ให้ดูที่ <http://www.apple.com/th/ios/feature-availability/>

หมายเหตุ: แอปและบริการที่ส่งหรือรับข้อมูลผ่านเครือข่ายเซลลูลาร์อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการบริการและค่าธรรมเนียม iPad ของคุณ

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมต่อไปนี้รวมอยู่ใน iPad:

อะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB: ใช้กับสาย Lightning ไปเป็น USB หรือสาย 30 ฟินไปเป็น USB เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ iPad ขนาดของอะแดปเตอร์ของคุณ ขึ้นอยู่กับรุ่นและภูมิภาคของ iPad




สาย Lightning ไปเป็น USB: ใช้สายนี้เพื่อเชื่อมต่อ iPad (รุ่นที่ 4 ขึ้นไป) หรือ iPad mini กับอะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB หรือกับคอมพิวเตอร์ของคุณ iPad รุ่นก่อนหน้า ใช้สาย 30 พินไปเป็น USB



หน้าจอ Multi-Touch

ลักษณะท่าทางแบบธรรมชาติไม่กี่แบบ ซึ่งได้แก่ แตะ ลาก กวาดนิ้ว และจิบนิ้ว เป็นทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการใช้ iPad และแอปฯ



ปุ่มพัก/ปลุก

คุณสามารถล็อก iPad แล้วให้เข้าสู่โหมดพักได้เมื่อคุณไม่ได้ใช้งาน การล็อก iPad จะทำให้จอแสดงผลพัก ซึ่งประหยัดแบตเตอรี่ และป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งใดหากคุณแตะหน้าจอ คุณยังสามารถรับสาย FaceTime ข้อความ การปลุก และการแจ้งเตือน และสามารถฟังเพลงและปรับความดังเสียงได้



ล็อก iPad: กดปุ่มพัก/ปลุก

ปลดล็อก iPad: กดปุ่มโฮมหรือปุ่มพัก/ปลุก แล้วลากตัวเลื่อนที่ปรากฏบนหน้าจอ

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย คุณสามารถให้เรียกขอรหัสผ่านเพื่อปลดล็อก iPad ได้ ไปที่ การตั้งค่า > Touch ID และรหัสผ่าน (iPad รุ่นที่มี Touch ID) หรือไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน (รุ่นอื่นๆ) ดู [การใช้รหัสผ่านกับการปกป้องข้อมูล](#) ที่หน้า 42

การเปิด iPad: กดปุ่มพัก/ปลุก ค้างไว้จนกว่าโลโก้ Apple จะปรากฏขึ้นมา

ปิด iPad: กดปุ่มพัก/ปลุกค้างไว้สองสามวินาทีจนกว่าตัวเลื่อนจะปรากฏบนหน้าจอ จากนั้นลากตัวเลื่อน

หากคุณไม่แตะหน้าจอประมาณสองนาที่ iPad จะล็อกตัวเอง คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาก่อนที่ iPad จะล็อกตัวเอง หรือตั้งรหัสผ่านเพื่อปลดล็อก iPad ได้

ตั้งเวลาล็อกอัตโนมัติ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ล็อกอัตโนมัติ

ตั้งรหัสผ่าน: ไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน

ปกอัจฉริยะของ iPad หรือเคสอัจฉริยะของ iPad ซึ่งมีจำหน่ายแยกต่างหาก สามารถล็อกหรือปลดล็อก iPad ให้คุณได้ (iPad 2 ขึ้นไป)

ตั้งค่าปกอัจฉริยะของ iPad หรือเคสอัจฉริยะของ iPad ของคุณเพื่อล็อกและปลดล็อก iPad: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป จากนั้นเปิด ล็อก/ปลดล็อก

ปุ่มโฮม

ปุ่มโฮมจะช่วยให้คุณกลับสู่หน้าจอโฮมเมื่อใดก็ได้ ปุ่มนี้ยังมีคีย์ลัดอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก



การไปที่หน้าจอเริ่มต้น: กดปุ่มโฮม

แตะแอปในหน้าจอโฮมเพื่อเปิดแอปนั้น ดู [การเริ่มต้นที่หน้าจอโฮม](#) ที่หน้า 22

ดูแอปที่คุณได้เปิดขึ้น: คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮมเมื่อ iPad ปลดล็อกอยู่ จากนั้นปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา

ใช้ Siri (iPad รุ่นที่ 3 ขึ้นไป): กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮม ดู [การใช้ Siri](#) ที่หน้า 47

คุณยังสามารถใช้ปุ่มโฮมเพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง ดู [ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง](#) ที่หน้า 127

ใน iPad รุ่นที่มี Touch ID คุณสามารถใช้เซ็นเซอร์ในปุ่มโฮมแทนการใช้รหัสผ่านหรือรหัสผ่านของ Apple ID เพื่อปลดล็อก iPad หรือทำการซื้อใน iTunes Store, App Store และ iBooks Store ได้ ดู [Touch ID](#) ที่หน้า 43 คุณยังสามารถใช้เซ็นเซอร์ Touch ID สำหรับการรับรองความถูกต้องเมื่อใช้ Apple Pay เพื่อทำการซื้อจากภายในแอปได้อีกด้วย ดู [Apple Pay](#) ที่หน้า 40

ปุ่มความดังเสียงและสวิตช์ด้านข้าง

ใช้ปุ่มความดังเสียงเพื่อปรับความดังเสียงของเพลงและสื่ออื่น และความดังเสียงของการเตือนและลูกเล่นเสียง ใช้สวิตช์ด้านข้างเพื่อปิดเสียงเตือนและเสียงแจ้ง หรือเพื่อป้องกันไม่ให้ iPad สลับระหว่างแนวตั้งและแนวนอน (ใน iPad รุ่นที่ไม่มีสวิตช์ด้านข้าง ให้ใช้ศูนย์ควบคุม)

คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน ให้ดูที่ [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 153



ล็อกความดังเสียงโทรศัพท์และการเตือน: ไปที่ การตั้งค่า > เสียง จากนั้นปิด เปลี่ยนด้วยปุ่ม ในการตั้งจำกัดความดังของเพลงและวิดีโอ ไปที่ ตั้งค่า > เพลง > จำกัดความดัง

หมายเหตุ: ในประเทศในสหภาพยุโรป (EU) บางประเทศ iPad อาจเตือนว่าการตั้งค่าความดังเสียงของคุณสูงกว่าระดับที่ EU แนะนำสำหรับความปลอดภัยของการได้ยิน ในการเพิ่มความดังเสียงเกินกว่าระดับนี้ คุณอาจจำเป็นต้องปล่อยตัวควบคุมความดังเสียงสักครู่หนึ่ง ในการจำกัดความดังเสียงสูงสุดของชุดหูฟังเป็นระดับนี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เพลง > จำกัดความดัง แล้วเปิดขีดจำกัดความดังเสียง EU ในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงการจำกัดความดัง ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด

ใช้ศูนย์ควบคุมเพื่อปรับความดังเสียง: เมื่อ iPad ล็อกอยู่หรือเมื่อคุณกำลังใช้แอปอื่น ให้ปัดขึ้นจากขอบล่างของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม

ห้ามรบกวน เป็นวิธีการง่ายๆ ในการทำให้ iPad ไม่ส่งเสียง ซึ่งมีให้ใช้งานในศูนย์ควบคุมเช่นกัน ดู [ห้ามรบกวน](#) ที่หน้า 35

การปิดเสียง: กดค้างไว้ที่ปุ่มลดความดังเสียง

คุณยังสามารถใช้ปุ่มความดังเสียงเพื่อถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอได้ ดู [การถ่ายรูปและวิดีโอ](#) ที่หน้า 87


ปิดเสียงการแจ้ง การเตือน และลูกเล่นเสียง: เลื่อนสวิตช์ด้านข้างไปทางปุ่มลดความดังเสียง

สวิตช์ด้านข้างไม่ได้ปิดเสียงจากเพลง พ็อดคาสต์ ภาพยนตร์ และรายการทีวี

ใช้สวิตช์ด้านข้างเพื่อล็อกแนวของหน้าจอ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป จากนั้นแตะ ล็อกไม่ให้หมุน

ถอดซิมการ์ด

ซิมการ์ดใน iPad รุ่น Wi-Fi + Cellular จะใช้สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลเซลลูลาร์ของคุณ หากไม่ได้ติดตั้งซิมการ์ดของคุณหรือหากคุณเปลี่ยนผู้ให้บริการ คุณอาจต้องติดตั้งหรือเปลี่ยนซิมการ์ด


















เปิดถาดซิม: เสียบเครื่องมือถอดซิม (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) เข้ากับช่องในถาดซิม จากนั้นกดให้แน่นแล้วดันเครื่องมือเข้าไปจนกว่าถาดจะกระเด็นออกมา ดึงถาดซิมออกมาเพื่อติดตั้งหรือเปลี่ยนซิมการ์ด หากคุณไม่มีเครื่องมือถอดซิม ให้ลองใช้ปลายคลิปหนีบกระดาษขนาดเล็ก

ข้อสำคัญ: ซิมการ์ดจำเป็นต้องใช้ระบบบริการมือถือเพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GSM และ CDMA บางเครือข่าย iPad ของคุณอยู่ภายใต้นโยบายของผู้ให้บริการไร้สายของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงข้อจำกัดในการเปลี่ยนผู้ให้บริการและการโรมมิ่งถึงแม้ว่าจะได้ใช้บริการจนครบตามระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแล้วก็ตาม ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ความสามารถการใช้งานระบบมือถือขึ้นอยู่กับความสามารถของระบบเครือข่ายไร้สาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ [การตั้งค่าเซลลูลาร์](#) ที่หน้า 161

ไอคอนสถานะ

ไอคอนในแถบสถานะที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ iPad:

ไอคอนสถานะ		ความหมาย
	Wi-Fi	iPad มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi จำนวนชัตยิ่งมาก การเชื่อมต่อยิ่งแรง ดู การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่หน้า 15
	สัญญาณโทรศัพท์มือถือ	iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) อยู่ในระยาะเครือข่ายเซลลูลาร์ หากไม่มีสัญญาณ “ไม่มีบริการ” จะปรากฏ
	โหมดเครื่องบิน	หากโหมดเครื่องบินเปิด คุณจะไม่สามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์ Bluetooth® ได้ แต่ใช้คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ไม่ใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ ดู การเดินทางไปกับ iPad ที่หน้า 46
LTE	LTE	iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย 4G LTE
4G	4G	iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย 4G
3G	3G	iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย 3G
E	EDGE	iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย EDGE
GPRS	GPRS	iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย GPRS
	ห้ามรบกวน	ห้ามรบกวน เปิดอยู่ ดู ห้ามรบกวน ที่หน้า 35
	ขอตสปอตส่วนบุคคล	iPad ให้บริการขอตสปอตส่วนบุคคลสำหรับอุปกรณ์ iOS ชั้นอื่น ๆ ดู ขอตสปอตส่วนบุคคล ที่หน้า 39
	เชื่อมข้อมูล	iPad กำลังเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ดู การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes ที่หน้า 19
	กิจกรรม	มีเครือข่ายหรือกิจกรรมอื่น แอปของบริษัทอื่นบางตัวจะใช้ไอคอนนี้เพื่อแสดงกิจกรรมแอป
	VPN	iPad จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้ VPN ดู การเข้าถึงเครือข่าย ที่หน้า 149
	ล็อก	iPad ล็อกอยู่ ดู ปุ่มพัก/ปลุก ที่หน้า 10
	นาฬิกาปลุก	ตั้งค่านาฬิกาปลุก ดู บทที่ 14, นาฬิกา , ที่หน้า 93.
	ล็อกแนวของหน้าจอ	แนวของหน้าจอล็อกอยู่ ดู การเปลี่ยนแนวหน้าจอ ที่หน้า 24
	บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง	แอปกำลังใช้บริการหาที่ตั้งอยู่ ดู ความเป็นส่วนตัว ที่หน้า 42
	บลูทูธ	ไอคอนสีน้ำเงินหรือสีขาว: บลูทูธถูกเปิดใช้งานและจับคู่กับอุปกรณ์ชั้นนั้น ๆ เช่น หูฟัง หรือแป้นพิมพ์ไว ไอคอนสีเทา: บลูทูธเปิดและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อยู่ แต่อุปกรณ์อยู่นอกช่วงการเชื่อมต่อหรือปิดอยู่ ไม่มีไอคอนบลูทูธ: บลูทูธไม่ได้จับคู่กับอุปกรณ์ ดู อุปกรณ์บลูทูธ ที่หน้า 41
	แบตเตอรี่ของบลูทูธ	จะแสดงระดับของแบตเตอรี่ของอุปกรณ์บลูทูธที่รองรับและได้จับคู่กับอุปกรณ์อื่นแล้ว
	แบตเตอรี่	แสดงระดับหรือสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ ดู การชาร์จและจับตาดูแบตเตอรี่ ที่หน้า 45

เริ่มต้นใช้งาน

2

การตั้งค่า iPad



คำเตือน: ในการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บให้อ่าน [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 153 ก่อนใช้ iPad

ด้วยการเชื่อมต่อ Wi-Fi คุณสามารถตั้งค่า iPad ได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถตั้งค่า iPad โดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และโดยใช้ iTunes (ดู [การเชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ](#) ที่หน้า 18)

ตั้งค่า iPad: เปิด iPad จากนั้นทำตามตัวช่วยเหลือการตั้งค่า

ตัวช่วยเหลือการตั้งค่าจะพาคุณผ่านกระบวนการการตั้งค่า ซึ่งรวมถึง:

- การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
- การลงชื่อเข้าใช้หรือสร้าง Apple ID ฟรี (ซึ่งเป็นที่ต้องการสำหรับคุณสมบัติหลายคุณสมบัติ ซึ่งมี iCloud, FaceTime, iTunes Store, App Store และอื่นอีกมาก)
- การป้อนรหัสผ่าน
- การตั้งค่า iCloud และ พวงกุญแจ iCloud
- การเปิดคุณสมบัติที่แนะนำเช่น บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง
- การเปิดใช้งาน iPad กับผู้ให้บริการของคุณ (รุ่น Cellular)

คุณยังสามารถกู้คืน iPad จาก iCloud หรือข้อมูลสำรองของ iTunes ระหว่างการตั้งค่าได้อีกด้วย ดู [การสำรองข้อมูล iPad](#) ที่หน้า 159

หมายเหตุ: เปิด ค้นหา iPad ของฉันเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ iCloud ล็อกการเปิดใช้งานจะเข้าสู่การช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นตั้งค่า iPad ของคุณได้ แม้ว่าเครื่องได้กู้คืนโดยสมบูรณ์แล้ว ก่อนที่คุณจะขายหรือให้อุปกรณ์ iPad ของคุณ คุณควรรีเซ็ตให้เครื่องลบเนื้อหาส่วนตัวและปิดล็อกการเปิดใช้งาน ดู [ขายหรือยก iPad ให้คนอื่น](#) ที่หน้า 161

การลงทะเบียนบริการเซลลูลาร์


หาก iPad ของคุณมีซิมการ์ด Apple (ใช้งานได้ใน iPad รุ่นที่มีเซลลูลาร์และ Touch ID) คุณสามารถเลือกผู้ให้บริการและลงทะเบียนบริการเซลลูลาร์ได้บน iPad เลย คุณอาจสามารถเดินทางไปต่างประเทศพร้อม iPad และลงทะเบียนบริการเซลลูลาร์กับผู้ให้บริการในประเทศนั้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการหลักของคุณและประเทศปลายทาง ซึ่งจะใช้งานไม่ได้ในบางพื้นที่และผู้ให้บริการบางรายอาจไม่รองรับ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ลงทะเบียนบริการเซลลูลาร์: ไปที่ การตั้งค่า > ข้อมูลเซลลูลาร์ จากนั้นแตะ ตั้งค่าข้อมูลเซลลูลาร์ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ




ตั้งค่าบริการเซลลูลาร์ในประเทศอื่น: เมื่อคุณเดินทางไปประเทศอื่น คุณสามารถเลือกผู้ให้บริการท้องถิ่นแทนการโรมมิ่งได้ ไปที่ การตั้งค่า > ข้อมูลเซลลูลาร์ แตะ เลือกแผนข้อมูล จากนั้นเลือกแผนที่คุณต้องการใช้

ซูดซิมการ์ด Apple มีให้ซื้อได้ที่ร้านค้าปลีกของ Apple ในประเทศที่มีผู้ให้บริการเข้าร่วม


การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi

หาก  ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แสดงว่าคุณได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และ iPad จะเชื่อมต่อใหม่ทุก ๆ ครั้งที่คุณกลับมายังตำแหน่งเดิม

เข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi หรือปรับการตั้งค่า Wi-Fi: ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi

- เปิดหรือปิด Wi-Fi: แตะสวิตช์ Wi-Fi: คุณยังสามารถเปิดหรือปิด Wi-Fi  ใน ศูนย์ควบคุม ได้อีกด้วย
- การเลือกเครือข่าย: แตะหนึ่งในรายการเครือข่ายที่ลงรายการไว้ จากนั้นป้อนรหัสผ่านหากได้รับคำขอ
- การถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย: เปิด ถามเพื่อเข้าร่วมเครือข่าย เพื่อให้ได้รับแจ้งเมื่อเครือข่าย Wi-Fi สามารถใช้งานได้ ไม่เช่นนั้น คุณต้องเข้าร่วมเครือข่ายด้วยตัวเองเมื่อเครือข่ายที่ใช้ก่อนหน้านี้ไม่สามารถใช้งานได้
- เข้าร่วมเครือข่ายแบบปิด: แตะ อื่น ๆ จากนั้นป้อนชื่อของเครือข่าย คุณต้องรู้ชื่อเครือข่าย ประเภทความปลอดภัย และรหัสผ่าน
- การปรับการตั้งค่าสำหรับเครือข่าย Wi-Fi: แตะ  ถัดจากเครือข่าย คุณสามารถกำหนดค่าพรีออกซ์ HTTP นิยามการตั้งค่าให้เป็นเครือข่ายแบบคงที่ เปิด BootP หรือเปลี่ยนการตั้งค่าใหม่โดยเซิร์ฟเวอร์ DHCP ที่เตรียมไว้แล้วได้
- การเลิกจำเครือข่าย: แตะ  ถัดจากเครือข่ายที่คุณได้เข้าร่วมก่อนหน้านี้ จากนั้นแตะ “ลืมเครือข่ายนี้”

ตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi ของคุณเอง: หากคุณมีสถานีฐาน AirPort ใหม่หรือที่ไม่ได้กำหนดไว้เปิดอยู่ และอยู่ภายในระยะ คุณสามารถใช้ iPad เพื่อตั้งค่าได้ ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi จากนั้นมองหาตั้งค่าสถานีฐาน AirPort และสถานีฐานของคุณแล้วตัวช่วยเหลือการตั้งค่าจะทำที่เหลือเอง

จัดการเครือข่าย AirPort ของคุณ: หาก iPad เชื่อมต่อกับสถานีฐาน AirPort ให้ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi แตะ  ถัดจากชื่อเครือข่าย จากนั้นแตะ จัดการเครือข่ายนี้ หากคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดยูทิลิตี้ AirPort ให้แตะ ตกลง เพื่อเปิด App Store จากนั้นดาวน์โหลด (การกระทำนี้ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

iPad จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเมื่อจำเป็น โดยใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi (ถ้ามี) หรือใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ดู [การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi](#), ด้านบน.

เมื่อแอปต้องการใช้อินเทอร์เน็ต iPad จะทำสิ่งต่อไปนี้ตามลำดับ:

- เชื่อมต่อผ่านเครือข่าย Wi-Fi ที่พร้อมใช้งานล่าสุด
- แสดงรายการของเครือข่าย Wi-Fi ที่อยู่ในระยะและเชื่อมต่อโดยใช้หนึ่งในเครือข่ายที่คุณเลือก
- เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ หากใช้ได้

หมายเหตุ: หากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi แอปและบริการอาจจะถ่ายโอนข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการของคุณ ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการบริการไร้สายให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ ในการจัดการข้อมูลการใช้งานเครือข่ายมือถือ โปรดดู [การตั้งค่าเซลลูลาร์](#) ที่หน้า 161

Apple ID

Apple ID ของคุณคือบัญชีที่คุณใช้สำหรับทุกอย่างที่คุณทำกับ Apple ซึ่งมี การเก็บเนื้อหาของคุณ ใน iCloud การดาวน์โหลดแอป จาก App Store และการซื้อเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีจาก iTunes Store

หากคุณมี Apple ID อยู่แล้ว ให้ใช้ในครั้งแรกที่คุณตั้งค่า iPad และเมื่อใดก็ตามที่คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้เพื่อใช้บริการ Apple หากคุณยังไม่มี Apple ID คุณสามารถสร้างอันใหม่ได้เมื่อใด ที่ระบบขอให้คุณลงชื่อเข้า คุณจำเป็นต้องใช้ Apple ID เพียงหนึ่งชื่อสำหรับทุกเรื่องที่คุณทำกับ Apple

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ appleid.apple.com/th

iCloud

iCloud มีเมล รายชื่อ ปฏิทิน และคุณสมบัติอื่นๆ ให้บริการฟรี ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย โดยการลงชื่อเข้าใช้ใน iCloud ด้วย Apple ID ของคุณ จากนั้นจึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติ ต่างๆ ที่คุณต้องการใช้ได้เปิดแล้ว

ตั้งค่า iCloud: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud สร้าง Apple ID หากจำเป็น หรือใช้ชื่อที่สร้างไว้แล้ว

iCloud จะจัดเก็บรูปภาพและวิดีโอ เอกสาร เพลง ปฏิทิน รายชื่อของคุณ และอื่นๆ เนื้อหาที่จัดเก็บ ใน iCloud จะผลัดแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ของคุณที่ได้ลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกัน

iCloud มีให้ใช้งานในอุปกรณ์ที่มี iOS 5 ขึ้นไป ในคอมพิวเตอร์ Mac ที่มี OS X Lion v10.7.5 ขึ้นไป และในพีซีที่มี iCloud สำหรับ Windows 4.0 (ต้องใช้ Windows 7 หรือ Windows 8) คุณยังสามารถลงชื่อเข้าใช้ iCloud.com จาก Mac หรือ PC เครื่องใดก็ได้เพื่อเข้าถึงข้อมูล iCloud และคุณสมบัติต่างๆ เช่น รูปภาพ, ค้นหา iPhone ของฉัน, เมล, ปฏิทิน, รายชื่อ, iWork สำหรับ iCloud และอีกมาก

หมายเหตุ: iCloud อาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่ และคุณสมบัติ iCloud อาจแตกต่างกันไปใน แต่ละพื้นที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.apple.com/th/icloud/

คุณสมบัติที่รวมอยู่ใน iCloud:

- เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี แอป และหนังสือ รับรายการซื้อจาก iTunes บนอุปกรณ์ทุกชิ้น ของคุณโดยอัตโนมัติด้วยการตั้งค่าไว้กับ iCloud หรือ ดาวน์โหลดการซื้อเพลงและรายการทีวี ก่อนหน้าได้ฟรีตลอดเวลา ด้วยการเป็นสมาชิก iTunes Match เพลงทั้งหมดของคุณ รวมทั้งเพลงที่นำเข้ามาจากซีดีหรือซื้อจากที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่ iTunes Store สามารถเก็บไว้ใน iCloud และเล่น ได้ตามต้องการ ดู [iCloud และ iTunes Match](#) ที่หน้า 68 ดาวน์โหลดรายการซื้อก่อนหน้านี้ ใน App Store และ iBooks Store ไปยัง iPad ได้ฟรี เมื่อใดก็ได้
- รูปภาพ: ใช้คลังรูปภาพ iCloud เพื่อจัดเก็บรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดของคุณใน iCloud และเข้าถึงรูปภาพและวิดีโอเหล่านั้นได้จากอุปกรณ์ iOS 8.1, Mac ที่มี OS X Yosemite v10.10.3 เครื่องใดก็ได้ และใน [iCloud.com](#) โดยใช้ Apple ID เดียวกัน ใช้ การแชร์รูปภาพ iCloud เพื่อ แชร์รูปภาพและวิดีโอกับผู้อื่นที่เราเลือก และให้พวกเขาเพิ่มรูปภาพ วิดีโอ และความคิดเห็น ดู [คลังรูปภาพ iCloud](#) ที่หน้า 80 ดู [การแชร์รูปภาพ iCloud](#) ที่หน้า 81
- การแชร์กันในครอบครัว: สมาชิกครอบครัวไม่เกินหกคนสามารถแชร์สินค้าที่ซื้อจาก iTunes Store, App Store และ iBooks Store ได้ ชำระรายการซื้อสำหรับครอบครัวด้วยบัตรเครดิต และอนุมัติสิทธิ์การซื้อจากอุปกรณ์ของผู้ปกครอง เพิ่มเติม การแชร์รูปภาพ ปฏิทินครอบครัว และอื่นๆ ดู [การแชร์กันในครอบครัว](#) ที่หน้า 36
- เนื้อที่ iCloud จัดเก็บงานนำเสนอ สเปรดชีต ไฟล์ PDF ภาพถ่าย และเอกสารอื่นๆ ใน iCloud และเข้าถึงจาก iPad, iPhone, iPod touch, Mac หรือ พีซี ดู [เกี่ยวกับ iCloud Drive](#) ที่หน้า 38

- เอกสารใน Cloud สำหรับแอปที่ใช้งาน iCloud ได้ ให้อัปเดตเอกสารและข้อมูลแอปอยู่เสมอผ่านอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณที่ตั้งค่าใช้งาน iCloud
- เมล รายชื่อ ปฏิทิน อีเมล รายชื่อเมล, ปฏิทิน, โน้ต และเตือนความจำอยู่เสมอผ่านอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ
- แอป Safari ดูหน้าแถบที่คุณเปิดในอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ OS X อื่นของคุณ ดู [การเลือกดูเว็บ](#) ที่หน้า 59
- การสำรองข้อมูล สำรองข้อมูล iPad ไปที่ iCloud โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟและ Wi-Fi ข้อมูลและข้อมูลสำรอง iCloud ที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตจะถูกเข้ารหัส ดู [การสำรองข้อมูล iPad](#) ที่หน้า 159
- ค้นหา iPad ของฉัน: ค้นหา iPad ของคุณในแผนที่ แสดงข้อความ เล่นเสียง ล็อกหน้าจอ ระบุ บัตรชั่วคราวหรือเอาบัตรเครดิตและเดบิตออกจากการตั้งค่า Passbook และ Apple Pay ที่ใช้สำหรับ Apple Pay หรือล้างข้อมูล iPad ของคุณจากระยะไกล ค้นหา iPad ของฉัน มี ล็อกการ ใช้งาน ซึ่งต้องใช้ Apple ID และรหัสผ่านของคุณเพื่อที่จะปิด ค้นหา iPad ของฉัน หรือล้างข้อมูล อุปกรณ์ของคุณ คุณยังต้องใช้ Apple ID และรหัสผ่านของคุณก่อนที่ผู้อื่นจะสามารถเปิดใช้งาน iPad ของคุณได้ใหม่อีกด้วย ดู [ค้นหา iPad ของฉัน](#) ที่หน้า 44
- ค้นหาเพื่อนของฉัน: แชร์ตำแหน่งของคุณกับบุคคลที่สำคัญต่อคุณ ดาวน์โหลดแอปฟรีจาก App Store
- พวงกุญแจ iCloud: ทำให้รหัสผ่านและข้อมูลบัตรเครดิตของคุณในอุปกรณ์ที่กำหนดของคุณทุกชิ้น อัปเดตตรงกันอยู่เสมอ ดู [พวงกุญแจ iCloud](#) ที่หน้า 44

คุณต้องมีบัญชี iCloud และลงชื่อเข้าสู่ iCloud อยู่เพื่อที่จะใช้ Apple Pay ดู [Apple Pay](#) ที่หน้า 40

ด้วย iCloud คุณจะได้รับบัญชีเมลฟรีและมีความจุพื้นที่ 5 GB สำหรับใช้งานเมล เอกสาร รูปภาพ และข้อมูลสำรอง เพลง แอป รายการทีวี และหนังสือที่คุณได้ซื้อ รวมไปถึงการสตรีมภาพของคุณจะไม่ถูกนับรวมในพื้นที่ที่ใช้งานได้ของคุณ

อัปเดตเนื้อหาที่เก็บข้อมูล iCloud: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูล จากนั้นแตะ เปลี่ยนแผนการจัดเก็บ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อพื้นที่เพิ่มเติมของ iCloud โปรดดู help.apple.com/icloud/.

ดูและดาวน์โหลดสินค้าที่ซื้อก่อนหน้านี้ หรือรับสินค้าที่ซื้อที่แชร์โดยครอบครัวของคุณ:

- iTunes Store: คุณสามารถเข้าถึงเพลงและวิดีโอที่ซื้อไว้ของคุณในแอป เพลง และ วิดีโอ หรือใน iTunes Store ให้แตะ สินค้าที่ซื้อแล้ว ⓘ
- App Store: ไปที่ App Store จากนั้นแตะ สินค้าที่ซื้อแล้ว ⓘ
- iBooks Store: ไปที่ iBooks จากนั้นแตะ สินค้าที่ซื้อ ⓘ

เปิด การดาวน์โหลดอัตโนมัติ สำหรับเพลง แอป หรือหนังสือ: ไปที่ การตั้งค่า > iTunes และ App Store

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iCloud ให้อัปดูที่ www.apple.com/th/icloud/ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุน ให้อัปดูที่ www.apple.com/th/support/icloud/

การตั้งค่าเมลอื่น รายชื่อและบัญชีปฏิทิน

iPad จะทำงานกับ Microsoft Exchange และบริการระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับอีเมล รายชื่อ และปฏิทิน

ตั้งค่าบัญชีอื่น: ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > เพิ่มบัญชี

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อโดยใช้บัญชี LDAP หรือ CardDAV หากบริษัทหรือองค์กรของคุณรองรับ ดู [การเพิ่มรายชื่อ](#) ที่หน้า 91

คุณสามารถเพิ่มปฏิทินได้โดยใช้บัญชีปฏิทิน CalDAV และคุณสามารถสมัครสมาชิกปฏิทิน iCalendar (.ics) หรือนำเข้าปฏิทินจากเมล ดู [การใช้ปฏิทินหลายปฏิทิน](#) ที่หน้า 76

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชี Microsoft Exchange ในสภาพแวดล้อมแบบองค์กร ให้ดู [เมล รายชื่อ และปฏิทิน](#) ที่หน้า 149

การจัดการเนื้อหาบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลและไฟล์ระหว่าง iPad และอุปกรณ์ iOS หรือคอมพิวเตอร์โดยใช้ iCloud หรือ iTunes

- iCloud จะจัดเก็บรูปภาพและวิดีโอ เอกสาร เพลง ปฏิทิน รายชื่อของคุณ และอีกมาก รายการทั้งหมดจะถูกผูกแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นของคุณ เพื่ออัปเดตข้อมูลอยู่เสมอ ดู [iCloud](#) ที่หน้า 16
- iTunes จะเชื่อมข้อมูลเพลง วิดีโอ รูปภาพ และอื่น ๆ ระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับ iPad การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้บนอุปกรณ์หนึ่งจะถูกคัดลอกไปยังที่อื่นๆ เมื่อคุณเชื่อมต่อ คุณยังสามารถใช้ iTunes เพื่อคัดลอกไฟล์ไปยัง iPad สำหรับใช้กับแอป หรือคัดลอกเอกสารที่คุณสร้างขึ้นบน iPad ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 19 ถัดไป

คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes หรือทั้งคู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ตัวอย่าง คุณสามารถใช้ การสตรีมภาพ iCloud เก็บรายชื่อ และปฏิทินให้อัปเดตตรงกันบนอุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณโดยอัตโนมัติ และใช้ iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลเพลงจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPad

ข้อสำคัญ: เพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลซ้ำซ้อน ให้เชื่อมข้อมูลรายชื่อ ปฏิทิน และโน้ตโดยใช้ iCloud หรือ iTunes อย่างใดอย่างหนึ่ง

คุณยังสามารถเลือกเพื่อจัดการเนื้อหาด้วยตัวเองจาก iTunes ได้โดยเลือกตัวเลือกนั้นในบานหน้าต่างเนื้อหาสรุป iPad จากนั้นคุณสามารถลากเพลงหรือวิดีโอจากคลัง iTunes ของคุณไปยัง iPad ใน iTunes ได้ สิ่งนี้มีประโยชน์หากคลัง iTunes ของคุณมีรายการมากกว่าที่ iPad ของคุณจะรับไหว

หมายเหตุ: หากคุณใช้ iTunes Match คุณสามารถจัดการด้วยตัวเองได้เฉพาะวิดีโอ

การเชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณทำให้คุณสามารถเชื่อมข้อมูลเนื้อหาโดยใช้ iTunes ได้ คุณยังสามารถเชื่อมข้อมูลกับ iTunes อย่างไรสายได้ ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ด้านบน

ในการใช้ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจำเป็นต้องมี:

- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ (แนะนำให้ใช้ broadband)
- Mac ที่มีพอร์ต USB 2.0 หรือ 3.0 หรือพีซีที่มีพอร์ต USB 2.0 และหนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 - OS X เวอร์ชัน 10.6.8 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า

- Windows 8, Windows 7, Windows Vista หรือ Windows XP Home หรือ Professional ที่มี Service Pack 3 ขึ้นไป
 - iTunes มีให้ดาวน์โหลดที่ <http://www.apple.com/th/itunes/download/>
- เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ: ใช้สาย Lightning ไปเป็น USB หรือสาย 30 พินไปเป็น USB ที่ให้มาด้วย



หาก iPad ไม่ได้เชื่อมต่อข้อมูลอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อเมื่อใดก็ได้ ดูที่ด้านบนสุดของหน้าจอ iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือบน iPad เพื่อดูว่ากำลังเชื่อมต่อข้อมูลอยู่หรือไม่ หากคุณยกเลิกการเชื่อมต่อ iPad ในขณะที่เชื่อมต่อข้อมูลอยู่ ข้อมูลบางอย่างอาจไม่ได้ถูกเชื่อมต่อ ข้อมูลไว้นั้นกว่าคุณจะมาเชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณในครั้งต่อไป

การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes


การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes จะคัดลอกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPad และในทางกลับกันเช่นกัน คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลโดยการเชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือคุณสามารถตั้งค่า iTunes ให้เชื่อมต่อข้อมูลแบบไร้สายด้วย Wi-Fi คุณสามารถตั้งค่า iTunes เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลเพลง วิดีโอ แอป รูปภาพ และอื่นๆ สำหรับความช่วยเหลือในการเชื่อมต่อข้อมูล iPad ให้เปิด iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือก วิธีใช้ > วิธีใช้ iTunes จากนั้นเลือก เชื่อมต่อข้อมูล iPod, iPhone หรือ iPad ของคุณ สามารถดาวน์โหลด iTunes ได้ที่ www.apple.com/th/itunes/download

ตั้งค่าการเชื่อมต่อข้อมูลแบบไร้สาย: เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือก iPad ของคุณ ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิก เนื้อหาสรุป แล้วเลือก เชื่อมต่อข้อมูลกับ iPad นี้ผ่าน Wi-Fi

หากเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน Wi-Fi อยู่ iPad จะเชื่อมต่อข้อมูลเมื่อเชื่อมต่ออยู่กับแหล่งพลังงาน ทั้ง iPad และคอมพิวเตอร์ของคุณเปิดอยู่และเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายเดียวกัน และ iTunes เปิดอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เคล็ดลับสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลด้วย iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกใน iTunes จากนั้นตั้งค่าตัวเลือกในบานหน้าต่างอื่น

- หาก iPad ไม่ปรากฏใน iTunes ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ iTunes เวอร์ชันล่าสุดอยู่ ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายที่ให้มาด้วยอย่างถูกต้อง จากนั้นลองเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่
- ในบานหน้าต่างเนื้อหาสรุป คุณสามารถตั้งค่า iTunes ให้เชื่อมต่อข้อมูล iPad โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ในการแทนที่การตั้งค่านี้ชั่วคราว ให้กดค้างไว้ที่ Command และ Option (Mac) หรือ Shift และ Control (พีซี) จนกว่าคุณจะเห็น iPad ปรากฏขึ้นมาในหน้าต่าง iTunes
- หากคุณต้องการเข้ารหัสข้อมูลที่จัดเก็บบนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อ iTunes สำรองข้อมูล ให้เลือก “เข้ารหัสข้อมูลสำรอง iPad” ในบานหน้าต่างเนื้อหาสรุป ข้อมูลสำเนาที่มีการเข้ารหัสจะมีรูปล็อกปรากฏ  และจำเป็นต้องใช้รหัสเพื่อเรียกข้อมูลสำรองกลับ หากคุณไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ รหัสผ่านอื่น ๆ (เช่น รหัสผ่านสำหรับบัญชีอีเมล) ไม่ได้รวมอยู่ในข้อมูลสำรอง และคุณจะต้องป้อนใหม่หากคุณใช้ข้อมูลสำรองเพื่อกู้คืน iPad

- ในบานหน้าต่าง ข้อมูล เมื่อคุณเชื่อมข้อมูลกับบัญชีเมล เฉพาะการตั้งค่าเท่านั้นที่จะถูกถ่ายโอนจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPad การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่คุณทำกับบัญชีใน iPad จะไม่เชื่อมข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ในบานหน้าต่างข้อมูล ให้คลิก ขึ้นสูง เพื่อเลือกตัวเลือกที่ให้คุณ แทนที่ ข้อมูลบน iPad ที่มีข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณระหว่างการเชื่อมข้อมูลครั้งถัดไป
- ในบานหน้าต่างเพลง คุณสามารถเชื่อมข้อมูลเพลงโดยใช้เพลย์ลิสต์ของคุณ
- ในบานหน้าต่างรูปภาพ คุณสามารถเชื่อมข้อมูลรูปภาพและวิดีโอจากแอปที่รองรับหรือโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
- หากคุณใช้ iCloud เพื่อจัดเก็บรายชื่อ ปฏิทิน และที่คั่นหน้าของคุณ อย่าเชื่อมข้อมูลเหล่านั้นไปยัง iPad โดยใช้ iTunes ซ้ำซ้อน
- หากคุณเปิดคลังรูปภาพ iCloud คุณจะไม่สามารถใช้ iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลรูปภาพและวิดีโอ กับ iPad

วันและเวลา

วันและเวลามักจะถูกตั้งค่าสำหรับคุณตามตำแหน่งของคุณ ให้ดูที่การลือกหน้าจอบเพื่อดูหากตั้งค่าถูกต้อง

ตั้งค่าว่าจะให้ iPad อัปเดตวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติหรือไม่ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา แล้วเปิดหรือปิด ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ หากคุณตั้งค่า iPad ให้อัปเดตเวลาโดยอัตโนมัติ เครื่องจะตั้งเวลาที่ถูกต้องผ่านเครือข่าย และอัปเดตให้ตรงกับเขตเวลาที่คุณอยู่ บางเครือข่ายไม่รองรับเวลาของเครือข่าย ดังนั้น iPad จึงอาจไม่สามารถกำหนดเวลาที่ท้องถิ่นได้โดยอัตโนมัติในบางพื้นที่

ตั้งค่าวันและเวลาด้วยตนเอง: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา จากนั้นปิด ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

ตั้งค่าว่าจะให้ iPad แสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมงหรือ 12 ชั่วโมง ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > วันที่และเวลา จากนั้นเปิดหรือปิดเวลาแบบ 24 ชั่วโมง (เวลาแบบ 24 ชั่วโมงอาจไม่มีบริการครบทุกพื้นที่)

การตั้งค่านานาชาติ

ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ภาษาและภูมิภาค เพื่อตั้งค่า

- ภาษาสำหรับ iPad
- ลำดับภาษาที่ต้องการสำหรับแอปและเว็บไซต์
- รูปแบบภูมิภาค
- รูปแบบปฏิทิน
- การตั้งค่าขั้นสูงสำหรับ วันที่ เวลา และหมายเลข

ในการเพิ่มแป้นพิมพ์สำหรับภาษาอื่น ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ [การใช้แป้นพิมพ์นานาชาติ](#) ที่หน้า 151

ชื่อ iPad ของคุณ


ชื่อ iPad ของคุณจะใช้โดย iTunes และ iCloud

เปลี่ยนชื่อ iPad ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > ชื่อ

การดูคู่มือผู้ใช้นี้บน iPad

คุณสามารถดู คู่มือผู้ใช้ iPad บน iPad ใน Safari และในแอป iBooks

การดูคู่มือผู้ใช้ใน Safari: ใน Safari ให้แตะ  จากนั้นแตะที่คั่นหน้าเว็บคู่มือผู้ใช้ iPad หรือไปที่ help.apple.com/ipad/

- การเพิ่มไอคอนสำหรับคู่มือไปที่หน้าจอเริ่มต้น: แตะ  จากนั้นแตะ เพิ่มไปที่หน้าจอโฮม
- การดูคู่มือในภาษาอื่น: แตะ เปลี่ยนภาษา ที่ด้านล่างของหน้าจอเริ่มต้น

การดูคู่มือผู้ใช้ใน iBooks: เปิด iBooks จากนั้นค้นหา “ผู้ใช้ iPad” ใน iBooks Store

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iBooks ให้ดูที่ บทที่ 24, [iBooks](#), ที่หน้า 118

เคล็ดลับสำหรับการใช้ iOS 8

แอปเคล็ดลับจะช่วยให้คุณใช้งาน iPad ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

รับเคล็ดลับ: เปิดแอปเคล็ดลับ เคล็ดลับใหม่จะถูกเพิ่มทุกสัปดาห์

รับการแจ้งเตือนเมื่อมีเคล็ดลับใหม่: ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้งเตือน > เคล็ดลับ

ข้อมูลพื้นฐาน


3

การใช้แอป

แอปทั้งหมดที่มาพร้อมกับ iPad เช่นเดียวกับแอปที่คุณดาวน์โหลดจาก App Store จะอยู่ในหน้าจอโฮม

การเริ่มต้นที่หน้าจอโฮม

แตะที่แอปเพื่อเปิด




กดปุ่มโฮมเมื่อใดก็ได้เพื่อกลับไปหน้าจอโฮม กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูหน้าจออื่นๆ

การใช้งานมัลติทาสก์

iPad ช่วยให้คุณจัดการงานหลาย ๆ อย่างได้พร้อมกัน

ดูรายชื่อและเปิดแอป: คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮมเพื่อให้หน้าจอมัลติทาสก์ปรากฏ กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูแอปอื่นๆ ในการสลับไปเป็นแอปอื่น ให้แตะแอปนั้น ในการเชื่อมต่อกับรายชื่อล่าสุดหรือรายชื่อโปรด ให้แตะที่รูปภาพหรือชื่อของรายชื่อนั้น จากนั้นแตะวิธีการสื่อสารที่คุณต้องการ




ปิดแอป: หากแอปไม่ทำงานอย่างเหมาะสม คุณสามารถบังคับให้ออกได้ ลากแอปขึ้นจากหน้าจอ มัลติทาสก์ จากนั้นลองเปิดแอปอีกครั้ง

หากคุณมีแอปหลายตัว คุณสามารถใช้ Spotlight เพื่อค้นหาและเปิดแอปเหล่านั้นได้ ลากกึ่งกลาง หน้าจอโฮมลงเพื่อดูช่องค้นหา ดู [การค้นหาโดย Spotlight](#) ที่หน้า 32

การดูรอบๆ

ลากรายการขึ้นหรือลงเพื่อดูเพิ่มเติม กวาดนิ้วเพื่อเลื่อนอย่างรวดเร็ว และหน้าจอเพื่อหยุด รายการ บางรายการมีดัชนี และตัวอักษรเพื่อเข้าไปข้างหน้า




ลากรูปภาพ แผนที่ หรือหน้าเว็บในทิศทางใดๆ เพื่อดูเพิ่มเติม

ในการเข้าไปที่รายการบนสุดอย่างรวดเร็ว ให้แตะไปที่แถบสถานะที่ด้านบนของจอ

ซูมเข้าหรือออก

ถ่างนิ้วออกบนรูปภาพ หน้าเว็บ หรือแผนที่เพื่อซูมเข้า จากนั้นจิบนิ้วเข้าเพื่อซูมออก ในรูปภาพ จิบนิ้ว ต่อเพื่อดูชุดรวมหรืออัลบั้มที่รูปภาพอยู่



หรือแตะสองครั้งที่รูปภาพหรือหน้าเว็บเพื่อซูมเข้า แล้วแตะสองครั้งอีกครั้งเพื่อซูมออก ในแผนที่ ให้แตะสองครั้งเพื่อซูมเข้า แล้วแตะหนึ่งครั้งด้วยสองนิ้วเพื่อซูมออก

ลักษณะท่าทางใช้งานมัลติทาสก์

คุณสามารถใช้ลักษณะท่าทางใช้งานมัลติทาสก์บน iPad เพื่อย้อนกลับไปยังหน้าจอโฮม ให้จอแสดงผลมัลติทาสก์ปรากฏ หรือสลับไปใช้แอปอื่น

ย้อนกลับไปยังหน้าจอโฮม: จีบนิ้วโดยใช้สี่หรือห้านิ้วเข้าหากัน


ให้จอแสดงผลมัลติทาสก์ปรากฏ: ปัดนิ้วขึ้นด้วยสี่หรือห้านิ้ว

สลับแอป: ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาด้วยสี่หรือห้านิ้ว

เปิดหรือปิดหน้าต่างมัลติทาสก์: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > ลักษณะท่าทางใช้งานมัลติทาสก์

การเปลี่ยนแนวหน้าจอ

แอปหลายตัวจะแสดงผลมุมมองที่แตกต่างกันเมื่อคุณหมุน iPad




ล็อกแนวของหน้าจอ: ปัดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ

ไอคอนล็อกแนวตั้ง จะปรากฏในแถบสถานะเมื่อแนวหน้าจอถูกล็อกอยู่

คุณยังสามารถตั้งค่าสวิตช์ด้านข้างให้ล็อกแนวของหน้าจอแทนการปิดเสียงของลูกเล่นเสียงและการแจ้งเตือน ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป จากนั้นภายใต้ “ใช้สวิตช์ด้านข้างสำหรับ” แตะ ล็อกไม่ให้หมุน


ส่วนขยายแอป



แอปบางตัวช่วยให้คุณขยายการทำงานของแอปต่างๆ บน iPad ได้ ส่วนขยายแอปอาจปรากฏเป็นตัวเลือกการแชร์ ตัวเลือกการกระทำ วิดเจ็ตในศูนย์การแจ้งเตือน ผู้ให้บริการไฟล์ หรือแป้นพิมพ์แบบกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น หากคุณดาวน์โหลด Pinterest ลงใน iPad, Pinterest จะกลายเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับการแชร์เมื่อคุณคลิก



ส่วนขยายแอปยังช่วยให้คุณแก้ไขรูปภาพหรือวิดีโอในแอปรูปภาพได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดาวน์โหลดแอปที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ ซึ่งช่วยให้คุณปรับใช้ฟิลเตอร์กับรูปภาพจากแอปรูปภาพของคุณได้

ติดตั้งส่วนขยายแอป: ดาวน์โหลดแอปจาก App Store เปิดแอป จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ

เปิดหรือปิดตัวเลือกการแชร์หรือการกระทำ: และ  จากนั้นแตะ เพิ่มเติม (ลากตัวเลือกไปทางซ้ายหากจำเป็น) ปิดตัวเลือกการแชร์หรือการกระทำของแอปอื่น (ตัวเลือกเหล่านี้จะเปิดตามค่าเริ่มต้น)

จัดระเบียบตัวเลือกการแชร์และการกระทำ: และ  จากนั้นแตะ เพิ่มเติม (ลากไอคอนไปทางซ้ายหากจำเป็น) แตะแล้วลาก  เพื่อจัดเรียงตัวเลือกของคุณใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิดเจ็ตศูนย์การแจ้ง ดู [ศูนย์การแจ้ง](#) ที่หน้า 34 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการแชร์ ดู [การแชร์จากแอป](#) ที่หน้า 35

การดำเนินการต่อ

เกี่ยวกับคุณสมบัติการดำเนินการต่อ

คุณสมบัติการดำเนินการต่อจะเชื่อมต่อ iPad กับ iPhone, iPod touch และ Mac ของคุณ ดังนั้นอุปกรณ์เหล่านี้จะสามารถใช้งานร่วมกันได้เป็นหนึ่งเดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเริ่มใช้งานอีเมลหรือเอกสารบน iPad จากนั้นเลือกทำต่อในส่วนที่คุณทำค้างไว้บน iPod touch หรือ Mac ได้ หรือให้ iPad ใช้ iPhone เพื่อโทรหรือส่งข้อความตัวอักษร SMS หรือ MMS

คุณสมบัติการดำเนินการต่อต้องใช้ iOS 8 หรือ OS X Yosemite และใช้งานกับ iPhone 5 ขึ้นไป iPod touch (รุ่นที่ 5) ขึ้นไป iPad (รุ่นที่ 4) ขึ้นไป และคอมพิวเตอร์ Mac ที่รองรับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู support.apple.com/kb/HT6337?viewlocale=th_TH&locale=th_TH

Handoff

ทำต่อจากส่วนที่คุณใช้งานค้างไว้บนอุปกรณ์เครื่องหนึ่งในอุปกรณ์เครื่องอื่น คุณสามารถใช้ Handoff กับแอปเมล, Safari, Pages, Numbers, Keynote, แผนที่, ข้อความ, เตือนความจำ, ปฏิทิน, รายชื่อ และแม้กระทั่งแอปของบริษัทอื่นบางตัว สำหรับการใช้งาน Handoff อุปกรณ์ของคุณต้องลงชื่อเข้าสู่ iCloud โดยใช้ Apple ID เดียวกัน และต้องอยู่ในระยะบลูทูธของอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง (ประมาณ 10 เมตรหรือ 33 ฟุต)

สลับอุปกรณ์: กวาดนิ้วขึ้นจากขอบซ้ายสุดของหน้าจอจอล็อก (ซึ่งคุณจะเห็นไอคอนกิจกรรมของแอป) หรือไปที่หน้าจอใช้งานมัลติทาสก์ จากนั้นแตะแอป บน Mac ของคุณ เปิดแอปที่คุณเคยใช้บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

ปิดใช้งาน Handoff บนอุปกรณ์ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > Handoff และแอปที่แนะนำ

ปิดใช้งาน Handoff บน Mac ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่าระบบ > ทั่วไป จากนั้นปิด อนุญาต Handoff ระหว่าง Mac เครื่องนี้และอุปกรณ์ของคุณที่ตั้งค่าไว้กับ iCloud

การใช้โทรศัพท์

ด้วยคุณสมบัติการดำเนินการต่อ คุณสามารถทำการโทรและรับสายในอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ Mac เครื่องอื่นของคุณได้ การโทรจะถูกส่งต่อผ่าน iPhone ซึ่งจะต้องเปิดเครื่องอยู่ อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องอยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน และลงชื่อเข้าสู่ FaceTime และ iCloud โดยใช้ Apple ID เดียวกัน (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิด อนุญาตการโทรผ่าน Wi-Fi ใน iPhone หากการตั้งค่านั้นปรากฏขึ้น ไปที่ การตั้งค่า > โทรศัพท์ > การโทรผ่าน Wi-Fi)

การโทรออกบน iPad: แตะที่หมายเลขโทรศัพท์ในแอปรายชื่อ, ปฏิทิน, FaceTime, ข้อความ, Spotlight หรือ Safari คุณยังสามารถแตะรายชื่อล่าสุดในหน้าจอใช้งานมัลติทาสก์ได้อีกด้วย

ปิดใช้งานการโทรเซลลูลาร์ใน iPhone: บน iPhone ของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > FaceTime จากนั้นปิด การโทรเซลลูลาร์ใน iPhone

ข้อความ

หาก iPhone ของคุณ (ที่ใช้ iOS 8) ลงชื่อเข้าใช้ iMessage ด้วย Apple ID เดียวกันกับ iPad ของคุณ คุณสามารถส่งและรับข้อความ SMS และ MMS บน iPad ของคุณ ค่าบริการอาจคิดจากบริการข้อความตัวอักษรสำหรับ iPhone ของคุณ

Instant Hotspot

คุณสามารถใช้ Instant Hotspot บน iPhone ของคุณ (ที่ใช้ iOS 8) หรือ iPad (รุ่น cellular ที่ใช้ iOS 8) เพื่อเปิดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้อุปกรณ์ iOS อื่น ๆ และคอมพิวเตอร์ Mac (ที่ใช้ iOS 8 หรือ OS X Yosemite) ที่ลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกัน Instant Hotspot ใช้ Instant Hotspot ของ iPhone หรือ iPad ของคุณ โดยที่คุณไม่ต้องบอกรหัสผ่านหรือแม้แต่เปิด Instant Hotspot

ใช้ Instant Hotspot: ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi บนอุปกรณ์ iOS ของคุณที่ไม่มีความสามารถเซลลูลาร์ จากนั้นเพียงเลือกเครือข่าย iPhone หรือ iPad ของคุณข้างใต้ฮอตสปอตส่วนบุคคล ใน Mac ของคุณ เลือกเครือข่าย iPhone หรือ iPad ของคุณจากการตั้งค่า Wi-Fi ของคุณ


เมื่อคุณไม่ได้ใช้ฮอตสปอตอยู่ อุปกรณ์ของคุณจะยกเลิกการเชื่อมต่อเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ตั้งค่าฮอตสปอตส่วนบุคคล ให้ดู [ฮอตสปอตส่วนบุคคล](#) ที่หน้า 39

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้กับผู้ให้บริการทุกคน อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การปรับแต่ง iPad ด้วยตัวเอง

การจัดเรียงแอปของคุณ

จัดเรียงแอป: แตะค้างไว้ที่แอปใดก็ได้บนหน้าจอโฮมจนกว่าแอปนั้นจะกระตุกกระดิก จากนั้นลากไปรอบๆ ลากแอปไปที่ขอบของหน้าจอเพื่อย้ายไปหน้าจอโฮมอื่น หรือไปที่ Dock ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ กดปุ่มโฮมเพื่อบันทึกการจัดเรียงของคุณ




การสร้างหน้าจอเริ่มต้นใหม่: ขณะจัดเรียงแอป ให้ลากแอปไปที่ขอบด้านขวาของหน้าจอโฮม จุดด้านบน Dock จะแสดงหน้าจอโฮมที่คุณกำลังดูอยู่

เมื่อ iPad เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอโฮมได้ด้วยตัวเองโดยใช้ iTunes ใน iTunes ให้เลือก iPad จากนั้นคลิก แอป

เริ่มต้นใหม่: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต จากนั้นแตะ รีเซ็ตการเรียงไอคอนที่หน้าจอโฮม เพื่อย้อนกลับหน้าจอโฮมและแอปไปยังเค้าโครงดั้งเดิม ลบไฟล์เตอร์และกัศินภาพพื้นหลังดั้งเดิมแล้ว

การจัดระเบียบด้วยโฟลเดอร์

การสร้างโฟลเดอร์: ขณะจัดเรียงแอป ให้ลากแอปไปบนอีกแอปหนึ่ง และชื่อของโฟลเดอร์เพื่อตั้งชื่อใหม่ ลากแอปเพื่อเพิ่มหรือเอาออก กดปุ่มโฮมเมื่อคุณทำเสร็จ



คุณสามารถมีหน้าแอปในโฟลเดอร์ได้หลายหน้า

การลบโฟลเดอร์: ลากแอปทั้งหมดออก ซึ่งโฟลเดอร์จะถูกลบโดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

การตั้งค่าภาพพื้นหลังจะให้คุณตั้งค่ารูปภาพหรือรูปถ่ายให้เป็นภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอล็อกหรือหน้าจอล็อกเริ่มต้นได้ คุณสามารถเลือกจากภาพไดนามิกและภาพนิ่งได้

การเปลี่ยนรูปพื้นหลัง: ไปที่ การตั้งค่า > ภาพพื้นหลัง > เลือกภาพพื้นหลังใหม่




เมื่อเลือกรูปภาพสำหรับภาพพื้นหลังใหม่แล้ว ปุ่มซูมระดับสายตาจะกำหนดว่าภาพพื้นหลังที่คุณเลือกถูกซูมหรือไม่ สำหรับภาพพื้นหลังที่คุณได้ตั้งค่าแล้ว ให้ไปที่การตั้งค่าภาพพื้นหลัง จากนั้นแตะรูปภาพของหน้าจอล็อกหรือหน้าจอล็อกโฮมเพื่อดูปุ่มการซูมระดับสายตา

หมายเหตุ: ปุ่มการซูมระดับสายตาจะไม่ปรากฏ หากการลดการเคลื่อนไหว (ในการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึง) เปิดอยู่ ดู การลดการเคลื่อนไหวหน้าจอล็อก ที่หน้า 140

การปรับความสว่างหน้าจอ

หรือแสงหน้าจอเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ หรือใช้ ปรับสว่างอัตโนมัติ




การปรับความสว่างหน้าจอ: ไปที่ การตั้งค่า > จอแสดงผลและความสว่าง จากนั้นลากตัวเลื่อน หากเปิดใช้ ปรับความสว่างอัตโนมัติ iPad จะปรับความสว่างหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแสงปัจจุบัน โดยใช้เซ็นเซอร์แสงรอบข้างในตัวเครื่อง คุณยังสามารถปรับความสว่างใน ศูนย์ควบคุม ได้อีกด้วย

การพิมพ์ข้อความ

แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะให้คุณป้อนข้อความเมื่อต้องการ


การป้อนข้อความ

แตะไปที่ช่องข้อความเพื่อดูแป้นพิมพ์บนหน้าจอ จากนั้นแตะตัวอักษรเพื่อพิมพ์ หากคุณสัมผัสผิดปุ่ม คุณสามารถเลื่อนนิ้วของคุณไปยังปุ่มที่ถูกตองได้ ตัวอักษรจะไม่ถูกป้อนจนกว่าคุณจะยกนิ้วของคุณออกจากแป้น



แตะ Shift เพื่อป้อนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ หรือแตะปุ่ม Shift แล้วเลื่อนไปที่ตัวอักษร แตะสองครั้งที่ Shift สำหรับ Caps Lock ในการป้อนตัวเลข เครื่องหมายวรรค หรือสัญลักษณ์ ให้แตะปุ่มตัวเลข 123 หรือปุ่มสัญลักษณ์ #+= หากคุณไม่ได้เพิ่มแป้นพิมพ์ใดๆ ให้แตะ ☺ เพื่อสลับไปเป็นแป้นพิมพ์อิโมจิ หากคุณมีหลายแป้นพิมพ์ ให้แตะ 🌐 เพื่อสลับไปเป็นแป้นล่าสุดที่คุณใช้ แตะต่อไปเพื่อเข้าถึงแป้นพิมพ์อื่นที่เปิดใช้งานอยู่ หรือแตะ 🌐, ค้างไว้ จากนั้นเลื่อนเพื่อเลือกแป้นพิมพ์อื่น ในการจบประโยคอย่างรวดเร็วด้วยจุดและวรรค เพียงแค่แตะสองครั้งที่ space bar


ป้อนตัวอักษรที่เน้นเสียงหรือสลับอักษรอื่นๆ : แตะค้างไว้ที่แป้น แล้วเลื่อนเพื่อเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง



ซ่อนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ: แตะแป้นของแป้นพิมพ์

หากคุณเห็นคำที่ขีดเส้นใต้สีแดง ให้แตะเพื่อดูการแก้ไขที่เสนอแนะ หากคำที่คุณต้องการไม่ปรากฏ ให้ป้อนคำที่ถูกต้อง

ในขณะที่คุณเขียน แป้นพิมพ์จะคาดเดาคำต่อไปของคุณ (ไม่มีให้ใช้งานในบางภาษา) แตะที่คำเพื่อเลือก หรือยอมรับคำลวงหน้าที่ไฮไลต์ โดยการใส่ช่องว่างหรือเครื่องหมายวรรคตอน เมื่อคุณแตะคำที่แนะนำ จะมีช่องว่างปรากฏขึ้นหลังคำนั้น หากคุณป้อนเครื่องหมายจุลภาค มหัพภาค หรือเครื่องหมายวรรคตอนอื่นๆ ช่องว่างจะถูกลบ ปฏิเสธคำแนะนำโดยแตะที่คำเดิมของคุณ (ซึ่งแสดงเป็นตัวเลือกการคาดเดาข้อความพร้อมเครื่องหมายอัฒภาค)



ซ่อนการคาดเดาข้อความ: ดึงคำที่แนะนำลงมา ลากแถบขึ้นเมื่อคุณต้องการดูคำที่แนะนำอีกครั้ง


ปิดการคาดเดาข้อความ: แตะ 😊 หรือ 🌐, ค้างไว้ จากนั้นเลื่อนไปที่ แสดงคำลวงหน้า

หากคุณเปิดข้อความลวงหน้า iPad อาจยังคงพยายามแนะนำการแก้ไขคำที่สะกดผิดอยู่ ยอมรับการแก้ไขโดยการป้อนช่องว่างหรือเครื่องหมายวรรคตอน หรือโดยการแตะ Return ในการปฏิเสธการแก้ไข ให้แตะ “x” หากคุณปฏิเสธคำที่แนะนำเดียวกันสองสามครั้ง iPad จะหยุดแนะนำคำเหล่านั้น ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการป้อนหรือเพิ่มแป้นพิมพ์: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์


คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple เพื่อป้อนได้ ดู [การใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 30 ในการป้อนตามคำบอกแทนการป้อน ให้ดูที่ [ป้อนตามคำบอก](#) ที่หน้า 31

การแก้ไขข้อความ

ปรับแก้ข้อความ: แตะค้างไว้ที่ข้อความเพื่อแสดงแว่นขยาย จากนั้นลากเพื่อวางตำแหน่งจุดแทรก



เลือกข้อความ: แตะจุดแทรกเพื่อแสดงตัวเลือกส่วนที่เลือก หรือแตะสองครั้งที่คำเพื่อเลือกได้เช่นกัน ลากขอบจับเพื่อเลือกข้อความเพิ่มหรือตัดทอนข้อความ ในเอกสารแบบอ่านอย่างเดียว เช่น หน้าเว็บ ให้แตะค้างไว้เพื่อเลือกคำ




คุณสามารถ ตัด คัดลอก หรือวาง บนข้อความที่เลือกไว้ ด้วยแอปบางตัว คุณยังสามารถทำ ตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ (แตะ B/I/U) ขอคำจำกัดความของคำ หรือให้ iPad แนะนำทางเลือกให้คุณ อาจต้องแตะ ► เพื่อดูตัวเลือกทั้งหมด

การเลิกทำการแก้ไขล่าสุด: เขย่า iPad แล้วแตะ เลิกทำ

จัดแนวข้อความ: เลือกข้อความ จากนั้นแตะลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา (ไม่มีให้ใช้งานได้ตลอดเวลา)

การบันทึกการกดแป้นพิมพ์

ปุ่มลัดจะให้คุณป้อนคำหรือวลีโดยการป้อนอักขระเพียงไม่กี่ตัว ตัวอย่างเช่น ป้อน “omw” เพื่อป้อน “On my way!” ซึ่งตัวอย่างนั้นเป็นการตั้งค่าไว้ให้คุณอยู่แล้ว แต่คุณก็สามารถเพิ่มคำของคุณเองได้ด้วย



การสร้างปุ่มลัด: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > แป้นพิมพ์ จากนั้นแตะ ปุ่มลัด

ต้องการเก็บคำหรือวลีที่คุณไม่ต้องการแก้ไขหรือไม่ สร้างปุ่มลัด แต่ปล่อยให้ช่องปุ่มลัดว่างเปล่า

ใช้ iCloud เพื่ออัปเดตพจนานุกรมส่วนบุคคลของคุณบนอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณอยู่เสมอ: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud จากนั้นเปิด iCloud Drive หรือเอกสารและข้อมูล

การใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple (มีแยกต่างหาก) เพื่อป้อนข้อความบน iPad ของคุณ แป้นพิมพ์จะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ ดังนั้นคุณต้องจับคู่กับ iPad ก่อน

หมายเหตุ: แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple อาจไม่รองรับคุณสมบัติแป้นพิมพ์ที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น แป้นพิมพ์ไร้สายจะไม่คาดเดาคำต่อไปที่คุณกำลังป้อน หรือแก้ไขคำที่สะกดผิดโดยอัตโนมัติ

จับคู่แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple กับ iPad: เปิดแป้นพิมพ์ ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ และเปิดบลูทูธ จากนั้นแตะแป้นพิมพ์เมื่อปรากฏในรายการอุปกรณ์

เมื่อเริ่มจับคู่ แป้นพิมพ์จะเชื่อมต่อกับ iPad อีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่อยู่ในระยะ ซึ่งไกลที่สุดประมาณ 33 ฟุต (10 เมตร) เมื่อเชื่อมต่อแล้ว แป้นพิมพ์บนหน้าจอไม่ปรากฏ

ประหยัดแบตเตอรี่ของคุณ: ปิดบลูทูธและแป้นพิมพ์ไร้สายเมื่อไม่ได้ใช้ คุณสามารถปิด บลูทูธ ✱ ได้ใน ศูนย์ควบคุม ในการปิดแป้นพิมพ์ กดค้างไว้ที่สวิตช์เปิด/ปิดจนกระทั่งไฟสีเขียวดับลง

การยกเลิกการจับคู่แป้นพิมพ์ไร้สาย: ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ และ ⓘ ถัดจากชื่อแป้นพิมพ์ จากนั้นแตะ เลิกจำอุปกรณ์นี้

ดู [อุปกรณ์บลูทูธ](#) ที่หน้า 41

การเพิ่มหรือเปลี่ยนแป้นพิมพ์

คุณสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติการบ่อน เช่นการตรวจการสะกดคำ การเพิ่มแป้นพิมพ์สำหรับการเขียนในภาษาที่แตกต่างกัน และการเปลี่ยนเค้าโครงของแป้นพิมพ์บนหน้าจอของคุณหรือแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple

ตั้งค่าคุณสมบัติการบ่อน: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์

เพิ่มแป้นพิมพ์สำหรับภาษาอื่น: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์ > เพิ่มแป้นพิมพ์ใหม่


สลับแป้นพิมพ์: หากคุณไม่ได้เพิ่มแป้นพิมพ์ใดๆ ให้แตะ 😊 เพื่อสลับไปเป็นแป้นพิมพ์อีโมจิ หากคุณมีหลายแป้นพิมพ์ ให้แตะ 🌐 เพื่อสลับไปเป็นแป้นล่าสุดที่คุณใช้ และต่อไปเพื่อเข้าถึงแป้นพิมพ์อื่นที่เปิดใช้งานอยู่ หรือแตะ 🌐, ค้างไว้ จากนั้นเลื่อนเพื่อเลือกแป้นพิมพ์อื่น

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแป้นพิมพ์นานาชาติ ให้ดูที่ [การใช้แป้นพิมพ์นานาชาติ](#) ที่หน้า 151

เปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์ เลือกแป้นพิมพ์ จากนั้นเลือกเค้าโครง

เค้าโครงแป้นพิมพ์

บน iPad คุณสามารถบ่อนด้วยแป้นพิมพ์แยกที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอ หรือเอาออกจาก Dock และตรงกลางของหน้าจอ



ปรับแป้นพิมพ์: แตะค้างไว้ที่ จากนั้น:

- ใช้แป้นพิมพ์แยก: เลื่อนนิ้วของคุณไปที่ แยก แล้วปล่อย หรือแยกแป้นพิมพ์ออกจากตรงกลาง
- ย้ายแป้นพิมพ์ไปไว้ตรงกลางของหน้าจอ: เลื่อนนิ้วของคุณไปที่ เอาออกจาก Dock แล้วปล่อย
- ย้อนกลับไปเป็นแป้นพิมพ์แบบเต็ม: เลื่อนนิ้วของคุณไปที่ Dock และ ผสาน แล้วปล่อย
- ย้ายแป้นพิมพ์แบบเต็มกลับไปที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ: เลื่อนนิ้วของคุณไปที่ Dock แล้วปล่อย

เปิดหรือปิดแป้นพิมพ์แยก: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์แยก

บ่อนตามคำบอก


คุณสามารถบ่อนตามคำบอกแทนการพิมพ์ได้หากต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดบ่อนตามคำบอกอยู่ (ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์) และ iPad เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่

หมายเหตุ: การบ่อนตามคำบอกอาจจะไม่มีในทุกภาษา หรือในทุกพื้นที่ และคุณสมบัติอาจจะแตกต่างกัน อาจคิดค่าบริการข้อมูลเซลลูลาร์ ดู [การตั้งค่าเซลลูลาร์](#) ที่หน้า 161

การป้อนข้อความตามคำบอก: และ  บนแป้นพิมพ์ iPad จากนั้นพูด เมื่อคุณทำเสร็จ ให้แตะ **เสร็จ**



แตะเพื่อเริ่มการป้อนตามคำบอก

เพิ่มข้อความ: และ  อีกครั้งแล้วดำเนินการป้อนตามคำบอกต่อ ในการแทรกข้อความ ลำดับแรกให้แตะเพื่อวางจุดแทรก คุณสามารถแทนที่ข้อความที่เลือกโดยการป้อนตามคำบอกได้เช่นกัน

การเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอนหรือจัดรูปแบบข้อความ: พูดเครื่องหมายวรรคตอนหรือจัดรูปแบบตัวอย่างเช่น “Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark” จะเป็น “Dear Mary, the check is in the mail!” เครื่องหมายวรรคตอนและการจัดรูปแบบคำสั่ง ได้แก่:

- เครื่องหมายอัฒภาค ... สิ้นสุดเครื่องหมายอัฒภาค
- ย่อหน้าใหม่
- ขึ้นบรรทัด
- ตัวพิมพ์ใหญ่ คือ การทำให้คำถัดไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
- เปิดตัวพิมพ์ใหญ่ ... ปิดตัวพิมพ์ใหญ่ คือ การทำให้อักขระตัวแรกของแต่ละคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
- ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด คือ การทำให้คำถัดไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
- เปิดตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ... ปิดตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด คือ การทำให้คำที่อยู่ภายในเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
- ไม่เปิดตัวพิมพ์ใหญ่ ... ไม่ปิดตัวพิมพ์ใหญ่ คือ การทำให้คำที่อยู่ภายในเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
- ไม่เปิดวรรค ... ไม่ปิดวรรค คือ การเรียกใช้คำต่อเนื่องกัน
- รูปหน้ายิ้ม คือ การแทรก :-)
- รูปหน้าบึ้ง คือ การแทรก :-(
- รูปขยิบตา คือ การแทรก ;-)

ค้นหา

การค้นหาแอป


แอปหลายตัวมีช่องค้นหาที่คุณสามารถป้อนเพื่อค้นหาบางอย่างที่อยู่ในแอปได้ ตัวอย่างเช่น ในแอปแผนที่ คุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะได้

การค้นหาโดย Spotlight

การค้นหาโดย Spotlight จะช่วยค้นหา iPad ของคุณ แต่ยังคงแสดงคำแนะนำจาก App Store และอินเทอร์เน็ต คุณอาจดูคำแนะนำสำหรับเวลารับชมภาพยนตร์ที่อยู่ใกล้กับตำแหน่งที่ตั้ง และอื่นๆ

ค้นหา iPad: ลากตรงกึ่งกลางของหน้าจอโฮมใดๆ ลงมาเพื่อแสดงช่องค้นหา ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นตามที่คุณป้อน ในการซ่อนแป้นพิมพ์และดูผลลัพธ์เพิ่มเติมบนหน้าจอ ให้แตะ ค้นหา แตะที่รายการในรายการเพื่อเปิด

คุณสามารถใช้ ค้นหาโดย Spotlight เพื่อค้นหาและเปิดแอปได้ด้วย




เลือกแอปและเนื้อหาที่จะให้ค้นหา: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การค้นหาโดย Spotlight จากนั้นแตะยกเลิกการเลือกแอปหรือเนื้อหา ในการเปลี่ยนคำสั่งค้นหา ให้สัมผัสและลาก ≡ ไปยังตำแหน่งใหม่

จำกัดการค้นหาโดย Spotlight ไว้เพียงใน iPad ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การค้นหาโดย Spotlight จากนั้นแตะคำแนะนำ Spotlight เพื่อยกเลิกการเลือกการค้นหา

ปิดบริการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งสำหรับคำแนะนำ Spotlight: ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาที่ตั้ง แตะบริการระบบ จากนั้นปิดคำแนะนำ Spotlight

ศูนย์ควบคุม

ศูนย์ควบคุมทำให้คุณสามารถเข้าถึงกล่อง เครื่องคิดเลข AirPlay ควบคุมและเล่นเสียงที่กำลังเล่น และคุณสมบัติสะดวกอื่นๆ ได้ในทันที คุณสามารถปรับความสว่าง ล็อกหน้าจอในแนวตั้ง เปิดหรือปิดบริการไร้สาย และเปิด AirDrop สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ AirDrop ให้ดูที่ [AirDrop](#) ที่หน้า 36



การเปิดศูนย์ควบคุม: กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอใดๆ (แม้กระทั่งหน้าจอล็อก)

เปิดแอปเสียงที่กำลังเล่นอยู่ตอนนี้: แตะไตเติลเพลง

ปิดศูนย์ควบคุม: กวาดนิ้วลง แตะด้านบนสุดของหน้าจอ หรือกดปุ่มโฮม

ปิดการเข้าถึงศูนย์ควบคุมในแอปหรือบนหน้าจอล็อก: ไปที่ การตั้งค่า > ศูนย์ควบคุม

การเตือนและศูนย์การแจ้ง

การเตือน

เตือนให้คุณรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่สำคัญ กิจกรรมสามารถปรากฏเป็นระยะเวลาสั้นๆ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ หรือคงไว้ที่ตรงกลางหน้าจอจนกระทั่งคุณรับรู้

แอปบางแอปอาจมีป้ายกำกับอยู่ในไอคอนหน้าจอโฮมของแอปเหล่านั้น เพื่อให้คุณรู้จำนวนของรายการใหม่ที่รออยู่ ตัวอย่างเช่น จำนวนของข้อความอีเมลใหม่ หากพบปัญหา เช่น ไม่สามารถส่งข้อความได้ เครื่องหมายอัศจรรย์ (!) จะปรากฏบนแบดจ์ ในโพลเดอ์ ป้ายกำกับที่มีหมายเลขจะบ่งบอกถึงจำนวนทั้งหมดของการแจ้งสำหรับแอปที่อยู่ภายในทั้งหมด



การเตือนยังสามารถที่จะปรากฏบนหน้าจอที่ล็อกได้

โต้ตอบการเตือนโดยไม่ต้องออกจากแอปที่คุณใช้งานอยู่: ดึงการเตือนลงมาเมื่อการเตือนปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ใช้งานได้กับข้อความและข้อความอีเมล คำเชิญทางปฏิทิน และอื่นๆ

การตอบสนองต่อการเตือนเมื่อ iPad ล็อกอยู่: กวาดนิ้วจากขวาไปซ้ายที่การเตือน


ปิดเสียงการเตือนของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > ห้ามรบกวน คุณยังสามารถใช้ Siri เพื่อเปิดหรือปิดห้ามรบกวน ได้อีกด้วย พูด “เปิดห้ามรบกวน” หรือ “ปิดห้ามรบกวน”

ตั้งเสียง: ไปที่ การตั้งค่า > เสียง

ศูนย์การแจ้ง

ศูนย์การแจ้ง จะรวบรวมการแจ้งของคุณในที่ที่เดียว เพื่อให้คุณทบทวนการแจ้งเหล่านั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณพร้อม ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เช่น พยากรณ์อากาศ ตารางนัดหมาย วันเกิด ราคาหุ้น และแม้กระทั่งเนื้อหาสรุปแบบรวดเร็วของสิ่งที่จะเกิดในวันพรุ่งนี้ และแถบการแจ้งเพื่อทบทวนการเตือนทั้งหมดของคุณ

การเปิดศูนย์การแจ้ง: กวาดนิ้วลงจากขอบด้านบนสุดของหน้าจอ



ตั้งค่าตัวเลือกของคุณสมบัติวันนี้: ในการเลือกที่จะให้ข้อมูลใดปรากฏ ให้แตะปุ่มแก้ไข ที่อยู่ช่วงท้ายของข้อมูลของคุณบนแถบวันนี้ แตะ + หรือ — เพื่อเพิ่มหรือเอาข้อมูลออก ในการจัดเรียงลำดับข้อมูลของคุณ ให้สัมผัส \equiv จากนั้นให้ลากไปยังตำแหน่งใหม่

การตั้งค่าตัวเลือกการแจ้ง: ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้ง แตะแอปเพื่อตั้งค่าตัวเลือกการแจ้งของแอปนั้น ตัวอย่างเช่น เลือกดูการแจ้งจากหน้าจอล็อก คุณยังสามารถแตะ แก้ไข เพื่อจัดเรียงลำดับการแจ้งของแอปได้อีกด้วย แตะ \equiv จากนั้นลากไปยังตำแหน่งใหม่

เลือกว่าจะแสดง วันนี้ และ มุมมองการแจ้ง บนหน้าจอล็อกหรือไม่: ไปที่ การตั้งค่า > Touch ID และรหัสผ่าน (iPad รุ่นที่มี Touch ID) หรือไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน (รุ่นอื่นๆ) จากนั้นเลือกว่าจะอนุญาตให้เข้าถึงเมื่อล็อกอยู่หรือไม่

ปิดศูนย์การแจ้ง: กวาดนิ้วขึ้นหรือกดปุ่มโฮม

เสียงและปิดเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนหรือปิดเสียงที่ iPad จะเล่นเมื่อคุณได้รับสาย FaceTime ข้อความตัวอักษร อีเมล ทวิต โพสต์ของ Facebook การเตือนความจำ หรือกิจกรรมอื่น

ตั้งค่าตัวเลือกเสียง: ไปที่ การตั้งค่า > เสียง สำหรับตัวเลือก เช่น เสียงเตือนและเสียงเรียกเข้า และความดังเสียงโทรศัพท์และการเตือน

หากคุณต้องการปิดเสียงสายเรียกเข้า FaceTime การเตือน และลูกเล่นเสียงชั่วคราว ดูที่ ส่วนต่อไปนี.

ห้ามรบกวน

ห้ามรบกวน เป็นวิธีที่ง่ายในการปิดเสียง iPad ไม่ว่าคุณจะออกไปทานอาหารค่ำหรือนอนหลับ ส่วนนี้จะปิดเสียงหรือปิดการส่องสว่างของหน้าจอเมื่อมีสายโทรแบบ FaceTime และการเตือน

เปิดห้ามรบกวน: ปิดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ ☾ เมื่อเปิด ห้ามรบกวน อยู่ ☾ จะปรากฏในแถบสถานะ

หมายเหตุ: การปลุกจะยังคงส่งเสียงอยู่ แม้กระทั่ง ห้ามรบกวน เปิดอยู่ ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPad ปิดเสียงอยู่ ให้ปิดเครื่อง

กำหนดค่าห้ามรบกวน: ไปที่ การตั้งค่า > ห้ามรบกวน

คุณสามารถกำหนดเวลาชั่วโมงเงียบ อนุญาตการโทร FaceTime จากรายการโปรด หรือกลุ่มของผู้ติดต่อของคุณ และอนุญาตให้มีการโทร FaceTime ที่โทรเข้ามาซ้ำ ๆ สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เหล่านั้นได้ คุณยังสามารถตั้งค่าให้ ห้ามรบกวน ปิดเสียง iPad เฉพาะเมื่อล็อกอยู่ หรือแม้กระทั่งเมื่อไม่ได้ล็อก

การแชร์

การแชร์จากแอป

ในแอปหลายตัว คุณสามารถแตะ แชร์ หรือ \square เพื่อเลือกวิธีแชร์ข้อมูลของคุณ ตัวเลือกจะเปลี่ยนไปตามแอปที่คุณกำลังใช้ ตัวเลือกอื่นๆ อาจปรากฏขึ้นหากคุณสามารถดาวน์โหลดแอปที่มีตัวเลือกการแชร์ไว้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ [ส่วนขยายแอป](#) ที่หน้า 24

ใช้ Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo หรือแอปของบริษัทอื่นกับตัวเลือกการแชร์: ลงชื่อเข้าใช้ไปยังบัญชีของคุณใน การตั้งค่า ปุ่มการแชร์ของแอปอื่นจะให้การตั้งค่าที่เหมาะสมกับคุณ หากคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้

ปรับแต่งวิธีการต่างๆ ที่คุณแชร์ ดู และจัดระเบียบข้อมูลของคุณด้วยตัวเอง: แตะปุ่มเพิ่มเติม จากนั้นแตะแล้วลาก \equiv เพื่อเลื่อนรายการไปยังตำแหน่งใหม่

AirDrop

AirDrop ช่วยให้คุณแชร์รูปภาพ วิดีโอ เว็บไซต์ ตำแหน่งที่ตั้ง และรายการอื่นๆ ของคุณแบบไร้สายกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง (iOS 7 ขึ้นไป) คุณสามารถแชร์กับคอมพิวเตอร์ Mac ที่มี OS X Yosemite ได้ด้วย iOS 8 AirDrop จะถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้ Wi-Fi และบลูทูธ โดยจะต้องเปิดไว้ทั้งคู่ หากต้องการใช้ AirDrop คุณต้องลงชื่อเข้าสู่ iCloud โดยใช้ Apple ID ของคุณ การส่งจะถูกเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย



แชร์รายการโดยใช้ AirDrop: แตะ แชร์  จากนั้นแตะชื่อของผู้ใช้ AirDrop ที่อยู่ใกล้เคียง

รับรายการ AirDrop จากผู้อื่น: กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม และ AirDrop จากนั้นเลือกเพื่อรับรายการจากรายชื่อ เท่านั้นหรือจาก ทุก ๆ คน คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคำขอเมื่อมาถึงได้

การแชร์กันในครอบครัว

ด้วยการแชร์กันในครอบครัว ครอบครัวที่มีสมาชิกไม่เกินหกคนสามารถแชร์สินค้าที่ซื้อจาก iTunes Store, iBooks Store และ App Store ปฏิทินครอบครัว และรูปภาพครอบครัวได้ทุกรายการโดยไม่ต้องแชร์บัญชี

ผู้ใหญ่หนึ่งคนในครอบครัวคุณที่เป็นผู้จัดการครอบครัวจะเชิญสมาชิกครอบครัวให้เข้าร่วมกลุ่มครอบครัว และยินยอมชำระเงินค่าสินค้าใดๆ ที่ซื้อจาก iTunes Store, App Store และ iBooks Store ซึ่งสมาชิกครอบครัวเหล่านี้ชื่อในขณะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มครอบครัว เมื่อตั้งค่าแล้ว สมาชิกครอบครัวจะสามารถเข้าถึงเพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี หนังสือ และแอปพร้อมกันได้ทันที นอกจากนี้ สมาชิกครอบครัวสามารถแชร์รูปภาพในอัลบั้มครอบครัวที่แชร์ เพิ่มกิจกรรมไปยังปฏิทินครอบครัว แชร์ตำแหน่งที่ตั้งกับสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ และแม้กระทั่งช่วยระบุตำแหน่งอุปกรณ์ที่หายไปของสมาชิกครอบครัวคนอื่นได้อย่างง่ายดาย

เด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปีสามารถเข้าร่วมการแชร์กันในครอบครัวได้เช่นกัน ในฐานะผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมาย ผู้จัดการครอบครัวสามารถให้คำยินยอมในฐานะผู้ปกครองแก่เด็กในการมี Apple ID ของตนเอง และสร้าง ID แทนเด็กได้ เมื่อสร้างบัญชีแล้ว บัญชีนี้จะเพิ่มไปยังกลุ่มครอบครัวโดยอัตโนมัติ

การแชร์กันในครอบครัวจำเป็นต้องให้คุณลงชื่อเข้าใช้ใน iCloud ด้วย Apple ID ของคุณ คุณยังจะถูกขอให้ยืนยัน Apple ID ที่คุณใช้สำหรับ iTunes Store, App Store และ iBooks Store ด้วยการแชร์กันในครอบครัวสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ที่มี iOS 8, คอมพิวเตอร์ Mac ที่มี OS X Yosemite และพีซีที่มี iCloud สำหรับ Windows 4.0 คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มครอบครัวได้เพียงครั้งละหนึ่งกลุ่มเท่านั้น

ตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > ตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัวในฐานะผู้จัดการครอบครัว จากนั้นเชิญสมาชิกครอบครัวให้เข้าร่วมกลุ่ม

สร้าง Apple ID สำหรับเด็ก: และ การตั้งค่า > iCloud > ครอบครัว เลื่อนลงมาที่ด้านล่างสุดของ หน้าจอ จากนั้นแตะ สร้าง Apple ID สำหรับเด็ก

ยอมรับคำเชิญเพื่อใช้การแชร์กันในครอบครัว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าสู่ iCloud อยู่ และคุณสามารถยอมรับการเชิญการแชร์กันในครอบครัวจากอุปกรณ์ iOS ของคุณ (ต้องใช้ iOS 8), Mac (ต้องใช้ OS X Yosemite) หรือ พีซี (ต้องใช้ iCloud สำหรับ Windows 4.0) หรือหากผู้จัดการครอบครัวอยู่บริเวณใกล้เคียงในระหว่างดำเนินการตั้งค่า ผู้จัดการก็เพียงแค่ขอให้คุณป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่คุณใช้สำหรับ iCloud ได้





เข้าถึงสินค้าที่ซื้อจาก iTunes Store, App Store และ iBooks Store ที่แชร์ไว้: เปิด iTunes Store, iBooks Store หรือ App Store และ สินค้าที่ซื้อแล้ว จากนั้นเลือกสมาชิกครอบครัวจากเมนูที่ปรากฏ

เมื่อสมาชิกครอบครัวซื้อสินค้า ระบบจะเรียกเก็บเงินที่บัญชีของผู้จัดการครอบครัวโดยตรง เมื่อซื้อสินค้าแล้ว สินค้ารายการนั้นจะเพิ่มไปยังบัญชีของสมาชิกครอบครัวที่เป็นผู้ซื้อและจะแชร์กับสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ หากการแชร์กันในครอบครัวถูกปิดใช้งานได้ สมาชิกแต่ละคนจะยังคงเก็บรายการที่ตนเลือกซื้อไว้ได้ แม้ว่าผู้จัดการครอบครัวจะเป็นผู้ชำระเงินให้ก็ตาม

เปิด **ขอซื้อ**: ผู้จัดการครอบครัวสามารถระบุให้สมาชิกครอบครัวที่ยังเป็นผู้เยาว์ต้องขออนุญาตในการซื้อสินค้าหรือการดาวน์โหลดแบบฟรี ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > ครอบครัว จากนั้นแตะชื่อบุคคล

หมายเหตุ: การจำกัดอายุสำหรับ **ขอซื้อ** จะแตกต่างกันตามพื้นที่ ในสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการครอบครัวสามารถเปิดใช้งาน **ขอซื้อ** สำหรับสมาชิกครอบครัวที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และ 13 ปี ได้ ซึ่งจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

ซ่อนสินค้าที่ซื้อจาก iTunes Store, App Store และ iBooks Store ของคุณ: เปิด iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นคลิก iTunes Store ได้ ลิงก์ด่วน ให้คลิก สินค้าที่ซื้อแล้ว จากนั้นเลือกประเภทของเนื้อหา (ตัวอย่างเช่น เพลงหรือภาพยนตร์) วางตัวเมาส์ชี้ไว้เหนือรายการที่คุณต้องการซ่อน จากนั้นคลิก  ในการทำให้สินค้าที่ซื้อปรากฏอีกครั้ง ให้กลับไปคลิก ลิงก์ด่วน จากนั้นคลิก บัญชีเลื่อนลงมาที่ iTunes ใน Cloud จากนั้นคลิก จัดการ (ที่อยู่ด้านขวาของสินค้าที่ซื้อที่ถูกซ่อน)

แชร์รูปภาพหรือวิดีโอกับสมาชิกในครอบครัว: เมื่อคุณตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว อัลบั้มที่แชร์ที่ชื่อว่า “ครอบครัว” จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในแอปรูปภาพบนอุปกรณ์ของสมาชิกครอบครัวทุกคน ในการแชร์รูปภาพหรือวิดีโอกับสมาชิกครอบครัว ให้เปิดแอปรูปภาพ จากนั้นดูรูปภาพหรือวิดีโอหรือเลือกรูปภาพหรือวิดีโอหลายรายการ และ  และ การแชร์รูปภาพใน iCloud แล้วเพิ่มความเห็น จากนั้นแชร์ไปยังอัลบั้มครอบครัวที่แชร์ของคุณ ดู [การแชร์รูปภาพ iCloud](#) ที่หน้า 81

เพิ่มกิจกรรมไปยังปฏิทินครอบครัว: เมื่อคุณตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว ปฏิทินที่แชร์ที่ชื่อว่า “ครอบครัว” จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในแอปปฏิทินบนอุปกรณ์ของสมาชิกครอบครัวทุกคน ในการเพิ่มกิจกรรมครอบครัว ให้เปิดแอปปฏิทิน แล้วสร้างกิจกรรม จากนั้นเลือกเพื่อเพิ่มกิจกรรมลงในปฏิทินครอบครัว ดู [การแชร์ปฏิทิน iCloud](#) ที่หน้า 77

ตั้งค่าเตือนความจำของครอบครัว: เมื่อคุณตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว รายการที่แชร์จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในแอปเตือนความจำบนอุปกรณ์ของสมาชิกครอบครัวทุกคน ในการเพิ่มการเตือนเข้าไปที่รายการของครอบครัว เปิดแอปเตือนความจำ และ รายการของครอบครัว จากนั้นเพิ่มการเตือนเข้าไปที่รายการ ดู [ทำความเข้าใจกับเตือนความจำ](#) ที่หน้า 103

แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับสมาชิกครอบครัว: สมาชิกครอบครัวสามารถแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของตัวเองได้โดยการแตะ การตั้งค่า > iCloud > แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน (ใต้ขั้นสูง) ในการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของสมาชิกครอบครัว ให้ใช้แอปค้นหาเพื่อนของฉัน (ดาวน์โหลดได้ที่ App Store) หรือใช้แอปข้อความ (ต้องใช้ iOS 8) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แอปข้อความเพื่อแชร์หรือดูตำแหน่งที่ตั้ง ให้ดู [แชร์รูปภาพ วิดีโอ ตำแหน่งของคุณและอื่นๆ](#) ที่หน้า 51

ติดตามอุปกรณ์ของครอบครัวของคุณ: หากสมาชิกครอบครัวได้เปิดใช้งานแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉันใน iCloud คุณสามารถช่วยเหลือพวกเขาในการหาตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ที่สูญหายได้ เปิดค้นหา iPhone ของฉันในอุปกรณ์ของคุณหรือที่ iCloud.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ [ค้นหา iPad ของฉัน](#) ที่หน้า 44

ออกจากการแชร์กันในครอบครัว: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > ครอบครัว จากนั้นแตะ ออกจากการแชร์กันในครอบครัว หากคุณเป็นผู้จัดการ ให้ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > ครอบครัว และชื่อของคุณ จากนั้นแตะ หยุดการแชร์กันในครอบครัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT201081?viewlocale=th_TH

iCloud Drive

เกี่ยวกับ iCloud Drive

iCloud Drive จะจัดเก็บงานนำเสนอ สเปรดชีต เอกสาร PDF รูปภาพ และเอกสารประเภทอื่นๆ ไว้ใน iCloud เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านี้ได้จากอุปกรณ์ใดๆ ของคุณที่ตั้งค่าให้ใช้กับ iCloud iCloud Drive จะอนุญาตให้แอปของคุณแชร์เอกสารต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถทำงานไฟล์เดียวกันผ่านแอปได้หลายตัว

iCloud Drive ใช้งานได้กับอุปกรณ์ที่มี iOS 8 คอมพิวเตอร์ Mac ที่มี OS X Yosemite พีซีที่มี iCloud สำหรับ Windows 4.0 หรือใน iCloud.com ในการเข้าถึง iCloud Drive คุณต้องลงชื่อเข้าสู่ iCloud โดยใช้ Apple ID ของคุณ iCloud Drive จะใช้งานได้กับแอปที่รองรับซึ่งรวมถึง Pages, Numbers, Keynote, GarageBand และแอปของบริษัทอื่นบางตัว ซิต์จำกัดเนื้อที่เก็บข้อมูลจะขึ้นอยู่กับแผนเนื้อที่เก็บข้อมูล iCloud ของคุณ

ตั้งค่า iCloud Drive

คุณสามารถตั้งค่า iCloud Drive โดยใช้ผู้ช่วยการตั้งค่า เมื่อคุณติดตั้ง iOS 8 หรือคุณสามารถตั้งค่าในเมนูการตั้งค่าได้ในภายหลัง iCloud Drive เป็นการอัปเดตให้กับเอกสารและข้อมูล เมื่อคุณอัปเดตเป็น iCloud Drive เอกสารของคุณจะถูกคัดลอกไปยัง iCloud Drive และสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ที่ใช้งาน iCloud Drive คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเอกสารที่จัดเก็บอยู่ใน iCloud Drive บนอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ได้จนกว่าจะอัปเดตอุปกรณ์เหล่านั้นเป็น iOS 8 หรือ OS X Yosemite เหมือนกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตไปเป็น iCloud Drive ให้ดู http://support.apple.com/kb/HT6345?viewlocale=th_TH

ตั้งค่า iCloud Drive: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > iCloud Drive จากนั้นเปิด iCloud Drive และปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ

การถ่ายโอนไฟล์

มีหลายวิธีในการถ่ายโอนไฟล์ระหว่าง iPad และคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออุปกรณ์ iOS ขึ้นอื่น

การถ่ายโอนไฟล์โดยใช้ iTunes: เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายที่มาพร้อมกับเครื่อง ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก iPad จากนั้นคลิก แอป ใช้ส่วนการแชร์ไฟล์ เพื่อถ่ายโอนเอกสารระหว่าง iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ แอปที่รองรับการแชร์ไฟล์จะปรากฏในรายการแอป ในการลบไฟล์ ให้เลือกไฟล์ในรายการเอกสาร แล้วกดปุ่ม Delete

คุณสามารถดูไฟล์ที่ได้รับเป็นไฟล์แนบในอีเมลบน iPad ได้เช่นกัน

คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์โดยใช้ AirDrop กับแอปบางตัวได้ ดู [AirDrop](#) ที่หน้า 36

ฮอตสปอตส่วนบุคคล

ใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคลเพื่อแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ iPad ของคุณ (รุ่น Wi-Fi + Cellular) คอมพิวเตอร์สามารถแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้ Wi-Fi บลูทูธ หรือสาย USB ได้ อุปกรณ์ iOS อื่นๆ สามารถแชร์การเชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi ได้ ฮอตสปอตส่วนบุคคลใช้งานได้เมื่อ iPad เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์เท่านั้น

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้กับผู้ใช้บริการทุกคน อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ติดต่อผู้ให้บริการมือถือของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต: ไปที่ การตั้งค่า > ข้อมูลเซลลูลาร์ จากนั้นแตะ ฮอตสปอตส่วนบุคคล หากตัวเลือกนี้ปรากฏขึ้นมา เพื่อตั้งค่าบริการกับผู้ให้บริการของคุณ

หลังจากคุณเปิดฮอตสปอตส่วนบุคคล อุปกรณ์อื่นๆ จะสามารถเชื่อมต่อได้หลายวิธี ดังนี้:

- Wi-Fi: บนอุปกรณ์ เลือก iPad ของคุณในรายการของเครือข่าย Wi-Fi ที่มีให้ใช้
- USB: เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สายที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง ในการตั้งค่าเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก iPad แล้วกำหนดการตั้งค่าเครือข่าย
- บลูทูธ: บน iPad ให้ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ แล้วเปิดบลูทูธ ในการจับคู่และเชื่อมต่อ iPad กับอุปกรณ์ของคุณ ให้ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ

หมายเหตุ: เมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อแล้ว แถบสีน้ำเงินจะปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอ iPad ไอคอนฮอตสปอตส่วนบุคคล จะปรากฏในแถบสถานะของอุปกรณ์ iOS ที่ใช้ฮอตสปอตส่วนบุคคล

เปลี่ยนรหัสผ่าน Wi-Fi สำหรับ iPad: ไปที่ การตั้งค่า > ฮอตสปอตส่วนบุคคล > รหัสผ่าน Wi-Fi จากนั้นป้อนรหัสผ่านอย่างน้อยแปดอักขระ

จับตาดูการใช้เครือข่ายข้อมูลโทรศัพท์มือถือของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > เซลลูลาร์ ดู [การตั้งค่าเซลลูลาร์](#) ที่หน้า 161


AirPlay

ใช้ AirPlay เพื่อสตรีมเพลง รูปภาพ และวิดีโอแบบไร้สายไปยัง Apple TV และอุปกรณ์อื่นที่ใช้งาน AirPlay ได้ หาก你不เห็นอุปกรณ์ที่ใช้งาน AirPlay ได้ของคุณเมื่อแตะ , คุณอาจต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกเครื่องอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

แสดงตัวควบคุม AirPlay: ปิดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ 

สตรีมเนื้อหา: แตะ  จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการกระจายเข้าไป

สลับกลับไป iPad: แตะ  จากนั้นเลือก iPad

สะท้อนหน้าจอ iPad บนทีวี: แตะ  เลือก Apple TV จากนั้นแตะ การจำลอง แถบสีน้ำเงินปรากฏที่ด้านบนของจอ iPad เมื่อเปิดการจำลอง AirPlay

คุณยังสามารถเชื่อมต่อ iPad กับทีวี โปรเจคเตอร์ หรือจอแสดงผลภายนอกอื่น ๆ โดยใช้สายหรืออะแดปเตอร์ของ Apple ที่เหมาะสมได้อีกด้วย ดู support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=th_TH

AirPrint

ใช้ AirPrint เพื่อพิมพ์แบบไร้สายไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน AirPrint จากแอปต่างๆ เช่น เมล รูปภาพ และ Safari แอปหลายแอปที่มีให้ใช้งานได้ใน App Store จะรองรับ AirPrint ด้วยเช่นกัน

iPad และเครื่องพิมพ์ต้องอยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPrint ให้อ่านที่ support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=th_TH

พิมพ์เอกสาร:แตะ  หรือ  (ขึ้นอยู่กับแอปที่คุณกำลังใช้)

การดูสถานะของงานพิมพ์:คลิกปุ่มโฮมสองครั้ง จากนั้นแตะ ศูนย์พิมพ์ ป้ายกำกับบนไอคอนจะแสดงจำนวนเอกสารที่อยู่ในลำดับ

ยกเลิกงานพิมพ์:เลือกงานพิมพ์ใน ศูนย์การพิมพ์ จากนั้น ยกเลิกการพิมพ์

Apple Pay

ใน iPad รุ่นที่มี Touch ID คุณสามารถใช้ Apple Pay เพื่อทำการชำระเงินในแอปที่รองรับได้ แอปเหล่านี้ขายสินค้าและบริการที่จับต้องได้ เช่น เครื่องแต่งกาย สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม ตั๋ว การจอง และอื่นๆ

ตั้งค่า Apple Pay:ไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่านและ Apple Pay จากนั้นป้อนข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิตที่รองรับไม่เกินแปดใบ รายละเอียดการจัดส่งและการเรียกเก็บเงิน และข้อมูลติดต่อของคุณ เมื่อคุณเพิ่มบัตรที่จะใช้กับ Apple Pay ผู้ออกบัตรจะกำหนดว่าสามารถเพิ่มบัตรของคุณได้หรือไม่ และอาจขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทำการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: บัตรเครดิตและเดบิตของสหรัฐอเมริกาจำนวนมากสามารถใช้กับ Apple Pay ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมี Apple Pay ให้ใช้งานหรือไม่และผู้ออกบัตรในปัจจุบัน ให้ไปที่ support.apple.com/kb/HT6288?viewlocale=th_TH

ชำระเงินในแอป:แตะปุ่ม Apple Pay จากนั้นตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏขึ้น (ตัวอย่างเช่น บัตรที่คุณกำลังใช้ชำระเงิน อีเมลของคุณ และวิธีการจัดส่ง) ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนที่จะใช้ Touch ID หรือรหัสผ่านของคุณเพื่อทำการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์

คุณอาจได้รับการแจ้งที่มีชื่อผู้จำหน่าย และจำนวนเงินที่อนุญาตสำหรับสินค้าที่ซื้อ อาจมีการมอบรหัสไปรษณีย์ของคุณให้กับผู้จำหน่ายเพื่อคำนวณภาษีและค่าจัดส่ง อาจมีการมอบข้อมูลการชำระเงิน เช่น ที่อยู่เรียกเก็บเงินและจัดส่ง ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ ให้กับผู้จำหน่ายเมื่อคุณยืนยันการชำระเงินด้วย Touch ID หรือรหัสผ่าน

ดูกิจกรรม Apple Pay:กิจกรรม Apple Pay ของคุณจะปรากฏในใบแจ้งยอดที่คุณได้รับจากผู้ออกบัตรของคุณ คุณยังอาจดูกิจกรรม Apple Pay ในบัตรเครดิตที่รองรับได้โดยการไปที่ การตั้งค่า > Passbook และ Apple Pay

ระงับและเอาบัตรออก:คุณมีตัวเลือกหลายทางในการเอาบัตรออกหรือระงับการใช้งานบัตรเครดิตหรือเดบิต ในการเอาบัตรเครดิตหรือเดบิตออกจาก Apple Pay ให้ไปที่ การตั้งค่า > Passbook และ Apple Pay และบัตรเครดิตหรือเดบิตที่มีอยู่ จากนั้นเลื่อนไปที่ด้านล่างสุดแล้วแตะ เอาออก หาก iPad ของคุณสูญหายหรือถูกขโมย และคุณได้เปิดใช้งานแอปค้นหา iPad ของฉันไว้ คุณสามารถใช้แอปนั้นเพื่อช่วยเหลือในการค้นหาและรักษาความปลอดภัยของ iPad ของคุณได้ รวมถึงการระงับการใช้งานบัตรเครดิตและเดบิตที่ใช้สำหรับ Apple Pay หรือเอาบัตรเหล่านั้นออก ดู [ค้นหา iPad ของฉัน](#) ที่หน้า 44 คุณสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณที่ [iCloud.com](https://www.icloud.com) แล้วเอาบัตรของคุณออกได้ใน การตั้งค่า > อุปกรณ์ของฉัน คุณยังสามารถโทรหาผู้ออกบัตรของคุณได้อีกด้วย

อุปกรณ์บลูทูธ

คุณสามารถใช้อุปกรณ์บลูทูธกับ iPad ได้ เช่น หูฟังสเตอริโอ หรือแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple สำหรับโปรไฟล์บลูทูธที่รองรับ ให้ไปที่ http://support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=th_TH


คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยินและการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิซึ่งอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่อันตรายได้ ดู [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 153

หมายเหตุ: การใช้อุปกรณ์เสริมบางตัวกับ iPad อาจเกิดผลกระทบกับประสิทธิภาพการใช้งานแบบไร้สายได้ อุปกรณ์เสริมของ iPhone และ iPod touch บางอย่างเท่านั้นที่จะสามารถใช้งานกับ iPad ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ การเปิดโหมดเครื่องบินอาจจำกัดการรบกวนของเสียงระหว่าง iPad และอุปกรณ์เสริมได้ การปรับแนวหรือย้าย iPad และอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่ออยู่อาจปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานแบบไร้สายได้

เปิดหรือปิดบลูทูธ: ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ คุณยังสามารถเปิดหรือปิดบลูทูธ ✱ ได้ใน ศูนย์ควบคุมอีกด้วย

เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์บลูทูธ: แต่ละอุปกรณ์ในรายการอุปกรณ์ จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อ ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้นสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจับคู่บลูทูธ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ให้ดูที่ [การใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 30

iPad ต้องอยู่ในช่วงระยะ 33 ฟุต (10 เมตร) จากอุปกรณ์บลูทูธ

ส่งสัญญาณเสียงออกกลับไปที่ iPad: ปิดหรือยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ ปิดบลูทูธใน การตั้งค่า > บลูทูธ หรือใช้ AirPlay  เพื่อสลับเสียงออกไปยังที่ iPad ดู [AirPlay](#) ที่หน้า 39 หากอุปกรณ์บลูทูธอยู่นอกระยะ เสียงออกจะกลับไปตั้งที่ iPad

เลิกจับคู่อุปกรณ์: ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ แตะ ⓘ ถัดจากอุปกรณ์ จากนั้นแตะ เลิกจับคู่อุปกรณ์นี้ หากคุณไม่เห็นรายการอุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบลูทูธเปิดอยู่

การจำกัด

คุณสามารถตั้งค่าการจำกัดสำหรับแอปบางตัว และสำหรับเนื้อหาที่ซื้อได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ปกครองสามารถจำกัดเพลงที่ไม่เหมาะสมไม่ให้ปรากฏในเพลย์ลิสต์ หรือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบางอย่าง ใช้การจำกัดเพื่อป้องกันการใช้แอปบางแอป การติดตั้งแอป หรือเปลี่ยนบัญชีหรือการจำกัดความดังเสียง

เปิดการจำกัด: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด จากนั้นแตะ เปิดใช้งานการจำกัด โปรแกรมจะขอให้คุณกำหนดรหัสผ่านการจำกัดที่จำเป็นในการเปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณทำ รหัสผ่านนี้อาจแตกต่างจากรหัสผ่านสำหรับปลดล็อก iPad:

ข้อสำคัญ: หากคุณลิมรหัสผ่านการจำกัดของคุณ คุณต้องกู้คืนซอฟต์แวร์ของ iPad ดู [การกู้คืน iPad](#) ที่หน้า 160

ความเป็นส่วนตัว

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวทำให้คุณดูแลและควบคุมได้ว่าแอปและบริการระบบใดบ้างที่สามารถเข้าถึงบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง และเข้าถึงรายชื่อ ปฏิทิน เตือนความจำ และรูปภาพ

บริการหาตำแหน่งที่ตั้งทำให้แอปเกี่ยวกับตำแหน่ง เช่น เตือนความจำ แผนที่ และกล้อง เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ระบุตำแหน่งของคุณได้ ตำแหน่งโดยประมาณของคุณจะกำหนดโดยใช้ข้อมูลที่มีจากเครือข่าย Wi-Fi ท้องถิ่น หากคุณเปิด Wi-Fi ไว้ ข้อมูลตำแหน่งที่ Apple รวบรวมไม่ได้เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถระบุถึงตัวคุณโดยตรง เมื่อแอปกำลังใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง จะปรากฏขึ้นมาในแถบเมนู

การเปิดหรือปิดบริการหาที่ตั้ง: ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาที่ตั้ง คุณสามารถปิดสำหรับแอปหรือบริการบางตัวหรือทั้งหมดได้ หากคุณปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้เปิดใช้อีกครั้งเมื่อแอปหรือบริการพยายามจะใช้คุณสมบัตินี้ในครั้งต่อไป

การปิดบริการหาที่ตั้งสำหรับบริการระบบ: บริการหลายอย่างจากระบบ เช่น การเลือกรับโฆษณา จะใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง ในการดูสถานะของบริการเหล่านั้น ให้เปิดหรือปิดบริการ หรือแสดง ในแถบสถานะเมื่อบริการเหล่านี้ใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาที่ตั้ง > บริการระบบ

การปิดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว: ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว คุณสามารถดูได้ว่าแอปและคุณสมบัติใดร้องขอและได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้:

- แอปรายชื่อ
- ปฏิทิน
- เตือนความจำ
- รูปภาพ
- การแชร์ผ่านบลูทูธ
- ไมโครโฟน
- กล้อง
- HomeKit
- กิจกรรมเคลื่อนไหว
- Twitter
- Facebook

คุณสามารถปิดการเข้าถึงข้อมูลแต่ละหมวดหมู่ของแอปแต่ละตัวได้ ทบทวนข้อตกลงต่างๆ และนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับแอปของบริษัทอื่นๆ แต่ละบริษัท เพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่แอปใช้ข้อมูลที่ร้องขอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู support.apple.com/kb/HT6338?viewlocale=th_TH&locale=th_TH

ความปลอดภัย

คุณสมบัติความปลอดภัยช่วยป้องกันข้อมูลบน iPad ของคุณไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงได้

การใช้รหัสผ่านกับการปกป้องข้อมูล

เพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้น คุณสามารถตั้งรหัสผ่านที่ต้องป้อนทุกครั้งที่คุณเปิดหรือปลุก iPad

ตั้งรหัสผ่าน: ไปที่ การตั้งค่า > Touch ID และรหัสผ่าน (iPad รุ่นที่มี Touch ID) หรือไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน (รุ่นอื่นๆ) จากนั้นตั้งรหัสผ่าน 4 หลัก

การตั้งรหัสผ่านจะเปิดการปกป้องข้อมูล โดยใช้รหัสผ่านของคุณเป็นกุญแจเพื่อเข้ารหัสข้อความ เมล และสิ่งที่ไม่เก็บไว้ใน iPad โดยการใช้การเข้ารหัสแบบ AES ชนิด 256 บิต (แอปอื่นๆ ยังอาจใช้การปกป้องข้อมูล)

เพิ่มความปลอดภัย: ให้ปิดรหัสผ่านธรรมดาและใช้รหัสผ่านที่ยาวขึ้น ในการป้อนรหัสผ่านที่เป็นรหัสแบบรวมของหมายเลขและตัวอักษร ให้คุณใช้แป้นพิมพ์ หากต้องการปลดล็อก iPad โดยใช้แป้นตัวเลข ให้ตั้งค่านับผ่านที่ยาวขึ้นโดยใช้ตัวเลขอย่างเดียว

เพิ่มลายนิ้วมือและตั้งค่าตัวเลือกสำหรับเซ็นเซอร์ Touch ID: (iPad รุ่นที่มี Touch ID) ไปที่ การตั้งค่า > Touch ID และรหัสผ่าน ดู [Touch ID](#) ทางด้านล่าง

อนุญาตการเข้าถึงคุณสมบัติเมื่อ iPad ล็อกอยู่: ไปที่ การตั้งค่า > Touch ID และรหัสผ่าน (iPad รุ่นที่มี Touch ID) หรือไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน (รุ่นอื่น ๆ) คุณสมบัติที่ไม่จำเป็นรวมถึง:

- วันนี้ (ดูที่ [ศูนย์การแจ้ง](#) ที่หน้า 34)
- มุมมองการแจ้ง (ดูที่ [ศูนย์การแจ้ง](#) ที่หน้า 34)
- Siri (หากเปิดใช้งานอยู่ ให้ออกที่ [การตั้งค่า Siri](#) ที่หน้า 48)

อนุญาตการเข้าถึงศูนย์ควบคุมเมื่อ iPad ล็อกอยู่: ไปที่ การตั้งค่า > ศูนย์ควบคุม ดู [ศูนย์ควบคุม](#) ที่หน้า 33

ลบข้อมูลหลังจากใส่รหัสผ่านผิดเป็นครั้งที่สิบ: ไปที่ การตั้งค่า > Touch ID และรหัสผ่าน (iPad รุ่นที่มี Touch ID) หรือไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน (รุ่นอื่น ๆ) จากนั้นแตะ ลบข้อมูล หลังจากป้อนรหัสผ่านผิดเป็นครั้งที่สิบ การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต และข้อมูลและสื่อทั้งหมดของคุณจะถูกลบ โดยการลบกุญแจเข้ารหัสข้อมูลออก

หากคุณลืมหรหัสผ่าน คุณต้องกู้คืนซอฟต์แวร์ของ iPad ดู [การกู้คืน iPad](#) ที่หน้า 160

Touch ID

ใน iPad รุ่นที่มี Touch ID คุณสามารถปลดล็อก iPad ได้โดยการวางนิ้วบนปุ่มโฮม Touch ID ยังทำให้คุณสามารถ:

- ใช้รหัสผ่าน Apple ID ของคุณเพื่อทำการซื้อใน iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store
- มอบข้อมูลบัตรเครดิตและเดบิต ที่อยู่เรียกเก็บเงินและจัดส่ง และข้อมูลติดต่อ เมื่อทำการชำระเงินในแอปที่เสนอ Apple Pay เป็นวิธีการชำระเงิน

ตั้งค่าเซ็นเซอร์ Touch ID: ไปที่ การตั้งค่า > Touch ID และรหัสผ่าน ตั้งค่าว่าคุณต้องการใช้ลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อก iPad และเพื่อซื้อสินค้าหรือไม่ และ เพิ่มลายนิ้วมือ จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ คุณสามารถเพิ่มลายนิ้วมือมากกว่าหนึ่งอัน (ตัวอย่างเช่น นิ้วโป้งและนิ้วชี้ของคุณหรือของคู่สมรสของคุณ)

หมายเหตุ: หากคุณปิด iPad หลังจากตั้งค่าเซ็นเซอร์ Touch ID คุณจะถูกขอให้เปิด iPad ขึ้นอีกครั้งและทำการปลดล็อกเป็นครั้งแรก คุณยังจะถูกถามรหัสผ่าน Apple ID ในการซื้อครั้งแรกที่คุณทำใน iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store อีกด้วย

ลบลายนิ้วมือ: แตะ ลายนิ้วมือ จากนั้นแตะ ลบลายนิ้วมือ หากคุณมีมากกว่าหนึ่งลายนิ้วมือ ให้วางนิ้วบนปุ่มโฮมเพื่อค้นหาว่าเป็นลายนิ้วมือใด

ตั้งชื่อลายนิ้วมือ: แตะลายนิ้วมือ จากนั้นใส่ชื่อ เช่น "นิ้วโป้ง"

ใช้เซ็นเซอร์ Touch ID ของคุณเพื่อทำการชำระเงินใน iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store: เมื่อซื้อมาจาก iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store แล้ว ให้ปฏิบัติตามพร้อมท์เพื่อเปิดใช้งานรายการซื้อด้วยลายนิ้วมือของคุณ หรือไปที่ การตั้งค่า > Touch ID และรหัสผ่าน แล้วเปิด iTunes Store และ App Store

ใช้ Touch ID เพื่อทำการชำระเงินในแอปที่รองรับ Apple Pay: ไปที่ การตั้งค่า > Touch ID และรหัสผ่าน เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน Apple Pay กับ Touch ID ของคุณแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ออกที่ [Apple Pay](#) ที่หน้า 40

พวงกุญแจ iCloud

พวงกุญแจ iCloud จะทำให้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในเว็บเบราว์เซอร์ Safari ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลเครือข่าย Wi-Fi อัปเดตอยู่เสมอ พวงกุญแจ iCloud จะทำงานในอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตของคุณทั้งหมด (iOS 7 ขึ้นไป) และคอมพิวเตอร์ Mac (OS X Mavericks ขึ้นไป)

พวงกุญแจ iCloud ใช้งานเดียวกับตัวสร้างรหัสผ่านของ Safari และป้อนอัตโนมัติ เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีใหม่ ตัวสร้างรหัสผ่านของ Safari จะแนะนำรหัสผ่านที่เป็นเอกลักษณ์และคาดเดายาก คุณสามารถใช้การป้อนอัตโนมัติเพื่อให้ iPad ป้อนข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณได้ ซึ่งจะทำให้การเข้าสู่ระบบง่ายขึ้น ดู [การกรอกฟอร์ม](#) ที่หน้า 62

หมายเหตุ: บางเว็บไซต์ไม่รองรับป้อนอัตโนมัติ

พวงกุญแจ iCloud รักษาความปลอดภัยโดยใช้การเข้ารหัสแบบ AES ชนิด 256 บิต ในระหว่างการจัดเก็บและการส่งถ่ายข้อมูล และไม่สามารถอ่านได้โดย Apple

ตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > พวงกุญแจ เปิด พวงกุญแจ iCloud จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ หากคุณตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud ไว้ในอุปกรณ์อื่นๆ คุณจำเป็นต้องอนุมัติการใช้พวงกุญแจ iCloud จากอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งในอุปกรณ์เหล่านั้น หรือใช้รหัสรักษาความปลอดภัยของ iCloud ของคุณ

ข้อสำคัญ: รหัสความปลอดภัยของ iCloud ของคุณไม่สามารถเรียกใช้ได้โดย Apple หากคุณลืมรหัสรักษาความปลอดภัยของคุณ คุณจะต้องเริ่มใหม่และตั้งค่าพวงกุญแจ iCloud ของคุณอีกครั้ง:

ตั้งค่าการป้อนอัตโนมัติ: ไปที่ การตั้งค่า > Safari > รหัสผ่านและการป้อนอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดชื่อและรหัสผ่านและบัตรเครดิต (รายการเหล่านั้นจะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น) ในการเพิ่มข้อมูลบัตรเครดิต ให้แตะ บัตรเครดิตที่บันทึก

รหัสรักษาความปลอดภัยสำหรับบัตรเครดิตของคุณจะไม่ถูกบันทึกไว้ คุณต้องป้อนด้วยตัวเอง

ในการป้อนชื่อ รหัสผ่าน หรือข้อมูลบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติในไซต์ที่รองรับ ให้แตะที่ช่องข้อความจากนั้นแตะ ป้อนอัตโนมัติ

ในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณ ให้ตั้งรหัสผ่านหากคุณเปิดพวงกุญแจและการป้อนอัตโนมัติ iCloud ไว้

จำกัดการติดตามโฆษณา

การจำกัดหรือรีเซ็ตการตามรอยโฆษณา: ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > การโฆษณา เปิดจำกัดการตามรอยโฆษณา เพื่อป้องกันแอปไม่ให้เข้าถึงตัวระบุการโฆษณาของ iPad ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้แตะ เกี่ยวกับการโฆษณาและความเป็นส่วนตัว

ค้นหา iPad ของฉัน

ค้นหา iPad ของฉันสามารถช่วยคุณระบุตำแหน่งและรักษาความปลอดภัย iPad ของคุณโดยใช้แอปฯ ค้นหา iPhone ของฉัน ฟรี (มีให้ดาวน์โหลดทาง App Store) บน iPad, iPhone หรือ iPod touch อีกเครื่อง หรือใช้เบราว์เซอร์เว็บของ Mac หรือ PC ที่ลงชื่อเข้าใช้ www.icloud.com/find ค้นหา iPhone ของฉัน มีระบบล็อกไม่ให้เปิดใช้งาน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นสามารถใช้ iPad ของคุณได้หากคุณทำเครื่องหาย Apple ID และรหัสผ่านของคุณต้องใช้เพื่อปิด ค้นหา iPad ของฉัน หรือเพื่อล้างข้อมูลและเปิดใช้งาน iPad ของคุณใหม่

เปิดค้นหา iPad ของฉัน: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > ค้นหา iPad ของฉัน

ข้อสำคัญ: ในการใช้คุณสมบัติเหล่านี้ คุณต้องเปิด ค้นหา iPad ของฉัน ก่อน ที่ iPad ของคุณจะสูญหาย และ iPad จะต้องสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้คุณสามารถระบุตำแหน่งและป้องกันอุปกรณ์ได้ โดย iPad จะส่งตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดก่อนที่แบตเตอรี่จะหมดเมื่อเปิด ส่งตำแหน่งที่ตั้งล่าสุด ไว้ใน การตั้งค่า

ใช้ ค้นหา iPhone ของฉัน: เปิดแอปค้นหา iPhone ของฉัน ในอุปกรณ์ iOS หรือไปที่ www.icloud.com/fnd ในคอมพิวเตอร์ของคุณ ลงชื่อเข้าใช้ แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ

- การเล่นเกมเสียง: ส่งเสียงเตือนแบบดังสุดเป็นเวลาสองนาที่ แม้ว่าจะตั้งค่าความดังเป็นแบบปิดเสียงก็ตาม
- โหมดสูญหาย: คุณสามารถล็อก iPad ที่สูญหายของคุณด้วยรหัสผ่านโดยทันทีและสามารถส่งข้อความที่ใช้แสดงหมายเลขที่ติดต่อได้ นอกจากนี้ iPad ยังจะติดตามและรายงานตำแหน่ง เพื่อที่คุณจะได้เห็นว่าเครื่องของคุณอยู่ในตำแหน่งใดเมื่อคุณค้นหาโดยใช้แอปค้นหา iPhone ของฉัน อีกด้วย โหมดสูญหายยังจะระงับการใช้งานบัตรเครดิตและเดบิตของคุณที่ใช้สำหรับ Apple Pay อีกด้วย (iPad รุ่นที่มี Touch ID) ดู [Apple Pay](#) ที่หน้า 40
- การลบข้อมูล iPad: ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณโดยการลบข้อมูลและสื่อทั้งหมดบน iPad ของคุณ และคืนค่า iPad เป็นการตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน ลบข้อมูล iPad ยังจะเอาบัตรเครดิตและเดบิตของคุณที่ใช้สำหรับ Apple Pay ออกอีกด้วย (iPad รุ่นที่มี Touch ID) ดู [Apple Pay](#) ที่หน้า 40


หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะขายหรือยก iPad ของคุณให้คนอื่น คุณควรล้างข้อมูลอย่างสมบูรณ์เพื่อเอาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดออกและปิด ค้นหา iPad ของฉัน เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าของคนต่อไปสามารถใช้งานและใช้อุปกรณ์ได้ตามปกติ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > ลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมด ดู [ขายหรือยก iPad ให้คนอื่น](#) ที่หน้า 161

การชาร์จและจับตาดูแบตเตอรี่

iPad จะมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ที่อยู่ใน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ซึ่งรวมถึงเคล็ดลับในการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ให้ดู www.apple.com/th/batteries/

คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่และการชาร์จ iPad ให้ดู [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 153

การชาร์จแบตเตอรี่: วิธีที่ดีที่สุดในการชาร์จแบตเตอรี่ iPad คือการเชื่อมต่อ iPad กับเต้ารับไฟฟ้าโดยใช้สายและอะแดปเตอร์จ่ายไฟ USB ที่หามาพร้อมกับเครื่อง



หมายเหตุ: การเสียบ iPad กับเต้ารับไฟฟ้าจะเริ่มต้นการสำรองข้อมูล iCloud หรือการเชื่อมต่อข้อมูลไร้สายของ iTunes: ดูที่ [การสำรองข้อมูล iPad](#) ที่หน้า 159 และ [การเชื่อมต่อข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 19

นอกจากนี้ iPad อาจชาร์จได้ช้าเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องกับพอร์ต USB 2.0 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หาก Mac หรือพีซีของคุณไม่มีพลังงานเพียงพอให้ iPad ชาร์จ ข้อความ “ไม่ได้ชาร์จอยู่” จะปรากฏในแถบสถานะ

ข้อสำคัญ: แบตเตอรี่ iPad อาจหมดลงแทนที่จะได้รับการชาร์จหาก iPad เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ปิดไว้หรืออยู่ในโหมดพักหรือโหมดสแตนด์บาย เชื่อมต่อกับฮับ USB หรือกับพอร์ต USB บนแท็บเล็ตพิมพ์

ดูสัดส่วนของแบตเตอรี่ที่ใช้ในแต่ละแอป: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การใช้งาน จากนั้นแตะ การใช้งานแบตเตอรี่

ไอคอนแบตเตอรี่ตรงมุมขวาบนของแถบสถานะจะแสดงระดับหรือสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่



การแสดงเปอร์เซ็นต์ของการชาร์จแบตเตอรี่: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การใช้งาน แล้วเปิดเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่

ข้อสำคัญ: หาก iPad มีพลังงานไฟน้อยมาก เครื่องอาจแสดงรูปภาพแบตเตอรี่ที่ใช้เกือบหมด ซึ่งบ่งบอกว่าต้องชาร์จ iPad ถึงยี่สิบนาทีก่อนที่คุณจะใช้เครื่องได้ หาก iPad มีพลังงานไฟน้อยอย่างยิ่ง อาจไม่มีรูปภาพใด ๆ ขึ้นที่จอแสดงผลเป็นเวลานานกว่าสองนาที ก่อนที่รูปภาพแสดงพลังงานแบตเตอรี่ต่ำจะปรากฏขึ้น

แบตเตอรี่แบบชาร์จได้จะมีจำนวนการชาร์จที่จำกัด ซึ่งในท้ายที่สุดก็ต้องทำการเปลี่ยนใหม่ แบตเตอรี่ของ iPad ไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ ควรให้ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตทำการเปลี่ยนเท่านั้น ดูที่ www.apple.com/th/batteries/

การเดินทางไปกับ iPad

สายการบินบางแห่งขอมให้คุณเปิด iPad ของคุณได้หากคุณสลับเป็นโหมดเครื่องบิน Wi-Fi และบลูทูธจะถูกปิดใช้งาน คุณจึงไม่สามารถโทรออกหรือรับสาย FaceTime หรือใช้คุณสมบัติที่ต้องใช้การสื่อสารแบบไร้สายได้ แต่คุณสามารถฟังเพลง เล่นเกม ดูวิดีโอ หรือใช้แอปอื่น ๆ ที่ไม่ต้องใช้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ หากสายการบินอนุญาต คุณสามารถเปิด Wi-Fi หรือบลูทูธเพื่อเปิดใช้งานบริการเหล่านั้นได้ แม้กระทั่งในระหว่างใช้งานโหมดเครื่องบิน

เปิดโหมดเครื่องบิน: ปิดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ ➔ คุณยังสามารถเปิดหรือปิดโหมดเครื่องบินได้ใน การตั้งค่า เมื่อเปิดโหมดเครื่องบินอยู่ ➔ จะปรากฏในแถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ

คุณยังสามารถเปิดหรือปิด Wi-Fi และบลูทูธได้ใน ศูนย์ควบคุม ดู [ศูนย์ควบคุม](#) ที่หน้า 33

เมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศ คุณอาจสามารถลงทะเบียนบริการเซลลูลาร์กับผู้ให้บริการในประเทศนั้นได้จาก iPad ของคุณโดยตรง (มีให้ใช้งานใน iPad รุ่นที่มีเซลลูลาร์และ Touch ID) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อูที่ [การลงทะเบียนบริการเซลลูลาร์](#) ที่หน้า 14

การใช้ Siri

Siri (iPad รุ่นที่ 3 ขึ้นไป) ทำให้คุณสามารถพูดกับ iPad เพื่อส่งข้อความ กำหนดเวลาการประชุม โทรด้วย FaceTime และอีกมากมาย Siri เข้าใจการพูดอย่างเป็นธรรมชาติ ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องเรียนรู้คำสั่งเฉพาะหรือคำสั่งสำคัญต่างๆ ถาม Siri เรื่องอะไรก็ได้ ตั้งแต่ “จับเวลาถอยหลัง 3 นาที” ไปจนถึง “หนังอะไรที่จะฉายคืนนี้” เปิดแอปแล้วเปิดหรือปิดคุณสมบัติต่างๆ เช่น โหมดเครื่องบิน บลูทูธ ห้ามรบกวน และ VoiceOver Siri ยอดเยี่ยมสำหรับการอัปเดตคุณกับข้อมูลกีฬาล่าสุด ช่วยคุณตัดสินใจเลือกร้านอาหาร และค้นหารายการใน iTunes Store หรือ แอปใน App Store เพื่อซื้อ


หมายเหตุ: ในการใช้ Siri เครื่อง iPad จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดู [การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi](#) ที่หน้า 15 อาจคิดค่าบริการเซลลูลาร์

เรียกใช้ Siri: กดปุ่มโฮมค้างไว้ จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงบี๊ปของ Siri จากนั้นพูดคำขอของคุณ

ควบคุมเวลาที่ Siri ฟัง: แทนที่จะปล่อยให้ Siri ส่งเหตุเองโดยอัตโนมัติเวลาที่หยุดพูด คุณสามารถกดปุ่มโฮมค้างไว้ในขณะที่พูดและปล่อยปุ่มเมื่อพูดจบ

หวัดดี Siri เมื่อ iPad ที่เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ (หรือหากคุณได้เริ่มการสนทนากับ Siri แล้ว) คุณสามารถใช้ Siri โดยไม่ต้องแม้แต่กดปุ่มโฮม เพียงพูดว่า “หวัดดี Siri” จากนั้นพูดคำขอของคุณ ในการเปิดหรือปิดด้วยหวัดดี Siri ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri > อนุญาต “หวัดดี Siri”

หากคุณใช้ชุดหูฟังคุณสามารถใช้ปุ่มตรงกลางแทนที่ปุ่มโฮมได้



สำหรับตัวอย่างในการถาม ให้ถาม Siri ว่า “ทำอะไรได้บ้าง” หรือแตะ

ขึ้นอยู่กับคำขอของคุณ หน้าจอตอบสนองจาก Siri มักจะรวมข้อมูลหรือภาพถ่ายที่คุณแตะเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือเพื่อแสดงการกระทำอื่นบางอย่าง เช่น การค้นหาเว็บหรือเปิดแอปที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนเสียงพิเศษของ Siri: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri (อาจไม่มีให้ใช้งานได้ครบทุกพื้นที่)

ปรับความดังเสียงของ Siri: ใช้ปุ่มความดังเสียงขณะที่คุณกำลังโต้ตอบกับ Siri

Siri และแอป

Siri ใช้งานได้กับแอปจำนวนมากใน iPad รวมถึง FaceTime ข้อความ แผนที่ นาฬิกา ปฏิทิน และอีกมาก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพูดสิ่งต่างๆ ได้ เช่น:

- “FaceTime แม่”
- “ฉันมีข้อความใหม่จาก Rick ไหม”
- “น้ำมันรถฉันจะหมด”
- “ตั้งนาฬิกาปลุก 8 โมงเช้า”
- “ยกเลิกนัดหมายทั้งหมดในวันศุกร์”

ตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่คุณสามารถใช้ Siri กับแอปต่างๆ จะปรากฏตลอดคู่มือนี้

การบอก Siri เกี่ยวกับตัวคุณ

หากคุณบอก Siri เกี่ยวกับตัวคุณเอง รวมถึงเรื่องราวต่างๆ เช่น บ้านและที่อยู่ที่คุณทำงานของคุณ รวมถึงความสัมพันธ์ของคุณ คุณสามารถรับบริการส่วนบุคคลได้ เช่น “เตือนฉันให้โทรหาภรรยา เมื่อถึงบ้าน”


บอก Siri ว่าคุณเป็นใคร: กรอกการ์ดผู้ติดต่อของคุณในรายชื่อ จากนั้นไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri > ข้อมูลของฉัน จากนั้นแตะการ์ดผู้ติดต่อของคุณ

ในการทำให้ Siri รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณ ให้พูดบางสิ่ง เช่น “ภรรยาของฉันคือ Emily Parker”

หมายเหตุ: Siri ใช้บริการที่ตั้งเมื่อคำขอของคุณต้องการรู้ตำแหน่งของคุณ ดู [ความเป็นส่วนตัว](#) ที่หน้า 42

การทำการแก้ไข

หาก Siri ไม่ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง คุณสามารถแตะเพื่อแก้ไขคำขอของคุณ



หรือแตะ  อีกครั้ง จากนั้นแก้ไขคำขอของคุณให้ชัดเจนด้วยคำพูด

ต้องการยกเลิกคำสั่งสุดท้ายหรือไม่ พูดว่า “ยกเลิก” แตะไอคอน Siri หรือกดปุ่มโฮม

การตั้งค่า Siri

ในการตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ Siri ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > Siri ตัวเลือกต่างๆ ประกอบด้วย:

- เปิดหรือปิด Siri
- การเปิดหรือปิด “หวัดดี Siri”
- ภาษา
- เพศของเสียง (อาจไม่มีให้ใช้งานครบทุกพื้นที่)
- ผลป้อนกลับเสียง
- การ์ดข้อมูลของฉัน

ป้องกันการเข้าถึง Siri เมื่อ iPad ล็อกอยู่: ไปที่ การตั้งค่า > Touch ID และรหัสผ่าน (iPad รุ่นที่มี Touch ID) หรือไปที่ การตั้งค่า > รหัสผ่าน (รุ่นอื่น ๆ) คุณยังสามารถปิดใช้งาน Siri โดยการเปิดการควบคุม ดู [การจำกัด](#) ที่หน้า 41

ข้อความ

5



บริการ iMessage

คุณสามารถส่งข้อความตัวอักษรผ่าน Wi-Fi ถึงผู้อื่นได้โดยใช้ iOS 5 ขึ้นไป หรือ OS X Mountain Lion ขึ้นไป ด้วยแอปข้อความและคุณสมบัติที่ติดตั้งมาใน iMessage ข้อความสามารถรวมถึงรูปภาพ วิดีโอ และข้อมูลอื่นๆ ได้ คุณสามารถดูขณะที่ผู้อื่นกำลังพิมพ์ และช่วยให้พวกเขาารู้เมื่อคุณได้อ่านข้อความเหล่านั้นแล้ว หากคุณลงชื่อเข้า iMessage โดยใช้ Apple ID เดียวกันในอุปกรณ์ iOS หรือ Mac (OS X Mavericks ขึ้นไป) คุณสามารถเริ่มต้นสนทนาบนอุปกรณ์เครื่องหนึ่งและสนทนาต่อในอีกเครื่องหนึ่งได้ สำหรับการรักษาความปลอดภัย ข้อความของ iMessage จะถูกเข้ารหัสไว้ก่อนที่จะถูกส่ง


ด้วยคุณสมบัติการดำเนินการต่อ (iOS 8 ขึ้นไป) คุณยังสามารถส่งและรับข้อความ SMS และ MMS ใน iPad ของคุณได้อีกด้วย โดยจะส่งต่อผ่าน iPhone ของคุณ ทั้ง iPad และ iPhone ของคุณต้องลงชื่อเข้าใช้ iMessage ด้วย Apple ID เดียวกัน ค่าบริการอาจคิดจากบริการข้อความตัวอักษรสำหรับ iPhone ของคุณ ดู [เกี่ยวกับคุณสมบัติการดำเนินการต่อ](#) ที่หน้า 25



ลงชื่อเข้าสู่ iMessage: ไปที่ การตั้งค่า > ข้อความ จากนั้นเปิด iMessage


คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิ ที่สามารถนำไปสู่สถานการณ์อันตราย ให้ดูที่ [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 153

หมายเหตุ: ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมของข้อมูลเซลลูลาร์อาจใช้กับคุณ และกับผู้ใช้ iPhone และ iPad ซึ่งคุณแลกเปลี่ยนข้อความด้วยผ่านเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์

การส่งและรับข้อความ



เริ่มการสนทนา: แตะ  จากนั้นป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล หรือแตะ  จากนั้นเลือกผู้ติดต่อ คุณยังสามารถเริ่มการสนทนาโดยแตะที่หมายเลขโทรศัพท์ในรายชื่อ ปฏิทิน หรือ Safari หรือจากรายชื่อล่าสุดในหน้าจอมัลติทาสก์


หมายเหตุ: การเตือน  จะปรากฏหากไม่สามารถส่งข้อความได้ และการเตือนในบทสนทนาเพื่อลองส่งข้อความนั้นอีกครั้ง

ใช้ Siri: พูดบางสิ่ง เช่น:

- “ส่งข้อความถึง Emily บอกว่า แล้วพรุ่งนี้ละ”
- “อ่านข้อความของฉัน”
- “อ่านข้อความล่าสุดจาก Bob”
- “ตอบกลับว่า นั่นเป็นข่าวดี”

สนทนาต่อ: แตะการสนทนาในรายการข้อความ

ซ่อนแป้นพิมพ์: แตะ  ตรงมุมขวาล่าง

การใช้อักขระรูปภาพ: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์ต่างๆ > เพิ่มแป้นพิมพ์ใหม่ จากนั้นแตะ อีโมจิ เพื่อทำให้แป้นพิมพ์ใช้งานได้ จากนั้น ระหว่างที่กำลังป้อนข้อความ ให้แตะ  เพื่อใช้แป้นพิมพ์ อีโมจิ ดู [วิธีการป้อนข้อมูลแบบพิเศษ](#) ที่หน้า 152

แตะเพื่อพูด: แตะ  ค้างไว้เพื่อบันทึกข้อความ จากนั้นปัดขึ้นเพื่อส่ง ในการลบ กวาดนิ้วไปทางซ้าย

ในการประหยัดที่ว่าง แตะเพื่อพูด เสียงข้อความที่คุณได้รับจะถูกลบอัตโนมัติหลังจากฟังครบสองนาทีก นอกเสียจากว่าคุณแตะ เก็บ ในการเก็บข้อความเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ ให้ไปที่การตั้งค่า > ข้อความ > หมดยอายุ (ใต้ข้อความเสียง) จากนั้นแตะ เก็บตลอด

ดูเวลาที่ส่งหรือรับข้อความ: ลากฟองคำพูดใดๆ ไปทางซ้าย

การดูข้อมูลรายชื่อของบุคคล: ในบทสนทนา แตะ รายละเอียด จากนั้นแตะ  แตะที่รายการข้อมูลเพื่อแสดงการกระทำ เช่น โทรออกแบบ FaceTime

ส่งข้อความให้กับกลุ่ม: แตะ  จากนั้นป้อนผู้รับหลายๆ คน

ตั้งชื่อให้กลุ่ม: ในระหว่างที่ดูบทสนทนา แตะ รายละเอียด แล้วลากลง จากนั้นป้อนชื่อในบรรทัดชื่อเรื่อง

เพิ่มผู้คนที่เข้าสู่กลุ่ม: แตะ ช่อง ถึง จากนั้น แตะ เพิ่มรายชื่อ


ออกจากกลุ่ม: แตะ รายละเอียด จากนั้น แตะ ออกจากการสนทนา

ทำให้เงียบ: แตะ รายละเอียด จากนั้น เปิดใช้ ห้ามรบกวน เพื่อเงียบเสียงการแจ้งเตือนสำหรับการสนทนา

ปิดกั้นข้อความที่ไม่ต้องการ: บนการ์ดรายชื่อ ให้แตะปิดกั้นผู้เรียกเข้านี้ คุณสามารถดูการ์ดผู้ติดต่อบางคนในขณะที่แสดงข้อความโดยการแตะรายละเอียด จากนั้นแตะ ⓘ คุณยังสามารถปิดกั้นผู้เรียกเข้าที่ การตั้งค่า > ข้อความ > ระวังอยู่ คุณจะไม่ได้รับการโทร FaceTime หรือข้อความตัวอักษรจากผู้โทรที่ปิดกั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดกั้นสาย ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=th_TH

การจัดการบทสนทนา

บทสนทนาจะถูกบันทึกไว้ในรายการข้อความ จุดสีน้ำเงิน ● จะระบุถึงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน และบทสนทนาเพื่อดูหรือดำเนินการสนทนาต่อ



ส่งต่อข้อความหรือไฟล์แนบ: แตะค้างไว้ที่ข้อความหรือสิ่งที่แนบ แตะ เพิ่มเติม เลือกรายการเพิ่มเติม หากต้องการ จากนั้นแตะ ➦

ลบข้อความหรือไฟล์แนบ: แตะค้างไว้ที่ข้อความหรือสิ่งที่แนบ แตะ เพิ่มเติม เลือกรายการเพิ่มเติม หากต้องการ จากนั้นแตะ 🗑️

การลบบทสนทนา: ในรายการข้อความ ปิดบทสนทนาจากขวาไปซ้าย จากนั้นแตะ ลบ

ค้นหาบทสนทนา: ในรายการ ข้อความ แตะด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อแสดงช่องค้นหา จากนั้นป้อนข้อความที่คุณกำลังหา คุณสามารถค้นหาบทสนทนาได้จากหน้าจอเริ่มต้น ดู [การค้นหาโดย Spotlight](#) ที่หน้า 32


แชร์รูปภาพ วิดีโอ ตำแหน่งของคุณและอื่นๆ

คุณสามารถส่งรูปภาพ วิดีโอ ตำแหน่ง ข้อมูลรายชื่อ และเสียงบันทึกได้ การจำกัดขนาดของไฟล์แนบถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการของคุณ iPad อาจบีบอัดไฟล์แนบรูปภาพและวิดีโอเมื่อจำเป็น

ถ่ายรูปหรือวิดีโอแล้วส่งอย่างรวดเร็ว: แตะค้างไว้ 📷 จากนั้นเลื่อนไปที่ 📷 หรือ 📹 เพื่อถ่ายรูปหรือวิดีโอ รูปภาพจะถูกส่งไปที่ 📷 เพื่อแสดงตัวอย่างวิดีโอของคุณ ในการส่งข้อความวิดีโอ แตะ 📷

ในการประหยัดที่ว่าง ข้อความวิดีโอที่คุณได้รับจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากดูครบสองนาที นอกเสียจากว่าคุณจะแตะ เก็บ ในการลบโดยอัตโนมัติ ไปที่ การตั้งค่า > ข้อความ > หมดอายุ (ข้างใต้ข้อความวิดีโอ) จากนั้นแตะ ไม่เก็บ

ส่งรูปภาพหรือวิดีโอจากคลังรูปภาพของคุณ: แตะ 📷 รูปที่ถ่ายล่าสุดจะอยู่ในนั้น ให้แตะคลังรูปภาพสำหรับรูปถ่ายก่อนหน้า เลือกรายการที่คุณต้องการส่ง

ดูไฟล์แนบ: ในระหว่างที่ดูบทสนทนา และ รายละเอียด ไฟล์แนบจะแสดงในลำดับย้อนกลับที่ข้างล่างของจอ และ ไฟล์แนบเพื่อดูแบบเต็มจอ โนโหมดเต็มจอ ให้แตะ  เพื่อดูไฟล์แนบเป็นรายการ

ส่งตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ: ให้แตะ รายละเอียด จากนั้นแตะ ส่งตำแหน่งปัจจุบันของฉัน เพื่อส่งแผนที่แสดงให้เห็นตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ: ให้แตะ รายละเอียด จากนั้นแตะ แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน แล้วระบุระยะเวลา คนที่คุณกำลังส่งข้อความถึง สามารถเห็นตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้ โดยการแตะรายละเอียด ในการเปิดหรือปิดการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน หรือในการเลือกอุปกรณ์ให้ตรวจสอบตำแหน่งของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของฉัน (ข้างใต้ ขึ้นสูง)

ส่งรายการจากแอปอื่น: ในแอปอื่น ให้แตะ แชร์ หรือ  จากนั้นแตะ ข้อความ

แชร์ บันทึก หรือพิมพ์ไฟล์แนบ: แตะที่สิ่งที่แนบ จากนั้นแตะ 

การคัดลอกรูปภาพหรือวิดีโอ: แตะค้างไว้ที่สิ่งที่แนบ จากนั้นแตะ คัดลอก

การตั้งค่าข้อความ

ไปที่ การตั้งค่า > ข้อความ ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เปิดหรือปิด iMessage
- แจ้งผู้อื่นเมื่อคุณได้อ่านข้อความเหล่านั้น
- ระบุหมายเลขโทรศัพท์, Apple ID และที่อยู่อีเมลเพื่อใช้กับข้อความ
- แสดงช่องหัวเรื่อง
- ปิดกั้นข้อความที่ไม่ต้องการ
- การตั้งค่าระยะเวลาที่เก็บข้อความ
- จัดการวันหมดอายุของข้อความเสียงและข้อความวิดีโอที่สร้างไว้ในแอปข้อความ (ไฟล์แนบเสียงหรือวิดีโอที่สร้างข้างนอกแอป ข้อความจะเก็บไว้จนกระทั่งคุณลบรายการเหล่านั้นด้วยตัวเอง)

การจัดการการแจ้งเตือนสำหรับข้อความ: ดู ศูนย์การแจ้ง ที่หน้า 34

ตั้งค่าเสียงเตือนสำหรับข้อความตัวอักษรที่เข้ามา ดู เสียงและปิดเสียง ที่หน้า 35

6


เมล



การเขียนข้อความ

เมลให้คุณเข้าถึงบัญชีอีเมลทั้งหมดของคุณในระหว่างการเดินทาง

คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิ ที่สามารถนำไปสู่สถานการณ์อันตราย ให้ดูที่ **ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ** ที่หน้า 153



เปลี่ยนความยาวของการแสดงตัวอย่างในการตั้งค่า > Mail รายชื่อ และปฏิทิน

แทรกรูปภาพหรือวิดีโอ: แต่ละสองครั้ง จากนั้นแต่ละแทรกรูปภาพหรือวิดีโอ ยังดูที่ **การแก้ไขข้อความ** ที่หน้า 30



ทำเครื่องหมายัญประกาศที่บางข้อความเมื่อคุณตอบกลับ: แต่ละจุดการแทรก จากนั้นเลือกข้อความที่คุณต้องการรวมเข้าไป และ จากนั้นแต่ละ ตอบกลับ คุณสามารถปีดระดับการเยื้องของข้อความที่อ้างได้ใน การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > เพิ่มย่อหน้าอ้างอิง

ส่งข้อความจากบัญชีอื่น: แต่ละช่อง จาก เพื่อเลือกบัญชี


เปลี่ยนผู้รับจาก สำเนาถึง เป็น สำเนาฉบับถึง: หลังจากที่คุณบอ้อนผู้รับ คุณสามารถลากจากช่องหนึ่ง ไปยังช่องอื่นหรือเปลี่ยนลำดับได้

ทำเครื่องหมายที่อยู่นอกโดเมน: เมื่อคุณเขียนที่อยู่ของผู้รับข้อความที่ไม่มีในโดเมนขององค์กรคุณ แอปเมลสามารถหาชื่อของผู้รับเป็นสีแดงเพื่อเตือนคุณ ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > ทำเครื่องหมายที่อยู่ จากนั้นกำหนดโดเมนที่คุณไม่ต้องการให้ทำเครื่องหมาย คุณสามารถบอ้อนหลาย โดเมนแยกโดยเครื่องหมายจุลภาค เช่น “apple.com, example.org”

ใช้ Siri: พูดบางสิ่ง เช่น:

- “อีเมลใหม่ถึง Susan Conway”
- “อีเมลหา ดร. Patrick บอกว่า ฉันได้รับแบบฟอร์มแล้ว ขอขอบคุณ”


การแอบมอง



ดูการแสดงตัวอย่างที่ยาวขึ้น: ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน คุณสามารถแสดงได้ห้าแถว ข้อความนี้สำหรับฉันหรือไม่ ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นเปิด แสดงป้าย ถึง/ สำเนาถึง หากป้ายบอกว่า สำเนาถึง แทน ถึง ข้อความของคุณเป็นแค่สำเนา คุณยังสามารถใช้ กล่องเมล ถึง/สำเนาถึง ซึ่งรวบรวมเมลทั้งหมดที่ส่งถึงคุณได้ ในการแสดงรายการ ให้แตะ แก้ไข ในขณะที่ดูรายการกล่องเมล

การทำให้ข้อความเสร็จในภายหลัง



ดูข้อความอื่นขณะที่คุณกำลังเขียนข้อความอยู่: กวาดนิ้วลงบนแถบชื่อของข้อความที่คุณกำลังเขียน เมื่อคุณพร้อมที่จะกลับไปข้อความ และชื่อของข้อความที่ด้านล่างหน้าจอ หากคุณมีมากกว่าหนึ่ง ข้อความกำลังเขียนให้เสร็จ ให้แตะด้านล่างของหน้าจอเพื่อดูทั้งหมด







บันทึกฉบับร่างสำหรับใช้ภายหลัง: หากคุณกำลังเขียนข้อความและต้องการทำให้เสร็จในภายหลัง แตะ ยกเลิก จากนั้นแตะ บันทึกแบบร่าง ในการนำกลับมา ให้แตะค้างไว้ที่ เขียน

คุณยังสามารถเขียนข้อความที่ยังไม่จบใน Mac ของคุณได้ด้วย OS X Yosemite ดู [เกี่ยวกับคุณสมบัติการดำเนินการต่อ](#) ที่หน้า 25


ดูข้อความสำคัญ

รับการแจ้งของการตอบกลับข้อความหรือกลุ่มข้อความ: และ  จากนั้นแตะ **แจ้งฉัน** ขณะที่คุณกำลังเขียนข้อความ คุณยังสามารถแตะ  ในบรรทัดชื่อเรื่อง ในการเปลี่ยนวิธีการแจ้งปรากฏไปที่ การตั้งค่า > การแจ้ง > เมล > การแจ้งกลุ่มข้อความ

รวบรวมข้อความสำคัญ: เพิ่มผู้คนที่สำคัญต่อคุณไปยังรายการ VIP เพื่อให้ข้อความเหล่านั้นจะปรากฏทั้งหมดในกล่องเมล VIP และชื่อผู้ส่งในข้อความ จากนั้นแตะ **เพิ่มไปยัง VIP** ในการเปลี่ยนวิธีการแจ้งปรากฏไปที่ การตั้งค่า > การแจ้ง > เมล > การแจ้งกลุ่มข้อความ

กล่องเมล	แก้ไข
 กล่องเมลเข้า	217 >
 VIP	 3 >
กล่องเมล	
 ฉบับร่าง	3 >

รับการแจ้งของข้อความที่สำคัญ: ศูนย์การแจ้ง ให้คุณรู้เมื่อคุณได้รับข้อความในกล่องเมลหรือข้อความรายการโปรดจาก VIP ของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้ง > เมล

ติดธงที่ข้อความเพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้ในภายหลัง: และ  ในขณะที่กำลังอ่านข้อความ ในการเปลี่ยนลักษณะของตัวบ่งชี้ข้อความที่ติดธงไว้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > ลักษณะติดธง ในการดูกล่องเมลอัจฉริยะที่ติดธง ให้แตะ **แก้ไข** ในขณะที่ดูรายการกล่องเมล จากนั้นแตะ **ที่ติดธง**

ค้นหาข้อความ: เลื่อนหรือแตะที่ด้านบนสุดของรายการข้อความเพื่อแสดงช่องค้นหา การค้นหาจะดูที่ช่องที่อยู่ หัวข้อ และเนื้อหาข้อความ ในการค้นหาหลายบัญชีในครั้งเดียว ให้ค้นหาจากกล่องเมลอัจฉริยะ เช่น ส่งแล้วทั้งหมด

ค้นหาโดยเฟรมเวลา: เลื่อนหรือแตะที่ด้านบนสุดของรายการข้อความเพื่อแสดงช่องค้นหา จากนั้นพิมพ์ข้อความเช่น "ประชุมเดือนกุมภาพันธ์" เพื่อค้นหาข้อความทั้งหมดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่มีคำว่า "ประชุม"

ค้นหาโดยสถานะข้อความ: ในการค้นหาข้อความที่ติดธงหรือที่ยังไม่ได้อ่านจากผู้คนในรายการ VIP ของคุณ ให้ป้อน "ติดธง ยังไม่ได้อ่าน vip" คุณยังสามารถค้นหาคุณลักษณะข้อความอื่น เช่น "สิ่งที่แนบ"

ขยะงหายไปซะ! และ  ในขณะที่คุณกำลังอ่านข้อความ จากนั้นแตะ **ย้ายไปที่ขยะ** เพื่อเก็บไฟล์ในโฟลเดอร์ขยะ หากคุณย้ายข้อความโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้เขย่า iPad ทันทีเพื่อเลิกทำ

ใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น "มีเมลใหม่วันนี้จาก Jonah ไหม"

ทำกล่องเมลให้เป็นที่ชื่นชอบ: กล่องเมลที่ชื่นชอบจะปรากฏที่ด้านบนสุดของรายการกล่องเมล ในการเพิ่มที่ชื่นชอบ ให้แตะ **แก้ไข** ในขณะที่ดูรายการกล่องเมล และ **เพิ่มกล่องเมล** จากนั้นเลือกกล่องเมลเพื่อเพิ่ม คุณจะยังได้รับการแจ้งแบบผลึกข้อมูลสำหรับกล่องเมลรายการโปรดของคุณ

แสดงข้อความฉบับร่างจากบัญชีทั้งหมดของคุณ: ในขณะที่ดูรายการกล่องเมล ให้แตะ **แก้ไข** และ **เพิ่มกล่องเมล** จากนั้นเปิดกล่องเมล แบบร่างทั้งหมด

สิ่งที่แนบมา

บันทึกรูปภาพหรือวิดีโอลงในแอปรูปภาพ: แตะค้างไว้ที่รูปภาพหรือวิดีโอจนกระทั่งเมนูปรากฏ จากนั้นแตะ บันทึกรูปภาพ

เปิดไฟล์แนบด้วยแอปอื่น: แตะค้างไว้ที่สิ่งที่แนบจนกระทั่งเมนูปรากฏ จากนั้นแตะที่แอป ที่คุณต้องการใช้เปิดสิ่งที่แนบ สิ่งที่แนบบางอย่างแสดงแบนเนอร์ด้วยปุ่มโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้เพื่อเปิดแอปอื่นได้


ดูข้อความพร้อมไฟล์แนบ: กล่องเมล สิ่งที่แนบ จะแสดงข้อความกับสิ่งที่แนบจากบัญชีทั้งหมด ในการเพิ่มกล่องเมลสิ่งที่แนบ ให้แตะ แก้ไข ในขณะที่ดูรายการกล่องเมล


การทำงานได้กับหลายข้อความ

ลบ ย้าย หรือทำเครื่องหมายข้อความ: หากดูข้อความแบบรายการ กวาดข้อความไปทางซ้ายเพื่อแสดงเมนูการกระทำ กวาดไปให้สุดทางซ้ายเพื่อเลือกการกระทำแรก คุณสามารถกวาดข้อความไปทางขวาเพื่อแสดงการกระทำอื่น เลือกการกระทำที่คุณต้องการให้ปรากฏที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > ตัวเลือกการปิดนิ้ว

ลบ ย้าย หรือทำเครื่องหมายหลายข้อความ: ในขณะที่กำลังดูรายการของข้อความ ให้แตะ แก้ไข เลือกบางข้อความ จากนั้นเลือกการกระทำ หากคุณทำผิดพลาด ให้เขย่า iPad ทันทีเพื่อเลิกทำ

จัดระเบียบเมลของคุณด้วยกล่องเมล: แตะ แก้ไข ในรายการกล่องเมลเพื่อสร้างใหม่ หรือเพื่อเปลี่ยนชื่อหรือลบกล่องเมล (กล่องเมลในตัวบางกล่องไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) มีกล่องเมลอัจฉริยะหลายกล่อง เช่น ยังไม่ได้อ่าน ที่แสดงข้อความจากบัญชีทั้งหมดของคุณ แตะกล่องเมลที่คุณต้องการใช้

กู้คืนข้อความที่ถูกลบ: ไปที่กล่องเมล ถึงขยะ ของบัญชี เปิดข้อความ จากนั้นแตะ  และย้ายข้อความ หรือหากคุณแค่ลบ ให้เขย่า iPad เพื่อเลิกทำ ในการดูข้อความที่ลบแล้วผ่านบัญชีทั้งหมดของคุณ ให้เพิ่มกล่องเมล ถึงขยะ ในการเพิ่มกล่องเมลถึงขยะ ให้แตะ แก้ไข ในรายการกล่องเมล จากนั้นเลือกกล่องเมลถึงขยะจากรายการ

เก็บถาวรแทนการลบ: แทนการลบข้อความ คุณสามารถเก็บถาวรเพื่อที่ว่าข้อความจะยังคงอยู่รอบๆ เมื่อคุณต้องการ เลือก กล่องเมลเก็บถาวร ใน การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > ชื่อบัญชี > บัญชี > ชั้นสูง ในการลบข้อความแทนการเก็บถาวร ให้แตะค้างไว้ที่  จากนั้นแตะ ลบ

ซ่อนถึงขยะของคุณ: คุณสามารถตั้งค่าว่าต้องการให้ข้อความที่ลบอยู่ในกล่องเมลถึงขยะได้นานแค่ไหน เลือก กล่องเมลเก็บถาวร ใน การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > ชื่อบัญชี > บัญชี > ชั้นสูง

การดูและบันทึกที่อยู่

ดูคนที่รับข้อความ: ในขณะที่กำลังดูข้อความ ให้แตะ อื่นๆ ในช่อง ถึง

เพิ่มผู้คนลงในแอปรายชื่อ หรือทำให้เป็น VIP: แตะชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคล จากนั้นแตะ เพิ่ม ไปที่ VIP คุณสามารถเพิ่มที่อยู่ของพวกเขาเป็นรายชื่อใหม่หรือรายชื่อที่มีอยู่แล้วได้



การพิมพ์ข้อความ

การพิมพ์ข้อความ: แตะ จากนั้นแตะ พิมพ์

พิมพ์ไฟล์แนบหรือรูปภาพ: แตะเพื่อดู ให้แตะ จากนั้นเลือก พิมพ์
ดู [AirPrint](#) ที่หน้า 40

การตั้งค่าเมล

ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- สร้างลายเซ็นเมลอื่นสำหรับแต่ละบัญชี
- เพิ่มบัญชีเมล
- ตั้งค่าการตอบกลับ อยู่นอกที่ทำงาน สำหรับบัญชีเมล Exchange
- สำเนาฉบับถึง ตัวคุณเองในทุกๆ ข้อความที่คุณส่ง
- เปิด จัดเรียงตามประเด็น เพื่อจัดกลุ่มข้อความที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน
- ปิดการยืนยันสำหรับการลบข้อความ
- ปิดการส่งการผลักข้อมูลของข้อความใหม่ เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
- ปิดบัญชีชั่วคราว

Safari

7



ทำความรู้จัก Safari

ใช้ Safari ใน iPad เพื่อเลือกดูเว็บ ใช้รายการอ่านเพื่อรวบรวมหน้าเว็บที่จะอ่านในภายหลัง และเพิ่มไอคอนหน้าไปยังหน้าจอโฮมเพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็ว ใช้ iCloud เพื่อดูหน้าต่างๆ ที่คุณได้เปิดบนอุปกรณ์อื่นๆ และเพื่อให้ที่คั่นหน้า ประวัติ และรายการอ่านของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆ ของคุณ



ค้นหาในเว็บ

การค้นหาเว็บ: ป้อน URL หรือคำค้นหาในช่องค้นหาที่ด้านบนของหน้า จากนั้นแตะคำแนะนำการค้นหา หรือแตะ ไปที่ บนแป้นพิมพ์เพื่อค้นหาคำที่คุณพิมพ์ หากคุณไม่ต้องการดูคำค้นหาที่แนะนำ ให้ไปที่ การตั้งค่า > Safari จากนั้น (ข้างใต้ค้นหา) ปิด คำแนะนำเครื่องมือค้นหา

ค้นหาไซต์ที่คุณเข้าชมก่อนหน้านี้อย่างรวดเร็ว: ป้อนชื่อไซต์ตามด้วยคำค้นหาของคุณ ตัวอย่าง ป้อนคำว่า “wiki einstein” เพื่อค้นหา วิกีพีเดีย “einstein” ไปที่ การตั้งค่า > Safari > ค้นหาเว็บไซต์ด่วน เพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้


ให้ที่ขึ้นขอบของคุณอยู่ด้านบนสุดของรายการ: เลือกรายการโปรดที่ การตั้งค่า > Safari > รายการโปรด

ค้นหาหน้า: เลื่อนไปยังด้านล่างสุดของรายการผลลัพธ์ที่แนะนำ แล้วแตะรายการที่อยู่ด้านล่าง บนหน้านี้ แตะ > ที่ด้านซ้ายล่างเพื่อดูสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้า ในการค้นหาคำอื่นในหน้านั้น ให้ป้อนคำลงในช่องที่ด้านล่างสุดของหน้า ในการเลือกดูต่อ ให้แตะ เสร็จ

เลือกเครื่องมือค้นหาของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > Safari > เครื่องมือค้นหา

การเลือกดูเว็บ

อ่านก่อนที่จะเข้าไปส่วนอื่น: ในการดู URL ของลิงก์ก่อนที่คุณจะไปทีนั้น ให้แตะค้างไว้ที่ลิงก์



สัมผัสลิงก์ค้างไว้เพื่อดูตัวเลือกเหล่านี้

การเปิดลิงก์ในแท็บใหม่: แตะค้างไว้ที่ลิงก์ จากนั้นแตะ เปิดในแถบใหม่ หากคุณต้องการสลับไปเป็นแถบใหม่เมื่อคุณเปิด ให้ไปที่ การตั้งค่า > Safari แล้วปิด เปิดแถบใหม่อยู่เบื้องหลัง

เลือกดูแถบที่เปิดอยู่: แตะ หรือจิบด้วยสามนิ้วเพื่อดูแถบที่เปิดทั้งหมดของคุณ หากคุณมีแถบที่เปิดหลายแถบ แถบที่เป็นไซต์เดียวกันจะถูกเรียงไว้ด้วยกัน ในการปิดแถบ ให้แตะ X ที่มุมบนซ้าย หรือปิดแถบไปทางซ้าย ในการกลับไปยังแถบเดียว ให้แตะที่แถบ แล้วแตะเสร็จหรือทางออกด้วยสามนิ้ว

ดูแถบที่คุณเปิดค้างไว้บนอุปกรณ์อื่นของคุณ: หากคุณเปิด Safari ใน การตั้งค่า > iCloud คุณสามารถดูแถบที่เปิดไว้บนอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆ ของคุณได้ แตะ จากนั้นเลื่อนไปยังรายการที่ด้านล่างสุดของหน้า

หมายเหตุ: หากคุณปิดแถบใน iPad แถบนั้นในอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณจะปิดด้วยเช่นกัน

ดูแถบที่ล่าสุดที่ปิดไป: แตะค้างไว้ +

กลับไปด้านบนสุด: แตะขอบบนสุดของหน้าจอเพื่อย้อนกลับไปยังด้านบนสุดของหน้ายาวๆ ได้อย่างรวดเร็ว


ดูเพิ่มเติม: หมุน iPad เป็นแนวนอน

ดูล่าสุด: แตะ  ถัดจากที่อยู่ในช่องค้นหาเพื่ออัปเดตหน้า

ดูประวัติของแถบ: แตะค้างที่ < หรือ >

ดูไซต์เป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อป: หากคุณต้องการดูไซต์เป็นเวอร์ชันเต็มแบบเดสก์ท็อปแทนเวอร์ชันมือถือ ให้แตะช่องค้นหา ดึงหน้ารายการโปรดลงมา จากนั้นแตะ คำขอไซต์เดสก์ท็อป

การเก็บที่คั่นหน้า



คั่นหน้าเว็บปัจจุบัน:แตะ  (หรือแตะค้างไว้ ) จากนั้นแตะเพิ่มที่คั่นหน้า

ดูที่คั่นหน้าของคุณ:แตะ  จากนั้นแตะ 

ทำให้เป็นระเบียบ:ในการสร้างโฟลเดอร์สำหรับที่คั่นหน้า ให้แตะ  จากนั้นแตะ แก้ไข

เพิ่มหน้าเว็บลงในที่ชื่นชอบของคุณ:เปิดหน้า และช่องค้นหา ลากลงมาจากนั้นแตะ เพิ่มไปยังรายการโปรด

ดูที่ชื่นชอบและไซต์ที่เยี่ยมชมเป็นประจำอย่างรวดเร็ว:แตะช่องค้นหาเพื่อดูสิ่งที่คุณชื่นชอบ เลื่อนลงเพื่อดูไซต์ที่เยี่ยมชมเป็นประจำ

แก้ไขที่ชื่นชอบของคุณ:แตะช่องค้นหา จากนั้นแตะค้างไว้ที่หน้าหรือโฟลเดอร์จนกระทั่งไอคอนขยายใหญ่ขึ้น จากนั้นคุณสามารถลบรายการ หรือแตะแก้ไขเพื่อเปลี่ยนชื่อหรือย้ายได้


เลือกว่าที่ชื่นชอบรายการใดจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณแตะช่องค้นหา:ไปที่ การตั้งค่า > Safari > รายการโปรด

แถบที่คั่นหน้าบน Mac ของคุณใช่หรือไม่ ไปที่ การตั้งค่า > iCloud จากนั้นเปิด Safari หากคุณต้องการให้รายการจากแถบที่คั่นหน้าใน Safari บนเครื่อง Mac ของคุณปรากฏใน รายการโปรดบน iPad

บันทึกไอคอนของหน้าปัจจุบันบนหน้าจอโฮมของคุณ:แตะ  จากนั้นแตะ เพิ่มไปที่หน้าจอโฮม ไอคอนจะปรากฏเฉพาะบนอุปกรณ์ที่คุณใช้สร้าง

การบันทึกรายการอ่านในภายหลัง

บันทึกรายการที่น่าสนใจในรายการอ่านของคุณเพื่อที่ว่าคุณจะสามารถเยี่ยมชมในภายหลังได้อีกครั้ง คุณสามารถอ่านหน้าในรายการอ่านของคุณได้แม้ว่าคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต



เพิ่มหน้าปัจจุบันลงในรายการอ่านของคุณ: และ  จากนั้นแตะ เพิ่มไปยังรายการอ่าน

เพิ่มหน้าที่เชื่อมโยงโดยไม่ต้องเปิด: แตะค้างไว้ที่ลิงก์ จากนั้นแตะ เพิ่มไปยังรายการอ่าน

การดูรายการอ่านของคุณ: แตะ  จากนั้นแตะ 

ลบบางอย่างจากรายการอ่านของคุณ: กวาดนิ้วไปทางซ้ายบนรายการในรายการอ่าน

ไม่ต้องการใช้ข้อมูลเซลล์ูลาร์ในการดาวน์โหลดรายการอ่านใช้หรือไม่ ไปที่ การตั้งค่า > Safari จากนั้นปิด ใช้ข้อมูลเซลล์ูลาร์



การแชร์ลิงก์และการสมัครสมาชิก

คุณสามารถดูลิงก์ที่แชร์จากสื่อสังคม เช่น Twitter หรือฟีดจากการสมัครสมาชิก



ดูลิงก์ที่แชร์และการสมัครรับ: แตะ  จากนั้นแตะ @

สมัครรับฟีด: ไปที่ไซต์ที่มีให้สมัครสมาชิกฟีด แตะ  แตะ เพิ่มเพื่อแชร์ลิงก์ จากนั้นยืนยันโดยแตะ เพิ่มไปยังลิงก์ที่แชร์

ลบการสมัครรับ: แตะ  แตะ @ แตะ สมัครสมาชิกด้านล่างรายการของลิงก์ที่คุณแชร์ จากนั้นแตะ  ถัดจากสมัครสมาชิกที่คุณต้องการลบ

กระจายข่าว: แตะ 




แตะเพื่อแบ่งปันกับบุคคลที่อยู่ใกล้เคียงโดยใช้ AirDrop

ตัวเลือกการแบ่งปันอื่น ๆ

การกรอกฟอร์ม

ไม่ว่าคุณจะทำลิงก์ชื่อเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์ ลงทะเบียนเข้าใช้บริการ หรือซื้อสินค้า คุณสามารถเติมฟอร์มเว็บโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือให้ Safari เติมให้คุณโดยใช้ การป้อนอัตโนมัติ



แตะป้อนอัตโนมัติ แทนการป้อนข้อมูลรายชื่อของคุณ

เหนือที่ต้องเข้าสู่ระบบอยู่เสมอหรือไม่ เมื่อคุณถูกถามว่าคุณต้องการบันทึกรหัสผ่านสำหรับเว็บไซต์หรือไม่ ให้แตะ ใช้ ครั้งต่อไปที่คุณเยี่ยมชม ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณจะถูกเติมไว้ให้คุณ

กรอกแบบฟอร์ม: แตะช่องใดๆ เพื่อเรียกใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ แตะ < หรือ > เหนือแป้นพิมพ์เพื่อย้ายจากช่องหนึ่งไปยังอีกช่องหนึ่ง

กรอกโดยอัตโนมัติ: ไปที่ การตั้งค่า > Safari > รหัสผ่านและการป้อนอัตโนมัติ แล้วเปิด ใช้ข้อมูลรายชื่อ จากนั้น แตะ การป้อนอัตโนมัติ เหนือแป้นพิมพ์บนหน้าจอเมื่อคุณกำลังเติมฟอร์ม ไม่ใช่เว็บไซต์ทุกแห่งจะรองรับ การป้อนอัตโนมัติ


เพิ่มบัตรเครดิตสำหรับการซื้อ: ไปที่ การตั้งค่า > Safari > รหัสผ่านและการป้อนอัตโนมัติ > บันทึกบัตรเครดิต > เพิ่มบัตรเครดิต ในการป้อนข้อมูลโดยไม่ต้องพิมพ์ แตะใช้กล่อง จากนั้นถือ iPad เหนือบัตรเพื่อให้ภาพถ่ายบัตรพอดีกับเฟรม คุณยังสามารถเพิ่มบัตรเครดิตโดยการยอมรับ เมื่อ Safari เสนอให้บันทึกเวลาคุณทำการซื้อออนไลน์ ดู [พวงกุญแจ iCloud](#) ที่หน้า 44


ใช้ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ: มองหาปุ่มการป้อนบัตรเครดิตอัตโนมัติเหนือแป้นพิมพ์บนหน้าจอ เมื่อใดที่คุณอยู่ที่ช่องบัตรเครดิต รหัสความปลอดภัยของบัตรของคุณไม่ได้มีการจัดเก็บ ดังนั้นคุณยังต้องป้อนข้อมูลด้วยตัวเอง หากคุณไม่ได้ใช้รหัสผ่านสำหรับ iPad คุณอาจต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้ดูที่ [การใช้รหัสผ่านกับการปกป้องข้อมูล](#) ที่หน้า 42

การส่งฟอร์ม: แตะ ไป ค้นหา หรือลิงก์บนหน้าเว็บ

การหลีกเลี่ยงความเกะกะด้วยตัวอ่าน

ใช้ ตัวอ่าน Safari เพื่อโฟกัสที่เนื้อหาหลักของหน้า



เน้นที่เนื้อหา:แตะ  ที่ด้านซ้ายสุดของช่องที่อยู่ หากคุณไม่เห็นไอคอน แสดงว่าตัวอ่านใช้งานไม่ได้สำหรับหน้าที่คุณกำลังดูอยู่

แชร์แต่สิ่งดีๆ เท่านั้น:ในการแชร์เพียงข้อความในบทความและลิงก์ที่ไปยังข้อความนั้น ให้แตะ  ขณะดูหน้าในตัวอ่าน

กลับสู่โหมดเต็มหน้า:แตะไอคอนตัวอ่านในช่องที่อยู่อีกครั้ง


ส่วนบุคคลและความปลอดภัย

คุณสามารถปรับการตั้งค่า Safari เพื่อเก็บกิจกรรมการเลือกดูของคุณไปที่การตั้งค่าของคุณและปกป้องตัวคุณจากเว็บไซต์ที่เป็นอันตราย



ไม่ต้องการเปิดเผยโปรไฟล์หรือไม่ ไปที่ การตั้งค่า > Safari จากนั้น เปิด **ไม่ให้ติดตาม Safari** จะถามเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมไม่ให้ตามรอยการเลือกดูของคุณ แต่จระวาง เว็บไซต์สามารถเลือกไม่ทำตามคำขอได้

ควบคุมคุกกี้:ไปที่ การตั้งค่า > Safari > ปิดกั้นคุกกี้ ในการลบคุกกี้ที่อยู่บน iPad แล้ว ให้ไปที่ การตั้งค่า > Safari > ล้างประวัติและข้อมูลเว็บไซต์

ให้ Safari สร้างรหัสที่ปลอดภัยและจัดเก็บไว้ให้คุณ:แตะช่องรหัสผ่านเมื่อสร้างบัญชีใหม่ แล้ว Safari จะเสนอสร้างรหัสผ่านให้คุณ



ลบประวัติการเลือกดูและข้อมูลของคุณออกจาก iPad:ไปที่ การตั้งค่า > Safari > ล้างประวัติ และการตั้งค่า > Safari > ล้างประวัติและข้อมูลเว็บไซต์

เยี่ยมชมไซต์โดยไม่เก็บประวัติ:แตะ  จากนั้นแตะ ส่วนตัว ไซต์ที่คุณเยี่ยมชมจะไม่ปรากฏในแถบ iCloud หรือเพิ่มไปที่ประวัติบน iPad ของคุณ ในการเก็บไซต์ส่วนตัวของคุณเข้าที่ ให้แตะ  จากนั้นแตะ ส่วนตัว อีกครั้ง คุณสามารถปิดหน้าหรือเก็บไว้ดูครั้งต่อไปเวลาที่คุณใช้โหมดการเลือกดูแบบส่วนตัว

เผ่าระวังเว็บไซต์ที่น่าสงสัย:ไปที่ การตั้งค่า > Safari จากนั้น เปิด การเตือนเว็บไซต์หลอกลวง

การตั้งค่า Safari

ไปที่ การตั้งค่า > Safari ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เลือกเครื่องมือค้นหาของคุณและกำหนดผลลัพธ์การค้นหา
- ให้ข้อมูลป้องกันอัตโนมัติ
- เลือกรายการโปรดที่จะแสดงเมื่อคุณค้นหา
- ให้เครื่องเปิดแถบใหม่อยู่เบื้องหลัง
- แสดงรายการโปรดของคุณที่ด้านบนสุดของหน้า
- ปิดกั้นป๊อปอัพ
- ทำให้ส่วนบุคคลและความปลอดภัยรัดกุมมากขึ้น
- ล้างประวัติและข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ
- เลือกว่าจะใช้ข้อมูลเซลลูลาร์สำหรับรายการอ่านหรือไม่ (รุ่น Wi-Fi + Cellular)
- กำหนดค่าการตั้งค่าขั้นสูงและอื่นๆ



การรับเพลง

การรับเพลงและเนื้อหาเสียงอื่น ๆ ลงบน iPad:

- การซื้อเพลงจาก iTunes Store: ไปที่ iTunes Store ดู บทที่ 22, [iTunes Store](#), ที่หน้า 111.
- iCloud: เข้าถึงเพลงบน iTunes ของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ใดซื้อรายการเพลงก็ตาม ใช้ iTunes Match เพื่อรวมเพลงจากซิดีและแบบอื่นที่คุณนำเข้า ดู [iCloud และ iTunes Match](#) ที่หน้า 68
- การแชร์กันในครอบครัว: ในการดาวน์โหลดเพลงที่ซื้อแล้วโดยสมาชิกครอบครัว ให้ไปที่ iTunes Store และอื่นๆ และ สินค้าที่ซื้อแล้ว จากนั้นเลือกสมาชิกครอบครัว ดู [การแชร์กันในครอบครัว](#) ที่หน้า 36
- การเชื่อมข้อมูลเนื้อหา กับ iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ: ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 19

คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน ให้ดูที่ [ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ](#) ที่หน้า 153

iTunes Radio

สถานที่ที่น่าสนใจจะมีวิธีที่ดีเพื่อสำรวจและสนุกกับเพลงใหม่ในชนิดที่หลากหลาย คุณยังสามารถสร้างสถานที่ที่กำหนดด้วยตัวคุณเองโดยอิงตามศิลปิน เพลง หรือแนวที่คุณเลือก ดู [iCloud และ iTunes Match](#) ที่หน้า 68

หมายเหตุ: iTunes Radio อาจไม่มีให้ใช้งานครบทุกพื้นที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iTunes Radio ให้ดู support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=th_TH



เมื่อคุณเลือกสถานีและเล่นเพลง หน้าจอ กำลังเล่น จะแสดงปกอัลบั้มและตัวควบคุมการเล่น และ ⓘ เพื่อค้นหาเพิ่มเติม สร้างสถานีใหม่ ปรับละเอียดสถานี หรือแชร์ ดู [การแชร์จากแอป](#) ที่หน้า 35

สร้างสถานีของคุณเองตามศิลปิน แนว หรือเพลง: แตะ ใหม่ บนหน้าจอ iTunes Radio หรือแตะ สร้าง เมื่อเลือกดูหรือเล่นเพลงจากคลังของคุณ

แก้ไขสถานีของคุณ: แตะ แก้ไข คุณสามารถรวมเข้าหรือแยกออกศิลปิน เพลง หรือชนิดอื่นๆ หรือลบสถานี

ส่งผลการเลือกเพลงที่จะเล่นต่อไป: แตะ ★ จากนั้นแตะ เล่นเพลงแบบนี้ อีก หรือ ไม่เล่นเพลงนี้ อีก คุณยังสามารถเพิ่มเพลงไปยัง รายการอยากได้ของ iTunes ของคุณ

การข้ามไปเพลงถัดไป: แตะ ► คุณสามารถข้ามเพลงได้จำกัดจำนวนต่อชั่วโมง

ดูเพลงที่คุณเคยเล่นหรือดูรายการอยากได้ของคุณ: แตะ ประวัติ จากนั้นแตะ ที่เล่นแล้ว หรือ รายการอยากได้ คุณสามารถซื้อเพลงให้คลังของคุณได้ แตะเพลงเพื่อให้เห็นตัวอย่าง

ซื้อเพลงสำหรับคลังส่วนบุคคลของคุณ: แตะปุ่มราคา

แชร์สถานีที่คุณสร้างไว้: แตะ ⓘ จากนั้นแตะ แชร์สถานี:

การเลือกดูและเล่น


เลือกดูเพลงของคุณตามเพลย์ลิสต์ ศิลปิน เพลง หรือหมวดหมู่อื่น: สำหรับตัวเลือกการเลือกดูเพิ่มเติม ให้แตะ อื่น ๆ หากปรากฏขึ้นมาตรงมุมขวาล่าง แตะเพลงใดๆ เพื่อเล่น



คุณสามารถฟังเสียงจากลำโพงในตัวจากหูฟังที่ต่อกับแจ็คสำหรับชุดหูฟัง หรือจากหูฟังสเตอริโอบลูทูธแบบไร้สายที่จับคู่กับ iPad หากหูฟังต่อเชื่อมหรือจับคู่อยู่ จะไม่มีเสียงออกจกลำโพง

ปรับแต่งแถบต่างๆ ด้วยตัวเอง: หากต้องการจัดเรียงปุ่มที่ด้านล่างของหน้าจอใหม่ ให้แตะ อื่นๆ แตะแก้ไข (หากมองเห็น) จากนั้นลากปุ่มไปบนปุ่มที่คุณต้องการแทนที่

หน้าจอ กำลังเล่น จะมีตัวควบคุมการเล่น และแสดงว่าอะไรกำลังเล่นอยู่



การข้ามไปยังจุดใด ๆ ในเพลง: ลากตัวชี้ตำแหน่ง ทำให้อัตราการเลื่อนช้าลงโดยการเลื่อนนิ้วลงมาบนหน้าจอ

สับเปลี่ยน: แตะ สับเปลี่ยน เพื่อเล่นในลำดับแบบสุ่ม

ดูแทร็กทั้งหมดจากอัลบั้มที่เล่นเพลงปัจจุบันอยู่: แตะ ≡ ในการเล่นแทร็ก ให้แตะแทร็กนั้น


การจัดอันดับ	ชื่อ	เพลงที่	เวลา
1	Mirror		3:26
2	Klapp Klapp		3:38
3	Pretty Girls		3:44
4	Underbart		4:06
5	Cat Rider		4:34
6	Paris		3:25
7	Lurad		0:00
8	Nabuma Rubberband		3:16
9	Only One		4:08
10	Killing Me		3:45
11	Pink Cloud		4:47
12	Let Go		4:05

ค้นหาเพลง: ขณะเลือกดู ให้ลากลงเพื่อแสดงช่องค้นหาที่ด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วป้อนข้อความค้นหาของคุณ คุณสามารถค้นหาเนื้อหาเสียงจากหน้าจอเริ่มต้นได้เช่นกัน ดู [การค้นหาโดย Spotlight](#) ที่หน้า 32

จัดอันดับเพลงสำหรับเพลย์ลิสต์อัจฉริยะใน iTunes:แตะหน้าจอเพื่อแสดงจุดการจัดอันดับ จากนั้นแตะจุดเพื่อกำหนดอันดับ

แสดงเนื้อเพลง: หากคุณสามารถเพิ่มเนื้อเพลงลงในเพลง ให้แตะปกอัลบั้มเพื่อดู ในการเพิ่มเนื้อเพลง ให้ใช้หน้าต่างข้อมูลของเพลงใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเชื่อมข้อมูลเพลงไปยัง iPad

ใช้ตัวควบคุมเสียงจากหน้าจอล็อกหรือเมื่อใช้แอปอื่น: กวาดนิ้วขึ้นจากขอบด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม ดู [ศูนย์ควบคุม](#) ที่หน้า 33

การเล่นเพลงทางลำโพง AirPlay หรือ Apple TV: ปิดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ  ดู [AirPlay](#) ที่หน้า 39

Siri


คุณสามารถใช้ Siri (iPad รุ่นที่ 3 ขึ้นไป) เพื่อควบคุมการเล่นเพลงได้ ดู [การใช้ Siri](#) ที่หน้า 47

ใช้ Siri เพื่อเล่นเพลง: กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮม


- **การเล่นหรือหยุดพักเพลง:** พูด “เล่น” “เล่นเพลง” หรือ “เล่น iTunes Radio” ในการหยุดพักให้พูดว่า “หยุดพัก” “หยุดเพลง” หรือ “หยุด” คุณยังสามารถพูดว่า “เพลงถัดไป” หรือ “เพลงก่อนหน้า” ได้อีกด้วย
- **เล่นอัลบั้ม ศิลปิน หรือเพลย์ลิสต์:** พูดว่า “เล่น” จากนั้นพูดว่า “อัลบั้ม” “ศิลปิน” หรือ “เพลย์ลิสต์” แล้วตามด้วยชื่อนั้นๆ
- **การสลับเปลี่ยนเพลย์ลิสต์ปัจจุบัน:** พูดว่า “สลับ”
- **การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลงที่เล่นอยู่:** พูดว่า “กำลังเล่นอะไรอยู่” “ใครร้องเพลงนี้” หรือ “นี่เพลงของใคร”
- **การใช้ Genius เพื่อเล่นเพลงที่คล้ายกัน:** พูดว่า “Genius” หรือ “เล่นเพลงแบบนี้อีก”

Siri ยังสามารถช่วยคุณค้นหาเพลงใน iTunes Store ได้อีกด้วย ดู “ค้นหาด้วย Siri” ใน [การเลือกดูหรือค้นหา](#) ที่หน้า 112

iCloud และ iTunes Match

ด้วย iCloud คุณสามารถเข้าถึงเพลงทั้งหมดที่คุณซื้อใน iTunes Store ได้ทุกอุปกรณ์ ไอคอน  แสดงเพลงที่คุณมีใน iCloud แค่นี้เพียงแต่ที่เพลงเพื่อเล่น

ดาวน์โหลดเพลงที่ซื้อแล้วบนอุปกรณ์อื่นโดยอัตโนมัติ: ไปที่ การตั้งค่า > iTunes และ App Store ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Apple ID จากนั้นเปิด เพลง ได้การดาวน์โหลดอัตโนมัติ

ดาวน์โหลดเพลงไว้หากคุณกำลังจะไปในที่ๆ ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi: แตะ  ถัดจากเพลงที่คุณต้องการเล่น หรือดาวน์โหลดทั้งอัลบั้มและเพลย์ลิสต์ คุณยังสามารถดาวน์โหลดการซื้อก่อนหน้านี้ใน iTunes Store แตะอื่นๆ แตะสินค้าที่ซื้อแล้ว จากนั้น แตะเพลง

เอาเพลงที่ดาวน์โหลดไว้ ออก: กวาดนิ้วไปทางซ้าย จากนั้นแตะ ลบ เพลงถูกลบออกจาก iPad แต่ยังคงมีพร้อมใช้งานจาก iCloud

ดูเฉพาะเพลงที่ดาวน์โหลดไว้ ออก: ไปที่ การตั้งค่า > iTunes และ App Store ข้างใต้ แสดงทั้งหมด ปิดเพลง

ด้วยการเป็นสมาชิก iTunes Match คุณสามารถจัดเก็บเพลงทั้งหมดของคุณใน iCloud ได้มากถึง 25,000 เพลง แม้แต่เพลงที่คุณนำเข้าจากซีดี


หมายเหตุ: iTunes Match อาจไม่มีให้ใช้งานครบทุกพื้นที่ ดู support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=th_TH

การสมัครสมาชิก iTunes Match: ไปที่ การตั้งค่า > iTunes และ App Store > สมัครสมาชิก iTunes Match ดู www.apple.com/th/itunes/itunes-match/

การเปิด iTunes Match: ไปที่ การตั้งค่า > iTunes Store และ App Store ลงชื่อเข้าใช้หากคุณ ยังไม่ได้ทำ

เพลย์ลิสต์

สร้างเพลย์ลิสต์เพื่อจัดระเบียบเพลงของคุณ: ดู เพลย์ลิสต์ และ เพลย์ลิสต์ใหม่ ที่อยู่ใกล้กับด้านบน ของรายการ จากนั้นป้อนชื่อ และ + เพื่อเพิ่มเพลงหรือวิดีโอ



การแก้ไขเพลย์ลิสต์: เลือกเพลย์ลิสต์ จากนั้นแตะ แก้ไข

- การเพิ่มเพลงอื่นๆ : แตะ +
- การลบเพลง: แตะ  จากนั้นแตะ นำออก การลบเพลงจากเพลย์ลิสต์ไม่ได้ลบเพลงนั้นออกจาก iPad
- การเปลี่ยนลำดับเพลง: ลาก 

เพลย์ลิสต์ใหม่และที่เปลี่ยนแปลงจะถูกคัดลอกไปยังคลัง iTunes ของคุณในครั้งถัดไปที่คุณเชื่อมต่อ ข้อมูล iPad ด้วยคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือผ่าน iCloud หากคุณสามารถสมัครรับ iTunes Match ได้

ล้างหรือลบเพลย์ลิสต์ที่คุณสร้างใน iPad: เลือกเพลย์ลิสต์ จากนั้นแตะ ล้าง หรือ ลบ

เอาเพลงออกจาก iPad: แตะ เพลง ให้กวาดนิ้วที่เพลง จากนั้นแตะ ลบ เพลงจะถูกลบจาก iPad แต่ จะไม่ถูกลบจากคลัง iTunes ของคุณบน Mac หรือ PC ของคุณ หรือจาก iCloud

Genius สร้างขึ้นสำหรับคุณ

เพลย์ลิสต์ Genius เป็นชุดรวมของเพลงจากคลังของคุณที่เข้ากันได้ดี Genius เป็นบริการฟรี แต่ต้องใช้ Apple ID

Genius Mix เป็นเพลงที่เลือกแล้วว่าเป็นชนิดเดียวกัน โดยสร้างใหม่จากคลังของคุณทุกครั้งที่คุณฟังการรวมเพลงนี้

เปิดใช้ Genius: แตะเพลย์ลิสต์ แตะ เพลย์ลิสต์ Genius จากนั้นแตะ เปิดใช้ Genius

การเลือกดูและเล่น Genius Mixes: แตะ Genius (แตะ อื่นๆ ก่อนหากไม่เห็น Genius) กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเข้าถึงชุดรวมเพลงอื่น ในการเล่นชุดรวมเพลง ให้แตะ ►

การสร้างเพลย์ลิสต์ Genius: ดู เพลย์ลิสต์ จากนั้นแตะ เพลย์ลิสต์ Genius และเลือกเพลง หรือจากหน้าจอ กำลังเล่น แตะ สร้าง จากนั้นแตะ เพลย์ลิสต์ Genius

- การแทนที่เพลย์ลิสต์โดยการใช้เพลงอื่น: แตะ ใหม่ แล้วเลือกเพลง
- การรีเฟรชเพลย์ลิสต์: แตะ รีเฟรช
- การบันทึกเพลย์ลิสต์: แตะ บันทึก เพลย์ลิสต์ถูกบันทึกด้วยไตเติลของเพลงที่คุณเลือกไว้ และทำเครื่องหมายโดย ✨

หากคุณสมัครสมาชิก iTunes Match เพลย์ลิสต์ Genius ของคุณจะถูกเก็บไว้ใน iCloud เพลย์ลิสต์ Genius ที่สร้างบน iPad จะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเชื่อมข้อมูลกับ iTunes

หมายเหตุ: ทันทีที่เพลย์ลิสต์ Genius เชื่อมข้อมูลกับ iTunes คุณจะไม่สามารถลบเพลย์ลิสต์จาก iPad โดยตรงได้ ใช้ iTunes เพื่อแก้ไขชื่อเพลย์ลิสต์ หยุดการเชื่อมข้อมูล หรือลบเพลย์ลิสต์

การลบเพลย์ลิสต์ Genius ที่บันทึกแล้ว: แตะเพลย์ลิสต์ Genius จากนั้นแตะ ลบ

การแชร์กันภายในพื้นที่

การแชร์กันภายในพื้นที่จะช่วยให้คุณเล่นเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีจากคลัง iTunes บน Mac หรือ PC ของคุณได้ โดย iPad และคอมพิวเตอร์ของคุณต้องอยู่บนเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

หมายเหตุ: การแชร์กันภายในพื้นที่ต้องใช้เวอร์ชัน iTunes 10.2 ขึ้นไป ซึ่งมีให้ใช้งานที่ www.itunes.com/download เนื้อหาโบนัส เช่น หนังสือเล่มเล็กแบบดิจิทัล และ iTunes Extras จะไม่สามารถแชร์ได้

การเล่นเพลงจากคลัง iTunes ของคุณบน iPad

- 1 ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก ไฟล์ > แชร์กันภายในพื้นที่ > เปิดแชร์กันภายในพื้นที่ ลงชื่อเข้าใช้ จากนั้นคลิก สร้างแชร์กันภายในพื้นที่
- 2 บน iPad ให้ไปที่ การตั้งค่า > เพลง จากนั้นเข้าสู่ระบบ แชร์กันภายในพื้นที่ โดยใช้ Apple ID และรหัสผ่านเดียวกัน
- 3 ใน เพลง ให้แตะ อื่นๆ แตะ ที่แชร์ จากนั้นเลือกคลังของคอมพิวเตอร์ของคุณ:

การกลับไปที่เนื้อหาบน iPad: แตะ ที่แชร์ แล้วเลือก iPad ของฉัน

การตั้งค่าเพลง

ไปที่ การตั้งค่า > เพลง เพื่อตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ เพลง ซึ่งรวมถึง:

- ปรับเสียงอัตโนมัติ (เพื่อปรับระดับความดังเสียงของเนื้อหาเสียงของคุณให้เป็นมาตรฐาน)
- การปรับแต่งเสียง (EQ)

หมายเหตุ: โดยทั่วไปแล้ว การตั้งค่า EQ จะปรับใช้กับเพลงที่เล่นจากแอปเพลงเท่านั้น แต่จะส่งผลข้อมูลเสียงออกทั้งหมด รวมถึงแจ็คหูฟังและ AirPlay ด้วย

การตั้งค่า ค่าคิน จะบีบอัดช่วงไดนามิกของเสียงออก ทำให้ลดความดังเสียงของช่องผ่านเสียงดังและขยายความดังเสียงของช่องผ่านเสียงเงียบ คุณอาจต้องการใช้การตั้งค่านี้ขณะฟังเพลงบนเครื่องบินหรือในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังอื่น การตั้งค่าค่าคินจะปรับใช้กับเสียงออกทั้งหมด ซึ่งรวมถึงวิดีโอและเพลงด้วย

- จำกัดความดัง

หมายเหตุ: ในบางประเทศในสหภาพยุโรป (EU) iPad อาจบ่งชี้เมื่อคุณกำลังตั้งค่าความดังเสียงเกินระดับที่ EU ได้แนะนำไว้สำหรับความปลอดภัยในการฟัง ในการเพิ่มความดังเสียงเกินกว่าระดับนี้ คุณอาจจำเป็นต้องปล่อยตัวควบคุมความดังเสียงสักครู่หนึ่ง ในการจำกัดความดังเสียงสูงสุดของชุดหูฟังเป็นระดับนี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เพลง > จำกัดความดัง แล้วเปิด ชิดจำกัดความดังเสียง EU

ป้องกันการเปลี่ยนแปลงการจำกัดความดังเสียง: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด > การจำกัดความดัง แล้วแตะ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง

FaceTime

9



ทำความรู้จัก FaceTime


ใช้ FaceTime เพื่อทำการโทรผ่านจอภาพหรือโทรด้วยเสียงไปยังอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ iOS อื่นๆ ที่รองรับ FaceTime กล้อง FaceTime ให้คุณพูดคุยได้แบบเห็นหน้ากัน สลับไปใช้กล้อง iSight ทางด้านหลัง (ไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกรุ่น) เพื่อแชร์สิ่งที่คุณเห็นรอบๆ ตัวคุณ


หมายเหตุ: FaceTime อาจไม่มีบริการในทุกพื้นที่



ด้วยการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Apple ID คุณสามารถโทรออกหรือรับสายแบบ FaceTime (ลำดับแรกให้ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Apple ID ของคุณหรือสร้างบัญชีใหม่) ใน iPad รุ่น Wi-Fi + Cellular คุณสามารถทำการโทรแบบ FaceTime ผ่านการเชื่อมต่อข้อมูลเซลลูลาร์ได้ โดยอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม (FaceTime ผ่านข้อมูลเซลลูลาร์หรือ LTE ไม่มีให้ใช้ใน iPad 2) ดู [การตั้งค่าเซลลูลาร์](#) ที่หน้า 161

โทรออกหรือรับสาย

การโทรแบบ FaceTime: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า FaceTime ได้เปิดอยู่บน การตั้งค่า > FaceTime และ FaceTime จากนั้นป้อนชื่อหรือหมายเลขที่คุณต้องการโทรในช่องป้อนที่ด้านบนซ้ายสุด และ □ เพื่อโทรผ่านจอภาพ หรือแตะ  เพื่อโทร FaceTime ด้วยเสียง หรือแตะ + เพื่อเปิดรายชื่อและเริ่มโทรจากตรงนี้




ใช้เสียงของคุณในการเริ่มการโทร กดค้างไว้ที่ปุ่มโฮม จากนั้นพูด "FaceTime" ตามด้วยชื่อของบุคคลที่จะโทรหา

ต้องการโทรอีกครั้งหรือไม่ แตะ FaceTime เพื่อดูประวัติการโทรในแผงด้านซ้าย และ เสียง หรือ วิดีโอ เพื่อปรับการค้นหาของคุณ จากนั้น แตะ ชื่อหรือหมายเลขเพื่อโทรอีกครั้ง และ ⓘ เพื่อเปิดชื่อหรือหมายเลขในรายชื่อ

ลบการโทรออกจากประวัติการโทร: แตะ FaceTime เพื่อดูประวัติการโทรบนหน้าจอ กวาดนิ้วไปทางซ้าย จากนั้น แตะ ลบ เพื่อลบชื่อหรือหมายเลขจากประวัติการโทรของคุณ

ไม่สามารถโทรได้ในตอนนี้ใช่หรือไม่ เมื่อมีสายเข้าแบบ FaceTime คุณสามารถรับสาย ปฏิเสธ หรือเลือกตัวเลือกอื่นได้

ใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น "โทรออกแบบ FaceTime"



ดูชุดทั้งหมด: หมุน iPad เพื่อใช้ FaceTime ในแนวนอน ในการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแนวที่ไม่ต้องการ ให้ล็อก iPad ในแนวตั้ง ดู [การเปลี่ยนแนวหน้าจอ](#) ที่หน้า 24

การจัดการการโทร

มัลติทาสกในขณะที่โทร กดปุ่มโฮม จากนั้นแตะไอคอนแอป คุณยังสามารถพูดคุยกับเพื่อนของคุณ แต่คุณไม่สามารถเห็นกันและกันได้ ในการย้อนกลับไปเป็นวิดีโอ ให้แตะแถบสีเขียวที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

สลับสายการโทร การโทรออกแบบ FaceTime ไม่สามารถโอนสายได้ หากมีสายอื่นโทรเข้ามาในขณะที่คุณกำลังโทรแบบ FaceTime อยู่ คุณสามารถสิ้นสุดการโทรแบบ FaceTime และรับสายเรียกเข้า ปฏิเสธสายเรียกเข้า หรือตอบกลับด้วยข้อความตัวอักษรได้ คุณสามารถใช้สายซ้อนกับการโทร FaceTime ด้วยเสียงเท่านั้น

ใช้สายซ้อนสำหรับการโทรด้วยเสียง: หากคุณใช้การโทร FaceTime ด้วยเสียง และมีอีกสายโทรเข้ามา คุณสามารถปฏิเสธสาย วางสายแรกและรับสายใหม่ได้ หรือพักสายแรกไว้และรับสายใหม่

ปิดกั้นผู้เรียกเข้าที่ไม่ต้องการ ไปที่ การตั้งค่า > FaceTime > ระวังภัย > เพิ่มใหม่ คุณจะไม่ได้รับการโทร FaceTime หรือข้อความตัวอักษรจากผู้โทรที่ปิดกั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดกั้นสาย ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=th_TH

การตั้งค่า

ไปที่ การตั้งค่า > FaceTime ที่ซึ่งคุณสามารถ:


- เปิดหรือปิด FaceTime
- ระบุหมายเลขโทรศัพท์ Apple ID หรือที่อยู่อีเมลที่จะใช้กับ FaceTime
- ตั้งค่า ID ผู้โทรของคุณ

ปฏิทิน

10



ทำความรู้จักปฏิทิน



การเพิ่มกิจกรรม:แตะ + จากนั้นเติมรายละเอียดกิจกรรม หากคุณเพิ่มตำแหน่งและเลือกเดือน > เวลาออก ปฏิทินจะเตือนคุณถึงกิจกรรมโดยอิงเวลาเดินทางจากตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่เพื่อไปที่กิจกรรมเดือนคุณ

ใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น “สร้างนัดหมายกับ Zack ตอน 9 โมง”

การค้นหากิจกรรม:แตะ 🔍 จากนั้นป้อนข้อความลงในช่องค้นหา ชื่อเรื่อง ผู้ถูกเชิญ ตำแหน่ง และ โหนด สำหรับปฏิทินที่คุณดูอยู่จะถูกค้นหา

ใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น “ปฏิทินของฉันในวันศุกร์นี้มีอะไรบ้าง”

เปลี่ยนมุมมองของคุณ:แตะ วัน สัปดาห์ เดือน หรือ ปี แตะ 🔍 เพื่อดูกิจกรรมที่กำลังเกิดขึ้นเป็นรายการ ในมุมมองสัปดาห์หรือวัน ให้จิบนิ้วเพื่อซูมเข้าหรือออก

เปลี่ยนสีของปฏิทิน:แตะ ปฏิทิน แล้วแตะ ⓘ ถัดจากปฏิทิน จากนั้นเลือกสีจากรายการ สำหรับบัญชีปฏิทินบางบัญชี เช่น Google สีจะถูกตั้งค่าโดยเซิร์ฟเวอร์

ปรับกิจกรรม:แตะค้างไว้ที่กิจกรรม จากนั้นลากไปลงเวลาใหม่ หรือปรับจุดจับ

ใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น “เลื่อนนัดกับ Barry เป็นวันจันทร์หน้า 9 โมงเช้า”

การเชิญ

เซิร์ฟเวอร์ iCloud, Microsoft Exchange และ CalDAV บางเซิร์ฟเวอร์ ให้คุณสามารถส่งและรับคำเชิญเข้าร่วมประชุมได้

การเชิญเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมกิจกรรม: แตะกิจกรรม แตะแก้ไข จากนั้นแตะ ผู้ถูกเชิญ ป้อนชื่อ หรือแตะ ⊕ เพื่อเลือกบุคคลจากรายชื่อ หากคุณไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนเมื่อมีบางคนปฏิเสธการประชุมไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > แสดงผู้ถูกเชิญปฏิเสธ

RSVP: แตะกิจกรรมที่คุณได้รับเชิญให้ไป หรือแตะ กล่องข้อความเข้า แล้วแตะคำเชิญ หากคุณเพิ่มความเห็น (ซึ่งอาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกปฏิทิน) ความเห็นของคุณจะปรากฏให้ผู้จัดประชุมเห็นแต่ผู้เข้าร่วมรายอื่นจะไม่เห็น ในการดูกิจกรรมที่คุณปฏิเสธ ให้แตะ ปฏิทิน จากนั้นเปิด แสดงกิจกรรมที่ถูกปฏิเสธ

กำหนดเวลาการประชุมโดยไม่ปิดกั้นตารางเวลาของคุณ: แตะ กิจกรรม แตะ ความพร้อมใช้งาน จากนั้นแตะ “ว่าง” หากเป็นกิจกรรมที่คุณได้สร้างขึ้น ให้แตะ “แสดงเป็น” จากนั้นแตะ “ว่าง” กิจกรรมจะยังคงอยู่ในปฏิทินของคุณ แต่จะไม่ปรากฏสถานะเป็นไม่ว่างให้กับบุคคลที่ส่งคำเชิญให้คุณเห็น

ส่งอีเมลให้ผู้เข้าร่วมด่วน: แตะกิจกรรม แตะ ผู้ถูกเชิญ จากนั้นแตะ ✉

การใช้ปฏิทินหลายปฏิทิน



เปิดปฏิทินของ iCloud, Google, Exchange หรือ Yahoo! ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน แตะที่บัญชี แล้วเปิด ปฏิทิน

การติดตามกิจกรรมในปฏิทิน: ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นแตะ เพิ่มบัญชี และอื่นๆ จากนั้นแตะ เพิ่มปฏิทินสมัคร ป้อน URL ของไฟล์ .ics เพื่อสมัครสมาชิก คุณสามารถสมัครสมาชิกปฏิทิน iCalendar (.ics) โดยการแตะลิงก์ที่ไปยังปฏิทินนั้นได้เช่นกัน

การเพิ่มบัญชี CalDAV: ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน แตะ เพิ่มบัญชี จากนั้นแตะ อื่นๆ แตะเพิ่มบัญชี CalDAV ที่อยู่ใต้ ปฏิทิน

การดูปฏิทินวันเกิด: แตะ ปฏิทิน จากนั้นแตะ วันเกิด เพื่อรวมวันเกิดจากรายชื่อของคุณกับกิจกรรมของคุณ หากคุณตั้งค่าบัญชี Facebook คุณยังสามารถรวมวันเกิดของเพื่อนบน Facebook ของคุณได้ด้วย

ดูปฏิทินวันหยุด: แตะ ปฏิทิน จากนั้นแตะ วันหยุด เพื่อรวมวันหยุดราชการกับกิจกรรมของคุณ


ดูปฏิทินหลายปฏิทินพร้อมกันที่เดียว: แตะ ปฏิทิน จากนั้นเลือกปฏิทินที่คุณต้องการดู

ย้ายกิจกรรมไปยังปฏิทินอื่น: แตะกิจกรรม แตะ แก้ไข แตะ ปฏิทิน จากนั้นเลือกปฏิทินที่จะย้ายกิจกรรมไป

การแชร์ปฏิทิน iCloud

ด้วยการแชร์กันในครอบครัว ปฏิทินที่แชร์กับสมาชิกครอบครัวทุกคนจะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ดู [การแชร์กันในครอบครัว](#) ที่หน้า 36 คุณสามารถแชร์ปฏิทิน iCloud กับผู้ใช้ iCloud อื่น เมื่อคุณแชร์ปฏิทิน ผู้อื่นจะสามารถดูปฏิทินนั้นได้ และคุณสามารถให้บุคคลเหล่านั้นเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์เวอร์ชันแบบอ่านอย่างเดียวที่ผู้อื่นสามารถดูได้

การสร้างปฏิทิน iCloud: แตะ ปฏิทิน แตะ แก้ไข จากนั้นแตะ เพิ่มปฏิทิน ในส่วน iCloud

การแบ่งปันปฏิทิน iCloud: แตะ ปฏิทิน แตะ แก้ไข จากนั้นแตะปฏิทิน iCloud ที่คุณต้องการแชร์ แตะ เพิ่มบุคคล จากนั้นป้อนชื่อ หรือแตะ  เพื่อเลือกดูรายชื่อของคุณ คนที่คุณเชิญจะได้รับคำเชิญทางอีเมลเพื่อเข้าร่วมในปฏิทิน แต่บุคคลนั้นจำเป็นต้องมีบัญชี iCloud เพื่อตอบรับ

การเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงของผู้ใช้ในปฏิทินที่แบ่งปัน: แตะ ปฏิทิน แตะ แก้ไข แล้วแตะปฏิทินที่แชร์ จากนั้นให้แตะบุคคลนั้น คุณสามารถปิดความสามารถในการแก้ไขปฏิทิน ส่งคำเชิญเข้าร่วมปฏิทินอีกครั้ง หรือหยุดการแชร์ปฏิทินกับบุคคลนั้นได้



การปิดการแจ้งสำหรับปฏิทินที่แบ่งปัน: เมื่อใครบางคนแก้ไขปฏิทินที่แชร์ คุณจะได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลง ในการปิดการแจ้งสำหรับปฏิทินที่แชร์ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > การเปลี่ยนแปลงของปฏิทินที่แชร์

การแบ่งปันปฏิทินแบบอ่านอย่างเดียวกับผู้อื่น: แตะ ปฏิทิน แตะ แก้ไข จากนั้นแตะปฏิทิน iCloud ที่คุณต้องการแชร์ เปิด ปฏิทินสาธารณะ จากนั้นแตะ ลิงก์ที่แชร์ เพื่อคัดลอกหรือส่ง URL สำหรับปฏิทินของคุณ ใคร ๆ ก็สามารถใช้ URL เพื่อสมัครสมาชิกปฏิทินได้โดยใช้แอปฯ ที่เข้ากันได้ เช่น ปฏิทินสำหรับ OS X

การตั้งค่าปฏิทิน

การตั้งค่าหลายอย่างใน การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน ส่งผลต่อ ปฏิทิน และบัญชีปฏิทินของคุณ สิ่งเหล่านี้ได้แก่:


- การเชื่อมข้อมูลของกิจกรรมในอดีต (กิจกรรมในปัจจุบันจะถูกเชื่อมข้อมูลเสมอ)
- เสียงเตือนที่เล่นสำหรับคำเชิญการประชุมใหม่ๆ
- ปฏิทินเริ่มต้นสำหรับกิจกรรมใหม่
- เวลาเริ่มต้นสำหรับการเตือน
- การรองรับเขตเวลา เพื่อแสดงวันที่และเวลาโดยใช้เขตเวลาอื่น
- วันที่ที่เริ่มต้นสัปดาห์
- การแสดงผลวันที่แบบจีน ฮิบรู หรือ อิสลาม



การดูรูปภาพและวิดีโอ

แอปรูปภาพทำให้คุณสามารถดูรูปภาพและวิดีโอได้:

- ถ่ายด้วยกล้องใน iPad
- จัดเก็บอยู่ใน iCloud (ดู [คลังรูปภาพ iCloud](#) ที่หน้า 80)
- แชร้จากผู้อื่น (ดู [การแชร์รูปภาพ iCloud](#) ที่หน้า 81)
- เชื่อมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณ (ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 19)
- บันทึกมาจากอีเมล ข้อความตัวอักษร หน้าเว็บ หรือสกรีนช็อต
- นำเข้าจากกล้องของคุณ



แตะเพื่อดูแบบเต็มหน้าจอ


แอปรูปภาพมีแถบสำหรับรูปภาพ ที่แชร์ และอัลบั้ม

- แตะ รูปภาพ เพื่อดูรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดของคุณ จัดระเบียบตามปี ชุดรวม และช่วงเวลา ในการเลือกดูรูปภาพในชุดรวมหรือป๊ออย่างรวดเร็้ว ให้แตะค้างไว้ที่ช่วงเวลา จากนั้นลาก
- แตะ ที่แชร์ เพื่อดูรูปภาพและวิดีโอที่คุณแชร์กับผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นแชร์กับคุณ ดู [การแชร์รูปภาพ iCloud](#) ที่หน้า 81
- แตะ อัลบั้ม เพื่อดูว่ารูปภาพและวิดีโอจัดระเบียบเป็นอัลบั้มใน iPad ของคุณอย่างไร ดู [การจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอ](#) ถัดไป.

ดูรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดของคุณ: ตามค่าเริ่มต้น รูปภาพ จะแสดงชุดย่อยตัวแทนของรูปภาพของคุณเมื่อคุณดูตามปีหรือตามชุดรวม ในการดูรูปภาพของคุณทั้งหมด ให้ไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพ และกล้อง จากนั้นปิด การสรุ่ยย่อรูปภาพ


ดูตามตำแหน่ง: ในขณะที่ดูตามปีหรือตามชุดรวม ให้แตะ > รูปภาพและวิดีโอที่รวมข้อมูลตำแหน่ง จะปรากฏบนแผนที่ แสดงให้เห็นว่าถ่ายมาจากที่ใด

เมื่อมีการดูรูปภาพหรือวิดีโอ ให้แตะเพื่อแสดงและซ่อนตัวควบคุม กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปข้างหน้าหรือกลับหลัง

ค้นหารูปภาพ: จากอัลบั้มหรือรูปภาพ แตะ  เพื่อค้นหาตามวันที่ (เดือนและปี) หรือ ตามสถานที่ (เมืองและรัฐ) การค้นหาจะเก็บรายการค้นหาล่าสุดของคุณไว้และเสนอแนะรายการค้นหาให้คุณด้วย

ซูมเข้าหรือออก: แตะสองครั้ง หรือจิบนิ้วบนรูปภาพ เมื่อคุณซูมเข้า คุณสามารถลากเพื่อดูส่วนอื่นๆ ของรูปภาพได้

เล่นวิดีโอ: แตะ  ในการสลับระหว่างมุมมองเต็มหน้าจอกับพอดีนหน้าจอ ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ

เล่นสไลด์โชว์: ในขณะที่ดูรูปภาพ ให้แตะ  จากนั้นแตะ สไลด์โชว์ เลือกตัวเลือก จากนั้นแตะ เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง ในการหยุดการนำเสนอภาพนิ่ง ให้แตะหน้าจอ ในการตั้งค่าตัวเลือกสไลด์โชว์อื่น ให้ไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง

ในการกระจายการนำเสนอภาพนิ่งหรือวิดีโอไปยังทีวี ดูที่ [AirPlay](#) ที่หน้า 39

การจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอ


แถบอัลบั้มจะมีอัลบั้มที่คุณสร้างด้วยตัวเองและอัลบั้มบางส่วนที่สร้างไว้สำหรับคุณ โดยขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณใช้แอปรูปภาพ ตัวอย่างเช่น วิดีโอจะถูกเพิ่มลงในอัลบั้มวิดีโอโดยอัตโนมัติ และคุณจะเห็นอัลบั้มการสตรีมภาพของฉันหากคุณใช้คุณสมบัตินี้ (ดู [การสตรีมภาพของฉัน](#) ถัดไป) รูปภาพทั้งหมดของคุณใน iCloud จะอยู่ในอัลบั้ม รูปภาพทั้งหมด หากคุณใช้คลังรูปภาพ iCloud (ดู [คลังรูปภาพ iCloud](#) ที่หน้า 80) หาก你不能ได้ใช้คลังรูปภาพ iCloud คุณจะเห็นอัลบั้มม้วนฟิล์มแทน ซึ่งจะมีรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดที่คุณถ่ายด้วย iPhone และจากแหล่งอื่นๆ

หมายเหตุ: หากคุณใช้คลังรูปภาพ iCloud อัลบั้มต่างๆ จะจัดเก็บใน iCloud และจะอัปเดตอยู่เสมอ และเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ iOS 8.1 ขึ้นไปและ Mac ที่มี OS X Yosemite v10.10.3 ขึ้นไปทุกเครื่อง และใน [iCloud.com](#) โดยใช้ Apple ID เดียวกัน ดู [คลังรูปภาพ iCloud](#) ที่หน้า 80

สร้างอัลบั้มใหม่: แตะ อัลบั้ม แตะ + ป้อนชื่อ แล้วแตะ บันทึก เลือกรูปภาพและวิดีโอเพื่อเพิ่มไปยังอัลบั้ม จากนั้นแตะ เสร็จสิ้น

เพิ่มรายการลงในอัลบั้มที่มีอยู่: ในขณะที่ดูรูปขนาดย่อ ให้แตะ เลือก เลือกรายการ แตะ เพิ่มไปที่ จากนั้นเลือกอัลบั้ม


จัดการอัลบั้ม: ในขณะที่ดูรายการอัลบั้มของคุณ ให้แตะ แก้ไข


- เปลี่ยนชื่ออัลบั้ม: เลือกอัลบั้ม จากนั้นป้อนชื่อใหม่
- จัดเรียงอัลบั้มใหม่: แตะแล้วลากอัลบั้มไปยังตำแหน่งอื่น
- ลบอัลบั้ม: แตะ 

ด้วยคลังรูปภาพ iCloud คุณสามารถจัดการอัลบั้มทั้งหมดของคุณได้จากอุปกรณ์ iOS 8.1 ขึ้นไปทุกเครื่องที่ตั้งค่าคลังรูปภาพ iCloud ไว้

ทำเครื่องหมายที่ชื่นชอบของคุณ: ขณะที่กำลังดูรูปภาพหรือวิดีโอ ให้แตะ  เพื่อเพิ่มลงในอัลบั้มโปรด รูปภาพหรือวิดีโอสามารถเป็นส่วนหนึ่งของอัลบั้มอื่นและเป็นรายการโปรดด้วยก็ได้

ซ่อนรูปภาพที่คุณต้องการเก็บไว้แต่ไม่ให้นำแสดง: แตะค้างไว้ที่รูปภาพจากนั้นเลือกซ่อน รูปภาพนั้นจะถูกย้ายไปที่อัลบั้มซ่อน แตะค้างไว้ที่รูปภาพที่ซ่อนเพื่อยกเลิกการซ่อนรูปภาพ

เอารูปภาพหรือวิดีโอออกจากอัลบั้ม: แตะรูปภาพหรือวิดีโอ แตะ  จากนั้นแตะ ลบรูปภาพ รูปภาพหรือวิดีโอจะถูกเอาออกจากอัลบั้มและจากแถบ รูปภาพ

ลบรูปภาพหรือวิดีโอออกจากแอปรูปภาพ: แตะแถบ รูปภาพ และรูปภาพหรือวิดีโอ และ  จากนั้นแตะลบรูปภาพหรือลบวิดีโอ รูปภาพและวิดีโอที่ลบจะถูกเก็บไว้ในอัลบั้ม ที่ลบล่าสุด โดยมีป้ายกำกับแสดงวันที่เหลือจนกว่ารายการจะถูกเอาออกจาก iPad อย่างถาวร ในการลบรูปภาพหรือวิดีโออย่างถาวรก่อนที่จะหมดอายุ ให้แตะรายการ และลบ จากนั้นแตะลบรูปภาพหรือลบวิดีโอ หากคุณใช้คลังรูปภาพ iCloud รูปภาพและวิดีโอที่ลบจะถูกเอาออกจากอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณที่ใช้คลังรูปภาพ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกันเป็นการถาวร

กู้คืนรูปภาพหรือวิดีโอที่ลบ: ในอัลบั้ม ที่ลบล่าสุด ให้แตะรูปภาพหรือวิดีโอ และกู้คืน จากนั้นแตะกู้คืนรูปภาพหรือกู้คืนวิดีโอเพื่อย้ายรายการไปที่อัลบั้มม้วนฟิล์ม หรือไปที่อัลบั้ม รูปภาพทั้งหมด หากคุณใช้คลังรูปภาพ iCloud

คลังรูปภาพ iCloud

คลังรูปภาพ iCloud จะมอบการเข้าถึงรูปภาพและวิดีโอของคุณจากอุปกรณ์ iOS 8.1 ขึ้นไปและ Mac ที่มี OS X Yosemite v10.10.3 ขึ้นไปทุกเครื่อง และใน [iCloud.com](https://www.icloud.com) โดยใช้ Apple ID เดียวกัน คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงกับรูปภาพและวิดีโอในแอปรูปภาพ เก็บทั้งต้นฉบับและเวอร์ชันที่แก้ไขแล้วไว้ และเห็นอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณอัปเดตการเปลี่ยนแปลงให้ตรงกัน (ดู [การแก้ไขรูปภาพหรือตัดแต่งวิดีโอ](#) ที่หน้า 83) จัดเก็บรูปภาพและวิดีโอได้มากเท่าที่แผนเนื้อที่เก็บข้อมูล iCloud ของคุณอนุญาต

หมายเหตุ: หากคุณเปิดคลังรูปภาพ iCloud คุณจะไม่สามารถใช้ iTunes เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลรูปภาพและวิดีโอกับ iPad

เปิดคลังรูปภาพ iCloud: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > รูปภาพ หรือไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง

ดูรูปภาพและวิดีโอในคลังรูปภาพ iCloud: นอกจากการดูรูปภาพและวิดีโอของคุณในแถบรูปภาพ จัดระเบียบตามปี ชุดรวม และช่วงเวลาแล้ว คุณยังสามารถดูเป็นการสตรีมต่อเนื่อง จัดระเบียบตามวันที่เพิ่ม ในอัลบั้ม รูปภาพทั้งหมด ได้อีกด้วย

เลือกที่จะเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อที่เก็บข้อมูลของคุณหรือเก็บรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดของคุณในแบบเต็มความละเอียดใน iPad: หากแผนเนื้อที่เก็บข้อมูล iCloud ของคุณสูงกว่า 5 GB คุณสมบัติ ปรับเนื้อที่เก็บข้อมูล iPad ให้เหมาะสม จะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะจัดการเนื้อที่เก็บข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติด้วยการเก็บรูปภาพและวิดีโอแบบเต็มความละเอียดไว้ใน iCloud และจัดเก็บเวอร์ชันที่มีขนาดเล็กกว่าไว้ใน iPad ของคุณ เนื่องจากพื้นที่ว่างเป็นสิ่งจำเป็น แตะ ดาวน์โหลดและเก็บแบบดั้งเดิม เพื่อเก็บต้นฉบับแบบเต็มความละเอียดไว้ใน iPad ของคุณ ต้นฉบับของคุณจะจัดเก็บไว้ใน iCloud เสมอ

ดาวน์โหลดรูปภาพหรือวิดีโอแบบเต็มความละเอียด: หากคุณไม่ได้จัดเก็บเวอร์ชันดั้งเดิมไว้ใน iPad เพียงแค่จับนิ้วเพื่อซูมไปที่ 100% หรือแตะแก้ไข

หมายเหตุ: ในการอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอไปยังคลังรูปภาพ iCloud นั้น iPad ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หากใช้การเชื่อมต่อเซลลูลาร์ใน iPad รุ่นที่มีเซลลูลาร์ คุณจะดาวน์โหลดได้ครั้งละไม่เกิน 100 MB

หากคุณอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอเกินแผนการจัดเก็บของคุณ คุณสามารถอัปเดตที่จัดเก็บ iCloud ได้ ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูล > เปลี่ยนแผนเนื้อที่เก็บข้อมูล เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกที่มีให้

การสตรีมภาพของฉัน

การสตรีมภาพของฉันซึ่งเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้นจะอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอใหม่โดยอัตโนมัติไปที่อุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ของคุณที่ใช้การสตรีมภาพของฉัน



เปิดหรือปิดการสตรีมภาพของฉัน: ไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง หรือ การตั้งค่า > iCloud > รูปภาพ

หมายเหตุ: รูปภาพที่เก็บอยู่ใน iCloud จะนับรวมจำนวนพื้นที่ iCloud ทั้งหมด แต่รูปภาพที่อัปโหลดไปยังการกระจายภาพของฉันจะไม่นับรวมกับพื้นที่จัดเก็บ iCloud

ใช้การสตรีมภาพของฉันโดยไม่มีคลังรูปภาพ iCloud: รูปภาพและวิดีโอที่คุณถ่ายด้วย iPad จะเพิ่มลงในกาสตรีมภาพของฉันเมื่อคุณออกจากแอปกล้องและ iPad เชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi รูปภาพใดๆ ที่คุณเพิ่ม รวมถึงสกรีนช็อตและรูปภาพที่บันทึกจากอีเมล เป็นต้น ยังจะปรากฏในอัลบั้มการสตรีมภาพของฉันอีกด้วย

รูปภาพและวิดีโอที่เพิ่มไปที่การสตรีมภาพของฉันในอุปกรณ์เครื่องอื่นของคุณจะปรากฏในการสตรีมภาพของฉันใน iPad อุปกรณ์ iOS สามารถเก็บรูปภาพล่าสุดของคุณไว้ใน iCloud ได้ไม่เกิน 1000 รูปเป็นเวลา 30 วัน คุณสามารถเลือกที่จะนำเข้ารูปภาพเหล่านี้สู่คอมพิวเตอร์ของคุณได้หากคุณต้องการเก็บไว้อย่างถาวร

จัดการเนื้อหาของการสตรีมภาพของฉัน: ในอัลบั้ม การกระจายภาพของฉัน ให้แตะ เลือก

- บันทึกภาพที่ดีที่สุดบน iPad: เลือกรูปภาพ จากนั้นแตะ เพิ่มไปที่
- แชร่ พิมพ์ หรือคัดลอก เลือกรูปภาพ จากนั้นแตะ 
- การลบรูปภาพ: เลือกรูปภาพ จากนั้นแตะ 

หมายเหตุ: แม้ว่ารูปภาพที่ลบนั้นจะถูกลบออกจาก การกระจายภาพของฉัน บนอุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณ รูปภาพต้นฉบับนั้นยังคงอยู่ใน อัลบั้มม้วนฟิล์ม บนอุปกรณ์ที่ถ่ายภาพขึ้น รูปภาพที่คุณได้บันทึกไปยังอัลบั้มอื่นบนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ก็ยังไม่ถูกลบเช่นกัน ดู


support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=th_TH

ใช้การสตรีมภาพของฉันกับคลังรูปภาพ iCloud: หากคุณใช้คลังรูปภาพ iCloud ใน iPad คุณสามารถใช้ การสตรีมภาพของฉัน เพื่ออัปโหลดรูปภาพและวิดีโอล่าสุดและดูในอุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้เปิดใช้งานคลังรูปภาพ iCloud ได้

การแชร์รูปภาพ iCloud

ด้วยการแชร์รูปภาพใน iCloud คุณสามารถสร้างอัลบั้มของรูปภาพและวิดีโอเพื่อแชร์ และสมัครเพื่อดูอัลบั้มที่บุคคลอื่นแชร์ด้วย คุณสามารถเชิญบุคคลอื่นให้ดูอัลบั้มที่คุณแชร์และพวกเขาสามารถทั้งความคิดเห็นไว้หากต้องการ โดยการใช้ การแชร์รูปภาพ iCloud (iOS 6 หรือเวอร์ชันใหม่กว่า หรือ OS X Mountain Lion หรือเวอร์ชันใหม่กว่า) หากบุคคลเหล่านี้ใช้ iOS 7 หรือ OS X Mavericks ขึ้นไป พวกเขาจะสามารถเพิ่มรูปภาพและวิดีโอของตัวเองได้ คุณยังสามารถเผยแพร่อัลบั้มของคุณไปที่เว็บไซต์เพื่อให้ทุกคนสามารถดูได้อีกด้วย การแชร์รูปภาพ iCloud สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคลังรูปภาพ iCloud และการสตรีมภาพของฉัน

หมายเหตุ: ในการใช้การแชร์รูปภาพ iCloud iPad ต้องเชื่อมต่ออยู่กับ Wi-Fi การแชร์รูปภาพ iCloud ทำงานผ่านทั้งเครือข่าย Wi-Fi และเครือข่ายเซลลูลาร์ อาจคิดค่าบริการข้อมูลเซลลูลาร์ ดู [ข้อมูลการใช้งาน](#) ที่หน้า 158



สร้างอัลบั้มที่แชร์
อัลบั้มใหม่หรือ
เพิ่มรูปภาพไปยัง
อัลบั้มที่มีอยู่แล้ว

เปิดการแชร์รูปภาพ iCloud: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > รูปภาพ หรือไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพ และกลิ้ง

แชร์รูปภาพและวิดีโอ: ขณะที่ดูรูปภาพหรือวิดีโอ หรือเมื่อคุณได้เลือกรูปภาพหรือวิดีโอหลายรายการ ให้แตะ และการแชร์รูปภาพ iCloud เพิ่มความเห็น จากนั้นแชร์ไปที่อัลบั้มที่แชร์ที่มีอยู่หรือเลือกอัลบั้มใหม่ คุณสามารถเชิญบุคคลอื่นให้ดูอัลบั้มที่แชร์ของคุณโดยใช้ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่พวกเขาใช้สำหรับ iMessage ได้

เปิดใช้งานเว็บไซต์สาธารณะ: เลือกแชร์อัลบั้ม และ ผู้คน จากนั้นเปิด เว็บไซต์สาธารณะ และ แชร์ลิงก์ หากคุณต้องการประกาศไซต์

เพิ่มรายการลงในอัลบั้มที่แชร์: ในการดูอัลบั้มที่แชร์ ให้แตะ +, เลือกรายการ จากนั้นแตะ เสร็จ คุณสามารถเพิ่มความเห็นได้ จากนั้นแตะ โพสต์

ลบรูปภาพออกจากอัลบั้มที่แชร์: เลือกอัลบั้มที่แชร์ และ เลือก เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะ คุณต้องเป็นเจ้าของอัลบั้มที่แชร์หรือเจ้าของรูปภาพ

ลบความเห็นออกจากอัลบั้มที่แชร์: เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่มีความคิดเห็น และค้างไว้ที่ความคิดเห็น จากนั้นแตะ ลบ คุณต้องเป็นเจ้าของอัลบั้มที่แชร์หรือเจ้าของความคิดเห็น

เปลี่ยนชื่ออัลบั้มที่แชร์: แตะ แชร์ และ แก้ไข จากนั้น แตะ ชื่อ แล้วป้อนชื่อใหม่

เพิ่มหรือลบผู้สมัครรับ หรือเปิดหรือปิดการแจ้ง: เลือกอัลบั้มที่แชร์ จากนั้น แตะ ผู้คน



สมัครรับอัลบั้มที่แชร์: เมื่อคุณได้รับคำเชิญ ให้แตะแถบ ที่แชร์ จากนั้นแตะ ยอมรับ คุณยังสามารถตอบรับคำเชิญในอีเมลได้อีกด้วย

เพิ่มรายการลงในอัลบั้มที่แชร์ที่คุณสมัครรับ: ดูอัลบั้มที่แชร์ ให้แตะ + เลือกรายการ จากนั้น แตะ เสร็จสิ้น คุณสามารถเพิ่มความเห็นได้ จากนั้นแตะ โพสต์

อัลบั้มครอบครัวคุณ: เมื่อตั้งค่าการแชร์ของครอบครัว อัลบั้มที่แชร์มีชื่อว่า "ครอบครัว" จะสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในอัลบั้มม้วนฟิล์มบนทุกๆ อุปกรณ์ของสมาชิกครอบครัว สมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถใส่รูปภาพ วิดีโอและความคิดเห็นในอัลบั้ม และได้รับการแจ้งเมื่อใดที่มีรายการใหม่เพิ่มเข้ามา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว ให้อ่าน [การแชร์กันในครอบครัว](#) ที่หน้า 36

วิธีอื่นในการแชร์รูปภาพและวิดีโอ

คุณสามารถแชร์รูปภาพและวิดีโอในแอปเมลหรือข้อความ หรือด้วยแอปอื่นที่คุณติดตั้ง

การแชร์หรือคัดลอกรูปภาพหรือวิดีโอ: จากรูปภาพหรือวิดีโอ จากนั้นแตะ  หากคุณไม่เห็น , ให้แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม


และอื่นๆ ในการแชร์เพื่อเปิดแอปที่คุณต้องการใช้เพื่อแชร์

การจำกัดขนาดของไฟล์แนบจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการของคุณ บางครั้งอาจมีความจำเป็นที่ iPad จะบีบอัดไฟล์แนบรูปภาพและวิดีโอ

คุณยังสามารถคัดลอกรูปภาพและวิดีโอ จากนั้นวางลงในอีเมลหรือข้อความตัวอักษรได้เช่นกัน (MMS หรือ iMessage)

การแชร์หรือคัดลอกรูปภาพและวิดีโอหลายอัน: ในขณะที่ดูตามช่วงเวลา ให้แตะ แชร์

บันทึกหรือแชร์รูปภาพหรือวิดีโอที่คุณได้รับ:



- อีเมล: แตะเพื่อดาวน์โหลดหากจำเป็น จากนั้นแตะค้างไว้ที่รายการเพื่อดูตัวเลือกการแชร์และอื่นๆ
- ข้อความตัวอักษร: แตะรายการในบทสนทนา จากนั้นแตะ 





รูปภาพและวิดีโอที่คุณได้รับในข้อความหรือบันทึกจากหน้าเว็บจะบันทึกลงในแถบ รูปภาพ ของคุณ และยังสามารถดูในอัลบั้มม้วนฟิล์ม หรือหากคุณกำลังใช้คลังรูปภาพ iCloud ก็สามารถดูในอัลบั้มรูปภาพ ได้อีกด้วย

การแก้ไขรูปภาพหรือตัดแต่งวิดีโอ




คุณสามารถแก้ไขรูปภาพบน iPad ได้เลย หากรูปภาพของคุณเก็บอยู่ใน iCloud รูปภาพที่แก้ไขจะอัปเดตไปยังอุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณที่ตั้งค่ากับ iCloud ไว้ และรูปภาพทั้งเวอร์ชันดั้งเดิมและแก้ไขจะถูกบันทึกเก็บไว้ หากคุณลบรูปภาพ รูปภาพจะถูกลบออกจาก iCloud และอุปกรณ์ทุกชิ้นของคุณ ส่วนเสริมของแอปรูปภาพมีตัวเลือกพิเศษในการแก้ไขรูปภาพ ดู [ส่วนขยายแอป](#) ที่หน้า 24

การแก้ไขรูปภาพ: จากรูปภาพแบบเต็มหน้าจอ ให้แตะ แก้ไข จากนั้นแตะหนึ่งในเครื่องมือ ในการแก้ไขรูปภาพที่ไม่ได้ถ่ายด้วย iPad แตะรูปภาพ จากนั้น แก้ไข จากนั้น แตะ ทำสำเนาแล้วแก้ไข

- ปรับอัตโนมัติ  ปรับปรุงคุณภาพการเปิดรับแสง ความต่างระดับสี ความเข้ม และอื่นๆ ของรูปภาพ
- ด้วยเครื่องมือลบตาแดง , ให้แตะตาแต่ละข้างที่ต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง

- และ  แล้วแอปรูปภาพจะเสนอการครอบตัดที่เหมาะสม แต่คุณสามารถลากมุมของเครื่องมือเส้นตารางเพื่อตั้งค่าการครอบตัดของคุณเองได้ เลื่อนวงล้อเพื่อเอียงหรือปรับตำแหน่งรูปภาพ และ  เพื่อจัดแนวรูปภาพตามแนวนอน และแตะ รีเซ็ต ยกเลิกเปลี่ยนแปลงการจัดแนว และ  เพื่อหมุนรูปภาพ 90 องศา และ  เพื่อเลือกอัตราส่วนการครอบตัดแบบมาตรฐาน เช่น 2:3 หรือแบบจัตุรัส




- ตัวครอบรูปภาพ  ให้คุณได้ปรับใช้ลูกเล่นสีแบบต่างๆ เช่น โมโน หรือ โครม
- แตะ การปรับ  เพื่อตั้งค่าตัวเลือกแสง สี และขาวดำ (ภาพขาวดำ) แตะลูกศรลง จากนั้นแตะ  ถัดจากแสง สี หรือขาวดำ เพื่อเลือกองค์ประกอบที่คุณต้องการปรับ ชยับแถบเลื่อนเพื่อลูกเล่นที่ต้องการ

เปรียบเทียบเวอร์ชันแก้ไขกับต้นฉบับ: แตะค้างที่รูปภาพเพื่อดูแบบต้นฉบับ ปล่อยเพื่อดูรายการแก้ไขของคุณ

ไม่ชอบผลลัพธ์หรือ แตะ ยกเลิก จากนั้น แตะ ทิ้งการเปลี่ยนแปลง แตะ เสร็จสิ้นเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

แปลงกลับเป็นต้นฉบับ: หลังจากคุณแก้ไขรูปภาพและบันทึกการแก้ไขของคุณแล้ว คุณสามารถแปลงกลับไปเป็นภาพถ่ายต้นฉบับได้ แตะภาพถ่าย แตะแก้ไข จากนั้นแตะ แปลงกลับ



การตัดแต่งวิดีโอ: แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุม ลากจุดสิ้นสุดของตัวแสดงเฟรม จากนั้นแตะ ตัดแต่ง



ข้อสำคัญ: หากคุณเลือก ตัดแต่งต้นฉบับ เฟรมที่โดนตัดแต่งจะถูกลบออกจากวิดีโอต้นฉบับอย่างถาวร หากคุณเลือก “บันทึกเป็นคลิปใหม่” คลิปวิดีโอที่ตัดแต่งใหม่จะถูกบันทึกไว้ในอัลบั้มวิดีโอของคุณและไม่มีผลกระทบต่อวิดีโอต้นฉบับ

การพิมพ์รูปภาพ

การพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน AirPrint:

- พิมพ์รูปภาพรูปเดียว:แตะ  จากนั้นแตะ พิมพ์
- พิมพ์รูปภาพหลายๆ รูป: ขณะดูอัลบั้มรูปภาพ ให้แตะ เลือก เลือกรูปภาพ แตะ  จากนั้นแตะ พิมพ์

ดู [AirPrint](#) ที่หน้า 40

การนำเข้ารูปภาพและวิดีโอ

คุณสามารถนำเข้ารูปภาพและวิดีโอได้โดยตรงจากกล้องดิจิทัล จากอุปกรณ์ iOS ขึ้นอื่นที่มีกล้อง หรือจากการ์ดหน่วยความจำ SD สำหรับ iPad (รุ่นที่ 4 ขึ้นไป) หรือ iPad mini ให้ใช้ ตัวอ่านภาพจากกล้องแบบ Lightning ไปเป็นการ์ด SD หรืออะแดปเตอร์กล้องแบบ Lightning ไปเป็น USB (ทั้งสองรายการมีจำหน่ายแยกต่างหาก) สำหรับ iPad รุ่นก่อนหน้า ให้ใช้ชุดการเชื่อมต่อกล้อง iPad (มีจำหน่ายแยกต่างหาก) ซึ่งมีทั้งตัวอ่านการ์ด SD และตัวเชื่อมต่อกล้อง

นำเข้ารูปภาพ

- 1 เสียบตัวอ่านการ์ด SD หรือตัวเชื่อมต่อกล้องเข้ากับตัวเชื่อมต่อ Lightning หรือตัวเชื่อมต่อ Dock แบบ 30 พินของ iPad
 - การใช้การ์ดหน่วยความจำ SD: เสียบการ์ดเข้าไปในช่องบนตัวอ่านการ์ด SD อย่าฝืนเสียบการ์ดเข้าไปในช่อง เพราะการ์ดจะเสียบได้เพียงแบบเดียว
 - การเชื่อมต่อกล้องหรืออุปกรณ์ iOS: ใช้สาย USB ที่มากับกล้องหรืออุปกรณ์ iOS และเชื่อมต่อกับพอร์ต USB บนตัวเชื่อมต่อกล้อง หากคุณกำลังใช้อุปกรณ์ iOS ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดและปลดล็อกแล้ว ในการเชื่อมต่อกล้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดกล้องและอยู่ในโหมดถ่ายโอนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับกล้อง
- 2 ปลดล็อก iPad
- 3 แอปรูปภาพจะเปิดและแสดงรูปภาพและวิดีโอที่สามารถนำเข้าได้
- 4 เลือกรูปภาพและวิดีโอเพื่อนำเข้า
 - การนำเข้ารายการทั้งหมด: แตะ นำเข้าทั้งหมด
 - การนำเข้าเพียงบางรายการ: แตะรายการที่คุณต้องการนำเข้า (เครื่องหมายถูกจะปรากฏขึ้นมาสำหรับแต่ละรายการ) แตะ นำเข้า จากนั้นแตะ นำเข้าที่เลือก
- 5 หลังจากนำเข้ารูปภาพแล้ว ให้เก็บหรือลบรูปภาพและวิดีโอที่อยู่ในการ์ด กล้อง หรืออุปกรณ์ iOS
- 6 ยกเลิกการเชื่อมต่อตัวอ่านการ์ด SD หรือตัวเชื่อมต่อกล้อง

กิจกรรมใหม่ในอัลบั้มนำเข้ล่าสุดจะมีรูปภาพทั้งหมดที่คุณเพิ่งนำเข้าไป

ในการถ่ายโอนรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ แล้วนำเข้ารูปภาพที่มีแอปรูปภาพ เช่น iPhoto หรือ Adobe Elements

การตั้งค่ารูปภาพ

การตั้งค่าสำหรับ รูปภาพ อยู่ที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง สิ่งเหล่านี้ได้แก่:

- คลังรูปภาพ iCloud การกระจายภาพของฉันทัน การแชร์รูปภาพ iCloud และอัปโหลดชุดรูปภาพ
- แลบริรูปภาพ
- สไลด์โชว์
- เส้นตารางกล้อง
- HDR (ช่วงแสงกว้างขึ้น)

กล้อง


12



ทำความรู้จัก กล้อง

เร็ว! เปิดกล้องเลย! จากหน้าจอล็อก เพียงแค่กวาดนิ้ว ขึ้น หรือ กวาดนิ้วจากด้านล่างของขอบหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิด กล้อง จากหน้าจอล็อก คุณสามารถดูและแก้ไขรูปภาพและวิดีโอที่คุณถ่ายได้ขณะที่อุปกรณ์ถูกล็อก โดยแตะที่รูปขนาดย่อตรงมุมซ้ายล่างของหน้าจอ ในการแชร์รูปภาพและวิดีโอ ให้ปลดล็อก iPad ก่อน



ด้วย iPad คุณสามารถถ่ายทั้งรูปภาพนิ่งและวิดีโอได้โดยใช้กล้อง FaceTime ด้านหน้าหรือกล้องด้านหลัง






การถ่ายรูปและวิดีโอ

กล้องมีโหมดให้เลือกมากมาย ซึ่งให้คุณถ่ายภาพนิ่ง รูปภาพรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ไทม์แลปส์ วิดีโอ และ พาโนรามา


เลือกโหมด: ลากขึ้นหรือลากลง หรือแตะป้ายโหมดกล้องเพื่อเลือก ไทม์แลปส์ วิดีโอ รูปภาพสี่เหลี่ยม หรือ พาโน

การถ่ายรูป: เลือก รูปภาพ จากนั้นแตะปุ่มถ่ายภาพสีขาว หรือกดปุ่มความดังเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่ง


- การถ่ายภาพแบบรัว: (iPad Air 2) แตะปุ่มถ่ายภาพค้างไว้เพื่อถ่ายภาพแบบรัวเป็นชุด (ใช้ได้ขณะอยู่ในโหมดรูปภาพหรือจัตุรัส) เสียงซัดเตอร์จะแตกต่างจากปกติและตัวนับจะแสดงจำนวนภาพที่คุณได้ถ่ายไว้ จนกว่าคุณจะยกนิ้วขึ้น ในการดูช็อตที่แนะนำและเลือกรูปภาพที่คุณต้องการเก็บไว้ ให้แตะที่รูปย่อ จากนั้นแตะ เลือก จุดสีเทาทำเครื่องหมายรูปภาพที่แนะนำ ในการคัดลอกรูปภาพจากการถ่ายรัวเป็นรูปภาพเดี่ยวในอัลบั้มรัวของม้วนฟิล์ม ให้แตะที่วงกลมตรงมุมขวาล่างของอัลบั้มม้วนฟิล์ม ในการลบการถ่ายรัวของรูปภาพ ให้แตะที่ภาพ จากนั้นแตะ 
- การปรับใช้ตัวกรอง: แตะ  ในการปรับใช้ลูกเล่นสีแบบต่างๆ เช่น โมโน หรือ โครม ในการปิดตัวกรอง ให้แตะ  จากนั้นแตะ ไม่มี คุณยังสามารถปรับใช้ตัวกรองในภายหลังเมื่อคุณแก้ไขรูปภาพได้อีกด้วย ดู [การแก้ไขรูปภาพหรือตัดแต่งวิดีโอ](#) ที่หน้า 83

รูปสี่เหลี่ยมจะปรากฏขึ้นมาชั่วคราวตรงตำแหน่งที่ตั้งค่าการเปิดรับแสง เมื่อคุณถ่ายรูปบุคคล การตรวจจับใบหน้า (iPad รุ่นที่ 3 ขึ้นไป) จะปรับสมดุลการเปิดรับแสงได้ถึง 10 ใบหน้า กรอบสี่เหลี่ยมจะปรากฏสำหรับแต่ละใบหน้าที่ถูกตรวจจับ

การเปิดรับแสงเป็นแบบอัตโนมัติ แต่คุณสามารถตั้งค่าการเปิดรับแสงได้ด้วยตัวเองในภาพต่อไปได้โดยแตะที่วัตถุหรือพื้นที่บนหน้าจอ การแตะหน้าจอจะตั้งค่าโฟกัสและการเปิดรับแสงด้วยกล้อง iSight และการตรวจจับใบหน้าจะปิดชั่วคราว ในการล็อกการเปิดรับแสงและโฟกัส ให้แตะค้างไว้ จนกว่ารูปสี่เหลี่ยมจะกะพริบ ถ่ายรูปมากเท่าจำนวนที่คุณต้องการ เมื่อคุณแตะหน้าจออีกครั้ง การตั้งค่าการตรวจจับใบหน้าจะเปิดกลับมาโดยอัตโนมัติ

ปรับการรับแสง: แตะเพื่อ  ถัดจากรูปสี่เหลี่ยมการปรับรับแสง จากนั้นเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อปรับการรับแสง

ถ่ายรูปพาโนรามา: เลือก พาโน แตะปุ่มถ่ายภาพ จากนั้นแพนอย่างช้าๆ ในทิศทางของลูกศร (กล้อง iSight) ในการแพนในทิศทางอื่น ให้แตะลูกศรก่อน สำหรับการแพนในแนวตั้ง ให้หมุน iPad เป็นแนวนอนก่อน คุณสามารถย้อนกลับทิศทางของการแพนในแนวตั้งได้ด้วย



เก็บบันทึกประสบการณ์ไว้ด้วยไทม์แลปส์: เลือก ไทม์แลปส์ ตั้ง iPad ไว้ตรงที่คุณต้องการ จากนั้นแตะปุ่มบันทึก ไทม์แลปส์ เพื่อเริ่มต้นจับภาพ พระอาทิตย์ตก ดอกไม้บาน หรือประสบการณ์อื่น ๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง แตะปุ่มบันทึกวิดีโอไทม์แลปส์ อีกครั้งเพื่อหยุด รูปภาพไทม์แลปส์ จะรวบรวมเป็นวิดีโอสั้นที่คุณสามารถดูและแชร์ได้


ถ่ายวิดีโอ: เลือก วิดีโอ จากนั้นแตะปุ่มบันทึกวิดีโอหรือกดปุ่มความดังเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อเริ่มและหยุดบันทึก วิดีโอบันทึกภาพที่ 30 fps (เฟรมต่อวินาที)

การทำให้ช้า: (iPad Air 2) เลือก สโลว์ เพื่อถ่ายวิดีโอแบบสโลว์โมชันที่ 120 fps คุณสามารถตั้งค่าส่วนที่ต้องการให้เล่นแบบสโลว์โมชันเมื่อคุณแก้ไขวิดีโอได้

ตั้งค่าส่วนสโลว์โมชันของวิดีโอ: แตะรูปย่อ จากนั้นใช้แถบแนวตั้งด้านใต้ตัวแสดงเฟรมเพื่อตั้งค่าส่วนที่คุณต้องการเล่นแบบสโลว์โมชัน

ซูมเข้าหรือออก: จับนิ้วที่รูปภาพบนหน้าจอ (กล้อง iSight) ด้วย iPad Air (ทุกรุ่น) และ iPad mini 2 ขึ้นไป การซูมจะทำงานในโหมดวิดีโอเช่นเดียวกับโหมดรูปภาพ

หากเปิด บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง รูปภาพและวิดีโอจะถูกระบุข้อมูลตำแหน่งซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ ในแอปและเว็บไซต์สำหรับแชร์รูปภาพ ดู [ความเป็นส่วนตัว](#) ที่หน้า 42

ใช้ตัวตั้งเวลาจับภาพเพื่อรอให้คุณเข้าไปในภาพของคุณด้วย: หลีกเลียง “กล้องสั้น” หรือเพิ่มตัวเองเข้าไปอยู่ในภาพด้วย ตัวตั้งเวลาจับภาพ ในการเพิ่มคุณอยู่ในภาพด้วย อย่างแรกตั้ง iPad ให้มั่นคงและจัดกรอบถ่าย แตะ  และ 3 วิ (วินาที) หรือ 10 วิ จากนั้นแตะปุ่มถ่ายภาพ

ต้องการจับภาพสิ่งที่แสดงบนหน้าจอของคุณหรือไม่ กดและปล่อยปุ่มพัก/ปลุกและปุ่มโฮมพร้อมกัน สกรีนช็อตจะเพิ่มไปที่แถบรูปภาพใน รูปภาพ และสามารถดูในอัลบั้มม้วนฟิล์มหรืออัลบั้มรูปภาพทั้งหมดได้ด้วยเช่นกัน (หากคุณกำลังใช้คลังรูปภาพ iCloud)

ทำให้ดูดีขึ้น: คุณสามารถแก้ไขรูปภาพและตัดแต่งวิดีโอได้ใน iPad ดู [การแก้ไขรูปภาพหรือตัดแต่งวิดีโอ](#) ที่หน้า 83

ใช้ Siri: พูดบางสิ่ง เช่น:

- “เปิดกล้อง”
- “ถ่ายรูป”

HDR

HDR (“ช่วงแสงกว้างขึ้น”) ช่วยให้ดูภาพสวยๆ แม้อยู่ในสถานการณ์ที่มีความต่างระดับสีสูง ส่วนที่ดีที่สุดของภาพที่ถ่ายแบบเร็วสามภาพ ซึ่งถ่ายที่การเปิดรับแสงที่ต่างกัน (ยาว ปกติ และสั้น) จะถูกผสมเข้าด้วยกันเป็นรูปภาพเดียว

ใช้ HDR: (กล้อง iSight บน iPad รุ่นที่ 3 ขึ้นไป) แตะ HDR เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ทำทั้ง iPad และวัตถุอยู่หนึ่ง ๆ

เก็บรูปภาพเวอร์ชันธรรมดาและเวอร์ชัน HDR: ไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง > เก็บรูปภาพธรรมดา รูปภาพทั้งเวอร์ชันธรรมดาและ HDR จะปรากฏอยู่ในอัลบั้มม้วนฟิล์ม เวอร์ชัน HDR ของรูปภาพในอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณจะทำเครื่องหมายด้วย “HDR” ตรงมุม

การดู การแชร์ และการพิมพ์

รูปภาพและวิดีโอที่คุณถ่ายจะถูกบันทึกไปยังอัลบั้มม้วนฟิล์มของคุณ เมื่อเปิดใช้งานคลังรูปภาพ iCloud อยู่ รูปภาพและวิดีโอใหม่ทั้งหมดจะถูกอัปโหลดโดยอัตโนมัติและมีให้ใช้ใน รูปภาพ บนอุปกรณ์ iOS 8.1 ทุกเครื่องที่ตั้งค่าคลังรูปภาพ iCloud ดู [คลังรูปภาพ iCloud](#) ที่หน้า 80 เมื่อคลังรูปภาพ iCloud ปิดอยู่ คุณสามารถเก็บรูปภาพล่าสุดจากอุปกรณ์ทั้งหมดที่เปิดใช้งานไว้ในอัลบั้มการสตรีมภาพของฉันได้ถึง 1,000 รูป ดู [การสตรีมภาพของฉัน](#) ที่หน้า 81

ดูรูปภาพของคุณ: แต่รูปภาพขนาดย่อ จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูรูปภาพที่ถ่ายล่าสุด แต่รูปภาพทั้งหมดเพื่อดูทุกอย่างในแอปรูปภาพ

แตะหน้าจอเพื่อแสดงหรือซ่อนตัวควบคุม

รับตัวเลือกการแชร์และการพิมพ์: [แตะ !\[\]\(2e897e890e69d81eae4503a8342c36b0_img.jpg\) ดู การแชร์จากแอป](#) ที่หน้า 35

อัปโหลดรูปภาพและวิดีโอ: ใช้คลังรูปภาพ iCloud เพื่ออัปโหลดรูปภาพและวิดีโอจาก iPad ของคุณไปยัง iCloud และเข้าถึงรูปภาพเหล่านั้นได้ในอุปกรณ์ iOS 8.1 ของคุณที่ลงชื่อเข้าด้วย Apple ID เดียวกัน คุณยังสามารถอัปโหลดและดาวน์โหลดรูปภาพและวิดีโอจากแอปรูปภาพบน iCloud.com ได้อีกด้วย ดู [คลังรูปภาพ iCloud](#) ที่หน้า 80

เชื่อมข้อมูลรูปภาพและวิดีโอกับ iPad จาก Mac ของคุณ: ใช้บานหน้าต่างการตั้งค่ารูปภาพใน iTunes ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 19

การตั้งค่ากล้อง

ไปที่ การตั้งค่า > รูปภาพและกล้อง สำหรับตัวเลือกกล้อง ซึ่งรวมถึง:

- คลังรูปภาพ iCloud การสตรีมภาพของฉัน และการแชร์รูปภาพ iCloud
- สไลด์โชว์
- เส้นตาราง
- HDR

ปรับความดังเสียงของเสียงซัตเตอร์ด้วยการตั้งค่า ความดังและการเตือน ในการตั้งค่า > เสียง หรือปิดเสียงโดยใช้สวิตช์เปิด/ปิดเสียง (ในบางประเทศ การปิดเสียงจะถูกปิดใช้งาน)


แอปรายชื่อ

13



ทำความเข้าใจรายชื่อ

iPad ให้คุณเข้าถึงและแก้ไขรายการรายชื่อของคุณจากบัญชีส่วนบุคคล บัญชีธุรกิจ และบัญชีอื่น ๆ ได้



ตั้งค่าการ์ดข้อมูลของฉันสำหรับ Safari, Siri และแอปอื่นๆ: ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน และ ข้อมูลของฉัน แล้วเลือกการ์ดรายชื่อที่มีชื่อและข้อมูลของคุณ

ให้ Siri รู้ว่าใครเป็นใคร: ในขณะที่แก้ไข การ์ดข้อมูลของฉัน ของคุณ ให้แตะ เพิ่มชื่อที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ที่คุณต้องการให้ Siri ได้รู้ เพื่อให้คุณสามารถพูดถึงสิ่งต่าง ๆ ได้ เช่น “ส่งข้อความหาพี่สาวของฉัน” คุณยังสามารถเพิ่มความสัมพันธ์โดยใช้ Siri ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น พูดว่า “John Appleseed เป็นพี่ชายของฉัน”

ใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น “พี่สาวของฉันคือ Sarah Castelblanco”

ค้นหารายชื่อ: ใช้ช่องค้นหาที่อยู่ด้านบนสุดของรายการรายชื่อ คุณยังสามารถค้นหารายชื่อของคุณได้ด้วยการใช้ ค้นหาโดย Spotlight (ดู การค้นหาโดย Spotlight ที่หน้า 32)

ใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น “ที่อยู่ทำงานของพี่ชายของฉันคืออะไร”

การแชร์รายชื่อ: แตะที่รายชื่อ แล้วแตะ แชร์รายชื่อ ดู การแชร์จากแอป ที่หน้า 35

เปลี่ยนป้าย: หากช่องมีป้ายที่ผิด เช่น เป็นบ้านแทนที่จะเป็นที่ทำงานให้แตะ แก้ไข จากนั้นแตะป้าย และเลือกป้ายจากรายการ หรือแตะ เพิ่มช่องแบบกำหนดเอง เพื่อสร้างช่องของคุณเอง

เพิ่มโปรไฟล์สังคมของคุณ: ขณะที่ดูรายชื่อ ให้แตะ แก้ไข จากนั้นแตะ “เพิ่มโปรไฟล์สังคม” คุณสามารถเพิ่มบัญชี Twitter Facebook LinkedIn Flickr Myspace และ Sina Weibo ได้ หรือสร้างรายการกำหนดเองได้

การลบรายชื่อ: ไปที่การ์ดของรายชื่อ จากนั้นแตะ แก้ไข เลื่อนลงมา จากนั้นแตะ ลบรายชื่อ

การเพิ่มรายชื่อ

นอกจากการป้อนรายชื่อ คุณสามารถ:

- การใช้รายชื่อ iCloud ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud แล้วเปิดรายชื่อ
- การนำเข้าเพื่อนใน Facebook ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > Facebook จากนั้นเปิดรายชื่อในรายการ “อนุญาตให้แอปเหล่านี้ใช้บัญชีของคุณ” การกระทำเช่นนี้จะสร้างกลุ่ม Facebook ในรายชื่อ
- การใช้รายชื่อ Google ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน และบัญชี Google ของคุณ แล้วเปิด รายชื่อ
- เข้าถึงสมุดรายชื่อส่วนกลางของ Microsoft Exchange: ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน และบัญชี Exchange ของคุณ แล้วเปิด รายชื่อ
- ตั้งค่าบัญชี LDAP หรือ CardDAV เพื่อเข้าถึงไดเรกทอรีทางธุรกิจหรือทางสถานศึกษา: ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน > เพิ่มบัญชี > อื่นๆ แล้วแตะ “เพิ่มบัญชี LDAP” หรือ “เพิ่มบัญชี CardDAV” และป้อนข้อมูลบัญชี
- การเชื่อมข้อมูลรายชื่อจากคอมพิวเตอร์ของคุณ: ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิดรายชื่อที่เชื่อมข้อมูลในบานหน้าต่างข้อมูลอุปกรณ์ สำหรับข้อมูล ให้ดูวิธีใช้ iTunes
- การนำเข้ารายชื่อจาก vCard: แตะสิ่งที่แนบในรูปแบบ .vcf ที่อยู่ในอีเมลหรือข้อความ

ค้นหาไดเรกทอรี: แตะ กลุ่ม และไดเรกทอรี GAL CardDav หรือ LDAP ที่คุณต้องการค้นหา จากนั้นป้อนการค้นหาของคุณ ในการบันทึกข้อมูลของคุณบุคคลไปยังรายชื่อของคุณ ให้แตะ เพิ่มรายชื่อ

การแสดงผลหรือซ่อนกลุ่ม: แตะ กลุ่ม จากนั้นเลือกกลุ่มที่คุณต้องการดู ปุ่มนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณมีแหล่งข้อมูลรายชื่อมากกว่าหนึ่งแหล่งเท่านั้น

อัปเดตรายชื่อของคุณโดยใช้ Twitter, Facebook และ Sina Weibo: ไปที่ การตั้งค่า > Twitter การตั้งค่า > Facebook หรือ การตั้งค่า > Sina Weibo จากนั้น แตะ อัปเดตรายชื่อ จะอัปเดตรูปภาพรายชื่อและชื่อบัญชีสื่อสังคมในรายชื่อ

รวมรายชื่อเข้าด้วยกัน

เมื่อมีคุณมีรายชื่อจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง คุณอาจจะมีรายการที่หลากหลายสำหรับบุคคลเดียวกัน ในการป้องกันไม่ให้รายชื่อที่ซ้ำซ้อนปรากฏในรายการ รายชื่อทั้งหมด ของคุณ รายชื่อจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่มีชื่อเดียวกันจะถูกเชื่อมและแสดงเป็นรายชื่อเดียว รายชื่อแบบรวม หากคุณดูรายชื่อแบบรวม หัวข้อข้อมูลแบบรวมจะปรากฏขึ้นมา

รวมรายชื่อเข้าด้วยกัน: หากไม่ได้เชื่อมสองรายการสำหรับบุคคลรายเดียวกันโดยอัตโนมัติ คุณจะสามารรวมรายการเหล่านั้นได้ด้วยตัวเอง แก้ไขรายชื่อใดรายชื่อหนึ่ง แตะ เชื่อมรายชื่อ จากนั้นเลือกรายชื่ออื่นที่จะเชื่อมด้วย:

รายชื่อที่เชื่อมต่อแล้วจะไม่ถูกผสาน หากคุณเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มข้อมูลในรายชื่อแบบรวม การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะถูกคัดลอกไปยังบัญชีต้นทางแต่ละบัญชีที่มีข้อมูลนั้นอยู่แล้ว

หากคุณเชื่อมต่อรายชื่อที่มีชื่อต้นหรือนามสกุลต่างกัน ชื่อบนการ์ดแต่ละใบจะไม่เปลี่ยน แต่จะมีเพียงชื่อเดียวเท่านั้นที่ปรากฏในการ์ดแบบรวม ในการเลือกชื่อที่จะให้ปรากฏเมื่อคุณดูการ์ดแบบรวม ให้แตะ แก้ไข แตะการ์ดที่เชื่อมโยงไว้ด้วยชื่อที่คุณต้องการ จากนั้นแตะ ใช้ชื่อนี้สำหรับการ์ดแบบรวม

การตั้งค่ารายชื่อ

ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เปลี่ยนวิธีจัดเรียงรายชื่อ
- แสดงรายชื่อตามชื่อต้นหรือนามสกุล
- เปลี่ยนวิธีการทำให้ชื่อสั้นลงในรายการ
- เลือกเพื่อแสดงรายชื่อล่าสุดในหน้าจอมัลติทาสก์
- ตั้งค่าบัญชีเริ่มต้นสำหรับรายชื่อใหม่
- ตั้งค่าการ์ดข้อมูลของฉัน

นาฬิกา

14



ทำความรู้จักนาฬิกา

นาฬิกาเรือนแรกจะแสดงเวลาตามตำแหน่งของคุณเมื่อคุณตั้งค่า iPad เพิ่มนาฬิกาอื่นเพื่อแสดงเวลาของเมืองสำคัญและเขตเวลาอื่นๆ ทั่วโลก



ดูนาฬิกา ตั้งค่านาฬิกาปลุก ตั้งเวลากิจกรรม หรือตั้งค่าตัวจับเวลาภายหลัง


นาฬิกาปลุกและจับเวลาถอยหลัง

ต้องการให้ iPad ปลุกคุณหรือไม่ และ นาฬิกาปลุก แล้วแตะ + ตั้งค่าเวลาปลุกของคุณและตัวเลือกอื่นๆ จากนั้นตั้งชื่อของนาฬิกาปลุก (เช่น “อรุณสวัสดิ์”)



ติดตามเวลา: ใช้นาฬิกาจับเวลาเพื่อจับเวลา บันทึกเวลาแต่ละรอบ หรือตั้งจับเวลาถอยหลังเพื่อเตือนคุณเมื่อหมดเวลา

ต้องการเคล็ดลับกลับไปกับเพลงหรือพ็อดคาสต์หรือไม่ และ จับเวลาถอยหลัง จากนั้นแตะ เมื่อเวลาหมด จากนั้นเลือก หยุดเล่น ที่ด้านล่างสุด

เข้าถึงอย่างรวดเร็วไปยังคุณสมบัตินาฬิกา: ปิดจากมุมด้านล่างหน้าจอขึ้นเพื่อเปิด ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะ  คุณสามารถเข้าถึงจับเวลาถอยหลังได้จากศูนย์ควบคุม ถึงแม้ว่า iPad จะล็อกอยู่ คุณยังสามารถนำทางไปที่คุณสมบัตินาฬิกาอื่นได้อีกด้วย


ใช้ Siri: พูดบางสิ่ง เช่น:


- “จับเวลาถอยหลัง 3 นาที”
- “ปลุกฉันพรุ่งนี้ 7 โมงเช้า”
- “ฉันมีการตั้งปลุกตอนไหนบ้าง”



ค้นหาสถานที่

คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการนำทางและการหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิ ที่สามารถนำไปสู่สถานการณ์อันตราย ให้ดูที่ ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ที่หน้า 153 โปรดดู ความเป็นส่วนตัว ที่หน้า 42



เคลื่อนที่ไปรอบๆ แผนที่ โดยการลากหน้าจอ ในการหันหน้าไปในทิศทางที่แตกต่างกัน ให้หมุนด้วยสองนิ้ว ในการหันกลับไปทางทิศเหนือ ให้แตะที่เข็มทิศ  ตรงมุมขวาบน

ซูมเข้าหรือออก: แตะสองครั้งด้วยหนึ่งนิ้วเพื่อซูมเข้า และแตะด้วยสองนิ้วเพื่อซูมออก หรือจิบนิ้วทางออกหรือรวบเข้า มาตรฐานจะปรากฏที่ด้านซ้ายบนในขณะที่กำลังซูม หรือหากคุณสัมผัสหน้าจอด้วยสองนิ้ว ในการเปลี่ยนวิธีที่ระยะทางที่แสดง (ไมล์หรือกิโลเมตร) ให้ไปที่ การตั้งค่า > แผนที่

ค้นหาตำแหน่ง: แตะช่องค้นหา คุณสามารถค้นหาตำแหน่งในวิธีต่างๆ ได้ ตัวอย่าง:

- แยก (“8th and market”)
- พื้นที่ (“greenwich village”)
- สถานที่สำคัญ (“guggenheim”)

- รหัสไปรษณีย์
- ธุรกิจ (“movies,” “restaurants san francisco ca,” “apple inc new york”)

แผนที่อาจยังมีรายการตำแหน่งล่าสุด ค้นหา หรือ ทิศทางที่คุณสามารถเลือกได้

ใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น “หาร้านอาหารที่ใกล้ฉัน”


ค้นหาตำแหน่งของรายชื่อ หรือของที่ชื่นชอบหรือการค้นหาล่าสุด: และ รายการโปรด

เลือกมุมมองของคุณ: และ ⓘ จากนั้นเลือก มาตรฐาน ผสม หรือดาวเทียม

กำหนดตำแหน่งด้วยตัวเอง: และค้างไว้ที่แผนที่จนกระทั่งหยุดปักพิน

การรับข้อมูลเพิ่มเติม

รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่ง: และหยุดเพื่อแสดงแบนเนอร์ จากนั้นแตะ > ข้อมูลอาจรวมถึงคำวิจารณ์ และรูปภาพ Yelp ลิงก์หน้าเว็บ ทิศทาง และอื่น ๆ

ในการแชร์ตำแหน่ง เพิ่มตำแหน่งไปยังรายการโปรดของคุณ หรือใช้แอปอื่นที่คุณติดตั้ง ให้แตะ  ดู การแชร์จากแอป ที่หน้า 35

การขอวิธีเดินทาง

หมายเหตุ: ในการขอรับเส้นทาง iPad จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในการขอรับเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ จะต้องเปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งด้วย

รับเส้นทาง: และ เส้นทาง ป้อนตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสิ้นสุด จากนั้นแตะ เส้นทาง หรือ เลือก ตำแหน่งหรือเส้นทางจากรายการ หากมีข้อมูล และเพื่อเลือกทิศทางสำหรับการขับรถหรือการเดินทาง หรือใช้แอปสำหรับเลือกโหมดการเดินทางอย่างขนส่งสาธารณะหรืออย่างอื่น

หากแบนเนอร์ตำแหน่งแสดงทิศทางไปยังตำแหน่งนั้นจากตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่จะปรากฏ ในการขอวิธีเดินทาง และ ช่องค้นหา

หากมีหลายเส้นทางปรากฏขึ้น ให้แตะเส้นทางที่คุณต้องการใช้


- ฟังทิศทางแบบเสียงต่อเสียง (iPad รุ่น Wi-Fi + Cellular): และ เริ่มต้น

แผนที่จะติดตามการเคลื่อนที่ของคุณและจะออกเสียงทิศทางแบบเสียงต่อเสียงไปยังปลายทางของคุณ ในการแสดงหรือซ่อนตัวควบคุม ให้แตะหน้าจอ

หาก iPad ล็อกอัตโนมัติ แผนที่ที่ยังคงอยู่ที่หน้าจอและบอกเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดแอปอื่นในขณะที่ใช้ระบบทิศทางแบบเสียงต่อเสียง ในการกลับไปยังแผนที่ ให้แตะแบนเนอร์ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

ด้วยทิศทางแบบเสียงต่อเสียง โหมดกลางคืนจะปรับรูปภาพหน้าจอโดยอัตโนมัติเพื่อให้ดูได้ง่ายขึ้นในตอนกลางคืน

- ดูทิศทางแบบเสียงต่อเสียง (Wi-Fi ของ iPad เท่านั้น): และ เริ่มต้น จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อดูขั้นตอนต่อไป
- การดูภาพรวมของเส้นทาง: และ ภาพรวม
- การดูทิศทางเป็นรายการ: และ รายการขั้นตอน
- การปิดระบบทิศทางแบบเสียงต่อเสียง: และ สิ้นสุด หรือสั่งให้ Siri “หยุดนำทาง”

หาเส้นทางจากตำแหน่งปัจจุบันของคุณ: และ  บนแบนเนอร์ของปลายทางของคุณ และเพื่อเลือกทิศทางสำหรับการขับรถหรือการเดินทาง หรือใช้แอปสำหรับเลือกโหมดการเดินทางอย่างขนส่งสาธารณะหรืออย่างอื่น

ใช้ Siri: พูดบางสิ่ง เช่น:

- “ขอเส้นทางกลับบ้าน”

- “เส้นทางไปที่ทำงานของพ่อ”
- “ฉันจะถึงตอนไหน”
- “หาปั๊มน้ำมัน”


ใช้แผนที่ใน Mac ของคุณเพื่อรับเส้นทาง: เปิดแผนที่บน Mac ของคุณ (OS X Mavericks หรือเวอร์ชันใหม่กว่า) รับผิดชอบต่อการเดินทางของคุณ จากนั้น เลือก ไฟล์ > แชร > ส่งไปที่อุปกรณ์ของคุณ Mac และ iPad ของคุณต้องลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกันทั้งคู่

ค้นหาเกี่ยวกับสภาพการจราจร: แตะ ⓘ จากนั้นแตะ แสดงการจราจร จุดสีส้มจะแสดงการชะลอตัว และจุดสีแดงจะแสดงการจราจรแบบเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆ ในการดูรายงานเหตุการณ์ ให้แตะเครื่องหมาย

ร้องเรียนปัญหา แตะ ⓘ จากนั้นแตะ ร้องเรียนปัญหา

3D และ Flyover

ด้วย 3D และ Flyover บน iPad รุ่นที่ 3 ขึ้นไป คุณสามารถดูมุมมองแบบสามมิติและมุมมองแบบบินอยู่เหนือเมืองสำคัญต่างๆ ของโลก



ดูแผนที่ 3D: แตะ ⓘ จากนั้นแตะ แสดง แผนที่ 3D หรือ ลากสองนิ้วขึ้น (ซูมเข้าเพื่อดูใกล้ขึ้นหากแสดงแผนที่ 3D ไม่ปรากฏขึ้น)

ปรับมุมมอง: ลากสองนิ้วขึ้นหรือลง

ชม Flyover: การชมทางอากาศมีให้ใช้สำหรับเมืองที่เลือกเฉพาะโดย ⓘ ถัดจากชื่อเมือง (ซูมออกหากคุณไม่เห็นเครื่องหมาย ⓘ ใดๆ) แตะที่ชื่อของเมืองเพื่อแสดงแบนเนอร์ จากนั้น แตะ ชม เพื่อเริ่มการชม ในการหยุดชม แตะหน้าจอบนจอเพื่อแสดงการควบคุม จากนั้น แตะ จบการชม Flyover ในการกลับไปยังมุมมองมาตรฐาน แตะ ⓘ

การตั้งค่าแผนที่

ไปที่ การตั้งค่า > แผนที่ การตั้งค่าจะรวมถึง:

- ความดังเสียงในการนำทาง (iPad รุ่น Wi-Fi + Cellular)
- ระยะทางเป็นไมล์หรือกิโลเมตร
- ป้ายแผนที่ (ป้ายเหล่านี้จะปรากฏเป็นภาษาที่ระบุไว้ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > นานาชาติ > ภาษาเสมอ)



ทำความรู้จักวิดีโอ

เปิดแอปวิดีโอเพื่อดูภาพยนตร์ รายการทีวี และวิดีโอเพลง ในการดูพ็อดคาสต์วิดีโอ เปิดแอปพ็อดคาสต์ ดูที่ **การทำความรู้จักพ็อดคาสต์** ที่หน้า 122 ในการดูวิดีโอที่คุณบันทึกโดยใช้กล้องบน iPad ให้เปิดแอปรูปภาพ



คำเตือน: สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการสูญเสียการได้ยิน ให้ดูที่ **ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ** ที่หน้า 153

การดูวิดีโอ: แตะวิดีโอในรายการวิดีโอ

แล้ววิดีโอที่ถ่ายด้วย iPad ละ เปิดแอปรูปภาพ

กระจายหรือดาวน์โหลด หาก ปรากฏบนรูปย่อของวิดีโอ คุณสามารถดูได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดมาที่ iPad หากคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในการดาวน์โหลดวิดีโอลงใน iPad เพื่อให้คุณสามารถดูได้โดยไม่ต้องใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือเซลลูลาร์ ให้แตะ ในรายละเอียดวิดีโอ

กำลังมองหาพ็อดคาสต์หรือวิดีโอ iTunes U เปิดแอปพ็อดคาสต์หรือดาวน์โหลดแอป iTunes U ฟรีจาก App Store

การตั้งค่าตัวนับเวลาถอยหลังสู่การพัก: เปิดแอปนาฬิกา แล้วแตะ จับเวลาถอยหลัง จากนั้นกดตัวนับ เพื่อตั้งค่าจำนวนชั่วโมงและนาที แตะ เมื่อเวลาหมด แล้วเลือก หยุดเล่น แล้วแตะ ตั้งค่า จากนั้นแตะ เริ่ม



การเพิ่มวิดีโอไปที่คลังของคุณ

ชื่อหรือเช่าวิดีโอจาก iTunes Store: แตะ ร้าน ในแอปวิดีโอ หรือเปิดแอป iTunes Store บน iPad แล้วแตะ ภาพยนตร์ หรือ รายการทีวี iTunes Store อาจไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่ ดู บทที่ 22, [iTunes Store](#), ที่หน้า 111.

การถ่ายโอนวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณ: เชื่อมต่อ iPad จากนั้นเชื่อมต่อข้อมูลวิดีโอจาก iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 19

การกระจายวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณ: เปิด แชร์กันในพื้นที่ ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นบน iPad ให้ไปที่ การตั้งค่า > วิดีโอ แล้วป้อน Apple ID และรหัสผ่านที่คุณใช้สำหรับ การแชร์กันในพื้นที่ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเปิด วิดีโอ ใน iPad แล้วแตะ ที่แชร์ ที่ด้านบนสุดของรายการวิดีโอ

แปลงวิดีโอสำหรับ iPad: หากคุณลองเชื่อมต่อข้อมูลวิดีโอจาก iTunes แล้วปรากฏข้อความที่บอกว่าไม่สามารถเล่นวิดีโอบน iPad ได้ ให้ลองแปลงวิดีโอใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเลือก ไฟล์ > สร้างเวอร์ชันใหม่ > สร้างเวอร์ชันของ iPad หรือ Apple TV จากนั้นเชื่อมต่อข้อมูลวิดีโอที่แปลงแล้วไปยัง iPad

การลบวิดีโอ: แตะ แก้ไข ที่ด้านขวาบนของชุดรวมของคุณ จากนั้นแตะ  บนรูปย่อของวิดีโอ หากคุณไม่เห็นปุ่มแก้ไข ให้หา  บนรูปย่อของวิดีโอของคุณ ซึ่งวิดีโอเหล่านั้นยังไม่ได้ดาวน์โหลดไปยัง iPad ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถลบได้ ในการลบแต่ละตอนของซีรีส์เรื่องหนึ่ง ให้แตะซีรีส์ จากนั้นปิดนี้ ไปทางซ้ายบนตอนนั้นในรายการตอน



การลบวิดีโอ (นอกเหนือจากภาพยนตร์ที่เช่า) จาก iPad จะไม่ลบวิดีโอจากคลัง iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือจากวิดีโอที่ชื่อของคุณใน iCloud และคุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลวิดีโอหรือดาวน์โหลดวิดีโอไปยัง iPad ได้ใหม่อีกครั้ง หากคุณไม่ต้องการเชื่อมต่อข้อมูลวิดีโอที่ลบแล้วกลับมายัง iPad ให้ตั้งค่า iTunes ไม่ให้เชื่อมต่อข้อมูลวิดีโอใน ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 19

ข้อสำคัญ: หากคุณลบภาพยนตร์ที่เช่าออกจาก iPad ภาพยนตร์เรื่องนั้นจะถูกลบอย่างถาวรและไม่สามารถถ่ายโอนกลับมายังคอมพิวเตอร์ของคุณได้



การควบคุมการเล่น





The Grand Budapest Hotel สามารถหาชมได้ใน iTunes The Grand Budapest Hotel © 2014 TGBH LLC, Twentieth Century Fox Film Corporation และ TSG Entertainment Finance LLC. สงวนลิขสิทธิ์


การปรับขนาดวิดีโอให้เต็มหน้าจอหรือพอดีหน้าจอ: แตะ  หรือ  หรือแตะสองครั้งที่วิดีโอ นั้น หาก你不เห็นตัวควบคุมมาตราส่วน หมายความว่าวิดีโอของคุณปรับพอดีกับหน้าจออยู่อย่างสมบูรณ์แล้ว

การเริ่มใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น: หากวิดีโอประกอบด้วยตอนหลายตอน ให้ลากปุ่มตัวชี้ตำแหน่งบนแถบเลื่อนไปให้สุดทางด้านซ้าย หากไม่มีตอน ให้แตะ 

ข้ามไปตอนถัดไปหรือตอนก่อนหน้า: แตะ  หรือ  คุณสามารถกดปุ่มตรงกลางหรือปุ่มที่เทียบเท่าบนชุดหูฟังที่เข้ากันได้สองครั้ง (ข้ามไปยังถัดไป) หรือสามครั้ง (ข้ามไปก่อนหน้า)


การกรอกกลับหรือรอไปข้างหน้า: แตะค้างที่  หรือ  หรือลากตัวชี้ตำแหน่งไปทางซ้ายหรือขวา เลื่อนนิ้วของคุณไปทางด้านล่างสุดของหน้าจอขณะที่คุณลากเพื่อให้ควบคุมได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้น

เลือกภาษาเสียงพูดอื่นๆ: หากวิดีโอเสนอภาษาอื่นๆ ให้แตะ  จากนั้นเลือกภาษาจากรายการเสียง

แสดงคำบรรยายใต้ภาพหรือคำบรรยายภาพ: แตะ  ไม่ใช่วิดีโอทุกรายการที่จะมีคำบรรยายใต้ภาพหรือคำบรรยายภาพ

ปรับแต่งลักษณะของคำบรรยายภาพ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยาย และคำบรรยายภาพ

การดูคำบรรยายภาพและคำบรรยายใต้ภาพสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและผู้มีปัญหาด้านการได้ยิน: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยายและคำบรรยายภาพ แล้วเปิด คำบรรยายภาพ + SDH

การดูวิดีโอบนทีวี: แตะ  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPlay และวิธีอื่นๆ ในการเชื่อมต่อ ให้ดู [AirPlay](#) ที่หน้า 39

การตั้งค่าวิดีโอ


ไปที่ การตั้งค่า > วิดีโอ ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เลือกที่จะเล่นต่อในครั้งต่อไปที่คุณเปิดวิดีโอ
- เลือกเพื่อแสดงเฉพาะวิดีโอบน iPad
- ลงชื่อเข้าใช้ไปยัง แคร่กันภายในพื้นที่



ทำความเข้าใจโน้ต

ป้อนโน้ตบน iPad แล้ว iCloud จะทำให้โน้ตเหล่านั้นใช้งานได้ในอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ Mac เครื่องอื่น ๆ ของคุณ คุณยังสามารถอ่านและสร้างโน้ตในบัญชีอื่นๆ เช่น Gmail หรือ Yahoo! ได้อีกด้วย



ดูโน้ตในอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ: ถ้าคุณใช้ที่อยู่อีเมล icloud.com, me.com หรือ mac.com สำหรับ iCloud ให้ไปที่ การตั้งค่า > iCloud จากนั้นเปิดใช้งาน โน้ต ถ้าคุณใช้บัญชีของ Gmail หรือ IMAP อื่นสำหรับ iCloud ให้ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน และเปิดใช้งาน โน้ต สำหรับบัญชีนั้นๆ โน้ตของคุณจะปรากฏบนอุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ Mac ทั้งหมดของคุณที่ใช้ Apple ID เดียวกัน

ดูแค้โน้ตนั้น: ใช้ iPad ในแนวตั้ง ในการดูรายการโน้ตอีกครั้งในแนวตั้ง ให้ปัดนิ้วจากซ้ายไปขวา

ค้นหาโน้ต: แตะที่ช่องค้นหาที่อยู่ด้านบนสุดของรายการโน้ต แล้วป้อนสิ่งที่คุณกำลังค้นหา คุณยังสามารถค้นหาโน้ตจากหน้าจอโฮมได้อีกด้วย เพียงแค่ลากตรงกึ่งกลางของหน้าจอลงมา

แชร์หรือพิมพ์โน้ต: แตะ ที่ด้านล่างของโน้ต คุณสามารถแชร์ผ่าน ข้อความ เมล หรือ AirDrop ได้อีกด้วย


ลบโน้ต: แตะ หรือปัดนิ้วไปทางซ้ายผ่านโน้ตในรายการโน้ต

ใช้ Siri: พูดบางสิ่ง เช่น:

- “สร้างโน้ตรายการการเดินทางใหม่”
- “เพิ่มแปรงสีฟันในอุปกรณ์การเดินทาง”
- “เพิ่มร่ม”

การใช้เน็ตในหลายบัญชี

แชร์เน็ตกับบัญชีอื่นๆ: คุณสามารถแชร์เน็ตกับบัญชีอื่นๆ เช่น Google Yahoo! หรือ AOL ได้ ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน เพิ่มบัญชีหากยังไม่มีบัญชีอยู่ในนั้น จากนั้นเปิด เน็ต สำหรับบัญชีนั้น

สร้างเน็ตในบัญชีที่ระบุ: และ บัญชี เลือกบัญชี จากนั้นแตะ  หากคุณไม่เห็นปุ่มบัญชี ให้แตะปุ่มเน็ตก่อน

เลือกบัญชีเริ่มต้นสำหรับเน็ตใหม่: ไปที่ การตั้งค่า > เน็ต

ดูเน็ตทั้งหมดในบัญชี: และ บัญชี ที่ด้านบนสุดของรายการเน็ต จากนั้นเลือกบัญชี


เตือนความจำ

18



ทำความรู้จักเตือนความจำ

เตือนความจำ ช่วยให้您可以ติดตามทุกสิ่งที่คุณต้องทำ



เพิ่มเตือนความจำ: แตะรายการ จากนั้นแตะบรรทัดที่ว่างอยู่

แชร์รายการ: แตะ รายการ จากนั้นแตะ แก้ไข แตะ การแชร์ จากนั้นแตะ เพิ่มบุคคล ผู้คนที่คุณแชร์ด้วยต้องเป็นผู้ใช้ iCloud ด้วยเช่นกัน หลังจากที่พวกเขาตอบรับคำเชิญของคุณเพื่อแชร์รายการแล้ว คุณสามารถ เพิ่ม ลบ และทำเครื่องหมายรายการให้เป็นสมบูรณ์แล้วได้ สมาชิกครอบครัวยังสามารถแชร์รายการได้ด้วย ดู [การแชร์กันในครอบครัว](#) ที่หน้า 36

ใช้ Siri: พูดบางสิ่ง เช่น:

- “จำว่าให้พอร์มไปด้วย”
- “เพิ่มอาร์ทีโซค ในรายการซื้อของ”
- “อ่านรายการต้องทำของฉัน”

ลบรายการ: ขณะที่ดูรายการ ให้แตะ แก้ไข จากนั้นแตะ ลบรายการ เตือนความจำทั้งหมดในรายการจะถูกลบด้วยเช่นกัน

ลบเตือนความจำ: ปิดเตือนความจำไปทางซ้าย จากนั้นแตะ ลบ

เปลี่ยนลำดับของรายการหรือเตือนความจำ: แตะ แก้ไข จากนั้นสัมผัส ≡ และย้ายรายการ

รายการอะไรที่อยู่ในนั้น เมื่อคุณป้อนข้อความลงในช่องค้นหา รายการเตือนความจำในรายการทั้งหมดจะถูกค้นหาตามชื่อการเตือนความจำ คุณยังสามารถใช้ Siri เพื่อค้นหารายการเตือนความจำได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น พูดว่า “หาเตือนความจำเกี่ยวกับนม”

ด้วย OS X Yosemite คุณสามารถส่งต่อเตือนความจำที่คุณแก้ไขไว้ ระหว่าง Mac และ iPad ของคุณ ดู [เกี่ยวกับคุณสมบัติการดำเนินการต่อ](#) ที่หน้า 25

การเตือนความจำที่กำหนดเวลาไว้

เตือนความจำที่กำหนดเวลาไว้จะแจ้งคุณเมื่อถึงกำหนด



เตือนความจำแบบกำหนดเวลา: ขณะแก้ไขรายการเตือนความจำ ให้แตะ ⓘ แล้วเปิด “เตือนฉันในวัน” และ นาฬิกาปลุก เพื่อตั้งแต่วันที่และเวลา และ ทำซ้ำ เพื่อกำหนดเวลาเตือนความจำสำหรับช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเสมอ


ใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น “เตือนฉันให้เอายาไปด้วย พรุ่งนี้ 6 โมงเช้า”

ดูเตือนความจำที่กำหนดเวลาไว้ทั้งหมด: แตะ ที่กำหนดเวลา เพื่อแสดงรายการของการเตือนความจำที่มีวันถึงกำหนด

อย่างกวนฉันตอนนี้: คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนความจำได้ใน การตั้งค่า > การแจ้ง ในการปิดการแจ้งชั่วคราว ให้เปิด ห้ามรบกวน

การเตือนความจำตำแหน่ง

ใน iPad รุ่น Wi-Fi + Cellular เตือนความจำ สามารถเตือนคุณเมื่อคุณมาถึงหรือออกจากตำแหน่งหนึ่ง ๆ ได้



รับการเตือนเมื่อคุณมาถึงหรือออกจากตำแหน่ง: ขณะแก้ไขรายการเตือนความจำ ให้แตะ ⓘ แล้วเปิด “เตือนฉันที่ตำแหน่ง” และ ตำแหน่ง จากนั้นเลือกตำแหน่งจากรายการ หรือป้อนที่อยู่ หลังจากที่คุณกำหนดตำแหน่ง คุณสามารถลากเพื่อเปลี่ยนขนาดของการกำหนดกรอบบนแผนที่ที่ตั้งค่าระยะทางโดยประมาณจากตำแหน่งที่คุณต้องการจะให้เตือน คุณไม่สามารถบันทึกตำแหน่งการเตือนความจำในปฏิทิน Outlook หรือ Microsoft Exchange ได้

ใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น “เตือนฉันให้แวะร้านขายของชำเมื่อฉันออกจากที่นี่”

เพิ่มตำแหน่งทั่วไปลงในการ์ดข้อมูลของฉันของคุณ: เมื่อคุณตั้งค่าการเตือนความจำตำแหน่งตำแหน่งในรายการจะมีที่อยู่จากการ์ดข้อมูลของฉันของคุณใน รายชื่อ เพิ่มที่อยู่ทำงาน บ้าน และที่อยู่โปรดของคุณไปที่การ์ดของคุณสำหรับการเข้าถึงที่รวดเร็วใน เดือนความจำ

การตั้งค่าเตือนความจำ

ไปที่ การตั้งค่า > เดือนความจำ ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- กำหนดรายการปรกติสำหรับเดือนความจำใหม่
- เชื่อมข้อมูลรายการเตือนความจำเก่า

การทำให้เดือนความจำของคุณอัปเดตอยู่เสมอบนอุปกรณ์อื่น ๆ: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud แล้วเปิดเดือนความจำ ในการทำให้เดือนความจำบน OS X อัปเดตอยู่เสมอ ให้เปิด iCloud บน Mac ของคุณด้วย บัญชีอื่นบางประเภท เช่น Exchange ยังรองรับ เดือนความจำ ด้วยเช่นกัน ไปที่ การตั้งค่า > เมล รายชื่อ ปฏิทิน จากนั้นเปิด เดือนความจำ สำหรับบัญชีที่คุณต้องการใช้


Photo Booth

19



การถ่ายรูป

การถ่ายรูปด้วย Photo Booth และตกแต่งรูปภาพด้วยลูกเล่นเป็นเรื่องที่ง่ายดาย



เมื่อคุณถ่ายรูป iPad จะมีเสียงซัตเตอร์ดังขึ้น คุณสามารถใช้ปุ่มความดังเสียงด้านข้าง iPad ในการควบคุมความดังเสียงของซัตเตอร์ หรือเงียบเสียงโดยตั้งค่าสวิตช์ด้านข้างให้ปิดเสียง ดู [ปุ่มความดังเสียงและสวิตช์ด้านข้าง](#) ที่หน้า 11

หมายเหตุ: ในบางภูมิภาค ลูกเล่นเสียงจะเล่นถึงแม้จะตั้งค่าสวิตช์ด้านข้างให้ปิดเสียง

การถ่ายรูป: เล็ง iPad แล้วแตะปุ่มซัตเตอร์

เลือกลูกเล่น: แตะ จากนั้นเลือกลูกเล่นที่คุณต้องการ

- การเปลี่ยนลูกเล่นการบิดเบือน: ลากนิ้วของคุณผ่านบนหน้าจอ
- การปรับการบิดเบือน: จีบนิ้ว ปัดนิ้ว หรือหมุนรูปภาพ

คุณทำอะไรไว้บ้าง แตะรูปย่อของการถ่ายภาพล่าสุดของคุณ ในการแสดงตัวควบคุมอีกครั้ง ให้แตะหน้าจอ

สลับระหว่างกล้อง: แตะ ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

การจัดการรูปภาพ

รูปภาพที่คุณถ่ายด้วย Photo Booth จะถูกบันทึกไว้ในอัลบั้มที่เพิ่มล่าสุดในแอปรูปภาพบน iPad

การลบรูปภาพ: เลือกรูปย่อ จากนั้นแตะ 

แชร์หรือคัดลอกรูปภาพ: แตะรูปย่อ แตะ  จากนั้นแตะตัวเลือกการแชร์ (ข้อความ, เมล, iCloud, Twitter หรือ Facebook) หรือ คัดลอก

ดูรูปภาพในแอปรูปภาพ: ในแอปรูปภาพ แตะรูปภาพ แล้วแตะ วันนี้ หรือแตะ อัลบั้ม จากนั้น ที่เพิ่มล่าสุด แล้วแตะ รูปย่อ ในการดูรูปถ่ายถัดไปหรือก่อนหน้า ให้ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา ดู [การดูรูปภาพและวิดีโอ](#) ที่หน้า 78

แชร์รูปภาพในอุปกรณ์ iOS ทั้งหมดของคุณ: หากคุณใช้คลังรูปภาพ iCloud คุณสามารถแชร์รูปภาพของคุณข้ามอุปกรณ์ iOS 8 ทั้งหมดที่ใช้ Apple ID เดียวกัน ดู [คลังรูปภาพ iCloud](#) ที่หน้า 80

อัปโหลดรูปภาพไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ: เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สาย USB ที่รวมมาด้วย

- Mac: เลือกรูปภาพที่จะอัปโหลด จากนั้นคลิกปุ่มนำเข้าหรือดาวน์โหลดใน iPhoto หรือแอปรูปภาพอื่นที่รองรับในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- PC: ทำตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับแอปรูปภาพของคุณ

หากคุณลบรูปภาพจาก iPad เมื่อคุณอัปโหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ รูปภาพเหล่านั้นจะลบออกจากแอปรูปภาพ คุณสามารถใช้บานหน้าต่างการตั้งค่ารูปภาพใน iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลรูปภาพกับแอปรูปภาพบน iPad ได้

Game Center

20



ทำความรู้จัก Game Center

Game Center ช่วยให้คุณเล่นเกมโปรดของคุณกับเพื่อนที่มีอุปกรณ์ iOS หรือ Mac (OS X Mountain Lion หรือรุ่นใหม่กว่า) คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ Game Center

คำเตือน: สำหรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ ให้ดู ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ที่หน้า 153



เริ่มต้นใช้งาน: เปิด Game Center หากคุณเห็นชื่อเล่นของคุณที่ด้านบนสุดของหน้าจอ นั้นแสดงว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้แล้ว ไม่เช่นนั้น แอปจะขอ Apple ID และรหัสผ่านจากคุณ

หาเกมเล่น: แตะที่เกม จากนั้นแตะเกมที่แนะนำ เลือกดูเกมใน App Store (มองหาการสนับสนุนของ Game Center) หรือรับหนึ่งเกมที่เพื่อนของคุณมี ดู [การเล่นเกมนับเพื่อน](#) ที่หน้า 109

เล่น! แตะ เกม เลือกเกม แตะ *** ตรงมุมขวาบน จากนั้นแตะ เล่น

ลงชื่อออกหรือไม่ ไม่จำเป็นต้องลงชื่อออกเมื่อคุณออกจาก Game Center แต่หากต้องการ ให้ไปที่ การตั้งค่า > Game Center จากนั้นแตะ Apple ID ของคุณ

การเล่นเกมนกับเพื่อน

การเชิญเพื่อนเล่นเกมแบบหลายผู้เล่น: แต่ละเพื่อน เลือกเพื่อน เลือกเกม จากนั้นแตะ *** ด้านขวาบน หากเกมต้องการผู้เล่นเพิ่มหรืออนุญาตให้เพิ่ม ให้เลือกผู้เล่นเพื่อเชิญเล่น แล้วแตะ ถัดไป ส่งคำเชิญของคุณ จากนั้นรอให้ผู้อื่นยอมรับคำเชิญ เริ่มเล่นเกมเมื่อทุกคนพร้อม หากเพื่อนคุณไม่วางหรือไม่ตอบ คุณสามารถแตะ จับคู่แข่งอัตโนมัติ เพื่อให้ Game Center หาผู้เล่นคนอื่นให้คุณ หรือแตะเชิญเพื่อน เพื่อเชิญคนอื่น

การส่งคำร้องขอเพื่อน: แต่ละเพื่อน แตะ + จากนั้นป้อนที่อยู่อีเมลหรือชื่อเล่นใน Game Center ของเพื่อนของคุณ ในการเลือกดูรายชื่อของคุณ ให้แตะ ⊕ (ในการเพิ่มเพื่อนหลายคนในคำขอเดียว ให้ป้อน รีเทิร์น หลังแต่ละที่อยู่) หรือแตะผู้เล่นคนใดๆ ที่คุณเห็นที่ใดก็ได้ใน Game Center

การทำหายคนที่ต้องการเอาชนะ: แต่ละหนึ่งในคะแนนหรือผลสำเร็จของคุณ จากนั้นแตะ ทำหายเพื่อน

เพื่อนของคุณเล่นอะไรอยู่และเล่นเป็นอย่างไรแล้วบ้าง แต่ละเพื่อน แตะชื่อเพื่อน จากนั้นแตะ ฟอง เกม หรือ แท้ม

ต้องการซื้อเกมที่เพื่อนคุณมีหรือไม่ แต่ละเพื่อน จากนั้นแตะชื่อเพื่อนของคุณ แตะ ฟอง เกม ของเพื่อน และเกมในรายการ จากนั้นแตะ *** ที่ด้านขวาบน

หาเพื่อนใหม่: ในการดูรายการเพื่อนของเพื่อนคุณ ให้แตะ เพื่อน แตะชื่อเพื่อนของคุณ จากนั้นแตะ ฟอง เพื่อน ของเพื่อนคนนั้น

เลิกเป็นเพื่อนกับเพื่อน: แต่ละเพื่อน แตะชื่อของเพื่อน จากนั้นแตะ *** ด้านขวาบน

การเก็บที่อยู่อีเมลของคุณให้เป็นความลับ: ปิด โปรไฟล์สาธารณะ ในการตั้งค่าบัญชีสำหรับ Game Center ของคุณ ดู [การตั้งค่า Game Center](#) ที่หน้า 109

ปิดกิจกรรมแบบผู้เล่นหลายคนหรือคำร้องขอเป็นเพื่อน: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด จากนั้นปิดเกมแบบผู้เล่นหลายคนหรือการเพิ่มเพื่อน หากสวิตช์เป็นสีจาง ให้แตะ เปิดใช้งานการจำกัด ที่ด้านบนสุดก่อน

ทำให้เป็นมิตรอยู่เสมอ: ในการรายงานคำหยาบหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ให้แตะ เพื่อน แตะชื่อบุคคล แตะ *** ด้านขวาบน จากนั้นแตะ รายงานปัญหา

การตั้งค่า Game Center

ไปที่ การตั้งค่า > Game Center ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- ลงชื่อออก (แตะ Apple ID ของคุณ)
- อนุญาตการเชิญ
- ให้ผู้เล่นใกล้เคียงค้นพบคุณ
- แก้ไขโปรไฟล์ Game Center ของคุณ (แตะชื่อเล่นของคุณ)
- ขอการแนะนำเพื่อนจาก รายชื่อ หรือ Facebook

การระบุนกการแจ้งที่ถูกต้องสำหรับ Game Center: ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้ง > Game Center หาก Game Center ไม่ปรากฏ ให้เปิด การแจ้ง

การเปลี่ยนแปลงการจำกัดสำหรับ Game Center: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด

แผงหนังสือ

21



แผงหนังสือจะจัดระเบียบแอปนิตยสารและหนังสือพิมพ์ของคุณและอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อ iPad เชื่อมต่อกับ Wi-Fi



หมายเหตุ: คุณต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Apple ID เพื่อดาวน์โหลดแอปแผงหนังสือ แต่คุณสามารถอ่านเนื้อหาที่ดาวน์โหลดแล้วได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แผงหนังสืออาจไม่มีให้บริการครบทุกพื้นที่

หาแอปแผงหนังสือ แตะ แผงหนังสือ เพื่อแสดงชั้นวาง จากนั้นแตะ ร้าน เมื่อคุณซื้อแอปแผงหนังสือ แอปนี้จะเพิ่มไปยังชั้นวาง หลังจากที่คุณดาวน์โหลดแอปนี้แล้ว ให้เปิดแอปนี้เพื่อดูฉบับต่างๆ และตัวเลือกการสมัครสมาชิก การสมัครสมาชิกต่างๆ เป็นการซื้อภายในตัวแอป ซึ่งจะเรียกเก็บไปที่บัญชี Apple ID ของคุณ

ปิดการอัปเดตอัตโนมัติ: แอปจะอัปเดตโดยอัตโนมัติผ่าน Wi-Fi นอกเสียจากว่าคุณจะปิดตัวเลือกในการตั้งค่า > ทั่วไป > ดึงข้อมูลใหม่ของแอปอยู่เบื้องหลัง

iTunes Store

22



ทำความรู้จัก iTunes Store

ใช้ iTunes Store เพื่อเพิ่มเพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี และอื่น ๆ ไปยัง iPad

เลือกดู

ดาวน์โหลดรายการซื้ออีกครั้ง

เปลี่ยนประเภท

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Apple ID เพื่อใช้ iTunes Store
iTunes Store ไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่

การเลือกดูหรือค้นหา


เลือกดูตามหมวดหมู่หรือแนว: แต่ละหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่ง (เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี หรือหนังสือเสียง) และ แนว เพื่อดูรายการของแนวเพื่อเลือกจาก





หากคุณรู้ว่าคุณกำลังมองหาอะไร ให้แตะ ค้นหา: คุณสามารถแตะคำค้นหาที่นิยมในหมู่ผู้ใช้ iTunes หรือป้อนข้อมูลในช่องค้นหา จากนั้นแตะค้นหาบนแป้นพิมพ์

เข้าถึงรายการซื้อของสมาชิกครอบครัว: ด้วยการเปิดใช้การแชร์ภายในครอบครัว คุณสามารถดูและดาวน์โหลดรายการเพลง รายการทีวี และภาพยนตร์ ที่ซื้อแล้วโดยสมาชิกครอบครัวได้ และ สินค้าที่ซื้อแล้ว และชื่อของคุณหรือรายการซื้อของฉัน จากนั้นเลือกสมาชิกครอบครัวจากเมนู



ค้นหาด้วย Siri: Siri สามารถหารายการและทำการซื้อใน iTunes Store ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพูดว่า “รับเสียงเรียกเข้าใหม่” หรือ “ซื้อ เพลงตาม ชื่อวง.” คุณสามารถสั่งให้ Siri ดาวน์โหลดพ็อดคาสต์หรือแลกเปลี่ยนกีฟท์การ์ด เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้พูดว่า “ซื้อ” ชัดๆ ที่จุดเริ่มต้นของคำสั่ง Siri

สั่ง Siri ให้แท็ก: เมื่อคุณได้ยินเพลงที่กำลังเล่นอยู่ใกล้คุณ ให้ถาม Siri ว่า “เพลงอะไรที่กำลังเล่นอยู่” Siri จะบอกชื่อเพลงและมอบวิธีที่ง่ายในการซื้อเพลงนั้น เพลงนั้นยังถูกบันทึกไปที่แถบของ Siri ใน iTunes Store เพื่อให้คุณสามารถซื้อได้ภายหลัง และที่เพลง แล้วแตะ  จากนั้นแตะแถบ Siri เพื่อดูรายการของเพลงที่ติดแท็กซึ่งจะมีให้ฟังตัวอย่างหรือซื้อ




ค้นหาเพลงใหม่ดีๆ ใน iTunes Radio: เมื่อคุณฟัง iTunes Radio เพลงที่คุณเล่นจะปรากฏในแถบวิทยุใน iTunes Store เพื่อให้คุณสามารถฟังตัวอย่างหรือซื้อได้ และ เพลง แล้วแตะ  จากนั้นแตะวิทยุ

แสดงตัวอย่างเพลงหรือวิดีโอ: แตะรายการ

เพิ่มลงในรายการอยากได้ของคุณ: เมื่อคุณได้ฟังสิ่งที่คุณตั้งใจที่จะซื้อจาก iTunes Store ให้แตะ  จากนั้นแตะ เพิ่มไปยังรายการที่ต้องการ ในการดูรายการปรารถนาของคุณใน iTunes Store แตะแถบ เพลง ภาพยนตร์ หรือ รายการทีวี  จากนั้นแตะรายการปรารถนา

การซื้อ การเช่า หรือการแลกใช้


แตะราคาของรายการ (หรือแตะ ฟรี) จากนั้นแตะอีกครั้งเพื่อซื้อรายการนั้น หากคุณเห็น  แทนราคา แสดงว่าคุณได้ซื้อรายการและคุณสามารถดาวน์โหลดอีกครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อนุมัติการซื้อด้วยการแชร์ภายในครอบครัว: ด้วยการตั้งค่าการแชร์ภายในครอบครัว ผู้จัดการครอบครัวสามารถทบทวนและอนุมัติการซื้อที่ทำโดยสมาชิกครอบครัวอายุต่ำกว่า 18 ปีได้ ตัวอย่างเช่น หากผู้ปกครอง/ผู้คุ้มครอง > ขอซื้อ ตั้งค่าระบบไว้กับสมาชิกครอบครัวผู้เยาว์ เมื่อสมาชิกเหล่านั้นพยายามทำการซื้อแอป ข้อความจะถูกส่งไปยังผู้จัดการครอบครัวเพื่อขอคำอนุมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว ให้อ่านที่ [การแชร์กันในครอบครัว](#) ที่หน้า 36

หมายเหตุ: การจำกัดอายุสำหรับ ขอซื้อ จะแตกต่างกันตามพื้นที่ ในสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการครอบครัวสามารถเปิดใช้งาน ขอซื้อ สำหรับสมาชิกครอบครัวที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และ 13 ปี ได้ ซึ่งจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

ขอลิขิตที่ซื้อรายการหนึ่ง: การใช้ iTunes บนคอมพิวเตอร์ สมาชิกครอบครัวสามารถขอลิขิตรายการซื้อใดๆ ของพวกเขา เพื่อที่สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ จะไม่สามารถดูหรือดาวน์โหลดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่านที่ [การแชร์กันในครอบครัว](#) ที่หน้า 36

ใช้บัตรของขวัญหรือรหัส: แตะที่หมวดหมู่ (ตัวอย่าง เพลง) เลื่อนไปที่ด้านล่างสุด จากนั้นแตะ แลกใช้ หรือบอก Siri “แลก บัตรของขวัญ iTunes Store”

การส่งของขวัญ: ดูรายการที่คุณต้องการให้เป็นของขวัญ ให้แตะ  จากนั้นแตะ ของขวัญ หรือแตะ หนึ่งในหมวดหมู่ (เพลง ภาพยนตร์ หรือ รายการทีวี) เลื่อนไปที่ด้านล่างสุด จากนั้นแตะ ส่งของขวัญ เพื่อส่งบัตรของขวัญ iTunes ใครให้บางคน

ได้ซื้อบางอย่างบนอุปกรณ์อื่นหรือไม่ ไปที่ การตั้งค่า > iTunes และ App Store เพื่อตั้งค่าการดาวน์โหลดอัตโนมัติไปยัง iPad ของคุณ คุณสามารถดูรายการเพลง ภาพยนตร์ และรายการทีวีที่ซื้อแล้วได้เสมอใน iTunes Store (แค่แตะ รายการที่ซื้อแล้ว)

ดูเวลาที่คุณเช่าไว้: ในบางพื้นที่ คุณสามารถเช่าภาพยนตร์ได้ คุณมีเวลา 30 วันในการเริ่มดูภาพยนตร์ที่เช่ามา หลังจากที่คุณเริ่มดู คุณสามารถเล่นกี่ครั้งก็ได้ตามที่คุณต้องการ (24 ชม. ใน iTunes Store ของสหรัฐอเมริกาและ 48 ชม. ในประเทศอื่นๆ) เมื่อเวลาของคุณหมด ภาพยนตร์จะถูกลบออกไป การเช่าไม่สามารถถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์อื่นได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ AirPlay และ Apple TV เพื่อดูการเช่าบนโทรทัศน์ของคุณได้

การตั้งค่า iTunes Store

ในการตั้งค่าตัวเลือกสำหรับ iTunes Store ให้ไปที่ การตั้งค่า > iTunes และ App Store

การดูและแก้ไขบัญชีของคุณ: แตะ Apple ID ของคุณ จากนั้นแตะ ดู Apple ID แตะช่อง Apple ID จากนั้นแตะ รหัสผ่าน เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

ลงชื่อเข้าโดยใช้ Apple ID อื่น: แตะชื่อบัญชีของคุณ จากนั้นแตะ ลงชื่อออกจากระบบ จากนั้นคุณสามารถสมัคร Apple ID อื่นได้

สมัครรับหรือเปิด iTunes Match: คุณสามารถสมัคร iTunes Match บริการที่จัดเก็บเพลงของคุณและอื่นๆไว้ใน iCloud ดู [iCloud](#) และ [iTunes Match](#) ที่หน้า 68 หากคุณเป็นผู้สมัครสมาชิก ให้แตะ iTunes Match เพื่อเข้าถึงเพลงของคุณบน iPad เครื่องใดก็ได้ แตะ “เรียนรู้เพิ่มเติม” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iTunes Match

เปิดดาวน์โหลดอัตโนมัติ: แตะ เพลง หนังสือ หรืออัปเดต เนื้อหาจะอัปเดตอัตโนมัติบน Wi-Fi นอกเสียจากว่าคุณปิดตัวเลือกในการดาวน์โหลดอัตโนมัติ

App Store


23



ทำความรู้จัก App Store

ใช้ App Store เพื่อเลือกดูรายการซื้อ และดาวน์โหลดแอปที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ iPad หรือสำหรับ iPhone และ iPod touch แอปจะอัปเดตโดยอัตโนมัติผ่าน Wi-Fi (นอกจากคุณจะปิดคุณสมบัตินี้) เพื่อให้สามารถใช้คุณสมบัติและการปรับปรุงล่าสุดได้

ดูรายการปรารถนาและ
ข้อเสนออื่น ๆ สำหรับคุณ



ดาวน์โหลดรายการซื้ออีกครั้ง

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ Apple ID เพื่อใช้ App Store App Store ไม่มีให้บริการครบทุกพื้นที่

ค้นหาแอป


หากคุณรู้ว่าคุณกำลังมองหาอะไร ให้แตะ ค้นหา: หรือแตะ หมวดหมู่ เพื่อเลือกดูตามประเภทของแอป


สั่ง Siri ให้หา Siri สามารถหารายการและทำการซื้อใน App Store ได้ ตัวอย่าง บอกรหัสให้ “ค้นหาแอปด้วย Apple” หรือ “ซื้อ ชื่อแอป”


การเข้าถึงรายการซื้อแอปของสมาชิกครอบครัว: ด้วยการเปิดใช้การแชร์ภายในครอบครัว คุณสามารถดูและดาวน์โหลดรายการที่สมาชิกครอบครัวคนอื่นซื้อแล้วได้ และสินค้าที่ซื้อแล้ว แต่ชื่อของคุณหรือรายการซื้อของคุณ จากนั้นเลือกสมาชิกครอบครัวจากเมนู สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ [การแชร์กันในครอบครัว](#) ที่หน้า 36

ต้องการบอกเพื่อนเกี่ยวกับแอปหรือไม่ ค้นหาแอป ให้แตะ  จากนั้นเลือกวิธี ดู [การแชร์จากแอป](#) ที่หน้า 35

ใช้รายการอยากได้: ในการติดตามแอปที่คุณต้องการซื้อในภายหลัง ให้แตะ  ในหน้าแอป จากนั้นแตะ  เพิ่มลงในรายการที่ต้องการ

ดูรายการอยากได้ของคุณ: หลังจากที่คุณเพิ่มรายการไปยังรายการปรารถนาของคุณแล้ว ให้แตะ  บนหน้าจอสินค้าที่ซื้อแล้ว


การค้นหาแอปตามหมวดหมู่: แตะที่  สำรวจ จากนั้นแตะหมวดหมู่เพื่อเพ่งความสนใจไปที่แอปที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น การศึกษา การแพทย์ หรือกีฬา แตะหมวดหมู่ย่อยเพื่อปรับแต่งการแสดงผล

แอปอะไรที่ใช้ด้วยกันอยู่: แตะ  สำรวจ เพื่อค้นหาแอปที่เป็นที่นิยมมากที่สุดที่บุคคลอื่นรอบตัวคุณใช้อยู่ (บริการหาที่ตั้ง ต้องเปิดใน การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > บริการหาที่ตั้ง) ลองสิ่งนี้ที่พิพิธภัณฑ์ กิจกรรมกีฬา หรือเมื่อคุณกำลังเดินทาง เพื่อซดลึกลงไปในประสบการณ์ของคุณ




การซื้อ แลกใช้ และดาวน์โหลด

และราคาของแอป จากนั้นแตะ  ซื้อ เพื่อซื้อแอปนั้น หากแอปนั้นฟรี ให้แตะ  ฟรี จากนั้นแตะ  ติดตั้ง

หากคุณเห็น  แทนที่จะเห็นราคา คุณได้ซื้อแอปนั้นไว้แล้วและคุณสามารถดาวน์โหลดอีกครั้งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขณะที่แอปกำลังดาวน์โหลดหรือกำลังอัปเดต ไอคอนของแอปนั้นจะปรากฏบนหน้าจอเริ่มต้นพร้อมกับตัวบ่งชี้ความคืบหน้า

อนุมัติการซื้อด้วยการแชร์ภายในครอบครัว: ด้วยการตั้งค่าการแชร์ภายในครอบครัว ผู้จัดการครอบครัวสามารถทบทวนและอนุมัติการซื้อที่ทำโดยสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีได้ ตัวอย่างเช่น หากผู้ปกครอง/ผู้คุ้มครอง > ขอซื้อ ตั้งค่าระบุไว้กับสมาชิกครอบครัวผู้เยาว์ เมื่อสมาชิกเหล่านั้นพยายามทำการซื้อแอป ข้อความจะถูกส่งไปยังผู้จัดการครอบครัวเพื่อขอคำอนุมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว ให้ดูที่ [การแชร์กันในครอบครัว](#) ที่หน้า 36


หมายเหตุ: การจำกัดอายุสำหรับ ข้อซื้อ จะแตกต่างกันตามพื้นที่ ในสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการครอบครัวสามารถเปิดใช้งาน ข้อซื้อ สำหรับสมาชิกครอบครัวที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และ 13 ปี ได้ ซึ่ง จะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น




ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปที่ร้องขอ

ข้อสินค้าที่ซื้อรายการหนึ่ง: การใช้ iTunes บนคอมพิวเตอร์ สมาชิกครอบครัวสามารถซ่อนรายการซื้อใดๆ ของพวกเขา เพื่อที่สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ จะไม่สามารถดูหรือดาวน์โหลดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่านที่ [การแชร์กันในครอบครัว](#) ที่หน้า 36

ใช้บัตรของขวัญหรือรหัส: แตะ รายการที่น่าสนใจ เลื่อนลงมาด้านล่าง แล้วแตะ แลกใช้ หรือบอก Siri “แลก บัตรของขวัญ iTunes Store”

การส่งของขวัญ: ดูรายการที่คุณต้องการให้เป็นของขวัญ ให้แตะ  จากนั้นแตะ ของขวัญ หรือแตะ รายการที่น่าสนใจ เลื่อนไปที่ด้านล่างสุด จากนั้นแตะ ส่งของขวัญเพื่อส่งบัตรของขวัญ iTunes ใครให้บางคน

จำกัดการซื้อภายในแอป: แอปหลายตัว มีเนื้อหาหรือส่วนเสริมเพิ่มเติมโดยจะคิดค่าใช้จ่าย ในการจำกัดการซื้อที่สามารถทำได้ภายในแอป ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การจำกัด (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน การจำกัด อยู่) จากนั้น ตั้งค่าตัวเลือก (ตัวอย่างเช่น จำกัดโดยอันดับอายุ หรือ เรียงรหัสผ่านทันที หรือ ทุกๆ 15 นาที) คุณสามารถปิด การซื้อภายในตัวแอป เพื่อป้องกันการซื้อทุกรายการ ดู [การจำกัด](#) ที่หน้า 41

ลบแอป: แตะไอคอนของแอปบนหน้าจอโฮมค้างไว้จนกระทั่งไอคอนกระตุกกระดิก จากนั้นแตะ  เมื่อคุณทำเสร็จ ให้กดปุ่มโฮม คุณไม่สามารถลบแอปในตัวได้ การลบแอปยังจะลบข้อมูลของแอปนั้นด้วย คุณสามารถดาวน์โหลดแอปใดๆ ที่คุณเคยซื้อจาก App Store ได้ใหม่อีกครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบแอป ข้อมูล และการตั้งค่าทั้งหมดของคุณ ให้อ่าน [การรีเซ็ตการตั้งค่า iPad](#) ที่หน้า 157

การตั้งค่า App Store

ในการตั้งค่าตัวเลือกของ App Store ให้ไปที่ การตั้งค่า > iTunes และ App Store

การดูและแก้ไขบัญชีของคุณ: แตะ Apple ID ของคุณ จากนั้นแตะ ดู Apple ID แตะช่อง Apple ID จากนั้นแตะช่องรหัสผ่านเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

ลงชื่อเข้าโดยใช้ Apple ID อื่น: แตะชื่อบัญชีของคุณ จากนั้นแตะ ลงชื่อออกจากระบบ จากนั้นป้อน Apple ID อื่นๆ

การปิดดาวน์โหลดอัตโนมัติ: แตะ แอป ใน การดาวน์โหลดอัตโนมัติ แอปจะอัปเดตโดยอัตโนมัติผ่าน Wi-Fi นอกจากนี้คุณยังจะปิดตัวเลือก

ดาวน์โหลดแอปโดยใช้เครือข่ายเซลลูลาร์ (รุ่น Wi-Fi + Cellular): เปิดใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ การดาวน์โหลดแอปผ่านเครือข่ายเซลลูลาร์อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการ ดู [การตั้งค่าเซลลูลาร์](#) ที่หน้า 161 แอปแผงหนังสืออัปเดตผ่าน Wi-Fi เท่านั้น




รับหนังสือ

รับหนังสือจาก iBooks Store: ใน iBooks ใช้ปุ่มที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อเข้าถึง iBooks Store และ รายการที่น่าสนใจ เพื่อเลือกดูหนังสือที่ออกล่าสุด หรือ อันดับยอดนิยมเพื่อดูหนังสือที่นิยมที่สุดใน การหาหนังสือเฉพาะ ให้แตะ ช่องค้นหาที่ปรากฏหลังจากคุณเข้าถึง iBooks Store

ใช้ Siri: พูด ตัวอย่างเช่น “ค้นหาหนังสือตามชื่อผู้แต่ง”

การอ่านหนังสือ




การเปิดหนังสือ: แตะหนังสือที่คุณต้องการอ่าน หากคุณไม่เห็นหนังสือบนชั้น ให้ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูชุดรวมอื่น ๆ



การแสดงตัวควบคุม: แตะที่ตรงกลางของหน้า หนังสือแต่ละเล่มอาจมีการควบคุมที่ใช้ได้แตกต่างกัน แต่การทำงานที่ใช้ได้เหมือนกันคือการค้นหา การดูสารบัญ และการแชร์เนื้อหาที่คุณอ่าน


ปิดหนังสือ: แตะ คลัง หรือ ใช้นิ้วจิบหน้าหนังสือ


การขยายรูปภาพ: การแตะสองครั้งที่รูปภาพนั้น: ในหนังสือบางเล่ม ให้สัมผัสค้างไว้เพื่อแสดงแว่นขยายที่คุณสามารถใช้เพื่อดูรูปภาพได้



การไปยังหน้าเฉพาะ: ใช้ตัวควบคุมการนำทางหน้าที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ หรือ แตะ  แล้วป้อนหมายเลขหน้า จากนั้นแตะหมายเลขหน้าในผลการค้นหา


ขอจำกัดความ: แตะสองครั้งที่คำ จากนั้นแตะ 'กำหนด' ในเมนูที่ปรากฏ คำจำกัดความอาจไม่มีให้ครบทุกภาษา


ตำแหน่งของคุณ: แตะ  เพื่อเพิ่มที่คั่นหน้าหรือแตะอีกครั้งเพื่อเอาออก คุณสามารถสร้างที่คั่นหน้าหลายที่คั่นหน้า ในการดูที่คั่นหน้าทั้งหมด ให้แตะ  จากนั้นแตะ ที่คั่นหน้า คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มที่คั่นหน้าเมื่อคุณปิดหนังสือ เพราะ iBooks จะจำหน้าสุดท้ายที่คุณอ่าน

จำเนื้อหาส่วนที่ดี: หนังสือบางเล่มให้คุณเพิ่มโน้ตและไฮไลต์ได้ ในการเพิ่ม ไฮไลต์ แตะค้างที่คำ จากนั้น เลื่อนนิ้ววาด ไฮไลต์ ในการเพิ่มโน้ต แตะสองครั้งที่คำเพื่อเลือก เลื่อนจุดปรับเพื่อปรับส่วนที่เลือก จากนั้นแตะ โน้ต หรือ ไฮไลต์ ในเมนูที่ปรากฏ ในการดูโน้ตและไฮไลต์ทั้งหมดที่คุณได้ทำ ให้แตะ  จากนั้นแตะ โน้ต

แชร์เนื้อหาส่วนที่ดี: แตะข้อความที่ไฮไลต์บางส่วน จากนั้นในเมนูที่ปรากฏ แตะ  หากหนังสือมาจาก iBooks Store ลิงก์ไปยังหนังสือจะรวมมาโดยอัตโนมัติ (การแชร์อาจไม่มีบริการในทุกภูมิภาค)

การแบ่งปันลิงก์ไปยังหนังสือ: แตะใกล้กับกึ่งกลางของหน้าเพื่อแสดงตัวควบคุม จากนั้นแตะ  แตะ  จากนั้นแตะ แชร์หนังสือ

เปลี่ยนรูปลักษณะของหนังสือ: หนังสือบางเล่มสามารถเปลี่ยนแบบอักษร ขนาดแบบอักษร และสีของหน้าได้ (แตะ ) คุณสามารถเปลี่ยนการจัดเต็มแนวและการใส่ยัติภังค์ได้ใน การตั้งค่า > iBooks การตั้งค่าเหล่านี้ปรับใช้กับหนังสือทั้งหมดที่รองรับการตั้งค่า



ปรับความสว่าง: แตะ  หาก你不เห็น  แตะ  ก่อน.

หรี่แสงหน้าจอในที่มืด: เปิดชุดรูปแบบกลางคืนอัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนชั้นหนังสือ สีของหน้า และความสว่างโดยอัตโนมัติ เมื่อใช้ iBooks ในสภาพแสงน้อย (ไม่ใช่หนังสือทุกเล่มที่รองรับชุดรูปแบบกลางคืนอัตโนมัติ)

การโต้ตอบกับมัลติมีเดีย

หนังสือบางเล่มมีส่วนประกอบแบบโต้ตอบได้ เช่น ภาพยนตร์ แผนภาพ งานนำเสนอ แกลเลอรี และวัตถุ 3D ในการโต้ตอบกับวัตถุมัลติมีเดีย ให้แตะ ปัดนิ้ว หรือจิบนิ้ว หากต้องการดูองค์ประกอบแบบเต็มหน้าจอ ให้ถ่างออกด้วยสองนิ้ว เมื่อดูเสร็จ ให้จิบนิ้วเพื่อปิด

ทบทวนโน้ตและอภิธานศัพท์


ในหนังสือที่รองรับ คุณสามารถทบทวนไฮไลต์และโน้ตทั้งหมดของคุณเป็นการทบทวนความจำได้

การดูโน้ตทั้งหมดของคุณ: แตะ  คุณสามารถค้นหาโน้ตของคุณ หรือแตะที่บทเพื่อดูโน้ตที่คุณทำในบทนั้นได้


การลบโน้ต: แตะ  เลือกโน้ตบางโน้ต จากนั้นแตะ ลบ

ทบทวนโน้ตของคุณเป็นการทบทวนความจำ: แตะ การทบทวนความจำ ปิดนิ้วเพื่อเลื่อนระหว่างการ์ด และ พลิกการ์ด เพื่อดูด้านหลัง

สับเปลี่ยนการ์ดทบทวนความจำของคุณ: แตะ  จากนั้นเปิด สับเปลี่ยน

ทบทวนคำศัพท์ในอภิธานศัพท์: หากหนังสือมีอภิธานศัพท์ ให้แตะ  เพื่อรวมคำศัพท์เหล่านั้นในการ์ดทบทวนความจำของคุณ

การจัดระเบียบหนังสือ



ดูหนังสือตามชื่อเรื่องหรือตามปก: แตะ  หรือ 

จัดระเบียบหนังสือของคุณด้วยชุดรวม: แตะ เลือก จากนั้นเลือกหนังสือจำนวนหนึ่งที่จะย้ายลงในชุดรวม ในการแก้ไขหรือสร้างชุดรวม ให้แตะชื่อของชุดรวมปัจจุบัน (ด้านบนสุดของหน้าจอ) ชุดรวมที่มีไว้ในตัวบางชุด เช่น PDF ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือลบได้

จัดเรียงหนังสือใหม่: ในขณะที่ดูหนังสือตามปก ให้แตะค้างไว้ที่ปก จากนั้นลากไปยังตำแหน่งใหม่ ในขณะที่ดูหนังสือตามชื่อเรื่อง ให้จัดเรียงรายการโดยใช้ปุ่มที่ด้านล่างของหน้าจอ ชุดรวมหนังสือทั้งหมดจะจัดเรียงให้คุณโดยอัตโนมัติ ลองสลับไปชุดรวมอื่น หากคุณต้องการจัดเรียงหนังสือของคุณด้วยตัวเอง

การค้นหาหนังสือ: เลื่อนลงเพื่อแสดงช่องค้นหาที่ด้านบนสุดของหน้าจอ ดูการค้นหาสำหรับชื่อเรื่องและชื่อผู้แต่ง

ซ่อนหนังสือที่ซื้อแล้วที่คุณยังไม่ได้ดาวน์โหลด: แตะชื่อของชุดรวมปัจจุบัน (อยู่ที่ด้านบนของหน้าจอ) จากนั้นเปิด ซ่อนหนังสือ iCloud

การอ่าน PDF

เชื่อมต่อข้อมูล PDF: บน Mac เพิ่มไฟล์ PDF ไปยัง iBooks สำหรับ OS X เปิด iTunes เลือกไฟล์ PDF จากนั้นเชื่อมต่อข้อมูล ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เลือก ไฟล์ > เพิ่มไปยังคลัง เลือก ไฟล์ PDF จากนั้นเชื่อมต่อข้อมูล ดูวิธีใช้ iTunes สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูล

เพิ่มไฟล์แนบอีเมล PDF ไปที่ iBooks: เปิดข้อความอีเมล จากนั้นแตะค้างไว้ที่ไฟล์แนบ PDF เลือก เปิดใน iBooks จากเมนูที่ปรากฏ

การพิมพ์ PDF: เมื่อ PDF เปิดอยู่ ให้แตะ  จากนั้นเลือก พิมพ์ คุณจะต้องมีเครื่องพิมพ์ที่ใช้ได้กับ AirPrint สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPrint ให้ดูที่ [AirPrint](#) ที่หน้า 40

การส่งอีเมล PDF: เมื่อไฟล์ PDF เปิดอยู่ ให้แตะ  จากนั้นเลือก อีเมล

การตั้งค่า iBooks

ไปที่ การตั้งค่า > iBooks ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เชื่อมข้อมูลชุดรวมและที่คั่นหน้า (รวมถึงโน้ตและข้อมูลหน้าปัจจุบัน) กับอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ
- แสดงเนื้อหาออนไลน์ภายในหนังสือ หนังสือบางเล่มอาจเข้าถึงวิดีโอหรือเสียงที่จัดเก็บบนเว็บได้
- เปลี่ยนทิศทางที่พลิกหน้าเมื่อคุณแตะขอบซ้าย

พ็อดคาสท์

25



การทำความรู้จักพ็อดคาสท์

เปิดแอปพ็อดคาสท์ จากนั้นเลือกดู สมาชิกสมาชิกร แล้วเล่นพ็อดคาสท์เสียงหรือวิดีโอโปรดของคุณบน iPad

ลบหรือจัดเรียงพ็อดคาสท์ใหม่

ตอนใหม่

แตะพ็อดคาสท์เพื่อดูและเล่นตอน

กวาดนิ้วลงเพื่ออัปเดตหรือค้นหา

ดูการสมัครสมาชิกและพ็อดคาสท์ที่ดาวน์โหลดแล้วของคุณ

จัดระเบียบและอัปเดตรายการโปรดของคุณโดยอัตโนมัติ

เลือกดูพ็อดคาสท์


รับพ็อดคาสท์และตอน

ค้นหาพ็อดคาสท์เพิ่มเติม: แตะ รายการที่น่าสนใจ หรือ อันดับยอดนิยม ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

ค้นหาพ็อดคาสท์ใหม่: แตะ ค้นหา ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

ค้นหาคลังของคุณ: แตะ พ็อดคาสท์ของฉัน จากนั้นลากลงตรงกึ่งกลางหน้าจอเพื่อแสดงช่องค้นหา

แสดงตัวอย่างหรือสตรีมตอน: แตะพ็อดคาสท์ จากนั้นแตะตอน



ขอข้อมูลเพิ่มเติม: แตะ ⓘ เพื่อรับรายละเอียดตอน และลิงก์ใดๆ ในพ็อดคาสท์หรือตอน

ค้นหาตอนใหม่: แตะ ที่ยังไม่ได้เล่น เพื่อหาตอนที่คุณยังไม่เคยฟัง

เลือกดูตอน: แตะ พัด เพื่อดูตอนที่มีให้ดาวน์โหลดหรือกระจาย


ดาวน์โหลดตอนลงใน iPad: แตะ ⓘ ที่อยู่ถัดจากตอน

รับตอนใหม่ๆ เมื่อออกวางจำหน่าย: สมัครสมาชิกพ็อดคาสท์ หากคุณกำลังเลือกดู รายการที่น่าสนใจ หรือ อันดับยอดนิยม ให้แตะพ็อดคาสท์ จากนั้นแตะ สมัครสมาชิก หากคุณสามารถดาวน์โหลดได้แล้ว ให้แตะ พ็อดคาสท์ของฉัน แตะพ็อดคาสท์ และ การตั้งค่า ที่ด้านบนสุดของรายการตอน จากนั้นเปิด การสมัครสมาชิก

บันทึกตอน: แตะ ⓘ ถัดจากตอน จากนั้นแตะ บันทึกตอน และ ลบการดาวน์โหลด เพื่อลบตอนที่บันทึกไว้

การควบคุมการเล่น

ใช้ตัวควบคุมการเล่นไปข้างหน้าและกลับหลังในพ็อดคาสท์ ตั้งค่าความเร็ว ข้ามตอน และอื่นๆ



ดูข้อมูลพ็อดคาสต์ขณะที่คุณฟัง: และรูปภาพพ็อดคาสต์บนหน้าจอกำลังเล่น

ข้ามไปข้างหน้าหรือข้ามหลังด้วยความแม่นยำที่มากยิ่งขึ้น: เลื่อนนิ้วของคุณไปทางด้านบนสุดของหน้าจอขณะที่คุณลากตัวชี้ตำแหน่งไปทางซ้ายหรือขวา เมื่อคุณอยู่ใกล้กับตัวควบคุมการเล่น คุณจะสามารถสแกนตลอดทั้งตอนได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณอยู่ใกล้กับด้านบนสุดของหน้าจอ คุณจะสามารถสแกนได้ครึ่งละหนึ่งวินาที

ใช้ Siri: พูดบางสิ่ง เช่น:

- “เล่นพ็อดคาสต์”
- “เล่นให้เร็วขึ้นสองเท่า”
- “ข้ามไปข้างหน้า 10 วินาที”

จัดระเบียบรายการโปรดไปเป็นสถานี

จัดระเบียบพ็อดคาสต์ที่คุณชื่นชอบไปเป็นสถานีกำหนดเอง และอัปเดตตอนข้ามอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ



นำตอนจากพ็อดคาสต์ต่างๆ มารวมกัน: ในการเพิ่มตอนไปยังสถานี On-The-Go ของคุณ ให้แตะสถานีของคุณ และ On-The-Go จากนั้นแตะ เพิ่ม หรือแตะ ⓘ ถัดจากตอนใดๆ ในคลังของคุณ คุณยังสามารถแตะค้างไว้ที่ตอนใดๆ จากนั้นแตะ เพิ่มไปยัง On-The-Go

สร้างสถานี: แตะ สถานีของคุณ จากนั้นแตะ +

เปลี่ยนลำดับของรายการสถานีหรือพ็อดคาสต์ในสถานี: แตะ สถานีของคุณ และ แก้ไข ด้านบนรายการสถานีหรือรายการตอน จากนั้นลาก ≡ ขึ้นหรือลง

เปลี่ยนลำดับการเล่นของตอนต่างๆ ในสถานี: แตะสถานี จากนั้นแตะ การตั้งค่า

จัดเรียงคลังพ็อดคาสต์ของคุณใหม่: แตะ พ็อดคาสต์ของคุณ และมุมมองรายการทางด้านขวาบน และ แก้ไข จากนั้นลาก ≡ ขึ้นหรือลง

แสดงรายการตอนที่เก่าสุดก่อน: แตะ พ็อดคาสต์ของคุณ และพ็อดคาสต์ จากนั้นแตะ การตั้งค่า เล่นพ็อดคาสต์จากรายการสถานี: แตะ ▶ ถัดจากชื่อสถานี

การตั้งค่าพีดคาสท์

ไปที่ การตั้งค่า > พีดคาสท์ ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เลือกเพื่อทำให้การสมัครรับพีดคาสท์บนอุปกรณ์ของคุณทุกชิ้นอัปเดตตรงกันอยู่เสมอ
- เลือกความถี่ที่พีดคาสท์จะตรวจสอบการสมัครสมาชิกของคุณสำหรับตอนใหม่
- ดาวน์โหลดตอนโดยอัตโนมัติ
- เลือกว่าจะเก็บตอนต่างๆ ไว้หลังจากที่ชมเสร็จแล้วหรือไม่

การช่วยการเข้าถึง



คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง

iPad เสนอคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงหลายอย่าง:

การมองเห็น

- VoiceOver
- การรองรับจอแสดงผลด้วยอักษรเบรลล์
- การซูม
- การกลับสีและสเกลสีเทา
- การพูดส่วนที่เลือก
- ออกเสียงหน้าจอ
- การพูดข้อความอัตโนมัติ
- ข้อความขนาดใหญ่ หนา และมีความต่างระดับสีสูง
- ปุ่มรูปร่าง
- การลดการเคลื่อนไหวหน้าจอ
- สัญลักษณ์สวิตช์เปิดหรือปิด
- ระดับเสียงที่กำหนดได้
- คำบรรยายวิดีโอ

การฟัง

- อุปกรณ์ช่วยฟัง
- เสียงโมโนและความสมดุล
- คำบรรยายและคำบรรยายภาพ

การโต้ตอบระหว่างกัน

- Siri
- แป้นพิมพ์แบบจอกว้าง
- การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด
- การควบคุมสวิตช์
- AssistiveTouch

เปิดคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง หรือใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ดู [ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง](#) ที่หน้า 127

คุณสามารถใช้ Siri เพื่อเปิดแอป กลับสี อ่านหน้าจอในบางแอป และทำงานกับ VoiceOver ได้ด้วยเสียงของคุณ สำหรับข้อมูล ให้ดู [การใช้ Siri](#) ที่หน้า 47

ใช้ iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อกำหนดค่าการช่วยการเข้าถึงบน iPad: คุณสามารถเลือกตัวเลือกการช่วยการเข้าถึงใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้บางตัวเลือก เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือก iPad ในรายการอุปกรณ์ของ iTunes คลิก เนื้อหาสรุป จากนั้นคลิก กำหนดค่าการช่วยการเข้าถึง ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอเนื้อหาสรุป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงของ iPad ให้ไปที่ www.apple.com/th/accessibility/.

ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง

ใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง: กดปุ่มโฮมสามครั้งอย่างรวดเร็ว เพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัติใดๆ ในคุณสมบัติเหล่านี้:

- VoiceOver
- กลับสี
- สเกลสีเทา
- การซูม
- การควบคุมสวิตช์
- AssistiveTouch
- การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด (ปุ่มลัดจะเป็นการเริ่มใช้งานการใช้งานเครื่องตามที่กำหนดหากได้เปิดอยู่) ดู [การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด](#) ที่หน้า 143)
- ตัวควบคุมอุปกรณ์ช่วยฟัง (หากคุณจับคู่อุปกรณ์ช่วยฟัง Made for iPhone)

เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการควบคุม: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง จากนั้นเลือกคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงที่คุณใช้

ลดความเร็ว: ในการลดความเร็วของการคลิกสามครั้ง ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ความเร็วในการคลิกปุ่มโฮม (การทำเช่นนี้จะทำให้การคลิกสองครั้งช้าลงด้วย)

VoiceOver

VoiceOver จะออกเสียงอธิบายว่ามีอะไรปรากฏบนหน้าจอ เพื่อให้คุณสามารถใช้ iPad ได้โดยไม่ต้องมอง

VoiceOver จะออกเสียงเกี่ยวกับรายการแต่ละรายการขณะที่คุณเลือกบนหน้าจอแก่คุณ เคอร์เซอร์ของ VoiceOver (สี่เหลี่ยมผืนผ้า) จะล้อมรอบรายการนั้น แล้ว VoiceOver จะออกเสียงชื่อหรืออธิบายรายการนั้น

แตะหน้าจอหรือลากนิ้วของคุณไว้ด้านบนเพื่อฟังรายการบนหน้าจอ หากคุณเลือกข้อความ VoiceOver จะอ่านออกเสียงข้อความนั้น หากคุณสามารถเปิดคำแนะนำสำหรับการพูด VoiceOver อาจแจ้งให้คุณทราบด้วยเสียงเกี่ยวกับชื่อของรายการและให้คำแนะนำแก่คุณ ตัวอย่างเช่น “แตะสองครั้งเพื่อเปิด” ในการโต้ตอบกับรายการ เช่น ปุ่มและลิงก์ เป็นต้น ให้ใช้ลักษณะท่าทางที่อธิบายไว้ใน [การเรียนรู้ลักษณะท่าทาง VoiceOver](#) ที่หน้า 130

เมื่อคุณไปยังหน้าจอใหม่ VoiceOver จะเล่นเสียง จากนั้นจะเลือกและออกเสียงรายการแรกบนหน้าจอ (โดยเริ่มต้นที่มุมซ้ายบน) VoiceOver ยังจะแจ้งให้คุณได้ทราบเมื่อจอแสดงผลเปลี่ยนเป็นแนวนอนหรือแนวตั้ง และเมื่อหน้าจอถูกทำให้จางลงหรือล็อกอีกด้วย

หมายเหตุ: VoiceOver ออกเสียงพูดตามภาษาที่ระบุไว้ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > ภาษาและภูมิภาค VoiceOver มีให้เลือกใช้ในหลายภาษาแต่ไม่ใช่ทุกภาษา

ข้อมูลพื้นฐาน VoiceOver

ข้อสำคัญ: VoiceOver จะเปลี่ยนลักษณะท่าทางที่คุณใช้ในการควบคุม iPad เมื่อเปิด VoiceOver คุณต้องใช้ลักษณะท่าทาง VoiceOver แม้กระทั่งในการสั่งปิด VoiceOver

เปิดหรือปิด VoiceOver ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver หรือใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ดู [ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง](#) ด้านบน

ใช้ Siri: พูด:

- “เปิด VoiceOver”
- “ปิด VoiceOver”

สำรวจ: ลากนิ้วของคุณผ่านบนหน้าจอ VoiceOver จะออกเสียงรายการแต่ละรายการที่คุณสัมผัส ลากนิ้วของคุณออกเพื่อปล่อยรายการที่เลือก

- การเลือกรายการ:แตะรายการนั้น หรือยกนิ้วของคุณออกขณะที่ลากผ่านรายการนั้น
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า:กวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายด้วยนิ้วเดียว อันดับของรายการ คือ ซ้ายไปขวา บนสุดไปล่างสุด
- การเลือกรายการด้านบนหรือด้านล่าง: ตั้งค่าโรเตอร์เป็นการนำทางในแนวตั้ง จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว หาก你不พบการนำทางแนวตั้งในโรเตอร์ คุณสามารถเพิ่มลงไปได้ ดู [การใช้โรเตอร์ VoiceOver](#) ที่หน้า 131
- การเลือกรายการแรกหรือรายการสุดท้ายบนหน้าจอ:แตะด้วยสี่นิ้วที่ด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดของหน้าจอ
- การเลือกรายการตามชื่อ:แตะบริเวณใดๆ บนหน้าจอด้วยสองนิ้วสามครั้งเพื่อเปิดเลือกรายการ จากนั้นป้อนชื่อในช่องค้นหา หรือกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อย้ายผ่านรายการตามตัวอักษรหรือแตะดัชนีตารางทางด้านขวาของรายการแล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อย้ายผ่านรายการอย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถใช้การเขียนด้วยลายมือเพื่อเลือกรายการโดยเขียนชื่อของรายการได้ด้วย ให้ดู [การเขียนโดยใช้นิ้วของคุณ](#) ที่หน้า 133 ในการบอกเลิกตัวเลือกการเลือกโดยไม่ต้องทำการเลือก ให้ดูด้วยสองนิ้ว (ขยับสองนิ้วเลื่อนไปมาสามครั้งอย่างรวดเร็ว โดยทำเป็นรูปตัว “z”)
- เปลี่ยนชื่อของรายการให้ค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้น:เลือกรายการ จากนั้นใช้สองนิ้วแตะสองครั้งแล้วค้างไว้ที่ใดก็ได้บนหน้าจอ
- การออกเสียงข้อความของรายการที่เลือก: ตั้งค่าโรเตอร์เป็นอักขระหรือคำ จากนั้นกวาดนิ้วลงหรือขึ้นด้วยนิ้วเดียว
- การเปิดหรือปิดคำใบ้อ่านออกเสียง:ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > พูดคำอธิบาย
- การใช้การสะกดคำการออกเสียง:ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > การออกเสียงสะกด
- พูดทั้งหน้าจอจากด้านบนสุด:กวาดนิ้วขึ้นด้วยสองนิ้ว
- การพูดจากรายการปัจจุบันจนถึงด้านล่างสุดของหน้าจอ:กวาดนิ้วลงด้วยสองนิ้ว
- หยุดพักการพูด:แตะหนึ่งครั้งด้วยสองนิ้ว และอีกครั้งด้วยสองนิ้วเพื่อให้กลับมาพูดต่อ หรือเลือกอีกรายการ
- การปิดเสียง VoiceOver:แตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว ทำซ้ำเพื่อเลิกปิดเสียง หากคุณใช้แป้นพิมพ์ภายนอก ให้กดปุ่ม Control
- การปิดเสียงลูกเล่นเสียง:ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver จากนั้นปิด ใช้ลูกเล่นเสียง

ใช้เคอร์เซอร์ VoiceOver ที่ใหญ่ขึ้น:ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver จากนั้นเปิด เคอร์เซอร์ขนาดใหญ่

การปรับเสียงพูด:คุณสามารถปรับเสียงพูดของ VoiceOver ได้:

- ปรับความดัง:ใช้ปุ่มความดังเสียงบน iPad คุณยังสามารถเพิ่มความดังเสียงไปยังโรเตอร์แล้วปัดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อปรับ ให้ดูที่ [การใช้โรเตอร์ VoiceOver](#) ที่หน้า 131
- เปลี่ยนอัตราคำพูด:ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver จากนั้นเปิด จากนั้นลากตัวเลื่อนอัตราการพูด คุณยังสามารถตั้งค่าโรเตอร์เพื่อไปยัง อัตราคำพูด จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือปัดลงเพื่อปรับ
- การใช้การเปลี่ยนระดับเสียง: VoiceOver จะใช้ระดับเสียงสูงเมื่อพูดรายการแรกของกลุ่ม (เช่น รายการหรือตาราง) และใช้ระดับเสียงต่ำเมื่อพูดรายการสุดท้ายของกลุ่ม ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ใช้การเปลี่ยนระดับเสียง
- อ่านเครื่องหมายวรรคตอน:ตั้งค่าโรเตอร์ไปยังเครื่องหมายวรรคตอน จากนั้นปัดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกว่าต้องการฟังเครื่องหมายวรรคตอนเยอะเท่าใด

- ความคมการหลบเสียง ในการเลือกที่จะหยุดเสียงที่กำลังเล่นอยู่นั้นหรือไม่ ขณะที่ VoiceOver พุดอยู่ ให้ตั้งค่าโรเตอร์ไปยัง การหลบเสียง จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลง
- เปลี่ยนภาษาสำหรับ iPad: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > ภาษาและภูมิภาค การออกเสียง VoiceOver ในบางภาษาเป็นผลมาจากรูปแบบภูมิภาคที่คุณเลือก
- การเปลี่ยนการออกเสียง: ตั้งค่าโรเตอร์สำหรับภาษา แล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลง ภาษาจะพร้อมใช้งานในโรเตอร์เท่านั้นหากคุณเพิ่มภาษาใน การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > คำพูด > ภาษาโรเตอร์
- เลือกภาษาถิ่นที่พร้อมใช้งานในโรเตอร์: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > คำพูด > ภาษาโรเตอร์ ในการปรับคุณภาพเสียงหรืออัตราการพูด ให้แตะ ⓘ จากนั้นไปที่ภาษา ในการเอาภาษาออกจากโรเตอร์หรือเปลี่ยนคำสั่ง ให้แตะ แก้ไข และ ปุ่มลบ หรือลาก ≡ ขึ้นหรือลง จากนั้นแตะ เสร็จสิ้น
- การตั้งค่าภาษาถิ่นเริ่มต้นสำหรับภาษาปัจจุบันของ iPad: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > คำพูด
- ดาวน์โหลดตัวปรับปรุงคุณภาพเสียงอ่าน: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > คำพูด และ ภาษา จากนั้นแตะ ตัวปรับปรุงคุณภาพ หากคุณกำลังใช้ภาษาอังกฤษ คุณสามารถเลือกที่จะดาวน์โหลด Alex (869 MB) ซึ่งเป็นเสียงภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน คุณภาพสูงที่ใช้สำหรับ VoiceOver บนคอมพิวเตอร์ Mac ได้

การใช้ iPad กับ VoiceOver

ปลดล็อก iPad: กดปุ่มโฮมหรือปุ่มพัก/ปลุก กวาดนิ้วเพื่อเลือกตัวเลื่อนปลดล็อก จากนั้นแตะสองครั้งที่หน้าจอ

ป้อนรหัสผ่านของคุณเรื่อยๆ: ในการป้องกันไม่ให้รหัสผ่านของคุณถูกอ่านขณะที่คุณป้อน ให้ใช้การเขียนลายมือเพื่อใส่รหัสแทน โปรดดู [การเขียนโดยใช้นิ้วของคุณ](#) ที่หน้า 133

เปิดแอป สลับเปิดปิดสวิตช์ หรือ แตะที่รายการ: เลือกรายการ จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

แตะสองครั้งที่รายการที่เลือก: แตะสามครั้งที่หน้าจอ

การปรับตัวเลื่อน: เลือกตัวเลื่อน จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว

ใช้ท่าทางมาตรฐาน: แตะสองครั้งที่หน้าจอค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือนดังขึ้นมาสามที จากนั้นให้ใช้ลักษณะท่าทาง เมื่อคุณยกนิ้วออก ลักษณะท่าทาง VoiceOver จะทำงานต่อ ตัวอย่างเช่น ลากตัวเลื่อนความดังเสียงด้วยนิ้วเดียว แทนการกวาดนิ้วขึ้นหรือลง เลือกตัวเลื่อน แตะสองครั้งค้างไว้ รอเสียงเตือนสามครั้ง จากนั้นเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

การเลื่อนรายการหรือพื้นที่ของหน้าจอ: กวาดขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้ว

- การเลื่อนผ่านรายการอย่างต่อเนื่อง: แตะสองครั้งค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงเตือนดังขึ้นมาสามที จากนั้นลากนิ้วขึ้นหรือลง
- การใช้ดัชนีรายการ: รายการบางรายการมีดัชนีตารางตัวอักษรอยู่ทางด้านขวา เลือกดัชนี จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนผ่านดัชนี คุณยังสามารถแตะสองครั้งค้างไว้ จากนั้นเลื่อนนิ้วขึ้นหรือลง
- การจัดลำดับรายการใหม่: คุณสามารถเปลี่ยนอันดับของรายการในบางรายการได้ เช่น รายการโรเตอร์ในการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึง เลือก ≡ ที่ด้านขวาของรายการ แตะสองครั้งค้างไว้ที่รายการนั้นจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงเตือนดังขึ้นมาสามครั้ง จากนั้นลากขึ้นหรือลากลง

การเปิดศูนย์การแจ้ง: เลือกรายการใดๆ ในแถบสถานะ จากนั้นกวาดนิ้วลงด้วยสามนิ้ว ในการยกเลิก ศูนย์การแจ้ง ให้เลื่อนด้วยสองนิ้ว (ขยับสองนิ้วเลื่อนไปมาสามครั้งอย่างรวดเร็ว โดยทำเป็นรูปตัว “Z”)

การเปิดศูนย์ควบคุม: เลือกรายการใดๆ ในแถบสถานะ จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นด้วยสามนิ้ว ในการยกเลิกศูนย์การควบคุม ให้เลื่อนด้วยสองนิ้ว

สลับแอป: คลิกสองครั้งที่ปุ่มโฮมเพื่อดูแอปที่เปิดอยู่ กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาด้วยนิ้วเดียวเพื่อเลือกแอป จากนั้นคลิกสองครั้งเพื่อสลับไปที่แอปนั้น หรือตั้งค่าโรเตอร์ไปยังการกระทำ ขณะดูแอปที่เปิดอยู่ จากนั้นปัดนิ้วขึ้นหรือลง

การจัดเรียงหน้าจอเริ่มต้นใหม่: เลือกไอคอนที่หน้าจอโฮม และสองครั้งและกดค้างไว้แล้วลาก ยกนิ้วของคุณออกเมื่อไอคอนอยู่ในตำแหน่งใหม่ที่ต้องการแล้ว ลากไอคอนไปที่ขอบของหน้าจอเพื่อย้ายไปยังหน้าจอโฮมอีกหน้า คุณสามารถเลือกและย้ายรายการต่อได้จนกว่าจะกดปุ่มโฮม

ออกเสียงข้อมูลสถานะ iPad: แตะแถบสถานะที่ด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อฟังข้อมูลเกี่ยวกับเวลา สถานะแบตเตอรี่ ความแรงสัญญาณ Wi-Fi และอื่นๆ

การออกเสียงการแจ้ง: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver จากนั้นเปิดออกเสียงการแจ้งเสมอ โปรแกรมจะออกเสียงเมื่อมีการแจ้ง ซึ่งรวมถึงข้อความตัวอักษรที่ได้รับ ถึงแม้ว่า iPad จะล็อกอยู่ก็ตาม การแจ้งที่ยังไม่ได้รับทราบจะถูกแจ้งซ้ำเมื่อคุณปลดล็อก iPad

การเปิดหรือปิดม่านหน้าจอ: แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว ขณะที่ม่านหน้าจอเปิดอยู่ หน้าจออาจดูเหมือนว่าปิดแต่เนื้อหายังคงสามารถแสดงได้บนหน้าจอ

การเรียนรู้ลักษณะท่าทาง VoiceOver

เมื่อ VoiceOver เปิดอยู่ ลักษณะท่าทางหน้าจอสัมผัสมาตรฐานจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไป และจะมีลักษณะท่าทางเพิ่มเติมที่ให้คุณใช้สำหรับการเคลื่อนที่ไปรอบๆ หน้าจอและควบคุมรายการบางรายการ ลักษณะท่าทาง VoiceOver ประกอบด้วยการแตะและการกวาดโดยใช้สองนิ้ว สามนิ้ว และสี่นิ้ว เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อใช้ลักษณะท่าทางแบบหลายนิ้ว ให้ผ่อนคลายและปล่อยให้นิ้วของคุณสัมผัสกับหน้าจอโดยเว้นระยะห่างระหว่างนิ้วเพียงเล็กน้อย

คุณสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อป้อนลักษณะท่าทางเฉพาะของ VoiceOver ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะสองนิ้วได้โดยใช้สองนิ้วในมือข้างหนึ่ง หรือหนึ่งนิ้วจากมือแต่ละข้าง คุณยังสามารถใช้นิ้วโป้งของคุณได้ด้วย บางคนใช้ลักษณะท่าทางแบบแบ่งแตะ แทนการเลือกรายการและแตะสองครั้ง โดยแตะรายการค้างไว้ด้วยนิ้วเดียว จากนั้นแตะหน้าจอด้วยอีกนิ้วหนึ่ง

ทดลองเทคนิคต่างๆ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมกับคุณที่สุด หากลักษณะท่าทางไม่ทำงาน ให้ลองทำทำทางนั้นให้เร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับท่าทางที่เกี่ยวกับการแตะสองครั้งหรือการกวาดนิ้ว ในการกวาดนิ้ว ให้ลองใช้นิ้วเดียวหรือหลายนิ้วของคุณปัดหน้าจออย่างรวดเร็ว

ในการตั้งค่า VoiceOver คุณสามารถเข้าสู่พื้นที่พิเศษที่คุณสามารถฝึกลักษณะท่าทาง VoiceOver ได้โดยไม่ส่งผลต่อ iPad หรือการตั้งค่าของ iPad ได้

การฝึกท่าทาง VoiceOver: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver จากนั้นแตะ ฝึก VoiceOver หากคุณฝึกเสร็จ ให้แตะ เสร็จสิ้น หากคุณไม่เห็นปุ่มฝึกท่าทาง VoiceOver ตรวจสอบให้แน่ใจว่า VoiceOver เปิดอยู่

นี่คือ คีย์บางคีย์ของลักษณะท่าทาง VoiceOver:

การนำทางและการอ่าน

- แตะ: เลือกและออกเสียงรายการ
- การกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้าย: เลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี
- การกวาดนิ้วขึ้นหรือลง: ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโรเตอร์ ดู [การใช้โรเตอร์ VoiceOver](#) ที่หน้า 131
- การกวาดนิ้วขึ้นสองนิ้ว: อ่านทั้งหมดจากด้านบนสุดของหน้าจอ
- การกวาดนิ้วลงสองนิ้ว: อ่านทั้งหมดจากตำแหน่งปัจจุบัน
- การแตะสองนิ้ว: หยุดหรือทำการพูด
- การเลื่อนด้วยสองนิ้ว: ย้ายสองนิ้วกลับไปกลับมาสามครั้งอย่างรวดเร็ว (แบบตัว “z”) เพื่อยกเลิกคำเตือน หรือกลับไปหน้าจอก่อนหน้านี
- การกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้ว: เลื่อนหนึ่งหน้าในครั้งเดียว

- การกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายด้วยสามนิ้ว: ไปที่หน้าถัดไปหรือหน้าก่อนหน้า (ตัวอย่างเช่น บนหน้าจอโฮม)
- แตะสามนิ้ว: พุดข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ตำแหน่งภายในรายการ หรือข้อความที่เลือกไว้
- การแตะโดยใช้นิ้วที่ด้านบนสุดของหน้าจอ: เลือกรายการแรกของหน้า
- การแตะโดนใช้นิ้วที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ: เลือกรายการสุดท้ายของหน้า

เปิดใช้งาน

- แตะสองครั้ง: เปิดใช้รายการที่เลือก
- แตะสามครั้ง: แตะรายการสองครั้ง
- แตะแยก: ทางเลือกอีกทางนอกจากการเลือกรายการและแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานรายการนั้น คือให้สัมผัสรายการค้างไว้ด้วยนิ้วเพียงนิ้วเดียว แล้วแตะหน้าจอด้วยนิ้วอื่น
- การแตะสองครั้งค้างไว้ (1 วินาที) + ลักษณะท่าทางแบบมาตรฐาน: ใช้ท่าทางมาตรฐาน แตะสองครั้งและค้างท่าทางไว้จะเป็นการสั่งการให้ iPad แผลท่าทางถัดไปตามท่าทางมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะสองนิ้วค้างไว้ แล้วลากนิ้วเพื่อเลื่อนสวิตช์โดยไม่ต้องยกนิ้ว เป็นต้น
- แตะสองครั้งด้วยสองนิ้ว: เล่นหรือหยุดพักใน เพลง วิดีโอ หรือ รูปภาพ ถ่ายรูปหรือเริ่มหรือหยุดพักการบันทึกในกล้อง: เริ่มหรือหยุดนาฬิกาจับเวลา
- แตะสองครั้งค้างไว้ด้วยสองนิ้ว: เปลี่ยนป้ายชื่อของรายการให้ค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้น
- แตะสามครั้งด้วยสองนิ้ว: เปิดใช้ปุ่มเลือกรายการ
- การแตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว: ปิดเสียงหรือเปิดเสียงของ VoiceOver
- แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว: เปิดหรือปิด màn หน้าจอ

การใช้โรเตอร์ VoiceOver

ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกสิ่งที่ปรากฏเมื่อคุณกวาดนิ้วขึ้นหรือลง โดยที่ VoiceOver ยังเปิดอยู่ หรือเพื่อเลือกวิธีการนำข้อมูลเข้าแบบพิเศษ เช่น การนำเข้าหน้าจออักษรเบรลล์ หรือการเขียนลายมือ

การใช้งานโรเตอร์: หมุนด้วยสองนิ้วบนหน้าจอรอบๆ จุดระหว่างนิ้ว



เลือกตัวเลือกโรเตอร์ของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > โรเตอร์ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการรวมไว้ในโรเตอร์

ตัวเลือกโรเตอร์ที่พร้อมใช้งานและลูกเล่นขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังทำ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังอ่านอีเมล คุณสามารถใช้โรเตอร์เพื่อสลับระหว่างการได้ยินข้อความพูดแบบคำต่อคำหรืออักขระต่ออักขระเมื่อคุณกวาดนิ้วขึ้นหรือลง หากคุณกำลังเลือกดูหน้าเว็บ คุณสามารถตั้งค่าโรเตอร์ให้ออกเสียงข้อความทั้งหมด (ทั้งแบบคำต่อคำ หรือ อักขระต่ออักขระ) หรือคุณสามารถกระโดดข้ามจากรายการหนึ่งไปยังรายการในประเภทอื่น เช่น ส่วนหัวหรือลิงก์

เมื่อคุณใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple เพื่อควบคุม VoiceOver โรเตอร์จะให้คุณปรับการตั้งค่าต่างๆ เช่น ความดังเสียง อัตราการพูด การใช้ระดับเสียงหรือการออกเสียงสะกด การบ่อนเสียงก้อง และการอ่านเครื่องหมายวรรคตอน ดู [การใช้ VoiceOver กับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 134

การแสดงผลแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

เมื่อคุณเปิดใช้งานช่องข้อความที่แก้ไขได้ แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะปรากฏ (ยกเว้นในกรณีที่คุณมีแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple เชื่อมต่ออยู่)

เปิดใช้งานช่องข้อความ: เลือกช่องข้อความ จากนั้นแตะสองครั้ง จุดแทรกและแป้นพิมพ์บนหน้าจอจะปรากฏ

การป้อนข้อความ: พิมพ์อักขระโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ:

- การป้อนแบบมาตรฐาน: เลือกแป้นบนแป้นพิมพ์โดยการกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา จากนั้นแตะสองครั้งเพื่อป้อนอักขระ หรือเลื่อนนิ้วของคุณรอบๆ แป้นพิมพ์เพื่อเลือกปุ่ม และในระหว่างที่สัมผัสปุ่มด้วยนิ้วเดียว ให้แตะหน้าจอด้วยนิ้วอื่น VoiceOver จะออกเสียงแป้นเมื่อได้เลือกแป้นนั้นแล้ว และจะออกเสียงอีกครั้งเมื่ออักขระถูกเลือก
- การป้อนแบบแป้นสัมผัส: สัมผัสแป้นบนแป้นพิมพ์เพื่อเลือกแป้นนั้น จากนั้นให้ยกนิ้วของคุณออกเพื่อป้อนอักขระ หากคุณสัมผัสผิดปุ่ม ให้เลื่อนนิ้วของคุณไปยังปุ่มที่ต้องการ VoiceOver จะออกเสียงอักขระสำหรับแป้นแต่ละแป้นในขณะที่คุณสัมผัสแป้นนั้น แต่จะไม่ป้อนอักขระจนกว่าคุณจะยกนิ้วของคุณออก
- การป้อนแบบสัมผัสโดยตรง VoiceOver ไม่สามารถใช้งานร่วมกับแป้นพิมพ์ได้ ดังนั้นคุณจะสามารถพิมพ์ได้ก็ต่อเมื่อปิด VoiceOver แล้ว
- เลือกลักษณะการพิมพ์: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ลักษณะการพิมพ์ หรือตั้งค่าโรเตอร์ไปยังโหมดการพิมพ์ จากนั้นปิดนิ้วขึ้นหรือลง

การย้ายจุดแทรก: กวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อย้ายจุดแทรกไปด้านหน้าหรือด้านหลังข้อความ ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกว่าคุณต้องการย้ายจุดแทรกตามอักขระ ตามคำ หรือตามบรรทัด ในการไปยังจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด ให้คลิกสองครั้งที่ข้อความ


VoiceOver จะส่งเสียงเมื่อตำแหน่งแทรกเลื่อน และออกเสียงตัวอักษร คำ หรือบรรทัดที่ได้ข้ามผ่านไป เมื่อการเลื่อนไปข้างหน้า คำ ตำแหน่งแทรกจะถูกเลื่อนไปยังจุดสิ้นสุดของคำ ก่อนช่องว่างหรือเครื่องหมายอื่นๆ เมื่อเลื่อนไปข้างหลัง ตำแหน่งแทรกจะเลื่อนไปตำแหน่งสิ้นสุดของคำหน้า ก่อนช่องว่างหรือเครื่องหมายอื่นๆ

การย้ายจุดแทรกผ่านเครื่องหมายวรรคตอนที่ท้ายคำหรือท้ายประโยค: ใช้โรเตอร์เพื่อสลับกลับไปเป็นโหมดอักขระ

เมื่อย้ายจุดแทรกตามบรรทัด VoiceOver จะออกเสียงของแต่ละบรรทัดที่ลากผ่าน เมื่อย้ายไปข้างหน้า ตำแหน่งแทรกจะย้ายไปแทนที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดถัดไป (โดยคาดหวังว่าเมื่อคุณไปถึงจุดสิ้นสุดบรรทัดก่อนหน้าของย่อหน้านั้น ตำแหน่งแทรกจะถูกย้ายไปจุดสิ้นสุดของบรรทัดที่เพิ่งอ่านไป) เมื่อย้ายไปข้างหลัง ตำแหน่งแทรกจะย้ายไปแทนที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดที่เพิ่งอ่านไป

การเปลี่ยนผลป้อนกลับการป้อน: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > การออกเสียงพูดขณะพิมพ์

การใช้การออกเสียงในผลป้อนกลับการป้อน: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > การออกเสียงสะกด ข้อความจะถูกอ่านทีละอักขระ VoiceOver จะพูดอักขระก่อน จากนั้นจะพูดการออกเสียงคำนั้นตามมา ตัวอย่างเช่น “f” จากนั้นจะพูดว่า “foxtrot”

การลบอักขระ: ใช้  กับลักษณะการป้อนของ VoiceOver VoiceOver จะพูดอักขระแต่ละตัวขณะที่ลบ หาก ใช้การเปลี่ยนระดับเสียง เปิดอยู่ VoiceOver จะพูดอักขระที่ลบในระดับเสียงที่ต่ำกว่า

เลือกข้อความ: ตั้งค่าโรเตอร์เป็นแก้ไข กวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลือก เลือก หรือ เลือกทั้งหมด จากนั้นแตะสองครั้ง หากคุณเลือก เลือก คำที่อยู่ใกล้กับจุดแทรกที่สุดจะถูกเลือกเมื่อคุณแตะสองครั้ง ในการเพิ่มหรือลดส่วนที่เลือก ให้ดูด้วยสองนิ้วเพื่อยกเลิกเมนูป๊อปอัพ จากนั้นจิบนิ้ว

การตัด การคัดลอก หรือการวาง: ตั้งค่าโรเตอร์เป็นแก้ไข เลือกข้อความ กวาดนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลือก ตัด คัดลอก หรือ วาง จากนั้นแตะสองครั้ง

การเลิกทำ: เขย่า iPad ปิดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกการกระทำที่ต้องการเลิกทำ จากนั้นแตะสองครั้ง

การป้อนอักขระเน้นเสียง: ในลักษณะการป้อนแบบมาตรฐาน เลือกอักขระธรรมดา จากนั้นแตะสองครั้งและค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่ระบุอักขระทางเลือกที่ปรากฏขึ้น ลากไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกและฟังตัวเลือก ปล่อยนิ้วของคุณเพื่อป้อนอักขระปัจจุบันที่เลือกไว้ ในลักษณะการป้อนแบบสัมผัส และอักขระค้างไว้จนกว่าอักขระทางเลือกจะปรากฏขึ้น

การเปลี่ยนภาษาบนแป้นพิมพ์: ตั้งค่าโรเตอร์สำหรับภาษา แล้วกวาดนิ้วขึ้นหรือลง เลือก “ภาษาเริ่มต้น” เพื่อใช้ภาษาที่ระบุไว้ใน การตั้งค่า ภาษาและภูมิภาค รายการโรเตอร์ภาษาจะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณเลือกภาษามากกว่าหนึ่งภาษาในการตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > คำพูด

การเขียนโดยใช้นิ้วของคุณ

โหมดการเขียนลายมือช่วยให้คุณป้อนข้อความโดยการเขียนอักขระบนหน้าจอด้วยนิ้วของคุณ นอกจากนี้ในการป้อนข้อความปกติ ให้ใช้โหมดการเขียนลายมือเพื่อป้อนรหัสผ่าน iPad โดยไม่ต้องใช้เสียง หรือเปิดแอปจากหน้าจอโฮม

เข้าสู่โหมดการเขียนลายมือ: ใช้โรเตอร์เพื่อเลือก การเขียนลายมือ หากการเขียนลายมือไม่ได้อยู่ในโรเตอร์ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > โรเตอร์ จากนั้นเพิ่มเข้าไป

เลือกประเภทอักขระ: กวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยสามนิ้วเพื่อเลือกอักขระตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข อักขระตัวพิมพ์ใหญ่ หรือเครื่องหมายวรรคตอน

ฟังประเภทของอักขระที่เลือกอยู่ปัจจุบัน: แตะด้วยสามนิ้ว

ป้อนอักขระ: ติดตามตัวอักษรบนหน้าจอด้วยนิ้วของคุณ

ใส่การเว้นวรรค: กวาดนิ้วไปทางขวาด้วยสองนิ้ว

ขึ้นบรรทัดใหม่: กวาดนิ้วไปทางขวาด้วยสามนิ้ว

ลบอักขระก่อนจุดแทรก: กวาดนิ้วไปทางซ้ายด้วยสองนิ้ว

เลือกรายการบนหน้าจอโฮม: เริ่มเขียนชื่อของรายการ หากมีรายการที่ตรงกันหลายรายการ ให้สะกดชื่อต่อจนกว่าจะได้ชื่อที่มีเอกลักษณ์ หรือกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยสองนิ้วเพื่อเลือกจากรายการที่ตรงกันในปัจจุบัน

ป้อนรหัสผ่านของคุณง่ายๆ: ตั้งค่าโรเตอร์ไปเป็นการเขียนลายมือบนหน้าจอป้อนรหัสผ่าน จากนั้นเขียนอักขระของรหัสผ่านของคุณ

ใช้ดัชนีตารางเพื่อข้ามผ่านรายการที่ยาว: เลือกดัชนีตารางทางด้านขวาของตาราง (ตัวอย่างเช่น ถัดจากรายการรายชื่อของคุณหรือในตัวเลือกรายการ VoiceOver) จากนั้นเขียนตัวอักษร

ตั้งค่าโรเตอร์เป็นประเภทองค์ประกอบการเลือกดูเว็บ: เขียนอักขระตัวแรกของประเภทองค์ประกอบหน้า ตัวอย่างเช่น เขียน “l” เพื่อทำให้การกวาดนิ้วขึ้นหรือลงข้ามไปยังลิงก์ หรือ “h” เพื่อข้ามไปยังหัวเรื่อง

ออกจากโหมดการเขียนลายมือ: ใช้การเลื่อนแบบสองนิ้วหรือเปลี่ยนโรเตอร์ไปเป็นส่วนที่เลือกอื่น

ป้อนอักขระเบรลล์ให้ปรากฏบนหน้าจอ

ด้วยข้อมูลขาเข้าหน้าจออักขระเบรลล์ที่เปิดใช้งาน คุณสามารถใช้นิ้วของคุณเพื่อป้อน 6 จุด 8 จุด หรือรหัสอักขระเบรลล์ที่บีบอัดได้โดยตรงบนหน้าจอ iPad แตะรหัสโดยให้ iPad วางราบตรงหน้าคุณ (โหมดวางบนโต๊ะ) หรือถือ iPad โดยหันหน้าจออกเพื่อให้คุณถือนิ้วอ้อมมาแตะหน้าจอได้ (โหมดหันหน้าจออก)

เปิดข้อมูลขาเข้าหน้าจออักขระเบรลล์: ใช้โรเตอร์เพื่อเลือกข้อมูลขาเข้าหน้าจออักขระเบรลล์ หากคุณไม่พบข้อมูลในโรเตอร์ ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > โรเตอร์ จากนั้นเพิ่มเข้าไป

ป้อนรหัสอักษรเบรลล์: วาง iPad ราบตรงหน้าคุณ หรือถือโดยหันหน้าจออก จากนั้นแตะหน้าจอด้วยนิ้วเดียวหรือหลายนิ้วพร้อมกัน

ปรับตำแหน่งจุดการป้อน: ในการขยับจุดการป้อนเพื่อจับคู่ตำแหน่งนิ้วของคุณให้ตรงกันโดยเป็นธรรมชาติ และสองครั้งด้วยนิ้วหกหรือแปดนิ้วพร้อมกัน

สลับระหว่างอักษรเบรลล์ 6 จุด 8 จุด และแบบบีบอัด: กวาดนิ้วไปทางขวาด้วยสามนิ้ว ในการตั้งค่าเริ่มต้น ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > อักษรเบรลล์ > การนำเข้าข้อมูลอักษรเบรลล์

ใส่การเว้นวรรค: กวาดนิ้วไปทางขวาด้วยนิ้วเดียว (ในโหมดไม่อยู่หน้าจอ กวาดนิ้วไปทาง ด้านขวาของคุณ)

ลบอักขระก่อนหน้า: กวาดนิ้วไปทางซ้ายด้วยนิ้วเดียว

ขึ้นบรรทัดใหม่ (การพิมพ์): กวาดนิ้วไปทางขวาด้วยสองนิ้ว

เลือกดูข้อเสนอแนะการสะกดคำ: กวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว

เลือกรายการบนหน้าจอโฮม: เริ่มป้อนชื่อของรายการ หากมีรายการที่ตรงกันหลายรายการ ให้สะกดชื่อต่อจนกว่าจะได้ชื่อที่มีเอกลักษณ์ หรือกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียวเพื่อเลือกรายการที่ตรงกันบางส่วน

เปิดแอปที่เลือกไว้: กวาดนิ้วไปทางขวาด้วยสองนิ้ว

เปิดหรือปิดการบีบอัดอักษรเบรลล์: กวาดนิ้วไปทางขวาด้วยสามนิ้ว

แปลทันที (เมื่อเปิดใช้งานการบีบอัด): กวาดนิ้วลงด้วยสองนิ้ว

หยุดการป้อนอักษรเบรลล์: ใช้การเลื่อนแบบสองนิ้ว หรือตั้งค่าโรเตอร์ไปยังการตั้งค่าอีกอย่างหนึ่ง

การใช้ VoiceOver กับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple

คุณสามารถควบคุม VoiceOver โดยใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ที่จับคู่กับ iPad ดู [อุปกรณ์บลูทูธ](#) ที่หน้า 41

ใช้คำสั่งทางแป้นพิมพ์ของ VoiceOver เพื่อนำทางหน้าจอ เลือกรายการ อ่านเนื้อหาในหน้าจอ ปรับโรเตอร์ และสั่งให้ทำงานอื่นๆ ของ VoiceOver คำสั่งส่วนใหญ่จะใช้ชุดปุ่ม Control-Option ซึ่งจะย่อเป็น “VO” ในรายการต่อไปนี้

คุณสามารถใช้ วิธีใช้ VoiceOver ในการเรียนรู้การจัดเรียงแป้นพิมพ์ และการกระทำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรกดแป้นพิมพ์พร้อมกัน วิธีใช้ VoiceOver จะออกเสียงแป้นและคำสั่งแป้นพิมพ์ขณะที่คุณป้อนแป้นและคำสั่งแป้นพิมพ์เหล่านั้น โดยไม่ได้ทำการกระทำที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งแป้นพิมพ์ของ VoiceOver

VO = Control-Option

- การเปิดวิธีใช้ VoiceOver: VO-K
- การปิดวิธีใช้ VoiceOver: Escape
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้า: VO-ลูกศรขวา หรือ VO-ลูกศรซ้าย
- การแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานรายการที่เลือก: VO-Space bar
- การกดปุ่มโฮม: VO-H
- การแตะค้างไว้ที่รายการที่เลือก: VO-Shift-M
- การย้ายไปที่แถบสถานะ: VO-M
- การอ่านจากตำแหน่งปัจจุบัน: VO-A
- การอ่านจากด้านบนสุด: VO-B
- การหยุดพักหรืออ่านต่อ: Control
- การคัดลอกข้อความที่ออกเสียงล่าสุดไปยังคลิปบอร์ด: VO-Shift-C

- การค้นหาข้อความ: VO-F
- การปิดเสียงหรือเปิดเสียง VoiceOver: VO-S
- การเปิดศูนย์การแจ้ง: Fn-VO-ลูกศรขึ้น
- การเปิดศูนย์ควบคุม: Fn-VO-ลูกศรลง
- การเปิดตัวเลือกรายการ: VO-I
- การเปลี่ยนป้ายของรายการที่เลือก: VO-/
- การแตะสองครั้งด้วยสองนิ้ว: VO-”-”
- การปรับโรเตอร์: ใช้การนำทางอย่างรวดเร็ว (ดูด้านล่าง)
- การกวาดนิ้วขึ้นหรือลง: VO-ลูกศรขึ้น หรือ VO-ลูกศรลง
- การปรับโรเตอร์คำพูด: VO-Command-ลูกศรซ้าย หรือ VO-Command-ลูกศรขวา
- การปรับการตั้งค่าที่ระบุโดยโรเตอร์คำพูด: VO-Command-ลูกศรขึ้น หรือ VO-Command-ลูกศรลง
- การเปิดหรือปิด màn หน้าจอ: VO-Shift-S
- การกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้: Escape
- สลับแอป: Command-Tab หรือ Command-Shift-Tab

การนำทางอย่างรวดเร็ว

เปิดใช้นำทางอย่างรวดเร็วในการบังคับ VoiceOver ทางคีย์ลูกศร

- การเปิดหรือปิดการนำทางด่วน: ลูกศรซ้าย-ลูกศรขวา
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี้: ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้าย
- การเลือกรายการถัดไปหรือก่อนหน้านี้ที่ระบุโดยโรเตอร์: ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง
- การเลือกรายการแรกหรือสุดท้าย: Control-ลูกศรขึ้น หรือ Control-ลูกศรลง
- การแตะรายการ: ลูกศรขึ้น-ลูกศรลง
- การเลื่อนขึ้น เลื่อนลง เลื่อนซ้ายหรือขวา: Option-ลูกศรขึ้น Option-ลูกศรลง Option-ลูกศรซ้าย หรือ Option-ลูกศรขวา
- การปรับโรเตอร์: ลูกศรขึ้น-ลูกศรซ้าย หรือ ลูกศรขึ้น-ขวา

การนำทางอย่างรวดเร็วด้วยแป้นเดียวสำหรับการเลือกดูเว็บ

เมื่อคุณดูหน้าเว็บด้วยการนำทางอย่างรวดเร็วที่เปิดใช้งาน คุณสามารถใช้แป้นดังต่อไปนี้บนแป้นพิมพ์เพื่อนำทางไปยังหน้าอย่างรวดเร็ว การป้อนคำสั่งให้แป้นจะช่วยย้ายไปยังรายการถัดไปของประเภทที่ระบุได้ ในการย้ายไปยังรายการก่อนหน้านี้ ให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณป้อนอักษรนี้

- การเปิดการนำทางอย่างรวดเร็วด้วยปุ่มเดียว: VO-Q
- หัวเรื่อง: H
- ลิงก์: L
- ช่องข้อความ: R
- ปุ่ม: B
- ตัวควบคุมแบบฟอร์ม: C
- รูปภาพ: I
- ตาราง: T
- ข้อความนิ่ง: ใต้
- จุดสังเกต ARIA: W
- รายการ: X
- รายการประเภทเดียวกัน: M

- หัวเรื่องระดับ 1: 1
- หัวเรื่องระดับ 2: 2
- หัวเรื่องระดับ 3: 3
- หัวเรื่องระดับ 4: 4
- หัวเรื่องระดับ 5: 5
- หัวเรื่องระดับ 6: 6

การแก้ไขข้อความ

ใช้คำสั่งเหล่านี้ (โดยปิด การนำทางอย่างรวดเร็ว ไว้) เพื่อทำงานกับข้อความ VoiceOver จะอ่านออกเสียงข้อความขณะที่คุณเลื่อนจุดแทรก

- การไปข้างหน้าหรือถอยหลังหนึ่งอักขระ: ลูกศรขวาหรือลูกศรซ้าย
- การไปข้างหน้าหรือถอยหลังหนึ่งคำ: Option-ลูกศรขวา หรือ Option-ลูกศรซ้าย
- การเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงหนึ่งบรรทัด: ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง
- การไปยังจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของบรรทัด: Command-ลูกศรซ้าย หรือ Command-ลูกศรลง
- การไปยังจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของย่อหน้า: Option-ลูกศรขึ้น หรือ Option-ลูกศรลง
- การไปยังย่อหน้าก่อนหน้าหรือถัดไป: Option-ลูกศรขึ้น หรือ Option-ลูกศรลง
- การไปยังช่องข้อความด้านบนสุดหรือด้านล่างสุด: Command-ลูกศรขึ้น หรือ Command-ลูกศรลง
- การเลือกข้อความขณะที่คุณเลื่อน: Shift + คำสั่งการเลื่อนจุดแทรกคำสั่งใดๆ ด้านบน
- การเลือกข้อความทั้งหมด: Command-A
- การตัดลอก ตัด หรือวางข้อความที่เลือก: Command-C, Command-X หรือ Command-V
- การเลิกทำหรือทำการเปลี่ยนแปลงล่าสุดอีกครั้ง: Command-Z หรือ Shift-Command-Z

การรองรับจอแสดงผลด้วยอักษรเบรลล์

คุณสามารถใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์แบบบลูทูธเพื่ออ่านข้อมูลออกของ VoiceOver และคุณสามารถใช้จอแสดงผลอักษรเบรลล์พร้อมกับคีย์ข้อมูลเข้าและตัวควบคุมอื่น ๆ เพื่อควบคุม iPad เมื่อเปิด VoiceOver สำหรับรายการของจอแสดงผลอักษรเบรลล์ที่รองรับ ให้ไปที่ www.apple.com/asia/accessibility/ios/braille-display.html

เชื่อมต่อจอแสดงผลอักษรเบรลล์: เปิดจอแสดงผล จากนั้นไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ แล้วเปิด บลูทูธ จากนั้นไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > อักษรเบรลล์ และเลือกจอแสดงผล

ปรับการตั้งค่าอักษรเบรลล์: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > อักษรเบรลล์ ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เลือก บีบอัด ไม่บีบอัดอักษรเบรลล์แบบ 8 จุด หรือไม่บีบอัดข้อมูลขาเข้าหรือขาออกของอักษรเบรลล์แบบ 6 จุด
- เปิดช่องสถานะและเลือกตำแหน่ง
- เปิดรหัส Nemeth สำหรับสมการ
- แสดงแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
- เลือกให้เปลี่ยนหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อมีการแพน
- เปลี่ยนการแปลอักษรเบรลล์จากภาษาอังกฤษสากล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งทั่วไปของอักษรเบรลล์สำหรับการนำทางด้วย VoiceOver และสำหรับข้อมูลที่ระบุถึงจอแสดงผลที่เจาะจง ให้ไปที่ support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=th_TH

การตั้งค่าภาษาสำหรับ VoiceOver: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ภาษาและภูมิภาค

หากคุณเปลี่ยนภาษาสำหรับ iPad คุณอาจต้องรีเซ็ตภาษาใหม่สำหรับ VoiceOver และจอแสดงผลอักษรเบรลล์

คุณสามารถตั้งค่าเซลล์ซ้ายสุดหรือขวาสุดของจอแสดงผลอักษรเบรลล์เพื่อให้เห็นสถานะของระบบและข้อมูลอื่น ๆ:

- ประวัติการประกาศจะแสดงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
- ยังไม่ได้อ่านข้อความประวัติการประกาศปัจจุบัน
- ข้อความ VoiceOver ปิดเสียงอยู่
- แบตเตอรี่ของ iPad ต่ำ (ชาร์จน้อยกว่า 20%)
- iPad อยู่ในแนวนอน
- ปิดการแสดงหน้าจอ
- บรรทัดปัจจุบันมีข้อความเกินไปทางซ้าย
- บรรทัดปัจจุบันมีข้อความเกินไปทางขวา

ตั้งช่องซ้ายสุดหรือขวาสุดให้แสดงข้อมูลสถานะของแป้น: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > อักษรเบรลล์ > เซลล์สถานะ จากนั้นแตะ ซ้าย หรือ ขวา

ดูรายละเอียดมากขึ้นของช่องสถานะ: กดปุ่มเราท์เตอร์ของช่องสถานะบนแป้นอักษรเบรลล์ของคุณ

การอ่านสมการเลข

VoiceOver สามารถอ่านสมการเลขที่ถูกเข้ารหัสออกมาโดยใช้:

- MathML บนเว็บ
- MathML หรือ LaTeX ใน iBooks Author

ฟังสมการ: ให้ VoiceOver อ่านข้อความเหมือนปกติ VoiceOver จะพูดว่า “math” ก่อนเริ่มการอ่านสมการ

ตรวจสอบสมการ: แต่ละครั้งที่สมการที่เลือกไว้เพื่อแสดงแบบเต็มหน้าจอแล้วย้ายผ่านที่ละหนึ่งองค์ประกอบ ปิดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่ออ่านส่วนประกอบของสมการ ใช้โรเตอร์เพื่อเลือก สัญลักษณ์นิพจน์ขนาดเล็ก นิพจน์ขนาดกลาง หรือนิพจน์ขนาดใหญ่ จากนั้นปิดขึ้นหรือลงเพื่อฟังส่วนประกอบถัดไปของขนาดนั้นๆ คุณสามารถแต่ละครั้งที่องค์ประกอบที่เลือกไว้ต่อไปได้เพื่อ “เจาะลง” ไปในสมการเพื่อเน้นที่องค์ประกอบที่เลือกไว้ จากนั้นกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวา ขึ้นหรือลงเพื่ออ่านส่วนเดียวในแต่ละครั้ง

สมการที่ VoiceOver อ่านสามารถส่งเป็นข้อมูลออกไปที่อุปกรณ์อักษรเบรลล์โดยใช้รหัส Nemeth เช่นเดียวกับรหัสที่ใช้โดยอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษสากล ภาษาอังกฤษแบบบริติช ภาษาฝรั่งเศส และภาษากรีกได้ ดู การรองรับจอแสดงผลด้วยอักษรเบรลล์ ที่หน้า 136

การใช้ VoiceOver กับ Safari

การค้นหาเว็บ: เลือกช่องค้นหา ป้อนการค้นหาของคุณ จากนั้นกวาดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อเลื่อนรายการเฉพาะที่ใช้ในการค้นหาที่แนะนำขึ้นหรือลง จากนั้น แต่ละครั้งที่หน้าจอเพื่อค้นหาเว็บโดยใช้คำเฉพาะที่เลือก

ข้ามไปยังองค์ประกอบหน้าประเภทเดียวกันถัดไป: ตั้งโรเตอร์ไปเป็นประเภทขององค์ประกอบแล้วกวาดขึ้นหรือลง

การตั้งค่าตัวเลือกโรเตอร์สำหรับการเลือกดูเว็บ: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > โรเตอร์ แต่ละเพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือกตัวเลือก หรือลาก \equiv ขึ้นเพื่อจัดตำแหน่งรายการใหม่

การข้ามรูปภาพขณะนำทาง: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > นำทางรูปภาพ คุณสามารถเลือกเพื่อที่จะข้ามรูปภาพทั้งหมดหรือเฉพาะไม่มีคำอธิบาย

การลดความยุ่งเหยิงในหน้าเพื่อการอ่านและการค้นหาที่ย่างยิ่งขึ้น: เลือกรายการผู้อ่านในช่องที่อยู่ Safari (มีในบางหน้าเท่านั้น)

หากคุณจับคู่แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple กับ iPad คุณสามารถใช้คำสั่ง การนำทางอย่างรวดเร็ว เป็นแป้นที่ใช้เลื่อนเพื่อนำทางหน้าเว็บได้ ดู [การใช้ VoiceOver กับแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 134

การใช้ VoiceOver กับแผนที่

คุณสามารถซูมเข้าหรือซูมออก เลือกหมวด หรือขอรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งได้ด้วย VoiceOver การสำรวจแผนที่: ลากนิ้วของคุณรอบๆ หน้าจอ หรือกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อย้ายไปยังรายการอื่น

ซูมเข้าหรือออก: เลือกแผนที่ ตั้งค่าโรเตอร์เป็นซูม จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว

การแพนแผนที่: กวาดนิ้วด้วยสามนิ้ว

การเลือกจุดจุดสนใจที่มองเห็นได้: ตั้งค่าโรเตอร์เป็นจุดสนใจ จากนั้นกวาดนิ้วขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว

การติดตามถนน: ใช้นิ้วของคุณกดค้างไว้ที่ถนน รอจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “หยุดชั่วคราวเพื่อติดตาม” จากนั้นย้ายนิ้วของคุณไปตามถนนในขณะที่ฟังเสียงตามระดับเสียงที่สื่อความหมาย ระดับเสียงจะสูงขึ้นเมื่อคุณออกห่างจากถนน

การเลือกหมวด: สัมผัสหมวด หรือกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกหมวดนั้น

การรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่: เมื่อเลือกหมวดปักแล้ว ให้แตะสองครั้งเพื่อแสดงธงข้อมูล กวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกปุ่มข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นคลิกสองครั้งเพื่อแสดงหน้าข้อมูล

การฟังสัญลักษณ์บอกตำแหน่งในขณะที่คุณกำลังเคลื่อนที่: เปิด การติดตามด้วยทิศทาง ในแอปแผนที่เพื่อฟังชื่อถนนและจุดสนใจในขณะที่คุณกำลังมุ่งหน้าไปยังที่นั้นๆ

การแก้ไขวิดีโอด้วย VoiceOver

คุณสามารถใช้ลักษณะท่าทาง VoiceOver เพื่อตัดแต่งวิดีโอจากกล้องได้

การตัดแต่งวิดีโอ: ระหว่างการดูวิดีโอในรูปภาพ ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุมวิดีโอ จากนั้นเลือกจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของเครื่องมือตัดแต่ง จากนั้น ปิดนิ้วขึ้นเพื่อลากไปทางขวา หรือ ปิดนิ้วลงเพื่อลากไปทางซ้าย VoiceOver จะบอกเวลาตำแหน่งปัจจุบันที่จะตัดจากการอัด ในการตัดแต่งให้เสร็จสิ้น ให้เลือก ตัดแต่ง จากนั้นแตะสองครั้ง

การซูม

คุณสามารถซูมเข้าหรือออกที่รายการเฉพาะได้ในแอปหลายตัว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแตะสองครั้งหรือจับนิ้วเพื่อดูได้ใกล้ขึ้นในแอปรูปภาพหรือขยายคอลัมน์หน้าเว็บใน Safari ได้ และยังมีคุณสมบัติการซูมทั่วไปที่ช่วยให้คุณขยายหน้าจอ ไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ก็ตาม คุณสามารถซูมหน้าจอทั้งหมด (ซูมเต็มหน้าจอ) หรือซูมบางส่วนของหน้าจอโดยใช้หน้าต่างที่ปรับขนาดได้ และปล่อยให้ส่วนที่เหลือของหน้าจอมีขนาดคงเดิม (ซูมหน้าต่าง) และคุณสามารถที่จะใช้การซูมควบคู่ไปกับ VoiceOver ได้

การเปิดการซูมเข้าหรือออก: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ซูม หรือใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ดู [ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง](#) ที่หน้า 127

ซูมเข้าหรือออก: แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสามนิ้วเมื่อเปิดซูมแล้ว

ปรับการขยาย: แตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว จากนั้นลากขึ้นหรือลง ทำทางที่คล้ายกับการแตะสองครั้ง ยกเว้นที่คุณไม่ต้องยกนิ้วของคุณออกในการแตะครั้งที่สอง โดยให้ลากนิ้วของคุณบนหน้าจอแทน คุณยังสามารถแตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว จากนั้นลากตัวเลื่อนระดับซูมในตัวควบคุมการซูมที่ปรากฏในการจำกัดการขยายสูงสุด ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ซูม > ระดับการซูมสูงสุด

แพนเพื่อดูเพิ่มเติม: ลากหน้าจอด้วยสามนิ้ว หรือกดค้างไว้ด้วยนิ้วเดียวใกล้กับขอบของหน้าจอเพื่อแพนไปยังตำแหน่งนั้น เลื่อนนิ้วของคุณไปใกล้กับขอบเพื่อแพนอย่างรวดเร็วขึ้น หรือหากคุณมีตัวควบคุมการซูมที่แยกจากกัน ให้ลากดู

สลับระหว่างซูมเต็มหน้าจอและซูมหน้าต่าง:แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว จากนั้นแตะซูมหน้าต่าง หรือซูมเต็มหน้าจอในตัวควบคุมการซูมที่ปรากฏ ในการเลือกโหมดที่ใช้เมื่อคุณเปิดซูม ไปที่การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > ซูม > บริเวณที่ซูม

ปรับขนาดหน้าต่างซูม (การซูมหน้าต่าง):แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว แตะเลนส์ปรับขนาด จากนั้นลากขอบจับวงกลมที่ปรากฏ

เลื่อนหน้าต่างซูม (การซูมหน้าต่าง):ลากขอบจับที่ด้านล่างสุดของหน้าต่างซูม

แสดงตัวควบคุมการซูม:ไปที่การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > ซูม จากนั้นเปิด แสดงตัวควบคุม หรือแตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว จากนั้นเลือกแสดงตัวควบคุม จากนั้น คุณสามารถแตะสองครั้งที่ปุ่มควบคุมการซูมที่ลอยอยู่ เพื่อซูมเข้าหรือซูมออก และหนึ่งครั้งที่ปุ่มเพื่อแสดงตัวควบคุมการซูม หรือลากเพื่อแพน ในการเลื่อนปุ่มควบคุมการซูม ให้แตะปุ่มค้างไว้ จากนั้นลากไปยังตำแหน่งใหม่ ในการปรับความโปร่งใสของตัวควบคุมการซูม ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > ซูม > การมองเห็นแบบว่างเปล่า

ให้ ซูม ติดตามการเลือกหรือจุดแทรกข้อความของคุณ:ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > ซูม > ติดตามการโฟกัส จากนั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ VoiceOver ที่กำลังเปิดตัวเลือกนี้ จะส่งผลต่อหน้าต่างซูมในการขยายแต่ละองค์ประกอบบนหน้าจอ เมื่อคุณเลือกตัวเลือกโดยใช้การวาดนิ้วใน VoiceOver

ซูมเข้าการป้อนข้อมูลของคุณโดยไม่ต้องขยายแป้นพิมพ์:ไปที่การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > ซูม จากนั้นเปิดติดตามการโฟกัส และปิดแป้นพิมพ์ซูม เมื่อคุณซูมเข้าขณะกำลังพิมพ์ (ตัวอย่างเช่น ในแอปข้อความ หรือโน้ต) ข้อความที่คุณพิมพ์จะขยายใหญ่ ขณะที่แป้นพิมพ์ทั้งหมดยังคงปรากฏอยู่

แสดงส่วนของหน้าจอที่ขยายในสเกลสี่เทาหรือสีที่กลับกัน:แตะสามครั้งด้วยสามนิ้ว จากนั้นแตะปุ่มฟิลเตอร์ในตัวควบคุมที่ปรากฏ

ในขณะที่ใช้ซูมด้วยแป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple รูปภาพของหน้าจอจะอยู่ตามหลังจุดแทรก ซึ่งทำให้รูปภาพนั้นอยู่ตรงกึ่งกลางของจอแสดงผลเสมอ ดู [การใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple](#) ที่หน้า 30

การกลับสีและสเกลสีเทา

ในบางครั้ง การกลับสีหรือเปลี่ยนไปเป็นระดับสีเทาบนหน้าจอ iPad ทำให้อ่านได้ง่ายขึ้น

กลับสีหน้าจอ:ไปที่การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > กลับสี

ดูหน้าจอในสเกลสีเทา:ไปที่การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > ระดับสีเทา

เปิดลูกเล่นทั้งสองเพื่อดูสเกลสีเทาที่กลับกัน คุณยังสามารถนำลูกเล่นเหล่านี้มาใช้กับเนื้อหาของหน้าต่างซูมได้ด้วย ดู [การซูม](#) ที่หน้า 138

การพูดส่วนที่เลือก

แม้ว่า VoiceOver ปิดอยู่ คุณสามารถให้ iPad อ่านออกเสียงข้อความที่เลือกได้

การเปิดการอ่านออกเสียงข้อความที่เลือก:ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > คำพูด นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:

- ปรับอัตราการออกเสียง
- เลือกการเน้นเสียงในระหว่างที่อ่านข้อความ

การอ่านข้อความให้คุณฟัง:เลือกข้อความ จากนั้นแตะ ออกเสียง

คุณยังสามารถให้ iPad อ่านหน้าจอทั้งหมดให้คุณฟังอีกด้วย ดู [ออกเสียงหน้าจอ](#) ถัดไป

ออกเสียงหน้าจอ

iPad สามารถอ่านเนื้อหาบนหน้าจอให้คุณฟัง แม้คุณจะไม่ได้ใช้ VoiceOver ก็ตาม

เปิดออกเสียงหน้าจอ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำพูด

ให้ iPad พูดหน้าจอ: ปิดจากด้านบนหน้าจอลงด้วยสองนิ้ว ใช้ตัวควบคุมที่ปรากฏเพื่อหยุดพักการออกเสียงหรือปรับอัตรา

ไฮไลท์สิ่งที่กำลังออกเสียงอยู่: เปิด ไฮไลท์เนื้อหา ที่ด้านล่างสวิตช์ออกเสียงหน้าจอที่เปิดอยู่

ใช้ Siri: พูด “speak screen”

คุณยังสามารถให้ iPad อ่านเฉพาะข้อความที่คุณเลือกได้อีกด้วย ดู [การพูดส่วนที่เลือก](#) ทางด้านบน

การพูดข้อความอัตโนมัติ

พูดข้อความอัตโนมัติ จะพูดคำแก้ไขและคำเสนอแนะของข้อความที่ iPad ทำขึ้นขณะที่คุณป้อน

การเปิดการออกเสียงข้อความอัตโนมัติ ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำพูด

พูดข้อความอัตโนมัติ ยังสามารถที่จะทำงานร่วมกับ VoiceOver และซูมได้อีกด้วย

ข้อความขนาดใหญ่ หนา และมีความต่างระดับสีสูง

แสดงข้อความที่ใหญ่ขึ้นในแอป เช่น การตั้งค่า ปฏิทิน รายชื่อ เมล ข้อความ และโน้ต: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ขนาดตัวอักษร จากนั้นปรับตัวเลื่อน สำหรับข้อความที่ใหญ่ขึ้น ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > ข้อความที่ใหญ่ขึ้น จากนั้นเปิดขนาดการช่วยการเข้าถึงที่ใหญ่ขึ้น

การแสดงข้อความที่หนาขึ้นบน iPad: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง จากนั้นเปิดข้อความตัวหนา

เพิ่มความต่างระดับสีในที่ที่เป็นไปได้: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง จากนั้นเปิดเพิ่มความต่างระดับสี

ปุ่มรูปร่าง

iPad สามารถเพิ่มรูปร่างพื้นหลังที่มีสี หรือเส้นใต้ไปยังปุ่ม ดังนั้นปุ่มเหล่านี้จึงเห็นได้ง่ายขึ้น

เน้นปุ่ม: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง จากนั้นเปิด ปุ่มรูปร่าง

การลดการเคลื่อนไหวหน้าจอ

คุณสามารถหยุดการเคลื่อนไหวองค์ประกอบบางส่วนของหน้าจอ ตัวอย่างเช่น ลูกเล่นภาพเคลื่อนไหวซ้อนของไอคอนและการเตือนบนภาพพื้นหลัง หรือการเปลี่ยนการเคลื่อนไหว

การลดการเคลื่อนไหว: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง จากนั้นเปิด ลดการเคลื่อนไหว

สัญลักษณ์สวิตช์เปิดหรือปิด

ในการทำให้ดูได้ง่ายขึ้นว่าการตั้งค่านั้นปิดหรือเปิดอยู่ คุณสามารถให้ iPad แสดงป้ายเพิ่มเติมบนสวิตช์เปิด/ปิดได้

เพิ่มป้ายการตั้งค่าสวิตช์: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง จากนั้นเปิด สัญลักษณ์เปิดหรือปิด

ระดับเสียงที่กำหนดได้

คุณสามารถกำหนดเสียงเรียกเข้าเฉพาะให้กับบุคคลในรายการรายชื่อของคุณสำหรับ ID ของผู้โทร FaceTime แบบได้ยินเสียง คุณสามารถกำหนดเสียงเฉพาะเพื่อเตือนคุณตามความหลากหลายของกิจกรรมอื่น ๆ รวมถึงข้อความเสียงใหม่ เมลใหม่ เมลที่ส่งแล้ว ทวิต โพสต์ของ Facebook และเตือนความจำ ดู [เสียงและปิดเสียง](#) ที่หน้า 35

คุณสามารถซื้อเสียงเรียกเข้าได้จาก iTunes Store บน iPad ดู บทที่ 22, [iTunes Store](#), ที่หน้า 111.

คำบรรยายวิดีโอ

คำบรรยายวิดีโอช่วยให้ได้ยินคำบรรยายในฉากวิดีโอ หากคุณมีวิดีโอที่รวมคำบรรยายวิดีโอ iPad สามารถเล่นคำบรรยายให้คุณได้

เปิดคำบรรยายวิดีโอ: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยายวิดีโอ

อุปกรณ์ช่วยฟัง

หากคุณมีเครื่องช่วยฟังที่ Made for iPhone (ที่เข้ากันได้กับ iPad รุ่นที่ 4 ขึ้นไปและ iPad mini) คุณสามารถใช้ iPad เพื่อปรับการตั้งค่า สตรีมเสียง หรือใช้ iPad เป็นไมโครโฟนรีโมต

จับคู่กับ iPad: หากอุปกรณ์ช่วยฟังไม่ได้เรียงอยู่ใน การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > อุปกรณ์ช่วยฟัง คุณต้องจับคู่อุปกรณ์เหล่านี้กับ iPad ในการเริ่ม เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ช่วยฟัง ถัดจากนั้น บน iPad ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า บลูทูธ เปิดอยู่ จากนั้นไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > อุปกรณ์ช่วยฟัง ปิดฝาครอบอุปกรณ์ช่วยฟังและรอจนกว่าชื่ออุปกรณ์จะปรากฏในรายการของอุปกรณ์ (ขั้นตอนนี้อาจนานหนึ่งนาที) เมื่อชื่อปรากฏขึ้น ให้แตะที่ชื่อและโต้ตอบกับคำขอการจับคู่


เมื่อการจับคู่เสร็จสิ้น คุณจะได้ยินเสียงบีบและเสียงเตือนดังต่อเนื่อง และเครื่องหมายจะปรากฏ ถัดจากอุปกรณ์ช่วยฟังในรายการอุปกรณ์ การจับคู่ใช้เวลา 60 วินาที อย่าลองกระจายเสียงหรือใช้อุปกรณ์ช่วยฟังจนกว่าการจับคู่จะเสร็จสิ้น

คุณทำแค่จับคู่ครั้งเดียวเท่านั้น (และนักตรวจการได้ยินอาจทำให้คุณ) หลังจากนั้น ทุกครั้งที่คุณเปิดอุปกรณ์ช่วยฟังกลับมา อุปกรณ์จะเชื่อมต่อไปยัง iPad อีกครั้ง

ปรับการตั้งค่าอุปกรณ์ช่วยฟังและคู่สถานะ: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > อุปกรณ์ช่วยฟัง หรือเลือกอุปกรณ์ช่วยฟังจากปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ดู [ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง](#) ที่หน้า 127. การตั้งค่าอุปกรณ์ช่วยฟังจะปรากฏหลังจากที่คุณจับคู่อุปกรณ์ช่วยฟังกับ iPad เท่านั้น

สำหรับการเข้าถึงปุ่มลัดจากหน้าจอล็อก ให้เปิด การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > อุปกรณ์ช่วยฟัง > อุปกรณ์ช่วยฟัง จากนั้นเปิดตัวควบคุมบนหน้าจอล็อก ใช้การตั้งค่าไปที่:

- ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟัง
- ปรับความดังเสียงของไมโครโฟนรอบๆ และการปรับแต่งเสียง
- เลือกว่าอุปกรณ์ช่วยฟังส่วนไหน (ซ้าย ขวา หรือทั้งคู่) ที่จะรับการกระจายเสียง
- ควบคุมการฟังสด

สตรีมเสียงไปยังอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ: สตรีมเสียงจาก Siri, เพลง, วิดีโอ และอื่นๆ โดยการเลือกเครื่องช่วยฟังของคุณจากเมนู AirPlay 

ใช้ iPad เป็นไมโครโฟนระยะไกล: คุณสามารถใช้การฟังสดเพื่อสตรีมเสียงจากไมโครโฟนใน iPad ไปยังเครื่องช่วยฟังของคุณ สิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณได้ยินดียิ่งขึ้นในบางสถานการณ์โดยการวาง iPad ใกล้กับแหล่งเสียงกว่าเดิม คลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮม เลือก อุปกรณ์ช่วยฟัง จากนั้นแตะ เริ่มฟังสด

ใช้อุปกรณ์ช่วยฟังร่วมกับอุปกรณ์ iOS มากกว่าหนึ่งเครื่อง: หากคุณจับคู่อุปกรณ์ช่วยฟังกับอุปกรณ์ iOS มากกว่าหนึ่งเครื่อง (ตัวอย่างเช่น ทั้ง iPhone และ iPad) การเชื่อมต่ออุปกรณ์ช่วยฟังจะสลับจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณได้สร้างเสียงในอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง หรือเมื่อคุณรับสายเข้าจาก iPhone การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในการตั้งค่าอุปกรณ์ช่วยฟังในอุปกรณ์เครื่องหนึ่งจะส่งไปยังอุปกรณ์ iOS เครื่องอื่นโดยอัตโนมัติ ในการใช้งานอุปกรณ์นี้ให้เกิดประโยชน์ อุปกรณ์ทุกเครื่องต้องเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน และลงชื่อเข้าสู่ iCloud โดยใช้ Apple ID เดียวกัน


เสียงโมโนและความสมดุล

เสียงโมโนจะรวมเสียงจากช่องซ้ายและขวาให้เป็นสัญญาณแบบโมโนที่เล่นออกทั้งสองช่อง วิธีนี้คุณสามารถได้ยินทุกอย่างได้ด้วยหูข้างใดข้างหนึ่ง หรือได้ยินทั้งสองข้างด้วยการตั้งค่าช่องหนึ่งช่องให้ดังกว่า

เปิดหรือปิดระบบเสียงโมโน: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > ระบบเสียงโมโน

ปรับสมดุล: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง จากนั้นลากตัวเลื่อนความสมดุลระบบเสียงสเตอริโอซ้ายขวา

คำบรรยายและคำบรรยายภาพ

แอปวิดีโอมาพร้อมปุ่มสลับแทรก  ที่คุณสามารถแตะเพื่อเลือกคำบรรยายและคำบรรยายภาพที่วิดีโอซึ่งกำลังดูมีมาให้ได้ โดยทั่วไปคำบรรยายได้ภาพและคำอธิบายภาพแบบมาตรฐานจะแสดงอยู่ในรายการ แต่หากคุณชอบคำอธิบายภาพพิเศษสำหรับการช่วยการเข้าถึง เช่น คำบรรยายได้ภาพสำหรับคนหูหนวกและผู้มีปัญหาทางการได้ยิน (SDH) คุณสามารถตั้งค่า iPad ให้แสดงรายการแทนได้หากมีให้ใช้

เลือกคำบรรยายและคำบรรยายภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินในรายการของคำบรรยายและคำบรรยายภาพ ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยายและคำบรรยายภาพ แล้วเปิด คำบรรยายภาพ + SDH การเลือกเช่นนี้จะเปิดคำบรรยายและคำบรรยายภาพในแอปวิดีโอด้วย

เลือกจากคำบรรยายและคำบรรยายภาพที่มีอยู่: แตะ  ในขณะที่กำลังชมวิดีโอ

ปรับแต่งคำบรรยายและคำบรรยายภาพของคุณด้วยตัวเอง: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยายและคำบรรยายภาพ > รูปแบบ ที่คุณสามารถเลือกรูปแบบคำบรรยายภาพที่มีอยู่หรือสร้างรูปแบบใหม่ของคุณเองตามตัวเลือกของ

- แบบอักษร ขนาด และสี
- สีภาพพื้นหลังและความทึบแสง
- ความทึบแสงของข้อความ รูปแบบขอบ และไฮไลต์

บางวิดีโอเท่านั้นที่มีคำบรรยายภาพ

Siri

ด้วย Siri คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ เช่น การเปิดแอปได้โดยเพียงแค่อ่าน และ VoiceOver จะสามารถอ่านออกเสียงผลลัพธ์ที่ได้จาก Siri ให้คุณฟังได้ สำหรับข้อมูล ให้ดู การใช้ Siri ที่หน้า 47

แป้นพิมพ์แบบจอกว้าง

แอปที่มากับ iPad ทั้งหมดจะแสดงแป้นพิมพ์บนหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อคุณหมุน iPad เป็นมุมมองแนวนอน คุณยังสามารถป้อนโดยใช้แป้นพิมพ์ไร้สายของ Apple ได้อีกด้วย

การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด

การใช้งานเครื่องตามที่กำหนดจะช่วยให้ผู้ใช้ iPhone ยังคงมีสมาธิกับงาน การใช้งานเครื่องตามที่กำหนดจะจำกัดให้ใช้งานแอปได้เพียงแอปเดียวใน iPad และจะช่วยให้คุณควบคุมได้ว่าจะให้คุณสมบัติแอปใดใช้งานได้ การใช้ การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด เพื่อ:

- จำกัดให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้เพียงแอปใดแอปหนึ่งใน iPad เป็นการชั่วคราว
- ปิดการใช้งานพื้นที่ในหน้าจอที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงาน หรือพื้นที่อาจเป็นสาเหตุให้ผู้ใช้เสียสมาธิเมื่อใช้ทำทางผิด
- จำกัดระยะเวลาที่สามารถใช้แอป
- ปิดใช้งานปุ่มฮาร์ดแวร์ของ iPad

การใช้การเข้าถึงการใช้: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การใช้งานเครื่องตามที่กำหนด ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เปิดหรือปิดการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด
- แตะการตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อตั้งรหัสผ่านที่ควบคุมการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด (ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ได้ออกจากเซสชัน) และเปิด Touch ID (เพื่อเป็นวิธีที่จะสิ้นสุดการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด)
- แตะ จำกัดเวลา เพื่อตั้งเสียงหรือให้พูดเวลาการใช้เครื่องตามที่กำหนดที่เหลือก่อนที่จะหมดเวลา
- ตั้งค่าว่าปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงอื่นๆ สามารถใช้งานได้ระหว่างเซสชันหรือไม่

การเริ่มต้นเซสชันของการเข้าถึงการใช้: หลังจากเปิดการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด ให้เปิดแอป จากนั้นคลิกสามครั้งที่ปุ่มโฮม ปรับการตั้งค่าสำหรับเซสชัน จากนั้นแตะ เริ่มต้น

- การปิดใช้งานตัวควบคุมแอปและพื้นที่ต่างๆ ของหน้าจอแอป: วาดวงกลมหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้ารอบส่วนใดๆ ของหน้าจอที่คุณต้องการปิดใช้งาน ลากเครื่องหมายไปยังตำแหน่งหรือใช้ขอบจับเพื่อปรับขนาดส่วนที่เลือก
- การเปิดใช้งานปุ่มพัก/ปลุก และปุ่มความดังเสียง: แตะ ตัวเลือก ด้านล่างปุ่มฮาร์ดแวร์
- การทำให้ iPad หยุดสลับจากแนวตั้งเป็นแนวนอนหรือตอบสนองกับการเคลื่อนไหวอื่นใด: แตะตัวเลือก จากนั้นปิดโมชัน
- ป้องกันการป้อน: แตะตัวเลือก จากนั้นปิดแป้นพิมพ์
- การเพิกเฉยการสัมผัสหน้าจอทั้งหมด: ปิดการสัมผัสที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
- ตั้งค่าการจำกัดเวลาเซสชัน: แตะตัวเลือกจำกัดเวลาที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

สิ้นสุดเซสชัน: แตะปุ่มโฮมสามครั้ง จากนั้นป้อนรหัสผ่านการใช้งานเครื่องตามที่กำหนด หรือใช้ Touch ID (หากเปิดใช้งานอยู่)

การควบคุมสวิตช์

การควบคุมสวิตช์ให้คุณควบคุม iPad โดยใช้สวิตช์เดียวหรือหลายสวิตช์ ใช้หนึ่งในวิธีต่างๆ ที่มีอยู่มากมายเพื่อทำงาน เช่น การเลือก การแตะ การลาก การป้อน และแม้แต่การวาดด้วยมือ เทคนิคพื้นฐานคือการใช้สวิตช์เพื่อเลือกรายการหรือตำแหน่งบนหน้าจอ จากนั้นใช้สวิตช์เดิม (หรือสวิตช์อื่น) เพื่อเลือกการกระทำที่จะดำเนินการกับรายการหรือตำแหน่งนั้น วิธีพื้นฐานสามวิธีคือ:

- การสแกนรายการ (ค่าเริ่มต้น) ซึ่งจะไฮไลต์รายการต่างๆ บนหน้าจอจนกระทั่งคุณเลือก
- การสแกนจุด ที่ให้คุณใช้การสแกนแบบกากบาทเพื่อเลือกตำแหน่งหน้าจอ
- ส่วนที่เลือกแบบกำหนดเอง ซึ่งให้คุณย้ายจากรายการหนึ่งไปอีกรายการได้ตามต้องการ (ต้องใช้สวิตช์หลายตัว)

ไม่ว่าจะใช้วิธีแบบใด เมื่อคุณเลือกรายการเฉพาะ (ไม่ใช่แบบกลุ่ม) เมนูจะปรากฏซึ่งให้คุณสามารถเลือกการกระทำที่จะทำกับรายการที่เลือกได้ (ตัวอย่างเช่น แตะ ลาก หรือจับนิ้ว)

หากคุณใช้สวิตช์หลายตัว คุณสามารถตั้งค่าสวิตช์แต่ละตัวให้ทำการกระทำเฉพาะและปรับแต่งวิธีการสำหรับรายการส่วนที่เลือกด้วยตัวเองได้ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะสแกนรายการบนหน้าจอโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าสวิตช์ให้ย้ายไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้าตามต้องการได้

คุณสามารถปรับลักษณะการทำงานของการควบคุมสวิตช์ได้ในหลายๆ ทางเพื่อทำให้เหมาะสมกับความต้องการและรูปแบบเฉพาะที่ต้องการของคุณ

การเพิ่มสวิตช์และเปิดการควบคุมสวิตช์

คุณสามารถใช้หนึ่งในรายการเหล่านี้เป็นสวิตช์ได้:

- สวิตช์แบบอะแดปทีฟภายนอก: เลือกจากสวิตช์ USB หรือ Bluetooth แบบต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับ
- หน้าจอ iPad: แตะหน้าจอเพื่อเปิดการทำงานของสวิตช์
- กล้อง FaceTime ของ iPad: ชยับหัวของคุณเพื่อเปิดการทำงานของสวิตช์ คุณสามารถใช้กล้องเป็นสวิตช์สองตัว ตัวแรกเป็นสวิตช์ที่ทำงานเมื่อคุณย้ายศีรษะไปทางซ้าย และอีกตัวเมื่อคุณย้ายศีรษะไปทางขวา

เพิ่มสวิตช์และเลือกการกระทำของสวิตช์: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > สวิตช์ หากคุณใช้เพียงสวิตช์เดียว สวิตช์นั้นจะเป็นสวิตช์ เลือกรายการ ของคุณตามค่าเริ่มต้น

หากคุณจะเพิ่มสวิตช์จากภายนอก คุณต้องเชื่อมต่อไปยัง iPad ก่อน สวิตช์นั้นจึงจะปรากฏในรายการของสวิตช์ที่พร้อมใช้งาน ทำตามคำแนะนำที่มาพร้อมกับสวิตช์ หากสวิตช์เชื่อมต่อโดยไร้สาย คุณต้องจับคู่กับ iPad แล้วเปิดสวิตช์ จากนั้นไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ แตะสวิตช์ จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่าน [อุปกรณ์บลูทูธ](#) ที่หน้า 41

เปิดการควบคุมสวิตช์: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ หรือใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ดู [ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง](#) ที่หน้า 127

ปิดการควบคุมสวิตช์: ใช้วิธีการสแกนเพื่อเลือกและแตะ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ หรือแตะสามครั้งที่ปุ่มโฮม

เทคนิคพื้นฐาน

ไม่ว่าคุณจะใช้การสแกนตามรายการหรือตามประเด็น พื้นฐานการควบคุมสวิตช์จะเป็นแบบเดียวกัน

การเลือกรายการ: เปิดการทำงาน สวิตช์เลือกรายการ เมื่อมีการไฮไลต์รายการนั้น (การสแกนรายการ) หรือใต้แนวกากบาท (การสแกนจุด)

ดำเนินการการกระทำในรายการที่เลือก: เลือกคำสั่งจากเมนูควบคุมที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกรายการ คำโคจรของเมนูขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้การแตะอัตโนมัติหรือไม่

- เมื่อปิดการแตะอัตโนมัติอยู่: เมนูควบคุมรวมเฉพาะปุ่มแตะและปุ่มอื่นๆ เท่านั้น (สองจุดที่อยู่ด้านล่างสุด) หากคุณอยู่ตรงพื้นที่ที่เคลื่อนไหวของหน้าจอ ปุ่มเลื่อนจะปรากฏขึ้นมาด้วย ในการแตะรายการที่ไฮไลต์ ให้เปิดการทำงานปุ่มเลือกรายการ เมื่อไฮไลต์ปุ่มแตะแล้ว ในการดูปุ่มการกระทำเพิ่มเติม ให้เลือกเพิ่มเติมที่ด้านล่างสุดของเมนู หาก你有สวิตช์หลายตัว คุณสามารถตั้งค่าสวิตช์หนึ่งตัวสำหรับแตะโดยเฉพาะ
- เมื่อเปิดการแตะอัตโนมัติอยู่: ในการแตะรายการ ให้ออกเสียง รายการจะแตะโดยอัตโนมัติเมื่อช่วงเวลาการแตะอัตโนมัติสิ้นสุดลง (0.75 วินาที หากไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปรับค่า) ในการดูเมนูควบคุม ให้เปิดการทำงานปุ่มเลือกรายการก่อนที่ช่วงเวลาการแตะอัตโนมัติจะสิ้นสุดลง เมนูควบคุมจะข้ามปุ่มแตะ และตรงไปยังการตั้งค่าแบบเต็มรูปแบบของปุ่มการกระทำ

เปิดการแตะอัตโนมัติ: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > แตะอัตโนมัติ ในการแตะรายการขณะที่การแตะอัตโนมัติที่ยังเปิดอยู่ ให้ออกช่วงเวลาการแตะอัตโนมัติผ่านไป

ยกเลิกเมนูควบคุมโดยไม่ต้องเลือกการกระทำ: แตะขณะที่รายการดั้งเดิมมีการไฮไลต์ และไอคอนทั้งหมดในเมนูควบคุมจางลง หรือเลือกหลัก จากเมนูควบคุม เมนูจะหายไปหลังจากวงจรรอบครั้งที่คุณระบุในการตั้งค่า > ทัวไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > การเล่นวน

แสดงลักษณะท่าทางบนหน้าจอ: เลือกลักษณะท่าทางจากเมนูควบคุม

เลื่อนหน้าจอ: เลือกรายการในส่วนที่เลื่อนได้ของหน้าจอ จากนั้น:

- เมื่อปิดการแตะอัตโนมัติอยู่: เลือกปุ่มเลื่อนลง (ถัดจากปุ่มแตะ) ในเมนูควบคุม หรือหากต้องการดูตัวเลือกการเลื่อนเพิ่มเติม ให้เลือก เพิ่มเติม จากนั้นเลือก เลื่อน
- เมื่อเปิดการแตะอัตโนมัติอยู่: เลือก เลื่อน จากเมนูควบคุม หากมีการกระทำที่ใช้งานได้หลายอย่าง คุณอาจต้องเลือก เพิ่มเติม เป็นอันดับแรก

แตะปุ่มโฮม: เลือก โฮม ในเมนูควบคุม

แสดงการกระทำฮาร์ดแวร์อื่นๆ: เลือกรายการใดก็ได้ จากนั้นเลือก อุปกรณ์ จากเมนูที่ปรากฏ ใช้เมนูเพื่อเลียนแบบการกระทำเหล่านี้

- คลิกรูปปุ่มโฮมสองครั้งสำหรับมัลติทาสก์
- เปิด ศูนย์การแจ้ง หรือ ศูนย์ควบคุม
- กดปุ่มพัก/ปลุกเพื่อล๊อค iPad
- หมุน iPad
- พลิกสวิตช์ด้านข้างเพื่อเงียบเสียง iPad
- กดปุ่มความดังเสียง
- กดปุ่มโฮมค้างไว้เพื่อเปิด Siri
- คลิกรูปสามครั้งที่ปุ่มโฮม
- เชี่ยว iPad
- กดปุ่มโฮมและพัก/ปลุกพร้อมกันเพื่อถ่ายสกรีนช็อต
- กวาดนิ้วจากบนลงล่างด้วยสองนิ้วเพื่อออกเสียงหน้าจอ (หากคุณเปิด ออกเสียงหน้าจอ ไว้แล้ว)

การสแกนรายการ

การสแกนรายการจะไฮไลต์แต่ละรายการหรือกลุ่มของรายการบนหน้าจอทั้งหมดสลับไปมาจนกว่าคุณจะเปิดการทำงานของสวิตช์เลือกรายการของคุณ หากมีหลายรายการ ตัวควบคุมการสลับจะไฮไลต์รายการในกลุ่ม เมื่อคุณเลือกกลุ่ม การไฮไลต์จะทำโดยไล่เรียงไปตามแต่ละรายการในกลุ่ม เมื่อคุณเลือกรายการเฉพาะ การสแกนจะหยุดและเมนูควบคุมจะปรากฏขึ้นมา การสแกนรายการเป็นคำเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดการควบคุมสวิตช์ครั้งแรก

เลือกรายการหรือเข้าสู่กลุ่ม: ดู (หรือฟัง) เมื่อรายการถูกไฮไลต์ เมื่อรายการที่คุณต้องการควบคุม (หรือกลุ่มที่มีรายการ) ถูกไฮไลต์อยู่ ให้เปิดการทำงานสวิตช์ เลือกรายการ ของคุณ เลือกต่อไปเรื่อย ๆ ตามลำดับชั้นของรายการจนกว่าคุณจะเลือกแต่ละรายการที่คุณต้องการควบคุม

ถอยออกจากกลุ่ม: เปิดการทำงานสวิตช์เลือกรายการ ของคุณเมื่อไฮไลต์เป็นเส้นรอบๆ กลุ่มหรือรายการปรากฏ

ยกเลิกเมนูควบคุมโดยไม่ต้องแสดงการกระทำ: เปิดการทำงาน สวิตช์เลือกรายการ เมื่อมีการไฮไลต์รายการนั้น หรือเลือกหลัก จากเมนูควบคุม

ฟังชื่อของรายการเมื่อมีการไฮไลต์รายการเหล่านั้น: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ จากนั้นเปิด คำพูด หรือเลือก การตั้งค่า จากเมนูควบคุม จากนั้นเลือก เปิดการพูด

ปรับการสแกนให้ช้าลง: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > เวลาสแกนอัตโนมัติ

การสแกนจุด

การสแกนจุดให้คุณเลือกรายการบนหน้าจอโดยหาตำแหน่งแบบหมุนซ้ำด้วยการสแกนแบบกากบาท

สลับเป็นการสแกนจุด: ใช้การสแกนรายการเพื่อเลือก โหมดจุด จากเมนูควบคุม เครื่องหมายครอบเล็งจะปรากฏเมื่อคุณปิดเมนู

การเลือกรายการ: เปิดการทำงาน สวิตช์เลือกรายการ เมื่อรายการที่คุณต้องการอยู่ในแถบสแกนกว้างแนวนอน จากนั้นจะเปิดการทำงานอีกครั้งเมื่อเส้นสแกนอย่างละเอียดปรากฏบนรายการ ทำซ้ำการสแกนแนวตั้ง

ปรับปรุงจุดการเลือก: เลือกปรับปรุงการเลือกจากเมนูควบคุม

ย้อนกลับไปที่การสแกนรายการ: เลือก โหมดรายการ จากเมนูควบคุม

การเลือกแบบกำหนดเอง

คุณสามารถเลือกรายการหน้าจอได้โดยตรงโดยใช้สวิตช์ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ แทนการให้ iPad ไฮไลต์ทุกรายการสลับไปมา

หยุดสแกนและไฮไลต์รายการด้วยตัวคุณเอง: นอกจากนี้ ยังเพิ่มสวิตช์ ไปยังสวิตช์รายการเลือกของคุณ เพื่อดำเนินการ เลื่อนไปยังรายการถัดไปและเลื่อนไปยังรายการก่อนหน้า (คุณสามารถใช้กล่องแบบ FaceTime ของ iPad ด้วยการหันศีรษะไปซ้ายและขวาสำหรับสวิตช์เหล่านี้) เมื่อคุณได้เพิ่มสวิตช์ ให้ปิด การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ > การสแกนอัตโนมัติ

ข้อสำคัญ: ปิดการสแกนอัตโนมัติหากคุณใช้เพียงสวิตช์เดียว ขั้นตอนสุดท้ายที่คุณต้องทำคือ เลื่อนไปหนึ่งรายการและเลือกรายการนั้น

การตั้งค่าและการปรับ

ปรับการตั้งค่าพื้นฐาน: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > การควบคุมสวิตช์ ที่ซึ่งคุณสามารถ:

- เพิ่มสวิตช์และระบุนาฬิกาของสวิตช์
- ปิดการสแกนอัตโนมัติ (หากคุณสามารถเพิ่มสวิตช์ เลื่อนไปยังรายการถัดไป)
- ปรับว่าจะให้การสแกนรายการเร็วเท่าใด
- ตั้งค่าการสแกนเพื่อหยุดพักบนรายการแรกในกลุ่ม
- เลือกว่าจะให้หมุนวนผ่านหน้าจอกี่ครั้งก่อนที่จะซ่อนการควบคุมสวิตช์
- เปิดหรือปิด การแตะอัตโนมัติ และตั้งค่าภายในสำหรับการแสดงของการกระทำสวิตช์ที่สองเพื่อแสดงเมนูควบคุม
- ตั้งค่าว่าการกระทำในการเลื่อนจะถูกทำซ้ำเมื่อคุณกดสวิตช์ค้างไว้หรือไม่ และต้องรอนานเพียงใดก่อนที่จะทำซ้ำ
- ตั้งค่าว่าคุณต้องกดสวิตช์ค้างไว้หรือไม่และนานเพียงใดก่อนที่จะถูกยอมรับว่าเป็นการกระทำสวิตช์
- ให้ การควบคุมสวิตช์ เพิกเฉยการเปิดการทำงานสวิตช์ซ้ำที่ไม่ได้ตั้งใจ
- ปรับความเร็วในการสแกนจุด
- ปิดลูกเล่นเสียงหรือเปิดเสียงรายการขณะสแกน
- เลือกสิ่งที่จะนำมารวมในเมนูควบคุมสวิตช์
- ตั้งค่าว่าควรจัดกลุ่มรายการขณะสแกนรายการหรือไม่
- ทำให้เคอร์เซอร์สำหรับการเลือกมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือมีสีอื่น
- บันทึกลักษณะท่าทางแบบกำหนดเองเพื่อควบคุมเมนู (ในลักษณะท่าทาง > บันทึก)

ปรับการควบคุมสวิตช์อย่างละเอียด เลือกการตั้งค่าจากเมนูตัวควบคุมไปเพื่อ:

- ปรับความเร็วการสแกน
- เปลี่ยนตำแหน่งของเมนูควบคุม

- สลับระหว่างโหมดสแกนรายการและโหมดสแกนจุด
- เลือกว่าโหมดสแกนจุดจะแสดงกากบาทหรือเส้นตาราง
- ย้อนกลับของทิศทางการสแกน
- เปิดหรือปิดสิ่งประกอบของเสียงหรือเสียงพูด
- ปิดกลุ่มเพื่อสแกนรายการที่ละอัน

AssistiveTouch

AssistiveTouch ช่วยในการใช้งาน iPad หากมีความยุ่งยากขณะสัมผัสหน้าจอหรือกดปุ่ม คุณสามารถใช้ AssistiveTouch โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมใดๆ เพื่อทำท่าทางที่ยากสำหรับคุณ คุณสามารถใช้อุปกรณ์เสริมเข้าช่วย (เช่น จอยสติ๊ก) พร้อม AssistiveTouch เพื่อควบคุม iPad

เมนู AssistiveTouch ช่วยให้ท่านทำสิ่งต่างๆ เช่น ล้างเหล่านี้ เพียงแค่แตะ (หรือใช้วิธีการที่คล้ายคลึงกันบนอุปกรณ์เสริมของคุณ)

- กดปุ่มโฮม
- การสั่ง Siri
- ใช้ลักษณะท่าทางแบบหลายนิ้ว
- ศูนย์ควบคุมการเข้าถึงหรือศูนย์การแจ้ง
- ปรับความดังเสียง iPad
- เขย่า iPad
- จับภาพสกรีนช็อต

เปิด AssistiveTouch: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch หรือ ใช้ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง ดู **ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง** ที่หน้า 127 เมื่อ AssistiveTouch เปิดอยู่ ปุ่มเมนูลอยจะปรากฏบนหน้าจอ

แสดงหรือซ่อนเมนู: แตะปุ่มเมนูลอย หรือคลิกปุ่มรองบนอุปกรณ์เสริมของคุณ

การจำลองการกดปุ่มโฮม: แตะปุ่มเมนู จากนั้นแตะโฮม

การล็อกหรือหมุนหน้าจอ ปรับความดังเสียง iPad หรือจำลองการสั่นของ iPad: แตะปุ่มเมนู จากนั้นแตะอุปกรณ์

การกวาดนิ้วหรือลากที่ใช้ 2, 3, 4 หรือ 5 นิ้ว: แตะปุ่มเมนู แตะ อุปกรณ์ > เพิ่มเติม > ท่าทาง จากนั้นแตะจำนวนนิ้วที่ต้องการตามตัวเลขสำหรับท่าทาง เมื่อวงกลมที่สัมพันธ์กันปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้กวาดนิ้วหรือลากในทิศทางที่เรียกขานตามท่าทางนั้นๆ เมื่อคุณทำเสร็จ ให้แตะปุ่มเมนู

การแสดงท่าทางการจิบนิ้ว: ให้แตะปุ่มเมนู จากนั้นแตะ รายการโปรด จากนั้นแตะจิบนิ้ว เมื่อจุดการจิบนิ้วปรากฏขึ้น ให้สัมผัสที่ใดๆ บนหน้าจอเพื่อย้ายจุดการจิบนิ้วนั้น และลากจุดการจิบนิ้วเข้าหรือออกเพื่อทำท่าทางการจิบนิ้วที่ต้องการ เมื่อคุณทำเสร็จ ให้แตะปุ่มเมนู

การสร้างท่าทางของคุณเอง: คุณสามารถเพิ่มลักษณะท่าทางโปรดของตัวเองไปยังเมนูควบคุมได้ (ตัวอย่างเช่น แตะค้างหรือหมุนด้วยสองนิ้ว) แตะที่ปุ่มเมนู แตะ รายการโปรด จากนั้นแตะตัวยึดลักษณะท่าทางที่ว่าง หรือไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch > สร้างลักษณะท่าทางใหม่

ตัวอย่างที่ 1: ในการสร้างลักษณะท่าทางการหมุน ให้ไปที่ การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch > สร้างลักษณะท่าทางใหม่ บนหน้าจอการบันทึกลักษณะท่าทางที่แจ้งให้คุณสัมผัสเพื่อสร้างลักษณะท่าทาง ให้หมุนสองนิ้วบนหน้าจอ iPad ไปรอบ ๆ จุดระหว่างนิ้ว (คุณสามารถทำสิ่งนี้ด้วยนิ้วเดียวหรือใช้ปากกาป้อนข้อมูล เพียงสร้างส่วนโค้งแต่ละด้านแยกจากกัน ทีละส่วน) หากทำแล้วออกมายังไม่ค่อยถูกต้อง ให้แตะ ยกเลิก จากนั้นลองอีกครั้ง เมื่อถูกต้องแล้ว ให้แตะ บันทึก จากนั้นใส่ชื่อให้ลักษณะท่าทาง ซึ่งอาจเป็น “หมุน 90” จากนั้นตัวอย่างเช่น ในการหมุนมุมมองในแผนที่ ให้เปิด แผนที่ แตะปุ่มเมนู AssistiveTouch แล้วเลือก หมุน 90 จากรายการโปรด เมื่อวงกลมสีน้ำเงินที่แสดงถึงตำแหน่งนิ้วเริ่มต้นปรากฏขึ้นมา ให้ลากวงกลมเหล่านั้นให้ขึ้นไปรอบ ๆ ที่ที่คุณต้องการหมุนแผนที่ แล้วปล่อย คุณอาจต้องการสร้างลักษณะท่าทางหลายท่าที่มือสคริปต์การหมุนอื่นๆ

ตัวอย่างที่ 2: มาสร้างลักษณะท่าทางแตะค้างที่คุณใช้เพื่อเริ่มต้นจัดเรียงไอคอนบนหน้าจอโฮมของคุณใหม่กันเถอะ ครึ่งนี้ บนหน้าจอการบันทึกลักษณะท่าทาง ให้ค้างนิ้วของคุณไว้ที่จุดหนึ่งจนกว่าแถบความคืบหน้าในการบันทึกจะมาถึงครึ่งทาง จากนั้นยกนิ้วของคุณขึ้น ระวังไม่ย้ายนิ้วของคุณในขณะที่บันทึก ไม่เช่นนั้นลักษณะท่าทางจะถูกบันทึกเป็นการลาก แตะ บันทึก จากนั้นตั้งชื่อให้ลักษณะท่าทาง ในการใช้ลักษณะท่าทาง ให้แตะปุ่มเมนู AssistiveTouch จากนั้นเลือกลักษณะท่าทางของคุณจากที่ชื่นชอบ เมื่อวงกลมสีน้ำเงินที่แสดงถึงการสัมผัสของคุณปรากฏขึ้นมา ให้ลากวงกลมนั้นไปไว้เหนือไอคอนหน้าจอโฮมแล้วปล่อย

หากคุณบันทึกการแตะหรือการลากต่อเนื่องกัน สิ่งที่คุณจะเล่นย้อนหลังพร้อมกันทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การแตะต่อเนื่องกันสี่ตำแหน่งบนหน้าจอจะสร้างการแตะแบบสี่นิ้วพร้อมกัน โดยใช้นิ้วเดียวหรือปากกาป้อนข้อมูลเพื่อบันทึกแยกสี่ครั้ง

การออกจากเมนูโดยไม่ต้องแสดงท่าทาง: แตะที่ใดก็ได้ด้านนอกเมนู ในการกลับไปยังเมนูก่อนหน้า ให้แตะลูกศรตรงกลางเมนู

การย้ายปุ่มเมนู: ลากปุ่มไปที่ใดก็ได้ตามขอบของหน้าจอ

ปรับความเร็วในการติดตามอุปกรณ์เสริมของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch > ความเร็วในการแตะ

การปรับความเร็วในการติดตาม (ที่มีอุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่ออยู่): ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > AssistiveTouch > แสดงเมนูเสมอ

การช่วยการเข้าถึงใน OS X

ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงใน OS X เมื่อคุณใช้ iTunes เชื่อมข้อมูลและเนื้อหาจากคลัง iTunes ไปยัง iPad ของคุณ ใน Finder ให้เลือก วิธีใช้ > ศูนย์วิธีใช้ (หรือ วิธีใช้ > วิธีใช้ Mac ใน OS X Yosemite) จากนั้นค้นหา “การช่วยการเข้าถึง”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPad และคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงของ OS X ไปที่ www.apple.com/th/accessibility/

iPad ในธุรกิจ

iPad ในองค์กร

ด้วยการสนับสนุนสำหรับการเข้าถึงที่ปลอดภัยไปยังเครือข่ายองค์กร ไดรฟ์เทอร์รี่ และ Microsoft Exchange ทำให้ iPad เป็นอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการทำงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ iPad ในธุรกิจ ให้ไปที่ www.apple.com/th/ipad/business/

เมล รายชื่อ และปฏิทิน

ในการใช้ iPad กับบัญชีที่ทำงานของคุณ คุณจำเป็นต้องรู้การตั้งค่าที่องค์กรของคุณต้องใช้ หากได้รับ iPad มาจากองค์กรของคุณ การตั้งค่าและแอปที่คุณต้องใช้อาจติดตั้งไว้ให้แล้ว หากนี่เป็น iPad ของคุณเอง ผู้ดูแลระบบของคุณอาจมอบการตั้งค่าให้คุณป้อน หรือให้คุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ การจัดการอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ติดตั้งการตั้งค่าและแอปที่คุณควรมี

การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและบัญชีโดยปกติจะอยู่ใน โปรไฟล์การกำหนดค่า เครื่องอาจขอให้คุณติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่าที่ส่งถึงคุณในอีเมล หรือโปรไฟล์ที่คุณต้องดาวน์โหลดมาจากหน้าเว็บ เมื่อคุณเปิดไฟล์ iPad จะขออนุญาตจากคุณในการติดตั้งโปรไฟล์ และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่มี

โดยส่วนใหญ่แล้ว เมื่อคุณติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่าที่ตั้งค่าบัญชีสำหรับคุณ การตั้งค่า iPad บางอย่างไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น องค์กรของคุณอาจเปิด ล็อกอัตโนมัติ และเรียกขอให้คุณตั้งรหัสผ่านเพื่อปกป้องข้อมูลในบัญชีที่คุณเข้าถึง

คุณสามารถดูโปรไฟล์ของคุณได้ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > โปรไฟล์ หากคุณลบโปรไฟล์ การตั้งค่าและบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์จะถูกลบออกไปด้วย ซึ่งรวมถึงแอปแบบกำหนดเองใดๆ ที่องค์กรของคุณให้มาหรือทำให้คุณดาวน์โหลดไว้ หากคุณต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเอาโปรไฟล์ออก ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

การเข้าถึงเครือข่าย

VPN (เครือข่ายส่วนตัวเสมือน) ให้การเข้าถึงที่ปลอดภัยผ่านอินเทอร์เน็ตถึงแหล่งข้อมูลส่วนตัว เช่น เครือข่ายขององค์กรคุณ คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งแอป VPN จาก App Store ที่กำหนดค่า iPad ของคุณให้เข้าถึงเครือข่ายเฉพาะ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปและการตั้งค่าใดๆ ที่คุณต้องใช้

แอป

นอกเหนือจากแอปในตัวและแอปที่คุณได้มาจาก App Store องค์กรของคุณอาจต้องการให้คุณมีแอปอื่นบางตัว องค์กรอาจมอบรหัสการแลกใช้ที่ชำระเงินล่วงหน้าสำหรับ App Store ให้กับคุณ เมื่อคุณดาวน์โหลดแอปโดยใช้รหัสการแลกใช้ คุณจะได้เป็นเจ้าของแอปนั้น แม้ว่าองค์กรของคุณจะซื้อมาให้คุณก็ตาม

องค์กรของคุณยังสามารถซื้อใบอนุญาตแอปใน App Store ที่องค์กรกำหนดให้คุณในระยะเวลาหนึ่งได้ด้วย แต่องค์กรจะเป็นผู้เก็บไว้ คุณจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมโปรแกรมขององค์กรของคุณเพื่อเข้าถึงแอปเหล่านี้ หลังจากคุณสมัครด้วยบัญชี Apple ID แล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ติดตั้งแอปเหล่านี้ตามที่ได้กำหนดไว้ให้คุณ คุณยังสามารถค้นหาแอปเหล่านั้นได้ในรายการรายการที่ซื้อแล้วของคุณใน App Store แอปที่คุณได้รับด้วยวิธีนี้จะถูกลบออกหากองค์กรกำหนดไว้ให้กับบุคคลอื่น



องค์กรของคุณยังอาจพัฒนาแอปแบบกำหนดเองที่ไม่ได้อยู่ใน App Store ไว้อีกด้วย คุณจะติดตั้งแอปเหล่านั้นได้จากหน้าเว็บ หรือหากองค์กรของคุณใช้การจัดการอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอากาศ ซึ่งขอให้คุณติดตั้งแอปเหล่านั้น แอปเหล่านี้จะเป็นขององค์กรของคุณ และอาจถูกเอาออกไปหรือหยุดทำงานหากคุณลบโปรไฟล์การกำหนดค่าหรือแยก iPad ออกจากเซิร์ฟเวอร์การจัดการอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่

แป้นพิมพ์นานาชาติ



การใช้แป้นพิมพ์นานาชาติ

แป้นพิมพ์นานาชาติให้คุณป้อนข้อความได้หลายภาษา ซึ่งรวมทั้งภาษาทางเอเชียและภาษาที่เขียนจากขวาไปซ้าย สำหรับรายการของแป้นพิมพ์ที่รองรับ ให้ไปที่ www.apple.com/th/ipad/ เลือก iPad ของคุณ คลิก ข้อมูลทางเทคนิค จากนั้นเลื่อนไปที่ ภาษา

การจัดการแป้นพิมพ์: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > แป้นพิมพ์ต่างๆ

- การเพิ่มแป้นพิมพ์: แตะ เพิ่มแป้นพิมพ์ใหม่ แล้วเลือกแป้นพิมพ์จากรายการ ทำซ้ำเพื่อเพิ่มแป้นพิมพ์
- การลบแป้นพิมพ์: แตะ แก้ไข แตะ  ถัดจากแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการลบ แตะ ลบ จากนั้น แตะ เสร็จ
- การแก้ไขรายการแป้นพิมพ์ของคุณ: แตะ แก้ไข แล้วลาก  ถัดจากแป้นพิมพ์ไปยังที่ใหม่ในรายการ จากนั้นแตะ เสร็จ

ในการป้อนข้อความเป็นภาษาอื่น ให้สลับแป้นพิมพ์

การสลับแป้นพิมพ์ขณะป้อน: แตะค้างไว้ที่แป้นลูกโลก  เพื่อแสดงแป้นพิมพ์ที่เปิดใช้งานทั้งหมดของคุณ ในการเลือกแป้นพิมพ์ ให้เลื่อนนิ้วของคุณไปยังชื่อของแป้นพิมพ์ จากนั้นปล่อย แป้นรูปโลก  จะปรากฏหากว่าคุณได้เปิดใช้งานแป้นพิมพ์มากกว่าหนึ่งแป้นเท่านั้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแตะ  เมื่อคุณแตะ , ชื่อของแป้นพิมพ์ที่เปิดใช้งานใหม่จะปรากฏขึ้นเป็นระยะเวลาสั้นๆ ดำเนินการแตะต่อเพื่อเข้าถึงแป้นพิมพ์อื่นที่เปิดใช้งาน

แป้นพิมพ์หลายตัวมีตัวอักษร หมายเลข และสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ไม่ปรากฏอยู่บนแป้นพิมพ์

ป้อนตัวอักษรที่เน้นเสียงหรืออักขระอื่น ๆ: แตะค้างไว้ที่ตัวอักษร หมายเลข หรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง แล้วเลื่อนเพื่อเลือกตัวแปร ตัวอย่าง:

- บนแป้นพิมพ์ภาษาไทย: เลือกหมายเลขไทยโดยการแตะค้างไว้ที่หมายเลขอารบิกที่เกี่ยวข้อง
- บนแป้นพิมพ์ภาษาจีน ญี่ปุ่น หรืออารบิก: อักขระหรือคำเสนอที่แนะนำจะปรากฏที่ด้านบนของแป้นพิมพ์ แตะคำเพื่อป้อนคำนั้น หรือตัวัดไปทางซ้ายเพื่อดูคำเพิ่มเติม

ใช้รายการคำเสนอที่แนะนำเพิ่มเติม: แตะลูกศรขึ้นที่ด้านขวาเพื่อดูรายการคำเสนอทั้งหมด

- การเลื่อนรายการ: กวาดนิ้วขึ้นหรือลง
- การกลับไปสู่รายการย่อ: แตะลูกศรชี้ลง

เมื่อใช้แป้นพิมพ์ภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นบางแป้นพิมพ์ คุณสามารถสร้างปุ่มลัดสำหรับคำและคำคู่ที่ป้อนเข้า ปุ่มลัดจะถูกเพิ่มไปในพจนานุกรมส่วนตัวของคุณ เมื่อคุณป้อนปุ่มลัดในระหว่างการใช้แป้นพิมพ์ที่รองรับ คำหรือข้อความที่จับคู่กันจะถูกแทนที่สำหรับปุ่มลัดนั้นๆ

การเปิดหรือปิดปุ่มลัด: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > แป้นพิมพ์ > ปุ่มลัด ปุ่มลัดใช้ได้กับ:

- ภาษาจีนตัวย่อ: ฟินอิน
- ภาษาจีนตัวเต็ม: ฟินอินและจูอิน
- ภาษาญี่ปุ่น: โรมากิจับปุ่ม 50 ปุ่ม

รีเซ็ตพจนานุกรมส่วนตัวของคุณ: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > รีเซ็ตพจนานุกรมแป้นพิมพ์ คำกำหนดเองและปุ่มลัดทั้งหมดจะถูกลบและพจนานุกรมแป้นพิมพ์จะกลับคืนค่าเป็นสถานะเริ่มต้น

วิธีการป้อนข้อมูลแบบพิเศษ


คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์เพื่อป้อนบางภาษาด้วยวิธีที่ต่างกันได้ ตัวอย่างเพียงเล็กน้อยคือจีนแบบขางเจี๋ยและอู๋ปี่ฮั่ว ญี่ปุ่นแบบคานะและเฟสมาร์ค นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้นิ้วของคุณหรือสไตลัสเพื่อเขียนอักขระภาษาจีนบนหน้าจอ

การสร้างอักขระจีนจากแป้นอักขระขางเจี๋ย: ขณะที่คุณป้อน อักขระที่แนะนำจะปรากฏขึ้น แต่อักขระเพื่อเลือก หรือป้อนอักขระจนถึงห้าอักขระเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

การสร้างอักขระจีนแบบอู๋ปี่ฮั่ว (เส้นขีด): ใช้แป้นพิมพ์เพื่อสร้างอักขระจีนโดยใช้เส้นขีดถึงห้าเส้น ในลำดับการเขียนที่ถูกต้อง: แนวนอน แนวตั้ง ทั้งซ้าย ทั้งขวา และตัววัด ตัวอย่างเช่น อักขระจีน 囧 (วงกลม) ควรเริ่มด้วยเส้นขีดแนวตรง | .

- ขณะที่คุณป้อน อักขระจีนที่แนะนำจะปรากฏขึ้น (อักขระที่ใช้มากที่สุดจะปรากฏขึ้นก่อน) แต่ตัวอักษรเพื่อเลือกใช้
- หาก你不แน่ใจว่าจำนวนขีดถูกต้องหรือไม่ ให้ป้อนเครื่องหมายดอกจัน (*) ในการดูตัวเลือก อักขระเพิ่มเติม ให้ป้อนอีกหนึ่งเส้นขีด หรือเลื่อนดูรายการอักขระ
- และคีย์ตรงกัน (匹匹匹) เพื่อแสดงอักขระที่ตรงกันโดนสมบูรณ์กับสิ่งที่คุณป้อนเท่านั้น

การเขียนอักขระภาษาจีน: เขียนอักขระภาษาจีนได้โดยตรงบนหน้าจอด้วยนิ้วของคุณเมื่อเปิดการป้อนข้อมูลการเขียนลายมือภาษาจีนแบบตัวย่อหรือตัวเต็มอยู่ ในขณะที่คุณเขียนเส้นอักขระ iPad จะค้นหาและแสดงอักขระที่ตรงกันในรายการ โดยอักขระที่ตรงกันมากที่สุดจะอยู่ที่ด้านบนสุด เมื่อคุณเลือกอักขระ อักขระที่ใกล้เคียงจะปรากฏในรายการเพื่อเป็นตัวเลือกเพิ่มเติม



คุณสามารถป้อนอักขระที่ซับซ้อนบางตัวเช่น 囧 (ส่วนของชื่อสำหรับสนามบินนานาชาติฮ่องกง) โดยการเขียนอักขระประกอบสองหรือมากกว่าตามลำดับ และตัวอักษรนั้นเพื่อเลือกทับตัวอักษรต่างๆ ที่คุณได้ป้อนเข้า ตัวอักษรโรมันยังคงถูกใช้ทั่วไป

การป้อนตัวอักษรญี่ปุ่นแบบคานะ: ใช้แป้นคีย์คานะเพื่อเลือกพยางค์ สำหรับตัวเลือกพยางค์เพิ่มเติม ให้แตะแป้นลูกศรและเลือกพยางค์หรือคำอื่นจากหน้าต่างนั้น

การป้อนตัวอักษรญี่ปุ่นแบบโรมาจิ: ใช้แป้นพิมพ์โรมาจิเพื่อป้อนพยางค์ ตัวเลือกอื่นๆ จะปรากฏอยู่ตามด้านบนของแป้นพิมพ์ และตัวเลือกหนึ่งเพื่อป้อน สำหรับตัวเลือกพยางค์เพิ่มเติม ให้ลากรายการไปทางซ้ายหรือแตะแป้นลูกศร

การป้อนเฟสมาร์คหรือไอคอนแสดงอารมณ์: ใช้แป้นพิมพ์คานะภาษาญี่ปุ่นและแตะ ^ ^ แป้น. หรือคุณสามารถ:

- ใช้แป้นพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นแบบโรมาจิ (เค้าโครงภาษาญี่ปุ่นแบบ QWERTY): แตะ 123 จากนั้นแตะ ^ ^ ปุ่ม
- การใช้แป้นพิมพ์ภาษาจีนแบบพินอิน (ตัวย่อหรือตัวเต็ม) หรือ จูอิน (ตัวเต็ม): แตะ #+= จากนั้นแตะ ^ ^ ปุ่ม

ความปลอดภัย การดูแล และการ สนับสนุน

ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ



คำเตือน: การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยเหล่านี้สามารถส่งผลให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหายกับ iPad หรือทรัพย์สินอื่นได้ อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยทั้งหมดด้านล่างก่อนใช้ iPad

การดูแล การจัดการ iPad ด้วยความใส่ใจ iPad ทำจากโลหะ กระจก และพลาสติก และมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายในที่เปราะบาง iPad อาจเสียหายได้หากตกหล่น ถูกเผา ถูกเจาะหรือทำให้แตก หรือหากสัมผัสกับของเหลว ห้ามใช้ iPad ที่เสียหาย เช่น iPad ที่หน้าจอร้าว เพราะอาจทำให้คุณได้รับบาดเจ็บได้ หากคุณกังวลว่าเครื่องจะเป็นรอยขีดข่วน ให้ลองพิจารณาใช้เคสหรือปก

การซ่อมแซม อย่าแกะเปิดตัวเครื่อง iPad และอย่าพยายามซ่อมแซม iPad ด้วยตัวเอง การแยกส่วน iPad อาจทำให้เครื่องเสียหายหรือเป็นเหตุให้คุณได้รับบาดเจ็บ หาก iPad เสียหาย ทำงานผิดปกติ หรือสัมผัสกับของเหลว ให้ติดต่อ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับบริการได้ที่ www.apple.com/support/ipad/repair/

แบตเตอรี่ อย่าพยายามเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPad ด้วยตัวเอง เพราะคุณอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะร้อนเกินไปหรือได้รับบาดเจ็บ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใน iPad ควรเปลี่ยนโดย Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple เท่านั้น และต้องนำมารีไซเคิลหรือกำจัดแยกจากขยะในครัวเรือน ห้ามเผาแบตเตอรี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านแบตเตอรี่และการรีไซเคิล ให้ไปที่ www.apple.com/th/batteries/

สิ่งรบกวนสมาธิ การใช้ iPad ในบางสภาพแวดล้อมอาจรบกวนสมาธิของคุณ และอาจก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นอันตรายได้ (ตัวอย่างเช่น หลีกเลี่ยงการใช้หูฟังขณะขี่จักรยานและหลีกเลี่ยงการส่งข้อความในขณะที่ขับรถ) สังเกตกฎที่ห้ามหรือจำกัดการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือหูฟัง

การนำทาง แผนที่, เส้นทาง, Flyover และแอปที่ใช้ตำแหน่งจะใช้งานบริการด้านข้อมูล บริการด้านข้อมูลเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ และอาจไม่มีให้บริการครบทุกพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้แผนที่ เส้นทาง Flyover หรือข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งอาจไม่พร้อมให้บริการ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ คุณสมบัติแผนที่บางอย่างต้องใช้ บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จาก iPad กับสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ และปฏิบัติตามป้ายต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาคความแตกต่างกันของข้อมูลที่ได้รับกับความเป็นจริง อย่าใช้บริการเหล่านี้ขณะปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องการสมาธิสูง ปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในบริเวณที่คุณใช้ iPad และใช้สามัญสำนึกเสมอ ๆ

การชาร์จ ชาร์จ iPad ที่มีสาย USB และอะแดปเตอร์จ่ายไฟมาให้ หรือที่มีสายและอะแดปเตอร์จ่ายไฟ “Made for iPad” ของบริษัทอื่น ซึ่งใช้ได้กับ USB 2.0 ขึ้นไป หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศที่ใช้บังคับ และเป็นไปตามมาตรฐานต่อไปนี้หนึ่งข้อหรือมากกว่านั้น: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 หรือมาตรฐานด้านความสามารถในการทำงานร่วมกันของอะแดปเตอร์จ่ายไฟของโทรศัพท์เคลื่อนที่มาตรฐานอื่น อะแดปเตอร์ Micro USB ของ iPad (จำหน่ายแยกต่างหากในบางพื้นที่) หรืออะแดปเตอร์อื่นอาจต้องเชื่อมต่อ iPad กับอะแดปเตอร์จ่ายไฟที่เข้ากันได้บางตัว เฉพาะอะแดปเตอร์จ่ายไฟ micro USB ในบางภูมิภาคที่เป็นไปตามมาตรฐานด้านความสามารถในการทำงานร่วมกันของอะแดปเตอร์จ่ายไฟของอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้นที่จะสามารถใช้ร่วมกันได้ โปรดติดต่อผู้ผลิตอะแดปเตอร์จ่ายไฟเพื่อตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์จ่ายไฟ micro USB ของคุณเป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้หรือไม่

การใช้สายหรือที่ชาร์จที่ชำรุด หรือการชาร์จขณะเปียกชื้น อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต บาดเจ็บได้ หรือทำให้ iPad หรือทรัพย์สินอื่นเสียหาย เมื่อคุณใช้อะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB ของ Apple ในการชาร์จ iPad ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสาย USB แน่นสนิทเข้ากับอะแดปเตอร์จ่ายไฟดีแล้วก่อนที่จะเสียบอะแดปเตอร์เข้าในเต้ารับไฟฟ้า

ตัวเชื่อมต่อและสาย Lightning หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังกับตัวเชื่อมต่อเป็นเวลานานเมื่อสาย Lightning เสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟเนื่องจากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการปวดหรือเกิดการบาดเจ็บ ควรหลีกเลี่ยงการนอนหลับหรือนั่งทับตัวเชื่อมต่อ Lightning

การเปิดรับความร้อนเป็นเวลานาน iPad และอะแดปเตอร์จ่ายไฟของเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน และข้อจำกัดด้านอุณหภูมิพื้นผิวที่บังคับใช้ อย่างไรก็ตาม แม้แต่ภายในข้อจำกัดเหล่านี้ การสัมผัสกับพื้นผิวที่อุ่นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอันยาวนานอาจเป็นเหตุให้มีอาการปวดหรือเกิดการบาดเจ็บ ใช้สามัญสำนึกในการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ผิวของคุณจะสัมผัสกับอุปกรณ์หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟในขณะที่ใช้งานหรือเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ตัวอย่างเช่น อย่านอนหลับทับอุปกรณ์หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟหรือวางไว้ใต้ผ้าห่ม หมอน หรือร่างกายของคุณในขณะที่เสียบอยู่กับแหล่งจ่ายไฟ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะเก็บ iPad และอะแดปเตอร์จ่ายไฟไว้ในพื้นที่ที่ระบายอากาศได้ดีเมื่อใช้งานหรือชาร์จอยู่ ให้เอาใจใส่เป็นพิเศษหากคุณมีสภาพร่างกายที่ส่งผลต่อความสามารถของคุณในการตรวจจับความร้อนกับร่างกาย

การสูญเสียการได้ยิน การฟังเสียงในระดับความดังเสียงสูงอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ เสี่ยงรบกวน รวมทั้งการเปิดรับความดังเสียงระดับสูงอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เสียงดูเบาาลงกว่าที่ควรจะเป็นได้ เปิดการเล่นเสียงและตรวจสอบความดังเสียงก่อนเสียบเข้าหูของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน ให้อูที่ www.apple.com/asia/sound/ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าการจำกัดความดังเสียงสูงสุดใน iPad ให้อูที่ **การตั้งค่าเพลง** ที่หน้า 71

ในการหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดอันตรายต่อการได้ยิน ใช้เฉพาะเครื่องรับสัญญาณ ปลอกหูฟัง หูฟัง ลำโพงโทรศัพท์ หรือหูฟังที่ใช้ได้กับ iPad ของคุณเท่านั้น ชุดหูฟังที่จำหน่ายพร้อมกับ iPhone 4s ขึ้นไปในประเทศจีน (สังเกตได้จากวงแหวนหุ้มฉนวนสีดำนบนปลั๊ก) ได้รับการออกแบบให้ตรงตามมาตรฐานของประเทศจีน และใช้ได้กับ iPhone 4s ขึ้นไป iPad 2 ขึ้นไป และ iPod touch รุ่นที่ 5

คำเตือน: อย่าฟังความดังเสียงระดับสูงเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันความเสียหายทางการได้ยินที่อาจเกิดขึ้นได้

ความเสี่ยงจากคลื่นความถี่วิทยุ iPad ใช้สัญญาณวิทยุในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลังงานคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ที่เป็นผลจากสัญญาณวิทยุและขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อลดการสัมผัส ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > ทางกฎหมาย > การรับสัมผัสกับคลื่นวิทยุ หรือไปที่ www.apple.com/legal/rfexposure/

การรบกวนทางคลื่นความถี่วิทยุ สัญญาณลักษณะและป้ายประกาศที่ห้ามหรือจำกัดการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ (ตัวอย่างเช่น ในสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพหรือพื้นที่สำหรับจุดระเบิด) แม้ว่า iPad จะได้รับการออกแบบ ทดสอบ และผลิตเพื่อให้ตรงตามระเบียบข้อบังคับการควบคุมการปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ แต่การปล่อยคลื่นดังกล่าวจาก iPad สามารถส่งผลในทางลบต่อการดำเนินการของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้ ปิด iPad หรือใช้โหมดเครื่องบินเพื่อปิดตัวส่งสัญญาณไร้สายของ iPad เมื่ออยู่ในที่ห้ามใช้ เช่น ขณะเดินทางด้วยเครื่องบิน หรือเมื่อได้รับการขอให้ปิดเครื่องโดยผู้มีอำนาจ

การรบกวนอุปกรณ์ทางการแพทย์ iPad นั้นมีส่วนประกอบและมีคลื่นวิทยุที่ปล่อยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า iPad ยังประกอบด้วยแม่เหล็กอยู่บริเวณขอบซ้ายของตัวเครื่องและด้านขวาของกระจกหน้า ซึ่งอาจรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ปกป้องจรรยาของ iPad หรือเคสป้องกันจรรยาของ iPad จะมีแม่เหล็กด้วยเช่นกัน สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและแม่เหล็กเหล่านี้อาจรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ได้ รักษาระยะห่างในความปลอดภัยระหว่างอุปกรณ์ทางการแพทย์และ iPad, iPad Smart Cover และ iPad Smart Case ปกป้องจรรยาและผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อขอข้อมูลแบบจำเพาะของอุปกรณ์ทางการแพทย์ของคุณ หากคุณสงสัยว่า iPad รบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นใดของคุณ ให้หยุดใช้ iPad

ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ iPad ไม่ได้ออกแบบหรือมีวัตถุประสงค์สำหรับการวินิจฉัยของโรคหรืออาการป่วยอื่นๆ หรือการรักษา บรรเทา การบำบัดหรือการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ

อาการป่วย หากคุณมีอาการป่วยอื่น ๆ ที่คุณคิดว่าอาจได้รับผลกระทบจาก iPad (เช่น ชัก หน้ามืด ตาล้า หรือปวดหัว) ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้ iPad

สภาพบรรยากาศที่จุดติดไฟได้ การชาร์จหรือใช้ iPad ในพื้นที่ที่มีสภาพบรรยากาศที่อาจจุดติดไฟได้ เช่น พื้นที่ที่อากาศประกอบด้วยสารเคมี ไออน้ำ หรืออสุรี (เช่น เม็ดผง ผุ่น หรือผงโลหะ) ที่มีความไวไฟอยู่ในระดับสูง อาจเป็นอันตรายได้ ปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์และคำแนะนำทุกอย่าง

การเคลื่อนไหวช้า ๆ เมื่อคุณทำกิจกรรมช้า ๆ เช่น การพิมพ์หรือเล่นเกมบน iPad คุณอาจมีอาการปวดมือ แขน ข้อมือ ไหล่ คอ หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกายคุณได้เป็นครั้งคราว หากคุณมีอาการปวด ให้หยุดใช้ iPad แล้วปรึกษาแพทย์

กิจกรรมที่ส่งผลร้ายแรง อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานที่หากอุปกรณ์ใช้งานไม่ได้แล้วอาจนำไปสู่การเสียชีวิต อาการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม

อันตรายจากการหายใจไม่ออก อุปกรณ์ของ iPad บางชิ้นอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการหายใจไม่ออกในเด็กเล็กได้ เก็บอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ให้ห่างจากเด็กเล็ก

ข้อมูลด้านการดูแลที่สำคัญ

การทำความสะอาด ทำความสะอาด iPad ทันทีหาก iPad สัมผัสกับสิ่งใดก็ตามที่อาจก่อให้เกิดคราบ เช่น ดิน น้ำหมึก เครื่องสำอาง หรือโลชั่น การทำความสะอาด:

- ถอดสายทั้งหมดออกแล้วปิด iPad (กดปุ่มพัก/ปลุกค้างไว้ จากนั้นเลื่อนตัวเลื่อนบนหน้าจอ)
- ใช้ผ้านุ่มและไม่เป็นใยฟู
- หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเปียกชื้นบริเวณช่องเปิดต่างๆ
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือสเปรย์อัดอากาศ

ด้านหน้าของ iPad ทำจากกระจกที่มีการเคลือบสารลดรอยคราบลายนิ้วมือ (สารกันน้ำมัน) สารเคลือบนี้จะหลุดลอกไปตามเวลาด้วยการใช้งานปกติ การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์และวัสดุสำหรับขัดถูจะยิ่งทำให้สารเคลือบนี้หายไป และอาจขีดข่วนกระจกได้

การใช้ตัวเชื่อมต่อ พอร์ต และปุ่มต่างๆ ห้ามฝืนเสียบตัวเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตหรือกดปุ่มแรงเกินจำเป็น เพราะการกระทำนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน หากตัวเชื่อมต่อและพอร์ตเสียบเข้ากันไม่ได้ตามที่ควรจะเป็น แสดงว่าอุปกรณ์ทั้งสองอาจไม่เข้ากัน ตรวจสอบหาสิ่งกีดขวางแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเชื่อมต่อแน่นเข้ากันได้กับพอร์ต และคุณได้เสียบตัวเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว

สาย Lightning ไปเป็น USB การมีสีตลกของตัวเชื่อมต่อ Lightning หลังการใช้ตามปกติเป็นเรื่องปกติ ฝุ่น เศษขยะ และการสัมผัสความชื้นอาจทำให้สีตลกได้ หากสาย Lightning หรือตัวเชื่อมต่ออุ่นขึ้นระหว่างการชาร์จ หรือ iPad ของคุณไม่ชาร์จไฟหรือเชื่อมต่อข้อมูล ให้ถอดสายออกจากคอมพิวเตอร์หรืออะแดปเตอร์จ่ายไฟของคุณ แล้วทำความสะอาดตัวเชื่อมต่อ Lightning ด้วยผ้านุ่มแห้ง และไร้ขน อย่าใช้ของเหลวหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในการทำความสะอาดตัวเชื่อมต่อ Lightning

รูปแบบการใช้งานบางอย่างสามารถนำไปสู่การชำรุดหรือหักขาดของสายชาร์จได้ สาย Lightning ไปเป็น USB เหมือนสายโลหะใดๆ คือมีโอกาสที่จะอ่อนหรือเปราะได้หากมีการงอทับซ้ำที่จุดเดิมบ่อยครั้ง เน้นจับที่ช่วงโค้งอ่อนนุ่มแทนที่จะเป็นบริเวณมุม ตรวจสอบสายและตัวเชื่อมต่อเพื่อหาตำหนิ ฉีกขาด งอ หรือความเสียหายอื่นๆเป็นประจำ ถ้าคุณพบความเสียหายใดๆ ให้หยุดใช้ สาย Lightning ไปเป็น USB

อุณหภูมิในการทำงาน iPad ได้รับการออกแบบให้ทำงานในที่ที่มีอุณหภูมิรอบ ๆ อยู่ระหว่าง 32° ถึง 95° F (0° ถึง 35° C) และให้เก็บไว้ในอุณหภูมิระหว่าง -4° ถึง 113° F (-20° ถึง 45° C) iPad อาจเสียหายและมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงได้หากเก็บหรือใช้งานนอกเหนือช่วงอุณหภูมิเหล่านี้ หลีกเลี่ยงการนำ iPad ออกมาใช้ในที่ที่อุณหภูมิหรือความชื้นเปลี่ยนแปลงทางอย่างรวดเร็ว ขณะที่คุณใช้ iPad ของคุณหรือชาร์จแบตเตอรี่ ถือเป็นเรื่องปกติหาก iPad จะอุ่นขึ้น

หากอุณหภูมิภายใน iPad เกินอุณหภูมิการใช้งานปกติ (เช่น ในรถยนต์ที่ร้อน หรืออยู่ใต้แสงแดด โดยตรงเป็นระยะเวลานาน) คุณอาจเจอสถานการณ์ดังต่อไปนี้ขณะ iPad พยายามควบคุมอุณหภูมิให้เป็นปกติ:

- iPad หยุดชาร์จ
- หน้าจอหรี่ลง
- หน้าจอเตือนเรื่องอุณหภูมิปรากฏ
- แอปบางตัวปิดลง

ข้อสำคัญ: คุณอาจไม่สามารถใช้ iPad ได้ขณะที่หน้าจอเตือนเรื่องอุณหภูมิแสดงอยู่ หาก iPad ไม่สามารถกลับสู่อุณหภูมิภายในตามปกติได้ เครื่องจะเข้าสู่โหมดพักจนกว่าเครื่องจะเย็น ย้าย iPad มาอยู่ที่ที่เย็นขึ้นให้ห่างจากแสงแดดโดยตรง และรอสักครู่ก่อนลองใช้ iPad ใหม่อีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่านที่ support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=th_TH

โซ่การสนับสนุน iPad

ข้อมูลความช่วยเหลืออย่างครบถ้วนพร้อมใช้งานออนไลน์ที่

www.apple.com/th/support/ipad/ ในการติดต่อ Apple สำหรับการสนับสนุนแบบเป็นกรส่วนตัว (ไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกพื้นที่) ให้อ่านที่ www.apple.com/th/support/contact/

การเริ่มการทำงานใหม่หรือการรีเซ็ต iPad

หากบางอย่างทำงานไม่ปกติ ให้ลองเริ่มการทำงาน iPad ใหม่ ลองบังคับให้แอปออก หรือรีเซ็ต iPad

เริ่มการทำงาน iPad ใหม่: กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก จนกระทั่งตัวเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น เลื่อนนิ้วไปตามตัวเลื่อนเพื่อปิด iPad ในการเปิด iPad อีกครั้ง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก จนกว่าโลโก้ Apple จะปรากฏ

บังคับให้ปิดแอป กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุก ที่ด้านบนสุดของ iPad เป็นเวลาสองถึงสามวินาทีจนกระทั่งตัวเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น จากนั้นกดค้างไว้ที่ปุ่มโฮมจนกระทั่งแอปนั้นปิด

หากคุณไม่สามารถปิด iPad ได้ หรือหากยังเกิดปัญหาอยู่ คุณอาจจำเป็นต้องรีเซ็ต iPad ปฏิบัติสิ่งนี้หากคุณไม่สามารถเริ่มการทำงาน iPad ของคุณใหม่ได้

รีเซ็ต iPad: กดค้างไว้ที่ปุ่มพัก/ปลุกและปุ่มโฮมพร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อยสิบวินาที จนกระทั่งโลโก้ Apple ปรากฏขึ้น



คุณสามารถรีเซ็ตพจนานุกรมคำ การตั้งค่าเครือข่าย ค่าโครงหน้าจอลงเริ่มต้น และการเตือนเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณยังสามารถลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดของคุณได้เช่นกัน

การรีเซ็ตการตั้งค่า iPad

รีเซ็ตการตั้งค่า iPad: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต จากนั้นเลือกตัวเลือก:

- รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด: การกำหนดค่าและการตั้งค่าทั้งหมดของคุณจะถูกรีเซ็ต
- ลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมด: ข้อมูลของคุณและการตั้งค่าต่าง ๆ จะถูกลบออก iPad จะไม่สามารถใช้งานได้อีกกว่าจะตั้งค่าใหม่อีกครั้ง
- รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย: เมื่อคุณรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย การตั้งค่ารายการเครือข่ายของคุณที่ใช้ก่อนหน้าและ VPN ที่ไม่ได้ติดตั้งโดยโปรไฟล์กำหนดค่าจะถูกลบออกไป (ในการลบการตั้งค่า VPN ที่ติดตั้งโดยโปรไฟล์การกำหนดค่า ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > โปรไฟล์ จากนั้นเลือกโปรไฟล์ แล้วแตะ ลบออก) การตั้งค่าและบัญชีอื่นๆ ที่อยู่ในโปรไฟล์จะถูกลบออกไปด้วย) Wi-Fi จะปิดแล้วเปิดกลับมาใช้ใหม่ ทำให้คุณเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่ายใดๆ ที่คุณเข้าใช้อยู่ การตั้งค่า Wi-Fi และ “ถามก่อนเชื่อมต่อเครือข่าย” จะเปิดอยู่โดยปกติ
- รีเซ็ตพจนานุกรมแบบพิมพ์: คุณเพิ่มคำลงในพจนานุกรมแบบพิมพ์โดยปฏิเสธคำที่ iPad แนะนำขณะที่คุณป้อน การรีเซ็ตพจนานุกรมของแบบพิมพ์จะลบคำทั้งหมดที่คุณได้เพิ่มเข้าไป
- รีเซ็ตการเรียงไอคอนที่หน้าจอโฮม: เปลี่ยนแอปในตัวกลับไปเป็นค่าโครงหน้าจอลงเริ่มต้น
- การรีเซ็ตที่ตั้งและความเป็นส่วนตัว: รีเซ็ตการตั้งค่าของบริการหาตำแหน่งที่ตั้งและความเป็นส่วนตัวไปเป็นค่าเริ่มต้น

แอปไม่เต็มหน้าจอ

แอปส่วนใหญ่สำหรับ iPhone และ iPod touch สามารถใช้กับ iPad ได้แต่อาจจะไม่ใช่ประโยชน์จากหน้าจอขนาดใหญ่ ในกรณีนี้ ให้แตะ  เพื่อซูมเข้าบนแอป และ  เพื่อย่อเป็นขนาดดั้งเดิม

ตรวจสอบ App Store เพื่อดูว่ามีเวอร์ชันแอป ที่ปรับให้เหมาะสมกับ iPad เวอร์ชันสากลที่ปรับให้เหมาะสมกับ iPhone, iPod touch และ iPad

แบบพิมพ์บนหน้าจอไม่ปรากฏขึ้นมา

หาก iPad จับคู่กับแบบพิมพ์บลูทูธ แบบพิมพ์บนหน้าจอจะไม่ปรากฏขึ้นมา ในการทำให้แบบพิมพ์บนหน้าจอปรากฏขึ้นมา ให้กดแป้นดีดออกบนแบบพิมพ์บลูทูธ คุณยังสามารถทำให้แบบพิมพ์บนหน้าจอปรากฏขึ้นมาโดยย้ายแบบพิมพ์บลูทูธออกนอกระยะหรือปิดได้ด้วย

การขอรับข้อมูลเกี่ยวกับ iPad ของคุณ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับ iPad: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ รายการที่คุณสามารถดูได้ มีดังนี้:

- ชื่อ
- เครือข่าย
- จำนวนเพลง วิดีโอ รูปภาพ และแอป
- ความจุและพื้นที่จัดเก็บที่ใช้ได้
- เวอร์ชัน iOS
- (รุ่น Cellular) ผู้ให้บริการ
- หมายเลขรุ่น
- หมายเลขประจำเครื่อง
- (รุ่น Cellular) หมายเลขข้อมูล Cellular
- ที่อยู่ Wi-Fi และ Bluetooth
- (รุ่น Cellular) IMEI (International Mobile Equipment Identity)
- (รุ่น Cellular) ICCID (Integrated Circuit Card Identifier หรือสมาร์ตการ์ด) สำหรับเครือข่าย GSM
- (รุ่น Cellular) MEID (Mobile Equipment Identifier) สำหรับเครือข่าย CDMA
- เฟิร์มแวร์ของโมเด็ม
- ทางกฎหมาย (รวมถึงป้ายประกาศทางกฎหมาย ใบอนุญาต การรับประกัน เครื่องหมายกฏเกณฑ์ และข้อมูลการรับประกันผลิตภัณฑ์)

ในการตัดลอกหมายเลขประจำเครื่องและตัวระบุอื่นๆ ให้แตะค้างไว้ที่ตัวระบุนั้นจนกว่าคำว่า คัดลอก จะปรากฏ

ในการช่วย Apple ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ iPad จะส่งข้อมูลวินิจฉัยและข้อมูลการใช้งานไปให้ ข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุถึงคุณโดยตรง แต่อาจรวมเอาข้อมูลที่ตั้งไว้ด้วย

การดูหรือปิดข้อมูลวินิจฉัย: ไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > การวินิจฉัยและการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน

ดูการใช้งานเซลลูลาร์: ไปที่ การตั้งค่า > ข้อมูลเซลลูลาร์ ดู [การตั้งค่าเซลลูลาร์](#) ที่หน้า 161

ดูข้อมูลการใช้งานอื่น: ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > การใช้งาน เพื่อ:

- ดูการใช้งานแบตเตอรี่ รวมถึงเวลาที่ใช้ไปตั้งแต่ชาร์จ iPad และการใช้งานโดยแอป
- แสดงระดับแบตเตอรี่เป็นเปอร์เซ็นต์
- ดูเนื้อที่เก็บข้อมูลที่ว่างโดยรวมและเนื้อที่เก็บข้อมูลที่แต่ละแอปใช้
- ดูและจัดการที่จัดเก็บ iCloud

iPad ที่ปิดใช้งาน

หาก iPad ถูกปิดใช้งานเนื่องจากคุณลืมรหัสผ่านของคุณหรือป้อนรหัสผ่านผิดหลายครั้งเกินไป คุณสามารถกู้คืน iPad จาก iTunes หรือข้อมูลสำรอง iCloud แล้วรีเซ็ตรหัสผ่านได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ [การกู้คืน iPad](#) ที่หน้า 160

หากคุณได้รับข้อความใน iTunes ว่า iPad ของคุณถูกล็อกและคุณต้องป้อนรหัสผ่าน ให้ดู support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=th_TH

การตั้งค่า VPN

VPN (เครือข่ายส่วนตัวเสมือน) มีการเข้าถึงที่ปลอดภัยผ่านอินเทอร์เน็ตถึงเครือข่ายส่วนตัว เช่น เครือข่ายที่องค์กรของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้งแอป VPN จาก App Store ที่กำหนดค่า iPad ของคุณให้เข้าถึงเครือข่าย ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแอปและการตั้งค่าที่คุณต้องการ

การตั้งค่าโปรไฟล์

โปรไฟล์การกำหนดค่าจะกำหนดการตั้งค่าสำหรับการใช้ iPad กับเครือข่ายหรือบัญชีแบบองค์กรหรือแบบโรงเรียน คุณอาจถูกขอให้ติดตั้งโปรไฟล์การกำหนดค่าที่ส่งไปให้คุณในอีเมลหรือดาวน์โหลดมาจากหน้าเว็บ iPad จะขอสิทธิ์อนุญาตจากคุณเพื่อติดตั้งโปรไฟล์ และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ข้างใน เมื่อคุณเปิดไฟล์นั้น คุณสามารถดูโปรไฟล์ที่คุณได้ติดตั้งใน การตั้งค่า > ทั่วไป > โปรไฟล์ หากคุณลบโปรไฟล์ การตั้งค่า แอป และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ทั้งหมดจะถูกลบด้วย

การสำรองข้อมูล iPad

คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อสำรองข้อมูล iPad โดยอัตโนมัติ หากคุณเลือกที่จะสำรองข้อมูลโดยใช้ iCloud คุณจะไม่สามารถใช้ iTunes เพื่อสำรองข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อสำรองข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยตัวเองได้ iCloud จะสำรองข้อมูล iPad แบบรายวันผ่าน Wi-Fi เมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟและล็อกอยู่ วันและเวลาของการสำรองข้อมูลล่าสุดจะแสดงเป็นรายการอยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอข้อมูลสำรอง

iCloud จะสำรองข้อมูลของคุณ:

- เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี แอป และหนังสือที่ซื้อ
- รูปภาพและวิดีโอที่ถ่ายด้วย iPad (หากคุณใช้คลังรูปภาพ iCloud รูปภาพและวิดีโอต่างๆ ของคุณจะจัดเก็บใน iCloud อยู่แล้ว ดังนั้นจะไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลสำรอง iCloud ด้วย)
- การตั้งค่า iPad
- ข้อมูลของแอป
- หน้าจอโฮม โฟลเดอร์ และเค้าโครงแอป
- ข้อความ
- เสียงเรียกเข้า

หมายเหตุ: เนื้อหาที่ซื้อจะสำรองข้อมูลได้ไม่ครบทุกพื้นที่

เปิดการสำรองข้อมูล iCloud ไปที่ การตั้งค่า > iCloud จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณ หากจำเป็น ไปที่ ข้อมูลสำรอง แล้วเปิดการสำรองข้อมูล iCloud ในการเปิดการสำรองข้อมูลใน iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ไปที่ ไฟล์ > อุปกรณ์ > สำรองข้อมูล

สำรองข้อมูลทันที ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > สำรองข้อมูล จากนั้นแตะ สำรองข้อมูลเดี๋ยวนี้

เข้ารหัสข้อมูลสำรองของคุณ: ข้อมูลสำรอง iCloud จะถูกเข้ารหัสโดยอัตโนมัติเพื่อให้ข้อมูลของคุณได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งในขณะที่ส่งไปที่อุปกรณ์ของคุณและเมื่อเก็บอยู่ใน iCloud หากคุณกำลังใช้ iTunes สำหรับการสำรองข้อมูลของคุณ ให้เลือก “เข้ารหัสข้อมูลสำรอง iPad” ในบานหน้าต่างเนื้อหาสรุป iTunes

จัดการข้อมูลสำรองของคุณ ไปที่ การตั้งค่า > iCloud คุณสามารถจัดการได้ว่าแอปไหนที่จะสำรองข้อมูลไปที่ iCloud โดยการแตะปุ่มเปิดหรือปิด ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูล > จัดการเนื้อที่เก็บข้อมูล เพื่อลบข้อมูลสำรองที่มีอยู่แล้วและจัดการเนื้อที่ iCloud Drive หรือเอกสารและข้อมูล ใน iTunes ให้ลบข้อมูลสำรองใน การตั้งค่า iTunes

ดูอุปกรณ์ที่กำลังสำรองข้อมูล ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > เนื้อที่เก็บข้อมูล > จัดการเนื้อที่เก็บข้อมูล

การหยุดการสำรองข้อมูล iCloud: ไปที่ การตั้งค่า > iCloud > สำรองข้อมูล จากนั้นปิด ข้อมูลสำรอง iCloud

เพลงที่ไม่ได้ซื้อจาก iTunes จะไม่ถูกสำรองข้อมูลใน iCloud ใช้ iTunes เพื่อสำรองข้อมูลและกู้คืนเนื้อหา นั้น ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 19

ข้อสำคัญ: ข้อมูลสำรองสำหรับรายการซื้อของเพลง ภาพยนตร์ หรือรายการทีวีที่ไม่มีให้ใช้ได้ครบทุกประเทศ รายการซื้อที่ซื้อไว้ก่อนหน้าอาจไม่ถูกกู้คืนหากผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีอยู่ใน iTunes Store, App Store หรือ iBooks Store แล้ว

เนื้อหาที่ซื้อ การแชร์รูปภาพ และอัลบั้มกระจายรูปภาพของฉัน จะไม่รวมถึงที่ว่าง 5 GB บน iCloud

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองข้อมูล iPad ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=th_TH

การอัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์ iPad

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ iPad ได้ใน การตั้งค่า หรือโดยการใช้ iTunes คุณยังสามารถลบหรือกู้คืน iPad ได้อีกด้วย จากนั้นใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อกู้คืนจากข้อมูลสำรอง

ข้อมูลที่ลบออกไปจะไม่สามารถเข้าใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้ iPad ได้ แต่ไม่ได้ถูกลบออกจาก iPad สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด ให้ดูที่ [การเริ่มการทำงานใหม่หรือการรีเซ็ต iPad](#) ที่หน้า 157

การอัปเดต iPad

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ iPad ได้ใน การตั้งค่า หรือโดยการใช้ iTunes

อัปเดตแบบไร้สายบน iPad ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > รายการอัปเดตซอฟต์แวร์ โดยที่ iPad จะตรวจสอบรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มี

อัปเดตซอฟต์แวร์ใน iTunes iTunes จะตรวจสอบรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่มีในแต่ละครั้งที่คุณเชื่อมข้อมูล iPad โดยใช้ iTunes ดู [การเชื่อมข้อมูลกับ iTunes](#) ที่หน้า 19

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ iPad ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=th_TH

การกู้คืน iPad

คุณสามารถใช้ iCloud หรือ iTunes เพื่อกู้คืน iPad ได้จากข้อมูลสำรอง

กู้คืนจากข้อมูลสำรองของ iCloud รีเซ็ต iPad ให้ลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด จากนั้นเลือก กู้คืนจากข้อมูลสำรอง แล้วลงชื่อเข้าสู่ iCloud ในตัวช่วยเหลือการตั้งค่า ดู [การเริ่มการทำงานใหม่หรือการรีเซ็ต iPad](#) ที่หน้า 157

กู้คืนจากข้อมูลสำรองของ iTunes เชื่อมต่อ iPad กับคอมพิวเตอร์ที่ปกติคุณเชื่อมข้อมูลด้วย เลือก iPad ในหน้าต่าง iTunes จากนั้นคลิก กู้คืน ในบานหน้าต่างเนื้อหาสรุป

เมื่อกู้คืนซอฟต์แวร์ iPad คุณสามารถตั้งค่าเครื่องให้เป็น iPad ใหม่ หรือกู้คืนเพลง วิดีโอ ข้อมูลแอป และเนื้อหาอื่น ๆ จากข้อมูลสำรองได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืนซอฟต์แวร์ iPad ให้ดูที่ support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=th_TH

การตั้งค่าเซลลูลาร์

ใช้การตั้งค่าข้อมูลเซลลูลาร์บน iPad (รุ่น Wi-Fi + Cellular) เพื่อเปิดใช้งานบริการข้อมูลเซลลูลาร์ เปิดหรือปิดการใช้เซลลูลาร์ หรือเพิ่มหมายเลขรหัสประจำตัว (PIN) เพื่อล็อกซิมการ์ด คุณยังสามารถเปลี่ยนแผนข้อมูลของคุณได้ด้วยผู้ให้บริการบางราย

สำหรับตัวเลือกต่อไปนี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ข้อมูลเซลลูลาร์ จากนั้นเปิดหรือปิดตัวเลือก หรือปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ

การเปิดหรือปิดข้อมูลโทรศัพท์มือถือ: หากข้อมูลเซลลูลาร์ปิดอยู่ บริการข้อมูลทั้งหมดจะใช้เฉพาะ Wi-Fi เท่านั้น ซึ่งรวมถึงอีเมล การเลือกดูเว็บ การแจ้งแบบผลักข้อมูล และบริการอื่น ๆ หากข้อมูลเซลลูลาร์เปิดอยู่ ผู้ให้บริการอาจเรียกเก็บค่าบริการได้ ตัวอย่างเช่น การใช้คุณสมบัติและบริการบางอย่างที่ถ่ายโอนข้อมูล เช่น ข้อความ อาจส่งผลให้มีการเก็บค่าบริการแผนข้อมูลของคุณ

ตรวจสอบและจัดการการใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ของคุณ: คุณสามารถดูได้ว่าแอปใดใช้ข้อมูลเซลลูลาร์และปิดตัวเลือกนั้นหากคุณต้องการ

เปิดหรือปิด LTE: การเปิด LTE ทำให้โหลดข้อมูลเร็วขึ้น

เปิดหรือปิดการใช้บริการรับส่งข้อมูลข้ามแดน การปิดการใช้บริการรับส่งข้อมูลข้ามแดนจะหลีกเลี่ยงการเก็บค่าบริการเมื่อใช้เครือข่ายที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการรายอื่น

การตั้งค่าฮอตสปอตส่วนตัว: ฮอตสปอตส่วนบุคคลจะแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของ iPad กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ iOS อื่นของคุณ ดู [ฮอตสปอตส่วนบุคคล](#) ที่หน้า 39

ตั้งคำว่าจะใช้ข้อมูลเซลลูลาร์สำหรับแอปและบริการต่างๆ หรือไม่: ไปที่ การตั้งค่า > เซลลูลาร์ จากนั้นเปิดหรือปิดเซลลูลาร์สำหรับแอปใด ๆ ที่สามารถใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ หากการตั้งค่าปิดอยู่ iPad จะใช้เฉพาะ Wi-Fi สำหรับบริการนั้น การตั้งค่า iTunes รวมถึงทั้ง iTunes Match และการดาวน์โหลดอัตโนมัติจาก iTunes Store และ App Store

เปิดใช้งาน ดู หรือเปลี่ยนบัญชีข้อมูลเซลลูลาร์ของคุณ: ตะ ดูบัญชี แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ

ล็อกซิมการ์ด: การล็อกซิมการ์ดด้วย PIN หมายความว่าต้องป้อน PIN เพื่อใช้การเชื่อมต่อเซลลูลาร์บน iPad

ขายหรือยก iPad ให้คนอื่น

ก่อนที่คุณจะขายหรือยก iPad ของคุณให้คนอื่น ให้ดูให้แน่ใจว่าได้ล้างเนื้อหาทั้งหมดและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกแล้ว หากคุณเปิดใช้งาน ค้นหา iPad ของฉันไว้ (ดู [ค้นหา iPad ของฉัน](#) ที่หน้า 44) ล็อกการเปิดใช้งาน จะเปิดอยู่ คุณต้องปิดล็อกการเปิดใช้งานก่อนที่เจ้าของใหม่จะสามารถเปิดใช้งาน iPad โดยใช้บัญชีของเขาเองได้

ล้างข้อมูล iPad และเอา ล็อกการเปิดใช้งาน ออก: ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > รีเซ็ต > ลบข้อมูล และการตั้งค่าทั้งหมด

ดู support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=th_TH

การเรียนรู้เพิ่มเติม การบริการ และการสนับสนุน

ดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัย ซอฟต์แวร์ บริการ และการสนับสนุนของ iPad

การเรียนรู้เกี่ยวกับ	ให้ทำดังต่อไปนี้
การใช้ iPad อย่างปลอดภัย	ดู ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ ที่หน้า 153
iPad กับบริการและความช่วยเหลือ เกร็ดความรู้ ห้องแสดงความคิดเห็น และรายการดาวน์โหลดต่างๆ ของซอฟต์แวร์จาก Apple	ไปที่ www.apple.com/th/support/ipad/
ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ iPad	ไปที่ www.apple.com/th/ipad/
การจัดการบัญชี Apple ID ของคุณ	ไปที่ appleid.apple.com/th
การใช้ iCloud	ไปที่ help.apple.com/icloud/
การใช้ iTunes	เปิด iTunes จากนั้นเลือก วิธีใช้ > วิธีใช้ iTunes สำหรับการสอนใช้งาน iTunes แบบออนไลน์ (อาจไม่มีบริการครบทุกพื้นที่) ให้ไปที่ www.apple.com/th/support/itunes/
การใช้แอป iOS อื่นๆ ของ Apple	ไปที่ www.apple.com/th/support/ios/
การขอรับข้อมูลบริการการรับประกัน	ก่อนอื่นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือนี้ จากนั้นไปที่ www.apple.com/th/support/ipad/
การดูข้อมูลกฎเกณฑ์ของ iPad	บน iPad ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทัวไป > เกี่ยวกับ > ทางกฎหมาย > กฎเกณฑ์
บริการด้านแบตเตอรี่	ไปที่ www.apple.com/th/batteries/
การใช้ iPad ในสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเป็นองค์กร	ไปที่ www.apple.com/th/ipad/business/

แถลงการณ์การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ FCC

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามส่วน 15 ของกฎ FCC การดำเนินงานอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขดังต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่เป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสิ่งรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมถึงไปถึงสิ่งรบกวนที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่ต้องการ

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามการจำกัดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามเงื่อนไขส่วน 15 ของกฎ FCC การจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้การปกป้องที่สมเหตุสมผลต่อสิ่งรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถปล่อยพลังงานความถี่วิทยุและหากไม่ได้ติดตั้งและถูกใช้ตามคำแนะนำ อาจเป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารด้วยวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันที่สิ่งรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งเฉพาะ หากอุปกรณ์นี้เป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวนที่เป็นอันตรายต่อเครื่องรับสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ ที่สามารถถูกกำหนดโดยการเปิดหรือปิดอุปกรณ์ได้ ผู้ใช้จะถูกสนับสนุนให้ลองแก้ไขสิ่งรบกวนให้ถูกต้องโดยมาตรการหนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้:

- ปรับหรือย้ายเสาอากาศที่รับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ไปที่แหล่งจ่ายไฟภายนอกบนวงจรไฟฟ้าที่แตกต่างจากที่เครื่องรับสัญญาณเชื่อมต่อ
- ปรึกษาผู้ค้าหรือช่างเทคนิควิทยุ/ทีวีที่มีประสบการณ์สำหรับความช่วยเหลือ

ข้อสำคัญ: การเปลี่ยนหรือการแก้ไขผลิตภัณฑ์นี้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตโดย Apple สามารถทำให้การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) และไร้สายเป็นโมฆะและลดล้างอำนาจของคุณในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นี้ได้สละการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ EMC ภายใต้เงื่อนไขที่มีการใช้ของอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ตรงตามมาตรฐานและสายแบบหุ้มฉนวนระหว่างคอมโพเนนต์ระบบ สำคัญว่าคุณจะใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ตรงตามมาตรฐานและสายแบบหุ้มฉนวนระหว่างคอมโพเนนต์ระบบเพื่อลดความเป็นไปได้ของการเกิดสิ่งรบกวนต่อวิทยุ โทรทัศน์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น

แสดงการณีกฎเกณฑ์ของแคนาดา

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน Industry Canada licence-exempt RSS การดำเนินงานอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขดังต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่เป็นเหตุให้เกิดสิ่งรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสิ่งรบกวนใดๆ รวมไปถึงสิ่งรบกวนที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่ต้องการของอุปกรณ์

การทำงานในระบบ 5150-5250 MHz มีไว้ใช้ในบ้านเท่านั้น เพื่อลดการรบกวนที่อันตรายต่อระบบของรวมสัญญาณดาวเทียมเคลื่อนที่ที่อาจเกิดขึ้นได้

ผู้ใช้จะได้รับคำแนะนำว่าเรดาร์พลังงานสูงจะจัดสรรเป็นผู้ใช้งานหลัก (กล่าวคือลำดับความสำคัญของผู้ใช้) ของ ระบบ 5250-5350 MHz และ 5650-5850 MHz และเรดาร์นี้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวน และ/หรือ เสียหายต่ออุปกรณ์ LE-LAN ได้

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

ข้อมูลการกำจัดและรีไซเคิล

ไม่ควรกำจัด iPad และ/หรือแบตเตอรี่ของคุณไปพร้อมกับขยะในครัวเรือน โปรดกำจัด iPad และ/หรือแบตเตอรี่ของคุณอย่างสอดคล้องกับกฎหมายและแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการรีไซเคิลที่ Apple และจตุรรวบรวมขยะรีไซเคิล ให้ไปที่ www.apple.com/asia/recycling สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสสารที่มีข้อจำกัดและการเริ่มต้นสิ่งแวดล้อมที่ Apple ให้ไปที่ www.apple.com/asia/environment/

การเปลี่ยนแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนใน iPad ควรได้รับการเปลี่ยนโดย Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้านแบตเตอรี่และการรีไซเคิล ให้ไปที่ www.apple.com/th/batteries/

ประสิทธิภาพของที่ชาร์จแบตเตอรี่แคลิฟอร์เนีย



Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

แถลงการณ์เรื่องแบตเตอรี่ของไต้หวัน

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

แถลงการณ์เรื่องแบตเตอรี่ของจีน

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

สหภาพยุโรป—ข้อมูลด้านการกำจัด



สัญลักษณ์ข้างต้นหมายความว่าตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรือแบตเตอรี่ของเครื่องควรถูกกำจัดแยกจากขยะในครัวเรือน เมื่อผลิตภัณฑ์นี้หมดอายุการใช้งานให้นำไปยังจุดรวบรวมที่หน่วยงานท้องถิ่นกำหนด การแยกการกำจัดและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรือแบตเตอรี่จะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และทำให้มั่นใจว่าการนำกลับมาใช้ใหม่นั้นจะปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment/.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment/.

แถลงการณ์การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ENERGY STAR®



เพื่อประหยัดพลังงาน iPad ถูกตั้งค่าให้ล็อกหลังจากไม่มีกิจกรรมของผู้ใช้เป็นเวลาสองนาทีก่อนในการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทั่วไป > ตั้งล็อกอัตโนมัติ ในการปลดล็อก iPad ให้กดปุ่มพัก/ปลุกหรือปุ่มโฮม

iPad ปฏิบัติตามแนวทางสำหรับการประหยัดพลังงานของ ENERGY STAR การลดการใช้พลังงานช่วยประหยัดเงินและช่วยประหยัดทรัพยากรอันมีค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ENERGY STAR ให้ไปที่ www.energystar.gov

Apple กับสิ่งแวดล้อม

ที่ Apple เราตระหนักถึงความรับผิดชอบในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากการทำงานและผลิตภัณฑ์ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ www.apple.com/asia/environment/

🍏 Apple Inc.
© 2015 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิ์

Apple, โลโก้ Apple, AirDrop, AirPlay, AirPort, Apple TV, FaceTime, Finder, GarageBand, Guided Access, iBooks, iCloud Keychain, iMessage, iPad, iPad Air, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, iTunes U, Keychain, Keynote, Mac, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Photo Booth, โลโก้ Podcast, Safari, Siri, Smart Cover และ Spotlight เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ

AirPrint, Apple Pay, EarPods, Flyover, Handoff, iPad mini, Lightning, Multi-Touch และ Touch ID เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Extras, iTunes Match, iTunes Plus และ iTunes Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com

App Store, iBooks Store และ iTunes Radio เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

IOS คือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ และมีการใช้ภายใต้ใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้าและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนซึ่งเป็นเจ้าของโดย Bluetooth SIG Inc. และ Apple Inc. สามารถใช้เครื่องหมายนี้ภายใต้ใบอนุญาต

ENERGY STAR® เป็นเครื่องหมายการค้าซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา

Adobe และ Photoshop เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอื่น ๆ

ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่อ้างถึงในที่นี้คือเครื่องหมายการค้าของบริษัทต่างๆ ตามลำดับ

ได้มีความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลในคู่มือนี้มีความถูกต้องแม่นยำ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางการพิมพ์หรือทางเสมือน

คุณสมบัติบางประการอาจไม่มีให้ใช้งานครบทุกพื้นที่ ความพร้อมใช้งานของแอปอาจเปลี่ยนแปลงได้

TH019-00130/2015-04/th